Características Técnicas do Aparelho Minimac® II

SISTEMA OPERACIONAL	Windows IoT.
PLATAFORMA	Eletrônica incorporada com Gbit Ethernet.
CANAIS DE TESTE	Até 2 canais com qualquer combinação Diferencial / Absoluto / Rotativo.
ARMAZEN. DE AJUSTES	Ilimitado.
FAIXA DE FREQUÊNCIAS	1KHz a 6 MHz. com 20 frequências pre-selecionadas.
LARG. BANDA DEFEITO	Variável até 5 KHz.
SENSIBILIDADE	0 a 99 dB, ajustável em etapas de 1dB.
AJUSTE DE FASE	0 a 359º, ajustável em etapas de 1º.
FILTROS	Passa Alto, Passa Baixo, Passa Banda, Passa Banda Automático e Sem Filtro. Frequência do defeito ajustável de 0,1 a 5.000 Hz. O filtro de Banda Automático é ajustado automaticamente pela velocidade da linha no caso de bobinas e pela velocidade rotacional (rpm) e diâmetro do material no caso de cabeçotes rotativos. O Fator de Qualidade “Q” ajusta a largura de banda do filtro Passa Banda.
TRAVA	Modo de segurança para evitar que pessoas não autorizadas mudem os ajustes do aparelho.
LIMIARES DE REJEIÇÃO (ALARMES)	Circular, Setorial, Horizontal e Horizontal Superior, cada um dos quais com três limiares diferentes, para detecção de defeitos. O limiar Setorial pode ser girado em qualquer ângulo de fase. Os limiares ativos possuem contadores e são visualizados na tela do aparelho.
LÂMPADAS INDICADORAS	Na região da Condição do Sistema na tela do aparelho se mostram indicadores da condição da Bobina, do Balanceamento, dos Limiares de Alarme e do Sistema Pronto.
SAÍDAS	4 módulos de saída, cada um com relê de estado sólido de 24 VCC e saída com isolamento óptico. As saídas são acionadas por processadores incorporados com ou sem o computador ligado.
CONTROLES	Todas as funções são controladas pelo software.
RELATÓRIOS	O Relatório de Defeitos é gerenciado na tela BATCH. O relatório inclui informações do usuário e do material sendo ensaiado, assim como localização, amplitude, fase e data e hora do teste.
REGISTRO DE DADOS	Os registros de cada, tubo, barra ou arame ensaiado são salvos em registros lineares.
CONECTOR DA BOBINA	Conector de 7 pinos para bobinas e de 11 pinos para cabeçotes rotativos.
ALIMENTAÇÃO BOBINA	A alimentação nos modos Primário e Ponte (Bridge) é ajustável até 20 Vpp.
SINAL DE CALIBRAÇÃO	Sinal eletrônico interno utilizado durante a calibração do aparelho.
INTERFACE OPERADOR	O controle de todas as funções é feito através do teclado e/ou mouse.
SUPRESSÃO DE PONTAS	Um sensor externo em conjunto com um encoder possibilita suprimir sinais de pontas e saídas.
TEMP. MÁX. OPERAÇÃO	45º C.
DIMENSÕES	267 mm largura x 139 mm altura x 267 mm profundidade.
PESO	6 Kg. aprox.
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	120/240 VCA, 50/60 Hz, monofásico, 2 amperes.