

2023.03.29(수)

## 마이크로프로세서

2402 김나영

### 구조체와 공용체

```
mic_0329 > C project.c > == _unnamed_union_09d6_1 > == _unnamed_struct_09d6_2
      //구조체와 공용체(4)
     #include<stdio.h>
      typedef union{
          unsigned int val;
  4
          struct {{//익명 구조체(이름x) 안쓰면 에러남.
              unsigned char r;
  6
              unsigned char g;
              unsigned char b;
  8
              unsigned char a;//투명도
          }rgba;
 10
       }color;
 11
 12
      int main(){
 13
          color sample;
 14
          sample.val = 0xffffff;
 15
          sample.rgba.b = 0x00;
 16
          printf("%x\n", sample.val);
 17
          return 0;
 18
 19
```

unsigend: 비트필드 자료형

### 열거형

```
mic_0329 > C project02.c > 🕅 main(void)
      //열거형
       #include <stdio.h>
       typedef enum Week{
  4
           SUN = 0,//0부터 증감함
  5
           MON,
  6
           TUE,
           WED,
  8
           THU,
  9
           FRI,
 10
           FAT
       }Week;
 11
       int main(void){
 12
           Week ju;
 13
           ju = TUE;
 14
           printf("%d\n", ju);
 15
 16
           return 0;
 17
```

```
mic_0329 > C project03.c > main(void)
      //열거형
      #include <stdio.h>
       typedef enum subject_code{
          LINUX = 3,
          MICRO= 5,
  5
          TROJECT = 8
  6
       }Code;
       int main(void){
           Code emb;
 10
          emb = LINUX;
 11
           switch (emb)
 12
 13
 14
               case 3:
                   printf("LINUX\n");
 15
                   break;
 16
 17
               case 5:
 18
                   printf("MICRO\n");
 19
                   break;
 20
 21
               case 8:
                   printf("PROJECT\n");
 22
                   break;
 23
 24
           return 0;
 25
 26
```

#### 키값과 밸류로 이뤄짐. 키 값에 따라 값이 나옴.

### 비트필드

#### (기계 친화적)

- 구조체 멤버는 각 자료형 크기만큼 공간 차지
- 구조체 멤버를 비트 단위로 저장가능
- 실수는 사용X
- 자료형(unsigend)를 사용함

### 비트필드

```
mic_0329 > C project04.c > 🕅 main(void)
     //비트필드
      #include <stdio.h>
      typedef struct bf{
          unsigned int a:1;
  4
          unsigned int b:3;
  5
          unsigned int c:7;
  6
       }Bf;
      int main(void){
          Bf t;
  9
          t.a = 1;
 10
          t.b = 4;
 11
          t.c = 100;
 12
          printf("%u\n", t.a);//부호없는 10진수
 13
          printf("%u\n", t.b);
 14
          printf("%u\n", t.c);
 15
          printf("%ld\n", sizeof(t));//int 하나를 쪼개어 썻다
 16
 17
```

#### 필드의 크기

a: 1비트 b: 3비트 c: 7비트

# 구조체 변수 †의 메모리 : 총 4바이트(32비트)

### 비트필드

d1의 byte 멤버에 0xf0 값을 할당 (11110000(2진수), 상위 4비트가 모두 1)

d1.byte의 값은 111100001(2진수) = 0xf1

```
mic_0329 > C project05.c > ...
       //비트필드
       #include <stdio.h>
       #include <stdint.h>
       typedef union date{
           uint8 t byte;
  6
           struct{
               uint8 t b0:1;
  8
               uint8_t b1:1;
  9
               uint8 t b2:1;
 10
               uint8 t b3:1;
 11
               uint8 t b4:1;
 12
               uint8 t b5:1;
 13
               uint8 t b6:1;
 14
               uint8 t b7:1;
 15
           }bf;
 16
 17
 18
       }Date;
 19
       int main(){
           Date d1;
 21
           d1.byte = 0xf0;
           d1.bf.b0 = 1;
           printf("data = 0x%x\n", d1.byte);
 24
 25
```

### 비트 연산자

OR 연산: AND 연산: XOR 연산: 비트를 반전: 11111(2진수) 100(2진수) 11011(2진수) 11110000(2진수) => 31(10진수) => 4(10진수) => 27(10진수) => -16(10진수)

2진수로

num1: 1111

num2:10100

### 시프트 연산자

```
mic_0329 > C project07.c > \( \Omega \) main()
       #include <stdio.h>
       int main(){
           int num1 = 15;
           int result1 = num1 << 1;</pre>
           int result2 = num1 << 2;</pre>
           int result3 = num1 << 3;</pre>
  6
           printf("1칸 이동 결과 : %d\n",result1);
           printf("2칸 이동 결과 : %d\n",result2);
  8
           printf("3칸 이동 결과 : %d\n",result3);
  9
 10
           result1 = num1 >> 1;
 11
           result2 = num1 >> 2;
 12
           result3 = num1 >> 3;
 13
           printf("1칸 이동 결과 : %d\n",result1);
 14
           printf("2칸 이동 결과 : %d\n",result2);
 15
           printf("3칸 이동 결과 : %d\n",result3);
 16
           return 0;
 17
 18
```

```
<< 연산자 :
num1의 비트 값을 왼쪽으로 이동
 빈 비트 자리에는 0이 채워짐
 (2배씩 증가)
>> 연산자 :
num1의 비트 값을 오른쪽으로 이동
 양수: 0
 음수: 1로 채워짐
```

### 통신 방법(단방향, 반이중, 전이중)

단방향 : 송신측 대답X 예) 라디오

반이중 : 동시에는 X but 양방향 소통 예) 무전기

전이중: 동시에 가능, 양방향 소통 예) 전화

#### 동지식 통신

-장점 : 많은 양의 데이터를 신속히 전송하려 할 때 적합

-단점 : 비동기 전송보다 더 복잡함, 비용이 높음.

#### 비동기식 통신

-장점 : 발신가자 편할때 데이터를 전송

-단점: 상대적인 속도가 느림

#### **UART**

- 범용 비동기화 송수신기
- 1-bit 씩 전송하고, 두 시스템의 통 신 속도 일치 해야함
- 출력되는 TxD핀은 상대 시스템의 입력핀인 RxD와 서로 연결

#### 12C

- 반 이중통시느 동기 통신
- 직렬버스로 지속의 장치 연결에 사용
- 직렬데이터 전송을 위한 SDA와 클럭을 전달하는 SCL두개의 핀으로 양방향통신 가능

#### SPI

- 전이중 통신, 동기 통신
- 마스터와 슬레이브 1대1 통신가능