

# Архитектура вычислительных машин и систем

доцент кафедры ВТ ИИТ, ктн Мусихин А.Г.

e-mail: musikhin@mirea.ru, mag.iit.kvt@gmail.com




## Лекция 5

## Основные устройства ВМ. Структура и характеристики памяти



# Структура и характеристики памяти

• Структура памяти. Память состоит из огромного числа элементов памяти, каждый из которых может находиться в одном из двух состояний, кодируемых двоичной цифрой 0 или 1 (биты, кодирующие состояния элементов). Биты памяти группируются в более крупные единицы хранения информации, минимальной из которых является байт.





- Одной из характеристик ЭВМ является длина машинного слова. В различных моделях ЭВМ (точнее, процессорах) размер машинного слова различен (8 бит, 16 бит, 32 бита, 64 бита) и зависит от соответствующей характеристики шины данных системной магистрали.
- Информационная емкость (или просто емкость) памяти выражается в количестве битов, байтов или слов; так как эта емкость может быть очень велика, обычно используют более крупные единицы, образованные присоединением приставок К (кило 2<sup>10</sup>=1024),

М (мега - 2<sup>20</sup>=1048676), Г (гига — 2<sup>30</sup>=1073741824), Т (тера - 2<sup>40</sup>=1 099 511 627 776) к перечисленным единицам.





- Операции с памятью. В отличие от других функциональных схем, занимающихся переработкой и преобразованием информации, запоминающие устройства выполняют только одну функцию хранение информации. Поэтому к запоминающим устройствам могут быть применены только две операции ЧТЕНИЕ (ВЫБОРКА) и ЗАПИСЬ.
- Цикл считывания и цикл записи определяются, соответственно, как время от момента выдачи процессором сигнала на считывание или запись и поступления информации, необходимой для выполнения операции, до того момента, когда заканчиваются все действия, связанные с выполняемой операцией, и память будет готова реализовать следующую операцию. Иногда, при совпадении продолжительности этих циклов, используют обобщенный термин цикл памяти.
- Способ выборки информации. Различают два основных типа запоминающих устройств: с произвольной выборкой и последовательной выборкой. При произвольной выборке время доступа к заданному слову не зависит от местонахождения этого слова в памяти, при последовательной зависит.

образование в стиле hi tech



• Методы размещения и поиска информации. По этим признакам различают следующие виды основной памяти ЭВМ: адресная, стековая и ассоциативная. Доступ к информации в адресной памяти производится по адресу ячейки, начиная с которой информация в памяти располагается (очевидно, что в общем случае информационный массив может занимать несколько ячеек).

При размещении информации в стековой памяти возможен доступ только к ее верхушке, хотя на практике это требование может быть смягчено. Поиск информации в ассоциативной памяти производится по содержимому ее ячеек. Возможность изменения информации. Существуют элементы памяти с легко изменяемыми состояниями, способные работать как в режиме чтения, так и в режиме записи. Есть более дешевые элементы памяти, которые один раз установленные в 0 или 1, изменить свое состояние при функционировании ЭВМ не могут. Запоминающие устройства, построенные на таких элементах, используются только в режиме чтения.

• Сохранение информации при отключении питания ЭВМ. В некоторых видах запоминающих устройств происходит потеря информации при отключении (и даже кратковременном прерывании) питающего напряжения. Такие запоминающие устройства называют энергозависимыми. В энергонезависимых запоминающих устройствах (например, магнитной памяти) информация сохраняется.



# Классы запоминающих устройств

**Общая классификация**. По своему **функциональному назначению** запоминающие устройства можно разделить на крупные классы:

- регистровые внутренние запоминающие устройства;
- кэш-память;
- основная память;
- внешние запоминающие устройства (ВЗУ).




#### Состав основной памяти:

- 1) Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), другое название запоминающее устройство с произвольной выборкой (ЗУПВ), или в английской терминологии RAM (Random Access Memory). Оперативные запоминающие устройства всех классов ЭВМ представляют собой энергозависимые ЗУПВ.
- 2) Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). В английской терминологии такого рода память называют ROM (Read Only Memory) память, работающая только на считывание. Информация, находящаяся в такой памяти, заранее закладывается при ее изготовлении ("зашивается") и при отключении питания не разрушается.




# Структура ОЗУ






# Логическая структура оперативной памяти




Память из байтов



Логические хранилища информации в ОП



# Постоянное запоминающее устройство







### Стековая память


• Стековая память состоит из ячеек, причем обмен информацией между остальными устройствами ЭВМ и стеком всегда выполняется только через верхнюю ячейку — вершину стека. При записи нового слова (команды, числа, символа и т.п.) все ранее записанные слова сдвигаются на одну ячейку вниз, а новое слово помещается в вершину стека. Считывание возможно только с вершины стека и производится с удалением или без удаления считываемого слова. Такую память часто называют памятью типа LIFO (Last — In First — Out —последним вошел, первым вышел).














Аппаратная реализация стека

Модель стека, реализованная в оперативной памяти





Для вычисления арифметических выражений с использованием стека используют Польскую Инверсную (бесскобочную) Запись (ПОЛИЗ). В ПОЛИЗе операция записывается не между операндами (X+У), а после них (XУ+).

Подобные выражения можно вычислять по следующему алгоритму:

- 1) проанализировать каждый символ бесскобочной записи формулы, начиная с крайнего левого символа, до тех пор, пока не встретится знак операции;
- 2) взять ближайших два операнда (если операция двуместная) или один операнд (при унарной операции), расположенные слева от обнаруженного знака операции, выполнить операцию и результат поместить в формулу на место выделенных операндов и знака операции;
- 3) если после выполнения пункта 2) формула состоит из одного значения, это значение и есть результат, то есть алгоритм завершен, в противном случае перейти к пункту 1).






- Формула Y = (A+B\*C)/(E-D) преобразуется в ПОЛИЗе к виду Y=ABC\*+ED-/
- При значениях A=8, B=2, C=5, E=6 и D=4 процесс вычисления представлен в таблице:

Шаг	Формула, подлежащая	Левый знак	Операнды	Результат	Новая формула после	
	расчету	операции			выполнения операции	
1	825*+64-/	_	2 u 5	10	8 10 + 6 4 - /	
2	8 10 + 6 4 - /	+	8 u 10	18	18 6 4 -/	
3	18 6 4 - /	_	6 u 4	2	18 2 /	
4	182/	/	18 <i>u</i> 2	9	9	






Пример использования стека для вычисления выражений



# Ассоциативные запоминающие устройства

• АЗУ обеспечивает возможность поиска информации, хранящейся в ассоциативной памяти (АП), по содержимому ячеек (ассоциативному признаку, контексту), а не по адресам.








- Важнейшим свойством АЗУ является то, что проверка содержимого проводится одновременно для всех ячеек ассоциативной памяти, что существенно ускоряет поиск по сравнению с последовательным адресным обращением к ячейкам ОЗУ.
- Такое ускорение достигается за счет усложнения схемы управления памятью, поскольку для осуществления параллельного (одновременного) просмотра каждая ячейка должна снабжена локальным блоком управления, что резко повышает стоимость такой памяти.
- В современных серийных моделях ЭВМ АЗУ нашли применение в некоторых архитектурах "сверхоперативных" запоминающих устройств, чаще называемых памятью типа кэш.



## Кэш-память








- Пространственная локальность. Если произошло обращение по некоторому адресу, то с высокой степенью вероятности в ближайшее время произойдет обращение к соседним адресам. Пространственная локальность позволяет надеяться, что имеет смысл копировать целый блок данных в кэш, так как, скорее всего, в ближайшее время обращение будет к данным из этого блока.
- Временная локальность. Учет циклических участков программы. Если произошло обращение по некоторому адресу, то в ближайшее время с большой вероятностью произойдет обращение к этому же адресу.





Алгоритм работы кэш-памяти



• Эффективность кэш - отношение числа попаданий к общему количеству обращений процессора. Эффективность, таким образом, — это число от 0 до 1. Нулевая эффективность означает, что кэш нисколько не ускорил работу системы; эффективность, равная единице, означает, что ускорение максимально, и время обращения к памяти определяется скоростью работы кэша, а не скоростью работы оперативной памяти.

Эффективность кэша зависит от факторов:

- Объём
- Алгоритм функционирования
- Выполняемая процессором программа





Адрес данных в ОП Блоки данных Управляющая информация

#### Структура строки кэш – памяти

Пусть имеется ОП емкостью 256К байтов (256К =  $2^{18}$ ); для адресации такой памяти необходим 18-разрядный адрес.

Пусть ОП разбивается на блоки по 16 байтов в каждом. Очевидно, что ОП удобно рассматривать как линейную последовательность из 16384=2<sup>14</sup> блоков.

При такой организации 18-разрядный адрес можно условно разделить на две части:

младшие 4 разряда определяют адрес байта в пределах блока, старшие 14 разрядов определяют номер одного из 16384 блоков. В дальнейшем старшие 14 разрядов адреса ОП будем называть **адресом блока** ОП.

24

online.mirea.ru





Пусть имеется кэш-память емкостью 2К байтов (2К=2<sup>11</sup>). Таким образом, для адресации кэш-памяти необходим 11-разрядный адрес.

В строку (ячейку) кэш-памяти отображается блок ОП, следовательно, кэш содержит 128=2<sup>7</sup> слов. 11-разрядный адрес слова в кэш-памяти можно представить состоящим из двух частей:

адрес байта в строке (4 младших разряда), адрес строки кэш-памяти (7 старших разрядов).

Так как расположение байтов в блоке ОП и строке кэш одинаково, доступ к конкретному байту в строке кэш-памяти определяется 4 младшими разрядами адреса ОП.

Остается задача преобразования 14-разрядного адреса блока ОП в 7-разрядный адрес строки кэш-памяти, то есть способа определения взаимного соответствия строки кэш-памяти и области ОП.

Адрес ячейки памяти – 18 разря,	Адрес ячейки кэш-памяти – 11 разрядов		
разрядов	Адрес смещения байта в блоке памяти – 4 разряда	Адрес блока кэш- памяти — 7 разрядов	Адрес смещения байта в блоке памяти – 4 разряда





По способу определения взаимного соответствия строки кэш-памяти и области ОП различают три архитектуры кэш-памяти:


- кэш прямого отображения,
- полностью ассоциативный кэш,
- комбинация первых двух подходов частично-ассоциативный кэш.

**Прямое отображение**. При прямом отображении адрес і-й строки кэшпамяти, на которую может быть отображен ј-й блок ОП, однозначно определяется выражением і = j mod m, где m — общее количество строк в кэшпамяти. В примере і = j mod 128, где і может принимать значения от 0 до 127, а j — от 0 до 16383.

Таким образом, на строку кэш-памяти с номером і отображается каждый из 128 блоков ОП, начиная с номера і.



#### Организация кэш-памяти с прямым отображением:





# Спасибо за внимание!