

# 编译软件 Hex 文件烧写


## 前言

STM32F072RBT6:


在客户使用软件编译工具如 IAR,Keil等,都可以直接进行下载仿真操作,但有时候客户为验证某些功能或者小量试产时,在不需要源码而只要求 Hex 下载操作即可,本文以针对 IAR 和 Keil 的此种情况操作做详细说明,所使用芯片为

## IAR 软件的 Hex 下载操作

## 步骤一,新建空白工程,这边建立 ARM 的一个空白工程




#### 步骤二, 配置所要烧写的芯片






# 步骤三,配置烧写工具,这边配置 ST-Link 作为 Hex 烧写工具




## 步骤四, 配置工具软件






## 步骤五,通过 IAR 软件进行芯片擦除和烧写




# MDK-Keil 软件的 Hex 文件下载

## 步骤一,新建空白工程




## 步骤二,选择所要烧写的芯片






OK Cancel Apply

## 步骤三, 配置烧写工具以及烧录算法





# 步骤四,配置 Hex 烧写文件的路径以及文件名称



## 步骤五,通过 MDK-Keil 软件进行芯片擦除和烧写





#### 重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对ST产品和/或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于ST产品的最新信息。ST产品的销售依照订单确认时的相关ST销售条款。

买方自行负责对ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和ST 徽标是ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2015 STMicroelectronics - 保留所有权利