

STM32 免费开发环境该用谁

前言

根据 ST 官方主页(http://www.st.com/en/development-tools/stm32-ides.html),多达 20 种 IDE 提供对 STM32 的开发支持。在其中最受欢迎的,是需要付费的 IAR 和 KEIL;特别的,**STM32F0** 和 **STM32L0** 的用户可以免费使用 KEIL,无须担心编译代码大小限制(STM32F0 and STM32L0 免费注册码 http://www2.keil.com/stmicroelectronics-stm32/mdk)。那么,在付费的 IAR/KEIL 之外,是否有一种 STM32 开发环境,免费且容易使用,接近 IAR/KEIL 的用户体验,能够进行 STM32 全系列开发但不受代码大小限制呢?本文介绍的基于 Gcc 和 Eclipse 的集成开发环境 SW4STM32 和 TrueSTUDIO,可以满足前述要求,而且具有跨平台的优势。

SW4STM32

简介

SW4STM32 是 AC6 公司推出的基于 Eclipse 图形界面的完整集成开发环境。SW4STM32 使用基于Gcc 的完整编译调试工具链, 完全免费且没有大小限制。你可以利用它图形化的界面来配置源代码的路径以及 Gcc 编译选项,快速方便在源代码中跳转浏览,编写代码时进行自动补全以及查看参数等。SW4STM32 支持导入 STM32CubeMX 生成的工程文件,无须改动,直接编译通过。SW4STM32 通过OpenOCD 内建对 ST-Link 的支持,可以使用图形化界面单步调试源代码。

SW4STM32 支持下列平台:

- Windows
- Linux
- Mac OS

安装

用户需要在 http://www.openstm32.org/HomePage 先进行免费注册,然后可下载完整安装包。完整安装包不到 500M。一旦下载好安装包,安装没有难度,一路点击确认就可以了。

install_sw4stm32_win_32bits-v2.2.exe

2017/9/5 14:58


Application

447,304 KB


导入 CubeMX 生成的工程文件进行编译

STM32CubeMX 可直接生成支持 SW4STM32 的工程文件。在生成代码时请选择 IDE 为 SW4STM32。






工程生成后, 可打开 SW4STM32(C:\Ac6\SystemWorkbench\eclipse.exe)开始导入 STM32 工程。 首先会提示你选择 Workspace。没有使用过 Eclipse 的用户可按照默认处理。然后是一个欢迎页面,可以直接关掉。选择 File->Open Projects From File System,可出现如下工程导入界面。




工程导入成功后,可以开始编译了。这里只有一个工程,选择 Project->Build All 或者 Build Project 都可以。SW4STM32 会自动生成 Makefile 进行编译。






编译成功后,可以在控制台 Console 图形界面上看到如下输出:




调试

使用 SW4STM32 的用户不需要担心需要进行繁琐的 Eclipse 调试配置,因为集成环境已经做好了初步的工作。在左侧 Project Explorer 上选中项目(你若不选中,调试菜单看不见),然后去 Run->Debug As 就可以看到启动调试的菜单了。





SW4STM32 会自动切换到调试视图。你可以按键 F5 或者 F6 进行单步调试。也可以查看内存, 同时将鼠标移到变量上会自动显示变量的值以及单步中的变化。





TrueSTUDIO

简介

TrueSTUDIO 是 Atollic 公司推出的基于 Eclipse 图形界面的完整集成开发环境。如同 SW4STM32,它使用基于 Gcc 的完整编译调试工具链。TrueSTUDIO 提供两个版本,TrueSTUDIO Lite 完全免费,没有大小限制;TrueSTUDIO Pro 需要授权,但是你可以获得更多高级功能,包括代码分析和调试。无论是在免费没有大小限制的版本中或者是需要授权的版本中,你可以使用它图形化的界面来配置源代码的路径以及 Gcc 编译选项, 利用 Eclipse 图形化的界面快速方便在源代码中跳转浏览,编写代码时进行自动补全以及查看参数。SW4STM32 支持导入 STM32CubeMX 生成的工程文件,无须改动,直接编译通过。TrueSTUDIO 内建对 ST-Link 的支持,可以使用图形化界面单步调试源代码。

TrueSTUDIO 支持下列平台:

- Windows
- Linux

安装

用户需要访问 https://atollic.com/resources/download/, 选择 Windows 或者 Linux 然后登记个人信息就可以下载所需要的版本。下载的完整版本大小大约为 900MB。安装没有难度。

Atollic_TrueSTUDIO_for_ARM_windows_x86_v8.1.0_20171023-2304.exe

2017/10/27 13:44


Application

901,499 KB


导入 CubeMX 生成的工程文件进行编译

STM32CubeMX 可直接生成支持 TrueSTUDIO 的工程文件。在生成代码时请选择 IDE 为 TrueSTUDIO。





文件生成后, 可从 Windows 开始菜单里找到 Atollic,打开 TrueSTUDIO for ARM 8.1.0 开始导入 STM32 工程。首先会提示你选择 Workspace。没有使用过 Eclipse 的用户可按照默认处理。然后是一个欢迎页面,可以直接关掉。选择 File->Open Projects From File System,可出现如下工程导入界面。



工程导入成功后,就可以开始编译了。这里只有一个工程,选择 Project->Build All 或者 Build Project都可以。TrueSTUDIO会自动进行编译。编译成功后,可在控制台 Console 图形界面上看到如下输出:




```
Generate build reports...
Print size information
                data
                                                                  filename
   text
                              bss
                                            dec
                                                         hex
   4104
                  12
                             1568
                                           5684
                                                        1634
                                                                  TestTrueSTUDIO.elf
Print size information done
Generate listing file
Output sent to: TestTrueSTUDIO.list
Generate listing file done
Generate build reports done
```

14:00:31 Build Finished (took 16s.705ms)


调试

使用 TrueSTUDIO 的用户不需要担心需要进行繁琐的 Eclipse 调试配置,因为集成环境已经做好了初步的工作。在左侧 Project Explorer 上选中项目(你若不选中,调试菜单看不见),然后去 Run->Debug As 就可以看到启动调试的菜单了。





TrueSTUDIO 会自动切换到调试视图。可以按 F5 或者 F6 进行单步调试,也可以查看内存, 同时将鼠标移到变量上会自动显示变量的值。



总结

基于 Gcc 和 Eclipse 的集成开发环境 SW4STM32 和 TrueSTUDIO,在用户友好程度,开发效率上已经接近需要授权费用的 IAR/KEIL。对于需要使用 Gcc 开发 STM32 的专业开发人员,学习研究 STM32 的个人/学生用户,完全可以考虑使用 SW4STM32 和 TrueSTUDIO。



重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对ST产品和/或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于ST产品的最新信息。ST产品的销售依照订单确认时的相关ST销售条款。

买方自行负责对ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和ST 徽标是ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2015 STMicroelectronics - 保留所有权利