












tick_counter — 9999 다음 0이 나오는 이유

1. **comparator**
   o_counter = 9999 (COUNT − 1) 감지
2. **MUX**
   +1 결과(10000) 대신 0 선택
3. **14-bit register**
   Tick 엣지에서 0 저장 → 9999 다음 0
4. **결과**
   10000은 저장되지 않음 → 0 ~ 9999 4자리 유지

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품

검증 시 예시
- 보는 사람들은 이게 무슨 파형인지
'한 눈에 보기 힘들다!'

각 파형의 흐름을 순차적으로 보여줘야 한다.
스테이트 머신은 제공됨.
(PPT 그리기 적극 활용- AI가 알아 볼 수 있게 해야하고, 본인도 flow를 이해하고 있어야 함)



state 머신

block 다이어그램

각자 담당한 컨트롤러의 포트를 파형에 띄우면 됨
보여주고자 하는 부분을 화살표로 상세히 표시

-화살표 표시만으로는 못알아먹으므로, 그 과정에 대한 '상세 설명'이 필요함