
과목명	자동차임베디드2	담당교수	서석현 교수님
학생이름	김세환	학번	2015146007

(작성유의사항)

- 1. 다음 과제에서 요구하는 사항을 정리하여 작성하세요.
- 2. 수업내용 중 질문사항을 정리하여 작성하세요.
 - 1. 다음 그림을 보고 state of node k와 extended state of node k의 변화에 대해 설명하시오.



state of node k 의 경우, Time-out 이 발생할 때는 Absent, 메시지가 수 신 되었을 경우 Present이다.

extended state of node k 의 경우, Time-out 횟수(Counter)값이 Threshold를 넘었을 때, 'Static Absent' 상태가 된다. 그 외의 경우는 'Static Present' 이다.

과제

2. 차량 내부 네트워크(In-vehicle network)에 사용되는 protocols 종류를 조사한 후 각각 요약 정리하여 설명하시오.

종류: CAN, LIN, FlexRay, Ethernet

CAN

개요

CAN (Controller Area Network), 호스트 컴퓨터 없이 각종 제어기나 장치들이 서로 통신하기 위해 설계된 표준 통신 규격

특징

1. 메시지 지향성 프로토콜

CAN은 노드 주소에 의해 데이터가 교환되는 것이 아니라 메시지의 우선 순위에 따라 ID를 할당함.
 2. 전기적 노이즈에 강함

 CAN은 CAN_H, CAN_L 꼬인 2선식 통신을 하기 때문에 노이즈에 강함

 LIN

개요

LIN(Local Interconnect Network)는 주로 ECU와 능동센서 및 능동 액추에 이터 간의 데이터 전송에 사용된다.

특징

- 1. 간단하며 느린 단선 버스를 사용한다. 데이터 전송 최대 속도는 19.2Kbps 이다. 데이터는 1개의 배선(단선)을 통해 전송된다.
- 2. 마스터-슬레이브 구조의 통신이다. LIN 데이터 버스 시스템에서는 1개의 주 ECU와 종속 ECU 16개를 연결할 수 있다.

FlexRay

개요

CAN과 LIN의 낮은 대역폭을 해결하기 위해 나타난 프로토콜이다.

특징

- 1. 10Mbps로 매우 고속의 속도(대역폭)을 갖고 있다.
- 2. 고신뢰성 프로토콜로 완전히 이중화가 가능하다.
- 3. 유연한 토폴로지 지원으로 다양한 형태로 네트워크 연결이 가능하다.

Extended State의 경우 Time-out의 횟수가 누적된 Counter의 값이 Threshold를 넘어서면 Static Absent가 됩니다. 이 때 Statis Absent 상태에서 계속해서 Time out이 발생하면, Counter에 여전히 누적되나요?

질문사항

ex) Counter 값 100, Threshold 100 일 때 이미 Threshold 도달 및 Statis Absent, 이후 타임아웃이 5번 더 발생하면 Counter 값이 105가 되는것인가요?