
#### ❖ 음성감지센서 (KY-037)

- ㅇ 소리에 반응하여 디지털 값을 출력하는 센서
  - 소리 감지 유/무 판단
- ㅇ 소리의 민감도를 조절할수있는 `음성감도조정볼륨`을 포함
- ㅇ 아날로그 방식 운영
  - 소리의세기를 감지



#### ❖ mic\_ex01.ino] 사운드(마이크) 센서로 LED 켜고 끄기

```
int mSensor = A0;
int ledPin= 11;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
   int readValue = analogRead(mSensor);
   int lightValue = readValue/4;
   Serial.print("Read Value = ");
   Serial.print(readValue);
   Serial.print("Light Value = ");
   Serial.println(lightValue);
   analogWrite(ledPin, lightValue);
   delay(200);
```

#### ❖ mic\_ex02.ino] 소리 크기 LED 표시하기

```
char soundInputPin = A0;
char ledLevel[8] = \{ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \};
void setup() {
    for(int i=0; i<=7; i++) {
        pinMode(ledLevel[i], OUTPUT);
void loop() {
    int soundInput = analogRead(soundInputPin);
    int soundLevel = map(soundInput, 50, 900, 0, 7);
    for(int i=0; i<=7; i++) {
        digitalWrite(ledLevel[i], LOW);
    for(int i=0; i<=soundLevel; i++) {</pre>
        digitalWrite(ledLevel[i], HIGH);
```

## ❖ mic\_ex03.ino] 디지털 입력으로 사용하기

```
#define SOUND 2 //OUT 핀 설정(디지털신호 받는 핀)
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(SOUND, INPUT);
void loop() {
 if (digitalRead(SOUND) == HIGH) {
   Serial.println("SOUND ON");
 delay(10);
```