
❖ 서보 모터




❖ 서보 모터의 특징

- 회전 각도: 180도
- 무게 9g
- 크기: 22.2 x 11.8 x 31mm
- **토**크:1.8kgf·cm
- 동작 속도: 0.3초/60도
- 동작전압: 4.8∼6∨
- 신호 주기 : 10~20ms
- PWM 제어 펄스: 0.5ms~2.4ms(제어각: 0°~180°)

❖ 회로도





실습1: 서보 모터 회전 시키기(라이브러리 이용)

❖ Servo 객체

클래스 명 및 멤버 함수	설명	사용예
Servo 객체명;	Servo 타입의 객체(사용할 서보 모터명) 생성	Servo ms;
uint8_t attach(int pin);	객체(사용 서보 모터명)에 사용할 제어 핀 할당	ms.attach(9);
void detach();	객체에 할당된 핀을 해제한다.	ms.detach();
void write(int value);	객체 회전 각도로 회전시키기200보다 작은 값이면 각도(0~180)200보다 크면 us단위의 펄스폭	ms.write(45);
int read();	마지막에 write()함수에서 사용한 값 읽기	int deg; deg=ms,read();
bool attached();	객체에 핀이 지정되어 있으면 true, 아니면 false	ms.attached();

실습2: 서보 모터 회전 시키기(라이브러리 이용)

ex01/app.ino

```
#include <Servo.h>
#include <MiniCom.h>
MiniCom com;
Servo myServo; // 사용할 서보 모터명 선언
const int servo_pin = 5; // 서보 모터 연결핀
void setup() {
 com.init();
 com.print(0, "Servo Test");
 myServo.attach(servo pin); // 사용할 서보명에 핀 할당
void move angle(int angle, int delay time) {
 myServo.write(angle);
 com.print(1, "Angle:", angle);
 delay(delay time);
void loop() {
 move_angle(0, 1000);
 move_angle(90, 1000);
 move angle(180, 1000);
 move angle(90, 1000);
```

실습2: 가변저항에 맞춰 서보모터 회전시키기

ex02/app.ino

```
#include <Analog.h>
#include <Servo.h>
Analog a_value(A0, 0, 1023, 180, 0);
Servo myServo;
const int servo_pin = 5;
void setup() {
 myServo.attach(servo_pin);
void loop()
  int angle = a_value.read();
  myServo.write(angle);
  delay(100);
```

실습3: 가변저항에 맞춰 서보모터 회전시키기(MiniCom)

ex03/app.ino

```
#include <Analog.h>
#include <Servo.h>
#include <MiniCom.h>
MiniCom com;
Analog a_value(A0, 0, 1023, 180, 0);
Servo myServo;
const int servo pin = 5;
void check() {
  int angle = a value.read();
  myServo.write(angle);
  com.print(1, "Angle:", angle);
void setup() {
  com.init();
  com.print(0, "Servo Test2");
  myServo.attach(servo pin);
  com.setInterval(100, check);
void loop() {
  com.run();
```