

시계 방향 R₂ 증가, R₂₃ 감소

입력 전압값 =
$$\frac{\Box N \boxtimes U}{1023} \times 5[V]$$





❖ 아날로그 입력 함수


		void	analogReference(type)	
기능	아날로그 핀에 입력되는 최대 전압 설정			
매개변수	type	DEFAULT	아두이노 보드 동작 전압(5V 또는 3.3V)	
		INTERNAL	내부 기준전압 1.1V	
		EXTERNAL	AREF 핀에 인가된 0~5V 전압	
리턴 값	없음(void)			

int analogRead(pin_no)					
기능	지정된 아날로그 핀에 입력되는 아날로그 전압을 디지털로 변환하여 읽				
매개변수	pin_no	아날로그 입력 핀 번호(0~5)			
리턴 값	0~1023(10비트) 디지털 값				

❖ 아날로그 입력 함수

		ng map(value, f1_val, f2_val, t1_val, t2_val)	
기능	값의 범위(최소, 최대)를 바꾸어주는 함수 (f1_val은 t1_val로, f2_val은 t2_val로 각각 변환되고, f1_val과 f2_val 상이의 값은 t1_val과 t2_val 상이의 값으로 변환된다.)		
매개변수	value	매핑 변환할 값	
	f1_val	매핑 변환할 값의 최소값	
	f2_val	매핑 변환할 값의 최대값	
	t1_val	매핑 변환될 값의 최소값	
	t2_val	매핑 변환될 값의 최대값	
리턴 값	매핑 변환된 값		


❖ 회로구성



실습1: A/D 변환 결과 시리얼 모니터 창 표시


```
const int var_pin = A0; // 가변저항 연결핀
int analog_val; // 아날로그 값 저장 변수
void setup() {
 Serial.begin(115200);
void loop() {
                                      입력 전압값 = \frac{\Box N \equiv \dot{U}}{1023} \times 5[V]
 int digital_val;
 float ff;
 digital_val = analogRead(var_pin); // 아날로그 값 디지털 변환
 ff = (float)digital_val / 1023. * 5.0; // 전압값 계산
 Serial.print("Input Voltage(0~5V) = ");
                                    // 입력 전압값 출력(0~5V)
 Serial.println(ff);
 Serial.print("Digital Value(0~1023) = ");
 Serial.println(digital_val); // 변환된 디지털 값 출력(0~1023)
 Serial.println("-----");
 delay(2000);
```

❖ PWM 파형



❖ 아날로그 출력 함수(PWM 출력함수)

void analogWrite(pin_no, value)				
기능	지정된 PWM 출력 핀에 0~255값 출력			
매개변수	pin_no	출력 핀 번호(3, 5, 6, 9, 10, 11) 3, 11(Timer2), 9, 10(Timer1) : 주기 약 490Hz 5, 6핀(Timer0) : 약 980Hz		
	value	0~255 값(듀티 비 : value / 255 * 100%) (0이면 항상 off, 255이면 항상 on)		
리턴 값	없음(void)			

- o PWM 출력 지원 핀
 - **2**, 5, 6, 9, 10, 11

실습2: LED에 PWM 신호 출력하기

ex02/app.ino

```
// LED에 PWM 신호 출력하기
const int led pin = 9; // LED연결핀(PWM 출력핀)
void setup()
{
   pinMode(led_pin, OUTPUT); // PWM 출력 핀 출력 방향 설정
   digitalWrite(led_pin, 0); // LED OFF
}
void loop()
   int pwm val;
   for (pwm val = 0; pwm val < 256; pwm val += 5) {
       analogWrite(led pin, pwm val); // PWM 신호 출력
       delay(100);
   digitalWrite(led pin, 0); // LED OFF
                        // 2초 대기
   delay(2000);
}
```

ex03/PWMLed.h

```
#pragma once

#include <Led.h>

class PWMLed: public Led {
  protected:
     int value;
  public:
     PWMLed(int pin, int value=0);
     void setValue(int value);
};
```

ex03/PWMLed.cpp

```
#include "PWMLed.h"

PWMLed::PWMLed(int pin, int value): Led(pin), value(value) {
    analogWrite(pin, value);
}

void PWMLed::setValue(int value) {
    this->value = value;
    analogWrite(pin, value);
}
```

실습3: PWMLed 클래스로 PWM 신호 출력하기

ex03/app.ino

```
#include "PWMLed.h"
PWMLed led(9);
void setup() {
void loop()
    int pwm_val;
    for (pwm_val = 0; pwm_val < 256; pwm_val += 5)
        led.setValue(pwm_val); // PWM 신호 출력
        delay(100);
    led.off();
                             // 2초 대기
    delay(2000);
```

실습4: LED에 PWM 신호 출력하기

ex04/app.ino

```
#include <PWMLed.h>
const int var_pin = A0; // 가변저항 연결핀
PWMLed led(9);
void setup() {
void loop()
 int analog_val, pwm_val;
 analog_val = analogRead(var_pin); // 가변저항 전압값 읽기
 pwm_val = map(analog_val, 0, 1023, 255, 0); // 0~1023 -> 255~0으로 변환
 led.setValue(pwm_val);
```

다이얼 와이퍼

저항물질

실습5: Analog 클래스로 PWM 신호 출력하기

ex05/Analog.h

```
#pragma once
#include <Arduino.h>
class Analog {
protected:
    int pin;
    int from_min;
    int from max;
    int to_min;
    int to max;
public:
    Analog(int pin, int from_min=0, int from_max=1023,
            int to min=0, int to max=255);
    void setRange(int from min, int from max, int to min, int to max);
    int read();
};
```

실습5: Analog 클래스로 PWM 신호 출력하기

ex05/Analog.cpp

```
#include "Analog.h"
Analog::Analog(int pin, int from_min, int from_max, int to_min, int to_max):
      pin(pin), from min(from min), from max(from max),
      to_min(to_min), to_max(to_max) {
}
void Analog::setRange(int from_min, int from_max, int to_min, int to_max) {
    this->from min = from min;
    this->from max = from max;
    this->to min = to min;
    this->to max = to max;
}
int Analog::read() {
    int value = analogRead(pin);
    return map(value, from min, from max, to min, to max);
}
```

실습5: Analog 클래스로 PWM 신호 출력하기

ex05/app.ino

```
#include "Analog.h"
#include <PWMLed.h>
Analog sensor(A0, 0, 1023, 255, 0);
PWMLed led(9);
void setup() {
void loop()
  int pwm_val = sensor.read();
  led.setValue(pwm_val);
```