



Глоссарий терминов для выбора минитрактора

Глоссарий терминов

Александр, Купить минитрактор

Версия 1.0

Июль 2026

Подготовлено экспертами kupit-minitraktor.ru

Алфавитный указатель

А	Б	В	Г	Д	К	М	Н	О	П
Р	С	Т	Ф	Ц	Э				

Всего терминов: 42

А

Аккумулятор

Устройство для накопления и отдачи электрической энергии, необходимое для запуска двигателя минитрактора. Наличие электростартера и аккумулятора обеспечивает легкий запуск в любое время года [1]. Например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-254 L с ПСМ КПП 8+8 оснащен аккумулятором 120 ампер/часов [1]. Это важный элемент для стабильной работы техники, особенно в холодное время года.

Б

Блокировка дифференциала

Механизм, позволяющий принудительно или автоматически блокировать дифференциал, обеспечивая одновременное вращение ведущих колес даже при потере сцепления одним из них. Это значительно повышает проходимость минитрактора на сложных участках, таких как грязь, снег или рыхлый грунт. Например, у минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 предусмотрена блокировка планетарного механизма заднего моста [1].

ВОМ (Вал отбора мощности)

Механизм, передающий крутящий момент от двигателя минитрактора к активному навесному оборудованию. Тип и скорость вращения ВОМ (например, 540 об/мин или 540/1000 об/мин) определяют совместимость с различными агрегатами, такими как косилки, почвофрезы или снегоуборщики [1]. Вал отбора мощности может быть независимым, двухскоростным или односкоростным, что влияет на функциональность [1].

В

Вес трактора без навесного оборудования (Конструкционная масса)

Масса минитрактора без учета дополнительного навесного оборудования. Этот параметр важен для определения стабильности, тяговых характеристик и проходимости машины. Например, вес минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 составляет 1150 кг [1], а Xingtai / Синтай ХТ-354 (2025г) - 1586 кг [1]. Большая масса, как правило, обеспечивает лучшую тягу и меньшую пробуксовку.

Гарантия

Обязательство производителя или продавца по бесплатному ремонту или замене частей минитрактора в течение определенного периода. Магазин "Купить-Минитрактор" предоставляет гарантию на всю технику до 3-х лет [1]. Гарантийный срок может варьироваться, например, 12-36 месяцев [1]. Наличие гарантии является важным фактором при выборе новой техники.

Гидравлический распределитель

Устройство, управляющее потоком гидравлической жидкости для приведения в действие навесного оборудования. Количество гидровыходов (например, 1 пара или 2) определяет, сколько гидравлических агрегатов можно подключить одновременно [1]. У минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-244 С ПСМ КПП 3+1 предусмотрен штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двух-магистральный распределитель [1].

Гидроусилитель руля (ГУР)

Система, облегчающая управление рулевым колесом минитрактора за счет использования гидравлической энергии. Наличие ГУР делает управление более комфортным и менее утомительным, особенно при длительной работе или маневрировании в ограниченном пространстве. Например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-244 С ПСМ КПП 3+1 оснащен ГУР с отдельным гидравлическим контуром и гидронасосом [1].

Датчики на приборной панели

Индикаторы, отображающие важную информацию о состоянии минитрактора, такую как вольтметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла и счетчик моточасов [1]. Эти датчики позволяют оператору контролировать работу систем трактора и своевременно реагировать на возможные неисправности, обеспечивая безопасность и долговечность техники.

Диаметр цилиндра

Размер цилиндра двигателя, выраженный в миллиметрах. Этот параметр влияет на рабочий объем двигателя и его мощность. Например, у большинства минитракторов Xingtai, таких как ХТ-240, ХТ-244, ХТ-254, диаметр цилиндра составляет 85 мм [1].

Дизельный двигатель

Тип двигателя внутреннего сгорания, работающий на дизельном топливе. Дизельные двигатели отличаются высокой экономичностью, большим крутящим моментом на низких оборотах и долговечностью, что делает их предпочтительными для сельскохозяйственной техники [1]. Все минитракторы Xingtai, представленные в источнике, оснащены дизельными двигателями [1].

Дорожный просвет

Расстояние от самой нижней точки минитрактора до поверхности земли. Высокий дорожный просвет обеспечивает лучшую проходимость на неровной местности, предотвращая задевание препятствий. Например, дорожный просвет у минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 составляет 340 мм [1].

Дуга безопасности (ROPS)

Конструкция, предназначенная для защиты оператора минитрактора в случае опрокидывания машины. Дуга безопасности является важным элементом пассивной безопасности. В некоторых моделях, например, Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1, дуга безопасности является дополнительной опцией, и цену необходимо уточнять у менеджера [1].

К

Кабина

Закрытое пространство для оператора минитрактора, обеспечивающее защиту от погодных условий, шума и пыли. Кабина повышает комфорт и безопасность работы, особенно при круглогодичной эксплуатации. Например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-244 с Кабиной С ПСМ КПП 4+1 предлагается с кабиной [1].

Категория 3-х точечной задней сцепки

Стандарт, определяющий размеры и грузоподъемность трехточечной навесной системы, к которой крепится навесное оборудование. Категория 0, 1 или 2 указывает на совместимость с различными типами агрегатов. Например, у минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-244 С ПСМ КПП 4+1 категория 3-х точечной задней сцепки - 1 [1].

Колесная формула

Обозначение количества колес минитрактора и количества ведущих колес. Например, 2х4 означает задний привод, а 4х4 - полный привод [1]. Полный привод обеспечивает высокую проходимость на бездорожье и при работе с тяжелым навесным оборудованием.

Колея

Расстояние между центрами колес на одной оси. Регулируемая колея позволяет адаптировать минитрактор для работы в междурядьях различных культур. Например, колея задняя у минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 составляет 1000-1200 мм [1].

Количество передач

Число передач в трансмиссии минитрактора, включая передачи вперед и назад. Большое количество передач обеспечивает более гибкий выбор скорости для различных видов работ. Например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 имеет трансмиссию (3 вперед + 1 назад) x 2 [1], а Xingtai / Синтай ХТ-254 L с ПСМ КПП 8+8 - 8 вперед, 8 назад (реверс) [1].

Коробка передач (КПП)

Механизм, изменяющий передаточное отношение между двигателем и ведущими колесами минитрактора. Механическая КПП является наиболее распространенным типом для минитракторов и отличается надежностью и ремонтопригодностью [1]. Все минитракторы Xingtai, представленные в источниках, оснащены механической коробкой передач [1].

Крутящий момент

Показатель способности двигателя совершать работу, выражающийся в силе вращения. Дизельные двигатели обладают высоким крутящим моментом на низких оборотах, что важно для выполнения тяжелых сельскохозяйственных работ, таких как пахота.

М

Максимальная грузоподъемность задней навески

Максимальный вес навесного оборудования, которое может поднять и удерживать задняя трехточечная навесная система минитрактора. Этот параметр критичен для выбора совместимого навесного оборудования. Например, у минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 максимальная грузоподъемность задней навески составляет 360 кг [1].

Максимальная скорость

Наибольшая скорость, которую может развивать минитрактор. Этот параметр важен для транспортировки и передвижения по дорогам. Например, максимальная скорость минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 составляет 25 км/ч [1].

Марка двигателя

Производитель и модель двигателя, установленного на минитракторе. Например, большинство минитракторов Xingtai оснащены двигателем KM385BT [1]. Знание марки двигателя помогает в поиске запчастей и обслуживании.

Минимальный радиус разворота

Наименьший радиус, по которому минитрактор может развернуться. Этот параметр важен для маневрирования в ограниченном пространстве, например, на небольших участках или в междурядьях. У минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 минимальный радиус разворота составляет 3.9 м [1].

Мощность двигателя

Мера производительности двигателя, выраженная в лошадиных силах (л.с.). Мощность определяет, какие задачи может выполнять минитрактор и с каким навесным оборудованием он совместим. Например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 имеет мощность 24 л.с. [1], а Xingtai / Синтай ХТ-504 с кабиной С ПСМ КПП 8+8 - 50 л.с. [1].

Н

Наличие утяжелителей

Дополнительные грузы, устанавливаемые на минитрактор для увеличения его массы, что улучшает сцепление с грунтом и тяговые характеристики. Например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-244 С ПСМ КПП 4+1 имеет в стандартной комплектации 6 блоков по 7 кг, что составляет 42 кг [1].

Номинальная частота вращения

Частота вращения коленчатого вала двигателя при номинальной мощности, выраженная в оборотах в минуту (об/мин). Этот параметр указывает на оптимальный режим работы двигателя. Например, для минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 номинальная частота вращения составляет 2200 об/мин [1].

О

Общая длина/ширина/высота

Габаритные размеры минитрактора, важные для транспортировки, хранения и работы в ограниченном пространстве. Например, общая длина минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240

С ПСМ КПП 3+1 составляет 2820 мм, а ширина - 1340 мм [1].

Объем топливного бака

Емкость бака для топлива, выраженная в литрах. Объем бака определяет время непрерывной работы минитрактора без дозаправки. Например, у минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 объем топливного бака составляет 18 л [1].

Однодисковое одноступенчатое сцепление

Тип сцепления, используемый в минитракторах, где один диск обеспечивает передачу крутящего момента. Это простой и надежный механизм, характерный для многих моделей. Например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 оснащен однодисковым одноступенчатым, сухим сцеплением с постоянным зацеплением [1].

П

Паспорт самоходной машины (ПСМ)

Документ, необходимый для регистрации минитрактора в Ростехнадзоре. Наличие ПСМ является обязательным для легальной эксплуатации техники. Некоторые модели, например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1, поставляются с ПСМ [1].

Р

Размер колес (шин)

Размеры передних и задних колес минитрактора, выраженные в дюймах. Размеры шин влияют на проходимость, сцепление с грунтом и комфорт движения. Например, у минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 размер задних колес 7,50 - 20, а передних - 6,00 - 14 [1].

С

Система охлаждения

Механизм, предназначенный для отвода избыточного тепла от двигателя минитрактора. Жидкостная система охлаждения, используемая в минитракторах Xingtai [1], обеспечивает стабильную работу двигателя даже при высоких нагрузках и в различных температурных условиях.

Система света

Комплект осветительных приборов минитрактора, включающий дальний и ближний свет, поворотники, габаритные огни и стоп-сигнал [1]. Система света обеспечивает безопасность движения и работы в темное время суток.

Сцепление

Механизм, временно отключающий двигатель от трансмиссии для переключения передач или остановки минитрактора без выключения двигателя. Тип сцепления (например, однодисковое или двухдисковое) влияет на плавность переключения и передачу крутящего момента [1].



Тип двигателя

Классификация двигателя по принципу работы (например, дизельный четырехтактный) и расположению цилиндров (например, с вертикальным расположением цилиндров) [1]. Дизельные двигатели с жидкостным охлаждением обеспечивают стабильный запуск и работу в различных условиях.

Тип привода колес

Способ передачи крутящего момента на колеса минитрактора. Различают задний привод (2WD) и полный привод (4x4), который может быть подключаемым [1]. Полный привод обеспечивает лучшую проходимость и тягу на сложных участках.

Тормоза

Механизм, предназначенный для замедления или остановки минитрактора. Герметичный дисковый тормоз, отдельный для каждого колеса, обеспечивает эффективное и безопасное торможение [1].

Трехточечная навесная система

Стандартный механизм крепления навесного оборудования к задней части минитрактора. Эта система позволяет быстро и легко менять различные агрегаты, такие как плуги, культиваторы или косилки. Все минитрактора Xingtai оснащены трехточечной навесной системой [1].

Ф

Фильтрация воздуха

Система очистки воздуха, поступающего в двигатель минитрактора. Жидкостная ванна или масляная ванна [1] используются для эффективного удаления пыли и загрязнений, что продлевает срок службы двигателя.

Ц

Цена

Стоимость минитрактора, выраженная в рублях. Цены на сайте могут немного отличаться в связи с нестабильной экономической ситуацией [1]. Например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 стоит 530 000 р. [1], а Xingtai / Синтай ХТ-504 с кабиной С ПСМ КПП 8+8 - 1 450 000 р. [1].

Цилиндры

Рабочие камеры двигателя, в которых происходит сгорание топлива. Количество цилиндров (например, 3 или 4) влияет на мощность и плавность работы двигателя [1].


Э

Электростартер

Устройство для электрического запуска двигателя минитрактора. Наличие электростартера обеспечивает быстрый и удобный запуск, особенно в холодное время года [1].

См. также

- Мощность минитрактора
- Навесное оборудование
- Типы привода
- Уход за минитрактором
- Выбор шин для минитрактора



Александр

консультант по подбору сельхозтехники с 10-летним опытом работы в АПК. Помог 500+ фермерским и частным хозяйствам выбрать минитрактор под конкретные задачи и бюджет. Разбирает

kupit-minitraktor.ru

Email: info.23351@kupit-minitraktor.ru

Тел.: +7 (499) 750-66-26