工程制图与CAD讲议

金波

2011年

目 录

项目一 平面图样绘制	. 1
任务一 平面几何图(一)	. 3
1.1 绘制图样	. 3
1.1.1 设置图形界限LIMITS · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 3
1.1.2 图形缩放显示ZOOM · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 4
1.1.3 绘制图形	. 4
知识一 坐标理论	. 5
1.2 卡笛尔坐标系	. 5
1.3 极坐标系 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 5
1.4 绝坐标和相对坐标 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 5
知识二 图纸幅面及格式	. 6
1.5 图纸幅面	. 6
1.6 标题栏	. 6
1.7 图框格式	. 8
任务二 平面几何作图(二)	. 9

· ii · 目 录

项目一 平面图样绘制

知识目标

- 了解国家制图标准和电气 AutoCAD 制图规范
- 掌握平面图样的绘制步骤和方法
- 掌握用 AutoCAD 绘制平面图样的基本步骤和方法
- 掌握 AutoCAD 基本的绘图命令

技能目标

- 具备平面样抄绘能力
- 具备使用AutoCAD绘制中等复杂程度的图样的能力
- 具备阅读和分析平面图样的能力

本章导引

图1.1所示图纸即为图样,是根据投影法,并按照国家或国际标准的规定绘制的,用于工程施工或产品制造等用途的图。标准则是为了在一定范围内获得最佳秩序,而对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件。本章旨在通过讲解图1.1所示项目,使学生在完成项目的同时,了解和掌握国家制图标准中图幅、比例、线型、文字、标注等相关知识,以及通过AutoCAD进行图样绘制的步骤、方法、技巧和规范,并能运用所学的技巧和知识解决绘图过程中的实际问题,具备遵照国家制图标准和规范抄绘图样的能力。




图 1.1 项目一示例

任务一 平面几何图(一)

知识目标

- 掌握绝对坐标、相对坐标和极轴坐标的概念
- 掌握limits命令的使用方法
- 掌握point、line命令的使用方法
- 了解国家制图标准中图幅的标准及与limits命令之间的关系

技能目标

• 能够完成工字图样的绘制

本任务以绘制图1.2所示的工字图样为目标,主要是为了帮助读者掌握Auto-CAD 图形绘制过程中最重要的概念—坐标。坐标是AutoCAD精确绘的基础,对图形对象的精确定位起至关重要的作用。通过完成该任务来理解AutoCAD中图形的关键点的坐标描述方法,以及各种坐标表述方式的应用情景。其次是为了让读者掌握line命令的基本用法。




图 1.2 工字图样

1.1 绘制图样

1.1.1 设置图形界限LIMITS

AutoCAD中的绘图区域是无限大的,可以在绘图区的任何地方绘图。为一方便打印,一般需要设置一个绘图区域用来限制绘图的区域,不至于将图形绘制来区域之外。要实现此功能,用户使用"图形界限"命令进行设置。

在命令提示区输入limits 以执行"图形界限"命令。 命令: LIMITS 重新设置模型空间界限:

指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0.0000,0.0000>:

指定右上角点 <420.0000,297.0000>: 297.210

LIMITS命令中【开(ON)】表示打开界限检查,此时不能够在图形界限以外输入点来创建图形对象。【关(OFF)】表示关闭界限检查,此时能够在图形界限以外输入图形对象。

1.1.2 图形缩放显示ZOOM

由于图1.2的尺寸比较小,为了便于观察绘图结果,我们需要先使用ZOOM命令先将图形显示区域缩放到图形界限范围。

命令: ZOOM

指定窗口的角点,输入比例因子 $(nX \ \text{os}\ nXP)$,或者 [全部(A)/中心(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)/对象(O)] <实时>: a

ZOOM命令中各个选项的含义如下:

- 全部(A):在平面图形中,缩放到整个图形界限
- 中心(C):缩放显示由中心点和缩放比例(或高度)所定义的窗口
- 动态(D):执行此选项,会出现一个视图框,通过调整视图框的大小,调整显示图形的大小
- 范围(E):最大限度的显示所有图形
- 上一个(P):回到上一次缩放
- 比例(s):按输入比例值进行缩放
- 窗口(W):最大限度地显示框选的图形
- 对象(O):最大限度地显示选择的对象

1.1.3 绘制图形

绘制图1.2需要使用AutoCAD中的line命令。

命令: line 指定第一点: 0,0

指定下一点或 [放弃(U)]: @0,45

指定下一点或 [放弃(U)]: @15,0

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @-15<90

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @60<0

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @15<90

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @15<0

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @45<-90

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @15<180

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @15<90

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @-60<0

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @-15<90

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c

line命令中【放弃(U)】表示删除直线序列中最近绘制的线段。【闭合(C)】表示当以第一条线段的起点和最后一线段的端点,形成一个闭合的线段环。注意到上面的提示序列,只有线段数大于等两条时该选项才可以使用。

知识一 坐标理论

坐标是精确定位AutoCAD对象的基础,在任务一中使用了(x,y)、(@x,y)和 (@距离<角度)三种形式来表示式字图形的各个牲点位置。此种形式即为Auto-CAD 的坐标表示方式。

1.2 卡笛尔坐标系

卡笛尔坐标系即为直角坐标系,是用通过原点O(0,0)的两个相互垂直的坐标轴X和Y来表示绘图区域。图中的每一个点均表示为(x,y)的形式,如图1.3所示。




图 1.3 坐标表示




图 1.4 极坐标表示

1.3 极坐标系

极坐标系是一个二维坐标系统,它用一段相对于中心点的距离和一个夹角来表示坐标区域中的点,其坐形式为 (ρ,θ) ,如图1.4所示。其中 ρ 表示距离,永远取正值, θ 表示角度,取值范围为0 – 360°。

1.4 绝坐标和相对坐标

绝对坐标是以当前坐标原点为基点进行参照所获得的坐标值。如(3,5), $(4 < 45^{\circ})$ 。

相对坐标是以前面输入的坐标点为参照所获得的坐标值,表示方法是在坐标值前面加一个"@"符号。例如,相对直角坐标表示为(@5,4),相对极坐标表示为(@5 < 35)。

例如,绘制一条两个端点分别为(3,5)和(6,9)的直线。调用line命令:

命令: line 指定第一点: 3,5

指定下一点或 [放弃(U)]:

用绝对坐标方式输入,(6,9)就可以绘出直线。

用相对坐标方式输入,可知(6,9)相对于(3,5)的X轴增量为3,Y轴增量为4,故输入相对坐标(@3,4)也可以绘出直线。

但是,从AutoCAD的实际绘图过程来看,多种坐标输入方式配合使用会使整个绘图过程更加灵活和方便,再配合目标捕捉和夹点编辑等方式,则使绘图更精确、更快捷。

知识二 图纸幅面及格式

1.5 图纸幅面

"图形界限"中我们所设置的297×210的尺寸就是国家标准中的A4图纸幅面。国家标准《技术制图》中规定幅面的尺寸是为了方便绘制、使用和保管图样。因此,在绘制图样时,应优先采用表1.1中规定的尺寸,必要时允许先用规定的加长幅面,加长幅面的尺寸由基本幅面短边的成整数倍增加后得出,如图1.5所示。其中粗实细部分为基本幅面。加长后幅面记作:基本幅面代号×倍数。如A3×3,表示按A3图幅短边加长为297mm的3倍,即加长后图纸尺寸为420mm×891mm。

幅面代号		A0	A1	A2	A3	A4
尺寸 $B \times L$		841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
	a			25		
图框	С	10			5	
	е	20)	10		

表 1.1 图纸幅面及周边尺寸

从表1.1中可以看出幅面之间的关系为:将A0图纸的长边对折后得到两张A1图纸,将A1图纸的长边对折后得到两纸A2图纸,以此类推。

1.6 标题栏

每张图样上必须画出标题栏,标题栏位于图样的右下角,与看图的方向一致。

标题栏分为更必区、签字区、名称及代号区和其他区,如图1.6所示。




图 1.5 图纸幅面及加长边




图 1.6 标题栏格式及尺寸

1.7 图框格式

图框格式分为留装订边和不留装订边两种,其装订边尺寸如表1.1所示。 图1.7所示为采用A4幅面竖装和A3幅面横装时,留装订边和不留装订边的图框格式。




图 1.7 图框格式

任务二 平面几何作图(二)

知识目标

- 掌握layger命令和图层定义和使用方法
- 掌握xline命令的使用方法
- 掌握circle命令的使用方法
- 掌握多边形命令的使用方法
- 掌握图形阵列命令的使用方法

技能目标

- 能够完成简单图样的绘制
- 具备用AutoCAD图层管理图线的能力




图 1.8 任务二示例

本任务以完成1.8所示法兰盘图形为目标,旨在让读者掌握用AutoCAD的图层来管理各种图线,并学会构造线、圆、多边形和图形阵列编辑命令的使用技巧。并让读者认识和理解图样抄画的步骤和顺序,形成图样绘制的基本职业习惯。

2.1 设置图层