

智能家居

SDK 开发指南 (基础部分)



V2.0.0



目录

l. Ne	etSDK 调用流程	1
1.	.1. 初始化 SDK	. 1
1.	2. 连接服务器	. 1
1.	.3. 维持 SDK 连接	. 1
1.	4. 连接网关	. 2
1.	.5. 获取网关设备列表	. 3
1.	.6. 控制设备	. 3
1.	.7. 断开网关	. 3
1.	8. 修改网关密码	.4
1.	.9. 获取 SDK 状态	.4
1.	.10. 局域网搜索网关	.4
1.	.11. 重新连接	5
1.	.12. 断开连接	.5
1.	.13. 释放 SDK	.5
2. Me	essageCallBack 回调说明	6
2.	.1. 连接服务器	6
2.	2. 连接网关	6
2.	.3. 断开网关	. 7
2.	4. 网关下线	. 7
2.	.5. 修改网关密码	. 8
2.	.6. 设备上线	. 8

附录		10
2.9.	捕获异常	9
2.8.	设备数据	9
2.7.	设备下线	8



1. NetSDK 调用流程

1.1. 初始化 SDK

调用方法:

public static int init(MessageCallback messageCallback)

参数:

参数名	参数解释
messageCallback	回调函数接口

返回值:

结果码	结果码解释
0	初始化成功
-1	初始化失败

说明:

开发者需要自己实现 MessageCallBack 接口,否则无法通过 SDK 与服务器交互。请参考 <u>MessageCallBack</u> 接口的方法示例。

1.2. 连接服务器

调用方法:

public static int connect()

返回值:

结果码	结果码解释
0	连接服务器成功
-1	连接服务器失败

调用返回:

MessageCallBack#ConnectServer

1.3.维持 SDK 连接

调用方法:

public static void sendHeartMsg()

说明:

开发者需要自己维护与服务器之间的连接,心跳连接断开则与服务器之间的连接断开。



1.4. 连接网关

调用方法:

public static void sendConnectGwMsg(String appID, String appType, String gwID, String gwPwd)

参数:

参数名	参数解释
appID	终端设备 ID
аррТуре	终端设备类别
gwID	网关 ID
gwPwd	网关密码

appID:

类别	类别解释
0	PC
1	Android Phone
2	Android Pad
3	iPhone
4	iPad
5	Windows Phone
6	Windows Pad

gwPwd:

网关密码必须使用 MD5Util 中的 encrypt 方法加密传入。

调用返回:

MessageCallBack#ConnectGateway

1.5. 获取网关设备列表

调用方法:

public static void sendRefreshDevListMsg(String gwID)

参数:

参数名	参数解释
gwID	网关 ID

调用返回:

MessageCallBack#DeviceUp



1.6. 控制设备

调用方法:

public static void sendControlDevMsg(String gwID, String devID, String ep, String epType, String data)

参数:

参数名	参数解释
gwID	网关 ID
devID	设备 ID
ер	设备端口
ерТуре	设备类别
data	设备控制命令

说明:

设备控制命令请参照开放协议的设备数据协议部分。

调用返回:

MessageCallBack#DeviceData

1.7. 断开网关

调用方法:

public static void sendDisConnectGwMsg(String gwID)

参数:

参数名	参数解释
gwID	网关 ID

调用返回:

MessageCallBack#DisConnectGateway

1.8.修改网关密码

调用方法:

public static void sendChangeGwPwdMsg(String gwID, String gwPwd,String gwNewPwd)

参数:

参数名	参数解释
gwID	网关 ID
gwPwd	网关原密码



说明:

网关密码必须使用 MD5Util 中的 encrypt 方法加密传入。

调用返回:

MessageCallBack#GatewayData

1.9. 获取 SDK 状态

调用方法:

public static boolean isValid()

返回值:

结果	结果解释
true	有效的
false	无效的

1.10. 局域网搜索网关

调用方法:

public static List<JSONObject> search()

返回值:(JSONObject 字段说明)

键名	键意义
gwID	网关 ID
gwIP	网关 IP 地址

1.<mark>11.</mark> 重新连接

调用方法:

public static int reconnect()

返回值:

结果码	结果码解释
0	重连成功
-1	重连失败

说明:

如果调用过 disconnect(),必须使用 connect()进行连接,而不是 reconnect()。



1.12. 断开连接

调用方法:

public static int disconnect()

返回值:

结果码	结果码解释
0	成功
-1	失败

1.13. 释放 SDK

调用方法:

public static int uninit()

返回值:

结果码	结果码解释
0	成功
-1	失败

说明:

如果想完全退出程序,需要先调用 disconnect(),然后再调用本方法。



2. MessageCallBack 回调说明

2.1. 连接服务器

调用方法:

public void ConnectServer(int result)

参数:

参数名	参数解释
result	连接结果码

result:

结果码	结果码解释
0	成功
-1	失败

2.2. 连接网关

调用方法:

public void ConnectGateway(int result, String gwID, GatewayInfo gwInfo)

参数:

2 %.	
参数名	参数解释
result	连接结果码
gwID	网关 ID
gwInfo	网关信息包装类

result:

结果码	结果码解释
0	成功
-1	失败
11	网关不在线
12	网关 ID 错误
13	网关密码错误
14	网关在其他服务端

说明:

1.开发者可以根据结果码判断当前网关的连接状态,GatewayInfo 中包含了网关信息。 2.当连接结果码等于 **14** 时,需要获取网关所在服务端并重新建立连接。



2.3. 断开网关

调用方法:

public void DisConnectGateway(int result, String gwID)

参数:

参数名	参数解释
gwID	网关 ID

2.4. 网关下线

调用方法:

public void GatewayDown(String gwID)

参数:

参数名	参数解释
gwID	网关 ID

2.5. 修改网关密码

调用方法:

public void GatewayData(int result, String gwID)

参数:

参数名	参数解释
result	连接结果码
gwID	网关 ID

2.6. 设备上线

调用方法:

public void DeviceUp(DeviceInfo devInfo, Set<DeviceEPInfo> devEPInfoSet)

参数:

参数名	参数解释
devInfo	设备信息集合
devEPInfoSet	设备端口信息集合

说明:

DeviceInfo 中包含的是设备基本信息,不包含端口信息 Set<DeviceInfo>中包含了所有端口下的设备信息(数据量大于等于 1)。



2.7.设备下线

调用方法:

public void DeviceDown(String gwID, String devID)

参数:

参数名	参数解释
gwID	网关 ID
devID	设备 ID

2.8. 设备数据

调用方法:

public void DeviceData(String gwID, String devID, DeviceEPInfo devEpInfo)

参数:

参数名	参数解释
gwID	网关 ID
devID	设备 ID
devEpInfo	设备端口信息

2.9. 捕获异常

调用方法:

public void HandleException(String gwID, Exception e)

参数:

参数名	参数解释
gwID	网关 ID
e	异常信息

说明:

SDK 抛出的异常全部通过此接口传出。



附录

(待续)

