Arduino 入门教程(17)—数码管显示

数码管,常见的用来显示数字的,比如像计算器。这回我们就要来好好研究一下数码管,看 看它是如何工作的。数码管,其实也算是 LED 中的一种。数码管的每一段,都是一个独立 的 LED,通过数字引脚来控制相应段的亮灭就能达到显示数字的效果。这个项目要实现的 是循环显示数字 0~9。


所需材料

- 1× 八段数码管
- 8× 220 欧电阻

STEP 1: 硬件连接

按下图连线图连接,注意数码管各段所对应的引脚。右边引脚说明图上为什么画这么几个箭头呢? 个人觉得,这样看起来更方便。可以给你作为参考。我们从上面一排看,红色箭头的方向,从右往左,barfg的原正好对应,下面红色箭头逆时针顺序 b--> a--> f--> g。蓝色箭头也是表达的同样的意思。

还特意在连接图上,对数码管所连接的引脚做了标示。这样就能更清楚的知道哪个引脚控制哪一段了。这8个电阻同样是起限流的作用。



STEP 2: 输入代码

1. void setup(){

```
2. for(int pin = 2; pin <= 9; pin++){ // 设置数字引脚 2~9
  为输出模式
3. pinMode(pin, OUTPUT);
4. digitalWrite(pin, HIGH);
5. }
6. }
7.
8. void loop() {
9. // 显示数字 0
10. int n0[8] = \{0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1\};
11. //数字引脚 2~9 依次按数组 n0[8]中的数据显示
12. for (int pin = 2; pin <= 9; pin++) {
13. digitalWrite(pin, n0[pin-2]);
14.
15. delay(500);
16.
17. // 显示数字 1
18. int n1[8] = \{0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\};
19. // 数字引脚 2~9 依次按数组 n1 [8] 中的数据显示
20. for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
21. digitalWrite(pin,n1[pin-2]);
22.
23. delay(500);
24.
25. // 显示数字 2
26. int n2[8] = \{0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1\};
27. // 数字引脚 2~9 依次按数组 n2 [8] 中的数据显示
28. for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
29. digitalWrite(pin,n2[pin-2]);
30.
31. delay(500);
32.
33. // 显示数字 3
34. int n3[8] = \{0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1\};
35. // 数字引脚 2~9 依次按数组 n3[8]中的数据显示
36. for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
```

```
37. digitalWrite(pin,n3[pin-2]);
38.
39. delay(500);
40.
41. // 显示数字 4
42. int n4[8] = \{0,1,0,0,1,1,0,1\};
43. // 数字引脚 2~9 依次按数组 n4[8]中的数据显示
44. for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
45. digitalWrite(pin,n4[pin-2]);
46.
47. delay(500);
48.
49. // 显示数字 5
50. int n5[8] = \{1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1\};
51. // 数字引脚 2~9 依次按数组 n5[8]中的数据显示
52. for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
53. digitalWrite(pin,n5[pin-2]);
54.
55. delay(500);
56.
57. // 显示数字 6
58. int n6[8] = \{1,0,0,0,0,0,0,1\};
59. // 数字引脚 2~9 依次按数组 n6[8]中的数据显示
60. for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
61. digitalWrite(pin,n6[pin-2]);
62.
63. delay(500);
64.
65. // 显示数字 7
66. int n7[8] = \{0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1\};
67. // 数字引脚 2~9 依次按数组 n7[8]中的数据显示
68. for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
69. digitalWrite(pin,n7[pin-2]);
70.
71. delay(500);
72.
```

```
73. // 显示数字 8
74. int n8[8] = \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1\};
75. // 数字引脚 2~9 依次按数组 n8[8]中的数据显示
76. for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
77. digitalWrite(pin,n8[pin-2]);
78.
79. delay(500);
80.
81. // 显示数字 9
82. int n9[8] = \{0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1\};
83. // 数字引脚 2~9 依次按数组 n9[8]中的数据显示
84. for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
85. digitalWrite(pin,n9[pin-2]);
86.
87. delay(500);
88.}
89.
```


完成下载后,数码管就会循环显示 0~9 的数字。由于要看懂代码的话,首先需要了解数码管的构造,所以我们这回先说硬件部分。

STEP 3: 硬件回顾

数码管

数码管其实就是一个前面介绍的 led 的组合体,这个组合体包含 8 个 led,所以也称之为八段数码管。说白了就八个灯。哪八段?不用多说了吧! a 到 g 以及小数点 DP。其实用法和前面说的 LED 也是一样的,每段都是一个发光二极管,分别用 8 个数字口来控制它们的亮灭,通过不同段的显示,就能组成 0~9 的数字。比如,我们让 b,a,f,e,d,c亮起的话,就能显示一个数字"0"了。

下图是个引脚说明图,不陌生了吧!在前面硬件连接的时候,已经看到过一次了。 这里,b-->a-->f-->g-->e-->d-->c-->DP分别连接到Arduino数字引脚2~9。



数码管一共有 10 个引脚。a~DP 这 8 个引脚接到数字口,那还有两个引脚呢?这是公共端, LED 只有一端是不能被点亮的。我们在 RGB 灯那章讲到过共阴共阳的问题,数码管也存在 共阴共阳问题。所谓共阳就是公共端接+5V,共阴则是公共端接 GND。

数码管的共阴共阳在使用上有什么区别

共阳数码管,它们公共端接 5V,那在代码中,控制另一端的数字引脚为 LOW,这样才能让数码管点亮。如果是共阴数码管,公共端接 GND,在代码中中,控制另一端数字引脚为HIGH,才让数码管点亮。

所以,共阴共阳只是在代码上要稍作修改。我们这里选用的是共阳数码管。硬件有了了解, 我们来看看软件部分。

STEP 4: 代码回顾

硬件部分我们已经说过,数码管需要接到8个数字引脚,所以在一开始,需要定义8个数

字引脚作为输出。这次我们用一个 for 循环来完成这 8 个数字引脚的设置。数码管 b , a , f , g , e , d , c , DP 分别和 Arduino 数字引脚 2~9 对应。

```
1. for(int pin = 2; pin <= 9; pin++) {
2.  pinMode(pin, OUTPUT);
3.  digitalWrite(pin, HIGH);
4. }
5.</pre>
```

从引脚 2 开始,一直循环到引脚 9,都设为 OUTPUT 模式,初始化为 HIGH。前面说过, 共阳的话,设置 HIGH,不被点亮,所以开始先不点亮数码管。(当然,你一个一个引脚分 开设置输出模式也是不会错的,只是会让代码显得很冗长。)

好了,到了主函数,要分别显示 0~9 的数字。是不是觉得代码大部分都是相似的。所以, 我们只要看明白如何显示数字 0,那整段代码就都迎刃而解了。

```
1. <font face=" 微 软 雅 黑 " size="4">int n0[8]={0,0,0,1,0,0,0,1};</font>
```

这里我们要引入一个数组的概念。数组是一个变量的集合,可以通过索引号来找到数组中的元素。在我们的程序中,声明了一个 int 型的数组。并取名为 n0。之后用 8 个数值来初始化这个数组。那如何获得数组中的元素呢?你只需要简单的指出这个元素的索引号。数组是从 0 开始索引的,这意味着数组中的第一个元素的索引号为 0 而不是 1,因此数组中的 8 个元素的索引号是 0~7。在这里元素 4,对应索引号为 3(n0[3]),值为 1。元素 8(索引号 7, n0[7])的值为 1。

声明中 n0[8]的方括号中的 8 代表有 8 个元素。

定义完数组后, 进入又一个 for 循环。

```
1. for(int pin = 2; pin <= 9; pin++) {
```

- 2. digitalWrite(pin,n0[pin-2]);
- 3. }

这个 for 循环是给 2~9 引脚写入状态值,也就是 HIGH 还是 LOW, digitalWrite 函数中写入 HIGH 的另一种形式就是写入"1", LOW 则可以写为"0"。我们通过数组索引的方式给 2~9 引脚赋值。

比如当 pin=2,代入 n0[pin-2]中,对应为 n0[0], n0[0]意思是获得数组的第一个元素,为 0。完成了引脚 2 置低(LOW)。我们前面说了,共阳的数码管,置低(LOW)的话,是 被点亮,所以,b端被点亮了。循环到 pin=3,a 段被点亮,。循环到 pin=4,f 段被点亮,依次类推......。

整个循环过程如下:

pin=2 --> n0[0] =0 --> digitalWrite(2,0) --> b 段点亮

pin=3 --> n0[1] =0 --> digitalWrite(3,0) --> a 段点亮

pin=4 --> n0[2] =0 --> digitalWrite(4,0) --> f 段点亮

pin=5 --> n0[3] =1 --> digitalWrite(5,1) --> g 段不点亮

pin=6 --> n0[4] =0 --> digitalWrite(6,0) --> e 段点亮

pin=7 --> n0[5] =0 --> digitalWrite(7,0) --> d 段点亮

pin=8 --> n0[6] =0 --> digitalWrite(8,0) --> c 段点亮

pin=9 --> n0[7] =1 --> digitalWrite(9,1) --> DP 段不点亮

这样就完成了显示数字"0"了。同样用数组的方法显示数字 1~9。自己动手画一下,哪几段亮,哪几段不亮就一目了然了。