更多原创作品尽在电路城: http://www.cirmall.com/

Arduino 项目教程(4)—声控灯

小时候有没有对走廊的声控灯很感兴趣呢?会不会拼命的跺脚只为让那盏灯点亮。这节我们就做个这样的声控灯。只有你轻轻拍下手,灯就自动亮起来了,没了声音,灯就又自动关了。这里用到的是个声音传感器,我们可以利用这个传感器做出更多互动作品,通过声音触发来控制更多好玩儿的东西,比如说做个发光鼓等等。

所需元件

- 1× 数字食人鱼红色 LED 发光模块
- 1× 模拟声音传感器

硬件连接

模拟声音传感器 → 模拟 0

数字食人鱼红色 LED 发光模块 → 数字 13




图 4-1 声控灯

输入代码

样例代码 4-1:

//项目四 —— 声控灯

int soundPin = 0; //声音传感器接到模拟 0

int ledPin = 13; //LED 接到数字 13

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT);

更多原创作品尽在电路城: http://www.cirmall.com/

```
// Serial.begin(9600); //用于调试
}
void loop(){
    int soundState = analogRead(soundPin); //读取传感器的值
// Serial.println(soundState); //串口打印声音传感器的值
//如果声音值大于 10 , 亮灯 , 并持续 10s , 否则关灯
    if (soundState > 10) {
        digitalWrite(ledPin,HIGH);
        delay(10000);
}else{
        digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}
```


对着话筒拍下手,或者说句话,试试灯能不能点亮?

硬件分析(模拟输入—数字输出)

前面几次我们接触的都是数字传感器,这次我们要尝试使用模拟传感器了,还记得在一开始说的数字与模拟的区别吗?(串口中认识"数字"与"模拟"一节)。数字,只有两个值(0/1)。模拟,是线性的,理论上的无限值(0~1023)。

所以这里是个,模拟输入,数字输出的模式。

控制设备



代码回顾

在 setup()中只设置了 LED 为输出,为什么没有设置声音传感器输入模式?这是因为模拟口都是输入设置, 所以不需要设置了。

声音传感器是输入设备,所以需要读取对应模拟口 0 的值。与读取数字口函数 digitalRead(pin)类似,所以模拟口读取函数是:

analogRead(pin)

这个函数用于从模拟引脚读值,pin 是指连接的模拟引脚。Arduino 的模拟引脚连接到一个了 10 位 A/D 转换,输入 0~5V 的电压对应读到 0~1023 的数值,每个读到的数值对应的都是一个电压值。比如 512=2.5V。

```
最后是一个 if 判断 , 判断是否到达你预设的值。 if (soundState > 10) {
```

```
...
}else{
...
```

更多原创作品尽在电路城: http://www.cirmall.com/

需要修改预设值的话,可以打开串口监视器,看看你需要的声音强度的值在什么范围,然后做相应调整就可以了。