更多原创作品尽在电路城: http://www.cirmall.com/

Arduino 入门教程(15)—红外接收

这节我们会接触一个新的元件——红外接收管。所谓红外接收管,也就是接收红外光的电子器件。红外接收管,看着离我们很遥远的感觉!其实不然,它就在我们身边。比如我们电视机,空调这些家电,其实它们都需要用到红外接收管。我们都知道遥控器发射出来的都是红外光,电视机上势必要有红外接收管,才能接收到遥控器发过来的红外信号。


我们这次就用红外接收管做个遥控灯,通过遥控器的红色电源键来控制 LED 的开关。

所需材料

- 1× 红外接收管
- 1× Mini 遥控器

STEP 1: 硬件连接

看着是不是很高兴,这应该是我们看到最容易的连线了,只需要连接三根线就可以了,注意一下正负就可以了(图中表明部分)。红外接收管 Vout 输出接到数字引脚 11。



STEP 2: 输入代码

这段代码,你可以不用自己手动输入,我们提供现成的 IRremote 库,把整个库的压缩包解压到 Arduino IDE 安装位置 Arduino 1.0.5/ libraries 文件夹中,直接运行 Example 中的

更多原创作品尽在电路城: http://www.cirmall.com/

IRrecvDemo 代码即可。如果还是不是很明白如何加载库,可看一下<u>如何加载库</u>的帖子, 对如何加库做了详细说明。

```
1. //这段代码来自 IRremote 库中 examples 中的 IRrecvDemo
2. #include <IRremote.h> //调用 IRremote.h 库
3. int RECV PIN = 11; //定义 RECV PIN 变量为 11
4. IRrecv irrecv(RECV PIN); //设置 RECV PIN(也就是 11 引脚)为
  红外接收端
5. decode results results; //定义 results 变量为红外结果存放位
6.
7. void setup(){
8. Serial.begin(9600); //串口波特率设为9600
9. irrecv.enableIRIn(); //启动红外解码
10.}
11.
12. void loop() {
13. //是否接收到解码数据,把接收到的数据存储在变量 results 中
14. if (irrecv.decode(&results)) {
           //接收到的数据以 16 进制的方式在串口输出
15.
16.
            Serial.println(results.value, HEX);
            irrecv.resume(); // 继续等待接收下一组信号
17.
18.
19.}
20.
```

下载完成后,打开 Arduino IDE 的串口监视器(Serial Monitor),设置波特率 baud 为 9600,与代码中 Serial.begin(9600)相匹配。




设置完后,用 Mini 遥控器的按钮对着红外接收管的方向,任意按个按钮,我们都能在串口监视器上看到相对应的代码。如下图所示,按数字"0",接收到对应 16 进制的代码是FD30CF。每个按钮都有一个特定的 16 进制的代码。


更多原创作品尽在电路城: http://www.cirmall.com/



如果按住常按一个键不放就是出现 "FFFFFFF"。



在串口中,正确接收的话,应该收到以 FD-开头的六位数。如果遥控器没有对准红外接收管的话,可能会接收到错误的代码。如我们下图所示:



上面这段代码我们没有像以前一样一步一步做详细说明,原因就是由于红外解码较为复杂,所幸的是,高手把这些难的工作已经做好了,提供给我们这个 IRremote 库,我们只需要会用就可以了,先不需要弄明白函数内部如何工作的。要用的时候,把代码原样搬过来就好了。照猫画虎,先用起来再说~

预热完之后,我们下一节开始制作遥控灯。^_^