# 智能计量模块 使用说明书

#### 一、尊敬的用户:

首先感谢您选用本公司产品,公司全体同仁祝您全家生活愉快!

我们的产品将给您的生活带来无限的舒适和便捷,为了让您能更好的安装和使用该产品,在这里我们提醒您认真详读此说明书。


### 二、功能:

- ◆ 电力参数准确测量: 本产品采用高精度的电能测量专用集成电路检测电压、电流、功率、功率因数、累计用电量、累计用电时间、等电力参数。
- ◆ 通讯扩展灵活多用: 自带 485 通讯,通过 URAT □可以方便的扩展出,wifi, RS232, USB,433Mz 以及 zigbee 通讯模式;

### 三、技术指标

	技术参数/Technical	parameters	指标/Value
输入	电 压	额定值	AC 220V
		适应范围	AC 170-260V
	电 流	额定值	AC 10A
		最大电流	AC 20A (连续运行不超过 2 分钟)
	功 率	最大值	≤2200W
	频 率		4565 Hz
精度	电压、电流		$\pm 1.0\%$
等级	功率		$\pm 1.0\%$
	功 耗		<1W
尺寸	计量通讯部分: 38×33×12mm(长×宽×高); 电源部分: 38×34×11mm		
重量	27. 9g		
绝缘	2KV/50Hz/1min		
强度	ZNV/ DUHZ/ IIIIII		
	温度	工作(Work): -10~60℃,	
环境		×	存贮(Storage): -25~70℃
	湿	度	≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
	海	拔	≤2000m

## 五、接线方法



# 六、通讯参数

- (1) 通讯的默认格式为 8, N, 1, 默认波特率为 4800bps
- (2) 协议为 MODBUS—RTU (参考 MODBUS 协议文件,协议中有的功能 此模块不一定具有),有效寄存器如下:

寄存器地址	说明
0000H (只读)	型号 1, 值为 9000,
0001H (只读)	型号 2, 值为 B131H
0002H (只读)	电压量程: 值为 250, 代表 250V
0003H (只读)	电路量程: 值为 160, 代表 16A
0004H	默认值为 0105H; 默认地址为 01H, 默认格式为 8, N, 1,4800bps
(可读可写)	说明:
	高字节8位为地址,1~127;0为广播地址;
	低字节的高 2 位为数据格式位,为 "00"表示为 10 位即 "8, N, 1"
	为"01"表示为11位,偶效验,即"8,E,1";
	为"10"表示为11位, 奇效验, 即"8, O, 1";
	为"11"表示为11位,无效验,2个停止位,即"8,N,2";
	低字节的低四位为为波特率, 3—1200bps, 4—2400bps, 5—4800bps

000CH	有功总电能(高位)
000DH	有功总电能(低位) 电度值为读取值/3200
000CH(清电量)	使用功能码 10H,写入的数据为 00000000
0048H (只读)	电压,无符号数,值=DATA/100,单位 V
0049H (只读)	电流, 无符号数, 值=DATA/1000,单位 A
004AH (只读)	有功功率,无符号数,值=DATA/10,单位为W
004BH (只读)	有功总电能,无符号数,值=DATA/3200,单位为 kWh,数值与 000CH,
004CH(只读)	000DH 寄存器相同
004DH (只读)	功率因素,无符号数,值=DATA/1000
004EH(只读)	二氧化碳排量,无符号数,值=DATA/1000,单位为 Kg
004FH (只读)	

# 七、注意事项

- 你有所想,我有所能,让科技改变生活! 立天电子 1. 本智能计量模块无防水功能,一旦进水,应立即拔离电源,以免损坏插座内电气设备, 并放于干燥通风处使其充分干燥后才能继续使用。
  - 2. 本智能计量模块使用电压范围为 170V~260ACV, 超出此范围将无法计量, 长时间工作于此 范围外将损坏计量模块或加速老化。

### 八、购买信息

QQ:478706146

http://item.taobao.com/item.htm?id=10913

896058