Arduino 入门教程(1)—驱动安装及下载 Blink 程序

拿到了盼望已久的 Arduino 入门套件是不是有立马想试一试的冲动,但。。。 同样又面对不知如何下手的困扰呢?我们这里就从头开始教大家。

那就开始吧!

STEP 1: 下载 Arduino IDE

打开网页输入网址 http://arduino.cc/en/Main/Software

Arduino IDE 老版本下载链接:

http://arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases

进入到页面后,找到下图显示部分。

Arduino 1.0.5


Download

Arduino 1.0.5 (release notes), hosted by Google Code:

- Windows Installer, Windows (ZIP file)
- Mac OS X
- Linux: 32 bit, 64 bit
- source


Windows 用户,点击下载 Windows(ZIPfile),如果 Mac , Linux 用户则选择相应的系统。

下载完成后,解压文件,把整个 Arduino 1.0.5 文件夹放到你电脑熟悉的位置, 便于你之后查找。打开 Arduino 1.0.5 文件夹,就是下图看到的内容。




STEP 2: 安装驱动

把 USB 一端插到 UNO 上,另一端连到电脑。连接成功后,UNO 板的红色电源指示灯 ON 亮起。然后,打开控制面板,选择设备管理器。




找到其它设备 --> Arduino-xx , 右击选择更新驱动程序软件。



在弹出的对话框中选择下面一项 --> 手动查找并安装驱动程序软件。




打开到 Arduino IDE 安装位置,就是上面那个解压文件的位置,选择搜索路径到 drivers,点击下一步。




选择始终安装此驱动程序软件,直至完成。



出现下图,说明驱动安装成功。




此时,设备管理器端口会显示一个串口号。




帖子最后罗列了一些驱动安装可能遇到的问题!

STEP 3: 认识 Arduino IDE


打开 Arudino IDE, 就会出现 Arduino IDE 的编辑界面。




如果英文界面,你不太习惯的话,可以先更改为中文界面。选择菜单栏 File --> Preferences。




会跳出下面这个对话框,选择 Editor language --> 简体中文,点击 OK。



关闭 Arduino IDE, 重新打开,就是中文界面了!



先简单认识看一下 Arduino 的这个编译器,以后可是要经常和它打交道的。




Arduino IDE 是 Arduino 产品的软件编辑环境。简单的说就是用来写代码,下载代码的地方。任何的 Arduino 产品都需要下载代码后才能运作。我们所搭建的硬件电路是辅助代码来完成的,两者是缺一不可的。如同人通过大脑来控制肢体活动是一个道理。如果代码就是大脑的话,外围硬件就是肢体,肢体的活动取决于大脑,所以硬件实现取决于代码。

Arduino IDE 基本也只需要用到上面标示出来的部分就可以了,上图大部分的白色区域就是代码的编辑区,用来输入代码的。注意,输入代码时,要切换到英文输入法的模式。下面黑色的区域是消息提示区,会显示编译或者下载是否通过。


STEP 4:下载一个 Blink 程序

下载一个最简单的代码,既可以帮你熟悉如何下载程序,同时也测试下板子好坏。 UNO 板上标有 L 的 LED。这段测试代码就是让这个 LED 灯闪烁。



插上 USB 线, 打开 Arduino IDE 后, 找到 "Blink" 代码。






通常,写完一段代码后,我们都需要校验一下,看看代码有没有错误。点击"校验"。



下图显示了正在校验中。




校验完毕!




由于是样例代码,所以校验不会有错误,不过在以后写代码的过程中,输入完代码,都需要校验一下,然后再下载到 Arduino 中。

在下载程序之前,我们还要先告诉 Arduino IDE 板子型号以及相应的串口。 选择所用的板卡 Board --> Arduino UNO。



选择当前的串口 -->COM 口。



最后,点击"下载"。



下载完毕!

```
下载完毕。
二进制程序大小: 1,084字节(最大32,256字节)
1 Arduino Uno on COM18
```

"Blink"是如何工作的?

这就是 Blink 的代码:

1. /*

```
2. Blink
 3. Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  4.
  5. This example code is in the public domain.
  6. */
 7.
 8. // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
  9. // give it a name:
 10. int led = 13;
 11.
 12. // the setup routine runs once when you press reset:
 13. void setup() {
 14. // initialize the digital pin as an output.
 15. pinMode(led, OUTPUT);
 16.
 17.
 18. // the loop routine runs over and over again forever:
 19. void loop() {
 20. digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 21. delay(1000); // wait for a second
 22. digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
 23. delay(1000); // wait for a second
 24.}
代码开头:
 1. /*
 2. Blink
  3. Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  4.
 5. This example code is in the public domain.
```

这是代码中的说明文字,可以叫做**注释**。用"/*...*/",这个符号之间的**内容将不被编译器编译**。注释在代码中是非常有用的,它可以帮助你理解代码。IDE 也将自动把注释的文字颜色变为灰色。

- 1. // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
- 2. // give it a name:

"//",这是另一种注释方法,表示这个符号所在行之后的文字将被注释掉。

"/*...*/"与"//"区别在于:"/*...*/"可以注释多行,"//"只可以注释一行。

代码真正意义的第一行开始了!

1. int led = 13;

给 LED 灯所在的引脚 13 起个响亮的名字,叫"LED"。需要注意的是:UNO 板

上的"L"灯已经和数字引脚 13 相连了, 所以也就是为什么声明为 "13" 的原因。

语句最后用一个";"来表示这句语句的结束。

接下来是 setup()函数:

- 1. void setup() {
- 2. // initialize the digital pin as an output.
- 3. pinMode(led, OUTPUT);
- 4. }

在这个程序里有两个函数,一个叫做 setup,它的目的主要的 loop 函数运行之前为程序做必要的设置。在 Arduino 中程序运行时将首先调用 setup() 函数。

每次 Arduino 上电或重启后, setup 函数只运行一次。

这里,初始化数字引脚为 OUTPUT 模式:

1. pinMode(led, OUTPUT);

pinMode(pin,mode) 函数

Arduino 官方: pinMode()

函数内部被花括号括起来的部分将会被依次执行,从"{"开始,"}"结束。两个符号之间的语句都属于这个函数。

Arduino 程序必须包含 setup()和 loop()两个函数,否则不能正常工作。

在 setup() 函数中初始化和定义了变量后,就开始执行 loop() 函数。顾名思义,该函数在程序运行过程中不断的循环,loop()函数中的每条语句都逐次进行,直到函数的最后,然后再从 loop 函数的第一条语句再次开始,三次、四次……一直这样循环下去,直到关闭 Arduino 或者按下重启按钮。

```
    void loop() {
    digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    delay(1000); // wait for a second
    digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
    delay(1000); // wait for a second
    }
```

函数内部:

1. digitalWrite(led, HIGH);

给引脚 13 一个高电, 让 LED 点亮。

digitalWrite(pin,value) 函数

Arduino 官方: digitalWrite()

1. delay(1000);

延时 1000ms(毫秒), 也就是 1s(秒)的时间。

delay(ms) 函数

Arduino 官方: delay()

如果你想改变 LED 闪烁的时间,只需要设置 delay 的延时时间即可。

随后就是再给引脚 13 一个低电平,并延时 1s。

- 1. digitalWrite(led, LOW);
- 2. delay(1000);