## CONFIGURACION DEL RELOJ MARCADOR CON EL SOFTWARE

## Pasos para la configuración:


**1. Primer Paso: Instalar el WIZnet.-** Este programa nos permite detectar al reloj para hacer las configuraciones necesarias.

Instalaremos el WIZnet, el instalador se encuentra dentro del CD: \Software Adicional\ Detector Reloj DICON\WIZ107-2011


> Le damos doble clic al instalador y nos saldrá esta ventana, aquí le damos click en NEXT>




➤ En esta ventana seleccionamos la carpeta donde se instalaría el programa, también activaríamos la opción todos los usuario y le damos click en NEXT>




> Aquí confirmamos la Instalacion dandole click en NEXT >



> Aquí esperamos que carge la instalación




Aquí nos muestra que la instalación se completó, le damos CLICK en CLOSE para terminar.



## 2. Segundo Paso: Configurar el Reloj digital


- Ya terminado de instalar el WIZNET abrimos el programa el cual se encuentra dentro botón inicio / Todos los Programas/ WIZnet / WIZ107\_108SR / ConfigTool
- Ya en el WIZnet le damos click en SEARCH




Nos saldrá la siguiente ventana y también le damos click SEARCH




> Aquí podemos ver que el programa ha encontrado el reloj mostrando el numero **Mac** del dispositivo




Antes de configurar el reloj, debemos saber en qué rango se encuentra la red de nuestra área de trabajo, tecleamos Windows + R y se abrirá el ejecutador, ahí escribimos: CMD y se abrirá la siguiente ventana. Aquí digitamos el comando ipconfig y enter y nos mostrara el número de IP que tenga nuestra pc



Después de haber configurador nuestro reloj le hacemos click en Setting para que guarde los cambios.






Para cerrar el WIZNET, le damos clic en la **X** y nos saldrá una ventanita diciendo si queremos cerrar el programa, le damos si y listo ya está configurado nuestro reloj digital.

## 3. Tercer Paso: configurar el módulo capturador para que se sincronice con reloj marcador.


Abrimos el módulo capturador el cual se encuentra en la barra de tareas, le damos doble click




Nos dirigimos al menú Comunicación y seleccionamos Equipos




Nos saldrá esta ventana, en donde tendremos que configurar y agregar nuestro reloj marcado digital, le damos click en **Nuevo.** 




Aquí tendremos que configurar nuestro equipo o reloj digital, después de haber configurado todo le damos click en **GRABAR**.



Y vemos que ya se agregó a nuestra lista de equipos configurados




- Ahora debemos comprobar que nuestro reloj marcador se encuentra conectado
- Nos dirigimos al menú Ventana y le damos click en Ver Terminal




Después nos visualizara una barra en la parte inferior llamada Terminal y le hacemos click en la flecha que nos indica hacia arriba, y se desplegara.



Aquí nos muestra el Terminal desplegado, indicándonos que el equipo se encuentra conectado




- Ahora también haremos la prueba configurando la Fecha hora
- Nos dirigimos al menú configuración y seleccionamos fecha y hora



Aquí nos muestra la ventana de fecha y hora



Al momento de hacerle click en Programar nos visualizara lo siguiente, en la ventana del Terminal



Y listo eso sería todo con respecto a las configuraciones, ya tenemos nuestro reloj conectado a nuestro software de control de asistencia.