

# コンピュータアーキテクチャ 2024

コンピュータの アーキテクチャと性能

堤 利幸



# CISC vs RISC

ので、全体として実行速度は向上する.



CISC (Complex Instruction Set Computer) 複合命令セットコンピュータ 基本の命令セット(マイクロ命令)をマイクロプログラム制御によって複合化し、 高機能な複雑な命令セットをもつプロセッサ. 命令が複雑になればなるほど実行速度は遅くなるが、 CPUが高性能化している

RISC (Reduced Instruction Set Computer) 縮小命令セットコンピュータ 命令の種類を大幅に削減し、単純な動作を行う命令セットだけをもったプロセッサ. 命令数が少ないのでワイヤードロジック制御で命令の実行を論理回路で行うようにしても、ハードウェアの設計は容易である.




# ノピュータの性能指標 クロック周波数



### クロック周波数 Clock Frequency

- 動作周波数ともいう.
- 1s間に発生させるパルス状のクロック波形の数.
- ▶ 一般にクロック周波数が高いほど処理速度は高くなる。
- ▶ パソコンの内部で、CPUなどに、動作のタイミングを指定するために、電圧 の高・低を繰り返すクロック信号を与える。
- 電圧の高・低でCPU内部の部品同士やメモリとのタイミングを同期させたク ロック信号は、「1秒間に何回」というクロック周波数で速度が表現される。
- 1GHzは,1s間で1G個のクロックが発生している. つまり,1nsで1クロックが 発生している.



$$f_{clock}[Hz] = \frac{1}{T_{clock}[s]}$$

クロック周波数 = クロック動作周波数 クロック周期 = クロックサイクル時間



## コンピュータの性能指標 クロック周波数



問 クロック周波数2GHzのプロセッサにおいて一つの命令が5クロックで実行できるとき、1命令の実行に必要な時間は何ナノ秒か。

問 1GHzで動作するCPUがある。このCPUは、機械語の1 命令を平均0.8クロックで実行できることが分かっている. このCPUは1秒間に約何命令実行できるか。



# コンピュータの性能指標 MIPS



#### **MIPS Million Instruction Per Second**

- 1秒間(Per Second)に何百万回の命令(Million Instructions) を実行できるかを示す処理速度を示す単位
- CPUが1秒間に実行できる命令数を百万単位で表したもの
- 1MIPSは1秒間に百万回の命令を処理する性能.



# コンピュータの性能指標 MIPS



問 平均命令実行時間が0.4マイクロ秒のコンピューターがある. このコンピュータは何MIPSか?

問 50MIPSのプロセッサの平均命令実行時間はいくらか?





### **CPI Cycles Per Instruction**

● CPUの1命令を実行するのに必要なクロック数

#### **IPC Instruction Per Clock**

● 1クロックあたりの実行(平均)命令数





問 CPUのクロック周波数200MHz, CPI=7の命令当たりの実行時間はいくらか.





コンピュータの分野においては、コンピュータシステムのハードウェアやソフトウェアの性能を測定するための指標のことを指す。ひとつあるいは複数のプログラムを実行した結果をベンチマークスコアと呼び、ある対象に関する相対的な性能を表す指標として用いられる。また、ベンチマークスコアを測定するための特別なプログラム(ベンチマーキングプログラム)自体をベンチマークと呼ぶこともある。著名なベンチマーキングプログラムとしてHPC性能を測るLINPACKや、データベース処理の性能を測定するTPC、DirectXにより3DCGの性能を測る3DMarkなどがある。

## LINPACK ベンチマーク

- LINPACK(<u>線型代数</u>の<u>数値計算</u>を目的とした、行列およびベクトルの演算が実装されている<u>ライブラリ</u>)に基づいた<u>ベンチマーク</u>プログラムで、システムの浮動小数点演算性能を評価する。
- スパコン富岳はLINPACK性能は442.01PFLOPS(ペタフロップス)

### (Wikipedia)



