

# **Embedded Systems:**


**P04: Tasterentprellung** 

Prof. Dr. Thorsten Weiss

Version 1.0 Prof. Dr. Thorsten Weiss

# **Entprellen**

## Sketch auf Moodle!









### Aufgabe 1: Einlesen mit externen Interrupts

- Mit dem linken Taster soll ein Parameter um 1 inkrementiert werden.
- Mit dem rechten Taster soll ein Parameter um 1 dekrementiert werden.
- Nutzen Sie externe Interrupts 0 und 1 für das Einlesen und einen Timer, um die Prellzeit zu ermitteln. Hierzu können Sie Timer 1 oder die Funktion millis() nutzen.

#### **Aufgabe 2: Zyklisches Einlesen mit Longpress**

- Nutzen Sie die Methode mit der "State-Machine" und dem zyklischen Abfragen in der Timer-ISR.
- Beim Drücken der Taste passiert ersteinmal nichts. Wenn die Taste weniger als eine Sekunde gedrückt wurde, wird der Wert beim Loslassen inkrementiert oder dekrementiert.
- Wird die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt, inkrementiert/dekremtniert sich der Wert jede Sekunde um 10.
- Beispiel: 2x Kurz auf inkrementieren drücken: Stand 2
  1xDrücken, nach 1 Sekunde: Stand 12, nach einer weiteren
  Sekunde 22. Nach dem Loslassen bleibt der Stand 22.

Version 1.0 Prof. Dr. Thorsten Weiss