## Надёжность ВС

Что необходимо для оценки эффективности вычислительных систем?

- 1. Ввести **показатели** качества функционирования ВС.
- 2. Создать нетрудоёмкий и адекватный **математический аппарат** для расчёта этих показателей.
- 3. Разработать **технологию анализа** эффективности функционирования BC.

## Надёжность ВС

Под надёжностью (reability) понимается свойство системы сохранять заданный уровень производительности путём программной настройки её структуры и программной организации функционального взаимодействия между её ресурсами.

## Производительность ВС

Современные высокопроизводительные средства обработки информации — распределённые BC (distributed computer systems):

- Большемасштабность (large-scale), массовый параллелизм (число процессоров ~10<sup>6</sup>)
- Программируемость структуры (structure programmability).
- Масштабируемость (scalability)
- Мультипрограммный режим.

## Список ТОР500

	Site	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	National University of Defense Technology China	Tianhe-2 (MilkyWay-2) - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C 2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P NUDT	3,120,000	33,862.7	54,902.4	17,808
2	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	Titan - Cray XK7 , Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect, NVIDIA K20x Cray Inc.	560,640	17,590.0	27,112.5	8,209
3	DOE/NNSA/LLNL United States	Sequoia - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom IBM	1,572,864	17,173.2	20,132.7	7,890
4	RIKEN Advanced Institute for Computational Science (AICS) Japan	K computer, SPARC64 VIIIfx 2.0GHz, Tofu interconnect Fujitsu	705,024	10,510.0	11,280.4	12,660
5	DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	Mira - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM	786,432	8,586.6	10,066.3	3,945

## Tianhe-2 (MilkyWay-2) - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C 2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P

Расположение:	Национальный университет оборонных технологий (Китай)
Производитель:	NUDT
Количество ядер:	3,120,000
Производительность Linpack (Rmax)	33,862.7 teraFLOPS
Пиковая производительность (Rpeak)	54,902.4 teraFLOPS
Электрическая мощность:	17,808.00 кВт
Память:	1,024,000 гБ
Внутренняя сеть:	TH Express-2
Операционная система:	Kylin Linux
Компилятор:	icc
Математическая библиотека:	Intel MKL-11.0.0
MPI:	MPICH2 (GLEX channel)

## Tianhe-2 (MilkyWay-2) - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C 2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P



## Titan - Cray XK7, Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect, NVIDIA K20x

Расположение: Национальная лаборатория

Оук-Ридж (США)

Производитель: Cray Inc.

**Количество ядер**: 560,640

Производительность Linpack 17,590.0 teraFLOPS

(Rmax)

**Пиковая производительность** 27,112.5 teraFLOPS

(Rpeak)

Электрическая мощность: 8,209.00 кВт

**Память:** 710,144 гБ

Внутренняя сеть: Cray Gemini interconnect

Операционная система: Cray Linux Environment

# Titan - Cray XK7, Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect, NVIDIA K20x



#### Sequoia - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom

Расположение: Ливерморская национальная лаборатория (США) Производитель: IBM Количество ядер: 1,572,864 Производительность Linpack 17,173.2 teraFLOPS (Rmax) Пиковая производительность 20,132.7 teraFLOPS (Rpeak) 7,890.00 кВт Электрическая мощность: 1,572,864 гБ Память: Внутренняя сеть: **Custom Interconnect** Операционная система: Linux

## Sequoia - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom



## K computer, SPARC64 VIIIfx 2.0GHz, Tofu interconnect

Расположение: Институт вычислительных

систем (Япония)

Производитель: Fujitsu

**Количество ядер:** 705,024

Производительность Linpack 10,510.0 teraFLOPS

(Rmax)

Пиковая производительность 11,280.4 teraFLOPS

(Rpeak)

**Электрическая мощность:** 12,659.89 кВт

Память: 1,410,048 гБ

**Внутренняя сеть:** Custom Interconnect

Операционная система: Linux

# K computer, SPARC64 VIIIfx 2.0GHz, Tofu interconnect



#### Mira - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom

Расположение: Аргонская национальная

лаборатория (США)

Производитель: ІВМ

**Количество ядер:** 786,432

Производительность Linpack 8,586.6 teraFLOPS

(Rmax)

Пиковая производительность 10,066.3 teraFLOPS


(Rpeak)

Электрическая мощность: 3,945.00 кВт

Внутренняя сеть: Custom Interconnect

Операционная система: Linux

## Mira - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom



## Производительность ВС

- Пусть N число ЭМ в распределённой ВС.
- ВС находится в состоянии  $k \in E_0^N$ ,  $E_0^N = \{0,1,2,...,N\}$ , если в ней имеется k исправных ЭМ.
- Производительность такой системы:

$$\Omega(k) = A_k k \omega$$

где  $\omega$  – показатель производительности ЭМ (быстродействие по Гибсону, номинальное или среднее);  $A_k$  – коэффициент.

## Производительность ВС

## Что может пониматься под производительностью?

• Эффективное быстродействие

$$\Omega^*(k) = k\omega^*$$

Число выполняемых стандартных операций (все операции, включая операции ввода/вывода).

• Среднее эффективное быстродействие

$$\Omega(k) = \left[\sum_{i=1}^{L} \frac{\pi_i}{\Omega_i^*(k)}\right]^{-1}, \qquad \sum_{i=1}^{L} \pi_i = 1$$

где  $\Omega_i^*(k)$  - эффективное быстродействие системы при решении задачи  $I_i, i \in \{1,2,\dots,L\}, \ \pi$  — её вес, пропорциональный времени решения.


Вычислительные системы, компонуются, в общем случае, из <u>не абсолютно надёжных ЭМ</u>.

- Пусть  $\lambda$  **интенсивность потока отказов** в любой из N машин.
- $\lambda^{-1}$  среднее время безотказной работы одной ЭМ (средняя наработка до отказа ЭМ)

Отказы устраняются при помощи процедуры восстановления

•  $m, 1 \le m \le N$  — размер восстанавливающей подсистемы

- После отказа ЭМ поступает на восстанавливающее устройство (ВУ) или становится в очередь.
- ВУ может быть свободным и занятым восстановлением одной ЭМ.
- $\mu$  интенсивность восстановления  $(1/\mu$  обнаружение + восстановление).
- В системе возможны переходы из состояния  $k{\in}E_0^N$  в состояние k-1 ( $k\neq 0$ ) или в состояние k+1 ( $k\neq N$ )



Основная подсистема

Подчинённая подсистема

## ВС со структурной избыточностью:

- 1. Выделена *основная подсистема* из n ЭМ и *вспомогательная подсистема*, составляющая избыточность из (N-n) машин  $(n \neq 0, n \in E_0^N)$ .
- 2. Основная подсистема предназначена для решения параллельных задач из n ветвей.
- 3. Функции отказавшей ЭМ основной подсистемы может взять на себя исправная ЭМ вспомогательной подсистемы.

 Производительность подчиняется следующему закону:


$$\Omega(k) = A_n \Delta(k - n) \varphi(n, \omega)$$

где  $A_n$  – коэффициент;

$$\Delta(k-n) = \begin{cases} 1, & \text{если } k \geq n; \\ 0, & \text{если } k < n; \end{cases}$$

 $\omega$  – производительность ЭМ

$$\varphi(n,\omega)$$
 — неубывающая функция (как правило  $\varphi(n,\omega)=n\omega$ )



Зависимость производительности  $\Omega(k)$  от k работоспасобных ЭМ для систем со структурной избыточностью

## Показатели надёжности должны характеризовать

- Производительность в текущий момент
- Производительность на промежутке времени
- Способность к восстановлению
- Функционирование ВС в переходном режиме
- Функционирование ВС в стационарном режиме

## Переходный и стационарный режим



- $\xi(t)$  число исправных машин в момент времени t
- i начальное состояние BC (t=0),  $i\in E_0^N$

Функция  $\xi(t)$  определяется

- 1. Начальным состоянием i
- 2. Моментами появления новых отказов
- 3. Моментами устранения новых отказов

Пусть известно  $\xi(t^*)$  в некоторый момент времени  $t^*$  Значения  $\xi(t)$  после  $t^*$  не зависят от того, что было до  $t^*$ :

- Моменты освобождения занятых ВУ не зависят от того, что было до  $t^*$ , т.к. закон распределения времени восстановления экспоненциальный.
- Моменты появления новых отказов не зависят от того, что было до  $t^{st}$ , т.к. поток отказов простейший и в нём отсутствует последействие.
- Независимость окончания устранения новых отказов также следует из экспоненциального закона.

Следовательно,  $\xi(t)$  является случайным марковским процессом.

Обозначим  $\{P_j(i,t)\}$  распределение вероятностей состояний системы в момент t при условии, что в начальный момент времени было исправно  $i \in E_0^N$  ЭМ.

Функция  $P_j(i,t)$  - вероятность того, что в системе, начавшей функционировать в состоянии  $i \in E_0^N$ , в момент t будет  $j \in E_0^N$  исправных машин:

$$P_{j}(i,t) = P\{\xi(t) = j | i \in E_{0}^{N}\}, \qquad j \in E_{0}^{N}$$

Тогда вероятность  $P_j(i,t)$  будет показателем, характеризующим поведение ВС в переходном режиме функционирования.

При  $i \neq j$ ,  $i,j \in E_0^N$  имеет место:

$$P_{i}(i,0) = 0, P_{i}(i,0) = 1$$

Нетрудно показать, что распределение  $\{P_j\}\ (j\in E_0^N)$ , где

$$P_{j} = \lim_{t \to \infty} P_{j}(i, t); \quad \sum_{j=0}^{N} P_{j} = 1$$

не зависит от начального состояния  $i \in E_0^N$ 

Следовательно,  $P_j (j \in E_0^N)$  - показатель надёжности для стационарного (или установившегося) режима работы ВС.

Для характеристики качества функционирования ВС в переходном режиме используются

- функция надёжности R(t)(вероятность безотказной работы),
- функция восстановимости U(t) (вероятность восстановления),
- функция готовности S(t).

**Функция надёжности** — вероятность того, что производительность ВС, начавшей функционировать в состоянии i ( $n \le i \le N$ ) на промежутке времени [0,t) равна производительности основной подсистемы.

$$R(t) = P\{\forall \tau \in [0, t) \to \Omega(\tau) = A_n n\omega | n \le i \le N\}$$

где  $\Omega( au)$  - производительность системы в момент времени au.

$$0 \tau$$
  $\forall \tau$   $t$ 

Иначе, функция R(t) есть вероятность того, что в системе, начавшей функционировать с i,  $n \le i \le N$  исправными машинами, на промежутке времени [0,t) будет не менее n исправных машин.

$$R(t) = P\{ orall au \in [0,t) o \xi( au) \geq n \mid n \leq i \leq N \}$$
  
Очевидно, что  $R(0) = 1, R(+\infty) = 0$ 

**Функция восстановимости** — вероятность того, что в ВС, имеющей начальное состояние  $i\ (0 \le i \le n)$ , будет восстановлен на промежутке времени [0,t) уровень производительности, равный производительности основной подсистемы.

$$U(t) = 1 - P\{\forall \tau \in [0, t) \to \Omega(\tau) = 0 \mid 0 \le i < n\}$$

$$U(t) = 1 - P\{\forall \tau \in [0, t) \to \xi(\tau) < n \mid 0 \le i < n\}$$

Очевидно, что U(0) = 0,  $U(+\infty) = 1$ .

**В инженерной практике** наиболее употребительны не R(t) и U(t), а математическое ожидание времени безотказной работы (средняя наработка до отказа) и среднее время восстановления:

$$\theta = \int_{0}^{\infty} R(t)dt$$

$$T = \int_{0}^{\infty} t dU(t)$$

**Функция готовности** — вероятность того, что производительность системы, начавшей функционировать в состоянии  $i \in E_0^N$ , равна в момент времени t производительности основной подсистемы:

$$S(t) = P\{\Omega(t) = A_n n\omega \mid i \in E_0^N\}$$

Иначе, функция S(t) есть вероятность того, что в момент t число исправных ЭМ в ВС, имевшей начальное состояние  $i \in E_0^N$ , не менее числа машин основной подсистемы:

$$S(t) = P\{\xi(t) \ge n | i \in E_0^N\}$$

Из определения следует, что  $0 < S(+\infty) < 1$ ,

$$S(0) = \begin{cases} 1, & \text{если } n \le i \le N \\ 0, & \text{если } 0 \le i < n \end{cases}$$

для невосстанавливаемых BC R(t) = S(t). Функцию готовности можно выразить через вероятности её состояний:

$$S(t) = \sum_{j=n}^{N} P_j(i,t), \qquad i \in E_0^N$$

**Функция надёжности и готовности** характеризуют способности BC обеспечить требуемое быстродействие на промежутке времени [0,t) и в момент t соответственно.

Функция восстановимости раскрывает возможности системы к восстановлению, т.е. характеризует возможности системы к восстановлению — приобретению требуемого уровня производительности после отказа всех избыточных машин и части машин основной подсистемы.