



Digitális Technika

laboratóriumi gyakorlatok a 8051-es mikrokontroller családdal

Szerző:
Kiss Attila
Automatika szakirányon,
Programozható Irányítások (PIR) szakterületen végzett BSc villamosmérnök,
MSc egyetemi hallgató, demonstrátor

Konzulens: Lamár Krisztián egyetemi adjunktus Automatika Intézet

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm konzulensemnek, **Lamár Krisztián** egyetemi adjunktusnak, hogy a Digitális Technika tantárggyal való első megismerkedésemtől kezdve támogatott, és hogy a Programozható Irányítások (PIR) modul keretében felkínálta számomra szakdolgozat témának egy FPGA-alapú mikrokontroller architektúra megtervezésének és elkészítésének lehetőségét.

Köszönöm neki továbbá a jelen dokumentum gondos átnézését, javítását és kiegészítését.

Az útmutató elkészítésénél felhasználtam az Óbudai Egyetem Automatika Intézetének oktatói (Lamár Krisztián és Zalotay Péter) által korábban készített Digitális Technika mérési útmutató feladatait.

Tartalomjegyzék

A	mér	ési útn	nutatóról röviden	5
1.	Elsá	ó méré	s: Ismerkedés a 8051 programozásával	6
	1.1.	A szül	kséges szoftverek telepítése	7
	1.2.	A fejle	esztői környezet konfigurálása	8
	1.3.	Új pro	ojekt létrehozása	11
	1.4.	Az As	sembly program elemei	18
		1.4.1.	Számok ábrázolása	18
		1.4.2.	Cím vagy érték?	18
		1.4.3.	Kommentek	19
		1.4.4.	Címkék	19
		1.4.5.	Hogyan írjunk szép kódot?	20
	1.5.	Assem	ably Hello World!	22
		1.5.1.	Fordítsuk le a kódot!	23
		1.5.2.	Breakpointok elhelyezése	23
		1.5.3.	Indítsuk el a szimulációt!	25
		1.5.4.	Lépkedjük a programban!	26
	1.6.	Adjun	k össze: a regiszter ablak használata	28
		1.6.1.	A gépi ciklusok száma és az eltelt idő kapcsolata	30
	1.7.	Memó	riák elérése	31
		1.7.1.	DATA memória elérése	31
		1.7.2.	IDATA memória elérése	34
		1.7.3.	DATA-IDATA közti kapcsolat	36
		1.7.4.	Mi van a 7FH címen túl?	38
		1.7.5.	Te kinél bankolsz? Ismerjük meg a regiszter bankok	
			használatát!	40
		1.7.6.	A veremkezelés alapjai	42
		1.7.7.	Az XDATA memória kezelése	47
	1.8.	Pillan	tsunk rá a kódmemóriára!	51
		1.8.1.	A gépi kódokról nagyon dióhéjban	52
	1.9.		ó feladatok:	53
2.	Más	sodik 1	mérés: 41 20 6B 75 6C 63 73 3A 20 33	54
	2.1	A mér	rés célia	54

	2.2.	A párhuzamos portok használata	54
	2.3.	Maszkoljuk a biteket!	59
	2.4.	A bitcímezhető terület és a bitszintű műveletek	61
	2.5.	Logikai függvények megvalósítása mikrokontrollerrel	64
	2.6.	Logikai függvények II: olvassunk a kódmemóriából!	66
	2.7.	Szubrutinok használata	69
		2.7.1. Már megint a stack overflow	73
	2.8.	A soros port kezelése	78
		2.8.1. Kommunikációs csatornák típusai	78
		2.8.2. Aszinkron soros kommunikációs protokoll: történelem	78
		2.8.3. Az UART interfész	84
		2.8.4. ASCII? Az ki?	96
	2.9.	Önálló feladatok	101
3.	Har	madik mérés: Meg-sza-kí-tá-sok	102
	3.1.	Miért kell nekünk a megszakítás?	102
	3.2.	A 8051-es megszakításai	104
	3.3.	A 8051-es megszakítási vektortáblája	110
	3.4.	Időzítés megszakításokkal	112
		3.4.1. 5ms-os Időalap generálása	116
		3.4.2. Generáljunk más időalapot!	122
		3.4.3.~ (Majdnem) 5ms-os időzítés 1-es üzemmódban	123
	3.5.	Oldjuk meg a második labor lehetetlen feladatát!	127
		3.5.1. Mi történik, ha túl hosszú a megszakítási rutin?	130
	3.6.	Konkurens megszakítások kezelése	133
	3.7.	Megszakítás megszakítása	133
	3.8.	Alacsony fogyasztási üzemmód	135
	3.9.	Önálló feladatok:	136
4.	Am	i a laborokból kimaradt: Hogyan legyünk igazi fekete	;
			138
		Ultimate-8051-ASM-template-project	138

A mérési útmutatóról röviden

Kedves Digitális Technika II-t hallgató hallgató! Eme mérési útmutató teljesen új szerzemény, mely a 2020/21 tanév tavaszi félévében került elsőnek a laborokba, hogy a home-office idején ne legyen olyan misztikum a 8051 és az assembly programozás. Elsősorban olvasmányos jellegűre próbáltam írni az útmutatót, hogy emészthetőbb legyen mindenki számára a labor. Igyekeztem a legtöbbször feltett kérdésekre választ adni (főleg azokra, amik nekem is homályosak voltak pár éve) a példák során, de biztosan akad olyan is, amivel nem számoltam.

A laborok során próbáld feladatról-feladatra követni az útmutatót, mert vannak részek, melyek feltételezik, hogy az előzőeket már megcsináltad!

Szívesen fogadom az **építő jellegű kritikát** a mérési útmutatóval kapcsolatban: mit lehetne jobban leírni, milyen ábra/szöveg/kód nem érthető, illetve bármilyen gépelési hibát is javítok a következő évfolyamok számára, ha jelzitek nekem. Ezt a kissattila@stud.uni-obuda.hu e-mail címen tehetitek meg. A levél tárgyába kérlek írjátok bele, hogy **DT2-labor-findings**, mert külön fogom őket gyűjteni ezen kulcsszó alapján!

```
BECSI_UT_96_B
                    EQU
                              2021H
           CSEG
                             BECSI_UT_96_B
                    AΤ
                    MASODIK_FELEV
           LJMP
  MASODIK_FELEV:
           LCALL
                    DIGIT_2_LABOR
5
           LCALL
                    MATEK_2
6
                    ANYAGISMERET
           LCALL
           LCALL
                    AMI_2
8
           LCALL
                    VILLANY_2
                    MERESTECH
10
           LCALL
           LCALL
                    PROG_1
11
           SJMP
12
13 DIGIT_2_LABOR:
           LCALL
                    ELSO_MERES
14
                    MASODIK_MERES
           LCALL
15
           LCALL
                    HARMADIK_MERES
16
           RET
17
           END
```

1. Első mérés: Ismerkedés a 8051 programozásával

A mérés célja

A Digitális Technika tantárgy előadásai során tárgyalt 8051-es mikrokontroller gyakorlatban való megismerése. A szimulációs lépések alapjainak elsajátítása az ARM Keil C51 (μ Vision) fejlesztői környezetben, valamint az Assembly nyelvű programozás gyakorlása.

Pro tipp

Mivel nagyon király kis fejlesztői környezet a μ Vision, ezért a mérés után nyugodtan írj meg 1-2 saját programot is (a kötelezőkön túl), vagy csak módosítsd a példaprogramokat, és nézd meg mi hogyan változik.

Az Assembly elsőre nehéz, de ha minden jól alakul, akkor a mérés után rájössz, hogy nem egy ördögtől való nyelv, a 8051-es mikrokontroller felépítése pedig tök egyszerű! Ez az első mérés kicsit hosszú lesz, de próbáld elvégezni becsületesen. Ha ezeket az alapokat végigszenveded végigcsinálod, akkor onnantól gyerekjáték lesz ASM-ben programozni.

Mindenképpen tanulmányozd át az utasításkészletet. Ezt a mérési útmutató végén is megtalálod, ha még nem töltötted volna le külön. Nem kell mindent fejből vágni, de legalább tudd, mit hol keress benne. Az előadásjegyzetet és a tankönyvet is pörgesd nyugodtan a mérés során, ha szükséged lenne rá. Ha nem ijeszt meg az indiai akcentussal beszélt angol, akkor keress videókat YouTube-on! Azért vagy itt, hogy megtanuld az alapokat Assemblyből: ha nem világos, nem érthető valami, kérdezz! Hülye kérdés nincs.

Elsőre soknak tűnhet egy ilyen hosszú leírás, de ne aggódj. Csak azért ennyi, mert rengeteg magyarázó szöveg is van a példakódok mellé, hogy egyszerűbb legyen az élet home-office idején. A cél az, hogy profi módon nyomasd az Assemblyt a laborok végére, aztán a vizsgára :)


Biztonsági öveket becsatolni, indul az Assembly!

Első feladatként hozzunk létre egy 8051 projektet a μ Vision fejlesztői környezetben! A következő pár lépést minden mérés elején meg kell majd csinálnod! A telepítést természetesen elég csak egyszer.

1.1. A szükséges szoftverek telepítése

A Moodle e-leraning rendszerben keresd meg az ARM Keil C51 (μ Vision) fejlesztői környezet telepítőjét, és rakd fel! A telepítés vége felé rákérdez, hogy "Add sample projects to the recently used project list", vagyis hogy hozzáadjon-e néhány minta projektet a projekt listánkhoz. Jelöld be! Sokat lehet belőlük tanulni.

Ezután ugyaninnen szedd le, és telepítsd a Kandó C51 Tools nevű kiegészítést. Ennek segítségével tudod majd – többek között – a késleltető szubrutinokhoz automatikusan legyártatni a kódot. Nulla szenvedés, nulla fejfájás:)




1. ábra. Ez (is) a Kandó C51 Tools tartalma

1.2. A fejlesztői környezet konfigurálása

Indítsd el a fejlesztői környezetet, amit az alábbi ikonnal tehetsz meg.




 Ha esetleg nem találnád az asztalon, akkor keress rá a Start Menüben: u Vision



2. ábra. A szövegszerkesztő konfigurálása


¹Ahány ember, annyi vélemény (latinul)

Ha megnyitottad a konfigurációs ablakot, akkor állítsd át az editor fülön a beállításokat úgy, ahogy a 3. ábrán látod! Ezekkel a beállításokkal nagyon egyszerűen lehet majd formázni a forráskódot, hogy ne csak jó, de szép is legyen!



3. ábra. Tabulátorok beállítása


Ha ezzel készen vagy, akkor navigálj át a Colors & Fonts fülre, majd végezd el a beállításokat a 4. ábra szerint! Ezzel a beállítással a kód mellé írt megjegyzések színe jól kivehető lesz.



4. ábra. Kommentek (megjegyzések) színének átállítása


1.3. Új projekt létrehozása

Ha végeztél a konfigurációval, és visszajutottál az üres fejlesztői környezetbe, akkor navigálj a felső menüben a $\mathbf{Project} \to \mathbf{New}$ uVision $\mathbf{Project}$ opcióra, és klikkelj rá!




5. ábra. Új projekt létrehozása

Felugrik egy ablak, ahol megadhatod, hol és milyen névvel szeretnéd létrehozni a projektet. Válassz valami jó mappát ahová dolgozni szeretnél, és hozz létre egy almappát, amiben szerepel a neved is pl: GipszJa-kab_Elso_meres! Ebbe az almappába kattints bele, és itt add meg a nevét a projektnek! Kész? Klikkelj a Save gombra!




Ha ezzel végeztél, akkor felugrik egy új ablak, ahol ki kell választani milyen mikrokontrollerre szeretnénk programot írni. A software packs helyett válaszd a Legacy Device Database [no RTE] opciót, majd írd be a keresőablakba, hogy 8051! Ha ez kész, akkor keresd meg a kidobott mikrokontrollerek közül a Generic 8051 típust. Amint látod, elég sokféle 8051-es létezik, de ez az ami maximálisan megegyezik az előadáson tanult 8051-essel. Klikkelj az OK-ra!




6. ábra. Generic 8051

Ha siker, akkor ismét felugrik egy ablak, ahol lehetőségünk van a projekthez hozzáadni egy STARTUP fájlt. Ezt most nem tesszük meg, mert csak a fekete öveseknek van rá szüksége! Kattints a NO gombra!




7. ábra. NOPE

Ha kész, akkor egy üres fejlesztői környezetet kell láss. A projekt már létezik, a mikrokontrollert kiválasztottuk, most pedig hozzunk létre egy forrásfájlt, amibe a programot írhatjuk! Navigálj bal szélre, és keresd meg a Target 1 mappát. Nyisd ki, és kattints jobb egérrel a Source Group 1 mappára, majd válaszd ki az Add New Item to Group 'Source Group 1' opciót!



8. ábra. Fájl hozzáadása a projekthez

Ismét felugrik egy ablak, ahol ki kell választanunk milyen fájlt szeretnénk létrehozni. Válaszd az Asm File (.s) opciót! Adj neki nevet, majd klikkelj az Add gombra! Soha ne kezdődjön egy Assembly fájl neve számmal, és ne legyen benne ékezetes betű se! Érdemes megjegyezni, hogy bár a fejlesztői környezet .s kiterjesztésű fájlt jelöl a menüben, de a tényleges fájloknál emellett még használatban van a .asm és a .a51 kiterjesztés is. Mi a .a51 kiterjesztést fogjuk használni.




9. ábra. Assembly fájl hozzáadása

Egy teljesen üres szövegszerkesztőt (editort) kell látnod. Már akár most megírhatnánk az első ASM programot, de még el kellene végezni pár beállítást, hogy minden sínen legyen! **Keresd meg a Target 1 (a mikrokontroller)** beállításait!



10. ábra. A mikrokontroller beállításai


Jön az újabb felugró ablak. Ha minden igaz, akkor a **Target** fülön kell legyél. Ha nem így lenne, akkor kattints oda, és írd át az **Xtal**² **értékét** 12 MHz-ről 11.0592 MHz-re! Hogy miért pont ez a megjegyezhetetlen érték az órajel frekvenciája, majd kiderül a második mérésből! A többi ablakba NE írj semmit!



11. ábra. Target fül


 $^{^2\}mathrm{Xtal} \to \mathrm{Crystal} \to \mathrm{Kvarc}$ oszcillátor: a mikrokontroller órajelét szolgáltatja

Az Output fülön pipáld be a Create HEX File opciót! Ez a fájl tartalmazza a gépi kódot Intel HEX formátumban, ezt érti a mikrokontroller. A szimulációhoz nem kell, de érdemes párszor belenézni, mit is tartalmaz! Meglepően sokat lehet belőle tanulni. Ha viszont van előttünk mikrokontroller, amire rá tudjuk tölteni a programot, akkor ez a fájl elengedhetetlen.



12. ábra. Hex fájl generálás

A μ Vision konfigurálásának utolsó lépéseként navigálj a **Debug** fülre, és válaszd ki a **Szimulátor** opciót, valamint ellenőrizd le, hogy be van-e pipálva a **Limit Speed to Real-Time** rubrika. Erre azért van szükség, mert ha nem pipálnánk be, akkor picit túl gyorsan futna a szimulátor, ha folytonos futtatást használunk. Ez abból a szempontból persze jó, hogy hamarabb megkapjuk az eredményeket a program végén, de a tanulást nem segíti elő. Azzal, hogy bepipáltuk a valós idejű szimulációt, megoldottuk, hogy a 64 magos, 5GHz-es erőmű is vegyen vissza a számítási teljesítményéből, és csak olyan gyorsan végezze el a 8051 szimulációját, mintha a mikrokontrolleren futna a program 11.0592 MHz-es órajellel.



13. ábra. Limit speed

Kész minden? **Klikkelj az OK gombra!** Visszajutottál a szövegszerkesztőhöz. Mielőtt megírnánk az első programunkat, frissítsük fel a memóriánkat Assemblyből!

1.4. Az Assembly program elemei

Gyorsan foglaljuk össze, milyen elemeket, jelöléseket tartalmazhat egy ASM program az utasításokon kívül.

1.4.1. Számok ábrázolása

Nem mindegy, hogy decimális, bináris vagy esetleg hexadecimális számábrázolást használunk. Amikor egy számot leírunk, akkor jelezni kell az Assembler számára, hogy milyen számrendszerben is gondoljuk mi azt a számot. Ha nem használunk semmilyen jelölést, akkor automatikusan decimálisan értendőek a számok. Ha viszont más számrendszerben szeretnénk dolgozni, akkor:

RADIX	Jelölés	Példa 1	Példa 2	Példa 3
2	В	01010011B	11110000B	0b10101010
10	D	255D	80	40
16	Н	45H	0DCH	0xFF

Figyelem: ha hexadecimális számot szeretnénk beírni, aminek az első számjegye már betű lenne, akkor egy extra '0' szükséges a szám elé, amennyiben a 'H' betűs írást választjuk!

1.4.2. Cím vagy érték?

A kettő nem ugyanaz, tehát valahogyan meg kell különböztetni őket. Ha értéket szeretnénk írni, akkor azt az Instagramon megszokottak szerint jelölni kell, amit a # szimbólummal tehetünk meg! Hashtag Digit Labor.

Cím	35H	
Érték	#35H	

```
MOV A,35H
; Az A regiszterbe belerakjuk, ami a 35H cimen van.
MOV A,#35H
; Az A regiszterbe 35H erteket pakolunk bele!
```

1.4.3. Kommentek

A kommentek segítségével dokumentálni tudjuk a programunkat. Ezeket egy ; (pontosvessző) után írhatjuk.

```
NOP

; Ha pontosvesszot teszek, akkor kommenteket irhatok utana.

; Hasznaljuk rendszeresen, mert sokat segit a megertesben!

; Irhatom kulon sorba,

NOP; de irhatom egy utasitas moge is!
```

1.4.4. Címkék

Ha egy adott kódrészletre (pontosabban: a kódmemóriában egy adott címre) vagy egy adatra ember által is értelmezhető módon szeretnénk hivatkozni, akkor címkéket kell használnunk. Sokkal többet mond egy címke, mint egy hexadecimális szám. A címkét leírjuk, majd utána biggyesztünk egy ':' kettőspontot. A példa most CIMKE névvel illetett, de azért a programozás során célszerű értelmes és beszédes neveket adni. Persze az assemblert nem érdekli, hogy LOLXD vagy END_OF_PROGRAM a címke neve, de minket annál inkább. Én például a méteres, nagyon deskriptív címke neveket szeretem.

```
CIMKE: ;ez itt egy cimke
LJMP CIMKE ;ugorjunk vissza a cimkere.
;Sokkal erthetobb, mintha pl. LJMP 45FDH lenne, ugye?
```

1.4.5. Hogyan írjunk szép kódot?

Az assembler egy olyan fordító, amely mindent megeszik. Kisbetű vagy NAGYBETŰ, tabulátor vagy space, az ASM-et nemigen érdekli.

```
cseg at 0000h; asddsaasddsa

MuTaToM_HoGyAn_Ne_KoDoLj:

MoV r6,#69h; pff, ez igy nagyon bena

div AB; kerlek, ne igy csinald

INC a; mondjuk attol mukodik ez igy is

mov R2,#34; de undorito

; random komment, aminek nincs koze a kodhoz

dJnZ R6,mUtAtOm_HOGYAN_NE_kodolj

end
```

Az utasításokat, címkéket, operandusokat mindig ALL $\operatorname{CA-PS}$ módon írjuk, mert sokkal olvashatóbb és szebb lesz tőle a kód! De ez magában még nem elég, hiszen a behúzásokra (indentation) is oda kellene figyelni.

```
CSEG
                           0000H
 EZ_MAR_SZEP:
                                   ; Igy kellene kodolni
3 CIMKE:
          MOV
                  R6,#69H
                                   ;Tabulatorokat hasznalni
          DIV
                  AΒ
                                   ; A format megtartani
          INC
                                   ; Minden szepen nez ki
                                  ;Ettol nem sirod el magad,
          MOV
                  R2,#34
          DJNZ
                  R6, EZ_MAR_SZEP; ha ranezel
 ; Kulon komment kezdodhet itt is, ha csak az van a sorban!
          END
```

Azaz, ha négy oszlopra osztjuk a forráskódot, melyeket egy-egy tabulátor választ el, akkor:

- 1. oszlop: címke
- 2. oszlop: utasítás mnemonikja vagy direktíva helye
- 3. oszlop: operandusok
- 4+ oszlop: kommentek

Ha egy címke után már nem férne ki az utasítás, akkor a címke kerüljön külön sorba. Pontosan úgy, ahogy az EZ_MAR_SZEP címkénél látható!

Lesznek olyan példakódok az útmutatóban, melyeknél nem tudtam követni a formázást. Ezt nézd el, kérlek. A papír sajnos nem 24+ hüvelykes felület, mint a monitor. De attól Te még kövesd a szép formázást!

1.5. Assembly Hello World!

Írjuk meg a legegyszerűbb 8051 Assembly programok egyikét! **Gépeld** be a programot a fejlesztői környezet editorjába!

```
ΑТ
           CSEG
                          0000H
           ;Az elso utasitas cime: 0000H!
           LJMP
                    0030H
                             ; Ugorjunk el a 0030H cimre!
  ; Az elso 48 bajtot atugorjuk,
  ; mert ide jon majd valami a harmadik meresen
  ;(30H = 48)
  CSEG
           ΑT
                    0030H
                              ; A kovetkezo utasitas cime: 0030H!
           NOP
                              ; Innen indul a program lenyegi resze.
           NOP
           NOP
10
11
           NOP
           NOP
12
  END_OF_PROGRAM:
                              ;Lezaro vegtelen ciklus
           LJMP
                    END_OF_PROGRAM
14
           END
                              ; Assembly fajl vege
15
```

Kezdésnek ennyi pont elég, így is van mit emészteni rajta. Ha nem PC-n (papír-ceruzán) írunk Assembly programot, akkor nem elég csak a sima utasításokat bepötyögni a billentyűzeten. Szükség van néhány extra kötelező elemre, hogy minden jól működjön!


A CSEG AT direktíva a kódszegmenst jelenti. Segítségével megadhatjuk, hogy az utána lévő sorban milyen címen legyen az utasítás a kódmemóriában. Az első sorban azt mondtuk, hogy a 0000H címen legyen egy LJMP utasítás, amivel elugrunk a 0030H címre. A CSEG AT 0030H-val pedig megadjuk, hogy a következő utasítás (NOP) az valóban a 0030H címen legyen! Majd később ránézünk, hogyan is néz ki a kódmemória!

Minden ASM program végére **KÖTELEZŐ** a lezáró végtelen ciklus beírása! Ezzel a ciklussal tudjuk megfogni a programot, ha lefutott. Később lesz rá feladat, hogy mi történne ha ez a ciklus nem lenne ott a program végén (nyugi, lesz hozzá segítség is). Az **END** direktívával pedig jelezzük az ASM fájl végét. **Ez is minden program végére kötelező!**

A CSEG AT és az END direktívák, **NEM UTASÍTÁSOK!** Ezek csak az Assembler számára jelentenek bármit is, a mikrokontroller semmit nem tud róluk!

1.5.1. Fordítsuk le a kódot!

A program megírása után kattintsunk a *Rebuild* ikonra. A gomb megnyomásával elindul a preprocesszor, az assembler és a linker. A későbbiekben a Rebuild ikon megnyomása helyett a **fordítás** szó lesz használva. A fordítás után szimulációra kész a program!



14. ábra. A program "fordítása"

1.5.2. Breakpointok elhelyezése

Ha lefordítottuk a kódot, akkor helyezzünk el breakpointokat (piros bogyókat) a kódban. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a kívánt utasításnál látható sorszám mellett kattintunk egyet bal egérrel. A breakpointok segítségével szimuláció és debug közben megállítható a program futása a kijelölt soroknál. Tegyünk breakpointokat az első, illetve az utolsó előtti NOP utasításhoz, valamint a lezáró ciklushoz!


```
main.a51

1 CSEG AT 0000H ;Az elso utasitas a 0000H cimen legyen!
2 3 LJMP 0030H ;Ugorjunk el a 0030H cimre!
4 5 ;Az elso 48 bajtot atugorjuk,
6 ;mert ide jon majd valami a harmadik meresen
7 ;(30H = 48)
8 9 CSEG AT 0030H ;A kovetkezo utasitas a 0030H cimen legyen!
10
11 NOP
12 NOP
13 NOP
14 NOP
15 NOP
15 NOP
16
17
18 END_OF_PROGRAM:
19 LDMF END_OF_PROGRAM ;Lezaro vegtelen ciklus
20
21 END ;Assembly fajl vege
```

15. ábra. Breakpoint elhelyezése

Helyesírás: sajnos assemblyben is van ilyen


Megeshet, hogy ha véletlenségből elgépeltél egy utasítást vagy a kommenteket/címkéket nem helyesen írtad be, akkor nem fog lefordulni a programod. A fejlesztői környezet jelzi majd neked, mi a hiba, és hol található. A példaprogramok 1:1-ben lettek a mérési útmutatóba bemásolva, így biztosan hibamentesek. Ha hibát vétettél volna, akkor ezt majd így keresd:



16. ábra. Itt láthatod, milyen hibákat vétettél


1.5.3. Indítsuk el a szimulációt!

A breakpointok beállítása után keressük meg a felső menüsorból a piros 'd' betűt kiemelő nagyító ikonját. E gomb segítségével indítható el a szimulátor, vagy tölthető fel a mikrokontrollerre a program, ha hardveres mérést végzünk. A 'd' betű a debug (magyarul hibakeresés) szóra utal. A gomb megnyomása után egy figyelmeztető ablak ugrik fel, ami szól nekünk, hogy a program ingyenes változatával maximum 2 kilobyte méretű programot futtathatunk. Ezt a határt mi a Digitális Technika tantárgy során nem fogjuk átlépni, így kattintsunk nyugodt szívvel az OK gombra!



17. ábra. Program indítása

Ha idáig mindent jól követve dolgoztunk, akkor a szimuláció elindult, és az alábbi képernyő fogad minket:




18. ábra. Elindult a szimuláció

1.5.4. Lépkedjük a programban!

A program csak akkor kezd el futni, ha arra utasítást adunk a szimulátornak. A szimulátor ablakban két színes háromszög (nyíl) látható induláskor a LJMP 0030H utasítás mellett. A szövegszerkesztőnél keresd a nyilakat! A disassembly ablakban (felül) is látható egy sárga nyíl, de ezzel az ablakkal nem fogunk foglalkozni a Digitális Technika tantárgy során.

A sárga nyíl jelzi, hogy éppen ennél a sornál tart a program végrehajtása, ami nem meglepő, hiszen ez az első utasításunk. Sorról-sorra léptetni a toolbar Step gombjával vagy az F11 billentyűvel lehet. Ekkor a sárga nyíllal jelölt utasítást elvégzi a szimulátor, és átugrik a következő utasításra. Lépkedj végig a programon! Amikor egy utasítást végrehajtottunk, akkor annál a sornál kizöldül a szimulátor (ott, ahol a sárga nyíl korábban volt.)



19. ábra. A toolbar

Ha a program futását újra szeretnénk indítani, akkor a bal felső menüsorban meg kell nyomni a **RESET** gombot. Ekkor a mikrokontroller újraindul, és visszaugrunk a 0000H címre. Figyelem: a reset hatására nem áll vissza minden memória tartalma 0-ra! **Reseteld le a mikrokontrollert!**




20. ábra. Reset gomb

A kék nyíl jelzi, hogy melyik sort jelöltük ki az egerünkkel. Megeshet, hogy egy szimuláció során egyszerre több sort is le szeretnék futtatni, de lusták vagyunk többször is soronkét léptetni. Ekkor ha kijelölünk egy utasítást, majd megnyomjuk a Run to Cursor Line (fuss a kurzor pozíciójáig) parancsot vagy a Ctrl+F10 billentyű kombinációt, akkor a kék nyíllal jelölt sorig fut a program, majd ott megáll. Innen pedig tovább tudjuk léptetni a programot soronként, ha szükséges. Kattints rá az utolsó NOP utasításra, és nyomd meg a Run to cursor line parancsot!

Hoppá! Nem fut le a program az utolsó NOP utasításig, hanem megáll az első piros bogyónál. A breakpointok segítségével megállítottuk a program futását. Jelöld ki újra az utolsó NOP utasítást, majd futtasd ismét a kurzor pozíciójáig a programot! Most az utolsó előtti NOP-ig futott a program, hiszen oda is tettünk egy breakpointot.

Mi van, ha mi megállás nélkül szeretnénk futtatni a programot? Természetesen erre is van lehetőség! Reseteld le a mikrokontrollert, majd vedd ki az összes breakpointot (kattints az egérrel a piros bogyókákra, hogy eltűnjenek!)

Megint újraindult a program. Most sorról-sorra léptetés és a kurzor pozícióig futtatás helyett **nyomd meg Run gombot vagy az F5 billentyűt!** A program most megállás nélkül, folytonosan fut, amit onnan is látunk, hogy eltűnt a sárga nyíl. Ha meg szeretnénk állítani a programot, akkor meg kell nyomnunk a nagy piros X gombot a toolbaron. **Keresd meg a felső menüsorból a piros X gombot, majd nyomd meg!**



21. ábra. A szimuláció megállítása

Ha a Run gombbal (vagy az F5-tel) futtatjuk a programot, de szeretnénk megállítani azt egy adott sornál, akkor breakpointot kell tennünk a kódba. Reseteld le a mikrokontrollert, tegyél az utolsó NOP utasításhoz egy breakpointot, majd nyomd meg a Run gombot (F5)!

Ennyire egyszerű a program futtatása! Nézzük meg a következő lépésekben, hogyan lehet nyomon követni, mennyi ideig fut a program, illetve hogyan lehet monitorozni a regiszterek és a memóriák tartalmát!

1.6. Adjunk össze: a regiszter ablak használata


A szimulátorban a bal oldalon található a regiszter ablak. Itt tudjuk nyomon követni a legfontosabb regiszterek értékeit. Látható az R0-R7 regiszterek tartalma, az A, B, SP és a DPTR értéke. Itt találjuk a programszámláló (PC) aktuális értékét, illetve azt is, hogy éppen hány gépi ciklus, valamint mennyi idő telt el az első utasítástól kezdve.

Írjuk meg a következő egyszerű összeadó programot! Mielőtt nekiállsz beírni, lépj ki a szimulátorból! Ezt úgy teheted meg, hogy a 'd' betűt mutató nagyítóra rákattintasz!

```
0000H
         CSEG
        LJMP
                 0030H
; Az elso 48 bajtot atugorjuk,
; mert ide jon majd valami a harmadik meresen
        CSEG
                          0030H
                 ΑT
        MOV
                 A,#69H
                 RO,#11H
        MOV
        ADD
                 A,RO
END_OF_PROGRAM:
        LJMP
                 END_OF_PROGRAM ; Lezaro vegtelen ciklus
        END
                                  ; Assembly fajl vege
```

Ha megírtad a programot, akkor fordítsd le a Rebuild gombbal, majd indítsd el a szimulációt ('d' betűs nagyító!) Mielőtt lépésenként ellenőriznénk a programot, nézzük meg, mit kellene kapnunk az összeadás (ADD A,R0) elvégzése után! Számold ki papíron, mennyi lesz az A regiszter értéke az ADD utasítás után! Figyelem: HEXADECI-MÁLIS számokkal dolgozunk!

Ha kiszámoltad, mennyi az annyi, akkor vessünk egy pillantást a Regiszterek ablakra! Felül láthatjuk az éppen kiválasztott regiszter bankban található R0-R7 regisztereket, alul pedig még az ezeknél is érdekesebb SFR-ek értékét találjuk. Ezeken felül még itt látható az eltelt idő, és a végrehajtott gépi ciklusok száma is.



22. ábra. Registers ablak

Nézzük mi mit jelent. **Figyelem, az összes regiszternél ahol 0x** előtag van a szám előtt, az hexadecimális értéket jelent!

Regs	az R0-R7 regiszterek értéke
A	az akkumulátor értéke
В	a B regiszter értéke
SP	a stack pointer (veremmutató) értéke
SP_max	a veremmutató eddigi legnagyobb értéke
DPTR	a datapointer értéke (16 bites érték)
PC \$	a programszámláló aktuális értéke (16 bites érték)
States	az elvégzett gépi ciklusok száma
Sec	az eltelt idő másodpercben
PSW	a Program Status Word regiszter értéke

Léptesd a programot soronként, majd figyeld meg, hogyan változnak az értékek a Registers ablakban! Annyit kaptál eredményül az A regiszterben, amennyit korábban kiszámoltál papíron?

FELADAT: Írd le a jegyzőkönyvbe a számolt és a kapott értéket összeadás után. Mennyi lesz a programszámláló értéke az ADD A,R0 utasítás után? Hány gépi ciklus telt el eddig?

1.6.1. A gépi ciklusok száma és az eltelt idő kapcsolata

Ahogy előadáson tanultuk, egy gépi ciklus 12 órajel periódusból áll. Minden egyes órajel periódusban történik valami a 8051-en belül, de egy utasítás elvégzéséhez sok-sok részfeladatot kell megcsinálnia a mikrokontrollernek. Be kell olvasnia az utasítás opkódját a kódmemóriából, be kell olvasnia az utasítás operandusait, például össze kell adnia a két operandust, el kell tárolnia az eredményt a memóriában és még a programszámlálót is növelnie kell. A sok kis részfeladat elvégzéséhez minimum egy, maximum négy gépi ciklus szükséges.

Ha tudjuk az órajel frekvenciáját és azt is, hogy hány gépi ciklus alatt futott le a program, akkor könnyen ki tudjuk számolni, ez másodpercben mennyi időt jelent. Az órajel frekvenciáját már megadtuk a projekt beállításainál az Xtal ablakban, aminek az értéke a megjegyezhetetlen 11.0592 MHz volt. Számold ki, mennyi ideig tart a program végrehajtása, ha az ADD A,R0 utasítást még lefuttatod, de a lezáró végtelen cikluson már nem léptetsz!

$$t_{futas} = N_{gepiciklus} \cdot 12 \cdot \frac{1}{f_{clk}}$$

FELADAT: Mennyi ideig tartott a program futása a szimulátor szerint? Vesd össze azzal, amit kiszámoltál! Hány utasítást végeztük el? Ezek az utasítások egyenként hány gépi ciklust vesznek igénybe? Használd az utasításkészletet tartalmazó lapot (megtalálható a mérési útmutató végén is!) Mennyi idő alatt futna le a program akkor, ha az órajel frekvenciája 12 MHz lenne? Miért kényelmesebb számolni a 12 MHz-es órajellel? Hint: hány órajel alatt történik meg egy gépi ciklus?

1.7. Memóriák elérése

Programozás során a kiszámított eredményeket a szabadon felhasználható memóriában tároljuk el, hiszen az SFR regisztereknek speciális szerepük van. Ismerjük meg a DATA, az IDATA és az XDATA memóriák kezelését!

1.7.1. DATA memória elérése

A DATA memóriát direkt módon tudjuk elérni. Ez azt jelenti, hogy ha adatot szeretnénk mozgatni, akkor a forrás vagy a cél mindig egy konkrét cím, például 50H. Lépj ki a szimulációból, gépeld be, majd fordítsd le az alábbi programot:

```
CSEG
                             0000H
           ; Az elso utasitas cime: 0000H
                                 ; Ugorjunk el a 0030H cimre!
                    0030H
  ; Az elso 48 bajtot atugorjuk,
  ; mert ide jon majd valami a harmadik meresen
  : (30H = 48)
  CSEG
           ΑT
                    0030H
                                 ; A kovetkezo utasitas cime: 0030H
10
11
           MOV
                    30H,#40
                    50H,#32
           VOM
12
           MOV
                    30H,50H
13
14
15
16 END_OF_PROGRAM:
                                 ;Lezaro vegtelen ciklus
17
                    END_OF_PROGRAM
18
           END
                                 ; Assembly fajl vege
```


FELADAT: Mit gondolsz, mennyi lesz a 30H című memóriarekesz tartalma a program futása után?

```
a) 28H b) 20H c) 50H d) 40H
```

A memory ablak megismerése

Indítsd el a szimulációt, majd keresd meg a felső menüsorban a Memory gombot. Nyisd meg a Memory 1 ablakot, utána pedig helyezd valahova a forráskód mellé. Az ablak tetején megadható, hogy milyen címtől kezdődően szeretnénk látni egy adott memóriaterületet, illetve hogy melyik memóriaterület érdekel. Nekünk most a DATA memória a fontos, méghozzá az egész területet látni szeretnénk.

Írd be az ablakba, hogy D:0! Ha sikerrel jártál, akkor méretezd át az ablakot úgy, hogy 1 sorba 8 bájt férjen ki, illetve az utolsó sor kezdőcíme 0xF8 legyen! Valahogy így:




23. ábra. DATA memory ablak

Ebben az ablakban láthatod az egész DATA memóriát!

Ha a memória ablak bevetésre kész, akkor léptesd végig a programot, majd figyeld meg, hogyan változik a DATA memória tartalma. A sorok elején látod a kezdőcímeket, balról jobbra pedig elemenként növekszenek a címek. Azt az eredményt kaptad, amire számíottál?

Reseteld le a mikrokontrollert, majd kezdd el léptetni ismét a programot! Ha elértél a MOV 30H,50H sorhoz, akkor állj meg, azt még ne futtasd le. Menj a memória ablakhoz, majd kattints rá duplán bal egérrel az 50H című rekeszre, és írj bele egy tetszőleges 8 bites HEXADECIMÁLIS számot (például 4D) majd nyomj Entert! Ha kész, akkor léptess egyet a programon! Milyen érték került bele a 30H című rekeszbe? Így lehet futás közben manuálisan beleírni a memóriába. Ezt nem a program végzi, hanem mi külsőleg "rondítunk" bele a memória tartalmába.



24. ábra. A memória átírása

1.7.2. IDATA memória elérése


Az **IDATA** memóriát **indirekt** módon érhetjük el az **R0** és az **R1** (röviden **Ri** regiszterek segítségével!

Mit is jelent az indirekt elérés? Arra a rekeszre vagyunk kíváncsiak, amit az Ri regiszter "mutat". A mutatás pedig azt jelenti, hogy abból a memóriarekeszből kell kiolvasnunk egy értéket, aminek a címe az Ri értéke. Ha belegondolunk, akkor ezt a @ jel (:at \rightarrow -nál/nél) nagyon jól szemlélteti. Nézzünk rá egy példát, aztán programot is írunk rá a 1.7.3. alfejezetben. Most csak a program egy részletét látjuk. Képzeljük ide a CSEG AT, END és a többi megismert elemet is!

```
; Olvassuk ki a 35H cimu memoria rekesz tartalmat indirekten!

MOV RO,#35H

MOV A,@RO
```



25. ábra. Indirekt olvasás

A hihetetlenül jó Paint skillekkel szerkesztett képen azt láthatjuk, hogy az R0 regiszter értéke 35H. A girbe-gurba piros nyíl mutatja, hogy a 35H címen lévő memóriarekesz érdekes a számunkra és bármi is legyen benne, azt rakjuk bele az A regiszterbe. Mivel 0xFF (0FFH) érték található ebben a rekeszben, ezért ez kerül bele az akkumulátorba! Azaz az R0 regiszter segítségével (indirekt módon) mozgattunk adatot az A-ba! Easy-peasy, ugye?


Az indirekt elérés írásra is érvényes. Abba a memóriarekeszbe írunk egy értéket, amelynek a címe az Ri regiszter tartalma. Nézzünk erre is egy példát!

```
; Irjunk bele 38H erteket az 56H cimu memoriaba indirekt modon!

MOV R1,#56H

MOV A,#38H

MOV QR1,A
```



26. ábra. Indirekt írás

Mit látunk a képen? Azt, hogy bármi is volt az R1 által címzett helyen, oda a MOV @R1,A utasítás elvégzése során az akkumulátor értéke (38H) kerül!

1.7.3. DATA-IDATA közti kapcsolat

Ha szemfüles voltál, akkor észrevehetted, hogy míg a direkt módon címzett DATA memória kezelésénél a memória ablakba a **D:0** cím volt írva, az indirekt elérésű IDATA példánál viszont már **I:0** volt a kezdőcím. Miben más a kettő, vagy teljesen ugyanazok lennének? Nézzük meg egy próba programmal!

Innentől kezdve a példákban már nem látjuk a teljes forráskódot, csak a lényegi részüket. A CSEG AT 0030H direktíva és az END_OF_PROGRAM: címke közé kell mindent beírni, ahogy eddig is tettük!

Mielőtt kilépsz a szimulátorból, nyisd meg a Memory 2 ablakot, rakd ki a D:0 ablak mellé, és írd bele, hogy I:0! Utána méretezd át ezt az ablakot is úgy, ahogy a DATA memóriánál is csináltad! Ha kész, akkor lépj ki a szimulátorból, és írd be az alábbi programot!

```
MOV RO,#7FH; Hanyszor fusson a ciklus?

MOV A,#44H; Mit akarok lepakolaszni?

CIKLUS:

MOV @RO,A; Hova akarok pakolni?

DJNZ RO,CIKLUS; Csokkentem RO-t, aztan RO>0?


MOV OOH,#44H; Az utolso cimet direkten irom!
```

Megjelent egy új vezérlési elem: **a ciklus**, amit a DJNZ (decrement and jump if not zero → csökkentsd eggyel és ugorj a címkére, ha nem nulla) ciklus-szervező utasítással valósítottunk meg!

A már megismert indirekt címzési módszerrel 7FH címtől kezdődően feltöltöttük a memóriát 44H értékkel csökkenő sorrendben. Mivel az R0 értéke minden iterációnál csökken a DJNZ miatt, ezért a címzett memória is szépen halad 7FH-tól a 00H felé. Na de a 00H címet már a cikluson kívül töltjük fel (ráadásul most direkt módon), hiszen a DJNZ csak akkor ugrik vissza a CIKLUS címkére, ha még nem nulla az R0 értéke a dekrementálás után. Amikor az R0 értéke 01H és érkezik a DJNZ utasítás, akkor az R0 értéke pont 00H lesz, azaz ilyenkor már NEM ugrik az utasítás!

Inkább nézd meg a szimulátorban, úgy minden világos lesz! Lépkedj végig párszor a cikluson, nézd meg mi történik a memória ablakokkal! Ha meguntad, hogy ismétlődik a folyamat, akkor tegyél egy breakpointot a LJMP END_OF_PROGRAM utasításhoz, és futtasd a programot a Run gombbal!


Ha jól sikerült minden, akkor ezt kell látnod: dugig lett rakva a memória 44H értékekkel!



FELADAT: Hogy lehetséges, hogy az **indirekt** módon címzett **IDATA** memória rekeszei és a **direkt** módon címezhető **DATA** memória rekeszei teljesen megegyeznek a 7FH címig? És utána miért különbözik a kettő? Emlékeztet valamire a 28. ábra? Írd le a jegyzőkönyvbe a választ!

Hány alkalommal futott le a ciklus?

a) 7FH b) 80H c) 44H d) Nem futott le



28. ábra. Előadásról ismerősnek kell lennie!

1.7.4. Mi van a 7FH címen túl?

Az előadáson tanultak szerint (illetve a 28. ábra szerint is) a belső memória 7FH cím felett érdekesen viselkedik, mert itt élnek a **speciális funkciójú regiszterek**, az SFR-ek! Őket csak **direkt** címzéssel érhetjük el. Az akkumulátor (A), amit eddig használtunk már párszor, ezen a területen található. Aztán nem csak az akkumulátor, hanem a B, az SP, a DPTR (DPH és DPL felei), a PSW és egyéb más SFR is itt lapul egy adott címen. Nézzük meg, hogy viselkedik a belső memória 7FH felett, ha direkt módon címezzük! Nézzük meg azt is, hogy milyen címen rejtőznek az SFR-ek! **Gépeld be, fordítsd és léptesd az alábbi programot!**

```
CIKLUS:
        INC
                 A
                 В
        INC
        INC
                 SP
        TNC
                 PSW
         ;16 bites (2 bajtos) ertekkel toljuk fel a DPTR-t!
        MOV
                 DPTR, #0EFFEH
                 DPTR ; Az egesz DPTR-t inkrementaljuk, egyben!
        INC
                     ; A DPTR felso bajtjat inkrementaljuk
        INC
                      ; A DPTR also bajtjat inkrementaljuk
         INC
                 CIKLUS
        LJMP
```

FELADAT: Figyeld meg, hogyan változik a memória ablakok (D:0, I:0) tartalma! Miért nem változik mindkét ablak úgy, mint az előző programnál? Miben különböznek az *INC DPTR* és az *INC DPH*, *INC DPL* utasítások? Milyen címen találhatóak az SFR regiszterek? Töltsd ki a táblázatot HEXADECIMÁLIS címekkel!

SFR	A	В	SP	PSW	DPH	DPL
Cím						

Mindenképpen csalni szeretnénk, és bepróbálkozunk a 7FH címen túli memóriák **indirekt** elérésével. Nézzük meg mi történik! Módosítsuk az 1.7.3. alfejezetben lévő programot úgy, hogy ne 7FH-tól induljon a ciklus, hanem 82H-tól! Fordítsd le (Build), majd futtasd (Run)!

```
MOV RO,#082H
MOV A,#44H
CIKLUS:

MOV @RO,A
DJNZ RO,CIKLUS
MOV OOH,#44H
```

Hoppá, hoppá! Azt vártuk volna, hogy végigfut a ciklus, és feltölti a belső memóriát 82H címtől lefelé 44H értékkel. Nem éppen ez történt. A μ Vision megállította a program futását már egyből az első indirekt címzést használó utasításnál, arra hivatkozva, hogy: error 65: access violation at: I:0x82: no 'write' permission. Azaz egy olyan memóriaterülethez szerettünk volna indirekt módon hozzáférni, amihez nem lehet! Ha tovább léptetjük a programot, akkor egészen a 7FH cím eléréséig hibát fog dobni a fejlesztői környezet, és csak utána kezdi el megállás nélkül futtatni a programot.

```
Running with Code Size Limit: 2K
Load "C:\\Users\\kissa\\Documents\\Egyetem\\MSc\\Semester_1\\PIR_retro'
BS \MAIN\6
*** error 65: access violation at I:0x82: no 'write' permission
*** error 65: access violation at I:0x81: no 'write' permission
*** error 65: access violation at I:0x80: no 'write' permission
```

29. ábra. Indirekt címzéssel 8051-nél csak 7FH-ig!

FELADAT: Miért dobálta a hibát a fejlesztői környezet? Mi a magyarázat rá? Rajzolj ábrát!


1.7.5. Te kinél bankolsz? Ismerjük meg a regiszter bankok használatát!

Az előadáson tanultak alapján a 8051-es mikrokontroller 4 regiszter bankkal rendelkezik, amik között tetszőlegesen váltogathatunk. Emiatt előáll az az érdekes helyzet, hogy 4 db létezik az R0-R7 nyolcas csoportból. Honnan tudjuk, hogy például a $MOV\ R6,\#34H$ utasítás melyik bankban szereplő R6-ot címzi? Ehhez ismerjük meg a $PSW\ (Program\ Status\ Word)$ regisztert kicsit közelebbről! Az SFR-ek egy része attól speciális, hogy a bitjeikkel vezérelhetünk (vagy megfigyelhetünk) valamilyen működést a mikrokontrolleren belül, például a regiszter bankok kiválasztását.

7	6	5	4	3	2	1	0
CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	-	Р

PSW regiszter bitjei

Minket most csak két bit érdekel: **RS1:RS0!** Az RS a **Register Select** rövidítése. Kétbites mennyiség, amelyen pont négy lehetséges értéket tárolhatunk (00,01,10,11). Ezen bitek segítségével választhatjuk, ki melyik regiszter bankkal szeretnénk dolgozni. Azaz ha átírjuk a PSW értékét úgy, hogy változzanak az RS1:RS0 bitek, akkor bankot váltunk.



30. ábra. Regiszter bankok

Gépeld be a programot, fordítsd le, indítsd el a szimulációt majd soronként léptesd. Figyeld meg, mi történik a registers ablakban az R0, R1, R7 és a PSW tartalmával! Na és mit látsz a Memory ablakokban? Pörgesd a ciklust is párszor!


```
MOV
                     PSW,#0
2;0-as bankbol indulunk!
           MOV
                     RO,#69H
           MOV
                     R1,#33H
           MOV
                     R7,#40H
  ;1-es bankba valtunk at
                     RS0
           SETB
                                 ; vagy SETB PSW.3
           {\tt CLR}
                     RS1
                                 ; Ismeri a uVision az RS1 nevet
           MOV
                     RO,#13H
           MOV
                     R1,#23H
10
           MOV
                     R7,#33H
12; 2-es bank, here we go!
           MOV
                     PSW,#10H
13
           MOV
                     RO,#20H
14
                     R1,#0DH
           MOV
15
                     R7,#73H
           {\tt NOV}
16
  BANK_VALTO_CIKLUS:
           MOV
                     PSW,#0
18
                     PSW,#08H
           ORL
19
           vom
                     PSW,#10H
20
                     PSW,#08H
           ORL
21
           LJMP
                     BANK_VALTO_CIKLUS
```

FELADAT: Töltsd ki a táblázatokat!


BANK0	Érték	Cím	BANK1	Érték	Cím
R0			R0		
R1			R1		
R7			R7		
PSW		0D0H	PSW		0D0H
DANIEZO	ń. a	C'	D A NIIZO	ń za	O'
BANK2	Érték	Cím	BANK3	Érték	Cím
BANK2	Érték	Cím	BANK3	Érték	Cím
	Érték	Cím		Érték	Cím
R0	Érték	Cím	R0	Érték	Cím

1.7.6. A veremkezelés alapjai

Ismerjük meg a stack (verem) működését és kezelését! Mi is az a stack? Egy tárolási modell, ami LIFO (Last in first out) elven működik. Ami adat legutoljára került bele, azt tudjuk leghamarabb kivenni. A FIFO (First in first out) ennek a párja, ahol amelyik adatot elsőnek raktuk be, azt fogjuk elsőnek kivenni. Nagyon jól szemlélteti a 31. ábra mi is az a LIFO és FIFO, a 32. ábrán pedig a stack (LIFO) működését láthatod.



31. ábra. FIFO vs LIFO



32. ábra. A stack működése

A 8051-es mikrokontrollerben a stack kezelését az SP (Stack Pointer → veremmutató) SFR regiszterrel és a PUSH valamint a POP utasításokkal valósíthatjuk meg. Az SP-vel beállítjuk, hol is legyen a verem (hova akarunk pakolgatni a memóriában), a PUSH utasítással be, a POP utasítással pedig kipakolunk a veremből egy elemet (arra a címre írunk / arról a címről olvasunk a memóriából, amilyen címet az SP értéke "mutat".)

Hasonlóan működik a stack mint az Ri regiszteres indirekt címzés, de van egy kis extra! **PUSH** utasításnál az SP értéke automatikusan inkrementálva (+1) lesz az utasítás végrehajtása ELŐTT, míg **POP** során dekrementálódik (-1) a végrehajtás UTÁN³.

Mire kell nagyon figyelni? A PUSH és POP utasítások egy DI-REKT címet várnak, a stack pedig az IDATA területen létezik! Nézzünk példát! Bepakolunk 16 elemet a verembe, aztán kidobjuk őket a 40H címtől kezdődően! Gépelj, fordíts, futtass, lépkedj! Figyeld a memóriát és az SP értékét a registers ablakban!


```
MOV
             SP,#4FH
                               ; Induljon 50H-tol a stack!
    MOV
             A,#00H
    MOV
             R5,#0
  BEPAKOL:
    PUSH
             ACC
                               ; A PUSH mellett ACC operandus kell
    ADD
             A,#11H
                               ; Szebben latszik, mi kerul a verembe
    INC
             R5
                               ; Szamoljuk, hanyszor futott a ciklus
             R5,#16,BEPAKOL
                               ;Lefutott 16 alkalommal?
    CJNE
             RO,#40H
    MOV
                               ; Hova akarok lepakolni?
10
             R5,#0
                               ;Szamoljuk a kipakolast is
    MOV
11
  KIPAKOL:
12
    POP
             В
                               ; Pakoljunk ki a B-regiszterbe
13
    MOV
             A,B
                               ; Mozgassuk at A-ba
14
    MOV
             @RO,A
                               ;Lerakjuk 40H-tol kezdodoen
15
    INC
             RO
                               ;Kovetkezo cim
16
                               ; Szamoljuk, hanyszor futott a ciklus
17
    INC
             R5
    CJNE
             R5,#16,KIPAKOL
                              ;Lefutott 16 alkalommal?
```

³Érdemes megjegyezni, hogy ez azért egy kisebb lódítás, mivel az inkrementálás/dekrementálás a végrehajtás része. A PUSH során előbb megnöveljük az SP értékét, majd írunk a memóriába, míg a POP során előbb olvasunk a memóriából, és utána csökkentjük az SP értékét. Ha csak utasításkészlet szinten ismerjük a mikrokontroller működését, akkor jogosan mondhatjuk, hogy ezek a végrehajtás előtt/után történnek, de a mikroarchitektúra szintjén ez már nem igaz.

FELADAT: Hogyhogy megfordult a számok sorrendje a memóriában? Szerinted mi rá a magyarázat? Rajzolj is mellé!

A stack pointer értéke alapesetben 07H, azaz a 08H címtől kezdene el pakolgatni a PUSH hatására. Miért mozgattuk el 4FH-ra, hogy 50H-tól pakolásszon? Mikor nem probléma, ha 07H címtől indul a verem?

Hint: Mik is vannak a belső memória elején, amikbe nem kellene beleírogatni random értékeket? Milyen címtől kezdve pakoltuk ki az értékeket a példában?



33. ábra. Rémlik valami?

EXTRA: Ennek a programnak van egy nagy-nagy limitációja. Mi történne, ha nem 16 elemet pakolnánk bele a verembe, hanem többet? Hogyan lehetne megjavítani a programot, hogy helyesen működjön ebben az esetben? Hint: Bele szabad írni a stack tartalmába egy nem stack kezelő utasítással? Persze, hogy NEM! Hova kellene átmozgatni az SP-t?

STACK OVERFLOW: Na, ilyenkor van gáz. Nagyon nagy gáz. Főleg a szubrutinoknál jön elő a probléma, de azokról majd a második mérésen. Mi történik akkor, ha tele a stack? Pontosabban, mi történik akkor, ha a Stack Pointer elérte a 7FH, ne adj isten a 0FFH címet?

Azt tudjuk, hogy 7FH felett nem működik a PUSH és a POP, hiszen a stack az IDATA (indirekt) területen létezik, ami csak 7FH-ig lett implementálva a 8051-es mikrokontrollernél. Szerencsére a μ Vision szól ilyen esetben, és dobálja az error 65: access violation at I:0x80: no 'write'/'read' permission hibákat. Ilyenkor adatvesztés történik. Ha kitartóak vagyunk a PUSH-olgatással, akkor garantáltan el tudjuk rontani a stacket, csak akarni kell. Módosítsuk kicsit a programot, induljon a stack pointer a 0F7H címről! Csak fordítsd, még ne futtasd!

```
MOV
                     SP,#0F7H
                                        ; PLS NE. CSAK EZT NE
            MOV
                     A,#00H
            MOV
                     R5,#0
  BEPAKOL:
                     ACC
                                        ; A PUSH-hoz ACC kell
5
            PUSH
            ADD
                     A,#11H
            INC
                     R5
                                       ; Ciklus, most CJNE-vel!
            CJNE
                     R5,#16,BEPAKOL
                     RO,#40H
            MOV
10
            MOV
                     R5,#0
11
  KIPAKOL:
12
            POP
                     В
                                        ; Pakoljunk ki a B-regiszterbe
13
            MOV
                     A,B
                                        ; Mozgassuk at A-ba
14
            MOV
                     @RO,A
                                        ;Lerakjuk 40H-tol kezdodoen
15
            INC
                     RO
16
            INC
                     R.5
17
            CJNE
                     R5,#16,KIPAKOL
18
```

Mit várunk? Az biztos, hogy a 0xF8,0xF9,0xFA ... 0xFE és 0xFF címekre nem fog kerülni semmi, mert az már nem implementált IDATA terület a 8051-ben (de a 8052-ben már igen). A stack pointert ez nem nagyon érdekli attól még növekszik szépen, ahogy azt kell neki minden egyes **PUSH** utasítás során, és el fog veszni az első nyolc adat. Oké, elértünk a 0xFF címre és jön a PUSH. Még 8 adatot kellene lepakolni. Na de, **mivel 8 bites az SP regiszter, ezért** 0xFF+1=0x00! Ajajajajajj..

Mi is van a belső memória 00H–07H címein? **HÁT A 0-ÁS REGISZ-TERBANK!** Azaz szépen elkezdjük PUSH-olgatni az adatokat a regiszterek területére. Mivel még nyolc adatot kell lepakolnunk, ezért szépen át is írjuk vele a ciklust számláló R5 (05H címen van) értékét is. Hogyan fog ezután működni a program? Hányszor fog futni a ciklus akkor? Na ez az amiről gőzünk sincs. Valamit csinálni fog a program, csak nem tudjuk mit. Ezért olyan nagy baj a stack overflow.

Lépkedj végig a kódon (kapni fogsz pár errort a fejlesztői környezettől, de hagyd figyelmen kívül az access violation-öket) és nézd meg, milyen szuper módon elrontottuk az egész programot egy stack overflow miatt. Ha csak ránézünk a forráskódra, az alapján észre sem vennénk a hibát, de ha futtatjuk a programot, akkor nagyon nem azt csinálja, amit szerettünk volna. Tanulság? A Stack mindig olyan címen kezdődjön, hogy tudjunk bele pakolni eleget! Ha túlcsordul a stack, akkor a program működése kiszámíthatatlan lesz.

Ez még nem minden. Akkor is probléma van a verem túlcsordulásával, ha például 2FH-tól indítjuk, de már a 35H címtől kezdve a stacktől független adatokat tárolunk. Ilyenkor a stack mérete öt bájt, hiszen csak a 30H–34H címekre tudunk PUSH-olni és onnan POP-pal elvenni. Ha hat adatot szeretnénk belerakni a verembe, akkor már beleírnánk a 35H című rekeszbe is, ahol már tárolunk egy másik adatot. Ha ezen a címen egy fontos adatot (például egy léptetőmotoros vonóhorog pozícióját) tárolunk, amit csak egy adott programrésznek szabad módosítania, akkor annak beláthatatlan következményei lennének⁴.


A Stack Pointert mindig olyan címről indítsd, ami felett már nem tárolsz adatokat! Aztán ha expert Assemblys leszel, akkor majd a szegmens kezeléssel dinamikusan lehet elhelyezni a stack kezdőcímét fordítási időben. Ha pedig az adataidhoz nem lenne elég a belső, általános memória, akkor pedig használd az **XDATA** területet!

FELADAT: Mi is az a stack overflow? Rajzolj ábrát!

⁴Jó, persze: minek tettük oda a Stack Pointert, vagy minek kell ott tárolni a fontos adatokat..

1.7.7. Az XDATA memória kezelése

Eddig a mikrokontroller **belső**, **8 bites** címzésű memóriáját ismertük meg a gyakorlatban. Ennek a memóriának a mérete erősen limitált, hiszen összesen 256 bájt területet foglal magába, ráadásul csak az alsó 128 bájtot érhetjük el megkötések (direkt-indirekt) nélkül. Ha jelentős mennyiségű adatot szeretnénk eltárolni, akkor az **XDATA** területet kell használjuk. Az XDATA memória a mikrokontrolleren kívül helyezkedik el, azaz egy külön integrált áramköri elem. Szerencsére ezt a μ Vision tudja, így most nem kell foglalkozni a részletekkel. Móricka ábrán így kell elképzelni:



34. ábra. XDATA memória vázlatosan

Az XDATA memóriát **csak indirekten** tudjuk elérni, de már kapásból két módon. Az egyik megoldás, hogy a **DPTR-en** keresztül **16 bites címzéssel** érjük el, a másik pedig hogy az **Ri regisztereken** keresztül **8 bites címzéssel**. Az indirekt elérés ugyanúgy működik, mint ahogy azt az IDATA területnél láttuk (a piros-zöld girbe-gurba nyilak), csak most lehetőség van 16 bites címzéssel is dolgozni. **16 biten hány bájtot is lehet címezni? Pontosan 65536 bájtot. Jóval több mint 8 biten a 256, ugye?**

```
; Olvasas

MOVX A, @DPTR; Mind a 65536 bajtot elerem (A DPTR 16 bites)

MOVX A, @RO; Csak az elso 256 bajtot erem el (Az Ri 8 bites)

; Iras

MOVX @DPTR, A; Mind a 65536 bajtot elerem (A DPTR 16 bites)


MOVX, @R1, A; Csak az elso 256 bajtot erem el (Az Ri 8 bites)
```

Írd be a következő programot!

```
MOV
                       R6,#0
           MOV
                       R5,#0
           MOV
                       DPTR, #0000H
                        A,#OFFH
           MOV
  FELTOLTO_CIKLUS:
           {\tt MOVX}
                        @DPTR,A
           INC
                       DPTR
                       R5, FELTOLTO_CIKLUS
           DJNZ
                       R6,FELTOLTO_CIKLUS
10
           DJNZ
; 65536 alkalommal fut le a ciklustorzs.
12 ; 256*256 = 65536
```

Csak a szokásos jön: fordítsd le a kódot, tegyél egy breakpointot a lezáró végtelen ciklushoz, majd indítsd el a szimulációt. A Memory 3 ablakot nyisd meg, és írd bele hogy X:0! Húzd ki az ablakot valahova jobb szélre, és méretezd át, hogy egy sorban nyolc bájt adat férjen ki. Ne aggódj, az egész XDATA memória tartalmát biztosan nem fog sikerülni megjeleníteni, hiszen 64 kB-ról van szó.

FELADAT: Mennyi is az a 64 kB, ha bájtokban számoljuk? Hány sora lesz az XDATA (X:0) ablaknak, ha egy sorba nyolc bájt fér ki?




35. ábra. Az XDATA ablak is bevetésre kész!

Léptesd a programot végig a cikluson párszor, és figyeld, mi történik az X:0 ablak értékeivel! Ha meguntad a léptetést, mehet a Run (F5) a lezáró ciklusig! Teletöltöttük az XDATA memóriát 0FFH-val.

Módosítsd úgy a programot, hogy ne 0xFF értékkel legyen feltöltve a memória, hanem 0-tól kezdődően növekvő értékekkel! Írj, fordíts, futtass!

Hint: Melyik SFR értékét tudjuk beleírni az XDATA memóriába a MOVX utasítással? Azt kellene növelni minden írás után.



36. ábra. Ezt kell kapnod

FELADAT: A 0xFF után nem 0x100-nak kellene jönnie, ha hozzáadunk egyet? Miért jön mégis 0x00? A választ és a módosított programot írd le a jegyzőkönyvbe!

Próbáld meg az XDATA feltöltését a MOVX @Ri,A és INC Ri utasításokkal elvégezni! Használj a cilus előtt MOV P2,#0 utasítást! A P2 port fogja a felső 8 bitet indexelni. A második laboron beszélünk majd erről bővebben.

Egészítsük ki az előző, **módosított, növelgetős** programot egy összetett programmá! Számoljuk ki, mennyi az XDATA memória 0010H címétől kezdődően az első 7 rekesz átlaga! Hogyan is számolok átlagot? Összeadom a számokat, majd elosztom annyival, ahány számot összeadtam \rightarrow **DIV AB**


```
MOV
                    R6,#0
           MOV
                    R5,#0
           MOV
                    DPTR, #0000H
           MOV
                    A,#0
  FELTOLTO_CIKLUS:
           MOVX
                    @DPTR,A
           INC
                                 ;az elozo feladat megoldasa :)
           INC
                    DPTR
           DJNZ
                    R5, FELTOLTO_CIKLUS
                    R6,FELTOLTO_CIKLUS
10
           DJNZ
  ; INNEN JON A KIEGESZITES
  ; Atlag szamolasa 0010H-tol kezdve 7 szamra
           MOV
                    DPTR, #0010H; Honnan akarok kezdeni?
           MOV
                    R6,#7
                                 ; Hanyszor fusson a ciklus?
                    B,R6
15
           MOV
                                 ; Mennyivel osztok?
           MOV
                    R7,#0
                                 ; Ideiglenes tarolo
16
           CLR
                                 ; Kezdetben 0 az osszeg
  OSSZEADO_CIKLUS:
18
           MOV
                    R7, A
                                 ; Elmentem az A tartalmat
19
                                 ;mert a MOVX atirja
20
           XVOM
                    A,@DPTR
                                 ;Kiolvassuk a szamot
                                 ; Adjuk oket ossze darabonkent!
           ADD
                    A, R7
           INC
                    DPTR
                                 ;Lepjunk a kovetkezo szamra!
                    R6, OSSZEADO_CIKLUS ; R6 > 0?
           DJNZ
24
           ;Szamoljunk atlagot!
25
                    AΒ
                                 ; A-ban egesz, B-ben maradek
26
```

Ez már egy elég komplex program. Ciklus, adatmozgatás, XDATA, összeadás és osztás is van benne. Léptesd végig a programot, és figyeld meg a regiszterek értékét a léptetés során.

FELADAT: Írd át úgy a programot, hogy most **olvasás során** ne a DPTR-en keresztül érjük el az XDATA memóriát, hanem valamelyik Ri regiszteren keresztül! Mehet a módosított teljes forráskód a jegyzőkönyvbe! Kommentekkel együtt, természetesen:)

1.8. Pillantsunk rá a kódmemóriára!

Eddig minden memória, amit megnéztünk az RAM volt, ami tetszőleges címen **írható**, **olvasható**. A kódmemória a 8051-es mikrokontrolleren egy külön ROM terület, azaz **csak olvasható** memória⁵. Az összetett XDATA átlagot számoló programra nézzünk rá, hogyan is néz ki gépi kód szinten! **Nyisd meg a Memory 4 ablakot, helyezd el valahova, írd bele hogy** C:0, majd méretezd át a szokásos módon! Valami ilyesmit kellene látnod:



37. ábra. A kódmemória: ez az amit ért a mikrokontroller

Ebből a memóriából hajtja végre a mikrokontroller az utasításokat. A programszámláló (PC) címzi meg kódmemóriát, ahonnan a 8051-es beolvassa a soron következő utasítást. Amikor elindul a mikrokontroller, akkor a PC mindig a 0000H címről indul. **Mi van a 0000H címen?** Az ábra szerint 02H, ami akár hiszed, akár nem, pont a LJMP utasítás gépi kódja:)

⁵Oké, oké, valahogy írható is a kódmemória, hiszen a programot, amit futtatni akarunk, azt bele kellene tudni írni. A lényeg az, hogy ezt az assembly programból sajnos nem tudjuk megtenni, mert nincs is rá utasítás. Ha hallottál olyanról, hogy JTAG vagy ICSP, akkor pont ezek segítségével lehet beleírni a gépi kódot a kódmemóriába. Ilyenkor a memóriát nem a mikrokontroller utasításaival írjuk, hanem direktben egy programozó eszköz segítségével.

1.8.1. A gépi kódokról nagyon dióhéjban

Programozás során szerencsére nem kell tudnunk a gépi kódokat, hiszen az assembler elrejti ezeket előlünk a mnemonikok és a címkék segítségével. De úgy kerek az első mérés, ha megnézzük őket is. Például hogyan is néz ki a LJMP 0030H utasítás gépi kódban? Nyisd meg az alábbi weblapot: https://www.keil.com/support/man/docs/is51/is51_opcodes.htm

Itt láthatod az összes létező utasításhoz tartozó opkódot. 256 darab van belőlük, amiből egy darab (0xA5) nem használt. **Keresd meg a LJMP utasítást**, majd klikkelj rá és nézd meg, mit ír az oldal. Három bájtos az utasítás. és két gépi ciklust vesz igénybe. Eddig minden világos, az utasításkészletes lapon is látható. Ami érdekesebb ennél, az az "encoding" sor. Itt látható, hogyan néz ki az utasítás gépi kód szinten. Az első rubrikában az LJMP mnemonikra hallgató utasítás opkódja látható, a másik kettőben pedig a 16 bites cím, ahova ugrani szeretnénk vele. Az $A_{15} - A_8$ az Address (cím) felső bájtját (00H), míg az $A_7 - A_0$ a cím alsó bájtját (30H) jelenti. Azaz a LJMP 0030H hexadecimális gépi kódban úgy néz ki, hogy 02 00 30.

LJMP The LJMP instruction transfers program execution to the specified 16-bit address. The PC is loaded with the high-order and low-order bytes of the address from the second and third bytes of this instruction respectively. No flags are affected by this instruction. See Also: AJMP, SJMP CSEG AT 0000H C:0 LJMP addr16 00 30 00 00 C:0x0010: 00 00 00 00 00 00 Bytes **ЦМР** 00 30H C:0x0020: Encoding C:0x0028 :0x0030: Operation 0x0058: 04 A3 DD FB DE F9 LJMP PC = addr16 0x0040: MOV R6,#0 4 C:0x0048: 00 E4 FF E0 2F A3 DE FA 84 02 00 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C:0x0050: Example C:0x0058: LJMP LABEL C:0x0060: 00 00 00 00 00 00 00 00

38. ábra. Utasítás \rightarrow gépi kód és a kódmemória kapcsolata

Ha kellően elborult az agyad, mert Villamosságtanból sok volt már a Bode meg a Nyquist, akkor próbálj írni egy kis programot, kizárólag gépi kódokkal. NÆZ az igazi izmozás az Assemblyvel!

1.9. Önálló feladatok:

Zárásnak oldd meg az alábbi pici feladatokat önállóan! Puskázz nyugodtan az eddig megírt programokból, és használd a szimulátort is bátran!

- Töltsd fel az akkumulátort 82 decimális értékkel, majd másold a tartalmát 55H-ba direkt, 56H-ba pedig indirekt címzéssel!
- Cseréld meg az A és B regiszterek tartalmát Stack kezelő utasításokkal!
 SP jó helyen legyen! Hogyan máshogyan tudnád megcserélni még őket?
- Ciklus segítségével töltsd fel a 20H címtől kezdődő 60 bájtot 0FFH értékkel! Hint: indirekten címezz! Stack használatával menne?
- Másolj át az XDATA 4000H címétől kezdődően 5 bájtot a belső memória 60H címén kezdődő területre!
- Ez új lesz: Másold át a Kódmemória első 5 bájtját a belső memória 70H címmel kezdődő területére! Hint: Indirekten tudunk olvasni a kódmemóriából az (A+DPTR) vagy az (A+PC) címről.
 Használd a MOVC A, @A+DPTR, CLR A, INC DPTR utasításokat!
- Ez is új lesz: Írj olyan programot, ami kiszámolja a P1 és P2 portokon lévő számok összegét, különbségét, szorzatát, hányadosát, AND, OR, XOR és NAND kapcsolatát. Pakold le az eredményeket a belső memória 40H címétől kezdődően. A P1 legyen az első operandus! Hint: A P1 és P2 SFR regiszterek, a nevük is ez. A portokkal lehet kapcsolatot teremteni a külvilággal. A következő mérésen lesz majd szóróluk.
- Vedd ki az egyik programból a lezáró végtelen ciklust és futtasd le a programot a Run (F5) gombbal! Mit ír a μ Vision? Mi történne a programmal, ha nem dobna hibát a fejlesztői környezet? Mi történik a 16 bites programszámlálóval ilyen esetben?

Hint: Nézz rá a kódmemóriára ott, ahol dugig van 00H-val! Milyen utasítás gépi kódja a 00H? Ezt is végrehajtja a mikrokontroller! Hint2: Mennyi 0xFFFF+1 16 biten? Az lesz a következő utasítás címe

a 0xFFFF cím után! Mi van ezen a címen?

2. Második mérés: 41 20 6B 75 6C 63 73 3A 20 33

2.1. A mérés célja

Az előző mérésen megismerkedhettünk a fejlesztői környezettel, illetve elkezdtük az Assembly programozás gyakorlását. Ezen a mérésen végre kiderül, miért az a megjegyezhetetlen 11.0592 MHz az órajel frekvenciája, valamint a járványügyi előírásokat betartva: megtudjuk, mi is az a bit maszkolás. Ezeken felül megismerjük a párhuzamos és a soros port használatát is. Hogyan tudunk kommunikálni a számítógéppel, mi is az az ASCII kód? Ma ezekre keressük a választ.

A projekt létrehozása ugyanúgy fog zajlani, mint az első mérés során, illetve a már megismert szimulátor ablakokat mind-mind használni fogjuk. Frissítsd fel a belső memóriád, ha azóta adatvesztés történt volna :)


2.2. A párhuzamos portok használata

A párhuzamos portokon a külvilággal léphet interakcióba a mikrokontroller. Segítségükkel például ledeket villogtathatunk, vagy éppen kapcsolók és nyomógombok állapotát olvashatjuk be, de ugyanitt tudunk UART-on (soros porton) kommunikálni egy számítógéppel vagy akár egy másik mikrokontrollerrel. Az első mérésen ha jobban szemügyre vetted a DATA memória SFR részét, akkor láthattad, hogy 4 bájt (0x80, 0x90, 0xA0, 0xB0 címeken) értéke 0FFH volt akkor is, ha nem írtuk őket direkt címzéssel. Ők lennének a portokhoz tartozó SFR-ek.

39. ábra. Portok SFR regiszterei

Elméletileg a P0, P1, P2 és P3 névre hallgató portok mindegyike szabadon felhasználható, de azért ez nem teljesen igaz. A P0, P2 portokra van kivezetve a mikrokontroller adat és címbusza. Adat? Cím? Ki-

vezetve? Külvilág? Eléggé úgy hangzik mintha az XDATA memóriával állna kapcsolatban ez a két port. Ez pontosan így is van. Azaz, ha használunk XDATA memóriát (és/vagy külső kódmemóriát), akkor ezt a két portot nem szabadna általános célra felhasználni. Szerencsére a szimulátorban ez nem lényeges, így egy pici szabályszegéssel fogunk élni, és használni fogjuk őket is. A P3-as port sem használható teljesen szabadon, mert ide vannak kivezetve a soros port adó (TxD) és vevő (RxD) lábai, a külső memória eléréséhez szükséges Write (\overline{WR}) és Read (\overline{RD}) jelek, valamint az időzítő 1-2 funkciója is itt kapott helyet, de ezekről majd később lesz szó úgy is. A P1-es port viszont teljesen szabad, azt csinálhatunk vele, amit csak akarunk.



40. ábra. A mikrokontroller lábkiosztása és maga az integrált áramkör

Pár láb már ismerős lehet (XTAL). A **P0** portnál az AD jelzi, hogy ez a port **adat és címbusz** is egyben, míg a **P2** portnál csak A látható. Ez a **címbusz** felső bájtja, hiszen 16 bites a PC és a DPTR is! Amikor külső memóriát kezelünk, akkor erre a portra kerül ki a DPTR, PC vagy az Ri értéke. Ri esetén a felső 8 bitet a P2 port SFR-je adja. Emiatt kellett az első laboron a MOVX @Ri, A utasítás elé beírni a P2 port nullázását. A P3-nál is látni 1-2 másodlagos funkciót, például a P3-as port 0-ás bitje (P3.0) az RxD láb. Itt fogjuk fogadni a beérkező adatot a soros kommunikáció során,


a P3.1 (TxD) lábon pedig küldeni tudunk majd.

Szimuláljuk a portokat! Írd meg az alábbi programot, fordítsd, de még NE induljon a szimuláció! Ne felejtsd el, ismét kell az a pár extra elem a programba, amit az első mérésen láttunk! CSEG AT, LJMP END_OF_PROGRAM!

Ha nem ugrik még be fejből, akkor LJMP ELSO_MERES, és másold be a kellő részeket!

```
PORT_SZIMULACIO:
        MOV
                 P1, #55H ; Irjuk a P1 port SFR-t
        MOV
                 A,P1
                          ;Beolvassuk a P1 port SFR-t
        RL
                          ; Eltoljuk balra egy bittel
                          ;az egeszet (mert miert ne?)
        MOV
                          ; Ismet irjuk a P1 port SFR-t
                 P1,A
        MOV
                 A,P2
                          ; Olvasas P2-bol
                 P1,P2
        VOM
                          ; Masolas P1-be
                 PORT_SZIMULACIO
        LJMP
```


A portokat szerencsére nem csak a DATA memóriát nézegetve tudjuk monitorozni, ugyanis van erre külön ablak a szimulátorban! Keresd meg a felső menüsorból a Peripherals \rightarrow I/O Ports \rightarrow Port1, Port2 opciókat. Tedd ki mindkét portot valahova!



41. ábra. Port szimulátor ablakok

Hogyan is működnek a portok, és hogyan az ablakok? Érdekes módon nem csak a Port SFR értékét, hanem a Pineket (lábakat) is láthatjuk. Ez amiatt van, mert a kettő nem ugyanaz. Sőt, a 8051-es kétirányú (bidirekcionális) portokkal rendelkezik. Digit 1-ből megszokhattad, hogy a kapuknak/latch-eknek/flip-flopoknak külön van bemenete, és külön kimenete. Olyan nem volt, hogy valamelyik lábuk mindkettő lehetett volna. Na itt meg pont ez a helyzet. A portok kimenetek és bemenetek is lehetnek. Az már tőlünk függ, hogyan szeretnénk őket épp használni.

A következő ábra picit mély víz érzés lesz, mert szükséges hozzá egy kis elektronika tudás (ami a 3. félévben majd meg is lesz) de addig is, érdekességnek itt van, hogyan működnek a portok. Mindegyikből (P0,P1,P2 és P3) egy-egy port bitet látsz.




42. ábra. A portok felépítése

Innen látszik is, hogy a **Port PIN-ek, nem ugyanazok, mint a Port SFR-ek!** A **Pin** az, ami **fizikailag ki van vezetve** a mikrokontrollerből egy meghajtó fokozaton keresztül (tranzisztorok), míg az **SFR a D táróló**.

Mivel még nem biztos hogy tanultál elektronikát, így legyen annyi elég, hogy ha egy Port SFR egyik bitje 1-es, akkor a port bemenet (vagy kimenet, és a belső felhúzó ellenállás miatt 1-et ad), ha viszont 0, akkor pedig CSAK kimenet lehet. A tranzisztor lehúzza 0-ra a Pint. Ha 0-át írunk például a P1 port SFR 0-ás bitjébe, és a P1.0 lábra mégis rákötünk egy jelet ami H szintű és nincs korlátozva az árama, akkor hello-szia mikrokontroller, szépen el is égetjük a meghajtó tranzisztort.

Ezt a fejlesztői környezet szerencsére tudja, jönni is fognak az errorok, ha hülyeséget csinálunk véletlenül. Indítsd el a szimulációt, és lépkedj végig a programon! Figyeld meg, mi történik az akkumulátorral és a portokkal! Ha készen vagy, akkor állítgasd a P1 és P2 SFR bitjeit az ablakban, majd nézd meg, mi történik! Állítgatás után vissza kell majd kattintanod az egyik utasításra, hogy működjön a léptetés (Step, F11).

Töltsük ki minden mérgünket a 8051-en! Füstöljük el az egyik portot, úgy is csak virtuálisan tesszük tönkre a mikrokontrollert. Állítsd át mondjuk a P1 SFR 0-ás bitjét 0-ba (kimenet), majd a P1 Pin 0-ás bitjét állítsd 1-be (rákötünk egy H szintű, nem áramkorlátozott jelt)! Jön az error, gratula, meg is ölted az egyik port pint :) A szimulátorban mindig a port SFR bitjeit állítgassuk, mert akkor a PIN is változik! Fordítva ez már nem igaz.



43. ábra. $P1.0 \rightarrow 0xDEAD$

Érdemes megjegyezni, hogy vannak olyan utasítások, melyek a port SFR, míg mások a PIN értékét olvassák. Azok az utasítások, melyek a **READ-MODIFY-WRITE** táblázatban vannak az utasításkészletes lapon, azok az SFR értékét olvassák, minden más pedig a PIN értékét olvassa!

2.3. Maszkoljuk a biteket!

Jöjjön egy kicsit egyszerűbb téma, a bit maszkolás. Eddig, amikor adatot mozgattunk egy regiszterbe, akkor az egész regiszter tartalma (mind a nyolc bit) megváltozott. Mi van, ha csak bizonyos bitek értékét szeretnénk megváltoztatni? Sajnos ezt a MOV utasítással nem tudjuk megtenni, szóval valamilyen más megoldási módot kell keresnünk.

A logikai műveleteket megvalósító utasításokkal (ANL,ORL) lehet elvégezni a bitek maszkolását. Nézzünk is rá gyorsan egy példát: A TMOD névre hallgató SFR értékét úgy szeretnénk megváltoztatni 2EHról 21H-ra, hogy csak az alsó 4 bitjét változtatjuk meg és nem használhatunk MOV utasítást. Ezt még nem kell beírnod!

```
MOV TMOD, #2EH; ebbol kellene 21H-t csinalni MOV nelkul
ANL TMOD, #2OH; lemaszkoljuk az also 4 bitet, hogy 0 legyen
ORL TMOD, #01H; az also 4 bitet beallitjuk a kivant ertekre
```

Miért működik ez így? Nézzük meg bitenként miről is van szó:

$$\begin{array}{r}
0010|1110(2EH) \\
\mathbf{AND}0010|0000(20H) \\
= 0010|0000(20H) \\
0010|0000(20H) \\
\mathbf{OR}0000|0001(01H) \\
= 0010|0001(21H)
\end{array}$$

A bitenkénti ÉS művelettel lenullázzuk az alsó 4 bitet, hiszen

valami AND
$$0 = 0$$

valami AND $1 = valami$

A maszkolás után pedig a bitenkénti VAGY művelettel tudunk új értéket adni anélkül, hogy megváltoztattuk volna a felső 4 bitet, hiszen

valami OR
$$0 = \text{valami}$$

valami OR $1 = 1$

A bit maszkolás nem csak egy regiszter értékadásánál hasznos, hanem akkor is, ha csak bizonyos bitek értékét szeretnénk tudni. Ha a nyolcbites akkumulátorban csak az alsó három bitre vagyunk kíváncsiak, akkor egy egyszerű AND típusú maszkolással le tudjuk nullázni a nem kellő biteket. Például: a P1 porton be szeretnénk olvasni egy hárombites számot, amihez hozzá akarunk adni hetet, az eredményt pedig ki akarjuk írni a P0 portra.

```
MOV P1,A ; beolvassuk a szamot
ANL A,#03H ; a maszk miatt olyan, mintha 3 bites lenne a szam
ADD A,#7 ; hozzaadunk hetet
MOV P0,A ; kiirjuk a helyes eredmenyt
```

Teszteld le a kódot! Mi történne, ha nem maszkolnánk le az akkumulátorba beolvasott értéket? Akkor is egy hárombites számhoz adnánk hozzá hetet?

FELADAT:

- Írj programot, amivel megváltoztatod az akkumulátor értékét 0FFHról 5AH-ra bit maszkolás segítségével!
- Írj egy másik programot, ami a P1-es és a P2-es porton bevitt számok alsó 4 bitjét összeadja, és az eredményt eltárolja a P3 porton! Teszteld is a programot! Hint: az ADD utasítás első operandusa mindig az akkumulátor! Tárold el a részeredményeket valahova!
- Hogyan lehet kinullázni, vagy FFH-ba állítani egy regisztert csak az AND és OR utasításokkal?
- Mit csinál az alábbi program? Mire használható az XRL utasítás a logikai műveleten kívül?


```
MOV P1,#0FH
CIKLUS:

XRL P1,#0AFH
; Mire jo meg az XRL a logikai muveleten kivul?
LJMP CIKLUS
```

2.4. A bitcímezhető terület és a bitszintű műveletek

Az első mérésen nem esett róla külön szó, de a **belső memória** 20H—2FH című területe továbbá bizonyos SFR-ek bitenként is elérhetők. Ez azzal jár, hogy további nyolc címe van ezeknek a bitenként is elérhető rekeszeknek.


Figyelem: bitenként csak direkt módon lehet címezni!



44. ábra. A bitenként is címezhető területek

A 44. ábrán bal oldalakon láthatod a memóriát a bájtos címekkel, míg belül, minden egyes kis rekesz egy-egy bitet jelöl, amiknek külön bitcímük is van. Azaz, ha a 20H címen lévő bájtnak az 5-ös bitjére vagyok kíváncsi, akkor ennek a bitnek a címe 05H!

Jó analógia a bitenként is címezhető területre a panelház. Az emeleteket a bájtos címükkel azonosíthatjuk, de az ablakokra már egy-egy saját bitcímmel is hivatkozhatunk.



45. ábra. Analógia a bitcímezhető területre

Hogyan tudunk hivatkozni az Automatika Intézet logójára a panelházas képen? Abszolút címzéssel: 1BH, bájt-relatív címzéssel: 23H.3! Azaz a bájt-relatív címzés esetében azt mondjuk meg, melyik bájtnak melyik bitje érdekel minket.

Visszatérve a 8051-re: Bitcímekkel hivatkozhatunk a 20H–2FH bájtosan címezhető területen mind a 128 bitre, (16 darab 8 bites rekesz), az SFR területen belül pedig minden olyan SFR regiszterre melynek a címe 0-ra vagy 8-ra végződik. A 44. ábrán láthatod, hogy például az akkumulátor (ACC), a B, a Port SFR-ek és a PSW is bitenként címezhető! Ezen felül még a TCON, SCON, IE és IP névre hallgató speciális funkciójú regisztereket is lehet bitenként állítgatni, de róluk majd később esik szóbővebben.

Nézzünk példát a bitcímezhető memóriaterületre! Gépeld be a programot, fordítsd, és léptesd a szimulátorban! Figyeld meg, hogyan változik a 20H című rekesz, az A, B és PSW tartalma!

```
MOV
             20H, #0A2H ; ez bajtos mozgatas
     SETB
             00H
                         ; a 00H BIT cimu rekeszt 1-be allitom
     SETB
             20H.3
                         ; a 20H cimu bajt 3-as bitjet 1-be allitom
3
     MOV
             A,#OFFH
                         ; az akkumulatort bajtosan feltoltom
                         ; a bitjeit pedig kulon is tudom allitani
             ACC.4
     CLR
             ACC.2
     CLR
     CLR
             ACC.0
             0E0H.3
     CLR
                        ; Ez is az akkumulatort allitja!
10
     MOV
             B,#20H
11
                         ; A carrybe mozgatom B.5-ot
     MOV
             C, B. 5
12
```

Felmerülhet a kérdés: miért kell a bit műveleteknél **ACC** névvel hivatkozni az akkumulátorra, amikor más utasításoknál elég az **A** is? Ez az utasításkészlet miatt van így. Amikor azt írjuk hogy **A**, akkor azzal egy olyan utasítást adunk a mikrokontrollernek, amiben az egyik operandus **FIXEN** az akkumulátor, például: MOV A,#data vagy MOV direct,A. Ha viszont azt írjuk hogy **ACC**, akkor az akkumulátor SFR címét (0E0H) adjuk meg, mint operandust. Emiatt tudtuk az első mérésen csak PUSH ACC módon bepakolni az akkumulátort a verembe, hiszen a PUSH egy **direkt** címet vár, külön PUSH A utasítás pedig nem létezik!

Érdekesség: a MOV A,#69 és a MOV ACC,#69 teljesen ugyanazt fogja csinálni, viszont az utóbbi utasítás nem két, hanem három bájtos⁶. Sőt, a MOV A,ACC, MOV ACC,A és a MOV ACC,ACC is futtatható utasítások, még ha sok értelmük nincs is.

⁶MOV A,#69 esetén a MOV opkódja és a #69 egy-egy bájtot foglalnak, de az A nem foglal semmit, hiszen ennél az utasításnál mindig ez a cél regiszter. A MOV ACC,#69 esetén viszont mind az opkód, mind a direkt című célregiszter és a #69 is egy-egy bájtot foglal!

2.5. Logikai függvények megvalósítása mikrokontrollerrel

Evezzünk ismerős vizekre! A kombinációs hálózatokat nem csak kapukkal lehet realizálni: a mikrokontroller is képes ezeket megvalósítani, méghozzá bit szinten. Persze a hálózat sokkal lassabb lesz, hiszen egy negálás (CPL) is 12 órajelbe (1 gépi ciklus) kerül, hát még egy összetett függvény. A nagy előny viszont, hogy 4, 5 vagy akár több, pl. 24 változós logikai függvény esetén megmentjük a kapukat az IC temetőtől. Sőt, ha bármikor módosítani szeretnénk a kombinációs hálózat működését, akkor csak át kell írni a programot, és már kész is! Olcsó és gyors áttervezés: a projekt menedzserek kedvence!

Az előadások során biztosan hallottál a bitműveletekről. Ezek segítségével konkrét biteken lehet műveletet végezni, megkerülve a maszkolást. Amit mindenképp jegyzezz meg: A bitműveletek akkumulátora a CY! A CY bit a PSW regiszterben lapul a 7-es biten. Míg a bájtos műveleteknél az akkumulátorban, addig a bites műveleteknél a CY-ben kapjuk meg az eredményt. Nézzünk példát bitműveletekre! Oldjuk meg ezt a szépséget:

$$F = \sum_{1}^{4} 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13 + X : (2, 6, 8, 15)$$

$$D \div 2^{3}$$

$$C \div 2^{2}$$

$$B \div 2^{1}$$

$$A \div 2^{0}$$

Az interneten találtam egy tök jó 7 megoldó programot, ami ezt dobta ki eredménynek:

$$F = \overline{D}A + BA + DC\overline{B}$$

Lássuk, hogyan is kell megoldani ezt a logikai függvényt Assemblyben! Gépeld be, fordítsd és szimuláld! A bemeneteket a P1 port szolgálja! Emlékezz: a P1 SFR bitjeit állítgasd a szimulátor ablakban!

⁷Direkt olyan függvényt adtam meg, ahol felléphet statikus hazárd, azonban ezt nem jelzi a megoldó program a minimalizálás során :P

```
CSEG
                    ΑT
                             0000H
           LJMP
                    0030H
                             0030H
           CSEG
                    ΑT
7 \mid F = not(D) *A + B*A + D*C*not(B)
8 ;D --> ACC.3 (akkumulator 3-as bitje)
9 \mid C \longrightarrow ACC.2
10 ;B --> ACC.1
11 ; A --> ACC.O
; ideiglenes tarolo 0 --> ACC.4
; ideigneles tarolo 1 --> ACC.5
; ideiglenes tarolo 2 --> ACC.6
15 KOMBINACIOS_HALOZAT:
           MOV
                    A,P1
                             ; Innen jonnek a bemenetek
16
           ANL
                    A,#0FH ; Az also 4 bit erdekel csak (maszkolok)
17
           ; /D*A
18
                    C, ACC.O; a 'C' A 'CY' bit masik neve
           MOV
                    C,/ACC.3;A and not(D) (a '/' jel a tagadas)
           ANL
           MOV
                    ACC.4,C ;elmentem a reszeredmenyt
22
           ; B * A
           MOV
                    C, ACC.1
^{23}
           ANL
                    C, ACC. 0
24
           MOV
                    ACC.5,C ;ezt is elmentem
25
           ; D*C*/B
26
           MOV
                    C, ACC.3
27
                    C, ACC.2; D and C
           ANL
                    C,/ACC.1;D and C and not(B)
           ANL
           ; DC/B + BA
                    C,ACC.5
           ORL
31
           ;DC/B+BA+/DA
32
           ORL
                    C, ACC.4
33
34
           CLR
                             ; Az eredmeny mar megvan CY-ben
35
                             ; kinullazhatjuk az A-t nyugodtan
36
                             ; beforgatom az eredmenyt A-ba!
           RLC
                    P2,A
                             ; kipakolom az eredmenyt P2-re
           MOV
                    KOMBINACIOS_HALOZAT
           LJMP
39
41 END_OF_PROGRAM:
                    END_OF_PROGRAM
           LJMP
42
           END
43
```

FELADAT: Ellenőrizd le a logikai függvényt, hogy biztosan mentes-e a statikus hazárdoktól! Ha nem így lenne, akkor elimináld a problémát (hurkold le), és egészítsd ki a programot, hogy valóban helyesen mű-ködjön! A módosított függvényt és a kiegészített programot vedd fel a jegyzőkönyvbe! Várjunk csak: felléphet egyáltalán statikus hazárd egy programban? Ha igen, ha nem, miért?

FELADAT: Oldd meg az alábbi 3 változós logikai függvényt önállóan, a bitműveletek használatával! Szimulálj is! A megoldást írd le a jegyzőkönyvbe!

$$F = \sum_{0}^{3} (0, 1, 3, 5, 6)$$

$$C \div 2^{2} \quad B \div 2^{1} \quad A \div 2^{0}$$

2.6. Logikai függvények II: olvassunk a kódmemóriából!

Ha minden igaz, akkor az első mérés végén már megoldottál egy feladatot, ahol a kódmemória első öt bájtját kellett átmásolnod a belső memóriába. Mi másra lehet még használni a kódmemóriát az utasításokon kívül? Például táblázatok, szövegek és bármilyen egyéb konstans adatok eltárolására!

A logikai függvények megoldásánál nagyon hasznosak a bitműveletek, de kicsit sokáig tart a program futtatása. Mi lenne ha egyből az igazságtáblából tudnánk megadni az eredményt? Nézzük rá példát: oldjuk meg gyorsabban az előző feladatban megadott függvényt!

$$F = \sum_{0}^{3} (0, 1, 3, 5, 6)$$

$$C \div 2^{2} \quad B \div 2^{1} \quad A \div 2^{0}$$

Hol 1 a függvény értéke? Csak a 0, 1, 3, 5 és 6-os bemeneti kombinációknál. Ennyit elég is tudnunk, hiszen ebből azonnal felírható az igazságtábla! Hogyan is néz ki egy igazságtábla Assemblyben?

```
1 ; CBA erteke: 0 1 2 3 4 5 6 7
2 IGAZSAGTABLA: DB 1,1,0,1,0,1,1,0 ; Mi legyen a kimenet?
```

Hmmmm. Úgy látszik a címkéket nem csak ugrásokhoz és a szubrutinokhoz használhatjuk. Jelölhetnek a kódmemóriában egy konstans táblázatot is. A **DB** kulcsszó a Direkt Bájtot jelenti, aminek segítségével megadhatjuk, hogy a kódmemóriában a címke által jelölt területen milyen konstans adatok legyenek.

A MOVC A,@A+DPTR utasítás úgy működik, hogy a táblázat 0. elemét megcímzi a DPTR, az akkumulátorral pedig eltoljuk a kezdőcímet például hárommal. Mi van a 3-as elemnél? 1! Ezt fogjuk bemozgatni az A-ba.

Jöjjön a megoldás! **Gépeld be, fordítsd (Build), és léptesd soron**ként (Step, F11) a programot! Utána mehet a Run (F5), majd állítgasd a P1 port SFR értékét, és figyeld P2-t!

```
CSEG
                    ΑТ
                             0000H
           LJMP
                    0030H
           CSEG
                    AT
                             0030H
  LOGIKAI_FUGGVENY:
           MOV
                    A,P1
                                  ;P1 a bemenet
                    A,#00000111B ; AND maszkolas also 3 bitre
           ANL
                    DPTR, #IGAZSAGTABLA
           VOM
                    A, @A+DPTR
           MOVC
           MOV
                    P2,A
                                  ; rakjuk ki az eredmenyt P2 portra!
10
                    LOGIKAI_FUGGVENY
           LJMP
11
  END_OF_PROGRAM:
13
           LJMP
                    END_OF_PROGRAM
14
15
16; A tablazatok mindig a lezaro ciklus utan jonnek!
  ; CBA erteke
                       0 1 2 3 4 5 6 7
18 IGAZSAGTABLA:
                    DB 1,1,0,1,0,1,1,0 ; Mi legyen a kimenet?
19
           END
```

FELADAT: Gyorsabban fut ez a program a bitműveletes megoldásnál? Hány gépi ciklus alatt fut le a logikai függvény megoldása? Vesd össze a bitműveletes megoldás gyorsaságával! Mi a hátránya az igazságtáblás megoldásnak? Hint: Arra gondolj, hogy 3 változónál nem túl nagy a táblázat, de mi van akkor, ha 4, 5 vagy 8 változós a függvény? Hány változós igazság-

tábla lenne a maximum elméleti határ, ha 64kB-os a kódmemória?

Mi történne, ha nem maszkolnánk le az akkumulátor értékét, hogy csak az alsó három bitet figyeljük? Hint: Hány elemű a táblázat? Ha az akkumulátor értéke például 01011001B akkor honnan mozgatunk adatot az A-ba?

2.7. Szubrutinok használata

De jó is lenne az életünk, ha nem kellene folyamatosan spagetti kódot írni, és bizonyos elemeket újra felhasználhatnánk. Vagy éppen át szeretnénk menteni pár programrészletet a következő mérésre, mert lusták vagyunk újra kiszenvedni magunkból azt, ami egyszer már működött. A szubrutinok pontosan erre jók. Megírunk egy pici programot, amit sokszor szeretnénk lefuttatni különböző helyeken a kódban, és onnantól elég csak azt mondani: Oké, most akkor csináld meg ezt a pici programot.

Ha a laborban lennénk, akkor a ledeket és a gombokat szubrutinnal írnánk/olvasnánk, mert nem ám annyira egyszerű őket kezelni, mintha csak a portokat manipulálnánk. Ezek a perifériák ugyanis az XDATA memóriába lettek beágyazva. Hogy mi van? A beágyazás azt jelenti, hogy 1-2 logikai kapu és D tároló segítségével a memóriát és a perifériákat (az XDATA címteret) feldaraboljuk: ha pl. 0C001H cím érkezik, akkor nem a memóriába, hanem a ledekre írunk ki a MOVX @DPTR,A utasítással. Ha meg pl. 0C000H címről szeretnénk olvasni a MOVX A,@DPTR utasítással, akkor pedig nem a memóriából, hanem a nyomógombokról kapjuk meg a beolvasott értéket. Sőt, ráadásul mindkét periféria negatív logikás. Azaz akkor világít a led, ha 0 a kimenet, a gomb pedig akkor ad 1-et, ha nem nyomom le. Gondolom érted már, miért hasznosak a szubrutinok. Csak egyszer kell megírni a beolvasást/kiírást, utána elég csak meghívni a szubrutint, és a több lépéses folyamatot meg is csinálja a mikrokontroller.

Na nézzük hogyan is olvasok be a gombokról az akkumulátorba:

```
MOV DPTR,#0C000H; itt vannak a gombok

MOVX A,@DPTR; beolvasom oket

CPL A; invertalok, mert negativ logikasak
```

És hogyan írom ki a ledekre az akkumulátor tartalmát:

```
MOV DPTR,#0C001H; itt vannak a ledek

CPL A; invertalok, mert negativ logikasak

MOVX @DPTR,A; kipakolom amit ki akarok
```


Most már csak az a kérdés, hogy a szubrutint hogyan hozzuk létre...

Szubrutint egy címke és a záró **RET** utasítás jelez. Nézzük meg hogyan néz ki a ledes-gombos mini program szubrutinnal! Csak annyit szeretnénk csinálni, hogy beolvassuk a gombok értékét, majd kipakoljuk őket a ledekre!

```
CSEG
                            0000H
           LJMP
                    0030H
                            0030H
           CSEG
                    AT
                   SP,#2FH
           MOV
                                    ;Kell SP a szubrutinokhoz
  CIKLUS:
           LCALL
                   S_READ_BUTTONS ; olvassunk be a gombokrol
                   S_WRITE_LEDS
                                    ; irjunk ki a ledekre
           LCALL
                    CIKLUS
10
           LJMP
11
  END_OF_PROGRAM:
                    END_OF_PROGRAM ; Lezaro vegtelen ciklus
13
           LJMP
14
15 ; A SZUBRUTINOK MINDIG A LEZARO CIKLUS UTAN JONNEK!
16 ; Life hack: A szubrutin cimkeknek erdemes S_ elotagot adni
17 ; mert igy latszik is, hogy az egy szubrutin cimke
18 S_READ_BUTTONS:
           MOV
                   DPTR, #0C000H
19
           MOVX
                   A, @DPTR
20
           CPL A
           RET
22
           ;Ki ne felejtsuk a RET utasitast a szubrutin vegen!
  S_WRITE_LEDS:
           MOV
                   DPTR,#0C001H
25
           CPL A
26
           XVOM
                    @DPTR,A
27
28
           ;Ki ne felejtsuk a RET utasitast a szubrutin vegen!
           END ; Assembly fajl vege
```

FELADAT: Gépeld be a programot, fordítsd és indítsd el a szimulátort! Az XDATA memória ablak most ne X:0-tól, hanem X:0C000H-tól induljon! A **léptetés** közben írd át a gombok értékét, majd nézd meg mi történik az XDATA ablakkal! Milyen úton fut a program? Mikor, hova "ugrik"?

Nézzünk pár kézzelfoghatóbb szubrutinos példát, ami otthon is használható. Csináljuk egy futófényt a P1 porton! Ehhez meg kell ismerjük a delay generátor tool használatát! Ha felraktad a Kandó C51 Toolst, akkor navigálj a felső menüsorban a Tools \rightarrow Delay Calculator gombra! Felugrik egy ablak:



46. ábra. A delay generátor

Ezzel az eszközzel **szoftveres** késleltető szubrutinokat lehet gyártani a megadott paraméterek alapján. Állíts be 0.5 másodperces késleltetést! Figyelem: ki kell választani milyen mikrokontrollerre szeretnénk kódot generálni. A mi 8051-es mikrokontrollerünk 12 órajeles gépi ciklussal rendelkezik, így ezt kell kiválasztani! Illetve a tanulást segítő célzattal állítsd be, hogy másodlagos címkéket és általános regisztereket használjon a szubrutin! A változós (V1,V2..) megoldással most nem foglalkozunk. Nekik még külön helyt kellene foglalni a belső memóriában.

Hogyan is csinálunk futófényt? Nézzük! **Gépeld be a programot,** fordítsd, és mehet is a szimuláció! Figyeld a P1 port ablakot! A target 1 beállításoknál legyen bepipálva a limit speed to real-time!

```
CSEG
                    ΑT
                             0000H
           LJMP
                    0030H
                             0030H
           CSEG
                    ΑT
                    SP, #2FH; induljon a stack innen
           VOM
                    P1,#01H
           MOV
  FUTOFENY:
           MOV
                    A,P1
10
           RL
                             ; most balra fog futni
           MOV
                    P1,A
11
           LCALL
                    DELAY
                             ; kesleltessuk a programot
13 ; a szimulatorban nem lesz egyenletes a kesleltetes
  ; neha picit gyorsabb, neha lassabb. Ezt le kell nyelni sajnos
                    FUTOFENY
           LJMP
15
16
17 END_OF_PROGRAM:
           LJMP
                    END_OF_PROGRAM
18
19
20 ; A SZUBRUTINOK MINDIG A LEZARO CIKLUS UTAN JONNEK!
21 DELAY:
           MOV
                    R2,#120
22
           MOV
                    R3,#129
23
           VOM
                    R4,#4
^{24}
DELAY1:
                    R2, DELAY1
           DJNZ
26
                    R3, DELAY1
           DJNZ
27
                    R4, DELAY1
           DJNZ
28
29
           RET
30
           END
```

FELADAT: Módosíts a programon! Fusson jobbra a futófény! Csinálj belőle számlálót! Lassítsd be 2 másodperces léptetésre! Gyorsítsd fel 0.1 másodperces késleltetésre! Csinálj visszafelé számláló fényt az XDA-TA memóriába ágyazott ledeken! Hint: használd az S_WRITE_LEDS szubrutint!

2.7.1. Már megint a stack overflow...

Mi történik akkor, ha nincs hely a stacken? Mi van, ha véletlenül elfelejtettük beírni a RET-et? Mi van, ha használtunk stack kezelő PUSH utasításokat egy szubrutinban, de nem POP-poltuk ki az adatokat a szubrutin vége előtt?

Eddig tök jól működött minden. Meghívtuk a szubrutint, elugrott a program a rutinhoz, lefutott, ami benne volt, majd visszaugrottunk oda, ahonnan hívtuk a szubrutint. Sajnos rosszul is vissza lehet térni, vagy nem visszatérni. Mindegyikre nézünk egy-egy példát **elrettentő** jelleggel.

Előadáson azt tanultad, hogy szubrutin hívásakor a programszámláló (PC) aktuális értéke elmentődik a stackre, és a hívni kívánt szubrutin címére ugrunk el. Aztán, ha lefutott a szubrutin, akkor a RET hatására visszaállítjuk a programszámlálót az LCALL utáni utasítás címére. Hány bites a PC? 16! Hány bites az IDATA memória? 8! $2 \cdot 8 = 16$. Tehát az LCALL során 2 bájtot (PCH, PCL: a programszámláló felső és alsó bájtjai) rakunk bele a verembe, RET esetén pedig 2 bájtot veszünk ki belőle. Az SP is változik közben! Mit ronthatunk el?

Ha nincs hely a veremben még 2 bájtot PUSH-olni (LCALL), akkor honnan tudjuk, hova kell visszatérnünk? Hát sehonnan. Ha a szubrutinban használtam pl. PUSH ACC utasítást, de a POP ACC párját már elfelejtettem, akkor hova térek vissza? Gőzöm sincs. Valahova.

Nézzük, miket NE csináljunk, ha assemblyben programozunk. Mindegyik hibás kódot írd be, és nézd meg mi történik, ha lépteted a programot. Az error és IDATA memory ablakokat, illetve a PC és SP értékét kell nézni!

Van PUSH, de nincs POP a RET előtt:

```
CSEG
                     ΑT
                               0000H
            LJMP
                     0030H
            CSEG
                     ΑT
                               0030H
            {\tt NOV}
                     SP,#2FH
                     A,#0
            MOV
            MOV
                     P1,#0
                     S_TEST_ROUTINE
            LCALL
                     P1,#1
            MOV
  CIKLUS:
10
11
            MOV
                     A,P1
            INC
            MOV
                     P1,A
13
14
            LJMP
                     CIKLUS
  END_OF_PROGRAM:
            LJMP
                     END_OF_PROGRAM
17
18
  S_TEST_ROUTINE:
19
            PUSH
                     ACC
            PUSH
                     P1
            ;ACC es P1 megy a verembe
22
            NOP
23
            NOP
24
            NOP
25
            ; Hoppa. elfelejtettem a 2 POP utasitast
26
27
            END
28
```

Hova fogunk visszatérni a RET utasítással? Pontosan arra a címre, amit a stackből kivehető első 2 bájt értéke ad. Most ez 00 és 00, azaz a RET hatására a PC nem a jó címre, hanem 0000H-ra fog visszaugrani. Ezért még a μ Vision sem szól, hiszen a 0000H címen van ám utasítás, a kezdő ugrás 0030H-ra.

Írd át a programot, hogy az akkumulátor értéke 00H, a P1 értéke pedig 40H legyen! Így hova tér vissza a szubrutin a RET hatására? Hogyan lehetne megjavítani a programot? Mi történik a veremmel? Marad benne elem, ha nincs POP? Írd le a jegyzőkönyvbe, magyarázattal együtt!

Nincs RET:

```
CSEG
                     ΑT
                              0000H
            LJMP
                     0030H
            CSEG
                              0030H
                     ΑT
            MOV
                     SP,#2FH
            MOV
                     A,#0
                     P1,#0
            MOV
                     S_TEST_ROUTINE
            LCALL
            MOV
                     P1,#1
10
11
12 CIKLUS:
13
           INC
                     S_WRITE_LEDS
14
           LCALL
           LJMP
                     CIKLUS
16
17
18 END_OF_PROGRAM:
           LJMP
                     END_OF_PROGRAM
19
20
21 S_TEST_ROUTINE:
           NOP
22
           ; Hol van a RET????????
23
^{24}
25
26 S_WRITE_LEDS:
           MOV
                     DPTR,#0C01H
27
            CPL
28
            XVOM
                     @DPTR,A
            RET
30
            END
31
```

Most úgy néz ki, **mintha** jól működne a program. A szubrutinból nem térünk vissza RET-tel, így a POP ACC utasítás után a programszámláló ugrás helyett halad tovább, és **végrehajtjuk a következő szubrutint is!** Szerencsére a második szubrutin végén már ott a RET, így vissza tudunk térni oda, ahonnan indultunk. **Mi történne a programszámlálóval és a programmal, ha az XDATA ledekre kiíró szubrutin sem térne vissza?**

Tele a stack az LCALL előtt:

```
CSEG
                     ΑТ
                               0000H
            LJMP
                     0030H
            CSEG
                     AT
                              0030H
            MOV
                     SP, #7FH; Hat, ez tele van mar most..
            INC
                     S_TEST_ROUTINE
            LCALL
10
            NOP
11
            NOP
            NOP
13
  END_OF_PROGRAM:
                     END_OF_PROGRAM ; Lezaro vegtelen ciklus
            LJMP
15
16
  S_TEST_ROUTINE:
17
            NOP
18
            RET
19
            END
```

Amikor tele van a stack, akkor a LCALL hatására is adatvesztés fog történni, ugyanúgy, mintha a PUSH utasítást használtuk volna. A programszámláló elmentésre váró értéke elveszik, mert az IDATA memória csak 7FH címig létezik a 8051-ben, de a Stack Pointer 0FFH-ig vígan növekszik. A RET hatására az SP most visszatér 7FH-ra, de a 81H és 80H címekről nem tud adatot kipakolni a PC-be, hiszen azokat el sem éri. Ilyenkor 00H értékeket fogunk kipakolni automatikusan, ezzel töltődik fel a PC is, azaz elkezdődik előröl a program futása a visszatérés után. Mi történne, ha az LCALL előtt a Stack Pointer értéke valami miatt 0FFH lenne? Akkor működne a program? Ha igen, akkor milyen megkötések mellett? Mi van a belső memória elején? Miket írtunk át az első mérésen a stack overflow miatt? Ha ezeket most nem bántom, akkor működni fog a program?

Mindig legyen hely a veremben, mert a szubrutinok hívásához is kell a stack! Arra is nagyon figyeljünk, hogy ha a későbbiekben 8052-vel dolgoznánk, akkor ne csorduljon túl a stack pointer a 00H címre!

Egy érdekesség: a túl mélyen hívott szubrutinok problémája

Mi történik akkor, ha egy szubrutinban meghívok egy szubrutint, amiben meghívok egy szubrutint, amiben meghívok egy szubrutint, amiben meghívok egy szubrutint......? Erre nagyon jó példa, ha rekurzívan szeretnék meghívni egy rutint. A rekurzivitás azt jelenti, hogy a szubrutin önmagát hívja meg, és csak egy adott feltétel esetén indul el a visszatérések lánca az első LCALL utasításhoz. Például: Inkrementáljuk rekurzív szubrutin hívással az akkumulátort, amíg eléri a 14H értéket. **Próbáld ki a programot! Tényleg 14H lesz az akkumulátor eredménye a program végén?**

```
CSEG
                    ΑТ
                             0000H
           LJMP
                    0030H
                             0030H
           CSEG
                    ΑT
           MOV
                    SP,#2FH
                    A,#0
           MOV
                    S_RECURSIVE_SUBROUTINE
           LCALL
           NOP
           NOP
           NOP
10
           NOP
11
12 END_OF_PROGRAM:
           LJMP
                    END_OF_PROGRAM ; Lezaro vegtelen ciklus
13
  S_RECURSIVE_SUBROUTINE:
           CJNE
                    A, #14H, INCREMENT_AGAIN
16
                    DONE
           LJMP
17
18 INCREMENT_AGAIN:
           INC
19
20
           LCALL
                    S_RECURSIVE_SUBROUTINE
  DONE:
22
           RET
23
           END ; Assembly fajl vege
```

Mi lenne, ha nem 14H-ig, hanem 0FFH-ig szeretnénk növelni az akkumulátort? Akkor is jól fog működni a program? Hint: arra gondolj, hogy minden LCALL 2 bájtot foglal a stacken. Egy idő után tele lesz.

2.8. A soros port kezelése

Fel szeretnénk venni a kommunikációt a számítógéppel, mert mindenképpen meg szeretnénk jeleníteni a képernyőn egy szöveget! Hogyan kell eljárnunk? Ismerjük meg a soros port használatát és az UART működését!

2.8.1. Kommunikációs csatornák típusai


Mielőtt megismernénk a soros port használatát, tisztáznunk kell pár dolgot. A kommunikáció mindig két – vagy több – eszköz között zajlik, előre meghatározott paraméterek alapján. Mi csak két eszköz között fogjuk megvalósítani a kommunikációt. A kérdés: ki az adó, és ki a vevő?

- Szimplex csatorna esetén az információ csak egy irányban folyhat.
 Az adó és a vevő szerepe nem cserélődik fel. Erre tipikusan jó példa, amikor tévét nézünk.
- Fél-duplex (half-duplex, semiduplex) csatornánál már nincs fix adó és vevő. Az információ mindkét irányban folyhat, de egyszerre csak az egyik irányban. Például a walkie-talkie CB-rádió így működik.
- Teljes-duplex (full-duplex) csatorna esetében pedig mindkét fél adó és vevő egyszerre. Ez a típus két ellentétes irányú szimplex csatornaként is felfogható. Milyen jó példa lenne full-duplex kommunikációra? Például a telefon.


2.8.2. Aszinkron soros kommunikációs protokoll: történelem

Ahhoz, hogy értsük, hogyan működik a soros port és az UART interfész, vissza kell repülnünk az időben. Az aszinkron soros protokollnak a gyökerei nagyon régre nyúlnak vissza, amikor még elektromechanikus módon működtek a kommunikációs eszközök, a távírógépek (angolul: teletypewriter, rövidítve: TTY). Ezeknél az automatizált eszközöknél jelent meg az aszinkron protokoll, a karakterkódolás, a Baud ráta, a start és stop bitek száma, és még nagyon sok más terminológia is, amit a mai napig használunk. Korábban a Morse kódolást használták, de ezt úgyis ismeri mindenki.

Hogyan lehetett elküldeni New York városából San Franciscóba egyetlen 'Y' betűt egy távvezetéken, és hogyan lehetett fogadni azt? Nézd a 48. ábrát!



47. ábra. Távírógép (teletypewriter, $\mathrm{TTY})$




48. ábra. Két távírógép közti közvetlen kommunikáció: null-modem.

Amennyiben a két távírógép között az adatátvitel telefonvonalon keresztül történik, akkor az átvitel neve TELEX (teletypewriter exchange), ahol a távírógép egy MODEM segítségével tud a telefonvonalra kapcsolódni. A távírógép további rejtelmeibe nem fogunk fejest ugrani, de az általa használt protokollba már igen. Kisebb módosításokkal, de ugyanezen elven működik a soros port is.

Adásszünetben a csatorna jele magas (mark) szinten volt. De miért? Ha a két távírógépet több száz kilométer távolság választotta el egymástól, akkor valahogyan meg kellett győződni arról, hogy a két gép között létezike fizikai kapcsolat a távvezetéken keresztül. Amennyiben vezetékszakadás történt volna a vonalon valahol, úgy a vevői oldalon a csatornán alacsony (space) szintet lehetett mérni.


Az információt valamilyen módon kódolni kellett, hiszen a távvezetékre csak impulzusok sorozatát lehetett elküldeni a távírógépekkel. Erre az ötbites Baudot-kód (ejtsd: Bodó-kód), később a CCIT kód szolgált. Minden karakterhez (betű, szám, speciális karakterek, a csengő) egy-egy ötbites kódot rendeltek, és ennek a kódnak megfelelően szaggatták meg a távvezetéken lévő jelt.



49. ábra. A CCIT kódtábla. Ezt váltotta fel az ASCII

A 49. ábrán láthatod, hogy például az 'Y' betű kódja az 10101 bitsorozat volt, ahol a magas jel (mark) 1-et, az alacsony jel (space) pedig a 0-át jelenti. De honnan tudták a gépek, hogy hol kezdődik, és hol végződik egy karakter?

Erre a **Start és Stop** bitek szolgáltak. Mivel adásszünetben a csatorna folyamatos 1 szinten volt, így az alacsony, 0 szintű start bit jelölte egy új karakter kezdetét. A start bit után kiküldték az ötbites kódot, majd egy magas, 1 szintű stop bittel jelezték a karakter végét. Amennyiben nem küldtek új karaktert, akkor a stop bittel a csatorna visszatért az adásszüneti, magas (mark) szintre. Ha pedig nem csak egy, hanem több karaktert is küldtek, akkor a stop bit után egy újabb start bit következett, majd az ötbites, kódolt karakter, utána pedig ismét egy stop bit, és így tovább.



50. ábra. Az 'Y' karakter jelalakja a CCIT tábla szerint

A bitek küldése aszinkron módon történt, azaz az adó és a vevő egységek között nem létezett szinkronizáló jel. Hogyan lehetett akkor hibamentesen venni az üzenetet?

Aszinkron kommunikációnál a két félnek meg kell egyeznie egy közös gyorsaságban, amit a **Baud** (ejtsd: bód)fejez ki. A Baud Emilé Baudot-ról kapta a nevét (a Baudot kódolás feltalálója), mértékegysége pedig:

$$baud = \frac{szimbolum}{sec}$$

Jegyezd meg mindenképp, hogy a Baud **NEM** bit/sec! Speciális esetben, amikor csak két diszkrét érték között változik a jel egy csatornán, akkor a kettő egy és ugyanaz, de definíció szerint a Baud a modulált jelek továbbításának mennyiségét adja meg, 1 másodperc alatt. Amennyiben egy csatornán nem egybites (kétértékű), hanem mondjuk nyolcbites (256-értékű) modulációt használnak, akkor a baudráta nem változik, de a bitráta bit/sec értéke már igen!

Példa: soros porton adatokat küldünk 9600-as baudrátán. Tudjuk, hogy a soros porton két diszkrét érték között változik a jel, így a csatorna baudrátája 9600 szimbólum másodpercenként, az átvitel bitrátája pedig szintén 9600 bit/sec.

Ugyanekkora baudrátával küldünk adatokat, de most QAM-256 modulációval (majd Híradástechnikán lesz erről szó). A csatorna baudrátája ismét 9600 szimbólum másodpercenként, viszont a QAM-256 moduláció miatt egy szimbólum egy nyolcbites értéket jelenít meg. Azaz, a bitráta ebben az esetben már nem 9600, hanem ennek a nyolcszorosa: 76800 bit/sec!

Két szimbólum (most 0 és 1) között eltelt időt, nem meglepő módon, szimbólumidőnek nevezünk. A szimbólumidő a baudráta reciproka.

$$T_{symbol} = \frac{1}{baud}$$
 [sec]

Ha mindkét fél ugyanakkora baudrátával üzemelt, akkor képesek voltak kommunikálni egymással. Az automatizált távírógépekben a belső logika figyelte a távvezeték jelszintjét, majd ha érkezett egy start bit, akkor elkezdődött a vétel.

Vétel során a csatornát mindig egy szimbólum közepénél mintavételeztek, így a két fél baudrátáinak közti kisebb-nagyobb eltérés nem okozott gondot. Amint megérkezett a stop bit is, a belső logika dekódolta a beérkezett bitsorozatot, és a megfelelő karaktert leütötte a papírra. A stop bit nem feltétlen 1, hanem legtöbbször 1.5 vagy 2 szimbólumidő volt, hiszen idő kellett a mechanikának, hogy visszatérjen az adásszüneti állapotba. A küldés is hasonlóan működött. A leütött karaktert a megfelelő bitsorozattá alakította a gép, majd megszaggatta a távvezetéken lévő jelt. Ezeknek a régi gépeknek a baudrátája nagyjából 10-20 baud volt.

A telegráfia fejlődésével szükségessé vált, hogy ne csak a nagybetűket és pár írásjelet lehessen továbbítani. Az ötbites CCIT kódolás elavult, és áttértek a 6, 7 és 8 bites kódolásokra. Ezeken felül megjelent a paritásbit is, amivel detektálni lehetett a hibásan fogadott karaktereket.

Az aszinkron soros protokoll alapelve a mai napig változatlan maradt. Csak a bitsorozat hossza és a baudráta nagysága növekedett meg, valamint új, bővített kódtáblákat használunk. Illetve a legfontosabb: ma már minden elektronikusan történik. Nincs motor a baudráta generáláshoz, nem kell elektromágnes a jel detektálásához, hanem mindent tranzisztorok végeznek egy integrált áramkörön belül.


Nem minden soros interfész képes az összes bithosszúságot kezelni, és a baudráta is csak bizonyos határok között változtatható. Attól, hogy két eszköz aszinkron soros kommunikációt folytat, még nem garantálja, hogy kompatibilisek lennének egymással! A bithossznak és a baudrátának meg kell egyeznie. Pontosan úgy, mint az emberi beszédnél. Két fél csak akkor érti meg egymást, ha ugyanazt a nyelvet beszélik (bithossz), mindketten értenek a témához (kódolási technika), és csak olyan gyorsan kommunikálnak, amit a másik is képes követni (baud).

2.8.3. Az UART interfész

Az UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter: Univerzális aszinkron adó-vevő) interfész egy hardverelem, mely a 8051-es mikrokontroller része. Ez az interfész felelős a soros port implementálásért, és az aszinkron, soros kommunikációs protokoll kezeléséért. Az UART attól univerzális, hogy változtatható baudrátával és bithosszal is képes üzemelni, amit mi, a programozók állíthatunk be. Az UART interfész full-duplex, azaz egymástól függetlenül, egyszerre fogadni, és küldeni is képes. A 8051-es mikrokontroller UART interfésze 8 vagy 9 bit széles adatokat képes kezelni (10 vagy 11 bit, ha a start és stop biteket is számítjuk).

Az UART egyik feladata, hogy egy nyolcbites regiszterben lévő párhuzamos adatot bitsorozattá alakítson, és elküldje az üzenetet a TxD porton. A másik feladata pedig, hogy az RxD porton érkező bitsorozatot párhuzamosítsa, és eltárolja azt egy nyolcbites regiszterben. Ezt a két feladatot egyszerre is el kell tudnia látni, ettől lesz full-duplex az interfész.

Nekünk, programozóknak csak az interfész paramétereinek beállításával kell foglalkozni, hiszen a protokoll szerinti kommunikációt már automatikusan, önmagától képes elvégezni az UART modul. Nézzük meg, hogyan állíthatjuk be az UART interfészt az SCON (Serial CONtrol) SFR segítségével!



51. ábra. Az SCON SFR bitjei

Amint láthatod, az SCON regiszter mindegyik bitje fontos. Hasonlóan a PSW regiszter RS1 és RS0 bitjeihez, az SCON bitjeivel is speciális funkciókat lehet vezérelni, vagy megfigyelni. Most nem a regiszter bankok közti váltást, hanem az UART modul működését fogjuk beállítani! Nézzük, mire jók ezek a bitek! Ja, az SCON regisztert bitenként is lehet címezni!

Haladjunk az MSB (Most Significant Bit, legnagyobb helyiértékű bit) felől az LSB (Least Significant Bit, legkisebb helyiértékű bit) felé!

SM0	SM1	$\ddot{ ext{U}} ext{zemm\'od}$	Leírás	Baud				
0	0	0	8 bites USART	$\frac{f_{CLK}}{12}$				
0	1	1	8 bites UART	változtatható				
1	0	2	9 bites UART	$\frac{f_{CLK}}{64}$ vagy $\frac{f_{CLK}}{32}$				
1	1	3	9 bites UART	változtatható				

Az SM0 és SM1 (Serial Mode) bitekkel az UART modul üzemmódját választhatjuk ki! A leggyakoribb az 1-es (SM0 = 0, SM1 = 1) üzemmód. Ebben az üzemmódban tudunk kommunikálni egy számítógép soros portjával, ezt fogjuk használni. A 2-es és 3-as üzemmódokat ritkábban, a 0-ás módot pedig gyakorlatilag soha nem használjuk.

A baudráta az 1-es és 3-as üzemmódokban változtatható. Ilyenkor a mikrokontroller belső, T1-es időzítő egységét felhasználva lehet beállítani a kommunikáció sebességét. A következő mérésben majd lesz szó bővebben az időzítők működéséről, most csak alkalmazni fogjuk őket, egy inicializáló szubrutin segítségével.


- **SM2** Ez a bit felelős a multiprocesszoros kommunikáció engedélyezéséért. Nem fogjuk használni az SM2 bitet.
- REN Ezzel a bittel engedélyezhetjük, hogy az UART modul fogadni is tudjon adatot. Ha REN = 0, akkor csak küldeni tudunk.
- TB8 9 bites UART esetén ez a kilencedik küldeni kívánt adatbit. Ezt sem fogjuk használni.
- RB8 9 bites UART esetén ez a kilencedik beérkezett bit. 1-es módban, ha SM2 = 0, akkor ez a vett stop bit értéke. Digit laboron ezt sem használjuk.
- TI Transmit Interrupt (adó megszakítás) jelzőbit (angolul: flag). Ez a bit jelzi, ha egy teljes keretet kiküldünk. Ezt a bitet a programból kell kitörölni, és használni is fogjuk!
- RI Receive Interrupt (vevő megszakítás) jelzőbit (angolul: flag). Ez a bit jelzi, ha megérkezett egy keret a soros porton. Ezt a bitet is a programból kell kitörölni, és használni is fogjuk!

Mit kellene beírni az SCON regiszterbe, hogy 8 bites, változtatható baudrátás, full-duplex UART-ot kapjunk? Az SM0 és SM1 bitekkel beállítjuk a 1-es üzemmódot, a REN bittel pedig engedélyezzük az adatok fogadását. Ennyi elég is lenne, de a TI bitet is 1-be kell állítsuk, mivel egy olyan szubrutint fogunk írni a karakterek kiküldésére, aminek szüksége van arra, hogy a legelső karakter kivitele előtt a TI értéke már 1 legyen!

Ezeket a biteket külön-külön is írhatnánk, hiszen bitcímezhető az SCON, de sokkal elegánsabb, ha két utasításra szedjük szét az inicializálást. Az egyikkel beállítjuk az üzemmódot, majd egy másikkal külön beállítjuk a TI bit értékét 1-be! Azaz:

```
MOV SCON, #50H; SM1 = 1, REN = 1 (1-es mod, full-duplex)
SETB TI; A szubrutin miatt kell
```

Az üzemmód beállítása csak fél siker, ugyanis 2-es módban a baudráta változtatható, amit a T1-es időzítő túlcsordulásával lehet beállítani a kívánt értékre. **9600-as baudrátát szeretnénk beállítani**⁸. A soros interfész számára az alábbi blokkdiagram szerint lehet előállítani a kívánt baudrátát:



52. ábra. A baudráta előállítása

⁸A 9600-as baud egy szabványos érték. A legtöbb soros port alapbeállításon ilyen sebességgel üzemel.

A baudráta generálása a mikrokontroller órajeléből történik. Végeredményként azt szeretnénk, ha a 11.0592 MHz-ből valamilyen úton-módon 9600 Hz lenne.

Kezdjük az 52. ábra tetején: **Timer 1 Overflow**. Valóban, a baudráta nagyságát a T1-es időzítő túlcsordulásával lehet beállítani. Az időzítők minden nyavalyájáról majd a harmadik mérésen lesz szó, most egyenlőre annyit kell tudni, hogy az időzítő modul nem más, mint egy számláló hálózat. Számlálót már biztos terveztél valamelyik házi feladatban. Ez a számláló 8, 13 vagy 16 bites lehet attól függően, hogy milyen üzemmódban használjuk. *Ezt most hidd el*: a soros portnál 2-es üzemmódban használjuk a T1-es időzítőt, ahol nyolcbites, automatikus újratöltéssel rendelkező számlálóként viselkedik. A számlálót frekvenciaosztóként használjuk.

Mit jelet a túlcsordulás? Azt, amikor a számláló kimenete csupa 1-ből csupa 0-ba vált át. Ha nyolcbites számlálóról van szó, akkor ez a $0xFF \rightarrow 0x00$ átmenetet jelenti. Hány órajel periódus szükséges ehhez? Ha végigszámlálunk nullától 255-ig, akkor 256, de ha 0xFD-től számolunk, akkor már csak 3 órajel periódus szükséges hozzá.

Sajnos ez még csak fél igazság, ugyanis a 8051-es időzítői (számlálói) nem órajel periódusonként, hanem **gépi ciklusonként** számolnak! Azaz, egy teljes számláláshoz nullától 255-ig valójában nem 256 órajel periódus, hanem ennek a tizenkétszerese (3072) szükséges. 0xFD-től kezdve pedig nem 3, hanem 36! Azaz általánosságban elmondható, hogy ekkora frekvenciával fog túlcsordulni a T1-es számláló, ha nyolcbites, automatikus újratöltéses üzemmódban használjuk:

$$f_{T1_{overflow}} = \frac{f_{CLK}}{12 \cdot (256 - TH1)}$$

A **TH1** nevű változó az egyenletben egy nyolcbites SFR értéke. Pontosabban a T1-es számláló felső bájtjának aktuális értéke. Na, de mivel most csak nyolcbites, automatikus újratöltéses üzemmódban használjuk, ezért a TH1 értéke lesz az újratöltési érték. Azaz, amit beleírok a TH1-be, onnantól kezd el számolni a számláló. Ha ez például 0xFD, akkor a számlálás a $0xFD \rightarrow 0xFE \rightarrow 0xFF \rightarrow 0xFD \rightarrow 0xFE$.. séma szerint fog történni. Érdekes módon a 0x00 értéket nem fogja felvenni a számláló, de attól még túl fog csordulni, csupán egyből fel is töltődik a TH1 értékével.

Ha ezt a rémséget sikerült megemésztenünk, innentől kezdve már csak egyszerű osztásokat kell elvégezni, és meg is kapjuk a kívánt baud értékét! Az **SMOD** egy bit értéke, mely a PCON (Power CONtrol) SFR-ben található a hetes biten (sajnos ez az SFR nem bitcímezhető). Ha ennek a bitnek az értéke 1, akkor a baudrátát megduplázzuk. Most ezzel a lehetőséggel nem fogunk élni, azaz SMOD = 0! Innen pedig már csak egy egyszerű osztás 16-tal, és meg is van a baud! Hogyan is néz ki az egész egy képletben?

$$baud = \frac{f_{CLK}}{2^{(1-SMOD)} \cdot 16 \cdot 12 \cdot (256 - TH1)}$$

Nézzük a jó oldalát, legalább integrálás nincs benne. Számoljuk ki, mennyi lesz a baud értéke, ha TH1 = 0xFD, SMOD = 0, az órajel frekvenciája pedig 11.0592 MHz!

$$\frac{11.0592 \cdot 10^6}{2^{(1-0)} \cdot 16 \cdot 12 \cdot (256 - 253)} = 9600$$

Elképesztő, egyszerűen hi-he-tet-len. Az eredmény pont 9600! Emiatt van szükség erre a megjegyezhetetlen 11.0592 MHz-es órajelre. Ezzel szépen, kereken lehet előállítani a standard baudrátákat a soros port-hoz! 12 MHz-es órajellel már nem lenne szép kerek érték. Jöjjön a teljes inicializáló szubrutin! Ezt a szubrutint használni fogjuk!

```
; A soros port inicializalasa
 ;8 bites UART, 9600-as baud
3 S_INIT_SERIAL_9600:
          MOV
                   SCON, #50H
          ANL
                  TMOD, #OFH
                  TMOD,#20H
                                    ;T1 <-- mode 2
          ORL
                  TH1,#0FDH
          MOV
          SETB
                  TR1
                                    ; idozito start!
          SETB
                  ΤI
                                    ;szubrutin miatt TI = 1
          RET
```

Újra megjelent a TMOD nevű regiszter! Nem véletlen ezzel lett bemutatva a bit maszkolás:) Ezzel a regiszterrel lehet az időzítőket konfigurálni. A cél a maszkolással, hogy csak a felső 4 bitet változtassuk meg 2-re!

Az SCON, TMOD és TH1 beállítását szerencsére nem kell mindig önállóan megszülni, hiszen a mikrokontroller felhasználói kézikönyvében fel vannak sorolva a leggyakoribb baudrátákhoz tartozó beállítások!

Baud Rate		SMOD	Timer 1				
Baud Rate	fosc	C/T	T Mode Reload V				
Mode 0 Max: 1.67MHz	20MHz	Х	Х	X X			
Mode 2 Max: 625k	20MHz	1	Х	X 2	X		
Mode 1, 3 Max: 104.2k	20MHz	1	0		FFH		
19.2k	11.059MHz	1	0	2	FDH		
9.6k	11.059MHz	0	0	2	FDH		
4.8k	11.059MHz	0	0	2	FAH		
2.4k	11.059MHz	0	0	2	F4H		
1.2k	11.059MHz	0	0	2	E8H		
137.5	11.986MHz	0	0	2	1DH		
110	6MHz	0	0	2	72H		
110	12MHz	0	0	1	FEEBH		

Timer 1 Generated Commonly Used Baud Rates

53. ábra. Szabványos baud értékekhez tartozó beállítások

Rendben! A soros portot már megfelelően tudjuk inicializálni, most pedig nézzük meg, hogyan küldhetünk, illetve miként olvashatunk adatokat! Ismerjük meg az SBUF (Serial BUFfer) SFR regisztert!

Ha el szeretnénk küldeni egy adatot a soros porton, akkor azt az **SBUF** (**címe: 99H**) regiszterbe való írással tehetjük meg!


```
MOV A,#0
2 MOV SBUF,A ; kuldjuk ki az akkumulator erteket!
```

Ha pedig ki szeretnénk olvasni a beérkezett adatot, akkor azt az **SBUF** (címe: 99H) regiszterből való olvasással tehetjük meg!

```
MOV SBUF, A ; Kiolvassuk az akkumulatorba az adatot!
```


Várjunk csak! Küldéshez ÉS fogadáshoz is ugyanazt a regisztert használnánk? Mert a név és a cím is egyező. Hogyan lehet full-duplex az UART, ha az íráshoz és a fogadáshoz is az SBUF regisztert használjuk? Most vagy írok, vagy olvasok...

Bár mind a név, mind a cím megegyező, valójában két külön regiszterről beszélünk! Az egyikbe csak írni tudunk (WO, Write Only), a másikból pedig csak olvasni lehet (RO, Read Only)! Az 54. ábra szemlélteti, miről is van szó.



54. ábra. Két SBUF létezik. Az egyik WO, a másik RO


Hogyan is néz ki egy UART keret a 2-es üzemmódban? Az 55. ábrán láthatod, mi a protokoll.



55. ábra. UART jelalak, 2-es üzemmód


Az alapelv teljesen megegyezik az ősrégi protokollal, csupán itt már nem ötbites, hanem nyolcbites adatokkal történik az információcsere. Egy keret tartalmazza az adatbiteket, illetve az őket **keretező** START és STOP biteket is! Ez mind írásra, mind olvasásra igaz. Írás során az UART interfész a csak írható SBUF regiszter értékét egy bitsorozattá alakítja, majd kiküldi a keretezett sorozatot a TxD (P3.1) lábra. Olvasás során pedig, ha a protokoll szerinti bitsorozat érkezik az RxD (P3.0) lábon, akkor azt visszaalakítja az interfész egy nyolcbites adattá, és eltárolja az értéket a csak olvasható SBUF regiszterben!

Írás Hogyan történik az írás? Bármikor, amikor adatot mozgatunk a csak írható SBUF regiszterbe, akkor az UART modul megkezdi az adatok kivitelét a TxD (P3.1) lábon. Protokoll szerint az adatok kivitele a START bittel kezdődik, majd little endian elrendezésben elküldjük az adatot (LSB az első adat), végül pedig kiküldjük a STOP bitet. A TI bit a STOP bit kiküldésének pillanatában aktivizálódik, jelezve, hogy a teljes keretet kiküldtük. Ha új adatot szeretnénk küldeni, akkor törölnünk kell a TI bitet!



56. ábra. Írás a soros portra

Olvasás Olvasni csak akkor érdemes, ha már érkezett adat a soros porton. Ezt az RI bit jelzi, ami a beérkezett STOP bit után aktivizálódik. Ha az RI értéke 1, akkor tudjuk, hogy a csak olvasható SBUF regiszterben van valamilyen adat. Ezt a bitet is nekünk kell törölni. Ha kitörlés után valamennyi idővel ismét 1 lesz az RI értéke, akkor újabb adat érkezett.



57. ábra. Olvasás

Ha sikerült megérteni, hogyan is működik a protokoll, akkor a következő oldalon fejest ugorhatsz az UART interfész felépítésébe a 2-es üzemmódban! Ne ijedj meg, nem kell fejből tudni az egész felépítést, viszont úgy kerek a mérés, ha a teljes blokk diagramot is látod, az időfüggvényekkel együtt. Nagyon sokat lehet belőle tanulni! A bal felső sarok már ismerős lesz! A kapuk nem az IEC, hanem az ANSI szabvány szerinti szimbólumokkal lettek jelölve.




Figure 14. Serial Port Mode 1

March 1995 13

A kisebb enciklopédia elolvasása után gyártsuk le a szubrutinokat, melyekkel egy-egy bájt olvasását és írását tudjuk kezelni! Felhasználjuk az RI és TI biteket is!

```
; Ezzel a szubrutinnal lehet irni a soros portra
  S_SERIAL_WRITE_BYTE:
           JNB
                            ; kuldhetek uj adatot?
           CLR
                    ΤI
                            ; ha igen, tolrom a jelzobitet
           MOV
                    SBUF, A
                            ; mit akarok kikuldeni?
           RET
  ; Ezzel a szubrutinnal lehet olvasni a soros portrol
  S_SERIAL_READ_BYTE:
           JNB
                   RI,$
                            ; erkezett adat?
10
           CLR
                            ; ha igen, tolrom a jelzobitet
           MOV
                   A, SBUF
                            ; elmentem a fogadott adatot
11
           RET
```

Megjelent egy új szimbólum, amivel eddig még nem találkoztunk, a \$. A dollár az adott utasítás kódmemóriában lévő címét jeleti, melyhez bizonyos megkötések mellet ofszetet is adhatunk (pl: a \$+3 az utasítás opkódja által elfoglalt bájt címénél 3-mal nagyobb címet jelenti). A JNB TI,\$ egy önmagára ugró utasítás, ha a TI értéke 0.


```
JNB TI,$
; Ugyanaz mint
CIMKE: JNB TI,CIMKE
```

A \$ szimbólumot csak akkor használd, ha már fekete öves Assembly programozó leszel! Inkább maradj a címkék használatánál, mert az biztosan jól fog működni. Nagyon könnyen el lehet rontani a programot, ha rosszul használjuk a \$ szimbólumot. Most a feladat kedvéért direkt használtuk a dollárt, hogy láss ilyet is. Branch (elágazás) esetén az ofszet \$-128 és \$+127 között, LJMP ugrás esetén pedig megkötések nélkül állítható a 8051-es mikrokontrollernél. Sőt, a MOV DPTR,#\$ utasítással kiolvasható a programszámláló értéke is (mondjuk ez nem tényleges olvasás, mert fordítási időben értékelődik ki a \$ szimbólum).

Itt az idő, hogy kiküldjünk egy karaktert a soros portra, amit a számítógép meg fog tudni jeleníteni a μ Vision termináljában! Küldjük ki a 7-es számot! Gépeld be a következő oldalon található programot, majd fordítsd le (Build), indítsd el a szimulációt (Debug), **de még ne futtasd le!**

```
CSEG AT
                         0000H
          LJMP
                  0030H
          CSEG AT
                          0030H
         ; Inicializaljuk a soros portot!
6
          LCALL S_INIT_SERIAL_9600
8
          MOV
                A,#7
                                 ; Mit akarok kikuldeni?
          ; Meghivom a kiiro szubrutint,
10
          ; ami kikuldi az akkumulator erteket
11
          ;a soros portra
          LCALL S_SERIAL_WRITE_BYTE
15 END_OF_PROGRAM:
16
       LJMP END_OF_PROGRAM
17 ; SZUBRUTINOK MINDIG A LEZARO CIKLUS UTAN!
18
19 ; Soros port inicializalo szubrutin
20 S_INIT_SERIAL_9600:
         MOV
                 SCON,#50H
                                 ;Baud generalas
21
                 TMOD, #ODFH
22
          ANL
                                ;az idozitovel
                 TMOD,#20H
          ORL
                                  ;lehetseges
23
                 TH1,#0FDH
          MOV
                                 ;9600-as baud
24
          SETB
                 TR1
25
          SETB
                 ΤI
26
          RET
27
29 ; Akkumulator ertekenek kivitele a soros portra
30 S_SERIAL_WRITE_BYTE:
          JNB
                 TI,$
                        ; kuldhetek uj adatot?
31
          CLR
                 ΤI
                        ; ha igen, tolrom a jelzobitet
32
          MOV
                  SBUF, A ; mit akarok kikuldeni?
33
          RET
34
35
36 ; Beolvasas a soros portrol az akkumulatorba
37 S_SERIAL_READ_BYTE:
         JNB
                 RI,$
                          ; erkezett adat?
          CLR
                 RI
                          ; ha igen, tolrom a jelzobitet
39
          VOM
                 A, SBUF ; elmentem a fogadott adatot
40
          RET
41
42
          END
43
```

Hol található a terminál? Ha elindítottad a szimulátort a Debug gombbal, akkor navigálj a toolbar gombok között a Serial Windows \rightarrow UART1 opcióra, majd kattints rá! Megjelent egy üres terminál ablak. Helyezd el a terminált valahova úgy, hogy jól látható legyen! Például így (a kép nagyítható):



58. ábra. A terminál ablak előhívása

Ha a terminál ablak üzemre kész, akkor futtasd le a programot a Run gombbal (vagy F5-tel)! Ne tegyél breakpointot sehova, majd megállítjuk a programot a piros X gombbal! Elméletileg egy 7-es számot kellene látnod a terminál ablakban. Elméletileg.

A 7-es szám kijelzése helyett, csengetett egyet a μ Vision. Ugyanazt a hangot adta ki, mint amit a fordítás után szokott, vagy amikor megjelenik a 2kB-os határt jelző ablak. Ha nem hallottad volna, akkor állítsd meg a szimulációt a Stop (piros X) gombbal, reseteld le a mikrokontrollert, majd nyomd meg ismét a Run (F5) gombot! Hallgatózz!

Mi miatt csengetett a fejlesztői környezet, mikor csak a 7-es számot szerettük volna megjeleníteni? **Elfelejtettük a karakterkódolást!** Ismerjük meg az ASCII kódtáblát, majd javítsuk meg a programot, hogy valóban a 7-es számot jelenítse meg!

2.8.4. ASCII? Az ki?

A karakterek kódolására többféle eljárás is létezik. Mi csak az ASCII táblával fogunk foglalkozni. Az ASCII az American Standard for Information Interchange (amerikai szabvány az információcseréhez) rövidítése. Az 1960-as években dolgozták ki annak érdekében, hogy egy egységes kódolás szerint lehessen információt cserélni. Nézzük, hogyan is néz ki az ASCII tábla!

	ASCII Code Chart															
	Θ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ι Α	В	С	D	Ε	_F_
0	NUL	SOH	STX	ETX	E0T	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	S0	SI
ī	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ЕТВ	CAN	EH	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		!	"	#	\$	%	4	-	()	*	+	,	-	•	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	٧	=	^	?
4	@	Α	В	С	D	E	F	G	Н	Ι	J	K	L	Н	N	0
5	Р	Q	R	S	T	U	٧	W	Х	Υ	Z]	\]	^	
6	,	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	0
7	þ	q	r	s	t	n	٧	W	Х	У	z	{		}	1	DEL

59. ábra. Az ASCII kódtábla

Ahogy a 59. ábrán láthatod, az ASCII táblának 128 eleme van, melyek közül az első 32 karakternek, valamint az utolsónak furcsa neve van. Ezek a vezérlő karakterek, őket nem is látjuk a terminálban. A csengő (BEL) is vezérlő karakter, melynek az ASCII kódja 07H. Na, emiatt csengetett a terminál, mert ASCII kódolt karaktereket vár a mikrokontrollertől, nem natúr bináris értékeket!

Ahhoz, hogy valóban a 7-es számot lássuk a terminálon, nem 07H-val kell feltölteni az SBUF regisztert, hanem 37H-val, hiszen a 7-es számot megjelenítő karakternek az ASCII kódja a 37H! **Javítsd meg a programot!** Most már tényleg a 7-es számot látod a terminálon?

Valószínűleg furcsán néztél a második mérés címének olvasása közben, mert látszólag random hexadecimális számok voltak benne értelmes szöveg helyett. Most értelmet nyer minden! Fejtsd vissza a 2. mérés címében található ASCII kódolt szöveget a 59. ábra segítségével! Az önálló feladatoknál szükség lesz rá! LJMP MASODIK_MERES

Több információ az ASCII-ról: https://hu.wikipedia.org/wiki/ASCII

Csináljunk a 8051-ből egy loopback eszközt! Írjunk egy olyan programot, amely visszaküldi a soros porton az előzőleg fogadott karaktert! Gépeld be, fordítsd, majd futtasd a Run (F5) gombbal a programot! Futás közben kattints bele a terminál ablakba, majd nyomj le egy tetszőleges betűt a billentyűzeten! Visszaküldtük a karaktert? Figyeld meg az akkumulátor tartalmát a DATA memóriában a 0E0H címen! Milyen hexadecimális értékek kerülnek bele?

```
CSEG
                   ΑT
                            0000H
          LJMP
                   0030H
          CSEG
                   ΑT
                           0030H
           ; Inicializaljuk a soros portot!
          LCALL
                  S_INIT_SERIAL_9600
6 LOOPBACK:
          LCALL S_SERIAL_READ_BYTE
                                        ; olvasok egy karaktert
          LCALL S_SERIAL_WRITE_BYTE ; visszakuldom a terminalra
          LJMP
                  LOOPBACK
10 END_OF_PROGRAM:
          LJMP
                   END_OF_PROGRAM
12 ; SZUBRUTINOK MINDIG A LEZARO CIKLUS UTAN!
13 S_INIT_SERIAL_9600:
          MOV
                   SCON, #50H
                                    ;Baud generalas
          ANL
                   TMOD, #ODFH
                                    ;az idozitovel
          ORL
                   TMOD,#20H
                                    ;lehetseges
16
                   TH1,#0FDH
                                    ;9600-as baud
          MOV
17
          SETB
                   TR1
18
          SETB
                   ΤI
19
          RET
21 ; Akkumulator ertekenek kivitele a soros portra
  S_SERIAL_WRITE_BYTE:
          JNB
                   TI,$
                            ; kuldhetek uj adatot?
23
                           ; ha igen, tolrom a jelzobitet
          CLR
                   ΤI
24
          MOV
                   SBUF, A ; mit akarok kikuldeni?
25
          RET
26
27 ; Beolvasas a soros portrol az akkumulatorba
28 S_SERIAL_READ_BYTE:
          JNB
                   RI,$
                            ; erkezett adat?
29
          CLR
                            ; ha igen, tolrom a jelzobitet
30
                   A, SBUF ; elmentem a fogadott adatot
          MOV
32
          RET
          END
```

Hogyan írhatunk ki egy teljes szöveget a terminálra? Vegyünk fel egy szöveget táblázatként! Most csak a forráskód egy részletét látod!

```
END_OF_PROGRAM:

LJMP END_OF_PROGRAM

; TABLAZATOK MINDIG A LEZARO VEGTELEN CIKLUS UTAN JONNEK!

TEXT1: DB "Kandosok vagyunk mi, f..sza gyerekek!",0
```

De jó! Nem kell egyenként beírni az ASCII kódokat, hanem elég, ha idézőjelek közé helyezzük a szöveget (számokra is működik, pl: "7")! Ezzel az assembler automatikusan átfordítja a szöveget az ASCII kódolt értékekre! Fontos: a szöveg végére kell egy lezáró 0 érték, amivel jelezzük, hogy vége a szövegnek! Ez a lezáró nulla az ASCII kódtábla első eleme, a NUL! A szöveges táblázatok pontosan ugyanúgy működnek, mint az igazságtábla, amit a logikai függvényes feladatnál láttunk!

Gyártani kellene egy olyan szubrutint, amely a MOVC A,@A+DPTR utasítással végiglépked a TEXT1 táblázaton, majd minden elemet egyesével kiír a soros portra! Azaz, most olyan szubrutint gyártunk, ami egy másik, már létező szubrutint is meghív önmagán belül, hiszen a soros portra való kiírást már teljes mértékben kezeli az S_SERIAL_WRITE_BYTE szubrutin! Nézzük!

```
; Ez a szubrutin kiirja a soros portra azt a szoveget
2 ; ahova a DPTR-t elmozgattam Pl: TEXT1
3 ; Azaz, kell egy MOV DPTR, #TEXT1 az LCALL ele!
  S_SERIAL_WRITE_TEXT_AT_DPTR:
         PUSH
                 DPH
                                   ;elmentem azon regisztereket
         PUSH
                 DPL
                                   ; melyeket megvaltoztat
        PUSH
                  ACC
                                   ;a szubrutin
  NEXT_CHAR:
         CLR
9
                 Α
        MOVC
                 A, @A+DPTR
                                       ; beolvasom az aktualis elemet
10
         JΖ
                 END_OF_TEXT_AT_DPTR ; ez a karakter NUL (0x00)?
11
                 S_SERIAL_WRITE_BYTE ; Ezt mar megirtuk egyszer!
         LCALL
12
         INC
                 DPTR
                                        ; kovetkezo karakter
13
         LJMP
                 NEXT_CHAR
14
  END_OF_TEXT_AT_DPTR:
        POP
                  ACC
16
                                   ; visszaallitom
         POP
                 DPL
                                   ;a regisztereket
^{17}
        POP
                 DPH
18
        RET
19
```

Most pedig, írjuk meg a teljes programot, amivel meg tudjuk jeleníteni a kandós hallgatók jelmondatát! **Gépelj, fordíts, futtass! Megjelent a terminálon a szöveg?** A program nem fért ki egy oldalra sajnos, így át kell majd görgetned a következő oldalra, hogy lásd a végét.

```
CSEG
                    ΑТ
                            0000H
           LJMP
                    0030H
           CSEG
                   ΑT
                            0030H
           ; Inicializaljuk a soros portot!
                   S_INIT_SERIAL_9600
           LCALL
           MOV
                   DPTR, #TEXT1
                                   ; Innen akarok kiirni szoveget
           LCALL
                   S_SERIAL_WRITE_TEXT_AT_DPTR
  END_OF_PROGRAM:
           LJMP
                   END_OF_PROGRAM
  ; TABLAZATOK, SZUBRUTINOK MINDIG A LEZARO CIKLUS UTAN JONNEK!
  TEXT1: DB
                   "Kandosok vagyunk mi, f..sza gyerekek!",0
  S_INIT_SERIAL_9600:
           vom
                   SCON,#50H
15
                                     ;Baud generalas
           ANL
                   TMOD, #ODFH
                                     ;az idozitovel
16
           ORL
                   TMOD, #20H
                                     ;lehetseges
17
                   TH1,#0FDH
           MOV
                                     ;9600-as baud
18
           SETB
                   TR1
19
           SETB
                   ΤI
20
           RET
22 S_SERIAL_WRITE_TEXT_AT_DPTR:
           PUSH
                   DPH
                                     ;elmentem azon regisztereket
                                     ;melyeket megvaltoztat
           PUSH
                   DPL
24
                   ACC
           PUSH
                                     ; a szubrutin
25
26 NEXT_CHAR:
           CLR
27
           MOVC
                   A, @A+DPTR
                                         ; beolvasom az aktualis
28
               elemet
           JΖ
                   END_OF_TEXT_AT_DPTR ;ez a karakter NUL (0x00)?
                   S_SERIAL_WRITE_BYTE ; Ezt mar megirtuk egyszer!
           LCALL
           INC
                   DPTR
                                      ;kovetkezo karakter
31
           LJMP
                   NEXT_CHAR
32
33 END_OF_TEXT_AT_DPTR:
           POP
                   ACC
                                     ; visszaallitom
34
           POP
                   DPL
                                     ; a regisztereket
35
           POP
                   DPH
36
           RET
```

```
38
39 S_SERIAL_WRITE_BYTE:
                    TI,$
            JNB
                              ; kuldhetek uj adatot?
40
           CLR
                    ΤI
                              ; ha igen, tolrom a jelzobitet
41
           MOV
                     SBUF, A
                              ;mit akarok kikuldeni?
           RET
43
44
  S_SERIAL_READ_BYTE:
45
           JNB
                              ; erkezett adat?
46
47
           CLR
                              ; ha igen, tolrom a jelzobitet
           MOV
                     A, SBUF
                              ; elmentem a fogadott adatot
48
49
           RET
           END
```

A mérés során használt szubrutinokat nyugodtan mentsd ki valahova, hiszen univerzálisak! Az utolsó mérés során is használni fogjuk majd őket. Ha van kedved, nyugodtan írj meg 1-2 saját szubrutint is! Például: az XDATA memória bizonyos elemeit írd ki a soros portra, vagy a beolvasott adatot mentsd át az XDATA memóriába. A lehetőségek tárháza végtelen. Érdemes megírni 1-2 hasznosnak gondolt szubrutint, mert később már elég lesz csak felhasználni őket (már amennyiben hibáktól mentesen működnek). Egész szubrutin könyvtárakat lehet előre megírni, pusztán abból a célból, hogy később egyszerűbb legyen a programozás!

2.9. Önálló feladatok

Milyen mérés is lenne az a mérés, ahol nem kellene megoldani pár feladatot önállóan? Most ismét rajtad a sor! Ha kell, puskázz, mehet a szimulátorozás, és még egy igazi kandós sláger is előkerül az egyik megoldásból! Használd nyugodtan a már megírt szubrutinokat, illetve ha kell, akkor generálj a Delay Calculator segítségével késleltető rutinokat!

- Csinálj Knight Rider féle futófényt a P1 porton! Késleltetésnek állíts be 0.25 másodpercet!
- Rajzold le a soros port TxD lábának időfüggvényét, ha 0x55, majd utána 0xAA adatot szeretnénk kiküldeni! Milyen jelalakot kell fogadni az RxD lábon ahhoz, hogy a "KANDO" szöveget kapjuk? Rajzolj időfüggvényt! A baudráta legyen 9600 szimbólum/másodperc!
- A labor során megfejtettél egy ASCII kódolt szöveget! Itt az idő, hogy felhasználd a benne rejlő kulcs értékét! A kódmemóriában lévő ASCII karaktersorozat egy YouTube videó linkét rejti Cæsar kódolással! Vedd fel a kódot, mint konstans táblázat, olvasd be a karaktereket egyenként, dekódold őket a kulcs alapján, majd írd ki a visszafejtett szöveget a terminálra!

```
1 CAESAR_CODE: DB "kwwsv=22|rxwx1eh2ds<oVoYGGPf",0
```

Ha nehéz lenne kimásolni a szövegdobozból, akkor:

CAESAR_CODE: DB "kwwsv=22|rxwx1eh2ds<oVoYGGPf",0

JÖJJÖN A KIHÍVÁS: Csinálj balra futó futófényt 1 másodperces késleltetéssel a P1 porton! Csinálj a P3 porton villogót 1 másodperces periódusidővel, 50%-os kitöltéssel! Ha érkezett karakter a soros porton, akkor annak az értékét írd ki a P2 portra, majd küldd vissza a számítógépnek a vett karaktert! Ja igen, ezt a négy feladatot 1 programba kellene belesűríteni úgy, hogy mind a négyet végzi a mikrokontroller egyszerre! Ez tényleg egy bazi nehéz feladat! Mondhatjuk úgy is, gyakorlatilag lehetetlen megcsinálni. Vagy mégse? Hajrá!

3. Harmadik mérés: Meg-sza-kí-tá-sok

A második mérés végén egy rettentő nehéz feladattal találkoztál, melyet lehetetlen helyesen megoldani megszakítások használata nélkül. Hogyan lehet egyszerre több, egymástól független feladatot végrehajtatni a mikrokontrollerrel?

Mik azok a megszakítások, mi az a vektortábla? Ma ezekre keressük a választ! Közben megismerkedünk az időzítők működésével, és megértjük, minek kellett beírni az előző két mérésen a LJMP 0030H utasítást a program elejére! Jöjjenek a megszakítások!

3.1. Miért kell nekünk a megszakítás?

Nézzük meg, miért nem lehet jól megoldani a második mérés utolsó feladatát megszakítások nélkül! Kezdjük a soros port olvasó szubrutinjával.

```
S_SERIAL_READ_BYTE:

JNB RI,$ ;erkezett adat?

CLR RI ;ha igen, tolrom a jelzobitet

MOV A,SBUF ;elmentem a fogadott adatot

RET
```

Az S_SERIAL_READ_BYTE szubrutinban egy önmagára ugró utasítás szerepel, a JNB RI,\$. Ezzel az a probléma, hogy egészen addig nem fog ebből az üres ciklusból kilépni a program, amíg nem érkezett új adat a soros porton. Sajnos halvány lila gőzünk sincs arról, hogy mikor fog új adat érkezni. Lehet, hogy már azonnal tudunk olvasni, lehet hogy csak öt másodperc múlva, de az is megeshet, hogy egy hétig kell várni az új adatra. Most akkor álljon a program hetekig a JNB RI,\$ utasításnál? Biztos, hogy nem. Ennél azért tudunk jobbat is.

Tervezzük át a szubrutint! A cél az, hogy ne önmagára ugorjon a JNB RI,\$ utasítás, hanem a szubrutin végére. Ezzel a megoldással csak akkor fogjuk elvégezni az olvasást, ha már érkezett új adat (RI = 1), minden más esetben átugorjuk a szubrutin törzsét, így nem fog akár hetekig-hónapokig (vagy az örökkévalóságig) állni a program egy utasításnál. Sőt, akár már hozzáadhatjuk az írást is, hiszen azt ugyanúgy csak akkor kell elvégeznünk, ha érkezett új adat! Még a TI bitet sem kell figyelnünk, mivel a soros port mindkét irányban ugyanakkora sebességgel üzemel, ezért biztosan el fog telni

elég idő két SBUF írás között!

```
; Teszteljuk az RI bitet!

2 S_SERIAL_LOOPBACK_WITH_POLLING:

3 JNB RI,NEW_DATA_NOT_AVAILABLE_IN_SBUF

4 CLR RI

5 MOV SBUF,SBUF ; visszakuldjuk az adatot

6 NEW_DATA_NOT_AVAILABLE_IN_SBUF:

7 RET
```

Ahogyan a módosított szubrutin nevéből is láthatod, ezt az olvasási formát pollingnak (lekérdezésnek) hívjuk. A lekérdezés lényege, hogy csak abban az esetben csinálunk valamit (nem feltétlenül olvasást), ha egy adott feltétel teljesül. Az S_SERIAL_READ_BYTE szubrutin nagyon hasonló ehhez. Sőt, az is lekérdezés alapú szubrutin, viszont az a polling egy speciális formáját alkalmazza, amit busy-wait pollingnak hívunk. Busy-wait polling esetén egészen addig áll a program egy üres cikluson, amíg az adott feltétel nem teljesül, míg a sima polling egy egyszerű elágazás, melynek a feltételét adott időközönként (most 0,5 másodpercenként) újra és újra teszteljük.

Rendben, most már van olyan szubrutinunk, amivel pollingos módszerrel tudjuk olvasni a soros portot, illetve egyből vissza is tudjuk küldeni az adatot. Lássuk, hogyan is nézne ki a teljes (félig helyesen) működő program! Most nem az a cél, hogy ezt a programot egyedül begépeld, így az alábbi GitHub repoban megtalálod a programot! Másold ki a kódot, majd illeszd be a μ Vision editorjába! Ha kész, akkor fordítsd le (Build), majd a szimulátor elindítása után hívd elő a P1 és P3 portokat, illetve az UART1 terminált! Ellenőrizd le, hogy be van-e pipálva a limit speed to real time opció a Target1 beállításainál, majd futtasd le a programot a Run gombbal (vagy F5-tel)! Figyeld a portokat, és kezdj el írni a terminálba! Mindegy mit, csak gyorsan írj!

A program sajnos csak részben működik jól. Sőt, inkább mondjuk ki: nem működik jól. A futófény és a villogó hibátlan, viszont a soros porttal problémák vannak. Amennyiben csak minden fél másodpercben ütsz le egy karaktert, akkor az is működik rendesen, de amint gyorsabban szeretnél gépelni, már nem. Mi a hiba?

A soros porton 8N1 (start bit, 8 adatbit, nincs paritás, 1 stop bit: az UART modul 2-es módja) üzemmódban, 9600-as baudráta mellett másodpercenként maximum 960 keretet lehetne hibamentesen fogadni. Azaz, min-

den $\frac{1}{960}$ másodperc
ben érkezhetne új adat, ehelyett csak fél másodpercenként tudunk új adat
ot fogadni a programban. A hiba a késleltető szubrutinnál keresendő.

Sajnos túl sokat (0,5 másodpercet) időzik a program a késleltető szubrutinban lévő DJNZ utasításoknál, emiatt csak 2Hz frekvenciával tudjuk lekérdezni a soros portot. Így a 9600-as baudráta által nyújtott átviteli sebességet nem tudjuk kihasználni, ami hatalmas probléma, de szerencsére van rá gyógyír! Az egyik opció, hogy kiszámoljuk mikor telik el 1 keretidő (1/960 másodperc) az utasítások között, és beszúrjuk azokra a helyekre a soros portot pollingoló szubrutin LCALL hívását. Na ne... Ilyet egy mérnök nem csinál, inkább előveszi a mikrokontroller felhasználói kézikönyvét, és megoldja a problémát megszakításokkal! Amit nem lehet csak szoftveresen megoldani, azt megoldjuk hardveres segítséggel!

3.2. A 8051-es megszakításai

A Generic 8051-es összesen öt megszakítási forrással rendelkezik. Ezek közül egy a soros port megszakítása, kettő az időzítő modulok túlcsordulásáé, az utolsó kettő pedig a P3.2 és a P3.3 lábakról érkező külső megszakítások. Megszakítás (angolul: interrupt) alkalmazásával egy bizonyos esemény bekövetkeztére tud reagálni a mikrokontroller hardveresen úgy, hogy a hardveres reakcióra mi programozók szoftverrel válaszolhassuk. Röviden, tömören: ha megszakítás érkezik egy forrástól, akkor arra egy a szubrutinhoz nagyon hasonló szerkezettel, a megszakítási rutin lefuttatásával tudunk reagálni. Ennek a megszakítási rutinnak az LCALL hívását pedig nem mi, hanem maga a mikrokontroller végzi hardveresen! Azaz, pontosan akkor történik meg a hívás, amikor az esemény bekövetkezett! Ez azt eredményezi, hogy bármit is csinált a mikrokontroller addig a pillanatig, azt félbe kell szakítsa, le kell futtatnia a megszakítási rutint, majd csak a visszatérés (RETI) után folytathatja azt, amit előtte csinált.

Te is használsz megszakításokat a mindennapjaid során. Tegyük fel, hogy éppen otthon ülsz, és valamilyen sorozatot nézel Netflixen tanulás helyett. Ez lesz a főprogramod amit futtatsz. Éppen az évad legnagyobb plot twistjénél jársz, és ebben a pillanatban valaki becsenget hozzád. Előre nem tudhattad, hogy keresni fognak, így **félbeszakítod (interruptolod)** a főprogramod, majd lefuttatod a megszakítási rutinod azzal, hogy ajtót nyitsz.

Jött a postás, meghozta a várva-várt mikrokontrolleres fejlesztői paneled. Átveszed a csomagod, elköszönsz, majd a RETI utasítással **visszatérsz** a képernyő elé, és folytatod a főprogramod futtatását ott, ahol az előbb félbe kellett szakítanod. Ez a megszakítás konyhanyelven.

Az intermezzo után nézzük, miben más egy megszakítási rutin a sima szubrutinhoz képest!

```
; Soros port megszakitasi rutin

ISR_SERIAL_PORT:

CLR TI

JNB RI,ISR_NO_NEW_DATA_IN_SBUF

CLR RI

MOV SBUF,SBUF ; visszakuldjuk az adatot

ISR_NO_NEW_DATA_IN_SBUF:


RETI ; RETI kell a RET helyett!
```

Első ránézésre nagyjából teljesen megegyezik az előző szubrutinnal, csupán más nevet adtunk neki. Amennyiben viszont jobban szemügyre veszed a megszakítási rutint, akkor láthatod, a RET helyett **RETI** utasítással térünk vissza. A RETI a **RETurn from Interrupt** (visszatérés megszakításból) rövidítése.

A megszakítási rutint célszerű megfelelően elnevezni. Mivel nem mezei szubrutinról van szó, ezért az ISR előtag használatával lehet a legjobban megkülönböztetni. Az ISR az Interrupt Service Routine (megszakítást kiszolgáló rutin) rövidítése. Ennek a rutinnak a lefuttatásával fogja a mikrokontroller kiszolgálni a soros port megszakításkérését. A kérdés most már csak az, hogyan tudjuk rávenni a mikrokontrollert, hogy meghívja ezt a rutint? Pillantsunk rá a 60. ábrára!


Itt láthatod, milyen forrásoktól érkezhet megszakítás. A felső néggyel majd később foglalkozunk, de a legalsó forrásnál a bemenetek (RI és TI) nevei nagyon ismerősek a soros port kezelésének megismerése után. A második mérésen azt olvashattad, hogy az RI flag (jelzőbit) a Receive Interrupt (vevő megszakítás), a TI flag pedig a Transmit Interrupt (adó megszakítás) rövidítése. Bingó! Tehát, a mikrokontroller ennek a két jelzőbitnek az értékét figyeli, és amennyiben bármely a kettő közül 1-es értéket vesz fel (megtörtént egy keret kivitele, vagy fogadása), akkor a soros portról megszakítási kérés érkezik, melyet feldolgozhatunk.

A második mérés során is használtuk az RI és TI jelzőbiteket, mégsem



60. ábra. Megszakítási források

történt megszakítás. Ahhoz, hogy interruptokat használhassunk, a megszakítási rendszert engedélyeznünk is kell. Ismerjük meg az **IE: Interrupt Enable (megszakítás engedélyezés)** regisztert!




61. ábra. Interrupt Enable SFR

Az IE regiszterrel (címe: 0xA8) lehet egyenként, illetve globálisan is engedélyezni a megszakítások kérését. Nézzük, melyik bitjével mit állíthatunk! Az IE regiszter is bitcímezhető!

- EA, Enable All: Amennyiben ennek a bitnek az értéke 1, úgy a megszakításokat globálisan engedélyezzük.
- X: Ezen biteket nem implementálták.

- ES, Enable Serial: Ha ES = 1, akkor a soros port megszakítását engedélyezzük.
- ET1, Enable Timer 1: Ha ET1 = 1, akkor a T1-es időzítő túlcsordulásával megszakítási kérés érkezik.
- EX1, Enable External 1: Ha EX1 = 1, akkor a P3.3 (INT1) lábon érkezhet külső megszakítás.
- ET0, Enable Timer 0: Ha ET0 = 1, akkor a T0-ás időzítő túlcsordulásával megszakítási kérés érkezik.
- **EX0, Enable External 0**: Ha EX0 = 1, akkor a P3.2 (INT0) lábon érkezhet külső megszakítás.

A soros port megszakításának engedélyezéséhez csak két bitre van szükségünk: **ES** és **EA**. Az ES bittel külön engedélyezzük a soros portról érkező megszakításokat, az EA bittel pedig globálisan is engedélyezzük a megszakítási rendszert. Lássuk, hogyan is néz ki a 60. ábra kiegészítése!



62. ábra. A megszakítási rendszer egyszerűsített felépítése


A 62. ábrán azt láthatod, hogy egyenként és globálisan is engedélyezhetjük a megszakításokat, a rendszer végén pedig egy interrupt polling sequence (megszakítás lekérdező sorozat) történik. Ennek a polling rendszernek a működéséről majd később esik szó. A 8051-ben minden megszakítás maszkolható megszakítás. A maszkolhatóság azt jelenti, hogy egyenként eldönthetjük melyik megszakítást szeretnénk engedélyezni, és melyiket nem. Ha egy interrupt nem maszkolható, akkor nincs neki külön engedélyező bitje.

Itt az idő, hogy megírjuk a karakter olvasását és visszaküldését megszakításokkal! Gépeld be az alábbi kódot, majd fordítsd le, és indítsd el a szimulációt a Run gombbal! A soros portot inicializáló szubrutinból mindenképpen vedd ki a SETB TI utasítást, mert most azt nem fogjuk használni! Üss le egy betűt a billentyűzeten, és nézd meg mi történik a terminál és az error (command) ablakokban!

```
CSEG
                    ΑT
                             0
                    0030H
           LJMP
           CSEG
                    ΑT
                             0030H
                    S_INIT_SERIAL_9600
           LCALL
           SETB
                    ES
                             ; soros port megszakitas
                             ; megszakitasi rendszer aktivalasa
           SETB
                    EA
  END_OF_PROGRAM:
           LJMP
                    END_OF_PROGRAM
10
11
12 ; MEGSZAKITASI RUTINOK MINDIG
  ; A LEZARO CIKLUS UTAN JONNEK
13
14
  ; Soros port megszakitasi rutin
  ISR_SERIAL_PORT:
17
           CLR
           JNB
                    RI, ISR_NO_NEW_DATA_IN_SBUF
18
           CLR
                    RΙ
19
           MOV
                    SBUF, SBUF
                                 ; visszakuldjuk az adatot
20
  ISR_NO_NEW_DATA_IN_SBUF:
21
                                 ; RETI kell a RET helyett!
           RETI
22
23
25 ; SZUBRUTINOK MINDIG
26 ; A MEGSZAKITASI RUTINOK UTAN JONNEK!
```

```
S_INIT_SERIAL_9600:
            MOV
                     SCON,#50H
28
            ANL
                     TMOD, #OFH
29
                     TMOD, #20H
            ORL
                                        ;T1 <-- mode 2
                     TH1,#0FDH
            MOV
            SETB
                     TR1
                                        ; idozito start!
32
                      TT
                                        ; MOST EZT NEM HASZNALJUK
             SETB
33
            RET
34
            END
35
```

Ha minden igaz, akkor egyáltalán nem küldtük vissza azt a karaktert, amit leütöttünk a billentyűzeten, pedig a program elindult, a soros portot inicializáltuk, a megszakítási rutint is megírtuk, és még a megszakításokat is engedélyeztük. A kijelzés helyett megállt a program szimulációja, és egy errort is kaptunk: error 65: access violation at C:0x0023: no 'execute/read' permission. Gondolhatnánk, biztosan csak az a baj, hogy megállt a program a lezáró végtelen ciklusnál, de nem itt keresendő a probléma. Azt mondtuk, hogy megszakítás alkalmával bármit is csinált a program, azt félbe kell szakítsa, végre kell hajtsa a forráshoz tartozó megszakítási rutint, majd utána visszatérhet az előző feladatához. A végtelen ciklus is egy feladat.



63. ábra. A PC mintha elromlott volna

A μ Vision azt írja, hogy egy olyan címről szeretnénk olvasni a kódmemóriából, ahol nincs hozzáférési engedélyünk (nem írtunk utasítást). Ez a cím a 0023H. Vizsgáljuk csak meg a program legelejét!

```
CSEG AT 0
LJMP 0030H

; "az elso 48 bajtot (30H) atugorjuk, mert
; IDE JON MAJD VALAMI A HARMADIK MERESEN"

CSEG AT 0030H
LCALL S_INIT_SERIAL_9600
```

A 0023H cím pont azon a területen van, amit átugrunk a kezdő LJMP 0030H utasítással. Mitől ugrott el ide a programszámláló? Ismerjük meg a megszakítási vektortáblát!

3.3. A 8051-es megszakítási vektortáblája

Sajnos a mikrokontrollernek gőze sincs arról, hogy milyen névvel illettük meg a soros port megszakítási rutinját, és azt sem tudja, hogy milyen címen kezdődik ez a rutin a kódmemóriában. Pontosan hova is kellene címeznie a hardveres LCALL utasítást, hogy lefuttasa az ISR_SERIAL_PORT nevű rutint? Ezt a problémát úgy oldja meg a mikrokontroller, hogy minden megszakítási forráshoz egy fix címet (vektort) rendel hozzá. A vektorok segítségével mindig ugyanarra a címre fog elugrani a mikrokontroller, így mi programozók pontosan tudjuk, hova kell beszúrni egy LJMP utasítást, amivel elugorhatunk a futtatni kívánt megszakítási rutinhoz!

Mit kellene tennünk, hogy működjön a program? Ha a 0023H címre beírunk egy LJMP ISR_SERIAL_PORT utasítást, akkor szoftverből megoldjuk, hogy a hardveresen generált fix címről elugorjunk a tényleges rutinhoz! Ezt a CSEG AT direktívával tehetjük meg.

```
CSEG AT 0
LJMP 0030H
; Soros port megszakitasi vektora

CSEG AT 0023H
LJMP ISR_SERIAL_PORT ; elugrunk a rutinhoz

CSEG AT 0030H
LCALL S_INIT_SERIAL_9600
```

Egészítsd ki a kódot a soros port megszakítási vektorának kezelésével, majd fordítsd le újra a programot, és futtasd a Run gombbal (vagy F5-tel)! Kezdj el gépelni a terminál ablakba, most már mindennek jól kell működnie! Valószínűleg így sem fogsz tudni 960 karaktert elküldeni egy másodperc alatt, mivel a szimulátor nem tud ennyire gyorsan dolgozni. Egyszerre kell szimulálnia a soros portot, a párhuzamos portokat, a memóriákat, az órajelet, a regisztereket és mindent mást is. Ha valós mikrokontrolleren történne a laborgyakorlat, akkor ez a probléma nem állna fent.

Figyelem: LJMP utasítást használunk LCALL helyett! Ezt azért így csináljunk, mert a mikrokontroller hardveresen indított egy LCALL utasítást a 0023H címre, azaz a megszakítási rutinunk valójában erről a címről indul! Az LJMP utasítással csupán elugrunk oda, ahol leírtuk milyen utasításokat kell végrehajtani. A RETI hatására pedig nem 0023H-ra ugrunk vissza, hanem oda, ahonnan a mikrokontroller hívta a megszakítási vektort! Attól, hogy nem mi indítottuk a LCALL utasítást, ugyanúgy szükséges a verem (stack) megfelelő működése! A megszakítások során is elmentődik a PC értéke a stackre, és a RETI hatására állítódik vissza oda, ahonnan a mikrokontroller hívta a vektort!

Ahogy korábban olvashattad, nem csak a soros porthoz tartozik megszakítási forrás. Ezen kívül még négy másik interrupt is felhasználható! Milyen címeken találhatók a többi megszakítási forráshoz tartozó vektorok?

Megszakítási forrás neve	Vektor címe
IE0 (External 0)	0003H
TF0 (Timer 0 overflow)	000BH
IE1 (External 1)	0013H
TF1 (Timer 1 overflow)	001BH
RI+TI (Serial port)	0023H

A táblázatból láthatod, hogy minden egyes forráshoz 1-1 külön cím tartozik. Azaz, ha a soros portról érkezik megszakítás, akkor a 0023H címre, ha pedig mondjuk a T0-ás időzítőtől (TF0) érkezik megszakítás, akkor a 000BH címre indít a mikrokontroller hardveres LCALL utasítást. Emiatt a vektortábla miatt kellett átugranunk az első 48 bájtot a kódmemóriában. Ezen vektorok címét nem lehet megváltoztatni, mindig ezekre a címekre fog a mikrokontroller LCALL-t indítani hardveresen.

3.4. Időzítés megszakításokkal

Eddig késleltető szubrutinok hívásával oldottuk meg az időzítéseket. Ez is egy megoldás, de az időzítőket és a megszakításokat felhasználva, sokkal egyszerűbben lehet **pontos időalapot** beállítani. Nem utolsó sorban, a megszakításokkal megvalósított időzítések felszabadítják a főprogramot, így több feladatot is el tud látni a mikrokontroller addig, amíg le nem telik az időzítés.

Egy példa a megszakításos időzítés vs. szoftveres késleltetésre: Amikor berakod a pizzát a sütőbe, akkor beállítasz egy időzítést. Ha szoftveres késleltetést használnál, akkor egészen addig nem vennéd le a szemed a sütőben sülő pizzáról, amíg az készen nem lesz. Érthető, hogy ez a hozzáállás rettentően pazarló az erőforrásaiddal, ugyanis mosni és tanulni is szeretnél. Amennyiben a megszakításos időzítést választod, akkor egészen addig amíg a sütő nem jelez, felszabadulnak az erőforrásaid, és futtathatod a tanulás és mosás programokat is. Sőt, a mosás programot is egy időzítővel fogod megoldani, mert több megszakítást is tudsz kezelni. Így a főprogramod már csak a tanulás lesz, a másik két feladatot egy-egy időzítőhöz kötött megszakítással fogod elvégezni.

A hardveres időzítésekre a 8051-es mikrokontroller két időzítő modult (T0 és T1) biztosít, melyek viselkedése külön-külön programozható a TMOD (Timer MODe) és TCON (Timer CONtrol) regiszterek segítségével.

Ahogy a 64. ábrán láthatod, a TMOD regiszter felső 4 bitje a T1-es, az alsó 4 bitje pedig a T0-ás időzítő viselkedését állítja be. Most csak a T0-ás időzítővel fogunk foglalkozni, hiszen a T1-es időzítőt már baudráta generátorként használjuk a soros portnál. Érdemes megjegyezni, hogy vannak olyan 8051-es változatok, melyben a baudráta generálása nem csak a T1-es számlálóval, hanem más egységekkel is lehetséges.



64. ábra. TMOD regiszter

Timer 0:

- GATE: kapuzó bit, mely ha 1-es értékű, akkor csak abban az esetben számlál a T0-ás számláló, ha az $\overline{INT0}$ (P3.2) láb H szintű. Ezt a funkciót nem használjuk a Digit 2 labor során.
- C/T: Counter/Timer üzemmód. Ha a bit értéke 1, akkor nem gépi ciklusonként, hanem a P3.4 lábról érkező felfutóélekkel léptethető a számláló.
- M1M0: üzemmód kiválasztó bitek. A T0-ás időzítő/számláló 4 különböző üzemmóddal rendelkezik, melyek az alábbiak: Digit labor során csak az 1-es és 2-es módot használjuk.
 - 00: Ilyenkor a T0-ás időzítő 8 bites üzemmódban viselkedik, előosztással. Ezt a módot gyakorlatilag soha nem használjuk. A régebbi, 4048-as mikrokontroller időzítőjét valósítja meg, ötbites előosztóval.
 - **01**: A T0-ás időzítő 16 bites üzemmódban működik.
 - 10: Nyolcbites, automatikus újratöltéses üzemmód.
 - 11: Osztott, két nyolcbites számláló. Az alsó 4 bit a TF0 megszakításhoz, a felső 4 a TF1 megszakításhoz tartozik.

A 65. ábrán a TCON regiszter bitjeit láthatod. Csak a felső 4 bit tartozik az időzítőkhöz. Az alsó négyen az IE0, IE1, IT0, IT1 biteket már láthattad a 62. ábrán. Ők a külső megszakításokhoz tartoznak, de velük Digit 2 során nem fogunk foglalkozni.


A TF1 és TF0 bitek is 1-1 megszakítási vektorhoz tartoznak. Ezek a bitek fogják az egyes számlálók túlcsordulását jelezni. A TR0 illetve TR1 bitek pedig a Timer Run bitek, melyekkel elindítható, vagy megállítható az adott időzítő modul.

MSB							
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

65. ábra. TCON regiszter

Mint olvashattad, csak a T0-ás időzítővel és annak is csak az 1-es, 2-es és 3-as módjával fogunk foglalkozni.

Egyes üzemmód esetén M1:M0 = 01. Ilyenkor a T0-ás modul 16 bites számlálóként viselkedik. A számláló felépítését a 66. nagyítható ábrán láthatod.




66. ábra. T0 1-es üzemmódja

Kezdjük a bal felső sarokból a működést! Az oszcillátor által szolgáltatott órajel tizenkettedével (azaz a gépi ciklusidőnek megfelelő frekvenciával) vagy a T0 Pinről érkező jellel lehet léptetni a számlálót. A C/T bittel lehet kiválasztani, hogy számlálóként vagy időzítőként szeretnénk a T0-át használni. Amennyiben az oszcillátort választjuk, úgy időzítő lesz belőle, hiszen pontosan tudjuk mekkora az órajel frekvenciája. A Control kapu zárt állapotában megkezdődik a számlálás. A számláló/időzítő aktuális értékét a TH0 és TL0 regiszterekben találjuk. A TH0 (Timer High 0) a felső 8, míg a TL0 az alsó 8 bitet tartalmazza. A TF0 jelzőbit értéke 1 lesz, amennyiben túlcsordulás (0xFFFF \rightarrow 0x0000 átmenet) történik. Ha az interrupt rendszerben engedélyezzük az EA és ET0 biteket, akkor a TF0 flag megszakítást kér a mikrokontrollertől. A Control kapu vezérlésénél amennyiben a GATE értéke 0, úgy a TR0 bittel indíthatjuk, illetve állíthatjuk meg az időzítőt.


Kettes üzemmódban M1:M0 = 10. Ilyenkor a T0-ás modul nyolcbites, automatikus újratöltéses számláló. A 67. ábra nagyrészt megegyezik az egyes üzemmóddal, csupán a TH0-TL0 regisztereknél van eltérés. Azt láthatod, hogy amennyiben a TL0 regiszter túlcsordul, úgy az értéke egyből fel is töltődik a TH0 értékével. Amikor baudrátát generáltunk a T1-es

időzítővel, akkor ezt az üzemmódot használtuk.



67. ábra. T0 2-es üzemmódja

Hármas üzemmódban M1:M0 = 11. Ennél az üzemmódnál jönnek az érdekességek igazán, melyet a 68. ábrán láthatsz. A T0-ás időzítő két, egyenként nyolcbites részre oszlik. A TH0 és a TL0 is 1-1 külön számláló ilyenkor. A TL0 működése már ismerős lesz, viszont a TH0 ilyenkor nagyon máshogyan működik. Őt a TR1 bittel tudjuk elindítani, és nincs is más vezérlése. Ráadásul a TH0 egy másik jelzőbitet, a TF1-et fogja 1-be állítani, ha túlcsordul. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha két külön számlálóra lenne szükségünk és az UART-ot is használjuk. Ilyenkor a T1-et nem tudjuk külön felhasználni, hiszen azzal a baudrátát generáljuk, viszont a T0 osztott (3-as) üzemmódjával két teljes értékű számlálót kaphatunk, két megszakítási forrással.




68. ábra. T0 3-as üzemmódja

A labor során részletesen csak az 1-es és 2-es üzemmódokkal fogunk foglalkozni, de aki éhezik a kihívásra, annak lesz feladat a 3-as üzemmóddal is! A következőekben megnézzük, hogyan lehet egy villogót csinálni megszakításokkal úgy, ahogyan a második labor utolsó feladata kérte.

3.4.1. 5ms-os Időalap generálása

Az állandó időközönkénti megszakításhoz egy megfelelő időalapot kell generálnunk, ami sajnos nem egyszerű feladat 11.0592 MHz-es oszcillátor esetén. Míg a baudrátánál nagyon kényelmes volt ez az oszcillátor frekvencia, most szenvedni fogunk kicsit. Nézzük meg, milyen határok között állítható a T0-ás időzítő túlcsordulásának frekvenciája 2-es üzemmódban!



Ez a képlet már ismerős lehet a második laborról. Ott ugyanezt használtuk a T1-es időzítővel, csak még nem tudtuk hogyan is működnek a számlálók.

A legnagyobb frekvencia akkor érhető el, ha TH0 = 255. Ilyenkor minden gépi ciklusban túlcsordul a számláló, ami 921600 Hz frekvenciát jelent. Ilyen hatalmas megszakítási frekvenciákkal biztosan nem fogunk dolgozni, hiszen mire elvégeznénk a megszakítási rutin lefuttatását, már régen a következő megszakításnál kellene tartanunk. Ha belegondolsz, csak a RETI utasítás 2 gépi ciklust igényel, és még a vektor címén lévő LJMP-ról nem is beszéltünk. Általánosságban elmondható, hogy egy megszakítási rutin futási ideje nem lehet hosszabb vagy megegyező a megszakítások frekvenciájával, hiszen ilyen esetben értelmét veszti a megszakítás.

A legalacsonyabb frekvencia egyértelműen akkor érhető el, ha nem is használjuk az újratöltési értéket, azaz **szabadon futó** számlálóként tekintünk a T0-ra. Ilyenkor TH0 = 0. Ekkor a megszakítási frekvencia 3600 Hz.

A két szélsőérték között sajnos csak elvétve találunk olyan értékeket, melyekhez a túlcsordulás frekvenciája egész számot ad eredményül. 11.0592 MHz-es oszcillátor mellett nem lehet szép értékeket generálni akármilyen TH0 értékre. Kiszámoltam az első 14 olyan TH0 értéket, melyhez egész számot kapunk, így nem Neked kell ezt kiszenvedni most. Ezekből az értékekből kellene valahogyan 5 ms-ot, azaz 200 Hz-et csinálni.

TH0	0	16	31	56	64	76	96
f (Hz)	3600	3840	4096	4608	4800	5120	5766
TH0	106	112	128	136	156	160	166
f (Hz)	6144	6400	7200	7680	9216	9600	10240

Egy másik megoldási mód a következő: tudjuk, hogy egy gépi ciklus $\left(T_{cycle}\right)$

$$\frac{1}{\frac{f_{CLK}}{12}} = \frac{1}{\frac{11.0592 \cdot 10^6 Hz}{12}} = 1,085069 \mu s$$

időt vesz igénybe, azaz egy időzítő ekkora időközönként tud léptetni az értékén. Azt is tudjuk, hogy pontosan $5 \cdot 10^{-3}$ szekundumos időközönként szeretnénk megszakítani ($T_{interrupt}$) a programunkat. Ebből felírható egy nagyon elegáns, általános képlet, mely leírja, pontosan hány léptetés (N) szükséges az időzítőnek, hogy akkora időközönként csorduljon túl, amit szeretnénk.

$$N = \frac{T_{interrupt}}{T_{cycle}}$$

Számoljuk ki, mennyi lesz N értéke, ha 5ms-os időalapot szeretnénk generálni!

$$N = \frac{5 \cdot 10^{-3} s}{1.085069 \cdot 10^{-6} s} = 4608$$

Sajnos beleütköztünk egy hatalmas problémába. 4608 lépést kellene megtennie az időzítőnek a kívánt túlcsordulási frekvenciához (200Hz), viszont most nyolcbites üzemmódban használjuk, ahol a maximális lépésszám 256, melyhez 3600Hz tartozik. Ennél alacsonyabb frekvenciával nem lehet megszakításokat kérni a kettes üzemmódban. Ha az 1-es üzemmódot használnánk, akkor probléma nélkül meg tudnánk tenni a nagyobb frekvenciaosztást, de most szoftveresen kell belenyúlnunk a megszakításokba.

Szerencsére a 3600Hz tizennyolcada pont 200Hz! Azaz, ha csak minden tizennyolcadik megszakítás alkalmával lépünk be a rutin törzsébe, akkor

megoldjuk minden problémánkat. Így fog kinézni az 5 milliszekundumonként végrehajtott T0 túlcsordulásának megszakítási rutinja.

```
ISR TIMERO OVERFLOW:
           ; megtortent az interrupt 18 alkalommal?
           ; ha nem, akkor kilepunk belole
                   R6, ISR_TIMERO_OVERFLOW_END
           DJNZ
                   R6,#18
           MOV
           ; Innen indul a 200Hz-es megszakitas torzse
           PUSH
                   ACC
           MOV
                   A, P3
           CLR
                   Α
                            ;p3 porton villogo
                   P3,A
10
           MOV
                   ACC
           POP
11
12 ISR_TIMERO_OVERFLOW_END:
           RETI
```

Vedd észre, hogy ismét az ISR előtag szerepel a rutin nevében, és ugyanúgy a RETI utasítással térünk vissza. Továbbá a TF0 jelzőbitet nem nekünk kell kitörölni, ugyanis ezt automatikusan megteszi a mikrokontroller. A soros portnál ez nem volt igaz az RI és TI flagekre, mivel ott nekünk a programból kellett kitörölni a biteket.

Ha sikerült megemészteni, mit is csinál ez a megszakítási rutin, akkor konfiguráljuk fel a T0-ás időzítőt, és a megszakítási rendszert!

```
S_INIT_TO_MODE2_200HZ:
           ANL
                   TMOD, #0FOH ; maszkolas
           ORL
                   TMOD, #02H ; mode2
                   TRO
                               ; Timer Run O
           SETB
                   R6,#18
           MOV
                               ;R6-tal szamlaljuk a 18
           RET
                               ; tulcsordulast
  ;nem is kell ujratoltesi ertek, mert 18*256 = 4608
  S_INIT_INTERRUPTS:
           SETB
                   ETO
                               ; Enable Timer0
           SETB
                   EA
                               ; Enable All
10
11
```


Az S_INIT_T0_MODE2_200HZ szubrutinnal inicializáljuk a T0-ás időzítőt 2-es üzemmódra bitmaszkolás segítségével, majd a TR0 bittel aktivizáljuk őt. Az R6 regiszterben fogjuk számlálni, hogy megtörtént-e már a 18 túlcsordulás. Az S_INIT_INTERRUPTS szubrutinban pedig beállítjuk a megfelelő biteket, hogy a T0-ás időzítő megszakíthassa a főprogram futását.

Most már csak azt kell megtudnunk, hol található a T0-ás időzítő megszakítási vektora. A korábban megismert táblázatban azt láthattad, hogy a TF0 (Timer overFlow 0) vektor a 000BH címen található, tehát ide kell egy LJMP ISR_TIMERO_OVERFLOW utasítást beszúrnunk! Lássuk, hogyan is néz ki az egész program!

```
CSEG
                    ΑT
                            0000H
           LJMP
                    0030H
           ;TO idozito tulcsordulas vektora
           CSEG
                    ΑT
                            000BH
                    ISR_TIMERO_OVERFLOW
           LJMP
           ; Innen indul a foprogram
           CSEG
                    ΑT
                            0030H
                   S_INIT_TO_MODE2_200HZ
           LCALL
10
           LCALL
                   S_INIT_INTERRUPTS
11
12 END_OF_PROGRAM:
           LJMP
                   END_OF_PROGRAM
13
15 ; MEGSZAKITASI RUTINOK MINDIG
16 ; A LEZARO CIKLUS UTAN JONNEK
17 ISR_TIMERO_OVERFLOW:
           ;Ez a resz 3600Hz-es megszakitas
18
           ;megtortent az interrupt 18 alkalommal?
19
           ; ha nem, akkor kilepunk belole
20
           DJNZ
                   R6, ISR_TIMERO_OVERFLOW_END
           ; Innen indul a 200Hz-es megszakitas torzse
                   R6,#18
           MOV
                   S_BLINKY_ON_P3
           LCALL
25 ISR_TIMERO_OVERFLOW_END:
           RETI
26
  ; SZUBRUTINOK
28 S_INIT_TO_MODE2_200HZ:
           ANL
                   TMOD, #0F0H
29
                   TMOD,#02H
           ORL
30
                   TRO
           SETB
                    R6,#18 ;R6-tal szamlaljuk a 18
32
           MOV
           RET
                            ; tulcsordulast
34 S_INIT_INTERRUPTS:
           SETB
                   ET0
                            ; Enable TimerO
35
                            ; Enable All
           SETB
                    ΕA
36
37
           RET
```

```
S_BLINKY_ON_P3:
39
            PUSH
                      ACC
            MOV
                      A, P3
40
            CPL
                      Α
                                ;p3 porton villogo
            MOV
                      P3,A
                      ACC
            POP
43
            RET
44
            END
45
```

A szokásos módon gépeld be a programot, fordítsd le (Build), majd indítsd el a szimulátort! Hívd elő a P3 portot, az Interrupts és a Timer \rightarrow Timer 0 paneleket a Peripherals ablakból!



69. ábra. Timer0 és Megszakítás panelek

A Timer/Counter 0 panelen láthatod, hogy éppen milyen értékek vannak az időzítővel kapcsolatos SFRekben illetve, hogy milyen üzemmódban működik a modul. Ezek az értékek a program léptetése, futtatása során automatikusan frissülnek. Az Interrupt system ablakban azt láthatod, hogy melyik forrás kér megszakítást (Request), illetve melyik forrás engedélyezett (Enable). Ezen felül még egy prioritást (Priority) is látni fogsz, de ezzel most nem foglalkozunk.

Az ablakok kihelyezése után léptesd (Step, F11) a programot! Figyeld meg, mi történik. Mikor fog elugrani a programszámláló a 000BH címre? A léptetés után tegyél breakpointot az ISR-en belül a DJNZ utasításhoz! Futtasd (Run, F5) a programot! Milyen időközönként fog újra és újra elugrani a program a megszakítási rutinhoz? Számold ki a Registers ablakban található idő (sec) alapján!

$$T_{interrupt} = T_2 - T_1$$

Most pedig, helyezd át a breakpointot az S_LCALL BLINKY_ON_P3 utasításhoz! Futtasd a programot ismét, majd számold ki, így mennyi idő telik el két megszakítás között! Pontosan 5ms-ot kapsz? Hogyan lehetne 10, 20 vagy 100 ms-os időzítésre kiterjeszteni a megszakítást?

Oldjuk meg, hogy a villogót megvalósító szubrutin csak minden fél másodpercben fusson le! Az időalapunk 5ms, viszont fél másodperc 500ms. Terjesszük ki ismét a rutint, de most használjunk egy másik regisztert is hozzá. Ezt azért célszerű így csinálni, mivel ebben az esetben az időalapunk megmarad 5ms-nak, azaz nem csak egyetlen feladat ütemezésére használhatjuk a megszakítást. A feladat, hogy csinálunk egy altörzset a rutinon belül, ami már csak minden 1800. túlcsordulás alkalmával fut le.

```
ISR_TIMERO_OVERFLOW:

;Ez a resz 3600Hz-es megszakitas

DJNZ R6,ISR_TIMERO_OVERFLOW_END

;Innen indul a 200Hz-es megszakitas torzse

MOV R6,#18

DJNZ R7,ISR_TIMERO_OVERFLOW_END

;Innen pedig a 2Hz-es torzs!

MOV R7,#100;100*18 = 1800 --> 2Hz

LCALL S_BLINKY_ON_P3

ISR_TIMERO_OVERFLOW_END:

RETI
```

3.4.2. Generáljunk más időalapot!

Minden szuper! 5ms-os időzítést, illetve ennek az egész számú többszöröseit hiba nélkül tudunk generálni. Mi a helyzet, amennyiben például 100μ s-os időzítést szeretnénk csinálni?

$$N = \frac{T_{interrupt}}{T_{cycle}}$$

ha most $T_{interrupt} = 100 \mu s$ akkor

$$\frac{100 \cdot 10^{-6} s}{\frac{1}{11.0592 \cdot 10^{6} Hz} \cdot 12} = 92,16$$

Sajnos 92,16 gépi ciklust nem lehet számlálni, csak 92 vagy 93 ciklust. Mi lenne, ha 11.0592MHz helyett 12MHz-es orajelünk lenne?

$$\frac{100 \cdot 10^{-6}s}{\frac{1}{12 \cdot 10^6 Hz} \cdot 12} = 100$$

Ó, hát igen. Mennyivel egyszerűbb dolgunk lenne... Ez a nagy hátránya, a soros kommunikáció hibamentessége érdekében választott oszcillátor frekvenciának. Ott kellemesen elvoltunk, most pedig rettenetes módon szenvedünk. Az újabb 8051-es variánsokban ezt a problémát át is hidalták azzal, hogy az UART modul 12MHz-es órajelből is képes előállítani a standard baudrátákat.

A 92,16-os problémát javítani lehet egy kis okoskodással. 92.16 = 92 + $\frac{4}{25}$. Ha 25 eseményre bontjuk szét a megszakítást, akkor amennyiben 21 alkalommal 92-vel, négy alkalommal pedig 93-mal töltjük fel TH0 regisztert, úgy:

$$92 \cdot \frac{21}{25} + 93 \cdot \frac{4}{25} = 92, 16$$

Ez a megoldás működőképes, de csak nagyobb léptékkel mérve fog megfelelő átlagot szolgáltatni. Olyan időalapot kell keressünk, ami bombabiztos, emberi fejjel is jól lehet használni (2, 5, 10 és ezek többszörösei, valamilyen nagyságrendben) és képesek vagyunk előállítani hibamentesen a mikrokontroller órajeléből. Ilyenből sajnos nincs sok. A legkisebb egész idő, mellyel megszakításokat lehet generálni 625μ s. Ehhez 576 alkalommal kell léptetni a számlálót 11.0592MHz-es oszcillátorral. 576-ot nem lehet 8 biten eltárolni, így két természetes szám szorzatára kell bontanunk. Például: $192 \cdot 3$. Azaz, a számláló 192 lépést tegyen meg egy túlcsorduláshoz, a megszakítási rutin

törzsét pedig csak minden harmadik alkalommal hajtsuk végre. Így garantáljuk az "atomóra" pontosságú 625μ s-os időzítést, ami a legkisebb olyan időalap, mely egész érték $11.0592 \mathrm{MHz}$ frekvencián.

```
S_INIT_TO_MODE2_625us:
        ANL
                 TMOD, #OFOH
        ORL
                 TMOD, #02H
                 THO, #(256-192); Tud ilyet is az assembler!
        MOV
                                  ;Pontosan annyi kerul a THO-ba
                                  ; amennyi 192-vel kevesebb mint
                                     256
        MOV
                 R6,#3
                                  ; kiterjesztes (3*192 = 576)
         SETB
                 TRO
         RET
```

Jön a varázslat: szerencsére csak egyszer kell inicializálni TH0 értékét, ugyanis a TL0 regiszter ami számlál, erre az értékre (256-192) fog feltöltődni minden túlcsordulás után. Csak az R6 regiszterrel való kiterjesztést kell manuálisan beírni, minden mást automatikusan végez a számláló modul!

```
ISR_TIMERO_OVERFLOW:

; 208,3333333 us-os torzs (625/3)

DJNZ R6,ISR_TIMERO_OVERFLOW_END

; 625us-os torzs

MOV R6,#3

ISR_TIMERO_OVERFLOW_END:

RETI
```

3.4.3. (Majdnem) 5ms-os időzítés 1-es üzemmódban


Tizenhatbites üzemmódban nincs automatikus újratöltés, és nem csak a TL0, hanem a TH0 is számlál! Ismét igaz az alábbi számítás:


$$N = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{1,085069 \cdot 10^{-6}} = 4608$$

4608 alkalommal kell léptetni a számlálót, hogy 5ms-os időzítést kapjunk, viszont 1-es üzemmódban ez az érték elfér 16 biten, így nem kell egy regiszterrel kiterjeszteni az időalapot. Decimális számot az életben nem fogunk tudni értelmesen beleírni két darab nyolcbites regiszterbe sok-sok osztogatás nélkül, szóval váltsuk át a 4608-at hexadecimális számrendszerbe!

$$4608_{DEC} = 1200_{HEX}$$

Ezzel már tudunk mit kezdeni. Tizenhatbites üzemmódban 65536 lépést tud megtenni a számláló egy túlcsordulásig, ami hexadecimálisan 0x10000. Nekünk ennél 0x1200-val kell kisebb értéket írnunk a TH0:TL0 regiszterpárosba, és meg is kapjuk az 5ms-os időzítést!





Innen fel is írhatjuk a megszakítási rutint!

```
ISR_TIMERO_OVERFLOW:

; Most nekunk kell feltolteni a szamlalot

MOV THO,#(100H-12H); =0xEE

MOV TLO,#00H; =0x00

LCALL S_BLINKY_ON_P3

ISR_TIMERO_OVERFLOW_END:

RETI
```

Figyelem, ugyanazt a megszakítási rutint használjuk, hiszen a forrás (TF0) és a vektor címe nem változik, csak a T0 üzemmódja! A számlálót inicializáló szubrutin pedig:

A teljes program pedig:

```
CSEG AT 0000H
LJMP 0030H

;T0 idozito tulcsordulas vektora
CSEG AT 000BH
LJMP ISR_TIMERO_OVERFLOW
```

```
CSEG
                     AT
                              0030H
                     S_INIT_TO_MODE1_5ms
10
            LCALL
            LCALL
                     S_INIT_INTERRUPTS
  END_OF_PROGRAM:
12
           LJMP
                     END_OF_PROGRAM
13
  ; MEGSZAKITASI RUTINOK MINDIG
  ; A LEZARO CIKLUS UTAN JONNEK
  ISR_TIMERO_OVERFLOW:
            ; Most nekunk kell feltolteni a szamlalot
17
            MOV
                     THO, #(100H-12H); =0xEE
18
                     TLO, #00H ; =0\times00
19
            MOV
                     S_BLINKY_ON_P3
            LCALL
  ISR_TIMERO_OVERFLOW_END:
21
           RETI
22
23 ; SZUBRUTINOK
  S_INIT_TO_MODE1_5ms:
24
25
            ANL
                     TMOD, #0F0H
                     TMOD, #01H; mode 1
            ORL
26
            MOV
                     THO, #(100H-12H)
27
                     TLO, #00H
28
            MOV
                     TRO
            SETB
29
            RET
30
  S_INIT_INTERRUPTS:
31
            SETB
                     ETO
                              ; Enable Timer 0
32
            SETB
                     ΕA
                              ; Enable All
33
            RET
34
  S_BLINKY_ON_P3:
            PUSH
                     ACC
36
                     A, P3
37
            VOM
            {\tt CPL}
                     Α
                              ;p3 porton villogo
38
            MOV
                     РЗ,А
39
            POP
                     ACC
40
            RET
41
            END
42
```

Teszteld, hogy valóban megfelelő időközönként érkezik-e a megszakítás! Pontosan 5ms-ot kellene kapnod, de nem ezt fogod tapasztalni. Elkövettünk egy hatalmas hibát. A szoftveres újratöltés egy óriási hülyeség. Míg hardveres újratöltésnél azonnal megtörténik a számláló feltöltése a túlcsordulás alkalmával, szoftveres esetben csak a MOV utasítás után történik meg

ugyanez.

Ezzel a nagy probléma, hogy valójában nem lesz pontos az időalap. Pár gépi ciklusnak megfelelő mikroszekundummal el fog csúszni az időzítés. Gondolj bele: túlcsordul a számláló, és érkezik egy megszakítási kérés. A mikrokontroller még befejezi az éppen végrehajtás alatt lévő utasítást, mely 1, 2 vagy 4 gépi ciklust vehet igénybe. Legrosszabb esetben már 4 ciklusidőnyi mikroszekundummal elcsúsztunk. A vektor címén egy LJMP utasítás is található, mellyel újabb 2 ciklusidővel megcsúszunk, és csak innentől kezdjük el feltölteni a számlálót a szükséges értékkel. Sőt, maga feltöltés is időt vesz igénybe, ami a MOV direct,#data esetén újabb 2 gépi ciklus. Ha a feltöltés előtt még lennének utasítások, akkor azokat is bele kellene számolni a tényleges újratöltési érték meghatározásához. Hogyan tudjuk garantálni, hogy a megfelelő értékkel legyen feltöltve a számláló? Sehogyan. Öt gépi ciklustól kezdve gyakorlatilag bármennyi idő eltelhet a feltöltésig.

Most éppen szerencsés eset van, mivel a TL0 regiszternek 00H-tól kell számolnia, és 256 lépést biztosan nem fog megtenni, hogy a TH0 regiszter is lépjen egyet. Kivételesen csak a TH0 regisztert kell újratöltenünk, a TL0 regisztert pedig hagyhatjuk számlálni.

```
ISR_TIMERO_OVERFLOW:

; Most nekunk kell feltolteni a szamlalot

MOV THO,#(100H-12H);=0xEE

LCALL S_BLINKY_ON_P3

ISR_TIMERO_OVERFLOW_END:

RETI
```

Ezzel a pici módosítással sem fogjuk megkapni a pontos 5 ms-os időzítést, de közelebb leszünk hozzá. A tanulság: szoftveres újratöltést nem használunk, mert bizonytalan időzítést fog eredményezni! Csak speciális esetben (ha TL0 újratöltési értéke = 0) lehet alkalmazni, de úgy sem lesz teljesen pontos az időalap! Egy idő-multiplexelt ledes kijelző meghajtásánál például egyáltalán nem probléma, ha nem 100%-osan pontos a kijelző léptetése, hiszen úgy sem látjuk szabad szemmel a pár mikroszekundumnyi csúszást. Egy jel periódusidejének mérése esetén viszont, nem lehetünk pontatlanok. Ott pontos időalapra van szükség.

Miért nem lehetünk biztosak a szoftveres újratöltés pontosságában? Írd le a jegyzőkönyvbe a magyarázatot, rajzzal együtt.

3.5. Oldjuk meg a második labor lehetetlen feladatát!

"Csinálj balra futó futófényt 1 másodperces késleltetéssel a P1 porton! Csinálj a P3 porton villogót 1 másodperces periódusidővel, 50%-os kitöltéssel! Ha érkezett karakter a soros porton, akkor annak az értékét írd ki a P2 portra, majd küldd vissza a számítógépnek a vett karaktert! **Ja igen, ezt a négy feladatot 1 programba kellene belesűríteni úgy, hogy mind a négyet végzi a mikrokontroller egyszerre!** Ez tényleg egy bazi nehéz feladat!"

Most nem egy, hanem két megszakítást is alkalmazni fogunk egyszerre! A soros portot és a T0-ás időzítő vektorait is felhasználjuk! A soros port megszakítását már megírtuk, most csupán ki kell egészítenünk a P2-es portra való kiírással!

Kezdjük a soros porttal! Inicializáljuk, majd megírjuk a megszakítási rutint:

```
I ISR_SERIAL_PORT:

CLR TI

JNB RI,ISR_SERIAL_NO_NEW_DATA_IN_SBUF

CLR RI

MOV SBUF,SBUF

MOV P2,SBUF

ISR_SERIAL_NO_NEW_DATA_IN_SBUF:

RETI
```

Ezután haladjunk a futofény és a villogó szubrutinjaival!

```
S_BLINKY_ON_P3:

PUSH ACC

MOV A,P3

CPL A ;p3 porton villogo

MOV P3,A

POP ACC

RET
```

```
S_CHASER_ON_P1:

PUSH ACC

MOV A,P1

RL A ;futofeny balra

MOV P1,A

POP ACC

RET
```

Inicializáljuk a T0-ás időzítőt 2-es módra!

```
S_INIT_TO_MODE2:

ANL TMOD,#0F0H

ORL TMOD,#02H; mode 2

MOV R6,#18; kiterjesztes

SETB TRO

RET
```

Majd írjuk meg az időzítést kezelő ISR rutint! Ki kell terjesszük az 5ms-os időalapot fél másodpercre, amit egy 100-as osztással tehetünk meg. Ennél az altörzsnél meghívjuk a villogót, majd egy következő altörzsben 1 másodpercenként meghívjuk a futófényt.

```
1 ISR_TIMERO_OVERFLOW:
          ;3600Hz
           DJNZ
                   R6, ISR_TIMERO_OVERFLOW_END
                   R6,#18
          MOV
           ;200Hz
                   R7, ISR_TIMERO_OVERFLOW_END
          DJNZ
           ;2Hz
          MOV
                   R7, #100 ; 100*5ms = 0.5 sec
          LCALL
                   S_BLINKY_ON_P3
9
           CPL
                   FΟ
10
          JNB
                   FO, ISR_TIMERO_OVERFLOW_END
11
           ;1Hz
                   S_CHASER_ON_P1
          LCALL
14 ISR_TIMERO_OVERFLOW_END:
          RETI
```

Inicializáljuk a megszakítási rendszert!

```
S_INIT_INTERRUPTS:

SETB ETO ;Enable TimerO

SETB ES ;Enable Serial

SETB EA ;Enable All

RET
```

Beillesztjük a megszakítási vektortáblába a szükséges ugrásokat. A 0023H címről a soros port rutinjára, a 000BH címről pedig a T0-ás időzítő rutinjára ugrunk. Most már nevezzük a valódi nevén a kezdő LJMP utasítás címét (0000H) is: ő a reset vektor. A reset vektor speciális megszakítás, ugyanis ebből nem térünk vissza RETI utasítással, de megszakításként kezelendő, hiszen bármikor megnyomhatom a reset gombot! Sőt, a továbbfejlesztett 8051-es változatokban megjelent a Watchdog áramkör is, amivel bizonyos időközönként reset vektorokat lehet kérni, ezzel feloldva a véletlenül rosszul futó programokat. Erről majd később, szakirányon lesz bővebben szó úgy is.

```
; Reset vektor (most mar nevezzuk neven)
          CSEG
                   ΑT
                            0000H
          LJMP
                   0030H
           ;TO idozito tulcsordulas vektora
           CSEG
                            000BH
                   ΑT
          LJMP
                   ISR_TIMERO_OVERFLOW
           ;Soros port megszakitasi vektora
                            0023H
          CSEG
                   ΑT
                   ISR_SERIAL_PORT
          LJMP
           ;program kezdete
10
           CSEG
                   ΑТ
                            0030H
```

Végül pedig hívjuk meg az inicializáló szubrutinokat, és írjuk meg a főprogramot!

```
MOV P1,#1

LCALL S_INIT_SERIAL_9600

LCALL S_INIT_TO_MODE2

LCALL S_INIT_INTERRUPTS

END_OF_PROGRAM:

LJMP END_OF_PROGRAM
```

Jé, full üres a főprogram! A mikrokontroller minden feladatát megszakításokkal végzi, az ideje többi részét pedig üresjáratban tölti. Ki gondolta volna, hogy így is meg lehet oldani ezt a nehéz feladatot? :) Dobjunk bele a főprogramba egy utasítást, amivel el tudjuk küldeni aludni (IDL: Idle) a 8051-est, amikor éppen nem csinál semmit, ne fogyasszon feleslegesen!

```
END_OF_PROGRAM:

MOV PCON,#01H ; IDL mode ON

LJMP END_OF_PROGRAM
```

Hegeszd össze a programot a részletek alapján, majd teszteld, hogy minden működik-e rendesen! Valóban pontosan 0.5 és 1 másodperceként fognak lefutni a portokat manipuláló szubrutinok? A soros portnál valószínűleg nem fogsz tudni olyan gyorsan gépelni, mintha valós mikrokontrolleren futna a program. Vedd fel a jegyzőkönyvbe a teljes programot! Ha futás közben megállítod a programot (Stop, piros X) majd elkezded léptetni a főprogramot, akkor furcsa viselkedést fogsz tapasztalni. Mi történt a programmal? Minden jól működik, de valami miatt megállt a főprogram végrehajtása.

3.5.1. Mi történik, ha túl hosszú a megszakítási rutin?

Amennyiben több ideig tartana egy ISR rutin lefuttatása, mint két megszakítási kérés között eltelt idő, úgy értelmét veszti az időzített megszakítás. A példákban bemutatott programoknál egy-egy rutin lefuttatása lényegesen kevesebb időt vett igénybe, mint a számláló túlcsordulásához szükséges idő, így nem történt hiba. Nézzünk egy elrettentő példát, hogyan lehet elrontani a programot!

```
CSEG
                     ΑТ
           LJMP
                     0030H
           CSEG
                     AΤ
                              000BH
                     ISR_TIMERO_OVERFLOW
           LJMP
            CSEG
                     AΤ
                              0030H
                     S_INIT_TIMERO
           LCALL
                     S_INIT_INTERRUPTS
           LCALL
                     P1,#1
           MOV
10
           MOV
                     SP,#0FH
11
12 LOOP1:
           INC
                     P1
13
                     S_DELAY
           LCALL
14
           LJMP
                     LOOP1
15
  END_OF_PROGRAM:
           LJMP
18
                     END_OF_PROGRAM
19
  ISR_TIMERO_OVERFLOW:
20
           INC
21
                     S_FILL_XDATA_RAM
           LCALL
22
           RETI
```

```
24
  S_INIT_TIMERO:
25
             ANL
                       TMOD, #OFH
26
                       TMOD,#02H
             ORL
             SETB
                       TRO
             RET
29
  S_INIT_INTERRUPTS:
30
             SETB
                       ETO
31
             SETB
                       ΕA
32
             RET
33
  S_FILL_XDATA_RAM:
34
             PUSH
                       DPH
35
36
             PUSH
                       DPL
                       PSW
37
             PUSH
                       PSW, #08H; BANK1
             MOV
38
             MOV
                       R2,#0
39
             MOV
                       R3,#0
40
                       DPTR,#0
             MOV
41
             MOVX
                       @DPTR,A
42
             INC
                       DPTR
43
                       R2,$-2
             DJNZ
44
                       R3, $-4
45
             DJNZ
                       PSW
             POP
46
                       DPL
             POP
47
                       DPH
             POP
48
             RET
49
50
   S_DELAY: ; 20us
51
             MOV R2,#71
52
                    R2,$
             DJNZ
54
             RET
55
             END
56
```

Ennek a programnak semmi értelme nincs, de nagyon jól szemlélteti, mi történik akkor, ha picit túl hosszúra írjuk a megszakítási rutint. A fő-programban minden ≈20 mikroszekundumonként szeretnénk egy számlálót léptetni a P1 porton. A T0 időzítő segítségével pedig 3600Hz-es frekvenciával szeretnénk feltölteni az egész XDATA memóriát oly módon, hogy minden megszakítás megérkezésekor egyel nagyobb értékek kerüljenek a rekeszekbe.

A probléma ott kezdődik, hogy az egész XDATA feltöltéséhez jóval, de jóval több idő szükséges mint az itt beállított $\frac{1}{3600}$ szekundum. Ilyenkor

a megszakítási rutin futása közben érkezik egy újabb megszakítási kérés, de azt nem tudjuk feldolgozni addig, amíg az éppen kiszolgálás alatt lévő megszakítási rutin le nem futott. Emiatt a memória feltöltésének ütemezése teljesen elcsúszik, az időzített megszakítás értelmét veszti. Továbbá a rutin végigfut, de amint visszatérünk belőle a RETI utasítással, már aktív a következő kérés is. A főprogram emiatt két megszakítás között csak 1 utasítást fog tudni elvégezni, azaz a késleltető szubrutint is teljesen elrontottuk.

Teszteld a programot! Mérd meg, mekkora időközönként számlál a P1 port. Köze nem lesz a 20 mikroszekundumhoz. A megszakítás milyen időközönként fut le? Elméletben minden 3600. gépi ciklus alkalmával szeretnénk elvégezni az XDATA feltöltését, de ennél jóval több idő szükséges ehhez.

3.6. Konkurens megszakítások kezelése

Mi történik akkor, ha egyszerre érkezik két megszakításkérés? Orwelli szólással: minden megszakítás egyenlő, de egyes megszakítások egyenlőbbek a többinél. Ilyenkor a megszakítási rendszeren belül, egy belső prioritási sorrend kerül érvényre. A hardver minden gépi ciklusban lekérdezi (polling) az egyes forrásokhoz tartozó kérések aktivitását, majd felállít egy egyszintű sorrendet. Ezt a sorrendet sajnos nem tudjuk befolyásolni, de logikusan lett felépítve a rendszer. Az egyszintű prioritás sorrendje a következő (balról jobbra csökken a prioritás):

$$IE0 \rightarrow TF0 \rightarrow IE1 \rightarrow TF1 \rightarrow RI+TI$$

Azaz, ha például egyszerre érkezik kérés a T0-ás időzítőtől és a soros porttól is, akkor a T0-ás időzítő kérését fogjuk előbb feldolgozni. Ha abból a megszakításból visszatértünk a RETI utasítással, akkor elindul a soros port megszakításának kiszolgálása, de csak miután elvégzett legalább 1 utasítást a mikrokontroller a főprogramból. Ez a rész érdekesség, a labor során nem fogunk foglalkozni ezzel.

3.7. Megszakítás megszakítása

Mi van akkor, ha éppen egy megszakítási rutint végzünk, de egy másik megszakítási kérés is érkezik? A sütős-mosós-tanulós példát folytatva: A tanulós főprogramod megszakítja a mosógéptől jövő időzítő túlcsordulása. Elkezded az ISR futtatását azzal, hogy kipakolsz a gépből, de közben a sütő időzítője is túlcsordult, és az is kér egy megszakítást tőled. Befejezed előbb a mosógépből való kipakolást, vagy nagyobb prioritással kezeled az elkészült pizzát? Valószínűleg nem szeretnéd, ha odaégne a pizza, így megszakítod az éppen futó ISR-t egy másik megszakítással. A pizza megszakítás kiszolgálása után visszatérsz a mosógépes megszakításhoz, majd ha azzal is végzel, akkor visszatérsz a főprogramhoz.

Ezt több szintű megszakításnak hívjuk, és a 8051-es is tud ilyet. Két prioritási szint létezik. Az alacsonyabb prioritási szinten (0) kezelt megszakításokat, megszakíthatja egy magasabb prioritási szinten (1) lévő megszakítás, viszont a magasabb szinten lévő megszakítást már nem lehet megszakítani. Ezt a funkciót az IP (Interrupt Priority, megszakítás prioritás) regiszterrel lehet beállítani. A feladatnak szükséges módon állíthatjuk be, melyik


megszakítás élvezzen prioritást a többivel szemben. Amennyiben a magasabb szintű megszakítások között versenyhelyzet lépne fel, úgy az egyszintű sorrend érvényesül.

$$\rm IE0 \rightarrow \rm TF0 \rightarrow \rm IE1 \rightarrow \rm TF1 \rightarrow \rm RI{+}\rm TI$$

7	6	5	4	3	2	1	0
x	X	x	PS	PT1	PX1	PT0	PX0

IP regiszter

A bitek elnevezése az IE (Interrupt Enable) reigszterével megegyezőek, csupán itt nem "E" (Enable) hanem "P" (Priority) előtagot kaptak, illetve a globális engedélyezéshez nem tartozik prioritás bit, hiszen egy megszakítási rendszer létezik csak. A 62. ábrán látott egyszerűsített megszakítási rendszert teljes egészében a 70. ábrán láthatod! Ez a funkció is csak



70. ábra. A teljes megszakítási rendszer felépítése

érdekességnek került bele az útmutatóba, bővebben csak PIR-en fogunk vele foglalkozni.

3.8. Alacsony fogyasztási üzemmód


A legtöbb mikrokontroller (és mobil processzor) élete legnagyobb részét alvásban (IDL, idle) tölti. Ebben az állapotban az órajel csak a perifériákhoz (soros port, időzítők) és a megszakítási rendszerhez jut el, miközben a végrehajtó egységnél lekapcsol. Ez azt eredményezi, hogy a program futása ténylegesen megáll. A mikrokontroller nem fog több utasítást végrehajtani a low power mód aktiválása után egészen addig, amíg fel nem kelti valamilyen megszakítás ebből az állapotból. Miután felkelt a mikrokontroller, végrehajtja a megszakítási rutin lefuttatását, majd visszaugrik a főprogramra. Innen tovább kezdi futtatni a programot egészen addig, amíg új alvás parancs nem érkezik. Emiatt nem merül le a telefon fél óra alatt, és pontosan emiatt lehet napokig haszálni az Airpods fülest is töltés nélkül.

Egy másik alacsony fogyasztási üzemmód a teljes megállás (PD, power down), mely aktiválásakor az oszcillátor jelét egyik modulhoz sem továbbítjuk. Ilyenkor még a megszakítások sem keltik fel a mikrokontrollert. Ahhoz, hogy újra üzemképes legyen a processzor, hardveres reset szükséges.

Ezeket a funkciókat a PCON (Power CONtrol) SFR állításával lehet elérni, mely nem bitcímezhető. Ebben a regiszterben található még az SMOD bit is, mellyel a soros port baudrátáját lehet megduplázni. A GF bitek pedig szabadon felhasználhatók. Ez is csak mint érdekesség került az útmutatóba.

7	6	5	4	3	2	1	0
SMOD	X	X	X	GF1	GF0	PD	IDL

PCON regiszter



3.9. Önálló feladatok:

A megszakítások és az időzítők használata nem egy egyszerű témakör, így csak pár könnyű önálló feladat lesz most!

- Csinálj felfelé számlálót a P1 porton 35 ms-os időzítéssel. Használd a T0-ás időzítő 2-es módját!
- Szabadon futó időzítővel csinálj egy Knight Rider futófényt a P2 porton és az XDATA memóriába ágyazott ledeken! Használd a T0-ás időzítőt, 1-es módban! Mekkora frekvenciával fog ismétlődni a futófény? Most pontos lesz az időzítés?
- Csinálj változtatható gyorsaságú lefelé számlálót a P2 porton! Használd a T0-ás időzítőt 2-es módban, időalapnak állíts be 100ms-ot! A gyorsaságot 100ms-tól 2.5s-ig (100ms · [0-250]) tudd változtatni a soros porton bevitt szám függvényében! Ehhez használd a következő oldalon található S_SERIAL_DECIMAL_IN szubrutint! Ha tudod, akkor oldd meg ugyanezt, csak a soros port megszakításával! Mit csinál a szubrutin? Milyen megkötések mellett működik?

AKI ÉHEZIK A KIHÍVÁSRA: A főprogramban valósítsd meg az alábbi kombinációs hálózatot!

$$F = \sum_{1}^{3} (0, 1, 4, 5) \qquad C \div 2^{2} \quad B \div 2^{1} \quad A \div 2^{0}$$

A T0-ás időzítő 3-as módját felhasználva, csinálj 8 bites Johnson számlálót a P2 porton 25Hz-es ismétlődési frekvenciával a TF1 megszakítási vektorral. Ezek mellett csinálj a TF0 megszakítási vektorral 4 bites Gray-kód számlálót a P1 porton 200Hz ismétlődési frekvenciával! A soros port megszakításával vidd be a főprogramban futtatott kombinációs hálózatnak a bemenetet, majd írd ki a terminálra az adott bemenethez tartozó kimenet értékét, illetve jelenítsd is meg a P0 porton! A főprogram csak új adat érkezése esetén fusson le, használj IDL módot! Az alábbi reguláris kifejezéssel leírt formátumban írj ki a terminálra, de csak akkor, ha érkezett új bemeneti kombináció!

```
S_SERIAL_DECIMAL_IN:
                 S_SERIAL_READ_BYTE
          CALL
          CLR
          SUBB
                 A,#30H; ASCII-->binaris
          MOV
                  B,#100
          MUL
                  AB
          MOV
                  R2,A
          LCALL
                  S_SERIAL_READ_BYTE
8
          CLR
                  A,#30H; ASCII-->binaris
          SUBB
10
                  B,#10
          MOV
11
          MUL
                  AB
12
                  A,R2
          ADD
          MOV
                  R2,A
          LCALL
                  S_SERIAL_READ_BYTE
15
          CLR
                  С
16
                  A,#30H; ASCII-->binaris
17
          SUBB
          ADD
                  A,R2
18
          RET
19
```

4. Ami a laborokból kimaradt: Hogyan legyünk igazi fekete öves ASM programozók?


Ez a pár oldal, már csak egy nagyobb falat extra azoknak, akiket érdekel, hogyan is lehet kimaxolni egy assembly programot. 180 fokos fordulatot veszünk, és felépítünk egy olyan környezetet, melynek minden kis részlete moduláris.

Ugorj fejest a mély vízbe, ha érdekel. Több fájlos program feltételes fordításokkal, kereszthivatkozásokkal, direktívákkal, relokálható szegmensekkel, makrókkal, aliasokkal, változókkal, startup kóddal, már fordított kódokkal és minden egyébbel. Ennél többet nem igen lehet (és nem is érdemes) kihozni egy Assembly programból. Ismerjük meg az enterprise szintű kódolás csodás világát!

4.1. Ultimate-8051-ASM-template-project

Az új mérési útmutató mellé, egy teljes sablon projekt is tartozik, mely bár **bőven nem a Digit 2 szintjét tükrözi**, de rengeteget lehet belőle tanulni! Ha van fent a gépeden Git, és használod is, akkor klónozz be ide. Ha nincs, akkor nyisd meg a linket, és töltsd le a kódot.

https://github.com/kissa96/Ultimate-8051-ASM-template-project.git



71. ábra. A sablon repója

Bontsd ki a becsomagolt mappát, majd navigálj a Template_project almappába. Itt láthatod az összes fájlt, ami a sablonban szerepel, illetve magát a projekt fájlt is (.uvproj). Indítsd el a projekt fájlt!

Ez a sablon a laborban használt 80c552-es mikrokontrollerre készült, de minimális módosításokkal bármely 8051-esre portolható. A projekt megnyitása után a fájllistában bal oldalt, ha kinyitod a mappákat, akkor nem csak a main.a51 állományt láthatod, hanem még legalább 30 másikat is. Minek hozunk létre ennyi fájlt, hiszen

"Jóvanazúgy, ha belerakunk minden kódot egy forrásba! Fordul a program úgy is, most minek t...köljünk a felépítéssel?"


Ismeretlen hallgató

Ez addig jó megoldás, amíg csak egyedül dolgozunk, és csak pici programokat írunk. Amint várható bármilyen szintű változtatás a kódban, vagy újbóli felhasználás, már nagyon nem mindegy, mit hova írunk. Amíg csak 1-2 szubrutinnal vagy megszakítással dolgozunk, addig könnyű a kód karbantartása, hiszen még olvasható minden, de egy komoly program esetében ez már nem igaz.

Amint láthatod, minden szét lett szedve. Külön-külön fájlokban találhatók a szubrutinok, a megszakítási rutinok, a főprogram, a startup program, a változók, stb. A programozás 100%-ban ugyanúgy történik mint a laboron, csupán most nem egyetlen fájlban dolgozunk. A nagy előnye a moduláris felépítésnek, hogy egyszerre több ember is dolgozhat a projekten, illetve minden programrészletnek meg van a fix helye, így nem kell keresgélni. Ha szubrutint szeretnénk írni, akkor azt a SUBROUTINES.A51, míg ha például a T0-ás időzítő megszakítási rutinját szeretnénk módosítani, akkor azt a ISR_TIMER0_OVF.A51 fájlban tehetjük meg. Kattints bele a SUBROUTINES.A51 fájlba dupla klikkel, tanulmányozzuk át mi micsoda!

Minden program, melyet másnak átadunk, kell rendelkezzen valamilyen licenccel, melyben engedélyezzük a használatát bizonyos megkötések mellett, illetve felelősséget is vállalhatunk a működésért. A licenc mindig a forráskód elején található.

A forráskód lényegi része direktívákkal indul, melyek segítségével fájlokat adhatunk hozzá a kódhoz, feltételesen fordíthatunk, illetve szimbólumokat



72. ábra. A projektben megtalálható források

```
MIT License
Copyright (c) 2021 Attila Kiss
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY.
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```

73. ábra. MIT licenc

is definiálhatunk. A **\$NOMOD51** direktíva segítségével "kikapcsoljuk" a generic 8051-es mikrokontroller regiszter definícióit, mert a projekt 80552-

est használ, mely regisztereinek címeit a REG552.INC fájlban találhatjuk. Ezt a **\$INCLUDE()** direktívával tudjuk hozzáadni a forráskódhoz. Ilyenkor minden ami a REG552.INC fájlban található, az láthatatlan módon beillesztődik a forráskódba.

```
BYTE Register
    PO
                DATA
                          080H
10
                DATA
                          090H
    P1
11
    P2
                DATA
                          OAOH
                          овон
                          осон
13
    P4
                DATA
14
    P5
                DATA
                          OC4H
15
                          OEOH
    ACC
18
                DATA
                          OFOH
                DATA
19
    SP
                          081H
20
    DPL
                DATA
                          082H
    DPH
                DATA
                          083H
22
    PCON
                DATA
                          087H
23
    TCON
                DATA
                          088H
    TMOD
                DATA
                          089H
24
```

74. ábra. REG552.INC – Regiszterek definíciói

A 74. ábrán a REG552.INC állomány tartalmának egy részletét láthatod. Itt definiáljuk milyen címet is rejt az ACC, PSW, SP és az összes többi név. Az \$INCLUDE direktívával ezt az egész fájlt hozzáadtuk a SUBROUTINES.A51 forráshoz, azaz használhatjuk ezeket a fedőneveket a kódban.


A többi include direktívával további fájlokat adunk hozzá a programhoz. Az EXTERNAL...állományokból a változók szimbólumait (memóriák címeit), a MACROS állományból a definiált makrókat, az ALIASES fájlból pedig egyéb fedőneveket importálunk. A CONFIG.INC tartalmazza az összes fordítással kapcsolatos definíciót. Itt állíthatjuk be a program felépítését.

```
23
             $NOMOD51
24
             $INCLUDE (ALIASES.INC)
25
             $INCLUDE (CONFIG.INC)
26
             $INCLUDE (REG552.INC)
27
             $INCLUDE (GYAK552 UV2.INC)
28
             $INCLUDE (MACROS.INC)
29
             $INCLUDE (EXTERNAL DATA.INC)
30
             $INCLUDE (EXTERNAL_IDATA.INC)
31
             $INCLUDE (EXTERNAL_XDATA.INC)
             $INCLUDE (EXTERNAL BIT VARIABLES.INC)
32
33
             $INCLUDE (EXTERNAL BITADDRESSABLE VARIABLES.INC)
             $INCLUDE (EXTERNAL_CONSTANTS.INC)
34
             $INCLUDE (EXTERNAL STACK REFERENCE.INC)
35
```

75. ábra. Direktívák

Az include direktívák után egyből egy újabb direktíva következik, mely a feltételes fordítást teszi lehetővé. A lefordított és linkelt programban csak akkor fog szerepelni a SUBROUTINES.A51 fájl törzse, ha az

ASSEMBLE_SUBROUTINES szimbólum értéke 1. Azaz, ha valamilyen oknál fogva nem szeretnénk használni szubrutinokat, akkor kikapcsolhatjuk ennek a fájlnak a tartalmát a CONFIG.INC állományból, ahol a szimbólumot definiáltuk. Ilyenkor build közben olyan, mintha az include és a fájlt lezáró END direktívákon kívül semmi nem lenne a forrásban. Az \$IF lezárása az \$ENDIF direktíva.



76. ábra. Feltételes fordítás

A szubrutinokat összegyűjtő fájl törzsében deklarálunk egy relokálható kódszegmenst. A relokálható (áthelyezhető) szegmensekkel szó szerint legózni fog a linker. Nem mondjuk meg pontosan hol (milyen címen) legyenek az utasítások, csak azt adjuk meg, hogy léteznek, és a linker majd oda teszi le őket a memóriában, ahová optimális.

A relokálható szegmensek ellentettje az abszolút szegmens, melyet a laborok során használtunk bőven a CSEG AT direktívával. Ilyenkor pontosan megmondjuk milyen címen legyenek az utasítások, nem lehet legózni velük. Szegmenst nem csak a kódmemóriára lehet deklarálni, hanem bármely másik memóriaterületre is (DATA, IDATA, XDATA, BIT, BITADDRESSABLE)!

Abszolút szegmenst a **CSEG** (code segment), **XSEG** (xdata segment), **ISEG** (idata segment), **DSEG** (data segment) és **BSEG** (bit segment) direktívákkal lehet deklarálni. Ilyenkor csak a direktíva és egy cím megadása szükséges (pl: CSEG AT 0000H, XSEG AT 0C000H)

Relokálható szegmens létrehozásához előbb deklaráljuk a szegmens

nevét és a típusát, majd át kell váltanunk a szegmensre, hogy írni tudjunk bele. Azzal, hogy külön szegmenst hozunk létre a szubrutinoknak, egy nagy építőkockaként tekinthetünk rájuk.

```
SUBROUTINES SEGMENT CODE ; a szegmens letrehozasa

RSEG SUBROUTINES ; atvaltunk a szegmensre

; innentol barmit irunk, az ebben a szegmensben lesz
```

A szegmens létrehozása után, ha rápillantasz a szubrutinokra, akkor a legtöbb már ismerős lesz a laborokból. Itt is megtalálhatók a soros portot kezelő rutinok, akárcsak a futófényeket és beágyazott perifériákat kezelő szubrutinok. A kérdés, hogyan tudjuk rávenni az Assemblert, hogy ezeket a rutinokat a főprogramból (vagy más .A51 fájlokból is) elérhessük?

Erre szolgálnak a **PUBLIC** direktívák, melyek segítségével a szubrutinok címeit (kezdőcímeinek szimbólumait) tudjuk exportálni a többi fájl felé. Előbb felsoroljuk az összes szubrutint a PUBLIC direktívával, majd utána definiáljuk a rutinokat. Így szépen látható milyen rutinokat tartalmaz a fájl, és amennyiben érdekes lenne pontosan mit is csinál egy rutin, akkor legörgetve meg tudjuk nézni.

```
44
             PUBLIC
                    S NOP
45
             PUBLIC:
                    S_INIT_SERIAL_PORT
46
             PUBLIC
                     S SERIAL WRITE BYTE
47
             PUBLIC
                    S SERIAL READ BYTE
                    S SERIAL WRITE TEXT AT DPTR
             PUBLIC
48
49
             PUBLIC
                    S GET NEXT INSTR PC VALUE IN DPTR
                    S INIT INTERRUPT SYSTEM
             PUBLIC
                    S WRITE XDATA PERIPH LEDS FROM ACC
51
             PUBLIC
                     S READ XDATA PERIPH BUTTONS INTO ACC
52
             PUBLIC
                    S INIT TIMER 0
53
             PUBLIC
54
             PUBLIC
                    S CHASER ON P1
             PUBLIC
                    S COUNTER ON P2
55
```

77. ábra. Szimbólumok exportálása

Nézzük meg, hogyan lehet változókat létrehozni! **Keresd meg a DA-TA_VARIABLES.A51** nevű fájlt a projekt alatt, majd nyisd meg! Ennek a forrásfájlnak a tartalma sokkal egyszerűbben emészthető. Itt hozzuk létre az összes DATA memóriában található változót. Míg a laborok alatt konkrét címekkel dolgoztunk (például 50H), fekete övesként ilyet nem teszünk. Mindig egy külön relokálható szegmenst hozunk létre a változóknak is, melyeknek egyenként nevet is fogunk adni. Így sokkal kevesebb fejfájással tudunk kódolni, mivel a változó címét a linker majd kitalálja, nekünk elég

csak a nevét használni.

A többfájlos program esetében fontos, hogy csak azokat a külső szimbólumokat adjuk hozzá a fájlokhoz, melyeket el is szeretnénk érni. A DATA memóriában létrehozott változóknál csak a CONFIG állományra van szükségünk, hiszen egyedül a feltételes fordításhoz szükséges szimbólumok értékét szeretnénk tudni. Nincs értelme hozzáadni a REG552, ALIASES vagy bármely másik include állományt, illetve nem is szabad, hiszen még véletlenül sem szeretnénk elérni például a szubrutinokat egy tisztán változókat definiáló fájlból!

```
$INCLUDE (CONFIG.INC)
24
            (ASSEMBLE VARIABLES = 1)
25
    STF
            (ASSEMBLE DATA VARIABLES = 1)
26
27
    ; VARIABLES FOR DATA MEMORY SPACE
28
             DATA SEG SEGMENT DATA
29
30
             RSEG
                     DATA SEG
31
             PUBLIC D VAR
             PUBLIC D TO OVF EXTEND
32
                     D TO OVF HALF SEC
33
34
    D VAR:
35
    D TO OVF EXTEND:
                                1
36
37
    D TO OVF HALF SEC:DS
38
39
    $ENDIF
40
    $ENDIF
             END
41
```

78. ábra. Változók létrehozása és exportálása

A fájl elején most nem egy, hanem két szimbólum értékéhez kötött a feltételes fordítás. A DATA változók fordítását külön is ki-be kapcsolhatjuk, de globálisan is engedélyezhetjük az összes típusú változó (XDATA, IDATA, DATA, CODE, BIT) fordítását. Ezután létrehozunk egy újabb relokálható szegmenst, viszont most nem a CODE, hanem a DATA területen! A PUBLIC direktívákkal felsoroljuk és exportáljuk az összes változó szimbólumát (nevét) melyet ez a fájl tartalmaz, majd utána létre is hozzuk őket. A **DS** direktíva használatával lehet a szimbólumok számára helyt foglalni a memóriában. Most mindegyik DATA változónak 1-1 bájtot foglalunk. D_VAR: DS 1 → a D_VAR nevű szimbólumnak foglalj le egy bájt területet. Észrevehetted, hogy míg a szubrutinoknál minden szimbólum neve S_

előtaggal szerepelt, úgy most a DATA változók D_ prefixet kaptak. Ez csupán egy kódolási irányelv, mert így pontosan tudjuk milyen szimbólum milyen típusú, nem kell össze-vissza keresgélnünk. Ha csinálunk egy szimbólumot mely például a CNT_T0 névre hallgat, akkor gőzünk sincs, hogy az most milyen memóriacímet reprezentál. Jelenthet IDATA, XDATA, CO-DE, BIT és DATA memóriát is. Ha viszont D_CNT_T0 névvel illetjük, akkor egyből tudjuk, hogy ez egy változó a DATA területen. Hasonlóan a DATA memória változóihoz, a többi területet is adott prefix jelöl, melyek az alábbiak. Természetesen mindenki saját jelölésrendszert használ, ez csak egy megoldás a sok közül.

Előtag	Memória típusa
D_	DATA
I_	IDATA
B_	BIT
C_	CODE
DBA_	DATA BITADDRESSABLE
X_	XDATA
_	DBA_ változó bitjei

Ahhoz, hogy ezeket a szimbólumokat más fájlokból elérhessük, az export mellé import direktívákat is használnunk kell! **Nyisd meg az EXTER-NAL_DATA.INC állományt!** Ebben a fájlban semmit sem hozunk létre, csupán felsoroljuk az importálandó DATA szimbólumok neveit.

```
23
    #ifndef EXTERNAL DATA H
    #define EXTERNAL DATA H
24
25
26
            $INCLUDE (CONFIG.INC)
27
            (ASSEMBLE VARIABLES = 1)
28
    SIF
            (ASSEMBLE DATA VARIABLES = 1)
29
    SIF
30
                              (D_VAR)
31
            EXTRN
                     DATA
                              (D_TO_OVF_EXTEND)
32
            EXTRN
                     DATA
                     DATA
                              (D TO OVF HALF SEC)
33
             EXTRN
34
35
    SENDIF
36
    $ENDIF
37
38
    #endif
```

79. ábra. Szimbólumok importálása

Az importálás az **EXTRN** direktívával lehetséges. Itt a fordítónak azt jelezzük, hogy lesz egy külső szimbólumunk valahol, amit keressen meg, és úgy fordítsa a programot, hogy ezt is vegye figyelembe. Természetesen a PUBLIC és EXTRN direktívákban megadott szimbólumok neveinek egyeznie kell, másképp nem fog fordulni a program.

Az összes többi szimbólum importálását is hasonló fájlokban soroljuk fel, melyeket egy nagy fájlban összesítünk. Az EXTERNALS.INC állományban \$INCLUDE direktívákkal mindegyik import fájlt behúzunk, és innentől elég csak ezt hozzáadni azon forrásokhoz, melyekben használni szeretnénk a külső szimbólumokat. A szubrutinok forráskódjában kivételesen nem adtuk hozzá ezt az egész fájlt, hanem egyesével soroltuk fel az állományokat, hiszen nem adhatjuk úgy hozzá a szubrutin szimbólumok neveit egy forráshoz, hogy még csak abban a fájlban hozzuk létre őket. Ezt forward reference-nek hívják, és kiakad tőle az assembler.

Az #ifndef EXTERNALS_H nem valódi assembler direktíva. Ezt a C preprocesszor használja, de mivel a μ Vision ezt tudja, ezért ASM fájloknál is felhasználható. Ez a direktíva teszteli, hogy lett-e már definiálva az EXTERNALS_H szimbólum korábban. Amennyiben nem, úgy definiáljuk, és csak ebben az esetben adjuk hozzá az összes include fájlt az adott programhoz. Így, ha valahol már egyszer behúztuk az EXTERNALS.INC állomány tartalmát, akkor egy esetleges újbóli hozzáadásnál nem akadna ki a fordító. Ugyanis, ha már egyszer definiálva lett az EXTERNALS_H szimbólum, onnantól kezdve minden újabb import során figyelmen kívül hagyjuk a fájl tartalmát. Ezeket include guardoknak hívjuk, melyeket kötelező jelleggel használunk többfájlos program esetében.

```
#ifndef EXTERNALS H
23
24
     #define EXTERNALS_H
25
              $INCLUDE (EXTERNAL SUBROUTINES.INC)
26
              $INCLUDE (EXTERNAL DATA.INC)
27
              $INCLUDE (EXTERNAL IDATA.INC)
28
29
              $INCLUDE (EXTERNAL_XDATA.INC)
              $INCLUDE (EXTERNAL_BIT_VARIABLES.INC)
30
              $INCLUDE (EXTERNAL BITADDRESSABLE VARIABLES.INC)
31
              $INCLUDE (EXTERNAL CONSTANTS.INC)
$INCLUDE (EXTERNAL STACK REFERENCE.INC)
32
33
34
35
    #endif
```

80. ábra. EXTERNALS.INC : Az összes külső szimbólum felsorolása

Nézzünk is rá egy olyan fájlra, melyben használjuk a külső szimbólumokat! Nyisd meg az ISR_TIMER0_OVF.A51 forrást!

```
24
             $NOMOD51
             $INCLUDE (ALIASES.INC)
25
            $INCLUDE (CONFIG.INC)
26
27
            SINCLUDE (REG552.INC)
            SINCLUDE (MACROS.INC)
28
29
            $INCLUDE (EXTERNALS.INC)
30
31
    SIF
            (ASSEMBLE ISR ALL = 1)
            (ASSEMBLE ISR_TIMERO_OVF = 1)
    SIF
32
33
34
    IF IN_PIR_LAB <> 1
35
                             000BH
             CSEG
36
    ELSE
37
            CSEG
                             400BH
   ENDIF
38
            T.,TMP
                     ISR_VECT_TIMER_0_OVERFLOW
39
40
            ISR TIMER 0 SEGMENT CODE
41
            RSEG
                     ISR TIMER 0
42
   ISR VECT TIMER 0 OVERFLOW:
43
            USING
                     D_TO_OVF_EXTEND, ISR_VECT_TIMERO_OVERFLOW_END
            DJNZ
44
                     D TO OVF EXTEND, #36
45
            MOV
46
            ;Below this line, everything gets executed exactly every 10ms
            ; If and only if a clock frequency of 11.0592MHz is used
47
48
            LCALL
                     S WRITE XDATA PERIPH LEDS FROM ACC
            LCALL
                     S READ XDATA PERIPH BUTTONS INTO ACC
49
                     D_TO_OVF_HALF_SEC, ISR_VECT_TIMERO_OVERFLOW_END
            DJN2
50
51
            MOV
                     D TO OVF HALF SEC, #50
52
            ;Below this line, everything gets executed exactly every 0.5 sec
             ; If and only if a clock frequency of 11.0592MHz is used
53
54
            LCALL
                     S_CHASER_ON_P1
                     B_TO_OVF_SEC_EXTEND_BIT
B_TO_OVF_SEC_EXTEND_BIT,ISR_VECT_TIMERO_OVERFLOW_END
            CPL
55
56
            JNB
57
             ;Below this line, everything gets executed exactly every 1 sec
58
             ; If and only if a clock frequency of 11.0592MHz is used
59
            LCALL S COUNTER ON P2
    ISR VECT TIMERO OVERFLOW END:
60
61
            RETT
62
    SENDIE
63
    $ENDIF
             END
64
```

81. ábra. T0 megszakítási rutinja

Az eddig megismert dolgokat mind-mind felhasználjuk ebben a fájlban. Az \$INCLUDE direktívákkal hozzáadjuk a külső szimbólumokat, az \$IF direktívákkal pedig feltételesen fordítjuk a fájl tartalmát. A vektortábla ebben a projektben nem a főprogramban, hanem külön-külön az ISR rutinoknál lett megírva. Ezeket abszolút szegmenskezeléssel lehet megoldani, pontosan úgy, ahogyan laboron tanultuk. Csak egy különbség van most. A vektortáblát vagy a 0000H címtől, vagy a 4000H címtől kezdve definiáljuk.

Erre azért van szükség, mert a Programozható Irányítások (PIR) laborban a mikrokontrolleren egy feltöltő és debug (monitor) program található. Ez a program juttatja fel a mikrokontrollerre a mi általunk írt programot⁹

Amennyiben szimulátort használunk, úgy a vektortáblát a kódmemória elején kell elhelyezni, úgy ahogyan a harmadik laboron tanultuk. Ha viszont a mikrokontrolleres gyakorlón tesztelnénk a programot, úgy az általunk írt program nem 0000H, hanem 4000H-tól fog kezdődni, mivel a kódmemória elején található a monitor program. Emiatt a vektortáblát is el kell tolnunk 0-ról 4000H-ra. Ezt egy szimbólum értékével tudjuk beállítani, amit a CON-FIG.INC állományban tudunk megváltoztatni. Ha az IN_PIR_LAB értéke nem egyenlő 1, úgy a T0 időzítő vektora a 000BH, különben 400BH címen található.

Érdemes megjegyezni, hogy a vektorok változatlanul a hardveres címeken találhatók, azaz a 0003H–0023H területre indít LCALL hívást a mikrokontroller, viszont a monitor átirányítja a hívást a felhaszálói programhoz (vektor címe + 4000H).

A vektor címén található ugrás abszolút szegmenssel való deklarációja után, magának az ISR rutinnak már relokálható szegmenst nyitunk. Egy újabb direktívával, a **USING**-gal kiválasztjuk, hogy melyik kontextusban (regiszterbankban) szeretnénk dolgozni a rutinon belül. Ezzel nem váltunk még bankot, csupán jelezzük a fordítónak, hogy amennyiben az **ARn: Absolute Register n** szimbólumot használjuk mint operandus, akkor az melyik bankot címezze. A laborok során nem tértünk ki arra, hogyan lehet az R0 – R7 regisztereket kezelni a PUSH és POP utasításokkal. Mivel négy bank létezik, és nincs külön PUSH/POP Rn utasítás, ráadásul a stack kezelő utasítások direkt memóriacímet várnak, ezért ott az AR szimbólumokat kell használjuk. Az AR0 az R0 regiszter címét hordozza attól függően, hogy

⁹Az első laboron azt olvashattad, hogy a kódmemóriát nem tudjuk írni, mert nincs is rá utasítás. Ez így is van, viszont a CODE és XDATA memória egyetlen AND kapuval összefűzhető, ezáltal Harvard helyett Neumann architektúrát tudunk kialakítani. Így nem lesz külön XDATA és külön kódmemória, hanem a kettő egy és ugyanaz. A MOVX utasítással írni és olvasni is, míg a MOVC utasítással csak olvasni tudjuk a memóriát. A feltöltés során a uVision UART-on küldi el a program Intel HEX formátumú gépi kódját, amit a monitor program dekódol, és beleírja a gépi kódot a Neumann memóriába a MOVX utasítással. A programszámláló változatlan módon címzi ezt a memóriát. Bővebben: https://www.keil.com/support/man/docs/mon51/mon51_intro.htm

milyen számot írtunk előtte a USING direktíva operandusába. Ez 0, 1, 2 és 3 lehet. Ha nem használtuk a direktívát, akkor automatikusan a 0-ás bankban található címeket fogja beilleszteni a fordító.

USING	AR0	AR1	AR2	AR3	AR4	AR5	AR6	AR7
0	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H
1	08H	09H	0AH	0BH	0СН	0DH	0EH	0FH
2	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H
3	18H	19H	1AH	1BH	1CH	1DH	1EH	1FH

Innentől kezdve csak a kilométer hosszú szubrutin és változó neveket kell kibogozni, és nagyon egyszerűen megfejthető a rutin működése. Az utolsó laboron ugyanezt a feladatot oldottuk meg, csak kevéssé beszédesebb módon. Ott az Rn regisztereket, valamint az F0 bitet használtuk a kiterjesztéshez, most viszont létrehoztunk erre külön-külön változókat. Így pontosan tudjuk mit is csinál a változó, nem fogjuk véletlenségből átírni máshol a tartalmát. A D_ előtagos változókat a DATA_VARIABLES.A51, míg a B_ prefixes változókat a BIT_VARIABLES.A51 fájlban, a szubrutinokat pedig a SUB-ROUTINES.A51 fájlban találhatjuk meg.

Kissé feleslegesnek tűnhet, hogy ennyire szétszedtük a programot, de amint megszokja az ember, hogy így sokkal áttekinthetőbb és logikusabb egy program felépítése, valamint rettentő egyszerűen lehet nagyobb módosításokat elvégezni a kódon, onnantól vissza sem akar nézni a mindent is dobjunk bele egy fájlba alapú programozáshoz.

A következőekben nézzük bele a STARTUP fájlba, melyet az Arm Ltd. szolgáltat a C51 compiler mellé. Ebben a fájlban tudjuk inicializálni a memória tartalmát miután elindul a mikrokontroller. Erre azért van szükség, mivel a RAM (az SFR terület nem!!) véletlenszerű értékekkel töltődik fel bekapcsolás után, amit célszerű kinullázni, hogy minden rekeszben egy ismert érték legyen indulás után. Természetesen van olyan alkalmazási terület, ahol ezt nem szeretnénk megcsinálni, így a CONFIG.INC állományból kikapcsolható a STARTUP.A51 fordítása is. Ilyenkor csak a Stack Pointer inicializálása, és a LJMP ugrás a főprogramra ami a startup fájl részét képzi, a memória inicializálása mintha ott sem lenne.

A STARTUP.A51 fájl végén egy ugrás található a ?C_START címkére. Ezt a címkét a MAIN.A51 fájlban, a főprogramban találjuk. Nézzük meg,

hogyan néz ki a főprogram!

A már megismert módon hozzáadjuk a forráshoz a használt külső szimbólumokat, makrókat, configokat, és fedőneveket. Utána a **NAME** direktívával elnevezzük a programrészlet nevét, melynek gyakorlati haszna nincs, de jól néz ki. Ha nem használjuk ezt a direktívát, akkor a programrészlet neve a fájl neve lesz. Ez a főprogram esetén MAIN lenne. Az elnevezés után a **PUBLIC** direktívával exportáljuk a ?C_START szimbólumot, hogy a STARTUP.A51 fájl is ismerje, hiszen enélkül nem tudnánk elugrani a főprogramra. A USING-gal beállítjuk, hogy a nullás regiszterbankot címezzük az ARn szimbólumokkal, melyeket egy-egy PUSH-POP utasítással tesztelünk is. Az ALIASES.INC fájlban deklarálva lett, hogy az RnBk szimbólumokkal egyesével is címezni lehessen egy adott bank adott regiszterét. Ezt is teszteljük egy-egy PUSH és POP utasítással. Ezek után már ismerős elemek jönnek. Szubrutinokat hívunk, változókat érünk el, valamint az időzítőt és a soros portot konfiguráljuk. Az egyetlen újdonság az M_SLEEP makró meghívása.

```
$NOMOD51
$INCLUDE (REG552.INC)
24
25
26
27
28
                      $INCLUDE (REGSS2.INC)
$INCLUDE (CONFIG.INC)
$INCLUDE (ALIASES.INC)
$INCLUDE (MACROS.INC)
                     $INCLUDE(EXTERNALS.INC) ; contains every external symbol
30
31
32
33
                                 BLACK_BELT_TEMPLATE_CODE
                     :Starting address of program can be modified in CONFIG.INC
34
                      PUBLIC ?C_START
35
36
37
38
39
40
41
42
43
       IF IN_PIR_LAB <> 1
CSEG AT
       ELSE
                     CSEG
                                  AT
                                                 4100H
        ENDIF
                  PROGRAM START:
                                                 ;Select register bank for use with <ARn> : Absolute Register n
                                                 ;pushes R0 from the selected register bank
;PUSH and POP instructions use direct addressing respectively
;ROBO is a new alias for R0 of Bank0
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
60
62
64
65
                     PUSH
                                   AR0
                      POP
                                   ARO
                     POP
                                                                             ;Definition of subroutines can be found inside SUBROUTINES.A51
                                   S INIT SERIAL PORT
                                   S_INIT_TIMER_0

DPTR, #C_LOREM_IPSUM
S_SERIAL_WRITE_TEXT_AT_DPTR
S_GET_NEXT_INSTR_PC_VALUE_IN_DPTR
                     LCALL.
                                   \label{eq:definition} \begin{array}{ll} \mathtt{DPTR}, \sharp X\_\mathtt{VAR} \\ \mathtt{A}, \mathtt{@DPTR} \ ; \mathtt{ACC} \ \mathtt{now} \ \mathtt{contains} \ \mathtt{whatever} \ \mathtt{was} \ \mathtt{inside} \ X\_\mathtt{VAR} \\ \end{array}
                     MOV
                                   D_TO_OVF_HALF_SEC, #50
     LCALL
MOV
END_OF_PROGRAM
                                   S_INIT_INTERRUPT_SYSTEM
TLO,#0FAH ;To speed up the occurrence of the first interrupt
                                   ;Definition of macros can be found inside MACROS.INC
                     M_SLEEP
LJMP
                                    END OF PROGRAM
```

82. ábra. A főprogram

A makrók segítségével rövidített (illetve parametrizálható) módon illeszthetünk be utasításokat a programba. A makró nem szubrutin, azaz nincs LCALL és RET. Pillants rá a MACROS.INC fájl tartalmára!

```
23
    #ifndef MACROS H
24
25
    #define MACROS H
26
             M FILL RAM WITH ACC MACRO
27
28
             MOV
                      RO, #OFFH
29
             MOV
                      @RO,A
30
             DJNZ
                      R0,$-1
31
             MOV
                      OOH, A
32
             ENDM
33
34
             M SLEEP
                        MACRO
             MOV
                      PCON, #01H
35
36
             ENDM
37
38
39
    #endif
```

83. ábra. Makrók létrehozása

Két sablon makrót definiáltunk. Az M_FILL_RAM_WITH_ACC feltölti az egész RAM tartalmát az Akkumulátor értékével, míg az M_SLEEP makró elküldi alvó állapotba a mikrokontrollert. Bárhol a sablon projektben, ahol hozzáadjuk a forráshoz a MACROS.INC állományt az \$INCLUDE direktívával, ott használhatjuk ezeket a rövidítéseket. Vannak olyan utasítássorozatok, melyeket nem lehet megoldani szubrutinokkal. A RAM feltöltése egy uniform értékkel például pontosan ilyen. Mivel az LCALL és RET használatához a stack integritása is szükséges, a 8051-ben pedig nem lehet a verem átírása nélkül feltölteni a teljes memóriát, így szubrutin hívása helyett makrót definiálunk erre a feladatra. Természetesen egy makrón belül minden további nélkül lehet szubrutint hívni, ha szeretnénk.

Utolsó lépésként pedig, ismerjük meg a sokszor emlegetett CONFIG.INC állományt! Ebben a fájlban lehet beállítani az összes feltételes fordítással kapcsolatos szimbólum értékét, valamint a startup fájlban használt utasítások paramétereit. Továbbá itt adható meg mekkora területet foglaljunk le a stack számára az IDATA területen.

Az **IN_PIR_LAB** szimbólum értékével (0 vagy 1) dönthető el, hova linkeljük a megszakítási vektortáblát, valamint a főprogramot (0000H vagy 4000H). A Target 1 beállításainál konstans módon lett megadva a 4000H

mint kódmemória kezdőcím, emiatt a relokálható szegmensek is garantáltan e cím felett kezdődnek majd. Ez amiatt jó, hogy garantáltan olyan címre legózza be a linker a szegmenseket, mely a gyakorló panelen is elérhető a felhasználói program által. A **\$SET** direktívákkal lehet beállítani a feltételes fordításokat. A változókra, szubrutinokra, ISR rutinokra külön-külön, valamint csoportonként 1-1 globális kapcsoló is létezik. Az I2C_IO_LIB egy könyvtár, melyben az I²C (egy kommunikációs protokoll) perifériát kezelő rutinok lettek megírva. Ezen rutinoknak csak a neveit tudjuk, melyeket az EXTERNAL_SUBROUTINES.INC állományban találhatunk, de a belső működésüket nem ismerjük¹⁰.

Írd át a config fájlt, úgy, hogy az IN_PIR_LAB szimbólum értéke 0 legyen! Fordítsd le a programot, majd indítsd el a szimulációt! Léptess a programon, majd figyeld meg mikor, melyik fájlra ugrik a szimulátor! Ha szeretnéd, lefordíthatod a programot max configgal is. Ilyenkor minden feltételes fordítást vezérlő szimbólum értéke 1, azaz mindent is fordítunk.

Próbálj megírni ebben a környezetben pár programot, melyet a laborok során megoldottunk!

Nem tértünk ki a sablon projekt minden egyes kis részletére, de az itt elolvasottak alapján, már át lehet látni mit miért csináltunk, és mi hol található. Akit még ennél is bővebben érdekel a terület, annak nagyon hasznosak az alábbi linkek:

A51 Assembler

https://www.keil.com/support/man/docs/a51/a51_intro.htm

MON51 monitor program

https://www.keil.com/support/man/docs/mon51/

C51 C fordító

https://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_intro.htm

 μ Vision IDE felhasználói kézikönyv

https://www.keil.com/support/man/docs/uv4cl/

8051-es utasításkészlete

https://www.keil.com/support/man/docs/is51/

¹⁰Kis okoskodással természetesen visszafejthető ez is debuggolás közben a disassembly ablakból

```
#ifndef CONFIG H
24
     #define CONFIG H
25
27
     IN_PIR_LAB
                        EQU
28
                                                         = 1)
= 1)
= 0)
= 1)
= 1)
     $SET
               (ASSEMBLE STARTUP
29
30
     $SET
               (ASSEMBLE_SUBROUTINES
31
     $SET
               (ASSEMBLE_I2C_IO_LIB
               (ASSEMBLE_VARIABLES
(ASSEMBLE_ISR_ALL
32
33
     SSET
     $SET
34
35
36
37
    $SET
               (ASSEMBLE_ISR_T2_OVF
                                                         = 0)
                                                         = 0)
= 0)
               (ASSEMBLE_ISR_T2_COMPARE_0
(ASSEMBLE_ISR_T2_COMPARE_1
     SSET
38
     $SET
39
     $SET
               (ASSEMBLE_ISR_T2_COMPARE_2
              (ASSEMBLE ISR T2 CAPTURE 0
(ASSEMBLE ISR T2 CAPTURE 1
(ASSEMBLE ISR T2 CAPTURE 2
(ASSEMBLE ISR T2 CAPTURE 3
                                                         = 0)
40
     $SET
     $SET
                                                         = 0)
41
                                                         = 0)
42
     $SET
43
     $SET
44
45
               (ASSEMBLE ISR ADC
    SSET
                                                         = 0)
46
47
     $SET
               (ASSEMBLE_ISR_SERIAL
                                                         = 0)
48
                                                         = 0)
    SSET
              (ASSEMBLE_ISR_TIMER1_OVF
49
50
51
     $SET
               (ASSEMBLE_ISR_EXTERNAL1
52
               (ASSEMBLE_ISR_TIMERO_OVF
53
    SSET
                                                         = 1)
54
    $SET
               (ASSEMBLE_ISR_EXTERNAL0
56
57
58
     $SET
               (ASSEMBLE BIT VARIABLES
                                                         = 1)
59
     $SET
               (ASSEMBLE CONSTANTS
                                                         = 1)
                                                         = 1)
60
     $SET
               (ASSEMBLE_DATA_VARIABLES
                                                         = 1)
               (ASSEMBLE_IDATA_VARIABLES
(ASSEMBLE_BITADDRESSABLE_VARIABLES
61
     SSET
     $SET
62
63
     $SET
               (ASSEMBLE_XDATA_VARIABLES
64
     STACKLEN1
65
                        EQU
                                  20
66
67
     IDATALEN
68
     XDATASTART
                        EQU
69
70
                                  0000Н
     XDATALEN
                        EQU
                                  3E00H
71
72
     XDATA_PERIPH
                        EQU
                                  0C000H
73
74
75
     XDATA_PERIPHLEN EQU
                                  4000H
     PDATASTART
76
     PDATALEN
                        EQU
                                  OH
77
78
                        EOU
     IBPSTACK
79
                                  0xFF +1
     IBPSTACKTOP
                        EQU
80
81
     XBPSTACK
                                  0xFFFF +1
     XBPSTACKTOP
82
                        EQU
83
     PBPSTACK
84
85
     PBPSTACKTOP
                        EQU
                                  0xFF +1
86
87
     PPAGEENABLE
                        EQU
                                  0
88
                        EQU
     PPAGE
89
     PPAGE_SFR
                        DATA
                                  OAOH
90
     #endif
```

84. ábra. Konfigurációs fájl

A 8051 MIKROKONTROLLER CSALÁD UTASÍTÁSKÉSZLETE

Utasítás	Adatátviteli utasítások	bájt	cikl
MOV A,Rn	Regisztert mozgat az A-ba	1	1
MOV A,direct	Direkt bájtot mozgat az A-ba	2	1
MOV A,@Ri	Indirekt RAMot mozgat az A-ba	1	1
MOV A,#data	Adatot mozgat az A-ba	2	1
MOV Rn,A	A-t mozgat a regiszterbe	1	1
MOV Rn,direct	Direkt bájtot mozgat a Rn-be	2	2
MOV Rn,#data	Adatot mozgat a regiszterbe	2	1
MOV direct,A	A-t mozgat egy direct bájtba	2	1
MOV direct,Rn	Rn-et mozgat egy direct bájtba		
MOV direct, direct	Direkt bájtot mozg. direkt bájtba	3	2
MOV direct,@Ri	Indirekt RAM-ot direct bájtba	2	2
MOV direct,#data	Adatot direct bájtba	3	2
MOV @Ri,A	A-t indirect RAM-ba	1	1
MOV @Ri,direct	Direkt bájtot indirect RAM-ba	2	2
MOV @Ri,#data	Adatot indirect RAM-ba	2	1
MOV DPTR,#data1	6 Adatmutató feltöltése 16bit-tel	3	2
MOVC A,@A+DPTR	A-ba a prog.mem-ból(eltolt cím)s	1	2
MOVC A,@A+PC	A-ba a prog.mem-ból(eltolt cím)	1	2
MOVX A,@Ri	A-ba a külső RAM-ból(cim 8 bit)	1	2
MOVX A,@DPTR	A-ba a külső RAM-ból(cim16bit)	1	2
MOVX @Ri,A	A-t a külső RAM-ba(cim 8 bit)	1	2
MOVX @DPTR,A	A-t a külső RAM-ba(cim 16 bit)	1	2
PUSH direct	Egy bájt behelyezése a zsákba	2	2
POP direct	Egy bájt kivétele a zsákból	2	2
XCH A,Rn	Regiszter és A cseréje	1	1
XCH A,direct	Egy direct bájt és A cseréje	2	1
XCH A,@Ri	Indirekt RAM és A cseréje	1	1
XCHD A,@Ri	Indirekt RAM és A alsó 4 bitének	1	1
	cseréje		

Utasítás		Aritmetikai utasítások	bájt	cikl
ADD	A,Rn	A=A+regiszter	1	1
ADD	A,direct	A=A+direct bájt	2	1
ADD	A,@Ri	A=A+indireck RAM	1	1
ADD	A,#data	A=A+adat	2	1
ADDC	A,Rn	A=A+regiszter+Cy	1	1
ADDC	A,direct	A=A+direct bájt+Cy	2	1
ADDC	A,@Ri	A=A+indirect RAM+Cy	1	1
ADDC	A,#data	A=A+adat+Cy	2	1
SUBB	A,Rn	A=A-regiszter-Cy	1	1
SUBB	A,direct	A=A-direct bájt-CY	2	1
SUBB	A,@Ri	A=A-indirekt RAM-Cy	1	1
SUBB	A,#data	A=A-adat-Cy	2	1
INC	A	A=A+1	1	1
INC	Rn	Regiszter=Regiszter+1	1	1
INC	direct	Direkt bájt=direkt bájt+1	2	1
INC	@Ri	Indirekt RAM = indirekt RAM+1	1	1
INC	DPTR	DPTR = DPTR+1	1	2
DEC	A	A=A-1	1	1
DEC	Rn	Regiszter=Regiszter-1	1	1
DEC	direct	Direkt bájt=direkt bájt-1	2	1
DEC	@Ri	Indirekt RAM = indirekt RAM-1	1	1
MUL	AB	BA=A*B	1	4
DIV	AB	A=A/B maradék B-ben	1	4
DA	A	ACC decimális korrekciója	1	1

Utasítás	1	Logikai utasítások	bájt	cikl
ANL	A,Rn	A= A.ÉS.regiszter	1	1
AN	A,direct	A= A.ÉS.direkt bájt	2	1
ANL	A,@Ri	A= A.ÉS.indirekt RAM	1	1
ANL	A,#data	A= A.ÉS.adat	2	1
ANL	direct,A	Direkt báj= A.ÉS.direkt bájt	2	1
ANL	direct,#data	Direkt báj= direkt bájt.ÉS.adat	3	2
ORL	A,Rn	A= A.VAGY.regiszter	1	1
ORL	A,direct	A= A.VAGY.direkt bájt	2	1
ORL	A,@Ri	A= A.VAGY.indirekt RAM	1	1
ORL	A,#data	A= A.VAGY.adat	2	1
ORL	direct,A	Direkt báj= A.VAGY.direkt bájt	2	1
ORL	direct,#data	Direkt báj= direkt bájt.VAGY.adat	3	2
XRL	A,Rn	A= A.KIZÁRÓ VAGY.regiszter	1	1
XRL	A,direct	A= A. KIZÁRÓ VAGY.direkt bájt	2	1
XRL	A,@Ri	A= A. KIZÁRÓ VAGY.indirekt RAM	1	1
XRL	A,#data	A= A. KIZÁRÓ VAGY.adat	2	1

Utasítás		Logikai utasítások (folyatás)	bájt	cikl
XRL	direct,A	Direkt báj= direkt bájt.KIZÁRÓVAGY.A	2	1
XRL	direct,#data	Direktbájt= direktbájt.KIZÁRÓVAGY.adat		
CLR	A	Törli az A-t	1	1
CPL	A	Komplementálja az A-t	1	1
RL	A	Balra forgatja az A-t	1	1
RLC	A	Balra forgatja az A-t a Cy-n keresztül	1	1
RR	A	Jobbra forgatja az A-t	1	1
RRC	A	Jobbra forgatja az A-t a Cy-n keresztül	1	1
SWAP	A	Felcseréli az A alsó és felső 4 bit-ét	1	1

Utasítás		Bit-manipulációs utasítások	bájt	cikl
CLR C		Törli a Cy-t	1	1
CLR	bit	Törli a bitet	2	1
SETB	C	Egybe állítja a Cy-t	1	1
SETB	bit	Egybe állítja a bitet	2	1
CPL	C	Komplementálja a Cy-t	1	1
CPL	bit	Komplementálja a bitet	2	1
ANL	C,bit	Cy=Cy.ÉS.bit	2	2
ANL	C,/bit	Cy=Cy.ÉS.bit negáltja	2	2
ORL	C,bit	Cy=Cy.VAGY.bit	2	2
ORL	C,/bit	Cy=Cy.VAGY.bit negáltja	2	2
MOV	C,bit	Cy=bit	2	1
MOV	bit,C	Bit=Cy	2	2

Utasítás		Program és gépi vezérlő utasítások	bájt	cikl
ACALL	addr11	Szubrutin hívás 11 bites cím esetén	2	2
LCALL	addr16	Szubrutin hívás 16 bites cím esetén	3	2
RET		Visszatérés a szubrutinból	1	2
RETI		Visszatérés megszakítás kiszolgáló rutinból	1	2
AJMP	addr11	Feltétel nélküli ugrás 11 bites címre	2	2
LJMP	addr16	Feltétel nélküli ugrás 16 bites címre	3	2
SJMP	rel	Feltétel nélküli ugrás közelre	2	2
JMP	@A+DPTR	Feltétel nélküli ugrás indirekt címre	1	2
JZ	rel	Ugrás, ha A=0	2	2
JNZ	rel	Ugrás, ha A nem 0	2	2
JC	rel	Ugrás, ha a Cy=1	2	2
JNC	rel	Ugrás, ha a Cy=0	2	2
JB	bit,rel	Ugrás, ha a bit=1	3	2
JNB	bit,rel	Ugrás, ha a bit=0	3	2
JBC	bit,rel	Ugrás, ha a bit=1 és törölje a bitet	3	2
CJNE	A,direct,rel	Összehasonlítja az A-t és a címet és ugrik, ha nem egyenlő	3	2
CJNE	A,#data,rel	Összehasonlítja az A-t és az adatot és ugrik ha nem egyenlő	3	2
CJNE	Rn,#data,rel	Összehasonlítja a regisztert és az adatot és ugrik ha nem egyenlő	3	2
CJNE	@Ri,#data,rel	Összehasonlítja az indireckt RAM-ot és az adatot és ugrik ha nem egyenlő	3	2
DJNZ	Rn,rel	Csökkenti az Rn tartalmát 1-el és ugrik, ha Rn nem egyenlő 0-val	2	2
DJNZ	direct,rel	Csökkenti az direct bájt tartalmát 1-el és ugrik ha nem egyenlő 0-val	3	2
NOP		Üres utasitás	1	1

READ-MODIFY-WRITE utasítások

Utasítás		Példa		Utasítás		Példa	
ANL	port	ANL	P2,A	DEC	port	DEC	P1
ORL	port	ORL	P1,A	DJNZ	port	DJNZ	P1,rel
XRL	port	XRL	P1,A	MOV	portbit,C	MOV	P2.1,C
JBC	porbit	JBC	P2.2,rel	CLR	portbit	CLR	P1.0
CPL	portbit	CPL	P1.1	SETB	portbit	SETB	P1.0
INC	port	INC	P1				

A jelzőbiteket (flag-eket) állító utasítások

Utasítás		CY	OV	AC	Utasítás		CY	OV	AC
ADD		X	X	X	SETB	C	1		
ADDC		X	X	X	CLR	C	0		
SUBB		X	X	X	CPL	C	X		
MUL	AB	0	X		ANL	C,bit	X		
DIV	AB	0	X		ANL	C,/bit	X		
DA	A	X			ORL	C,bit	X		
RRC	A	X			ORL	C,/bit	X		
RLC	A	X			MOV	C,bit	X	,	,
					CJNE		X		