FPA-Acoustique ATIAM Devoir maison d'électroacoustique Le haut-parleur

1 Mesures de caractéristiques du HP

Les caractéristiques des haut-parleurs sont données par les constructeurs avec une tolérance qui peut parfois être grande. Dans certains cas, il est utile de connaître les caractéristique individuelles du haut-parleur utilisé et il convient alors de les mesurer.

Certaines caractéristiques peuvent être mesurées en posant un poids de masse connue sur la membrane positionnée horizontalement. On mesure successivement :

- le déplacement de la membrane chargée par la masse
- le courant nécessaire à ramener la membrane à sa position d'origine

Indiquer quels sont les paramètres que l'on peut déduire d'une telle mesure.

2 Sensibilité

Les constructeurs indiquent la sensibilité d'un haut-parleur comme le niveau de pression acoustique en dB SPL obtenu en champ libre à une distance de 1m du haut-parleur monté dans un écran infini, lorsqu'il est alimenté par une puissance électrique de 1W.

- Exprimer cette sensibilité en fonction des caractéristiques électriques, mécaniques et géométriques du haut-parleur.
- Préciser dans quelle bande de fréquence l'expression obtenue est valable.
- Dans l'idée de choisir un haut-parleur de forte efficacité, indiquer quels sont les paramètres auxquels il convient de porter attention lors de la sélection.

3 Bande passante

A partir des caractéristiques électriques, mécaniques et géométriques du hautparleur, donnée ci-dessous,

- $\bullet\,$ déterminer la bande passante théorique
- $\bullet\,$ déterminer la sensibilité
- \bullet déterminer la contribution de la charge acoustique à la masse M_s'
- $R_e = 8\Omega$
- $L_e = 0,3mH$
- Bl = 4,2T.m
- $M'_s = 4, 3g$
- $C_s = 1,4mm/N$
- $R_s = 0.84 N.s/m$
- a = 5cm