

## 2 - Timer

**Objectifs:** utilisation d'un timer et introduction aux interruptions.

<u>Préparation:</u> lire la partie **1.1** Description et **1.3** Temporisation par timer et interruptions du sujet, ainsi que STM32F4 Series Reference Manual p. 249-256 et p. 422-427.

En vous basant sur la séance de TP1, écrire le programme de la question 1.2.

Quelle est le numéro d'interruption attribué au timer TIM3?

Quelle valeur de période du timer faut-il utiliser pour obtenir une temporisation de 0.5 seconde :

- a) en supposant que le prescaler est à 0
- b) en supposant que le prescaler est à 10000

Sur combien de bits est codée la période du timer ? Répondez en faisant référence à la documentation (quel document, quelle page).

Peut-on coder la valeur de la période trouvée précédemment avec ce nombre de bits ? Par la suite, on supposera que le *prescaler* est réglé à10000. Expliquez pourquoi.

<u>Réalisation</u>: les parties 1.2, 1.3 et 1.4 doivent être validées par l'encadrant au cours de la séance.

La préparation est obligatoire et vérifiée en début de séance.

## 1.1 Description

- L'objectif de cette séance est de mettre en œuvre une temporisation à base d'interruptions générées périodiquement par un timer. On utilisera cette temporisation pour faire clignoter les quatre LEDs LD3, LD4, LD5, LD6 à chaque seconde (0.5 seconde allumées, 0.5 éteintes).
- Le principe général (simplifié) des interruptions est illustré à la figure 1. Une interruption (IRQ, Interrupt ReQuest) est un signal envoyé au microcontrôleur par un de ses périphériques pour interrompre le programme en cours et exécuter un sous-programme spécifique (appelé routine d'interruption, e.g. TIM3\_IRQHandler). Exemple : l'appui sur une touche du clavier provoque une interruption du microprocesseur, la routine d'interruption associée est programmée pour afficher le caractère correspondant à l'écran.




Figure 1. Principe général simplifié des interruptions.

# TP Systèmes à Microprocesseurs - Electronique 3

Chaque périphérique peut se servir d'interruptions (Figure 1): une UART pour indiquer qu'elle a reçu un caractère, un bouton lorsque l'on appuie dessus, un timer pour indiquer qu'il a atteint une certaine valeur, etc. Chaque périphérique a donc une routine d'interruption associée qui est prédéfinie par le constructeur, mais dont le comportement est spécifié par le programmeur. Par exemple celle du timer TIM3 est TIM3\_IRQHandler. La fonction TIM3\_IRQHandler peut ainsi être ré-écrite par un utilisateur dans son programme pour décrire une tâche particulière à effectuer lorsqu'une interruption est générée par le timer TIM3.

Toutes les sources d'interruptions possibles sont reliées à un composant unique, le contrôleur d'interruptions (NVIC, Nested Vectored Interrupt Controller). Lorsqu'une interruption est reçue par le NVIC, celui-ci envoie au microcontrôleur un signal d'interruption (IRQ) et le numéro de périphérique qui a généré l'interruption (IRQ\_id). Le microcontrôleur interrompt le programme en cours et exécute la routine d'interruption correspondante.

### Configuration du projet en C:

- Ouvrir Keil μVision.
- Project → Create new μVision project
   Sélectionner le répertoire C:\users\elec3\TP\_microprocesseurs\TP2 (à créer s'il
- n'existe pas). /!\ ne jamais travailler dans Mes Documents, ni sur le Bureau Windows.
  Nom du fichier: TP2\_Timer
- Dans la fenêtre Select Device for Target 'Target 1', cliquer dans STMicroelectronics et sélectionner STM32F4 Series / STM32F407 / STM32F407VG.
- Dans la fenêtre Manage Run-Time Environment, sélectionner: Board Support →
  STM32F4-Discovery (à sélectionner dans le menu déroulant), CMSIS → CORE, Device
  → Startup
- Pour pouvoir utiliser les librairies CMSIS pour les timers, cocher Device → StdPeriph Drivers → TIM, Framework et RCC.
- Pour pouvoir utiliser les librairies CMSIS pour les LEDs et le GPIO, cocher aussi Board Support → STM32F4-Discovery → LED et Device → GPIO dans le menu, puis faites OK.
- Dans le menu projet à gauche, clic droit sur Source Group 1, puis Add New Item to Group 'Source Group 1' / C File (.c) / Name: main\_timer.c, puis Add.
- Essayez de compiler, si vous avez l'erreur « function assert param declared implicitely », click droit dans Target1 → Options for Target 'Target 1'... → C/C++ → Preprocessor Symbols → Define : USE\_STDPERIPH\_DRIVER
- Remplacer le fichier system\_stm32f4xx.c par celui qui se trouve sur la page http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn/
- Clic droit dans Target 1 → Options for Target 'Target 1'... → C/C++ → Preprocessor Symbols → Define et ajouter: HSE\_VALUE=8000000.

#### **Configuration du debugger ST LINK:**

■ Dans le menu Options  $\rightarrow$  Debug  $\rightarrow$  ST Link Debugger  $\rightarrow$  Settings  $\rightarrow$  Port: SW.

# 1.2 Clignotement

A l'aide des fonctions de la librairie CMSIS LED.c, écrire (dans le fichier main\_timer.c) un programme qui fait clignoter les quatre LEDs LD3, LD4, LD5, LD6. Pour que le clignotement

## TP Systèmes à Microprocesseurs - Electronique 3

soit visible, on pourra utiliser provisoirement une boucle for entre deux clignotements: for (i=0; i<10000000; i++); Une temporisation rigoureuse de 0.5 secondes par timer et interruptions sera ensuite réalisée dans les deux questions suivantes.

## 1.3 Temporisation par timer et interruptions

Nous utiliserons ici le timer TIM3. Le principe de fonctionnement des interruptions pour notre programme est le suivant. Le timer est clocké à 84MHz. Pour réaliser une temporisation de 0,5 secondes, il doit être configuré pour compter de 0 à 42000000 périodiquement. Lorsqu'il atteint 42000000, il doit générer une interruption. Cette interruption est analysée par le contrôleur d'interruptions (NVIC) qui envoie un signal d'interruption (IRQ) au microcontrôleur. Celui-ci interrompt sa tâche en cours et exécute la routine d'interruption prédéfinie associée au timer (TIM3\_IRQHandler). La fonction TIM3\_IRQHandler doit être programmée pour allumer ou éteindre les quatre LEDs en fonction de leur état courant. On pourra utiliser par exemple une variable globale unsigned int led : si led=0 (LEDs éteintes), on allume les LEDs et on met à jour led=1; sinon (LEDs allumées), on éteint les LEDs et on met à jour led=0.

**Utilisation du** *prescaler*: le timer compte à sa fréquence de fonctionnement de 84MHz quand le *prescaler* est réglé à 0. Cela signifie qu'il s'incrémente à chaque cycle d'horloge (1/84000000 secondes). Si le prescaler est réglé à 1, il s'incrémente tous les 2 cycles d'horloge (2 \* 1/84000000 secondes), S'il est réglé à 2, il s'incrémente tous les 3 cycles d'horloge (3 \* 1/84000000 secondes), etc.

En s'aidant de la documentation STM32F4 Series Reference Manual décrivant le fonctionnement et les registres des périphériques, l'objectif consiste à écrire les trois fonctions suivantes qui permettront de manipuler le timer TIM3:

- void TIM3\_Initialize(void) qui permet d'initialiser et de démarrer le timer TIM3. Les registres à configurer sont :
  - O RCC\_APB1ENR pour activer l'horloge périphérique RCC APB1 sur lequel est connecté le timer TIM3.
  - O TIM3\_CR1 pour configurer tous les bits à 0 (comptage croissant, division d'horloge = 1, etc).
  - O TIM3\_PSC pour définir le prescaler du timer TIM3.
  - O TIM3 ARR pour spécifier la valeur de la période.
  - O TIM3\_DIER pour activer les interruptions sur dépassement (configuration : *update interrupt*)
  - O TIM3\_CR1 pour démarrer le compteur.
- void NVIC\_Initialize(void) qui permet d'initialiser les interruptions pour le timer TIM3. Configurer pour cela le registre :
  - O NVIC\_ISERO pour que le contrôleur d'interruption autorise les interruptions du timer TIM3. Cette étape consiste à mettre à 1 le bit n° x du registre NVIC\_ISERO (où x est le numéro d'interruption attribué au timer TIM3 trouvé en préparation). Dans le code il faut utiliser la notation NVIC->ISER[0] car c'est un tableau.
- void TIM3\_IRQHandler(void) qui est la routine d'interruption du timer TIM3. L'interruption est indiquée par le bit UIF du registre TIM3\_SR, qui doit être testé au début (update interrupt pending == 1) et réinitialisé à la fin (update interrupt pending = 0) pour que les interruptions fonctionnent. Cette routine d'interruption doit décrire les actions à faire à chaque interruption du timer (clignotement).

# TP Systèmes à Microprocesseurs - Electronique 3

#### 1.4 Utilisation de la librairie standard CMSIS

L'objectif est maintenant d'utiliser les fonctions de la librairie CMSIS pour réaliser le programme précédent (stm32f4xx\_rcc.h, stm32f4xx\_tim.h, core\_cm4.h). Il faut donc ré-écrire (dans un autre fichier main\_timer\_cmsis.c) les deux fonctions suivantes:

- void TIM3\_Initialize(void) qui permet d'initialiser et de démarrer le timer TIM3. Les fonctions à utiliser sont:
  - O RCC\_APB1PeriphClockCmd pour activer l'horloge périphérique RCC APB1 sur lequel est connecté le timer TIM3.
  - O TIM\_TimeBaseInit pour configurer le timer (prescaler, mode comptage, période, division d'horloge).
  - o TIM\_ITConfig pour activer les interruptions sur dépassement (*update interrupt*).
  - O TIM\_Cmd pour démarrer le compteur.
- void NVIC\_Initialize(void) pour initialiser le contrôleur d'interruption, en faisant appel à:
  - O NVIC\_EnableIRQ pour que le contrôleur d'interruption autorise les interruptions du timer TIM3.
- void TIM3\_IRQHandler(void) qui est la routine d'interruption du timer TIM3. L'interruption est indiquée par le bit UIF du registre TIM3\_SR, qui doit être testé au début (TIM\_GetFlagStatus) et réinitialisé à la fin (TIM\_ClearFlag) pour que les interruptions fonctionnent. Cette routine d'interruption doit décrire les actions à faire à chaque interruption du timer (clignotement).