



Signal and Systems: discretetime signals

_

Traitement numérique du signal

Xidian University


<u>rl@xidian.edu.cn</u>

Plan du cours

- Rappels de traitement du signal
- II. Signaux échantillonnés
- III. Signaux numériques et transformée de Fourier Discrète
- IV. Conversion analogique numérique et bruit de quantification
 - 1. Influence de la quantification
 - 2. Bruit de quantification
 - 3. Choix du nombre de bits de la quantification

1. Influence de la quantification

• Etape d'échantillonnage puis de quantification



Influence de la quantification


- Tout le développement théorique précédent sur l'estimation du spectre d'un signal analogique x(t) suppose que les calculs réalisés (TFD, corrélation, simples multiplications...) soient exacts.
- Ces calculs étant numériques, ils ont lieu après la quantification qui peut générer une perte d'information.
- Comment quantifier cette perte d'information?

Influence de la quantification

- A chaque niveau de tension est associé une valeur binaire codée sur *n* bits.
- n bits vont permettre de distinguer 2^n niveaux de tension répartis sur la tension de pleine échelle V.
- On a ainsi un pas de quantification:

$$q = \frac{V}{2^n}$$

- Exercice : calculer q pour une tension de 5V et un codage sur 8 bits.
 - Réponse: $q = \frac{5}{2^8} = 19,5 \, mV$




Influence de la quantification

• On a ainsi un pas de quantification:

$$q = \frac{V}{2^n}$$

- Ce pas de quantification est appelé le quantum ou LSB (Least Significant Bit) et correspond à la résolution du convertisseur (CAN ou ADC en anglais)
- Le signal quantifié est alors un multiple de ce quantum:


•
$$x_k^Q = Nq$$



2. Bruit de quantification


• On peut modéliser l'erreur de quantification comme un bruit b_k venant s'ajouter au signal.

$$x^{Q}(t) = x(t) + b(t)$$



Bruit de quantification

• Si on suppose que dans l'intervalle $\left[-\frac{q}{2},\frac{q}{2}\right]$, toutes les valeurs de bruit sont équiprobables, c'est-à-dire si le bruit est uniforme, on peut facilement calculer sa puissance



$$P_b = \frac{q^2}{12}$$

3. Choix du nombre de bits de la quantification

• Connaissant la puissance du bruit dû à la quantification, on peut calculer le rapport signal sur bruit (SNR en anglais)

$$SNR_{dB} = 10 \times \log_{10} \frac{P_{signal}}{P_{bruit}} = 10 \times \log_{10} \frac{P_{x}}{P_{b}}$$

• Calculer le SNR pour un signal sinusoïdal parcourant la pleine échelle du convertisseur (V)

Choix du nombre de bits de la quantification

 Connaissant la puissance du bruit dû à la quantification, on peut calculer le rapport signal sur bruit (RSB ou SNR en anglais)

$$SNR_{dB} = 10 \times \log_{10} \frac{P_{signal}}{P_{bruit}} = 10 \times \log_{10} \frac{P_{x}}{P_{b}}$$

- On sait que $P_b = \frac{q^2}{12} = \frac{\left(\frac{V}{2^n}\right)^2}{12}$
- Pour un signal sinusoïdal parcourant la pleine échelle du convertisseur (V), $P_{\chi}=\frac{\left(\frac{V}{2}\right)^2}{2}=\frac{V^2}{8}$
- On a donc:

$$SNR_{dB} = 6,02n + 1,76$$

• Augmenter la résolution de 1 bit revient à augmenter le SNR de 6 dB.

Pour leur aide sur la construction de ce cours, merci à :

- Gérard Scorletti, Professeur des Universités à l'Ecole Centrale de Lyon
- Eric Blanco, Maître de Conférences à l'Ecole Centrale de Lyon
- Julie Fontecave, Maître de Conférences à Polytech' Grenoble
- Nathalie Guyadier, Maître de Conférences à Polytech' Grenoble
- Denis Pellerin, Professeur des Universités à Polytech' Grenoble

Bibliographie

- M. Bellanger, Traitement numérique du signal, Théorie et pratique.
- G. Binet, Traitement Numérique du Signal, Signaux et systèmes discrets
- J. Max and J-L. Lacoume, Méthode et techniques de traitement du signal.