## 数码相关需求说明

- 1.上电,LCD 显示一幅图片(上一次关机之前显示的最后一幅图片).
- 2.根据配置文件,决定停留当前还是自动显示下一幅.
- 3.点击一下,中间出现对话框.
- 4.根据上下左右,分别放大,缩小或者显示下一幅.
- 5.左右移动很快的时候,显示下下一幅.