
Građa računala

4. Upravljačka jedinica. Logičke funkcije




Preddiplomski izvanredni stručni studij Informacijske tehnologije

Model procesora CISC arhitekture



Model procesora RISC arhitekture



Upravljačka jedinica

- generira upravljačke signale i koordinira sve aktivnosti unutar mikroprocesora
- sinkronizira:
 - komunikaciju između modula
 - prijenos podataka
- upravlja odgovorima na vanjske signale, npr.:
 - zahtjev za prekid
 - zaustavljanje procesora
 - stanje čekanja na odgovor memorije ili U/I uređaja

Osnovne funkcije upravljačke jedinice

- Uspostavljanje određenog stanja za vrijeme svakog strojnog ciklusa
- Ispravno određivanje sljedećeg stanja na temelju tekućeg stanja, stanja zastavica i stanja na ulaznim signalnim linijama mikroprocesora
- Pohranjivanje informacije koja opisuje tekuće stanje
- Na temelju stanja, generiranje upravljačkih signala za komunikaciju na modularnoj i međumodularnoj razini

Aktivnosti upravljačke jedinice za vrijeme faze PRIBAVI

- pribavlja instrukciju i dekodira operacijski kod
- mijenja stanje mikroprocesora i šalje upravljačke signale drugim komponentama mikroprocesora i mikroračunala
- slijedovi takvih upravljačkih signala upravljaju izvođenjem instrukcije pribavljene iz memorije
- element iz slijeda upravljačkih signala uzrok je jedne ili više osnovnih operacijana razini prijenosa podataka ili aktiviranja pojedinih sklopova

Osnovne vrste instrukcija kod RISC procesora

- aritmetičke
- logičke (logičke funkcije)
- naredbe prijenosa podataka (memorijske naredbe)
- naredbe grananja

Osnovne vrste instrukcija kod RISC procesora

- Ovisno o vrsti instrukcije, oblikuje se sadržaj instrukcijskog registra
- U nastavku se navodi nekoliko slučajeva za pojednostavljeni model 32-bitnog RISC procesora!

Aritmetičke ili logičke instrukcije

- Aritmetičke i logičke instrukcije možemo razvrstati na one koje specificiraju operacije s jednim operandom (*unarne*) i one koje određuju operacije s dva operanda (*binarne*)
- Format aritmetičke ili logičke instrukcije s jednim operandom prikazan je na slici:

b3	31 b2	7 b26	b22 k	21	b17 k	o16	b12	b11
	ор	ra		ne kori	sti se	rc		Ne koristi se

Aritmetičke ili logičke instrukcije

- Primjeri aritmetičkih ili logičkih funkcija s jednim operandom:
 - Aritmetička instrukcija kojom se izvodi potpuni komplement na operandu dohvaćenom iz registra R[rc] i rezultat smješta u registar R[ra]

 Logička instrukcija koja iz registra R[rc] dohvaća operand, pretvara ga u jedinični komplement i smješta ga u odredišni registar R[ra]

b31	b27	b26	b22	b21	b17 k	16	b12	b11
ор		ra		ne kori	sti se	rc		Ne koristi se

Aritmetičke ili logičke instrukcije

 Format aritmetičke ili logičke instrukcije s dva operanda prikazan je na slici:

b31	b27	b26 b2	2 b21	b17 k	o16	b12	b11
Ol)	ra	rb		rc		Ne koristi se

- Grupu aritmetičkih i logičkih instrukcija s dvama operandima čine instrukcije:
 - add ra, rb, rc; R[ra] <- R[rb] + R[rc]</p>
 - sub ra, rb, rc; R[ra] <- R[rb] R[rc]</p>
 - and ra, rb, rc; R[ra] <- R[rb] AND R[rc]; pri čemu AND označava logičko I
 - or ra, rb, rc; R[ra]<- R[rb] OR R[rc]; pri čemu OR označava logičko ILI

Instrukcije za pristup memoriji

- Arhitektura RISC vrlo se često naziva i load-store arhitektura
- Jedna od važnih značajki RISC procesora da se jedino strojnim instrukcijama vrste load i store može pristupiti memoriji
- Model RISC procesora ima četiri instrukcije load, od toga dvije "prave" (Id i Idr) - za dohvat operanda iz memorije i smještanje u jedan od registara u skupu registara opće namjene

Instrukcije za pristup memoriji

 Format instrukcije Id (load) za pristup memoriji prikazan je na slici:

b31 b27	b26 b22	b21 b1	.7 b16	b0
ор	ra	rb	c2	

- Instrukcija se izvodi tako da se dohvaćeni podatak iz memorije pohranjuje u odredišni registar koji je određen 5-bitnim poljem ra
- Adresa memorijske lokacije s koje se dohvaća podatak određuje se na temelju 17-bitne vrijednost koja je smještena u polju c2

Instrukcije za pristup memoriji

 Format instrukcije *ldr* (**load relative**) za pristup memoriji prikazan je na slici:

b31 b27	b26 b22	o21	b0
ор	ra	c1	

• Ima oblik:

 Efektivna se adresa izvorišta operanda PC + c1 računa tijekom izvođenja programa i relativna je u odnosu na trenutni sadržaj programskog brojila PC

Primjer aritmetičke instrukcije

 Zadatak: Za zadani format aritmetičke instrukcije s dvama operandima pojednostavljenog modela 32-bitnog RISC procesora odredite vrijednosti pojedinih bitovnih polja za aritmetičku instrukciju add r1, r2, r28

Operacijski kod instrukcije add je (01100)₂

b31 b27	b26 b22	b21 b17	b16 b1	.2 b11
ор	ra	rb	rc	Ne koristi se

Primjer aritmetičke instrukcije

• **Rješenje:** 32 bitni registar R[1] ima funkciju odredišta i određen je 5-bitnom kombinacijom u polju *ra.* Registar R[2] je izvor jednog operanda i određen je poljem *rb,* a registar R[28] je izvor drugog operanda i određen je poljem *rc.* Operacijski kod instrukcije add je (01100)₂

b31 b27	b26 b22	b21 b17	b16 b12	2 b11
ор	ra	rb	rc	Ne koristi se

Primjer aritmetičke instrukcije

• **Rješenje:** Instrukcija add r1, r2, r28 određuje operaciju:

$$R[1] \leftarrow R[2] + R[28]$$

 Vrijednost pojedinih bitovnih polja za navedenu instrukciju je prikazan na slijedećoj slici:

b31	b27	b26	b22	b21	b17 k	o16	b12	2 b11
01	100	000	01	000	010	1110	00	Ne koristi se

 Zadatak: Za zadani format aritmetičke instrukcije s dvama operandima pojednostavljenog modela 32-bitnog RISC procesora odredite vrijednosti pojedinih bitovnih polja za logičku instrukciju:

not r17, r21

Operacijski kod instrukcije not je (11000)₂

b31	b27	b26	b22	b21	b17 l	o16	b12	b11
ор		ra		ne kori	isti se	rc		Ne koristi se


 Zadatak: Uz pretpostavku da su sadržaji registara R[17]= (00000006)₁₆ i R[21]= (FF00FF01)₁₆ neposredno prije izvođenja instrukcije, odredite sadržaj registara nakon izvođenja instrukcije.

b31	b27	b26	b22	b21	b17 k	o16	b12	b11
ор		ra		ne kori	sti se	rc		Ne koristi se

• Rješenje: Logička instrukcija *not ra, rc,* pri čemu je *rc* izvorišni registar, a *ra* odredišni registar izvodi se tako da se iz izvorišnog registra uzima 32-bitni podatak te se njegova vrijednost komplementira (jedinični komplement) i pohranjuje u odredišni registar.

b31	b27	b26 b2	22 b21	b17 b	16	b12	b11
C	р	ra	ne koi	risti se	rc		Ne koristi se

- **Rješenje:** Sadržaji registara nakon izvođenja instrukcije *not r17, r21* su:
 - sadržaj izvorišnog registra R[21] se ne mijenja, tj.
 R[21]=(FF00FF01)₁₆
 - sadržaj odredišnog registra R[17]=(00FF00FE)₁₆
- Vrijednost pojedinih bitovnih polja za navedenu instrukciju je prikazan na slijedećoj slici:



Primjer memorijske instrukcije


 Zadatak: Za zadani format memorijske instrukcije *ld (load)* pojednostavljenog modela 32-bitnog RISC procesora, odredite vrijednosti pojedinih bitovnih polja za instrukciju:

Operacijski kod instrukcije Id je (00001)₂

b31	b27	b26	b22	b21	b17 l	o16	b12	b0
ор)	ra		rb		c2		


Primjer memorijske instrukcije

- Rješenje: Zapis instrukcije *ld r4, 31* podrazumijeva da je polje *rb* jednako (00000)₂
 (koristi se samo jedan operand *ra* za učitavanje vrijednosti)
- To je signal upravljačkoj jedinici da se adresa memorijske lokacije na kojoj se pohranjuje sadržaj polja r4 formira u 17-bitnom polju c2



Primjer memorijske instrukcije

 Rješenje: Vrijednost pojedinih bitovnih polja za navedenu instrukciju je prikazan na slijedećoj slici:



- Zadatak: Odredite promijenjene sadržaje registara nakon izvođenja strojne instrukcije brlzr r7,r1,r5
- Navedena instrukcija se nalazi u memoriji računala s početnom adresom (00 00 00 10)₁₆
- Uvjet grananja je zadan kao (010)₂
- Operacijski kod instrukcije brlzr je (01001)₂
 b31 b27 b26 b22 b21 b17 b16 b12 b11 b3 b2 b0


ор	ra	rb	rc	Ne koristi se	Uvjet

- **Zadatak:** Sadržaj registra R[1] je (01 00 00 00)₁₆
- Odredite sadržaj registra R[7] kada je sadržaj registra R[5]:
 - a) (01 00 00 00)₁₆
 - b) (01 00 00 00)₁₆

- **Rješenje**: Zadana instrukcija *brlzr r7,r1,r5* se može čitati na slijedeći način:
 - Ako je r5 = 0, tada izvršavaj program od instrukcije na adresi R[1]
 - Ako je R[5] <> 0, tada izvršavaj program od instrukcije na adresi R[7]

b31	b27	b26	b22	b21	b17	b16	b12	b11	b3	b2 b0
ор		ra		rb		rc		Ne koristi se		Uvjet

- Rješenje: Iz zadanih uvjeta zadatka, slijedi format instrukcije kao na niže navedenoj slici.
- Za R[5]=(01 00 00 00)₁₆ -> PC = R[1]=(01 00 00 00)₁₆
- Za R[5]=(00 00 00 01)₁₆-> PC = R[7]=(00 00 00 14)₁₆



Aritmetičke instrukcije posmaka

- Operatori posmaka (engl. shift) služe za pomak svih bitova vrijednosti varijable u lijevo ili u desno
- Posmak bitova u varijabli za jedno mjesto u lijevo odgovara množenju vrijednosti varijable sa 2, dok pomak za jedno mjesto u desno rezultira dijeljenjem vrijednosti varijable sa 2
- Elektronička računala u skupu svojih strojnih naredbi u pravilu imaju naredbe za posmak vrijednosti u registru, i tako izvršeno množenje ili dijeljenje sa višekratnikom broja 2 je bitno brže u odnosu na klasično množenje i dijeljenje
- Broj pomaka je određen parametrom

Aritmetičke instrukcije posmaka

Format posmačne instrukcije prikazan je na slici:

b31	b27	b26	b22	b21	b17	b16	b5	b4	b0
ор		ra		rb		Ne koristi se		I	znos

- 5-bitno polje (pozicije b27 b31) sadržava operacijski kod kojim se specificira jedna od operacija posmaka (shrposmak udesno, shra- aritmetički posmak udesno, shlposmak ulijevo, shc - kružni posmak)
- 5-bitno polje ra određuje odredišni registar R[ra] u koji će se smjestiti posmaknuti operand, a 5-bitno polje rb specificira izvor operanda, tj. registar R [rb]
- Pet najmanje značajnih bitova (bO b4) instrukcije sadržava 5-bitni nepredznačeni cijeli broj kojim se specificira za koliko će se mjesta operand posmaknuti (od 0 - 31 binarnih mjesta)

Primjer aritmetičke instrukcije posmaka

 Zadatak: Odredite promijenjene sadržaje registara nakon izvođenja strojne instrukcije shr r2,r4,4 pojednostavljenog modela 32-bitnog RISC procesora kao na slici:



 ako su početni sadržaji registara R[2] =00 FF FF 00 i R[4] = FF FF FF 80

Primjer aritmetičke instrukcije posmaka

- Rješenje: Izvođenjem instrukcije shr r2,r4,4
 posmiče se aritmetički operand dohvaćen iz
 registra R[4] za četiri mjesta udesno
 Podsjetimo da posmak za jedno mjesto
 udesno odgovara dijeljenju s dva!
- Znači posmak udesno za 4 mjesta odgovara dijeljenju broja sa 16

Primjer aritmetičke instrukcije posmaka

• **Rješenje:** Ako podijelimo vrijednost registra R[4] sa 16 dobiva se:

$$R[4] = OF FF FF F8$$

- Vrijednost registra R[2] ostaje nepromijenjena
- Format instrukcije je prikazan na slici (za op 11010):

