Адрес	Код команды	Команда	id	Номер такта																																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
80000000	00200a13	addi x20,x0,2	0	F	ID	D	AL																																														
80000004	00000097	auipc x1,0x0	1		F	ID	D	AL																																												
80000008	04008093	addi x1,x1,64 # 80000044 <_x>	2			F	ID	D	AL																																											
8000000c	00000fb3	add x31,x0,x0	3				F	ID	D	AL																																										
80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	4					F	ID	D	M1	M2	M3																																							
80000014	0040a183	lw x3,4(x1)	5						F	ID	D	M1	M2	M3																																						
80000018	002f8fb3	add x31,x31,x2	6							F	ID	D	C	AL																																						
8000001c	003f8fb3	add x31,x31,x3	7								F	ID	W	D	AL																																					
80000020	0080a203	lw x4,8(x1)	0									F	ID	W	D	M1	M2	M3																																	
80000024	00c0a283	lw x5,12(x1)	1										F	ID	W	D	M1	M2	M3																																
80000028	004f8fb3	add x31,x31,x4	2											F	ID	W	D	C	AL																																
8000002c	005f8fb3	add x31,x31,x5	3												F	ID	W	W	D	AL																																
80000030	01008093	addi x1,x1,16	4													F	ID	W	W	D	AL																															
80000034	fffa0a13	addi x20,x20,-1	5														F	ID	W	W	D	AL																														
80000038	fc0a1ce3	bne x20,x0,80000010 <lp>	6															F	ID	W	W	D	B																													
8000003c	001f8f93	addi x31,x31,1	7																F	ID	W	W	D	X																													
80000040	0000006f	jal x0,80000040 <lp2>	0																	F	ID	W	W	DX																													
80000044	00000001	<invalid operator>	1																		F	ID	W	X																													
80000048	00000002	<invalid operator>	2																			F	ID	X																													
8000004c	00000003	<invalid operator>	3																				F	X																													
80000050	00000004	<invalid operator>	4																					FX																													
80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	0																						F	ID	D	M1	M2	M3																								
80000014	0040a183	lw x3,4(x1)	1																							F	ID	D	M1	M2	M3																						
80000018	002f8fb3	add x31,x31,x2	2																								F	ID	D	C	AL																						
8000001c	003f8fb3	add x31,x31,x3	3																									F	ID	W	D	AL																					
80000020	0080a203	lw x4,8(x1)	4																										F	ID	W	D	M1	M2	M3																		
80000024	00c0a283	lw x5,12(x1)	5																											F	ID	W	D	M1	M2	M3																	
80000028	004f8fb3	add x31,x31,x4	6																												F	ID	W	D	C	AL																	
8000002c	005f8fb3	add x31,x31,x5	7																													F	ID	W	W	D	AL															
80000030	01008093	addi x1,x1,16	0																														F	ID	W	W	D	AL														
80000034	fffa0a13	addi x20,x20,-1	1																															F	ID	W	W	D	AL													
80000038	fc0a1ce3	bne x20,x0,80000010 <lp>	2																																F	ID	W	W	D	B												
80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	3																																	F	ID	W	W	D	X											
80000014	0040a183	lw x3,4(x1)	4																																		F	ID	W	W	DX											
80000018	002f8fb3	add x31,x31,x2	5																																			F	ID	W	X											
8000001c	003f8fb3	add x31,x31,x3	6																																				F	ID	X											
80000020	0080a203	lw x4,8(x1)	7																																					F	X											
80000024	00c0a283	lw x5,12(x1)	0																																						FX											
8000003c	001f8f93	addi x31,x31,1	4																																							F	ID	D	AL								
80000040	0000006f	jal x0,80000040 <lp2>	5																																								F	ID	D	B						
80000044	00000001	<invalid operator>	6																																									F	ID	D	X					
80000048	00000002	<invalid operator>	7																																										F	ID	DX					
8000004c	00000003	<invalid operator>	0																																											F	X					
80000050	00000004	<invalid operator>	1																																												FX					
80000040	0000006f	jal x0,80000040 <lp2>	7																																													F	ID	D	B
Адрес	Код команды	Команда	id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
				Номер такта																																																	