D-FlowSlide batch tool

Doel

Het automatisch genereren en doorrekenen van een batch D-Flow Slide berekeningen en het w egschrijven van de belangrijkste resultaten van de gedetailleerde beoordeling. De batch tool is compatibel met D-Flow Slide 18.1.1, die kan w orden gedow nload van de helpdesk w ater.

Met de batch tool kan op snelle w ijze een parameterstudie w orden uitgevoerd, bijvoorbeeld om te bepalen w at het effect op de kans op zettingsvloeiing is van onzekerheden in materiaalparameters of schematisering (ligging karakteristieke punten), maar ook het effect van de ontwikkeling van de onderwater geometrie in de tijd. De tool kan gebruikt worden voor een eenvoudige en gedetailleerde toets volgens WBI (global check en detailed check in de WBI-mode), niet voor de advanced models die eveneens in D-Flow Slide zitten en ook niet voor de global en detailed check in de expert-mode.

Requirements

De software is ontwikkeld voor Windows 10 64-bits en Excel uit Office 10. Andere versies zouden ook kunnen werken, maar worden niet ondersteund.

Gebruik en functionaliteit

Basis is het Excel template van w aaruit de batch tool de D-Flow Slide files genereert. In het tabblad geometry staan de XY coördinaten van één of meerdere profielen (in D-Flow Slide is dit de surface line). Deze kunnen bijvoorbeeld uit een bestaande D-Flow Slide som gecopy-paste w orden. In het tabblad material w orden de grondlagen gedefinieerd, inclusief de grondeigenschappen die specifiek zijn voor een grondlaag (dat wat in D-Flow Slide onder Tables staat). In het tabblad parametric study w orden de scenario's ingevoerd. Per scenario één regel. In het template zijn een aantal scenario's ingevoerd. Deze kunnen w orden gew ijzigd en extra scenario's kunnen w orden toegevoegd door het copy pasten van een regel naar een volgende regel en naar wens één of meerdere parameters aan te passen. Het aantal kolommen of koppen van de kolommen mag niet gewijzigd w orden. Dat betekent dat het aantal grondlagen (layers) maximaal 10 is. In de kolommen w aar soil name boven staat, moet w orden aangegeven w elke grondlagen in het tabblad material geselecteerd moeten w orden. In de eerste kolom (Surface Line) moet w orden aangegeven w elke surface line in het tabblad geometry moet w orden gebruikt. Het is w el belangrijk dat de karakteristieke punten ook allemaal als XY coordinaat in de surface line in het tabblad geometry voorkomen. Ook in het tabblad geometry kunnen extra surface lines w oden toegevoegd door de kolommen naar rechts te kopieren en aan te passen. In het tabblad materials kunnen extra grondlagen worden toegevoegd door een regel naar onderen te kopieren en aan te passen. Opgemerkt wordt voor de global check en de optredingskans in de detailed check alleen de karakteristieke punten worden gebruikt in de berekening, en de surface line alleen wordt getoond in D-Flow Slide. Voor berekening van overschrijding van de kritieke inscharingslengte in de detailed check wordt ook de surface line ook daadwerkelijk in de berekening gebruikt.

In de Excel file mogen de namen van de tabbladen niet veranderd worden en ook niet de koppen van de kolommen (in *materials* alleen de eerste regel, in *geometry* en *parametric study* de eerste drie regels). Na het wijzigen en opslaan van de Excel file kan de batch tool gestart worden. Hierin moet (in willekeurige volgorde) geselecteerd worden:

- de folder waarin de Excel file staat
- de folder waarin D-Flow Slide 18.1.1 staat
- de folder w aarin de automatisch gegeneerde resultaten per scenario w orden w eggeschreven. Bij het (opnieuw) starten van
 de batch tool verschijnt bij het selecteren van de folder default de folder w aarin de batch tool staat. Na selectie van de
 eerste folder, verschijnt bij het selecteren van de volgende folder default de eerst geselecteerde folder. Het is dus handig om
 de verschillende folders bij elkaar te zetten.

Per scenario genereert de batch tool de volgende resultaten:

- Tw ee D-Flow Slide files: één nog niet doorgerekend en (mits mogelijk) één wel doorgerekend
- Een png file met de surface line en karakteristieke punten
- Vier csv files met de belangrijkste resultaten van de detailed check.

Technische informatie

De batch tool is geschreven in Python versie 3.7. Basis is een template D-Flow Slide file, die gemanipuleerd w ordt.

License

De code voldoet aan de volgende license.

Contactpersoon

Iris van de Kerk Rijkswaterstaat-WVL