

AirsoftCounter v2 pack
2026-10
M3
M3
M3
M3
D_CH1
F1
5A fuse
R_SH1
Q_A1
Q_B1
R_GS1
1M
Q_N1
BSS138
R_SW1
10R
R_SW2
10R
R_SW3
0R
R_SW4
0R
INA226AIDGSR
R_PD1
100k
R_PD2
100k
R_PD3
100k
R_PD4
100k
D_OR1
D_OR2
D_OR3
D_OR4
BAT54SW
R_NTC1
10k
R_NTC2
10k
R_NTC3
10k
R_NTC4
10k
C_MON1
100nF
C_MON2
100nF
C_MON3
100nF
C_MON4
100nF
RT1
5k1
TH_CHG
NTC 0603
C_VBUS
10uF
C_PMID
10uF
C_BTST
100nF
C_SYS
10uF
L_CHG
1u5
C_BAT
10uF
R_BAT1
R_BAT2
R_SYS1
R_SYS2
R_INT_CHG
10k
R_STAT
LED_STAT
R_LED1
R_LED2
J_USB1
USB4085-GF-A
C_LDO1
2u2
L_LDO
2u2
C_LDO2
1uF
BQ25601RTWT
USB
SW_BOOT
TACT 6x6
SW_RST
TACT 6x6
U1
MCP1640T-I/CHY
L1
3u3
C_IN1
22uF 25V
C_IN2
22uF 25V
C_OUT1
22uF 25V
C_OUT2
22uF 25V
R_FB1
750k
R_FB2
240k
J_PWR1
PWR
F_SYS1
2ACPCU
C_MCU1
100nF
C_MCU2
100nF
U_MCU
STM32L072KZT6
R_SCL
4k7
R_SDA
4k7
J_KEY1
KEY
J_UART1
UART
TP_SWDIO
SWDIO
TP_SWCLK
SWCLK
TP_NRST
NRST
TP_GND
GND
R_LED_MCU
green
R_LED_MCU2
1k
R_BOOT
10k
C_NRST
100nF
TP_SDA
SDA
TP_SCL
SCL