
J_PWR1
PWR
GND GND BAT 5V SDA SCL
J_HBAT1
HELTEC_BAT
+ −
J_BTN_R1
BTN_R
SW GND L+ L−
J_LCD1
LCD
5V GND CS0 RST DC MOSI SCK BL
M3
1k
100nF
C_AMP1
J_SPK1
SPK (BTL, not GND)
OUT− OUT+
U_AMP
PAM8302AADCR
U_DAC
PCM5100APWR
2.2nF
2.2nF
100nF
C_BULK1
C_BULK2
47uF 10V
R_SDA3
R_SCL3
4k7
4k7
C_NFC1
100uF 6.3V
C_EXP1
100nF
R_PUR1
10k
C_BR1
100nF
R_SR1
1k
R_SD1
1k
U2
TCA9534PWR
2.2uF
2.2uF
100nF
1uF
C_5V1
10uF
C_5V2
100nF
R_GLB1
R_GBZ1
R_GLR1
J_BTN_B1
BTN_B
SW GND L+ L−
BSS138
Q_LB1
BSS138
Q_BZ1
BSS138
Q_LR1
10R
R_LLB1
10R
R_LLR1
100nF
1uF
240k
240k
1k
10uF
D_FLY1
1N4148W
J_BUZ1
BUZ
+
R_PUB1
10k
C_BB1
100nF
R_SB1
1k
USB
J3
Heltec_J3
ANT →
J2
Heltec_J2
NFC
J_NFC1
NFC
SCL SDA 3V3 GND
I2C
GND 3V3 SDA SCL
3V3
5V
VSW
GND
AirsoftCounter v2 carrier
2026-09