
J_PWR1
PWR
GND GND BAT 5V SDA SCL
J_HBAT1
HELTEC_BAT
+ −
J_BTN_R1
BTN_R
SW GND L+ L−
J_LCD1
LCD
GND 5V SDA SCL
J_NFC1
NFC
GND 3V3 SDA SCL
M3
1k
100nF
C_AMP1
U_AMP
PAM8302AADCR
U_DAC
PCM5100APWR
2.2nF
2.2nF
100nF
2.2uF
2.2uF
100nF
C_BULK1
J_SPK1
SPK (BTL, not GND)
OUT− OUT+
J_BTN_B1
BTN_B
SW GND L+ L−
R_GLB1
R_GBZ1
R_GLR1
BSS138
Q_LB1
Q_BZ1
Q_LR1
R_LLB1
R_LLR1
10R
C_5V1
10uF
C_5V2
100nF
Q_SDA1
Q_SCL1
R_SDA5
R_SCL5
4k7
4k7
C_NFC1
100uF 6.3V
C_EXP1
100nF
R_PUR1
10k
100nF
R_SR1
1k
R_SD1
1k
U2
TCA9534PWR
R_INT1
10k
J3
Heltec_J3
USB
ANT →
1k
10uF
D_FLY1
1N4148W
100nF
1uF
240k
240k
J_BUZ1
BUZ
− +
R_PUB1
10k
100nF
R_SB1
1k
J2
Heltec_J2
UART
GND TX RX
I2C
GND 3V3 SDA SCL
TP_3V3 TP_5V TP_VBAT TP_GND
3V3 5V VSW GND
AirsoftCounter v2 carrier
2026-09