PVOS for PV-250X/450X

Mode d'emploi



- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation, enregistrée aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis cette notice d'utilisation.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. ne saurait être tenu responsable des dommages ou pertes pouvant résulter de l'utilisation de la présente notice.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. ne saurait être tenu responsable des pertes ou des réclamations de tiers résultant de l'utilisation de PVOS for PV-250X/450X.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité pour tout dégât ou perte provoqué par l'effacement de données à la suite d'un mauvais fonctionnement, de réparations ou du changement des piles. Toujours faire des copies de toutes les données importantes sur d'autres supports pour se protéger contre de telles pertes de données.

Copyright

Copyright © 2000 CASIO COMPUTER CO., LTD. Tous droits réservés. Le programme et la notice d'utilisation sont soumis à la législation sur les droits d'auteur (copyright). Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, transmise, modifiée, saisie sur des ordinateurs sous quelque forme que ce soit, ni traduite en langage informatique ou en une langue étrangère sans la permission écrite et expresse de CASIO COMPUTER CO., LTD.

Important!

 Veuillez conserver ce mode d'emploi et toute autre information à portée de main pour vous y référer, si nécessaire.

A propos de PVOS for PV-250X/450X

PVOS for PV-250X/450X ajoute les fonctions suivantes à votre système d'exploitation.

- Personnalisation de l'emplacement des icônes sur le menu Mode
- Importation d'applications PV avec le logiciel PV Applications Manager
- Exécution des applications PV importées
- Affichage des informations relatives à la version du programme

Remarque_

 PVOS for PV-250X/450X ne peut être installé que sur le Pocket Viewer CASIO PV-250X ou PV-450X.

Pour installer PVOS for PV-250X/450X sur le Pocket Viewer

- Importez PVOS for PV-250X/450X, PV Applications Manager et le mode d'emploi de PV Applications Manager depuis le site CASIO.
 - Le site CASIO se trouve à : http://www.casio.co.jp/English/download/pv/
- Utilisez PV Applications Manager pour installer PVOS for PV-250X/450X sur votre Pocket Viewer.
 - Pour les détails sur l'installation, voir "Mise à jour du système d'exploitation de Pocket Viewer" dans le Mode d'emploi de PV Applications Manager.

Personnalisation de l'aspect du menu Mode

Vous pouvez réarranger le menu Mode et mettre les icônes dans l'ordre souhaité. La façon dont il faut procéder pour échanger la position de deux icônes et déplacer une icône est indiquée ci-dessous.

Il n'est pas possible de changer la position des icônes sur le menu Action.

Echange de deux icônes

Procédez de la façon suivante pour échanger les positions de deux icônes.

 Sur le menu Mode, tapez sur l'icône Menu Bar pour afficher la barre de menu et tapez sur Option – Menu edit.



- 2. Tapez sur Swap.
- Tapez sur la première des deux icônes dont vous voulez échanger les positions pour la sélectionner.
- 4. Tapez sur la seconde icône.
 - Au moment où vous tapez sur la seconde icône, celle-ci est échangée avec la première sur laquelle vous avez tapé.

Déplacement d'une icône

Procédez de la façon suivante pour déplacer une icône et la mettre à un autre endroit sur l'écran du menu Mode.

- Sur le menu Mode, tapez sur l'icône Menu Bar pour afficher la barre de menu, puis tapez sur Option – Menu edit.
- 2 Tapez sur **Move**.
- 3. Tapez sur l'icône que vous voulez déplacer pour la sélectionner.
- 4. Tapez sur l'icône à la position où vous voulez mettre l'icône tapée à l'étape 3.

Applications PV

Une "Application PV" est un programme pouvant être importé du site CASIO (http://www.casio.co.jp/English/download/pv/) ou d'autres sites sur votre ordinateur, puis installé sur l'appareil PV. Vous pouvez installer 16 applications PV à la fois sur votre appareil PV. Ces applications pourront être supprimées lorsque vous n'en surez plus besoin.


- Vous ne pourrez peut-être pas installer 16 applications si certaines sont trop volumineuses.
- Vous pouvez supprimer une application PV de votre Pocket Viewer sans perdre les données qu'elle contient. Bien que le Pocket Viewer puisse contenir 16 applications PV en même temps, vous pouvez conserver les fichiers de 15 applications PV.
- Pour toute informations sur une application PV particulière, consultez le manuel fourni avec l'application.

Installation d'une application PV sur l'appareil PV

Vous installez une application PV sur votre appareil PV en la téléchargeant d'abord de l'ordinateur. Procédez de la façon suivante pour télécharger un application PV de votre ordinateur sur votre appareil PV.

Pour télécharger un application PV sur l'appareil PV

- 1. Posez l'appareil PV sur sa base et connectez-le à l'ordinateur.
 - Voir le manuel fourni avec PC sync for Windows pour les détails sur la connexion à un ordinateur et le réglage pour la communication.
- 2. Sur l'appareil PV, affichez le menu Mode ou le menu Action.
- 3. Tapez sur l'icône Menu Bar pour afficher la barre de menu, puis tapez sur Option.



- 4. Tapez sur **Download** pour mettre l'appareil PV en attente de réception.
- 5. Sur votre ordinateur, démarrez le logiciel PV Applications Manager et téléchargez l'application PV de votre ordinateur sur l'appareil PV.
- 6. L'écran Mode Menu ou Action Menu réapparaît lorsque l'importation est terminée.
 - L'icône de l'application PV que vous avez importée apparaît dans Mode menu.
 - Vous pouvez interrompre l'importation quand vous voulez en tapant sur Esc de l'appareil PV.
 - Pour lancer l'application que vous venez d'importer, tapez sur son icône dans Mode menu.
 - Pour supprimer une application PV de votre appareil PV, effectuez les mêmes étapes que dans la procédure précédente. Voir le mode d'emploi du PV Applications Manager pour toute information sur les opérations à effectuer sur l'ordinateur.

Suppression des données d'une application PV

Procédez de la façon suivante pour supprimer toutes les données associées à une application PV particulière. Notez que toutes les données de l'application PV sélectionnée seront supprimées, qu'elles soient dans la zone de mémoire confidentielle ou dans la zone de mémoire ouverte.

Important! -

- Cette opération supprime toutes les données associées à une application PV.
 Elle ne supprime pas l'application PV proprement dite.
- Un des cas suivants peut se présenter s'il y a déjà des fichiers dans 15 applications PV.
 - Certaines applications PV affichent un message d'erreur lorsque vous essayez de sauvegarder des données.
 - Certaines applications PV qui créent automatiquement des fichiers lorsqu'elles sont lancées risquent de ne pas vouloir démarrer.

Si un de ces cas se présente, supprimez les données dont vous n'avez plus besoin pour libérer de l'espace pour les données de l'application PV que vous essayez d'utiliser. Voir la documentation relative à l'application PV utilisée pour les détails.

 Sur le menu Mode, tapez sur l'icône Menu Bar pour afficher la barre de menu, puis tapez sur Option – Delete.



- Cochez les cases juxtaposées aux applications PV dont vous voulez supprimer les données.
 - Les noms de données affichés ne sont pas nécessairement identiques à ceux des applications. Consultez la documentation fourni avec chaque application PV pour les détails au sujet du nom de chaque fichier.
 - Chaque fois que vous tapez sur une case, celle-ci est cochée (données supprimées) ou non (données non supprimées).
 - Les applications PV qui ne contiennent aucune donnée n'apparaissent pas dans la liste.
- 3. Tapez sur **Set**.
- En réponse au message de confirmation qui apparaît, tapez sur Yes pour supprimer les données associées aux applications PV cochées.


Information concernant la version du programme

Procédez de la façon suivante pour afficher les informations sur la version du programme lorsque vous en avez besoin. Voici la liste des rubriques pour lesquelles des informations sont disponibles.

- Version de l'application intégrée
- Messages, polices, données graphiques
- Applications PV
- Bibliothèques liées aux applications intégrées et aux applications PV
- · Système d'exploitation
- Bibliothèque système

Ecrans


Liste des versions



Détails des versions des applications




Détails sur la version du système d'exploitation



Pour afficher les informations concernant les versions

 Sur le menu Mode, tapez sur l'icône Menu Bar pour afficher la barre de menu, puis tapez sur Option.



- 2. Tapez sur Version pour afficher la liste des versions.
- 3. Tapez sur une rubrique pour afficher toutes ses données.
- 4. Tapez sur **OK** pour revenir à l'écran Mode Menu.