LABORATÓRIO DE HARDWARE

PROF° DOUGLAS ROBERTO ROSA PEREIRA

BIOS – SISTEMA BÁSICO DE ENTRADA E SAÍDA

- O BIOS (Basic Input-Output System) é um programa que fica armazenado em uma memória especial chamada Flash ROM, localizada na placa mãe.
- Pelo fato de estar armazenado em uma memória ROM, o BIOS não é apagado quando o sistema é desligado.
- Ele é executado assim que o computador é ligado e é responsável por realizar o teste de memória, ativar as principais interfaces de memória e iniciar a carga do sistema operacional.

BIOS – SISTEMA BÁSICO DE ENTRADA E SAÍDA

- Na mesma ROM onde fica armazenado o BIOS, temos também um programa para definir configurações de hardware, denominado CMOS Setup.
- Por isso muitos fazem confusão entre BIOS e CMOS Setup. O BIOS é o programa que controla a maior parte dos dispositivos de hardware. O CMOS Setup é o programa de configuração que informa ao BIOS como ele deve operar. O objetivo do Setup é configurar as opções de funcionamento da placa mãe e outros itens de hardware, como:
- √ Velocidade das memórias e do processador
- √ Velocidades e capacidades das unidades de disco

CMOS SETUP

- ✓ Habilitar ou desabilitar as interfaces onboard
- ✓ Definir a sequência de boot
- ✓ Parâmetros de funcionamento do chipset
- ✓ Data e hora, etc...

CMOS

- Todas as placas mãe possuem um circuito especial, conhecido como CMOS. Nas placas mãe produzidas até meados dos anos 90, o CMOS era um chip autônomo.
- Atualmente, o CMOS faz parte de outro chip da placa mãe (chama-se chip SUPER I/O).
 Algumas vezes o CMOS está localizado no chipset (ponte sul).



CMOS

- No CMOS existem dois circuitos independentes:
- ✓ Um relógio permanente
- ✓ Uma pequena quantidade de memória RAM, alimentada pela bateria
- O CMOS é conectado a uma bateria que o mantém em funcionamento mesmo quando o computador está desligado. Nele encontramos o relógio permanente, um circuito que permanece o tempo todo contando as horas, minutos, segundos, dias, meses e anos, mesmo quando o computador está desligado.

CMOS

- Nele também é encontrado uma pequena quantidade de memória RAM. Sua quantidade é mesmo pequena, em geral apenas 64 bytes, mas é suficiente para armazenar informações vitais ao funcionamento do computador, como parâmetros que indicam ao BIOS os modos de funcionamento de hardware.
- Por exemplo, para poder controlar o disco rígido, o BIOS precisa saber o seu número de cilindros, de setores e de cabeças, entre outras informações.
- Portanto, o BIOS precisa das informações existentes no CMOS para que possa saber como deve funcionar.

BATERIA DA CMOS

• Quando a bateria que alimenta o CMOS fica sem carga, o dados do relógio e configurações do Setup são perdidas. A bateria utilizada é de lítio, modelo CR2032.



EXECUÇÃO DO CMOS SETUP

- Para executar o programa Setup, devemos ligar ou reiniciar o computador. Em geral isto provocará uma contagem de memória, durante a qual é mostrada na tela uma mensagem como "Press DEL to enter Setup".
- A tecla para acessar o setup varia de computador para computador, porém normalmente é indicado na tela a tecla que deve ser pressionada.
- Após pressionada a tecla solicitada, o programa Setup é ativado, e coloca na tela as informações armazenadas no CMOS.

EXEMPLO DE TELA COM MENSAGEM "PRESS DEL TO ENTER SETUP"

Phoenix – AwardBIOS v6.00PG, An Energy Star Ally ▼Copyright (C) 1984–2002, Phoenix Technologies, LTD W6570MMS V5.7 032904 09:49:26 Main Processor : AMD Athlon(tm) XP 2600+ Memory Mode : Single Channel DRAM Clock For DDR 400 Primary Master : SAMSUNG SP0802N TK100-24 Primary Slave : None Secondary Master : HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B 1.01 Secondary Slave : None Press DEL to enter Setup, <F8> to Enter Boot Menu 03/29/2004-nVidia-nForce-6A61BM4CC-00

EXEMPLO DE TELA PRINCIPAL DE UM PROGRAMA SETUP



CMOS SETUP

- O Setup sempre indica, na parte inferior da tela, as teclas que devem ser pressionadas para operá-lo. Por exemplo, muitos usam as teclas:
- ✓ Setas ou TAB, para selecionar o item a ser modificado
- ✓ ENTER para entrar em um menu
- √ +, -, Page Up e Page Down para modificar
- ✓ F10 para salvar e sair
- ✓ ESC para cancelar

CMOS SETUP

- Em placas mães mais novas é comum encontrar Setups com estilo gráfico.
- Setups com apresentação gráfica podem ser comandados por teclado e/ou mouse.
- A apresentação é um mero detalhe e não é o mais importante. Cada placa mãe tem seu próprio Setup. Dificilmente Setups de placas diferentes serão idênticos, mas a maioria deles tem comandos parecidos.

EXEMPLO DE SETUP COM APRESENTAÇÃO GRÁFICA



• Lembrando que nem todos os Setup são iguais, serão listados alguns itens importantes a seguir:

Standard CMOS Setup

 Nesta parte do Setup existem itens muito simples, como a definição do drive de disquete, os parâmetros do disco rígido e o acerto do relógio permanente, existente no CMOS.

Advanced BIOS Setup

• Esta parte do Setup possui uma miscelânea de itens um pouco mais complicados, mas em geral fáceis. Por exemplo, temos aqui a sequência de boot (USB, CD, HD) a definição da taxa de repetição do teclado e diversos outros.

PnP Configuration

• Nesta seção existem alguns comandos que permitem atuar no modo de funcionamento dos dispositivos *Plug and Play*. Podemos, por exemplo, indicar quais interrupções de hardware estão sendo usadas por placas que não são PnP (*Plug and Play*).

Power Management

• Este menu possui comandos relacionados com o gerenciamento de energia. Todas as placas mãe modernas possuem suporte para esta função. Consiste, basicamente, em monitorar todos os eventos de hardware e, após detectar um determinado período sem a ocorrência de nenhum evento, usar comandos para diminuir o consumo de energia. Existem ainda opções relacionadas às operações de ligar e desligar o computador, modo de espera e hibernação.

Security

 Consiste na definição de senhas que podem bloquear o uso do computador ou do Setup (ou ambos) por pessoas não autorizadas.

Load Defaults

• Em geral, o fabricante da placa mãe apresenta dois conjuntos de valores para o preenchimento automático de praticamente todos os itens do Setup. Um desses conjuntos, chamado às vezes de "Optimal defaults", é o que resulta no maior desempenho possível, sem comprometer a confiabilidade do computador. O outro conjunto de valores é o "Fail safe defaults", que faz o computador operar em baixa velocidade. Deve ser usado quando o computador apresentar falhas, principalmente travamentos.

Exit

 Ao sair do programa CMOS Setup, temos sempre as opções de gravar as alterações no CMOS antes de sair, ou então ignorar as alterações.

Hit DEL Message Display

• Durante a contagem de memória, é exibida na tela uma mensagem indicando a tecla que deve ser pressionada para ativar o CMOS Setup. Por exemplo, "Hit DEL to run Setup", "Press F1 to run Setup" ou algo similar. Podemos desabilitar essa mensagem, com o objetivo de afastar curiosos. Entretanto, mesmo que a mensagem não seja exibida, o PC continuará aceitando a tecla que ativa o CMOS Setup.

Password Check

- Através deste item, podemos opcionalmente fazer com que seja feito um pedido de senha para ter acesso ao computador. Em geral, são apresentadas as opções "Setup" e "Always". Com a opção "Setup", só será feito acesso ao programa Setup mediante o fornecimento da senha. Entretanto, para executar o boot e fazer uso normal do computador, não será preciso fornecer senha alguma.
- Se este item for programado com a opção "Always", será preciso fornecer a senha, tanto para executar o Setup, como para carregar o sistema operacional. Antes de utilizar este item, devemos realizar um cadastramento de senha, o que é feito através do menu "Security" ou "Password".

Boot Sequence

• Configura a sequência de boot. Pode aparecer com outros nomes, como *Boot device* priority.

BIOS Update

• É possível fazer a reprogramação da Flash ROM que armazena o BIOS. Por questões de segurança, algumas placas mãe possuem um jumper que habilita as operações de gravação na Flash ROM. Em outras placas a habilitação é feita pelo CMOS Setup. Em operação normal, e por questão de segurança, devemos deixar este item desabilitado. Apenas se quisermos fazer um upgrade de BIOS habilitamos este item.

S.M.A.R.T. for hard disks

- Os discos rígidos modernos possuem um recurso chamado S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis Reliability Technology). Os discos mantêm, internamente, relatórios sobre erros ocorridos em todas as suas operações. Por exemplo, quando ocorre um erro de leitura, o disco tenta ler novamente, fazendo um certo número de tentativas (retries).
- Quando em uma dessas tentativas, a operação é realizada com sucesso, dizemos que ocorreu um soft error. Quando depois das tentativas, o erro persiste, dizemos que ocorreu um hard error. Todos os tipos de erros são registrados pelo microprocessador existente no disco rígido, bastando que para isso, seja ativada a opção S.M.A.R.T. for hard disks no CMOS Setup.
- Quando o relatório apresenta erros, e esses erros aumentam com o passar do tempo, podemos considerar como um indício de que o disco rígido tende a apresentar problemas mais graves. O ideal nesse caso é providenciar um disco rígido novo.

Boot Up Numeric Lock Status

• Permite escolher se o teclado numérico começa operando com os números (Numeric Lock On) ou com as funções (Numeric Lock Off).

REFERÊNCIAS

- MORIMOTO, Carlos Eduardo. **Hardware, o guia definitivo II.** Porto Alegre: Sul Editores, 2010.
- VASCONCELOS, Laercio. **Manutenção de micros na prática 3° Edição.** Rio de Janeiro: Laércio Vasconcelos Computação, 2014.