

2015-05-28

Оглавление

Команды и ответы	2
Инициализация связи	2
Запрос	
Ответ	_
Способ расчета CRC	
Подпрограмма для расчета CRC на Си	
Пример расчета CRC в программе на	
Си:	5
Команды и ответы подробно	6
1-Чтение архива (ЕЕПРОМ)	
2 Чтение текущих показаний	
3 - Установить час:мин:сек.	

<u>4-Установить день-месяц-год</u>	.7
15 -Вывести состояние флеш на дисплей	7
6-Изменить скорость последовательного	
порта	.8
<u> 30 — ответить признак варианта 7КТ</u>	.8
Форматы данных	
Формат чисел float24 и float32	
<u>Примеры записи чисел в IEEE 754</u>	
<u>32-bit и 24-bit</u>	.9
предв Формат файла *.bin1	
Приложение 1 Расположение и форматы	
ланных	0



Команды и ответы

Инициализация связи

До установления связи прибор ожидает прихода сигнала на вход RX. После приема сигнала прибор переходит на прием на скорости 2400,N,8 **1 и ожидает команды с правильным CRC в течение 10 сек. Если правильной команды не поступило, то в течение 0,5сек ожидается отсутствие сигнала RX, после чего можно повторять запрос.

Порядок установления связи:

- 1. установить скорость порта 2400, 8, N **
- 2. Выдать команду установки скорости (например, «установить 19200бод»)
- 3. Переключить свой порт на новую скорость (19200)
- 4. Повторить команду установки скорости уже на новой скорости передачи (19200)
- 5. Принять байт = 7. Если байт принят, выход
- 6. Если байт не принят, ждать 1секунду, повторить с п.1

**1 если установлен режим связи с сотовым модемом, то скорость 9600; при нажатой кнопке «L» - скорость 2400 (для возможности считывания через 7КТС32). Режим устанавливается при настройке 7КТ, см. файл «7КТ Установка параметров.pdf».

Для считывания при любом варианте настройки можно выдать команды переключения на нужную скорость на двух скоростях: 2400 бод и 9600 бод.



Запрос

Длина команды запроса фиксированная.

Команды запроса:

	команды запроса.								
	1-читать ЕЕПРОМ	2-чтение тек. данных (1)	3- уст.часы:минуты	4-установить день:мес:год	5-на дисплей сост. флеш (W4)	15-на дисплей сост. флеш	6-изменить скорость	16-читагь ЕЕПРОМ, ответ с адресом вначале	30-ответить признак версии
No	знач.		. ,		7,	, ,			
	0xFF, (заполнитель)	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	0хА5, старт	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
0	DevAdr, адрес прибора в сети	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
1	Cmd=1 команда	21	3	4	5	15	6	16	30
2	AdrL адрес начала чтения, мл. байт		часы	день	занято блоков флеш	занято блоков флеш	код скорости приема 7КТ	AdrL адрес начала чтения, мл. байт	0
3	AdrH		минут	месяц	свобод но блоков флеш	свобод но блоков флеш	код скорости передачи 7КТ	AdrH	0
4	L		секунд ы	год	0	0	0	L	0
5	CRCl	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
6	CRCh	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

-//- то же значение

CRC подсчитывается от №0 до№4 включительно, т.е. от DevAdr до L включительно.



Ответ

Длина зависит от команды.

1.	Byte0
2.	Byte1
3.	
4.	ByteN
5.	CRCl
6.	CRCh

$$OK - байт = 0x06$$

 $ERR - байт = 0x07$

Ответ команды 16 = 0x10 «Читать ЕЕПРОМ, ответ с адресом вначале»

1. AdrL	мл. адрес ЕЕПРОМ
2. AdrH	ст.адрес ЕЕПРОМ
3. Byte0	
4. Byte1	
5	
6. Byte	
N	
7. CRCl	CRC от AdrL до ByteN включительно
8. CRCh	

Способ расчета CRC

Циклический проверочный код (CRC) нужен для проверки достоверности данных.

Подпрограмма для расчета CRC на Си:

```
void AddCRC(unsigned char Byte)
{
   int i, Carry;
   for (i=0;i<8;i++)
   {
      Carry = 0;
      if ( CRC & 0x8000 ) Carry =1;
      CRC <<= 1;
      if ( 0x80 & Byte ) CRC |= 0x01; //задвинем бит
      Byte <<= 1;
      if ( Carry ) CRC ^= 0x1021;
   }
}
```



Пример расчета CRC в программе на Cu:

```
CRC = 1; // ниже обычно цикл for(i=0;i<конца;i++) AddCRC(byte1); // вызов подпрограммы AddCRC(byte2); .... AddCRC(byteN); // обычно конец цикла AddCRC(0); AddCRC(0); //добавить 16 нулевых бит, т.е. 2 байта равных 0 //CRC готово
```



Команды и ответы подробно

Здесь дается описание только того, как получить данные. Расшифровка данных см. «Расположение данных».

1-Чтение архива (ЕЕПРОМ)

Запрос

	<u>r</u>				
№	знач.	вариант			
	0хА5, старт				
0	DevAdr, адрес прибора в сети,				
	0-любой				
1	Cmd = 1 команда	Cmd = 16			
2	AdrL адрес начала чтения, мл.				
	байт				
3	AdrH				
4	L – длина чтения, 0-256 байт				
5	CRCl				
6	CRCh				

Ответ

	Cmd=1	Cmd=16
		AdrL
		AdrH
0	b0	b0 байты
	байты	
	b1	b1
L-1	bl	bl
	CRCl	CRCl (вкл. AdrL AdrH)
	CRCh	CRCh

2 Чтение текущих показаний

Запрос

	I
	0хА5, старт
0	DevAdr, 0-любой
1	Cmd=21
2	0
3	0
4	0
5	CRCl
6	CRCh

Ответ – 64 байт данных + CRC:

_	IDCI	or vant gambia . Citc.
	0	b0 байты
		b1
	63	b89
		CRCl
		CRCh



3 -Установить час:мин:сек

Запрос

	0хА5, старт
0	DevAdr, адрес прибора в сети
	0-любой
1	Cmd=3
2	часы
3	минуты
4	секунды
5	CRCl
6	CRCh

Ответ: 1 байт: 0х6 (ОК)

4-Установить день-месяц-год

Запрос

	0хА5, старт
0	DevAdr, адрес прибора в сети
	0-любой
1	Cmd=4
2	день
3	месяц
4	год
5	CRCl
6	CRCh

Ответ: 1 байт: 0х6 (ОК)

15 -Вывести состояние флеш на дисплей

Служебная команда для вывода на дисплей 7КТ состояния считывателя 7КТС-32 в виде: FL 01 31, где 01 – число занятых ячеек; 31 – число свободных ячеек

Запрос

	0хА5, старт
0	DevAdr, адрес прибора в сети
	0-любой
1	Cmd=5
2	занято ячеек
3	свободно ячеек
4	0; 1- вывести на дисплей «ос»
5	CRCl
6	CRCh

Ответ: 1 байт: 0х6 (ОК)



6-Изменить скорость последовательного порта

После инициализации скорость порта 7КТ на прием и передачу 2400бод, N,8 Скорость приема и передачи может изменяться отдельно.

Примечание: при считывании из компьютера следует применять одинаковые скорости из-за замедленной реакции порта.

Запрос

	0хА5, старт
0	DevAdr, адрес прибора в сети, 0-любой
1	Cmd=6
2	код скорости приема 7КТ
3	код скорости передачи 7КТ
4	0
5	CRCl
6	CRCh

Ответ: байт 0х6 на прежней скорости передачи

Коды скорости:

обозн	значение	скорость, Бод
S2400	4	2400
S4800	5	4800
S9600	6	9600
S19200	7	19200
S28800	8	28800
S38400	9	38400
S57600	10	57600
S115200	11	115200

30 — ответить признак варианта 7КТ

Запрос

	0хА5, старт
0	DevAdr, 0-любой
1	Cmd=30
2	0
3	0
4	0
5	CRCl
6	CRCh

Ответ

0	8 для верс. 484
	14 для верс. 442-16 (W4)
	12 для верс. 240 (Т2)
1	0
2	CRC1
3	CRCh



Форматы данных

	байт		как получить значение
float 32	4	Обычный float, записан младший-	по байтам перенести в
		старший байт	обычный float
float 24	3	float с обрезанной мантиссой	по байтам перенести в
		(убран младший байт), байты от	обычный float; мл. байт
		младшего к старшему	обнулить
Температура	2	значение, умноженное на 100	T=t/100
Давление	1	значение, умноженное на 16;	P=p/16
Месяц: Год	1	по полубайтам: мл. 4бита – месяц;	M=MΓ&0xF
		ст. – единицы года (016)	$\Gamma = (M\Gamma \& 0xF0)/16$
Объем за час	2	Число импульсов расходомера	W = w * L/1000, M3, L-Bec
			импульса, л

Формат чисел float24 и float32

Все числа записываются от младшего байта к старшему.

float24 формат числа (Modified IEEE 754 24-bit)

	(Ста	рш	ий (бай:	г Средний					Младший байт												
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
S	S biased exponent (8бит) mantiss					a (1	5би	т) :	k														

^{*} при этом точность представления 24-битного float = $1/2^15 = 0.003051\%$

S – знак, 1 – минус;

biased exponent E (смещенная экспонента) это 8-битная экспонетна (то есть число, умноженное на 2 в степени экпоненты E) которая записывается как остаток 127 (то есть экспонента 0 записывается как 127,

экспонента Е=1 соответствует числу 128,

экспонента Е= -1 соответствует числу 126.

mantissa (мантисса) это число справа от запятой. Подразумевается, что бит справа от запятой всегда равен 1 за исключением числа 0, когда этот бит подразумевается равным 0. Число 0 записывается с экспонентой равной нулю.

Величина числа равна: (-1)S x 2^(exponent -127) x **1.**mantissa

Примеры записи чисел в IEEE 754 32-bit и 24-bit

Format	Number	biased exponent	1.mantissa	decimal
IEEE 754 32-	7DA6B69	11111011b	1. 010011010110110100	2.77000e+37
bit	Bh	(251)	11011b	2.77000e+37
			(1.302447676659) **	
Modified	42123Ah	10000100b	1.001001000111010b	36.557
IEEE 754 24-		(132)	(1.142395019531) **	
bit				

^{** &}quot;1." показана условно, при записи числа в данном формате эта единица не записывается. Знаковый бит равен нулю; смещенная экспонента 251, следовательно экспонента 251–127 = 124.

Take the binary number to the right of the decimal point in the mantissa.



Берем бинарное число справа от десятичной точки. Преобразуем это число в десятичное и делим на 2 в 23 степени где 23 это число бит взятых для мантиссы, получаем 0.302447676659. Добавляем 1, получаем мантиссу 1.302447676659.

Число с плавающей запятой равно:

```
(-1)_0 \times 2^{(124)} \times 1.302447676659 = 1 \times 2.126764793256e + 37 \times 1.302447676659 = 2.77000e + 37
```

<u>Примечание</u>: отличие от стандартного формата IEEE 754 32-bit только в том, что из мантиссы исключен младший байт, для преобразования надо лишь убрать из стандартного *float* младший байт. Для этого можно применить такой код на языке C:

```
union char_float {
    unsigned char C[4];
    float F;
};
union char_float Fl;

//для IEEE 754 24-bit берем старшие 3 байта 32-битного float, игнорируя младший F.C[0]:
Lo = Fl.C[1]; Mid = Fl.C[2]; Hi = Fl.C[3]; //3 байта float IEEE 754
24-bit
```

предв Формат файла *.bin

Первые **0x80** (128 байт) – текущие данные дальше – в соотв. с адресами ЕЕПРОМ 7КТ, начиная с адреса 0.

Имя файла: NNNNNN.bin2, где NNNNN – номер вычислителя.

Файл используется на входе в программе bin7kt.exe; на выходе – файл *.7kt2 в текстовом формате.

Рекомендуется для импорта использовать файл *.7kt2

Приложение 1 Расположение и форматы данных

Расположение и форматы данных

Данные организованы таким образом, что для получения всех архивов достаточно считать блок данных из ЕЕПРОМ (т.е. архива) одной повторяющейся командой «читать архив» с изменяющимся адресом начала; других команд и данных не требуется. В этом архиве присутствуют в том числе данные о серийном номере и версии прибора. Читая от начала до определенного адреса, можно получить накопленные, ежемесячные, суточные и почасовые данные; при это объем чтения соответственно возрастает.

Для того, чтобы получить все архивные данные нужно при помощи команд чтения архива считать необходимое количество данных.

Рекомендуемая последовательность чтения и обработки архива:

- 1. считать архив от начала до конца командами с длиной чтения минимум 64 байта
- 2. взять данные от начальной даты-времени до даты-времени, находящейся в накопленных (начало архива), исключив данные на несуществующие для этого периода даты, например 31 число для апреля или с 29 по 31 число для февраля. **1

**1 по адресам для этих дат будут находиться данные за предыдущий месяц, в котором эти даты были. Вычислитель просто записывает данные на соответствующие места для даты и времени и не удаляет старые; в том числе возможны 0xFF из не стертого ЕЕПРОМ.

Чтобы считать только данные за период, необходимо рассчитать адреса архивных данных, соответствующие нужному периоду и выдать команды на чтение только данного периода.

Предостережение: между командами чтения данные могут измениться.

Поэтому рекомендуется считывать накопленные данные одной командой, адреса от 64 до 128.

Также рекомендуется не использовать данные, записанные на час и дату, большие, чем записанные в накопленных данных, так как есть вероятность, что будут считаны «разорванные» данные и числа.

Если нужно получить данные на самый последний час, то можно после чтения архива еще раз считывать накопленные (начало архива) и при несовпадении часа дочитывать нужные данные, или целиком архив.

Расположение архивов

	Адрес					число записей		
Архив	начала конца		длина 1 записи	месяцев	суток	записеи	байт	
Уставки и накопленные	63	112					192	
Ежемесячный	300	2964	74	36		36	2664	
Суточный	3000	13416	56	6	186	186	10416	
Часовой	13500	55164	28	2	62	1488	41664	
Журнал настроек	55500	58063	10			256	2560	

Уставки и накопленные

			уставки и на			
Adr	байт	Обозн.	Наименование	Формат данных		
0	1	L8kb	Длина архива/8кБ (=8) **	unsigned char		64/8=8 (32/8=4 для старой версии архива)
1	1	Va	Версия архива (=3) **	unsigned char		1- старая; 2 для верс. 484(W8) 3 - для верс-16 (442-16 и 240-16)
2	2	Sn	Сер.номер прибора	unsigned int		
4	1	Vers	Версия прибора	unsigned char		8 для верс. 484 (W8) 14 для верс. 442-16 (W4) 12 для верс. 240-16 (T2)
5	35		резерв			
40	2	Wmin[0]		число		
42	2	Wmin[1]	Wmin, Wmax, имп/час	импульсов		
44	2	WMAX12	Пределы расходов, выход за которые дает ошибку	расходомера		
46	2	WMAX34	са которые дает ошноку	W=w*L		
48	15		калибровочные данные			
63	1	NetAdr	Сетевой адрес	unsigned char	0	
64	1	Nformula	№ расчетной формулы	unsigned char	1	
65	3	Tc	уставка хол. воды, град		2	
68	3	L1			5	
71	3	L2	Vozonico 142/4145	float 24	8	
74	3	L3	Уставка, м3/имп		11	
77	3	L4			14	
80	1	YearL	Мл. значение года 099		17	
81	1	Month	Месяц	uncianed char	18	
82	1	Day	День	unsigned char	19	
83	1	Hour	Час		20	
84	4	WorkHour	часов наработки	long	21	EErstAdr
88	4	W1			25	EEcntBeg
92	4	W2	Объемы, м3		29	
96	4	W3	OOBGWIDI, WO		33	
100	4	W4			37	
104	4	E1	Энергия, Гкал	float 32	41	
108	4	E2	опергия, г кал	noat oz	45	
112	4	M1			49	EEcntEnd
116	4	M2	Массы, тонн		53	
120	4	M3	IVIACOBI, TORR		57	
124	4	M4			61	
48	64		резерв		65	EEcntMax
112	192		(адрес последней ячейки)			

^{**} Различать версию архива по этим ячейкам

Адреса ежемесячных

		Год	
Mec	1	2	3
	15	16	17
	18	19	20
	21	22	23
	24	25	26
1	300	1188	2076
2	374	1262	2150
3	448	1336	2224
4	522	1410	2298
5	596	1484	2372
6	670	1558	2446
7	744	1632	2520
8	818	1706	2594
9	892	1780	2668
10	966	1854	2742
11	1040	1928	2816
12	1114	2002	2890
			2964

Адреса ежемесячных архивов идут подряд начиная от 2015г, по 3 года.

Расчет адреса Ежемесячного архива: Yt = Год-15; while(Yt>2) Yt -=3; // приведем год к 0..2 Адр = АдрНачала + (Mec-1)*L + Yt x 12 x L

Тестовый расчет адреса

Адр начала	300	300	300	300
L	74	74	74	74
Mec	2	2	12	1
Год	15	16	17	20
Yt	0	1	2	2
Адр	374	1262	2890	2076

		запись	ежемесячного архи	iBa W4		
N	байт	Обозн	Наименование	Формат данных		
0	1	Nformula	№ расчетной формулы	unsigned char		
1	3	Tc	уставка хол. воды, град			
4	3	L1				
7	3	L2	Уставка, м3/имп	float 24		
10	3	L3	уставка, мо/имп			
13	3	L4				
16	1	YearL	Мл. значение года 099			
17	1	Month	Месяц	unaigned char		
18	1	Day	День	unsigned char		
19	1	Hour	Час			
20	4	WorkHour	часов наработки	long		
24	4	W1				
28	4	W2	06	float 32		
32	4	W3	Объемы, м3			
36	4	W4				
40	4	E1	Ouganis Even			
44	4	E2	Энергия, Гкал	iioat 32		
48	4	M1				
52	4	M2	Magazi zaiii			
56	4	M3	Массы, тонн			
60	4	M4				
64	1	ErrM[0]	Ошибки канал 1 (T1 T2)	побитно		
65	1	ErrM[1]	Ошибки канал 2 (T3 T4)	побитно		
66	2	TerrM[0]	Время ошибок, час к1	целое		
68	2	TerrM[1]	Время ошибок, час к2	целое		
70	4		Резерв			
	74	ИТОГО				

Байты ошибок ErrM

	каналы			
бит	T1 T2	T3 T4	Признак (1-Ошибка)	Обозначение
0	~	~	Terr отказ датчика темп.	Terr
1	~	~	к1: dT < 3 [°] С	dTer3C
2	~	~	κ1: W < min (TMIN)	Wmin
3	~	~	κ1: W > max (TMAX)	Wmax
4	рез	рез	PE3EPB	
5	рез	рез	PE3EPB	
6	рез	рез	PE3EPB	
7	✓	рез	Нет сетевого питания	NoPwr

Время записи и суммирование за период

Почасовые архивы записываются в начале часа, данные за прошедший час, то есть запись в 00 часов соответствует данным от 23 до 00 часов прошлых суток.

Суточные архивы записываются в начале суток, час=0, данные за прошедшие сутки. Ежемесячные архивы записываются в начале месяца, день=1, час=1, данные на момент записи.

Например, суточная запись на 1.01.05 соответствует 24 почасовым записям: от 31.12.14, часы = 1, 2, 3, 4, ...23 до 01.01.15, час = 0 включительно.

Например, если суммировать почасовые объемы (энергии) за эти часы, то они должны равняться разности объемов (энергий) за 01.01.05 минус 31.12.04 (так как в суточных записываются накопленные значения, а в почасовых – приращения).

Примечание: сумма накопленных значений почасовых за сутки может неточно равняться разности суточных значений за предыдущие и текущие сутки из-за разности представления чисел. Точными являются Суточные данные; приращения почасовых нужно выровнять для точного соответствия суммы почасовых за сутки = (Сутки прошлые)-(сутки текущие). Несоответствие заметно бывает заметно на распечатке, если в конце суток нулевые расходы. Тогда может появиться минус в объемах или энергии, например -0,01.

W4-16: Адреса записей суточного

	месяц					
день	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
1	3000	4736	6472	8208	9944	11680
2	3056	4792	6528	8264	10000	11736
3	3112	4848	6584	8320	10056	11792
4	3168	4904	6640	8376	10112	11848
5	3224	4960	6696	8432	10168	11904
6	3280	5016	6752	8488	10224	11960
7	3336	5072	6808	8544	10280	12016
8	3392	5128	6864	8600	10336	12072
9	3448	5184	6920	8656	10392	12128
10	3504	5240	6976	8712	10448	12184
11	3560	5296	7032	8768	10504	12240
12	3616	5352	7088	8824	10560	12296
13	3672	5408	7144	8880	10616	12352
14	3728	5464	7200	8936	10672	12408
15	3784	5520	7256	8992	10728	12464
16	3840	5576	7312	9048	10784	12520
17	3896	5632	7368	9104	10840	12576
18	3952	5688	7424	9160	10896	12632
19	4008	5744	7480	9216	10952	12688
20	4064	5800	7536	9272	11008	12744
21	4120	5856	7592	9328	11064	12800
22	4176	5912	7648	9384	11120	12856
23	4232	5968	7704	9440	11176	12912
24	4288	6024	7760	9496	11232	12968
25	4344	6080	7816	9552	11288	13024
26	4400	6136	7872	9608	11344	13080
27	4456	6192	7928	9664	11400	13136
28	4512	6248	7984	9720	11456	13192
29	4568	6304	8040	9776	11512	13248
30	4624	6360	8096	9832	11568	13304
31	4680	6416	8152	9888	11624	13360
	после дний:					13416

Адрес суточного: Mt = M; if(Mt>6) Mt -= 6; // приведем месяц к полгода Адр = АдрНачала + (День-1) \times L + (Mt-1) \times 31 \times L

Тестовый расчет Адр. суточных

Адр начала	3000	3000	3000	3000
L	56	56	56	56
День	1	1	1	31
Mec	1	6	7	12
Адрес	3000	11680	13416	23776
Адр. Мес >6	-7416	1264	3000	13360

Запись суточного архива W4

	Carries Cyronnol C apxilba WT								
N	байт	Обозн	Наименование	Формат данных					
0	1	Day	Календарный день	целое					
1	1	YM	Месяц:Год	мл. полубайт - месяц; ст. полубайт - год (мл. значение)					
2	2	T1							
4	2	T2	Температура						
6	2	T3	среднесуточная	целое/100, градусов					
8	2	T4							
10	1	P1	Давление	байт/10					
11	1	P2	среднесуточное	оаит/ 10					
12	4	W1							
16	4	W2	Объем, накопленный	float32					
20	4	W3	Ообем, накопленный						
24	4	W4							
28	4	E1	Энергия, накопленная						
32	4	E2	опергия, пакопленная						
36	4	M1							
40	4	M2	Масса, накопленная	float32					
44	4	М3	імасса, накопленная	lioat32					
48	4	M4							
52	1	ErrD[0]	Ошибки канал 1	побитно					
53	1	ErrD[1]	Ошибки канал 2	побитно					
53	1	TerrD[0]	Время ошибок к1	в часах за сутки					
54	1	TerrD[1]	Время ошибок к2	в часах за сутки					
	56	итого							

ErrD ошибки за сутки

	каналы			
бит	T1 T2 T3 T4		Признак (1-Ошибка)	Обозначение
0	~	✓	Terr отказ датчика темп.	Terr
1	~	~	к1: dT < 3 [°] С	dTer3C
2	~	✓	κ1: W < min (TMIN)	Wmin
3	✓	✓	κ1: W > max (TMAX)	Wmax
4	рез	рез	PE3EPB	
5	рез	рез	PE3EPB	
6	рез	рез	PE3EPB	
7	✓	рез	Нет сетевого питания	NoPwr

W4-16: Часовой на начало суток

	Адрес				
день	нечетный месяц (янв, март,)	четный месяц (февр, апр,)			
1	13500	34332			
2	14172	35004			
3	14844	35676			
4	15516	36348			
5	16188	37020			
6	16860	37692			
7	17532	38364			
8	18204	39036			
9	18876	39708			
10	19548	40380			
11	20220	41052			
12	20892	41724			
13	21564	42396			
14	22236	43068			
15	22908	43740			
16	23580	44412			
17	24252	45084			
18	24924	45756			
19	25596	46428			
20	26268	47100			
21	26940	47772			
22	27612	48444			
23	28284	49116			
24	28956	49788			
25	29628	50460			
26	30300	51132			
27	30972	51804			
28	31644	52476			
29	32316	53148			
30	32988	53820			
31	33660	54492			
	последний:	55164			

Адрес Часового: Адр = АдрНачала + (День-1) x (24xL) + Час x L if(четный месяц) Адр += 31 x (24xL)

Адр сут. тестовый расч.

Адр начала	13500	13500	13500
L	28	28	28
Час	0	22	0
День	1	2	31
Адрес	13500	14788	33660
Адр. Чет	34332	35620	54492

Запись почасового архива W4

N	байт	Обозн	Наименование	Формат данных	
0	1	Day	Календарный день	целое	
1	1	YM	Месяц:Год	мл. полубайт - месяц; ст. полубайт - год (мл. значение)	
2	2	T1			
4	2	T2	Температура		
6	2	T3	среднечасовая	целое/100, град.	
8	2	T4			
10	1	P1	Давление	байт/10	
11	1	P2	среднечасовое	байт/то	
12	2	w1			
14	2	w2	06	число импульсов расходомера W=w*L	
16	2	w3	Объем за час		
18	2	w4			
20	3	E1	0	fl = 0+0.4	
23	3	E2	Энергия за час	float24	
26	1	ErrH[0]	Ошибки канал 1	побитно 8 бит	
27	1	ErrH[1]	Ошибки канал 2	побитно 8 бит	
	28	итого			

ErH ошибки за час

	каналы			
бит	T1 T2 T3 T4		Признак (1-Ошибка)	Обозначение
0	~	✓	Terr отказ датчика темп.	Terr
1	~	✓	к1: dT < 3 [°] С	dTer3C
2	~	✓	κ1: W < min (TMIN)	Wmin
3	~	✓	κ1: W > max (TMAX)	Wmax
4	рез	рез	PE3EPB	
5	рез	рез	PE3EPB	
6	рез	рез	PE3EPB	
7	~	рез	Нет сетевого питания	NoPwr

Текущие данные

Текущие данные — это то, что мы можем видеть на табло 7КТ в данный момент, то есть температуры, давления, объемы и т.п. в данную минуту. Поскольку архивы записываются 1 раз в час, то это единственный способ получения текущей информации. Предполагается, что эти данные нужны только для оперативного диспетчерского наблюдения; в обычной практике архивных данных достаточно; запаздывание на 1 час не имеет значения.

Текущие данные изменяются за один цикл расчета.

Накопленные данные W E M (объемы, энергии, массы) состоят из 2х частей:

- 1. Накопленные на конец часа, плюс
- 2. Приращение в течение часа

Поэтому для получения накопленных данных W E M в данный момент нужно к накопленным (находящимся в архиве) добавить приращение.

Для объема приращение считается в виде числа поступивших импульсов, поэтому их надо умножать на вес импульса L (м3/имп)

Команды для получения текущих данных

- 1. Инициализировать связь (см. выше)
- 2. Дать команду чтения архива, адреса от 64 по 128 включительно **1
- 3. Дать команду чтения текущих данных
- 4. Рассчитать текущие величины

Расчет накопленных данных

Наименование	Формула	Где
Объем	Wi=WNi+Whi*Li	WN – накопленные (см. накопленные данные) Wh – приращение в течение часа
Тепловая энергия	Ei=ENi+Ehi	EN – накопленные EN – приращение в течение часа
Macca	Mi=MNi+Mhi	

^{**1} если накопляемые данные W E M не нужны, то можно пропустить

Текущие W4

N	байт	Обозн	Наименование	Формат данных	
0	3	T1			
3	3	T2	Температура,		
6	3	T3	градусов		
9	3	T4			
12	3	V1			
15	3	V2	Расход, м3/час	float 24	
18	3	V3	гасход, молчас	110at 24	
21	3	V4			
24	3	P1	Порполис Ата		
27	3	P2	Давление, Атм		
30	3	F1	Тепловая мощность,		
33	3	F2	Гкал/час		
36	2	Wh1		unsigned int	
38	2	Wh2	Приращение объема,		
40	2	Wh3	число импульсов		
42	2	Wh4			
44	3	Eh1	Приращение тепловой		
47	3	Eh2	энергии, Гкал		
50	3	Mh1		float 24	
53	3	Mh2	Приращение, массы,	110at 24	
56	3	Mh3	тонн		
59	3	Mh4			
62	1	Min	Минуты	Duto	
63	1	Sec	Секунды	Byte	
ИТОГО:	64	байт			
+CRC	66	байт			

Журнал настроек представляет из себя таблицу записей.

Каждая запись состоит из времени, когда была сделана настройка вычислителя, и байта, биты которого обозначают, что именно было изменено: уставка литров на импульс, Тхол, проведена калибровка датчиков температуры или давления и тп.

Длина таблицы 256 записей. На последнюю запись указывает Указатель, 0...255. При достижении конца таблицы продолжается запись по кругу, то есть с записи 0, которая теряется.

Кроме того, при любой настройке вычислителя, при команде Записать настройки, в отдельный блок копируются текущие настройки вычислителя, что позволяет при необходимости найти предыдущие значения настроек. Но только для одной, самой последней настройки.

Запись журнала настроек

N	Адр	байт	Обозн	Наим	Формат
1	0	1	Hour	Час	
2	1	1	Day	День	
3	2	1	M_Year	Месяц:Год	мл. полубайт - месяц; ст. полубайт - год (мл. значение)
4	3	4	WorkHour	часов наработки	long
5	7	1	bRec	Изм. настроек	побитно
	8	1		резерв	
	9	1		резерв	
		10			

Признаки кратко bRec

Бит	Было изменено		
0	Время		
1	Nformula		
2	Tc		
3	Тип Термо		
4	L		
5	Обнуление показаний		
6	Настр. Т Р		
7			

Журнал 256 записей

N	Адр W4		
	55500	0xFA =250 (признак наличия журнала)	
	55501	0 (длина журнала = 256)	
	55502	Указатель N последней записи (0255)	EEjournalInd
0	55503	Запись 0 = АдрНачала	
1	55513	Запись 2	
2	55523	Запись 3	
3	55533	Запись 4	
4	55543	Запись 5	
5	55553	Запись 6	
253	58033	Запись 253	
254	58043	Запись 254	
255	58053	Запись 255	
256	58063		

Последняя запись:

Адрес = АдрНачала + 10*N