## 基于 ble 的手势控制 PPT

## 1 介绍

两块开发板通过 ble 来传递控制信息,一块开发板连接 PAJ7620,通过 iic 总线提供手势信息,另一块开发板使用 ble 和 USB HID,ble 用来接收数据,USB HID 则模拟键盘输入从而控制 ppt




图 1

# 2 准备

两块开发板 QN908x, 手势控制 paj7620, IDE 使用 IAR, 使用的例程 temperature\_sensor, 以及 temperature\_collector, sdk 版本是 2.2.3

# 3 代码

# 3.1 temperature\_sensor 代码的编写

我们要实现 iic 读取手势信息以及将数据发送。

iic 使用的引脚是 PA6 和 PA7

将代码中的 iic 读写代码进行简单封装,创建 i2c\_operation.c 和其对应的头文件。在里面实现 iic 初始化,以及读写寄存器函数

```
bool LPI2C_ReadRegs(I2C_Type *base, uint8_t device_addr,
                          uint8_t reg_addr, uint8_t *rxBuff,
                          uint32_t rxSize)
    i2c_master_transfer_t masterXfer;
    status_t reVal = kStatus_Fail;
    memset(&masterXfer, 0, sizeof(masterXfer));
    masterXfer.slaveAddress = device_addr;
masterXfer.direction = kI2C_Read;
    masterXfer.subaddress = reg_addr;
    masterXfer.subaddressSize = 1;
    masterXfer.data = rxBuff;
    masterXfer.dataSize = rxSize;
    masterXfer.flags = kI2C_TransferDefaultFlag;
    /* direction=write : start+device_write;cmdbuff;xBuff; */
    /* direction=recive : start+device_write;cmdbuff;repeatStart+device_read;xBuff; */
    reVal = I2C_MasterTransferNonBlocking(BOARD_ACCEL_I2C_BASEADDR, &g_m_handle, &masterXfer);
    if (reVal != kStatus_Success)
    /* wait for transfer completed. */
    while ((!nakFlag) && (!completionFlag))
    nakFlag = false;
    if (completionFlag == true)
        completionFlag = false;
        return true;
        return false;
```

#### 图 2 读寄存器

```
bool LPI2C_WriteReg(I2C_Type *base, uint8_t device_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t value)
   i2c_master_transfer_t masterXfer;
   status_t reVal = kStatus_Fail;
   memset(&masterXfer, 0, sizeof(masterXfer));
   masterXfer.slaveAddress = device_addr;
   masterXfer.direction = kI2C_Write;
   masterXfer.subaddress = reg_addr;
   masterXfer.subaddressSize = 1;
   masterXfer.data = &value:
   masterXfer.dataSize = 1;
   masterXfer.flags = kI2C_TransferDefaultFlag;
    /* direction=write : start+device_write;cmdbuff;xBuff; */
    /* direction=recive : start+device_write;cmdbuff;repeatStart+device_read;xBuff; */
   reVal = I2C_MasterTransferNonBlocking(BOARD_ACCEL_I2C_BASEADDR, &g_m_handle, &masterXfer);
    if (reVal != kStatus_Success)
       return false;
    /* wait for transfer completed. */
    while ((!nakFlag) && (!completionFlag))
   nakFlag = false;
    if (completionFlag == true)
       completionFlag = false;
   else
       return false;
```

图 3 写寄存器

**3.1.1** 拥有这些函数以后开始编写手势识别的代码,首先添加两个空白文件 paj7620.c 和 paj7620.h

#### 选择 bank 寄存器区域函数

```
void paj7620u2_selectBank(bank_e bank)
{
    switch(bank)
{
        case BANK0: LPI2C_WriteReg(I2CO, PAJ7620_ID, PAJ_REGITER_BANK_SEL, PAJ_BANKO); break; //BANKO area case BANK1: LPI2C_WriteReg(I2CO, PAJ7620_ID, PAJ_REGITER_BANK_SEL, PAJ_BANKI); break; //BANKI area
}
}
```

图 4

#### 唤醒 paj7620 读取设备状态函数

```
//PAJ7620U2 wakeup

uint8_t paj7620u2_wakeup(void)

{

    uint8_t data = 0;

    paj7620u2_selectBank(PAJ_BANKO);

    LPI2C_ReadRegs(I2CO, PAJ7620_ID, 0, &data, 1);

    if(data!=0x20)

        return 0;

    return 1;

}
```

图 5

#### 初始化设备

```
//PAJ7620U2 init
//return: 0:fail 1:success
uint8_t paj7620u2_init(void)
{
    uint8_t status;
    uint32_t i;
    status = paj7620u2_wakeup();//wakeup PAJ7620U2
    if(!status)
        return 0;
    paj7620u2_selectBank(BANKO);//enter BANKO area
    for(i=0;i<INIT_SIZE;i++)
    {
        LPI2C_WriteReg(I2CO, PAJ7620_ID, init_Array[i][0], init_Array[i][1]);
    }
    paj7620u2_selectBank(BANKO);//
    return 1;
}</pre>
```

图 6

#### 手势测试函数

图 7

## 3.1.2 准备好读取设备信息以后,在 BleApp\_Init 函数中初始化 iic 和 paj7620

```
void BleApp_Init(void)

{
    /* Initialize application support for drivers */
    BOARD_InitAdc();
    I2C_init(BOARD_ACCEL_I2C_BASEADDR);
    if(paj7620u2_init())

{
        AppPrintString("PAJ7620 init success.\r\n");
}
```

图 8

原则上我们需要为 PAJ 设备创建一个自定义的服务,但是我们节省一下,替换例程中的温度数据作为我们手势控制的数据。如果要创建自定义服务参考该链接。custom profile

## 3.1.3 创建一个定时器,这个定时器定时发送手势数据。

在 temerature\_sensor.c 文件中, 定义定时器 ID, static tmrTimerID\_t dataTimerId; 分配定时器 dataTimerId = TMR\_AllocateTimer(); 定义定时器的回调函数。

```
static void dataTimerCallback(void* pParam)
{
    uint16_t gesture_data = Gesture_test();
    if(gesture_data)
    {
        (void)Tms_RecordTemperatureMeasurement((uint16_t)service_temperature, gesture_data*100);
    }
}
```

图 9

#### 启动定时器当链接成功以后

```
static void BleApp ConnectionCallback (deviceId t peerDeviceId, gapConnectionEvent t* pConnectionEvent)
                /* Connection Manager to handle Host Stack interactions */
               BleConnManager_GapPeripheralEvent(peerDeviceId, pConnectionEvent);
               switch (pConnectionEvent->eventType)
                             case gConnEvtConnected c:
                                          /* Advertising stops when connected */
                                         mAdvState.advOn = FALSE:
                                          (void) TMR_StopTimer(appTimerId);
                                          /* Subscribe client*/
                                         mPeerDeviceId = peerDeviceId;
                                          (void) Bas_Subscribe(&basServiceConfig, peerDeviceId);
                                          (void) Tms_Subscribe (peerDeviceId);
                                         {\tt AppPrintString}("{\tt Connected!} \backslash r \backslash n") \; ;
                                                  (void) TMR_StartLowPowerTimer(appTimerId,
                                                                  gTmrLowPowerSecondTimer_c,
                                                                                                   TmrSeconds(gGoToSleepAfterDataTime_c),
                                                DisconnectTimerCallback, NULL);
                                         {\tt TMR\_StartLowPowerTimer(dataTimerId,gTmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,gtmrLowPowerIntervalMillisTimer\_c,
                                                                                                                       TmrMilliseconds(1),
                                                                                                                        dataTimerCallback, NULL);
```

图 10

将低功耗关闭,#define cPWR\_UsePowerDownMode 0 这样服务器端代码就完成编写。

# 3.2 temperature\_collector 代码编写

在这里最重要的是将 USB HID 移植进这里。我们使用的 usb 例程是 usb 键盘鼠标的例程。

**3.2.1** 把例程下的 osa, usb 文件夹加入工程目录, 并且按照原例程的文件结构, 将文件 拷贝到对应文件夹。





图 11

## 3.2.2 完成以后添加头文件目录



同时在该选项卡里,添加两个宏定义 USB\_STACK\_FREERTOS\_HEAP\_SIZE=16384 USB\_STACK\_FREERTOS

**3.2.3** usb 例程本身时候 main 函数和初始化的我们需要进行修改,在 composite.c 文件中有 main 函数,我们做如图修改。

```
#if defined(_CC_ARM) || defined(_GNUC__)
int usb_main(void)
#else
void usb_main(void)
        BOARD_InitPins();
       BOARD BootClockRUN();
BOARD InitDebugConsole();
     POWER_DisablePD(kPDRUNCFG_PD_USBPLL); /* Turn on USB PLL */
     /* Disable USB PHY standby */
SYSCON->USB_CFG = ((1 << SYSCON_USB_CFG_DPPUEN_B_PHY_FOL_SHIFT) | (1 << SYSCON_USB_CFG_DPPUEN_B_PHY_SEL_SHIFT) |
(1 << SYSCON_USB_CFG_USB_VBUS_SHIFT) | (0 << SYSCON_USB_CFG_USB_PHYSTDBY_SHIFT) |
(0 << SYSCON_USB_CFG_USB_PHYSTDBY_WEN_SHIFT));
     SYSCON->MISC &= ~(1 << SYSCON PIO CFG MISC TRX EN INV SHIFT);
      /* USB 48M clock calib */
     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Cal);
     CALIB_CalibPLL48M();
     APP task(NULL);
                                                                                             /* pointer to the task */
/* task name for kernel awareness debugging */
        if (xTaskCreate(APP_task,
                               "app task",
                               5000L / sizeof(portSTACK_TYPE),

ag_UsbDeviceComposite,

4U,
                                                                                             /* optional task startup argument */
                               4U, /* initial priority */
sg_UsbDeviceComposite.applicationTaskHandle /* optional task handle to create */
                               ) != pdPASS)
// usb_echo("app task create failed!\r\n");
//#if (defined(_CC_ARM) || defined(_GNUC__))
// return 1U;
//#else
              return:
//#endif
        vTaskStartScheduler():
```

图 13

#### 它调用了 APP\_task, 这个函数也做修改

```
void APP_task(void *handle)
} E
     USB_DeviceApplicationInit();
 //#if USB_DEVICE_CONFIG_USE_TASK
      if (g_UsbDeviceComposite.deviceHandle)
 //
           if (xTaskCreate(USB DeviceTask,
                                                                   /* pointer to the task */
                            "usb device task",
                                                                   /* task name for kernel awareness debugging */
                            5000L / sizeof(portSTACK_TYPE),
                                                                   /* task stack size */
                                                                   /* optional task startup argument */
                            g_UsbDeviceComposite.deviceHandle,
5U,
                                                                   /* initial priority */
                            ag_UsbDeviceComposite.deviceTaskHandle /* optional task handle to create */
                            ) != pdPASS)
               usb_echo("usb device task create failed!\r\n");
               return;
 //#endif
       while (1U)
```

### 3.2.4 找到 hid\_mouse.c, 将 USB\_DeviceHidMouseAction 函数注释掉

找到 hid\_keyboard.h, 定义手势信息

```
/*gesture*/
#define BIT(x) 1<<(x)</pre>
                          BIT(0) //向上
#define GES UP
                         BIT(1) //向下
#define GES DOWM
#define GES LEFT
                        BIT(2) //向左
#define GES RIGHT
                         BIT(3) //向右
#define GES FORWARD
                        BIT(4) //向前
#define GES BACKWARD
                          BIT(5) //向后
#define GES CLOCKWISE
                        BIT(6) //顺时针
#define GES COUNT CLOCKWISE BIT(7) //逆时针
#define GES WAVE
                         BIT(8) //挥动
```

图 15

找到 hid\_keyboard.c 函数,我们需要修改 USB\_DeviceHidKeyboardAction 所要执行的任务。 改成如图

图 16

其中还要实现如下函数,当检测上挥手势就播放上一张 ppt,下挥就是下一张 ppt,左挥退出 ppt,向前则播放 ppt

图 17

这里面还引用了一个外部变量 gesture\_from\_server,这个变量定义在 temperature\_colloctor.c 中,用来获取手势信息。

**3.2.5** 完成以上以后,我们到 BleApp\_StateMachineHandler 函数中,在 case 为 mAppRunning\_c 中调用 usb\_main 来初始化 USB HID

图 18

**3.2.6** 最后在 BleApp\_PrintTemperature 中,将收到的数据放到 gesture\_from\_server 里

图 19