学 号:

01\*\*\*\*\*\*\*

#### 裁済程 選及 選及 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 の 工程 実 践 長 も に の に に の に に に の に に の に の に の に の に の に の に の に に の に の に の に 。 に 。 に に に に に 。 に に に 。 。 に

题	目	光传输网工程实践		
学	院	****学院		
专	业			
班	级			
姓	名			
指导教师		张皓		

2023 年 月 日

## 目 录

实验	<u>:</u> —	实验环境及设备了解	3
1.		实验目的	3
2.		实验说明	3
	2. 1	工程信息	3
	2. 2	机房环境	3
实验	<u>:</u> _	搭建网络拓扑	4
1.		实验目的	4
2.		实验说明	4
3.		操作步骤	6
	3. 1	IP 规划按下表:	6
	3. 2	登录 UNM2000 客户端	6
	3. 3	OTN/POTN 网络管理流程	7
	3. 4	网络部署:	7
	3. 5	创建逻辑域	8
	3.6	管理网元通信路由	8
	3. 7	创建网元	8
	3.8	添加框	8
	3.9	添加单盘	9
	3. 1	0 建立网元间连接	9
	3. 1	业务模型介绍1	1
	3. 2	端到端的正向创建业务1	2
4.		总结 <b>1</b>	4

## 实验一 实验环境及设备了解


#### 1. 实验目的

- 熟悉 OTN 或 POTN 设备种类,掌握设备基本性能以及各类板卡和接口的作用;
- 熟悉 OTN 或 POTN 设备硬件架构以及在网络中的应用;
- 熟悉机房布线,电源配置以及其它需要特别注意的地方。
- 熟悉 UNM2000 网管对 OTN 设备的配置管理方法。

#### 2. 实验说明

#### 2.1 工程信息

某工程包含站点 A~站点 B,其中通过 FOADM 形式构成环状网络,其中 FOADM 站点均 采用背靠背 OTM 网元的形式,各站点共用 OTH 电子架进行业务调度。网络拓扑和业务需求如下图所示。



网络拓扑

## 2.2 机房环境

#### (1) 波道子框

波道子框适用于 FONST 3000/4000/5000 设备以及 POTN 设备。以波道子框(3030036) 为例,其外形结构如图:

## 实验二 搭建网络拓扑

## 1. 实验目的


- 掌握新建网元方法,熟悉网络拓扑的搭建。
- 熟悉 OTN 系列设备组网方式。
- 熟悉 UNM2000 网管 OTN 设备的基本操作步骤。

## 2. 实验说明

根据"实验一 2.1 节工程信息"各站点开通业务所需配置的单盘分析如下(本实验重点采用 POTN 设备构建):


### (1) 站点 A

光层子框配置示意图如下:



■ STM-16 业务: 站点 A 配置 16TN1 盘,线路接口盘均各配置 2 块 1LN4 盘实现 1 路 STM-16 业务接入。

- 10GE LAN &STM-64业务: 站点 A 配置 1 块 4TN2 实现接入 1 路 10GE LAN &STM-64业务,站点 A 线路侧各配置 2 块 1LN4 盘,分别实现 10GE LAN & STM-64业务承载和 0DUk 1+1 保护。
- GE 业务: 站点 A 线路侧各配置 2 块 1LN4,客户侧各配置 1 块 16TN1,实现承载 GE 业务。
  - (2) 站点 B: 光层子框配置示意图如下:



- GE 业务:站点 B 客户侧配置一块 16TN1 盘,线路侧配置 2 块 1LN4 盘;以此实现 1 路 GE 业务承载。
- 10GE LAN & STM-64业务: 站点 B 客户侧配置 1 块 4TN2 实现 1 路 10GE LAN & STM-64业务,站点 B 线路侧各配置 2 块 1LN4盘,实现 0DUk 1+1 保护。
- STM-16 业务: 站点 B 线路侧配置 2 块 1LN4,客户侧配置 1 块 16TN1,实现承载 STM-16 业务。

## 3. 操作步骤

## 3.1 IP 规划按下表:

站点	IP 地址	掩码	物理开关	优先级
站点 A-光 1	10. 18. 1. *	255. 255. 255. 0	1-*	1
站点 A-电框	10. 18. 1. *	255. 255. 255. 0	1-*	0
站点 B-光 1	10. 18. 2. *	255. 255. 255. 0	2-*	1
站点 B-电框	10. 18. 2. *	255. 255. 255. 0	2-*	0

# 3.2 登录 UNM2000 客户端

## 操作步骤:

(1) 如果在桌面界面上有 图标,则双击该图标,弹出登录窗口:



用户名: admin (默认)

密码: admin (默认)


服务器:按指导老师提供 IP 地址填入;

## 3.3 OTN/POTN 网络管理流程



## 3.4 网络部署:

### 网络拓扑构建流程:



## 3.5 创建逻辑域

## 3.6 管理网元通信路由


## 操作步骤:

- (1) 在主菜单中选择"配置"→"网元通信路由管理"。如图所示。
- (2) 在"网元通信路由管理"选项卡中,右键单击界面左侧的"网元通信路由管理",选择"创建管理程序"。

# 3.7 创建网元

只有创建网元后才能通过网管对该网元进行管理。


## 3.8 添加框



## 3.9 添加单盘

以站点一光子框 1 为例。双击光网元,进入"网元管理器"界面。

在子框界面单击右键,选择规划的机盘添加,按照实验说明中的规划。




站点一光框1

#### 3.10 建立网元间连接

- (1) 在"创建连线"对话框中,设置连线的基本信息、纤缆属性和样式:
- (2) 完成连接后的拓扑视图如下所示:



a) 单击"起始频率"下拉按钮,在弹出的列表中选择需要设置波长的网元。



- b) 点击 保存 单盘端口的波长参数。
- c) 单击"激活",配置成功后可见"已激活"提示信息,并可以从设备读取,并同步固定波长机盘。


## 3.1.1 配置光纤连接

光纤连接的两种方式: 手动配置光纤连接和自动连接波道光纤。

#### ■ 手动配置光纤连接

#### ■ 自动连接波道光纤

在实际工程中,最复杂的数量最多的连纤是波道光纤,即 0Ch 口与合分波盘之间的连纤,可使用"合分波盘自动连纤"功能,简化光纤连接操作。



自动光纤连接

## 3.1业务模型介绍

#### UNM2000 网管将 OTN 业务分为如下 6 层:


- ▶ OTS 层: 光传输段层,光接口与传输媒介的连接,完成物理层光信号的传输,每一段盘间连接均为一段 OTS;
- ▶ 0MS 层: 光复用段层, 为经波分复用的多波长信号提供组网管理功能;
- ▶ 0Ch 层: 光通路层,不同频率的波长就是不同的 0CH 通道 ,为数字客户层 信号提供端到端的透明光传输;
- ▶ OTUk 层: 光通路传送单元, 为客户 ODU 信号提供在网络接口间传送, 并提

供 FEC, 光层保护和光层监控功能;

- ▶ ODUk 层: 光通路数据单原,光传送网络在电域内的基本业务传送带宽颗粒,为 OTN 网络提供灵活的电路调度和保护能力;
- ▶Client 层: 用户客户信号对接的电路;

#### 3.2 端到端的正向创建业务

#### 3.3.1 配置 OCh 光通道




OCH 配置

#### 3.3.2 配置 ODUk 通道

根据业务规划配置站点 A 与站点 B, 可以在不超过 100G 带宽的 2 路光通道下做任意的 ODUk 配置:


查看创建的 ODUk 业务有如下图形查看界面:





信号流图查看界面

#### 3.3.3 配置客户层业务

根据业务规划,站点 A 到站点 B 配置 1 路 STM-64 业务、1 路 STM-16 业务。 具体配置步骤如下。







单击"确定",完成本条业务的创建。

### 4. 总结

此外,熟悉了 UNM2000 网管对 OTN 设备的配置管理方法,包括如何新建网元(设备单元)以及如何建立网络拓扑(网络结构)。

\*\*\*\*\*

•••••