			AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
Lab	Arduino Pin Name	Pin	SYS_AF	TIM1/TIM2/ TIM5/TIM8/LPTIM1	TIM1/TIM2/ TIM3/TIM4/ TIM5	TIM8	12C1/12C2/12C3	SPI1/SPI2	SPI3/DFSDM	USART1/USART2/ USART3	UART4, UART5, LPUART1	CAN1, TSC	OTG_FS, QUADSPI	LCD	SDMMC1, COMP1, COMP2, FMC, SWPMI1	SAI1, SAI2	TIM2, TIM15, TIM16, TIM17, LPTIM2	EVENTOUT
Servo	A0	PA0		TIM2_CH1	TIM5_CH1	TIM8_ETR	-	-	-	USART2_CTS	UART4_TX		-	-	-	SAI1_EXTCLK	TIM2_ETR	EVENTOUT
ADC	A1	PA1	-	TIM2_CH2	TIM5_CH2	-	-	-	-	USART2_RTS_DE	UART4_RX	-	-	LCD_SEG0	-	-	TIM15_CH1N	EVENTOUT
STLink UART TX	D1	PA2	-	TIM2_CH3	TIM5_CH3	-	-	-	-	USART2_TX	-	-	-	LCD_SEG1	-	SAI2_EXTCLK	TIM15_CH1	EVENTOUT
S-Link UART RX	D0	PA3		TIM2_CH4	TIM5_CH4	-	-		-	USART2_RX		-	-	LCD_SEG2	-		TIM15_CH2	EVENTOUT
DAC_OUT	A2 D13	PA4 PA5		TIM2 CH1	TIM2 ETR	TIM8 CH1N	-	SPI1_NSS SPI1_SCK	SPI3_NSS	USART2_CK		-	-	-	-	SAI1_FS_B	LPTIM2_OUT LPTIM2_ETR	EVENTOUT EVENTOUT
OPAMP2	D13	PA6		TIM1 BKIN	TIM3 CH1	TIM8_BKIN	-	SPI1_3CK SPI1 MISO	-	USART3 CTS		-	QUADSPI BK1 IO3	LCD SEG3	TIM1 BKIN COMP2	TIM8 BKIN COMP2	TIM16 CH1	EVENTOUT
WS2812 LEDs	D11	PA7	-	TIM1 CH1N	TIM3 CH2	TIM8 CH1N	-	SPI1 MOSI	-	-	-	-	QUADSPI BK1 IO2	LCD SEG4	- Invita Biting Comma	-	TIM17 CH1	EVENTOUT
UART1	D7	PA8	MCO	TIM1_CH1	-	-	-	-	-	USART1_CK	-	-	OTG_FS_SOF	LCD_COM0	-	-	LPTIM2_OUT	EVENTOUT
UART1	D8	PA9	-	TIM1_CH2	-	-	-	-	-	USART1_TX	-	-	-	LCD_COM1	-	-	TIM15_BKIN	EVENTOUT
CAN1	D2	PA10	-	TIM1_CH3	-	-	-	-	-	USART1_RX	-	-	OTG_FS_ID	LCD_COM2	-	-	TIM17_BKIN	EVENTOUT
CAN1		PA11	-	TIM1_CH4	TIM1_BKIN2	-	-	-	-	USART1_CTS	-	CAN1_RX	OTG_FS_DM	-	TIM1_BKIN2_COMP1	-	-	EVENTOUT
CT I L CIUDIO		PA12	-	TIM1_ETR	-	-	-	-	-	USART1_RTS_DE	-	CAN1_TX	OTG_FS_DP	-	-	-	-	EVENTOUT
ST-Link SWDIO		PA13 PA14	JTMS/SWDIO  JTCK/SWCLK	IR_OUT	-	-	-	-	-	-		-	OTG_FS_NOE	-	-	-	-	EVENTOUT EVENTOUT
31-LINK SWUCLK		PA14 PA15	JTDI	TIM2 CH1	TIM2 ETR		-	SPI1 NSS	SPI3 NSS	-	UART4 RTS DE	TSC G3 IO1	-	LCD SEG17		SAI2 FS B	-	EVENTOUT
	A3	PBO_	-	TIM1 CH2N	TIM3 CH3	TIM8 CH2N	-	21.17_1422		USART3 CK			QUADSPI BK1 IO1	LCD SEG5	COMP1 OUT	JAIZ_13_0	-	EVENTOUT
		PB1	-	TIM1 CH3N	TIM3 CH4	TIM8 CH3N	-	-	DFSDM DATINO	USART3 RTS DE	-	-	QUADSPI BK1 IO0	LCD SEG6	-	-	LPTIM2 IN1	EVENTOUT
		PB2	RTC_OUT	LPTIM1_OUT	-	-	I2C3_SMBA	-	DFSDM_CKIN0	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENTOUT
ST-Link SWO/TDO	D3	PB3	JTDO/TRACES WO	TIM2_CH2	-	-	-	SPI1_SCK	SPI3_SCK	USART1_RTS_DE	-	-	-	LCD_SEG7	-	SAI1_SCK_B	-	EVENTOUT
	D5	PB4	NJTRST	-	TIM3_CH1		-	SPI1_MISO	SPI3_MISO	USART1_CTS	UART5_RTS_DE	TSC_G2_IO1	-	LCD_SEG8	-	SAI1_MCLK_B	TIM17_BKIN	EVENTOUT
Ultrasonic Sensor	D4	PB5	-	LPTIM1_IN1	TIM3_CH2	-	I2C1_SMBA	SPI1_MOSI	SPI3_MOSI	USART1_CK	UART5_CTS	TSC_G2_IO2	-	LCD_SEG9	COMP2_OUT	SAI1_SD_B	TIM16_BKIN	EVENTOUT
Ultrasonic Sensor	D10	PB6	-	LPTIM1_ETR	TIM4_CH1	TIM8_BKIN2	I2C1_SCL	-	DFSDM_DATIN5	USART1_TX		TSC_G2_IO3	-		TIM8_BKIN2_COMP2	SAI1_FS_B	TIM16_CH1N	EVENTOUT
10.04	045	PB7	-	LPTIM1_IN2	TIM4_CH2	TIM8_BKIN	I2C1_SDA	-	DFSDM_CKIN5	USART1_RX	UART4_CTS	TSC_G2_IO4	-	LCD_SEG21	FMC_NL	TIM8_BKIN_COMP1	TIM17_CH1N	EVENTOUT
12C1	D15 D14	PB8 PB9		IR OUT	TIM4_CH3 TIM4_CH4	-	I2C1_SCL I2C1_SDA	SPI2 NSS	DFSDM_DATIN6 DFSDM_CKIN6	-	-	CAN1_RX CAN1_TX	-	LCD_SEG16 LCD_COM3	SDMMC1_D4 SDMMC1_D5	SAI1_MCLK_A SAI1_FS_A	TIM16_CH1 TIM17 CH1	EVENTOUT EVENTOUT
IIAPT2	D14	PB10		TIM2 CH3	IIIVI4_CH4		I2C1_SDA	SPI2_NSS SPI2_SCK	DFSDM_CKIN6  DFSDM DATIN7	USART3 TX	LPUART1 RX	CANI_IX	QUADSPI CLK	LCD_COM3	COMP1 OUT	SAI1_F5_A SAI1 SCK A	IIIVII/_CHI	EVENTOUT
UART3 (VCAP1 ?)	- 50	PB11	-	TIM2 CH4	-		I2C2 SDA		DFSDM CKIN7	USART3 RX	LPUART1 TX	-	QUADSPI NCS	LCD_SEG11	COMP2 OUT			EVENTOUT
SPI2		PB12	-	TIM1_BKIN	-	TIM1 BKIN COMP2	I2C2 SMBA	SPI2 NSS	DFSDM DATIN1	USART3 CK	LPUART1 RTS DE	TSC G1 IO1	-	LCD SEG12	SWPMI1 IO	SAI2 FS A	TIM15 BKIN	EVENTOUT
SPI2		PB13	-	TIM1_CH1N	-		I2C2_SCL	SPI2_SCK	DFSDM_CKIN1	USART3_CTS	LPUART1_CTS	TSC_G1_IO2	-	LCD_SEG13	SWPMI1_TX	SAI2_SCK_A	TIM15_CH1N	EVENTOUT
SPI2		PB14	-	TIM1_CH2N	-	TIM8_CH2N	I2C2_SDA	SPI2_MISO	DFSDM_DATIN2	USART3_RTS_DE	-	TSC_G1_IO3	-	LCD_SEG14	SWPMI1_RX	SAI2_MCLK_A	TIM15_CH1	EVENTOUT
SPI2		PB15	RTC_REFIN	TIM1_CH3N	-	TIM8_CH3N	-	SPI2_MOSI	DFSDM_CKIN2	-	-	TSC_G1_IO4	-	LCD_SEG15	SWPMI1_SUSPEND	SAI2_SD_A	TIM15_CH2	EVENTOUT
Keypad 1	A5	PC0	-	LPTIM1_IN1	-	-	I2C3_SCL	-	DFSDM_DATIN4	-	LPUART1_RX	-	-	LCD_SEG18	-	-	LPTIM2_IN1	EVENTOUT
Keypad 2	A4	PC1	-	LPTIM1_OUT	-		I2C3_SDA	SPI2 MISO	DFSDM_CKIN4	-	LPUART1_TX	-	-	LCD_SEG19	-	-	-	EVENTOUT
Keypad 3		PC2 PC3	-	LPTIM1_IN2 LPTIM1_ETR	-		-	SPI2_MISO SPI2_MOSI	DFSDM_CKOUT	-	-	-	-	LCD_SEG20 LCD_VLCD	-	SAI1 SD A	- LPTIM2 ETR	EVENTOUT EVENTOUT
Keypau 4		PC4		LFIIIVII_EIK	-		-	3F12_IVIO3I		USART3 TX		-	-	LCD_VECD		3AI1_3D_A	- LFIIIVIZ_EIK	EVENTOUT
Stepper Motor		PC5	-	-	-		-	-	-	USART3 RX	-	-		LCD SEG23	-	-	-	EVENTOUT
Stepper Motor		PC6	-	-	TIM3 CH1	TIM8 CH1	-	-	DFSDM CKIN3	-	-	TSC G4 IO1	-	LCD SEG24	SDMMC1 D6	SAI2 MCLK A	-	EVENTOUT
	D9	PC7		-	TIM3_CH2	TIM8_CH2	-	-	DFSDM_DATIN3	-		TSC_G4_IO2	-	LCD_SEG25	SDMMC1_D7	SAI2_MCLK_B	-	EVENTOUT
Stepper Motor		PC8	-	-	TIM3_CH3	TIM8_CH3	-	-	-	-	-	TSC_G4_IO3	-	LCD_SEG26	SDMMC1_D0	-	-	EVENTOUT
Stepper Motor		PC9	-	TIM8_BKIN2	TIM3_CH4	TIM8_CH4	-	-	-	-	-	TSC_G4_IO4	OTG_FS_NOE	LCD_SEG27	SDMMC1_D1	SAI2_EXTCLK	TIM8_BKIN2_COMP1	EVENTOUT
Keypad 6		PC10	-	-	-	-	-	-	SPI3_SCK	USART3_TX	UART4_TX	TSC_G3_IO2	-	LCD_COM4/ LCD_SEG28/ LCD_SEG40	SDMMC1_D2	SAI2_SCK_B	-	EVENTOUT
Keypad 7		PC11	-	-		-	-	-	SPI3_MISO	USART3_RX	UART4_RX	TSC_G3_IO3	-	LCD_COM5/ LCD_SEG29/ LCD_SEG41	SDMMC1_D3	SAI2_MCLK_B	-	EVENTOUT
Keypad 8		PC12	-	-	-	-	-	-	SPI3_MOSI	USART3_CK	UART5_TX	TSC_G3_IO4	-	LCD_COM6/ LCD_SEG30/ LCD_SEG42	SDMMC1_CK	SAI2_SD_B	-	EVENTOUT
User button		PC13	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	EVENTOUT
OSC32-IN		PC14	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	EVENTOUT
OSC32-OUT		PC15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENTOUT
		PD3	-	-	-	-	-	SPI2_MISO	DFSDM_DATINO	USART2_CTS	-	-	-	-	FMC_CLK	-	-	EVENTOUT
ST-Link MCO		PH0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENTOUT
1		PH1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENTOUT

