

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 22.
СВАЙНЫЕ РАБОТЫ**

I. Техническая часть

1.22.1. Настоящий сборник содержит нормы и условия на погружение железобетонных свай-оболочек, железобетонных полых круглых свай, железобетонных, стальных и деревянных свай и шпунтовых ограждений со всеми сопутствующими работами при устройстве всех видов свайных оснований под опоры мостов, гидротехнических сооружений, промышленных и гражданских зданий, а также самостоятельных конструкций (причальных сооружений, подпорных стенок и т.п.).

1.22.2. Нормы даны в зависимости от фактической длительности погружения свай в грунт, которая определяется пробным погружением 5 - 20 свай на характерных участках строительной площадки, а также в производственных условиях, в которых будут производиться все свайные работы.

Результаты пробного погружения оформляются актом. Нормирование свайных работ без оформления актов пробного погружения запрещается.

Длительность погружения свай, в том числе погружаемых с подбабком, определяется с момента первого удара молота по свае или с момента включения вибратора до момента полного окончания погружения сваи (до проектной отметки или до получения проектного отказа). Перерывы в работе молота или вибратора, а также время установки и снятия подбабка в замер времени погружения свай не включаются.

При работе с таблицами норм для пробных свай в расчет принимается средняя длительность погружения пробных свай, получаемая как среднее арифметическое из всех сделанных замеров времени.

Например, требуется определить нормы труда на погружение железобетонных одиночных свай универсальными рельсовыми копрами с дизельным молотом.

При пробной забивке длительность погружения одной сваи составила для первой сваи 55 мин, для второй - 68 мин, для третьей - 60 мин, для четвертой - 40 мин и для пятой - 43 мин.

Средняя длительность погружения одной сваи равна: $(53 + 68 + 60 + 40 + 43) : 5 = 55$ мин.

По Н-22-02-001-60-01 находим, что при длительности погружения одной сваи до 60 мин норма труда составляет 4,2 чел.-ч.

1.22.3. Нормами сборника предусмотрено обеспечение копров с паровоздушными молотами паром или воздухом от специальных установок, обслуживающих только копер.

При обеспечении копра паром или воздухом от магистрального паро- или воздухопроводов из состава звена исключаются:

для копра с паровым питанием пом. машиниста копра 4 разр. и для копра с пневматическим питанием для молота - машиниста компрессора 4 разр. с соответствующим пересчетом норм труда.

Для снабжения молотов сжатым воздухом используются стационарные компрессоры с давлением около 9,8 МПа (10 атм.), производительностью 0,2 - 1,7 м³/с (10 - 100 м³/мин) воздуха.

1.22.4. Время, затрачиваемое на заовку и перекадку якорей, а также на перемещение плавучих копров к месту работы и обратно, нормами не предусмотрено.

На перемещение и установку плавучего копра к месту работы при расстоянии до 100 м с заводкой якорей принимается 0,6 чел.-ч, на отвод копра по окончании работ с подъемом якорей, подвозкой их к плавкопру с укладкой на палубе и отвозкой к берегу на расстояние до 100 м - 0,4 чел.-ч.

При перемещении копра на расстояние св. 100 м добавляется на каждые последующие 100 м 0,05 чел.-ч.

1.22.5. Нормами не учтено время на поднятие пара в котлах до рабочего давления перед началом работ, поддержание его между сменами и выпуск пара по окончании работ.

1.22.6. Нормами предусмотрена подноска материалов и приспособлений на расстояние до 15 м, за исключением особо оговоренных случаев.

1.22.7. Нормами предусмотрено подтягивание свай к копру на расстояние до 10 м. При подтягивании свай к копру на расстояние св. 10 м на каждые дополнительные 10 м перемещения добавляется (на 1 сваю) 0,05 чел.-ч на каждого рабочего в звене.

1.22.8. Нормами предусмотрена передвижка рельсовых копров на расстояние до 5 м.

Передвижка копров на расстояние св. 5 м учитывается по таблице Н-22-06-001 настоящего сборника.

1.22.9. Добивка ранее погруженных свай после длительного перерыва в работе, когда копер вновь устанавливается, нормируется как погружение свай вновь, с уменьшением соответствующих норм на 0,3 чел.-ч, а при погружении свай гусеничными копрами и копрами на базе автомобильных кранов - на 0,1 чел.-ч. Длительность погружения определяется вновь пробной забивкой.

1.22.10. Нормами предусмотрено погружение свай без применения подмыва (за исключением таблицы Н-22-02-012). При применении подмыва в состав звена, обслуживающего копер, дополнительно включают одного машиниста 3 разр., который обслуживает установку для подмыва с соответствующим увеличением норм труда производится пробное погружение с подмывом.

1.22.11. До начала погружения свай выполняются все вспомогательные работы, от которых зависит выполнение работ по погружению свай:

- планировка площадки на месте забивки свай;
- в необходимых случаях установка подмостей;
- разбивка и закрепление осей свайных рядов и мест забивки свай;
- укладка путей для перемещения рельсовых копров.

1.22.12. Для погружения свай применяются универсальные, простые и специальные копры на гусеничном, рельсовом, пневмоколесном ходу и плавучих средствах.

Универсальным копром называется копер с поворотом платформы, рабочим наклоном мачты и изменением ее вылета.

Простым копром называется копер, не имеющий поворота платформы.

Специальным копром называется копер, предназначенный для сооружения свайных оснований специального назначения.

1.22.13. Нормами предусмотрено погружение свай и шпунта различными типами молотов и вибропогружателей, а также бурение скважин для буровых свай.

Технические характеристики молотов и вибропогружателей, буровых станков некоторых типов, применяемых на стройках, приводятся табл. 1-5 приложения 22.1.

1.22.14. Выбор молота для забивки свай и свай-оболочек производится исходя из предусмотренной проектом несущей способности свай или свай-оболочки и их веса. Необходимая минимальная энергия удара молота, Дж (кгс х м) определяется по формуле

$$\mathcal{E} = 1,75 a P,$$

где $\mathcal{E}$ - энергия удара молота; а - коэффициент, равный 25; Р - несущая способность свай, указанная в проекте, Н.

Принятый тип молота с расчетной энергией удара удовлетворяет условию,

$$K \geq Q_{п+q} / \mathcal{E}_p$$

где К - коэффициент, который должен быть не более величин, приведенных ниже;

Qп - полная масса молота, кг;

q - масса сваи (включая вес наголовника и подбабка), кг;

Эр - расчетная энергия удара молота, Дж (кгс х м).

Для дизель-молотов расчетное значение энергии удара принимается: для штанговых Эр = 0,4; для трубчатых Эр = 0,9.

Значение коэффициента К для трубчатых дизель-молотов и молотов двойного действия при материале свай из железобетона - 6, из дерева - 5; для молотов одиночного действия и штанговых дизель-молотов при материале свай из железобетона - 5, из дерева - 3,5; для подвесных молотов при материале свай из железобетона - 3, из дерева - 2.

При забивке стального шпунта, а также при погружении свай любого типа с подмывом указанные значения коэффициентов увеличиваются в 1,5 раза.

На стадии окончания забивки свай высота падения ударной части молота (А) для трубчатых молотов 2,8 м, а для штанговых молотов при массе ударной части 1250, 1800 и 2500 кг - соответственно Н = 1,7; 2 и 2,2 м.

1.22.15. Выбор типа вибропогружателя для железобетонных свай и свай-оболочек производится, руководствуясь данными табл. 6 приложения 22.1, выбор копров в зависимости от длины погружаемых свай - табл. 7 приложения 22.1.

1.22.16. Профессия «монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» для краткости именуется «монтажник конструкций».

1.22.17. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ с учетом следующих условий:

- соблюдение всех правил и требований нормативных актов по безопасности труда в строительстве;

- соблюдение требований по качеству работ в соответствии с техническими условиями и требованиями свода правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

1.22.18. Нормы раздела Н-22-01 составлены на отдельные процессы, входящие в комплекс работ по погружению полых круглых свай и свай-оболочек в различных производственных условиях.

1.22.19. Нормами таблицы Н-22-01-001 предусмотрена сборка секций полых круглых свай и свай-оболочек длиной 4 - 8 м в колонну путем соединения фланцевых стыков электродуговой сваркой.

Стыки фланцев полых круглых свай и свай-оболочек диаметром до 1,2 м сваривают одним расчетным швом с наружной стороны оболочки, а диаметром 1,6 м - двойным расчетным швом встык с У-образным скосом кромок фланца.

Устройство скоса кромок нормами не предусмотрено.

1.22.20. В таблице Н-22-01-001 при сборке звеньев свай-оболочек кранами, оборудованными аутиггерами, на каждую установку крана на опоры и снятие с них добавляется Н-22-01-001-10.

1.22.21. Нормами таблицы Н-22-01-002 предусмотрена установка в проектное положение секций свай-оболочек диаметром 1,6; 3 и 4 м, длиной от 6 до 8 м плавучими или козловыми кранами.

1.22.22. Нормами таблицы Н-22-01-003 предусмотрена установка в проектное положение для погружения составных полых круглых свай и свай-оболочек длиной до 30 м, собранных из секций полых круглых свай диаметром 0,8 м и свай-оболочек диаметром 1,2 - 1,6 м.

1.22.23. Нормами таблицы Н-22-01-004 предусмотрено наращивание свай-оболочек диаметром 1,6; 3 и 4 м отдельными секциями длиной 6 - 8 м на фланцево-болтовом соединении в вертикальном положении по мере погружения свай-оболочек в грунт и при укрупнительной сборке на стенде.

Секции свай-оболочек к месту установки подают кранами на расстояние до 30 м.

Стык сболчивают болтами. Гайки завертывают ключами вручную, а затем прихватывают к болтам электросваркой.

Стык фланцев при необходимости обваривают электросваркой по периметру с наружной стороны.

1.22.24. Нормами таблицы Н-22-01-005 предусмотрена гидроизоляция стыков круглых полых свай и свай-оболочек двух типов: фланец-фланец и фланец-опорное кольцо.

Стык изолируют с наружной стороны оболочки.

Металлические элементы стыка перед окраской очищают от грязи, ржавчины, окалины и масла. Окраску выполняют кистями.

Разогрев битума и подноски его нормами не учтены.

1.22.25. Нормами таблицы Н-22-01-006 предусмотрена оклеечная гидроизоляция фланцевых сварных стыков полых круглых свай и свай-оболочек шириной 25 см.

Стык изолируют только с наружной стороны свай-оболочки. Разогрев битума и очистка стыка в нормах не учтены.

1.22.26. Нормами таблицы Н-22-01-007 предусмотрена установка вибропогружателя на сваю-оболочку с использованием переходника или самозакрепляющегося наголовника.

Вибропогружатель и переходник, сболченные между собой, строят за четыре петли, приваренные к корпусу вибропогружателя. Затем краном вибропогружатель с переходником поднимают и подают к свае-оболочке на расстояние до 10 м.

Вибропогружатель с самозакрепляющимся наголовником крепятся между собой болтами, а к свае-оболочке наголовник крепится с помощью гидравлических домкратов.

Марки вибропогружателей С-1003, ВП-3М, ВРП-30/120, ВУ-1,6, ВП-170М, ВРП-60/200.

1.22.27. Нормами таблицы Н-22-01-008 предусмотрена прихватка плавучего копра с подвешенным на мачте вибропогружателем к свае-оболочке, установленной в кондуктор или в ячейку направляющего каркаса.

Вибропогружатель опускают и устанавливают на сваю-оболочку. Диаметр свай-оболочки 0,8 - 1,6 м.

1.22.28. При установке вибропогружателя на сваю-оболочку с помощью плавучего копра (Н-22-01-008-01-01) крепление вибропогружателя к переходнику и с переходником к оболочке нормируется по Н-22-01-007-03-01.

1.22.29. Нормами таблицы Н-22-01-009 предусмотрено отсоединение вибропогружателя с переходником от фланца свай-оболочки с отвертыванием контргаяк и гаек, снятием болтов и укладкой их в ящики.

1.22.30. Нормами таблицы Н-22-01-010 предусмотрена установка и снятие при погружении свай-оболочек диаметром до 1,6 м инвентарных металлических кольцевых подвесных подмостей целиком или состоящих из двух половинок, которые соединяются между собой 4 - 8 болтами.

Крепление подмостей к свае-оболочке производят с помощью тросов, закрепляемых за прорезанные 4 отверстия в ребрах жесткости фланца оболочки или за монтажные петли переходника вибропогружателя.

Нормами предусмотрено перемещение подмостей краном к свае-оболочке на расстояние до 10 м.

1.22.31. Нормами таблицы Н-22-01-011 предусмотрены установка и снятие подбабка краном при погружении свай-оболочек ниже верха направляющего каркаса.

Подбабок соединяют со свай-оболочкой болтами на фланцах. Подбабок строят стропом или траверсой. Траверсу крепят к фланцу подбабка 8 - 12 болтами в зависимости от диаметра подбабка.

После установки подбабка на сваю-оболочку его закрепляют болтами, устанавливаемыми в отверстия фланцев.

1.22.32. Нормами таблицы Н-22-01-012 предусмотрены монтаж и демонтаж подмывных труб диаметром до 76 мм, расположенных во внутренней полости оболочки двумя способами. При первом способе заранее собранная труба длиной до 20 м опускается в сваю-оболочку или вынимается из нее целиком. При втором способе труба наращивается отдельными секциями по мере опускания ее в сваю-оболочку или укорачивается путем снятия секций по мере извлечения ее краном из свай-оболочки. Секции труб и шланги соединяются между собой стяжными хомутами. Шланги с трубами соединяются фланцами с постановкой 6 болтов.

1.22.33. Нормами таблицы Н-22-01-013 предусмотрены монтаж и демонтаж гидроэлеватора или эрлифта длиной до 25 м двумя способами.

При первом способе заранее собранный гидроэлеватор или эрлифт опускается краном в полость свай-оболочки или извлекается из нее целиком.

При втором способе гидроэлеватор или эрлифт наращивается отдельными секциями по мере углубления. Соединение секций предусмотрено на фланцево-болтовых стыках с постановкой между фланцами прокладок и крепление стыков 8 болтами.

1.22.34. Нормами Н-22-01-014-01, Н-22-01-014-02 предусмотрено извлечение несвязных грунтов (песка, супесей и легких суглинков с примесью гравия до 15%) из свай-оболочек гидроэлеваторами или эрлифтами при диаметре пульпопровода до 200 мм.

Вода для работы гидроэлеватора или эрлифта подается насосами типа КСМ-100 или АЯП-150, а воздух для работы эрлифта - от передвижных или стационарных компрессоров. Перестановка гидроэлеватора или эрлифта по забою производится краном. Работа насосов и компрессоров, а также машинистов насосов, компрессоров и кранов нормами не учтена.

1.22.35. Нормами Н-22-01-014-03÷Н-22-01-014-32 предусмотрены разработка и извлечение грунта из полостей свай-оболочек диаметром 1,6 м грейфером с ковшем вместимостью 0,15 м³, смонтированным на базе крана автомобильного грузоподъемностью св. 10 т.

При работе кранов на гусеничном ходу или пневмоколесных в составе звена «машинист крана автомобильного» заменяется на «машинист крана (крановщик)».

Нормами Н-22-01-014-03÷Н-22-01-014-32 учтено наличие воды в полостях свай-оболочек.

Нормами Н-22-01-014-03÷Н-22-01-014-32 не предусмотрены работы по перемещению кранов от одной сваи-оболочки к другой с установкой и снятием выносных опор.

Группы грунтов определяются в соответствии с классификацией грунтов, помещенной в сборнике Н-24 «Бурение скважин на воду» на основании геологического разреза.

1.22.36. Нормами таблицы Н-22-01-015 предусмотрено погружение свай-оболочек диаметром 1,2 - 3 м вибропогружателями марок ВП-3М, ВРП-30/120, ВУ-1,6, ВП-170М, ВРП-60/200, ВУ-3 без подмыва и извлечения грунта из свай-оболочек.

Нормами предусмотрено время работы вибропогружателя с учетом времени, необходимого для охлаждения электродвигателя и подтяжки болтов.

1.22.37. Нормами таблицы Н-22-01-016 предусмотрены монтаж и демонтаж металлической направляющей длиной 12 м, изготовленной из двух свариваемых шпунтин и используемых для погружения свай-оболочек диаметром 1,2 м.

Монтаж и демонтаж направляющей производится с помощью плавкрана или стрелового крана, установленного и надежно закрепленного на понтонах.

Нормами таблицы Н-22-01-016 не учтены работы по погружению и выдергиванию маячных свай с помощью вибропогружателя.

1.22.38. Нормами таблицы Н-22-01-017 предусмотрено заполнение бетонной смесью свай-оболочек диаметром до 2 м.

Бетонную смесь в воронку загружают бадьями вместимостью до 1,5 м³.

Бетонолитную трубу по мере заполнения сваи-оболочки бетонной смесью поднимают краном или лебедкой и укорачивают, отсоединяя звенья трубы с разболчиванием стыков.

Перед подачей первой порции бетонной смеси в воронку устанавливают пробку.

1.22.39. Нормами таблицы Н-22-01-018 предусмотрено погружение полуоболочек диаметром 3 м, погружаемых в шпунтовый ряд. Закрепление наголовника с полуоболочкой производят гидравлическими домкратами.

1.22.40. Нормами таблицы Н-22-01-019 предусмотрены установка и снятие направляющих для погружения свай-полуоболочек диаметром 3 м. Направляющую собирают из отдельных шпунтин "Ларсен" и устанавливают краном в ранее отрытую траншею.

1.22.41. Нормами таблицы Н-22-01-020 предусмотрено погружение полых круглых свай диаметром до 0,8 м с открытым или закрытым нижним концом, универсальными и простыми плавучими копрами без применения подмыва и без извлечения грунта.

При работе универсальными копрами предусмотрено перемещение плавучего копра к месту складирования свай и обратно со швартовкой и отшвартовкой, а при работе простыми копрами предусмотрено складирование свай на палубе копра или на барже.

1.22.42. Нормами таблицы Н-22-01-021 предусмотрено вертикальное погружение круглых полых свай диаметром до 0,8 м с открытым или закрытым нижним концом, универсальными и простыми рельсовыми копрами, оборудованными дизель-молотами, паровоздушными и механическими молотами без применения подмыва и без извлечения грунта.

1.22.43. Нормами таблицы Н-22-01-022 предусмотрено погружение полых круглых свай диаметром от 0,4 до 0,8 м с открытым или закрытым нижним концом гусеничными копрами на базе кранов-экскаваторов и тракторов без применения подмыва и без извлечения грунта.

1.22.44. Нормами таблицы Н-22-01-023 предусмотрено погружение круглых полых свай диаметром до 0,6 м с открытым и закрытым нижним концом универсальными рельсовыми копрами без применения подмыва и без извлечения грунта.

1.22.45. Нормами таблицы Н-22-01-024 предусмотрена вырубка бетона (оголение арматуры) для срезки голов полых круглых свай диаметром до 0,8 м с толщиной стенок до 12 см и свай-оболочек диаметром 1 и 1,2 м с толщиной стенок до 12 см и диаметром 1,6 м с толщиной стенок до 15 см. Бетон вырубает пневматическими отбойными молотками марок ИЗ-4211, МО-9П, МО-10П, МО-16М, МО-6К, МО-9У, МО-64 по периметру свай или свай-оболочек полосой шириной 150 мм.

Перерезка стержней и удаление срезанной части свай-оболочки в нормах не учтены.

1.22.46. Нормами таблицы Н-22-02-001 предусмотрено вертикальное погружение одиночных железобетонных свай универсальными рельсовыми копрами с траверсной тележкой и без траверсной тележки типа КР-1-12, КР-1-16, КР-1-20 и простыми рельсовыми копрами типа КР-2-12, КР-2-16, оборудованных дизель-молотами типа МД-1250, МД-1800, МД-2500, МД-3500, паровоздушными молотами типа МПВП-3000, МПВП-4500, МПВП-6000, МПВД-1250, МПВД-1800, МПВД-2500 и механическими молотами.

1.22.47. Нормами таблицы Н-22-02-002 предусмотрено погружение железобетонных одиночных свай простыми рельсовыми копрами на косогорах, с подмостей, с отсыпанных островков, в котлованах со шпунтовыми ограждениями и в других стесненных условиях.

1.22.48. Нормами таблицы Н-22-02-003 предусмотрено погружение свай пневмоколесными копрами типа КН-2-8, КН-2-10 на базе автомобильных кранов и КН-1-28, КН-1-10, КН-1-12 на базе кранов на пневмоколесном ходу с дизельными молотами типа МД-1250, МД-1800, МД-2500 на спланированной площадке или в котловане со свободным въездом или выездом из него.

1.22.49. В таблице Н-22-02-003 при установке крана на аутриггеры и снятии его с аутриггеров добавляется на 1 установку с последующим снятием Н-22-02-003-25.

1.22.50. Нормами таблицы Н-22-02-004 предусмотрено погружение свай навесными копрами марок КН-1-8, КН-1-10, КН-1-12, КН-1-16 на базе кранов-экскаваторов на гусеничном ходу и на базе гусеничных тракторов навесными копрами КН-2-8, КН-2-10, КН-2-12, оборудованных дизельными молотами марок МД-1250, МД-1800, МД-2500, МД-3500, паровоздушными молотами марок МПВП-3000, МПВП-4500, МПВД-1250, МПВД-1800, МПВД-2500 и механическими молотами на спланированной площадке или в котловане со свободным въездом и выездом.

1.22.51. Нормами таблицы Н-22-02-005 предусмотрено погружение одиночных призматических свай вибропогружателями ВП-1, ВП-3М, ВРП-30/120 типа ВПП-1, ВПП-2, ВПП-4А с самозакрепляющимися наголовниками. Наголовник на свае закрепляют с помощью гидравлических домкратов.

Подача, установка свай и вибропогружателя производится с помощью пневмоколесных кранов грузоподъемностью св. 5 т. Нормами не предусмотрены работы по устройству направляющих и работы по установке кранов на аутриггеры.

1.22.52. Нормами таблицы Н-22-02-006 предусмотрено погружение призматических свай вибродавливающими погружателями ВВПС-32/19 (навесное оборудование на тракторе Т-180) без устройства лидирующих отверстий.

Крепление свай к вибропогружателю осуществляется посредством наголовника, закрепленного к свае болтами. В головной части свай должны иметь арматурные выпуски с нарезной резьбой.

1.22.53. Нормами таблицы Н-22-02-007 предусмотрено вертикальное и наклонное погружение одиночных призматических свай универсальными и простыми плавучими копрами с паровоздушными молотами марок МПВП-3000, МПВП-4500, МПВП-6000, МПВП-8000, МПВД-1800, МПВД-2500.

1.22.54. В таблице Н-22-02-007 при погружении маячных свай на каждую сваю добавляется при универсальном копре Н-22-02-007-37, при простом копре Н-22-02-007-38.

1.22.55. Нормами таблицы Н-22-02-008 предусмотрено погружение железобетонных одиночных свай. Свай погружались универсальными рельсовыми копрами типа КР-1-12, КР-1-16, КР-1-20 и простыми рельсовыми копрами типа КР-2-12, КР-2-16, оборудованными дизельными молотами типа МД-1250, МД-1800, МД-2500, МД-3500, МД-5000, паровоздушными молотами типа МПВП-3000, МПВП-4500, МПВП-6000, МПВП-8000 и механическими молотами.

1.22.56. Нормами таблицы Н-22-02-009 предусмотрено погружение железобетонных одиночных свай в наклонном положении. Сваи погружаются на косогорах, с подмостей, с отсыпанных островков, в котлованах со шпунтовыми ограждениями и в других стесненных условиях.

1.22.57. Нормами таблицы Н-22-02-010 предусмотрено погружение шпунтовых свай универсальными копрами марок КР-1-12, КР-1-16, КР-1-20 и простыми рельсовыми копрами марок КР-2-12, КР-2-16, оборудованными дизельными молотами марок МД-1250, МД-1800, МД-2500, МД-3500, МД-5000 и механическими молотами.

Нормами таблицы Н-22-02-010 не предусмотрены работы по погружению маячных свай и по перестановке направляющих.

1.22.58. Нормами таблицы Н-22-02-011 предусмотрено погружение свай шпунтового ряда навесными копрами на базе кранов-экскаваторов на гусеничном ходу марок КН-1-8, КН-1-10, КН-1-12, КН-1-16 и на базе тракторов марок КН-2-8, КН-2-10, КН-2-12, КН-2-16, оборудованных дизельными молотами марок МД-1250, МД-2500. Погружение свай ведется на спланированной площадке или котловане со свободным въездом и выездом копра.

1.22.59. Нормами таблицы Н-22-02-012 предусмотрено погружение широкопанельного шпунта подмывом с применением плавучего кондуктора или инвентарных направляющих.

Установка плавучего кондуктора или направляющих нормами не предусмотрена. До начала работы шпунтовые сваи располагаются в зоне действия стрелы крана.

Подача и установка шпунта в направляющие осуществляются плавучим краном. Нормами учтено временное закрепление электроприхваткой каждой шпунтовой сваи к ранее погруженной.

1.22.60. Нормами таблицы Н-22-02-013 предусмотрено погружение свай прямоугольного и двутаврового сечения с помощью универсальных плавучих копров (КСПК, Нилленс, Юбигау), оборудованных паровоздушными молотами марок МПВП-3000, МПВП-4500, МПВП-6000, МПВП-8000.

Сваи между собой соединяют впритык с помощью паза и гребня трапецеидальной или треугольной формы.

1.22.61. Нормами таблицы Н-22-02-014 предусмотрено погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями ВП-1, ВП-3М, ВРП-30/120 с самозакрепляющимся наголовником. Наголовник к свае крепится с помощью гидравлических домкратов.

Сваю и вибропогружатель подают и устанавливают плавучим краном.

Сваи между собой соединяются впритык или с помощью паза и гребня.

В нормах не предусмотрены работы по устройству, переустановке и разборке направляющих.

В нормах учтены работы, связанные с перемещением крана в зоне работ.

1.22.62. Нормами таблицы Н-22-02-015 предусмотрено:

1. Вырубка бетона из каркаса свай.

В сваях из бетона В22,5 - 30 (М300 - 400) с восемью и более стержнями продольной арматуры вырубаются бетон пневматическими молотками марок ИЗ-4211, МО-10П, МО-16М, МО-6К, МО-9У, МО-64 от верха забитой сваи до проектной отметки.

2. Срубка голов свай из бетона В22,5 - 30 (М300 - 400) с одним центральным преднапряженным стержнем.

Бетон вырубается по периметру сваи пневматическими молотками. Места вырубки бетона на сваях размечают с помощью рейки по отметкам, данным заранее с помощью инструментальной съемки. Предварительная разметка с помощью геодезического инструмента нормами не учтена.

3. Срубка голов свай из бетона В15 - 22,5 (М200 - 300) с четырьмя стержнями продольной арматуры.

Бетон вырубается по углам свай, в местах расположения продольных стержней арматуры на участке длиной оставляемого выпуска. Верхняя часть сваи, застропленная и удерживаемая краном, после перерезки арматуры отламывается ударом кувалды. Перерезка арматуры и работа крана нормами не учтены и нормируются отдельно.

1.22.63. В нормах таблицы Н-22-02-015 при вырубке бетона с плавучих средств или плотов применяется коэффициент, приведенный в приложении 22.3.

1.22.64. В нормах таблицы Н-22-02-016 при отгибе стержней с плавучих средств или с плотов применяется коэффициент, приведенный в приложении 22.3.

1.22.65. Нормами таблицы Н-22-02-017 предусмотрено устройство стыков на штырях, на болтах и сварке.

Устройство стыков выполняется звеном, обслуживающим копер.

1.22.66. Нормами таблицы Н-22-02-018 предусмотрено лидирование скважин диаметром от 250 до 600 мм в мерзлых грунтах. Лидирование скважин производится дизельными молотами или вибровдавливающими погружателями свай, смонтированными на экскаваторах или тракторах.

Работа производится на выровненной и очищенной от снега площадке.

Работы по разбивке осей свайных рядов нормами не учтены.

1.22.67. Нормами таблицы Н-22-03-001 предусмотрено погружение одиночных металлических свай различного профиля в стесненных условиях. Погружение свай производится простыми рельсовыми копрами марок КР-2-12, КР-2-16, КР-3-12, КР-3-16, КР-3-20, оборудованных дизельными молотами марок МД-1250, МД-1800, МД-3500, МД-2500, паровоздушными молотами марок МПВД-500, МПВД-1250, МПВД-1300, МПВД-2500 и механическими молотами.

1.22.68. Нормами таблицы Н-22-03-002 предусмотрено погружение стальных свай различного профиля навесными копрами на базе кранов-экскаваторов на гусеничном ходу марок КН-1-8, КН-1-12, КН-1-16, оборудованных дизельными молотами марок МД-1250, МД-2500, МД-3500 на спланированной площадке или в котловане со свободным въездом и выездом из него.

1.22.69. Нормами таблицы Н-22-03-003 предусмотрено погружение стальных свай различного профиля универсальными плавучими копрами типа КСПК, Нилленс, Юбигау, оборудованных паровоздушными молотами марок МПВД-1250, МПВД-1800, МПВД-2500.

1.22.70. Нормами таблицы Н-22-03-004 предусмотрено погружение стальных свай копрами типа Ларсен-IV и Ларсен-V длиной св. 20 м универсальными рельсовыми копрами типа КР-1-20, КР-1-25, оборудованных дизельными молотами МД-2500, МД-3500, МД-5000.

1.22.71. Нормами таблицы Н-22-03-005 предусмотрено погружение стальных шпунтовых свай различного профиля замкового сопряжения и пакетов свай в ряд. Погружение свай производится универсальными рельсовыми копрами марок КР-1-12, КР-1-16, КР-1-20 и простыми рельсовыми копрами марок КР-2-12, КР-2-16, КР-3-12, КР-3-16, КР-3-20, оборудованных дизельными молотами марок МД-1250, МД-1800, МД-2500, МД-3500, паровоздушными молотами марок МПВД-1250, МПВД-1800, МПВД-2500 и механическими молотами.

1.22.72. Нормами таблицы Н-22-03-006 предусмотрено погружение сопряженного шпунтового ряда из отдельных свай плоского (ШП-1, ШП-2), корытного (ШК-1, ШК-2, Ларсен) и зетобразного (ШД-3, ШД-5) профилей навесными копрами марок КН-1-8, КН-1-10, КН-1-12, КН-1-16, КН-2-8, КН-2-10, КН-2-12, КН-2-16, оборудованными дизельными молотами марок МД-1250, МД-1800, МД-2500, МД-3500, МД-5000 и механическими молотами на спланированной площадке или в котловане со свободным въездом и выездом. Нормами учтены затраты труда на установку и снятие крана с аутиггеров при работе копра на базе крана на пневмоколесном ходу.

1.22.73. Нормами таблицы Н-22-03-007 предусмотрено погружение сопряженного шпунтового ряда из отдельных свай плоского (ШП-1, ШП-2), корытного (ШК-1, ШК-2, Ларсен) и зетобразного (ШД-3, ШД-5) профилей с установкой в направляющие.

Погружение свай производится универсальными и простыми плавучими копрами КСПК, Нилленс, Юбигау, с паровоздушными молотами марок МПВД-600, МПВД-1250, МПВД-1800, МПВД-2500.

1.22.74. Нормами таблицы Н-22-03-008 предусмотрено погружение стальных свай шпунтового ряда вибропогружателями типа ВПП-2А, С-467М, ВМС-1, ВМС-1-2. Сваи и вибропогружатели устанавливаются самоходными поворотными кранами.

1.22.75. Нормами таблицы Н-22-03-009 предусмотрено вертикальное погружение стальных свай шпунтового ряда (типа Ларсен-IV, Ларсен-V и ШК) вибровдавливающими погружателями марок ВВПС-20/11 и ВВПС-32/19 на базе трактора Т-100 и Т-180.

Нормами таблицы Н-22-03-009 предусмотрено крепление шпунтовых свай к наголовнику вибропогружателя с помощью зажимного винта.

Нормами таблицы Н-22-03-009 учтено перемещение свай на расстояние до 5 м.

Нормами таблицы Н-22-03-009 не предусмотрено разметка мест погружения шпунтовых свай.

1.22.76. Нормами таблицы Н-22-03-010 предусмотрено выдергивание свай шпунтового ряда с помощью шпунтовывергивателя Ш-1, Ш-2, СП-58, В1592 или вибропогружателей марок ВП-1, ВП-2, подвешенных на стреле крана на гусеничном и пневмоколесном ходу.

1.22.77. В нормах таблицы Н-22-03-011 при производстве работ с плавучих средств или плотов применяется коэффициент, приведенный в приложении 22.3.

1.22.78. В разделе Н-22-04 предусмотрены нормы на погружение деревянных свай и шпунта механизированным способом.

1.22.79. Антисептирование свай и шпунта нормами раздела Н-22-04 «Сваи деревянные и деревянные шпунтовые ряды» не предусмотрено.

1.22.80. Нормами таблицы Н-22-04-001 предусмотрено вертикальное погружение одиночных деревянных свай универсальными рельсовыми копрами в стесненных условиях марок КР-1-12, КР-1-16, простыми рельсовыми копрами марок КР-2-12, КР-2-16, оборудованных дизельными молотами марок МД-600, МД-1250, МД-1800, паровоздушными молотами марок МПВД-600, МПВД-1250, МПВД-1800, МПВД-2500 и механическими молотами.

1.22.81. Нормами таблицы Н-22-04-002 предусмотрено погружение одиночных деревянных свай простыми рельсовыми копрами в стесненных условиях марок КР-2-12, КР-2-16, оборудованных дизельными молотами марок МД-600, МД-1250, МД-1800, паровоздушными молотами марок МПВД-600, МПВД-1250, МПВД-1800, МПВД-2500 и механическими молотами массой до 3 т.

1.22.82. Нормами таблицы Н-22-04-003 предусмотрено погружение одиночных свай навесными копрами на гусеничном ходу марок КН-1-10, КН-1-12 на базе тракторов и экскаваторов, оборудованных дизельными молотами марок МД-500, МД-1250, МД-1800 и механическими молотами на спланированной площадке или в котловане со свободным въездом и выездом.

1.22.83. Нормами таблицы Н-22-04-004 предусмотрено погружение одиночных свай круглого или прямоугольного сечения простыми плавучими копрами марок ПМК, СССМ-650 и др., оборудованных механическими молотами.

Сваи к месту погружения подаются на понтоне, барже или палубе копра.

1.22.84. Нормами таблицы Н-22-04-005 предусмотрено погружение деревянных одиночных свай вибропогружателями с подачей свай и вибропогружателя сухопутными и плавучими стреловыми кранами.

Нормами предусмотрены подача свай к вибропогружателю, закрепление ее в наголовнике вибропогружателя и подача свай вибропогружателем к месту погружения.

Установка кранов на аутриггеры в нормах не учтена.

Работа машиниста плавучего крана нормами не учтена.

В нормах учтены работы, связанные с перемещением плавучего крана в зоне работ.

1.22.85. Нормами таблицы Н-22-04-006 предусмотрено вертикальное погружение деревянных свай шпунтового ряда (с одиночных свай или пакетов из двух свай) простыми рельсовыми копрами марок КР-2-12, оборудованными дизельными молотами марок МД-600, МД-1250, МД-1800, паровоздушными молотами марок МПВД-600, МПВД-1250, МПВД-1800 и механическими молотами.

1.22.86. Нормами таблицы Н-22-04-007 предусмотрено погружение свай шпунтового ряда навесными копрами на базе гусеничных тракторов и экскаваторов марок КН-1-8, КН-1-10, КН-1-12 (или КН-2-8, КН-2-10, КН-2-12), оборудованных дизельными молотами марок МД-600, МД-1250, МД-1800. Работы проводятся на спланированной площадке или в котловане со свободным въездом и выездом.

1.22.87. Нормами таблицы Н-22-04-008 предусмотрено погружение шпунтовых свай из брусьев вибропогружателями типа ВПП-1, ВПП-2 с помощью простых копров.

1.22.88. В нормах таблицы Н-22-04-009 при производстве работ с плавучих средств или плотов применяется коэффициент, приведенный в приложении 22.3.

1.22.89. Нормами раздела Н-22-05 «Сваи буронабивные» предусмотрено бурение скважин для устройства буровых свай и сооружение буронабивных свай с уширениями и без них в глинистых грунтах без крепления стенок, а в обводненных грунтах и в песках с креплением стенок.

Группа грунта при бурении скважин определяется по классификации грунтов по буримости, приведенной в Н-24 «Бурение скважин на воду». При бурении скважин в скальных грунтах группа грунта определяется по Н-4 «Буровзрывные работы».

1.22.90. Нормами таблицы Н-22-05-001 предусмотрено сооружение буронабивных свай диаметром 1,2 м установкой ЦНИИС, смонтированной на универсальном полноповоротном копре СССР-680.

Нормами таблицы Н-22-05-001 предусмотрена последовательность работ:

в скважину, пробуренную фрезой на глубину до 3 м и расширенную сверху вручную на 10 - 15 см, вставляется инвентарный металлический патрубок с внутренним диаметром на 10 - 15 см больше диаметра фреза, который с помощью буровой колонны осаживается в грунт на глубину 1,5 - 2 м от спланированной поверхности грунта, а для предотвращения осадки при бурении скважин крепится проволокой к шпалам, уложенным на поверхности грунта;

в скважину накачивается глиняный раствор и производится бурение ствола скважины.

Во время бурения, очистки и бетонирования скважины уровень глиняного раствора, который приготавливается в глиномешалке, должен поддерживаться выше низа инвентарного обсадного патрубка.

Бурение скважины и уширение основания производятся циклично - заходками; после заполнения грунтом внутренней полости фрезы буровая колонна вместе с фрезой извлекается из скважины;

буровая установка вместе с буровой колонной и фрезой поворачивается на 90 - 180°, грунт из фрезы освобождается, буровой агрегат возвращается в первоначальное положение, и цикл повторяется.

После окончания бурения скважины фреза отсоединяется от буровой колонны, буровая колонна опускается в запасную скважину, отсоединяется от наголовника и раскрепляется деревянными подкосами или брусками, а в пробуренную скважину с помощью копра и крана устанавливается готовый арматурный каркас.

Бетонирование ствола и уширения основания скважины производится методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) (сборка и установка монолитной трубы и бункера производится с помощью крана), в процессе которого нижний конец монолитной трубы должен быть заглублен в бетон не менее чем на 0,8 - 1,5 м. По мере заполнения скважины бетонной смесью монолитная труба поднимается и ее верхние секции демонтируются, а глиняный раствор, выжимаемый бетонной смесью, откачивается. Бадьи с бетонной смесью к бункеру подаются краном.

1.22.91. Нормами таблицы Н-22-05-001 предусмотрено сооружение буровых свай диаметром 1,2 м. При сооружении свай диаметром св. 1,2 до 1,4 м применяется коэффициент, приведенный в приложении 22.3.

1.22.92. Нормами таблицы Н-22-05-002 предусмотрено устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм универсальными буровыми установками.

Для установки опорной плиты и секции обсадных труб, для переоборудования буровой установки с грейфера на долото, установки арматурного каркаса и бетонирования свай к буровой установке прилагается автомобильный кран К-161.

Нормами таблицы Н-22-05-002 предусматривается сооружение буронабивных свай с земли или жестких подмостей искусственного островка. Для точного фиксирования места сооружения свай и опирания гидравлических аутиггеров установки устанавливается опорная плита.

При устройстве буронабивных свай используются обсадные трубы, состоящие из секций длиной 2, 4 и 6 м. Секции между собой соединяются 12 цанговыми болтами. Строповка секций производится специальным стропом, пропускаемым в отверстия фланцев.

Погружение обсадной трубы в грунт производится периодическим поворачиванием с одновременным вдавливанием ее.

Разработка и извлечение грунта из полостей обсадных труб предусматриваются грейферным ковшом вместимостью 0,15 м³.

При разработке скального грунта производится предварительное его рыхление долотом. Группа грунта определяется по сборникам Н-02 и Н-04.

Арматурный каркас буронабивных свай собирается на сварке из секций длиной от 4 - 8 м.

Бетонирование ствола сваи производится методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) со сборкой и разборкой бетонолитной трубы и установкой бункера.

Нормы предусматривают соединение звеньев бетонолитной трубы специальными хомутами.

Бетонную смесь в бункер бетонолитной трубы загружают бадьями вместимостью 2 м³.

По мере заполнения скважины бетоном бетонолитная труба поднимается и ее верхние звенья разбираются.

Нормами таблицы Н-22-05-002 предусмотрено перемещение буровой установки и крана на расстояние до 10 м.

Рабочие должны иметь смежную профессию бетонщика. При сборке арматурного каркаса из звеньев в работу включается электросварщик. Время работы электросварщика нормами таблицы Н-22-05-002 не учтено.

Техническая характеристика буровой машины

Диаметр бурения, мм	1500
Глубина бурения, м	До 30
Скорость движения, км/ч	2,1
Мощность двигателя, кВт	161
Масса, т	40

1.22.93. Нормами Н-22-05-002-05÷Н-22-05-002-44 предусмотрено извлечение скальных грунтов после их предварительного рыхления долотом.

1.22.94. Нормами Н-22-05-002-48÷Н-22-05-002-52 предусмотрено погружение обсадной трубы в предварительно рыхленные долотом скальные грунты.

1.22.95. Нормами таблицы Н-22-05-003 предусмотрено бурение скважин буровых свай диаметром 600 мм самоходными буровыми установками на базе кранов или экскаваторов на гусеничном ходу.

Бурение скважин глубиной до 12 м производят шнековой колонкой без выдвижения телескопической штанги.

Бурение на глубину св. 12 м производится с выдвижением телескопической штанги.

С глубины первых 6 м грунт транспортируется на поверхности шнеком и убирается от устья скважины вручную.

При бурении скважин глубиной св. 6 м шнек периодически извлекается из скважины и очищается от грунта очистителем.

Нормами таблицы Н-22-05-003 предусмотрено как послойное бурение, так и бурение скважин на всю глубину.

Нормы при послойном бурении применяются, когда в одной скважине залегают грунты различных групп, а нормы на всю глубину бурения при грунтах одной группы в скважине.

Нормы, указанные в Н-22-05-003-14÷Н-22-05-003-25 на всю глубину бурения, являются укрупненными и рассчитаны на основании норм для послойного бурения.

1.22.96. Нормами таблицы Н-22-05-004 предусмотрено бурение уширений диаметром 1600 мм при сооружении буровых свай самоходными буровыми установками без выдвижения телескопической штанги.

Уширение скважин предусмотрено механическим трехножевым пантографическим уширителем с бадьей, оснащенной в нижней части фрезой. При бурении уширения грунт, разработанный ножами уширителя, заполняет бадью сверху, а при зачистке дна скважины грунт, разработанный фрезой, заполняет бадью снизу.

1.22.97. Нормами таблицы Н-22-05-005 предусмотрено устройство уширений диаметром 3,5 м в плотных глинах на глубине 35 - 40 м от верха оболочки.

Монтаж и демонтаж буровой установки в нормах не учтены.

1.22.98. Нормами таблицы Н-22-05-006 предусмотрено бурение скважин буровых свай диаметром 1000 мм навесным буровым оборудованием на базе кранов или экскаваторов на гусеничном ходу.

Бурение скважин производится цилиндрическим двухножевым рыхлителем - ковшовым буром. При бурении разрыхленный грунт поступает в ковш. Наполненный грунтом ковш извлекается из скважин и разгружается.

Для фиксирования места бурения скважины и придания скважине проектного направления устанавливается направляющий кондуктор.

Нормами таблицы Н-22-05-006 предусмотрено как послойное бурение, так и бурение скважины на всю глубину.

Нормы при послойном бурении применяются, когда в одной скважине залегают грунты различных групп, а нормы на всю глубину бурения - при однородных грунтах в скважине.

Нормы, указанные в Н-22-05-006-16÷Н-22-05-006-27 на всю глубину бурения, являются укрупненными и рассчитаны на основании норм для послойного бурения.

1.22.99. В нормах таблицы Н-22-05-006 предусмотрено сооружение буровых свай диаметром 1000 мм. При сооружении свай диаметром 1,2 м нормы Н-22-05-006-01÷Н-22-05-006-03 не изменяются, а к Н-22-05-006-04÷Н-22-05-006-27 применяется коэффициент, приведенный в приложении 22.3.

1.22.100. Нормой таблицы Н-22-05-007 предусмотрена установка готовых арматурных каркасов длиной до 16 м в вертикальные скважины буровых свай самоходными стреловыми кранами грузоподъемностью до 10 т.

1.22.101. Нормой таблицы Н-22-05-007 не предусмотрены работы по установке крана на аутриггеры (при работе с краном на пневмоколесном ходу) и перемещение крана.

1.22.102. Нормами таблицы Н-22-05-008 предусмотрено бетонирование буронабивных свай или уширений свай, сооружаемых по способу крепления скважин, не требующих применения специальных мер, или под глинистым раствором.

1.22.103. Бетонирование производят с помощью цельных (неразъемных) бетонолитных труб. Бетонная смесь в бункер бетонолитной трубы загружается бадьями вместимостью 1,5 или 2 м³.

1.22.104. Установку бетонолитных труб и бетонирование производят с помощью самоходных стреловых кранов грузоподъемностью до 16 т.

1.22.105. Установка кранов на аутриггеры (при работе с кранами на пневмоколесном ходу) и перемещение кранов в нормах не учтены.

1.22.106. Нормами таблицы Н-22-05-009 предусмотрено бетонирование буронабивных свай, сооружаемых сухим способом или под глинистым раствором.

Бетонирование производят с применением телескопической бетонолитной трубы.

Бетонную смесь в бункер бетонолитной трубы загружают автобетоносмесителями вместимостью 3 м³.

Бетонолитные трубы устанавливаются самоходным стреловым краном грузоподъемностью до 10 т.

Установка кранов на аутриггеры (при работе с кранами на пневмоколесном ходу) и перемещение кранов в нормах не учтены.

1.22.107. В таблице Н-22-05-009 установка и снятие обсадного патрубка нормируются по Н-22-05-008-01 и Н-22-05-008-06 настоящего сборника.

1.22.108. Нормами таблицы Н-22-05-010 предусмотрено бурение скважин диаметром 1,7 м универсальной буровой установкой МБС-1,7.

1.22.109. Нормами таблицы Н-22-05-011 предусмотрено бурение скважин буровых свай самоходными буровыми установками на базе автомобиля МАЗ-200.

Буровой став состоит из 2 или 3 штанг длиной 6 - 3 м каждая. Бурение производится трехшарошечным долотом с промывкой скважины глинистым раствором. Циркулирующий глинистый раствор, подаваемый в скважину насосом, удаляет разбуренную породу, охлаждает долото и глинизирует стенки скважины. В процессе бурения производят контроль за параметрами глинистого раствора.

1.22.110. Нормами таблицы Н-22-05-012 предусмотрено бурение уширений диаметром 1600 мм при сооружении буровых свай самоходными буровыми установками на базе автомобиля МАЗ-200.

Бурение уширений производят четырехфрезерными пантографическими пространственными уширителями.

Устройство уширений предусмотрено в скважинах глубиной до 16 м. Буровой став состоит из штанги длиной 8 м и уширителя.

При бурении скважин осуществляется контроль за параметрами глинистого раствора.

1.22.111. Нормами таблицы Н-22-05-013 предусмотрено бурение скважин буровым станком БТС-500 диаметром 350 и 500 мм в мерзлых и скальных грунтах.

Бурение производят долотами марки Д-490С и 320-ОКП со снабжением сжатым воздухом от пяти компрессоров ДК-9.

В нормах таблицы Н-22-05-013 не учтены переезды станка с объекта на объект, из гаража к месту работы, разогрев двигателя.

1.22.112. Нормами таблицы Н-22-05-014 предусмотрено бурение скважин в мерзлых грунтах I - IV групп. Бурение скважин глубиной до 10 м производят шнековой колонной диаметром 1100 мм.

Техническая характеристика буровой машины

Диаметр бурения, мм	1100
Глубина бурения, мм	до 15
Скорость движения, км/ч	2,1
Частота вращения шнека, мин ⁻¹	0-28
Мощность двигателя, кВт	90
Масса, т	52

1.22.113. В разделе Н-22-06 предусмотрены нормы на вспомогательные и сопутствующие работы при погружении механизированным способом железобетонных, стальных и деревянных свай и шпунта, железобетонных оболочек и устройство буронабивных свай.

Нормы таблиц Н-22-06-008, Н-22-06-011 предусматривают производство работ с земли или подмостей. При производстве работ с плавучих средств или плотов применяется коэффициент, приведенный в приложении 22.3.

1.22.114. Нормами таблицы Н-22-06-001 предусмотрена передвижка копра от свай к свае по рельсам св. 5 м. При передвижке копра от свай к свае используют нормы Н-22-06-001-04÷Н-22-06-001-06, а при передвижке копра с одного места на другое - Н-22-06-001-001÷Н-22-06-001-06 таблицы Н-22-06-001.

Передвижку производит то же звено машинистов, которое производит погружение свай.

1.22.115. В таблице Н-22-06-002 поворот копра выполняет звено рабочих, которое участвует в погружении свай.

1.22.116. В таблице Н-22-06-003 нормы предусматривают устройство пути по грунту.

1.22.117. В таблице Н-22-06-003 при перекладке пути на расстояние св. одного звена (12,5 м) перемещение рельсов, шпал и креплений нормируется по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.22.118. Нормами таблицы Н-22-06-005 предусмотрена очистка шпунта без переворачивания. При необходимости переворачивания шпунта при очистке и изоляции работы нормируются по Н-22-06-004-03.

Подноска и разогревание антикоррозионного состава нормами не учтены. Эти работы нормируются по сборнику Н-21 «Изоляционные работы».

1.22.119. В таблице Н-22-06-008 при изготовлении клиновидных или фасонных шпунтовых свай, во избежание перекаса при продольной разрезке нормами предусмотрена укладка шпунтовой свай на выровненные по уровню лежни с разметкой места резки.

Резку предусмотрено производить бензорезом отдельными участками длиной до 1 м с промежутками в 100 мм с оставлением по концам шпунтовой свай прорезных частей по 0,4 м.

1.22.120. В таблице Н-22-06-009 сборку пакетов производят на специальном стеллаже, оборудованном катками.

Крайние свай (две при пакете из трех свай и одна при пакете из двух свай) укладывают на стеллаж автомобильным краном с опиранием торцов в упор. Среднюю сваю краном укладывают на катки, расположенные между крайними сваями, и заводят в замки крайних свай. Затем с помощью электролебедки среднюю сваю протягивают в замках крайних свай до упора.

После сборки производят прихватку электросваркой в замках через 1 м.

Готовый пакет снимают краном и укладывают в штабель на прокладки. Нормами предусмотрена длина пакета до 20 м.

1.22.121. В таблице Н-22-06-010 смена наголовника производится звеном, работающим на копре.

1.22.122. В таблице Н-22-06-012 заострение нижнего конца сваи производят в виде четырехгранной или трехгранной пирамиды с притуплением острия.

Длину заострения делают равной 1,5 - 2 диаметрам сваи. Голову сваи опиливают перпендикулярно ее продольной оси. Затесывают сваи под бугель на конус.

1.22.123. В таблице Н-22-06-013 шпунтины из бревен, заготовленные вручную, соединяются треугольным пазом и гребнем.

Пакеты из двух шпунтин заостряют как одно целое, причем сторона с гребнем, направленная при забивке вперед, должна быть снизу скошена. Скобы, соединяющие шпунтины в пакет, ставят через 1,5 - 2 м по длине пакета заподлицо с плоскостью пакета с направлением их в разные стороны.

1.22.124. Нормами таблицы Н-22-06-015 предусмотрена заготовка шпунтин из досок толщиной 50 мм и шириной 200 - 250 мм.

1.22.125. В таблице Н-22-06-019 установку и снятие подбабка производят звеном, работающим на копре.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-22-01 Железобетонные полые круглые сваи и сваи-оболочки								
Таблица Н-22-01-001 Укрупнительная сборка полых круглых свай и свай-оболочек в горизонтальном положении								
Н-22-01-001-01-01	Укрупнительная сборка полых круглых свай и свай-оболочек в горизонтальном положении - установка первой секции: диаметр полых круглых свай 0,8 м	1 звено	1. Установка крана в рабочее положение. 2. Строповка секции. 3. Подача секции краном на стенд на расстояние до 30 м. 4. Установка секций на стенде. 5. Совмещение фланцев стыкуемых секций с поджатием их при необходимости домкратом. 6. Расстроповка секции.	0,93	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-22-01-001-02-01	Укрупнительная сборка полых круглых свай и свай-оболочек в горизонтальном положении - установка первой секции: диаметр свай-оболочек 1,2 м	1 звено	1. Установка крана в рабочее положение. 2. Строповка секции. 3. Подача секции краном на стенд на расстояние до 30 м. 4. Установка секций на стенде. 5. Совмещение фланцев стыкуемых секций с поджатием их при необходимости домкратом. 6. Расстроповка секции.	0,93	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-22-01-001-03-01	Укрупнительная сборка полых круглых свай и свай-оболочек в горизонтальном положении - установка первой секции: диаметр свай-оболочек 1,6 м	1 звено	1. Установка крана в рабочее положение. 2. Строповка секции. 3. Подача секции краном на стенд на расстояние до 30 м. 4. Установка секций на стенде. 5. Совмещение фланцев стыкуемых секций с поджатием их при необходимости домкратом. 6. Расстроповка секции.	0,93	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-001-04-01	Укрупнительная сборка полых круглых свай и свай-оболочек в горизонтальном положении - установка последующей секции: диаметр полых круглых свай 0,8 м	1 звено	1. Установка крана в рабочее положение. 2. Строповка секции. 3. Подача секции краном на стенд на расстояние до 30 м. 4. Установка секций на стенде. 5. Совмещение фланцев стыкуемых секций с поджатием их при необходимости домкратом. 6. Расстроповка секции.	1,47	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-22-01-001-05-01	Укрупнительная сборка полых круглых свай и свай-оболочек в горизонтальном положении - установка последующей секции: диаметр свай-оболочек 1,2 м	1 звено	1. Установка крана в рабочее положение. 2. Строповка секции. 3. Подача секции краном на стенд на расстояние до 30 м. 4. Установка секций на стенде. 5. Совмещение фланцев стыкуемых секций с поджатием их при необходимости домкратом. 6. Расстроповка секции.	1,53	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-22-01-001-06-01	Укрупнительная сборка полых круглых свай и свай-оболочек в горизонтальном положении - установка последующей секции: диаметр свай-оболочек 1,6 м	1 звено	1. Установка крана в рабочее положение. 2. Строповка секции. 3. Подача секции краном на стенд на расстояние до 30 м. 4. Установка секций на стенде. 5. Совмещение фланцев стыкуемых секций с поджатием их при необходимости домкратом. 6. Расстроповка секции.	3,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-001-07-01	Укрупнительная сборка полых круглых свай и свай-оболочек в горизонтальном положении - электросварка стыка снаружи оболочки: диаметр полых круглых свай 0,8 м	1 стык	1. Электросварка стыка. 2. Поворачивание круглых полых свай и свай-оболочек. 3. Очистка сварных швов от шлака.	2,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-22-01-001-08-01	Укрупнительная сборка полых круглых свай и свай-оболочек в горизонтальном положении - электросварка стыка снаружи оболочки: диаметр свай-оболочек 1,2 м	1 стык	1. Электросварка стыка. 2. Поворачивание круглых полых свай и свай-оболочек. 3. Очистка сварных швов от шлака.	3,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-22-01-001-09-01	Укрупнительная сборка полых круглых свай и свай-оболочек в горизонтальном положении - электросварка стыка снаружи оболочки: диаметр свай-оболочек 1,6 м	1 стык	1. Электросварка стыка. 2. Поворачивание круглых полых свай и свай-оболочек. 3. Очистка сварных швов от шлака.	6,9	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-22-01-001-10-01	При сборке звеньев свай-оболочек кранами, оборудованными аутриггерами, на каждую установку крана на опоры и снятие с них добавлять	1 установка (снятие) крана с опоры	-	0,72	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-01-002 Установка ножевой секции сваи-оболочки в проектное положение								
Н-22-01-002-01-01	Установка ножевой секции сваи-оболочки в проектное положение, диаметр сваи-оболочки: 1,6 м	1 секция сваи-оболочки	1. Перемещение строповочного устройства краном на расстояние до 30 м и закрепление его за секцию сваи-оболочки. 2. Перемещение секции сваи-оболочки краном к месту установки до 30 м и заводка ее в ячейку направляющего каркаса. 3. Опускание секции сваи-оболочки на дно и установка ее в проектное положение. 4. Отсоединение и снятие с секции сваи-оболочки строповочного устройства.	2,58	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-002-02-01	Установка ножевой секции сваи-оболочки в проектное положение, диаметр сваи-оболочки: 3 м	1 секция сваи-оболочки	1. Перемещение строповочного устройства краном на расстояние до 30 м и закрепление его за секцию сваи-оболочки. 2. Перемещение секции сваи-оболочки краном к месту установки до 30 м и заводка ее в ячейку направляющего каркаса. 3. Опускание секции сваи-оболочки на дно и установка ее в проектное положение. 4. Отсоединение и снятие с секции сваи-оболочки строповочного устройства.	3,76	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-002-03-01	Установка ножевой секции сваи-оболочки в проектное положение, диаметр сваи-оболочки: 4 м	1 секция сваи-оболочки	1. Перемещение строповочного устройства краном на расстояние до 30 м и закрепление его за секцию сваи-оболочки. 2. Перемещение секции сваи-оболочки краном к месту установки до 30 м и заводка ее в ячейку направляющего каркаса. 3. Опускание секции сваи-оболочки на дно и установка ее в проектное положение. 4. Отсоединение и снятие с секции сваи-оболочки строповочного устройства.	4,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Таблица Н-22-01-003 Установка составных полых круглых свай и свай-оболочек в проектное положение для погружения								
Н-22-01-003-01-01	Установка составных полых круглых свай и свай-оболочек в проектное положение для погружения: в направляющие каркаса или плавучего кондуктора	1 свая	1. Перемещение строповочного устройства краном на расстояние до 30 м. 2. Строповка составной сваи. 3. Перемещение составной сваи краном к месту установки на расстояние до 30 м. 4. Заводка составной сваи в ячейку направляющего каркаса, плавучего кондуктора или установка на мачту копра и установка сваи в проектное положение. 5. Расстроповка составной сваи и снятие строповочного устройства.	4,5	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-003-02-01	Установка составных полых круглых свай и свай-оболочек в проектное положение для погружения: в мачту копра	1 свая	1. Перемещение строповочного устройства краном на расстояние до 30 м. 2. Строповка составной сваи. 3. Перемещение составной сваи краном к месту установки на расстояние до 30 м. 4. Заводка составной сваи в ячейку направляющего каркаса, плавучего кондуктора или установка на мачту копра и установка сваи в проектное положение. 5. Расстроповка составной сваи и снятие строповочного устройства.	5,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Таблица Н-22-01-004 Нарращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении								
Н-22-01-004-01-01	Нарращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - установка секции: диаметр сваи-оболочки 1,6 м	1 секция	1. Перемещение строповочного устройства краном на расстояние до 30 м и закрепление его за секцию сваи-оболочки. 2. Перемещение секции к месту установки. 3. Установка секции на ранее погруженную с совмещением отверстий во фланцах и постановкой болтов. 4. Проверка правильности установки секции. 5. Открепление и снятие с секции строповочного устройства.	2,1	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-004-02-01	Наращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - установка секции: диаметр сваи-оболочки 3 м	1 секция	1. Перемещение строповочного устройства краном на расстояние до 30 м и закрепление его за секцию сваи-оболочки. 2. Перемещение секции к месту установки. 3. Установка секции на ранее погруженную с совмещением отверстий во фланцах и постановкой болтов. 4. Проверка правильности установки секции. 5. Открепление и снятие с секции строповочного устройства.	4,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-004-03-01	Наращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - установка секции: диаметр сваи-оболочки 4 м	1 секция	1. Перемещение строповочного устройства краном на расстояние до 30 м и закрепление его за секцию сваи-оболочки. 2. Перемещение секции к месту установки. 3. Установка секции на ранее погруженную с совмещением отверстий во фланцах и постановкой болтов. 4. Проверка правильности установки секции. 5. Открепление и снятие с секции строповочного устройства.	4,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-004-04-01	Наращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - сболчивание стыка: диаметр сваи-оболочки 1,6 м	100 болтов	1. Подноска и подача болтов. 2. Прочистка отверстий во фланцах. 3. Постановка болтов. 4. Завертывание гаек ключами. 5. Дотяжка гаек до отказа.	9,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-004-05-01	Наращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - сболчивание стыка: диаметр свай-оболочки 3 м	100 болтов	1. Подноска и подача болтов. 2. Прочистка отверстий во фланцах. 3. Постановка болтов. 4. Завертывание гаек ключами. 5. Дотяжка гаек до отказа.	9,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-01-004-06-01	Наращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - сболчивание стыка: диаметр свай-оболочки 4 м	100 болтов	1. Подноска и подача болтов. 2. Прочистка отверстий во фланцах. 3. Постановка болтов. 4. Завертывание гаек ключами. 5. Дотяжка гаек до отказа.	9,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-01-004-07-01	Наращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - электросварка стыка: диаметр свай-оболочки 1,6 м	1 стык	1. Включение сварочного аппарата. 2. Электросварка стыка. 3. Очистка сварного шва от шлака. 4. Отключение сварочного аппарата.	2,1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-22-01-004-08-01	Наращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - электросварка стыка: диаметр свай-оболочки 3 м	1 стык	1. Включение сварочного аппарата. 2. Электросварка стыка. 3. Очистка сварного шва от шлака. 4. Отключение сварочного аппарата.	3,8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-22-01-004-09-01	Наращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - электросварка стыка: диаметр свай-оболочки 4 м	1 стык	1. Включение сварочного аппарата. 2. Электросварка стыка. 3. Очистка сварного шва от шлака. 4. Отключение сварочного аппарата.	5,1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-22-01-004-10-01	Наращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - приварка гаек к болтам: диаметр свай-оболочки 1,6 м	100 болтов	1. Включение сварочного аппарата. 2. Прихватка гаек к болтам. 3. Отключение сварочного аппарата.	2,8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-004-11-01	Наращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - приварка гаек к болтам: диаметр свай-оболочки 3 м	100 болтов	1. Включение сварочного аппарата. 2. Прихватка гаек к болтам. 3. Отключение сварочного аппарата.	2,8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-22-01-004-12-01	Наращивание свай-оболочек отдельными секциями на фланцево-болтовом соединении - приварка гаек к болтам: диаметр свай-оболочки 4 м	100 болтов	1. Включение сварочного аппарата. 2. Прихватка гаек к болтам. 3. Отключение сварочного аппарата.	2,8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-01-005 Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом								
Н-22-01-005-01-01	Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом - тип стыка фланец-фланец: диаметр свай-оболочек 1,6 м	1 стык	1. Очистка наружной поверхности стыка. 2. Нанесение первого слоя битума. 3. Нанесение второго слоя битума.	1,9	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-005-02-01	Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом - тип стыка фланец-фланец: диаметр свай-оболочек 3 м	1 стык	1. Очистка наружной поверхности стыка. 2. Нанесение первого слоя битума. 3. Нанесение второго слоя битума.	3,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-005-03-01	Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом - тип стыка фланец-фланец: диаметр свай-оболочек 4 м	1 стык	1. Очистка наружной поверхности стыка. 2. Нанесение первого слоя битума. 3. Нанесение второго слоя битума.	4,8	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-005-04-01	Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом - тип стыка фланец-опорное кольцо: диаметр полых круглых свай 0,4 м	1 стык	1. Очистка наружной поверхности стыка. 2. Нанесение первого слоя битума. 3. Нанесение второго слоя битума.	0,52	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-005-05-01	Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом - тип стыка фланец-опорное кольцо: диаметр полых круглых свай 0,4 м	1 стык	1. Очистка наружной поверхности стыка. 2. Нанесение первого слоя битума. 3. Нанесение второго слоя битума.	0,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-005-06-01	Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом - тип стыка фланец-опорное кольцо: диаметр полых круглых свай 0,4 м	1 стык	1. Очистка наружной поверхности стыка. 2. Нанесение первого слоя битума. 3. Нанесение второго слоя битума.	0,67	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-005-07-01	Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом - тип стыка фланец-опорное кольцо: диаметр свай-оболочек 1 м	1 стык	1. Очистка наружной поверхности стыка. 2. Нанесение первого слоя битума. 3. Нанесение второго слоя битума.	0,75	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-005-08-01	Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом - тип стыка фланец-опорное кольцо: диаметр свай-оболочек 1,2 м	1 стык	1. Очистка наружной поверхности стыка. 2. Нанесение первого слоя битума. 3. Нанесение второго слоя битума.	0,83	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-005-09-01	Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом - тип стыка фланец-опорное кольцо: диаметр свай-оболочек 1,6 м	1 стык	1. Очистка наружной поверхности стыка. 2. Нанесение первого слоя битума. 3. Нанесение второго слоя битума.	0,96	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-005-10-01	Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом - тип стыка фланец-опорное кольцо: диаметр свай-оболочек 3 м	1 стык	1. Очистка наружной поверхности стыка. 2. Нанесение первого слоя битума. 3. Нанесение второго слоя битума.	1,8	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-005-11-01	Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек битумом - тип стыка фланец-опорное кольцо: диаметр свай-оболочек 4 м	1 стык	1. Очистка наружной поверхности стыка. 2. Нанесение первого слоя битума. 3. Нанесение второго слоя битума.	2,4	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-22-01-006 Оклеечная гидроизоляция фланцевых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек								
Н-22-01-006-01-01	Оклеечная гидроизоляция фланцевых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек, диаметр полых круглых свай: 0,4 м	1 стык	1. Нарезка мешковины по размерам. 2. Подноска битума на расстояние до 40 м. 3. Нанесение первого слоя битума. 4. Обертывание стыков мешковиной. 5. Нанесение второго слоя битума.	0,24	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-006-02-01	Оклеечная гидроизоляция фланцевых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек, диаметр полых круглых свай: 0,6 м	1 стык	1. Нарезка мешковины по размерам. 2. Подноска битума на расстояние до 40 м. 3. Нанесение первого слоя битума. 4. Обертывание стыков мешковиной. 5. Нанесение второго слоя битума.	0,36	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-006-03-01	Оклеечная гидроизоляция фланцевых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек, диаметр полых круглых свай: 0,8 м	1 стык	1. Нарезка мешковины по размерам. 2. Подноска битума на расстояние до 40 м. 3. Нанесение первого слоя битума. 4. Обертывание стыков мешковиной. 5. Нанесение второго слоя битума.	0,49	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-006-04-01	Оклеечная гидроизоляция фланцевых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек, диаметр свай-оболочек : 1 м	1 стык	1. Нарезка мешковины по размерам. 2. Подноска битума на расстояние до 40 м. 3. Нанесение первого слоя битума. 4. Обертывание стыков мешковиной. 5. Нанесение второго слоя битума.	0,62	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-006-05-01	Оклеечная гидроизоляция фланцевых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек, диаметр свай-оболочек : 1,2 м	1 стык	1. Нарезка мешковины по размерам. 2. Подноска битума на расстояние до 40 м. 3. Нанесение первого слоя битума. 4. Обертывание стыков мешковиной. 5. Нанесение второго слоя битума.	0,74	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-22-01-006-06-01	Оклеечная гидроизоляция фланцевых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек, диаметр свай-оболочек : 1,6 м	1 стык	1. Нарезка мешковины по размерам. 2. Подноска битума на расстояние до 40 м. 3. Нанесение первого слоя битума. 4. Обертывание стыков мешковиной. 5. Нанесение второго слоя битума.	0,98	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-006-07-01	Оклеечная гидроизоляция фланцевых стыков составных полых круглых свай и свай-оболочек, диаметр свай-оболочек : 2 м	1 стык	1. Нарезка мешковины по размерам. 2. Подноска битума на расстояние до 40 м. 3. Нанесение первого слоя битума. 4. Обертывание стыков мешковиной. 5. Нанесение второго слоя битума.	1,2	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-22-01-007 Установка вибропогружателя на сваю-оболочку с помощью крана								
Н-22-01-007-01-01	Установка вибропогружателя с переходником или одного вибропогружателя	1 установка	1. Строповка вибропогружателя. 2. Подача вибропогружателя с переходником или наголовником краном к свае-оболочке. 3. Установка вибропогружателя. 4. Расстроповка вибропогружателя.	1,83	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-007-02-01	Установка вибропогружателя с самозакрепляющимся наголовником на сваю-оболочку и закрепление его	1 установка	1. Строповка вибропогружателя. 2. Подача вибропогружателя. 3. Установка вибропогружателя. 4. Крепление вибропогружателя к свае с помощью гидронаголовника. 5. Расстроповка вибропогружателя.	1,65	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-007-03-01	Крепление вибропогружателя к переходнику или с переходником к свае-оболочке	100 болтов	1. Подноска и подача болтов. 2. Прочистка отверстий во фланцах. 3. Постановка болтов. 4. Навертывание на болты гаек и контргаек с затяжкой до отказа. 5. Проверка плотности стыка.	10,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-01-008 Установка вибропогружателя на сваю-оболочку с помощью плавучего копра								
Н-22-01-008-01-01	Установка вибропогружателя на сваю-оболочку с помощью плавучего копра	1 установка	1. Швартовка плавучего копра к свае-оболочке. 2. Опускание вибропогружателя на сваю-оболочку. 3. Установка вибропогружателя с совмещением отверстий фланца вибропогружателя или переходника с отверстиями или шпильками фланца оболочки.	0,87	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Таблица Н-22-01-009 Снятие вибропогружателя со сваи-оболочки краном								
Н-22-01-009-01-01	Отсоединение вибропогружателя от переходника или сваи-оболочки	100 болтов	1. Отвертывание контргаек и гаек. 2. Снятие болтов. 3. Укладка болтов и гаек в ящики.	4,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
Н-22-01-009-02-01	Снятие вибропогружателя с переходником или одного вибропогружателя	1 снятие	1. Строповка вибропогружателя. 2. Снятие вибропогружателя и установка его на подкладки. 3. Расстроповка вибропогружателя.	1,02	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-009-03-01	Снятие вибропогружателя с самозакрепляющимся наголовником	1 снятие	1. Строповка вибропогружателя. 2. Раскрепление гидронаголовника. 3. Снятие вибропогружателя с гидронаголовником и укладка на подкладки. 4. Расстроповка вибропогружателя.	0,87	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-01-010 Установка и снятие инвентарных подвесных подмостей при вибропогружении свай-оболочек								
Н-22-01-010-01-01	Установка подмостей с их сборкой	1 установка	1. Строповка элементов подмостей. 2. Подача подмостей к свае-оболочке. 3. Установка подмостей в обхват сваи-оболочки в нижнем положении. 4. Крепление элементов подмостей болтами. 5. Подъем подмостей в верхнее положение. 6. Подъем рабочих на подмости. 7. Крепление подмостей к свае-оболочке. 8. Расстроповка подмостей. 9. Спуск рабочих с подмостей.	1,47	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-010-02-01	Снятие подмостей с их разборкой	1 снятие	1. Строповка подмостей. 2. Раскрепление подмостей. 3. Разболчивание стыков подмостей. 4. Снятие элементов подмостей. 5. Укладка и расстроповка элементов подмостей.	1,02	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-010-03-01	Установка подмостей целиком	1 установка	1. Строповка подмостей. 2. Перемещение подмостей и подъем их над оболочкой. 3. Наводка подмостей на сваю-оболочку и установка в проектное положение. 4. Подъем рабочих на подмости. 5. Крепление подмостей к свае-оболочке. 6. Расстроповка подмостей. 7. Спуск рабочих с подмостей.	0,99	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-010-04-01	Снятие подмостей целиком	1 снятие	1. Строповка подмостей. 2. Раскрепление подмостей от сваи-оболочки. 3. Снятие подмостей. 4. Укладка и расстроповка подмостей.	0,54	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-010-05-01	Установка подмостей совместно с вибропогружателем	1 установка	1. Строповка подмостей. 2. Наводка подмостей на сваю-оболочку. 3. Установка подмостей в проектное положение.	0,42	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-010-06-01	Снятие подмостей совместно с вибропогружателем	1 снятие	1. Снятие подмостей. 2. Укладка и расстроповка подмостей от вибропогружателя.	0,24	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-01-011 Установка и снятие подбабка краном при погружении свай-оболочек								
Н-22-01-011-01-01	Установка подбабка краном при погружении свай-оболочек диаметром: 1,6 м	1 подбабок	1. Подача строповочного устройства краном на расстояние до 30 м и крепление его к подбабку. 2. Перемещение подбабка к свае-оболочке на расстояние до 30 м. 3. Установка подбабка на сваю-оболочку с совмещением отверстий фланцев и постановкой 8 - 12 болтов. 4. Отсоединение и снятие строповочного устройства.	2,07	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-011-02-01	Установка подбабка краном при погружении свай-оболочек диаметром: 3-4 м	1 подбабок	1. Подача строповочного устройства краном на расстояние до 30 м и крепление его к подбабку. 2. Перемещение подбабка к свае-оболочке на расстояние до 30 м. 3. Установка подбабка на сваю-оболочку с совмещением отверстий фланцев и постановкой 8 - 12 болтов. 4. Отсоединение и снятие строповочного устройства.	4,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-011-03-01	Крепление подбабка к свае-оболочке, диаметр свай-оболочки: 1,6 м	100 болтов	1. Подноска и подача болтов. 2. Прочистка отверстий во фланцах. 3. Постановка недостающих болтов. 4. Навертывание на болты гаек и контргаек. 5. Проверка плотности стыка с дотяжкой гаяк и контргаек.	10,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-01-011-04-01	Крепление подбабка к свае-оболочке, диаметр свай-оболочки: 3-4 м	100 болтов	1. Подноска и подача болтов. 2. Прочистка отверстий во фланцах. 3. Постановка недостающих болтов. 4. Навертывание на болты гаек и контргаек. 5. Проверка плотности стыка с дотяжкой гаяк и контргаек.	10,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-01-011-05-01	Отсоединение подбабка от свай-оболочки, диаметр свай-оболочки: 1,6 м	100 болтов	1. Подача и крепление строповочного устройства к подбабку. 2. Отвертывание контргаек и гаек. 3. Снятие болтов. 4. Укладка болтов и гаек в ящики.	4,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-011-06-01	Отсоединение подбабка от сваи-оболочки, диаметр сваи-оболочки: 3-4 м	100 болтов	1. Подача и крепление строповочного устройства к подбабку. 2. Отвертывание контргаек и гаек. 3. Снятие болтов. 4. Укладка болтов и гаек в ящики.	4,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-011-07-01	Снятие подбабкакраном при погружении свай-оболочек диаметром: 1,6 м	1 подбабок	1. Снятие подбабка со сваи-оболочки. 2. Открепление и снятие строповочного устройства с подбабка.	1,05	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-011-08-01	Снятие подбабкакраном при погружении свай-оболочек диаметром: 3-4 м	1 подбабок	1. Снятие подбабка со сваи-оболочки. 2. Открепление и снятие строповочного устройства с подбабка.	2,91	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-01-012 Монтаж и демонтаж подмывных труб, располагаемых во внутренней полости оболочки								
Н-22-01-012-01-01	Опускание подмывных труб, располагаемых во внутренней полости оболочки, целиком	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Подъем трубы. 3. Опускание трубы в сваю-оболочку. 4. Закрепление трубы. 5. Расстроповка трубы.	0,92	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-01-012-02-01	Извлечение подмывных труб, располагаемых во внутренней полости оболочки, целиком	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Отсоединение трубы от оболочки. 3. Извлечение трубы из сваи-оболочки. 4. Укладка трубы на подкладки. 5. Расстроповка трубы.	0,66	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-01-012-03-01	Установка подмывных труб, располагаемых во внутренней полости оболочки, секциями: нижняя секция	1 секция	1. Строповка секции. 2. Подъем секции. 3. Опускание секции в сваю-оболочку. 4. Закрепление секции трубы. 5. Расстроповка секции.	0,38	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-012-04-01	Извлечение подмывных труб, располагаемых во внутренней полости оболочки, секциями: нижняя секция	1 секция	1. Строповка секции. 2. Отсоединение секции от сваи-оболочки. 3. Извлечение секции из сваи-оболочки. 4. Укладка секции на подкладки. 5. Расстроповка секции.	0,18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-01-012-05-01	Установка подмывных труб, располагаемых во внутренней полости оболочки, секциями: каждая следующая секция	1 секция	1. Строповка секции. 2. Подъем секции. 3. Установка секции на ранее установленную секцию. 4. Соединение секций хомутом. 5. Отсоединение ранее установленной секции от сваи-оболочки. 6. Опускание трубы в сваю-оболочку на глубину наращенной секции. 7. Закрепление трубы в свае-оболочке. 8. Расстроповка наращенной подмывной трубы.	0,66	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-01-012-06-01	Извлечение подмывных труб, располагаемых во внутренней полости оболочки, секциями: каждая следующая секция	1 секция	1. Строповка трубы. 2. Отсоединение трубы от оболочки. 3. Извлечение трубы из сваи-оболочки на высоту одной секции. 4. Закрепление трубы в свае-оболочке. 5. Отсоединение секций. 6. Укладка секции на подкладки. 7. Расстроповка секции.	0,48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-012-07-01	Присоединение шланга подмывных труб, располагаемых во внутренней полости оболочки	1 соединение	1. Подноска шлангов к месту установки подмывной трубы. 2. Присоединение шлангов к подмывной трубе. 3. Проверка и устранение перегибов соединенных шлангов.	0,68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-01-012-08-01	Отсоединение шланга подмывных труб, располагаемых во внутренней полости оболочки	1 соединение	1. Отсоединение шлангов от подмывной трубы. 2. Относки шлангов в сторону.	0,23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-22-01-013 Монтаж и демонтаж гидроэлеватора или эрлифта								
Н-22-01-013-01-01	Установка гидроэлеватора или эрлифта целиком	1 гидроэлеватор или эрлифт	1. Строповка гидроэлеватора или эрлифта. 2. Отсоединение от свай-оболочки. 3. Извлечение гидроэлеватора или эрлифта из свай-оболочки. 4. Укладка на подкладки. 5. Расстроповка гидроэлеватора или эрлифта.	2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-01-013-02-01	Извлечение гидроэлеватора или эрлифта целиком	1 гидроэлеватор или эрлифт	1. Расстроповка гидроэлеватора или эрлифта. 2. Укладка на подкладки. 3. Строповка гидроэлеватора или эрлифта. 4. Отсоединение от свай-оболочки. 5. Извлечение гидроэлеватора или эрлифта из свай-оболочки.	1,14	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-013-03-01	Установка гидроэлеватора или эрлифта отдельными секциями: нижняя секция	1 секция	1. Строповка секции гидроэлеватора или эрлифта. 2. Перемещение секции к свае-оболочке. 3. Опускание секции в сваю-оболочку. 4. Закрепление секции на свае-оболочке. 5. Расстроповка секции.	0,42	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-01-013-04-01	Извлечение гидроэлеватора или эрлифта отдельными секциями: нижняя секция	1 секция	1. Строповка секции. 2. Отсоединение секции от свае-оболочки. 3. Извлечение секции из полости свае-оболочки. 4. Укладка секции на подкладки. 5. Расстроповка секции.	0,26	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-01-013-05-01	Установка гидроэлеватора или эрлифта отдельными секциями: каждая следующая секция	1 секция	1. Строповка секции гидроэлеватора или эрлифта. 2. Перемещение секции к свае-оболочке. 3. Установка секции на ранее неустановленную. 4. Сболчивание секций. 5. Расстроповка секции.	1,02	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-013-06-01	Извлечение гидроэлеватора или эрлифта отдельными секциями: каждая следующая секция	1 секция	1. Строповка гидроэлеватора или эрлифта. 2. Отсоединение их от свай-оболочки. 3. Подъем гидроэлеватора или эрлифта из свай-оболочки на высоту одной секции. 4. Закрепление поднятого гидроэлеватора или эрлифта на свае-оболочке. 5. Отсоединение верхней секции гидроэлеватора или эрлифта. 6. Укладка секции на подкладки. 7. Расстроповка секции.	1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-22-01-014 Разработка и извлечение грунта								
Н-22-01-014-01-01	Извлечение несвязных грунтов из свай-оболочек гидроэлеваторами или эрлифтами: гидроэлеватор	1 м3 грунта в естественном состоянии	1. Перестановка гидроэлеватора или эрлифта по периметру свай-оболочки. 2. Наблюдение за работой гидроэлеватора или эрлифта. 3. Контроль за выбросом пульпы и регулирование подачи воды и воздуха.	0,43	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-01-014-02-01	Извлечение несвязных грунтов из свай-оболочек гидроэлеваторами или эрлифтами: эрлифт	1 м3 грунта в естественном состоянии	1. Перестановка гидроэлеватора или эрлифта по периметру свай-оболочки. 2. Наблюдение за работой гидроэлеватора или эрлифта. 3. Контроль за выбросом пульпы и регулирование подачи воды и воздуха.	0,24	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-014-03-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: до 8 м, группа грунта I	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	0,62	0,62	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-04-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: до 8 м, группа грунта II	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-05-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: до 8 м, группа грунта III	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-014-06-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 8 до 16 м, группа грунта I	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	0,71	0,71	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-07-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 8 до 16 м, группа грунта II	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1,3	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-08-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 8 до 16 м, группа грунта III	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	2,3	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-014-09-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 16 до 24 м, группа грунта I	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	0,94	0,94	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-10-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 16 до 24 м, группа грунта II	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1,9	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-11-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 16 до 24 м, группа грунта III	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	3,1	3,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-014-12-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 24 до 32 м, группа грунта I	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1,2	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-13-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 24 до 32 м, группа грунта II	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	2,5	2,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-14-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 24 до 32 м, группа грунта III	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	4,2	4,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-014-15-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 32 до 40 м, группа грунта I	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1,6	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-16-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 32 до 40 м, группа грунта II	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	3,1	3,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-17-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах одной секции свай-оболочки, глубина разработки: свыше 32 до 40 м, группа грунта III	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	5,3	5,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-014-18-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 8 м, группа грунта I	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	0,62	0,62	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-19-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 8 м, группа грунта II	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-20-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 8 м, группа грунта III	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-014-21-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 16 м, группа грунта I	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	0,66	0,66	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-22-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 16 м, группа грунта II	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1,2	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-23-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 16 м, группа грунта III	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1,9	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-014-24-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 24 м, группа грунта I	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	0,76	0,76	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-25-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 24 м, группа грунта II	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1,4	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-26-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 24 м, группа грунта III	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	2,3	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-014-27-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 32 м, группа грунта I	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	0,87	0,87	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-28-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 32 м, группа грунта II	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1,7	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-29-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 32 м, группа грунта III	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	2,8	2,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-014-30-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 40 м, группа грунта I	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	1	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-31-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 40 м, группа грунта II	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	2	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Н-22-01-014-32-01	Разработка и извлечение грунта из полостей железобетонных свай-оболочек грейфером в пределах нескольких секций свай-оболочек, глубина разработки: 40 м, группа грунта III	1 м3 грунта в плотном состоянии	1. Направление и опускание грейфера в полость свай-оболочки. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грейфера с грунтом из полости свай-оболочки. 4. Выгрузка грунта в отвал. 5. Очистка грейфера от грунта. 6. Замер глубины забоя.	3,3	3,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Таблица Н-22-01-015 Погружение свай-оболочек вибропогружателями								
Н-22-01-015-01-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 5 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	0,2	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-015-02-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 10 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	1,28	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-03-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 15 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	2,44	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-04-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 20 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	3,52	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-05-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 25 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	4,8	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-06-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 30 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	5,6	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-015-07-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 35 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	6,8	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-08-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 40 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	8	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-09-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 50 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	10	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-10-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 60 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	12	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-11-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 70 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	14,4	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-015-12-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 80 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	16,8	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-13-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 95 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	20	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-14-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 110 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	23,2	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-15-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: до 130 мин	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	27,6	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-015-16-01	Погружение свай-оболочек вибропогружателями, длительность погружения свай-оболочки: добавлять на каждые следующие 20 мин сверх 130	1 свая-оболочка	1. Погружение свай-оболочки. 2. Контроль за погружением свай-оболочки. 3. Подтяжка болтов крепления вибропогружателя к свае-оболочке. 4. Выверка положения свай-оболочки.	2,96	-	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-01-016 Монтаж и демонтаж металлических направляющих для погружения ряда свай-оболочек								
Н-22-01-016-01-01	Монтаж металлических направляющих для погружения ряда свай-оболочек	1 направляющая	1. Перемещение крана. 2. Строповка поперечной схватки. 3. Перемещение поперечной схватки. 4. Установка и крепление схватки. 5. Расстроповка схватки. 6. Строповка продольной рамы. 7. Подача рамы. 8. Установка рамы. 9. Расстроповка рамы.	2,79	0,93	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-016-02-01	Демонтаж металлических направляющих для погружения ряда свай-оболочек	1 направляющая	1. Строповка продольной рамы. 2. Снятие и укладка ее на подкладки. 3. Расстроповка рамы. 4. Строповка поперечной схватки. 5. Снятие, укладка и расстроповка поперечной схватки.	1,32	0,44	2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-01-017 Подводное заполнение свай-оболочек бетонной смесью методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ)								
Н-22-01-017-01-01	Подводное заполнение свай-оболочек бетонной смесью методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ): установка пробки в горловину воронки бетонолитной трубы	1 установка	1. Изготовление мягкой пробки. 2. Установка пробки в горловину воронки.	0,63	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-01-017-02-01	Подводное заполнение свай-оболочек бетонной смесью методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ): укладка бетонной смеси в сваю-оболочку	1 м3	1. Прием бетонной смеси в бадью. 2. Строповка бадьи с бетонной смесью. 3. Подача бетонной смеси и приемка ее в бункер. 4. Подъем бетонолитной трубы. 5. Подача пустой бадьи и расстроповка.	0,63	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-017-03-01	Подводное заполнение свай-оболочек бетонной смесью методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ): снятие звена бетонолитной трубы (кроме нижнего)	1 звено	1. Подъем трубы на одно звено. 2. Разборка стыков звена трубы. 3. Снятие звена трубы с воронкой. 4. Отсоединение снятого звена от воронки. 5. Подача и сболчивание воронки с трубой, находящейся в оболочке.	2,76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-01-017-04-01	Подводное заполнение свай-оболочек бетонной смесью методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ): снятие нижнего звена бетонолитной трубы	1 звено	1. Разболчивание стыка воронки. 2. Снятие воронки. 3. Извлечение нижнего звена бетонолитной трубы.	1,14	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-22-01-018 Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем								
Н-22-01-018-01-01	Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Перемещение крана к полуоболочке. 2. Строповка полуоболочки. 3. Подъем и перемещение полуоболочки к направляющим. 4. Установка полуоболочки в направляющие. 5. Расстроповка полуоболочки. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Перемещение вибропогружателя. 8. Установка вибропогружателя на оболочку. 9. Закрепление вибропогружателя. 10. Погружение полуоболочки. 11. Освобождение зажимов наголовника. 12. Снятие вибропогружателя. 13. Расстроповка вибропогружателя.	2,49	0,83	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-018-02-01	Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение крана к полуоболочке. 2. Строповка полуоболочки. 3. Подъем и перемещение полуоболочки к направляющим. 4. Установка полуоболочки в направляющие. 5. Расстроповка полуоболочки. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Перемещение вибропогружателя. 8. Установка вибропогружателя на оболочку. 9. Закрепление вибропогружателя. 10. Погружение полуоболочки. 11. Освобождение зажимов наголовника. 12. Снятие вибропогружателя. 13. Расстроповка вибропогружателя.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-018-03-01	Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение крана к полуоболочке. 2. Строповка полуоболочки. 3. Подъем и перемещение полуоболочки к направляющим. 4. Установка полуоболочки в направляющие. 5. Расстроповка полуоболочки. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Перемещение вибропогружателя. 8. Установка вибропогружателя на оболочку. 9. Закрепление вибропогружателя. 10. Погружение полуоболочки. 11. Освобождение зажимов наголовника. 12. Снятие вибропогружателя. 13. Расстроповка вибропогружателя.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-018-04-01	Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение крана к полуоболочке. 2. Строповка полуоболочки. 3. Подъем и перемещение полуоболочки к направляющим. 4. Установка полуоболочки в направляющие. 5. Расстроповка полуоболочки. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Перемещение вибропогружателя. 8. Установка вибропогружателя на оболочку. 9. Закрепление вибропогружателя. 10. Погружение полуоболочки. 11. Освобождение зажимов наголовника. 12. Снятие вибропогружателя. 13. Расстроповка вибропогружателя.	6	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-018-05-01	Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение крана к полуоболочке. 2. Строповка полуоболочки. 3. Подъем и перемещение полуоболочки к направляющим. 4. Установка полуоболочки в направляющие. 5. Расстроповка полуоболочки. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Перемещение вибропогружателя. 8. Установка вибропогружателя на оболочку. 9. Закрепление вибропогружателя. 10. Погружение полуоболочки. 11. Освобождение зажимов наголовника. 12. Снятие вибропогружателя. 13. Расстроповка вибропогружателя.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-018-06-01	Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение крана к полуоболочке. 2. Строповка полуоболочки. 3. Подъем и перемещение полуоболочки к направляющим. 4. Установка полуоболочки в направляющие. 5. Расстроповка полуоболочки. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Перемещение вибропогружателя. 8. Установка вибропогружателя на оболочку. 9. Закрепление вибропогружателя. 10. Погружение полуоболочки. 11. Освобождение зажимов наголовника. 12. Снятие вибропогружателя. 13. Расстроповка вибропогружателя.	8,4	2,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-018-07-01	Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Перемещение крана к полуоболочке. 2. Строповка полуоболочки. 3. Подъем и перемещение полуоболочки к направляющим. 4. Установка полуоболочки в направляющие. 5. Расстроповка полуоболочки. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Перемещение вибропогружателя. 8. Установка вибропогружателя на оболочку. 9. Закрепление вибропогружателя. 10. Погружение полуоболочки. 11. Освобождение зажимов наголовника. 12. Снятие вибропогружателя. 13. Расстроповка вибропогружателя.	10,5	3,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-018-08-01	Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Перемещение крана к полуоболочке. 2. Строповка полуоболочки. 3. Подъем и перемещение полуоболочки к направляющим. 4. Установка полуоболочки в направляющие. 5. Расстроповка полуоболочки. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Перемещение вибропогружателя. 8. Установка вибропогружателя на оболочку. 9. Закрепление вибропогружателя. 10. Погружение полуоболочки. 11. Освобождение зажимов наголовника. 12. Снятие вибропогружателя. 13. Расстроповка вибропогружателя.	12,6	4,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-018-09-01	Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Перемещение крана к полуоболочке. 2. Строповка полуоболочки. 3. Подъем и перемещение полуоболочки к направляющим. 4. Установка полуоболочки в направляющие. 5. Расстроповка полуоболочки. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Перемещение вибропогружателя. 8. Установка вибропогружателя на оболочку. 9. Закрепление вибропогружателя. 10. Погружение полуоболочки. 11. Освобождение зажимов наголовника. 12. Снятие вибропогружателя. 13. Расстроповка вибропогружателя.	15,3	5,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-018-10-01	Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Перемещение крана к полуоболочке. 2. Строповка полуоболочки. 3. Подъем и перемещение полуоболочки к направляющим. 4. Установка полуоболочки в направляющие. 5. Расстроповка полуоболочки. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Перемещение вибропогружателя. 8. Установка вибропогружателя на оболочку. 9. Закрепление вибропогружателя. 10. Погружение полуоболочки. 11. Освобождение зажимов наголовника. 12. Снятие вибропогружателя. 13. Расстроповка вибропогружателя.	18,3	6,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-018-11-01	Вертикальное погружение железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд вибропогружателем, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 20 мин свыше 120	1 свая	1. Перемещение крана к полуоболочке. 2. Строповка полуоболочки. 3. Подъем и перемещение полуоболочки к направляющим. 4. Установка полуоболочки в направляющие. 5. Расстроповка полуоболочки. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Перемещение вибропогружателя. 8. Установка вибропогружателя на оболочку. 9. Закрепление вибропогружателя. 10. Погружение полуоболочки. 11. Освобождение зажимов наголовника. 12. Снятие вибропогружателя. 13. Расстроповка вибропогружателя.	2,73	0,91	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Таблица Н-22-01-019 Установка и снятие направляющих при погружении железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд								
Н-22-01-019-01-01	Установка направляющих при погружении железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд	1 установка направляющей	1. Строповка направляющей. 2. Перемещение и установка направляющей на место погружения полуоболочки. 3. Расстроповка.	-	1,04	-	-	-
Н-22-01-019-02-01	Снятие направляющих при погружении железобетонных полуоболочек в шпунтовый ряд	1 снятие направляющей	1. Перемещение крана к направляющей. 2. Строповка направляющей. 3. Снятие и укладка направляющей. 4. Расстроповка.	0,84	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-01-020 Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами								
Н-22-01-020-01-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Подача стропа к свае. 2. Строповка свай. 3. Подъем молота. 4. Подъем свай. 5. Переход копра к месту забивки свай на расстояние до 10 м. 6. Подъем деревянной подушки. 7. Установка свай в направляющие. 8. Установка подушки. 9. Установка наголовника на сваю. 10. Установка свай в проектное положение. 11. Опускание свай на дно. 12. Расстроповка свай. 13. Погружение свай. 14. Подъем молота с наголовником.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-020-02-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Подача стропа к свае. 2. Строповка свай. 3. Подъем молота. 4. Подъем свай. 5. Переход копра к месту забивки свай на расстояние до 10 м. 6. Подъем деревянной подушки. 7. Установка свай в направляющие. 8. Установка подушки. 9. Установка наголовника на сваю. 10. Установка свай в проектное положение. 11. Опускание свай на дно. 12. Расстроповка свай. 13. Погружение свай. 14. Подъем молота с наголовником.	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-020-03-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Подача стропа к свае. 2. Строповка свай. 3. Подъем молота. 4. Подъем свай. 5. Переход копра к месту забивки свай на расстояние до 10 м. 6. Подъем деревянной подушки. 7. Установка свай в направляющие. 8. Установка подушки. 9. Установка наголовника на сваю. 10. Установка свай в проектное положение. 11. Опускание свай на дно. 12. Расстроповка свай. 13. Погружение свай. 14. Подъем молота с наголовником.	6	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-020-04-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Подача стропа к свае. 2. Строповка свай. 3. Подъем молота. 4. Подъем свай. 5. Переход копра к месту забивки свай на расстояние до 10 м. 6. Подъем деревянной подушки. 7. Установка свай в направляющие. 8. Установка подушки. 9. Установка наголовника на сваю. 10. Установка свай в проектное положение. 11. Опускание свай на дно. 12. Расстроповка свай. 13. Погружение свай. 14. Подъем молота с наголовником.	6,6	2,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-020-05-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Подача стропа к свае. 2. Строповка свай. 3. Подъем молота. 4. Подъем свай. 5. Переход копра к месту забивки свай на расстояние до 10 м. 6. Подъем деревянной подушки. 7. Установка свай в направляющие. 8. Установка подушки. 9. Установка наголовника на сваю. 10. Установка свай в проектное положение. 11. Опускание свай на дно. 12. Расстроповка свай. 13. Погружение свай. 14. Подъем молота с наголовником.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-020-06-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Подача стропа к свае. 2. Строповка свай. 3. Подъем молота. 4. Подъем свай. 5. Переход копра к месту забивки свай на расстояние до 10 м. 6. Подъем деревянной подушки. 7. Установка свай в направляющие. 8. Установка подушки. 9. Установка наголовника на сваю. 10. Установка свай в проектное положение. 11. Опускание свай на дно. 12. Расстроповка свай. 13. Погружение свай. 14. Подъем молота с наголовником.	8,1	2,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-020-07-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Подача стропа к свае. 2. Строповка свай. 3. Подъем молота. 4. Подъем свай. 5. Переход копра к месту забивки свай на расстояние до 10 м. 6. Подъем деревянной подушки. 7. Установка свай в направляющие. 8. Установка подушки. 9. Установка наголовника на сваю. 10. Установка свай в проектное положение. 11. Опускание свай на дно. 12. Расстроповка свай. 13. Погружение свай. 14. Подъем молота с наголовником.	9,3	3,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-020-08-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Подача стропа к свае. 2. Строповка свай. 3. Подъем молота. 4. Подъем свай. 5. Переход копра к месту забивки свай на расстояние до 10 м. 6. Подъем деревянной подушки. 7. Установка свай в направляющие. 8. Установка подушки. 9. Установка наголовника на сваю. 10. Установка свай в проектное положение. 11. Опускание свай на дно. 12. Расстроповка свай. 13. Погружение свай. 14. Подъем молота с наголовником.	11,1	3,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-020-09-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Подача стропа к свае. 2. Строповка свай. 3. Подъем молота. 4. Подъем свай. 5. Переход копра к месту забивки свай на расстояние до 10 м. 6. Подъем деревянной подушки. 7. Установка свай в направляющие. 8. Установка подушки. 9. Установка наголовника на сваю. 10. Установка свай в проектное положение. 11. Опускание свай на дно. 12. Расстроповка свай. 13. Погружение свай. 14. Подъем молота с наголовником.	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-01-020-10-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и раскрепление копра. 3. Строповка, подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющую. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Погружение свай. 8. Подъем молота с наголовником.	2,82	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-020-11-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и раскрепление копра. 3. Строповка, подтягивание и подъем сваи. 4. Установка сваи в направляющую. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка сваи. 7. Погружение сваи. 8. Подъем молота с наголовником.	2,94	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
Н-22-01-020-12-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и раскрепление копра. 3. Строповка, подтягивание и подъем сваи. 4. Установка сваи в направляющую. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка сваи. 7. Погружение сваи. 8. Подъем молота с наголовником.	3,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
Н-22-01-020-13-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и раскрепление копра. 3. Строповка, подтягивание и подъем сваи. 4. Установка сваи в направляющую. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка сваи. 7. Погружение сваи. 8. Подъем молота с наголовником.	4,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-020-14-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и раскрепление копра. 3. Строповка, подтягивание и подъем сваи. 4. Установка сваи в направляющую. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка сваи. 7. Погружение сваи. 8. Подъем молота с наголовником.	5,1	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
Н-22-01-020-15-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и раскрепление копра. 3. Строповка, подтягивание и подъем сваи. 4. Установка сваи в направляющую. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка сваи. 7. Погружение сваи. 8. Подъем молота с наголовником.	5,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
Н-22-01-020-16-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и раскрепление копра. 3. Строповка, подтягивание и подъем сваи. 4. Установка сваи в направляющую. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка сваи. 7. Погружение сваи. 8. Подъем молота с наголовником.	7,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-020-17-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и раскрепление копра. 3. Строповка, подтягивание и подъем сваи. 4. Установка сваи в направляющую. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка сваи. 7. Погружение сваи. 8. Подъем молота с наголовником.	8,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	2
Н-22-01-020-18-01	Вертикальное погружение полых круглых свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и раскрепление копра. 3. Строповка, подтягивание и подъем сваи. 4. Установка сваи в направляющую. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка сваи. 7. Погружение сваи. 8. Подъем молота с наголовником.	1,8	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-01-021 Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами								
Н-22-01-021-01-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,47	0,49	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-02-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,77	0,59	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-03-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,07	0,69	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-04-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,34	0,78	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-05-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,64	0,88	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-06-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,94	0,98	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-07-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-08-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-09-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-10-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-11-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-12-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 105 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-13-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 20 мин свыше 105	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,17	0,39	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-14-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 5 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со свай к месту погружения. 7. Установка и выверка свай. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со свай.	1,89	0,63	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-15-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 10 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,16	0,72	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-16-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 15 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со свай к месту погружения. 7. Установка и выверка свай. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со свай.	2,46	0,82	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-17-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 20 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,76	0,92	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-18-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 25 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со свай к месту погружения. 7. Установка и выверка свай. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со свай.	3	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-19-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 30 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со свай к месту погружения. 7. Установка и выверка свай. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со свай.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-20-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 40 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-21-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 50 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со свай к месту погружения. 7. Установка и выверка свай. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со свай.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-22-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 60 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-23-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 75 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со свай к месту погружения. 7. Установка и выверка свай. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со свай.	5,7	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-24-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 90 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со свай к месту погружения. 7. Установка и выверка свай. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со свай.	6,6	2,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-25-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи до 105 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со свай к месту погружения. 7. Установка и выверка свай. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со свай.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021- 26-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи добавлять на каждые последующие 20 мин свыше 105	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со свай к месту погружения. 7. Установка и выверка свай. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со свай.	1,17	0,39	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-27-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,68	0,56	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-28-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,98	0,66	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-29-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,28	0,76	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-30-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,58	0,86	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-31-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,88	0,96	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-32-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-33-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-34-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-35-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-36-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,7	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-37-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-38-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 105 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-39-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 20 мин свыше 105	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,17	0,39	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-40-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,8	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-41-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,1	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-42-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,37	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-43-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,67	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-44-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,94	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-45-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-46-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,9	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-47-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,5	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-48-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,1	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-49-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-50-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-51-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 105 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	7,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-021-52-01	Вертикальное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 20 мин свыше 105	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае при работе универсальным копром. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи и поворот мачты копра со свай к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,17	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Таблица Н-22-01-022 Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами								
Н-22-01-022-01-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,7	0,35	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-02-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,88	0,44	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-03-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,08	0,54	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-04-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,28	0,64	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-05-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,46	0,73	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-06-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,66	0,83	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-07-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,86	0,93	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-08-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-09-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-10-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-11-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,4	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-12-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 95 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	4	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-13-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 110 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,6	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-14-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 20 мин свыше 110	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,78	0,39	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-15-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,84	0,42	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-16-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,02	0,51	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-17-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,22	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-18-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание свай. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем свай. 5. Установка свай в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	1,4	0,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-19-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание свай. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем свай. 5. Установка свай в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	1,6	0,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-20-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,8	0,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-21-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,96	0,98	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-22-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-23-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-24-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-25-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-26-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 95 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-01-022-27-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: до 110 мин	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,8	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-022-28-01	Вертикальное погружение полых круглых свай гусеничными копрами на базе крана экскаватора, тип молота - дизельный и механический, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 20 мин свыше 110	1 свая	1. Перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Строповка и подтаскивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником. 4. Подъем сваи. 5. Установка сваи в направляющие. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи с выверкой. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,78	0,39	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-01-023 Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами								
Н-22-01-023-01-01	Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка сваи. 4. Подтаскивание сваи. 5. Подъем сваи. 6. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 7. Установка сваи в направляющие копра. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Наклон мачты копра. 10. Опускание сваи на грунт и установка в проектное положение. 11. Расстроповка сваи. 12. Пуск дизель-молота. 13. Погружение сваи. 14. Снятие молота с наголовником со сваи. 15. Установка мачты копра в вертикальное положение.	2,04	0,68	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-023-02-01	Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка свай. 4. Подтаскивание свай. 5. Подъем свай. 6. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 7. Установка свай в направляющие копра. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Наклон мачты копра. 10. Опускание свай на грунт и установка в проектное положение. 11. Расстроповка свай. 12. Пуск дизель-молота. 13. Погружение свай. 14. Снятие молота с наголовником со свай. 15. Установка мачты копра в вертикальное положение.	2,28	0,76	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-023-03-01	Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка свай. 4. Подтаскивание свай. 5. Подъем свай. 6. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 7. Установка свай в направляющие копра. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Наклон мачты копра. 10. Опускание свай на грунт и установка в проектное положение. 11. Расстроповка свай. 12. Пуск дизель-молота. 13. Погружение свай. 14. Снятие молота с наголовником со свай. 15. Установка мачты копра в вертикальное положение.	2,58	0,86	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-023-04-01	Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка сваи. 4. Подтаскивание сваи. 5. Подъем сваи. 6. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 7. Установка сваи в направляющие копра. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Наклон мачты копра. 10. Опускание сваи на грунт и установка в проектное положение. 11. Расстроповка сваи. 12. Пуск дизель-молота. 13. Погружение сваи. 14. Снятие молота с наголовником со сваи. 15. Установка мачты копра в вертикальное положение.	3	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-023-05-01	Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка сваи. 4. Подтаскивание сваи. 5. Подъем сваи. 6. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 7. Установка сваи в направляющие копра. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Наклон мачты копра. 10. Опускание сваи на грунт и установка в проектное положение. 11. Расстроповка сваи. 12. Пуск дизель-молота. 13. Погружение сваи. 14. Снятие молота с наголовником со сваи. 15. Установка мачты копра в вертикальное положение.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-023-06-01	Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка свай. 4. Подтаскивание свай. 5. Подъем свай. 6. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 7. Установка свай в направляющие копра. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Наклон мачты копра. 10. Опускание свай на грунт и установка в проектное положение. 11. Расстроповка свай. 12. Пуск дизель-молота. 13. Погружение свай. 14. Снятие молота с наголовником со свай. 15. Установка мачты копра в вертикальное положение.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-023-07-01	Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка свай. 4. Подтаскивание свай. 5. Подъем свай. 6. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 7. Установка свай в направляющие копра. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Наклон мачты копра. 10. Опускание свай на грунт и установка в проектное положение. 11. Расстроповка свай. 12. Пуск дизель-молота. 13. Погружение свай. 14. Снятие молота с наголовником со свай. 15. Установка мачты копра в вертикальное положение.	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-023-08-01	Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка свай. 4. Подтаскивание свай. 5. Подъем свай. 6. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 7. Установка свай в направляющие копра. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Наклон мачты копра. 10. Опускание свай на грунт и установка в проектное положение. 11. Расстроповка свай. 12. Пуск дизель-молота. 13. Погружение свай. 14. Снятие молота с наголовником со свай. 15. Установка мачты копра в вертикальное положение.	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-023-09-01	Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка свай. 4. Подтаскивание свай. 5. Подъем свай. 6. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 7. Установка свай в направляющие копра. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Наклон мачты копра. 10. Опускание свай на грунт и установка в проектное положение. 11. Расстроповка свай. 12. Пуск дизель-молота. 13. Погружение свай. 14. Снятие молота с наголовником со свай. 15. Установка мачты копра в вертикальное положение.	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-023-10-01	Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка сваи. 4. Подтаскивание сваи. 5. Подъем сваи. 6. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 7. Установка сваи в направляющие копра. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Наклон мачты копра. 10. Опускание сваи на грунт и установка в проектное положение. 11. Расстроповка сваи. 12. Пуск дизель-молота. 13. Погружение сваи. 14. Снятие молота с наголовником со сваи. 15. Установка мачты копра в вертикальное положение.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-023-11-01	Наклонное погружение полых круглых свай рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 20 мин свыше 100	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка свай. 4. Подтаскивание свай. 5. Подъем свай. 6. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 7. Установка свай в направляющие копра. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Наклон мачты копра. 10. Опускание свай на грунт и установка в проектное положение. 11. Расстроповка свай. 12. Пуск дизель-молота. 13. Погружение свай. 14. Снятие молота с наголовником со свай. 15. Установка мачты копра в вертикальное положение.	1,17	0,39	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-01-024 Вырубка бетона при срезке голов полых круглых свай и свай-оболочек								
Н-22-01-024-01-01	Вырубка бетона при срезке голов полых круглых свай и свай-оболочек, место работы с грунта или со сплошных подмостей, диаметр сваи или сваи-оболочки: 0,4 м, разметка мест вырубки рейкой и уровнем	1 свая или 1 свая-оболочка	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона сваи или сваи-оболочки с обнажением стержней арматуры. 3. Переход или перемещение плавучих средств к следующей свае, свае-оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 4. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков, оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 5. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков. 6. Вырубка бетона сваи или сваи-оболочки с обнажением стержней арматуры.	0,89	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-024-02-01	Вырубка бетона при срезке голов полых круглых свай и свай-оболочек, место работы с грунта или со сплошных подмостей, диаметр свай или свай-оболочки: 0,6 м, разметка мест вырубки рейкой и уровнем	1 свая или 1 свая-оболочка	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры. 3. Переход или перемещение плавучих средств к следующей свае, свае-оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 4. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков, оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 5. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков. 6. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры.	1,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-024-03-01	Вырубка бетона при срезке голов полых круглых свай и свай-оболочек, место работы с грунта или со сплошных подмостей, диаметр свай или свай-оболочки: 0,8 м, разметка мест вырубки рейкой и уровнем	1 свая или 1 свая-оболочка	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры. 3. Переход или перемещение плавучих средств к следующей свае, свае-оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 4. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков, оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 5. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков. 6. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры.	1,6	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-024-04-01	Вырубка бетона при срезке голов полых круглых свай и свай-оболочек, место работы с грунта или со сплошных подмостей, диаметр свай или свай-оболочки: 1 м, разметка мест вырубки рейкой и уровнем	1 свая или 1 свая-оболочка	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры. 3. Переход или перемещение плавучих средств к следующей свае, свае-оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 4. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков, оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 5. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков. 6. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры.	1,9	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-024-05-01	Вырубка бетона при срезке голов полых круглых свай и свай-оболочек, место работы с грунта или со сплошных подмостей, диаметр свай или свай-оболочки: 1,2 м, разметка мест вырубки рейкой и уровнем	1 свая или 1 свая-оболочка	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры. 3. Переход или перемещение плавучих средств к следующей свае, свае-оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 4. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков, оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 5. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков. 6. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры.	2,1	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-024-06-01	Вырубка бетона при срезке голов полых круглых свай и свай-оболочек, место работы с грунта или со сплошных подмостей, диаметр свай или свай-оболочки: 1,6 м, разметка мест вырубки рейкой и уровнем	1 свая или 1 свая-оболочка	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры. 3. Переход или перемещение плавучих средств к следующей свае, свае-оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 4. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков, оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 5. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков. 6. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры.	8,8	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-024-07-01	Вырубка бетона при срезке голов полых круглых свай и свай-оболочек, место работы с плавучих средств, диаметр свай или свай-оболочки: 1,2 м, разметка мест вырубки рейкой и уровнем	1 свая или 1 свая-оболочка	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры. 3. Переход или перемещение плавучих средств к следующей свае, свае-оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 4. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков, оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 5. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков. 6. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры.	2,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-024-08-01	Вырубка бетона при срезке голов полых круглых свай и свай-оболочек, место работы с плавучих средств, диаметр свай или свай-оболочки: 1,2 м, разметка мест вырубки геодезическим инструментом	1 свая или 1 свая-оболочка	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры. 3. Переход или перемещение плавучих средств к следующей свае, свае-оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 4. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков, оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 5. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков. 6. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры.	2,7	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-024-09-01	Вырубка бетона при срезке голов полых круглых свай и свай-оболочек, место работы с плавучих средств, диаметр свай или свай-оболочки: 1,6 м, разметка мест вырубки рейкой и уровнем	1 свая или 1 свая-оболочка	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры. 3. Переход или перемещение плавучих средств к следующей свае, свае-оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 4. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков, оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 5. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков. 6. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры.	8,9	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-01-024-10-01	Вырубка бетона при срезке голов полых круглых свай и свай-оболочек, место работы с плавучих средств, диаметр свай или свай-оболочки: 1,6 м, разметка мест вырубки геодезическим инструментом	1 свая или 1 свая-оболочка	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры. 3. Переход или перемещение плавучих средств к следующей свае, свае-оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 4. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков, оболочке с подноской пневматического инструмента и перекладкой шлангов. 5. Замена сработавшихся зубил пневматических молотков. 6. Вырубка бетона свай или свай-оболочки с обнажением стержней арматуры.	9,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-22-02 Железобетонные призматические сваи и шпунтовые ограждения								
Таблица Н-22-02-001 Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами								
Н-22-02-001-01-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,82	0,41	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-02-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,02	0,51	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-03-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,22	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-04-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,4	0,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-05-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,72	0,86	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-06-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-07-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-08-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-09-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,4	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-10-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,8	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-11-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-12-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,6	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-13-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые 20 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,6	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-14-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,82	0,41	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-15-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,02	0,51	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-16-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,22	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-17-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,4	0,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-18-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,72	0,86	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-19-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-20-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-21-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-22-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,4	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-23-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,8	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-24-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-25-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,6	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-26-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые 20 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-27-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,47	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-28-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,77	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-29-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,07	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-30-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,37	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-31-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,79	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-32-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-33-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,9	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-34-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,5	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-35-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,1	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-36-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-37-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-38-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,9	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-39-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые 20 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-40-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,78	0,39	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-41-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,98	0,49	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-42-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,18	0,59	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-43-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,36	0,68	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-44-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,68	0,84	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-45-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-46-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-47-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-48-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-49-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-50-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-51-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,4	2,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-52-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами с траверсной тележкой, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые 20 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-53-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,76	0,38	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-54-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,94	0,47	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-55-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,14	0,57	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-56-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,34	0,67	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-57-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,64	0,82	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-58-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-59-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-60-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-61-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-62-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-63-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-64-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,4	2,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-001-65-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые 20 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра от одной сваи к другой. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае (при работе универсальными копрами). 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи, поворот мачты копра к месту погружения. 7. Установка и выверка сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи с выверкой ее положения. 12. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-02-002 Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях								
Н-22-02-002-01-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от сваи к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение сваи с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,19	0,73	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-02-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от сваи к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение сваи с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,43	0,81	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-03-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от свай к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение свай с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	2,91	0,97	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-04-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от сваи к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение сваи с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-05-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от сваи к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение сваи с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-06-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от свай к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение свай с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-07-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от сваи к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение сваи с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-08-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от сваи к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение сваи с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	8,1	2,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-09-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от сваи к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение сваи с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-10-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от свай к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение свай с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	2,13	0,71	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-11-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от сваи к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение свай с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	2,37	0,79	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-12-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от сваи к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение свай с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	2,76	0,92	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-13-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от свай к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение свай с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-14-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от свай к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение свай с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-15-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от свай к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение свай с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-16-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от сваи к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение свай с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	6	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-17-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от свай к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение свай с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	7,8	2,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-002-18-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми простыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше120	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра от сваи к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем, установка и выверка положения сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 10. Погружение сваи с выверкой ее положения. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-02-003 Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами								
Н-22-02-003-01-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение сваи. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Снятие копра с аутриггеров.	0,58	0,29	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-02-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	0,76	0,38	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-03-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	0,96	0,48	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-04-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	1,16	0,58	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-05-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	1,36	0,68	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-06-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	1,66	0,83	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-07-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-08-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-09-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-10-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 85 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-11-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-12-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе автомобильных кранов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 20 мин свыше 100	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	0,76	0,38	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-13-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	1,34	0,67	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-14-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	1,44	0,72	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-15-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	1,64	0,82	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-16-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение сваи. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Снятие копра с аутриггеров.	1,84	0,92	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-17-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение сваи. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Снятие копра с аутриггеров.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-18-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-19-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-20-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-21-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-22-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 85 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-23-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	5	2,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-003-24-01	Вертикальное погружение одиночных свай пневмоколесными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 20 мин свыше 100	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Установка копра на аутриггеры. 3. Строповка и перемещение свай. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота и погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай. 10. Снятие копра с аутриггеров.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-003-25-01	При установке крана на аутриггеры и снятии его с аутриггеров добавлять	1 установка	-	0,66	-	-	-	-
Таблица Н-22-02-004 Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами								
Н-22-02-004-01-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 4 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,62	0,31	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-02-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,72	0,36	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-03-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 8 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-04-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,92	0,46	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-05-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,06	0,53	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-06-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,22	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-07-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,4	0,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-08-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,62	0,81	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-09-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,82	0,91	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-10-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-11-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-12-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-13-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-14-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: Добавлять на каждые 10 мин свыше 70	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,4	0,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-15-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 4 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,84	0,42	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-16-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,94	0,47	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-17-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 8 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,02	0,51	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-18-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,1	0,55	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-19-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,24	0,62	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-20-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,46	0,73	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-21-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,66	0,83	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-22-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,86	0,93	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-23-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-24-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-25-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-26-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-27-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	3,4	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-28-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: Добавлять на каждые 10 мин свыше 70	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,4	0,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-29-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 4 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-30-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,88	0,44	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-31-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 8 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,96	0,48	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-32-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,04	0,52	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-33-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,18	0,59	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-34-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,36	0,68	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-35-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,56	0,78	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-36-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,76	0,88	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-37-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,96	0,98	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-38-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-39-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-40-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-41-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	3,4	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-42-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: Добавлять на каждые 10 мин свыше 70	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,4	0,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-43-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 4 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,42	0,21	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-44-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,52	0,26	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-45-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 8 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,6	0,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-46-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,68	0,34	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-47-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,82	0,41	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-48-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,02	0,51	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-49-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,22	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-50-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,42	0,71	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-51-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,62	0,81	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-52-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	1,82	0,91	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-53-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-54-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-004-55-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-004-56-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе гусеничного трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: Добавлять на каждые 10 мин свыше 70	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Установка и выверка положения свай. 5. Установка на сваю молота с наголовником. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота и погружение свай. 8. Снятие молота с наголовником со свай.	0,4	0,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-02-005 Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями								
Н-22-02-005-01-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка свай. 3. Подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющие. 5. Расстроповка свай. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение вибропогружателя от свай. 10. Снятие вибропогружателя со свай. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	1,56	0,52	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-005-02-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка свай. 3. Подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющие. 5. Расстроповка свай. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение вибропогружателя от свай. 10. Снятие вибропогружателя со свай. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	1,86	0,62	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-005-03-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка свай. 3. Подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющие. 5. Расстроповка свай. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение вибропогружателя от свай. 10. Снятие вибропогружателя со свай. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	2,13	0,71	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-005-04-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка свай. 3. Подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющие. 5. Расстроповка свай. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение вибропогружателя от свай. 10. Снятие вибропогружателя со свай. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	2,46	0,82	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-005-05-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка свай. 3. Подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющие. 5. Расстроповка свай. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение вибропогружателя от свай. 10. Снятие вибропогружателя со свай. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	3	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-005-06-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка свай. 3. Подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющие. 5. Расстроповка свай. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение вибропогружателя от свай. 10. Снятие вибропогружателя со свай. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-005-07-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка свай. 3. Подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющие. 5. Расстроповка свай. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение вибропогружателя от свай. 10. Снятие вибропогружателя со свай. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-005-08-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка свай. 3. Подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющие. 5. Расстроповка свай. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение вибропогружателя от свай. 10. Снятие вибропогружателя со свай. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-005-09-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка свай. 3. Подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющие. 5. Расстроповка свай. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение вибропогружателя от свай. 10. Снятие вибропогружателя со свай. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-005-10-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка свай. 3. Подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющие. 5. Расстроповка свай. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение вибропогружателя от свай. 10. Снятие вибропогружателя со свай. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-005-11-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 105 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка свай. 3. Подтягивание и подъем свай. 4. Установка свай в направляющие. 5. Расстроповка свай. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение вибропогружателя от свай. 10. Снятие вибропогружателя со свай. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-005-12-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 105	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка сваи. 3. Подтягивание и подъем сваи. 4. Установка сваи в направляющие. 5. Расстроповка сваи. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение сваи. 9. Отсоединение вибропогружателя от сваи. 10. Снятие вибропогружателя со сваи. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	1,2	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-005-13-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение крана к свае. 2. Строповка сваи. 3. Подтягивание и подъем сваи. 4. Установка сваи в направляющие. 5. Расстроповка сваи. 6. Строповка вибропогружателя. 7. Подъем, установка и закрепление вибропогружателя на свае. 8. Погружение сваи. 9. Отсоединение вибропогружателя от сваи. 10. Снятие вибропогружателя со сваи. 11. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	2,76	0,92	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-02-006 Вертикальное погружение одиночных свай вибровдавливающими погружателями								
Н-22-02-006-01-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибровдавливающими погружателями, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Крепление наголовника к свае. 2. Перемещение погружателя к свае. 3. Закрепление наголовника со свай к вибропогружателю. 4. Перемещение установки со свай к месту погружения. 5. Закрепление зажимного винта и установка свай с выверкой ее положения. 6. Погружение свай. 7. Отсоединение наголовника от свай. 8. Снятие наголовника с отпуском зажимного винта.	1,04	0,52	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-006-02-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибровдавливающими погружателями, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Крепление наголовника к свае. 2. Перемещение погружателя к свае. 3. Закрепление наголовника со свай к вибропогружателю. 4. Перемещение установки со свай к месту погружения. 5. Закрепление зажимного винта и установка свай с выверкой ее положения. 6. Погружение свай. 7. Отсоединение наголовника от свай. 8. Снятие наголовника с отпуском зажимного винта.	1,14	0,57	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-006-03-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибровдавляющими погружателями, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Крепление наголовника к свае. 2. Перемещение погружателя к свае. 3. Закрепление наголовника со сваем к вибропогружателю. 4. Перемещение установки со сваем к месту погружения. 5. Закрепление зажимного винта и установка сваи с выверкой ее положения. 6. Погружение сваи. 7. Отсоединение наголовника от сваи. 8. Снятие наголовника с отпуском зажимного винта.	1,32	0,66	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-006-04-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибровдавляющими погружателями, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Крепление наголовника к свае. 2. Перемещение погружателя к свае. 3. Закрепление наголовника со сваем к вибропогружателю. 4. Перемещение установки со сваем к месту погружения. 5. Закрепление зажимного винта и установка сваи с выверкой ее положения. 6. Погружение сваи. 7. Отсоединение наголовника от сваи. 8. Снятие наголовника с отпуском зажимного винта.	1,52	0,76	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-006-05-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибровдавляющими погружателями, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Крепление наголовника к свае. 2. Перемещение погружателя к свае. 3. Закрепление наголовника со сваем к вибропогружателю. 4. Перемещение установки со сваем к месту погружения. 5. Закрепление зажимного винта и установка сваи с выверкой ее положения. 6. Погружение сваи. 7. Отсоединение наголовника от сваи. 8. Снятие наголовника с отпуском зажимного винта.	1,72	0,86	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-006-06-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибровдавляющими погружателями, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Крепление наголовника к свае. 2. Перемещение погружателя к свае. 3. Закрепление наголовника со сваем к вибропогружателю. 4. Перемещение установки со сваем к месту погружения. 5. Закрепление зажимного винта и установка сваи с выверкой ее положения. 6. Погружение сваи. 7. Отсоединение наголовника от сваи. 8. Снятие наголовника с отпуском зажимного винта.	1,92	0,96	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-006-07-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибровдавляющими погружателями, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Крепление наголовника к свае. 2. Перемещение погружателя к свае. 3. Закрепление наголовника со сваем к вибропогружателю. 4. Перемещение установки со сваем к месту погружения. 5. Закрепление зажимного винта и установка сваи с выверкой ее положения. 6. Погружение сваи. 7. Отсоединение наголовника от сваи. 8. Снятие наголовника с отпуском зажимного винта.	2,2	1,1	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-006-08-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибровдавляющими погружателями, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Крепление наголовника к свае. 2. Перемещение погружателя к свае. 3. Закрепление наголовника со сваем к вибропогружателю. 4. Перемещение установки со сваем к месту погружения. 5. Закрепление зажимного винта и установка сваи с выверкой ее положения. 6. Погружение сваи. 7. Отсоединение наголовника от сваи. 8. Снятие наголовника с отпуском зажимного винта.	2,6	1,3	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-006-09-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибровдавляющими погружателями, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Крепление наголовника к свае. 2. Перемещение погружателя к свае. 3. Закрепление наголовника со сваем к вибропогружателю. 4. Перемещение установки со сваем к месту погружения. 5. Закрепление зажимного винта и установка сваи с выверкой ее положения. 6. Погружение сваи. 7. Отсоединение наголовника от сваи. 8. Снятие наголовника с отпуском зажимного винта.	3	1,5	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-006-10-01	Вертикальное погружение одиночных свай вибровдавляющими погружателями, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 60	1 свая	1. Крепление наголовника к свае. 2. Перемещение погружателя к свае. 3. Закрепление наголовника со сваем к вибропогружателю. 4. Перемещение установки со сваем к месту погружения. 5. Закрепление зажимного винта и установка сваи с выверкой ее положения. 6. Погружение сваи. 7. Отсоединение наголовника от сваи. 8. Снятие наголовника с отпуском зажимного винта.	0,4	0,2	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-02-007 Погружение одиночных свай плавучими копрами								
Н-22-02-007-01-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	2,76	0,92	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-02-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	3	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-03-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-04-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-05-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-06-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-07-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	6,9	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-08-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	8,7	2,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-09-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	1,68	0,56	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-10-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-11-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-12-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-13-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-14-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-15-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-16-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	7,5	2,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-17-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	9,9	3,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-18-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - вертикальный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-19-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-20-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-21-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-22-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-23-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	6	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-24-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	6,9	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-25-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	8,4	2,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-26-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	10,2	3,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-27-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-28-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-29-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-30-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-31-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	6	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-32-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	6,9	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-33-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	7,8	2,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-34-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	9	3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-35-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем сваи. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения сваи). 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота и наголовника со сваи. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	10,8	3,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-007-36-01	Погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, вид погружения - наклонный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые последующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие креплений и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем свай. 7. Установка молота и наголовника на сваю. 8. Наклон мачты плавучего копра (для наклонного погружения свай). 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Погружение свай. 12. Снятие молота и наголовника со свай. 13. Подъем мачты копра в вертикальное положение (при наклонном погружении).	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-007-37-01	При погружении маячных свай на каждую сваю добавлять при универсальном копре	1 свая	-	-	0,2	-	-	-
Н-22-02-007-38-01	При погружении маячных свай на каждую сваю добавлять при простом копре	1 свая	-	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-02-008 Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами								
Н-22-02-008-01-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-02-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,07	0,69	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-03-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,37	0,79	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-04-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,67	0,89	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-05-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-06-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-07-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-08-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-09-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	5,7	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-10-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-11-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	6,9	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-12-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	7,5	2,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-13-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые 10 мин свыше 100	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	0,6	0,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-14-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-15-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,07	0,69	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-16-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,37	0,79	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-17-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,67	0,89	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-18-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-19-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-20-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-21-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-22-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 свай: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	5,7	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-23-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-24-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	6,9	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-25-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	7,5	2,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-26-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые 10 мин свыше 100	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	0,6	0,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-27-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,01	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-28-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,31	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-29-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,61	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-30-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,91	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-31-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	3,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-32-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	4,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-33-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	4,8	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-34-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	5,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-35-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	5,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-36-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	6,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-37-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	6,9	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-38-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	7,5	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-39-01	Наклонное погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые 10 мин свыше 100	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	0,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-40-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	1,04	0,52	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-41-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	1,22	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-42-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	1,42	0,71	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-43-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	1,62	0,81	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-44-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-45-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-46-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-47-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-48-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-49-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	4	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-50-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	4,4	2,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-51-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	4,8	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-008-52-01	Наклонное погружение одиночных свай универсальными копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые 10 мин свыше 100	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра в свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтаскивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск молота. 12. Погружение свай. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем мачты копра в вертикальное положение.	0,4	0,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-02-009 Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях								
Н-22-02-009-01-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	2,91	0,97	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-02-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-03-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-04-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка свай в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения свай. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение свай с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-05-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-06-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	6	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-07-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание свай к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка свай в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения свай. 9. Опускание и установка свай на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка свай. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение свай с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со свай. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	7,5	2,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-08-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	9,3	3,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-09-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свай. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-10-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	2,85	0,95	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-11-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	3	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-12-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-13-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-14-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-15-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	5,7	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-16-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-17-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за сваяей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	9	3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-009-18-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Раскрепление и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот и наклон стрелы за свайей. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Наклон стрелы копра для наклонного погружения сваи. 9. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота (при работе с дизель-молотом). 12. Погружение сваи с выверкой ее положения. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Подъем стрелы копра в вертикальное положение.	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-02-010 Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами								
Н-22-02-010-01-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-010-02-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	1,98	0,66	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-03-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	2,31	0,77	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-010-04-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	2,61	0,87	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-05-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	2,91	0,97	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-010-06-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-07-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-010-08-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-09-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-010-10-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	6	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-11-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 15 мин свыше 80	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	0,9	0,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-010-12-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	1,59	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-13-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	1,86	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-02-010-14-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	2,16	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-15-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	2,46	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-02-010-16-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	2,76	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-17-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-02-010-18-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	3,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-19-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	4,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-02-010-20-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	5,1	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-21-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-02-010-22-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 15 мин свыше 80	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	0,9	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-23-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-010-24-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	0,98	0,49	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-25-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	1,18	0,59	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-010-26-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	1,38	0,69	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-27-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	1,58	0,79	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-010-28-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	1,78	0,89	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-29-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-010-30-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-31-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-010-32-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Пуск молота. 9. Погружение свай. 10. Снятие молота с наголовником со свай.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-010-33-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 15 мин свыше 80	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,6	0,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-02-011 Вертикальное погружение свай ищут иною ряда гусеничными копрами								
Н-22-02-011-01-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача сваи к месту погружения. 6. Установка и выверка положения сваи. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,66	0,33	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-02-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	0,76	0,38	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-03-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 9 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	0,88	0,44	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-04-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 12 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	1	0,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-05-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	1,12	0,56	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-06-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	1,28	0,64	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-07-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	1,48	0,74	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-08-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	1,68	0,84	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-09-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	1,9	0,95	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-10-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-11-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-12-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-13-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	3,4	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-14-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 свай: до 90 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	4	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-15-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 свай: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 90	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-16-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	0,56	0,28	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-17-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	0,66	0,33	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-18-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 9 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	0,78	0,39	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-19-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 12 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	0,9	0,45	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-20-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	1,02	0,51	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-21-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	1,18	0,59	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-22-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	1,36	0,68	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-23-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	1,56	0,78	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-24-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	1,76	0,88	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-25-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-26-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-27-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-28-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-011-29-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	3,8	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-011-30-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 90	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Поворот мачты копра к свае. 3. Строповка, подтягивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и подача свай к месту погружения. 6. Установка и выверка положения свай. 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка свай. 9. Пуск молота. 10. Погружение свай с выверкой. 11. Снятие молота с наголовником со свай.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-02-012 Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва								
Н-22-02-012-01-01	Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва, длительность погружения свай: до 5 мин	1 свая	1. Строповка свай. 2. Перемещение свай. 3. Установка свай в направляющие. 4. Заводка свай в замок ранее погруженной. 5. Установка подмывных труб. 6. Погружение шпунта. 7. Извлечение подмывных труб. 8. Закрепление шпунта электроприхваткой. 9. Расстроповка шпунтовой свай.	2,88	0,72	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-012-02-01	Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва, длительность погружения сваи: до 10 мин	1 свая	1. Строповка сваи. 2. Перемещение сваи. 3. Установка сваи в направляющие. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 5. Установка подмывных труб. 6. Погружение шпунта. 7. Извлечение подмывных труб. 8. Закрепление шпунта электроприхваткой. 9. Расстроповка шпунтовой сваи.	3,24	0,81	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-012-03-01	Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва, длительность погружения сваи: до 15 мин	1 свая	1. Строповка сваи. 2. Перемещение сваи. 3. Установка сваи в направляющие. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 5. Установка подмывных труб. 6. Погружение шпунта. 7. Извлечение подмывных труб. 8. Закрепление шпунта электроприхваткой. 9. Расстроповка шпунтовой сваи.	3,64	0,91	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-012-04-01	Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва, длительность погружения сваи: до 20 мин	1 свая	1. Строповка сваи. 2. Перемещение сваи. 3. Установка сваи в направляющие. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 5. Установка подмывных труб. 6. Погружение шпунта. 7. Извлечение подмывных труб. 8. Закрепление шпунта электроприхваткой. 9. Расстроповка шпунтовой сваи.	4	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-012-05-01	Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва, длительность погружения сваи: до 30 мин	1 свая	1. Строповка сваи. 2. Перемещение сваи. 3. Установка сваи в направляющие. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 5. Установка подмывных труб. 6. Погружение шпунта. 7. Извлечение подмывных труб. 8. Закрепление шпунта электроприхваткой. 9. Расстроповка шпунтовой сваи.	5,2	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-012-06-01	Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва, длительность погружения сваи: до 40 мин	1 свая	1. Строповка сваи. 2. Перемещение сваи. 3. Установка сваи в направляющие. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 5. Установка подмывных труб. 6. Погружение шпунта. 7. Извлечение подмывных труб. 8. Закрепление шпунта электроприхваткой. 9. Расстроповка шпунтовой сваи.	5,2	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-012-07-01	Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва, длительность погружения сваи: до 50 мин	1 свая	1. Строповка сваи. 2. Перемещение сваи. 3. Установка сваи в направляющие. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 5. Установка подмывных труб. 6. Погружение шпунта. 7. Извлечение подмывных труб. 8. Закрепление шпунта электроприхваткой. 9. Расстроповка шпунтовой сваи.	6	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-012-08-01	Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва, длительность погружения сваи: до 65 мин	1 свая	1. Строповка сваи. 2. Перемещение сваи. 3. Установка сваи в направляющие. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 5. Установка подмывных труб. 6. Погружение шпунта. 7. Извлечение подмывных труб. 8. Закрепление шпунта электроприхваткой. 9. Расстроповка шпунтовой сваи.	7,2	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-012-09-01	Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва, длительность погружения сваи: до 80 мин	1 свая	1. Строповка сваи. 2. Перемещение сваи. 3. Установка сваи в направляющие. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 5. Установка подмывных труб. 6. Погружение шпунта. 7. Извлечение подмывных труб. 8. Закрепление шпунта электроприхваткой. 9. Расстроповка шпунтовой сваи.	8,4	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-012-10-01	Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва, длительность погружения сваи: до 100 мин	1 свая	1. Строповка сваи. 2. Перемещение сваи. 3. Установка сваи в направляющие. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 5. Установка подмывных труб. 6. Погружение шпунта. 7. Извлечение подмывных труб. 8. Закрепление шпунта электроприхваткой. 9. Расстроповка шпунтовой сваи.	10	2,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-012-11-01	Вертикальное погружение широкопанельного шпунта с применением подмыва, длительность погружения сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 100	1 свая	1. Строповка сваи. 2. Перемещение сваи. 3. Установка сваи в направляющие. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 5. Установка подмывных труб. 6. Погружение шпунта. 7. Извлечение подмывных труб. 8. Закрепление шпунта электроприхваткой. 9. Расстроповка шпунтовой сваи.	1,6	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-02-013 Погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами								
Н-22-02-013-01-01	Погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в паз ранее погруженной с выверкой ее положения. 8. Прижатие сваи к ранее погруженной прижимной тележке. 9. Установка молота с наголовником на сваю. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота с наголовником со сваи. 13. Перемещение прижимной тележки.	2,37	0,79	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-013-02-01	Погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в паз ранее погруженной с выверкой ее положения. 8. Прижатие сваи к ранее погруженной прижимной тележке. 9. Установка молота с наголовником на сваю. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота с наголовником со сваи. 13. Перемещение прижимной тележки.	2,64	0,88	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-013-03-01	Погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в паз ранее погруженной с выверкой ее положения. 8. Прижатие сваи к ранее погруженной прижимной тележке. 9. Установка молота с наголовником на сваю. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота с наголовником со сваи. 13. Перемещение прижимной тележки.	3	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-013-04-01	Погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в паз ранее погруженной с выверкой ее положения. 8. Прижатие сваи к ранее погруженной прижимной тележке. 9. Установка молота с наголовником на сваю. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота с наголовником со сваи. 13. Перемещение прижимной тележки.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-013-05-01	Погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в паз ранее погруженной с выверкой ее положения. 8. Прижатие сваи к ранее погруженной прижимной тележке. 9. Установка молота с наголовником на сваю. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота с наголовником со сваи. 13. Перемещение прижимной тележки.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-013-06-01	Погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в паз ранее погруженной с выверкой ее положения. 8. Прижатие сваи к ранее погруженной прижимной тележке. 9. Установка молота с наголовником на сваю. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота с наголовником со сваи. 13. Перемещение прижимной тележки.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-013-07-01	Погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в паз ранее погруженной с выверкой ее положения. 8. Прижатие сваи к ранее погруженной прижимной тележке. 9. Установка молота с наголовником на сваю. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота с наголовником со сваи. 13. Перемещение прижимной тележки.	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-013-08-01	Погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в паз ранее погруженной с выверкой ее положения. 8. Прижатие сваи к ранее погруженной прижимной тележке. 9. Установка молота с наголовником на сваю. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота с наголовником со сваи. 13. Перемещение прижимной тележки.	8,1	2,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-013-09-01	Погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот плавучего копра к свае. 4. Строповка и перемещение сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в паз ранее погруженной с выверкой ее положения. 8. Прижатие сваи к ранее погруженной прижимной тележке. 9. Установка молота с наголовником на сваю. 10. Расстроповка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие молота с наголовником со сваи. 13. Перемещение прижимной тележки.	1,68	0,56	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-02-014 Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями								
Н-22-02-014-01-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Строповка свай. 2. Перемещение свай. 3. Установка свай в направляющие. 4. Расстроповка свай. 5. Подача стропа и строповка вибропогружателя. 6. Подъем и подача вибропогружателя. 7. Установка вибропогружателя на сваю и закрепление. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение и снятие со свай вибропогружателя. 10. Укладка и расстроповка вибропогружателя. 11. Перемещение крана в процессе работы.	2,61	0,87	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-014-02-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Строповка свай. 2. Перемещение свай. 3. Установка свай в направляющие. 4. Расстроповка свай. 5. Подача стропа и строповка вибропогружателя. 6. Подъем и подача вибропогружателя. 7. Установка вибропогружателя на сваю и закрепление. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение и снятие со свай вибропогружателя. 10. Укладка и расстроповка вибропогружателя. 11. Перемещение крана в процессе работы.	2,94	0,98	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-014-03-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Строповка свай. 2. Перемещение свай. 3. Установка свай в направляющие. 4. Расстроповка свай. 5. Подача стропа и строповка вибропогружателя. 6. Подъем и подача вибропогружателя. 7. Установка вибропогружателя на сваю и закрепление. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение и снятие со свай вибропогружателя. 10. Укладка и расстроповка вибропогружателя. 11. Перемещение крана в процессе работы.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-014-04-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Строповка свай. 2. Перемещение свай. 3. Установка свай в направляющие. 4. Расстроповка свай. 5. Подача стропа и строповка вибропогружателя. 6. Подъем и подача вибропогружателя. 7. Установка вибропогружателя на сваю и закрепление. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение и снятие со свай вибропогружателя. 10. Укладка и расстроповка вибропогружателя. 11. Перемещение крана в процессе работы.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-014-05-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Строповка свай. 2. Перемещение свай. 3. Установка свай в направляющие. 4. Расстроповка свай. 5. Подача стропа и строповка вибропогружателя. 6. Подъем и подача вибропогружателя. 7. Установка вибропогружателя на сваю и закрепление. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение и снятие со свай вибропогружателя. 10. Укладка и расстроповка вибропогружателя. 11. Перемещение крана в процессе работы.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-014-06-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Строповка свай. 2. Перемещение свай. 3. Установка свай в направляющие. 4. Расстроповка свай. 5. Подача стропа и строповка вибропогружателя. 6. Подъем и подача вибропогружателя. 7. Установка вибропогружателя на сваю и закрепление. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение и снятие со свай вибропогружателя. 10. Укладка и расстроповка вибропогружателя. 11. Перемещение крана в процессе работы.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-014-07-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Строповка свай. 2. Перемещение свай. 3. Установка свай в направляющие. 4. Расстроповка свай. 5. Подача стропа и строповка вибропогружателя. 6. Подъем и подача вибропогружателя. 7. Установка вибропогружателя на сваю и закрепление. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение и снятие со свай вибропогружателя. 10. Укладка и расстроповка вибропогружателя. 11. Перемещение крана в процессе работы.	6	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-014-08-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Строповка свай. 2. Перемещение свай. 3. Установка свай в направляющие. 4. Расстроповка свай. 5. Подача стропа и строповка вибропогружателя. 6. Подъем и подача вибропогружателя. 7. Установка вибропогружателя на сваю и закрепление. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение и снятие со свай вибропогружателя. 10. Укладка и расстроповка вибропогружателя. 11. Перемещение крана в процессе работы.	6,9	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-014-09-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Строповка свай. 2. Перемещение свай. 3. Установка свай в направляющие. 4. Расстроповка свай. 5. Подача стропа и строповка вибропогружателя. 6. Подъем и подача вибропогружателя. 7. Установка вибропогружателя на сваю и закрепление. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение и снятие со свай вибропогружателя. 10. Укладка и расстроповка вибропогружателя. 11. Перемещение крана в процессе работы.	7,8	2,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-014-10-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 100	1 свая	1. Строповка свай. 2. Перемещение свай. 3. Установка свай в направляющие. 4. Расстроповка свай. 5. Подача стропа и строповка вибропогружателя. 6. Подъем и подача вибропогружателя. 7. Установка вибропогружателя на сваю и закрепление. 8. Погружение свай. 9. Отсоединение и снятие со свай вибропогружателя. 10. Укладка и расстроповка вибропогружателя. 11. Перемещение крана в процессе работы.	1,2	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-02-015 Срубка голов одиночных свай и свай шпунтового ряда								
Н-22-02-015-01-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение сваи: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,13	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-02-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение сваи: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,18	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-03-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение сваи: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,25	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-04-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,34	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-05-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,44	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-06-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,23	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-07-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,33	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-08-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,48	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-09-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,61	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-10-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,8	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-11-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,38	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-12-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,54	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-13-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,76	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-14-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-15-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-16-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,53	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-17-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,74	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-18-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1,1	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-19-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-20-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1,8	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-21-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,63	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-22-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,9	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-23-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-24-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1,6	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-25-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	2,1	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-26-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,74	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-27-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1,1	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-28-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-29-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1,9	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-30-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	2,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-31-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,7 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	0,85	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-32-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,7 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-33-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,7 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	1,7	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-34-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,7 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	2,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-35-01	Вырубка бетона из каркаса свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,7 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона с помощью пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Удаление кусков бетона из арматурного каркаса. 4. Зачистка торца свай. 5. Переход к следующей свае.	2,8	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-36-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-37-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,33	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-38-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,48	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-39-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-40-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,43	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-41-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,58	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-42-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-43-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,53	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-44-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,68	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-45-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-46-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,63	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-47-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,78	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-48-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,6	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-49-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,73	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-50-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,88	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-51-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,71	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-52-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,83	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-53-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с одним центральным стержнем), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,98	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-54-01	Срубка голов одиночных свай [свай из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,13	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-55-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение сваи: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-56-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение сваи: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,29	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-57-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение сваи: 0,35x0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-58-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение сваи: 0,2x0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,14	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-59-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение сваи: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,22	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-60-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение сваи: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,31	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-61-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,4 м, сечение сваи: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,42	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-62-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение сваи: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,15	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-63-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение сваи: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,24	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-64-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение сваи: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,34	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-65-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение сваи: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,46	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-66-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение сваи: 0,2х0,2 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,17	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-67-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение сваи: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,26	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-68-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение сваи: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,38	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-69-01	Срубка голов одиночных свай [сваи из бетона В15-22,5 (М200-300)] с четырьмя стержнями продольной арматуры), длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение сваи: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,52	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-70-01	Вырубка бетона из каркаса свай, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение сваи: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,15	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-71-01	Вырубка бетона из каркаса свай, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,21	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-72-01	Вырубка бетона из каркаса свай, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-73-01	Вырубка бетона из каркаса свай, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-74-01	Вырубка бетона из каркаса свай, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,1 м, сечение свай: 0,45х0,45 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,51	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-75-01	Вырубка бетона из каркаса свай, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,27	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-76-01	Вырубка бетона из каркаса свай, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,39	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-77-01	Вырубка бетона из каркаса свай, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение сваи: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,56	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-78-01	Вырубка бетона из каркаса свай, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение сваи: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части сваи. 4. Отламывание головы сваи, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,73	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-79-01	Вырубка бетона из каркаса свай, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,2 м, сечение свай: 0,45х0,45 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,94	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-80-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [свай из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,44	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-81-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,64	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-82-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,89	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-83-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	1,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-84-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,3 м, сечение свай: 0,45х0,45 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	1,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-85-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,75	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-86-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	1,1	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-87-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	1,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-88-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	1,9	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-89-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,5 м, сечение свай: 0,45х0,45 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	2,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-90-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	0,87	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-91-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	1,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-92-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	1,8	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-93-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	2,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-94-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,6 м, сечение свай: 0,45х0,45 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-95-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,7 м, сечение свай: 0,25х0,25 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	1	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-96-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,7 м, сечение свай: 0,3х0,3 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	1,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-97-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,7 м, сечение свай: 0,35х0,35 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	1,9	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-22-02-015-98-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,7 м, сечение свай: 0,4х0,4 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	2,7	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-015-99-01	Срубка голов свай шпунтового ряда [сваи из бетона В22,5-30 (М300-400)] с восемью и более стержнями продольной арматуры, длина участка вырубаемого бетона на свае до 0,7 м, сечение свай: 0,45х0,45 м	1 свая	1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вырубка бетона в углах свай при помощи пневматического молотка с обнажением стержней продольной арматуры. 3. Строповка удаляемой части свай. 4. Отламывание головы свай, после перерезки арматуры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца свай. 6. Переход от свай к свае. 7. Замена зубил пневматических молотков в процессе работы.	3,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-22-02-016 Отгибание стержней арматурного каркаса свай								
Н-22-02-016-01-01	Отгибание стержней арматурного каркаса свай на уровне срубленного бетона, диаметр арматуры стержня: 15-25 мм	100 стержней	1. Разметка места отгиба стержней. 2. Надевание трубы на стержень. 3. Удержание ключом стержня в месте отгиба (при отгибе стержня выше отметки срубленного бетона). 4. Подогрев стержней (в необходимых случаях) в месте отгиба. 5. Отгиб стержней.	1,9	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Н-22-02-016-02-01	Отгибание стержней арматурного каркаса свай на уровне срубленного бетона, диаметр арматуры стержня: свыше 25 до 32 мм	100 стержней	1. Разметка места отгиба стержней. 2. Надевание трубы на стержень. 3. Удержание ключом стержня в месте отгиба (при отгибе стержня выше отметки срубленного бетона). 4. Подогрев стержней (в необходимых случаях) в месте отгиба. 5. Отгиб стержней.	2,6	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-016-03-01	Отгибание стержней арматурного каркаса свай выше уровня срубленного бетона, диаметр арматуры стержня: 15-25 мм	100 стержней	1. Разметка места отгиба стержней. 2. Надевание трубы на стержень. 3. Удержание ключом стержня в месте отгиба (при отгибе стержня выше отметки срубленного бетона). 4. Подогрев стержней (в необходимых случаях) в месте отгиба. 5. Отгиб стержней.	2,1	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Н-22-02-016-04-01	Отгибание стержней арматурного каркаса свай выше уровня срубленного бетона, диаметр арматуры стержня: свыше 25 до 32 мм	100 стержней	1. Разметка места отгиба стержней. 2. Надевание трубы на стержень. 3. Удержание ключом стержня в месте отгиба (при отгибе стержня выше отметки срубленного бетона). 4. Подогрев стержней (в необходимых случаях) в месте отгиба. 5. Отгиб стержней.	3,3	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Таблица Н-22-02-017 Устройство стыков при погружении составных свай квадратного сечения								
Н-22-02-017-01-01	Устройство стыков при погружении составных свай квадратного сечения, вид стыка: на болтах или штырях	1 стык	1. Совмещение фланцев свай. 2. Постановка четырех болтов крепления свай или четырех штырей. 3. Затягивание гаек до отказа или забивка штырей.	-	0,11	-	-	-
Н-22-02-017-02-01	Устройство стыков при погружении составных свай квадратного сечения, вид стыка: сварной	1 стык	1. Очистка от бетона и совмещение фланцев свай. 2. Электродуговая сварка. 3. Зачистка шва от шлака.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-02-018 Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера								
Н-22-02-018-01-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 2 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,11	0,11	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-02-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 3 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,13	0,13	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-03-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 4 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,15	0,15	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-04-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 5 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,17	0,17	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-05-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 7 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,2	0,2	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-018-06-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 10 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,25	0,25	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-07-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 12 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,31	0,31	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-08-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 15 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,36	0,36	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-09-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 20 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,44	0,44	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-10-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 25 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,55	0,55	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-018-11-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 30 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,65	0,65	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-12-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 40 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,81	0,81	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-13-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 45 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,96	0,96	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-14-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 55 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	1,1	1,1	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-15-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 65 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	1,3	1,3	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-02-018-16-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 80 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	1,6	1,6	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-17-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 95 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	2	2	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-18-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: до 115 мин	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	2,3	2,3	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-02-018-19-01	Проходка скважин в мерзлых грунтах с помощью лидера, длительность погружения лидера: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 115	1 скважина	1. Перемещение установки в точке лидирования. 2. Установка лидера на точку погружения. 3. Выверка положения лидера. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем лидера из скважины.	0,4	0,4	2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-22-03 Сваи стальные и стальные шпунтовые ряды								
Таблица Н-22-03-001 Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами								
Н-22-03-001-01-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	1,86	0,62	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-02-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,13	0,71	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-03-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,43	0,81	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-04-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,73	0,91	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-05-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-06-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-07-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-08-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-09-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	6,6	2,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-10-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	8,1	2,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-11-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	1,77	0,59	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-12-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,43	0,81	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-13-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,7	0,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-14-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,97	0,99	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-15-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-16-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-17-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-18-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-19-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	6	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-20-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-21-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	8,7	2,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-22-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	1,77	0,59	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-23-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,01	0,67	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-24-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,28	0,76	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-25-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,58	0,86	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-26-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,91	0,97	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-27-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-28-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-29-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-30-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	5,7	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-31-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	6,6	2,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-32-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	8,4	2,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-33-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	1,77	0,59	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-34-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,58	0,86	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-35-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,85	0,95	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-36-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-37-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-38-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-39-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-40-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-41-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-42-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-43-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	9	3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-44-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	1,77	0,59	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-45-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	1,98	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-46-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,25	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-47-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,58	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-48-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,88	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-49-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-50-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,9	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-51-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	4,8	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-52-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	5,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-53-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	6,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-54-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	8,1	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-55-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение вертикальное, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	1,77	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-56-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,55	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-57-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	2,82	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-58-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-59-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-60-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	3,9	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-61-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	4,5	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-62-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	5,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-63-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	6,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-64-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	7,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-65-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	8,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-001-66-01	Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, погружение наклонное, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка на сваю молота и наголовника. 7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай). 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи. 12. Приведение мачты в вертикальное положение.	1,77	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Таблица Н-22-03-002 Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами								
Н-22-03-002-01-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем сваи в вертикальное положение. 5. Установка сваи в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Погружение сваи с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,76	0,38	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-002-02-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай в вертикальное положение. 5. Установка свай в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	0,86	0,43	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-002-03-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай в вертикальное положение. 5. Установка свай в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1	0,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-002-04-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем сваи в вертикальное положение. 5. Установка сваи в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,16	0,58	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-002-05-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем сваи в вертикальное положение. 5. Установка сваи в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,36	0,68	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-002-06-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем сваи в вертикальное положение. 5. Установка сваи в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,58	0,79	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-002-07-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем сваи в вертикальное положение. 5. Установка сваи в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,78	0,89	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-002-08-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай в вертикальное положение. 5. Установка свай в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,98	0,99	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-002-09-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай в вертикальное положение. 5. Установка свай в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-002-10-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай в вертикальное положение. 5. Установка свай в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-002-11-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай в вертикальное положение. 5. Установка свай в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-002-12-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай в вертикальное положение. 5. Установка свай в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	3,4	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-002-13-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 85 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай в вертикальное положение. 5. Установка свай в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	3,8	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-002-14-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 105 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай в вертикальное положение. 5. Установка свай в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	4,6	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-002-15-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе кранов-экскаваторов, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 105	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай в вертикальное положение. 5. Установка свай в проектное положение. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Расстроповка свай. 8. Погружение свай с выверкой ее положения. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	0,82	0,41	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-03-003 Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами								
Н-22-03-003-01-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Поворот мачты копра к свае. 2. Строповка и подтягивание. 3. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваем. 4. Установка сваи на точку погружения. 5. Подъем молота в верхнее положение и установка наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Перемещение копра.	2,1	0,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-03-003-02-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Поворот мачты копра к свае. 2. Строповка и подтягивание. 3. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваем. 4. Установка сваи на точку погружения. 5. Подъем молота в верхнее положение и установка наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Перемещение копра.	2,37	0,79	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-003-03-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Поворот мачты копра к свае. 2. Строповка и подтягивание. 3. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваем. 4. Установка сваи на точку погружения. 5. Подъем молота в верхнее положение и установка наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Перемещение копра.	2,67	0,89	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-03-003-04-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Поворот мачты копра к свае. 2. Строповка и подтягивание. 3. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваем. 4. Установка сваи на точку погружения. 5. Подъем молота в верхнее положение и установка наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Перемещение копра.	3	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-003-05-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Поворот мачты копра к свае. 2. Строповка и подтягивание. 3. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваем. 4. Установка сваи на точку погружения. 5. Подъем молота в верхнее положение и установка наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Перемещение копра.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-03-003-06-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Поворот мачты копра к свае. 2. Строповка и подтягивание. 3. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваем. 4. Установка сваи на точку погружения. 5. Подъем молота в верхнее положение и установка наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Перемещение копра.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-003-07-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Поворот мачты копра к свае. 2. Строповка и подтягивание. 3. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваем. 4. Установка сваи на точку погружения. 5. Подъем молота в верхнее положение и установка наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Перемещение копра.	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-03-003-08-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Поворот мачты копра к свае. 2. Строповка и подтягивание. 3. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваем. 4. Установка сваи на точку погружения. 5. Подъем молота в верхнее положение и установка наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Перемещение копра.	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-003-09-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Поворот мачты копра к свае. 2. Строповка и подтягивание. 3. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваем. 4. Установка сваи на точку погружения. 5. Подъем молота в верхнее положение и установка наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Перемещение копра.	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-03-003-10-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Поворот мачты копра к свае. 2. Строповка и подтягивание. 3. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваем. 4. Установка сваи на точку погружения. 5. Подъем молота в верхнее положение и установка наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Перемещение копра.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-003-11-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 100	1 свая	1. Поворот мачты копра к свае. 2. Строповка и подтягивание. 3. Подъем сваи и поворот мачты копра со сваей. 4. Установка сваи на точку погружения. 5. Подъем молота в верхнее положение и установка наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота и погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи. 10. Перемещение копра.	1,2	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Таблица Н-22-03-004 Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами								
Н-22-03-004-01-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	2,4	1,2	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-004-02-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	2,6	1,3	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-004-03-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	2,8	1,4	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-004-04-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	3,2	1,6	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-004-05-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	3,6	1,8	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-004-06-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	4	2	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-004-07-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	4,4	2,2	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-004-08-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	4,8	2,4	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-004-09-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	5,2	2,6	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-004-10-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 95 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	5,6	2,8	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-004-11-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 110 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	6,4	3,2	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-004-12-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 125 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	7	3,5	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-004-13-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 145 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	7,6	3,8	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-004-14-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 165 мин	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	8,4	4,2	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-004-15-01	Вертикальное погружение длинномерных свай шпунтового ряда универсальными рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин. свыше 165	1 шпунтовая свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Закрепление копра. 3. Строповка сваи и перемещение сваи к копру. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Выверка положения сваи. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Установка направляющего захвата. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск дизель-молота и погружение сваи. 12. Снятие направляющего захвата. 13. Снятие молота с наголовником со сваи. 14. Снятие крепления копра.	0,8	0,4	2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-03-005 Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами								
Н-22-03-005-01-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,44	0,48	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-02-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,53	0,51	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-03-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,74	0,58	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-04-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,19	0,73	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-05-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,82	0,94	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-06-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-07-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-08-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-09-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 95 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-10-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	7,8	2,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-11-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,65	0,55	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-12-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,44	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-13-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,53	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-14-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,74	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-15-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,19	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-16-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,82	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-17-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-18-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-19-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,1	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-20-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 95 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-21-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	7,8	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-22-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,65	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-23-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,38	0,46	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-24-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,5	0,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-25-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,68	0,56	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-26-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,04	0,68	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-27-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,46	0,82	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-28-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,97	0,99	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-29-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-30-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-31-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 95 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-32-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,6	2,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-33-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,8	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-34-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,82	0,41	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-35-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,9	0,45	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-36-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,02	0,51	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-37-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,34	0,67	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-38-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,74	0,87	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-39-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-40-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-41-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,4	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-42-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 95 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-43-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,2	2,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-44-01	Погружение свай шпунтового ряда рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,2	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-45-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами простыми, количество свай в пакетах 2, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 5 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,67	0,89	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-46-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами простыми, количество свай в пакетах 2, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 10 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,88	0,96	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-47-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами простыми, количество свай в пакетах 2, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 20 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-48-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами простыми, количество свай в пакетах 2, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 35 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-49-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами простыми, количество свай в пакетах 2, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 50 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-50-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами простыми, количество свай в пакетах 2, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 70 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	6	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-51-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами простыми, количество свай в пакетах 2, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 95 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	7,5	2,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-52-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами простыми, количество свай в пакетах 2, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 120 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	9	3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-53-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами простыми, количество свай в пакетах 2, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,65	0,55	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-54-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами универсальными, количество свай в пакетах 3, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 5 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,97	0,99	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-55-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами универсальными, количество свай в пакетах 3, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 10 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-56-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами универсальными, количество свай в пакетах 3, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 20 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-57-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами универсальными, количество свай в пакетах 3, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 35 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-58-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами универсальными, количество свай в пакетах 3, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 50 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,7	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-59-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами универсальными, количество свай в пакетах 3, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 70 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,9	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-60-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами универсальными, количество свай в пакетах 3, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 95 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	8,1	2,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-61-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами универсальными, количество свай в пакетах 3, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: до 120 мин	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	9,6	3,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-005-62-01	Погружение пакетов из шпунтованных свай рельсовыми копрами универсальными, количество свай в пакетах 3, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 пакета: добавлять на каждые следующие 30 мин свыше 120	1 пакет	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение свай (пакета) к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его. 5. Подъем и установка сваи (пакета) в направляющие. 6. Заводка сваи (пакета) в замок ранее погруженной сваи (пакета). 7. Установка молота с наголовником на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета). 9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (пакета). 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,77	0,59	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-03-006 Вертикальное погружение свай шпунтового ряда навесными копрами								
Н-22-03-006-01-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем сваи. 5. Заводка сваи в замок ранее погруженной сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения сваи. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск молота. 11. Погружение сваи. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,68	0,34	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-02-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,78	0,39	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-03-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,92	0,46	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-04-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,08	0,54	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-05-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,28	0,64	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-06-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,5	0,75	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-07-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,7	0,85	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-08-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,9	0,95	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-09-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-10-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-11-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-12-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-13-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-14-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 95 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-15-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 110 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	4,8	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-16-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 110	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-17-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,64	0,32	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-18-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,74	0,37	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-19-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,88	0,44	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-20-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,06	0,53	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-21-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,26	0,63	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-22-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,46	0,73	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-23-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,68	0,84	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-24-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,88	0,94	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-25-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-26-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-27-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-28-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-29-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-30-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 95 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-31-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 110 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	4,8	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-32-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе экскаватора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 110	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,82	0,41	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-33-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,58	0,29	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-34-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,68	0,34	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-35-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,84	0,42	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-36-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,04	0,52	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-37-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,24	0,62	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-38-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,44	0,72	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-39-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,64	0,82	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-40-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,84	0,92	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-41-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-42-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-43-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-44-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-45-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-46-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 95 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	4	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-47-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 110 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	4,6	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-48-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе трактора на гусеничном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 110	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-49-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу , тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,78	0,39	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-50-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу , тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,88	0,44	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-51-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1	0,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-52-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу , тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,18	0,59	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-53-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,38	0,69	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-54-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,58	0,79	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-55-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу , тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,78	0,89	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-56-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	1,98	0,99	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-57-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-58-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-59-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу , тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-60-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-61-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 80 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-62-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 95 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-63-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу , тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 110 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	4,8	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-006-64-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда копрами навесными на базе крана на пневмоколесном ходу, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 110	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и подтаскивание свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай. 5. Заводка свай в замок ранее погруженной свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Выверка положения свай. 8. Отсоединение молота от наголовника (при механическом молоте). 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай. 12. Крепление наголовника к молоту (при механическом молоте). 13. Снятие молота с наголовником со свай.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-03-007 Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами								
Н-22-03-007-01-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,83	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-03-007-02-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,13	0,71	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-007-03-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,43	0,81	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-03-007-04-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,73	0,91	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-007-05-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-03-007-06-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-007-07-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-03-007-08-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-007-09-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами универсальными, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 10 мин свыше 60	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,6	0,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-06	Копровщик 6 разр.	1
Н-22-03-007-10-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,95	0,65	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-007-11-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,25	0,75	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-007-12-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,55	0,85	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-007-13-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,85	0,95	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-007-14-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-007-15-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-007-16-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-007-17-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-007-18-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда плавучими копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 10 мин свыше 60	1 свая	1. Отсоединение крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Строповка и подтягивание сваи к копру. 5. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 6. Подъем и установка сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в замок ранее погруженной. 8. Установка молота с наголовником на сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Погружение сваи. 11. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,6	0,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-03-008 Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями								
Н-22-03-008-01-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Перемещение самоходного крана к месту погружения свай. 2. Строповка и подтаскивание свай. 3. Заводка и закрепление сваи и наголовник вибропогружателя. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной сваи. 5. Погружение свай. 6. Открепление и снятие вибропогружателя.	1,41	0,47	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-008-02-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Перемещение самоходного крана к месту погружения свай. 2. Строповка и подтаскивание свай. 3. Заводка и закрепление сваи и наголовник вибропогружателя. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной сваи. 5. Погружение свай. 6. Открепление и снятие вибропогружателя.	1,53	0,51	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-008-03-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 7 мин	1 свая	1. Перемещение самоходного крана к месту погружения свай. 2. Строповка и подтаскивание свай. 3. Заводка и закрепление сваи и наголовник вибропогружателя. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной сваи. 5. Погружение свай. 6. Открепление и снятие вибропогружателя.	1,65	0,55	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-008-04-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение самоходного крана к месту погружения свай. 2. Строповка и подтаскивание свай. 3. Заводка и закрепление сваи и наголовник вибропогружателя. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной сваи. 5. Погружение свай. 6. Открепление и снятие вибропогружателя.	1,83	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-008-05-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение самоходного крана к месту погружения свай. 2. Строповка и подтаскивание свай. 3. Заводка и закрепление сваи и наголовник вибропогружателя. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной сваи. 5. Погружение свай. 6. Открепление и снятие вибропогружателя.	2,1	0,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-008-06-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение самоходного крана к месту погружения свай. 2. Строповка и подтаскивание свай. 3. Заводка и закрепление сваи и наголовник вибропогружателя. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной сваи. 5. Погружение свай. 6. Открепление и снятие вибропогружателя.	2,46	0,82	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-008-07-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение самоходного крана к месту погружения свай. 2. Строповка и подтаскивание свай. 3. Заводка и закрепление сваи и наголовник вибропогружателя. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной сваи. 5. Погружение свай. 6. Открепление и снятие вибропогружателя.	2,97	0,99	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-008-08-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение самоходного крана к месту погружения свай. 2. Строповка и подтаскивание свай. 3. Заводка и закрепление сваи и наголовник вибропогружателя. 4. Заводка сваи в замок ранее погруженной сваи. 5. Погружение свай. 6. Открепление и снятие вибропогружателя.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-03-009 Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями								
Н-22-03-009-01-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями длительность погружения 1 сваи: до 2 мин	1 свая	1. Установка наголовника на подкладки для возможной заводки свай. 2. Строповка свай. 3. Подтаскивание свай к наголовнику. 4. Крепление свай к наголовнику с погружателем. 5. Расстроповка сваи. 6. Подъем погружателя со сваей. 7. Перемещение установки к месту бойки. 8. Заведение сваи в замок. 9. Погружение сваи. 10. Отсоединение наголовника от сваи.	0,86	0,43	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-009-02-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Установка наголовника на подкладки для возможной заводки свай. 2. Строповка свай. 3. Подтаскивание свай к наголовнику. 4. Крепление свай к наголовнику с погружателем. 5. Расстроповка сваи. 6. Подъем погружателя со сваей. 7. Перемещение установки к месту бойки. 8. Заведение сваи в замок. 9. Погружение сваи. 10. Отсоединение наголовника от сваи.	0,94	0,47	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-009-03-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Установка наголовника на подкладки для возможной заводки свай. 2. Строповка свай. 3. Подтаскивание свай к наголовнику. 4. Крепление свай к наголовнику с погружателем. 5. Расстроповка свай. 6. Подъем погружателя со свай. 7. Перемещение установки к месту бойки. 8. Заведение свай в замок. 9. Погружение свай. 10. Отсоединение наголовника от свай.	1,08	0,54	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-009-04-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Установка наголовника на подкладки для возможной заводки свай. 2. Строповка свай. 3. Подтаскивание свай к наголовнику. 4. Крепление свай к наголовнику с погружателем. 5. Расстроповка свай. 6. Подъем погружателя со свай. 7. Перемещение установки к месту бойки. 8. Заведение свай в замок. 9. Погружение свай. 10. Отсоединение наголовника от свай.	1,28	0,64	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-009-05-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Установка наголовника на подкладки для возможной заводки свай. 2. Строповка свай. 3. Подтаскивание свай к наголовнику. 4. Крепление свай к наголовнику с погружателем. 5. Расстроповка свай. 6. Подъем погружателя со свай. 7. Перемещение установки к месту бойки. 8. Заведение свай в замок. 9. Погружение свай. 10. Отсоединение наголовника от свай.	1,48	0,74	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-009-06-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Установка наголовника на подкладки для возможной заводки свай. 2. Строповка свай. 3. Подтаскивание свай к наголовнику. 4. Крепление свай к наголовнику с погружателем. 5. Расстроповка свай. 6. Подъем погружателя со свай. 7. Перемещение установки к месту бойки. 8. Заведение свай в замок. 9. Погружение свай. 10. Отсоединение наголовника от свай.	1,68	0,84	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-009-07-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Установка наголовника на подкладки для возможной заводки свай. 2. Строповка свай. 3. Подтаскивание свай к наголовнику. 4. Крепление свай к наголовнику с погружателем. 5. Расстроповка свай. 6. Подъем погружателя со свай. 7. Перемещение установки к месту бойки. 8. Заведение свай в замок. 9. Погружение свай. 10. Отсоединение наголовника от свай.	1,88	0,94	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-009-08-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Установка наголовника на подкладки для возможной заводки свай. 2. Строповка свай. 3. Подтаскивание свай к наголовнику. 4. Крепление свай к наголовнику с погружателем. 5. Расстроповка свай. 6. Подъем погружателя со свай. 7. Перемещение установки к месту бойки. 8. Заведение свай в замок. 9. Погружение свай. 10. Отсоединение наголовника от свай.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-009-09-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Установка наголовника на подкладки для возможной заводки свай. 2. Строповка свай. 3. Подтаскивание свай к наголовнику. 4. Крепление свай к наголовнику с погружателем. 5. Расстроповка свай. 6. Подъем погружателя со свай. 7. Перемещение установки к месту бойки. 8. Заведение свай в замок. 9. Погружение свай. 10. Отсоединение наголовника от свай.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-009-10-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Установка наголовника на подкладки для возможной заводки свай. 2. Строповка свай. 3. Подтаскивание свай к наголовнику. 4. Крепление свай к наголовнику с погружателем. 5. Расстроповка свай. 6. Подъем погружателя со свай. 7. Перемещение установки к месту бойки. 8. Заведение свай в замок. 9. Погружение свай. 10. Отсоединение наголовника от свай.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-009-11-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда вибровдавляющими погружателями длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 10 мин свыше60	1 свая	1. Установка наголовника на подкладки для возможной заводки свай. 2. Строповка свай. 3. Подтаскивание свай к наголовнику. 4. Крепление свай к наголовнику с погружателем. 5. Расстроповка свай. 6. Подъем погружателя со сваей. 7. Перемещение установки к месту бойки. 8. Заведение сваи в замок. 9. Погружение сваи. 10. Отсоединение наголовника от сваи.	0,36	0,18	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-03-010 Выдергивание свай шпунтового ряда								
Н-22-03-010-01-01	Выдергивание свай шпунтового ряда, кран на гусеничном ходу, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Установка шпунтовыдергивателя до приведения в нейтральное положение амортизационных пружин. 2. Выдергивание свай. 3. Снятие шпунтовыдергивателя. 4. Строповка свай. 5. Извлечение сваи и укладка в штабель. 6. Перемещение крана в процессе работы. 7. Установка и снятие крана с аутриггеров (для пневмоколесных и автомобильных кранов).	1,35	0,45	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-010-02-01	Выдергивание свай шпунтового ряда, кран на гусеничном ходу, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Установка шпунтовыдергивателя до приведения в нейтральное положение амортизационных пружин. 2. Выдергивание свай. 3. Снятие шпунтовыдергивателя. 4. Строповка свай. 5. Извлечение свай и укладка в штабель. 6. Перемещение крана в процессе работы. 7. Установка и снятие крана с аутриггеров (для пневмоколесных и автомобильных кранов).	1,5	0,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-010-03-01	Выдергивание свай шпунтового ряда, кран на гусеничном ходу, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Установка шпунтовыдергивателя до приведения в нейтральное положение амортизационных пружин. 2. Выдергивание свай. 3. Снятие шпунтовыдергивателя. 4. Строповка свай. 5. Извлечение свай и укладка в штабель. 6. Перемещение крана в процессе работы. 7. Установка и снятие крана с аутриггеров (для пневмоколесных и автомобильных кранов).	1,71	0,57	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-010-04-01	Выдергивание свай шпунтового ряда, кран на гусеничном ходу, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Установка шпунтовыдергивателя до приведения в нейтральное положение амортизационных пружин. 2. Выдергивание свай. 3. Снятие шпунтовыдергивателя. 4. Строповка свай. 5. Извлечение свай и укладка в штабель. 6. Перемещение крана в процессе работы. 7. Установка и снятие крана с аутриггеров (для пневмоколесных и автомобильных кранов).	1,98	0,66	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-010-05-01	Выдергивание свай шпунтового ряда, кран на пневмоколесном ходу, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Установка шпунтовыдергивателя до приведения в нейтральное положение амортизационных пружин. 2. Выдергивание свай. 3. Снятие шпунтовыдергивателя. 4. Строповка свай. 5. Извлечение свай и укладка в штабель. 6. Перемещение крана в процессе работы. 7. Установка и снятие крана с аутриггеров (для пневмоколесных и автомобильных кранов).	1,53	0,51	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-010-06-01	Выдергивание свай шпунтового ряда, кран на пневмоколесном ходу, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Установка шпунтовыдергивателя до приведения в нейтральное положение амортизационных пружин. 2. Выдергивание свай. 3. Снятие шпунтовыдергивателя. 4. Строповка свай. 5. Извлечение свай и укладка в штабель. 6. Перемещение крана в процессе работы. 7. Установка и снятие крана с аутриггеров (для пневмоколесных и автомобильных кранов).	1,68	0,56	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-03-010-07-01	Выдергивание свай шпунтового ряда, кран на пневмоколесном ходу, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Установка шпунтовыдергивателя до приведения в нейтральное положение амортизационных пружин. 2. Выдергивание свай. 3. Снятие шпунтовыдергивателя. 4. Строповка свай. 5. Извлечение свай и укладка в штабель. 6. Перемещение крана в процессе работы. 7. Установка и снятие крана с аутриггеров (для пневмоколесных и автомобильных кранов).	1,89	0,63	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-010-08-01	Выдергивание свай шпунтового ряда, кран на пневмоколесном ходу, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Установка шпунтовыдергивателя до приведения в нейтральное положение амортизационных пружин. 2. Выдергивание свай. 3. Снятие шпунтовыдергивателя. 4. Строповка свай. 5. Извлечение свай и укладка в штабель. 6. Перемещение крана в процессе работы. 7. Установка и снятие крана с аутриггеров (для пневмоколесных и автомобильных кранов).	2,16	0,72	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-03-011 Срезка стального шпунтового ряда автогенном								
Н-22-03-011-01-01	Срезка стального шпунтового ряда автогенном, тип шпунтовых свай: ШП-1	1 м шпунтового ряда	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Перерезка шпунтовых свай. 4. Переходы с переноской аппарата (установки). 5. Обслуживание аппарата (установки) в процессе работы.	0,58	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-03-011-02-01	Срезка стального шпунтового ряда автогенном, тип шпунтовых свай: ШП-2	1 м шпунтового ряда	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Перерезка шпунтовых свай. 4. Переходы с переноской аппарата (установки). 5. Обслуживание аппарата (установки) в процессе работы.	0,53	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-011-03-01	Срезка стального шпунтового ряда автогенном, тип шпунтовых свай: ШК-1	1 м шпунтового ряда	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Перерезка шпунтовых свай. 4. Переходы с переноской аппарата (установки). 5. Обслуживание аппарата (установки) в процессе работы.	0,46	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-03-011-04-01	Срезка стального шпунтового ряда автогенном, тип шпунтовых свай: ШК-2	1 м шпунтового ряда	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Перерезка шпунтовых свай. 4. Переходы с переноской аппарата (установки). 5. Обслуживание аппарата (установки) в процессе работы.	0,53	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-03-011-05-01	Срезка стального шпунтового ряда автогенном, тип шпунтовых свай: ШД-3	1 м шпунтового ряда	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Перерезка шпунтовых свай. 4. Переходы с переноской аппарата (установки). 5. Обслуживание аппарата (установки) в процессе работы.	0,56	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-03-011-06-01	Срезка стального шпунтового ряда автогенном, тип шпунтовых свай: ШД-5	1 м шпунтового ряда	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Перерезка шпунтовых свай. 4. Переходы с переноской аппарата (установки). 5. Обслуживание аппарата (установки) в процессе работы.	0,85	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-03-011-07-01	Срезка стального шпунтового ряда автогенном, тип шпунтовых свай: Ларсен I	1 м шпунтового ряда	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Перерезка шпунтовых свай. 4. Переходы с переноской аппарата (установки). 5. Обслуживание аппарата (установки) в процессе работы.	0,53	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-03-011-08-01	Срезка стального шпунтового ряда автогенном, тип шпунтовых свай: Ларсен IV	1 м шпунтового ряда	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Перерезка шпунтовых свай. 4. Переходы с переноской аппарата (установки). 5. Обслуживание аппарата (установки) в процессе работы.	0,67	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-03-011-09-01	Срезка стального шпунтового ряда автогенном, тип шпунтовых свай: Ларсен V	1 м шпунтового ряда	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Перерезка шпунтовых свай. 4. Переходы с переноской аппарата (установки). 5. Обслуживание аппарата (установки) в процессе работы.	0,87	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Раздел Н-22-04 Сваи деревянные и деревянные шпунтовые ряды								
Таблица Н-22-04-001 Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами								
Н-22-04-001-01-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,83	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-02-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,1	0,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-03-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,43	0,81	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-04-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,73	0,91	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-05-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-06-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-07-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-08-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,4	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-09-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,6	2,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-10-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	8,1	2,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-11-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,98	0,66	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-12-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,25	0,75	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-13-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,58	0,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-14-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,88	0,96	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-15-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-16-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-17-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-18-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,7	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-19-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,6	2,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-20-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	8,1	2,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-21-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,92	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-22-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,19	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-001-23-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,49	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-24-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,79	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-001-25-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-26-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,9	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-001-27-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,5	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-28-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-001-29-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	6,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-30-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми в стесненных условиях, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	8,1	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-001-31-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,74	0,37	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-32-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,92	0,46	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-33-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,12	0,56	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-34-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,32	0,66	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-35-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,62	0,81	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-36-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-37-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-38-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-001-39-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,8	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-001-40-01	Вертикальное погружение одиночных свай рельсовыми копрами универсальными в обычных условиях, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и перемещение сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем, установка и выверка положения сваи. 6. Установка молота и наголовника на сваю. 7. Расстроповка сваи. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,8	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-04-002 Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами								
Н-22-04-002-01-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	2,4	0,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-02-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	2,67	0,89	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-03-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	2,97	0,99	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-04-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-05-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-06-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	4,2	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-07-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-08-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	6	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-09-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-10-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	8,7	2,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-11-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	2,55	0,85	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-12-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвигка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	2,82	0,94	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-13-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-14-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-15-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвигка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-16-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	4,5	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-17-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвигка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-18-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	6,3	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-19-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	7,2	2,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-20-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвигка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	8,7	2,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-21-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	2,49	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-22-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	2,76	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-23-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	2,97	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-24-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	3,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-25-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвигка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	3,9	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-26-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	4,5	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-27-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	5,1	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ работ их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-28-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-29-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	7,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-002-30-01	Наклонное погружение одиночных свай рельсовыми копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 120 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и установка сваи в направляющие копра. 6. Установка на сваю наголовника и молота. 7. Наклон мачты копра для наклонного погружения свай. 8. Опускание и установка сваи на грунт в проектное положение. 9. Расстроповка свай. 10. Пуск молота. 11. Погружение свай с выверкой. 12. Снятие молота с наголовником со свай. 13. Приведение мачты копра в вертикальное положение.	8,7	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Таблица Н-22-04-003 Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами								
Н-22-04-003-01-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 4 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение свай к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения свай. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	0,5	0,25	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-02-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,58	0,29	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-03-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 8 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,66	0,33	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-04-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,74	0,37	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-05-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,88	0,44	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-06-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,08	0,54	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-07-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,28	0,64	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-08-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,48	0,74	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-09-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,68	0,84	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-10-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,88	0,94	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-11-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-12-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-13-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-14-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-15-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 85 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-16-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-17-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 100	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-18-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 4 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,6	0,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-19-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,7	0,35	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-20-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 8 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-21-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,88	0,44	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-22-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1	0,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-23-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,2	0,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-24-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,4	0,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-25-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,6	0,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-26-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,8	0,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-27-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-28-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-29-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-30-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-31-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,4	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-32-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 85 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,8	1,9	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-33-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-34-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 100	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,82	0,41	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-003-35-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 4 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,42	0,21	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-36-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,5	0,25	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-003-37-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 8 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,58	0,29	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-38-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,68	0,34	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-003-39-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,82	0,41	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-40-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1	0,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-003-41-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,22	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-42-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,42	0,71	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-003-43-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,64	0,82	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-44-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,84	0,92	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-003-45-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 45 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	2	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-46-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 55 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-003-47-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 65 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-48-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,2	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-003-49-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 85 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-003-50-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 100 мин	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-003-51-01	Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами навесными на базе экскаватора, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 100	1 свая	1. Перемещение копра к свае. 2. Строповка и перемещение сваи к копру. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем, установка и выверка положения сваи. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,84	0,42	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-04-004 Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами								
Н-22-04-004-01-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение свай. 8. Расстроповка свай и снятие молота с наголовником со свай.	1,53	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-004-02-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача свай к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка свай. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение свай. 8. Расстроповка свай и снятие молота с наголовником со свай.	1,8	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-004-03-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение сваи. 8. Расстроповка сваи и снятие молота с наголовником со сваи.	2,13	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-004-04-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение сваи. 8. Расстроповка сваи и снятие молота с наголовником со сваи.	2,43	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-004-05-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение сваи. 8. Расстроповка сваи и снятие молота с наголовником со сваи.	2,73	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-004-06-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение сваи. 8. Расстроповка сваи и снятие молота с наголовником со сваи.	3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-004-07-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение сваи. 8. Расстроповка сваи и снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-004-08-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение сваи. 8. Расстроповка сваи и снятие молота с наголовником со сваи.	4,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-004-09-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение сваи. 8. Расстроповка сваи и снятие молота с наголовником со сваи.	4,8	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-004-10-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение сваи. 8. Расстроповка сваи и снятие молота с наголовником со сваи.	5,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-004-11-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение сваи. 8. Расстроповка сваи и снятие молота с наголовником со сваи.	6,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Н-22-04-004-12-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: до 105 мин	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение сваи. 8. Расстроповка сваи и снятие молота с наголовником со сваи.	7,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-004-13-01	Вертикальное погружение одиночных свай плавучими копрами простыми, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше105	1 свая	1. Снятие крепления и перемещение копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подача сваи к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Установка и выверка сваи. 6. Установка молота с наголовником на сваю. 7. Погружение сваи. 8. Расстроповка сваи и снятие молота с наголовником со сваи.	1,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
Таблица Н-22-04-005 Погружение одиночных свай вибропогружателями								
Н-22-04-005-01-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка сваи. 3. Подъем и подача сваи. 4. Заводка сваи в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление сваи в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка сваи. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения сваи. 10. Погружение сваи. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со сваи. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-02-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	0,92	0,46	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-03-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	1,04	0,52	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-04-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	1,22	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-05-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	1,44	0,72	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-06-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	1,64	0,82	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-07-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	1,86	0,93	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-08-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-09-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-10-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-11-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	3,4	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-12-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 85 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	4	2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-13-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: до 105 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	4,6	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-14-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - сухопутный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 105	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	0,84	0,42	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-15-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 3 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	1,65	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-16-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 6 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	1,8	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-17-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	2,01	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-18-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	2,28	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-19-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	2,58	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-20-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	2,91	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-21-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	3,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-22-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	3,6	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-23-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	4,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-24-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	4,8	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-25-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 70 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	5,4	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-26-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 85 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	6,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-27-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: до 105 мин	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	7,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-005-28-01	Погружение одиночных свай вибропогружателями марки С-1003, ВП-3М, вид копра - плавучий, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 105	1 свая	1. Перемещение крана в зоне работ. 2. Строповка свай. 3. Подъем и подача свай. 4. Заводка свай в наголовник вибропогружателя. 5. Закрепление свай в наголовнике вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Строповка вибропогружателя. 8. Подъем и подача вибропогружателя со свай. 9. Установка и выверка положения свай. 10. Погружение свай. 11. Отсоединение и снятие вибропогружателя со свай. 12. Укладка и расстроповка вибропогружателя.	1,23	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-04-006 Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами (одиночных свай или пакетов из двух свай)								
Н-22-04-006-01-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 3 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,99	0,33	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-02-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 5 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,05	0,35	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-03-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 10 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,29	0,43	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-04-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 15 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,53	0,51	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-05-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 20 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,83	0,61	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-06-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 25 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвигка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,1	0,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-07-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 35 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,52	0,84	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-08-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 45 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3	1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-09-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 60 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,6	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-10-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 80 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,8	1,6	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-11-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 3 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвигка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,23	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-12-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 5 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,35	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-13-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 10 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,5	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-14-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 15 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,77	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-15-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 20 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,04	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-16-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 25 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,34	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-17-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 35 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,76	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-18-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 45 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-19-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 60 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,9	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-20-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - механический, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 80 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	4,8	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-04	Копровщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-21-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 3 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,14	0,38	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-22-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 5 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,26	0,42	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-23-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 10 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,44	0,48	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-24-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 15 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,71	0,57	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-25-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 20 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвигка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,98	0,66	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-26-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 25 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,31	0,77	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-27-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 35 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвигка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,73	0,91	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-28-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 45 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,3	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-29-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 60 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	3,9	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-006-30-01	Погружение свай шпунтового ряда простыми рельсовыми копрами, тип молота - паровоздушный, длительность погружения 1 сваи или 1 пакета: до 80 мин	1 свая или пакет из двух шпунтовых свай	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае или пакету. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание сваи или пакета к копру. 4. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 5. Подъем и заводка сваи или пакета в замок ранее забитой сваи и выверка положения сваи или пакета. 6. Установка молота с наголовником на сваю или пакет. 7. Расстроповка сваи или пакета. 8. Пуск молота. 9. Погружение сваи или пакета свай. 10. Снятие молота с наголовником со сваи.	5,1	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-04-007 Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами								
Н-22-04-007-01-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем сваи и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,56	0,28	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-02-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем сваи и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,74	0,37	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-03-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем сваи и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	0,94	0,47	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-04-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,12	0,56	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-05-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,32	0,66	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-06-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,52	76	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-07-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,72	0,86	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-08-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем сваи и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	1,92	0,96	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-09-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание сваи. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем сваи и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи. 9. Снятие молота с наголовником со сваи.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-10-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	2,6	1,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-11-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	3	1,5	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-12-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	3,6	1,8	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-13-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 110 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	4,4	2,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-14-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе трактора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 110	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-15-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	0,78	0,39	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-16-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	0,94	0,47	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-17-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 15 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,14	0,57	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-18-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,34	0,67	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-19-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 25 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,54	0,77	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-20-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,74	0,87	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-21-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 35 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	1,94	0,97	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-22-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 40 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	2,2	1,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-23-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 50 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	2,4	1,2	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-24-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 60 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	2,8	1,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-25-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 75 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	3,4	1,7	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-26-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 90 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	4,2	2,1	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-007-27-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: до 110 мин	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	4,6	2,3	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-007-28-01	Вертикальное погружение свай шпунтового ряда гусеничными копрами на базе экскаватора, тип молота - дизельный, длительность погружения 1 сваи: добавлять на каждые следующие 20 мин свыше 110	1 свая	1. Перемещение копра. 2. Строповка и подтягивание свай. 3. Подъем молота с наголовником в верхнее положение. 4. Подъем свай и установка на место погружения с выверкой положения. 5. Установка молота с наголовником на сваю. 6. Расстроповка свай. 7. Пуск молота. 8. Погружение свай. 9. Снятие молота с наголовником со свай.	0,8	0,4	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-04-008 Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями								
Н-22-04-008-01-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, вид копра простой, длительность погружения 1 сваи: до 5 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем, установка и закрепление свай в направляющие. 5. Установка и крепление вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Погружение свай. 8. Открепление и снятие вибропогружателя.	1,32	0,44	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-008-02-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, вид копра простой, длительность погружения 1 сваи: до 10 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем, установка и закрепление свай в направляющие. 5. Установка и крепление вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Погружение свай. 8. Открепление и снятие вибропогружателя.	1,59	0,53	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Н-22-04-008-03-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, вид копра простой, длительность погружения 1 сваи: до 20 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем, установка и закрепление свай в направляющие. 5. Установка и крепление вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Погружение свай. 8. Открепление и снятие вибропогружателя.	2,04	0,68	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-008-04-01	Погружение свай шпунтового ряда вибропогружателями, вид копра простой, длительность погружения 1 сваи: до 30 мин	1 свая	1. Снятие крепления и передвижка копра к свае. 2. Установка и закрепление копра. 3. Строповка и подтаскивание свай к копру. 4. Подъем, установка и закрепление свай в направляющие. 5. Установка и крепление вибропогружателя. 6. Расстроповка свай. 7. Погружение свай. 8. Открепление и снятие вибропогружателя.	2,52	0,84	2-130-03	Копровщик 3 разр.	2
						2-130-05	Копровщик 5 разр.	1
Таблица Н-22-04-009 Установка и снятие деревянных направляющих для шпунтового ряда								
Н-22-04-009-01-01	Установка схваток из брусьев или пластин	1 м парных схваток	1. Перепиливание бруса. 2. Разметка и обработка мест соединения схваток в полдерева. 3. Сверление отверстий. 4. Постановка болтов и навертывание гаек.	0,54	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-04-009-02-01	Установка схваток из досок	1 м парных схваток	1. Перепиливание бруса. 2. Разметка и обработка мест соединения схваток в полдерева. 3. Сверление отверстий. 4. Постановка болтов и навертывание гаек.	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-04-009-03-01	Снятие схваток	1 м парных схваток	1. Отвинчивание гаек и выбивание болтов. 2. Снятие схваток с отвесной и складированием их в штабель.	0,09	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-04-010 Нарращивание свай при забивке								
Н-22-04-010-01-01	Нарращивание свай при забивке впритык или в стакан, длина наростка: до 2 м	1 наросток	1. Выбор бревна из штабеля с подноской. 2. Заготовка наростка. 3. Опаливание головы сваи. 4. Сверление отверстия и постановка штыря. 5. Насаживание бугеля, притеска конца наростка к свае. 6. Подъем и установка наростка на сваю, в металлическую трубчатую накладку. 7. Закрепление накладки.	1,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-04-010-02-01	Нарращивание свай при забивке впритык или в стакан, длина наростка: до 3 м	1 наросток	1. Выбор бревна из штабеля с подноской. 2. Заготовка наростка. 3. Опаливание головы сваи. 4. Сверление отверстия и постановка штыря. 5. Насаживание бугеля, притеска конца наростка к свае. 6. Подъем и установка наростка на сваю, в металлическую трубчатую накладку. 7. Закрепление накладки.	2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-04-010-03-01	Нарращивание свай при забивке впритык или в стакан, длина наростка: до 4 м	1 наросток	1. Выбор бревна из штабеля с подноской. 2. Заготовка наростка. 3. Опаливание головы сваи. 4. Сверление отверстия и постановка штыря. 5. Насаживание бугеля, притеска конца наростка к свае. 6. Подъем и установка наростка на сваю, в металлическую трубчатую накладку. 7. Закрепление накладки.	2,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-010-04-01	Наращивание свай при забивке впритык или в стакан, длина наростка: до 5 м	1 наросток	1. Выбор бревна из штабеля с подноской. 2. Заготовка наростка. 3. Опаливание головы сваи. 4. Сверление отверстия и постановка штыря. 5. Насаживание бугеля, притеска конца наростка к свае. 6. Подъем и установка наростка на сваю, в металлическую трубчатую накладку. 7. Закрепление накладки.	2,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-04-010-05-01	Наращивание свай при забивке в полдерева, длина наростка: до 2 м	1 наросток	1. Выбор бревен из штабелей с подноской. 2. Заготовка наростка. 3. Опиливание головы сваи. 4. Устройство врубок. 5. Установка наростка с пригонкой сопряжения. 6. Постановка хомутов и сболчивание.	2,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-04-010-06-01	Наращивание свай при забивке в полдерева, длина наростка: до 3 м	1 наросток	1. Выбор бревен из штабелей с подноской. 2. Заготовка наростка. 3. Опиливание головы сваи. 4. Устройство врубок. 5. Установка наростка с пригонкой сопряжения. 6. Постановка хомутов и сболчивание.	2,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-04-010-07-01	Наращивание свай при забивке в полдерева, длина наростка: до 4 м	1 наросток	1. Выбор бревен из штабелей с подноской. 2. Заготовка наростка. 3. Опиливание головы сваи. 4. Устройство врубок. 5. Установка наростка с пригонкой сопряжения. 6. Постановка хомутов и сболчивание.	2,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-010-08-01	Наращивание свай при забивке в полдерева, длина наростка: до 5 м	1 наросток	1. Выбор бревен из штабелей с подноской. 2. Заготовка наростка. 3. Опиливание головы сваи. 4. Устройство врубок. 5. Установка наростка с пригонкой сопряжения. 6. Постановка хомутов и сболчивание.	3,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-22-04-011 Спиливание голов одиночных свай и шпунтовых рядов под отметку								
Н-22-04-011-01-01	Спиливание голов одиночных свай и шпунтовых рядов под отметку с земли или подмостей: одиночные сваи диаметром до 300 мм	1 свая	1. Разметка линии спиливания. 2. Спиливание голов свай или шпунтовых рядов. 3. Отбрасывание спиленной части в сторону. 4. Переход от сваи к свае или перемещение плавучих средств по ходу спиливания при работе на плаву.	0,23	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-22-04-011-02-01	Спиливание голов одиночных свай и шпунтовых рядов под отметку с земли или подмостей: одиночные сваи диаметром свыше 300 мм	1 свая	1. Разметка линии спиливания. 2. Спиливание голов свай или шпунтовых рядов. 3. Отбрасывание спиленной части в сторону. 4. Переход от сваи к свае или перемещение плавучих средств по ходу спиливания при работе на плаву.	0,29	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-011-03-01	Спиливание голов одиночных свай и шпунтовых рядов под отметку с земли или подмостей: шпунтовые ряды при толщине шпунта до 100 мм	1 м шпунтового ряда	1. Разметка линии спиливания. 2. Спиливание голов свай или шпунтовых рядов. 3. Отбрасывание спиленной части в сторону. 4. Переход от свай к свае или перемещение плавучих средств по ходу спиливания при работе на плаву.	0,42	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-22-04-011-04-01	Спиливание голов одиночных свай и шпунтовых рядов под отметку с земли или подмостей: шпунтовые ряды при толщине шпунта до 150 мм	1 м шпунтового ряда	1. Разметка линии спиливания. 2. Спиливание голов свай или шпунтовых рядов. 3. Отбрасывание спиленной части в сторону. 4. Переход от свай к свае или перемещение плавучих средств по ходу спиливания при работе на плаву.	0,65	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-22-04-011-05-01	Спиливание голов одиночных свай и шпунтовых рядов под отметку с земли или подмостей: шпунтовые ряды при толщине шпунта до 200 мм	1 м шпунтового ряда	1. Разметка линии спиливания. 2. Спиливание голов свай или шпунтовых рядов. 3. Отбрасывание спиленной части в сторону. 4. Переход от свай к свае или перемещение плавучих средств по ходу спиливания при работе на плаву.	1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-011-06-01	Спиливание голов одиночных свай и шпунтовых рядов под отметку с плавучих средств: одиночные сваи диаметром до 300 мм	1 свая	1. Разметка линии спиливания. 2. Спиливание голов свай или шпунтовых рядов. 3. Отбрасывание спиленной части в сторону. 4. Переход от свай к свае или перемещение плавучих средств по ходу спиливания при работе на плаву.	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-22-04-011-07-01	Спиливание голов одиночных свай и шпунтовых рядов под отметку с плавучих средств: одиночные сваи диаметром свыше 300 мм	1 свая	1. Разметка линии спиливания. 2. Спиливание голов свай или шпунтовых рядов. 3. Отбрасывание спиленной части в сторону. 4. Переход от свай к свае или перемещение плавучих средств по ходу спиливания при работе на плаву.	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-22-04-011-08-01	Спиливание голов одиночных свай и шпунтовых рядов под отметку с плавучих средств: шпунтовые ряды при толщине шпунта до 100 мм	1 м шпунтового ряда	1. Разметка линии спиливания. 2. Спиливание голов свай или шпунтовых рядов. 3. Отбрасывание спиленной части в сторону. 4. Переход от свай к свае или перемещение плавучих средств по ходу спиливания при работе на плаву.	0,49	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-011-09-01	Спиливание голов одиночных свай и шпунтовых рядов под отметку с плавучих средств: шпунтовые ряды при толщине шпунта до 150 мм	1 м шпунтового ряда	1. Разметка линии спиливания. 2. Спиливание голов свай или шпунтовых рядов. 3. Отбрасывание спиленной части в сторону. 4. Переход от свай к свае или перемещение плавучих средств по ходу спиливания при работе на плаву.	0,76	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-22-04-011-10-01	Спиливание голов одиночных свай и шпунтовых рядов под отметку с плавучих средств: шпунтовые ряды при толщине шпунта до 200 мм	1 м шпунтового ряда	1. Разметка линии спиливания. 2. Спиливание голов свай или шпунтовых рядов. 3. Отбрасывание спиленной части в сторону. 4. Переход от свай к свае или перемещение плавучих средств по ходу спиливания при работе на плаву.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-22-04-012 Установка насадок по маячным сваям и дощатому шпунтовому ряду								
Н-22-04-012-01-01	Установка насадок по маячным сваям при диаметре свай до 240 мм: при установке с грунта или с настила	1 м насадки	1. Поперечное перепиливание бревен или брусьев по размеру. 2. Изготовление в насадках паза или гнезд. 3. Выделка шипов на маячных сваях. 4. Установка насадок на место с пригонкой. 5. Распиливание шипов на сваях. 6. Постановка скоб.	0,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-012-02-01	Установка насадок по маячным сваям при диаметре свай до 240 мм: при установке с плавучих средств или плотов	1 м насадки	1. Поперечное перепиливание бревен или брусьев по размеру. 2. Изготовление в насадках паза или гнезд. 3. Выделка шипов на маячных сваях. 4. Установка насадок на место с пригонкой. 5. Распиливание шипов на сваях. 6. Постановка скоб.	0,84	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-04-012-03-01	Установка насадок по маячным сваям при диаметре свай свыше 240 мм: при установке с грунта или с настила	1 м насадки	1. Поперечное перепиливание бревен или брусьев по размеру. 2. Изготовление в насадках паза или гнезд. 3. Выделка шипов на маячных сваях. 4. Установка насадок на место с пригонкой. 5. Распиливание шипов на сваях. 6. Постановка скоб.	0,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-04-012-04-01	Установка насадок по маячным сваям при диаметре свай свыше 240 мм: при установке с плавучих средств или плотов	1 м насадки	1. Поперечное перепиливание бревен или брусьев по размеру. 2. Изготовление в насадках паза или гнезд. 3. Выделка шипов на маячных сваях. 4. Установка насадок на место с пригонкой. 5. Распиливание шипов на сваях. 6. Постановка скоб.	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-04-012-05-01	Установка насадок по дощатому шпунтовому ряду: при установке с грунта или с настила	1 м насадки	1. Поперечное перепиливание бревен или брусьев по размеру. 2. Изготовление в насадках паза или гнезд. 3. Выделка шипов на маячных сваях. 4. Установка насадок на место с пригонкой. 5. Распиливание шипов на сваях. 6. Постановка скоб.	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-04-012-06-01	Установка насадок по дощатому шпунтовому ряду: при установке с плавучих средств или плотов	1 м насадки	1. Поперечное перепиливание бревен или брусьев по размеру. 2. Изготовление в насадках паза или гнезд. 3. Выделка шипов на маячных сваях. 4. Установка насадок на место с пригонкой. 5. Распиливание шипов на сваях. 6. Постановка скоб.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Раздел Н-22-05 Сваи буронабивные								
Таблица Н-22-05-001 Устройство буронабивных свай установкой ЦНИИС								
Н-22-05-001-01-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка в проектное положение и монтаж буровой колонны при длине свай до: 16 м, грунт песчаный	1 свая	1. Поворот копра в сторону буровой колонны. 2. Прикрепление колонны к наголовнику. 3. Подъем буровой колонны. 4. Заводка буровой колонны на стрелу копра присоединением ее к ротору. 5. Присоединение фрезы. 6. Поворот и установка буровой колонны к месту бурения скважины.	1,75	1,75	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-02-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка в проектное положение и монтаж буровой колонны при длине свай до: 16 м, грунт глинистый	1 свая	1. Поворот копра в сторону буровой колонны. 2. Прикрепление колонны к наголовнику. 3. Подъем буровой колонны. 4. Заводка буровой колонны на стрелу копра присоединением ее к ротору. 5. Присоединение фрезы. 6. Поворот и установка буровой колонны к месту бурения скважины.	1,75	1,75	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-03-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка в проектное положение и монтаж буровой колонны при длине свай до: 18 м, грунт песчаный	1 свая	1. Поворот копра в сторону буровой колонны. 2. Прикрепление колонны к наголовнику. 3. Подъем буровой колонны. 4. Заводка буровой колонны на стрелу копра присоединением ее к ротору. 5. Присоединение фрезы. 6. Поворот и установка буровой колонны к месту бурения скважины.	1,75	1,75	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-04-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка в проектное положение и монтаж буровой колонны при длине свай до: 18 м, грунт глинистый	1 свая	1. Поворот копра в сторону буровой колонны. 2. Прикрепление колонны к наголовнику. 3. Подъем буровой колонны. 4. Заводка буровой колонны на стрелу копра присоединением ее к ротору. 5. Присоединение фрезы. 6. Поворот и установка буровой колонны к месту бурения скважины.	1,75	1,75	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-05-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка в проектное положение и монтаж буровой колонны при длине свай до: 20 м, грунт песчаный	1 свая	1. Поворот копра в сторону буровой колонны. 2. Прикрепление колонны к наголовнику. 3. Подъем буровой колонны. 4. Заводка буровой колонны на стрелу копра присоединением ее к ротору. 5. Присоединение фрезы. 6. Поворот и установка буровой колонны к месту бурения скважины.	1,75	1,75	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-06-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка в проектное положение и монтаж буровой колонны при длине свай до: 20 м, грунт глинистый	1 свая	1. Поворот копра в сторону буровой колонны. 2. Прикрепление колонны к наголовнику. 3. Подъем буровой колонны. 4. Заводка буровой колонны на стрелу копра присоединением ее к ротору. 5. Присоединение фрезы. 6. Поворот и установка буровой колонны к месту бурения скважины.	1,75	1,75	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-07-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка в проектное положение и монтаж буровой колонны при длине свай до: 22 м, грунт песчаный	1 свая	1. Поворот копра в сторону буровой колонны. 2. Прикрепление колонны к наголовнику. 3. Подъем буровой колонны. 4. Заводка буровой колонны на стрелу копра присоединением ее к ротору. 5. Присоединение фрезы. 6. Поворот и установка буровой колонны к месту бурения скважины.	1,75	1,75	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-08-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка в проектное положение и монтаж буровой колонны при длине свай до: 22 м, грунт глинистый	1 свая	1. Поворот копра в сторону буровой колонны. 2. Прикрепление колонны к наголовнику. 3. Подъем буровой колонны. 4. Заводка буровой колонны на стрелу копра присоединением ее к ротору. 5. Присоединение фрезы. 6. Поворот и установка буровой колонны к месту бурения скважины.	1,75	1,75	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-09-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка обсадного патрубка при длине свай до: 16 м, грунт песчаный	1 свая	1. Бурение углубления для обсадного патрубка буровой установкой. 2. Расширение углубления вручную. 3. Установка инвентарного патрубка. 4. Осаживание патрубка буровой колонной. 5. Укладка шпал для крепления к ним патрубка. 6. Прикрепление патрубка к шпалам.	1,175	1,175	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-10-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка обсадного патрубка при длине свай до: 16 м, грунт глинистый	1 свая	1. Бурение углубления для обсадного патрубка буровой установкой. 2. Расширение углубления вручную. 3. Установка инвентарного патрубка. 4. Осаживание патрубка буровой колонной. 5. Укладка шпал для крепления к ним патрубка. 6. Прикрепление патрубка к шпалам.	1,175	1,175	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-11-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка обсадного патрубка при длине сваи до: 18 м, грунт песчаный	1 свая	1. Бурение углубления для обсадного патрубка буровой установкой. 2. Расширение углубления вручную. 3. Установка инвентарного патрубка. 4. Осаживание патрубка буровой колонной. 5. Укладка шпал для крепления к ним патрубка. 6. Прикрепление патрубка к шпалам.	1,175	1,175	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-12-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка обсадного патрубка при длине сваи до: 18 м, грунт глинистый	1 свая	1. Бурение углубления для обсадного патрубка буровой установкой. 2. Расширение углубления вручную. 3. Установка инвентарного патрубка. 4. Осаживание патрубка буровой колонной. 5. Укладка шпал для крепления к ним патрубка. 6. Прикрепление патрубка к шпалам.	1,175	1,175	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-13-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка обсадного патрубка при длине сваи до: 20 м, грунт песчаный	1 свая	1. Бурение углубления для обсадного патрубка буровой установкой. 2. Расширение углубления вручную. 3. Установка инвентарного патрубка. 4. Осаживание патрубка буровой колонной. 5. Укладка шпал для крепления к ним патрубка. 6. Прикрепление патрубка к шпалам.	1,175	1,175	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-14-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка обсадного патрубка при длине сваи до: 20 м, грунт глинистый	1 свая	1. Бурение углубления для обсадного патрубка буровой установкой. 2. Расширение углубления вручную. 3. Установка инвентарного патрубка. 4. Осаживание патрубка буровой колонной. 5. Укладка шпал для крепления к ним патрубка. 6. Прикрепление патрубка к шпалам.	1,175	1,175	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-15-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка обсадного патрубка при длине сваи до: 22 м, грунт песчаный	1 свая	1. Бурение углубления для обсадного патрубка буровой установкой. 2. Расширение углубления вручную. 3. Установка инвентарного патрубка. 4. Осаживание патрубка буровой колонной. 5. Укладка шпал для крепления к ним патрубка. 6. Прикрепление патрубка к шпалам.	1,175	1,175	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-16-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка обсадного патрубка при длине сваи до: 22 м, грунт глинистый	1 свая	1. Бурение углубления для обсадного патрубка буровой установкой. 2. Расширение углубления вручную. 3. Установка инвентарного патрубка. 4. Осаживание патрубка буровой колонной. 5. Укладка шпал для крепления к ним патрубка. 6. Прикрепление патрубка к шпалам.	1,175	1,175	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-17-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бурение скважины с устройством уширения при длине свай до: 16 м, грунт песчаный	1 свая	1. Разработка грунта. 2. Извлечение буровой колонны с фрезой, заполненной грунтом. 3. Поворот буровой установки в сторону выгрузки грунта. 4. Разгрузка грунта из фрезы. 5. Поворот буровой установки в сторону скважины. 6. Опускание буровой колонны с фрезой в скважину.	8,625	8,625	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-18-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бурение скважины с устройством уширения при длине свай до: 16 м, грунт глинистый	1 свая	1. Разработка грунта. 2. Извлечение буровой колонны с фрезой, заполненной грунтом. 3. Поворот буровой установки в сторону выгрузки грунта. 4. Разгрузка грунта из фрезы. 5. Поворот буровой установки в сторону скважины. 6. Опускание буровой колонны с фрезой в скважину.	9,375	9,375	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-19-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бурение скважины с устройством уширения при длине свай до: 18 м, грунт песчаный	1 свая	1. Разработка грунта. 2. Извлечение буровой колонны с фрезой, заполненной грунтом. 3. Поворот буровой установки в сторону выгрузки грунта. 4. Разгрузка грунта из фрезы. 5. Поворот буровой установки в сторону скважины. 6. Опускание буровой колонны с фрезой в скважину.	9,375	9,375	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-20-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бурение скважины с устройством уширения при длине свай до: 18 м, грунт глинистый	1 свая	1. Разработка грунта. 2. Извлечение буровой колонны с фрезой, заполненной грунтом. 3. Поворот буровой установки в сторону выгрузки грунта. 4. Разгрузка грунта из фрезы. 5. Поворот буровой установки в сторону скважины. 6. Опускание буровой колонны с фрезой в скважину.	10,25	10,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-21-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бурение скважины с устройством уширения при длине свай до: 20 м, грунт песчаный	1 свая	1. Разработка грунта. 2. Извлечение буровой колонны с фрезой, заполненной грунтом. 3. Поворот буровой установки в сторону выгрузки грунта. 4. Разгрузка грунта из фрезы. 5. Поворот буровой установки в сторону скважины. 6. Опускание буровой колонны с фрезой в скважину.	10,25	10,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-22-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бурение скважины с устройством уширения при длине свай до: 20 м, грунт глинистый	1 свая	1. Разработка грунта. 2. Извлечение буровой колонны с фрезой, заполненной грунтом. 3. Поворот буровой установки в сторону выгрузки грунта. 4. Разгрузка грунта из фрезы. 5. Поворот буровой установки в сторону скважины. 6. Опускание буровой колонны с фрезой в скважину.	11,25	11,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-23-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бурение скважины с устройством уширения при длине свай до: 22 м, грунт песчаный	1 свая	1. Разработка грунта. 2. Извлечение буровой колонны с фрезой, заполненной грунтом. 3. Поворот буровой установки в сторону выгрузки грунта. 4. Разгрузка грунта из фрезы. 5. Поворот буровой установки в сторону скважины. 6. Опускание буровой колонны с фрезой в скважину.	11,25	11,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-24-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бурение скважины с устройством уширения при длине свай до: 22 м, грунт глинистый	1 свая	1. Разработка грунта. 2. Извлечение буровой колонны с фрезой, заполненной грунтом. 3. Поворот буровой установки в сторону выгрузки грунта. 4. Разгрузка грунта из фрезы. 5. Поворот буровой установки в сторону скважины. 6. Опускание буровой колонны с фрезой в скважину.	12,25	12,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-25-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: приготовление глинистого раствора и подача его в скважину при длине свай до: 16 м, грунт песчаный	1 свая	1. Погрузка глины в бадью вручную. 2. Подъем и подача бадьи краном к глиномешалке. 3. Выгрузка глины в глиномешалку. 4. Приготовление глиняного раствора с добавлением воды. 5. Перекачка глиняного раствора в резервуары. 6. Подача раствора насосами в буровую скважину.	0,875	0,875	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-26-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: приготовление глинистого раствора и подача его в скважину при длине свай до: 16 м, грунт глинистый	1 свая	1. Погрузка глины в бадью вручную. 2. Подъем и подача бадьи краном к глиномешалке. 3. Выгрузка глины в глиномешалку. 4. Приготовление глиняного раствора с добавлением воды. 5. Перекачка глиняного раствора в резервуары. 6. Подача раствора насосами в буровую скважину.	0,875	0,875	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-27-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: приготовление глинистого раствора и подача его в скважину при длине свай до: 18 м, грунт песчаный	1 свая	1. Погрузка глины в бадью вручную. 2. Подъем и подача бадьи краном к глиномешалке. 3. Выгрузка глины в глиномешалку. 4. Приготовление глиняного раствора с добавлением воды. 5. Перекачка глиняного раствора в резервуары. 6. Подача раствора насосами в буровую скважину.	0,975	0,975	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-28-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: приготовление глинистого раствора и подача его в скважину при длине свай до: 18 м, грунт глинистый	1 свая	1. Погрузка глины в бадью вручную. 2. Подъем и подача бадьи краном к глиномешалке. 3. Выгрузка глины в глиномешалку. 4. Приготовление глиняного раствора с добавлением воды. 5. Перекачка глиняного раствора в резервуары. 6. Подача раствора насосами в буровую скважину.	0,975	0,975	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-29-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: приготовление глинистого раствора и подача его в скважину при длине свай до: 20 м, грунт песчаный	1 свая	1. Погрузка глины в бадью вручную. 2. Подъем и подача бадьи краном к глиномешалке. 3. Выгрузка глины в глиномешалку. 4. Приготовление глиняного раствора с добавлением воды. 5. Перекачка глиняного раствора в резервуары. 6. Подача раствора насосами в буровую скважину.	1,025	1,025	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-30-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: приготовление глинистого раствора и подача его в скважину при длине свай до: 20 м, грунт глинистый	1 свая	1. Погрузка глины в бадью вручную. 2. Подъем и подача бадьи краном к глиномешалке. 3. Выгрузка глины в глиномешалку. 4. Приготовление глиняного раствора с добавлением воды. 5. Перекачка глиняного раствора в резервуары. 6. Подача раствора насосами в буровую скважину.	1,025	1,025	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-31-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: приготовление глинистого раствора и подача его в скважину при длине свай до: 22 м, грунт песчаный	1 свая	1. Погрузка глины в бадью вручную. 2. Подъем и подача бадьи краном к глиномешалке. 3. Выгрузка глины в глиномешалку. 4. Приготовление глиняного раствора с добавлением воды. 5. Перекачка глиняного раствора в резервуары. 6. Подача раствора насосами в буровую скважину.	1,1	1,1	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-32-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: приготовление глинистого раствора и подача его в скважину при длине свай до: 22 м, грунт глинистый	1 свая	1. Погрузка глины в бадью вручную. 2. Подъем и подача бадьи краном к глиномешалке. 3. Выгрузка глины в глиномешалку. 4. Приготовление глиняного раствора с добавлением воды. 5. Перекачка глиняного раствора в резервуары. 6. Подача раствора насосами в буровую скважину.	1,1	1,1	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-33-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка буровой колонны в запасную скважину при длине свай до: 16 м, грунт песчаный	1 свая	1. Отсоединение от буровой колонны фрезы. 2. Поворот буровой установки в сторону запасной скважины. 3. Установка буровой колонны в запасную скважину. 4. Закрепление буровой колонны в скважине постановкой деревянных подкосов. 5. Отсоединение колонны от наголовника. 6. Поворот копра к пробуренной скважине.	1,325	1,325	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-34-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка буровой колонны в запасную скважину при длине свай до: 16 м, грунт глинистый	1 свая	1. Отсоединение от буровой колонны фрезы. 2. Поворот буровой установки в сторону запасной скважины. 3. Установка буровой колонны в запасную скважину. 4. Закрепление буровой колонны в скважине постановкой деревянных подкосов. 5. Отсоединение колонны от наголовника. 6. Поворот копра к пробуренной скважине.	1,325	1,325	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-35-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка буровой колонны в запасную скважину при длине сваи до: 18 м, грунт песчаный	1 свая	1. Отсоединение от буровой колонны фрезы. 2. Поворот буровой установки в сторону запасной скважины. 3. Установка буровой колонны в запасную скважину. 4. Закрепление буровой колонны в скважине постановкой деревянных подкосов. 5. Отсоединение колонны от наголовника. 6. Поворот копра к пробуренной скважине.	1,325	1,325	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-36-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка буровой колонны в запасную скважину при длине сваи до: 18 м, грунт глинистый	1 свая	1. Отсоединение от буровой колонны фрезы. 2. Поворот буровой установки в сторону запасной скважины. 3. Установка буровой колонны в запасную скважину. 4. Закрепление буровой колонны в скважине постановкой деревянных подкосов. 5. Отсоединение колонны от наголовника. 6. Поворот копра к пробуренной скважине.	1,325	1,325	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-37-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка буровой колонны в запасную скважину при длине сваи до: 20 м, грунт песчаный	1 свая	1. Отсоединение от буровой колонны фрезы. 2. Поворот буровой установки в сторону запасной скважины. 3. Установка буровой колонны в запасную скважину. 4. Закрепление буровой колонны в скважине постановкой деревянных подкосов. 5. Отсоединение колонны от наголовника. 6. Поворот копра к пробуренной скважине.	1,325	1,325	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-38-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка буровой колонны в запасную скважину при длине сваи до: 20 м, грунт глинистый	1 свая	1. Отсоединение от буровой колонны фрезы. 2. Поворот буровой установки в сторону запасной скважины. 3. Установка буровой колонны в запасную скважину. 4. Закрепление буровой колонны в скважине постановкой деревянных подкосов. 5. Отсоединение колонны от наголовника. 6. Поворот копра к пробуренной скважине.	1,325	1,325	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-39-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка буровой колонны в запасную скважину при длине сваи до: 22 м, грунт песчаный	1 свая	1. Отсоединение от буровой колонны фрезы. 2. Поворот буровой установки в сторону запасной скважины. 3. Установка буровой колонны в запасную скважину. 4. Закрепление буровой колонны в скважине постановкой деревянных подкосов. 5. Отсоединение колонны от наголовника. 6. Поворот копра к пробуренной скважине.	1,325	1,325	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-40-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка буровой колонны в запасную скважину при длине сваи до: 22 м, грунт глинистый	1 свая	1. Отсоединение от буровой колонны фрезы. 2. Поворот буровой установки в сторону запасной скважины. 3. Установка буровой колонны в запасную скважину. 4. Закрепление буровой колонны в скважине постановкой деревянных подкосов. 5. Отсоединение колонны от наголовника. 6. Поворот копра к пробуренной скважине.	1,325	1,325	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-41-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка арматурного каркаса в скважину при длине сваи до: 16 м, грунт песчаный	1 свая	1. Привязывание к каркасу деревянных брусков. 2. Строповка каркаса. 3. Подача каркаса к стреле буровой установки (копра) при помощи крана. 4. Опускание каркаса в скважину. 5. Установка и закрепление каркаса в скважине.	0,975	0,975	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-42-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка арматурного каркаса в скважину при длине свай до: 16 м, грунт глинистый	1 свая	1. Привязывание к каркасу деревянных брусков. 2. Строповка каркаса. 3. Подача каркаса к стреле буровой установки (копра) при помощи крана. 4. Опускание каркаса в скважину. 5. Установка и закрепление каркаса в скважине.	0,975	0,975	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-43-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка арматурного каркаса в скважину при длине свай до: 18 м, грунт песчаный	1 свая	1. Привязывание к каркасу деревянных брусков. 2. Строповка каркаса. 3. Подача каркаса к стреле буровой установки (копра) при помощи крана. 4. Опускание каркаса в скважину. 5. Установка и закрепление каркаса в скважине.	0,975	0,975	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-44-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка арматурного каркаса в скважину при длине свай до: 18 м, грунт глинистый	1 свая	1. Привязывание к каркасу деревянных брусков. 2. Строповка каркаса. 3. Подача каркаса к стреле буровой установки (копра) при помощи крана. 4. Опускание каркаса в скважину. 5. Установка и закрепление каркаса в скважине.	0,975	0,975	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-45-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка арматурного каркаса в скважину при длине свай до: 20 м, грунт песчаный	1 свая	1. Привязывание к каркасу деревянных брусков. 2. Строповка каркаса. 3. Подача каркаса к стреле буровой установки (копра) при помощи крана. 4. Опускание каркаса в скважину. 5. Установка и закрепление каркаса в скважине.	0,975	0,975	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-46-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка арматурного каркаса в скважину при длине свай до: 20 м, грунт глинистый	1 свая	1. Привязывание к каркасу деревянных брусков. 2. Строповка каркаса. 3. Подача каркаса к стреле буровой установки (копра) при помощи крана. 4. Опускание каркаса в скважину. 5. Установка и закрепление каркаса в скважине.	0,975	0,975	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-47-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка арматурного каркаса в скважину при длине свай до: 22 м, грунт песчаный	1 свая	1. Привязывание к каркасу деревянных брусков. 2. Строповка каркаса. 3. Подача каркаса к стреле буровой установки (копра) при помощи крана. 4. Опускание каркаса в скважину. 5. Установка и закрепление каркаса в скважине.	0,975	0,975	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-48-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: установка арматурного каркаса в скважину при длине свай до: 22 м, грунт глинистый	1 свая	1. Привязывание к каркасу деревянных брусков. 2. Строповка каркаса. 3. Подача каркаса к стреле буровой установки (копра) при помощи крана. 4. Опускание каркаса в скважину. 5. Установка и закрепление каркаса в скважине.	0,975	0,975	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-49-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: монтаж и демонтаж бетонолитной трубы при длине свай до: 16 м, грунт песчаный	1 свая	1. Строповка секций бетонолитной трубы. 2. Подъем и подача секций к буровой скважине. 3. Опускание и закрепление секции в буровой скважине. 4. Сболчивание секций между собой. 5. Установка и закрепление бункера на бетонолитной трубе.	3,25	3,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-50-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: монтаж и демонтаж бетонолитной трубы при длине сваи до: 16 м, грунт глинистый	1 свая	1. Строповка секций бетонолитной трубы. 2. Подъем и подача секций к буровой скважине. 3. Опускание и закрепление секции в буровой скважине. 4. Сболчивание секций между собой. 5. Установка и закрепление бункера на бетонолитной трубе.	3,25	3,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-51-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: монтаж и демонтаж бетонолитной трубы при длине сваи до: 18 м, грунт песчаный	1 свая	1. Строповка секций бетонолитной трубы. 2. Подъем и подача секций к буровой скважине. 3. Опускание и закрепление секции в буровой скважине. 4. Сболчивание секций между собой. 5. Установка и закрепление бункера на бетонолитной трубе.	3,25	3,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-52-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: монтаж и демонтаж бетонолитной трубы при длине сваи до: 18 м, грунт глинистый	1 свая	1. Строповка секций бетонолитной трубы. 2. Подъем и подача секций к буровой скважине. 3. Опускание и закрепление секции в буровой скважине. 4. Сболчивание секций между собой. 5. Установка и закрепление бункера на бетонолитной трубе.	3,25	3,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-53-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: монтаж и демонтаж бетонолитной трубы при длине сваи до: 20 м, грунт песчаный	1 свая	1. Строповка секций бетонолитной трубы. 2. Подъем и подача секций к буровой скважине. 3. Опускание и закрепление секции в буровой скважине. 4. Сболчивание секций между собой. 5. Установка и закрепление бункера на бетонолитной трубе.	3,25	3,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-54-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: монтаж и демонтаж бетонолитной трубы при длине сваи до: 20 м, грунт глинистый	1 свая	1. Строповка секций бетонолитной трубы. 2. Подъем и подача секций к буровой скважине. 3. Опускание и закрепление секции в буровой скважине. 4. Сболчивание секций между собой. 5. Установка и закрепление бункера на бетонолитной трубе.	3,25	3,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-55-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: монтаж и демонтаж бетонолитной трубы при длине сваи до: 22 м, грунт песчаный	1 свая	1. Строповка секций бетонолитной трубы. 2. Подъем и подача секций к буровой скважине. 3. Опускание и закрепление секции в буровой скважине. 4. Сболчивание секций между собой. 5. Установка и закрепление бункера на бетонолитной трубе.	3,25	3,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-56-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: монтаж и демонтаж бетонолитной трубы при длине сваи до: 22 м, грунт глинистый	1 свая	1. Строповка секций бетонолитной трубы. 2. Подъем и подача секций к буровой скважине. 3. Опускание и закрепление секции в буровой скважине. 4. Сболчивание секций между собой. 5. Установка и закрепление бункера на бетонолитной трубе.	3,25	3,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-57-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бетонирование буровой скважины при длине сваи до: 16 м, грунт песчаный	1 свая	1. Подача бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы краном. 2. Разгрузка бадьи с очисткой от бетонной смеси. 3. Установка бадьи после разгрузки на автомашину. 4. Подъем бетонолитной трубы в процессе бетонирования. 5. Отсоединение секций бетонолитной трубы по мере подъема. 6. Откачивание глиняного раствора из скважины по мере выжимания его бетонной смесью.	3,75	3,75	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-58-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бетонирование буровой скважины при длине сваи до: 16 м, грунт глинистый	1 свая	1. Подача бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы краном. 2. Разгрузка бадьи с очисткой от бетонной смеси. 3. Установка бадьи после разгрузки на автомашину. 4. Подъем бетонолитной трубы в процессе бетонирования. 5. Отсоединение секций бетонолитной трубы по мере подъема. 6. Откачивание глиняного раствора из скважины по мере выжимания его бетонной смесью.	3,75	3,75	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-59-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бетонирование буровой скважины при длине сваи до: 18 м, грунт песчаный	1 свая	1. Подача бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы краном. 2. Разгрузка бадьи с очисткой от бетонной смеси. 3. Установка бадьи после разгрузки на автомашину. 4. Подъем бетонолитной трубы в процессе бетонирования. 5. Отсоединение секций бетонолитной трубы по мере подъема. 6. Откачивание глиняного раствора из скважины по мере выжимания его бетонной смесью.	4,125	4,125	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-60-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бетонирование буровой скважины при длине сваи до: 18 м, грунт глинистый	1 свая	1. Подача бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы краном. 2. Разгрузка бадьи с очисткой от бетонной смеси. 3. Установка бадьи после разгрузки на автомашину. 4. Подъем бетонолитной трубы в процессе бетонирования. 5. Отсоединение секций бетонолитной трубы по мере подъема. 6. Откачивание глиняного раствора из скважины по мере выжимания его бетонной смесью.	4,125	4,125	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-61-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бетонирование буровой скважины при длине сваи до: 20 м, грунт песчаный	1 свая	1. Подача бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы краном. 2. Разгрузка бадьи с очисткой от бетонной смеси. 3. Установка бадьи после разгрузки на автомашину. 4. Подъем бетонолитной трубы в процессе бетонирования. 5. Отсоединение секций бетонолитной трубы по мере подъема. 6. Откачивание глиняного раствора из скважины по мере выжимания его бетонной смесью.	4,625	4,625	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-62-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бетонирование буровой скважины при длине сваи до: 20 м, грунт глинистый	1 свая	1. Подача бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы краном. 2. Разгрузка бадьи с очисткой от бетонной смеси. 3. Установка бадьи после разгрузки на автомашину. 4. Подъем бетонолитной трубы в процессе бетонирования. 5. Отсоединение секций бетонолитной трубы по мере подъема. 6. Откачивание глиняного раствора из скважины по мере выжимания его бетонной смесью.	4,625	4,625	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-63-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бетонирование буровой скважины при длине сваи до: 22 м, грунт песчаный	1 свая	1. Подача бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы краном. 2. Разгрузка бадьи с очисткой от бетонной смеси. 3. Установка бадьи после разгрузки на автомашину. 4. Подъем бетонолитной трубы в процессе бетонирования. 5. Отсоединение секций бетонолитной трубы по мере подъема. 6. Откачивание глиняного раствора из скважины по мере выжимания его бетонной смесью.	5,125	5,125	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-64-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: бетонирование буровой скважины при длине свай до: 22 м, грунт глинистый	1 свая	1. Подача бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы краном. 2. Разгрузка бадьи с очисткой от бетонной смеси. 3. Установка бадьи после разгрузки на автомашину. 4. Подъем бетонолитной трубы в процессе бетонирования. 5. Отсоединение секций бетонолитной трубы по мере подъема. 6. Откачивание глиняного раствора из скважины по мере выжимания его бетонной смесью.	5,125	5,125	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-65-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: извлечение обсадного патрубка при длине свай до: 16 м, грунт песчаный	1 свая	1. Открепление обсадного патрубка от шпал. 2. Строповка патрубка. 3. Извлечение патрубка из скважины. 4. Укладка патрубка на грунт и расстроповка.	0,25	0,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-66-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: извлечение обсадного патрубка при длине свай до: 16 м, грунт глинистый	1 свая	1. Открепление обсадного патрубка от шпал. 2. Строповка патрубка. 3. Извлечение патрубка из скважины. 4. Укладка патрубка на грунт и расстроповка.	0,25	0,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-67-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: извлечение обсадного патрубка при длине свай до: 18 м, грунт песчаный	1 свая	1. Открепление обсадного патрубка от шпал. 2. Строповка патрубка. 3. Извлечение патрубка из скважины. 4. Укладка патрубка на грунт и расстроповка.	0,25	0,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-68-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: извлечение обсадного патрубка при длине свай до: 18 м, грунт глинистый	1 свая	1. Открепление обсадного патрубка от шпал. 2. Строповка патрубка. 3. Извлечение патрубка из скважины. 4. Укладка патрубка на грунт и расстроповка.	0,25	0,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-69-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: извлечение обсадного патрубка при длине свай до: 20 м, грунт песчаный	1 свая	1. Открепление обсадного патрубка от шпал. 2. Строповка патрубка. 3. Извлечение патрубка из скважины. 4. Укладка патрубка на грунт и расстроповка.	0,25	0,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-70-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: извлечение обсадного патрубка при длине свай до: 20 м, грунт глинистый	1 свая	1. Открепление обсадного патрубка от шпал. 2. Строповка патрубка. 3. Извлечение патрубка из скважины. 4. Укладка патрубка на грунт и расстроповка.	0,25	0,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-71-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: извлечение обсадного патрубка при длине свай до: 22 м, грунт песчаный	1 свая	1. Открепление обсадного патрубка от шпал. 2. Строповка патрубка. 3. Извлечение патрубка из скважины. 4. Укладка патрубка на грунт и расстроповка.	0,25	0,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-72-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС, в том числе: извлечение обсадного патрубка при длине свай до: 22 м, грунт глинистый	1 свая	1. Открепление обсадного патрубка от шпал. 2. Строповка патрубка. 3. Извлечение патрубка из скважины. 4. Укладка патрубка на грунт и расстроповка.	0,25	0,25	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-73-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС при длине свай до: 16 м, грунт песчаный, всего	1 свая	-	21,975	21,975	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-001-74-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС при длине сваи до: 16 м, грунт глинистый, всего	1 свая	-	22,725	22,725	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-75-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС при длине сваи до: 18 м, грунт песчаный, всего	1 свая	-	23,2	23,2	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-76-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС при длине сваи до: 18 м, грунт глинистый, всего	1 свая	-	24,075	24,075	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-77-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС при длине сваи до: 20 м, грунт песчаный, всего	1 свая	-	24,625	24,625	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-78-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС при длине сваи до: 20 м, грунт глинистый, всего	1 свая	-	25,625	25,625	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-79-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС при длине сваи до: 22 м, грунт песчаный, всего	1 свая	-	26,2	26,2	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-001-80-01	Сооружение буровых свай установкой ЦНИИС при длине сваи до: 22 м, грунт глинистый, всего	1 свая	-	27,2	27,2	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-05-002 Устройство буронабивных железобетонных свай диаметром 1500 мм в обсадных трубах универсальными буровыми установками								
Н-22-05-002-01-01	Установка опорной плиты	1 плита	1. Разравнивание основания под плиту. 2. Строповка плиты. 3. Перемещение плиты. 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	0,24	0,24	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-02-01	Снятие опорной плиты	1 плита	1. Строповка плиты. 2. Снятие плиты. 3. Укладка плиты. 4. Расстроповка плиты.	0,13	0,13	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
Н-22-05-002-03-01	Установка ножевой секции обсадной трубы	1 секция	1. Строповка ножевой секции. 2. Подъем секции в вертикальное положение. 3. Подача краном к месту установки. 4. Установка секции на место погружения. 5. Перемещение буровой установки к месту погружения обсадных труб. 6. Опираие буровой установки на ауриггеры. 7. Закрепление на секции зажимного хомута. 8. Закрепление на секции направляющего хомута. 9. Расстроповка ножевой секции. 10. Установка разгрузочного лотка на секцию. 11. Выверка положения ножевой секции.	1,1	1,1	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-04-01	Наращивание обсадной трубы	1 секция	1. Раскрепление нажимного хомута и направляющего хомута. 2. Снятие разгрузочного лотка. 3. Строповка секции. 4. Перемещение секции. 5. Очистка стыка. 6. Установка секции на погруженную. 7. Сболчивание стыка. 8. Расстроповка секции. 9. Закрепление зажимного хомута. 10. Закрепление направляющего хомута. 11. Установка разгрузочного лотка.	1,3	1,3	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-05-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: до 5 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	0,32	0,32	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-06-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: до 5 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	0,62	0,62	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-07-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: до 5 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	0,97	0,97	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-08-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: до 5 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,5	1,5	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-09-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: до 5 м, группа грунта V	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,9	1,9	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-10-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 5 до 10 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	0,4	0,4	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-11-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 5 до 10 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	0,76	0,76	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-12-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 5 до 10 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,1	1,1	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-13-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 5 до 10 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,5	1,5	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-14-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 5 до 10 м, группа грунта V	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	2	2	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-15-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 10 до 15 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	0,51	0,51	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-16-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 10 до 15 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	0,93	0,93	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-17-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 10 до 15 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,2	1,2	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-18-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 10 до 15 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,6	1,6	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-19-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 10 до 15 м, группа грунта V	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	2,2	2,2	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-20-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 15 до 20 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	0,65	0,65	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-21-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 15 до 20 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,1	1,1	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-22-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 15 до 20 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,4	1,4	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-23-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 15 до 20 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,8	1,8	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-24-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 15 до 20 м, группа грунта V	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	2,5	2,5	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-25-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 20 до 25 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	0,82	0,82	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-26-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 20 до 25 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,3	1,3	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-27-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 20 до 25 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,5	1,5	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-28-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 20 до 25 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	2	2	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-29-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 20 до 25 м, группа грунта V	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	2,7	2,7	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-30-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 25 до 30 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1	1	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-31-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 25 до 30 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,6	1,6	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-32-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 25 до 30 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,8	1,8	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-33-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 25 до 30 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	2,3	2,3	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-34-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 25 до 30 м, группа грунта V	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	3,1	3,1	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-35-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 30 до 35 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,3	1,3	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-36-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 30 до 35 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,8	1,8	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-37-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 30 до 35 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	2	2	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-38-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 30 до 35 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	2,7	2,7	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-39-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 30 до 35 м, группа грунта V	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	3,4	3,4	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-40-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 35 до 40 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	1,5	1,5	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-41-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 35 до 40 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	2	2	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-42-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 35 до 40 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	2,3	2,3	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-43-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 35 до 40 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	3,1	3,1	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-44-01	Извлечение грунта грейфером, глубина скважины: свыше 35 до 40 м, группа грунта V	1 м скважины	1. Опускание грейфера в полость обсадной трубы. 2. Набор грунта в грейфер. 3. Извлечение грунта грейфером из полости обсадной трубы. 4. Отклонение грейфера и высыпание грунта на разгрузочный лоток.	3,8	3,8	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-45-01	Рыхление грунта долотом: группа грунта III	1 м скважины	1. Строповка грейфера к крану. 2. Отсоединение и перемещение грейфера. 3. Расстроповка грейфера. 4. Строповка и подача долота к буровой установке. 5. Опускание долота в обсадную трубу буровой установкой. 6. Рыхление грунта. 7. Извлечение долота из обсадной трубы. 8. Отсоединение и снятие долота краном. 9. Подача грейфера к буровой установке краном. 10. Отсоединение и подъем грейфера буровой установкой.	1,6	1,6	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-46-01	Рыхление грунта долотом: группа грунта IV	1 м скважины	1. Строповка грейфера к крану. 2. Отсоединение и перемещение грейфера. 3. Расстроповка грейфера. 4. Строповка и подача долота к буровой установке. 5. Опускание долота в обсадную трубу буровой установкой. 6. Рыхление грунта. 7. Извлечение долота из обсадной трубы. 8. Отсоединение и снятие долота краном. 9. Подача грейфера к буровой установке краном. 10. Отсоединение и подъем грейфера буровой установкой.	2,6	2,6	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-47-01	Рыхление грунта долотом: группа грунта V	1 м скважины	1. Строповка грейфера к крану. 2. Отсоединение и перемещение грейфера. 3. Расстроповка грейфера. 4. Строповка и подача долота к буровой установке. 5. Опускание долота в обсадную трубу буровой установкой. 6. Рыхление грунта. 7. Извлечение долота из обсадной трубы. 8. Отсоединение и снятие долота краном. 9. Подача грейфера к буровой установке краном. 10. Отсоединение и подъем грейфера буровой установкой.	3,6	3,6	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-48-01	Погружение обсадной трубы: группа грунта I	1 м погружения	1. Погружение обсадной трубы в грунт. 2. Наблюдение за погружением.	0,1	0,1	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-49-01	Погружение обсадной трубы: группа грунта II	1 м погружения	1. Погружение обсадной трубы в грунт. 2. Наблюдение за погружением.	0,22	0,22	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-50-01	Погружение обсадной трубы: группа грунта III	1 м погружения	1. Погружение обсадной трубы в грунт. 2. Наблюдение за погружением.	0,35	0,35	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-51-01	Погружение обсадной трубы: группа грунта IV	1 м погружения	1. Погружение обсадной трубы в грунт. 2. Наблюдение за погружением.	0,48	0,48	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-52-01	Погружение обсадной трубы: группа грунта V	1 м погружения	1. Погружение обсадной трубы в грунт. 2. Наблюдение за погружением.	0,61	0,61	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-53-01	Установка нижней секции арматурного каркаса	1 секция	1. Перемещение крана к месту складирования секции. 2. Строповка секции. 3. Подъем в вертикальное положение. 4. Перемещение секции. 5. Опускание секции в обсадную трубу. 6. Временное закрепление секции к верхнему фланцу обсадной трубы. 7. Расстроповка секции.	0,54	0,54	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-54-01	Наращивание арматурного каркаса	1 секция	1. Перемещение крана к месту складирования секции. 2. Строповка секции. 3. Подъем секции в вертикальное положение и перемещение. 4. Установка секции. 5. Электросварка стыка секций. 6. Опускание секции в обсадную трубу. 7. Временное закрепление секции к верхнему фланцу обсадной трубы. 8. Расстроповка секции.	3,4	3,4	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-55-01	Наращивание арматурного каркаса, в том числе электросварка стыка	1 секция	-	2,4	2,4	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-56-01	Подводное заполнение свай бетоном методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) - сборка бетонолитной трубы: установка нижнего звена	1 звено	1. Перемещение крана к месту складирования бетонолитных труб на расстояние до 10 м. 2. Строповка звена бетонолитной трубы. 3. Подача звена трубы. 4. Установка подкладок (шпал) на верхний фланец обсадной трубы. 5. Опускание звена в полость обсадной трубы с закреплением его с помощью двух шпал. 6. Расстроповка звена.	0,21	0,21	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-57-01	Подводное заполнение свай бетоном методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) - сборка бетонолитной трубы: наращивание бетонолитной трубы	1 звено	1. Строповка звена бетонолитной трубы. 2. Перемещение звена. 3. Совмещение стыка, установка и закрепление хомута. 4. Опускание бетонолитной трубы в скважину и закрепление ее наверху обсадной трубы с помощью двух шпал. 5. Расстроповка звена.	0,26	0,26	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-58-01	Подводное заполнение свай бетоном методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) - сборка бетонолитной трубы: установка бункера	1 установка	1. Строповка бункера бетонолитной трубы. 2. Перемещение бункера. 3. Установка бункера на бетонолитную трубу с совмещением фланцев и установкой в стыке резиновой прокладки. 4. Соединение бункера с бетонолитной трубой зажимным хомутом. 5. Расстроповка бункера.	0,24	0,24	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-59-01	Укладка бетона	1 м3	1. Прием и укладка бетонной смеси в бадью. 2. Строповка бадьи с бетонной смесью. 3. Подача бадьи к бункеру бетонолитной трубы. 4. Выгрузка бетонной смеси в бункер. 5. Подача порожней бадьи к месту приема бетонной смеси. 6. Строповка бетонолитной трубы за бункер. 7. Укладка бетонной смеси подъемом и частичным опусканием бетонолитной трубы. 8. Расстроповка бетонолитной трубы.	0,2	0,2	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-60-01	Подводное заполнение свай бетоном методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) - разборка бетонолитной трубы при бетонировании : снятие звеньев (кроме нижнего)	1 звена	1. Строповка бункера. 2. Отсоединение бункера от бетонолитной трубы. 3. Снятие бункера и подача его к месту складирования. 4. Расстроповка бункера. 5. Строповка бетонолитной трубы. 6. Подъем бетонолитной трубы на одно звено. 7. Отсоединение звена. 8. Снятие звена и подача к месту складирования. 9. Расстроповка звена. 10. Строповка бункера. 11. Подача бункера. 12. Установка бункера на бетонолитную трубу. 13. Соединение бункера с бетонолитной трубой. 14. Расстроповка бункера.	0,56	0,56	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-61-01	Подводное заполнение свай бетоном методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) - разборка бетонолитной трубы при бетонировании : снятие нижнего звена	1 звена	1. Строповка бункера. 2. Отсоединение бункера от бетонолитной трубы. 3. Снятие бункера и подача его к месту складирования. 4. Расстроповка бункера. 5. Строповка нижнего звена бетонолитной трубы. 6. Извлечение звена бетонолитной трубы из бетона. 7. Подача звена к месту складирования. 8. Расстроповка звена.	0,29	0,29	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-62-01	Извлечение звеньев обсадной трубы буровой установки	1 м обсадной трубы	1. Перемещение буровой установки к свае и установка на аутриггеры. 2. Установка и закрепление зажимного хомута. 3. Извлечение секции обсадной трубы. 4. Отсоединение зажимного хомута. 5. Перемещение буровой установки в сторону.	0,11	0,11	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-22-05-002-63-01	Снятие секций (кроме ножевой) обсадной трубы краном	1 секция	1. Строповка секции. 2. Промывка стыка. 3. Разболчивание стыка. 4. Снятие секции и подача ее к месту складирования. 5. Расстроповка секции.	0,58	0,58	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-002-64-01	Снятие ножевой секции обсадной трубы краном	1 секция	1. Строповка секции. 2. Раскрепление и снятие зажимного хомута. 3. Перемещение буровой установки в сторону. 4. Снятие секции краном и подача к месту складирования. 5. Расстроповка секции.	0,28	0,28	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Таблица Н-22-05-003 Бурение скважин буровыми установками СО-2								
Н-22-05-003-01-01	Перемещение буровой установки СО-2 от скважины к скважине	1 перемещение	1. Перемещение установки от пробуренной скважины к новому месту бурения. 2. Выкладка шпальной клетки под направляющую стрелу. 3. Разборка шпальной клетки.	-	0,13	-	-	-
Н-22-05-003-02-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: до 6 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,04	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-003-03-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: до 6 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,07	-	-	-
Н-22-05-003-04-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: до 6 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,12	-	-	-
Н-22-05-003-05-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: свыше 6 до 12 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,07	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-003-06-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: свыше 6 до 12 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,12	-	-	-
Н-22-05-003-07-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: свыше 6 до 12 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,17	-	-	-
Н-22-05-003-08-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: свыше 12 до 18 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-003-09-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: свыше 12 до 18 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,23	-	-	-
Н-22-05-003-10-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: свыше 12 до 18 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,28	-	-	-
Н-22-05-003-11-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: свыше 18 до 24 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-003-12-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: свыше 18 до 24 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,28	-	-	-
Н-22-05-003-13-01	Послойное бурение скважины установками СО-2, глубина бурения: свыше 18 до 24 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,33	-	-	-
Н-22-05-003-14-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 6 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,04	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-003-15-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 6 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,07	-	-	-
Н-22-05-003-16-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 6 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,12	-	-	-
Н-22-05-003-17-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 12 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-003-18-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 12 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,1	-	-	-
Н-22-05-003-19-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 12 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,15	-	-	-
Н-22-05-003-20-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 18 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-003-21-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 18 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,14	-	-	-
Н-22-05-003-22-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 18 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,19	-	-	-
Н-22-05-003-23-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 24 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-003-24-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 24 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,18	-	-	-
Н-22-05-003-25-01	Бурение на всю глубину скважины установками СО-2, глубина бурения до: 24 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Опускание шнека в скважину. 2. Выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м). 3. Бурение скважин. 4. Сборка телескопической штанги. 5. Извлечение шнека из скважины. 6. Установка шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.	-	0,23	-	-	-
Таблица Н-22-05-004 Бурение уширений в основании скважин буровыми установками СО-2								
Н-22-05-004-01-01	Установка и снятие уширителя при бурении буровыми установками СО-2	1 установка и 1 снятие уширителя	1. Снятие буровой коронки. 2. Установка уширителя. 3. Крепление его к шнеку. 4. Отсоединение уширителя от шнека. 5. Установка буровой коронки.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-004-02-01	Бурение уширений в основании скважин буровыми установками СО-2: группа грунта I	1 уширение	1. Опускание уширителя в скважину. 2. Бурение уширения. 3. Извлечение уширителя из скважины. 4. Разгрузка бадьи уширителя. 5. Возвращение уширителя к месту бурения. 6. Зачистка дна скважины.	-	1	-	-	-
Н-22-05-004-03-01	Бурение уширений в основании скважин буровыми установками СО-2: группа грунта II	1 уширение	1. Опускание уширителя в скважину. 2. Бурение уширения. 3. Извлечение уширителя из скважины. 4. Разгрузка бадьи уширителя. 5. Возвращение уширителя к месту бурения. 6. Зачистка дна скважины.	-	1,4	-	-	-
Н-22-05-004-04-01	Бурение уширений в основании скважин буровыми установками СО-2: группа грунта III	1 уширение	1. Опускание уширителя в скважину. 2. Бурение уширения. 3. Извлечение уширителя из скважины. 4. Разгрузка бадьи уширителя. 5. Возвращение уширителя к месту бурения. 6. Зачистка дна скважины.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-05-005 Бурение уширений в основании свай-оболочек диаметром 2 м буровыми установками ЦНИИСа								
Н-22-05-005-01-01	Бурение уширений в основании свай-оболочек диаметром 2 м буровыми установками ЦНИИСа	1 уширение	1. Опускание фрезы в забой. 2. Бурение вертикальной скважины ниже ножа свай-оболочки на глубину 0,45 м. 3. Извлечение фрезы из скважины с освобождением от грунта. 4. Разбуривание уширения с раскрытием и закрытием ножей. 5. Подсоединение и отсоединение маслопровода. 6. Очистка скважины.	-	20,5	-	-	-
Таблица Н-22-05-006 Бурение скважин установками СО								
Н-22-05-006-01-01	Перемещение буровой установки СО от скважины к скважине	1 перемещение	1. Перемещение установки от пробуренной скважины к новому месту бурения до 10 м.	-	0,15	-	-	-
Н-22-05-006-02-01	Установка направляющего кондуктора буровой установки СО	1 установка	1. Строповка кондуктора. 2. Перемещение и установка кондуктора. 3. Выверка положения кондуктора. 4. Закрепление кондуктора штырями. 5. Расстроповка кондуктора.	-	0,18	-	-	-
Н-22-05-006-03-01	Снятие направляющего кондуктора буровой установки СО	1 снятие	1. Строповка кондуктора. 2. Отсоединение и снятие кондуктора. 3. Расстроповка кондуктора.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-006-04-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: до 6 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,08	-	-	-
Н-22-05-006-05-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: до 6 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,11	-	-	-
Н-22-05-006-06-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: до 6 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,16	-	-	-
Н-22-05-006-07-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: свыше 6 до 12 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-006-08-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: свыше 6 до 12 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,17	-	-	-
Н-22-05-006-09-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: свыше 6 до 12 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,22	-	-	-
Н-22-05-006-10-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: свыше 12 до 18 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,18	-	-	-
Н-22-05-006-11-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: свыше 12 до 18 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-006-12-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: свыше 12 до 18 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,28	-	-	-
Н-22-05-006-13-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: свыше 18 до 24 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,23	-	-	-
Н-22-05-006-14-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: свыше 18 до 24 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,29	-	-	-
Н-22-05-006-15-01	Бурение скважины установками СО при послойном бурении, глубина бурения: свыше 18 до 24 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-006-16-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 6 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,08	-	-	-
Н-22-05-006-17-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 6 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,11	-	-	-
Н-22-05-006-18-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 6 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,16	-	-	-
Н-22-05-006-19-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 12 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-006-20-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 12 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,14	-	-	-
Н-22-05-006-21-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 12 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,19	-	-	-
Н-22-05-006-22-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 18 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,13	-	-	-
Н-22-05-006-23-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 18 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-006-24-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 18 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,22	-	-	-
Н-22-05-006-25-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 24 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,16	-	-	-
Н-22-05-006-26-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 24 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,2	-	-	-
Н-22-05-006-27-01	Бурение скважины установками СО при бурении на всю глубину, глубина бурения: 24 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Подача и опускание бурового оборудования в скважину. 2. Бурение скважины. 3. Извлечение бурового оборудования из скважины и отвод в сторону. 4. Выгрузка грунта. 5. Очистка ковша.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-05-007 Установка арматурных каркасов в скважины								
Н-22-05-007-01-01	Установка арматурных каркасов в скважины	1 арматурный каркас	1. Строповка арматурного каркаса. 2. Подъем и подача его в скважину. 3. Расстроповка арматурного каркаса.	0,32	0,16	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-22-05-008 Бетонирование буронабивных свай методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетонной смеси бадьями								
Н-22-05-008-01-01	Бетонирование буронабивных свай методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетонной смеси бадьями: установка обсадного патрубка	1 установка	1. Строповка патрубка. 2. Подача и установка патрубка с выверкой его положения. 3. Расстроповка патрубка.	0,24	0,12	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-05-008-02-01	Бетонирование буронабивных свай методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетонной смеси бадьями: установка бетонолитной трубы	1 установка	1. Соединение бункера с трубой. 2. Строповка трубы за бункер. 3. Подъем бункера с трубой. 4. Подача бункера с бетонолитной трубой к скважине. 5. Установка трубы в скважину и закрепление. 6. Расстроповка трубы.	0,32	0,16	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-008-03-01	Бетонирование буронабивных свай методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетонной смеси бадьями: укладка бетонной смеси при подаче бадьями вместимостью 2 м3	1 м3 бетона	1. Загрузка бадьи бетонной смесью. 2. Строповка бадьи. 3. Подача бадьи к бункеру бетонолитной трубы. 4. Выгрузка бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы. 5. Подача порожней бадьи к месту приема бетонной смеси. 6. Расстроповка бадьи. 7. Строповка бункера. 8. Укладка бетонной смеси путем поднятия и частичного опускания трубы. 9. Установка бетонолитной трубы в новое положение. 10. Расстроповка бетонолитной трубы.	0,34	0,17	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-22-05-008-04-01	Бетонирование буронабивных свай методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетонной смеси бадьями: укладка бетонной смеси при подаче бадьями вместимостью 1,5 м3	1 м3 бетона	1. Загрузка бадьи бетонной смесью. 2. Строповка бадьи. 3. Подача бадьи к бункеру бетонолитной трубы. 4. Выгрузка бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы. 5. Подача порожней бадьи к месту приема бетонной смеси. 6. Расстроповка бадьи. 7. Строповка бункера. 8. Укладка бетонной смеси путем поднятия и частичного опускания трубы. 9. Установка бетонолитной трубы в новое положение. 10. Расстроповка бетонолитной трубы.	0,52	0,26	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-008-05-01	Бетонирование буронабивных свай методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетонной смеси бадьями: снятие бетонолитной трубы	1 снятие	1. Строповка трубы. 2. Извлечение трубы из скважины. 3. Подача трубы к месту складирования. 4. Укладка и расстроповка трубы.	0,2	0,1	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-05-008-06-01	Бетонирование буронабивных свай методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетонной смеси бадьями: снятие обсадного патрубка	1 снятие	1. Строповка патрубка. 2. Снятие патрубка со скважины. 3. Расстроповка патрубка.	0,14	0,07	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-22-05-009 Бетонирование буронабивных свай методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетонной смеси автобетоносмесителями								
Н-22-05-009-01-01	Бетонирование буронабивных свай методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетонной смеси автобетоносмесителями: установка бетонолитной трубы	1 бетонолитная труба	1. Строповка бункера. 2. Подъем и подача бункера с бетонолитной трубой к скважине. 3. Опускание бетонолитной трубы в скважину. 4. Расстроповка бункера. 5. Строповка и перемещение телескопической бетонолитной трубы. 6. Опускание телескопической трубы в скважину через бункер. 7. Расстроповка трубы.	0,46	0,23	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-05-009-02-01	Бетонирование буронабивных свай методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетонной смеси автобетоносмесителями: бетонирование свай	1 м3 бетона в деле	1. Установка автобетоносмесителя к приемному бункеру. 2. Выгрузка бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы. 3. Строповка бетонолитной трубы за бункер. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Расстроповка бетонолитной трубы.	0,12	0,06	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-009-03-01	Бетонирование буронабивных свай методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетонной смеси автобетоносмесителями: снятие бетонолитной трубы	1 бетонолитная труба	1. Строповка, извлечение, перемещение к месту укладки и расстроповка телескопической трубы. 2. Строповка и снятие бункера. 3. Подача к месту складирования. 4. Укладка и расстроповка бункера.	0,28	0,14	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-22-05-010 Устройство буронабивных свай диаметром 1,7 м буровой установкой МБС-1,7								
Н-22-05-010-01-01	Установка обсадного патрубка в устье скважины при устройстве буронабивных свай диаметром 1,7 м буровой установкой МБС-1,7 м, длина патрубка: 1,5 м	1 патрубок	1. Переезд и установка МБС под скважиной. 2. Смена и закрепление зубьев-уширителей. 3. Бурение прямка под обсадной патрубок. 4. Строповка обсадного патрубка. 5. Установка обсадного патрубка с осаживанием в грунт.	-	2	-	-	-
Н-22-05-010-02-01	Установка обсадного патрубка в устье скважины при устройстве буронабивных свай диаметром 1,7 м буровой установкой МБС-1,7 м, длина патрубка: 3 м	1 патрубок	1. Переезд и установка МБС под скважиной. 2. Смена и закрепление зубьев-уширителей. 3. Бурение прямка под обсадной патрубок. 4. Строповка обсадного патрубка. 5. Установка обсадного патрубка с осаживанием в грунт.	-	2,4	-	-	-
Н-22-05-010-03-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: до 10 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-010-04-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: до 10 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,27	-	-	-
Н-22-05-010-05-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: до 10 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,32	-	-	-
Н-22-05-010-06-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: до 10 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,44	-	-	-
Н-22-05-010-07-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 10 до 20 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,3	-	-	-
Н-22-05-010-08-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 10 до 20 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,36	-	-	-
Н-22-05-010-09-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 10 до 20 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-010-10-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 10 до 20 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,61	-	-	-
Н-22-05-010-11-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 20 до 30 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,37	-	-	-
Н-22-05-010-12-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 20 до 30 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,45	-	-	-
Н-22-05-010-13-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 20 до 30 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,53	-	-	-
Н-22-05-010-14-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 20 до 30 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,78	-	-	-
Н-22-05-010-15-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 30 до 40 м, группа грунта I	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-010-16-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 30 до 40 м, группа грунта II	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,54	-	-	-
Н-22-05-010-17-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 30 до 40 м, группа грунта III	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,63	-	-	-
Н-22-05-010-18-01	Бурение скважин буровой установкой МБС-1,7, глубина бурения: свыше 30 до 40 м, группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка штанги в скважину. 2. Заполнение ковшового бура грунтом. 3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из ковшового бура.	-	0,95	-	-	-
Н-22-05-010-19-01	Устройство уширения при устройстве буронабивных свай диаметром 1,7 м буровой установкой МБС-1,7	1 уширение	1. Отсоединение ковшового бура от штанги. 2. Установка уширителя. 3. Опробование уширителя. 4. Опускание штанги. 5. Бурение уширения. 6. Подъем штанги. 7. Выгрузка грунта из бункера-уширителя. 8. Зачистка забоя скважины.	-	2,8	-	-	-
Н-22-05-010-20-01	Установка в скважину металлической трубы-оболочки диаметром 1,42 м при устройстве буронабивных свай диаметром 1,7 м буровой установкой МБС-1,7	1 труба-оболочка	1. Строповка трубы-оболочки. 2. Подъем трубы-оболочки. 3. Перемещение трубы-оболочки. 4. Установка трубы-оболочки в скважину. 5. Расстропка трубы-оболочки.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-010-21-01	Установка арматурного каркаса при устройстве буронабивных свай диаметром 1,7 м буровой установкой МБС-1,7 м: установка нижней секции каркаса	1 секция	1. Строповка секции каркаса. 2. Перемещение секции каркаса. 3. Опускание в скважину нижней секции каркаса. 4. Закрепление нижней части каркаса за обсадной патрубков. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,35	-	-	-
Н-22-05-010-22-01	Установка арматурного каркаса при устройстве буронабивных свай диаметром 1,7 м буровой установкой МБС-1,7 м: наращивание арматурного каркаса	1 секция	1. Строповка секции арматурного каркаса. 2. Перемещение секции арматурного каркаса. 3. Совмещение стыка секции арматурного каркаса. 4. Сварка стыка арматурного каркаса. 5. Опускание арматурного каркаса в скважину. 6. Расстроповка арматурного каркаса.	-	1,5	-	-	-
Н-22-05-010-23-01	Установка арматурного каркаса при устройстве буронабивных свай диаметром 1,7 м буровой установкой МБС-1,7 м: электросварка стыка	1 секция	-	1,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-22-05-010-24-01	Извлечение обсадного патрубка из устья скважины, при устройстве буронабивных свай диаметром 1,7 м буровой установкой МБС-1,7 м	1 патрубок	1. Строповка патрубка. 2. Перемещение патрубка к месту складирования. 3. Укладка и расстроповка патрубка.	-	0,17	-	-	-
Н-22-05-010-25-01	Демонтаж бурового оборудования, при устройстве буронабивных свай диаметром 1,7 м буровой установкой МБС-1,7 м	1 комплект	1. Отсоединение ковшового бура. 2. Снятие буровой штанги. 3. Снятие крепления штанги. 4. Установка грузоподъемного крана.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-010-26-01	Монтаж бурового оборудования, при устройстве буронабивных свай диаметром 1,7 м буровой установкой МБС-1,7 м	1 комплект	1. Снятие грузоподъемного крана. 2. Строповка буровой штанги. 3. Установка буровой штанги. 4. Присоединение ковшового бура к буровой штанге.	-	0,5	-	-	-
Таблица Н-22-05-011 Бурение скважин установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором								
Н-22-05-011-01-01	Перемещение буровой установки, при бурении скважин установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором	1 перемещение	1. Снятие аутриггеров. 2. Установка стрелы в транспортное положение. 3. Перемещение установки между скважинами. 4. Установка стрелы в рабочее положение. 5. Установка на аутриггеры.	-	0,33	-	-	-
Н-22-05-011-02-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 500 мм, группа грунта I	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,14	-	-	-
Н-22-05-011-03-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 500 мм, группа грунта II	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,29	-	-	-
Н-22-05-011-04-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 500 мм, группа грунта III	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-011-05-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 600 мм, группа грунта I	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,18	-	-	-
Н-22-05-011-06-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 600 мм, группа грунта II	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,32	-	-	-
Н-22-05-011-07-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 600 мм, группа грунта III	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,48	-	-	-
Н-22-05-011-08-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 700 мм, группа грунта I	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,21	-	-	-
Н-22-05-011-09-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 700 мм, группа грунта II	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,36	-	-	-
Н-22-05-011-10-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 700 мм, группа грунта III	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-011-11-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 800 мм, группа грунта I	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,25	-	-	-
Н-22-05-011-12-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 800 мм, группа грунта II	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,41	-	-	-
Н-22-05-011-13-01	Бурение скважины установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, диаметр сваи: 800 мм, группа грунта III	1 м скважины	1. Установка долота на место бурения. 2. Бурение скважины с подачей глинистого раствора. 3. Наращивание и разборка става. 4. Снятие долота.	-	0,58	-	-	-
Таблица Н-22-05-012 Бурение уширений в основании скважин установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором								
Н-22-05-012-01-01	77. Бурение уширений в основании скважин установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, группа грунта I	1 уширение	1. Строповка и подача бурового става. 2. Установка ведущей штанги и соединение ее с буровым ставом. 3. Опускание става до проектной отметки. 4. Бурение с подачей глинистого раствора. 5. Промывка скважин. 6. Подъем става из скважины. 7. Отсоединение бурового става от ведущей штанги. 8. Строповка, извлечение из устья и укладка бурового става.	-	0,96	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-012-02-01	77. Бурение уширений в основании скважин установками УРБ-ЗАМ под глинистым раствором, группа грунта II	1 уширение	1. Строповка и подача бурового става. 2. Установка ведущей штанги и соединение ее с буровым ставом. 3. Опускание става до проектной отметки. 4. Бурение с подачей глинистого раствора. 5. Промывка скважин. 6. Подъем става из скважины. 7. Отсоединение бурового става от ведущей штанги. 8. Строповка, извлечение из устья и укладка бурового става.	-	1,1	-	-	-
Таблица Н-22-05-013 Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых и скальных грунтах								
Н-22-05-013-01-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта I	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,33	-	-	-
Н-22-05-013-02-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта II	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-013-03-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта III	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,43	-	-	-
Н-22-05-013-04-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта IV	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,51	-	-	-
Н-22-05-013-05-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта V	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-013-06-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта VI	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,73	-	-	-
Н-22-05-013-07-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта VII	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,9	-	-	-
Н-22-05-013-08-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта I	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-013-09-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта II	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,41	-	-	-
Н-22-05-013-10-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта III	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,49	-	-	-
Н-22-05-013-11-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта IV	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-013-12-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта V	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,69	-	-	-
Н-22-05-013-13-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта VI	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,84	-	-	-
Н-22-05-013-14-01	Бурение скважин станком БТС-500 в мерзлых грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта VII	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-013-15-01	Бурение скважин станком БТС-500 в скальных грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта IV	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,56	-	-	-
Н-22-05-013-16-01	Бурение скважин станком БТС-500 в скальных грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта V	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,67	-	-	-
Н-22-05-013-17-01	Бурение скважин станком БТС-500 в скальных грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта VI	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-013-18-01	Бурение скважин станком БТС-500 в скальных грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта VII	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	1	-	-	-
Н-22-05-013-19-01	Бурение скважин станком БТС-500 в скальных грунтах, диаметр долота: 320 мм, группа грунта VIII	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	1,3	-	-	-
Н-22-05-013-20-01	Бурение скважин станком БТС-500 в скальных грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта IV	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-013-21-01	Бурение скважин станком БТС-500 в скальных грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта V	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,76	-	-	-
Н-22-05-013-22-01	Бурение скважин станком БТС-500 в скальных грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта VI	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	0,93	-	-	-
Н-22-05-013-23-01	Бурение скважин станком БТС-500 в скальных грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта VII	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-05-013-24-01	Бурение скважин станком БТС-500 в скальных грунтах, диаметр долота: 490 мм, группа грунта VIII	1 м скважины	1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных долот. 4. Удаление шлама от устья скважины и очистка шнека. 5. Перемещение станка от скважины к скважине.	-	1,5	-	-	-
Таблица Н-22-05-014 Бурение скважин высокопроизводительными станками, оборудованными шнеками								
Н-22-05-014-01-01	Бурение скважин высокопроизводительными станками, оборудованными шнеками: группа грунта Iм	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Очистка шнека от грунта. 3. Подъем и опускание шнека. 4. Замер и закрепление скважин.	-	0,24	-	-	-
Н-22-05-014-02-01	Бурение скважин высокопроизводительными станками, оборудованными шнеками: группа грунта IIм	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Очистка шнека от грунта. 3. Подъем и опускание шнека. 4. Замер и закрепление скважин.	-	0,3	-	-	-
Н-22-05-014-03-01	Бурение скважин высокопроизводительными станками, оборудованными шнеками: группа грунта IIIм	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Очистка шнека от грунта. 3. Подъем и опускание шнека. 4. Замер и закрепление скважин.	-	0,37	-	-	-
Н-22-05-014-04-01	Бурение скважин высокопроизводительными станками, оборудованными шнеками: группа грунта IVм	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Очистка шнека от грунта. 3. Подъем и опускание шнека. 4. Замер и закрепление скважин.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-22-06 Разные работы								
Таблица Н-22-06-001 Передвижка копров								
Н-22-06-001-01-01	Передвижка копров, расстояние передвижки: до 5 м, масса копра до 10 т	1 передвижка	1. Снятие устройств закрепления копра. 2. Закрепление стального каната. 3. Передвижка копра по рельсам. 4. Отсоединение стального каната. 5. Постановка противоугонных устройств.	-	0,51	-	-	-
Н-22-06-001-02-01	Передвижка копров, расстояние передвижки: до 5 м, масса копра до 30 т	1 передвижка	1. Снятие устройств закрепления копра. 2. Закрепление стального каната. 3. Передвижка копра по рельсам. 4. Отсоединение стального каната. 5. Постановка противоугонных устройств.	-	0,64	-	-	-
Н-22-06-001-03-01	Передвижка копров, расстояние передвижки: до 5 м, масса копра до 70 т	1 передвижка	1. Снятие устройств закрепления копра. 2. Закрепление стального каната. 3. Передвижка копра по рельсам. 4. Отсоединение стального каната. 5. Постановка противоугонных устройств.	-	0,92	-	-	-
Н-22-06-001-04-01	Добавлять на каждые следующие 5 м перемещения, масса копра до 10 т	1 передвижка	-	-	0,1	-	-	-
Н-22-06-001-05-01	Добавлять на каждые следующие 5 м перемещения, масса копра до 30 т	1 передвижка	-	-	0,12	-	-	-
Н-22-06-001-06-01	Добавлять на каждые следующие 5 м перемещения, масса копра до 70 т	1 передвижка	-	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-06-002 Поворот копра								
Н-22-06-002-01-01	Поворот копра массой до 5 т: угол поворота копра до 45°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	1,7	-	-	-
Н-22-06-002-02-01	Поворот копра массой до 5 т: угол поворота копра до 90°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	2,2	-	-	-
Н-22-06-002-03-01	Поворот копра массой до 5 т: угол поворота копра до 180°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-002-04-01	Поворот копра массой до 5 т: вывешивание копра и разворот колес	1 поворот	1. Планирование грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Подъем копра на домкратах. 5. Разворот колес. 6. Опускание копра на рельсы или брусья. 7. Уборка домкратов.	-	1,8	-	-	-
Н-22-06-002-05-01	Поворот копра массой до 10 т: угол поворота копра до 45°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	2,2	-	-	-
Н-22-06-002-06-01	Поворот копра массой до 10 т: угол поворота копра до 90°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-002-07-01	Поворот копра массой до 10 т: угол поворота копра до 180°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	5,1	-	-	-
Н-22-06-002-08-01	Поворот копра массой до 10 т: вывешивание копра и разворот колес	1 поворот	1. Планирование грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Подъем копра на домкратах. 5. Разворот колес. 6. Опускание копра на рельсы или брусья. 7. Уборка домкратов.	-	2,5	-	-	-
Н-22-06-002-09-01	Поворот копра массой до 20 т: угол поворота копра до 45°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-002-10-01	Поворот копра массой до 20 т: угол поворота копра до 90°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	4,9	-	-	-
Н-22-06-002-11-01	Поворот копра массой до 20 т: угол поворота копра до 180°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	7,4	-	-	-
Н-22-06-002-12-01	Поворот копра массой до 20 т: вывешивание копра и разворот колес	1 поворот	1. Планирование грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Подъем копра на домкратах. 5. Разворот колес. 6. Опускание копра на рельсы или брусья. 7. Уборка домкратов.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-002-13-01	Поворот копра массой до 30 т: угол поворота копра до 45°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	5,4	-	-	-
Н-22-06-002-14-01	Поворот копра массой до 30 т: угол поворота копра до 90°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	7,6	-	-	-
Н-22-06-002-15-01	Поворот копра массой до 30 т: угол поворота копра до 180°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	11,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-002-16-01	Поворот копра массой до 30 т: вывешивание копра и разворот колес	1 поворот	1. Планирование грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Подъем копра на домкратах. 5. Разворот колес. 6. Опускание копра на рельсы или брусья. 7. Уборка домкратов.	-	5,3	-	-	-
Н-22-06-002-17-01	Поворот копра массой до 50 т: угол поворота копра до 45°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	8	-	-	-
Н-22-06-002-18-01	Поворот копра массой до 50 т: угол поворота копра до 90°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	11,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-002-19-01	Поворот копра массой до 50 т: угол поворота копра до 180°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	17	-	-	-
Н-22-06-002-20-01	Поворот копра массой до 70 т: угол поворота копра до 45°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	9,8	-	-	-
Н-22-06-002-21-01	Поворот копра массой до 70 т: угол поворота копра до 90°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-002-22-01	Поворот копра массой до 70 т: угол поворота копра до 180°	1 поворот	1. Планировка грунта (при необходимости). 2. Укладка рельсов или брусьев. 3. Установка домкратов. 4. Закрепление тросов. 5. Подъем копра на домкратах. 6. Подкладывание катков. 7. Разворот копра. 8. Опускание копра после поворота на рельсы или брусья. 9. Установка монтажных приспособлений.	-	21,5	-	-	-
Таблица Н-22-06-003 Укладка, передвигка, перекладка и разборка рельсового пути под копры								
Н-22-06-003-01-01	Укладка рельсового пути под копры	1 м пути	1. Планировка площадки. 2. Раскладка шпал. 3. Укладка рельсов на шпалы. 4. Сболчивание стыков. 5. Пришивка рельсов костылями. 6. Выправка пути. 7. Подштопка шпал. 8. Рихтовка пути.	0,52	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-22-06-003-02-01	Передвигка рельсового пути под копры	1 м пути	1. Планировка площадки под путь. 2. Отрывка грунта в торцах шпал. 3. Разболчивание стыков. 4. Передвигка пути на расстояние до 2 м. 5. Сболчивание стыков. 6. Выправка пути. 7. Подштопка шпал. 8. Рихтовка пути.	0,38	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-003-03-01	Перекладка рельсового пути под копры	1 м пути	1. Планирование площадки. 2. Разболчивание стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие и переноска рельсов на расстояние одного звена. 5. Снятие и переноска шпал с раскладкой их на площадке. 6. Укладка рельсов на шпалы. 7. Сболчивание стыков. 8. Пришивка рельсов костылями. 9. Выправка пути. 10. Подштопка шпал. 11. Рихтовка пути.	0,84	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-22-06-003-04-01	Разборка рельсового пути под копры	1 м пути	1. Разболчивание стыков. 2. Вытаскивание костылей. 3. Снятие рельсов с откосной их на расстояние до 15 м с укладкой в штабель.	0,36	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-22-06-004 Перемещение и складирование стальных и железобетонных свай								
Н-22-06-004-01-01	Подача стальных и железобетонных свай на эстакаду копра автомобильным краном	100 свай	1. Строповка свай. 2. Подача свай с помощью крана из штабеля или прибора перемещения на эстакаду копра. 3. Укладка свай и расстроповка.	19,4	9,7	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-22-06-004-02-01	Складирование стальных и железобетонных свай автомобильным краном	100 свай	1. Строповка и подача свай в штабель или из штабеля. 2. Укладка подкладок или прокладок из досок. 3. Укладка свай и расстроповка.	14,8	7,4	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-22-06-004-03-01	Переворачивание стальных и железобетонных свай автомобильным краном	100 свай	1. Строповка свай. 2. Переворачивание свай. 3. Расстроповка.	21,3	7,1	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-06-005 Очистка и антикоррозионная защита стального шпунта								
Н-22-06-005-01-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: одиночные сваи марки ШП-1	100 м свай	-	2	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-02-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: одиночные сваи марки ШП-2	100 м свай	-	1,2	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-03-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: одиночные сваи марки ШК-1	100 м свай	-	2,3	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-04-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: одиночные сваи марки ШК-2	100 м свай	-	2,7	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-05-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: одиночные сваи марки ШД-3	100 м свай	-	2,8	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-06-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: одиночные сваи марки ШД-5	100 м свай	-	3,3	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-07-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: одиночные сваи марки Ларсен III	100 м свай	-	2,3	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-08-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: одиночные сваи марки Ларсен IV	100 м свай	-	2,5	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-09-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: одиночные сваи марки Ларсен V	100 м свай	-	2,7	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-10-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: пакеты из двух свай марки ШП-1	100 м пакетов из двух свай	-	3,2	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-005-11-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: пакеты из двух свай марки ШП-2	100 м пакетов из двух свай	-	1,8	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-12-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: пакеты из двух свай марки ШК-1	100 м пакетов из двух свай	-	3,6	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-13-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: пакеты из двух свай марки ШК-2	100 м пакетов из двух свай	-	4,3	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-14-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: пакеты из двух свай марки ШД-3	100 м пакетов из двух свай	-	4,4	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-15-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: пакеты из двух свай марки ШД-5	100 м пакетов из двух свай	-	5,2	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-16-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: пакеты из двух свай марки Ларсен III	100 м пакетов из двух свай	-	3,6	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-17-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: пакеты из двух свай марки Ларсен IV	100 м пакетов из двух свай	-	3,9	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-18-01	Очистка стального шпунта от грязи скребками и щетками: пакеты из двух свай марки Ларсен V	100 м пакетов из двух свай	-	4,3	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-19-01	Очистка стального шпунта от ржавчины стальными щетками: одиночные свай марки ШП-1	100 м свай	-	15	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-005-20-01	Очистка стального шпунта от ржавчины стальными щетками: одиночные сваи марки ШП-2	100 м свай	-	8,5	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-21-01	Очистка стального шпунта от ржавчины стальными щетками: одиночные сваи марки ШК-1	100 м свай	-	17	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-22-01	Очистка стального шпунта от ржавчины стальными щетками: одиночные сваи марки ШК-2	100 м свай	-	19,5	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-23-01	Очистка стального шпунта от ржавчины стальными щетками: одиночные сваи марки ШД-3	100 м свай	-	20,5	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-24-01	Очистка стального шпунта от ржавчины стальными щетками: одиночные сваи марки ШД-5	100 м свай	-	25,5	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-25-01	Очистка стального шпунта от ржавчины стальными щетками: одиночные сваи марки Ларсен III	100 м свай	-	17	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-26-01	Очистка стального шпунта от ржавчины стальными щетками: одиночные сваи марки Ларсен IV	100 м свай	-	18,5	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-27-01	Очистка стального шпунта от ржавчины стальными щетками: одиночные сваи марки Ларсен V	100 м свай	-	19,5	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-28-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбаслаком и др.) за 1 раз: одиночные сваи марки ШП-1	100 м свай	-	5,8	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-005-29-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: одиночные сваи марки ШП-2	100 м свай	-	3	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-30-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: одиночные сваи марки ШК-1	100 м свай	-	6,6	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-31-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: одиночные сваи марки ШК-2	100 м свай	-	7,6	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-32-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: одиночные сваи марки ШД-3	100 м свай	-	8	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-33-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: одиночные сваи марки ШД-5	100 м свай	-	9,3	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
Н-22-06-005-34-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: одиночные сваи марки Ларсен III	100 м свай	-	6,6	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-005-35-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: одиночные сваи марки Ларсен IV	100 м свай	-	7,2	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
Н-22-06-005-36-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: одиночные сваи марки Ларсен V	100 м свай	-	7,8	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
Н-22-06-005-37-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: пакеты из двух свай марки ШП-1	100 м пакетов из двух свай	-	7,3	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
Н-22-06-005-38-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: пакеты из двух свай марки ШП-2	100 м пакетов из двух свай	-	4,2	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
Н-22-06-005-39-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: пакеты из двух свай марки ШК-1	100 м пакетов из двух свай	-	8,3	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
Н-22-06-005-40-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: пакеты из двух свай марки ШК-2	100 м пакетов из двух свай	-	9,6	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-005-41-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: пакеты из двух свай марки ШД-3	100 м пакетов из двух свай	-	10	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
Н-22-06-005-42-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: пакеты из двух свай марки ШД-5	100 м пакетов из двух свай	-	11,5	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
Н-22-06-005-43-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: пакеты из двух свай марки Ларсен III	100 м пакетов из двух свай	-	8,3	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
Н-22-06-005-44-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: пакеты из двух свай марки Ларсен IV	100 м пакетов из двух свай	-	9,1	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
Н-22-06-005-45-01	Покрытие стального шпунта антикоррозионным составом (битумом, кузбасслаком и др.) за 1 раз: пакеты из двух свай марки Ларсен V	100 м пакетов из двух свай	-	9,8	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
Таблица Н-22-06-006 Поперечная резка стального шпунта								
Н-22-06-006-01-01	Поперечная резка стального шпунта автогеном: сваи марки ШП-1	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	12,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-006-02-01	Поперечная резка стального шпунта автогеном: сваи марки ШП-2	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	6,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-03-01	Поперечная резка стального шпунта автогеном: сваи марки ШК-1	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	10	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-04-01	Поперечная резка стального шпунта автогеном: сваи марки ШК-2	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	11,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-05-01	Поперечная резка стального шпунта автогеном: сваи марки ШД-3	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	12	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-06-01	Поперечная резка стального шпунта автогеном: сваи марки ШД-5	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	18,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-07-01	Поперечная резка стального шпунта автогеном: сваи марки Ларсен III	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	11,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-006-08-01	Поперечная резка стального шпунта автогенном: сваи марки Ларсен IV	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	15	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-09-01	Поперечная резка стального шпунта автогенном: сваи марки Ларсен V	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	20	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-10-01	Поперечная резка стального шпунта бензорезом или керосинорезом: сваи марки ШП-1	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	17,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-11-01	Поперечная резка стального шпунта бензорезом или керосинорезом: сваи марки ШП-2	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	8,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-12-01	Поперечная резка стального шпунта бензорезом или керосинорезом: сваи марки ШК-1	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	13,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-13-01	Поперечная резка стального шпунта бензорезом или керосинорезом: сваи марки ШК-2	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	15,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-006-14-01	Поперечная резка стального шпунта бензорезом или керосинорезом: сваи марки ШД-3	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	16,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-15-01	Поперечная резка стального шпунта бензорезом или керосинорезом: сваи марки ШД-5	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	25	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-16-01	Поперечная резка стального шпунта бензорезом или керосинорезом: сваи марки Ларсен III	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	15,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-17-01	Поперечная резка стального шпунта бензорезом или керосинорезом: сваи марки Ларсен IV	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	20	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-006-18-01	Поперечная резка стального шпунта бензорезом или керосинорезом: сваи марки Ларсен V	100 прорезов	1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпунтовых свай. 3. Прорезка свай. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	27	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-06-007 Прорезка отверстий в стальном шпунте								
Н-22-06-007-01-01	Прорезка отверстий в стальном шпунте: круглые диаметром до 25 мм	100 отверстий	1. Подноска аппарата. 2. Разметка отверстий. 3. Прорезка отверстий автогеном, бензорезом или керосинорезом. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	1,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-007-02-01	Прорезка отверстий в стальном шпунте: круглые диаметром до 50 мм	100 отверстий	1. Подноска аппарата. 2. Разметка отверстий. 3. Прорезка отверстий автогеном, бензорезом или керосинорезом. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	3,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-007-03-01	Прорезка отверстий в стальном шпунте: круглые диаметром до 75 мм	100 отверстий	1. Подноска аппарата. 2. Разметка отверстий. 3. Прорезка отверстий автогеном, бензорезом или керосинорезом. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	7,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-22-06-007-04-01	Прорезка отверстий в стальном шпунте: круглые диаметром до 100 мм	100 отверстий	1. Подноска аппарата. 2. Разметка отверстий. 3. Прорезка отверстий автогеном, бензорезом или керосинорезом. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	9,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-007-05-01	Прорезка отверстий в стальном шпунте: квадратные сечением 100x100 мм	100 отверстий	1. Подноска аппарата. 2. Разметка отверстий. 3. Прорезка отверстий автогеном, бензорезом или керосинорезом. 4. Переходы с перестановкой аппарата. 5. Обслуживание аппарата в процессе работы.	13	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-22-06-008 Изготовление клиновидного, фасонного и замкового стального шпунта								
Н-22-06-008-01-01	Изготовление клиновидного или фасонного стального шпунта	1 м длины шпунтовой оси	1. Укладка лежней по уровню. 2. Укладка по лежням шпунта с прибивкой его костылями. 3. Разметка и резка шпунта вдоль оси. 4. Разъединение шпунта для образования клиновидности с расшивкой одной стороны, раздвиганием и зашивкой. 5. Вырезка клиновидных листов. 6. Раскладка клиновидных листов по шпунтинам. 7. Прихватка.	2,5	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	2
Н-22-06-008-02-01	Изготовление клиновидного или фасонного стального шпунта, в том числе электросварка, газовая резка	1 м длины шпунтовой оси	-	1,95	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-008-03-01	Изготовление замкового (компенсаторного) стального шпунта	1 м длины шпунтовой оси	1. Укладка лежней по уровню. 2. Укладка по лежням шпунта с пришивкой его костылями. 3. Разметка и резка шпунта вдоль оси. 4. Вырезка накладки с разметкой. 5. Прорезка в шпунте круглых отверстий, а в накладных - овальных. 6. Сборка шпунта на болтах.	2,9	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-22-06-008-04-01	Изготовление замкового (компенсаторного) стального шпунта, в том числе газовая резка	1 м длины шпунтовой оси	-	0,73	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Таблица Н-22-06-009 Сборка стального шпунта в пакеты								
Н-22-06-009-01-01	Сборка стального шпунта в пакеты, число свай в пакетах: 2 шт	1 пакет свай	1. Укладка крайних свай на стеллаж краном. 2. Укладка средней сваи краном на катки с заводкой ее в замок крайних свай. 3. Протягивание средней сваи в замках крайних с помощью электролебедки. 4. Электроприхватка свай в замках. 5. Укладка пакета на подкладки краном.	2	1	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-009-02-01	Сборка стального шпунта в пакеты, число свай в пакетах: 3 шт	1 пакет свай	1. Укладка крайних свай на стеллаж краном. 2. Укладка средней сваи краном на катки с заводкой ее в замок крайних свай. 3. Протягивание средней сваи в замках крайних с помощью электролебедки. 4. Электроприхватка свай в замках. 5. Укладка пакета на подкладки краном.	3,2	1,6	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-22-06-009-03-01	Сборка стального шпунта в пакеты, число свай в пакетах: 2 шт, в том числе электроприхватка	1 пакет свай	1. Укладка крайних свай на стеллаж краном. 2. Укладка средней сваи краном на катки с заводкой ее в замок крайних свай. 3. Протягивание средней сваи в замках крайних с помощью электролебедки. 4. Электроприхватка свай в замках. 5. Укладка пакета на подкладки краном.	0,87	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-22-06-009-04-01	Сборка стального шпунта в пакеты, число свай в пакетах: 3 шт, в том числе электроприхватка	1 пакет свай	1. Укладка крайних свай на стеллаж краном. 2. Укладка средней сваи краном на катки с заводкой ее в замок крайних свай. 3. Протягивание средней сваи в замках крайних с помощью электролебедки. 4. Электроприхватка свай в замках. 5. Укладка пакета на подкладки краном.	1,8	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-06-010 Смена наголовника при забивке свай								
Н-22-06-010-01-01	Смена наголовника при забивке свай	1 наголовник	1. Отсоединение наголовника от молота. 2. Подъем молота и закрепление его на стреле копра. 3. Строповка и снятие наголовника с помощью лебедки копра. 4. Строповка, подъем и установка другого наголовника. 5. Опускание молота. 6. Присоединение наголовника к молоту.	-	0,37	-	-	-
Таблица Н-22-06-011 Изготовление деревянных вкладышей в наголовники								
Н-22-06-011-01-01	Изготовление деревянных вкладышей в наголовники из бревен, порода дерева: дуб, бук	1 вкладыш	1. Опиливание куска бревна или доски. 2. Отелка вкладышей по размеру.	1,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-22-06-011-02-01	Изготовление деревянных вкладышей в наголовники из бревен, порода дерева: граб, ясень	1 вкладыш	1. Опиливание куска бревна или доски. 2. Отелка вкладышей по размеру.	1,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-22-06-011-03-01	Изготовление деревянных вкладышей в наголовники из бревен, порода дерева: береза, сосна лиственница	1 вкладыш	1. Опиливание куска бревна или доски. 2. Отелка вкладышей по размеру.	1,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-22-06-011-04-01	Изготовление деревянных вкладышей в наголовники из досок, порода дерева: дуб, бук	1 вкладыш	1. Опиливание куска бревна или доски. 2. Отелка вкладышей по размеру.	0,49	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-22-06-011-05-01	Изготовление деревянных вкладышей в наголовники из досок, порода дерева: граб, ясень	1 вкладыш	1. Опиливание куска бревна или доски. 2. Отелка вкладышей по размеру.	0,47	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-011-06-01	Изготовление деревянных вкладышей в наголовники из досок, порода дерева: береза, сосна лиственница	1 вкладыш	1. Опиливание куска бревна или доски. 2. Отеска вкладышей по размеру.	0,44	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-22-06-012 Заготовка деревянных круглых свай								
Н-22-06-012-01-01	Заготовка деревянных круглых свай диаметром: до 220 мм	1 свая	1. Выкатка бревен из штабеля с укладкой на подкладки. 2. Отеска сучков и неровностей. 3. Опиливание торца сваи. 4. Затеска головы свай под бугель. 5. Затеска острия сваи. 6. Откатывание готовой сваи.	0,62	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-22-06-012-02-01	Заготовка деревянных круглых свай диаметром: свыше 220 мм	1 свая	1. Выкатка бревен из штабеля с укладкой на подкладки. 2. Отеска сучков и неровностей. 3. Опиливание торца сваи. 4. Затеска головы свай под бугель. 5. Затеска острия сваи. 6. Откатывание готовой сваи.	0,87	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-06-013 Заготовка шпунтовых пакетов из двух бревен								
Н-22-06-013-01-01	Заготовка шпунтовых пакетов из двух бревен диаметром до: 220 мм	1 м пакета	1. Выкатка бревен из штабеля. 2. Укладка их на подкладки. 3. Отеска сучков и неровностей. 4. Отеска бревен на два каната. 5. Вырубание вручную паза гребня. 6. Пригонка и причерчивание шпунтин. 7. Соединение шпунтин в пакеты с забивкой скоб. 8. Опиливание головы пакета. 9. Затеска острия пакета. 10. Оттаскивание готового пакета в сторону.	0,79	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-06-013-02-01	Заготовка шпунтовых пакетов из двух бревен диаметром до: 260 мм	1 м пакета	1. Выкатка бревен из штабеля. 2. Укладка их на подкладки. 3. Отеска сучков и неровностей. 4. Отеска бревен на два каната. 5. Вырубание вручную паза гребня. 6. Пригонка и причерчивание шпунтин. 7. Соединение шпунтин в пакеты с забивкой скоб. 8. Опиливание головы пакета. 9. Затеска острия пакета. 10. Оттаскивание готового пакета в сторону.	1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-22-06-014 Заготовка шпунтовых пакетов из двух шпунтовых брусьев								
Н-22-06-014-01-01	Заготовка шпунтовых пакетов из двух шпунтовых брусьев площадью поперечного сечения до: 250 м2	1 м длины пакета	1. Подтаскивание и укладка готовых шпунтовых брусьев на подкладки. 2. Соединение шпунтин в пакеты и скрепление их скобами. 3. Опиливание головы пакета. 4. Затеска острия пакета. 5. Оттаскивание готового пакета в сторону.	0,11	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-06-014-02-01	Заготовка шпунтовых пакетов из двух шпунтовых брусьев площадью поперечного сечения до: 400 м2	1 м длины пакета	1. Подтаскивание и укладка готовых шпунтовых брусьев на подкладки. 2. Соединение шпунтин в пакеты и скрепление их скобами. 3. Опиливание головы пакета. 4. Затеска острия пакета. 5. Оттаскивание готового пакета в сторону.	0,13	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-22-06-015 Заготовка сборных шпунтовых свай и шпунтовых пакетов из досок								
Н-22-06-015-01-01	Заготовка рядовых шпунтовых свай из трех досок	1 длина сборной шпунтины	1. Укладка досок на подкладки. 2. Скрепление досок гвоздями. 3. Отеска кромок крайних и внутренних досок у примаячных шпунтин или пакетов. 4. Опиливание голов шпунтин или пакетов. 5. Затеска острия. 6. Забивка скоб через 1,5 - 2 м длины пакета.	0,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-015-02-01	Заготовка примаячных шпунтовых свай из трех досок	1 длина сборной шпунтины	1. Укладка досок на подкладки. 2. Скрепление досок гвоздями. 3. Отеска кромок крайних и внутренних досок у примаячных шпунтин или пакетов. 4. Опиливание голов шпунтин или пакетов. 5. Затеска острия. 6. Забивка скоб через 1,5 - 2 м длины пакета.	0,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-06-015-03-01	Заготовка рядовых пакетов из дощатых шпунтовых свай	1 длину пакета	1. Укладка досок на подкладки. 2. Скрепление досок гвоздями. 3. Отеска кромок крайних и внутренних досок у примаячных шпунтин или пакетов. 4. Опиливание голов шпунтин или пакетов. 5. Затеска острия. 6. Забивка скоб через 1,5 - 2 м длины пакета.	0,13	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-22-06-015-04-01	Заготовка примаячных пакетов из дощатых шпунтовых свай	1 длина пакета	1. Укладка досок на подкладки. 2. Скрепление досок гвоздями. 3. Отеска кромок крайних и внутренних досок у примаячных шпунтин или пакетов. 4. Опиливание голов шпунтин или пакетов. 5. Затеска острия. 6. Забивка скоб через 1,5 - 2 м длины пакета.	0,17	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-22-06-016 Насадка башмаков и бугелей на деревянные сваи								
Н-22-06-016-01-01	Насадка башмаков на деревянные сваи	100 башмаков	1. Насадка бугеля или башмака с пригонкой. 2. Прибивка башмака.	8,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-22-06-016-02-01	Насадка бугелей на одиночные деревянные сваи	100 бугелей	1. Насадка бугеля или башмака с пригонкой. 2. Прибивка башмака.	7,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-22-06-016-03-01	Насадка бугелей на пакет из двух деревянных свай	100 бугелей	1. Насадка бугеля или башмака с пригонкой. 2. Прибивка башмака.	9,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-22-06-017 Изготовление деревянных подбабок для погружения свай								
Н-22-06-017-01-01	Изготовление деревянных подбабок для погружения свай, диаметр подбабок: до 260 мм	1 подбабок	1. Отпиливание от бревна куска длиной до 3 м. 2. Затеска концов под бугель. 3. Насадка бугелей на концы подбабка. 4. Сверление двух отверстий. 5. Установка штыря.	0,57	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-22-06-017-02-01	Изготовление деревянных подбабок для погружения свай, диаметр подбабок: свыше 260 мм	1 подбабок	1. Отпиливание от бревна куска длиной до 3 м. 2. Затеска концов под бугель. 3. Насадка бугелей на концы подбабка. 4. Сверление двух отверстий. 5. Установка штыря.	0,74	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-22-06-018 Разметка свай и шпунта краской по длине								
Н-22-06-018-01-01	Разметка свай и шпунта краской по длине	100 м свай	1. Разметка свай краской по длине через 0,5 или 1 м.	1,2	-	2-130-03	Копровщик 3 разр.	1
Таблица Н-22-06-019 Установка и снятие подбабка при погружении свай								
Н-22-06-019-01-01	Установка и снятие подбабка при погружении свай: железобетонных	1 установка и 1 снятие подбабка	1. Строповка и перемещение подбабка. 2. Установка подбабка. 3. Опускание молота. 4. Подъем молота. 5. Снятие подбабка.	-	0,46	-	-	-
Н-22-06-019-02-01	Установка и снятие подбабка при погружении свай: деревянных или стальных	1 установка и 1 снятие подбабка	1. Строповка и перемещение подбабка. 2. Установка подбабка. 3. Опускание молота. 4. Подъем молота. 5. Снятие подбабка.	-	0,19	-	-	-

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 22.1

Таблица 1

Основные параметры и размеры дизельных молотов

Наименование параметра	МД-500	МД-1250	МД-1800	МД-2500	МД-3500	МД-5000
Масса ударной части (с пределом отклонения $\pm 2\%$), кг	500	1250	1800	2500	3500	5000
Наибольшая потенциальная энергия ударной части при работе молотов в вертикальном положении кДж (кгс м), не менее:						
для трубчатых молотов	14,7 (1500)	36,8 (3750)	53,0 (5400)	73,5 (7500)	103 (10500)	147,0 (15 000)
для штанговых молотов	-	-	37,2 (3800)	59,0 (6000)	-	-
число ударов, уд/мин, не менее	42	42	42	42	42	42
Высота молота (без наголовника), мм, не более	3900	4400	4400	5200	5500	5500
Масса молота (сухая, с кошкой, без наголовника и массы рамы для транспортирования молота), кг, не более	1300	2700	3900	5600	7800	10 700

Таблица 2

Паровоздушные молоты простого действия

Наименование параметров	МПВП-3000	МПВП-4500	МПВП-6000	МПВП-8000	МПВП-12000
Номинальная масса ударной части, кг	3000	4500	6000	8000	12000
Наибольшая энергия удара при работе молота в вертикальном положении, кДж (кгс м), не менее	37,3 (3800)	54,9 (5600)	74,6 (7600)	98,1 (10000)	147,2 (15000)
Число ударов в 1 мин	45	45	35	35	25
Давление пара или воздуха перед золотником, кПа (кгс/см ²)	588-785 (6-8)				
Высота молота без наголовника, мм, не более	4400	5000			5200
Масса молота без наголовника, кг, не более	4200	6200	8200	11000	17000

Таблица 3

Паровоздушные молоты двойного действия

Наименование параметров	МПВД-600	МПВД-1250	МПВД-1800	МПВД-2500
Номинальная масса ударной части, кг	600	1250	1800	2500

Наибольшая энергия удара при работе молотов в вертикальном положении, кДж (кгс м), не менее	8,3 (900)	18,3 (1900)	26,5 (2700)	36,3 (3700)
Число ударов в 1 мин		100		
Давление пара или воздуха перед золотником, кПа (кгс/см ²)	588-785 (6-8)	588-785 (6-8)	588-785 (6-8)	588-785 (6-8)
Высота молотов без наголовника, мм, не более	2500	3000	3000	3500
Масса молота без наголовника, кг	2500	5000	7000	9000

Таблица 4

Техническая характеристика вибропогружателей

Марка вибропогружателя	Номинальная мощность электродвигателей, кВт	Статический момент массы дебалансов, Н м	Частота вращения дебалансов, мин	Вынуждающая сила, кН	Масса вибропогружателя, кг
В-403 (ВПП-2а)	40	1000	1500	250	2200
С-1003 (ВП-1)	60	9300	420	190	4500
ВП-3М	100	26300	408	445	7500
ВРП-30/120	132	0-33000	300-513	До 960	10200
ВУ-1,6	2х75	34500	498	950	11000
ВП-170М	200	50000	475	1250	12500
ВРП-60/200	2х100	60000	300-460	До 1700	15000
ВУ-3	2х200	99400	500-550	2800-3400	27600

Таблица 5

Техническая характеристика буровых установок

Показатели	СО-2	СО-1200	МБС-1,7А	БТС-500	Буровой агрегат системы ЦНИИСа
Максимальная глубина бурения, м	31	24	32,5	До 15	40
Диаметр бурения, мм	475-590	800-1500	1700	320-490	1500
Частота вращения, мин	44,5	24	8,4	45,8	10
Давление бурового инструмента на забой, МПа (кгс/см ²)	0,4 (4,6)	0,9 (9,4)	0,1 (1,5)	До 2,2 (До 22)	- -
Передаваемая мощность, кВт	90,5	75	90	132	-
Направление бурения			Вертикальное		
Максимальный диаметр уширения скважины, мм	1500-1800	3000	3500	-	3500
Базовая машина	Кран ДЭК-25	Кран МКГ-25	Кран ДЭК-25Г	Гусеничный	Копер СССР-680

Таблица 6

Тип вибропогружателя для железобетонных свай и свай-оболочек

Тип свай	Размер поперечных сечений свай или оболочек, м	Грунт	Глубина погружения, м	Рекомендованная марка вибропогружателей
Сваи квадратного сечения	До 0,35х0,35	Легкий	До 15	(ВП-1) С-1003
		Средний		(ВП-1) ВП-3М С-1003
		Легкий	Св. 15	(ВП-1) С-1003
		Средний		ВП-3М
	До 0,45х0,45	Легкий	Тоже	ВП-3М
		Средний		ВРП-30/120
Полые круглые сваи	Ø 0,4-0,6	Легкий	До 15	(ВП-1) С-1003
		Средний	Св. 15	ВП-3М
		Легкий		ВП-3М
		Средний		ВРП-30/120
Полые круглые сваи и сваи-оболочки	Ø 0,8-1,2	Легкий	До 15	С-1003
		Средний	Св. 15	(ВП-1) ВП-3М
		Легкий		ВП-3М
		Средний		ВРП-30/120 ВУ-1,6
Сваи-оболочки	Ø 1,6	Легкий	До 15	ВП-3М ВРП-30/120 ВУ-1,6
		Средний	Св. 15	ВРП-30/120 ВУ-1,6
		Легкий		ВУ-1,6
		Средний		ВП-170М ВРП-60/200
	Ø 2	Легкий	До 15	ВП-170М ВРП-60/200
		Средний	Св. 15	ВП-170М ВРП-60/200
		Легкий		ВП-170М ВРП-60/200
		Средний		ВРП-60/200
	Ø 3	Легкий	Св. 15	ВУ-32хВП-170М ВУ-3
		Средний		2хВП-170М

Таблица 7

Выбор копров в зависимости от длины погружаемых свай

Длина погружаемых свай, м	Основные рабочие параметры и марки копров и копрового оборудования				Марка или индекс выпускаемой или
	грузоподъемность,	марка	рабочие наклоны стрелы		
	т		вперед	назад	машины
От 3 до 8	5-7	КН-I-8	1 : 8	1 : 3	СП-28А
		КН-II-8	1 : 8	1 : 3	
Св. 8 до 12	10	КН-II-10	-	-	СП-67
		КН-I-12	1 : 8	1 : 3	СП-50
		КН-II-12	1 : 8	1 : 3	СП-49А
		КР-I-12	1 : 8	1 : 3	СП-33А
		КР-II-12	1 : 8	1 : 3	С-1006, С-532 (СП-46)
		КР-III-12	-	-	ПМК-3-12
Св. 12 до 16	14	КН-I-16	1 : 8	1 : 3	СП-51
		КР-I-16	-	-	СП-30А, СП-69
Св. 16 до 20	20	КР-I-20	-	-	СП-56А
		КР-III-20	-	-	КП-20
Св. 20 до 25	30	КР-I-25	1 : 8	1 : 3	СП-55

ПРИМЕР
СОСТАВЛЕНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИИ НА ПОГРУЖЕНИЕ СБОРНОЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКИ

Состав работ

Оболочка диаметром 1,6 м, длиной 24 м (четыре секции по 6 м) погружается в песчаный грунт на глубину 22 м с наращиванием ее секциями по мере погружения. До отметки 10 м оболочка погружается без подмыва и извлечения грунта. Последующее погружение до отметки 20 м ведется с подмывом и извлечением грунта эрлифтом. Оставшиеся 2 м оболочки погружаются без подмыва и извлечения грунта (по условиям проекта оставляется 2-метровая грунтовая пробка).

Подмыв производится внутренней подмывной трубой, которая собирается из четырех секций по мере опускания трубы в оболочку. Эрлифт устанавливается собранный заранее.

Грунт из оболочки удаляется 3 раза (после погружения оболочки до отметки 10, 16 и 20 м). Всего удалено грунта 50 м³. Подмыв производится 2 раза (от отметок с 10 до 14 и с 16 до 20 м).

Установка эрлифта, подмывных труб и извлечение грунта производятся без снятия с оболочки вибропогружателя.

Стык секций оболочки - фланцево-болтовой на 24 болтах с электроприхваткой гаек и болтов (фланец-фланец).

Вибропогружатель с переходником крепится к оболочке также 24 болтами диаметром 16 мм.

Изоляция стыка производится окраской битумом за 2 раза.

Длительность погружения составила 19 мин.

Шифр норм сборника Н-22	Наименование работ	Измеритель	Объем работ	ТНТ, чел.-ч	
				на единицу измерения	на 1 оболочку
Н-22-01-002-01	Установка ножевой секции оболочки	1 секция	1	2,58	2,58
Н-22-01-004-01	Установка секций на ранее погруженную	1 секция	3	2,1	6,3
Н-22-01-004-04	Сболчивание стыка секций оболочки	100 болтов	0,72	9,7	6,98
Н-22-01-004-07	Электросварка стыка	1 стык	3	2,1	6,3
Н-22-01-004-10	Приварка гаек к болтам	100 болтов	0,72	2,8	2,02
Н-22-01-005-01	Гидроизоляция стыка	1 стык	3	1,9	5,7
Н-22-01-007-01	Установка на оболочку вибропогружателя	1 установка	4	1,83	7,32
Н-22-01-007-03	Крепление вибропогружателя с переходником к оболочке	100 болтов	0,96	10,4	9,98
Н-22-01-009-01	Отсоединение вибропогружателя с переходником от оболочки	100 болтов	0,96	4,6	4,42
Н-22-01-009-02	Снятие вибропогружателя с оболочки	1 снятие	4	1,02	4,08
Н-22-01-013-01	Установка в оболочку эрлифта	1 эрлифт	3	2	6

Н-22-01-014-02	Извлечение грунта из оболочки эрлифтом	м ³	100	0,24	24
Н-22-01-013-02	Извлечение эрлифта из оболочки	1 эрлифт	3	1,14	3,42
Н-22-01-012-03	Установка в оболочку первой секции подмывной трубы	1 секция	2	0,38	0,76
Н-22-01-012-05	Наращивание последующих секций	1 секция	5	0,66	3,3
Н-22-01-012-06	Извлечение подмывной трубы из оболочки отдельными секциями с разъединением стыка	1 секция	5	0,48	2,4
Н-22-01-012-04	Извлечение последней секции подмывной трубы	1 секция	2	0,18	0,36
Н-22-01-012-07	Присоединение шлангов	1 присоединение	4	0,68	2,72
Н-22-01-012-08	Отсоединение шлангов	1 отсоединение	4	0,23	0,92
Н-22-01-015-04	Нагружение оболочки на проектную глубину с подтяжкой болтов крепления и выверкой положения оболочки при длительности погружения до 20 мин	1 оболочка	1	3,52	3,52
Итого					103,1

Приложение 22.3

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-22**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (ТНТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При вырубке бетона с плавучих средств или плотов	Н-22-02-015 (01-99)	1,2	-
2	При отгибе стержней с плавучих средств или с плотов	Н-22-02-016 (01-04)	1,2	-
3	При производстве работ с плавучих средств или плотов	Н-22-03-011 (01-09), Н-22-04-009 (01-03), Н-22-06-008 (01-04), Н-22-06-011 (01-06)	1,2	-
4	При сооружении свай диаметром св. 1,2 до 1,4 м:			
4.1		Н-22-05-001 (01-71)	-	1,1
4.2		Н-22-05-001 (72-80)	1,1	1,1
5	При сооружении свай диаметром 1,2 м	Н-22-05-006 (04-27)	-	1,1