


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 46.
ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ**

I. Техническая часть

1.46.1. Нормами сборника учтены работы по установке и снятию такелажных устройств, погрузке, выгрузке и перемещению технологического оборудования, аппаратуры и строительных конструкций, производимых при помощи такелажных устройств, приспособлений, механизмов и кранов в условиях монтажной площадки.

Погрузка и выгрузка строительных грузов (полуфабрикатов, изделий и т.д.) при помощи кранов со строповкой за монтажные петли, крюки, скобы и т.п. нормируются по сб. Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.46.2. Нормы настоящего сборника не распространяются на массовую переработку грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

1.46.3. Нормы на горизонтальное и вертикальное перемещение технологического оборудования и других грузов могут применяться во всех случаях перемещения грузов для последующего монтажа, если этот процесс является самостоятельным, законченным во времени и ограничивается условиями, предусмотренными в таблицах разделов Н-46-03 и Н-46-04 сборника, а также, когда нормы других сборников на работы по монтажу оборудования и конструкций не учитывают этого перемещения. При проведении монтажных работ горизонтальное и вертикальное перемещение определяются по нормам разделов Н-46-03 и Н-46-04 настоящего сборника только дополнительное перемещение, превышающее предусмотренное соответствующими сборниками и таблицами норм на монтаж оборудования и конструкций.

1.46.4. Нормами учтены проверка работы такелажных приспособлений и механизмов, а также их перемещение при установке или уборке на расстояние до 20 м, разматывание и перемещение стальных канатов, применяемых на такелажных работах при установке монтажных мачт на расстояние до 100 м.

1.46.5. Нормами учтено (кроме случаев, оговоренных в технической части) перемещение на расстояние до 20 м: самоходных механизмов, железнодорожных платформ, трейлеров, прицепов, саней, специальных тележек, вспомогательных материалов, такелажных механизмов и приспособлений - механизированным способом; грузов при погрузке и выгрузке кранами; инструментов и такелажных приспособлений массой до 50 кг вручную к месту производства работ и в рабочей зоне, а также при уборке их по окончании работы.

1.46.6. Нормами учтены следующие вспомогательные операции, которые в составах работ не указываются: открывание и закрывание бортов платформ и кузовов автомобилей; устройство простейших трапов и подмостей; укладывание подкладок; закрепление и раскрепление оттяжек при подъеме, опускании и перемещении груза; перестановка домкратов массой до 50 кг; сигнализация при подъеме, опускании, перемещении и сопровождении груза непосредственно исполнителями работы; простейшее закрепление груза к транспортным средствам и его раскрепление.

Сопровождение такелажниками погруженных на транспортные средства (автомашины, железнодорожные платформы, трейлеры, сани, специальные тележки и стальные листы) грузов при их перемещении в пределах монтажной площадки нормами раздела Н-46-02 не предусмотрено.

Специальные крепления груза нормами не учтены.

Изготовление свайных якорей жесткого тяжа и других конструкций якорей, рам под лебедки, треног, металлических мачт, а также копанье ям и котлованов для всех видов якорей и заливка их бетоном нормами не учтены и определяются по соответствующим нормам.

1.46.7. В механизированных процессах, выполняемых при помощи кранов, электролебедок и других механизмов, предусмотрен следующий состав работы для звена, обслуживающего механизмы: проверка состояния рабочего места, габаритов; контроль за устойчивостью механизма при работе; ожидание строповки и расстроповки; поворот и изменение вылета стрелы, подъем и опускание крюка вхолостую; подъем и поворот стрелы с грузом; подъем и опускание груза; периодический переезд механизма с грузом или вхолостую; периодическое крепление механизма (по необходимости); прием смены и уход за механизмом.

Подключение электрических лебедок и других механизмов к электросети нормами не учтено и учитывается дополнительно.

При демонтаже такелажных механизмов и приспособлений состав работ в большинстве случаев не приводится, так как предусматривается выполнение тех же работ, что и при монтаже, только в обратной последовательности.

1.46.8. Нормами на погрузку, выгрузку и перемещение грузов кранами и электролебедками Н-46-02-001, Н-46-02-002, Н-46-02-003, Н-46-03-002, Н-46-03-003, Н-46-03-004, Н-46-03-005, Н-46-04-001, Н-46-04-002, Н-46-04-005, Н-46-04-006, Н-46-04-007, Н-46-04-009, Н-46-04-010, Н-46-04-011 принят технологически оптимальный состав звена такелажников. В тех случаях, когда в соответствии с утвержденной технологической документацией (ПОР, ППР, сводами правил, паспортом, правилами техники безопасности и т.п.) по монтажному процессу на эту работу предусматривается большее число такелажников, состав звена в этих таблицах может быть увеличен в каждом конкретном случае на 1 - 2 рабочих 2 разр. с соответствующим пересчетом затрат труда такелажников, с последующим их утверждением в установленном порядке.

1.46.9. При погрузке, выгрузке и перемещении грузов, требующих особой осторожности (измерительная аппаратура, лабораторное оборудование и др., на упаковке которых имеются надписи: «Осторожно», «Стекло», «Не кантовать» или специальное оборудование), нормы указанных ниже таблиц независимо от массы груза умножаются:

Н-46-02-001; Н-46-04-008 на 1,1;

Н-46-02-004; Н-46-03-002; Н-46-04-001 на 1,2;

Н-46-02-002 на 1,3;

Н-46-03-003; Н-46-03-004; Н-46-03-005; Н-46-04-005; Н-46-04-006; Н-46-04-007; Н-46-04-009;

Н-46-04-010; Н-46-04-011 на 1,4.

Отнесение грузов, требующих при погрузке, выгрузке и перенесении особой осторожности, в каждом отдельном случае оформляется соответствующим актом, утвержденным главным инженером строительно-монтажного управления.

1.46.10. Нормами предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности в строительстве и требований органов технического надзора.

1.46.11. Нормами таблицы Н-46-01-001 предусмотрено устройство, разработка временных клеток из шпал шириной 220-230 мм, высотой 160-180 мм, длиной 2000-2500 мм с перемещением шпал вручную по горизонтали в пределах рабочего места, а также подъем шпал вручную или механизмами в зависимости от высоты клетки.

1.46.12. Полная планировка площадки под установку крана и устройство дополнительной насыпи нормами таблицы Н-46-01-002 не учтены и учитываются дополнительно по сборнику Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

1.46.13. Нормами таблицы Н-46-01-006 предусмотрено перемещение, укладка балласта и установка ручных лебедок с тяговым усилием до 30 кН (3 тс) вручную, свыше 30 кН (3 тс) и электрических лебедок - при помощи механизмов.

1.46.14. Нормами с Н-46-01-007-46 по Н-46-01-007-75 предусмотрено перемещение размотанного или свернутого в бухту (кольца) каната массой до 50 кг на 1 человека вручную, а при массе св. 50 кг - при помощи механизмов.

1.46.15. Нормами таблицы Н-46-01-009 предусмотрено изготовление стропов на двухшпиндельном станке с ручным приводом и креплением заготовки винтовыми зажимами в головках шпинделей. Расслабление прядей каната в месте заплетки производится вручную вращением вала шпинделя. Нормами предусмотрено изготовление стропов на специальном приспособлении с механическим приводом, состоящим из укрепленной на кронштейне трубки для зажима троса и расположенных под трубкой и насаженных на вертикальную ось червяка тисов, в которых зажимается петля или конец заготовки. Расслабление прядей каната в месте заплетки производится тисами, которые вращаются от реверсивного двигателя через редуктор и червячную пару.

1.46.16. При изготовлении стропов нормами таблицы Н-46-01-010 предусмотрено закрепление петли в тисах, трубине или трубном прижиме.

1.46.17. Нормы таблиц с Н-46-01-008 по Н-46-01-010 учтена длина заплетки, равная: для кольцевых стропов - 40 диаметрам каната; для стропов с двумя петлями - от 20 диаметров на петлю.

1.46.18. Оплетка мест сплетения нормами таблиц с Н-46-01-008 по Н-46-01-010 не предусмотрена. В случае ее выполнения затраты учитываются дополнительно.

1.46.19. Нормами таблиц с Н-46-01-008 по Н-46-01-010 предусмотрено штучное изготовление стропов в условиях стройплощадки.

1.46.20. В нормах с Н-46-01-019-01 по Н-46-01-019-22 при установке (опускании) монтажных мачт подъем мачты на угол не менее 30° и опускание от угла не менее 30° может производиться одним или двумя самоходными кранами. Дальнейший подъем мачты и установка в проектное положение, а также опускание до угла 30° может производиться как электрическими, так и тракторными лебедками или теми и другими вместе.

1.46.21. В нормах с Н-46-01-019-23 по Н-46-01-019-44 при подъеме (опускании) монтажных мачт, кроме самоходных кранов, могут использоваться как электрические, так и тракторные лебедки или те и другие вместе.

В качестве вспомогательной мачты могут использоваться ранее установленный вертикальный аппарат или любая другая конструкция (корпус трубы и т.д.).

1.46.22. Нормами таблицы Н-46-01-019 работа машинистов не учтена и учитывается дополнительно в зависимости от фактических затрат труда (фактической работы механизма) и квалификации машиниста.

1.46.23. Нормами таблицы Н-46-02-001 предусмотрена работа 1 машиниста. При работе машиниста с помощником (на погрузке и выгрузке грузов массой св. 60 т) к нормам труда машинистов применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в приложение 46.1.

1.46.24. При работе двумя и более тракторами в нормах таблицы Н-46-02-003 нормы труда трактористов увеличиваются соответственно количеству тракторов.

1.46.25. Работы по установке и уборке треног, подвешиванию и снятию талей нормами таблицы Н-46-02-004 не учтены и учитываются дополнительно.

1.46.26. В нормах таблицы Н-46-03-001 приведено машинное время одного трубоукладчика (условно норма труда одного машиниста). При перемещении крупногабаритных грузов одновременно двумя трубоукладчиками нормы труда машинистов соответственно пересчитываются.

1.46.27. В нормах таблицы Н-46-03-001 для перемещения грузов массой св. 10 т приняты трубоукладчики с двигателями мощностью св. 73 кВт (100 л.с), а для остальных грузов - трубоукладчики с двигателями мощностью 73 кВт (100 л.с).

1.46.28. Установку дополнительного блока сверх одного нормируется по таблице Н-46-01-012.

1.46.29. В нормах таблицы Н-46-03-006 при перемещении грузов через дверные проемы предусмотрена высота подъема по вертикали до 0,3 м, через оконные - до 1,5 м.

1.46.30. Для норм с Н-46-03-007-17 по Н-46-03-007-44 перемещение грузов перекачиванием выполняется в зависимости от их массы и длины одним или несколькими тракторами. Выполняющий перемещение трактор устанавливается максимально приближенным к грузу (в

направлении перекачивания). Второй конец застропованного к трактору каната перекидывается через груз, протягивается под ним и строкуется к другому трактору, служащему якорем и установленному в максимальном отдалении от груза. После этого первый трактор (тягач), двигаясь вперед в направлении второго трактора (якоря), перекачивает груз за счет натяжения каната. Если необходимое расстояние перекачивания груза превышает длину каната, первый трактор обратным ходом возвращается к перемещенному грузу, а второй перетаскивает ослабленный при этом канат на максимально возможное расстояние для дальнейшего перекачивания.

В процессе работы такелажники закрепленными к грузу оттяжками помогают перекачивать его в требуемом направлении.

При перекачивании груза на небольшие расстояния второй конец пропущенного под ним каната может крепиться к неподвижному якорю или установленным аппаратам и конструкциям.

1.46.31. Нормами таблицы Н-46-03-007 предусмотрено перекачивание грузов по заранее спланированной поверхности без препятствий и уклонов. При перекачивании грузов по пути с препятствиями, а также с подъемом до 5° к нормам применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в приложении 46.1.

1.46.32. В нормах с Н-46-03-007-17 по Н-46-03-007-44 нормы труда даны на одного тракториста. В случае, когда в работе участвуют два и более тракторов, нормы увеличиваются в соответствии с числом тракторов.

1.46.33. В нормах с Н-46-03-007-17 по Н-46-03-007-44 при перекачивании груза массой до 60 т приняты тракторы с мощностью двигателя св. 44,1 кВт (60 л.с) до 73 кВт (100 л.с), при перекачивании грузов массой св. 60 т - тракторы с мощностью двигателя св. 73 кВт (100 л.с).

1.46.34. В нормах таблицы Н-46-03-008 при перемещении труб волоком приняты тракторы с двигателями мощностью от 44,1 кВт (60 л.с.) до 73,5 кВт (100 л.с.).

1.46.35. При одновременном перемещении нескольких труб в нормах Н-46-03-008-01, Н-46-03-008-03, Н-46-03-008-05, Н-46-03-008-07, Н-46-03-008-09, Н-46-03-008-11, Н-46-03-008-13, Н-46-03-008-15, Н-46-03-008-17, Н-46-03-008-19, Н-46-03-008-21, Н-46-03-008-23, Н-46-03-008-25, Н-46-03-008-27 к нормам для трактористов и такелажников на каждую следующую трубу при диаметре труб добавляется:

- до 225 мм - 20%
- свыше 225 до 525 мм - 25%
- свыше 525 до 825 мм - 30%
- свыше 825 до 1225 мм - 35%.

1.46.36. Нормами таблицы Н-46-04-001 предусмотрена работа 1 машиниста. При работе машиниста с помощником при подъеме, опускании грузов массой св. 60 т к нормам для машинистов применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в приложении 46.1.

1.46.37. Для норм таблицы Н-46-04-003 при подъеме груза тремя и более домкратами на каждый домкрат сверх двух добавляется в звено один такелажник 2 разр., а к нормам с Н-46-04-003-01 по Н-46-04-003-10 добавляется на каждый дополнительный домкрат сверх двух, соответственно, нормы с Н-46-04-003-11 по Н-46-04-003-20.

1.46.38. Установка и снятие лебедок, блоков и полиспастов нормами таблиц Н-46-04-005, Н-46-04-006, Н-46-04-007 не предусмотрены и нормируются по соответствующим таблицам настоящего сборника.

1.46.39. Для норм таблицы Н-46-04-005 при работе двумя (спаренными) электролебедками в состав звена дополнительно включается один машинист 4 разр. и такелажники 3 разр.: при массе груза до 10 т - 1 человека и св. 10 т - 2 человека с соответствующим пересчетом норм.

1.46.40. Для норм таблиц Н-46-04-006 и Н-46-04-007 при работе двумя (спаренными) ручными лебедками в состав звена дополнительно включаются такелажники 3 разр.: при массе груза до 10 т - 2 человека и св. 10 т - 3 человека с соответствующим пересчетом норм.

1.46.41. Работы по установке и уборке треног, подвешиванию и снятию талей нормами таблицы Н-46-04-008 не учтены и нормируются дополнительно.

1.46.42. Устройство наклонной эстакады для подъема или опускания грузов, установка и снятие такелажных механизмов нормами таблиц Н-46-04-009, Н-46-04-010, Н-46-04-011 не учтены и учитываются дополнительно.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-46-01 Подготовительные работы								
Таблица Н-46-01-001 Устройство, разборка временных клеток из шпал								
Н-46-01-001-01-01	Устройство временных клеток из шпал, подкладочных для выверки оборудования, высота клетки: до 1,5 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,14	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-001-02-01	Устройство временных клеток из шпал, подкладочных для выверки оборудования, высота клетки: св. 1,5 до 3 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,27	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-001-03-01	Устройство временных клеток из шпал, подкладочных для выверки оборудования, высота клетки: св. 3 до 4 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,33	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-001-04-01	Устройство временных клеток из шпал, эстакадных для погрузки и выгрузки оборудования, высота клетки: до 1,5 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,17	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-001-05-01	Устройство временных клеток из шпал, эстакадных для погрузки и выгрузки оборудования, высота клетки: св. 1,5 до 3 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,34	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-001-06-01	Устройство временных клеток из шпал, эстакадных для погрузки и выгрузки оборудования, высота клетки: св. 3 до 4 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-001-07-01	Устройство временных клеток из шпал, в проемах для монтажа оборудования, высота клетки: до 1,5 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,21	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-001-08-01	Устройство временных клеток из шпал, в проемах для монтажа оборудования, высота клетки: св. 1,5 до 3 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,41	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-001-09-01	Устройство временных клеток из шпал, в проемах для монтажа оборудования, высота клетки: св. 3 до 4 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-001-10-01	Разборка временных клеток из шпал, подкладочных для выверки оборудования, высота клетки: до 1,5 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-001-11-01	Разборка временных клеток из шпал, подкладочных для выверки оборудования, высота клетки: св. 1,5 до 3 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-001-12-01	Разборка временных клеток из шпал, подкладочных для выверки оборудования, высота клетки: св. 3 до 4 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,19	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-001-13-01	Разборка временных клеток из шпал, эстакадных для погрузки и выгрузки оборудования, высота клетки: до 1,5 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-001-14-01	Разборка временных клеток из шпал, эстакадных для погрузки и выгрузки оборудования, высота клетки: св. 1,5 до 3 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-001-15-01	Разборка временных клеток из шпал, эстакадных для погрузки и выгрузки оборудования, высота клетки: св. 3 до 4 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-001-16-01	Разборка временных клеток из шпал, в проемах для монтажа оборудования, высота клетки: до 1,5 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-001-17-01	Разборка временных клеток из шпал, в проемах для монтажа оборудования, высота клетки: св. 1,5 до 3 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-001-18-01	Разборка временных клеток из шпал, в проемах для монтажа оборудования, высота клетки: св. 3 до 4 м	1 шпала	1. Укладка шпал в клетки с подъемом или разборка клеток с опусканием шпал. 2. Выверка клеток по уровню и отвесу. 3. Крепление шпал скобами при устройстве клеток или раскрепление при их разборке. 4. Укладка шпал при разборке клеток.	0,29	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-46-01-002 Устройство шпального основания для установки самоходных стреловых кранов								
Н-46-01-002-01-01	Устройство шпального основания для установки самоходных стреловых кранов грузоподъемностью до: 16 т	1 кран	1. Подготовка места установки крана с частичной планировкой грунта вручную. 2. Укладка шпал с устройством настила из досок. 3. Скрепление шпал скобами и дощатого настила гвоздями. 4. Подсыпка шпальной выкладки песком или гравием.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-002-02-01	Устройство шпального основания для установки самоходных стреловых кранов грузоподъемностью до: 25 т	1 кран	1. Подготовка места установки крана с частичной планировкой грунта вручную. 2. Укладка шпал с устройством настила из досок. 3. Скрепление шпал скобами и дощатого настила гвоздями. 4. Подсыпка шпальной выкладки песком или гравием.	14	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-002-03-01	Устройство шпального основания для установки самоходных стреловых кранов грузоподъемностью до: 40 т	1 кран	1. Подготовка места установки крана с частичной планировкой грунта вручную. 2. Укладка шпал с устройством настила из досок. 3. Скрепление шпал скобами и дощатого настила гвоздями. 4. Подсыпка шпальной выкладки песком или гравием.	17	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-002-04-01	Устройство шпального основания для установки самоходных стреловых кранов грузоподъемностью до: 63 т	1 кран	1. Подготовка места установки крана с частичной планировкой грунта вручную. 2. Укладка шпал с устройством настила из досок. 3. Скрепление шпал скобами и дощатого настила гвоздями. 4. Подсыпка шпальной выкладки песком или гравием.	20	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-002-05-01	Устройство шпального основания для установки самоходных стреловых кранов грузоподъемностью до: 100 т	1 кран	1. Подготовка места установки крана с частичной планировкой грунта вручную. 2. Укладка шпал с устройством настила из досок. 3. Скрепление шпал скобами и дощатого настила гвоздями. 4. Подсыпка шпальной выкладки песком или гравием.	24,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Таблица Н-46-01-003 Установка, передвижка и снятие треног вручную								
Н-46-01-003-01-01	Установка треног вручную, высота треног до: 3 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-003-02-01	Установка треног вручную, высота треног до: 6 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-003-03-01	Установка треног вручную, высота треног до: 9 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-003-04-01	Передвижка треног вручную на расстояние до 3 м, высота треног до: 3 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	0,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-003-05-01	Передвижка треног вручную на расстояние до 3 м, высота треног до: 6 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	0,43	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-003-06-01	Передвижка треног вручную на расстояние до 3 м, высота треног до: 9 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-003-07-01	Добавлять на каждый следующий 1 м передвижки треног вручную, высота треног до: 3 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-003-08-01	Добавлять на каждый следующий 1 м передвижки треног вручную, высота треног до: 6 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	0,14	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-003-09-01	Добавлять на каждый следующий 1 м передвижки треног вручную, высота треног до: 9 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	0,18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-003-10-01	Снятие треног вручную, высота треног до: 3 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	0,64	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-003-11-01	Снятие треног вручную, высота треног до: 6 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-003-12-01	Снятие треног вручную, высота треног до: 9 м	1 тренога	1. Подготовка треноги к установке. 2. Установка и выверка треноги. 3. Передвижка треноги. 4. Снятие треноги.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Таблица Н-46-01-004 Подвешивание, снятие талей и ручных рычажных лебедок								
Н-46-01-004-01-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 2 т на высоте: до 3 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-02-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 2 т на высоте: до 5 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,69	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-004-03-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 2 т на высоте: добавлять на каждый следующий 1 м высоты	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-04-01	Снятие талей грузоподъемностью до 2 т с высоты: до 3 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-05-01	Снятие талей грузоподъемностью до 2 т с высоты: до 5 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-004-06-01	Снятие талей грузоподъемностью до 2 т с высоты: добавлять на каждый следующий 1 м высоты	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,02	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-07-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 3 т на высоте: до 3 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-08-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 3 т на высоте: до 5 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,96	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-004-09-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 3 т на высоте: добавлять на каждый следующий 1 м высоты	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-10-01	Снятие талей грузоподъемностью до 3 т с высоты: до 3 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,64	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-11-01	Снятие талей грузоподъемностью до 3 т с высоты: до 5 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,77	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-004-12-01	Снятие талей грузоподъемностью до 3 т с высоты: добавлять на каждый следующий 1 м высоты	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,03	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-13-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 5 т на высоте: до 3 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-14-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 5 т на высоте: до 5 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-004-15-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 5 т на высоте: добавлять на каждый следующий 1 м высоты	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,05	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-16-01	Снятие талей грузоподъемностью до 5 т с высоты: до 3 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,89	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-17-01	Снятие талей грузоподъемностью до 5 т с высоты: до 5 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-004-18-01	Снятие талей грузоподъемностью до 5 т с высоты: добавлять на каждый следующий 1 м высоты	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-19-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 10 т на высоте: до 3 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-20-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 10 т на высоте: до 5 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-004-21-01	Подвешивание талей грузоподъемностью до 10 т на высоте: добавлять на каждый следующий 1 м высоты	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,09	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-22-01	Снятие талей грузоподъемностью до 10 т с высоты: до 3 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-23-01	Снятие талей грузоподъемностью до 10 т с высоты: до 5 м	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-004-24-01	Снятие талей грузоподъемностью до 10 т с высоты: добавлять на каждый следующий 1 м высоты	1 таль	1. Строповка тали. 2. Подъем или опускание ручной тали грузоподъемностью до 3 т вручную, св. 3 т и электрической тали - при помощи механизмов. 3. Закрепление или раскрепление тали. 4. Опробование тали. 5. Расстроповка.	0,07	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-25-01	Подвешивание ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 16 кН (1,6 тс) на высоте: до 5 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	0,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-26-01	Подвешивание ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 16 кН (1,6 тс) на высоте: до 10 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	0,91	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-27-01	Подвешивание ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 16 кН (1,6 тс) на высоте: добавлять на каждый следующий 1 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	0,06	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-28-01	Снятие ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 16 кН (1,6 тс) с высоты: до 5 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	0,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-004-29-01	Снятие ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 16 кН (1,6 тс) с высоты: до 10 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	0,46	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-30-01	Снятие ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 16 кН (1,6 тс) с высоты: добавлять на каждый следующий 1 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	0,03	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-31-01	Подвешивание ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 32 кН (3,2 тс) на высоте: до 5 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-32-01	Подвешивание ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 32 кН (3,2 тс) на высоте: до 10 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-33-01	Подвешивание ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 32 кН (3,2 тс) на высоте: добавлять на каждый следующий 1 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	0,07	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-34-01	Снятие ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 32 кН (3,2 тс) с высоты: до 5 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	0,51	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-004-35-01	Снятие ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 32 кН (3,2 тс) с высоты: до 10 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	0,67	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-004-36-01	Снятие ручных рычажных лебедок, тяговое усилие лебедки 32 кН (3,2 тс) с высоты: добавлять на каждый следующий 1 м	1 лебедка	1. Строповка или расстроповка лебедки. 2. Подъем или опускание лебедки вручную. 3. Закрепление или раскрепление лебедки. 4. Опробование.	0,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Таблица Н-46-01-005 Устройство якорей								
Н-46-01-005-01-01	Устройство свайных якорей, заглубление якоря: до 0,75 м	1 якорь (из 1 уголка или рельса)	1. Забивка вручную якоря под углом в грунт II и III групп из узкоколейных рельсов и профильной стали.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-005-02-01	Устройство свайных якорей, заглубление якоря: до 1,5 м	1 якорь (из 1 уголка или рельса)	1. Забивка вручную якоря под углом в грунт II и III групп из узкоколейных рельсов и профильной стали.	0,92	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-03-01	Устройство земляных деревянных якорей, усилие на якоре: 30 (3) кН (тс)	1 якорь	1. Разметка, распиловка и протаскивание бревен через хомуты тяги и связывание бревен проволокой. 2. Опускание и укладка в готовую яму бревен с тягой при помощи механизмов. 3. Разметка, резка и закрепление подкладок под тяж. 4. Установка и закрепление тяжей. 5. Сборка, установка и крепление скобами бревен опорной стенки якоря. 6. Засыпка ямы грунтом с добавлением щебня и послойной трамбовкой грунта.	8,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-005-04-01	Устройство земляных деревянных якорей, усилие на якоре: 50 (5) кН (тс)	1 якорь	1. Разметка, распиловка и протаскивание бревен через хомуты тяги и связывание бревен проволокой. 2. Опускание и укладка в готовую яму бревен с тягой при помощи механизмов. 3. Разметка, резка и закрепление подкладок под тяж. 4. Установка и закрепление тяжей. 5. Сборка, установка и крепление скобами бревен опорной стенки якоря. 6. Засыпка ямы грунтом с добавлением щебня и послойной трамбовкой грунта.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-05-01	Устройство земляных деревянных якорей, усилие на якоре: 100 (10) кН (тс)	1 якорь	1. Разметка, распиловка и протаскивание бревен через хомуты тяги и связывание бревен проволокой. 2. Опускание и укладка в готовую яму бревен с тягой при помощи механизмов. 3. Разметка, резка и закрепление подкладок под тяж. 4. Установка и закрепление тяжей. 5. Сборка, установка и крепление скобами бревен опорной стенки якоря. 6. Засыпка ямы грунтом с добавлением щебня и послойной трамбовкой грунта.	20,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-005-06-01	Устройство земляных деревянных якорей, усилие на якоре: 150 (15) кН (тс)	1 якорь	1. Разметка, распиловка и протаскивание бревен через хомуты тяги и связывание бревен проволокой. 2. Опускание и укладка в готовую яму бревен с тягой при помощи механизмов. 3. Разметка, резка и закрепление подкладок под тяж. 4. Установка и закрепление тяжей. 5. Сборка, установка и крепление скобами бревен опорной стенки якоря. 6. Засыпка ямы грунтом с добавлением щебня и послойной трамбовкой грунта.	28,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-07-01	Устройство земляных деревянных якорей, усилие на якоре: 200 (20) кН (тс)	1 якорь	1. Разметка, распиловка и протаскивание бревен через хомуты тяги и связывание бревен проволокой. 2. Опускание и укладка в готовую яму бревен с тягой при помощи механизмов. 3. Разметка, резка и закрепление подкладок под тяж. 4. Установка и закрепление тяжей. 5. Сборка, установка и крепление скобами бревен опорной стенки якоря. 6. Засыпка ямы грунтом с добавлением щебня и послойной трамбовкой грунта.	35	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-005-08-01	Устройство земляных деревянных якорей, усилие на якоре: 250 (25) кН (тс)	1 якорь	1. Разметка, распиловка и протаскивание бревен через хомуты тяги и связывание бревен проволокой. 2. Опускание и укладка в готовую яму бревен с тягой при помощи механизмов. 3. Разметка, резка и закрепление подкладок под тяж. 4. Установка и закрепление тяжей. 5. Сборка, установка и крепление скобами бревен опорной стенки якоря. 6. Засыпка ямы грунтом с добавлением щебня и послойной трамбовкой грунта.	41	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-09-01	Устройство земляных деревянных якорей, усилие на якоре: 300 (30) кН (тс)	1 якорь	1. Разметка, распиловка и протаскивание бревен через хомуты тяги и связывание бревен проволокой. 2. Опускание и укладка в готовую яму бревен с тягой при помощи механизмов. 3. Разметка, резка и закрепление подкладок под тяж. 4. Установка и закрепление тяжей. 5. Сборка, установка и крепление скобами бревен опорной стенки якоря. 6. Засыпка ямы грунтом с добавлением щебня и послойной трамбовкой грунта.	47	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-005-10-01	Устройство земляных деревянных якорей, усилие на якоре: 400 (40) кН (тс)	1 якорь	1. Разметка, распиловка и протаскивание бревен через хомуты тяги и связывание бревен проволокой. 2. Опускание и укладка в готовую яму бревен с тягой при помощи механизмов. 3. Разметка, резка и закрепление подкладок под тяж. 4. Установка и закрепление тяжей. 5. Сборка, установка и крепление скобами бревен опорной стенки якоря. 6. Засыпка ямы грунтом с добавлением щебня и послойной трамбовкой грунта.	58	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-11-01	Устройство земляных деревянных якорей, усилие на якоре: 500 (50) кН (тс)	1 якорь	1. Разметка, распиловка и протаскивание бревен через хомуты тяги и связывание бревен проволокой. 2. Опускание и укладка в готовую яму бревен с тягой при помощи механизмов. 3. Разметка, резка и закрепление подкладок под тяж. 4. Установка и закрепление тяжей. 5. Сборка, установка и крепление скобами бревен опорной стенки якоря. 6. Засыпка ямы грунтом с добавлением щебня и послойной трамбовкой грунта.	68	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-005-12-01	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 100 (10) кН (тс), число блоков в якоре 3: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-12-02	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 100 (10) кН (тс), число блоков в якоре 3: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	2	-	-	-
Н-46-01-005-13-01	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 100 (10) кН (тс), число блоков в якоре 3: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-13-02	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 100 (10) кН (тс), число блоков в якоре 3: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	0,06	-	-	-
Н-46-01-005-14-01	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 200 (20) кН (тс), число блоков в якоре 4: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	5,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-005-14-02	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 200 (20) кН (тс), число блоков в якоре 4: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-15-01	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 200 (20) кН (тс), число блоков в якоре 4: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	0,16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-005-15-02	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 200 (20) кН (тс), число блоков в якоре 4: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-16-01	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 300 (30) кН (тс), число блоков в якоре 5: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	6,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-005-16-02	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 300 (30) кН (тс), число блоков в якоре 5: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	3,4	-	-	-
Н-46-01-005-17-01	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 300 (30) кН (тс), число блоков в якоре 5: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-17-02	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 300 (30) кН (тс), число блоков в якоре 5: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	0,1	-	-	-
Н-46-01-005-18-01	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 400 (40) кН (тс), число блоков в якоре 7: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	9,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-005-18-02	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 400 (40) кН (тс), число блоков в якоре 7: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-19-01	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 400 (40) кН (тс), число блоков в якоре 7: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	0,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-005-19-02	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 400 (40) кН (тс), число блоков в якоре 7: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-20-01	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 600 (60) кН (тс), число блоков в якоре 8: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-005-20-02	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 600 (60) кН (тс), число блоков в якоре 8: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	5,5	-	-	-
Н-46-01-005-21-01	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 600 (60) кН (тс), число блоков в якоре 8: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	0,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-21-02	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 600 (60) кН (тс), число блоков в якоре 8: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	0,16	-	-	-
Н-46-01-005-22-01	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 800 (80) кН (тс), число блоков в якоре 9: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	18,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-005-22-02	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 800 (80) кН (тс), число блоков в якоре 9: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	6,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-23-01	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 800 (80) кН (тс), число блоков в якоре 9: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-005-23-02	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 800 (80) кН (тс), число блоков в якоре 9: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-24-01	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 900 (90) кН (тс), число блоков в якоре 10: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	20,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-005-24-02	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 900 (90) кН (тс), число блоков в якоре 10: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	6,8	-	-	-
Н-46-01-005-25-01	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 900 (90) кН (тс), число блоков в якоре 10: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-25-02	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 900 (90) кН (тс), число блоков в якоре 10: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	0,2	-	-	-
Н-46-01-005-26-01	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 1100 (110) кН (тс), число блоков в якоре 11: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	22,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-005-26-02	Устройство полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 1100 (110) кН (тс), число блоков в якоре 11: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	7,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-27-01	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 1100 (110) кН (тс), число блоков в якоре 11: такелажник	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	0,63	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-005-27-02	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м свыше или до 100 м до перемещения при устройстве полузаглубленных якорей из инвентарных железобетонных блоков массой 7,5 т, размером 900х900х4000 мм с перемещением блоков на 100 м, усилие на якоре 1100 (110) кН (тс), число блоков в якоре 11: машинист	1 якорь	1. Раскладка каната в котловане и по земле для устройства кольца. 2. Строповка и перемещение блоков трубоукладчиком. 3. Укладка блоков на место со скруткой их проволокой. 4. Расстроповка блоков и возвращение трубоукладчика. 5. Устройство кольца из разложенного каната с креплением зажимами.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-28-01	Добавлять при необходимости установить якорь с большим числом образующих его блоков на каждый блок сверх предусмотренных нормами Н-46-01-005-12-01, Н-46-01-005-14-01, Н-46-01-005-16-01, Н-46-01-005-18-01, Н-46-01-005-20-01, Н-46-01-005-22-01, Н-46-01-005-24-01, Н-46-01-005-26-01 при транспортировке на 100 м	1 блок	-	-	0,7	-	-	-
Н-46-01-005-28-02	Добавлять при необходимости установить якорь с большим числом образующих его блоков на каждый блок сверх предусмотренных нормами Н-46-01-005-12-02, Н-46-01-005-14-02, Н-46-01-005-16-02, Н-46-01-005-18-02, Н-46-01-005-20-02, Н-46-01-005-22-02, Н-46-01-005-24-02, Н-46-01-005-26-02 при транспортировке на 100 м: машинист	1 блок	-	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-29-01	Добавлять при необходимости установить якорь с большим числом образующих его блоков на каждый блок сверх предусмотренных нормами Н-46-01-005-13-01, Н-46-01-005-15-01, Н-46-01-005-17-01, Н-46-01-005-19-01, Н-46-01-005-21-01, Н-46-01-005-23-01, Н-46-01-005-25-01, Н-46-01-005-27-01 при дополнительной транспортировке на 10 м св. 100 м	1 блок	-	-	0,02	-	-	-
Н-46-01-005-29-02	Добавлять при необходимости установить якорь с большим числом образующих его блоков на каждый блок сверх предусмотренных нормами Н-46-01-005-13-02, Н-46-01-005-15-02, Н-46-01-005-17-02, Н-46-01-005-19-02, Н-46-01-005-21-02, Н-46-01-005-23-02, Н-46-01-005-25-02, Н-46-01-005-27-02 при дополнительной транспортировке на 10 м св. 100 м: машинист	1 блок	-	-	0,02	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-30-01	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 50 (5) кН (тс): такелажник	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-005-30-02	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 50 (5) кН (тс): машинист	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-31-01	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 100 (10) кН (тс): такелажник	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-005-31-02	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 100 (10) кН (тс): машинист	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-32-01	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 150 (15) кН (тс): такелажник	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	5,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-005-32-02	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 150 (15) кН (тс): машинист	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-33-01	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 200 (20) кН (тс): такелажник	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	7,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-005-33-02	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 200 (20) кН (тс): машинист	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-34-01	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 300 (30) кН (тс): такелажник	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	10,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-005-34-02	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 300 (30) кН (тс): машинист	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	-	5,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-35-01	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 400 (40) кН (тс): такелажник	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	13,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-005-35-02	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 400 (40) кН (тс): машинист	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-36-01	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 500 (50) кН (тс): такелажник	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-005-36-02	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 500 (50) кН (тс): машинист	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	-	8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-37-01	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 600 (60) кН (тс): такелажник	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	18,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-005-37-02	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 600 (60) кН (тс): машинист	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	-	9,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-38-01	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 700 (70) кН (тс): такелажник	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	31,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-005-38-02	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 700 (70) кН (тс): машинист	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-39-01	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 900 (90) кН (тс): такелажник	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	39	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-005-39-02	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 900 (90) кН (тс): машинист	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	-	13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-005-40-01	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 1200 (120) кН (тс): такелажник	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	49,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-005-40-02	Устройство якорей из металлических закладных конструкций под залив бетоном, усилие на якоре 1200 (120) кН (тс): машинист	1 якорь	1. Строповка и перемещение на 100 м закладных конструкций при помощи трубоукладчика. 2. Опускание закладных конструкций на глубину залегания якоря с выверкой по осям и угла установки тяги. 3. Закрепление конструкций якоря под залив бетоном. 4. Расстроповка конструкций и возвращение трубоукладчика.	-	16,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-46-01-006 Установка, снятие и перемещение лебедок, закрепленных на раме								
Н-46-01-006-01-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 12,5 (1,25) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-02-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 15 (1,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-03-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 20 (2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-04-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 25 (2,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-05-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 32 (3,2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	2,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-06-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 50 (5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	4,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-07-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 70 (7) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	6,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-08-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 80 (8) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	7,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-09-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 100 (10) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	9,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-10-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 125 (12,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	12,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-11-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 160 (16) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-006-12-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 12,5 (1,25) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-13-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 15 (1,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-14-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 20 (2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	3,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-15-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 25 (2,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	4,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-16-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 32 (3,2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	5,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-17-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 50 (5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	7,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-18-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 70 (7) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-19-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 80 (8) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-20-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 100 (10) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-21-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 125 (12,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	21	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-006-22-01	Установка электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 160 (16) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	27	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-23-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 12,5 (1,25) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-24-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 15 (1,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-25-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 20 (2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-26-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 25 (2,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,22	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-27-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 32 (3,2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,27	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-28-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 50 (5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-29-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 70 (7) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,49	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-30-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 80 (8) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-31-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 100 (10) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,65	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-32-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 125 (12,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,77	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-33-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке электролебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 160 (16) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,93	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-006-34-01	Снятие электролебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 12,5 (1,25) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-35-01	Снятие электролебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 15 (1,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,73	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-36-01	Снятие электролебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 20 (2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,77	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-37-01	Снятие электролебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 25 (2,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,84	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-38-01	Снятие электролебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 32 (3,2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-39-01	Снятие электролебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 50 (5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-40-01	Снятие электролебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 70 (7) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-41-01	Снятие электролебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 80 (8) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-42-01	Снятие электролебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 100 (10) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	4,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-43-01	Снятие электролебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 125 (12,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	5,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-006-44-01	Снятие электролебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 160 (16) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-45-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 12,5 (1,25) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-46-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 15 (1,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-47-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 20 (2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-48-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 25 (2,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-49-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 32 (3,2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-50-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 50 (5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	3,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-51-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 70 (7) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-52-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 80 (8) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-53-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, без подъема, тяговое усилие лебедки: 100 (10) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	7,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-54-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 12,5 (1,25) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-55-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 15 (1,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-56-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 20 (2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	2,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-57-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 25 (2,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-58-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 32 (3,2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-59-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 50 (5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-60-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 70 (7) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	8,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-61-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 80 (8) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	9,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-62-01	Установка ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 100 (10) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-63-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 12,5 (1,25) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,22	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-64-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 15 (1,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,22	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-65-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 20 (2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,23	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-66-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 25 (2,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-67-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 32 (3,2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-68-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 50 (5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-69-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 70 (7) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-70-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 80 (8) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-71-01	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке ручной лебедки, закрепленной на раме, с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие лебедки: 100 (10) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,64	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-72-01	Снятие ручной лебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 12,5 (1,25) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,34	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-73-01	Снятие ручной лебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 15 (1,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-74-01	Снятие ручной лебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 20 (2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-75-01	Снятие ручной лебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 25 (2,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,74	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-76-01	Снятие ручной лебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 32 (3,2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,94	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-77-01	Снятие ручной лебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 50 (5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-78-01	Снятие ручной лебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 70 (7) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-79-01	Снятие ручной лебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 80 (8) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-80-01	Снятие ручной лебедки, закрепленной на раме, тяговое усилие лебедки: 100 (10) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-81-01	Перемещение лебедки, закрепленной на раме, по горизонтали на следующие 10 м сверх первых 10 м, тяговое усилие лебедки: 12,5 (1,25) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-82-01	Перемещение лебедки, закрепленной на раме, по горизонтали на следующие 10 м сверх первых 10 м, тяговое усилие лебедки: 15 (1,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-83-01	Перемещение лебедки, закрепленной на раме, по горизонтали на следующие 10 м сверх первых 10 м, тяговое усилие лебедки: 20 (2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,17	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-84-01	Перемещение лебедки, закрепленной на раме, по горизонтали на следующие 10 м сверх первых 10 м, тяговое усилие лебедки: 25 (2,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,23	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-85-01	Перемещение лебедки, закрепленной на раме, по горизонтали на следующие 10 м сверх первых 10 м, тяговое усилие лебедки: 32 (3,2) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,31	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-86-01	Перемещение лебедки, закрепленной на раме, по горизонтали на следующие 10 м сверх первых 10 м, тяговое усилие лебедки: 50 (5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-87-01	Перемещение лебедки, закрепленной на раме, по горизонтали на следующие 10 м сверх первых 10 м, тяговое усилие лебедки: 70 (7) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,75	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-88-01	Перемещение лебедки, закрепленной на раме, по горизонтали на следующие 10 м сверх первых 10 м, тяговое усилие лебедки: 80 (8) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	0,85	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-89-01	Перемещение лебедки, закрепленной на раме, по горизонтали на следующие 10 м сверх первых 10 м, тяговое усилие лебедки: 100 (10) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-006-90-01	Перемещение лебедки, закрепленной на раме, по горизонтали на следующие 10 м сверх первых 10 м, тяговое усилие лебедки: 125 (12,5) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-006-91-01	Перемещение лебедки, закрепленной на раме, по горизонтали на следующие 10 м сверх первых 10 м, тяговое усилие лебедки: 160 (16) кН (тс)	1 лебедка	1. Перемещение лебедки к месту установки или от места установки при снятии на расстояние до 10 м. 2. Установка или снятие лебедки. 3. Крепление лебедки канатом к готовому якорю или болтами к готовому основанию при установке или раскрепление лебедки при снятии ее. 4. Перемещение груза (балласта). 5. Загрузка лебедки грузом (балластом) при установке или разгрузке балласта при снятии.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Таблица Н-46-01-007 Разматывание, наматывание и перемещение стального каната								
Н-46-01-007-01-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 8 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-02-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 8 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-03-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 8 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,34	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-04-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 12 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-05-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 12 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-06-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 12 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-07-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 16 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-08-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 16 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-09-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 16 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-10-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 20 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-11-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 20 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-12-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 20 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,46	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-13-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 24 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-14-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 24 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-15-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 24 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,69	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-16-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 28 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-17-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 28 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-18-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 28 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,78	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-19-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 32 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	2,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-20-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 32 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	3,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-21-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 32 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,89	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-22-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 36 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-23-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 36 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	3,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-24-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 36 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,97	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-25-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 40 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-26-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 40 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-27-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 40 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-28-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 44 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-29-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 44 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	5,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-30-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 44 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-31-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 48 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-32-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 48 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	5,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-33-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 48 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-34-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 52 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	5,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-35-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 52 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	6,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-36-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 52 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-37-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 56 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-38-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 56 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	6,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-39-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 56 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-40-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 60 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-41-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 60 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	7,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-42-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 60 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-43-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 64 мм: разматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-44-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 64 мм: наматывание	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	7,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-45-01	Разматывание, наматывание и перемещение стального каната диаметром до 64 мм: добавлять на каждый дополнительный перерез сверх одного	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-46-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 8 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-47-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 8 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-48-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 12 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,68	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-49-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 12 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-50-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 16 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,77	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-51-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 16 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-52-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 20 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,86	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-53-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 20 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,17	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-54-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 24 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,97	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-55-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 24 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,19	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-56-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 28 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-57-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 28 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,22	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-58-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 32 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-59-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 32 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-60-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 36 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-61-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 36 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-62-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 40 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-63-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 40 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,46	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-64-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 44 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-65-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 44 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,51	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-66-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 48 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-67-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 48 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,57	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-68-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 52 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-69-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 52 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,61	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-70-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 56 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-71-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 56 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,88	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-72-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 60 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	4,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-73-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 60 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	0,93	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-007-74-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 64 мм: перемещение на 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	5,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-007-75-01	Перемещение стального каната по горизонтали, диаметр каната до 64 мм: добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м	100 м каната	1. Подъем барабана (катушки) на козлы при помощи механизма. 2. Разматывание каната с барабана (катушки) с растяжкой по земле или наматывание на барабан (катушку) вручную. 3. Перевязка каната в местах резки. 4. Резка каната (1 перерез на 100 м). 5. Снятие барабана при помощи механизма.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Таблица Н-46-01-008 Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах								
Н-46-01-008-01-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 8 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,17	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-02-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 8 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,35	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-03-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 8 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,03	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	2
Н-46-01-008-04-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 9 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,21	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-05-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 9 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-06-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 9 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-07-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 10 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-08-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 10 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-09-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 10 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-10-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 11 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,29	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-11-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 11 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-12-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 11 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-13-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 12 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,33	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-14-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 12 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-15-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 12 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,05	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-16-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 13 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,37	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-17-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 13 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,66	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-18-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 13 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,05	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-19-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 14 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,41	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-20-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 14 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,74	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-21-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 14 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,06	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-22-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 15 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-23-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 15 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,82	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-24-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 15 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,07	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-25-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 16 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,49	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-26-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 16 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,89	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-27-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 16 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-28-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 17 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-29-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 17 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,96	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-30-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 17 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,09	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-31-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 18 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,58	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-32-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 18 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-33-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 18 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-34-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 19 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-35-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 19 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-36-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 19 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-37-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 20 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,67	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-38-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 20 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-39-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 20 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-40-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 22 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,77	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-41-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 22 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-42-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 22 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-43-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 24 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,86	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-44-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 24 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-45-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 24 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,17	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-46-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 26 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,96	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-47-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 26 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-48-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 26 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,19	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-49-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 28 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-50-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 28 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-51-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 28 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,21	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-52-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 30 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-53-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 30 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-54-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 30 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,23	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-55-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 32 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-56-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 32 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-57-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 32 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-58-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 34 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-59-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 34 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-60-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 34 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,27	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-61-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 36 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-62-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 36 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-63-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 36 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,29	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-64-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 38 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-65-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 38 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-66-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 38 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,31	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-67-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 40 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-68-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 40 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-69-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 40 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,33	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-70-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 44 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-71-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 44 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	3,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-72-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 44 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-73-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 48 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-74-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 48 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-75-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 48 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-76-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 52 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-77-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 52 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	4,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-78-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 52 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-79-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 56 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-80-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 56 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	5,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-81-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 56 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-82-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 60 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	3,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-83-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 60 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-84-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 60 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-85-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 64 мм, вид стропа: кольцевой при креплении петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	3,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-008-86-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 64 мм, вид стропа: с двумя петлями при креплении каждой петли тремя зажимами	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	6,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-008-87-01	Изготовление стропов из стальных канатов на зажимах, диаметр каната до 64 мм: добавлять на каждый дополнительный зажим	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка в местах рубки и рубка (резка) каната на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление петли зажимами. 5. Испытание и маркировка стропа.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-46-01-009 Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей								
Н-46-01-009-01-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 8 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,65	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-02-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 8 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,78	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-03-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 8 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,5	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-04-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 8 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,62	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-05-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 9 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,7	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-06-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 9 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,84	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-07-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 9 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,54	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-08-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 9 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,67	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-09-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 10 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,76	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-10-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 10 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,9	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-11-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 10 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,58	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-12-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 10 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,73	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-13-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 11 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,84	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-14-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 11 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,99	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-15-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 11 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,65	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-16-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 11 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,8	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-17-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 12 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,93	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-18-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 12 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,1	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-19-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 12 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,72	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-20-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 12 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,89	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-21-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 13 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-22-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 13 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,2	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-23-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 13 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,8	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-24-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 13 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,99	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-25-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 14 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,1	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-26-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 14 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,4	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-27-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 14 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,89	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-28-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 14 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,1	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-29-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 15 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,3	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-30-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 15 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,5	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-31-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 15 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	0,99	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-32-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 15 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,2	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-33-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 16 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,4	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-34-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 16 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,6	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-35-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 16 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,1	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-36-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 16 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,4	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-37-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 17 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,6	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-38-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 17 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,8	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-39-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 17 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,2	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-40-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 17 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,5	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-41-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 18 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,7	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-42-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 18 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-43-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 18 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,4	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-44-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 18 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,6	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-45-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 19 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,9	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-46-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 19 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2,2	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-47-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 19 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,5	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-48-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 19 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,8	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-49-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 20 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2,1	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-50-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 20 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2,4	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-51-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 20 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	1,7	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-52-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 20 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-53-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 22 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2,4	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-54-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 22 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2,8	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-55-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 22 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-56-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 22 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2,3	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-57-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 24 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2,8	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-58-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 24 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	3,3	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-59-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 24 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2,3	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-60-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 24 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2,7	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-61-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 26 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	3,2	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-62-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 26 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	3,7	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-63-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 26 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	2,6	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-64-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 26 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	3,1	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-65-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 28 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	3,7	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-66-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 28 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	4,1	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-67-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 28 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	3	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-68-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 28 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	3,5	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-69-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 30 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	4,1	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-70-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 30 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	4,6	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-71-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 30 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	3,3	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-72-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 30 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	3,9	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-73-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 32 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	4,5	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-74-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 32 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	5,1	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-75-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 32 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	3,7	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-76-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 32 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	4,3	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-77-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 34 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	5	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-78-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 34 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	5,5	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-79-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 34 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	4	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-80-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 34 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	4,7	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-81-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 36 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	5,4	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-82-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 36 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	6	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-83-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 36 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	4,4	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-84-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 36 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	5,2	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-85-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 38 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	5,8	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-86-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 38 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	6,5	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-87-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 38 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	4,8	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-88-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 38 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	5,6	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-89-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 40 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	6,2	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-90-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 40 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	6,9	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-91-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 40 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	5,2	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-92-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 40 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	6	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-93-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 44 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	7	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-94-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на двухшпиндельном станке с ручным приводом, диаметр каната до 44 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	7,6	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-95-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 44 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петлей в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	5,9	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-009-96-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением прядей на специальном приспособлении с механическим приводом, диаметр каната до 44 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Закрепление заготовки с петель в головках шпинделей. 5. Расслабление прядей каната на длину заплетки вращением вала шпинделя. 6. Заплетка концов прядей в расслабленную часть каната. 7. Снятие готового стропа. 8. Обкатка мест заплетки обжимкой. 9. Удаление оставшихся концов прядей. 10. Испытание и маркировка стропа.	6,7	-	2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Таблица Н-46-01-010 Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную								
Н-46-01-010-01-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 10 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-010-02-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 10 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-010-03-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 12 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-010-04-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 12 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-010-05-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 14 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-010-06-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 14 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-010-07-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 16 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-010-08-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 16 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	3,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-010-09-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 18 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-010-10-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 18 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-010-11-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 20 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-010-12-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 20 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	4,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-010-13-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 22 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	3,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-010-14-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 22 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	5,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-010-15-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 24 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-010-16-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 24 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	5,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-010-17-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 25 мм, вид стропа: кольцевой	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутье петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-010-18-01	Изготовление стропов из стальных канатов сплетением вручную, диаметр каната до 25 мм, вид стропа: с двумя петлями	1 строп	1. Разматывание каната из бухты или барабана с его разметкой. 2. Перевязка каната на длину заплетки и рубка (резка) его на заготовки. 3. Гнутые петли с установкой коушей, крюков или колец. 4. Заплетка концов прядей. 5. Обкатка мест заплетки обжимкой. 6. Удаление оставшихся концов прядей. 7. Испытание и маркировка стропа.	6,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Таблица Н-46-01-011 Сборка, разборка монтажных мачт								
Н-46-01-011-01-01	Сборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 1, диаметр 820 мм, толщина 9 мм: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-01-02	Сборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 1, диаметр 820 мм, толщина 9 мм: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	1,3	-	-	-
Н-46-01-011-02-01	Разборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 1, диаметр 820 мм, толщина 9 мм: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-02-02	Разборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 1, диаметр 820 мм, толщина 9 мм: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	1,1	-	-	-
Н-46-01-011-03-01	Сборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 3, диаметр 273 мм, толщина 10 мм: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-03-02	Сборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 3, диаметр 273 мм, толщина 10 мм: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	1,1	-	-	-
Н-46-01-011-04-01	Разборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 3, диаметр 273 мм, толщина 10 мм: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	1,77	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-04-02	Разборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 3, диаметр 273 мм, толщина 10 мм: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	0,59	-	-	-
Н-46-01-011-05-01	Сборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 4, диаметр 273 мм, толщина 10 мм: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-05-02	Сборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 4, диаметр 273 мм, толщина 10 мм: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	1,4	-	-	-
Н-46-01-011-06-01	Разборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 4, диаметр 273 мм, толщина 10 мм: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	2,43	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-06-02	Разборка трубчатых мачт на фланцевом соединении грузоподъемностью до 60 т, количество труб 4, диаметр 273 мм, толщина 10 мм: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	0,81	-	-	-
Н-46-01-011-07-01	Сборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 100 т: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-07-02	Сборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 100 т: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	3	-	-	-
Н-46-01-011-08-01	Разборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 100 т: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	10	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-08-02	Разборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 100 т: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	2,5	-	-	-
Н-46-01-011-09-01	Сборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 130 т: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	16,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-09-02	Сборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 130 т: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	4,1	-	-	-
Н-46-01-011-10-01	Разборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 130 т: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	13,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-10-02	Разборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 130 т: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	3,4	-	-	-
Н-46-01-011-11-01	Сборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 160 т: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	20	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-11-02	Сборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 160 т: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	5	-	-	-
Н-46-01-011-12-01	Разборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 160 т: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	16,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-12-02	Разборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 160 т: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	4,2	-	-	-
Н-46-01-011-13-01	Сборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 200 т: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	25,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-13-02	Сборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 200 т: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	6,3	-	-	-
Н-46-01-011-14-01	Разборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 200 т: такелажник	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	21,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-011-14-02	Разборка решетчатых мачт грузоподъемностью до 200 т: машинист	1 стык	1. Строповка и перемещение секций мачты при помощи механизмов на расстояние до 20 м при сборке и разборке. 2. Укладка секций мачты при помощи механизмов на подкладки с подготовкой фланцевых или соединительных стыков с постановкой или снятием болтов. 3. Расстроповка и возвращение механизма.	-	5,3	-	-	-
Таблица Н-46-01-012 Установка, снятие монтажных блоков и полиспастов								
Н-46-01-012-01-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 1,25 т: место крепления - внизу	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-02-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 1,25 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-03-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 1,25 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-04-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 1,5 т: место крепления - внизу	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,37	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-05-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 1,5 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,68	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-06-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 1,5 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-07-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 2,5 т: место крепления - внизу	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-08-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 2,5 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-09-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 2,5 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,34	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-10-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 3 т: место крепления - внизу	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,65	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-11-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 3 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-12-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 3 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,39	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-13-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 5 т: место крепления - внизу	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,97	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-14-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 5 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-15-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 5 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-16-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 10 т: место крепления - внизу	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-17-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 10 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-18-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 10 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,63	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-19-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 15 т: место крепления - внизу	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-20-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 15 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	3,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-012-21-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 15 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,71	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-22-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 20 т: место крепления - внизу	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-012-23-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 20 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-24-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 20 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,79	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-012-25-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 25 т: место крепления - внизу	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	3,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-26-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 25 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	4,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-012-27-01	Установка монтажных блоков грузоподъемностью до 25 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 блок	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,88	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-28-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 3 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-29-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 3 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-30-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 3 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	0,81	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-31-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 5 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-32-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 5 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-33-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 5 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-34-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 10 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-35-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 10 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-36-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 10 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-012-37-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 15 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-38-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 15 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	5,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-012-39-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 15 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-40-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 20 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	3,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-012-41-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 20 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-42-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 20 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-012-43-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 25 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	4,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-44-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 25 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	7,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-012-45-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 25 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-46-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 30 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	5,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-012-47-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 30 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	8,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-48-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 30 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-012-49-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 35 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	6,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-50-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 35 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	9,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-012-51-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 35 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-52-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 40 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-012-53-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 40 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	10,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-54-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 40 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-012-55-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 50 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	8,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-56-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 50 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-012-57-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 50 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-58-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 60 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	10,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-012-59-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 60 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	13,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-60-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 60 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-012-61-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 70 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	11,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-62-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 70 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	15,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-012-63-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 70 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-64-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 100 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	16,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-012-65-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 100 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	20,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-66-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 100 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-012-67-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 130 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	21,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-68-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 130 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	25,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-012-69-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 130 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	3,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-70-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 160 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	25,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-012-71-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 160 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	30,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-72-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 160 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-012-73-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 200 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	28,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-74-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 200 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	34	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-012-75-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 200 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	5,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-76-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 240 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	31,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-012-77-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 240 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-78-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 240 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	6,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-012-79-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 280 т: место крепления - внизу	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	33	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-012-80-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 280 т: место крепления - на высоте до 10 м	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-012-81-01	Установка полиспастов грузоподъемностью до 280 т: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 полиспаст	1. Подъем однорольного блока или запасованного полиспаста грузоподъемностью до 5 т вручную с установкой вспомогательного блока, а грузоподъемностью св. 5 т при помощи механизмов. 2. Закрепление однорольного блока или запасованного полиспаста к такелажным устройствам или установленным конструкциям.	7,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-46-01-013 Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м								
Н-46-01-013-01-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 10 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-013-02-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 10 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,22	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-03-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 10 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-013-04-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 11 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-05-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 11 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,23	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-013-06-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 11 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,37	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-07-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 12 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-013-08-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 12 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-09-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 12 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-013-10-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 13 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-11-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 13 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,26	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-013-12-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 13 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-13-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 14 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-013-14-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 14 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,27	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-15-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 14 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-013-16-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 15-16 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-17-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 15-16 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,29	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-013-18-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 15-16 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,46	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-19-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 17-18 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-013-20-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 17-18 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,31	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-21-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 17-18 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,51	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-013-22-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 19-20 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-23-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 19-20 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,33	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-013-24-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 19-20 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-25-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 21-22 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-013-26-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 21-22 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-27-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 21-22 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-013-28-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 23-24 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	3,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-29-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 23-24 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-013-30-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 23-24 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,68	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-31-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 25-26 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-013-32-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 25-26 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-33-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 25-26 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,75	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-013-34-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 27-28 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	4,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-35-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 27-28 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-013-36-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 27-28 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,82	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-37-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 29-30 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	5,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-013-38-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 29-30 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-39-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 29-30 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,89	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-013-40-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 31-32 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	5,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-41-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 31-32 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,47	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-013-42-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 31-32 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,95	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-43-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 33-34 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	6,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-013-44-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 33-34 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,49	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-45-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 33-34 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,99	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-013-46-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 35-36 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	7,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-47-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 35-36 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-013-48-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 35-36 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-49-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 37-38 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	8,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-013-50-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 37-38 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-51-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 37-38 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-013-52-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 39-40 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	9,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-53-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 39-40 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-013-54-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 39-40 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-55-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 41-44 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	11,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-013-56-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 41-44 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,59	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-013-57-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 10 м, диаметр каната 41-44 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Таблица Н-46-01-014 Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м								
Н-46-01-014-01-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 10 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-02-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 10 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,27	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-014-03-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 10 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-04-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 11 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-014-05-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 11 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,29	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-06-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 11 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,46	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-014-07-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 12 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-08-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 12 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-014-09-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 12 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,47	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-10-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 13 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-014-11-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 13 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-12-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 13 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-014-13-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 14 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-14-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 14 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,33	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-014-15-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 14 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-16-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 15-16 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-014-17-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 15-16 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,35	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-18-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 15-16 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-014-19-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 17-18 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-20-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 17-18 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-014-21-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 17-18 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-22-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 19-20 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	3,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-014-23-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 19-20 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,41	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-24-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 19-20 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,69	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-014-25-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 21-22 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-26-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 21-22 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-014-27-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 21-22 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,77	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-28-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 23-24 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-014-29-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 23-24 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,47	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-30-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 23-24 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,85	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-014-31-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 25-26 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-32-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 25-26 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,49	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-014-33-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 25-26 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,93	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-34-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 27-28 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-014-35-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 27-28 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-36-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 27-28 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,99	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-014-37-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 29-30 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-38-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 29-30 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,55	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-014-39-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 29-30 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-40-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 31-32 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	7,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-014-41-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 31-32 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,57	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-42-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 31-32 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-014-43-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 33-34 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	8,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-44-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 33-34 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-014-45-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 33-34 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-46-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 35-36 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	9,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-014-47-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 35-36 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,63	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-48-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 35-36 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-014-49-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 37-38 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	10,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-50-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 37-38 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,66	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-014-51-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 37-38 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-52-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 39-40 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-014-53-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 39-40 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,69	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-54-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 39-40 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-014-55-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 41-44 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	14	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-014-56-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 41-44 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,73	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-014-57-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 30 м, диаметр каната 41-44 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-46-01-015 Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м								
Н-46-01-015-01-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 10 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-015-02-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 10 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-03-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 10 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-015-04-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 11 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-05-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 11 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,33	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-015-06-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 11 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,53	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-07-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 12 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-015-08-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 12 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,35	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-09-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 12 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,55	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-015-10-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 13 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-11-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 13 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,37	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-015-12-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 13 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,57	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-13-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 14 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-015-14-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 14 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,39	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-15-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 14 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-015-16-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 15-16 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	3,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-17-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 15-16 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,41	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-01-015-18-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 15-16 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,65	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-19-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 17-18 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	3,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-015-20-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 17-18 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-21-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 17-18 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,73	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-015-22-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 19-20 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	3,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-23-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 19-20 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-015-24-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 19-20 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,81	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-25-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 21-22 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-015-26-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 21-22 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,51	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-27-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 21-22 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-015-28-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 23-24 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	4,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-29-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 23-24 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-015-30-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 23-24 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,98	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-31-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 25-26 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-015-32-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 25-26 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,57	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-33-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 25-26 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-015-34-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 27-28 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-35-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 27-28 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-015-36-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 27-28 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-37-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 29-30 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	7,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-015-38-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 29-30 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,63	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-39-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 29-30 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-015-40-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 31-32 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	8,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-41-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 31-32 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,67	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-015-42-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 31-32 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-43-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 33-34 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	9,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-015-44-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 33-34 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-45-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 33-34 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-015-46-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 35-36 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-47-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 35-36 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,73	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-015-48-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 35-36 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-49-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 37-38 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	12,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-015-50-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 37-38 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,77	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-51-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 37-38 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-015-52-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 39-40 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	14	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-53-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 39-40 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-015-54-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 39-40 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-55-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 41-44 мм: в две нитки	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-015-56-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 41-44 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток до 4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	0,85	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-015-57-01	Оснастка монтажных полиспастов внизу при расстоянии между блоками до 50 м, диаметр каната 41-44 мм: добавлять на каждую следующую нитку св.2 при числе ниток св.4 в полиспасте	1 полиспаст	1. Выкладка двух или более рольных блоков на требуемое расстояние вручную или при помощи механизмов. 2. Закрепление блоков к такелажным устройствам или установленным конструкциям. 3. Протягивание рабочего каната через ручки роликов блоков. 4. Закрепление свободного конца каната к одному из блоков. 5. Наматывание другого конца каната на барабан лебедки.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Таблица Н-46-01-016 Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м								
Н-46-01-016-01-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 12 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,41	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-02-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 12 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,96	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-03-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 12 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,14	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-04-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 13 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,46	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-05-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 13 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-06-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 13 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-07-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 14 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,51	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-08-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 14 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-09-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 14 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-10-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 15 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-11-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 15 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-12-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 15 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,19	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-13-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 16 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,61	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-14-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 16 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-15-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 16 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-16-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 18 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,71	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-17-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 18 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-18-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 18 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-19-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 20 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,81	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-20-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 20 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-21-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 20 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,27	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-22-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 22 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-23-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 22 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-24-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 22 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,31	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-25-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 24 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-26-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 24 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-27-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 24 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,34	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-28-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 26 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-29-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 26 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-30-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 26 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,37	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-31-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 28 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-32-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 28 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-33-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 28 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,41	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-34-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 30 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-35-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 30 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-36-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 30 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-37-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 32 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-38-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 32 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-39-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 32 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-40-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 36 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-41-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 36 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	3,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-42-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 36 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-43-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 40 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-44-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 40 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	4,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-45-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 40 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,61	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-46-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 44 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-016-47-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 44 мм: место крепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	4,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-016-48-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната до 44 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,68	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Таблица Н-46-01-017 Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м								
Н-46-01-017-01-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 12 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,47	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-02-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 12 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-03-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 12 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-04-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 13 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-05-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 13 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-06-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 13 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-07-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 14 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,61	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-08-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 14 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-09-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 14 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-10-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 15 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,68	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-11-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 15 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-12-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 15 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,23	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-13-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 16 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,75	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-14-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 16 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-15-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 16 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-16-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 18 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,89	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-17-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 18 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-18-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 18 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-19-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 20 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-20-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 20 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-21-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 20 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,35	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-22-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 22 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-23-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 22 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-24-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 22 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-25-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 24 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-26-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 24 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-27-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 24 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-28-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 26 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-29-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 26 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	3,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-30-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 26 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,49	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-31-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 28 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-32-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 28 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	3,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-33-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 28 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-34-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 30 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-35-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 30 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	4,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-36-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 30 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,58	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-37-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 32 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-38-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 32 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-39-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 32 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,63	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-40-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 36 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-41-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 36 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	5,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-42-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 36 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,73	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-43-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 40 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-44-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 40 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	5,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-45-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 40 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,83	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-46-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 44 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-017-47-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 44 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	6,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-017-48-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната до 44 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,91	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Таблица Н-46-01-018 Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м								
Н-46-01-018-01-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 12 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,53	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-02-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 12 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-03-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 12 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-04-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 13 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-05-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 13 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-06-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 13 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,21	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-07-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 14 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-08-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 14 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-09-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 14 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-10-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 15 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,82	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-11-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 15 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-12-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 15 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,27	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-13-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 16 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-14-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 16 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-15-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 16 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,31	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-16-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 18 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-17-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 18 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-18-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 18 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,37	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-19-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 20 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-20-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 20 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-21-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 20 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-22-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 22 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-23-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 22 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	3,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-24-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 22 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,51	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-25-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 24 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-26-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 24 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-27-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 24 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-28-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 26 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-29-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 26 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-30-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 26 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,63	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-31-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 28 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-32-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 28 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	4,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-33-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 28 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-34-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 30 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-35-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 30 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	5,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-36-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 30 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,76	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-37-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 32 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-38-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 32 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	5,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-39-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 32 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,83	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-40-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 36 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	2,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-41-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 36 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	6,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-42-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 36 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	0,95	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-43-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 40 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	3,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-44-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 40 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	7,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-45-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 40 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-46-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 44 мм: место закрепления - внизу	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-01-018-47-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 44 мм: место закрепления - на высоте до 10 м	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	8,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-018-48-01	Закрепление, снятие расчалок или оттяжек при длине расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната до 44 мм: добавлять на каждые следующие 10 м высоты	1 расчалка или оттяжка	1. Раскладка по земле расчалок малого диаметра вручную, большого - при помощи механизма. 2. Подъем расчалки (оттяжки) вручную или механизмом с помощью блока с установкой последнего. 3. Закрепление расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-46-01-019 Установка, опускание оснащенных монтажных мачт								
Н-46-01-019-01-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 30 м, грузоподъемность мачты до 25 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок. 2. Изготовление стропа для строповки мачты. 3. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспадам лебедок (электрических, тракторных). 4. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры с одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 7. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 8. Испытание мачты. 9. Уборка из рабочей зоны механизмов.	53	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-02-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 30 м, грузоподъемность мачты до 25 т: опускание	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты. 3. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 4. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры и одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 7. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 8. Изготовление стропа для строповки мачты. 9. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок.	48,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-03-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 60 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок. 2. Изготовление стропа для строповки мачты. 3. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 4. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры с одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 7. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 8. Испытание мачты. 9. Уборка из рабочей зоны механизмов.	62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-04-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 60 т: опускание	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты. 3. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 4. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры и одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 7. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 8. Изготовление стропа для строповки мачты. 9. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок.	55	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-05-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 75 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок. 2. Изготовление стропа для строповки мачты. 3. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 4. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры с одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 7. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 8. Испытание мачты. 9. Уборка из рабочей зоны механизмов.	69	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-06-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 75 т: опускание	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты. 3. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 4. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры и одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 7. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 8. Изготовление стропа для строповки мачты. 9. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок.	62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-07-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 100 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок. 2. Изготовление стропа для строповки мачты. 3. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 4. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры с одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 7. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 8. Испытание мачты. 9. Уборка из рабочей зоны механизмов.	75	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-08-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 100 т: опускание	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты. 3. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 4. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры и одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 7. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 8. Изготовление стропа для строповки мачты. 9. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок.	67	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-09-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 63 м, грузоподъемность мачты до 130 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок. 2. Изготовление стропа для строповки мачты. 3. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 4. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры с одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 7. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 8. Испытание мачты. 9. Уборка из рабочей зоны механизмов.	81	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-10-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 63 м, грузоподъемность мачты до 130 т: опускание	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты. 3. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 4. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры и одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 7. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 8. Изготовление стропа для строповки мачты. 9. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок.	73	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-11-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 63 м, грузоподъемность мачты до 160 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок. 2. Изготовление стропа для строповки мачты. 3. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспадам лебедок (электрических, тракторных). 4. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры с одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 7. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 8. Испытание мачты. 9. Уборка из рабочей зоны механизмов.	86	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-12-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 63 м, грузоподъемность мачты до 160 т: опускание	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты. 3. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 4. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры и одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 7. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 8. Изготовление стропа для строповки мачты. 9. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок.	78	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-13-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 200 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок. 2. Изготовление стропа для строповки мачты. 3. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспадам лебедок (электрических, тракторных). 4. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры с одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 7. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 8. Испытание мачты. 9. Уборка из рабочей зоны механизмов.	91	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-14-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 200 т: опускание	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты. 3. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 4. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры и одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 7. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 8. Изготовление стропа для строповки мачты. 9. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок.	83	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-15-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 250 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок. 2. Изготовление стропа для строповки мачты. 3. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 4. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры с одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 7. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 8. Испытание мачты. 9. Уборка из рабочей зоны механизмов.	97	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-16-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 250 т: опускание	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты. 3. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 4. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры и одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 7. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 8. Изготовление стропа для строповки мачты. 9. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок.	87	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-17-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 300 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок. 2. Изготовление стропа для строповки мачты. 3. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 4. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры с одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 7. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 8. Испытание мачты. 9. Уборка из рабочей зоны механизмов.	102	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-18-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 300 т: опускание	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты. 3. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 4. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры и одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 7. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 8. Изготовление стропа для строповки мачты. 9. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок.	92	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-19-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 400 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок. 2. Изготовление стропа для строповки мачты. 3. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспадам лебедок (электрических, тракторных). 4. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры с одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 7. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 8. Испытание мачты. 9. Уборка из рабочей зоны механизмов.	112	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-20-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 400 т: опускание	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты. 3. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 4. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры и одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 7. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 8. Изготовление стропа для строповки мачты. 9. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок.	102	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-21-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 500 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок. 2. Изготовление стропа для строповки мачты. 3. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспадам лебедок (электрических, тракторных). 4. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры с одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 7. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 8. Испытание мачты. 9. Уборка из рабочей зоны механизмов.	131	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-01-019-22-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи самоходных стреловых кранов и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 500 т: опускание	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты. 3. Натяжка и закрепление концов расчалок к якорям. 4. Дальнейший подъем мачты с помощью лебедок (электрических, тракторных) с установкой в проектное положение. 5. Расстроповка мачты после принятия нагрузки поднимающими расчалками. 6. Подъем мачты краном (кранами) на угол не менее 30° с заводкой основания мачты в шарниры и одновременной выборкой слабины растяжек лебедками. 7. Строповка мачты к крану (кранам) и крепление концов расчалок к полиспастам лебедок (электрических, тракторных). 8. Изготовление стропа для строповки мачты. 9. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение к мачте, якорям, оттяжкам и укладкой подкладок.	117	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Н-46-01-019-23-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 30 м, грузоподъемность мачты до 25 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение. 2. Изготовление стропа. 3. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 4. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 5. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пьете мачты, закрепленной на фундаменте. 6. Заводка шарнира в пьету мачты с креплением. 7. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 8. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 9. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 10. Испытание мачты. 11. Уборка из рабочей зоны механизмов.	72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-019-24-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты.	34	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 30 м, грузоподъемность мачты до 25 т: опускание		3. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 4. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 5. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 8. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 9. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 10. Изготовление стропа. 11. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение.			2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Н-46-01-019-25-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 60 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение. 2. Изготовление стропа. 3. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 4. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 5. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пьете мачты, закрепленной на фундаменте. 6. Заводка шарнира в пьету мачты с креплением. 7. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 8. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 9. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 10. Испытание мачты. 11. Уборка из рабочей зоны механизмов.	81	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-01-019-26-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты.	42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 60 т: опускание		3. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 4. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 5. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 8. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 9. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 10. Изготовление стропа. 11. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение.			2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Н-46-01-019-27-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 75 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение. 2. Изготовление стропа. 3. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 4. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 5. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пьете мачты, закрепленной на фундаменте. 6. Заводка шарнира в пьету мачты с креплением. 7. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 8. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 9. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 10. Испытание мачты. 11. Уборка из рабочей зоны механизмов.	85	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-019-28-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты.	45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 75 т: опускание		3. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 4. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 5. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 8. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 9. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 10. Изготовление стропа. 11. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение.			2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Н-46-01-019-29-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 100 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение. 2. Изготовление стропа. 3. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 4. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 5. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 8. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 9. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 10. Испытание мачты. 11. Уборка из рабочей зоны механизмов.	88	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-019-30-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты.	48,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 61 м, грузоподъемность мачты до 100 т: опускание		3. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 4. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 5. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 8. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 9. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 10. Изготовление стропа. 11. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение.			2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Н-46-01-019-31-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 63 м, грузоподъемность мачты до 130 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение. 2. Изготовление стропа. 3. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 4. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 5. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пьете мачты, закрепленной на фундаменте. 6. Заводка шарнира в пьету мачты с креплением. 7. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 8. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 9. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 10. Испытание мачты. 11. Уборка из рабочей зоны механизмов.	93	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-019-32-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты.	52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 63 м, грузоподъемность мачты до 130 т: опускание		3. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 4. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 5. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 8. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 9. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 10. Изготовление стропа. 11. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение.			2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Н-46-01-019-33-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 63 м, грузоподъемность мачты до 160 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение. 2. Изготовление стропа. 3. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 4. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 5. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пьете мачты, закрепленной на фундаменте. 6. Заводка шарнира в пьету мачты с креплением. 7. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 8. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 9. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 10. Испытание мачты. 11. Уборка из рабочей зоны механизмов.	97	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-019-34-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты.	57	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 63 м, грузоподъемность мачты до 160 т: опускание		3. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 4. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 5. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 8. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 9. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 10. Изготовление стропа. 11. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение.			2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Н-46-01-019-35-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 200 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение. 2. Изготовление стропа. 3. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 4. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 5. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 8. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 9. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 10. Испытание мачты. 11. Уборка из рабочей зоны механизмов.	102	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-019-36-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты.	64	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 200 т: опускание		3. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 4. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 5. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 8. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 9. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 10. Изготовление стропа. 11. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение.			2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Н-46-01-019-37-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 250 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение. 2. Изготовление стропа. 3. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 4. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 5. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 8. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 9. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 10. Испытание мачты. 11. Уборка из рабочей зоны механизмов.	112	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-019-38-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты.	72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 250 т: опускание		3. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 4. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 5. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 8. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 9. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 10. Изготовление стропа. 11. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение.			2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Н-46-01-019-39-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 300 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение. 2. Изготовление стропа. 3. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 4. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 5. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пяте мачты, закрепленной на фундаменте. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 8. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 9. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 10. Испытание мачты. 11. Уборка из рабочей зоны механизмов.	121	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-019-40-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты.	81	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 300 т: опускание		3. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 4. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 5. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 8. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 9. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 10. Изготовление стропа. 11. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение.			2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Н-46-01-019-41-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 400 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение. 2. Изготовление стропа. 3. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 4. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 5. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 8. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 9. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 10. Испытание мачты. 11. Уборка из рабочей зоны механизмов.	136	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-019-42-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты.	97	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 400 т: опускание		3. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 4. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 5. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 8. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 9. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 10. Изготовление стропа. 11. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение.			2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Н-46-01-019-43-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 500 т: подъем	1 мачта	1. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение. 2. Изготовление стропа. 3. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 4. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 5. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 8. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 9. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 10. Испытание мачты. 11. Уборка из рабочей зоны механизмов.	155	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-01-019-44-01	Установка, опускание оснащенных монтажных мачт	1 мачта	1. Уборка из рабочей зоны механизмов. 2. Испытание мачты.	117	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при помощи ранее установленной мачты и лебедок, высота мачты до 72 м, грузоподъемность мачты до 500 т: опускание		3. Расстроповка поднимаемой мачты от полиспаста вспомогательной мачты и механизмов от растяжек. 4. Установка поднимаемой мачты лебедками в проектное положение с закреплением концов растяжек к якорям. 5. Отвод наклонной вспомогательной мачты электролебедками в прежнее положение с закреплением концов растяжек к якорям. 6. Заводка шарнира в пята мачты с креплением. 7. Подъем мачты полиспастом ранее установленной мачты с одновременной подачей самоходным краном шарнира к пята мачты, закрепленной на фундаменте. 8. Строповка поднимаемой мачты к полиспасту ранее установленной и шарнира мачты к самоходному крану, а также концов расчалок (полиспастов) к электрическим (тракторным) лебедкам. 9. Наклон вспомогательной мачты на требуемый угол. 10. Изготовление стропа. 11. Перегон механизмов в пределах рабочей зоны с расстановкой их в рабочее положение.			2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-46-02 Погрузка и выгрузка грузов								
Таблица Н-46-02-001 Погрузка, выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами								
Н-46-02-001-01-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 1 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-01-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-02-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 1 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-02-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,24	-	-	-
Н-46-02-001-03-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 2 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	0,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-03-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,36	-	-	-
Н-46-02-001-04-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 2 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	0,58	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-04-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-05-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 3 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	0,86	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-05-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,43	-	-	-
Н-46-02-001-06-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 3 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	0,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-06-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,36	-	-	-
Н-46-02-001-07-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 4 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-07-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-08-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 4 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	0,84	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-08-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,42	-	-	-
Н-46-02-001-09-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	1,22	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-09-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,61	-	-	-
Н-46-02-001-10-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-10-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-11-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 6 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	1,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-11-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,72	-	-	-
Н-46-02-001-12-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 6 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-12-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,6	-	-	-
Н-46-02-001-13-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	1,64	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-13-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-14-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	1,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-14-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,68	-	-	-
Н-46-02-001-15-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 8 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-15-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,9	-	-	-
Н-46-02-001-16-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 8 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	1,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-16-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-17-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-001-17-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1	-	-	-
Н-46-02-001-18-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	1,64	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-18-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,82	-	-	-
Н-46-02-001-19-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 12 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-001-19-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 12 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-20-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 12 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-001-20-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 12 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,9	-	-	-
Н-46-02-001-21-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 14 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-21-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 14 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,2	-	-	-
Н-46-02-001-22-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 14 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	2,88	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-001-22-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 14 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	0,96	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-23-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 18 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-001-23-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 18 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,3	-	-	-
Н-46-02-001-24-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 18 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-24-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 18 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,1	-	-	-
Н-46-02-001-25-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-001-25-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-26-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-001-26-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,1	-	-	-
Н-46-02-001-27-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	4,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-27-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,5	-	-	-
Н-46-02-001-28-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-001-28-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-29-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	6,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-001-29-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,7	-	-	-
Н-46-02-001-30-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-30-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,4	-	-	-
Н-46-02-001-31-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-001-31-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-32-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-001-32-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,6	-	-	-
Н-46-02-001-33-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	11,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-33-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	2,3	-	-	-
Н-46-02-001-34-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-001-34-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-35-01	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-001-35-02	Погрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	2,6	-	-	-
Н-46-02-001-36-01	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т: такелажник	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	10,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-001-36-02	Выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Уборка аутриггеров и подкладок.	-	2,1	-	-	-
Таблица Н-46-02-002 Погрузка, выгрузка грузов с помощью лебедок								
Н-46-02-002-01-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-01-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-02-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-02-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,16	-	-	-
Н-46-02-002-03-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	0,69	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-03-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-04-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-04-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,2	-	-	-
Н-46-02-002-05-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	0,81	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-05-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-06-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	0,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-06-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,24	-	-	-
Н-46-02-002-07-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 1 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	0,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-07-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-08-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 1 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	0,81	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-08-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,27	-	-	-
Н-46-02-002-09-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	1,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-09-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-10-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	1,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-10-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,34	-	-	-
Н-46-02-002-11-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 2 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-11-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-12-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 2 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-12-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,4	-	-	-
Н-46-02-002-13-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-13-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-14-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	1,84	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-14-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,46	-	-	-
Н-46-02-002-15-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 3 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-15-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-16-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 3 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-16-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,5	-	-	-
Н-46-02-002-17-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-17-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-18-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-18-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,55	-	-	-
Н-46-02-002-19-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 4 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2,68	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-19-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-20-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 4 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-20-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,6	-	-	-
Н-46-02-002-21-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 5 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2,96	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-21-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-22-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 5 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2,64	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-22-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,66	-	-	-
Н-46-02-002-23-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 6 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	4,15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-23-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,83	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-24-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 6 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	3,75	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-24-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,75	-	-	-
Н-46-02-002-25-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 8 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	4,55	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-25-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,91	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-26-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 8 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	4,15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-26-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,83	-	-	-
Н-46-02-002-27-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 10 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	4,85	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-27-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,97	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-28-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 10 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-28-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	0,88	-	-	-
Н-46-02-002-29-01	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 15 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	6,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-002-29-02	Погрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 15 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-30-01	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 15 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-002-30-02	Выгрузка грузов с помощью электрических лебедок, масса 1 шт груза до 15 т: машинист	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	-	1	-	-	-
Н-46-02-002-31-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	0,77	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-32-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	0,69	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-33-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-34-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	0,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-35-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-36-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-37-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-38-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-39-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-40-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-41-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-42-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	2,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-43-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	3,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-44-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-45-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-46-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	3,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-47-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-48-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	4,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-49-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	5,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-50-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	4,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-51-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-52-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	5,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-53-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	6,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-54-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-55-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	7,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-56-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-57-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	8,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-58-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-002-59-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	9,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-002-60-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	8,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-61-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-002-62-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	9,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-002-63-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-002-64-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 10 т	100т	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	11	11	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-002-65-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 12,5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	14	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-002-66-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 12,5 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	12,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-002-67-01	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 15 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-002-68-01	Выгрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 15 т	1 шт груза	1. Устройство трапа. 2. Строповка груза. 3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузкой с применением домкратов. 4. Расстроповка груза. 5. Разборка трапа.	14,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-46-02-003 Погрузка грузов на транспортные средства и выгрузка с них тракторами								
Н-46-02-003-01-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 4 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,83	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-01-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 4 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-02-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 4 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-02-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 4 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-03-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 4 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-03-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 4 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-04-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 4 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,26	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-04-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 4 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-05-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 6 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	2,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-05-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 6 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-06-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 6 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-06-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 6 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-07-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 6 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,65	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-07-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 6 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-08-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 6 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-08-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 6 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-09-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 8 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	2,22	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-09-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 8 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-10-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 8 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,95	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-10-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 8 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-11-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 8 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-11-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 8 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-12-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 8 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-12-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 8 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-13-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 10 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-13-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 10 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-14-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 10 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-14-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 10 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-15-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 10 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,92	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-15-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 10 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-16-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 10 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	1,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-003-16-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 10 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-17-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 15 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	3,76	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-17-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 15 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,94	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-18-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 15 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	3,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-18-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 15 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,83	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-19-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 15 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	3,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-19-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 15 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,76	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-20-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 15 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	2,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-20-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 15 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-21-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 20 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-21-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 20 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-22-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 20 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	3,76	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-22-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 20 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,94	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-23-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 20 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	3,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-23-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 20 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-24-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 20 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	2,92	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-24-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 20 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-25-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 25 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-25-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 25 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-26-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 25 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-26-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 25 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-27-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 25 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	3,84	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-27-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 25 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,96	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-28-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 25 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	3,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-02-003-28-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 25 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-29-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 30 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	5,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-29-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 30 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-30-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 30 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-30-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 30 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-31-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 30 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-31-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 30 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-32-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 30 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	3,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-32-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 30 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,89	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-33-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 35 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-33-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 35 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-34-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 35 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-34-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 35 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-35-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 35 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-35-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 35 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-36-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 35 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-36-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 35 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	0,96	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-37-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 40 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	7,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-37-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 40 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-38-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 40 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	6,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-38-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 40 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-39-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 40 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-39-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 40 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-40-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 40 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	5,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-40-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 40 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-41-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 50 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	8,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-41-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 50 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-42-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 50 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	7,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-42-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 50 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-43-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 50 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	6,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-43-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 50 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-44-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 50 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-44-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 50 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-45-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 60 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	9,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-45-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 60 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-46-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 60 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-46-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 60 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-47-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 60 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	7,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-47-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 60 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-48-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 60 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-02-003-48-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 60 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-49-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 80 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	10	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-49-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 80 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-50-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 80 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-50-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 80 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-51-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 80 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-51-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 80 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-52-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 80 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-52-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 80 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-53-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 100 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	13,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-53-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 100 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-54-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 100 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	11,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-54-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 100 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-55-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 100 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	10,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-55-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 100 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-56-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 100 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-56-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 100 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-57-01	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 150 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	14,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-57-02	Погрузка грузов на трейлеры, железнодорожные платформы и специальные тележки тракторами, масса 1 шт груза до 150 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-58-01	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 150 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	12,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-58-02	Погрузка грузов на сани тракторами, масса 1 шт груза до 150 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-59-01	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 150 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	11,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-59-02	Выгрузка грузов с трейлеров, железнодорожных платформ и специальных тележек тракторами, масса 1 шт груза до 150 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-003-60-01	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 150 т: такелажник	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	9,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-02-003-60-02	Выгрузка грузов с саней тракторами, масса 1 шт груза до 150 т: тракторист	1 шт груза	1. Устройство шпальной выкладки или укладка подкладок. 2. Закрепление груза или освобождение от крепления. 3. Строповка груза с расстановкой тракторов. 4. Погрузка или выгрузка грузов тракторами с подкатыванием под груз или откатыванием транспортных средств. 5. Выверка и временное закрепление груза. 6. Расстроповка груза.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-46-02-004 Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей								
Н-46-02-004-01-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 0,4 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	0,88	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-004-02-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 0,4 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	0,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-004-03-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 0,6 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-004-04-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 0,6 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-004-05-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 0,8 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-004-06-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 0,8 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-004-07-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 1 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-004-08-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 1 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-004-09-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 1,5 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-004-10-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 1,5 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-004-11-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 2 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-004-12-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 2 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	2,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-004-13-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 2,5 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	3,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-004-14-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 2,5 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	3,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-004-15-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 3 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-004-16-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 3 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-02-004-17-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 3,5 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	5,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-18-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 3,5 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	4,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-004-19-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 4 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	5,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-20-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 4 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	5,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-21-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 4,5 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	6,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-004-22-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 4,5 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	5,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-23-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 5 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-24-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 5 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	6,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-004-25-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 5,5 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	7,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-26-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 5,5 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	6,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-27-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 6 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	8,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-004-28-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 6 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	7,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-29-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 7 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	9,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-30-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 7 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	8,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-004-31-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 8 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	10,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-32-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 8 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	9,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-33-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 9 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-02-004-34-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 9 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	10,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-35-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 10 т: погрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-02-004-36-01	Погрузка, выгрузка грузов с помощью талей, масса 1 шт груза до 10 т: выгрузка	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с перемещением его до 2 м. 3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них с подъемом или опусканием на высоту до 2 м. 4. Укладка и расстроповка груза.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Раздел Н-46-03 Горизонтальная транспортировка грузов								
Таблица Н-46-03-001 Перемещение грузов на стреле трубоукладчика								
Н-46-03-001-01-01	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,21	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-001-01-02	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,21	-	-	-
Н-46-03-001-02-01	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,12	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-02-02	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,12	-	-	-
Н-46-03-001-03-01	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,26	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-03-02	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,26	-	-	-
Н-46-03-001-04-01	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,14	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-04-02	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-001-05-01	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,32	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-05-02	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,32	-	-	-
Н-46-03-001-06-01	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,17	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-06-02	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,17	-	-	-
Н-46-03-001-07-01	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-07-02	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,35	-	-	-
Н-46-03-001-08-01	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-001-08-02	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,18	-	-	-
Н-46-03-001-09-01	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,78	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-09-02	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,39	-	-	-
Н-46-03-001-10-01	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-10-02	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,19	-	-	-
Н-46-03-001-11-01	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	1,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-11-02	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-001-12-01	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,63	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-12-02	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,21	-	-	-
Н-46-03-001-13-01	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	1,47	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-13-02	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,49	-	-	-
Н-46-03-001-14-01	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	0,69	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-001-14-02	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,23	-	-	-
Н-46-03-001-15-01	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 15 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	2,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-001-15-02	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 15 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,58	-	-	-
Н-46-03-001-16-01	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 15 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	1,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-001-16-02	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 15 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,26	-	-	-
Н-46-03-001-17-01	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-001-17-02	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,65	-	-	-
Н-46-03-001-18-01	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	1,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-001-18-02	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,28	-	-	-
Н-46-03-001-19-01	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	2,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-001-19-02	Перемещение грузов на стреле трубоукладчика на 100 м, масса груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,7	-	-	-
Н-46-03-001-20-01	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-001-20-02	Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения грузов на стреле трубоукладчика, масса груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза. 4. Возвращение трубоукладчика.	-	0,3	-	-	-
Таблица Н-46-03-002 Перемещение грузов мостовыми кранами и на стреле гусеничных кранов								
Н-46-03-002-01-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,76	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-01-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,38	-	-	-
Н-46-03-002-02-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-02-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,15	-	-	-
Н-46-03-002-03-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-03-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-04-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-04-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,16	-	-	-
Н-46-03-002-05-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-05-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,5	-	-	-
Н-46-03-002-06-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-06-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,18	-	-	-
Н-46-03-002-07-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-07-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,56	-	-	-
Н-46-03-002-08-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-08-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-09-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-09-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,62	-	-	-
Н-46-03-002-10-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-10-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,21	-	-	-
Н-46-03-002-11-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 6 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-11-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,68	-	-	-
Н-46-03-002-12-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 6 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-12-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,22	-	-	-
Н-46-03-002-13-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,46	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-13-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-14-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-14-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,24	-	-	-
Н-46-03-002-15-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 8 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,58	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-15-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,79	-	-	-
Н-46-03-002-16-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 8 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-16-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,25	-	-	-
Н-46-03-002-17-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 9 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,68	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-17-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 9 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,84	-	-	-
Н-46-03-002-18-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 9 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-18-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 9 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-19-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,78	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-19-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,89	-	-	-
Н-46-03-002-20-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,58	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-20-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,29	-	-	-
Н-46-03-002-21-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 12 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	2,97	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-21-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 12 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,99	-	-	-
Н-46-03-002-22-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 12 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	0,96	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-22-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 12 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,32	-	-	-
Н-46-03-002-23-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 14 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-23-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 14 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-24-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 14 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,05	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-24-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 14 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,35	-	-	-
Н-46-03-002-25-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 16 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-25-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 16 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	1,2	-	-	-
Н-46-03-002-26-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 16 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,14	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-26-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 16 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,38	-	-	-
Н-46-03-002-27-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 18 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-27-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 18 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	1,2	-	-	-
Н-46-03-002-28-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 18 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,23	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-28-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 18 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-29-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-29-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	1,3	-	-	-
Н-46-03-002-30-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,35	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-30-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,45	-	-	-
Н-46-03-002-31-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	4,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-31-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	1,5	-	-	-
Н-46-03-002-32-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	1,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-32-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,52	-	-	-
Н-46-03-002-33-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 30 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-33-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 30 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-34-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 30 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	2,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-34-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 30 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,59	-	-	-
Н-46-03-002-35-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 35 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-35-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 35 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	1,8	-	-	-
Н-46-03-002-36-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 35 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	2,76	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-36-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 35 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,69	-	-	-
Н-46-03-002-37-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 40 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	7,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-37-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 40 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	1,9	-	-	-
Н-46-03-002-38-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 40 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	3,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-38-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 40 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,77	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-39-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 45 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	8,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-39-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 45 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	2,1	-	-	-
Н-46-03-002-40-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 45 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	3,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-40-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 45 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,84	-	-	-
Н-46-03-002-41-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 50 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	9,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-41-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 50 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	2,3	-	-	-
Н-46-03-002-42-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 50 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	3,68	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-42-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 50 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	0,92	-	-	-
Н-46-03-002-43-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 60 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	10	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-43-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 60 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-44-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 60 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-44-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 60 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	1	-	-	-
Н-46-03-002-45-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 65 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	13,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-45-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 65 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-46-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 65 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	5,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-46-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 65 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	1,1	-	-	-
Н-46-03-002-47-01	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 75 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	14,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-47-02	Перемещение грузов на стреле гусеничных кранов на расстояние до 50 м, масса 1 шт груза до 75 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-48-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 75 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-48-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения грузов на стреле гусеничных кранов, масса 1 шт груза до 75 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание и расстроповка груза с отвязыванием оттяжек. 4. Возвращение крана.	-	1,2	-	-	-
Н-46-03-002-49-01	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 5 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	0,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-49-02	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-50-01	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	0,18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-002-50-02	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,09	-	-	-
Н-46-03-002-51-01	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 10 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-51-02	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,28	-	-	-
Н-46-03-002-52-01	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-52-02	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,1	-	-	-
Н-46-03-002-53-01	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 15 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	0,67	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-53-02	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 15 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,33	-	-	-
Н-46-03-002-54-01	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	0,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-54-02	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-55-01	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 25 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	1,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-55-02	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,41	-	-	-
Н-46-03-002-56-01	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	0,45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-002-56-02	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,15	-	-	-
Н-46-03-002-57-01	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 40 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	1,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-57-02	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 40 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,51	-	-	-
Н-46-03-002-58-01	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	0,57	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-58-02	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,19	-	-	-
Н-46-03-002-59-01	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 60 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	2,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-59-02	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 60 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-60-01	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	0,92	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-002-60-02	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,23	-	-	-
Н-46-03-002-61-01	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 80 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-61-02	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 80 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-62-01	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-62-02	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,26	-	-	-
Н-46-03-002-63-01	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 100 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-63-02	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 100 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-64-01	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-64-02	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,28	-	-	-
Н-46-03-002-65-01	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 125 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	5,34	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-65-02	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 125 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,89	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-66-01	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 125 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	1,92	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-66-02	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 125 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,32	-	-	-
Н-46-03-002-67-01	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 150 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	5,88	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-67-02	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 150 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,98	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-68-01	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 150 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-68-02	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 150 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,35	-	-	-
Н-46-03-002-69-01	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 200 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	6,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-69-02	Перемещение груза мостовыми кранами на расстояние 20 м, масса 1 шт груза до 200 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-002-70-01	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 200 т: такелажник	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	2,46	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-002-70-02	Добавлять на каждые следующие 20 м перемещения груза мостовыми кранами, масса 1 шт груза до 200 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем и перемещение груза. 3. Опускание груза. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек. 5. Возвращение крана.	-	0,41	-	-	-
Таблица Н-46-03-003 Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту								
Н-46-03-003-01-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-01-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,4 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,12	-	-	-
Н-46-03-003-02-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,06	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-02-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,4 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,02	-	-	-
Н-46-03-003-03-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,6 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-03-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,6 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,15	-	-	-
Н-46-03-003-04-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,6 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,09	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-04-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,6 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,03	-	-	-
Н-46-03-003-05-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,8 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,57	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-05-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,8 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,19	-	-	-
Н-46-03-003-06-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,8 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,09	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-06-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,8 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,03	-	-	-
Н-46-03-003-07-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,66	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-07-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,22	-	-	-
Н-46-03-003-08-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-08-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,04	-	-	-
Н-46-03-003-09-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 1,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-09-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 1,5 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,3	-	-	-
Н-46-03-003-10-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 1,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-10-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 1,5 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,05	-	-	-
Н-46-03-003-11-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-11-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,39	-	-	-
Н-46-03-003-12-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-12-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,05	-	-	-
Н-46-03-003-13-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 2,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,88	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-13-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 2,5 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,47	-	-	-
Н-46-03-003-14-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 2,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-14-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 2,5 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,06	-	-	-
Н-46-03-003-15-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-15-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,55	-	-	-
Н-46-03-003-16-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-16-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,07	-	-	-
Н-46-03-003-17-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 3,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-17-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 3,5 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,61	-	-	-
Н-46-03-003-18-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 3,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-18-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 3,5 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,07	-	-	-
Н-46-03-003-19-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-19-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,68	-	-	-
Н-46-03-003-20-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-20-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,08	-	-	-
Н-46-03-003-21-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 4,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-21-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 4,5 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,75	-	-	-
Н-46-03-003-22-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 4,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-22-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 4,5 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,08	-	-	-
Н-46-03-003-23-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	3,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-23-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,82	-	-	-
Н-46-03-003-24-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-24-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,09	-	-	-
Н-46-03-003-25-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 6 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	4,75	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-25-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,95	-	-	-
Н-46-03-003-26-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 6 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-26-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,1	-	-	-
Н-46-03-003-27-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	5,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-27-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,1	-	-	-
Н-46-03-003-28-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-28-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,1	-	-	-
Н-46-03-003-29-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 8 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-29-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,2	-	-	-
Н-46-03-003-30-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 8 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,55	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-30-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,11	-	-	-
Н-46-03-003-31-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 9 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	6,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-31-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 9 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,3	-	-	-
Н-46-03-003-32-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 9 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-32-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 9 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,12	-	-	-
Н-46-03-003-33-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-33-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,4	-	-	-
Н-46-03-003-34-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,65	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-34-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,13	-	-	-
Н-46-03-003-35-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 12 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-35-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 12 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,5	-	-	-
Н-46-03-003-36-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 12 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,84	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-36-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 12 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,14	-	-	-
Н-46-03-003-37-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 14 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	10,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-37-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 14 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,7	-	-	-
Н-46-03-003-38-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 14 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-38-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 14 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,15	-	-	-
Н-46-03-003-39-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 16 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	11,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-39-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 16 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,9	-	-	-
Н-46-03-003-40-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 16 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,96	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-40-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 16 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,16	-	-	-
Н-46-03-003-41-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 18 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-41-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 18 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	2	-	-	-
Н-46-03-003-42-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 18 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,02	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-42-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 18 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,17	-	-	-
Н-46-03-003-43-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	12,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-43-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	2,1	-	-	-
Н-46-03-003-44-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-44-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,18	-	-	-
Н-46-03-003-45-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 22 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	13,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-45-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 22 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	2,3	-	-	-
Н-46-03-003-46-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 22 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,14	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-46-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 22 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,19	-	-	-
Н-46-03-003-47-01	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	15,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-47-02	Перемещение грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	2,6	-	-	-
Н-46-03-003-48-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-003-48-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью электрических лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,2	-	-	-
Таблица Н-46-03-004 Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту								
Н-46-03-004-01-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-01-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,4 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,14	-	-	-
Н-46-03-004-02-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-02-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,4 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,04	-	-	-
Н-46-03-004-03-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,6 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-03-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,6 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,18	-	-	-
Н-46-03-004-04-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,6 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-04-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,6 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,04	-	-	-
Н-46-03-004-05-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,8 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,66	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-05-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,8 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,22	-	-	-
Н-46-03-004-06-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,8 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-06-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,8 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,05	-	-	-
Н-46-03-004-07-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,75	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-07-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 1 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,25	-	-	-
Н-46-03-004-08-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-08-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 1 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,05	-	-	-
Н-46-03-004-09-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 1,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-09-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 1,5 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,35	-	-	-
Н-46-03-004-10-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 1,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-10-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 1,5 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,06	-	-	-
Н-46-03-004-11-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-11-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 2 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,43	-	-	-
Н-46-03-004-12-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-12-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 2 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,07	-	-	-
Н-46-03-004-13-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 2,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-13-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 2,5 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,51	-	-	-
Н-46-03-004-14-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 2,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-14-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 2,5 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,07	-	-	-
Н-46-03-004-15-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-15-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 3 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,59	-	-	-
Н-46-03-004-16-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-16-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 3 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,08	-	-	-
Н-46-03-004-17-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 3,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2,64	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-17-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 3,5 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,66	-	-	-
Н-46-03-004-18-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 3,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-18-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 3,5 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,09	-	-	-
Н-46-03-004-19-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2,96	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-19-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 4 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,74	-	-	-
Н-46-03-004-20-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-20-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 4 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,1	-	-	-
Н-46-03-004-21-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 4,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	3,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-21-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 4,5 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,81	-	-	-
Н-46-03-004-22-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 4,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-22-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 4,5 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,11	-	-	-
Н-46-03-004-23-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	3,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-23-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 5 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,88	-	-	-
Н-46-03-004-24-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-24-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 5 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,12	-	-	-
Н-46-03-004-25-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 6 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-25-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 6 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1	-	-	-
Н-46-03-004-26-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 6 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,65	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-26-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 6 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,13	-	-	-
Н-46-03-004-27-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	5,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-27-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 7 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,1	-	-	-
Н-46-03-004-28-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-28-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 7 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,14	-	-	-
Н-46-03-004-29-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 8 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-29-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 8 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,2	-	-	-
Н-46-03-004-30-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 8 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-30-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 8 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,14	-	-	-
Н-46-03-004-31-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 9 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	6,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-31-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 9 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,3	-	-	-
Н-46-03-004-32-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 9 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,75	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-32-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 9 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,15	-	-	-
Н-46-03-004-33-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-33-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 10 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,4	-	-	-
Н-46-03-004-34-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,85	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-34-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 10 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,17	-	-	-
Н-46-03-004-35-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 12 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	9,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-35-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 12 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,6	-	-	-
Н-46-03-004-36-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 12 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-36-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 12 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,18	-	-	-
Н-46-03-004-37-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 14 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	10,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-37-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 14 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	1,8	-	-	-
Н-46-03-004-38-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 14 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-38-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 14 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,2	-	-	-
Н-46-03-004-39-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 16 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-39-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 16 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	2	-	-	-
Н-46-03-004-40-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 16 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-40-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 16 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,22	-	-	-
Н-46-03-004-41-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 18 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	12,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-41-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 18 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	2,1	-	-	-
Н-46-03-004-42-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 18 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-42-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 18 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,23	-	-	-
Н-46-03-004-43-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	13,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-43-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 20 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	2,2	-	-	-
Н-46-03-004-44-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-44-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 20 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,25	-	-	-
Н-46-03-004-45-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 22 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	14,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-45-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 22 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	2,4	-	-	-
Н-46-03-004-46-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 22 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-46-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 22 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,27	-	-	-
Н-46-03-004-47-01	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	16,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-47-02	Перемещение грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 25 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	2,7	-	-	-
Н-46-03-004-48-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-004-48-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов с помощью тракторных лебедок на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 25 т: тракторист	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	-	0,3	-	-	-
Таблица Н-46-03-005 Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту								
Н-46-03-005-01-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,4 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,76	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-02-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,4 т:	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-03-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,6 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,96	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-04-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,6 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,21	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-05-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-06-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,23	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-07-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-08-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-09-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-10-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-11-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-12-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,35	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-13-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-14-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-15-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-16-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-17-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	4,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-18-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-19-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	4,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-20-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,55	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-21-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	5,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-22-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,61	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-23-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	5,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-24-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,66	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-005-25-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	6,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-26-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,76	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-03-005-27-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	7,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-28-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,86	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-03-005-29-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	8,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-30-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	0,97	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-03-005-31-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	9,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-32-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-03-005-33-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-34-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-03-005-35-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 12 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-36-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 12 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-005-37-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 14 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-38-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 14 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-005-39-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 16 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	17	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-40-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 16 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-005-41-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 18 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	19	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-42-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 18 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-005-43-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 20 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	21	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-44-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 20 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-005-45-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 22 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-46-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 22 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-005-47-01	Перемещение грузов с помощью ручных лебедок на катках и салазках по грунту на расстояние до 10 м, масса 1 шт груза до 25 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	26	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-005-48-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения грузов ручными лебедками на катках и салазках по грунту, масса 1 шт груза до 25 т	1 шт груза	1. Подноска такелажной оснастки. 2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста. 3. Строповка груза. 4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебедок или накатывание с перекладкой катков. 5. Перемещение груза. 6. Снятие груза. 7. Расстроповка груза. 8. Уборка такелажной оснастки.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Таблица Н-46-03-006 Перемещение грузов вручную через дверные и оконные проемы с применением ручных приспособлений								
Н-46-03-006-01-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 0,5 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-02-01	Перемещение грузов вручную через оконные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 0,5 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	3,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-006-03-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 0,75 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-04-01	Перемещение грузов вручную через оконные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 0,75 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-05-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	2,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-06-01	Перемещение грузов вручную через оконные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	5,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-006-07-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-08-01	Перемещение грузов вручную через оконные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	7,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-09-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-10-01	Перемещение грузов вручную через оконные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	8,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-006-11-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-12-01	Перемещение грузов вручную через оконные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	9,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-13-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-14-01	Перемещение грузов вручную через оконные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	10	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-006-15-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	5,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-16-01	Перемещение грузов вручную через оконные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-17-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	5,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-006-18-01	Перемещение грузов вручную через оконные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-006-19-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	6,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-03-006-20-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	7,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-03-006-21-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	8,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-03-006-22-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	9,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-006-23-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 12 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
Н-46-03-006-24-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 14 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
Н-46-03-006-25-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 16 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	13,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
Н-46-03-006-26-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 18 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-006-27-01	Перемещение грузов вручную через дверные проемы с применением ручных приспособлений, масса 1 шт груза до 20 т	1 шт груза	1. Установка и закрепление такелажных приспособлений. 2. Устройство трапа. 3. Затаскивание груза через проемы с перемещением по горизонтали до 10 м. 4. Снятие такелажных приспособлений.	16,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
Таблица Н-46-03-007 Перемещение грузов цилиндрической формы вручную и тракторами								
Н-46-03-007-01-01	Перемещение грузов цилиндрической формы вручную, расстояние перекачивания груза до 10 м, масса 1 шт груза до: 0,5 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	0,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-02-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекачивания при перемещении грузов цилиндрической формы вручную, масса 1 шт груза до: 0,5 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	0,14	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-03-01	Перемещение грузов цилиндрической формы вручную, расстояние перекачивания груза до 10 м, масса 1 шт груза до: 1 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	0,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-04-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекачивания при перемещении грузов цилиндрической формы вручную, масса 1 шт груза до: 1 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	0,17	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-05-01	Перемещение грузов цилиндрической формы вручную, расстояние перекачивания груза до 10 м, масса 1 шт груза до: 1,5 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	0,91	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-06-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекачивания при перемещении грузов цилиндрической формы вручную, масса 1 шт груза до: 1,5 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	0,22	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-07-01	Перемещение грузов цилиндрической формы вручную, расстояние перекачивания груза до 10 м, масса 1 шт груза до: 2 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-08-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекачивания при перемещении грузов цилиндрической формы вручную, масса 1 шт груза до: 2 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	0,26	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-09-01	Перемещение грузов цилиндрической формы вручную, расстояние перекачивания груза до 10 м, масса 1 шт груза до: 2,5 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-10-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекачивания при перемещении грузов цилиндрической формы вручную, масса 1 шт груза до: 2,5 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	0,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-11-01	Перемещение грузов цилиндрической формы вручную, расстояние перекачивания груза до 10 м, масса 1 шт груза до: 3 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-12-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекачивания при перемещении грузов цилиндрической формы вручную, масса 1 шт груза до: 3 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	0,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-13-01	Перемещение грузов цилиндрической формы вручную, расстояние перекачивания груза до 10 м, масса 1 шт груза до: 4 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-14-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекачивания при перемещении грузов цилиндрической формы вручную, масса 1 шт груза до: 4 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	0,33	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-15-01	Перемещение грузов цилиндрической формы вручную, расстояние перекачивания груза до 10 м, масса 1 шт груза до: 5 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-16-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекачивания при перемещении грузов цилиндрической формы вручную, масса 1 шт груза до: 5 т	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Перемещение груза перекачиванием его с применением ручных приспособлений.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-17-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекачивания груза до 10 м, масса груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекачивание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-17-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 7 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	1,1	-	-	-
Н-46-03-007-18-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	0,51	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-18-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 7 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	0,17	-	-	-
Н-46-03-007-19-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-19-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 10 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	1,3	-	-	-
Н-46-03-007-20-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	0,63	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-007-20-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 10 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	0,21	-	-	-
Н-46-03-007-21-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 15 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	4,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-21-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 15 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	1,5	-	-	-
Н-46-03-007-22-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 15 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	0,87	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-007-22-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 15 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	0,29	-	-	-
Н-46-03-007-23-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	6,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-23-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 20 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	1,7	-	-	-
Н-46-03-007-24-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	1,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-007-24-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 20 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	0,34	-	-	-
Н-46-03-007-25-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-25-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 25 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	1,8	-	-	-
Н-46-03-007-26-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	1,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-03-007-26-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 25 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	0,36	-	-	-
Н-46-03-007-27-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 40 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	10	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-27-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 40 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	2	-	-	-
Н-46-03-007-28-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 40 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	1,95	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-007-28-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 40 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	0,39	-	-	-
Н-46-03-007-29-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 60 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	11,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-29-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 60 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	2,3	-	-	-
Н-46-03-007-30-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 60 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-03-007-30-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 60 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	0,44	-	-	-
Н-46-03-007-31-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 80 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	12,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-31-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 80 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	2,5	-	-	-
Н-46-03-007-32-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 80 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-007-32-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 80 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	0,52	-	-	-
Н-46-03-007-33-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 100 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	16,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-33-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 100 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	2,7	-	-	-
Н-46-03-007-34-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 100 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	3,66	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-007-34-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 100 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	0,61	-	-	-
Н-46-03-007-35-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 120 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	17,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-35-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 120 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	2,9	-	-	-
Н-46-03-007-36-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 120 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-007-36-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 120 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	0,7	-	-	-
Н-46-03-007-37-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 160 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	18,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-37-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 160 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	3,1	-	-	-
Н-46-03-007-38-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 160 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	5,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-007-38-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 160 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	0,88	-	-	-
Н-46-03-007-39-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 200 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	23,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-39-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 200 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	3,4	-	-	-
Н-46-03-007-40-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 200 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	7,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-007-40-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 200 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-41-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 250 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	29,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-007-41-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекатывания груза до 10 м, масса груза до 250 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	3,7	-	-	-
Н-46-03-007-42-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекатывания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 250 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекатывание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	9,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-42-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекачивания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 250 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекачивание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	1,2	-	-	-
Н-46-03-007-43-01	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекачивания груза до 10 м, масса груза до 300 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекачивание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-007-43-02	Перемещение грузов цилиндрической формы тракторами, расстояние перекачивания груза до 10 м, масса груза до 300 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекачивание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-007-44-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перекачивания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 300 т: такелажники	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекачивание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	11,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-03-007-44-02	Добавлять на каждые следующие 10 м перекачивания при перемещении грузов цилиндрической формы тракторами, масса груза до 300 т: тракторист	1 шт груза	1. Разворачивание грузов в требуемом направлении. 2. Протягивание каната под грузом. 3. Закрепление оттяжек к грузу. 4. Перекачивание груза. 5. Освобождение концов каната и оттяжек.	-	1,4	-	-	-
Таблица Н-46-03-008 Перемещение труб тракторами								
Н-46-03-008-01-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 125 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-01-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 125 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,15	-	-	-
Н-46-03-008-02-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 125 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-02-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 125 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,04	-	-	-
Н-46-03-008-03-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 175 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-03-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 175 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,16	-	-	-
Н-46-03-008-04-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 175 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-04-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 175 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,04	-	-	-
Н-46-03-008-05-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 225 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,34	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-05-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 225 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,17	-	-	-
Н-46-03-008-06-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 225 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-06-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 225 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,04	-	-	-
Н-46-03-008-07-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 275 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-07-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 275 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,18	-	-	-
Н-46-03-008-08-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 275 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-08-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 275 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,04	-	-	-
Н-46-03-008-09-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 325 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-09-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 325 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,19	-	-	-
Н-46-03-008-10-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 325 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-10-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 325 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,04	-	-	-
Н-46-03-008-11-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 425 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-11-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 425 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,22	-	-	-
Н-46-03-008-12-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 425 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-12-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 425 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,05	-	-	-
Н-46-03-008-13-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 525 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-13-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 525 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,24	-	-	-
Н-46-03-008-14-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 525 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-14-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 525 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,05	-	-	-
Н-46-03-008-15-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 625 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-15-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 625 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,26	-	-	-
Н-46-03-008-16-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 625 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-16-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 625 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,05	-	-	-
Н-46-03-008-17-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 725 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,58	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-17-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 725 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,29	-	-	-
Н-46-03-008-18-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 725 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-18-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 725 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,05	-	-	-
Н-46-03-008-19-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 825 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,12	0,04	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-19-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 825 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,31	-	-	-
Н-46-03-008-20-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 825 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-20-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 825 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,06	-	-	-
Н-46-03-008-21-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 925 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,68	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-21-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 925 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,34	-	-	-
Н-46-03-008-22-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 925 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-22-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 925 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,06	-	-	-
Н-46-03-008-23-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 1025 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,74	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-23-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 1025 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,37	-	-	-
Н-46-03-008-24-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 1025 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-24-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 1025 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,06	-	-	-
Н-46-03-008-25-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 1125 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,78	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-25-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 1125 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,39	-	-	-
Н-46-03-008-26-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 1125 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-26-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 1125 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,06	-	-	-
Н-46-03-008-27-01	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 1225 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,84	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-03-008-27-02	Перемещение труб тракторами на 100 м, диаметр труб до 1225 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,42	-	-	-
Н-46-03-008-28-01	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 1225 мм: такелажники	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-03-008-28-02	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения труб тракторами, диаметр труб до 1225 мм: тракторист	1 труба	1. Строповка. 2. Установка на трубы колпаков или деревянных пробок. 3. Перемещение труб тракторами волоком. 4. Расстроповка. 5. Снятие колпаков или деревянных пробок. 6. Возвращение трактора.	-	0,06	-	-	-
Раздел Н-46-04 Вертикальная и наклонная транспортировка грузов								
Таблица Н-46-04-001 Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами								
Н-46-04-001-01-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-01-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,35	-	-	-
Н-46-04-001-02-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-02-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-03-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-03-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,45	-	-	-
Н-46-04-001-04-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,98	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-04-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,49	-	-	-
Н-46-04-001-05-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-05-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-06-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-06-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,59	-	-	-
Н-46-04-001-07-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,84	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-07-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,42	-	-	-
Н-46-04-001-08-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,96	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-08-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-09-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,06	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-09-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,53	-	-	-
Н-46-04-001-10-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-10-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,59	-	-	-
Н-46-04-001-11-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-11-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-12-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-12-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 7,5 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,7	-	-	-
Н-46-04-001-13-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,98	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-13-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,49	-	-	-
Н-46-04-001-14-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-14-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-15-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-15-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,62	-	-	-
Н-46-04-001-16-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-16-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,68	-	-	-
Н-46-04-001-17-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-17-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-18-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-001-18-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 10 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,81	-	-	-
Н-46-04-001-19-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-19-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,6	-	-	-
Н-46-04-001-20-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-20-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-21-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-21-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,76	-	-	-
Н-46-04-001-22-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,49	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-22-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,83	-	-	-
Н-46-04-001-23-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,73	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-23-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,91	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-24-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,97	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-24-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 15 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,99	-	-	-
Н-46-04-001-25-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-25-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,72	-	-	-
Н-46-04-001-26-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,46	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-26-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-27-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,73	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-27-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,91	-	-	-
Н-46-04-001-28-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-28-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1	-	-	-
Н-46-04-001-29-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-29-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-30-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-30-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,2	-	-	-
Н-46-04-001-31-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-31-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,8	-	-	-
Н-46-04-001-32-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-32-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-33-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-33-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1	-	-	-
Н-46-04-001-34-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-34-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,1	-	-	-
Н-46-04-001-35-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-35-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-36-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-001-36-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,3	-	-	-
Н-46-04-001-37-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,64	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-37-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,88	-	-	-
Н-46-04-001-38-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-38-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-39-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-39-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,1	-	-	-
Н-46-04-001-40-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-40-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,3	-	-	-
Н-46-04-001-41-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-41-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-42-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-42-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,5	-	-	-
Н-46-04-001-43-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,97	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-43-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,99	-	-	-
Н-46-04-001-44-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-44-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-45-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-45-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,3	-	-	-
Н-46-04-001-46-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-46-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,4	-	-	-
Н-46-04-001-47-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-47-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-48-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-48-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,7	-	-	-
Н-46-04-001-49-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-49-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,1	-	-	-
Н-46-04-001-50-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-50-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-51-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-51-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,4	-	-	-
Н-46-04-001-52-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-52-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,6	-	-	-
Н-46-04-001-53-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-53-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-54-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-54-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 50 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,9	-	-	-
Н-46-04-001-55-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-55-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,2	-	-	-
Н-46-04-001-56-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-56-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-57-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-57-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,5	-	-	-
Н-46-04-001-58-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-58-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,7	-	-	-
Н-46-04-001-59-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-59-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-60-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-001-60-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2	-	-	-
Н-46-04-001-61-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-61-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,3	-	-	-
Н-46-04-001-62-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-62-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-63-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-63-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,7	-	-	-
Н-46-04-001-64-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-64-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,8	-	-	-
Н-46-04-001-65-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-65-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-66-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-66-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 70 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,2	-	-	-
Н-46-04-001-67-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-67-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,4	-	-	-
Н-46-04-001-68-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-68-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-69-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-69-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,8	-	-	-
Н-46-04-001-70-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-70-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2	-	-	-
Н-46-04-001-71-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-71-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-72-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	9,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-72-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,4	-	-	-
Н-46-04-001-73-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-73-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,6	-	-	-
Н-46-04-001-74-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-74-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-75-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-75-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2	-	-	-
Н-46-04-001-76-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	9,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-76-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,3	-	-	-
Н-46-04-001-77-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	10	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-77-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-78-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	10,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-78-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 90 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,7	-	-	-
Н-46-04-001-79-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-79-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,8	-	-	-
Н-46-04-001-80-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-80-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-81-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-81-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,2	-	-	-
Н-46-04-001-82-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	10	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-82-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,5	-	-	-
Н-46-04-001-83-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	10,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-83-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-001-84-01	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	11,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-001-84-02	Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка крана в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с креплением оттяжек. 3. Подъем (опускание) груза. 4. Установка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,9	-	-	-
Таблица Н-46-04-002 Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами								
Н-46-04-002-01-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-01-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,9	-	-	-
Н-46-04-002-02-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-002-02-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-03-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-002-03-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,3	-	-	-
Н-46-04-002-04-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-04-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,5	-	-	-
Н-46-04-002-05-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-002-05-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-06-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-002-06-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 20 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,9	-	-	-
Н-46-04-002-07-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-07-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,05	-	-	-
Н-46-04-002-08-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,75	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-002-08-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-09-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,35	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-002-09-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,45	-	-	-
Н-46-04-002-10-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,95	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-10-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,65	-	-	-
Н-46-04-002-11-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,55	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-002-11-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-12-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-002-12-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 25 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,05	-	-	-
Н-46-04-002-13-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-13-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,2	-	-	-
Н-46-04-002-14-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-14-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-15-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-15-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,6	-	-	-
Н-46-04-002-16-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-16-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,8	-	-	-
Н-46-04-002-17-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-17-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-18-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-18-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 30 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,2	-	-	-
Н-46-04-002-19-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-19-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,4	-	-	-
Н-46-04-002-20-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-20-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-21-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-21-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,8	-	-	-
Н-46-04-002-22-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-22-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2	-	-	-
Н-46-04-002-23-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-23-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-24-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	9,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-24-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 40 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,4	-	-	-
Н-46-04-002-25-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-25-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,6	-	-	-
Н-46-04-002-26-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-26-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-27-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-27-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2	-	-	-
Н-46-04-002-28-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-28-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,2	-	-	-
Н-46-04-002-29-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	9,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-29-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-30-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	10,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-30-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 60 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,6	-	-	-
Н-46-04-002-31-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-31-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,8	-	-	-
Н-46-04-002-32-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	10	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-32-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-33-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-33-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,2	-	-	-
Н-46-04-002-34-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-34-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,4	-	-	-
Н-46-04-002-35-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-35-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-36-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	14	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-36-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 80 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,8	-	-	-
Н-46-04-002-37-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	10,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-37-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,05	-	-	-
Н-46-04-002-38-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	11,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-38-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 10 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-39-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	12,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-39-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 15 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,45	-	-	-
Н-46-04-002-40-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	13,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-40-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 20 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,65	-	-	-
Н-46-04-002-41-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	14,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-41-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 25 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-002-42-01	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: такелажники	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	15,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-002-42-02	Подъем, опускание крупногабаритных грузов двумя спаренными самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 100 т, высота подъема или опускания груза до 30 м: машинист	1 шт груза	1. Установка кранов в рабочее положение с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок. 2. Строповка груза с закреплением оттяжек. 3. Подъем, опускание груза. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	3,05	-	-	-
Таблица Н-46-04-003 Подъем, опускание грузов реечными или винтовыми домкратами								
Н-46-04-003-01-01	Подъем груза на высоту до 100 мм двумя реечными или винтовыми домкратами, масса 1 шт груза до: 5 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-02-01	Добавлять на каждые 50 м высоты св. 100 мм при подъеме груза двумя реечными или винтовыми домкратами, масса 1 шт груза до: 5 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,06	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-003-03-01	Подъем груза на высоту до 100 мм дополнительным одним реечным или винтовым домкратом, масса 1 шт груза до: 5 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,19	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-04-01	Добавлять на каждые 50 м высоты св. 100 мм при подъеме груза дополнительным одним реечным или винтовым домкратом, масса 1 шт груза до: 5 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,03	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-05-01	Подъем груза на высоту до 100 мм двумя реечными или винтовыми домкратами, масса 1 шт груза до: 10 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-06-01	Добавлять на каждые 50 м высоты св. 100 мм при подъеме груза двумя реечными или винтовыми домкратами, масса 1 шт груза до: 10 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-07-01	Подъем груза на высоту до 100 мм дополнительным одним реечным или винтовым домкратом, масса 1 шт груза до: 10 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-003-08-01	Добавлять на каждые 50 м высоты св. 100 мм при подъеме груза дополнительным одним реечным или винтовым домкратом, масса 1 шт груза до: 10 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-09-01	Подъем груза на высоту до 100 мм двумя реечными или винтовыми домкратами, масса 1 шт груза до: 15 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,58	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-10-01	Добавлять на каждые 50 м высоты св. 100 мм при подъеме груза двумя реечными или винтовыми домкратами, масса 1 шт груза до: 15 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-11-01	Подъем груза на высоту до 100 мм дополнительным одним реечным или винтовым домкратом, масса 1 шт груза до: 15 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,29	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-12-01	Добавлять на каждые 50 м высоты св. 100 мм при подъеме груза дополнительным одним реечным или винтовым домкратом, масса 1 шт груза до: 15 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-003-13-01	Подъем груза на высоту до 100 мм двумя реечными или винтовыми домкратами, масса 1 шт груза до: 20 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,66	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-14-01	Добавлять на каждые 50 м высоты св. 100 мм при подъеме груза двумя реечными или винтовыми домкратами, масса 1 шт груза до: 20 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-15-01	Подъем груза на высоту до 100 мм дополнительным одним реечным или винтовым домкратом, масса 1 шт груза до: 20 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,33	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-16-01	Добавлять на каждые 50 м высоты св. 100 мм при подъеме груза дополнительным одним реечным или винтовым домкратом, масса 1 шт груза до: 20 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,05	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-17-01	Подъем груза на высоту до 100 мм двумя реечными или винтовыми домкратами, масса 1 шт груза до: 25 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-003-18-01	Добавлять на каждые 50 м высоты св. 100 мм при подъеме груза двумя реечными или винтовыми домкратами, масса 1 шт груза до: 25 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-19-01	Подъем груза на высоту до 100 мм дополнительным одним реечным или винтовым домкратом, масса 1 шт груза до: 25 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-003-20-01	Добавлять на каждые 50 м высоты св. 100 мм при подъеме груза дополнительным одним реечным или винтовым домкратом, масса 1 шт груза до: 25 т	1 шт груза	1. Установка домкратов в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подъем или опускание груза домкратами вручную с укладкой подкладок под груз. 3. Опускание (ослабление) домкратов.	0,06	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Таблица Н-46-04-004 Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами								
Н-46-04-004-01-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 10 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,2	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-02-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 10 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,21	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-004-03-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 10 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,39	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-04-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 15 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,4	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-004-05-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 15 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,26	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-06-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 15 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,46	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-004-07-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 20 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,6	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-08-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 20 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,32	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-004-09-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 20 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,53	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-10-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 25 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,7	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-004-11-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 25 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,34	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-12-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 25 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,57	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-004-13-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 30 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-14-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 30 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-004-15-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 30 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-16-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 40 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-004-17-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 40 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-18-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 40 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,73	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-004-19-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 50 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-20-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 50 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,49	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-004-21-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 50 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,84	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-22-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 60 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-004-23-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 60 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,57	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-24-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 60 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,98	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-46-04-004-25-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 70 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	3,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-26-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 70 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,65	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-27-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 70 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-28-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 80 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-29-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 80 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,74	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-30-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 80 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-31-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 90 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-32-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 90 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,82	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-33-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 90 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-34-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 100 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	4,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-35-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 100 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	0,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-36-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 100 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-37-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 125 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	6,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-38-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 125 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-39-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 125 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-40-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 150 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	7,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-41-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 150 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-42-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 150 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-43-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 175 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	8,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-44-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 175 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-45-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 175 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-46-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 200 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	10,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-47-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 200 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-48-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 200 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	3,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-49-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 225 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-50-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 225 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-51-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 225 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-52-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 250 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	13,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-53-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 250 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-54-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 250 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-55-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 275 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-56-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 275 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-57-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 275 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	4,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-58-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 300 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	16,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-59-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 300 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	2,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-60-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 300 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	5,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-61-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 350 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	20	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-62-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 350 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-63-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 350 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	6,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-64-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 400 т: подъем груза на высоту до 100 мм двумя домкратами	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	23	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-46-04-004-65-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 400 т: добавлять на каждые следующие 50 мм высоты св. 100 мм	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	3,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-004-66-01	Подъем, опускание грузов гидравлическими домкратами, масса 1 шт груза до 400 т: установка и подключение дополнительного домкрата с последующим отключением от насосной станции	1 шт груза	1. Установка в рабочее положение с укладкой подкладок. 2. Подключение домкратов к насосной станции. 3. Подъем или опускание с помощью насосной станции с укладкой подкладок под груз. 4. Опускание (ослабление) домкратов. 5. Освобождение домкратов и отключение их от насосной станции. 6. Уборка такелажной оснастки.	7,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Таблица Н-46-04-005 Подъем, опускание грузов с помощью электролебедок								
Н-46-04-005-01-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-01-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,14	-	-	-
Н-46-04-005-02-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,27	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-02-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,09	-	-	-
Н-46-04-005-03-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,09	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-03-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,03	-	-	-
Н-46-04-005-04-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-04-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,18	-	-	-
Н-46-04-005-05-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-05-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,12	-	-	-
Н-46-04-005-06-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,09	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-06-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,03	-	-	-
Н-46-04-005-07-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,66	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-07-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,22	-	-	-
Н-46-04-005-08-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-08-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,15	-	-	-
Н-46-04-005-09-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,09	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-09-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,03	-	-	-
Н-46-04-005-10-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,75	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-10-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,25	-	-	-
Н-46-04-005-11-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-11-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,18	-	-	-
Н-46-04-005-12-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,09	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-12-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,03	-	-	-
Н-46-04-005-13-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-13-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,34	-	-	-
Н-46-04-005-14-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-14-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,26	-	-	-
Н-46-04-005-15-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-15-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,03	-	-	-
Н-46-04-005-16-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-16-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,43	-	-	-
Н-46-04-005-17-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-17-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,33	-	-	-
Н-46-04-005-18-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-18-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,04	-	-	-
Н-46-04-005-19-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-19-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,52	-	-	-
Н-46-04-005-20-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-20-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,4	-	-	-
Н-46-04-005-21-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-21-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,04	-	-	-
Н-46-04-005-22-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,44	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-22-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,61	-	-	-
Н-46-04-005-23-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,88	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-23-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,47	-	-	-
Н-46-04-005-24-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-24-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,04	-	-	-
Н-46-04-005-25-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-25-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,68	-	-	-
Н-46-04-005-26-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-26-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,53	-	-	-
Н-46-04-005-27-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-27-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,04	-	-	-
Н-46-04-005-28-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,04	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-28-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,76	-	-	-
Н-46-04-005-29-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-29-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,59	-	-	-
Н-46-04-005-30-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-30-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,05	-	-	-
Н-46-04-005-31-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-31-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,84	-	-	-
Н-46-04-005-32-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,56	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-32-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,64	-	-	-
Н-46-04-005-33-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-33-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,05	-	-	-
Н-46-04-005-34-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,68	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-34-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,92	-	-	-
Н-46-04-005-35-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-35-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,7	-	-	-
Н-46-04-005-36-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-005-36-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,05	-	-	-
Н-46-04-005-37-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,95	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-37-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,99	-	-	-
Н-46-04-005-38-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-38-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,76	-	-	-
Н-46-04-005-39-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-39-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5,5 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,05	-	-	-
Н-46-04-005-40-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 6 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-40-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,1	-	-	-
Н-46-04-005-41-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 6 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,05	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-41-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,81	-	-	-
Н-46-04-005-42-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 6 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,25	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-42-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,05	-	-	-
Н-46-04-005-43-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-43-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,2	-	-	-
Н-46-04-005-44-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,55	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-44-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,91	-	-	-
Н-46-04-005-45-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-45-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,06	-	-	-
Н-46-04-005-46-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 8 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-46-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,3	-	-	-
Н-46-04-005-47-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 8 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,95	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-47-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,99	-	-	-
Н-46-04-005-48-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 8 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-48-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,06	-	-	-
Н-46-04-005-49-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 9 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-49-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 9 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,5	-	-	-
Н-46-04-005-50-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 9 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-50-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 9 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,1	-	-	-
Н-46-04-005-51-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 9 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-51-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 9 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,06	-	-	-
Н-46-04-005-52-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-52-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,6	-	-	-
Н-46-04-005-53-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-53-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,2	-	-	-
Н-46-04-005-54-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-005-54-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,06	-	-	-
Н-46-04-005-55-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 12 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	10,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-55-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 12 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-56-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 12 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-56-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 12 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,3	-	-	-
Н-46-04-005-57-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 12 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-57-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 12 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,07	-	-	-
Н-46-04-005-58-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 14 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-58-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 14 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2	-	-	-
Н-46-04-005-59-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 14 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-59-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 14 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,4	-	-	-
Н-46-04-005-60-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 14 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-60-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 14 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,07	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-61-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 16 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	13,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-61-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 16 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,3	-	-	-
Н-46-04-005-62-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 16 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	9,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-62-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 16 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,6	-	-	-
Н-46-04-005-63-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 16 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-63-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 16 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,07	-	-	-
Н-46-04-005-64-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 18 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-64-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 18 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,5	-	-	-
Н-46-04-005-65-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 18 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	10,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-65-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 18 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-66-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 18 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-66-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 18 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,07	-	-	-
Н-46-04-005-67-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	16,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-67-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,7	-	-	-
Н-46-04-005-68-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	10,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-68-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,8	-	-	-
Н-46-04-005-69-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-69-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,08	-	-	-
Н-46-04-005-70-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 22 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-70-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 22 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-71-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 22 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	11,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-71-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 22 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	1,9	-	-	-
Н-46-04-005-72-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 22 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-72-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 22 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,08	-	-	-
Н-46-04-005-73-01	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	19,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-005-73-02	Подъем грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	3,3	-	-	-
Н-46-04-005-74-01	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	13,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-74-02	Опускание грузов до 5 м с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	2,2	-	-	-
Н-46-04-005-75-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-005-75-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-46-04-006 Подъем грузов с помощью ручных лебедок								
Н-46-04-006-01-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,4 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,51	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-02-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,4 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,33	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-03-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,6 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,73	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-04-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,6 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-05-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,95	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-06-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,47	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-006-07-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-08-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-09-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-10-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-11-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-12-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,89	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-006-13-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-14-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-15-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-16-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-17-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-18-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-006-19-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-20-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-21-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-22-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-23-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-24-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-006-25-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-26-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-27-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-28-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-29-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-006-30-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-006-31-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-006-32-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-006-33-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-006-34-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-006-35-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	9,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-006-36-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-006-37-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 11 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-38-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 11 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-39-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 12 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-40-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 12 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-41-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 14 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-006-42-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 14 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-43-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 16 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-44-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 16 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-45-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 18 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	16,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-46-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 18 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-006-47-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 20 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-48-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 20 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-49-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 22 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	19,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-50-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 22 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-006-51-01	Подъем грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 25 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	21,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-006-52-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 25 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Таблица Н-46-04-007 Опускание грузов с помощью ручных лебедок								
Н-46-04-007-01-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,4 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,47	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-02-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,4 т:	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-03-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,6 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,64	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-04-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,6 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,35	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-007-05-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,81	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-06-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-07-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,98	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-08-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,47	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-09-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-10-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-007-11-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-12-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,77	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-13-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-14-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	0,92	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-15-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-16-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-007-17-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-18-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-19-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-20-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-21-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-22-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-007-23-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-24-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-25-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-26-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5,5 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-27-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-28-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-007-29-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-30-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-007-31-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	6,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-007-32-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-007-33-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	7,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-007-34-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-007-35-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	8,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-007-36-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-007-37-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 11 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	9,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-38-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 11 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-39-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 12 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	9,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-007-40-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 12 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-41-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 14 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	11,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-42-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 14 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-43-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 16 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-44-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 16 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-007-45-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 18 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	14,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-46-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 18 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	3,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-47-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 20 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-48-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 20 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-49-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 22 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	18	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-007-50-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 22 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	4,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-51-01	Опускание грузов до 5 м ручными лебедками, масса 1 шт груза до 25 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	19,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-007-52-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 25 т	1 шт груза	1. Строповка груза с закреплением оттяжек. 2. Подъем или опускание груза. 3. Укладка груза на место. 4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.	5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Таблица Н-46-04-008 Подъем, опускание грузов с помощью талей								
Н-46-04-008-01-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 0,4 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-02-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 0,4 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,94	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-008-03-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 0,4 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-04-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 0,6 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-05-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 0,6 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-06-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 0,6 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-07-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 0,8 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-008-08-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 0,8 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-09-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 0,8 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,17	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-10-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 1 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-11-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 1 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-12-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 1 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,21	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-008-13-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 1,5 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	2,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-14-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 1,5 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-15-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 1,5 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,31	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-16-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 2 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	3,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-17-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 2 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	3,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-008-18-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 2 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,42	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-19-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 2,5 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	4,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-20-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 2,5 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	4,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-21-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 2,5 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-22-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 3 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	5,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-008-23-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 3 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	4,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-24-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 3 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,62	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-25-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 3,5 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	6,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-26-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 3,5 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-27-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 3,5 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-008-28-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 4 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-29-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 4 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	6,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-30-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 4 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,83	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-31-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 4,5 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	7,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-32-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 4,5 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-008-33-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 4,5 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	0,93	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-34-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 5 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	8,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-35-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 5 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	7,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-36-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 5 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-37-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 5,5 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	9,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-008-38-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 5,5 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	8,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-39-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 5,5 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-40-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 6 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	10,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-41-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 6 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	9,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-42-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 6 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-008-43-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 7 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-44-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 7 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	10,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-45-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 7 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-008-46-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 8 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	13,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-008-47-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 8 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-008-48-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 8 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-008-49-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 9 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-008-50-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 9 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	13,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-008-51-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 9 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-008-52-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 10 т: подъем	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	16,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-008-53-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 10 т: опускание	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-008-54-01	Подъем, опускание грузов с помощью талей, масса 1 шт груза 10 т: добавлять на каждый следующий 1 м подъема или опускания	1 шт груза	1. Строповка груза. 2. Раскантовка груза в требуемом направлении с заводкой на расстояние до 3 м. 3. Подъем или опускание груза до 2 м. 4. Укладка груза на место. 5. Расстроповка груза.	2,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Таблица Н-46-04-009 Подъем или опускание грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок								
Н-46-04-009-01-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,48	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-01-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,16	-	-	-
Н-46-04-009-02-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,09	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-02-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,03	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-03-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,66	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-03-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,22	-	-	-
Н-46-04-009-04-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,09	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-04-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,6 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,03	-	-	-
Н-46-04-009-05-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,84	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-05-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-06-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,09	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-06-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,8 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,03	-	-	-
Н-46-04-009-07-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,02	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-07-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,34	-	-	-
Н-46-04-009-08-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-08-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,04	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-09-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,92	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-09-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,48	-	-	-
Н-46-04-009-10-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,16	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-10-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 1,5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,04	-	-	-
Н-46-04-009-11-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2,52	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-11-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-12-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-12-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,05	-	-	-
Н-46-04-009-13-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	3,08	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-13-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,77	-	-	-
Н-46-04-009-14-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-14-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 2,5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-15-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	3,64	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-15-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,91	-	-	-
Н-46-04-009-16-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-16-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,05	-	-	-
Н-46-04-009-17-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-17-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-18-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-18-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 3,5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,06	-	-	-
Н-46-04-009-19-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-19-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	1,2	-	-	-
Н-46-04-009-20-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,24	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-20-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-21-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	5,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-21-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	1,3	-	-	-
Н-46-04-009-22-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-22-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 4,5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,07	-	-	-
Н-46-04-009-23-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-23-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-24-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,28	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-009-24-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,07	-	-	-
Н-46-04-009-25-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-25-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5,5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	1,6	-	-	-
Н-46-04-009-26-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5,5 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,35	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-009-26-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 5,5 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,07	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-27-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 6 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-009-27-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	1,8	-	-	-
Н-46-04-009-28-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 6 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,35	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-28-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 6 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,07	-	-	-
Н-46-04-009-29-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	10	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-009-29-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-30-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 7 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-009-30-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 7 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,08	-	-	-
Н-46-04-009-31-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 8 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	11,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-31-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	2,3	-	-	-
Н-46-04-009-32-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 8 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-009-32-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 8 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-33-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 9 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-009-33-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 9 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	2,6	-	-	-
Н-46-04-009-34-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 9 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-34-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 9 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,09	-	-	-
Н-46-04-009-35-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	14,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-009-35-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-36-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 10 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-009-36-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 10 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,09	-	-	-
Н-46-04-009-37-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 12 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	19,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-37-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 12 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	3,3	-	-	-
Н-46-04-009-38-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 12 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-009-38-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 12 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-39-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 14 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	22,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-009-39-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 14 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	3,8	-	-	-
Н-46-04-009-40-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 14 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,54	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-40-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 14 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,09	-	-	-
Н-46-04-009-41-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 16 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	25,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-009-41-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 16 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-42-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 16 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-009-42-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 16 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,1	-	-	-
Н-46-04-009-43-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 18 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	28,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-43-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 18 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	4,8	-	-	-
Н-46-04-009-44-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 18 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-009-44-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 18 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-45-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	32,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-009-45-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	5,4	-	-	-
Н-46-04-009-46-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 20 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-46-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 20 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,1	-	-	-
Н-46-04-009-47-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 22 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-009-47-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 22 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-48-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 22 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,66	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-009-48-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 22 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,11	-	-	-
Н-46-04-009-49-01	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	40,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-009-49-02	Подъем или опускание до 5 м грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	6,7	-	-	-
Н-46-04-009-50-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 25 т: такелажники	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-009-50-02	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов по наклонной плоскости с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 25 т: машинист	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-46-04-010 Подъем грузов по наклонной плоскости ручными лебедками								
Н-46-04-010-01-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,4 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-02-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,4 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,55	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-03-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,6 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-04-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,6 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,61	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-05-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-06-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,66	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-07-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-08-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,72	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-09-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-10-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,85	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-11-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	4,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-12-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,99	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-13-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	5,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-14-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-15-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-16-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-17-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	7,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-18-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-19-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-20-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-21-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	8,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-22-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-23-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	9,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-24-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-25-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-26-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-27-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	12	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-28-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-29-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	13	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-010-30-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-31-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	15	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-010-32-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-010-33-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	16,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-34-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-010-35-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	18,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-010-36-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-37-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 11 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	20	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-010-38-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 11 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	3,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-010-39-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 12 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	22	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-40-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 12 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-010-41-01	Подъем грузов по наклонной плоскости ручными лебедками до 5 м, масса 1 шт груза до 14 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	24,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-010-42-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 14 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	3,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-43-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 16 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	27,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-010-44-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 16 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-010-45-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 18 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	31	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-46-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 18 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-010-47-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 20 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	34	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-010-48-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 20 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-49-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 22 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	38	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-010-50-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 22 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	5,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-010-51-01	Подъем грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 25 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	42,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-010-52-01	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 25 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	5,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Таблица Н-46-04-011 Опускание грузов по наклонной плоскости ручными лебедками								
Н-46-04-011-01-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,4 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-02-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,4 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,45	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-03-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,6	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-04-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,6	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-05-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-06-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,8 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,55	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-07-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-08-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-09-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-10-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 1,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,71	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-11-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	3,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-12-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,82	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-13-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	4,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-14-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 2,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	0,93	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-15-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	5,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-16-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	4
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-17-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	6,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-18-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 3,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-19-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	7,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-20-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-21-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	8,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-22-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 4,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-23-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	8,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-24-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	5
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-25-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	9,9	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-26-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 5,5 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-27-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	11	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-28-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 6 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-29-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	12,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-30-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 7 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	1,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-46-04-011-31-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	13,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-011-32-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 8 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-33-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	15,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-011-34-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 9 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2,2	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-011-35-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	17	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-36-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 10 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-46-04-011-37-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 11 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	19	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-011-38-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 11 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2,6	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-39-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 12 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	21	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-011-40-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 12 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	2,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-011-41-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 14 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	22,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-42-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 14 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-011-43-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 16 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	25,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-011-44-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 16 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	3,3	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-45-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 18 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	29,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-011-46-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 18 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	3,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-011-47-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 20 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	32	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-48-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 20 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-011-49-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 22 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	36	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-011-50-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 22 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	4,4	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-46-04-011-51-01	Опускание грузов до 5 м по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 25 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	39,5	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-46-04-011-52-01	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания грузов по наклонной плоскости ручными лебедками, масса 1 шт груза до 25 т	1 шт груза	1. Раскантовка груза с перемещением по горизонтали до 5 м. 2. Погрузка груза на салазки, листы или катки с помощью домкратов. 3. Строповка груза. 4. Перемещение груза по наклонной плоскости. 5. Снятие груза с салазок, листов или катков с помощью домкратов. 6. Расстроповка груза.	4,8	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	6
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 46.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-46**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При разборке якорей	Н-46-01-005 (12-27)	0,9	0,9
2	При установке лебедки без загрузки балластом или при снятии лебедок, не загруженных балластом			
2.1		Н-46-01-006 (01-44)	0,7	-
2.2		Н-46-01-006 (45-80)	0,5	-
3	При разматывании канатов с вилки или колец или наматывании на вилки или кольца	Н-46-01-007 (01-45)	0,8	-
4	При разматывании каната с барабана (катушки) на лебедку или наматывании на барабан (катушку) с лебедок	Н-46-01-007 (01-45)	0,86	-
5	При разматывании или наматывании канатов длиной св. 100 м	Н-46-01-007 (01-45)	1,15	-
6	При изготовлении стропов с одной петлей	Н-46-01-008 (02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86), Н-46-01-009 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96), Н-46-01-010 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18)	0,5	-
7	При снятии блоков или полиспастов	Н-46-01-012	0,6	-
8	При расправке полиспастов вручную	Н-46-01-013÷Н-46-01-015	0,9	-
9	При расправке полиспастов при помощи механизмов	Н-46-01-013÷Н-46-01-015	0,6	-
10	При запасовке полиспастов на высоте	Н-46-01-013÷Н-46-01-015	2	-
11	При снятии расчалок или оттяжек	Н-46-01-016÷Н-46-01-018	0,6	-
12	При работе машиниста с помощником (на погрузке и выгрузке грузов массой св. 60 т)	Н-46-02-001 (33-36)	-	2
13	При перемещении грузов по основанию			

	с твердым покрытием			
13.1		Н-46-03-003, Н-46-03-004	0,8	0,8
13.2		Н-46-03-005	0,8	-
14	При перекачивании грузов по пути с препятствиями, а также с подъемом до 5°			
14.1		Н-46-03-007 (01-16)	1,25	-
14.2		Н-46-03-007 (17-44)	1,25	1,25
15	При работе машиниста с помощником при подъеме, опускании грузов массой св. 60 т	Н-46-04-001 (61-84)	-	2