

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 54.

МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

I. Техническая часть

1.54.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по монтажу паровых и водогрейных котлов и оборудования котельно-вспомогательного, водоподготовки и мазутохозяйства.

1.54.2. Качество выполненных работ соответствует техническим условиям и требованиям нормативно-технических документов в сфере строительства при обеспечении качества выполняемых работ и соблюдении всех правил техники безопасности и противопожарных мероприятий в соответствии с нормативными актами по безопасности труда в строительстве, а также пожарной безопасности. Рабочие знают и выполняют все требования, предусмотренные соответствующими сводами правил и нормативно-технических документов в сфере строительства.

1.54.3. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение следующих работ:

- ознакомление с чертежами для производства работ;
- перемещение оборудования и материалов в пределах рабочей зоны в радиусе до 25 м;
- очистка от грязи деталей и оборудования;
- подвеска, снятие и оснастка такелажных средств;
- строповка, перестроповка и расстроповка блоков и деталей при их установке;
- перестановка подмостей или стремянок;
- поддерживание при прихватке сваркой.

1.54.4. Нормами настоящего сборника не предусмотрены, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих таблицах и технической части, следующие работы:

- работа машинистов кранов и лебедок;
 - погрузочно-разгрузочные работы вне пределов рабочей зоны;
 - прихватка сваркой трубных элементов;
 - изготовление и устройство лесов и подмостей;
 - изготовление, установка и снятие приспособлений и деталей, необходимых для выполнения монтажных работ;
 - изготовление, установка и снятие опорных конструкций для такелажных средств;
 - подливка фундаментов под оборудование;
 - пробивка отверстий в полу, стенах и перекрытиях;
 - подгонка отклонений, сложившихся из допусков на изготовление;
 - распаковка ящиков с оборудованием;
 - исправление заводских дефектов в оборудовании, допущенных заводом-изготовителем, а также дефектов, возникающих при неправильной транспортировке, перегрузке и хранении.
- 1.54.5. Нормы настоящего сборника рассчитаны на выполнение работ по сборке и монтажу блоков тяжеловесных узлов и деталей оборудования с применением следующих грузоподъемных

механизмов с необходимыми перестроповками узлов и деталей на другие подъемные механизмы (табл. 1).

Таблица 1

Наименование оборудования	Место выполнения работ	Наименование механизмов
Котлы	На сборочной площадке	Козловой кран
	В котельном цехе	Мостовой кран
Оборудование водоподготовки	В цехе химводоочистки	Электролебедка
	В машинном зале	Мостовой кран
	Вне зданий	Передвижные краны
Оборудование мазутохозяйства	В насосной	Кран-балка
	Вне здания	Передвижные краны

При производстве работ с применением иных грузоподъемных средств к нормам применяются следующие коэффициенты (табл. 2).

Таблица 2

Условия производства монтажных работ, предусмотренные нормами	Коэффициенты к нормам при фактических условиях производства работ		
	мостовыми и козловыми кранами	башенными и передвижными кранами	электролебедками
При помощи мостовых и козловых кранов	1	1,15	1,43
При помощи башенных, а также передвижных кранов	0,85	1	1,25
При помощи электролебедок и талей	0,7	0,8	1

1.54.6. При монтаже блоков и узлов оборудования подвесных котлов в условиях ограниченной маневренности работы крана соответствующие нормы умножаются на 1,2.

1.54.7. При наличии в котельном цехе одного мостового крана грузоподъемностью меньше массы отдельных блоков или элементов котла (например, барабана) устройство дополнительного приспособления, а также переоснастка полиспастов мостового крана для подъема этих блоков учитывается отдельно.

1.54.8. При выполнении работ внутри шатра или теплового ящика нормы умножаются на 1,25.

1.54.9. При сборке блоков в производственном корпусе соответствующие нормы умножаются на 1,15.

1.54.10. Контрольная сборка узлов (блоков) оборудования определяется по соответствующим нормам настоящего сборника на сборку, разборка узлов (блоков) после контрольной сборки определяется по соответствующим нормам на сборку с коэффициентом 0,4.

1.54.11. При монтаже узлов (блоков) с предварительной установкой во временное положение соответствующие нормы умножаются на 1,5.

1.54.12. Нормы настоящего сборника рассчитаны на выполнение работ на высоте до 25 м от уровня земли.

При работе на высоте свыше 25 м соответствующие нормы умножаются на:

св. 25 до 40 м - 1,1

св. 40 до 70 м - 1,3

св. 70 до 90 м - 1,5

св. 90 до 110 м - 1,8.

1.54.13. Приведенные в настоящем сборнике норм пределы числовых показателей (диаметры, масса, мощности, длины и т.д.) с размером «до» включают с себя этот размер.

1.54.14. При монтаже узлов оборудования на большой высоте в случаях привлечения дополнительных рабочих для подачи сигналов машинисту крана сверх составов звеньев, предусмотренных соответствующими нормами, учитывается повременно рабочий 5 разряда.

1.54.15. В ряде таблиц настоящего сборника нормы построены на спаренный измеритель («спаренные нормы»).

Нормы эти связаны функциональной зависимостью и не могут рассматриваться (и применяться) в отрыве друг от друга.

Ниже приводится пример применения спаренных норм.

Определение нормы на сборку блока каркаса топки котла, масса блока 20,5 т, в том числе:

до 0,5 т - 12 деталей, масса 5,8 т

св. 0,5 т – 10 деталей, масса 14 т

соединительные и крепежные детали - 0,7 т.

Норма, учитывающая количество собранных в блок деталей по Н-54-01-005-03 и Н-54-01-005-07 $(1,5 \times 12) + (4 \times 10) = 58$ чел.-ч;

Норма, учитывающая массу собранных в блок деталей по Н-54-01-005-02, Н-54-01-005-05 и Н-54-01-005-09 $(13 \times 0,7) + (7,5 \times 5,8) + (3 \times 14) = 94,6$ чел.-ч.

Общая норма на сборку блока будет равна: $58 + 94,6 = 152,6$ чел.-ч.

1.54.16. При нормировании работ по нормам на спаренные измерители в массу блоков не включается масса временных деталей и приспособлений.

1.54.17. При монтаже паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности, перечисленных в разделе Н-54-10, нормы разделов с Н-54-01 по Н-54-09 не применяется.

1.54.18. Нормами предусмотрено выполнение работ монтажниками по монтажу котельных установок и электросварщиками ручной сварки.

1.54.19. Нормами таблицы Н-54-01-001 предусмотрен отбор деталей по позициям на месте производства работ бригадой, монтирующей оборудование при массе деталей до 100 кг - вручную; св. 100 кг - при помощи крана.

1.54.20. Соединительные детали и детали крепления массой до 50 кг при нормировании по таблице Н-54-01-005 учитываются только по массе.

1.54.21. Сборка блоков бункеров из отдельных щитов нормируется по нормам Н-54-01-005-04, Н-54-01-005-06, Н-54-01-005-08, Н-54-01-005-10, Н-54-01-005-12, Н-54-01-005-14, Н-54-01-005-16 с применением соответствующего коэффициента приложения 54.1.

1.54.22. Установка деталей поясов жесткостей экранов нормируется по Н-54-01-007-03, Н-54-01-007-04, Н-54-01-007-09, Н-54-01-007-10, Н-54-01-007-14 с применением соответствующего коэффициента приложения 54.1.

1.54.23. При нормировании работ по таблице Н-54-01-010 в массу включается масса каркаса.

1.54.24. Соединительные детали при нормировании работ по таблице Н-54-01-011 учитываются только по массе.

1.54.25. Нормами таблицы Н-54-01-016 предусмотрена установка полос и планок шириной до 50 мм.

1.54.26. При нормировании работ по таблице Н-54-01-017 сверление отверстий под болты определяется дополнительно.

1.54.27. Нормами таблицы Н-54-02-005 предусмотрена разборка и сборка сепарационного устройства.

Норма Н-54-02-005-03 применяется только в тех случаях, когда сепарационное устройство поступает на монтажную площадку отдельно от барабана.

Дежурный, находящийся снаружи, учитывается дополнительно по ставке 3 разр.

1.54.28. Нормами таблицы Н-54-03-005 предусмотрено снятие консервации с заводских блоков труб поверхностей нагрева. Снятие консервации с концов отдельных труб поверхностей нагрева и коллекторов нормируется по соответствующим сборникам.

1.54.29. Нормами таблицы Н-54-03-006 предусмотрена обрезка труб поверхностей нагрева, установленных в блоки. Обрезка отдельных труб нормируется по соответствующим сборникам.

1.54.30. Нормы таблиц с Н-54-03-008 по Н-54-03-013 предусматривают зачистку концов труб поверхностей нагрева и коллекторов, собранных в блоки, а также плавников от окиси, ржавчины,

масла и других загрязнений до металлического блеска с внутренней и наружной сторон трубы на ширину 15 - 20 мм и плавников с трех сторон.

1.54.31. Нормами таблиц с Н-54-03-008 по Н-54-03-013 предусмотрена зачистка концов труб после механической обработки. При зачистке после газовой резки к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 54.1.

1.54.32. Нормами Н-54-03-017-03, Н-54-03-017-04, Н-54-03-017-06, Н-54-03-017-07 предусмотрена проверка шаром труб и змеевиков, приваренных к коллекторам с двух сторон. При проверке труб и змеевиков, приваренных к коллекторам с одной стороны, к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 54.1.

1.54.33. Нормами таблицы Н-54-04-001 предусмотрена сборка блоков экранов, настенных водяных экономайзеров, потолочных, настенных и ширмовых пароперегревателей, подвесной системы, поступающих на монтаж отдельными элементами (трубы, коллекторы и другие детали, указанные в чертежах завода-изготовителя).

1.54.34. Нормами таблицы Н-54-04-001 предусмотрена сборка блоков радиационных поверхностей нагрева из прямых и изогнутых в одной плоскости труб. При сборке блоков, изогнутых в двух и более плоскостях, к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 54.1.

1.54.35. При нормировании работ по таблице Н-54-04-001 стыковка коллекторов учитывается дополнительно.

1.54.36. Нормами таблиц с Н-54-04-004 по Н-54-04-006 предусмотрена укрупнительная сборка блоков экранов, настенных водяных экономайзеров, потолочных и настенных пароперегревателей из блоков заводской поставки.

1.54.37. При нормировании работ по таблицам с Н-54-04-004 по Н-54-04-006 установка деталей крепления поверхностей нагрева определяется по таблице Н-54-01-008.

1.54.38. При нормировании работ по таблице Н-54-04-007 стыковка блоков по коллекторам и рихтовка ширм определяется по таблицам Н-54-04-006 и Н-54-04-004 соответственно.

1.54.39. При нормировании работ по таблице Н-54-04-008 стыковка по коллекторам определяется по таблице Н-54-04-006.

1.54.40. При нормировании работ по таблице Н-54-04-009 стыковка блоков по коллекторам и трубам определяется по таблицам Н-54-04-005, Н-54-04-006.

1.54.41. При стыковке труб подвесной системы к нормам Н-54-04-012, Н-54-04-013 применяется соответствующий коэффициент приложения 54.1.

1.54.42. При нормировании работ по таблице Н-54-04-015 стыковка блоков по коллекторам и трубам определяется по таблицам с Н-54-04-011 по Н-54-04-013.

1.54.43. Нормами таблицы Н-54-04-016 предусмотрен монтаж прямых труб и труб, гнутых в одной плоскости; при монтаже труб, гнутых в двух и трех плоскостях, к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 54.1.

1.54.44. Нормами таблицы Н-54-04-016 предусмотрен монтаж рядовых труб. При монтаже контрольных труб к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 54.1.

1.54.45. Нормами таблицы Н-54-04-017 предусмотрена установка панелей, поступивших с завода в собранном виде. При установке панелей, собранных на сборочной площадке и подготовленных к монтажу, к нормам с Н-54-04-017-03 по Н-54-04-017-06, с Н-54-04-017-09 по Н-54-04-017-12, с Н-54-04-017-15 по Н-54-04-017-18 и с Н-54-04-017-21 по Н-54-04-017-25 применяется соответствующий коэффициент приложения 54.1.

1.54.46. Нормами таблицы Н-54-04-018 изготовление приспособлений не предусмотрено.

1.54.47. Нормами таблицы Н-54-04-019 предусмотрена выверка радиационных поверхностей нагрева.

При выверке труб экранов считать массу в соответствии с массой трубной части экранов и соединительных труб.

При выверке поверхностей нагрева с натрубной обмуровкой считать массу в соответствии с трубной частью, к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 54.1.

1.54.48. Нормами таблицы Н-54-04-020 предусмотрена выверка конвективных поверхностей нагрева и подвесной системы. При окончательной выверке масса блоков конвективных поверхностей нагрева принимается по массе трубной части.

- 1.54.49. В нормах таблицы Н-54-04-025 припуск на зачистку конца трубы принят 3 мм; при припуске св. 3 до 10 мм к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 54.1.
Дежурный, находящийся снаружи, учитывается дополнительно по ставке 3 раз.
- 1.54.50. При нормировании работ по таблице Н-54-05-001 установка компенсаторов, уплотнений, перегородок и поворотных заслонок в укрупненные блоки секций воздухоподогревателя на сборочной площадке определяется по нормам с Н-54-05-001-06 по Н-54-05-001-10 с применением соответствующего коэффициента приложения 54.1.
- 1.54.51. Нормами таблицы Н-54-05-002 предусмотрено производство работ на сборочной площадке при помощи козловых кранов, на месте монтажа при помощи передвижных кранов.
- 1.54.52. При нормировании работ по таблице Н-54-05-002:
соединительные детали и детали крепления массой до 50 кг учитываются только по массе;
в объем работ при техническом осмотре оборудования не включается масса нагревательных пакетов.
- 1.54.53. При нормировании работ по таблице Н-54-05-004 монтаж дробепроводов определяется дополнительно.
- 1.54.54. При нормировании работ по таблице Н-54-06-003 подъем горелок, входящих в состав блоков, определяется по соответствующим нормам на монтаж узлов котла.
- 1.54.55. Нормами раздела Н-54-07 предусмотрено проведение индивидуальных испытаний газомазутных котлов П-образной компоновки без учета высоты котлов. Коэффициент на высоту к нормам применяется усредненный.
- 1.54.56. При проведении индивидуальных испытаний котлов Т-образной компоновки соответствующие нормы раздела Н-54-07 умножаются на 1,5.
- 1.54.57. При проведении испытаний пылеугольных котлов к нормам раздела Н-54-07 применяется соответствующий коэффициент приложения 54.1.
- 1.54.58. Сварочные работы при устранении неплотностей нормами таблиц Н-54-07-001, Н-54-07-002 не учтены.
- 1.54.59. Предварительное и последующее щелочение, выполняемое в комплексе кислотной промывки котлов, определяется по нормам таблицы Н-54-07-003 с применением соответствующего коэффициента приложения 54.1.
- 1.54.60. Нормами таблицы Н-54-07-005 не учтены монтаж и демонтаж трубопроводов, арматуры, емкостей, насосов и другого оборудования, устанавливаемого для проведения химических промывок.
- 1.54.61. Нормами раздела Н-54-08 предусмотрены:
поставка оборудования в пределах габаритов комплектно, прошедшего проверку на заводе-изготовителе;
поставка деталей внутренних устройств и арматуры комплектно в отдельной упаковке;
подача оборудования, подноска отдельных деталей и грузозачных материалов на расстояние до 25 м;
выполнение работ по монтажу фильтров комплектно с установкой деталей внутренних устройств;
выполнение монтажных работ в здании химводоочистки с помощью передвижных кранов.
При производстве работ с применением иных грузоподъемных средств к нормам применяются коэффициенты, помещенные в таблице 2 настоящего сборника.
Нормами раздела Н-54-08 не предусмотрены:
подача оборудования и материалов к зданию химводоочистки;
монтаж приборов.
- 1.54.62. Нормами таблиц с Н-54-08-001 по Н-54-08-006 предусмотрены работы по монтажу аппаратуры для химической очистки воды.
- 1.54.63. Нормами таблиц с Н-54-08-007 по Н-54-08-010 предусмотрены работы по монтажу аппаратуры для термической обработки воды.
- 1.54.64. Нормами таблиц с Н-54-08-011 по Н-54-08-012 предусмотрены работы по монтажу стационарных баков и резервуаров.
- 1.54.65. Установка опор под деаэраторы нормируется по таблице Н-54-02-002.
- 1.54.66. При нормировании работ по таблице Н-54-08-008:

установка опор под деаэраторы нормируется по нормам таблицы Н-54-02-002;

подготовка стыков под сварку учитывается дополнительно;

дежурный, находящийся снаружи, учитывается дополнительно по ставке 3 разр.

1.54.67. Нормами таблицы Н-54-09-009 предусмотрены строповка и погрузка собранных блоков, перевозка их на железнодорожных платформах грузоподъемностью 62 т и разгрузка их.

Элементы котла, радиационных и конвективных поверхностей нагрева, трубчатых и регенеративных воздухоподогревателей в зависимости от их габаритов разделяются на три группы:

I - блоки шириной до 3 м, высотой до 2 м, укладываемых на шпалах на одной железнодорожной платформе;

II - блоки шириной более 3 до 6 м, длиной до 10 м, высотой до 3 м, укладываемые на специальном транспортном приспособлении на одной железнодорожной платформе;

III - блоки шириной более 6 до 12 м, длиной до 20 м, высотой до 5 м, укладываемые на специальном транспортном приспособлении на сцепе из двух железнодорожных платформ.

В массу транспортируемого груза дополнительно включают массу блока с обмуровкой или изоляцией.

1.54.68. Нормами таблиц Н-54-09-011, Н-54-09-012 предусмотрены прихватка ручной дуговой сваркой и газовая резка, выполняемые в процессе сборки и монтажа оборудования.

1.54.69. Нормами раздела Н-54-10 предусмотрен монтаж паровых и водогрейных котлов с топками для сжигания твердого топлива, газа и мазута при заводской поставке блоками или отдельными узлами и деталями.

Паровые котлы

Тип котла	ДКВР	ДЕ	КЕ	Е-1/9
Паропроизводительность, т/ч	2,5; 4; 6,5; 10	4; 6,5; 10; 16; 25	2,5; 4; 6,5; 10; 25	1

Водогрейные котлы

Тип котла	ТВГ	КВ-ГМ	ПТВМ	КВ-ТС
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч)	4,6 (4); 9,3 (8)	4,6 (4); 7,6 (6,5); 11,6 (10); 23 (20); 34,8 (30); 58 (50); 116 (100)	31,8 (30); 58 (50); 116 (100)	11,6 (10); 23 (20)

Нормы на монтаж котлов разработаны с учетом производства работ на месте монтажа при помощи передвижных стреловых кранов и ручного механизированного инструмента, а монтаж легковесных деталей - вручную.

1.54.70. Комплект оборудования, предусмотренный единицей измерения таблицы Н-54-10-004, состоит из верхнего и нижнего барабанов и опор под них.

1.54.71. Норма Н-54-10-005-03 предусматривает монтаж котла моноблоком. При монтаже двумя и более блоками к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 54.1.

1.54.72. Нормы таблицы Н-54-10-009 предусматривают монтаж трубопроводов узлами.

1.54.73. Нормы таблицы Н-54-10-016 предусматривают монтаж котла, поставляемого заводом-изготовителем одним блоком с обмуровкой, укомплектованного дымососом и питательным насосом, установленными на рамах.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-54-01 Монтаж элементов каркасных конструкций 5								
Таблица Н-54-01-001 Отбор деталей конструкций 5								
Н-54-01-001-01-01	Отбор деталей конструкций: масса отдельных марок до 100 кг, на 1 т	1 т	1. Отбор деталей по маркам и чертежам. 2. Раскладка деталей.	2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-001-02-01	Отбор деталей конструкций: масса отдельных марок до 500 кг, на 1 марку	1 марка	1. Отбор деталей по маркам и чертежам. 2. Раскладка деталей.	0,15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-001-03-01	Отбор деталей конструкций: масса отдельных марок до 500 кг, на 1 т	1 т	1. Отбор деталей по маркам и чертежам. 2. Раскладка деталей.	0,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-001-04-01	Отбор деталей конструкций: масса отдельных марок свыше 500 кг, на 1 марку	1 марка	1. Отбор деталей по маркам и чертежам. 2. Раскладка деталей.	0,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-001-05-01	Отбор деталей конструкций: масса отдельных марок свыше 500 кг, на 1 т	1 т	1. Отбор деталей по маркам и чертежам. 2. Раскладка деталей.	0,45	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-01-002 Проверка деталей конструкции на соответствие техническим условиям 5								
Н-54-01-002-01-01	Проверка деталей конструкций на соответствие техническим условиям: масса отдельных марок до 100 кг, на 1 т	1 т	1. Проверка деталей на соответствие техническим условиям. 2. Наружный осмотр, промер размеров. 3. Разметка монтажных припусков. 4. Заполнение формуляра.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-002-02-01	Проверка деталей конструкций на соответствие техническим условиям: масса отдельных марок до 500 кг, на 1 марку	1 марка	1. Проверка деталей на соответствие техническим условиям. 2. Наружный осмотр, промер размеров. 3. Разметка монтажных припусков. 4. Заполнение формуляра.	0,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-002-03-01	Проверка деталей конструкций на соответствие техническим условиям: масса отдельных марок до 500 кг, на 1 т	1 т	1. Проверка деталей на соответствие техническим условиям. 2. Наружный осмотр, промер размеров. 3. Разметка монтажных припусков. 4. Заполнение формуляра.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-002-04-01	Проверка деталей конструкций на соответствие техническим условиям: масса отдельных марок свыше 500 кг, на 1 марку	1 марка	1. Проверка деталей на соответствие техническим условиям. 2. Наружный осмотр, промер размеров. 3. Разметка монтажных припусков. 4. Заполнение формуляра.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-002-05-01	Проверка деталей конструкций на соответствие техническим условиям: масса отдельных марок свыше 500 кг, на 1 т	1 т	1. Проверка деталей на соответствие техническим условиям. 2. Наружный осмотр, промер размеров. 3. Разметка монтажных припусков. 4. Заполнение формуляра.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-01-003 Проверка и разметка фундаментов под котлы 5								
Н-54-01-003-01-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 50 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-02-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 100 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-03-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 150 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-04-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 200 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-05-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 250 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	27	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-06-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 300 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	29	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-07-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 400 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	35	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-08-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 500 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	42	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-09-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 600 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	50	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-10-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 700 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	58	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-11-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 800 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	65	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-12-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов до 900 м2	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	70	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-003-13-01	Проверка и разметка фундаментов под котлы: площадь фундаментов 1000 м2 и свыше	1 фундамент	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн по основным осям с подвешиванием отвесов. 3. Нанесение четких рисок продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента в соответствии с чертежами. 6. Занесение полученных результатов проверки в монтажный формуляр. 7. Снятие струн и отвесов.	77	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-01-004 Сборка хребтовых балок								
Н-54-01-004-01-01	Сборка хребтовых балок на стенде с помощью козловых кранов из частей с установкой приспособлений и перекаптовкой	1 т	-	2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-004-02-01	Очистка стыкуемых поверхностей соединительных листов и балки пламенем горелки	1 т	-	0,52	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-01-004-03-01	Очистка стыкуемых поверхностей соединительных листов и балки щетками	1 т	-	0,11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-004-04-01	Зачистка стыкуемых поверхностей деталей марок "М" и мест их установки шлифовальной машинкой	1 т	-	26	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-004-05-01	Подогрев зон сварки деталей марок "М" газовой горелкой	1 т	-	16,5	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-54-01-004-06-01	Технический осмотр, установка и снятие маслостанции	1 маслостанция	-	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-004-07-01	Очистка гаек и болтов кипячением. Подготовка высокопрочных болтов с прогонкой гаек	100 шт	-	3,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-004-08-01	Тарировка динамометрических ключей	1 шт.	-	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-004-09-01	Установка высокопрочных болтов и гаек с затягиванием гайковертом	100 шт	-	6,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-01-005 Сборка блоков каркаса, щитов								
Н-54-01-005-01-01	Сборка блоков из деталей массой 50 - 100 кг: блоки каркаса, на 1 деталь	1 деталь	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддерживанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-005-02-01	Сборка блоков из деталей массой 50 - 100 кг: блоки каркаса, на 1 т	1 т	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддерживанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	13	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-005-03-01	Сборка блоков из деталей массой св. 100 до 500 кг: блоки каркаса, на 1 деталь	1 деталь	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддержанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-005-04-01	Сборка блоков из деталей массой св. 100 до 500 кг: блоки щитов, на 1 деталь	1 деталь	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддержанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-005-05-01	Сборка блоков из деталей массой св. 100 до 500 кг: блоки каркаса, на 1 т	1 т	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддержанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	7,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-005-06-01	Сборка блоков из деталей массой св. 100 до 500 кг: блоки щитов, на 1 т	1 т	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддержанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-005-07-01	Сборка блоков из деталей массой св. 500 кг: блоки каркаса, на 1 деталь	1 деталь	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддержанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-005-08-01	Сборка блоков из деталей массой св. 500 кг: блоки щитов, на 1 деталь	1 деталь	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддержанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-005-09-01	Сборка блоков из деталей массой св. 500 кг: блоки каркаса, на 1 т	1 т	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддержанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-005-10-01	Сборка блоков из деталей массой св. 500 кг: блоки щитов, на 1 т	1 т	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддержанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-005-11-01	Выставка под укрупнение или обмуровку: блоки каркаса, на 1 блок	1 блок	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддерживанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-005-12-01	Выставка под укрупнение или обмуровку: блоки щитов, на 1 блок	1 блок	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддерживанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-005-13-01	Выставка под укрупнение или обмуровку: блоки каркаса, на 1 т	1 т	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддерживанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-005-14-01	Выставка под укрупнение или обмуровку: блоки щитов, на 1 т	1 т	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддерживанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-005-15-01	Добавлять на массу обмуровки: блоки каркаса, на 1 т	1 т	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддерживанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	0,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-005-16-01	Добавлять на массу обмуровки: блоки щитов, на 1 т	1 т	1. Раскладка краном колонн, балок, ригелей, щитов и других деталей каркаса на опорных конструкциях. 2. Сборка деталей каркаса или щитов в блоки с очисткой стыков от грязи, стыковкой их при помощи приспособлений. 3. Выверка собранного блока с закреплением сборочными болтами и поддерживанием при прихватке сваркой, установкой косынок и уголков. 4. Сдача собранного блока под сварку и участие в составлении формуляра.	0,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-01-006 Монтаж хребтовых балок и конструкций жесткого диска								
Н-54-01-006-01-01	Монтаж хребтовых балок	1 т	-	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-006-02-01	Контрольная затяжка высокопрочных болтов	10 болтов	-	0,98	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-006-03-01	Монтаж деталей и блоков жесткого диска массой до 500 кг: 1 деталь	1 деталь	-	3,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-006-04-01	Монтаж деталей и блоков жесткого диска массой до 500 кг: 1 т	1 т	-	22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-006-05-01	Монтаж деталей и блоков жесткого диска массой св. 500 кг: 1 блок	1 блок	-	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-006-06-01	Монтаж деталей и блоков жесткого диска массой св. 500 кг: 1 т	1 т	-	4,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-006-07-01	Окончательная выверка установки хребтовых балок жесткого диска и закрепление	1 т	-	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-01-007 Подъем и установка блоков каркаса, щиток								
Н-54-01-007-01-01	Блоки (марки) массой св. 0,5 до 10 т: блоки каркаса, устанавливаемые на фундамент, на 1 блок (марку)	1 блок (марка)	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-007-02-01	Блоки (марки) массой св. 0,5 до 10 т: блоки каркаса, устанавливаемые на фундамент, на 1 т	1 т	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-007-03-01	Блоки (марки) массой св. 0,5 до 10 т: блоки верхней части каркаса и каркаса подвесных котлов, на 1 блок (марку)	1 блок (марка)	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-007-04-01	Блоки (марки) массой св. 0,5 до 10 т: блоки верхней части каркаса и каркаса подвесных котлов, на 1 т	1 т	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-007-05-01	Блоки (марки) массой св. 0,5 до 10 т: блоки щитов, на 1 блок (марку)	1 блок (марка)	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-007-06-01	Блоки (марки) массой св. 0,5 до 10 т: блоки щитов, на 1 т	1 т	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-007-07-01	Блоки массой св. 10 т: блоки каркаса, устанавливаемые на фундамент, на 1 блок	1 блок	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-007-08-01	Блоки массой св. 10 т: блоки каркаса, устанавливаемые на фундамент, на 1 т	1 т	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-007-09-01	Блоки массой св. 10 т: блоки верхней части каркаса и каркаса подвесных котлов, на 1 блок	1 блок	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-007-10-01	Блоки массой св. 10 т: блоки верхней части каркаса и каркаса подвесных котлов, на 1 т	1 т	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	3,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-007-11-01	Блоки массой св. 10 т: блоки щитов, на 1 блок	1 блок	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-007-12-01	Блоки массой св. 10 т: блоки щитов, на 1 т	1 т	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-007-13-01	Добавлять на массу обмуровки: блоки каркаса, устанавливаемые на фундамент	1 т	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-007-14-01	Добавлять на массу обмуровки: блоки верхней части каркаса и каркаса подвесных котлов	1 т	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-007-15-01	Добавлять на массу обмуровки: блоки щитов	1 т	1. Установка блоков на проектную отметку при помощи крана. 2. Выверка установленного блока по осям, уровню, отвесу, диагоналям и высотным отметкам с креплением. 3. Сдача блока под сварку.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-01-008 Установка отдельных деталей								
Н-54-01-008-01-01	Установка деталей каркаса: детали (блоки) массой до 1 кг	1 деталь	1. Разметка мест установки. 2. Подъем и установка деталей на проектную отметку. 3. Выверка и поддержание при закреплении прихваткой сваркой.	0,045	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-008-02-01	Установка деталей каркаса: детали (блоки) массой до 10 кг	1 деталь	1. Разметка мест установки. 2. Подъем и установка деталей на проектную отметку. 3. Выверка и поддержание при закреплении прихваткой сваркой.	0,32	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-008-03-01	Установка деталей каркаса: детали (блоки) массой до 100 кг, на 1 деталь	1 деталь	1. Разметка мест установки. 2. Подъем и установка деталей на проектную отметку. 3. Выверка и поддержание при закреплении прихваткой сваркой.	0,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-008-04-01	Установка деталей каркаса: детали (блоки) массой до 500 кг, на 1 деталь	1 деталь	1. Разметка мест установки. 2. Подъем и установка деталей на проектную отметку. 3. Выверка и поддержание при закреплении прихваткой сваркой.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-008-05-01	Установка деталей каркаса: детали (блоки) массой до 100 кг, на 1 т	1 т	1. Разметка мест установки. 2. Подъем и установка деталей на проектную отметку. 3. Выверка и поддержание при закреплении прихваткой сваркой.	22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-008-06-01	Установка деталей каркаса: детали (блоки) массой до 500 кг, на 1 т	1 т	1. Разметка мест установки. 2. Подъем и установка деталей на проектную отметку. 3. Выверка и поддержание при закреплении прихваткой сваркой.	9,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-008-07-01	Установка щитов: детали (блоки) массой до 100 кг, на 1 деталь	1 деталь	1. Разметка мест установки. 2. Подъем и установка деталей на проектную отметку. 3. Выверка и поддержание при закреплении прихваткой сваркой.	0,26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-008-08-01	Установка щитов: детали (блоки) массой до 500 кг, на 1 деталь	1 деталь	1. Разметка мест установки. 2. Подъем и установка деталей на проектную отметку. 3. Выверка и поддержание при закреплении прихваткой сваркой.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-008-09-01	Установка щитов: детали (блоки) массой до 100 кг, на 1 т	1 т	1. Разметка мест установки. 2. Подъем и установка деталей на проектную отметку. 3. Выверка и поддержание при закреплении прихваткой сваркой.	22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-008-10-01	Установка щитов: детали (блоки) массой до 500 кг, на 1 т	1 т	1. Разметка мест установки. 2. Подъем и установка деталей на проектную отметку. 3. Выверка и поддержание при закреплении прихваткой сваркой.	9,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-008-11-01	Добавлять на массу обмуровки или изоляции: детали (блоки) массой до 500 кг	1 т	1. Разметка мест установки. 2. Подъем и установка деталей на проектную отметку. 3. Выверка и поддержание при закреплении прихваткой сваркой.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-01-009 Монтаж бункеров								
Н-54-01-009-01-01	Установка: бункеров массой до 1 т, на 1 блок	1 блок	1. Подъем блока бункера и установка его в проектное положение. 2. Выверка установленного блока по отвесу и высотным отметкам с закреплением. 3. Установка уплотнительных полос, косынок.	9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-009-02-01	Установка: бункеров массой до 1 т, на 1 т	1 т	1. Подъем блока бункера и установка его в проектное положение. 2. Выверка установленного блока по отвесу и высотным отметкам с закреплением. 3. Установка уплотнительных полос, косынок.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-009-03-01	Установка: бункеров массой св. 1 т, на 1 блок	1 блок	1. Подъем блока бункера и установка его в проектное положение. 2. Выверка установленного блока по отвесу и высотным отметкам с закреплением. 3. Установка уплотнительных полос, косынок.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-009-04-01	Установка: бункеров массой св. 1 т, на 1 т	1 т	1. Подъем блока бункера и установка его в проектное положение. 2. Выверка установленного блока по отвесу и высотным отметкам с закреплением. 3. Установка уплотнительных полос, косынок.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-009-05-01	Добавлять на массу обмуровки: бункеров массой до 1 т	1 т	1. Подъем блока бункера и установка его в проектное положение. 2. Выверка установленного блока по отвесу и высотным отметкам с закреплением. 3. Установка уплотнительных полос, косынок.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-009-06-01	Добавлять на массу обмуровки: бункеров массой св. 1 т	1 т	1. Подъем блока бункера и установка его в проектное положение. 2. Выверка установленного блока по отвесу и высотным отметкам с закреплением. 3. Установка уплотнительных полос, косынок.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-01-010 Окончательная выверка каркасов								
Н-54-01-010-01-01	Окончательная выверка каркасов котлов устанавливаемых на фундамент: масса каркаса до 100 т, на 1 котел	1 котел	1. Подготовка набора металлических подкладок для выверки каркаса. 2. Выверка установленного каркаса по осям, отвесу, высотным отметкам и диагоналям с установкой подкладок. 3. Окончательное закрепление башмаков колонн каркаса фундаментными болтами или подгибкой арматуры. 4. Подготовка и сдача смонтированного и выверенного каркаса под заливку бетоном. 5. Участие в заполнении монтажного формуляра.	25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-010-02-01	Окончательная выверка каркасов котлов устанавливаемых на фундамент: масса каркаса до 100 т, на 1 т	1 т	1. Подготовка набора металлических подкладок для выверки каркаса. 2. Выверка установленного каркаса по осям, отвесу, высотным отметкам и диагоналям с установкой подкладок. 3. Окончательное закрепление башмаков колонн каркаса фундаментными болтами или подгибкой арматуры. 4. Подготовка и сдача смонтированного и выверенного каркаса под заливку бетоном. 5. Участие в заполнении монтажного формуляра.	0,67	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-010-03-01	Окончательная выверка каркасов котлов устанавливаемых на фундамент: масса каркаса до 500 т, на 1 котел	1 котел	1. Подготовка набора металлических подкладок для выверки каркаса. 2. Выверка установленного каркаса по осям, отвесу, высотным отметкам и диагоналям с установкой подкладок. 3. Окончательное закрепление башмаков колонн каркаса фундаментными болтами или подгибкой арматуры. 4. Подготовка и сдача смонтированного и выверенного каркаса под заливку бетоном. 5. Участие в заполнении монтажного формуляра.	68	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-010-04-01	Окончательная выверка каркасов котлов устанавливаемых на фундамент: масса каркаса до 500 т, на 1 т	1 т	1. Подготовка набора металлических подкладок для выверки каркаса. 2. Выверка установленного каркаса по осям, отвесу, высотным отметкам и диагоналям с установкой подкладок. 3. Окончательное закрепление башмаков колонн каркаса фундаментными болтами или подгибкой арматуры. 4. Подготовка и сдача смонтированного и выверенного каркаса под заливку бетоном. 5. Участие в заполнении монтажного формуляра.	0,35	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-010-05-01	Окончательная выверка каркасов котлов устанавливаемых на фундамент: масса каркаса свыше 500 т, на 1 котел	1 котел	1. Подготовка набора металлических подкладок для выверки каркаса. 2. Выверка установленного каркаса по осям, отвесу, высотным отметкам и диагоналям с установкой подкладок. 3. Окончательное закрепление башмаков колонн каркаса фундаментными болтами или подгибкой арматуры. 4. Подготовка и сдача смонтированного и выверенного каркаса под заливку бетоном. 5. Участие в заполнении монтажного формуляра.	160	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-010-06-01	Окончательная выверка каркасов котлов устанавливаемых на фундамент: масса каркаса свыше 500 т, на 1 т	1 т	1. Подготовка набора металлических подкладок для выверки каркаса. 2. Выверка установленного каркаса по осям, отвесу, высотным отметкам и диагоналям с установкой подкладок. 3. Окончательное закрепление башмаков колонн каркаса фундаментными болтами или подгибкой арматуры. 4. Подготовка и сдача смонтированного и выверенного каркаса под заливку бетоном. 5. Участие в заполнении монтажного формуляра.	0,24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-010-07-01	Окончательная выверка каркасов котлов подвесных: масса каркаса до 500 т, на 1 котел	1 котел	1. Выверка каркаса по осям, отвесу, высотным отметкам и диагоналям. 2. Осмотр сварных соединений в местах крепления подвесных металлоконструкций каркаса. 3. Участие в заполнении монтажного формуляра.	102	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-010-08-01	Окончательная выверка каркасов котлов подвесных: масса каркаса до 500 т, на 1 т	1 т	1. Выверка каркаса по осям, отвесу, высотным отметкам и диагоналям. 2. Осмотр сварных соединений в местах крепления подвесных металлоконструкций каркаса. 3. Участие в заполнении монтажного формуляра.	0,53	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-010-09-01	Окончательная выверка каркасов котлов подвесных: масса каркаса свыше 500 т, на 1 котел	1 котел	1. Выверка каркаса по осям, отвесу, высотным отметкам и диагоналям. 2. Осмотр сварных соединений в местах крепления подвесных металлоконструкций каркаса. 3. Участие в заполнении монтажного формуляра.	240	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-010-10-01	Окончательная выверка каркасов котлов подвесных: масса каркаса свыше 500 т, на 1 т	1 т	1. Выверка каркаса по осям, отвесу, высотным отметкам и диагоналям. 2. Осмотр сварных соединений в местах крепления подвесных металлоконструкций каркаса. 3. Участие в заполнении монтажного формуляра.	0,36	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-01-011 Сборка в блоки лестниц, площадок и помостов								
Н-54-01-011-01-01	Сборка в блоки лестниц, площадок и помостов, на 1 марку	1 отправочная заводская марка	1. Раскладка деталей на приспособление. 2. Сборка блока лестниц и площадок со стыковкой. 3. Выверка собранного блока и закрепление.	0,28	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-011-02-01	Сборка в блоки лестниц, площадок и помостов, на 1 т	1 т	1. Раскладка деталей на приспособление. 2. Сборка блока лестниц и площадок со стыковкой. 3. Выверка собранного блока и закрепление.	3,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-01-012 Установка блоков или отдельных лестниц и площадок								
Н-54-01-012-01-01	Установка блоков или отдельных лестниц и площадок, на 1 блок или марку	1 блок или марка	1. Строповка отдельных лестниц, площадок или блоков. 2. Подъем и установка их в проектное положение. 3. Выверка и закрепление. 4. Снятие временных креплений и жесткостей.	0,56	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-012-02-01	Установка блоков или отдельных лестниц и площадок, на 1 т	1 т	1. Строповка отдельных лестниц, площадок или блоков. 2. Подъем и установка их в проектное положение. 3. Выверка и закрепление. 4. Снятие временных креплений и жесткостей.	7,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-01-013 Установка просечного и рифленого настила на помосты или площадки								
Н-54-01-013-01-01	Установка просечного и рифленого настила на помосты или площадки: на сборочной площадке	1 м2	1. Распаковка настила. 2. Разметка настила. 3. Установка настила по месту с креплением. 4. Установка ребер жесткости.	0,51	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-013-02-01	Установка просечного и рифленого настила на помосты или площадки: на месте монтажа	1 м2	1. Распаковка настила. 2. Разметка настила. 3. Установка настила по месту с креплением. 4. Установка ребер жесткости.	0,55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-01-014 Установка ограждений к лестницам и площадкам								
Н-54-01-014-01-01	Установка ограждений к лестницам и площадкам: на сборочной площадке	1 м ограждения	1. Разметка мест установки стоек для ограждений. 2. Нанизывание стоек на прутья. 3. Установка стоек с прутьями с выравниванием и закреплением. 4. Установка бортовой полосы с подгибкой и закреплением. 5. Зачистка стыков после сварки.	0,46	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-014-02-01	Установка ограждений к лестницам и площадкам: на месте монтажа	1 м ограждения	1. Разметка мест установки стоек для ограждений. 2. Нанизывание стоек на прутья. 3. Установка стоек с прутьями с выравниванием и закреплением. 4. Установка бортовой полосы с подгибкой и закреплением. 5. Зачистка стыков после сварки.	0,53	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-01-015 Установка металлических листов обшивки								
Н-54-01-015-01-01	Установка металлических листов каркасной обшивки: площадь листа до 0,1 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	7,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-015-02-01	Установка металлических листов каркасной обшивки: площадь листа до 0,25 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	5,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-015-03-01	Установка металлических листов каркасной обшивки: площадь листа до 0,5 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-015-04-01	Установка металлических листов каркасной обшивки: площадь листа до 0,75 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-015-05-01	Установка металлических листов каркасной обшивки: площадь листа до 1 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-015-06-01	Установка металлических листов каркасной обшивки: площадь листа св. 1 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-015-07-01	Фасонная обшивка коллекторов и колонн каркаса: площадь листа до 0,1 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-015-08-01	Фасонная обшивка коллекторов и колонн каркаса: площадь листа до 0,25 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	7,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-015-09-01	Фасонная обшивка коллекторов и колонн каркаса: площадь листа до 0,5 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	4,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-015-10-01	Фасонная обшивка коллекторов и колонн каркаса: площадь листа до 0,75 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-015-11-01	Фасонная обшивка коллекторов и колонн каркаса: площадь листа до 1 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-015-12-01	Фасонная обшивка коллекторов и колонн каркаса: площадь листа св. 1 м2	1 м2 обшивки	1. Комплектование деталей. 2. Подъем и установка листов обшивки с установкой прокладок. 3. Выверка и крепление.	2,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-01-016 Установка уплотнений								
Н-54-01-016-01-01	Полосы, планки, на сборочной площадке: установка	1 м	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,69	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-02-01	Полосы, планки, на сборочной площадке: зачистка кромок и мест установки	1 м	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	0,31	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-03-01	Полосы, планки, на месте монтажа: установка	1 м	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,95	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-04-01	Полосы, планки, на месте монтажа: зачистка кромок и мест установки	1 м	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	0,34	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-05-01	Установка на сборочной площадке гребенок: массой до 1 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-06-01	Установка на сборочной площадке гребенок: массой до 1 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	60	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-07-01	Установка на сборочной площадке гребенок: массой до 10 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,86	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-08-01	Установка на сборочной площадке гребенок: массой до 10 кг на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	21,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-016-09-01	Установка на сборочной площадке гребенок: массой до 20 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-10-01	Установка на сборочной площадке гребенок: массой до 20 кг на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-11-01	Зачистка на сборочной площадке кромок и мест установки гребенок: массой до 1 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	32	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-12-01	Зачистка на сборочной площадке кромок и мест установки гребенок: массой до 10 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	32	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-13-01	Зачистка на сборочной площадке кромок и мест установки гребенок: массой до 20 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	32	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-14-01	Установка на месте монтажа гребенок: массой до 1 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,53	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-15-01	Установка на месте монтажа гребенок: массой до 1 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	71	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-16-01	Установка на месте монтажа гребенок: массой до 10 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-016-17-01	Установка на месте монтажа гребенок: массой до 10 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	30,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-18-01	Установка на месте монтажа гребенок: массой до 20 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-19-01	Установка на месте монтажа гребенок: массой до 20 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	18,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-20-01	Зачистка на месте монтажа кромок и мест установки гребенок: массой до 1 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	36	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-21-01	Зачистка на месте монтажа кромок и мест установки гребенок: массой до 10 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	36	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-22-01	Зачистка на месте монтажа кромок и мест установки гребенок: массой до 20 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	36	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-23-01	Установка на сборочной площадке уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 1 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-24-01	Установка на сборочной площадке уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 1 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-016-25-01	Установка на сборочной площадке уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 10 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-26-01	Установка на сборочной площадке уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 10 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-27-01	Установка на сборочной площадке уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 50 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-28-01	Установка на сборочной площадке уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 50 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-29-01	Зачистка кромок и мест установки уплотнительных листов, косынок, скоб, на сборочной площадке: массой до 1 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	19,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-30-01	Зачистка кромок и мест установки уплотнительных листов, косынок, скоб, на сборочной площадке: массой до 10 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	19,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-31-01	Зачистка кромок и мест установки уплотнительных листов, косынок, скоб, на сборочной площадке: массой до 50 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	19,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-016-32-01	Установка на месте монтажа уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 1 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-33-01	Установка на месте монтажа уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 1 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	30	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-34-01	Установка на месте монтажа уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 10 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-35-01	Установка на месте монтажа уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 10 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-36-01	Установка на месте монтажа уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 50 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-37-01	Установка на месте монтажа уплотнительных листов, косынок, скоб: массой до 50 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-38-01	Зачистка кромок и мест установки уплотнительных листов, косынок, скоб, на месте монтажа: массой до 1 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	21,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-016-39-01	Зачистка кромок и мест установки уплотнительных листов, косынок, скоб, на месте монтажа: массой до 10 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	21,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-40-01	Зачистка кромок и мест установки уплотнительных листов, косынок, скоб, на месте монтажа: массой до 50 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	21,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-41-01	Установка на сборочной площадке компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 1 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-42-01	Установка на сборочной площадке компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 1 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	32	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-43-01	Установка на сборочной площадке компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 10 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,32	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-44-01	Установка на сборочной площадке компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 10 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	16,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-45-01	Установка на сборочной площадке компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 50 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,97	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-016-46-01	Установка на сборочной площадке компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 50 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	9,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-47-01	Зачистка кромок и мест установки компенсаторов и уплотнительных коробов на сборочной площадке: массой до 1 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	19,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-48-01	Зачистка кромок и мест установки компенсаторов и уплотнительных коробов на сборочной площадке: массой до 10 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	19,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-49-01	Зачистка кромок и мест установки компенсаторов и уплотнительных коробов на сборочной площадке: массой до 50 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	19,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-50-01	Установка на месте монтажа компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 1 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-51-01	Установка на месте монтажа компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 1 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	48,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-52-01	Установка на месте монтажа компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 10 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	0,49	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-016-53-01	Установка на месте монтажа компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 10 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	24,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-54-01	Установка на месте монтажа компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 50 кг, на 1 шт	1 шт.	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-55-01	Установка на месте монтажа компенсаторов и уплотнительных коробов: массой до 50 кг, на 100 кг	100 кг	1. Комплектование деталей уплотнений. 2. Установка уплотнений по месту. 3. Крепление деталей.	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-56-01	Зачистка кромок и мест установки компенсаторов и уплотнительных коробов на месте монтажа: массой до 1 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	21,5	-	2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-016-57-01	Зачистка кромок и мест установки компенсаторов и уплотнительных коробов на месте монтажа: массой до 10 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	21,5	-	2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-016-58-01	Зачистка кромок и мест установки компенсаторов и уплотнительных коробов на месте монтажа: массой до 50 кг	100 кг	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	21,5	-	2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-01-016-59-01	Установка сильфонных уплотнений: диаметр условного прохода до 150 мм	1 уплотнение	1. Установка уплотнений с зачисткой и креплением полукольцами. 2. Установка кожуха на уплотнения.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-016-60-01	Установка сильфонных уплотнений: диаметр условного прохода до 250 мм	1 уплотнение	1. Установка уплотнений с зачисткой и креплением полукольцами. 2. Установка кожуха на уплотнения.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-61-01	Установка сильфонных уплотнений: диаметр условного прохода до 550 мм	1 уплотнение	1. Установка уплотнений с зачисткой и креплением полукольцами. 2. Установка кожуха на уплотнения.	5,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-01-016-62-01	Зачистка шлифовальной машинкой сильфонных уплотнений: диаметр условного прохода до 150 мм	1 уплотнение	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-63-01	Зачистка шлифовальной машинкой сильфонных уплотнений: диаметр условного прохода до 250 мм	1 уплотнение	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	1,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-64-01	Зачистка шлифовальной машинкой сильфонных уплотнений: диаметр условного прохода до 550 мм	1 уплотнение	1. Зачистка кромок и мест установки шлифовальной машинкой.	2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-65-01	Заготовка уплотняющих пластин в местах стыковки панелей по плавниковым трубам	1 пластина	1. Нарезка пластин шлифмашинкой. 2. Зачистка пластин и мест установки. 3. Установка пластин по месту с поддерживанием при прихватке сваркой.	0,09	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-01-016-66-01	Установка уплотняющих пластин в местах стыковки панелей по плавниковым трубам	1 пластина	1. Нарезка пластин шлифмашинкой. 2. Зачистка пластин и мест установки. 3. Установка пластин по месту с поддержанием при прихватке сваркой.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-016-67-01	Прихватка сваркой уплотняющих пластин в местах стыковки панелей по плавниковым трубам	1 пластина	1. Нарезка пластин шлифмашинкой. 2. Зачистка пластин и мест установки. 3. Установка пластин по месту с поддержанием при прихватке сваркой.	0,06	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-54-01-017 Установка лазов, гляделок и люков								
Н-54-01-017-01-01	Установка люков и лазов, на 1 шт	1 шт.	1. Установка люков, лазов и гляделок. 2. Окончательное крепление болтами с изготовлением асбестовых прокладок.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-017-02-01	Установка люков и лазов, на 1 т	1 т	1. Установка люков, лазов и гляделок. 2. Окончательное крепление болтами с изготовлением асбестовых прокладок.	9,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-01-017-03-01	Установка гляделок	1 шт.	1. Установка люков, лазов и гляделок. 2. Окончательное крепление болтами с изготовлением асбестовых прокладок.	0,75	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-54-02 Монтаж барабанов и коллекторов								
Таблица Н-54-02-001 Технический осмотр барабанов								
Н-54-02-001-01-01	Технический осмотр барабана: массой до 5 т	1 барабан	1. Снятие колпачков и заглушек и очистка трубных отверстий и штуцеров от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра барабана с проверкой заводской керновки, размеров расположения трубных отверстий или штуцеров и отсутствия в металле барабана трещин, расслоений, закатов и глубоких язвин. 3. Проверка размеров отверстий для труб по шаблону.	5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-02-001-02-01	Технический осмотр барабана: массой до 15 т	1 барабан	1. Снятие колпачков и заглушек и очистка трубных отверстий и штуцеров от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра барабана с проверкой заводской керновки, размеров расположения трубных отверстий или штуцеров и отсутствия в металле барабана трещин, расслоений, закатов и глубоких язвин. 3. Проверка размеров отверстий для труб по шаблону.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-001-03-01	Технический осмотр барабана: массой до 25 т	1 барабан	1. Снятие колпачков и заглушек и очистка трубных отверстий и штуцеров от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра барабана с проверкой заводской керновки, размеров расположения трубных отверстий или штуцеров и отсутствия в металле барабана трещин, расслоений, закатов и глубоких язвин. 3. Проверка размеров отверстий для труб по шаблону.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-02-001-04-01	Технический осмотр барабана: массой до 50 т	1 барабан	1. Снятие колпачков и заглушек и очистка трубных отверстий и штуцеров от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра барабана с проверкой заводской керновки, размеров расположения трубных отверстий или штуцеров и отсутствия в металле барабана трещин, расслоений, закатов и глубоких язвин. 3. Проверка размеров отверстий для труб по шаблону.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-001-05-01	Технический осмотр барабана: массой до 65 т	1 барабан	1. Снятие колпачков и заглушек и очистка трубных отверстий и штуцеров от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра барабана с проверкой заводской керновки, размеров расположения трубных отверстий или штуцеров и отсутствия в металле барабана трещин, расслоений, закатов и глубоких язвин. 3. Проверка размеров отверстий для труб по шаблону.	17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-02-001-06-01	Технический осмотр барабана: массой до 85 т	1 барабан	1. Снятие колпачков и заглушек и очистка трубных отверстий и штуцеров от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра барабана с проверкой заводской керновки, размеров расположения трубных отверстий или штуцеров и отсутствия в металле барабана трещин, расслоений, закатов и глубоких язвин. 3. Проверка размеров отверстий для труб по шаблону.	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-001-07-01	Технический осмотр барабана: массой до 110 т	1 барабан	1. Снятие колпачков и заглушек и очистка трубных отверстий и штуцеров от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра барабана с проверкой заводской керновки, размеров расположения трубных отверстий или штуцеров и отсутствия в металле барабана трещин, расслоений, закатов и глубоких язвин. 3. Проверка размеров отверстий для труб по шаблону.	25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-02-001-08-01	Технический осмотр барабана: массой до 120 т	1 барабан	1. Снятие колпачков и заглушек и очистка трубных отверстий и штуцеров от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра барабана с проверкой заводской керновки, размеров расположения трубных отверстий или штуцеров и отсутствия в металле барабана трещин, расслоений, закатов и глубоких язвин. 3. Проверка размеров отверстий для труб по шаблону.	27	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-001-09-01	Технический осмотр барабана: массой до 150 т	1 барабан	1. Снятие колпачков и заглушек и очистка трубных отверстий и штуцеров от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра барабана с проверкой заводской керновки, размеров расположения трубных отверстий или штуцеров и отсутствия в металле барабана трещин, расслоений, закатов и глубоких язвин. 3. Проверка размеров отверстий для труб по шаблону.	32	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-02-002 Установка опор и подвесок								
Н-54-02-002-01-01	Подготовка опор к монтажу, на 1 опору	1 опора	1. Распаковка. 2. Комплектование деталей. 3. Расконсервация. 4. Технический осмотр деталей с проверкой размеров и плотности прилегания. 5. Прогонка резьбы.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-002-02-01	Подготовка опор к монтажу, на 1 т	1 т	1. Распаковка. 2. Комплектование деталей. 3. Расконсервация. 4. Технический осмотр деталей с проверкой размеров и плотности прилегания. 5. Прогонка резьбы.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-002-03-01	Установка: опор, на 1 шт	1 шт.	1. Разметка места установки. 2. Подъём и установка опоры или подвески по месту с вырубкой и установкой компенсирующих прокладок. 3. Выверка установленной опоры или подвески и закрепление.	0,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-002-04-01	Установка: опор, на 1 т	1 т	1. Разметка места установки. 2. Подъём и установка опоры или подвески по месту с вырубкой и установкой компенсирующих прокладок. 3. Выверка установленной опоры или подвески и закрепление.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-002-05-01	Установка: подвесок жестких, на 1 шт	1 шт.	1. Разметка места установки. 2. Подъём и установка опоры или подвески по месту с вырубкой и установкой компенсирующих прокладок. 3. Выверка установленной опоры или подвески и закрепление.	0,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-002-06-01	Установка: подвесок жестких, на 1 т	1 т	1. Разметка места установки. 2. Подъём и установка опоры или подвески по месту с вырубкой и установкой компенсирующих прокладок. 3. Выверка установленной опоры или подвески и закрепление.	18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-002-07-01	Установка: подвесок пружинных, на 1 шт	1 шт.	1. Разметка места установки. 2. Подъём и установка опоры или подвески по месту с вырубкой и установкой компенсирующих прокладок. 3. Выверка установленной опоры или подвески и закрепление.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-002-08-01	Установка: подвесок пружинных, на 1 т	1 т	1. Разметка места установки. 2. Подъём и установка опоры или подвески по месту с вырубкой и установкой компенсирующих прокладок. 3. Выверка установленной опоры или подвески и закрепление.	27,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-002-09-01	Добавлять на установку одной пружины массой: до 1 кг	1 шт.	-	0,24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-002-10-01	Добавлять на установку одной пружины массой: до 10 кг	1 шт.	-	0,58	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-002-11-01	Добавлять на установку одной пружины массой: св. 10 кг	1 шт.	-	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-002-12-01	Натяжение подвесок пружинных в соответствии с проектной нагрузкой	1 шт.	1. Натягивание подвески в соответствии с проектной нагрузкой со снятием и установкой гаек с очисткой деталей.	3,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-02-003 Открытие и закрытие люков у барабанов								
Н-54-02-003-01-01	Открытие люка у барабанов	1 шт.	1. Отвёртывание гайки и открытие люка.	0,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-003-02-01	Закрытие люка у барабанов	1 шт.	1. Очистка деталей с зачисткой зеркал и запиловкой заусенцев. 2. Закрытие люка с изготовлением и установкой прокладок, промазкой графитом и креплением.	0,99	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-02-004 Установка барабанов								
Н-54-02-004-01-01	Установка барабана, на 1 барабан	1 барабан	1. Подготовка к подъёму. 2. Пробная вывеска барабана. 3. Подъём барабана с помощью мостового крана и дополнительных подъёмных средств и укладка на опоры или подвешивание на подвесках. 4. Предварительная выверка и закрепление. 5. Проведение окончательной выверки барабана по осям и высотным отметкам в соответствии с чертежами при помощи гидроуровня и отвеса. 6. Закрепление барабана в выверенном положении (до закрепления контрольными трубами).	9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-004-02-01	Установка барабана, на 1 т	1 т	1. Подготовка к подъёму. 2. Пробная вывеска барабана. 3. Подъём барабана с помощью мостового крана и дополнительных подъёмных средств и укладка на опоры или подвешивание на подвесках. 4. Предварительная выверка и закрепление. 5. Проведение окончательной выверки барабана по осям и высотным отметкам в соответствии с чертежами при помощи гидроуровня и отвеса. 6. Закрепление барабана в выверенном положении (до закрепления контрольными трубами).	0,45	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-004-03-01	Окончательная выверка барабана, на 1 барабан	1 барабан	1. Подготовка к подъёму. 2. Пробная вывеска барабана. 3. Подъём барабана с помощью мостового крана и дополнительных подъёмных средств и укладка на опоры или подвешивание на подвесках. 4. Предварительная выверка и закрепление. 5. Проведение окончательной выверки барабана по осям и высотным отметкам в соответствии с чертежами при помощи гидроуровня и отвеса. 6. Закрепление барабана в выверенном положении (до закрепления контрольными трубами).	9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-004-04-01	Окончательная выверка барабана, на 1 т	1 т	1. Подготовка к подъёму. 2. Пробная вывеска барабана. 3. Подъём барабана с помощью мостового крана и дополнительных подъёмных средств и укладка на опоры или подвешивание на подвесках. 4. Предварительная выверка и закрепление. 5. Проведение окончательной выверки барабана по осям и высотным отметкам в соответствии с чертежами при помощи гидроуровня и отвеса. 6. Закрепление барабана в выверенном положении (до закрепления контрольными трубами).	0,45	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-02-005 Разборка и сборка сепарационного устройства								
Н-54-02-005-01-01	Разборка сепарационного устройства	1 т	1. Разборка деталей сепарационного устройства, выемка их из барабана и маркировка.	18,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-005-02-01	Сборка сепарационного устройства	1 т	1. Подача, сборка и закрепление деталей сепарационного устройства в барабане. 2. Изготовление прокладок и установка их.	77	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-005-03-01	Контрольная сборка сепарационного устройства	1 т	1. Сборка деталей сепарационного устройства вне барабана с подгонкой и выправкой деталей. 2. Разборка собранного сепарационного устройства, комплектование и маркировка деталей.	29	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-02-006 Монтаж выносных циклонов								
Н-54-02-006-01-01	Монтаж выносных циклонов, на 1 шт	1 шт.	1. Установка блока циклона на проектную отметку. 2. Выверка по осям и высотным отметкам. 3. Снятие монтажных жесткостей.	5,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-02-006-02-01	Монтаж выносных циклонов, на 1 т	1 т	1. Установка блока циклона на проектную отметку. 2. Выверка по осям и высотным отметкам. 3. Снятие монтажных жесткостей.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-02-007 Установка водомерных колонок								
Н-54-02-007-01-01	Установка водомерных колонок: давление до 3,9 МПа	1 колонка	1. Проведение технического осмотра колонки с гидравлическим испытанием ее. 2. Проверка всех напорных устройств колонки на открытие и закрытие. 3. Установка водомерной колонки, выверка по гидроуровню и крепление.	7,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-007-02-01	Установка водомерных колонок: давление до 10 МПа	1 колонка	1. Проведение технического осмотра колонки с гидравлическим испытанием ее. 2. Проверка всех напорных устройств колонки на открытие и закрытие. 3. Установка водомерной колонки, выверка по гидроуровню и крепление.	16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-007-03-01	Установка водомерных колонок: давление до 14 МПа	1 колонка	1. Проведение технического осмотра колонки с гидравлическим испытанием ее. 2. Проверка всех напорных устройств колонки на открытие и закрытие. 3. Установка водомерной колонки, выверка по гидроуровню и крепление.	28	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-02-008 Технический осмотр и установка коллекторов								
Н-54-02-008-01-01	Технический осмотр коллекторов: длиной до 2,5 м	1 коллектор	1. Снятие колпачков или пробок и очистка трубных отверстий от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра с проверкой по чертежам размеров коллектора, расположения трубных отверстий или штуцеров. 3. Проверка отверстий для труб.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-008-02-01	Технический осмотр коллекторов: длиной до 4 м	1 коллектор	1. Снятие колпачков или пробок и очистка трубных отверстий от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра с проверкой по чертежам размеров коллектора, расположения трубных отверстий или штуцеров. 3. Проверка отверстий для труб.	4,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-008-03-01	Технический осмотр коллекторов: длиной до 6 м	1 коллектор	1. Снятие колпачков или пробок и очистка трубных отверстий от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра с проверкой по чертежам размеров коллектора, расположения трубных отверстий или штуцеров. 3. Проверка отверстий для труб.	5,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-008-04-01	Технический осмотр коллекторов: длиной св. 6 м	1 коллектор	1. Снятие колпачков или пробок и очистка трубных отверстий от консервирующей смазки. 2. Проведение технического осмотра с проверкой по чертежам размеров коллектора, расположения трубных отверстий или штуцеров. 3. Проверка отверстий для труб.	9,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-02-008-05-01	Установка коллекторов на месте монтажа, на 1 шт	1 шт.	1. Подъем и установка коллектора на готовые опоры. 2. Выверка коллектора по осям, уровню и высотным отметкам. 3. Закрепление установленного коллектора.	3,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-008-06-01	Установка коллекторов на месте монтажа, на 1 т	1 т	1. Подъем и установка коллектора на готовые опоры. 2. Выверка коллектора по осям, уровню и высотным отметкам. 3. Закрепление установленного коллектора.	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-02-008-07-01	Установка коллекторов на сборочной площадке, на 1 шт	1 шт.	1. Подъем и установка коллектора на готовые опоры. 2. Выверка коллектора по осям, уровню и высотным отметкам. 3. Закрепление установленного коллектора.	2,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-02-008-08-01	Установка коллекторов на сборочной площадке, на 1 т	1 т	1. Подъем и установка коллектора на готовые опоры. 2. Выверка коллектора по осям, уровню и высотным отметкам. 3. Закрепление установленного коллектора.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-02-009 Установка доньшек и надставок коллекторов								
Н-54-02-009-01-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	0,77	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-02-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	0,96	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-03-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	0,99	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-04-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-05-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-06-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-07-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-08-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-09-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-10-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-11-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-12-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-13-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-14-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-15-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-16-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-17-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-18-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-19-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-20-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-21-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	2,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-22-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-23-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	3,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-24-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-25-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	4,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-26-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	4,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-27-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-28-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-29-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	4,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-30-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	5,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-31-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-32-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-33-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	4,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-34-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	5,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-35-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-36-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-37-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-38-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-39-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	6,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-40-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	8,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-41-01	Установка доньшек: диаметр колекторов 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование доньшек. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов колекторов. 5. Зачистка фасок колекторов и доньшек под сварку. 6. Установка доньшек.	9,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-42-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-43-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-44-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-45-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-46-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-47-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	2,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-48-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-49-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	2,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-50-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-51-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	2,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-52-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-53-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-54-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-55-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	3,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-56-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-57-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	3,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-58-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	3,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-59-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-60-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	4,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-61-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	4,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-62-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-63-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-64-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-65-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	5,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-66-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	5,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-67-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	6,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-68-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-69-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-70-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-71-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	7,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-72-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	8,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-73-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	8,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-74-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	7,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-75-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	8,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-76-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	9,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-77-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	8,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-78-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	9,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-79-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-80-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-02-009-81-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-02-009-82-01	Установка надставок: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 шт.	1. Комплектование надставок. 2. Проверка размеров. 3. Снятие временных заглушек. 4. Расконсервация концов коллекторов. 5. Зачистка фасок коллекторов и надставок. 6. Установка подкладных колец. 7. Установка надставок со стыковкой.	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Раздел Н-54-03 Подготовка труб и змеевиков к монтажу								
Таблица Н-54-03-001 Комплектование змеевиков по маркам								
Н-54-03-001-01-01	Комплектование змеевиков по маркам: масса змеевика или пакета до 50 кг	1 змеевик или на 1 пакет змеевиков	1. Отбор змеевиков согласно заводской маркировке. 2. Раскладка змеевиков по позициям на подкладки.	0,11	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-001-02-01	Комплектование змеевиков по маркам: масса змеевика или пакета до 100 кг	1 змеевик или на 1 пакет змеевиков	1. Отбор змеевиков согласно заводской маркировке. 2. Раскладка змеевиков по позициям на подкладки.	0,15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-001-03-01	Комплектование змеевиков по маркам: масса змеевика или пакета до 200 кг	1 змеевик или на 1 пакет змеевиков	1. Отбор змеевиков согласно заводской маркировке. 2. Раскладка змеевиков по позициям на подкладки.	0,25	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-001-04-01	Комплектование змеевиков по маркам: масса змеевика или пакета до 300 кг	1 змеевик или на 1 пакет змеевиков	1. Отбор змеевиков согласно заводской маркировке. 2. Раскладка змеевиков по позициям на подкладки.	0,31	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-001-05-01	Комплектование змеевиков по маркам: масса змеевика или пакета до 400 кг	1 змеевик или на 1 пакет змеевиков	1. Отбор змеевиков согласно заводской маркировке. 2. Раскладка змеевиков по позициям на подкладки.	0,39	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-001-06-01	Комплектование змеевиков по маркам: масса змеевика или пакета до 500 кг	1 змеевик или на 1 пакет змеевиков	1. Отбор змеевиков согласно заводской маркировке. 2. Раскладка змеевиков по позициям на подкладки.	0,44	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-001-07-01	Комплектование змеевиков по маркам: масса змеевика или пакета до 600 кг	1 змеевик или на 1 пакет змеевиков	1. Отбор змеевиков согласно заводской маркировке. 2. Раскладка змеевиков по позициям на подкладки.	0,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-03-002 Проверка труб и змеевиков на соответствие техническим условиям								
Н-54-03-002-01-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,13	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-002-02-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,16	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-03-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,17	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-04-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-05-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-06-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,23	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-002-07-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-08-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,35	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-09-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-10-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,34	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-11-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-002-12-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,46	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-13-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,36	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-14-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,42	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-15-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,47	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-16-01	Проверка труб на соответствие техническим условиям: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 труба	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,56	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-002-17-01	Проверка змеевиков на соответствие техническим условиям: масса змеевика или пакета змеевика до 50 кг	1 змеевик или 1 пакет змеевиков	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-18-01	Проверка змеевиков на соответствие техническим условиям: масса змеевика или пакета змеевика до 100 кг	1 змеевик или 1 пакет змеевиков	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	0,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-19-01	Проверка змеевиков на соответствие техническим условиям: масса змеевика или пакета змеевика до 200 кг	1 змеевик или 1 пакет змеевиков	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-20-01	Проверка змеевиков на соответствие техническим условиям: масса змеевика или пакета змеевика до 300 кг	1 змеевик или 1 пакет змеевиков	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-21-01	Проверка змеевиков на соответствие техническим условиям: масса змеевика или пакета змеевика до 400 кг	1 змеевик или 1 пакет змеевиков	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-002-22-01	Проверка змеевиков на соответствие техническим условиям: масса змеевика или пакета змеевика до 500 кг	1 змеевик или 1 пакет змеевиков	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-002-23-01	Проверка змеевиков на соответствие техническим условиям: масса змеевика или пакета змеевика до 600 кг	1 змеевик или 1 пакет змеевиков	1. Проведение наружного осмотра, промер длины, диаметра, толщины стенки. 2. Проверка правильности гибов с отметкой мест исправления. 3. Разметка монтажных припусков.	2,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-03-003 Исправление гибов труб или змеевиков								
Н-54-03-003-01-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,21	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-02-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,28	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-03-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,28	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-04-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,38	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-003-05-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	0,38	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-06-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	0,53	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-07-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 10 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	0,9	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-08-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	1	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-09-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	1,3	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-10-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	1,7	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-11-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	1,2	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-003-12-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	1,5	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-13-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	1,9	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-14-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	1,4	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-15-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	1,7	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-16-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	2,1	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-17-01	Исправление гибов труб или змеевиков: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	2,3	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-18-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	0,06	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-003-19-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,07	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-20-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,07	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-21-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,1	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-22-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,1	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-23-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,14	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-24-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 10 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,23	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-25-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,26	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-003-26-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	0,34	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-27-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	0,44	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-28-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	0,31	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-29-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	0,39	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-30-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	0,49	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-31-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	0,36	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-32-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие местнагрева битумом.	0,44	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-003-33-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,55	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-003-34-01	Подогрев газовой горелкой гибов труб или змеевиков: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 подгибка	1. Подгибка трубы или змеевика с подогревом местгиба газовой горелкой. 2. Покрытие мест нагрева битумом.	0,6	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-03-004 Правка концов труб, собранных в блоки								
Н-54-03-004-01-01	Правка концов труб, собранных в блоки: диаметр труб до 45 мм	100 концов	1. Подогрев концов труб газовой горелкой. 2. Правка концов труб.	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-004-02-01	Правка концов труб, собранных в блоки: диаметр труб до 60 мм	100 концов	1. Подогрев концов труб газовой горелкой. 2. Правка концов труб.	8,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-004-03-01	Правка концов труб, собранных в блоки: диаметр труб до 76 мм	100 концов	1. Подогрев концов труб газовой горелкой. 2. Правка концов труб.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-004-04-01	Подогрев газовой горелкой концов труб, собранных в блоки: диаметр труб до 45 мм	100 концов	1. Подогрев концов труб газовой горелкой. 2. Правка концов труб.	1,5	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1
Н-54-03-004-05-01	Подогрев газовой горелкой концов труб, собранных в блоки: диаметр труб до 60 мм	100 концов	1. Подогрев концов труб газовой горелкой. 2. Правка концов труб.	2	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1
Н-54-03-004-06-01	Подогрев газовой горелкой концов труб, собранных в блоки: диаметр труб до 76 мм	100 концов	1. Подогрев концов труб газовой горелкой. 2. Правка концов труб.	2,5	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1
Таблица Н-54-03-005 Снятие консервации с заводских блоков труб поверхностей нагрева								
Н-54-03-005-01-01	Выжигание краски с концов труб	100 концов	1. Снятие колпачков. 2. Выжигание газовой горелкой заводской краски с концов труб, собранных в блоки и плавников.	1,6	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-005-02-01	Выжигание краски с концов плавниковых труб	100 концов	1. Снятие колпачков. 2. Выжигание газовой горелкой заводской краски с концов труб, собранных в блоки и плавников.	2,6	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
Н-54-03-005-03-01	Выжигание краски с концов плавников	100 м	1. Снятие колпачков. 2. Выжигание газовой горелкой заводской краски с концов труб, собранных в блоки и плавников.	10	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
Таблица Н-54-03-006 Обрезка труб поверхностей нагрева трубобрезом								
Н-54-03-006-01-01	Обрезка труб трубобрезом на сборочной площадке: диаметр труб 32-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Разметка припуска. 2. Установка и закрепление приспособления с расклиниванием труб. 3. Обрезка припуска с одновременным изготовлением фаски. 4. Снятие приспособления с трубы.	0,11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-006-02-01	Обрезка труб трубобрезом на сборочной площадке: диаметр труб 32-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Разметка припуска. 2. Установка и закрепление приспособления с расклиниванием труб. 3. Обрезка припуска с одновременным изготовлением фаски. 4. Снятие приспособления с трубы.	0,13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-006-03-01	Обрезка плавниковых труб трубобрезом на сборочной площадке: диаметр труб 32-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Разметка припуска. 2. Установка и закрепление приспособления с расклиниванием труб. 3. Обрезка припуска с одновременным изготовлением фаски. 4. Снятие приспособления с трубы.	0,26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-006-04-01	Обрезка плавниковых труб труборезом на сборочной площадке: диаметр труб 32-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Разметка припуска. 2. Установка и закрепление приспособления с расклиниванием труб. 3. Обрезка припуска с одновременным изготовлением фаски. 4. Снятие приспособления с трубы.	0,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-006-05-01	Обрезка труб труборезом по месту монтажа: диаметр труб 32-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Разметка припуска. 2. Установка и закрепление приспособления с расклиниванием труб. 3. Обрезка припуска с одновременным изготовлением фаски. 4. Снятие приспособления с трубы.	0,22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-006-06-01	Обрезка труб труборезом по месту монтажа: диаметр труб 32-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Разметка припуска. 2. Установка и закрепление приспособления с расклиниванием труб. 3. Обрезка припуска с одновременным изготовлением фаски. 4. Снятие приспособления с трубы.	0,26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-006-07-01	Обрезка плавниковых труб труборезом по месту монтажа: диаметр труб 32-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Разметка припуска. 2. Установка и закрепление приспособления с расклиниванием труб. 3. Обрезка припуска с одновременным изготовлением фаски. 4. Снятие приспособления с трубы.	0,33	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-006-08-01	Обрезка плавниковых труб труборезом по месту монтажа: диаметр труб 32-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Разметка припуска. 2. Установка и закрепление приспособления с расклиниванием труб. 3. Обрезка припуска с одновременным изготовлением фаски. 4. Снятие приспособления с трубы.	0,38	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-03-007 Подготовка концов плавниковых труб под стыковку								
Н-54-03-007-01-01	Подготовка концов плавниковых труб под стыковку шлифмашинкой	1 конец	1. Выборка плавников на длину до 100 мм. 2. Зачистка заусенцев.	0,38	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-007-02-01	Подготовка концов плавниковых труб под стыковку торцовой фрезой	1 конец	1. Выборка плавников на длину до 100 мм. 2. Зачистка заусенцев.	0,25	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-03-008 Механизированная зачистка концов труб из легированных сталей под сварку на сборочной площадке								
Н-54-03-008-01-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,03	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-02-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,04	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-03-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,05	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-008-04-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,06	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-05-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,07	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-06-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,08	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-07-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-08-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,11	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-09-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,15	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-008-10-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-11-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-12-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,25	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-13-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,28	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-14-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,32	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-15-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,33	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-008-16-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,37	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-17-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,43	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-18-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,47	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-19-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,42	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-20-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,49	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-21-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,52	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-008-22-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,59	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-23-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,67	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-24-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,74	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-25-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,45	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-26-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,51	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-27-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,59	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-008-28-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,66	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-29-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,72	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-30-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-31-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,65	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-32-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,74	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-33-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,83	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-008-34-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,95	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-35-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-36-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-37-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,9	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-38-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-39-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-008-40-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-41-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-42-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-43-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-44-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-45-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-008-46-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-47-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,7	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-48-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-49-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-008-50-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,9	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-03-009 Механизированная зачистка концов труб из легированных сталей под сварку на месте монтажа								
Н-54-03-009-01-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,04	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-009-02-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,05	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-03-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,06	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-04-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,07	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-05-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,08	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-06-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,09	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-07-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,11	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-08-01	Механизированная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,12	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-009-09-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-10-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,19	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-11-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,22	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-12-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,28	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-13-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,31	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-14-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,36	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-009-15-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,37	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-16-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,41	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-17-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,48	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-18-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,52	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-19-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,47	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-20-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,54	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-009-21-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,58	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-22-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,66	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-23-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,74	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-24-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,82	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-25-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-26-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,57	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-009-27-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,65	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-28-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,73	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-29-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-30-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,89	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-31-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,72	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-32-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,82	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-009-33-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,92	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-34-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-35-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-36-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-37-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-38-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-009-39-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-40-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-41-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,7	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-42-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-43-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-44-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-009-45-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-46-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-47-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,9	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-48-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-49-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-009-50-01	Механизированная зачистка коллекторов из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	2,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-03-010 Механизированная зачистка концов труб из углеродистых сталей под сварку на сборочной площадке								
Н-54-03-010-01-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,02	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-02-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,03	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-03-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,04	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-04-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,05	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-05-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,05	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-06-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,06	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-010-07-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,07	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-08-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,08	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-09-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,12	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-10-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,13	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-11-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,15	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-12-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-010-13-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,22	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-14-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,25	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-15-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,27	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-16-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-17-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,33	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-18-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,36	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-010-19-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,32	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-20-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,37	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-21-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,41	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-22-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,45	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-23-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-24-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,56	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-010-25-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,39	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-26-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,43	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-27-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-28-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,55	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-29-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-30-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,65	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-010-31-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,54	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-32-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,59	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-33-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,66	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-34-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,74	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-35-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,81	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-36-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,86	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-010-37-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,77	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-38-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,86	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-39-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,95	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-40-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-41-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-42-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,9	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-010-43-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,99	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-44-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-45-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-46-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-47-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-48-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-010-49-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-010-50-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-03-011 Механизированная зачистка концов труб из углеродистых сталей под сварку на месте монтажа								
Н-54-03-011-01-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,03	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-02-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,04	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-03-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,05	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-04-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,06	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-05-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,06	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-011-06-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,07	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-07-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,08	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-08-01	Механизированная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,09	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-09-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,13	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-10-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,15	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-11-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-011-12-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,22	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-13-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,24	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-14-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,28	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-15-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-16-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,33	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-17-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,37	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-011-18-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-19-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,36	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-20-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,41	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-21-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,46	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-22-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-23-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,56	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-011-24-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,62	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-25-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,43	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-26-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,48	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-27-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,55	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-28-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,61	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-29-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,68	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-011-30-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,72	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-31-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-32-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,65	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-33-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,73	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-34-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,82	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-35-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,9	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-011-36-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,96	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-37-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,85	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-38-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,95	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-39-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-40-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-41-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-011-42-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-43-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-44-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-45-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-46-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-47-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-011-48-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-49-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-011-50-01	Механизированная зачистка коллекторов из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 конец коллектора	1. Зачистка фасок и концов труб электрошлифовальной машинкой до металлического блеска.	1,7	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-03-012 Ручная зачистка концов труб из легированных и углеродистых сталей под сварку на сборочной площадке и на месте монтажа								
Н-54-03-012-01-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,08	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-02-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-012-03-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-04-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-05-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-06-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-07-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,23	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-08-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-012-09-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,09	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-10-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-11-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-12-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-13-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-14-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-15-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-012-16-01	Ручная зачистка труб из легированных сталей на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,28	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-17-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,06	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-18-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,07	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-19-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,08	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-20-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-21-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-012-22-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-23-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-24-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-25-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,07	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-26-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,08	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-27-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,09	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-28-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-012-29-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-30-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-31-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-012-32-01	Ручная зачистка труб из углеродистых сталей на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Зачистка фасок и концов труб с наружной и внутренней стороны напильником и шкуркой до металлического блеска.	0,19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Таблица Н-54-03-013 Механизированная и ручная зачистка концов плавниковых труб и плавников под сварку на сборочной площадке и на месте монтажа								
Н-54-03-013-01-01	Механизированная зачистка концов плавниковых труб на сборочной площадке: трубы из углеродистых сталей, диаметр труб и толщина стенки 32 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,04	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-013-02-01	Механизированная зачистка концов плавниковых труб на сборочной площадке: трубы из углеродистых сталей, диаметр труб и толщина стенки 60 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,08	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-013-03-01	Механизированная зачистка концов плавниковых труб на сборочной площадке: трубы из легированных сталей, диаметр труб и толщина стенки 32 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,06	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-013-04-01	Механизированная зачистка концов плавниковых труб на сборочной площадке: трубы из легированных сталей, диаметр труб и толщина стенки 60 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-013-05-01	Ручная зачистка концов плавниковых труб на сборочной площадке: трубы из углеродистых сталей, диаметр труб и толщина стенки 32 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,09	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-013-06-01	Ручная зачистка концов плавниковых труб на сборочной площадке: трубы из углеродистых сталей, диаметр труб и толщина стенки 60 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-013-07-01	Ручная зачистка концов плавниковых труб на сборочной площадке: трубы из легированных сталей, диаметр труб и толщина стенки 32 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-013-08-01	Ручная зачистка концов плавниковых труб на сборочной площадке: трубы из легированных сталей, диаметр труб и толщина стенки 60 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-013-09-01	Механизированная зачистка концов плавниковых труб на месте монтажа: трубы из углеродистых сталей, диаметр труб и толщина стенки 32 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,05	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-013-10-01	Механизированная зачистка концов плавниковых труб на месте монтажа: трубы из углеродистых сталей, диаметр труб и толщина стенки 60 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,09	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-013-11-01	Механизированная зачистка концов плавниковых труб на месте монтажа: трубы из легированных сталей, диаметр труб и толщина стенки 32 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,07	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-013-12-01	Механизированная зачистка концов плавниковых труб на месте монтажа: трубы из легированных сталей, диаметр труб и толщина стенки 60 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,11	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-013-13-01	Ручная зачистка концов плавниковых труб на месте монтажа: трубы из углеродистых сталей, диаметр труб и толщина стенки 32 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-013-14-01	Ручная зачистка концов плавниковых труб на месте монтажа: трубы из углеродистых сталей, диаметр труб и толщина стенки 60 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-013-15-01	Ручная зачистка концов плавниковых труб на месте монтажа: трубы из легированных сталей, диаметр труб и толщина стенки 32 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-013-16-01	Ручная зачистка концов плавниковых труб на месте монтажа: трубы из легированных сталей, диаметр труб и толщина стенки 60 х 6 мм	1 конец	1. Зачистка концов труб до металлического блеска.	0,25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-54-03-013-17-01	Механизированная зачистка плавников под сварку на сборочной площадке	1 м длины плавника	1. Зачистка плавников под сварку шлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,13	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-013-18-01	Зачистка плавников под сварку на месте монтажа вручную	1 м длины плавника	1. Зачистка плавников под сварку шлифовальной машинкой до металлического блеска.	0,38	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Таблица Н-54-03-014 Стыковка блоков по трубам под сварку								
Н-54-03-014-01-01	Стыковка блоков по трубам на сборочной площадке: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-02-01	Стыковка блоков по трубам на сборочной площадке: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,28	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-014-03-01	Стыковка блоков по трубам на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,39	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-04-01	Стыковка блоков по трубам на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,45	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-05-01	Стыковка блоков по трубам на сборочной площадке: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,56	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-06-01	Стыковка блоков по трубам на сборочной площадке: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,62	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-07-01	Стыковка блоков по трубам на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,77	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-014-08-01	Стыковка блоков по трубам на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,81	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-09-01	Стыковка блоков по плавниковым трубам на сборочной площадке: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,66	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-10-01	Стыковка блоков по плавниковым трубам на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,77	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-11-01	Стыковка блоков по плавниковым трубам на сборочной площадке: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-12-01	Стыковка блоков по трубам на месте монтажа: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-014-13-01	Стыковка блоков по трубам на месте монтажа: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,36	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-14-01	Стыковка блоков по трубам на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,51	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-15-01	Стыковка блоков по трубам на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,58	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-16-01	Стыковка блоков по трубам на месте монтажа: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,73	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-17-01	Стыковка блоков по трубам на месте монтажа: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	0,81	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-014-18-01	Стыковка блоков по трубам на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-19-01	Стыковка блоков по трубам на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-20-01	Стыковка блоков по плавникам на месте монтажа: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-21-01	Стыковка блоков по плавникам на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-014-22-01	Стыковка блоков по плавникам на месте монтажа: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-03-015 Стыковка блоков по коллекторам под сварку								
Н-54-03-015-01-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-02-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-03-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-04-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-05-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-06-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-07-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-08-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-09-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-10-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-11-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-12-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-13-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-14-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-15-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-16-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-17-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-18-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-19-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-20-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-21-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-22-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-23-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-24-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-25-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	4,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-26-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	5,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-27-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-28-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-29-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-30-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	4,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-31-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-32-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-33-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-34-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-35-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	4,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-36-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	5,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-37-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	6,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-38-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	8,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-39-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-40-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	5,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-41-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-42-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	8,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-43-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	9,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-44-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-45-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-46-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-47-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-48-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	5,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-49-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	7,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-50-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-51-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-52-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-53-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-54-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-55-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	8,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-56-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-57-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	5,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-58-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-59-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	7,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-60-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	8,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-61-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-62-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-63-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	7,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-64-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	9,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-65-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-66-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-67-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-68-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-69-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	7,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-70-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-71-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	6,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-72-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	8,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-73-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-74-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	7,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-75-01	Стыковка блоков по коллекторам на сборочной площадке: диаметр труб и коллекторов 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	9,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-76-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-77-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	7,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-78-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	9,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-79-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	7,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-80-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	8,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-015-81-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-82-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	8,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-83-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	9,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-015-84-01	Стыковка блоков по коллекторам на месте монтажа: диаметр труб и коллекторов 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Стыковка заводских блоков по трубам и коллекторам с расклиниванием труб, установкой и снятием центровочного приспособления. 2. Расклинивание труб в процессе сварки.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-03-016 Стыковка блоков по плавникам под сварку								
Н-54-03-016-01-01	Стыковка по плавникам на сборочной площадке: блоков из прямых труб	1 м длины	1. Стыковка блоков по плавникам с установкой и снятием приспособлений. 2. Устранение деформации.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-016-02-01	Стыковка по плавникам на сборочной площадке: блоков из гнутых труб	1 м длины	1. Стыковка блоков по плавникам с установкой и снятием приспособлений. 2. Устранение деформации.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-016-03-01	Стыковка по плавникам на сборочной площадке: отдельных труб	1 м длины	1. Стыковка блоков по плавникам с установкой и снятием приспособлений. 2. Устранение деформации.	0,18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-016-04-01	Стыковка по плавникам на месте монтажа: блоков из прямых труб	1 м длины	1. Стыковка блоков по плавникам с установкой и снятием приспособлений. 2. Устранение деформации.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-016-05-01	Стыковка по плавникам на месте монтажа: блоков из гнутых труб	1 м длины	1. Стыковка блоков по плавникам с установкой и снятием приспособлений. 2. Устранение деформации.	5,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-016-06-01	Стыковка по плавникам на месте монтажа: блоков угловых	1 м длины	1. Стыковка блоков по плавникам с установкой и снятием приспособлений. 2. Устранение деформации.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-016-07-01	Стыковка по плавникам на месте монтажа: блоков потолочных	1 м длины	1. Стыковка блоков по плавникам с установкой и снятием приспособлений. 2. Устранение деформации.	4,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-03-016-08-01	Стыковка по плавникам на месте монтажа: отдельных труб	1 м длины	1. Стыковка блоков по плавникам с установкой и снятием приспособлений. 2. Устранение деформации.	0,25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-03-017 Проверка труб и змеевиков шаром								
Н-54-03-017-01-01	Проверка шаром на сборочной площадке: несмонтированных труб	1 труба	1. Снятие колпачков с концов труб или змеевиков. 2. Проверка шаром с прогонкой его по трубам или змеевикам сжатым воздухом. 3. Закрытие концов труб или змеевиков колпачками.	0,03	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-017-02-01	Проверка шаром на сборочной площадке: несмонтированных змеевиков	1 змеевик	1. Снятие колпачков с концов труб или змеевиков. 2. Проверка шаром с прогонкой его по трубам или змеевикам сжатым воздухом. 3. Закрытие концов труб или змеевиков колпачками.	0,05	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-017-03-01	Проверка шаром на сборочной площадке: установленных экранных водоперепускных труб и змеевиков поверхностей нагрева при длине коллектора до 3 м	1 труба или 1 змеевик	1. Проверка труб или змеевиков с прогонкой шара сжатым воздухом из коллектора или из барабана по трубам или змеевикам. 2. Продувка труб или змеевиков сжатым воздухом.	0,08	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-017-04-01	Проверка шаром на сборочной площадке: установленных экранных водоперепускных труб и змеевиков поверхностей нагрева при длине коллектора св. 3 м	1 труба или 1 змеевик	1. Проверка труб или змеевиков с прогонкой шара сжатым воздухом из коллектора или из барабана по трубам или змеевикам. 2. Продувка труб или змеевиков сжатым воздухом.	0,11	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-017-05-01	Проверка шаром на месте монтажа: установленных кипяточных труб	1 труба	1. Проверка труб или змеевиков с прогонкой шара сжатым воздухом из коллектора или из барабана по трубам или змеевикам. 2. Продувка труб или змеевиков сжатым воздухом.	0,04	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-03-017-06-01	Проверка шаром на месте монтажа: установленных экранных водоперепускных труб и змеевиков поверхностей нагрева при длине коллектора до 3 м	1 труба или 1 змеевик	1. Проверка труб или змеевиков с прогонкой шара сжатым воздухом из коллектора или из барабана по трубам или змеевикам. 2. Продувка труб или змеевиков сжатым воздухом.	0,12	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-03-017-07-01	Проверка шаром на месте монтажа: установленных экранных водоперепускных труб и змеевиков поверхностей нагрева при длине коллектора св. 3 м	1 труба или 1 змеевик	1. Проверка труб или змеевиков с прогонкой шара сжатым воздухом из коллектора или из барабана по трубам или змеевикам. 2. Продувка труб или змеевиков сжатым воздухом.	0,16	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-54-04 Монтаж поверхностей нагрева (экраны, пароперегреватели первичного и промежуточного пара, водяные экономайзеры и регулирующие поверхности)								
Таблица Н-54-04-001 Сборка блоков поверхностей нагрева из отдельных труб и коллекторов								
Н-54-04-001-01-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых и легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-02-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых и легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-03-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых и легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-04-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых и легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-05-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых и легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-06-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых и легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-07-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых и легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-08-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых и легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-09-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,32	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-10-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,38	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-11-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,42	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-12-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,49	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-13-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,55	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-14-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,62	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-15-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,66	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-16-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из углеродистых сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,73	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-17-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,37	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-18-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,45	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-19-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-20-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-21-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,66	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-22-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,74	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-23-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,84	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-001-24-01	Сборка блоков поверхностей нагрева из легированных сталей из отдельных труб и коллекторов: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Технический осмотр коллекторов. 2. Установка коллекторов на временные конструкции с выверкой их и закреплением. 3. Снятие колпачков с концов труб и штуцеров и проверка труб шаром. 4. Раскладка труб по позициям с комплектованием деталей по маркам и чертежам. 5. Установка контрольных труб с проверкой по длине (осевым линиям) и по конфигурации. 6. Установка рядовых труб по контрольным с обрезкой и зачисткой концов труб, штуцеров или очков коллекторов до блеска. 7. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой с подготовкой концов. 8. Расклинивание труб в процессе сварки. 9. Установка дистанционирующих деталей.	0,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-04-002 Сборка панелей из плавниковых труб								
Н-54-04-002-01-01	Сборка панелей из плавниковых труб: диаметр труб и толщина стенки 32 x 6 мм, на 1 трубу	1 труба	1. Комплектование и раскладка труб по позициям. 2. Расконсервация концов труб и плавников. 3. Проверка труб по длине. 4. Установка труб в приспособление. 5. Зачистка плавников под сварку. 6. Стыковка труб по плавникам с необходимой рихтовкой, устранением деформации и креплением. 7. Подготовка концов плавниковых труб под стыковку с выборкой плавников и зачисткой концов. 8. Снятие панели с приспособления и укладка в штабель.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-002-02-01	Сборка панелей из плавниковых труб: диаметр труб и толщина стенки 60 х 6 мм, на 1 трубу	1 труба	1. Комплектование и раскладка труб по позициям. 2. Расконсервация концов труб и плавников. 3. Проверка труб по длине. 4. Установка труб в приспособление. 5. Зачистка плавников под сварку. 6. Стыковка труб по плавникам с необходимой рихтовкой, устранением деформации и креплением. 7. Подготовка концов плавниковых труб под стыковку с выборкой плавников и зачисткой концов. 8. Снятие панели с приспособления и укладка в штабель.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-002-03-01	Сборка панелей из плавниковых труб: диаметр труб и толщина стенки 32 х 6 мм, на 1 м труб, собранных в панель	1м труб, собранных в панель	1. Комплектование и раскладка труб по позициям. 2. Расконсервация концов труб и плавников. 3. Проверка труб по длине. 4. Установка труб в приспособление. 5. Зачистка плавников под сварку. 6. Стыковка труб по плавникам с необходимой рихтовкой, устранением деформации и креплением. 7. Подготовка концов плавниковых труб под стыковку с выборкой плавников и зачисткой концов. 8. Снятие панели с приспособления и укладка в штабель.	0,75	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-002-04-01	Сборка панелей из плавниковых труб: диаметр труб и толщина стенки 60 х 6 мм, на 1 м труб, собранных в панель	1м труб, собранных в панель	1. Комплектование и раскладка труб по позициям. 2. Расконсервация концов труб и плавников. 3. Проверка труб по длине. 4. Установка труб в приспособление. 5. Зачистка плавников под сварку. 6. Стыковка труб по плавникам с необходимой рихтовкой, устранением деформации и креплением. 7. Подготовка концов плавниковых труб под стыковку с выборкой плавников и зачисткой концов. 8. Снятие панели с приспособления и укладка в штабель.	0,75	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-04-003 Технический осмотр заводских блоков								
Н-54-04-003-01-01	Технический осмотр заводских блоков	1 блок	1. Снятие заводской упаковки. 2. Перекантовка блоков. 3. Технический осмотр блоков с проверкой всех размеров. 4. Заполнение формуляра.	5,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-003-02-01	Перекантовка заводских блоков	1 блок	1. Снятие заводской упаковки. 2. Перекантовка блоков. 3. Технический осмотр блоков с проверкой всех размеров. 4. Заполнение формуляра.	2,9	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-04-004 Укрупнительная сборка блоков радиационных поверхностей нагрева								
Н-54-04-004-01-01	Укрупнительная сборка блоков радиационных поверхностей нагрева с блоками каркаса или обмурованными щитами: 1 блок	1 блок	1. Подъем и установка блоков на сборочное приспособление, блок каркаса или щит. 2. Укрупнительная сборка блоков. 3. Выверка собранных блоков с помощью гидроуровня и проверка размеров.	11,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-004-02-01	Укрупнительная сборка блоков радиационных поверхностей нагрева с блоками каркаса или обмурованными щитами: 1 т	1 т	1. Подъем и установка блоков на сборочное приспособление, блок каркаса или щит. 2. Укрупнительная сборка блоков. 3. Выверка собранных блоков с помощью гидроуровня и проверка размеров.	3,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-004-03-01	Укрупнение блоков радиационных поверхностей нагрева на сборочных приспособлениях из труб диаметром до 42 мм: 1 блок	1 блок	1. Подъем и установка блоков на сборочное приспособление, блок каркаса или щит. 2. Укрупнительная сборка блоков. 3. Выверка собранных блоков с помощью гидроуровня и проверка размеров.	7,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-004-04-01	Укрупнение блоков радиационных поверхностей нагрева на сборочных приспособлениях из труб диаметром до 42 мм: 1 т	1 т	1. Подъем и установка блоков на сборочное приспособление, блок каркаса или щит. 2. Укрупнительная сборка блоков. 3. Выверка собранных блоков с помощью гидроуровня и проверка размеров.	2,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-004-05-01	Укрупнение блоков радиационных поверхностей нагрева на сборочных приспособлениях из труб диаметром до 60 мм: 1 блок	1 блок	1. Подъем и установка блоков на сборочное приспособление, блок каркаса или щит. 2. Укрупнительная сборка блоков. 3. Выверка собранных блоков с помощью гидроуровня и проверка размеров.	6,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-004-06-01	Укрупнение блоков радиационных поверхностей нагрева на сборочных приспособлениях из труб диаметром до 60 мм: 1 т	1 т	1. Подъем и установка блоков на сборочное приспособление, блок каркаса или щит. 2. Укрупнительная сборка блоков. 3. Выверка собранных блоков с помощью гидроуровня и проверка размеров.	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-004-07-01	Выставка блоков радиационных поверхностей нагрева под укрупнение или обмуровку: 1 блок	1 блок	1. Подъем и установка блоков на сборочное приспособление, блок каркаса или щит. 2. Укрупнительная сборка блоков. 3. Выверка собранных блоков с помощью гидроуровня и проверка размеров.	3,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-004-08-01	Выставка блоков радиационных поверхностей нагрева под укрупнение или обмуровку: 1 т	1 т	1. Подъем и установка блоков на сборочное приспособление, блок каркаса или щит. 2. Укрупнительная сборка блоков. 3. Выверка собранных блоков с помощью гидроуровня и проверка размеров.	0,71	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-004-09-01	Устройство замковых соединений блоков радиационных поверхностей нагрева	1 соединение (1 пара труб)	-	0,64	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-004-10-01	Прихватка сваркой соединений блоков радиационных поверхностей нагрева	1 соединение (1 пара труб)	-	0,05	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-04-004-11-01	Рихтовка блоков радиационных поверхностей нагрева: монтажники	1 м2	1. Подогрев блоков газовой горелкой. 2. Рихтовка блоков с помощью приспособления.	0,86	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-004-12-01	Рихтовка блоков радиационных поверхностей нагрева: газосварщик	1 м2	1. Подогрев блоков газовой горелкой. 2. Рихтовка блоков с помощью приспособления.	0,38	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Таблица Н-54-04-005 Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам								
Н-54-04-005-01-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-005-02-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,34	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-005-03-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,47	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-005-04-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,54	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-005-05-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,68	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-005-06-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,75	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-005-07-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,92	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-005-08-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,98	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-005-09-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из легированных сталей: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,33	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-005-10-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из легированных сталей: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,44	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-005-11-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из легированных сталей: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,62	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-005-12-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из легированных сталей: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,71	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-005-13-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из легированных сталей: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,88	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-005-14-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из легированных сталей: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	0,97	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-005-15-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из легированных сталей: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-005-16-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по трубам из легированных сталей: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-04-006 Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам и плавникам								
Н-54-04-006-01-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-02-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-03-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-04-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	2,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-05-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-06-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-07-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-08-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-09-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-10-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	4,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-11-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-12-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-13-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-14-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-15-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-16-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	7,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-17-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-18-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-19-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-20-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	3,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-21-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-22-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-23-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-24-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	4,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-25-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	4,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-26-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	5,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-27-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-28-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	5,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-29-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-30-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-31-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	7,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-32-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	9,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-33-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-34-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	4,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-35-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-36-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-37-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	7,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-38-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	8,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-39-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-40-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-41-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	6,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-42-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	8,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-43-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	9,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-44-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-45-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	8,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-46-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	8,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-47-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-48-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-49-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-50-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	5,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-51-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	6,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-52-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	6,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-53-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	8,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-54-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	9,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-55-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-56-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-57-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	8,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-58-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	8,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-59-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-60-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-61-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-62-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-63-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-64-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-65-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-66-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	18,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-67-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	8,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-68-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	9,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-69-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-70-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-71-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-72-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	12,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-73-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-74-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-75-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-76-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-77-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	12,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-78-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-79-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-80-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-81-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	16,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-82-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-006-83-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-84-01	Стыковка блоков радиационных поверхностей нагрева по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб и коллекторов. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение.	18,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-85-01	Стыковка блоков из прямых труб по плавникам	1 м длины блока	1. Зачистка блоков по плавникам. 2. Стыковка блоков по плавникам с установкой приспособлений.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-006-86-01	Стыковка блоков из гнутых труб по плавникам	1 м длины блока	1. Зачистка блоков по плавникам. 2. Стыковка блоков по плавникам с установкой приспособлений.	4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-04-007 Укрупнительная сборка блоков ширмовых пароперегревателей								
Н-54-04-007-01-01	Укрупнительная сборка ширм в вертикальном положении: 1 заводской блок	1 заводской блок	1. Установка блоков трубной части на сборочное приспособление. 2. Сборка блоков с выверкой и проверкой размеров. 3. Установка креплений.	3,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-007-02-01	Укрупнительная сборка ширм в вертикальном положении: 1 т	1 т	1. Установка блоков трубной части на сборочное приспособление. 2. Сборка блоков с выверкой и проверкой размеров. 3. Установка креплений.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-007-03-01	Укрупнительная сборка ширм в горизонтальном положении: 1 заводской блок	1 заводской блок	1. Установка блоков трубной части на сборочное приспособление. 2. Сборка блоков с выверкой и проверкой размеров. 3. Установка креплений.	8,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-007-04-01	Укрупнительная сборка ширм в горизонтальном положении: 1 т	1 т	1. Установка блоков трубной части на сборочное приспособление. 2. Сборка блоков с выверкой и проверкой размеров. 3. Установка креплений.	2,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-04-008 Сборка блоков конвективных поверхностей нагрева водогрейных котлов								
Н-54-04-008-01-01	Сборка блоков конвективных поверхностей нагрева водогрейных котлов: 1 пакет	1 пакет	1. Распаковка пакетов. 2. Отбор, проверка и раскладка пакетов по позициям. 3. Сборка в блоки с установкой деталей крепления.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-008-02-01	Сборка блоков конвективных поверхностей нагрева водогрейных котлов: 1 т	1 т	1. Распаковка пакетов. 2. Отбор, проверка и раскладка пакетов по позициям. 3. Сборка в блоки с установкой деталей крепления.	0,27	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-04-009 Укрупнительная сборка блоков конвективных и регулировочных поверхностей нагрева								
Н-54-04-009-01-01	Укрупнительная сборка блоков конвективных и регулировочных поверхностей нагрева: с горизонтальным расположением змеевиков, на 1 блок	1 блок	1. Установка блоков на бетонные тумбы (или рамы). 2. Сборка блоков с выверкой и проверкой размеров. 3. Установка постоянных креплений.	4,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-009-02-01	Укрупнительная сборка блоков конвективных и регулировочных поверхностей нагрева: с вертикальным расположением змеевиков, на 1 блок	1 блок	1. Установка блоков на бетонные тумбы (или рамы). 2. Сборка блоков с выверкой и проверкой размеров. 3. Установка постоянных креплений.	4,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-009-03-01	Укрупнительная сборка блоков конвективных и регулировочных поверхностей нагрева: с горизонтальным расположением змеевиков, на 1 т	1 т	1. Установка блоков на бетонные тумбы (или рамы). 2. Сборка блоков с выверкой и проверкой размеров. 3. Установка постоянных креплений.	0,68	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-009-04-01	Укрупнительная сборка блоков конвективных и регулировочных поверхностей нагрева: с вертикальным расположением змеевиков, на 1 т	1 т	1. Установка блоков на бетонные тумбы (или рамы). 2. Сборка блоков с выверкой и проверкой размеров. 3. Установка постоянных креплений.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-009-05-01	Выставка блоков под укрупнение или обмуровку: 1 блок	1 блок	1. Установка блоков на бетонные тумбы (или рамы). 2. Сборка блоков с выверкой и проверкой размеров. 3. Установка постоянных креплений.	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-009-06-01	Выставка блоков под укрупнение или обмуровку: 1 т	1 т	1. Установка блоков на бетонные тумбы (или рамы). 2. Сборка блоков с выверкой и проверкой размеров. 3. Установка постоянных креплений.	0,39	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-04-010 Гидравлическое испытание блоков поверхностей нагрева								
Н-54-04-010-01-01	Гидравлическое испытание блоков поверхностей нагрева: масса трубной части блока до 3 т	1 блок	1. Установка инвентарных заглушек на штуцера коллекторов и концы труб. 2. Подключение пресса к блоку. 3. Заполнение блока водой и проведение гидравлического испытания на установленное давление с наблюдением за работой пресса. 4. Осмотр блока и отметка мест течи с устранением дефектов. 5. Спуск воды и отключение пресса. 6. Срезка присоединительных труб и снятие заглушек. 7. Сдача блока.	7,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-010-02-01	Гидравлическое испытание блоков поверхностей нагрева: масса трубной части блока до 5 т	1 блок	1. Установка инвентарных заглушек на штуцера коллекторов и концы труб. 2. Подключение пресса к блоку. 3. Заполнение блока водой и проведение гидравлического испытания на установленное давление с наблюдением за работой пресса. 4. Осмотр блока и отметка мест течи с устранением дефектов. 5. Спуск воды и отключение пресса. 6. Срезка присоединительных труб и снятие заглушек. 7. Сдача блока.	8,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-010-03-01	Гидравлическое испытание блоков поверхностей нагрева: масса трубной части блока до 10 т	1 блок	1. Установка инвентарных заглушек на штуцера коллекторов и концы труб. 2. Подключение пресса к блоку. 3. Заполнение блока водой и проведение гидравлического испытания на установленное давление с наблюдением за работой пресса. 4. Осмотр блока и отметка мест течи с устранением дефектов. 5. Спуск воды и отключение пресса. 6. Срезка присоединительных труб и снятие заглушек. 7. Сдача блока.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-010-04-01	Гидравлическое испытание блоков поверхностей нагрева: масса трубной части блока до 15 т	1 блок	1. Установка инвентарных заглушек на штуцера коллекторов и концы труб. 2. Подключение пресса к блоку. 3. Заполнение блока водой и проведение гидравлического испытания на установленное давление с наблюдением за работой пресса. 4. Осмотр блока и отметка мест течи с устранением дефектов. 5. Спуск воды и отключение пресса. 6. Срезка присоединительных труб и снятие заглушек. 7. Сдача блока.	18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-010-05-01	Гидравлическое испытание блоков поверхностей нагрева: масса трубной части блока до 20 т	1 блок	1. Установка инвентарных заглушек на штуцера коллекторов и концы труб. 2. Подключение пресса к блоку. 3. Заполнение блока водой и проведение гидравлического испытания на установленное давление с наблюдением за работой пресса. 4. Осмотр блока и отметка мест течи с устранением дефектов. 5. Спуск воды и отключение пресса. 6. Срезка присоединительных труб и снятие заглушек. 7. Сдача блока.	22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-010-06-01	Гидравлическое испытание блоков поверхностей нагрева: масса трубной части блока до 30 т	1 блок	1. Установка инвентарных заглушек на штуцера коллекторов и концы труб. 2. Подключение пресса к блоку. 3. Заполнение блока водой и проведение гидравлического испытания на установленное давление с наблюдением за работой пресса. 4. Осмотр блока и отметка мест течи с устранением дефектов. 5. Спуск воды и отключение пресса. 6. Срезка присоединительных труб и снятие заглушек. 7. Сдача блока.	31	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-010-07-01	Гидравлическое испытание блоков поверхностей нагрева: масса трубной части блока до 40 т	1 блок	1. Установка инвентарных заглушек на штуцера коллекторов и концы труб. 2. Подключение пресса к блоку. 3. Заполнение блока водой и проведение гидравлического испытания на установленное давление с наблюдением за работой пресса. 4. Осмотр блока и отметка мест течи с устранением дефектов. 5. Спуск воды и отключение пресса. 6. Срезка присоединительных труб и снятие заглушек. 7. Сдача блока.	40	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-010-08-01	Гидравлическое испытание блоков поверхностей нагрева: масса трубной части блока до 50 т	1 блок	1. Установка инвентарных заглушек на штуцера коллекторов и концы труб. 2. Подключение пресса к блоку. 3. Заполнение блока водой и проведение гидравлического испытания на установленное давление с наблюдением за работой пресса. 4. Осмотр блока и отметка мест течи с устранением дефектов. 5. Спуск воды и отключение пресса. 6. Срезка присоединительных труб и снятие заглушек. 7. Сдача блока.	49	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-010-09-01	Гидравлическое испытание блоков поверхностей нагрева: масса трубной части блока свыше 50 т	1 блок	1. Установка инвентарных заглушек на штуцера коллекторов и концы труб. 2. Подключение пресса к блоку. 3. Заполнение блока водой и проведение гидравлического испытания на установленное давление с наблюдением за работой пресса. 4. Осмотр блока и отметка мест течи с устранением дефектов. 5. Спуск воды и отключение пресса. 6. Срезка присоединительных труб и снятие заглушек. 7. Сдача блока.	58	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-04-011 Монтаж блоков экранов, настенных водяных экономайзеров, потолочных и настенных пароперегревателей								
Н-54-04-011-01-01	Монтаж блоков, установленных на каркасе или щите (моноблоки): 1 блок	1 блок	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блоков по месту с перестроповками. 3. Закрепление блоков на временных подвесках с предварительной выверкой.	26,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-02-01	Монтаж блоков, установленных на каркасе или щите (моноблоки): 1 т	1 т	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блоков по месту с перестроповками. 3. Закрепление блоков на временных подвесках с предварительной выверкой.	2,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-011-03-01	Монтаж блоков из плавниковых труб: 1 блок	1 блок	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блоков по месту с перестроповками. 3. Закрепление блоков на временных подвесках с предварительной выверкой.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-04-01	Монтаж блоков из плавниковых труб: 1 т	1 т	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блоков по месту с перестроповками. 3. Закрепление блоков на временных подвесках с предварительной выверкой.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-05-01	Монтаж блоков из труб диаметром до 42 мм: 1 блок	1 блок	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блоков по месту с перестроповками. 3. Закрепление блоков на временных подвесках с предварительной выверкой.	9,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-06-01	Монтаж блоков из труб диаметром до 42 мм: 1 т	1 т	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блоков по месту с перестроповками. 3. Закрепление блоков на временных подвесках с предварительной выверкой.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-07-01	Монтаж блоков из труб диаметром до 60 мм: 1 блок	1 блок	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блоков по месту с перестроповками. 3. Закрепление блоков на временных подвесках с предварительной выверкой.	8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-011-08-01	Монтаж блоков из труб диаметром до 60 мм: 1 т	1 т	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блоков по месту с перестроповками. 3. Закрепление блоков на временных подвесках с предварительной выверкой.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-09-01	Монтаж блоков подвесной системы: 1 блок	1 блок	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блоков по месту с перестроповками. 3. Закрепление блоков на временных подвесках с предварительной выверкой.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-10-01	Монтаж блоков подвесной системы: 1 т	1 т	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блоков по месту с перестроповками. 3. Закрепление блоков на временных подвесках с предварительной выверкой.	2,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-11-01	Добавлять на массу обмуровки или изоляции при монтаже блоков экранов, настенных водяных экономайзеров, потолочных и настенных пароперегревателей	1 т	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блоков по месту с перестроповками. 3. Закрепление блоков на временных подвесках с предварительной выверкой.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-12-01	Стыковка блоков по плавникам: прямые вертикальные стыки	1 м	1. Зачистка блоков по плавникам напильником и шкуркой. 2. Стыковка блоков по плавникам с установкой стягивающих приспособлений.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-011-13-01	Стыковка блоков по плавникам: угловые стыки	1 м	1. Зачистка блоков по плавникам напильником и шкуркой. 2. Стыковка блоков по плавникам с установкой стягивающих приспособлений.	4,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-14-01	Стыковка блоков по плавникам: потолочные стыки	1 м	1. Зачистка блоков по плавникам напильником и шкуркой. 2. Стыковка блоков по плавникам с установкой стягивающих приспособлений.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-15-01	Стыковка блоков по плавникам: стыки сложной конфигурации	1 м	1. Зачистка блоков по плавникам напильником и шкуркой. 2. Стыковка блоков по плавникам с установкой стягивающих приспособлений.	5,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-011-16-01	Заводка концов труб в очки барабана: на сборочной площадке	1 конец	-	0,63	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-011-17-01	Заводка концов труб в очки барабана: на месте монтажа	1 конец	-	0,7	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-04-012 Стыковка блоков экранов, настенных водяных экономайзеров, потолочных и настенных пароперегревателей из углеродистых сталей								
Н-54-04-012-01-01	Стыковка блоков по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	0,32	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-02-01	Стыковка блоков по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	0,43	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-03-01	Стыковка блоков по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	0,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-04-01	Стыковка блоков по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	0,68	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-05-01	Стыковка блоков по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	0,86	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-06-01	Стыковка блоков по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	0,95	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-07-01	Стыковка блоков по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-08-01	Стыковка блоков по трубам из углеродистых сталей: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	1,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-09-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	2,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-10-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	2,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-11-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	2,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-12-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-13-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-14-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-15-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-16-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-17-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-18-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	5,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-19-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	4,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-20-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	4,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-21-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	5,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-22-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-23-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	7,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-24-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	9,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-25-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-26-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-27-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	6,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-28-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	8,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-29-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	9,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-30-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-31-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-32-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	8,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-33-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	8,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-34-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-35-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-36-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	13,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-37-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-38-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-39-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	13,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-40-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-41-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-42-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-43-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-44-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-45-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	12,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-46-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	13,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-47-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-48-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	13,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-012-49-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-012-50-01	Стыковка блоков по коллекторам из углеродистых сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-04-013 Стыковка блоков экранов, настенных водяных экономайзеров, потолочных и настенных пароперегревателей из легированных сталей								
Н-54-04-013-01-01	Стыковка блоков по трубам из легированных сталей: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	0,42	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-02-01	Стыковка блоков по трубам из легированных сталей: диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	0,56	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-03-01	Стыковка блоков по трубам из легированных сталей: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	0,78	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-04-01	Стыковка блоков по трубам из легированных сталей: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	0,88	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-05-01	Стыковка блоков по трубам из легированных сталей: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	1,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-06-01	Стыковка блоков по трубам из легированных сталей: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	1,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-07-01	Стыковка блоков по трубам из легированных сталей: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	1,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-08-01	Стыковка блоков по трубам из легированных сталей: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	1,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-09-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	2,7	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-10-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-11-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 102-108 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	3,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-12-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-13-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	4,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-14-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-15-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	4,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-16-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	5,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-17-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-18-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-19-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	5,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-20-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	6,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-21-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	7,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-22-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	8,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-23-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	9,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-24-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-25-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	6,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-26-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	7,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-27-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	8,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-28-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-29-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-30-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-31-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	8,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-32-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-33-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-34-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-35-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-36-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-37-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-38-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-39-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-40-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 50 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	19,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-41-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 426-478 мм, толщина стенки до 60 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	23	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-42-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-43-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-44-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 530-550 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	18,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-45-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-46-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-47-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 630 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-48-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 20 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-013-49-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 30 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	19,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-013-50-01	Стыковка блоков по коллекторам из легированных сталей: диаметр коллекторов 720 мм, толщина стенки до 40 мм	1 стык	1. Расклинивание труб для стыковки. 2. Зачистка концов труб. 3. Стыковка блоков по трубам. 4. Расклинивание труб в процессе сварки. 5. Выправка труб после сварки с установкой их в проектное положение. 6. Стыковка блоков по коллекторам с зачисткой концов и установкой подкладных колец.	23	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-04-014 Монтаж ширмовых пароперегревателей								
Н-54-04-014-01-01	Монтаж ширмовых пароперегревателей: вертикальных, на 1 ширму	1 ширма	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блока по месту с неоднократными перестроповками с протаскиванием через блоки потолка. 3. Предварительная выверка и закрепление.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-014-02-01	Монтаж ширмовых пароперегревателей: горизонтальных, на 1 ширму	1 ширма	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блока по месту с неоднократными перестроповками с протаскиванием через блоки потолка. 3. Предварительная выверка и закрепление.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-014-03-01	Монтаж ширмовых пароперегревателей: вертикальных, на 1 т	1 т	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блока по месту с неоднократными перестроповками с протаскиванием через блоки потолка. 3. Предварительная выверка и закрепление.	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-014-04-01	Монтаж ширмовых пароперегревателей: горизонтальных, на 1 т	1 т	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блока по месту с неоднократными перестроповками с протаскиванием через блоки потолка. 3. Предварительная выверка и закрепление.	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-04-015 Монтаж блоков потолочного перекрытия с поверхностями нагрева и блоков конвективных пароперегревателей, экономайзеров и регулирующих поверхностей								
Н-54-04-015-01-01	Монтаж блоков потолочного перекрытия с поверхностями нагрева и блоков конвективных пароперегревателей, экономайзеров и регулирующих поверхностей, на 1 блок	1 блок	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блока по месту с неоднократными перестроповками. 3. Предварительная выверка и закрепление.	12,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-015-02-01	Монтаж блоков потолочного перекрытия с поверхностями нагрева и блоков конвективных пароперегревателей, экономайзеров и регулирующих поверхностей, на 1 т	1 т	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блока по месту с неоднократными перестроповками. 3. Предварительная выверка и закрепление.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-015-03-01	Добавлять на массу обмуровки или изоляции при монтаже блоков потолочного перекрытия	1 т	1. Подъем блока с выводом в вертикальное положение. 2. Установка блока по месту с неоднократными перестроповками. 3. Предварительная выверка и закрепление.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-04-016 Монтаж водоподводящих, паропроводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы								
Н-54-04-016-01-01	Монтаж водоподводящих, паропроводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-02-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-03-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-04-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-05-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-06-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-07-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	4,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-08-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-09-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-10-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-11-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-12-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-13-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-14-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	6,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-15-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	7,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-16-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	8,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-17-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	9,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-18-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-19-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-20-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-21-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-22-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-23-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-24-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-25-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	6,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-26-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-27-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	7,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-28-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	8,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-29-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-30-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	7,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-31-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	8,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-32-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	9,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-33-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-34-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	12,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-35-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-36-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-37-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-38-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-39-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-40-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	4,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-41-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	4,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-42-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-43-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-44-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-45-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-46-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	8,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-47-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	6,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-48-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	6,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-49-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	7,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-50-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	8,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-51-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-52-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-53-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-54-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-55-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-56-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-57-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-58-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	6,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-59-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	7,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-60-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	7,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-61-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	7,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-62-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	9,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-63-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-64-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 6 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	8,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-65-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	9,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-66-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-67-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-68-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 труба	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-69-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 4 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,09	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-70-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 32-45 мм, толщина стенки до 6 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-71-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-72-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 50-60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-73-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-74-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-75-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 10 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-76-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки до 20 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,23	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-77-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 6 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-78-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 10 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-79-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 20 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-80-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 133-159 мм, толщина стенки до 30 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,28	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-81-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 6 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-82-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 10 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-83-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 20 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-84-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 30 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,33	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-016-85-01	Монтаж водоподводящих, пароотводящих, соединительных (перепускных) труб и труб подвесной системы, добавлять на 1 м длины трубы: диаметр труб 168-194 мм, толщина стенки до 40 мм	1 м	1. Отбор, проверка и раскладка труб по позициям. 2. Очистка труб от грязи и ржавчины. 3. Проверка труб по шаблону. 4. Проверка труб шаром со снятием колпачков. 5. Зачистка концов труб и штуцеров (очков) коллекторов под сварку до металлического блеска. 6. Подъем и установка труб по месту с выверкой и установкой креплений. 7. Установка подкладных колец. 8. Стыковка труб под сварку со штуцерами и между собой. 9. Установка и снятие такелажных приспособлений.	0,36	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-04-017 Установка отдельных плавниковых труб и панелей								
Н-54-04-017-01-01	Установка из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: отдельных труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 труба	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-02-01	Установка из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: отдельных труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 труба	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-03-01	Установка из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: панелей из двух труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-04-01	Установка из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: панелей из двух труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-05-01	Установка из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: панелей из трех труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-06-01	Установка из углеродистых сталей, 1 стыкуемый конец: панелей из трех труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	5,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-07-01	Установка из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: отдельных труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 труба	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-08-01	Установка из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: отдельных труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 труба	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-09-01	Установка из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: панелей из двух труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-10-01	Установка из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: панелей из двух труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-11-01	Установка из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: панелей из трех труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	6,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-12-01	Установка из углеродистых сталей, 2 стыкуемых конца: панелей из трех труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	9,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-13-01	Установка из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: отдельных труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 труба	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	2,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-14-01	Установка из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: отдельных труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 труба	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-15-01	Установка из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: панелей из двух труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-16-01	Установка из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: панелей из двух труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	4,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-17-01	Установка из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: панелей из трех труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-18-01	Установка из легированных сталей, 1 стыкуемый конец: панелей из трех труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-19-01	Установка из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: отдельных труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 труба	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	2,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-20-01	Установка из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: отдельных труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 труба	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-21-01	Установка из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: панелей из двух труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	5,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-22-01	Установка из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: панелей из двух труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-23-01	Установка из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: панелей из трех труб диаметром и толщиной стенки 32 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	7,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-017-24-01	Установка из легированных сталей, 2 стыкуемых конца: панелей из трех труб диаметром и толщиной стенки 60 х 6 мм	1 панель	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-04-017-25-01	Добавлять на 1 м длины трубы или панели	1 м	1. Комплектование труб. 2. Проверка на соответствие ТУ. 3. Снятие консервации с концов труб и плавников. 4. Подготовка концов труб под стыковку (выборка плавников). 5. Зачистка концов труб и плавников. 6. Подъем и установка труб или панелей по месту. 7. Стыковка концов труб с расклиниванием в процессе стыковки и сварки. 8. Стыковка труб или панелей по плавникам. 9. Установки и снятие такелажных приспособлений.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-04-018 Установка и снятие временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков								
Н-54-04-018-01-01	Установка временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали до 0,1 т, на 1 деталь или приспособление	1 деталь или 1 приспособление	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	0,26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-018-02-01	Установка временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали до 1 т, на 1 деталь или приспособление	1 деталь или 1 приспособление	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-018-03-01	Установка временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали свыше 1 т, на 1 деталь или приспособление	1 деталь или 1 приспособление	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-018-04-01	Установка временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали до 0,1 т, на 1 т	1 т	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-018-05-01	Установка временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали до 1 т, на 1 т	1 т	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-018-06-01	Установка временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали свыше 1 т, на 1 т	1 т	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-018-07-01	Снятие временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали до 0,1 т, на 1 деталь или приспособление	1 деталь или 1 приспособление	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	0,13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-018-08-01	Снятие временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали до 1 т, на 1 деталь или приспособление	1 деталь или 1 приспособление	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	0,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-018-09-01	Снятие временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали свыше 1 т, на 1 деталь или приспособление	1 деталь или 1 приспособление	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-018-10-01	Снятие временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали до 0,1 т, на 1 т	1 т	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	5,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-018-11-01	Снятие временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали до 1 т, на 1 т	1 т	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-018-12-01	Снятие временных монтажных жесткостей и приспособлений для подъема блоков: масса детали свыше 1 т, на 1 т	1 т	1. Технический осмотр приспособлений с проверкой размеров. 2. Установка приспособления или монтажных жесткостей на блок с выверкой и подгонкой. 3. Крепление приспособлений к блоку. 4. Снятие временных жесткостей или приспособлений и укладка их в штабель.	0,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-04-019 Выверка радиационных поверхностей нагрева								
Н-54-04-019-01-01	Выверка панелей экранов и радиационных поверхностей	1 т	1. Установка на постоянные подвески в рабочее положение поверхностей нагрева. 2. Выставка коллекторов в проектное положение с креплением. 3. Выверка блоков по осевым линиям и высотным отметкам с рихтовкой. 4. Стыковка балок поясов жесткости с зачисткой стыков. 5. Снятие временных креплений с пружин. 6. Окончательное регулирование подвесок с установкой монтажного натяга. 7. Выверка шарнирных креплений с креплением к каркасу.	5,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-019-02-01	Выверка потолочных и настенных пароперегревателей и настенных экономайзеров	1 т	1. Установка на постоянные подвески в рабочее положение поверхностей нагрева. 2. Выставка коллекторов в проектное положение с креплением. 3. Выверка блоков по осевым линиям и высотным отметкам с рихтовкой. 4. Стыковка балок поясов жесткости с зачисткой стыков. 5. Снятие временных креплений с пружин. 6. Окончательное регулирование подвесок с установкой монтажного натяга. 7. Выверка шарнирных креплений с креплением к каркасу.	7,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-019-03-01	Выверка ширмовых пароперегревателей	1 т	1. Установка на постоянные подвески в рабочее положение поверхностей нагрева. 2. Выставка коллекторов в проектное положение с креплением. 3. Выверка блоков по осевым линиям и высотным отметкам с рихтовкой. 4. Стыковка балок поясов жесткости с зачисткой стыков. 5. Снятие временных креплений с пружин. 6. Окончательное регулирование подвесок с установкой монтажного натяга. 7. Выверка шарнирных креплений с креплением к каркасу.	5,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-04-020 Выверка конвективных поверхностей нагрева и подвесной системы								
Н-54-04-020-01-01	Выверка конвективных поверхностей нагрева, устанавливаемых на опоры: с горизонтальным расположением змеевиков	1 т	1. Установка блоков в проектное положение. 2. Выверка блоков по трубной части с установкой шага змеевиков по проектным размерам с рихтовкой.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-020-02-01	Выверка конвективных поверхностей нагрева, устанавливаемых на опоры: с вертикальным расположением змеевиков	1 т	1. Установка блоков в проектное положение. 2. Выверка блоков по трубной части с установкой шага змеевиков по проектным размерам с рихтовкой.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-020-03-01	Выверка подвесных конвективных поверхностей нагрева, с вертикальным расположением змеевиков	1 т	1. Установка блоков в проектное положение. 2. Выверка блоков по трубной части с установкой шага змеевиков по проектным размерам с рихтовкой. 3. Регулирование подвесок. 4. Срезка временных креплений с блоков пружин. 5. Установка пружин в проектное положение.	4,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-04-020-04-01	Выверка труб подвесной системы, с вертикальным расположением змеевиков	1 т	1. Установка блоков в проектное положение. 2. Выверка блоков по трубной части с установкой шага змеевиков по проектным размерам с рихтовкой. 3. Регулирование подвесок. 4. Срезка временных креплений с блоков пружин. 5. Установка пружин в проектное положение.	9,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-04-021 Установка защитных деталей на элементы поверхностей нагрева								
Н-54-04-021-01-01	Установка защитных деталей на элементы поверхностей нагрева	100 кг	1. Комплектование планок с подгонкой под хомут. 2. Установка защитных планок или уголка с поддерживанием при прихватке к хомуту и дистанционной гребенке.	8,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-04-022 Монтаж установки для получения собственного конденсата								
Н-54-04-022-01-01	Монтаж установки для получения собственного конденсата: 1 блок	1 блок	1. Установка блоков на проектную отметку. 2. Выверка блоков по осям и высотным отметкам.	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-022-02-01	Монтаж установки для получения собственного конденсата: 1 т	1 блок	1. Установка блоков на проектную отметку. 2. Выверка блоков по осям и высотным отметкам.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-04-023 Монтаж чугунных ребристых труб водяного экономайзера								
Н-54-04-023-01-01	Монтаж чугунных ребристых труб водяного экономайзера	1 труба	1. Раскладка труб по позициям. 2. Очистка зеркала фланцев. 3. Подъем электролебедкой и установка трубы на место с выверкой. 4. Комплектование соединительных калачей с их осмотром. 5. Подъем и установка соединительных калачей с установкой готовых прокладок.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-04-024 Вальцовка концов труб к барабанам								
Н-54-04-024-01-01	Вальцовка концов труб в барабанах пневмомашинкой: диаметр труб до 60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Замер внутреннего диаметра трубы до и после развальцовки с занесением результатов замеров в формуляр. 2. Обезжиривание стенок трубного гнезда и конца трубы. 3. Смазка стенок трубы изнутри. 4. Вальцовка конца трубы. 5. Протирка конца трубы изнутри после вальцовки.	0,12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-024-02-01	Вальцовка концов труб в барабанах пневмомашинкой: диаметр труб до 60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Замер внутреннего диаметра трубы до и после развальцовки с занесением результатов замеров в формуляр. 2. Обезжиривание стенок трубного гнезда и конца трубы. 3. Смазка стенок трубы изнутри. 4. Вальцовка конца трубы. 5. Протирка конца трубы изнутри после вальцовки.	0,17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-024-03-01	Вальцовка концов труб в барабанах пневмомашинкой: диаметр труб до 89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Замер внутреннего диаметра трубы до и после развальцовки с занесением результатов замеров в формуляр. 2. Обезжиривание стенок трубного гнезда и конца трубы. 3. Смазка стенок трубы изнутри. 4. Вальцовка конца трубы. 5. Протирка конца трубы изнутри после вальцовки.	0,17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-024-04-01	Вальцовка концов труб в барабанах пневмомашинкой: диаметр труб до 89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Замер внутреннего диаметра трубы до и после развальцовки с занесением результатов замеров в формуляр. 2. Обезжиривание стенок трубного гнезда и конца трубы. 3. Смазка стенок трубы изнутри. 4. Вальцовка конца трубы. 5. Протирка конца трубы изнутри после вальцовки.	0,26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-04-024-05-01	Вальцовка концов труб в барабанах пневмомашинкой: диаметр труб до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	1 конец трубы	1. Замер внутреннего диаметра трубы до и после развальцовки с занесением результатов замеров в формуляр. 2. Обезжиривание стенок трубного гнезда и конца трубы. 3. Смазка стенок трубы изнутри. 4. Вальцовка конца трубы. 5. Протирка конца трубы изнутри после вальцовки.	0,34	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-024-06-01	Вальцовка концов труб в барабанах вручную: диаметр труб до 60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Замер внутреннего диаметра трубы до и после развальцовки с занесением результатов замеров в формуляр. 2. Обезжиривание стенок трубного гнезда и конца трубы. 3. Смазка стенок трубы изнутри. 4. Вальцовка конца трубы. 5. Протирка конца трубы изнутри после вальцовки.	0,29	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-024-07-01	Вальцовка концов труб в барабанах вручную: диаметр труб до 89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Замер внутреннего диаметра трубы до и после развальцовки с занесением результатов замеров в формуляр. 2. Обезжиривание стенок трубного гнезда и конца трубы. 3. Смазка стенок трубы изнутри. 4. Вальцовка конца трубы. 5. Протирка конца трубы изнутри после вальцовки.	0,41	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-04-025 Зачистка выступающих концов труб внутри барабана торцевой фрезой								
Н-54-04-025-01-01	Зачистка выступающих концов труб внутри барабана торцевой фрезой: диаметр труб до 60 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Установка торцевой фрезы на конус пневматической машинки. 2. Зачистка торцевой фрезой выступающего конца трубы по контрольному кольцу.	0,07	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-025-02-01	Зачистка выступающих концов труб внутри барабана торцевой фрезой: диаметр труб до 60 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Установка торцевой фрезы на конус пневматической машинки. 2. Зачистка торцевой фрезой выступающего конца трубы по контрольному кольцу.	0,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-025-03-01	Зачистка выступающих концов труб внутри барабана торцевой фрезой: диаметр труб до 89 мм, толщина стенки до 4 мм	1 конец трубы	1. Установка торцевой фрезы на конус пневматической машинки. 2. Зачистка торцевой фрезой выступающего конца трубы по контрольному кольцу.	0,09	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-025-04-01	Зачистка выступающих концов труб внутри барабана торцевой фрезой: диаметр труб до 89 мм, толщина стенки до 6 мм	1 конец трубы	1. Установка торцевой фрезы на конус пневматической машинки. 2. Зачистка торцевой фрезой выступающего конца трубы по контрольному кольцу.	0,14	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-04-025-05-01	Зачистка выступающих концов труб внутри барабана торцевой фрезой: диаметр труб до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	1 конец трубы	1. Установка торцевой фрезы на конус пневматической машинки. 2. Зачистка торцевой фрезой выступающего конца трубы по контрольному кольцу.	0,19	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-54-05 Монтаж воздухоподогревателей, обдувочных устройств и пылегазовоздухопроводов								
Таблица Н-54-05-001 Монтаж трубчатых воздухоподогревателей								
Н-54-05-001-01-01	Технический осмотр секций	1 т	1. Осмотр секций и мест приварки труб к трубным доскам. 2. Проверка геометрических размеров секций.	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-001-02-01	Сборка блоков секций, на 1 секцию	1 секция	1. Комплектование секций. 2. Сборка секций в блоки с припасовкой к смежной секции, выверкой и поддерживанием при креплении сваркой.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-001-03-01	Сборка блоков секций, на 1 т	1 т	1. Комплектование секций. 2. Сборка секций в блоки с припасовкой к смежной секции, выверкой и поддерживанием при креплении сваркой.	0,25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-001-04-01	Установка секций или блоков, на 1 секцию или блок	1 секция или блок	1. Подъем мостовым краном и установка секций на место. 2. Выверка установленной секции и припасовка ее к смежной секции с поддерживанием при прихватке сваркой.	3,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-001-05-01	Установка секций или блоков, на 1 т	1 т	1. Подъем мостовым краном и установка секций на место. 2. Выверка установленной секции и припасовка ее к смежной секции с поддерживанием при прихватке сваркой.	0,46	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-001-06-01	Установка компенсаторов из отдельных деталей	1 м	1. Комплектование деталей и технический осмотр. 2. Подъем деталей к месту установки. 3. Разметка места установки. 4. Установка деталей по месту со стыковкой и поддерживанием при прихватке сваркой.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-05-001-07-01	Установка компенсаторов в сборе	1 м	1. Комплектование деталей и технический осмотр. 2. Подъем деталей к месту установки. 3. Разметка места установки. 4. Установка деталей по месту со стыковкой и поддерживанием при прихватке сваркой.	0,52	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-05-001-08-01	Установка уплотнителей и дефлекторов	1 м	1. Комплектование деталей и технический осмотр. 2. Подъем деталей к месту установки. 3. Разметка места установки. 4. Установка деталей по месту со стыковкой и поддерживанием при прихватке сваркой.	0,66	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-05-001-09-01	Установка перегородок	1 м2	1. Комплектование деталей и технический осмотр. 2. Подъем деталей к месту установки. 3. Разметка места установки. 4. Установка деталей по месту со стыковкой и поддерживанием при прихватке сваркой.	5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-001-10-01	Установка поворотных заслонок	1 т	1. Проверка деталей поворотных заслонок. 2. Подъем и установка заслонок. 3. Установка на валы тяг, рычагов и закрепление их болтами. 4. Выверка собранных поворотных заслонок и регулировка их.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-001-11-01	Установка насадок на сборочной площадке	100 шт	1. Установка насадок в конец трубы. 2. Выправка оправкой.	2,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-54-05-001-12-01	Установка насадок на месте монтажа	100 шт	1. Установка насадок в конец трубы. 2. Выправка оправкой.	4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Таблица Н-54-05-002 Монтаж регенеративных воздухоподогревателей								
Н-54-05-002-01-01	Комплектование и технический осмотр оборудования	1 т	1. Комплектование узлов и деталей оборудования по маркам. 2. Снятие упаковки с зачисткой мест среза. 3. Проверка узлов и деталей на соответствие технической документации. 4. Снятие консервации.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-02-01	Проверка фундамента воздухоподогревателя с диаметром ротора до 6,8 м	1 аппарат	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн и нанесение рисков основных осей фундамента. 3. Проверка расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания. 4. Проверка высотных отметок фундамента. 5. Участие при занесении полученных результатов в монтажный формуляр. 6. Снятие струн, отвесов и других приспособлений для воздухоподогревателя.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-03-01	Проверка фундамента воздухоподогревателя с диаметром ротора до 9,8 м	1 аппарат	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн и нанесение рисков основных осей фундамента. 3. Проверка расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания. 4. Проверка высотных отметок фундамента. 5. Участие при занесении полученных результатов в монтажный формуляр. 6. Снятие струн, отвесов и других приспособлений для воздухоподогревателя.	16,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-04-01	Проверка фундамента воздухоподогревателя с диаметром ротора до 14,5 м	1 аппарат	1. Наружный осмотр фундамента. 2. Натягивание струн и нанесение рисков основных осей фундамента. 3. Проверка расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания. 4. Проверка высотных отметок фундамента. 5. Участие при занесении полученных результатов в монтажный формуляр. 6. Снятие струн, отвесов и других приспособлений для воздухоподогревателя.	25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-05-01	Подготовка опорных плит и подушек к установке	1 т	1. Очистка плит от смазки. 2. Проверка размеров. 3. Промывка плит соляркой.	3,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-05-002-06-01	Установка опорных плит и подушек, на 1 марку	1 марка	1. Подготовка к установке с проверкой размеров и очисткой. 2. Установка плит и подушек на фундамент с выверкой по гидроуровню.	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-05-002-07-01	Установка опорных плит и подушек, на 1 т	1 т	1. Подготовка к установке с проверкой размеров и очисткой. 2. Установка плит и подушек на фундамент с выверкой по гидроуровню.	13,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-05-002-08-01	Сборка опорных балок, на 1 марку	1 марка	1. Установка частей балок на подготовленное место. 2. Сборка балок с зачисткой стыков и стыковочных пластин. 3. Выверка и крепление.	4,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-09-01	Сборка опорных балок, на 1 т	1 т	1. Установка частей балок на подготовленное место. 2. Сборка балок с зачисткой стыков и стыковочных пластин. 3. Выверка и крепление.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-10-01	Установка опорных балок: с ограничителями предельного смещения нижних балок, на 1 марку или блок	1 марка или блок	1. Установка балок с предварительной выверкой. 2. Снятие временных деталей. 3. Выверка балок и закрепление. 4. Установка ограничителей предельного смещения.	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-11-01	Установка опорных балок: с ограничителями предельного смещения нижних балок, на 1 т	1 т	1. Установка балок с предварительной выверкой. 2. Снятие временных деталей. 3. Выверка балок и закрепление. 4. Установка ограничителей предельного смещения.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-12-01	Установка опорных балок: с ограничителями предельного смещения верхних балок, на 1 марку или блок	1 марка или блок	1. Установка балок с предварительной выверкой. 2. Снятие временных деталей. 3. Выверка балок и закрепление. 4. Установка ограничителей предельного смещения.	23	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-13-01	Установка опорных балок: с ограничителями предельного смещения верхних балок, на 1 т	1 т	1. Установка балок с предварительной выверкой. 2. Снятие временных деталей. 3. Выверка балок и закрепление. 4. Установка ограничителей предельного смещения.	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-14-01	Технический осмотр верхней и нижней подшипниковых опор, на 1 опору	1 опора	1. Разборка опор. 2. Осмотр и проверка всех деталей. 3. Очистка подшипников от консервирующей смазки. 4. Проверка на отсутствие забоин и трещин. 5. Проверка сочленений с корпусом (для верхней опоры). 6. Сборка опор. 7. Смазка подшипников. 8. Проверка состояния соединительных муфт, шпонок и канавок для них.	8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-15-01	Технический осмотр верхней и нижней подшипниковых опор, на 1 т	1 т	1. Разборка опор. 2. Осмотр и проверка всех деталей. 3. Очистка подшипников от консервирующей смазки. 4. Проверка на отсутствие забоин и трещин. 5. Проверка сочленений с корпусом (для верхней опоры). 6. Сборка опор. 7. Смазка подшипников. 8. Проверка состояния соединительных муфт, шпонок и канавок для них.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-16-01	Монтаж верхних и нижних подшипниковых опор, масса опор до 1 т, на 1 опору	1 опора	1. Установка деталей опоры по месту с необходимыми подкладками и прокладками. 2. Установка сферического подшипника. 3. Набивка сальников. 4. Выверка и закрепление установленной опоры.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-17-01	Монтаж верхних и нижних подшипниковых опор, масса опор до 1 т, на 1 т	1 т	1. Установка деталей опоры по месту с необходимыми подкладками и прокладками. 2. Установка сферического подшипника. 3. Набивка сальников. 4. Выверка и закрепление установленной опоры.	35	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-18-01	Монтаж верхних и нижних подшипниковых опор, масса опор свыше 1 т, на 1 опору	1 опора	1. Установка деталей опоры по месту с необходимыми подкладками и прокладками. 2. Установка сферического подшипника. 3. Набивка сальников. 4. Выверка и закрепление установленной опоры.	40	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-19-01	Монтаж верхних и нижних подшипниковых опор, масса опор свыше 1 т, на 1 т	1 т	1. Установка деталей опоры по месту с необходимыми подкладками и прокладками. 2. Установка сферического подшипника. 3. Набивка сальников. 4. Выверка и закрепление установленной опоры.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-20-01	Проверка вала на биение	1 т	1. Расконсервация вала. 2. Установка вала на приспособление. 3. Установка стоек для индикатора. 4. Проверка вала ротора на биение.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-21-01	Сборка блока ротора, на 1 марку	1 марка	1. Сборка частей ротора в блок с установкой соединительных деталей. 2. Выверка собранного блока с замером необходимых размеров и составлением формуляра.	5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-22-01	Сборка блока ротора, на 1 т	1 т	1. Сборка частей ротора в блок с установкой соединительных деталей. 2. Выверка собранного блока с замером необходимых размеров и составлением формуляра.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-23-01	Установка блока ротора	1 блок	1. Установка блока ротора с валом по месту. 2. Монтаж соединительных деталей и дистанционных перегородок. 3. Снятие временных деталей жесткостей с зачисткой мест срезов заподлицо. 4. Выверка блока с проверкой вала на вертикальность и ротора на биение с заготовкой и установкой необходимых подкладок.	55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-24-01	Установка блока ротора, на 1 т	1 т	1. Установка блока ротора с валом по месту. 2. Монтаж соединительных деталей и дистанционных перегородок. 3. Снятие временных деталей жесткостей с зачисткой мест срезов заподлицо. 4. Выверка блока с проверкой вала на вертикальность и ротора на биение с заготовкой и установкой необходимых подкладок.	0,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-25-01	Контрольная сборка крышек, на 1 марку	1 марка	1. Установка крышек на приспособление. 2. Сборка крышек с выверкой и установкой соединительных деталей. 3. Проверка совпадения отверстия под болтовые соединения. 4. Разболчивание болтов. 5. Разборка крышек и подготовка их к монтажу.	26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-26-01	Контрольная сборка крышек, на 1 т	1 т	1. Установка крышек на приспособление. 2. Сборка крышек с выверкой и установкой соединительных деталей. 3. Проверка совпадения отверстия под болтовые соединения. 4. Разболчивание болтов. 5. Разборка крышек и подготовка их к монтажу.	4,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-27-01	Монтаж крышек, на 1 марку	1 марка	1. Строповка и подъем крышек. 2. Установка в проектное положение с выверкой и установкой прокладок. 3. Крепление крышек. 4. Снятие временных деталей жесткостей с зачисткой мест среза заподлицо.	25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-28-01	Монтаж крышек, на 1 т	1 т	1. Строповка и подъем крышек. 2. Установка в проектное положение с выверкой и установкой прокладок. 3. Крепление крышек. 4. Снятие временных деталей жесткостей с зачисткой мест среза заподлицо.	3,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-29-01	Монтаж стоек каркаса, на 1 марку	1 марка	1. Установка стоек каркаса по месту. 2. Выверка и закрепление.	6,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-30-01	Монтаж стоек каркаса, на 1 т	1 т	1. Установка стоек каркаса по месту. 2. Выверка и закрепление.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-31-01	Монтаж цилиндрической части кожуха, на 1 щит	1 щит	1. Монтаж щитов обшивки кожуха с установкой уплотняющих пластин. 2. Крепление болтами с укладкой асбестового шнура.	3,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-32-01	Монтаж цилиндрической части кожуха, на 1 т	1 т	1. Монтаж щитов обшивки кожуха с установкой уплотняющих пластин. 2. Крепление болтами с укладкой асбестового шнура.	6,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-33-01	Установка суппорта для проточки фланцев	1 суппорт	1. Установка станины под суппорт с выверкой и закреплением. 2. Установка суппорта. 3. Снятие суппорта и станины по окончании проточки фланцев.	12,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-34-01	Проточка фланцев, на 1 фланец	1 фланец	1. Поднятие крышки. 2. Снятие уплотнительных колодок. 3. Проточка фланца со снятием стружки на толщину до 10 мм. 4. Проверка поверхности при вращении ротора вручную. 5. Установка уплотнительных колодок.	68	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-35-01	Проточка фланцев, на 1 м проточки	1 м проточки	1. Поднятие крышки. 2. Снятие уплотнительных колодок. 3. Проточка фланца со снятием стружки на толщину до 10 мм. 4. Проверка поверхности при вращении ротора вручную. 5. Установка уплотнительных колодок.	0,42	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-36-01	Установка деталей периферийного уплотнения	100 кг	1. Снятие стружки с концов периферийного уплотнения с подгонкой уплотнений и клиньев по отверстиям. 2. Разметка, вырезка и зачистка прокладок и пластин. 3. Установка шайб на болты и обтяжка болтов.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-37-01	Подгонка зазоров периферийного уплотнения	100 кг	1. Выемка колодки из гнезда. 2. Зачистка двух сторон колодок шлифовальной машинкой. 3. Установка колодок в гнезде.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-38-01	Монтаж уплотнений по валу	100 кг	1. Проверка деталей уплотнения и подготовка их к монтажу. 2. Установка деталей уплотнения, выверка и закрепление.	13,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-39-01	Установка полос радиальных и аксиальных уплотнений	100 кг	1. Проверка рабочей плоскости полос. 2. Заготовка асбестовых прокладок. 3. Установка радиальных полос. 4. Установка аксиальных полос.	19,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-40-01	Установка цевочного обода	1 м окружности	1. Подбор деталей цевочного обода. 2. Установка деталей в пазы ротора с предварительной сборкой. 3. Крепление цевочного обода на роторе цевками.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-41-01	Окончательная выверка цевочного обода	1 м окружности	1. Замер шага между цевками. 2. Регулирование цевок с помощью домкрата и болтов. 3. Смазка цевок солидолом и установка кронштейнов и втулок. 4. Проверка цевочного зацепления с прокручиванием ротора. 5. Установка и снятие ограничителей положения цевочного обода.	6,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-42-01	Набивка ротора пакетами сверху	1 т	1. Раскладка пакетов по маркам. 2. Установка пакетов полукоз-ловым краном и отдельных нагревательных листов между пакетами с прокручиванием ротора вручную. 3. Открытие и закрытие люков.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-43-01	Набивка ротора пакетами через боковые люки	1 т	1. Раскладка пакетов по маркам. 2. Установка пакетов полукоз-ловым краном и отдельных нагревательных листов между пакетами с прокручиванием ротора вручную. 3. Открытие и закрытие люков.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-44-01	Установка подъемного механизма, на 1 механизм	1 механизм	1. Распаковка и наружный осмотр механизма. 2. Открытие крышек, внутренний осмотр механизмов, нанесение смазки, закрытие крышек. 3. Разметка мест установки. 4. Сверление отверстий, нарезка резьбы. 5. Установка механизмов с выверкой и закреплением. 6. Установка штанг и рычагов. 7. Опробование привода.	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-45-01	Установка подъемного механизма, на 1 т	1 т	1. Распаковка и наружный осмотр механизма. 2. Открытие крышек, внутренний осмотр механизмов, нанесение смазки, закрытие крышек. 3. Разметка мест установки. 4. Сверление отверстий, нарезка резьбы. 5. Установка механизмов с выверкой и закреплением. 6. Установка штанг и рычагов. 7. Опробование привода.	19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-46-01	Предмонтажная проверка редуктора	1 редуктор	1. Снятие крышки. 2. Осмотр и промывка деталей. 3. Нанесение смазки. 4. Закрытие крышки.	9,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-47-01	Монтаж привода, на 1 привод	1 привод	1. Подъем, установка и выверка опорной рамы привода и редуктора. 2. Центровка и выверка привода и редуктора с закреплением его. 3. Зачистка и установка крестовин и полумуфты. 4. Присоединение и центровка электропривода с редуктором. 5. Заливка масла в редуктор. 6. Опробование насоса смазки редуктора. 7. Установка ограждений. 8. Опробование привода.	31	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-48-01	Монтаж привода, на 1 т	1 т	1. Подъем, установка и выверка опорной рамы привода и редуктора. 2. Центровка и выверка привода и редуктора с закреплением его. 3. Зачистка и установка крестовин и полумуфты. 4. Присоединение и центровка электропривода с редуктором. 5. Заливка масла в редуктор. 6. Опробование насоса смазки редуктора. 7. Установка ограждений. 8. Опробование привода.	28	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-49-01	Окончательное регулирование уплотнений	1 т	1. Регулирование зазоров уплотнения с выемкой колодок из гнезда, зачисткой их шлифовальной машинкой и установкой колодок в гнездо.	85	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-002-50-01	Монтаж маслонасосной станции	1 станция	1. Комплектование и технический осмотр оборудования и трубопроводов. 2. Монтаж оборудования.	250	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-002-51-01	Обкатка воздухоподогревателя и сдача его заказчику, на 1 аппарат	1 аппарат	1. Закрытие всех люков со смазкой болтов. 2. Внешний осмотр подогревателя перед пуском. 3. Проверка работы подогревателя на холостом ходу. 4. Обкатка подогревателя при нагрузке холодным воздухом и отходящими газами.	70	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-002-52-01	Обкатка воздухоподогревателя и сдача его заказчику, на 1 т	1 т	1. Закрытие всех люков со смазкой болтов. 2. Внешний осмотр подогревателя перед пуском. 3. Проверка работы подогревателя на холостом ходу. 4. Обкатка подогревателя при нагрузке холодным воздухом и отходящими газами.	0,25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-05-003 Монтаж обдувочных аппаратов								
Н-54-05-003-01-01	Монтаж обдувочных аппаратов: для обдувки труб радиационных поверхностей нагрева (экранов и ширмовых пароперегревателей)	1 аппарат	1. Комплектование узлов и деталей обдувочных аппаратов по маркам и чертежам. 2. Установка опорных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка, выверка и закрепление аппарата и привода с предварительной ревизией аппарата, разметкой и сверлением отверстий для крепления аппарата и привода. 4. Проверка работы аппарата и привода.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-003-02-01	Монтаж обдувочных аппаратов: для обдувки труб радиационных поверхностей нагрева (экранов и ширмовых пароперегревателей), на 1 т	1 т	1. Комплектование узлов и деталей обдувочных аппаратов по маркам и чертежам. 2. Установка опорных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка, выверка и закрепление аппарата и привода с предварительной ревизией аппарата, разметкой и сверлением отверстий для крепления аппарата и привода. 4. Проверка работы аппарата и привода.	63	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-003-03-01	Монтаж обдувочных аппаратов: для обдувки труб конвективных поверхностей нагрева (конвективных пароперегревателей, переходных зон и регенеративных воздухоподогревателей), на 1 аппарат	1 аппарат	1. Комплектование узлов и деталей обдувочных аппаратов по маркам и чертежам. 2. Установка опорных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка, выверка и закрепление аппарата и привода с предварительной ревизией аппарата, разметкой и сверлением отверстий для крепления аппарата и привода. 4. Проверка работы аппарата и привода.	26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-003-04-01	Монтаж обдувочных аппаратов: для обдувки труб конвективных поверхностей нагрева (конвективных пароперегревателей, переходных зон и регенеративных воздухоподогревателей), на 1 т	1 т	1. Комплектование узлов и деталей обдувочных аппаратов по маркам и чертежам. 2. Установка опорных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка, выверка и закрепление аппарата и привода с предварительной ревизией аппарата, разметкой и сверлением отверстий для крепления аппарата и привода. 4. Проверка работы аппарата и привода.	56	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-05-004 Монтаж установки дробеструйной очистки								
Н-54-05-004-01-01	Установка бункеров дробы и дробеуловителя: на сборочной площадке, на 1 блок	1 блок	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-02-01	Установка бункеров дробы и дробеуловителя: на месте монтажа, на 1 блок	1 блок	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-03-01	Установка бункеров дробы и дробеуловителя: на сборочной площадке, на 1 т	1 т	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	19,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-004-04-01	Установка бункеров дробы и дробеуловителя: на месте монтажа, на 1 т	1 т	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-05-01	Установка питателей дробы, сепаратора: на сборочной площадке	1 блок	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	2,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-06-01	Установка питателей дробы, сепаратора: на месте монтажа	1 блок	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	3,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-07-01	Установка эжектора или пневморазбрасывателя: на сборочной площадке	1 эжектор	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-08-01	Установка эжектора или пневморазбрасывателя: на месте монтажа	1 эжектор	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	4,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-004-09-01	Ревизия эжектора: на сборочной площадке	1 эжектор	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-10-01	Ревизия эжектора: на месте монтажа	1 эжектор	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-11-01	Установка нижней воронки с сеткой: на сборочной площадке	1 блок	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	6,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-12-01	Установка нижней воронки с сеткой: на месте монтажа	1 блок	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	8,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-13-01	Установка верхней воронки с сеткой: на сборочной площадке	1 блок	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	7,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-004-14-01	Установка верхней воронки с сеткой: на месте монтажа	1 блок	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	9,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-15-01	Установка течек дробы: двухтрубной, на сборочной площадке	1 течка	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-16-01	Установка течек дробы: двухтрубной, на месте монтажа	1 течка	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	19,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-17-01	Установка течек дробы: однострубно́й, на сборочной площадке	1 течка	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	13,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-18-01	Установка течек дробы: однострубно́й, на месте монтажа	1 течка	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-004-19-01	Установка инжектора: на сборочной площадке	1 инжектор	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-20-01	Установка инжектора: на месте монтажа	1 инжектор	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-21-01	Установка клапана: на сборочной площадке	1 клапан	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	0,62	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-22-01	Установка клапана: на месте монтажа	1 клапан	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	0,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-23-01	Установка секторной заслонки: на сборочной площадке	1 шт.	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-004-24-01	Установка секторной заслонки: на месте монтажа	1 шт.	1. Комплектование деталей. 2. Установка по месту бункера, питателя дробы, эжектора, дробеуловителя, сепаратора, течек и других деталей с выверкой и креплением.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-25-01	Засыпка дробы: на сборочной площадке	1 т	1. Снятие крышек с ящиков дробы. 2. Погрузка дробы в контейнер. 3. Транспортирование контейнера с дробью к месту загрузки. 4. Просушка дробы газовым резаком. 5. Открытие воздушных вентилей и засыпка дробы в бункер.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-004-26-01	Засыпка дробы: на месте монтажа	1 т	1. Снятие крышек с ящиков дробы. 2. Погрузка дробы в контейнер. 3. Транспортирование контейнера с дробью к месту загрузки. 4. Просушка дробы газовым резаком. 5. Открытие воздушных вентилей и засыпка дробы в бункер.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-05-005 Монтаж пылегазовоздухопроводов								
Н-54-05-005-01-01	Технический осмотр пылегазовоздухопровода: толщина металла 2 мм	1 т	1. Наружный осмотр деталей с отбором их и проверкой размеров по чертежу.	2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-005-02-01	Технический осмотр пылегазовоздухопровода: толщина металла 3-4 мм	1 т	1. Наружный осмотр деталей с отбором их и проверкой размеров по чертежу.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-03-01	Технический осмотр пылегазовоздухопровода: толщина металла 5-6 мм	1 т	1. Наружный осмотр деталей с отбором их и проверкой размеров по чертежу.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-005-04-01	Сборка блоков пылегазовоздухопровода: толщина металла 2 мм, на 1 элемент	1 элемент	1. Раскладка козловым краном элементов пылегазовоздухопроводов на стеллажах. 2. Сборка деталей пылегазовоздухопроводов в блок, с прогонкой и стыковкой при помощи приспособлений и установкой фланцев с необходимыми перекантовками. 3. Выверка собранного блока и закрепление деталей сборочными болтами с вырубкой и установкой прокладок и сеток и поддерживание при прихватке сваркой. 4. Сдача собранного блока под сварку.	4,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-05-01	Сборка блоков пылегазовоздухопровода: толщина металла 3-4 мм, на 1 элемент	1 элемент	1. Раскладка козловым краном элементов пылегазовоздухопроводов на стеллажах. 2. Сборка деталей пылегазовоздухопроводов в блок, с прогонкой и стыковкой при помощи приспособлений и установкой фланцев с необходимыми перекантовками. 3. Выверка собранного блока и закрепление деталей сборочными болтами с вырубкой и установкой прокладок и сеток и поддержание при прихватке сваркой. 4. Сдача собранного блока под сварку.	4,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-06-01	Сборка блоков пылегазовоздухопровода: толщина металла 5-6 мм, на 1 элемент	1 элемент	1. Раскладка козловым краном элементов пылегазовоздухопроводов на стеллажах. 2. Сборка деталей пылегазовоздухопроводов в блок, с прогонкой и стыковкой при помощи приспособлений и установкой фланцев с необходимыми перекантовками. 3. Выверка собранного блока и закрепление деталей сборочными болтами с вырубкой и установкой прокладок и сеток и поддержание при прихватке сваркой. 4. Сдача собранного блока под сварку.	4,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-07-01	Сборка блоков пылегазовоздухопровода: толщина металла 2 мм, на 1 т	1 т	1. Раскладка козловым краном элементов пылегазовоздухопроводов на стеллажах. 2. Сборка деталей пылегазовоздухопроводов в блок, с прогонкой и стыковкой при помощи приспособлений и установкой фланцев с необходимыми перекантовками. 3. Выверка собранного блока и закрепление деталей сборочными болтами с вырубкой и установкой прокладок и сеток и поддержание при прихватке сваркой. 4. Сдача собранного блока под сварку.	6,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-08-01	Сборка блоков пылегазовоздухопровода: толщина металла 3-4 мм, на 1 т	1 т	1. Раскладка козловым краном элементов пылегазовоздухопроводов на стеллажах. 2. Сборка деталей пылегазовоздухопроводов в блок, с прогонкой и стыковкой при помощи приспособлений и установкой фланцев с необходимыми перекантовками. 3. Выверка собранного блока и закрепление деталей сборочными болтами с вырубкой и установкой прокладок и сеток и поддержание при прихватке сваркой. 4. Сдача собранного блока под сварку.	5,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-09-01	Сборка блоков пылегазовоздухопровода: толщина металла 5-6 мм, на 1 т	1 т	1. Раскладка козловым краном элементов пылегазовоздухопроводов на стеллажах. 2. Сборка деталей пылегазовоздухопроводов в блок, с прогонкой и стыковкой при помощи приспособлений и установкой фланцев с необходимыми перекантовками. 3. Выверка собранного блока и закрепление деталей сборочными болтами с вырубкой и установкой прокладок и сеток и поддерживание при прихватке сваркой. 4. Сдача собранного блока под сварку.	4,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-05-005-10-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 0,5 т: толщина металла 2 мм, на 1 блок или деталь	1 блок или деталь	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-11-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 0,5 т: толщина металла 3-4 мм, на 1 блок или деталь	1 блок или деталь	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-12-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 0,5 т: толщина металла 5-6 мм, на 1 блок или деталь	1 блок или деталь	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-13-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 0,5 т: толщина металла 2 мм, на 1 т	1 т	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	23	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-14-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 0,5 т: толщина металла 3-4 мм, на 1 т	1 т	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-15-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 0,5 т: толщина металла 5-6 мм, на 1 т	1 т	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-16-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 5 т: толщина металла 2 мм, на 1 блок или деталь	1 блок или деталь	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-17-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 5 т: толщина металла 3-4 мм, на 1 блок или деталь	1 блок или деталь	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-18-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 5 т: толщина металла 5-6 мм, на 1 блок или деталь	1 блок или деталь	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-19-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 5 т: толщина металла 2 мм, на 1 т	1 т	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-20-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 5 т: толщина металла 3-4 мм, на 1 т	1 т	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-21-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе до 5 т: толщина металла 5-6 мм, на 1 т	1 т	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-22-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе свыше 5 т: толщина металла 2 мм, на 1 блок или деталь	1 блок или деталь	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-23-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе свыше 5 т: толщина металла 3-4 мм, на 1 блок или деталь	1 блок или деталь	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-24-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе свыше 5 т: толщина металла 5-6 мм, на 1 блок или деталь	1 блок или деталь	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-25-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе свыше 5 т: толщина металла 2 мм, на 1 т	1 т	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-26-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе свыше 5 т: толщина металла 3-4 мм, на 1 т	1 т	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	2,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-27-01	Монтаж блоков и деталей пылегазовоздухопровода при массе свыше 5 т: толщина металла 5-6 мм, на 1 т	1 т	1. Подъем блока или детали мостовым краном и установка на опоры или подвешивание на подвески. 2. Стыковка с выверкой по осям и высотным отметкам и установкой фланцев. 3. Закрепление блока болтами или поддерживание при прихватке сваркой.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-28-01	Испытание на плотность пылегазовоздухопровода: толщина металла 2 мм	1 т	1. Очистка трассы от монтажных отходов. 2. Проверка работы шиберов. 3. Запуск дутьевого вентилятора и испытание на плотность трассы с отметкой мест пропуска и устранением обнаруженных дефектов.	0,39	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-05-005-29-01	Испытание на плотность пылегазовоздухопровода: толщина металла 3-4 мм	1 т	1. Очистка трассы от монтажных отходов. 2. Проверка работы шиберов. 3. Запуск дутьевого вентилятора и испытание на плотность трассы с отметкой мест пропуска и устранением обнаруженных дефектов.	0,33	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-30-01	Испытание на плотность пылегазовоздухопровода: толщина металла 5-6 мм	1 т	1. Очистка трассы от монтажных отходов. 2. Проверка работы шиберов. 3. Запуск дутьевого вентилятора и испытание на плотность трассы с отметкой мест пропуска и устранением обнаруженных дефектов.	0,27	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-05-005-31-01	Добавлять на массу изоляции: толщина металла 2 мм	1 т	-	1,1	-	-	-	-
Н-54-05-005-32-01	Добавлять на массу изоляции: толщина металла 3-4 мм	1 т	-	1,1	-	-	-	-
Н-54-05-005-33-01	Добавлять на массу изоляции: толщина металла 5-6 мм	1 т	-	1,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-54-06 Монтаж оборудования золошлакоудаления, горелок, форсунок и топок, оборудования мазутохозяйства								
Таблица Н-54-06-001 Монтаж аппаратов и устройств гидрозолоудаления								
Н-54-06-001-01-01	Технический осмотр: гидроаппарата Москалькова	1 аппарат	1. Технический осмотр гидроаппарата, проверка сопла, набивка сальников. 2. Проверка фундамента. 3. Установочка гидроаппарата на фундамент при помощи электролебедки и закрепление. 4. Установка патрубка и выходной трубы и опор под них. 5. Сборка фланцевых соединений с изготовлением прокладок.	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-001-02-01	Технический осмотр: смывных аппаратов гидро- и золоудаления низконапорной системы Б-75Т, Б-150Т, Б-200Т	1 аппарат	1. Очистка всех деталей от масла, осмотр заслонки и опробование вручную ее хода. 2. Установка опоры на место. 3. Подъем вручную и установка на опору смывного аппарата с заслонкой, гидравлического затвора и воронки. 4. Установка переходной воронки с закреплением. 5. Соединение патрубка, смывной трубы и гидравлического затвора с креплением болтами и установкой прокладок.	5,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-06-001-03-01	Монтаж: гидроаппарата Москалькова	1 аппарат	1. Технический осмотр гидроаппарата, проверка сопла, набивка сальников. 2. Проверка фундамента. 3. Установтка гидроаппарата на фундамент при помощи электролебедки и закрепление. 4. Установка патрубка и выходной трубы и опор под них. 5. Сборка фланцевых соединений с изготовлением прокладок.	24,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-001-04-01	Монтаж: смывных аппаратов гидро- и золоудаления низконапорной системы Б-75Т, Б-150Т, Б-200Т	1 аппарат	1. Очистка всех деталей от масла, осмотр заслонки и опробование вручную ее хода. 2. Установка опоры на место. 3. Подъем вручную и установка на опору смывного аппарата с заслонкой, гидравлического затвора и воронки. 4. Установка переходной воронки с закреплением. 5. Соединение патрубка, смывной трубы и гидравлического затвора с креплением болтами и установкой прокладок.	9,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-06-002 Монтаж механизированного шлакоудаления								
Н-54-06-002-01-01	Технический осмотр механизированного шлакоудаления	1 т	1. Расконсервация установки. 2. Внешний осмотр. 3. Проверка установки на соответствие чертежам. 4. Разборка, промывка и осмотр редуктора и подшипников шнека или транспортера, сборка и смазка. 5. Проверка вращения путем прокрутки вручную шнека или транспортера.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-06-002-02-01	Монтаж механизированного шлакоудаления, на 1 установку	1 установка	1. Приемка рельсового пути под установку ванны шлакоудаления. 2. Комплектование деталей. 3. Подача оборудования под котел с помощью электролебедки и талей. 4. Установка ванны в сборе со шнеком или транспортером по месту. 5. Закрепление ванны в проектном положении. 6. Установка редуктора, выверка и центровка его с валом шнека, соединение и закрепление фундаментными болтами. 7. Установка маслоуказателя редуктора и заливка масла в редуктор. 8. Установка электродвигателя, центровка его с валом редуктора, выверка и закрепление фундаментными болтами. 9. Осмотр дробилки, промывка, осмотр подшипников и валков, сборка и смазка. 10. Установка дробилки и электропривода, выверка и закрепление фундаментными болтами. 11. Установка водосливной трубы. 12. Подготовка установки к опробованию. 13. Опробование установки шлакоудаления и сдача под подливку.	60	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-06-002-03-01	Монтаж механизированного шлакоудаления, на 1 т	1 т	1. Приемка рельсового пути под установку ванны шлакоудаления. 2. Комплектование деталей. 3. Подача оборудования под котел с помощью электролебедки и талей. 4. Установка ванны в сборе со шнеком или транспортером по месту. 5. Закрепление ванны в проектном положении. 6. Установка редуктора, выверка и центровка его с валом шнека, соединение и закрепление фундаментными болтами. 7. Установка маслоуказателя редуктора и заливка масла в редуктор. 8. Установка электродвигателя, центровка его с валом редуктора, выверка и закрепление фундаментными болтами. 9. Осмотр дробилки, промывка, осмотр подшипников и валков, сборка и смазка. 10. Установка дробилки и электропривода, выверка и закрепление фундаментными болтами. 11. Установка водосливной трубы. 12. Подготовка установки к опробованию. 13. Опробование установки шлакоудаления и сдача под подливку.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-06-002-04-01	Опробование механизированного шлакоудаления	1 установка	1. Приемка рельсового пути под установку ванны шлакоудаления. 2. Комплектование деталей. 3. Подача оборудования под котел с помощью электролебедки и талей. 4. Установка ванны в сборе со шнеком или транспортером по месту. 5. Закрепление ванны в проектном положении. 6. Установка редуктора, выверка и центровка его с валом шнека, соединение и закрепление фундаментными болтами. 7. Установка маслоуказателя редуктора и заливка масла в редуктор. 8. Установка электродвигателя, центровка его с валом редуктора, выверка и закрепление фундаментными болтами. 9. Осмотр дробилки, промывка, осмотр подшипников и валков, сборка и смазка. 10. Установка дробилки и электропривода, выверка и закрепление фундаментными болтами. 11. Установка водосливной трубы. 12. Подготовка установки к опробованию. 13. Опробование установки шлакоудаления и сдача под подливку.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-06-003 Монтаж горелок								
Н-54-06-003-01-01	Технический осмотр горелок, на 1 горелку	1 горелка	1. Расконсервирование горелок, прочистка щелей, сопел и отверстий с проверкой зазоров. 2. Внешний осмотр. 3. Проверка горелок на соответствие ТУ. 4. Проверка открытия и закрытия воздушных заслонок, а также концентричности расположения наконечников труб аэросмеси и вторичного воздуха.	3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-06-003-02-01	Технический осмотр горелок, на 1 т	1 т	1. Расконсервирование горелок, прочистка щелей, сопел и отверстий с проверкой зазоров. 2. Внешний осмотр. 3. Проверка горелок на соответствие ТУ. 4. Проверка открытия и закрытия воздушных заслонок, а также концентричности расположения наконечников труб аэросмеси и вторичного воздуха.	4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-06-003-03-01	Установка горелок в блоки на сборочной площадке, на 1 горелку	1 горелка	1. Соединение элементов горелки. 2. Разметка места установки с нанесением осей. 3. Нанесение осей на горелке. 4. Подъем и установка горелки. 5. Выверка установки горелки по соосности их взаимного расположения и по углу разворота. 6. Крепление горелки. 7. Сдача установки горелки.	4,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-06-003-04-01	Установка горелок в блоки на сборочной площадке, на 1 т	1 т	1. Соединение элементов горелки. 2. Разметка места установки с нанесением осей. 3. Нанесение осей на горелке. 4. Подъем и установка горелки. 5. Выверка установки горелки по соосности их взаимного расположения и по углу разворота. 6. Крепление горелки. 7. Сдача установки горелки.	7,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-06-003-05-01	Установка горелок по месту, на 1 горелку	1 горелка	1. Соединение элементов горелки. 2. Разметка места установки с нанесением осей. 3. Нанесение осей на горелке. 4. Подъем и установка горелки. 5. Выверка установки горелки по соосности их взаимного расположения и по углу разворота. 6. Крепление горелки. 7. Сдача установки горелки.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-06-003-06-01	Установка горелок по месту, на 1 т	1 т	1. Соединение элементов горелки. 2. Разметка места установки с нанесением осей. 3. Нанесение осей на горелке. 4. Подъем и установка горелки. 5. Выверка установки горелки по соосности их взаимного расположения и по углу разворота. 6. Крепление горелки. 7. Сдача установки горелки.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-06-004 Монтаж форсунок								
Н-54-06-004-01-01	Монтаж форсунок паромеханических: массой до 20 кг	1 форсунка	1. Технический осмотр форсунок с проверкой зазоров и регулировкой сопел. 2. Проверка чистоты рабочих поверхностей, плотности резьбовых соединений и наличия кольцевого зазора между кольцом сопла и диффузором. 3. Разборка сопла форсунки для проверки распределительной шайбы с последующей сборкой. 4. Гидравлическое испытание паровых форсунок. 5. Подъем и установка форсунки с окончательным креплением по месту установки.	9,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-004-02-01	Монтаж форсунок паромеханических: массой свыше 20 кг	1 форсунка	1. Технический осмотр форсунок с проверкой зазоров и регулировкой сопел. 2. Проверка чистоты рабочих поверхностей, плотности резьбовых соединений и наличия кольцевого зазора между кольцом сопла и диффузором. 3. Разборка сопла форсунки для проверки распределительной шайбы с последующей сборкой. 4. Гидравлическое испытание паровых форсунок. 5. Подъем и установка форсунки с окончательным креплением по месту установки.	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-06-004-03-01	Монтаж форсунок парового распыливания: массой до 20 кг	1 форсунка	1. Технический осмотр форсунок с проверкой зазоров и регулировкой сопел. 2. Проверка чистоты рабочих поверхностей, плотности резьбовых соединений и наличия кольцевого зазора между кольцом сопла и диффузором. 3. Разборка сопла форсунки для проверки распределительной шайбы с последующей сборкой. 4. Гидравлическое испытание паровых форсунок. 5. Подъем и установка форсунки с окончательным креплением по месту установки.	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-004-04-01	Монтаж форсунок парового распыливания: массой свыше 20 кг	1 форсунка	1. Технический осмотр форсунок с проверкой зазоров и регулировкой сопел. 2. Проверка чистоты рабочих поверхностей, плотности резьбовых соединений и наличия кольцевого зазора между кольцом сопла и диффузором. 3. Разборка сопла форсунки для проверки распределительной шайбы с последующей сборкой. 4. Гидравлическое испытание паровых форсунок. 5. Подъем и установка форсунки с окончательным креплением по месту установки.	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-06-005 Монтаж ствола запально-защитных устройств								
Н-54-06-005-01-01	Монтаж ствола запально-защитных устройств, на 1 шт.	1 шт.	1. Технический осмотр ствола с проверкой размеров дроссельной шайбы. 2. Подрезка ствола запальника в соответствии с чертежом. 3. Подъем и установка ствола. 4. Выверка и крепление.	5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-005-02-01	Монтаж ствола запально-защитных устройств, на 100 кг	100 кг	1. Технический осмотр ствола с проверкой размеров дроссельной шайбы. 2. Подрезка ствола запальника в соответствии с чертежом. 3. Подъем и установка ствола. 4. Выверка и крепление.	40	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Таблица Н-54-06-006 Монтаж топок для слоевого сжигания топлива

Н-54-06-006-01-01	Монтаж топок полумеханических для слоевого сжигания топлива, на 1 топку	1 топка	1. Проверка основных габаритов фундамента. 2. Технический осмотр деталей и узлов с проверкой соответствия основных размеров по чертежам и качества изготовления. 3. Гидравлическое испытание балок с водяным охлаждением. 4. Установка при помощи электролебедок опорных башмаков и балок. 5. Установка валов, натяжного устройства верхних и нижних шин, уплотнительных листов, уголков и чугунных плиток. 6. Установка воздушных заслонок и механизма поворотных колосников. 7. Установка цепей, колосниковых балочек и колосников. 8. Насадка кулачковой муфты сцепления на передний вал. 9. Установка редуктора с рамой и электродвигателя. 10. Установка деталей предтопка и угольного ящика с отсекающим устройством и регулятором слоя топлива с присоединением их к бункеру. 11. Установка шлакоснимателя, диффузоров дутья с сопловым устройством, труб паропровода, затвора для спуска воды и шлака с поворотным механизмом. 12. Опробование механизмов.	18,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-006-02-01	Монтаж топок полумеханических для слоевого сжигания топлива, на 1 т	1 т	1. Проверка основных габаритов фундамента. 2. Технический осмотр деталей и узлов с	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проверкой соответствия основных размеров по чертежам и качества изготовления. 3. Гидравлическое испытание балок с водяным охлаждением. 4. Установка при помощи электролебедок опорных башмаков и балок. 5. Установка валов, натяжного устройства верхних и нижних шин, уплотнительных листов, уголков и чугунных плиток. 6. Установка воздушных заслонок и механизма поворотных колосников. 7. Установка цепей, колосниковых балочек и колосников. 8. Насадка кулачковой муфты сцепления на передний вал. 9. Установка редуктора с рамой и электродвигателя. 10. Установка деталей предтопка и угольного ящика с отсекающим устройством и регулятором слоя топлива с присоединением их к бункеру. 11. Установка шлакоснимателя, диффузоров дутья с сопловым устройством, труб паропровода, затвора для спуска воды и шлака с поворотным механизмом. 12. Опробование механизмов.			2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Н-54-06-006-03-01	Монтаж топок механических для слоевого сжигания топлива, на 1 топку	1 топка	1. Проверка основных габаритов фундамента. 2. Технический осмотр деталей и узлов с проверкой соответствия основных размеров по чертежам и качества изготовления. 3. Гидравлическое испытание балок с водяным охлаждением. 4. Установка при помощи электролебедок опорных башмаков и балок. 5. Установка валов, натяжного устройства верхних и нижних шин, уплотнительных листов, уголков и чугунных плиток. 6. Установка воздушных заслонок и механизма поворотных колосников. 7. Установка цепей, колосниковых балочек и колосников. 8. Насадка кулачковой муфты сцепления на передний вал. 9. Установка редуктора с рамой и электродвигателя. 10. Установка деталей предтопка и угольного ящика с отсекающим устройством и регулятором слоя топлива с присоединением их к бункеру. 11. Установка шлакоснимателя, диффузоров дутья с сопловым устройством, труб паропровода, затвора для спуска воды и шлака с поворотным механизмом. 12. Опробование механизмов.	94	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-006-04-01	Монтаж топок механических для слоевого сжигания топлива, на 1 т	1 т	1. Проверка основных габаритов фундамента. 2. Технический осмотр деталей и узлов с проверкой соответствия основных	3,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			размеров по чертежам и качества изготовления. 3. Гидравлическое испытание балок с водяным охлаждением. 4. Установка при помощи электролебедок опорных башмаков и балок. 5. Установка валов, натяжного устройства верхних и нижних шин, уплотнительных листов, уголков и чугунных плиток. 6. Установка воздушных заслонок и механизма поворотных колосников. 7. Установка цепей, колосниковых балочек и колосников. 8. Насадка кулачковой муфты сцепления на передний вал. 9. Установка редуктора с рамой и электродвигателя. 10. Установка деталей предтопка и угольного ящика с отсекающим устройством и регулятором слоя топлива с присоединением их к бункеру. 11. Установка шлакоснимателя, диффузоров дутья с сопловым устройством, труб паропровода, затвора для спуска воды и шлака с поворотным механизмом. 12. Опробование механизмов.					

Н-54-06-006-05-01	Монтаж решеток колосниковых, на 1 решетку	1 решетка	1. Проверка основных габаритов фундамента. 2. Технический осмотр деталей и узлов с проверкой соответствия основных размеров по чертежам и качества изготовления. 3. Гидравлическое испытание балок с водяным охлаждением. 4. Установка при помощи электролебедок опорных башмаков и балок. 5. Установка валов, натяжного устройства верхних и нижних шин, уплотнительных листов, уголков и чугунных плиток. 6. Установка воздушных заслонок и механизма поворотных колосников. 7. Установка цепей, колосниковых балочек и колосников. 8. Насадка кулачковой муфты сцепления на передний вал. 9. Установка редуктора с рамой и электродвигателя. 10. Установка деталей предтопка и угольного ящика с отсекающим устройством и регулятором слоя топлива с присоединением их к бункеру. 11. Установка шлакоснимателя, диффузоров дутья с сопловым устройством, труб паропровода, затвора для спуска воды и шлака с поворотным механизмом. 12. Опробование механизмов.	18,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-006-06-01	Монтаж решеток колосниковых, на 1 т	1 т	1. Проверка основных габаритов фундамента. 2. Технический осмотр деталей и узлов с проверкой соответствия основных	7,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			размеров по чертежам и качества изготовления. 3. Гидравлическое испытание балок с водяным охлаждением. 4. Установка при помощи электролебедок опорных башмаков и балок. 5. Установка валов, натяжного устройства верхних и нижних шин, уплотнительных листов, уголков и чугунных плиток. 6. Установка воздушных заслонок и механизма поворотных колосников. 7. Установка цепей, колосниковых балочек и колосников. 8. Насадка кулачковой муфты сцепления на передний вал. 9. Установка редуктора с рамой и электродвигателя. 10. Установка деталей предтопка и угольного ящика с отсекающим устройством и регулятором слоя топлива с присоединением их к бункеру. 11. Установка шлакоснимателя, диффузоров дутья с сопловым устройством, труб паропровода, затвора для спуска воды и шлака с поворотным механизмом. 12. Опробование механизмов.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-06-007 Монтаж подогревателей мазута								
Н-54-06-007-01-01	Технический осмотр подогревателей мазута, на 1 подогреватель	1 подогреватель	1. Технический осмотр подогревателей с проверкой отсутствия вмятин, трещин и других повреждений на корпусе, крышках и на патрубках.	40	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-007-02-01	Технический осмотр подогревателей мазута, на 1 т	1 т	1. Технический осмотр подогревателей с проверкой отсутствия вмятин, трещин и других повреждений на корпусе, крышках и на патрубках.	2,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-007-03-01	Гидравлическое испытание подогревателей мазута, на 1 подогреватель	1 подогреватель	1. Изготовление и установка заглушек. 2. Подключение пресса к подогревателю. 3. Гидравлическое испытание паровой и мазутной частей подогревателя на установленное давление. 4. Осмотр подогревателя и отметка мест течи. 5. Спуск воды и отключение пресса, снятие заглушек.	26	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-007-04-01	Гидравлическое испытание подогревателей мазута, на 1 т	1 т	1. Изготовление и установка заглушек. 2. Подключение пресса к подогревателю. 3. Гидравлическое испытание паровой и мазутной частей подогревателя на установленное давление. 4. Осмотр подогревателя и отметка мест течи. 5. Спуск воды и отключение пресса, снятие заглушек.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-06-007-05-01	Установка подогревателей мазута, на 1 подогреватель	1 подогреватель	1. Проверка основных размеров фундамента. 2. Установка подогревателя на фундамент. 3. Выверка подогревателя и подготовка опор под заливку. 4. Установка на подогреватель водомерного стекла.	62	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-007-06-01	Установка подогревателей мазута, на 1 т	1 т	1. Проверка основных размеров фундамента. 2. Установка подогревателя на фундамент. 3. Выверка подогревателя и подготовка опор под заливку. 4. Установка на подогреватель водомерного стекла.	4,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-06-008 Монтаж фильтров мазута								
Н-54-06-008-01-01	Технический осмотр фильтров мазута, на 1 фильтр	1 фильтр	1. Технический осмотр с разборкой и сборкой всех деталей фильтра (корпуса, сетки), с прогонкой резьбы, изготовлением и установкой прокладок.	5,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-008-02-01	Технический осмотр фильтров мазута	1 т	1. Технический осмотр с разборкой и сборкой всех деталей фильтра (корпуса, сетки), с прогонкой резьбы, изготовлением и установкой прокладок.	4,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-06-008-03-01	Гидравлическое испытание фильтров мазута, на 1 фильтр	1 фильтр	1. Установка заглушек. 2. Подключение пресса к фильтру. 3. Гидравлическое испытание фильтра на установленное давление. 4. Осмотр фильтра и отметка мест течи. 5. Спуск воды и отключение пресса.	2,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-008-04-01	Гидравлическое испытание фильтров мазута, на 1 т	1 т	1. Установка заглушек. 2. Подключение пресса к фильтру. 3. Гидравлическое испытание фильтра на установленное давление. 4. Осмотр фильтра и отметка мест течи. 5. Спуск воды и отключение пресса.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-008-05-01	Установка фильтров мазута, на 1 фильтр	1 фильтр	1. Проверка основных размеров фундамента. 2. Установка на фундамент опорной рамы. 3. Установка фильтра на опорную раму. 4. Выверка, закрепление и сдача под подливку.	4,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-06-008-06-01	Установка фильтров мазута, на 1 т	1 т	1. Проверка основных размеров фундамента. 2. Установка на фундамент опорной рамы. 3. Установка фильтра на опорную раму. 4. Выверка, закрепление и сдача под подливку.	2,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-54-07 Индивидуальные испытания оборудования								
Таблица Н-54-07-001 Гидравлическое испытание котлов и сдача инспектору органа технического надзора								
Н-54-07-001-01-01	Гидравлическое испытание котлов и сдача инспектору органа технического надзора: паропроизводительность котлов до 35 т/ч	1 котел	1. Внутренний осмотр и очистка от грязи барабанов и коллекторов. 2. Осмотр лазов. 3. Установка прокладок и закрытие всех лазов. 4. Осмотр всех фланцевых и прочих соединений. 5. Наполнение котла водой. 6. Гидравлическое испытание котла на рабочее давление. 7. Осмотр узлов и деталей котла, спуск воды и устранение обнаруженных дефектов. 8. Новое наполнение водой, повторное испытание и сдача котла представителю технадзора заказчика.	54	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-001-02-01	Гидравлическое испытание котлов и сдача инспектору органа технического надзора: паропроизводительность котлов до 75 т/ч	1 котел	1. Внутренний осмотр и очистка от грязи барабанов и коллекторов. 2. Осмотр лазов. 3. Установка прокладок и закрытие всех лазов. 4. Осмотр всех фланцевых и прочих соединений. 5. Наполнение котла водой. 6. Гидравлическое испытание котла на рабочее давление. 7. Осмотр узлов и деталей котла, спуск воды и устранение обнаруженных дефектов. 8. Новое наполнение водой, повторное испытание и сдача котла представителю технадзора заказчика.	114	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-001-03-01	Гидравлическое испытание котлов и сдача инспектору органа технического надзора: паропроизводительность котлов до 160 т/ч	1 котел	1. Внутренний осмотр и очистка от грязи барабанов и коллекторов. 2. Осмотр лазов. 3. Установка прокладок и закрытие всех лазов. 4. Осмотр всех фланцевых и прочих соединений. 5. Наполнение котла водой. 6. Гидравлическое испытание котла на рабочее давление. 7. Осмотр узлов и деталей котла, спуск воды и устранение обнаруженных дефектов. 8. Новое наполнение водой, повторное испытание и сдача котла представителю технадзора заказчика.	176	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-001-04-01	Гидравлическое испытание котлов и сдача инспектору органа технического надзора: паропроизводительность котлов до 220 т/ч	1 котел	1. Внутренний осмотр и очистка от грязи барабанов и коллекторов. 2. Осмотр лазов. 3. Установка прокладок и закрытие всех лазов. 4. Осмотр всех фланцевых и прочих соединений. 5. Наполнение котла водой. 6. Гидравлическое испытание котла на рабочее давление. 7. Осмотр узлов и деталей котла, спуск воды и устранение обнаруженных дефектов. 8. Новое наполнение водой, повторное испытание и сдача котла представителю технадзора заказчика.	202	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-001-05-01	Гидравлическое испытание котлов и сдача инспектору органа технического надзора: паропроизводительность котлов до 420 т/ч	1 котел	1. Внутренний осмотр и очистка от грязи барабанов и коллекторов. 2. Осмотр лазов. 3. Установка прокладок и закрытие всех лазов. 4. Осмотр всех фланцевых и прочих соединений. 5. Наполнение котла водой. 6. Гидравлическое испытание котла на рабочее давление. 7. Осмотр узлов и деталей котла, спуск воды и устранение обнаруженных дефектов. 8. Новое наполнение водой, повторное испытание и сдача котла представителю технадзора заказчика.	229	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-001-06-01	Гидравлическое испытание котлов и сдача инспектору органа технического надзора: паропроизводительность котлов до 670 т/ч	1 котел	1. Внутренний осмотр и очистка от грязи барабанов и коллекторов. 2. Осмотр лазов. 3. Установка прокладок и закрытие всех лазов. 4. Осмотр всех фланцевых и прочих соединений. 5. Наполнение котла водой. 6. Гидравлическое испытание котла на рабочее давление. 7. Осмотр узлов и деталей котла, спуск воды и устранение обнаруженных дефектов. 8. Новое наполнение водой, повторное испытание и сдача котла представителю технадзора заказчика.	440	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-001-07-01	Гидравлическое испытание котлов и сдача инспектору органа технического надзора: паропроизводительность котлов до 1000 т/ч	1 котел	1. Внутренний осмотр и очистка от грязи барабанов и коллекторов. 2. Осмотр лазов. 3. Установка прокладок и закрытие всех лазов. 4. Осмотр всех фланцевых и прочих соединений. 5. Наполнение котла водой. 6. Гидравлическое испытание котла на рабочее давление. 7. Осмотр узлов и деталей котла, спуск воды и устранение обнаруженных дефектов. 8. Новое наполнение водой, повторное испытание и сдача котла представителю технадзора заказчика.	888	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-001-08-01	Гидравлическое испытание котлов и сдача инспектору органа технического надзора: паропроизводительность котлов до 1650 т/ч	1 котел	1. Внутренний осмотр и очистка от грязи барабанов и коллекторов. 2. Осмотр лазов. 3. Установка прокладок и закрытие всех лазов. 4. Осмотр всех фланцевых и прочих соединений. 5. Наполнение котла водой. 6. Гидравлическое испытание котла на рабочее давление. 7. Осмотр узлов и деталей котла, спуск воды и устранение обнаруженных дефектов. 8. Новое наполнение водой, повторное испытание и сдача котла представителю технадзора заказчика.	1702	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-001-09-01	Гидравлическое испытание котлов и сдача инспектору органа технического надзора: паропроизводительность котлов до 2650 т/ч	1 котел	1. Внутренний осмотр и очистка от грязи барабанов и коллекторов. 2. Осмотр лазов. 3. Установка прокладок и закрытие всех лазов. 4. Осмотр всех фланцевых и прочих соединений. 5. Наполнение котла водой. 6. Гидравлическое испытание котла на рабочее давление. 7. Осмотр узлов и деталей котла, спуск воды и устранение обнаруженных дефектов. 8. Новое наполнение водой, повторное испытание и сдача котла представителю технадзора заказчика.	2268	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-07-002 Гидравлическое испытание котлов в период индивидуальных испытаний								
Н-54-07-002-01-01	Гидравлическое испытание котлов в период индивидуальных испытаний: паропроизводительность котлов до 35 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла водой штатным насосом. 2. Проведение гидравлического испытания на рабочее давление. 3. Осмотр котла после выдержки с отметкой неплотностей.	19,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-002-02-01	Гидравлическое испытание котлов в период индивидуальных испытаний: паропроизводительность котлов до 75 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла водой штатным насосом. 2. Проведение гидравлического испытания на рабочее давление. 3. Осмотр котла после выдержки с отметкой неплотностей.	29,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-002-03-01	Гидравлическое испытание котлов в период индивидуальных испытаний: паропроизводительность котлов до 160 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла водой штатным насосом. 2. Проведение гидравлического испытания на рабочее давление. 3. Осмотр котла после выдержки с отметкой неплотностей.	40,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-002-04-01	Гидравлическое испытание котлов в период индивидуальных испытаний: паропроизводительность котлов до 220 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла водой штатным насосом. 2. Проведение гидравлического испытания на рабочее давление. 3. Осмотр котла после выдержки с отметкой неплотностей.	51	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-002-05-01	Гидравлическое испытание котлов в период индивидуальных испытаний: паропроизводительность котлов до 420 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла водой штатным насосом. 2. Проведение гидравлического испытания на рабочее давление. 3. Осмотр котла после выдержки с отметкой неплотностей.	64	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-002-06-01	Гидравлическое испытание котлов в период индивидуальных испытаний: паропроизводительность котлов до 670 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла водой штатным насосом. 2. Проведение гидравлического испытания на рабочее давление. 3. Осмотр котла после выдержки с отметкой неплотностей.	82	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-002-07-01	Гидравлическое испытание котлов в период индивидуальных испытаний: паропроизводительность котлов до 1000 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла водой штатным насосом. 2. Проведение гидравлического испытания на рабочее давление. 3. Осмотр котла после выдержки с отметкой неплотностей.	101	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-002-08-01	Гидравлическое испытание котлов в период индивидуальных испытаний: паропроизводительность котлов до 1650 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла водой штатным насосом. 2. Проведение гидравлического испытания на рабочее давление. 3. Осмотр котла после выдержки с отметкой неплотностей.	147	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-002-09-01	Гидравлическое испытание котлов в период индивидуальных испытаний: паропроизводительность котлов до 2650 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла водой штатным насосом. 2. Проведение гидравлического испытания на рабочее давление. 3. Осмотр котла после выдержки с отметкой неплотностей.	211	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-07-003 Щелочение котлов								
Н-54-07-003-01-01	Щелочение котлов: паропроизводительность котлов до 35 т/ч	1 котел	1. Дозировка, засыпка емкостей реагентами. 2. Затворение водой. 3. Промывка котла водой путем двух-, трех-кратного заполнения водой и последующим сбросом воды через нижние дренажи. 4. Заполнение химочищенной водой до наинизшего уровня. 5. Введение реагентов. 6. Проведение щелочения с подъемом давления. 7. Обтяжка фланцевых соединений. 8. Охлаждение котла после щелочения со снятием люков для вентилирования.	135	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-003-02-01	Щелочение котлов: паропроизводительность котлов до 75 т/ч	1 котел	1. Дозировка, засыпка емкостей реагентами. 2. Затворение водой. 3. Промывка котла водой путем двух-, трех-кратного заполнения водой и последующим сбросом воды через нижние дренажи. 4. Заполнение химочищенной водой до наинизшего уровня. 5. Введение реагентов. 6. Проведение щелочения с подъемом давления. 7. Обтяжка фланцевых соединений. 8. Охлаждение котла после щелочения со снятием люков для вентилирования.	170	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-003-03-01	Щелочение котлов: паропроизводительность котлов до 160 т/ч	1 котел	1. Дозировка, засыпка емкостей реагентами. 2. Затворение водой. 3. Промывка котла водой путем двух-, трех-кратного заполнения водой и последующим сбросом воды через нижние дренажи. 4. Заполнение химочищенной водой до наинизшего уровня. 5. Введение реагентов. 6. Проведение щелочения с подъемом давления. 7. Обтяжка фланцевых соединений. 8. Охлаждение котла после щелочения со снятием люков для вентилирования.	270	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-07-004 Испытание котлов на газовую плотность								
Н-54-07-004-01-01	Подготовка к проверке плотности котлов работающих под наддувом: паропроизводительность котлов до 420 т/ч	1 котел	1. Внешний и внутренний осмотр котла. 2. Закрытие люков, лазов, клапанов, гляделок с уплотнением прокладками. 3. Осмотр и проверка работы воздухоудвки. 4. Установка временных заглушек на горелках, газоходах и других разводках труб поверхностей нагрева.	350	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-004-02-01	Подготовка к проверке плотности котлов работающих под наддувом: паропроизводительность котлов до 670 т/ч	1 котел	1. Внешний и внутренний осмотр котла. 2. Закрытие люков, лазов, клапанов, гляделок с уплотнением прокладками. 3. Осмотр и проверка работы воздухоудвки. 4. Установка временных заглушек на горелках, газоходах и других разводках труб поверхностей нагрева.	390	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	5
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	4
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	2
Н-54-07-004-03-01	Подготовка к проверке плотности котлов работающих под наддувом: паропроизводительность котлов до 1000 т/ч	1 котел	1. Внешний и внутренний осмотр котла. 2. Закрытие люков, лазов, клапанов, гляделок с уплотнением прокладками. 3. Осмотр и проверка работы воздухоудвки. 4. Установка временных заглушек на горелках, газоходах и других разводках труб поверхностей нагрева.	400	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	5
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	5
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	3
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	2
Н-54-07-004-04-01	Подготовка к проверке плотности котлов работающих под наддувом: паропроизводительность котлов до 2650 т/ч	1 котел	1. Внешний и внутренний осмотр котла. 2. Закрытие люков, лазов, клапанов, гляделок с уплотнением прокладками. 3. Осмотр и проверка работы воздухоудвки. 4. Установка временных заглушек на горелках, газоходах и других разводках труб поверхностей нагрева.	430	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	6
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	6
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	4
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-004-05-01	Проверка плотности котлов работающих под наддувом: паропроизводительность котлов до 420 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла воздухом с выдерживанием необходимого давления (неоднократное). 2. Проверка газовой плотности топки и конвективной шахты, а также уплотнений в местах прохода труб с применением факела. 3. Повторная проверка путем выявления мелких неплотностей с помощью мела. 4. Сдача котла дирекции.	2200	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-004-06-01	Проверка плотности котлов работающих под наддувом: паропроизводительность котлов до 670 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла воздухом с выдерживанием необходимого давления (неоднократное). 2. Проверка газовой плотности топки и конвективной шахты, а также уплотнений в местах прохода труб с применением факела. 3. Повторная проверка путем выявления мелких неплотностей с помощью мела. 4. Сдача котла дирекции.	2920	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	5
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-004-07-01	Проверка плотности котлов работающих под наддувом: паропроизводительность котлов до 1000 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла воздухом с выдерживанием необходимого давления (неоднократное). 2. Проверка газовой плотности топки и конвективной шахты, а также уплотнений в местах прохода труб с применением факела. 3. Повторная проверка путем выявления мелких неплотностей с помощью мела. 4. Сдача котла дирекции.	3400	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	5
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	3
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	5
Н-54-07-004-08-01	Проверка плотности котлов работающих под наддувом: паропроизводительность котлов до 2650 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла воздухом с выдерживанием необходимого давления (неоднократное). 2. Проверка газовой плотности топки и конвективной шахты, а также уплотнений в местах прохода труб с применением факела. 3. Повторная проверка путем выявления мелких неплотностей с помощью мела. 4. Сдача котла дирекции.	5110	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	6
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	4
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	6
Н-54-07-004-09-01	Подготовка к проверке плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 75 т/ч	1 котел	1. Внешний и внутренний осмотр котла. 2. Закрытие люков, лазов, клапанов, гляделок с уплотнением прокладками. 3. Осмотр и проверка работы воздухоудвки. 4. Установка временных заглушек на горелках, газоходах и других разводках труб поверхностей нагрева.	35	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-004-10-01	Подготовка к проверке плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 160 т/ч	1 котел	1. Внешний и внутренний осмотр котла. 2. Закрытие люков, лазов, клапанов, гляделок с уплотнением прокладками. 3. Осмотр и проверка работы воздухоудвки. 4. Установка временных заглушек на горелках, газоходах и других разводках труб поверхностей нагрева.	80	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-004-11-01	Подготовка к проверке плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 320 т/ч	1 котел	1. Внешний и внутренний осмотр котла. 2. Закрытие люков, лазов, клапанов, гляделок с уплотнением прокладками. 3. Осмотр и проверка работы воздухоудвки. 4. Установка временных заглушек на горелках, газоходах и других разводках труб поверхностей нагрева.	92	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	5
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	4
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	2
Н-54-07-004-12-01	Подготовка к проверке плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 420 т/ч	1 котел	1. Внешний и внутренний осмотр котла. 2. Закрытие люков, лазов, клапанов, гляделок с уплотнением прокладками. 3. Осмотр и проверка работы воздухоудвки. 4. Установка временных заглушек на горелках, газоходах и других разводках труб поверхностей нагрева.	130	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	5
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	4
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-004-13-01	Подготовка к проверке плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 670 т/ч	1 котел	1. Внешний и внутренний осмотр котла. 2. Закрытие люков, лазов, клапанов, гляделок с уплотнением прокладками. 3. Осмотр и проверка работы воздухоудвки. 4. Установка временных заглушек на горелках, газоходах и других разводках труб поверхностей нагрева.	170	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	5
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	4
Н-54-07-004-14-01	Подготовка к проверке плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 1000 т/ч	1 котел	1. Внешний и внутренний осмотр котла. 2. Закрытие люков, лазов, клапанов, гляделок с уплотнением прокладками. 3. Осмотр и проверка работы воздухоудвки. 4. Установка временных заглушек на горелках, газоходах и других разводках труб поверхностей нагрева.	200	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	5
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	3
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	5
Н-54-07-004-15-01	Подготовка к проверке плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 1650 т/ч	1 котел	1. Внешний и внутренний осмотр котла. 2. Закрытие люков, лазов, клапанов, гляделок с уплотнением прокладками. 3. Осмотр и проверка работы воздухоудвки. 4. Установка временных заглушек на горелках, газоходах и других разводках труб поверхностей нагрева.	300	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	6
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	4
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-004-16-01	Проверка плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 75 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла воздухом с выдерживанием необходимого давления (неоднократное). 2. Проверка газовой плотности топки и конвективной шахты, а также уплотнений в местах прохода труб с применением факела. 3. Повторная проверка путем выявления мелких неплотностей с помощью мела. 4. Сдача котла дирекции.	250	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-004-17-01	Проверка плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 160 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла воздухом с выдерживанием необходимого давления (неоднократное). 2. Проверка газовой плотности топки и конвективной шахты, а также уплотнений в местах прохода труб с применением факела. 3. Повторная проверка путем выявления мелких неплотностей с помощью мела. 4. Сдача котла дирекции.	280	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-004-18-01	Проверка плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 320 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла воздухом с выдерживанием необходимого давления (неоднократное). 2. Проверка газовой плотности топки и конвективной шахты, а также уплотнений в местах прохода труб с применением факела. 3. Повторная проверка путем выявления мелких неплотностей с помощью мела. 4. Сдача котла дирекции.	310	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	4
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	5
Н-54-07-004-19-01	Проверка плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 420 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла воздухом с выдерживанием необходимого давления (неоднократное). 2. Проверка газовой плотности топки и конвективной шахты, а также уплотнений в местах прохода труб с применением факела. 3. Повторная проверка путем выявления мелких неплотностей с помощью мела. 4. Сдача котла дирекции.	340	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	4
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	5
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-004-20-01	Проверка плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 670 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла воздухом с выдерживанием необходимого давления (неоднократное). 2. Проверка газовой плотности топки и конвективной шахты, а также уплотнений в местах прохода труб с применением факела. 3. Повторная проверка путем выявления мелких неплотностей с помощью мела. 4. Сдача котла дирекции.	360	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	4
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	5
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	2
Н-54-07-004-21-01	Проверка плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 1000 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла воздухом с выдерживанием необходимого давления (неоднократное). 2. Проверка газовой плотности топки и конвективной шахты, а также уплотнений в местах прохода труб с применением факела. 3. Повторная проверка путем выявления мелких неплотностей с помощью мела. 4. Сдача котла дирекции.	490	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	5
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	5

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-004-22-01	Проверка плотности котлов работающих под разрежением: паропроизводительность котлов до 1650 т/ч	1 котел	1. Наполнение котла воздухом с выдерживанием необходимого давления (неоднократное). 2. Проверка газовой плотности топки и конвективной шахты, а также уплотнений в местах прохода труб с применением факела. 3. Повторная проверка путем выявления мелких неплотностей с помощью мела. 4. Сдача котла дирекции.	670	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	6
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	4
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	6
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	2
Таблица Н-54-07-005 Предпусковая водохимическая очистка котлов и пароводяных трактов								
Н-54-07-005-01-01	Предпусковая водохимическая очистка котлов и пароводяных трактов: паропроизводительность котлов до 220 т/ч	1 котел	1. Приготовление реактивов. 2. Водная промывка. 3. Обмен воды на обессоленную, подогрев воды в контуре, обработка ингибиторами и восстановителями. 4. Кислотная промывка растворами в два этапа. 5. Вытеснение промываемого раствора с нейтрализацией и заменой технической воды на обессоленную. 6. Пассивация. 7. Опорожнение контура. 8. Вскрытие и очистка барабана, деаэраторного бака и коллекторов.	440	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-005-02-01	Предпусковая водохимическая очистка котлов и пароводяных трактов: паропроизводительность котлов до 420 т/ч	1 котел	1. Приготовление реактивов. 2. Водная промывка. 3. Обмен воды на обессоленную, подогрев воды в контуре, обработка ингибиторами и восстановителями. 4. Кислотная промывка растворами в два этапа. 5. Вытеснение промываемого раствора с нейтрализацией и заменой технической воды на обессоленную. 6. Пассивация. 7. Опорожнение контура. 8. Вскрытие и очистка барабана, деаэрационного бака и коллекторов.	520	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-005-03-01	Предпусковая водохимическая очистка котлов и пароводяных трактов: паропроизводительность котлов до 670 т/ч	1 котел	1. Приготовление реактивов. 2. Водная промывка. 3. Обмен воды на обессоленную, подогрев воды в контуре, обработка ингибиторами и восстановителями. 4. Кислотная промывка растворами в два этапа. 5. Вытеснение промываемого раствора с нейтрализацией и заменой технической воды на обессоленную. 6. Пассивация. 7. Опорожнение контура. 8. Вскрытие и очистка барабана, деаэрационного бака и коллекторов.	630	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-005-04-01	Предпусковая водохимическая очистка котлов и пароводяных трактов: паропроизводительность котлов до 1000 т/ч	1 котел	1. Приготовление реактивов. 2. Водная промывка. 3. Обмен воды на обессоленную, подогрев воды в контуре, обработка ингибиторами и восстановителями. 4. Кислотная промывка растворами в два этапа. 5. Вытеснение промываемого раствора с нейтрализацией и заменой технической воды на обессоленную. 6. Пассивация. 7. Опорожнение контура. 8. Вскрытие и очистка барабана, деаэрационного бака и коллекторов.	1250	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	4
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-07-005-05-01	Предпусковая водохимическая очистка котлов и пароводяных трактов: паропроизводительность котлов до 1650 т/ч	1 котел	1. Приготовление реактивов. 2. Водная промывка. 3. Обмен воды на обессоленную, подогрев воды в контуре, обработка ингибиторами и восстановителями. 4. Кислотная промывка растворами в два этапа. 5. Вытеснение промываемого раствора с нейтрализацией и заменой технической воды на обессоленную. 6. Пассивация. 7. Опорожнение контура. 8. Вскрытие и очистка барабана, деаэрационного бака и коллекторов.	2300	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	4
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-005-06-01	Предпусковая водохимическая очистка котлов и пароводяных трактов: паропроизводительность котлов до 2650 т/ч	1 котел	1. Приготовление реактивов. 2. Водная промывка. 3. Обмен воды на обессоленную, подогрев воды в контуре, обработка ингибиторами и восстановителями. 4. Кислотная промывка растворами в два этапа. 5. Вытеснение промываемого раствора с нейтрализацией и заменой технической воды на обессоленную. 6. Пассивация. 7. Опорожнение контура. 8. Вскрытие и очистка барабана, деаэрационного бака и коллекторов.	3600	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	6
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-07-006 Паровое опробование котлов с проверкой и регулировкой запорной арматуры								
Н-54-07-006-01-01	Паровое опробование котлов с проверкой и регулировкой запорной арматуры: паропроизводительность котлов до 75 т/ч	1 котел	1. Растопка котла с подъемом давления. 2. Наблюдение за тепловыми расширениями и за работой вращающихся механизмов. 3. Проверка всей запорной арматуры, в том числе дренажной и спускной. 4. Подтягивание крышек, сальников арматуры. 5. Продувка трубопроводов паромаслота. 6. Продувка котла поочередно через все спускные клапаны. 7. Регулирование предохранительных клапанов на пару с установкой кожухов. 8. Обтяжка на пару всех фланцевых и лючковых соединений. 9. Восстановление схемы.	126	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-006-02-01	Паровое опробование котлов с проверкой и регулировкой запорной арматуры: паропроизводительность котлов до 160 т/ч	1 котел	1. Растопка котла с подъемом давления. 2. Наблюдение за тепловыми расширениями и за работой вращающихся механизмов. 3. Проверка всей запорной арматуры, в том числе дренажной и спускной. 4. Подтягивание крышек, сальников арматуры. 5. Продувка трубопроводов паромаслута. 6. Продувка котла поочередно через все спускные клапаны. 7. Регулирование предохранительных клапанов на пару с установкой кожухов. 8. Обтяжка на пару всех фланцевых и лючковых соединений. 9. Восстановление схемы.	153	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-006-03-01	Паровое опробование котлов с проверкой и регулировкой запорной арматуры: паропроизводительность котлов до 220 т/ч	1 котел	1. Растопка котла с подъемом давления. 2. Наблюдение за тепловыми расширениями и за работой вращающихся механизмов. 3. Проверка всей запорной арматуры, в том числе дренажной и спускной. 4. Подтягивание крышек, сальников арматуры. 5. Продувка трубопроводов паромаслота. 6. Продувка котла поочередно через все спускные клапаны. 7. Регулирование предохранительных клапанов на пару с установкой кожухов. 8. Обтяжка на пару всех фланцевых и лючковых соединений. 9. Восстановление схемы.	180	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-006-04-01	Паровое опробование котлов с проверкой и регулировкой запорной арматуры: паропроизводительность котлов до 670 т/ч	1 котел	1. Растопка котла с подъемом давления. 2. Наблюдение за тепловыми расширениями и за работой вращающихся механизмов. 3. Проверка всей запорной арматуры, в том числе дренажной и спускной. 4. Подтягивание крышек, сальников арматуры. 5. Продувка трубопроводов паромаслута. 6. Продувка котла поочередно через все спускные клапаны. 7. Регулирование предохранительных клапанов на пару с установкой кожухов. 8. Обтяжка на пару всех фланцевых и лючковых соединений. 9. Восстановление схемы.	216	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-006-05-01	Паровое опробование котлов с проверкой и регулировкой запорной арматуры: паропроизводительность котлов до 1000 т/ч	1 котел	1. Растопка котла с подъемом давления. 2. Наблюдение за тепловыми расширениями и за работой вращающихся механизмов. 3. Проверка всей запорной арматуры, в том числе дренажной и спускной. 4. Подтягивание крышек, сальников арматуры. 5. Продувка трубопроводов паромаслота. 6. Продувка котла поочередно через все спускные клапаны. 7. Регулирование предохранительных клапанов на пару с установкой кожухов. 8. Обтяжка на пару всех фланцевых и лючковых соединений. 9. Восстановление схемы.	261	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-006-06-01	Паровое опробование котлов с проверкой и регулировкой запорной арматуры: паропроизводительность котлов до 1650 т/ч	1 котел	1. Растопка котла с подъемом давления. 2. Наблюдение за тепловыми расширениями и за работой вращающихся механизмов. 3. Проверка всей запорной арматуры, в том числе дренажной и спускной. 4. Подтягивание крышек, сальников арматуры. 5. Продувка трубопроводов паромаслута. 6. Продувка котла поочередно через все спускные клапаны. 7. Регулирование предохранительных клапанов на пару с установкой кожухов. 8. Обтяжка на пару всех фланцевых и лючковых соединений. 9. Восстановление схемы.	370	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	4
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-07-006-07-01	Паровое опробование котлов с проверкой и регулировкой запорной арматуры: паропроизводительность котлов до 2650 т/ч	1 котел	1. Растопка котла с подъемом давления. 2. Наблюдение за тепловыми расширениями и за работой вращающихся механизмов. 3. Проверка всей запорной арматуры, в том числе дренажной и спускной. 4. Подтягивание крышек, сальников арматуры. 5. Продувка трубопроводов паромазута. 6. Продувка котла поочередно через все спускные клапаны. 7. Регулирование предохранительных клапанов на пару с установкой кожухов. 8. Обтяжка на пару всех фланцевых и лючковых соединений. 9. Восстановление схемы.	514	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	4
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	4
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	2
Раздел Н-54-08 Монтаж оборудования водоочистки и водоподготовки								
Таблица Н-54-08-001 Монтаж осветителей								
Н-54-08-001-01-01	Сборка блоков корпуса осветителей: 1 марка	1 марка	1. Снятие транспортировочных креплений. 2. Раскладка деталей под сборку. 3. Сборка блоков со стыковкой, выверкой и креплением.	7,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-001-02-01	Сборка блоков корпуса осветителей: 1 т	1 т	1. Снятие транспортировочных креплений. 2. Раскладка деталей под сборку. 3. Сборка блоков со стыковкой, выверкой и креплением.	5,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-001-03-01	Монтаж опоры осветлителей: 1 опора	1 опора	-	7,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-001-04-01	Монтаж опоры осветлителей: 1 т	1 т	-	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-001-05-01	Монтаж блоков корпуса осветлителей: 1 блок	1 блок	1. Проверка фундамента. 2. Монтаж опоры. 3. Подъем, перемещение и установка блоков передвижным краном с креплением. 4. Окончательная выверка по осям и высотным отметкам.	9,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-001-06-01	Монтаж блоков корпуса осветлителей: 1 т	1 т	1. Проверка фундамента. 2. Монтаж опоры. 3. Подъем, перемещение и установка блоков передвижным краном с креплением. 4. Окончательная выверка по осям и высотным отметкам.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-001-07-01	Монтаж внутреннего устройства	1 т	1. Сборка и установка внутри корпуса деталей внутреннего устройства (распределительной системы, соплового устройства, приемного короба с распределительным устройством, переходного мостика с перилами, сборного желоба, дренажных, успокаивающих и отражающих решеток, трубопроводов, патрубков, колец, штуцеров, арматуры). 2. Сдача осветлителя под подливку.	41	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-08-002 Монтаж фильтров								
Н-54-08-002-01-01	Установка фильтров: диаметром до 1 м, на 1 фильтр	1 фильтр	1. Проверка фундамента. 2. Подъем и установка фильтра на место при помощи передвижных кранов. 3. Выверка фильтра по осям и отвесу. 4. Сдача под подливку.	5,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-002-02-01	Установка фильтров: диаметром до 2 м, на 1 фильтр	1 фильтр	1. Проверка фундамента. 2. Подъем и установка фильтра на место при помощи передвижных кранов. 3. Выверка фильтра по осям и отвесу. 4. Сдача под подливку.	8,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-002-03-01	Установка фильтров: диаметром до 3,4 м, на 1 фильтр	1 фильтр	1. Проверка фундамента. 2. Подъем и установка фильтра на место при помощи передвижных кранов. 3. Выверка фильтра по осям и отвесу. 4. Сдача под подливку.	10,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-002-04-01	Установка фильтров: диаметром до 1 м, на 1 т	1 т	1. Проверка фундамента. 2. Подъем и установка фильтра на место при помощи передвижных кранов. 3. Выверка фильтра по осям и отвесу. 4. Сдача под подливку.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-002-05-01	Установка фильтров: диаметром до 2 м, на 1 т	1 т	1. Проверка фундамента. 2. Подъем и установка фильтра на место при помощи передвижных кранов. 3. Выверка фильтра по осям и отвесу. 4. Сдача под подливку.	1,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-002-06-01	Установка фильтров: диаметром до 3,4 м, на 1 т	1 т	1. Проверка фундамента. 2. Подъем и установка фильтра на место при помощи передвижных кранов. 3. Выверка фильтра по осям и отвесу. 4. Сдача под подливку.	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-002-07-01	Монтаж распределительного устройства: диаметр фильтра до 1 м	1 ряд	1. Комплектование деталей. 2. Подача деталей внутрь фильтра. 3. Разметка мест установки деталей крепления. 4. Установка опорных уголков и других деталей крепления. 5. Сборка деталей распределительного устройства с выверкой и креплением. 6. Сдача устройства под подливку.	13,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-002-08-01	Монтаж распределительного устройства: диаметр фильтра до 2 м	1 ряд	1. Комплектование деталей. 2. Подача деталей внутрь фильтра. 3. Разметка мест установки деталей крепления. 4. Установка опорных уголков и других деталей крепления. 5. Сборка деталей распределительного устройства с выверкой и креплением. 6. Сдача устройства под подливку.	18,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-002-09-01	Монтаж распределительного устройства: диаметр фильтра до 3,4 м	1 ряд	1. Комплектование деталей. 2. Подача деталей внутрь фильтра. 3. Разметка мест установки деталей крепления. 4. Установка опорных уголков и других деталей крепления. 5. Сборка деталей распределительного устройства с выверкой и креплением. 6. Сдача устройства под подливку.	29	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-002-10-01	Загрузка фильтров: вручную, сульфоуглем, анионитом, антрацитом, активированным углем	1 м3 фильтрующих материалов	1. Устройство подмостей. 2. Открытие люка фильтра и закрытие всех остальных люков. 3. Подноска фильтрующих материалов. 4. Загрузка фильтра из мешков или ведер и периодическое разравнивание слоев. 5. Закрытие люка фильтра с изготовлением прокладок. 6. Разборка подмостей и уборка тары.	2,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-08-002-11-01	Загрузка фильтров: вручную, глауконитовым песком	1 м3 фильтрующих материалов	1. Устройство подмостей. 2. Открытие люка фильтра и закрытие всех остальных люков. 3. Подноска фильтрующих материалов. 4. Загрузка фильтра из мешков или ведер и периодическое разравнивание слоев. 5. Закрытие люка фильтра с изготовлением прокладок. 6. Разборка подмостей и уборка тары.	10	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-002-12-01	Загрузка фильтров: вручную, кварцевым песком	1 м3 фильтрующих материалов	1. Устройство подмостей. 2. Открытие люка фильтра и закрытие всех остальных люков. 3. Подноска фильтрующих материалов. 4. Загрузка фильтра из мешков или ведер и периодическое разравнивание слоев. 5. Закрытие люка фильтра с изготовлением прокладок. 6. Разборка подмостей и уборка тары.	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-08-002-13-01	Загрузка фильтров: гидроэлеватором, сульфоуглем, анионитом, антрацитом, активированным углем	1 м3 фильтрующих материалов	1. Установка гидроэлеватора и подключение его к сети водопровода. 2. Открытие люка фильтра и закрытие всех остальных люков. 3. Подноска фильтрующих материалов. 4. Загрузка бункера гидроэлеватора фильтрующими материалами вручную. 5. Загрузка фильтра фильтрующими материалами при помощи гидроэлеватора. 6. Отключение гидроэлеватора, уборка шлангов. 7. Закрытие люка фильтра с изготовлением прокладок.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-08-003 Монтаж солерастворителей								
Н-54-08-003-01-01	Монтаж солерастворителей: диаметром 450 мм	1 солерастворитель	1. Проверка основных размеров фундамента. 2. Снятие крышки и очистка внутренней поверхности. 3. Установка аппарата при помощи электролебедки с выверкой и креплением. 4. Установка обвязочных трубопроводов и арматуры в пределах заводской поставки. 5. Закрытие крышки. 6. Сдача под подливку.	4,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-003-02-01	Монтаж солерастворителей: диаметром 600 мм	1 солерастворитель	1. Проверка основных размеров фундамента. 2. Снятие крышки и очистка внутренней поверхности. 3. Установка аппарата при помощи электролебедки с выверкой и креплением. 4. Установка обвязочных трубопроводов и арматуры в пределах заводской поставки. 5. Закрытие крышки. 6. Сдача под подливку.	5,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-003-03-01	Монтаж солерастворителей: диаметром 1000 мм	1 солерастворитель	1. Проверка основных размеров фундамента. 2. Снятие крышки и очистка внутренней поверхности. 3. Установка аппарата при помощи электролебедки с выверкой и креплением. 4. Установка обвязочных трубопроводов и арматуры в пределах заводской поставки. 5. Закрытие крышки. 6. Сдача под подливку.	8,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-08-004 Монтаж распределителей дисковых								
Н-54-08-004-01-01	Монтаж распределителей дисковых: производительностью 100 м3/ч	1 распределитель	1. Разборка аппарата и очистка всех деталей. 2. Сборка аппарата. 3. Установка головной части и успокоительного бачка. 4. Выверка установки по размерам, уровню, отвесу и крепление.	11,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-004-02-01	Монтаж распределителей дисковых: производительностью 200, 400 м3/ч	1 распределитель	1. Разборка аппарата и очистка всех деталей. 2. Сборка аппарата. 3. Установка головной части и успокоительного бачка. 4. Выверка установки по размерам, уровню, отвесу и крепление.	18,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-08-005 Монтаж шайбовых дозаторов								
Н-54-08-005-01-01	Монтаж шайбовых дозаторов: рабочее давление 0,6 Мпа, вместимостью до 0,05 м3	1 дозатор	1. Проверка размеров фундамента (опорной конструкции). 2. Вскрытие крышки, осмотр и очистка внутренней поверхности. 3. Закрытие крышки с заменой прокладок. 4. Установка дозатора на фундамент (опорную конструкцию) при помощи лебедки. 5. Выверка и крепление. 6. Сдача под подливку.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-005-02-01	Монтаж шайбовых дозаторов: рабочее давление 5 Мпа, вместимостью до 0,08 м3	1 дозатор	1. Проверка размеров фундамента (опорной конструкции). 2. Вскрытие крышки, осмотр и очистка внутренней поверхности. 3. Закрытие крышки с заменой прокладок. 4. Установка дозатора на фундамент (опорную конструкцию) при помощи лебедки. 5. Выверка и крепление. 6. Сдача под подливку.	8,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-005-03-01	Монтаж шайбовых дозаторов: рабочее давление 14-22 Мпа, вместимостью до 0,04 м3	1 дозатор	1. Проверка размеров фундамента (опорной конструкции). 2. Вскрытие крышки, осмотр и очистка внутренней поверхности. 3. Закрытие крышки с заменой прокладок. 4. Установка дозатора на фундамент (опорную конструкцию) при помощи лебедки. 5. Выверка и крепление. 6. Сдача под подливку.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-005-04-01	Монтаж шайбовых дозаторов: рабочее давление 14-22 Мпа, вместимостью до 0,08 м3	1 дозатор	1. Проверка размеров фундамента (опорной конструкции). 2. Вскрытие крышки, осмотр и очистка внутренней поверхности. 3. Закрытие крышки с заменой прокладок. 4. Установка дозатора на фундамент (опорную конструкцию) при помощи лебедки. 5. Выверка и крепление. 6. Сдача под подливку.	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-08-006 Монтаж декарбонизатора								
Н-54-08-006-01-01	Монтаж корпуса декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций декарбонизатора по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем и установка корпуса краном на опорную конструкцию с выверкой декарбонизатора по осям, отвесу и высотным отметкам.	4,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-02-01	Монтаж корпуса декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1,5 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций декарбонизатора по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем и установка корпуса краном на опорную конструкцию с выверкой декарбонизатора по осям, отвесу и высотным отметкам.	5,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-006-03-01	Монтаж корпуса декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций декарбонизатора по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем и установка корпуса краном на опорную конструкцию с выверкой декарбонизатора по осям, отвесу и высотным отметкам.	7,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-04-01	Монтаж корпуса декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2,5 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций декарбонизатора по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем и установка корпуса краном на опорную конструкцию с выверкой декарбонизатора по осям, отвесу и высотным отметкам.	8,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-05-01	Монтаж корпуса декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций декарбонизатора по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем и установка корпуса краном на опорную конструкцию с выверкой декарбонизатора по осям, отвесу и высотным отметкам.	16,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-006-06-01	Монтаж корпуса декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3,4 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций декарбонизатора по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем и установка корпуса краном на опорную конструкцию с выверкой декарбонизатора по осям, отвесу и высотным отметкам.	22	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-07-01	Снятие крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1 м	1 декарбонизатор	1. Разборка болтовых соединений. 2. Снятие крышки и царги и установка на подкладки.	1,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-08-01	Снятие крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1,5 м	1 декарбонизатор	1. Разборка болтовых соединений. 2. Снятие крышки и царги и установка на подкладки.	1,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-09-01	Снятие крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2 м	1 декарбонизатор	1. Разборка болтовых соединений. 2. Снятие крышки и царги и установка на подкладки.	2,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-10-01	Снятие крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2,5 м	1 декарбонизатор	1. Разборка болтовых соединений. 2. Снятие крышки и царги и установка на подкладки.	3,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-11-01	Снятие крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3 м	1 декарбонизатор	1. Разборка болтовых соединений. 2. Снятие крышки и царги и установка на подкладки.	3,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-006-12-01	Снятие крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3,4 м	1 декарбонизатор	1. Разборка болтовых соединений. 2. Снятие крышки и царги и установка на подкладки.	4,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-13-01	Установка крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1 м	1 декарбонизатор	1. Осмотр болтов и прокладок и исправление обнаруженных дефектов. 2. Подъем и установка царги и крышки на корпус декарбонизатора, установка прокладок и закрепление болтами.	3,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-14-01	Установка крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1,5 м	1 декарбонизатор	1. Осмотр болтов и прокладок и исправление обнаруженных дефектов. 2. Подъем и установка царги и крышки на корпус декарбонизатора, установка прокладок и закрепление болтами.	5,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-15-01	Установка крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2 м	1 декарбонизатор	1. Осмотр болтов и прокладок и исправление обнаруженных дефектов. 2. Подъем и установка царги и крышки на корпус декарбонизатора, установка прокладок и закрепление болтами.	7,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-16-01	Установка крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2,5 м	1 декарбонизатор	1. Осмотр болтов и прокладок и исправление обнаруженных дефектов. 2. Подъем и установка царги и крышки на корпус декарбонизатора, установка прокладок и закрепление болтами.	9,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-006-17-01	Установка крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3 м	1 декарбонизатор	1. Осмотр болтов и прокладок и исправление обнаруженных дефектов. 2. Подъем и установка царги и крышки на корпус декарбонизатора, установка прокладок и закрепление болтами.	10,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-18-01	Установка крышки и царги декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3,4 м	1 декарбонизатор	1. Осмотр болтов и прокладок и исправление обнаруженных дефектов. 2. Подъем и установка царги и крышки на корпус декарбонизатора, установка прокладок и закрепление болтами.	12,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-19-01	Установка металлических решеток декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1 м	1 решетка	1. Подъем и установка решетки внутрь декарбонизатора. 2. Выверка установленной решетки.	3,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-20-01	Установка металлических решеток декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1,5 м	1 решетка	1. Подъем и установка решетки внутрь декарбонизатора. 2. Выверка установленной решетки.	3,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-21-01	Установка металлических решеток декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2 м	1 решетка	1. Подъем и установка решетки внутрь декарбонизатора. 2. Выверка установленной решетки.	4,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-22-01	Установка металлических решеток декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2,5 м	1 решетка	1. Подъем и установка решетки внутрь декарбонизатора. 2. Выверка установленной решетки.	5,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-006-23-01	Установка металлических решеток декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3 м	1 решетка	1. Подъем и установка решетки внутрь декарбонизатора. 2. Выверка установленной решетки.	5,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-24-01	Установка металлических решеток декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3,4 м	1 решетка	1. Подъем и установка решетки внутрь декарбонизатора. 2. Выверка установленной решетки. 3. Стыковка половин решеток с зачисткой стыка шлифовальной машинкой.	7,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-25-01	Монтаж отдельных деталей и труб в пределах декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем, установка, окончательная выверка укрупненных узлов корпуса и направляющих уголков с поддерживанием при прихватке сваркой. 3. Окончательная выверка собранного корпуса по осям, отвесу и высотным отметкам.	32,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-006-26-01	Монтаж отдельных деталей и труб в пределах декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1,5 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем, установка, окончательная выверка укрупненных узлов корпуса и направляющих уголков с поддерживанием при прихватке сваркой. 3. Окончательная выверка собранного корпуса по осям, отвесу и высотным отметкам.	32,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-27-01	Монтаж отдельных деталей и труб в пределах декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем, установка, окончательная выверка укрупненных узлов корпуса и направляющих уголков с поддерживанием при прихватке сваркой. 3. Окончательная выверка собранного корпуса по осям, отвесу и высотным отметкам.	37	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-006-28-01	Монтаж отдельных деталей и труб в пределах декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2,5 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем, установка, окончательная выверка укрупненных узлов корпуса и направляющих уголков с поддерживанием при прихватке сваркой. 3. Окончательная выверка собранного корпуса по осям, отвесу и высотным отметкам.	41,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-29-01	Монтаж отдельных деталей и труб в пределах декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем, установка, окончательная выверка укрупненных узлов корпуса и направляющих уголков с поддерживанием при прихватке сваркой. 3. Окончательная выверка собранного корпуса по осям, отвесу и высотным отметкам.	41,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-006-30-01	Монтаж отдельных деталей и труб в пределах декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3,4 м	1 декарбонизатор	1. Проверка размеров опорных конструкций по рабочим чертежам и формулярам. 2. Подъем, установка, окончательная выверка укрупненных узлов корпуса и направляющих уголков с поддерживанием при прихватке сваркой. 3. Окончательная выверка собранного корпуса по осям, отвесу и высотным отметкам.	41,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-31-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1 м	1 т	-	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-32-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 1,5 м	1 т	-	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-33-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2 м	1 т	-	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-34-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 2,5 м	1 т	-	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-006-35-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3 м	1 т	-	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-36-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора: диаметр декарбонизатора 3,4 м	1 т	-	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-37-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора рядами: диаметр декарбонизатора 1 м	1 т	-	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-38-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора рядами: диаметр декарбонизатора 1,5 м	1 т	-	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-39-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора рядами: диаметр декарбонизатора 2 м	1 т	-	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-40-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора рядами: диаметр декарбонизатора 2,5 м	1 т	-	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-006-41-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора рядами: диаметр декарбонизатора 3 м	1 т	-	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-006-42-01	Укладка колец Рашига декарбонизатора рядами: диаметр декарбонизатора 3,4 м	1 т	-	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-08-007 Монтаж сепараторов растопочных, непрерывной продувки и пускосбросных								
Н-54-08-007-01-01	Технический осмотр сепаратора: 1 сепаратор	1 сепаратор	1. Снятие крышки сепаратора. 2. Выемка сепарирующего устройства, проверка, очистка деталей и установка их на место. 3. Закрытие сепаратора крышкой с изготовлением прокладок. 4. Гидравлическое испытание.	34	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-007-02-01	Технический осмотр сепаратора: 1 т	1 т	1. Снятие крышки сепаратора. 2. Выемка сепарирующего устройства, проверка, очистка деталей и установка их на место. 3. Закрытие сепаратора крышкой с изготовлением прокладок. 4. Гидравлическое испытание.	5,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-007-03-01	Установка сепаратора: 1 сепаратор	1 сепаратор	1. Проверка основных размеров фундамента и опор по чертежу. 2. Подъем сепаратора и установка его на фундамент. 3. Выверка сепаратора и закрепление.	7,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-007-04-01	Установка сепаратора: 1 т	1 т	1. Проверка основных размеров фундамента и опор по чертежу. 2. Подъем сепаратора и установка его на фундамент. 3. Выверка сепаратора и закрепление.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-08-008 Монтаж деаэрационных баков								
Н-54-08-008-01-01	Монтаж деаэрационных баков: 1 бак или марка	1 бак или марка	1. Подъем башенным краном и установка бака на опоры с помощью электролебедки, домкратов и талей. 2. Выверка бака по осям и уровню. 3. Поддерживание при прихватке к опорам. 4. Установка анкерных болтов и сдача под подливку. 5. Установка гидрозатвора.	66	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-08-008-02-01	Монтаж деаэрационных баков: 1 т	1 т	1. Подъем башенным краном и установка бака на опоры с помощью электролебедки, домкратов и талей. 2. Выверка бака по осям и уровню. 3. Поддерживание при прихватке к опорам. 4. Установка анкерных болтов и сдача под подливку. 5. Установка гидрозатвора.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-08-008-03-01	Сборка стыка деаэрационных баков	1 м диаметра	1. Подъем башенным краном и установка бака на опоры с помощью электролебедки, домкратов и талей. 2. Выверка бака по осям и уровню. 3. Поддерживание при прихватке к опорам. 4. Установка анкерных болтов и сдача под подливку. 5. Установка гидрозатвора.	9,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-008-04-01	Установка барботажного устройства деаэраторных баков	1 т	1. Подача деталей в бак. 2. Сборка и установка деталей по месту с креплением прихваткой сваркой. 3. Закрытие и опломбирование люков.	40	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-008-05-01	Прихватка сваркой деаэраторных баков	1 т	-	4	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-54-08-009 Монтаж деаэраторных колонок								
Н-54-08-009-01-01	Монтаж деаэраторных колонок: 1 колонка	1 колонка	1. Подъем башенным краном и установка колонки на деаэратор с помощью электролебедки, домкратов и талей. 2. Выверка по осям и отвесу. 3. Стыковка колонки с деаэратором с поддерживанием при закреплении прихваткой сваркой. 4. Установка гидрозатвора.	36	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-08-009-02-01	Монтаж деаэраторных колонок: 1 т	1 т	1. Подъем башенным краном и установка колонки на деаэратор с помощью электролебедки, домкратов и талей. 2. Выверка по осям и отвесу. 3. Стыковка колонки с деаэратором с поддерживанием при закреплении прихваткой сваркой. 4. Установка гидрозатвора.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-08-010 Монтаж охладителя проб пара и воды								
Н-54-08-010-01-01	Монтаж охладителя проб пара и воды	1 охладитель	1. Установка опор. 2. Снятие крышки с охладителя, выемка змеевика, очистка внутренней поверхности корпуса, установка змеевика на место, установка и закрытие крышки. 3. Установка змеевикового охладителя на место и закрепление.	4,5	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-08-011 Монтаж прямоугольных и цилиндрических баков								
Н-54-08-011-01-01	Монтаж прямоугольных и цилиндрических баков в собранном виде: вместимость баков до 2,5 м3, на 1 бак	1 бак	1. Проверка фундамента или опорной конструкции по рабочим чертежам и строительным формулярам. 2. Подача бака к месту установки. 3. Подъем и установка бака по месту передвижным краном.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-011-02-01	Монтаж прямоугольных и цилиндрических баков в собранном виде: вместимость баков до 30 м3, на 1 бак	1 бак	1. Проверка фундамента или опорной конструкции по рабочим чертежам и строительным формулярам. 2. Подача бака к месту установки. 3. Подъем и установка бака по месту передвижным краном.	5,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-011-03-01	Монтаж прямоугольных и цилиндрических баков в собранном виде: вместимость баков до 75 м3, на 1 бак	1 бак	1. Проверка фундамента или опорной конструкции по рабочим чертежам и строительным формулярам. 2. Подача бака к месту установки. 3. Подъем и установка бака по месту передвижным краном.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-011-04-01	Монтаж прямоугольных и цилиндрических баков в собранном виде: вместимость баков свыше 75 м3, на 1 бак	1 бак	1. Проверка фундамента или опорной конструкции по рабочим чертежам и строительным формулярам. 2. Подача бака к месту установки. 3. Подъем и установка бака по месту передвижным краном.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-011-05-01	Монтаж прямоугольных и цилиндрических баков в собранном виде: вместимость баков до 2,5 м3, на 1 т	1 т	1. Проверка фундамента или опорной конструкции по рабочим чертежам и строительным формулярам. 2. Подача бака к месту установки. 3. Подъем и установка бака по месту передвижным краном.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-011-06-01	Монтаж прямоугольных и цилиндрических баков в собранном виде: вместимость баков до 30 м3, на 1 т	1 т	1. Проверка фундамента или опорной конструкции по рабочим чертежам и строительным формулярам. 2. Подача бака к месту установки. 3. Подъем и установка бака по месту передвижным краном.	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-011-07-01	Монтаж прямоугольных и цилиндрических баков в собранном виде: вместимость баков до 75 м3, на 1 т	1 т	1. Проверка фундамента или опорной конструкции по рабочим чертежам и строительным формулярам. 2. Подача бака к месту установки. 3. Подъем и установка бака по месту передвижным краном.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-011-08-01	Монтаж прямоугольных и цилиндрических баков в собранном виде: вместимость баков свыше 75 м3, на 1 т	1 т	1. Проверка фундамента или опорной конструкции по рабочим чертежам и строительным формулярам. 2. Подача бака к месту установки. 3. Подъем и установка бака по месту передвижным краном.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-011-09-01	Монтаж опорной конструкции прямоугольных и цилиндрических баков из отдельных частей: 1 марка	1 марка	1. Проверка фундамента. 2. Установка опорной конструкции с выверкой и креплением. 3. Установка днища с выравниванием по опорной конструкции. 4. Установка ограничителей. 5. Установка элементов бака с установкой растяжек и деталей крепления. 6. Выверка элементов бака. 7. Стыковка элементов бака с прихваткой сваркой. 8. Сдача под сварку. 9. Монтаж крышки бака (верхнего щита) с выверкой, стыковкой и прихваткой сваркой. 10. Установка трапов, лестниц и люков.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-011-10-01	Монтаж опорной конструкции прямоугольных и цилиндрических баков из отдельных частей: 1 т	1 т	1. Проверка фундамента. 2. Установка опорной конструкции с выверкой и креплением. 3. Установка днища с выравниванием по опорной конструкции. 4. Установка ограничителей. 5. Установка элементов бака с установкой растяжек и деталей крепления. 6. Выверка элементов бака. 7. Стыковка элементов бака с прихваткой сваркой. 8. Сдача под сварку. 9. Монтаж крышки бака (верхнего щита) с выверкой, стыковкой и прихваткой сваркой. 10. Установка трапов, лестниц и люков.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-011-11-01	Монтаж днища прямоугольных и цилиндрических баков из отдельных частей: на 1 элемент	1 элемент	1. Проверка фундамента. 2. Установка опорной конструкции с выверкой и креплением. 3. Установка днища с выравниванием по опорной конструкции. 4. Установка ограничителей. 5. Установка элементов бака с установкой растяжек и деталей крепления. 6. Выверка элементов бака. 7. Стыковка элементов бака с прихваткой сваркой. 8. Сдача под сварку. 9. Монтаж крышки бака (верхнего щита) с выверкой, стыковкой и прихваткой сваркой. 10. Установка трапов, лестниц и люков.	8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-011-12-01	Монтаж днища прямоугольных и цилиндрических баков из отдельных частей: на 1 т	1 т	1. Проверка фундамента. 2. Установка опорной конструкции с выверкой и креплением. 3. Установка днища с выравниванием по опорной конструкции. 4. Установка ограничителей. 5. Установка элементов бака с установкой растяжек и деталей крепления. 6. Выверка элементов бака. 7. Стыковка элементов бака с прихваткой сваркой. 8. Сдача под сварку. 9. Монтаж крышки бака (верхнего щита) с выверкой, стыковкой и прихваткой сваркой. 10. Установка трапов, лестниц и люков.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-011-13-01	Монтаж бака из укрупненных элементов: на 1 элемент	1 элемент	1. Проверка фундамента. 2. Установка опорной конструкции с выверкой и креплением. 3. Установка днища с выравниванием по опорной конструкции. 4. Установка ограничителей. 5. Установка элементов бака с установкой растяжек и деталей крепления. 6. Выверка элементов бака. 7. Стыковка элементов бака с прихваткой сваркой. 8. Сдача под сварку. 9. Монтаж крышки бака (верхнего щита) с выверкой, стыковкой и прихваткой сваркой. 10. Установка трапов, лестниц и люков.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-011-14-01	Монтаж бака из укрупненных элементов: на 1 т	1 т	1. Проверка фундамента. 2. Установка опорной конструкции с выверкой и креплением. 3. Установка днища с выравниванием по опорной конструкции. 4. Установка ограничителей. 5. Установка элементов бака с установкой растяжек и деталей крепления. 6. Выверка элементов бака. 7. Стыковка элементов бака с прихваткой сваркой. 8. Сдача под сварку. 9. Монтаж крышки бака (верхнего щита) с выверкой, стыковкой и прихваткой сваркой. 10. Установка трапов, лестниц и люков.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-08-011-15-01	Прихватка сваркой при монтаже прямоугольных и цилиндрических баков	1 т	-	1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-54-08-012 Гидравлическое испытание аппаратов и баков								
Н-54-08-012-01-01	Гидравлическое испытание аппаратов и баков: вместимостью до 20 м3, на 1 бак	1 бак	1. Подсоединение электрогидропресса. 2. Заполнение водой. 3. Гидравлическое испытание аппарата с отметкой мест течи. 4. Слив воды, отсоединение электрогидропресса.	2,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-012-02-01	Гидравлическое испытание аппаратов и баков: вместимостью до 50 м3, на 1 бак	1 бак	1. Подсоединение электрогидропресса. 2. Заполнение водой. 3. Гидравлическое испытание аппарата с отметкой мест течи. 4. Слив воды, отсоединение электрогидропресса.	5,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-012-03-01	Гидравлическое испытание аппаратов и баков: вместимостью свыше 50 м3, на 1 бак	1 бак	1. Подсоединение электрогидропресса. 2. Заполнение водой. 3. Гидравлическое испытание аппарата с отметкой мест течи. 4. Слив воды, отсоединение электрогидропресса.	9,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-012-04-01	Гидравлическое испытание аппаратов и баков: вместимостью до 20 м3, на 1 м3	1 м3	1. Подсоединение электрогидропресса. 2. Заполнение водой. 3. Гидравлическое испытание аппарата с отметкой мест течи. 4. Слив воды, отсоединение электрогидропресса.	0,33	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-012-05-01	Гидравлическое испытание аппаратов и баков: вместимостью до 50 м3, на 1 м3	1 м3	1. Подсоединение электрогидропресса. 2. Заполнение водой. 3. Гидравлическое испытание аппарата с отметкой мест течи. 4. Слив воды, отсоединение электрогидропресса.	0,23	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-08-012-06-01	Гидравлическое испытание аппаратов и баков: вместимостью свыше 50 м3, на 1 м3	1 м3	1. Подсоединение электрогидропресса. 2. Заполнение водой. 3. Гидравлическое испытание аппарата с отметкой мест течи. 4. Слив воды, отсоединение электрогидропресса.	0,14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-012-07-01	Гидравлическое испытание деаэрационных баков: вместимостью свыше 50 м3, на 1 бак	1 бак	1. Подсоединение электрогидропресса. 2. Заполнение водой. 3. Гидравлическое испытание аппарата с отметкой мест течи. 4. Слив воды, отсоединение электрогидропресса.	26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-08-012-08-01	Гидравлическое испытание деаэрационных баков: вместимостью свыше 50 м3, на 1 м3	1 м3	1. Подсоединение электрогидропресса. 2. Заполнение водой. 3. Гидравлическое испытание аппарата с отметкой мест течи. 4. Слив воды, отсоединение электрогидропресса.	0,14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Раздел Н-54-09 Разные слесарно-монтажные работы								
Таблица Н-54-09-001 Механическая зачистка трубных гнезд в барабанах и коллекторах								
Н-54-09-001-01-01	Механическая зачистка трубных гнезд в барабанах и коллекторах, толщина стенки (глубина гнезд) до 50 мм: диаметр гнезд до 44,5 мм	100 гнезд	1. Зачистка трубных гнезд шлифовальной машинкой.	2,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-001-02-01	Механическая зачистка трубных гнезд в барабанах и коллекторах, толщина стенки (глубина гнезд) до 50 мм: диаметр гнезд до 89 мм	100 гнезд	1. Зачистка трубных гнезд шлифовальной машинкой.	2,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-001-03-01	Механическая зачистка трубных гнезд в барабанах и коллекторах, толщина стенки (глубина гнезд) до 50 мм: диаметр гнезд до 108 мм	100 гнезд	1. Зачистка трубных гнезд шлифовальной машинкой.	2,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-001-04-01	Механическая зачистка трубных гнезд в барабанах и коллекторах, толщина стенки (глубина гнезд) до 90 мм: диаметр гнезд до 44,5 мм	100 гнезд	1. Зачистка трубных гнезд шлифовальной машинкой.	3,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-001-05-01	Механическая зачистка трубных гнезд в барабанах и коллекторах, толщина стенки (глубина гнезд) до 90 мм: диаметр гнезд до 89 мм	100 гнезд	1. Зачистка трубных гнезд шлифовальной машинкой.	4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-001-06-01	Механическая зачистка трубных гнезд в барабанах и коллекторах, толщина стенки (глубина гнезд) до 90 мм: диаметр гнезд до 108 мм	100 гнезд	1. Зачистка трубных гнезд шлифовальной машинкой.	4,7	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-001-07-01	Механическая зачистка трубных гнезд в барабанах и коллекторах, толщина стенки (глубина гнезд) свыше 90 мм: диаметр гнезд до 44,5 мм	100 гнезд	1. Зачистка трубных гнезд шлифовальной машинкой.	5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-001-08-01	Механическая зачистка трубных гнезд в барабанах и коллекторах, толщина стенки (глубина гнезд) свыше 90 мм: диаметр гнезд до 89 мм	100 гнезд	1. Зачистка трубных гнезд шлифовальной машинкой.	5,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-001-09-01	Механическая зачистка трубных гнезд в барабанах и коллекторах, толщина стенки (глубина гнезд) свыше 90 мм: диаметр гнезд до 108 мм	100 гнезд	1. Зачистка трубных гнезд шлифовальной машинкой.	6,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-09-002 Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом								
Н-54-09-002-01-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 30 мм: диаметр отверстий до 38 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-02-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 30 мм: диаметр отверстий до 57 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-002-03-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 30 мм: диаметр отверстий до 76 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-04-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 30 мм: диаметр отверстий до 83 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-002-05-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 30 мм: диаметр отверстий до 102 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	2,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-06-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 30 мм: диаметр отверстий до 108 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-002-07-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 50 мм: диаметр отверстий до 38 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-08-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 50 мм: диаметр отверстий до 57 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-002-09-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 50 мм: диаметр отверстий до 76 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-10-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 50 мм: диаметр отверстий до 83 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	2,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-002-11-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 50 мм: диаметр отверстий до 102 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-12-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 50 мм: диаметр отверстий до 108 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-002-13-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 70 мм: диаметр отверстий до 38 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-14-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 70 мм: диаметр отверстий до 57 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-002-15-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 70 мм: диаметр отверстий до 76 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	2,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-16-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 70 мм: диаметр отверстий до 83 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-002-17-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 70 мм: диаметр отверстий до 102 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-18-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 70 мм: диаметр отверстий до 108 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-002-19-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 100 мм: диаметр отверстий до 38 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-20-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 100 мм: диаметр отверстий до 57 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-002-21-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 100 мм: диаметр отверстий до 76 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-22-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 100 мм: диаметр отверстий до 83 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	5,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-002-23-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 100 мм: диаметр отверстий до 102 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-002-24-01	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 100 мм: диаметр отверстий до 108 мм	1 отверстие	1. Установка приспособления для сверления. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление центровочного направляющего отверстия. 4. Сверление отверстий для трубы с зачисткой заусенцев. 5. Контрольная проверка просверленного отверстия. 6. Доводка отверстия до окончательного размера разверткой. 7. Снятие приспособления.	6,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-09-003 Роспуск панелей								
Н-54-09-003-01-01	Роспуск панелей: на сборочной площадке	1 м роспуска	-	0,18	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-003-02-01	Роспуск панелей: на месте монтажа	1 м роспуска	-	0,2	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-003-03-01	Зачистка плавников роспуска шлифовальной машинкой с двух сторон: на сборочной площадке	1 м роспуска	-	0,81	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-003-04-01	Зачистка плавников роспуска шлифовальной машинкой с двух сторон: на месте монтажа	1 м роспуска	-	0,9	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-09-004 Обрезка плавников								
Н-54-09-004-01-01	Обрезка плавников кром корезательной машинкой: на сборочной площадке	1 м	-	0,24	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-004-02-01	Обрезка плавников кром корезательной машинкой: по месту монтажа	1 м	-	0,33	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-09-005 Установка шпилек под изоляцию на панели из плавниковых труб								
Н-54-09-005-01-01	Зачистка мест установки шпилек	100 шт	1. Зачистка мест установки шпилек шлифовальной машинкой.	0,76	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-005-02-01	Установка шпилек	100 шт	1. Разметка мест установки шпилек. 2. Установка шпилек на панели экранов.	3,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-005-03-01	Крепление шпилек сваркой	100 шт	1. Приварка шпилек ручной дуговой сваркой.	3,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-54-09-006 Установка шипов								
Н-54-09-006-01-01	Зачистка мест под установку шипов на сборочной площадке	100 шт	1. Зачистка мест установки шипов шлифовальной машинкой.	0,67	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-006-02-01	Установка шипов на сборочной площадке	100 шт	1. Разметка мест установки шипов. 2. Установка шипов.	3,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-006-03-01	Крепление шипов сваркой на сборочной площадке	100 шт	1. Приварка шипов ручной дуговой сваркой.	1,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-006-04-01	Зачистка мест под установку шипов на месте монтажа	100 шт	1. Зачистка мест установки шипов шлифовальной машинкой.	0,88	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-006-05-01	Установка шипов на месте монтажа	100 шт	1. Разметка мест установки шипов. 2. Установка шипов.	4,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-006-06-01	Крепление шипов сваркой на месте монтажа	100 шт	1. Приварка шипов ручной дуговой сваркой.	1,6	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-54-09-007 Установка указателей для замера зазоров тепловых расширений								
Н-54-09-007-01-01	Установка указателей для замера зазоров тепловых расширений: репер с бойком и пружиной	1 репер	1. Разметка и установка хомута на трубу. 2. Установка репера с выверкой. 3. Установка штока и бойка с пружиной. 4. Установка стойки под шкалу с изготовлением ее. 5. Установка шкалы. 6. Регулирование установки репера и крепление.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-007-02-01	Установка указателей для замера зазоров тепловых расширений: репер без бойка и пружины	1 репер	1. Разметка и нагрев места установки репера. 2. Установка репера с выверкой. 3. Установка стойки под шкалу с изготовлением ее. 4. Установка измерительной шкалы. 5. Регулирование установки репера и крепление.	0,91	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-09-008 Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца								
Н-54-09-008-01-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на месте монтажа: диаметр труб 32-36 мм, толщина стенки труб до 6 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-008-02-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки труб до 4 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-008-03-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на месте монтажа: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки труб до 6 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-008-04-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на месте монтажа: диаметр труб 57-60 мм, толщина стенки труб до 4 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-008-05-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на месте монтажа: диаметр труб 57-60 мм, толщина стенки труб до 6 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-008-06-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки труб до 6 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	2,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-008-07-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на месте монтажа: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки труб до 10 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	3,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-008-08-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на месте монтажа: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки труб до 6 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	4,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-008-09-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на месте монтажа: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки труб до 10 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	4,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-008-10-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на сборочной площадке: диаметр труб 32-36 мм, толщина стенки труб до 6 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-008-11-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки труб до 4 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-008-12-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на сборочной площадке: диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки труб до 6 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-008-13-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на сборочной площадке: диаметр труб 57-60 мм, толщина стенки труб до 4 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-008-14-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на сборочной площадке: диаметр труб 57-60 мм, толщина стенки труб до 6 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-008-15-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки труб до 6 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-008-16-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на сборочной площадке: диаметр труб 76-89 мм, толщина стенки труб до 10 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-09-008-17-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на сборочной площадке: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки труб до 6 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	3,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-008-18-01	Изготовление и установка вставки вместо вырезанного образца на сборочной площадке: диаметр труб 102-108 мм, толщина стенки труб до 10 мм	1 вставка	1. Разметка труб под вставку. 2. Обработка фасок и зачистка концов труб шлифовальной машинкой. 3. Вырезка вставки из трубы на станке. 4. Обработка фасок у вставки под сварку. 5. Установка вставки со стыковкой ее с трубами при помощи центровочных хомутов. 6. Установка подкладных колец для труб диаметром более 89 мм. 7. Расклинивание труб поверхностей нагрева в процессе сварки. 8. Снятие центровочных приспособлений.	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-09-009 Подача оборудования								
Н-54-09-009-01-01	Установка транспортного приспособления: группа груза 2	1 т	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	8,8	-	2-196-03	Такелажник 3 разр.	3
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-009-02-01	Установка транспортного приспособления: группа груза 3	1 т	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	8,8	-	2-196-03	Такелажник 3 разр.	3
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1
Н-54-09-009-03-01	Строповка и погрузка блоков, марок: группа груза 1, на 1 блок или марку	1 блок или марка	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	2	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	2
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	1
						2-196-05	Такелажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-009-04-01	Строповка и погрузка блоков, марок: группа груза 2, на 1 блок или марку	1 блок или марка	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	2,5	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	2
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1
Н-54-09-009-05-01	Строповка и погрузка блоков, марок: группа груза 3, на 1 блок или марку	1 блок или марка	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	3,8	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	3
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-009-06-01	Строповка и погрузка блоков, марок: группа груза 1, на 1 т	1 т	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,12	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	2
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	1
						2-196-05	Такелажник 5 разр.	1
Н-54-09-009-07-01	Строповка и погрузка блоков, марок: группа груза 2, на 1 т	1 т	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,15	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	2
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-009-08-01	Строповка и погрузка блоков, марок: группа груза 3, на 1 т	1 т	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,22	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	2
Н-54-09-009-09-01	Разгрузка и расстроповка блоков, марок: группа груза 1, на 1 блок или марку	1 блок или марка	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,3	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	2
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	1
						2-196-05	Такелажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-009-10-01	Разгрузка и расстроповка блоков, марок: группа груза 2, на 1 блок или марку	1 блок или марка	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,4	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	2
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1
Н-54-09-009-11-01	Разгрузка и расстроповка блоков, марок: группа груза 3, на 1 блок или марку	1 блок или марка	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,6	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	3
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-009-12-01	Разгрузка и расстроповка блоков, марок: группа груза 1, на 1 т	1 т	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,12	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	2
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	1
						2-196-05	Такелажник 5 разр.	1
Н-54-09-009-13-01	Разгрузка и расстроповка блоков, марок: группа груза 2, на 1 т	1 т	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,15	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	2
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-009-14-01	Разгрузка и расстроповка блоков, марок: группа груза 3, на 1 т	1 т	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,22	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	3
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1
Н-54-09-009-15-01	Демонтаж транспортного приспособления: группа груза 2	1 т	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	4,4	-	2-196-03	Такелажник 3 разр.	3
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-009-16-01	Демонтаж транспортного приспособления: группа груза 3	1 т	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	4,4	-	2-196-03	Такелажник 3 разр.	3
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1
Н-54-09-009-17-01	Транспортирование груза: группа груза 1, на 1 рейс	1 рейс	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,5	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	2
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	1
						2-196-05	Такелажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-009-18-01	Транспортирование груза: группа груза 2, на 1 рейс	1 рейс	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,5	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	2
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1
Н-54-09-009-19-01	Транспортирование груза: группа груза 3, на 1 рейс	1 рейс	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,5	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	3
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-009-20-01	Транспортирование груза: группа груза 1, на 100 м	100 м	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,29	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	2
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	1
						2-196-05	Такелажник 5 разр.	1
Н-54-09-009-21-01	Транспортирование груза: группа груза 2, на 100 м	100 м	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,38	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	2
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-009-22-01	Транспортирование груза: группа груза 3, на 100 м	100 м	1. Установка транспортного приспособления (или шпал) на платформе. 2. Строповка блока или элемента. 3. Погрузка блока козловыми, башенными или порталными кранами с закреплением. 4. Транспортирование блока с проверкой габаритов приближения к железной дороге. 5. Разгрузка блока или элемента и расстроповка. 6. Демонтаж транспортного приспособления.	0,57	-	2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
						2-196-03	Такелажник 3 разр.	3
						2-196-04	Такелажник 4 разр.	1
						2-196-06	Такелажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-09-010 Установка и демонтаж приспособления для натяжки струн								
Н-54-09-010-01-01	Установка приспособления для натяжки струн	1 комплект для одной струны	1. Установка приспособления для натяжки струн с поддерживанием при сварке к колоннам здания. 2. Демонтаж приспособления.	4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-09-010-02-01	Демонтаж приспособления для натяжки струн	1 комплект для одной струны	1. Установка приспособления для натяжки струн с поддерживанием при сварке к колоннам здания. 2. Демонтаж приспособления.	2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-09-011 Прихватка сваркой								
Н-54-09-011-01-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: деталей конструкций массой до 10 кг	1 т	-	9	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-54-09-011-02-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: деталей конструкций массой до 30 кг	1 т	-	5,2	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-011-03-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: деталей конструкций массой до 100 кг	1 т	-	3,8	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-54-09-011-04-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: деталей конструкций массой до 200 кг	1 т	-	2,7	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-05-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: деталей конструкций массой до 500 кг	1 т	-	1,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-06-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: деталей конструкций массой свыше 500 кг	1 т	-	0,81	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-07-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: лестниц и площадок	1 т	-	1,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-08-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: просечного и рифленого настила	1 м2	-	0,1	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-54-09-011-09-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: просечной и рифленой обшивки площадью до 0,1 м2	1 м2	-	1,2	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-54-09-011-10-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: просечной и рифленой обшивки площадью до 0,25 м2	1 м2	-	0,75	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-54-09-011-11-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: просечной и рифленой обшивки площадью до 0,5 м2	1 м2	-	0,43	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-54-09-011-12-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: просечной и рифленой обшивки площадью до 0,75 м2	1 м2	-	0,35	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-011-13-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: просечной и рифленой обшивки площадью до 1 м2	1 м2	-	0,3	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-54-09-011-14-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: просечной и рифленой обшивки площадью свыше 1 м2	1 м2	-	0,28	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-54-09-011-15-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: уплотнительного прутка и планок	1 м2	-	0,22	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-54-09-011-16-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: гребенок массой до 1 кг	100 кг	-	11,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-17-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: гребенок массой до 10 кг	100 кг	-	6,9	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-18-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: уплотнительных листов, компенсаторов массой до 1 кг	100 кг	-	8,4	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-19-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: уплотнительных листов, компенсаторов массой до 10 кг	100 кг	-	5,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-20-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: уплотнительных листов, компенсаторов массой свыше 10 кг	100 кг	-	3,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-21-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: сильфонных компенсаторов Ду 150	1 шт.	-	0,06	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-011-22-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: сильфонных компенсаторов Ду 250	1 шт.	-	0,08	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-23-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: сильфонных компенсаторов Ду 550	1 шт.	-	0,13	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-24-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: люков, лазов	1 шт.	-	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-25-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: гляделок	1 шт.	-	0,09	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-26-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: коллекторов	1 т	-	0,39	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-27-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: блоков поверхностей нагрева	1 т	-	0,24	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-28-01	Стыковка блоков поверхностей нагрева по прямым плавникам	1 м	-	0,16	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-29-01	Стыковка блоков поверхностей нагрева по гнутым плавникам	1 м	-	0,28	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-30-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: деталей крепления труб поверхностей нагрева массой до 100 кг	1 т	-	6,4	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-31-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: деталей крепления труб поверхностей нагрева массой свыше 100 кг	1 т	-	0,77	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-32-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: блоков конвективных поверхностей нагрева	1 т	-	0,05	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-011-33-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: отдельных плавниковых труб	1 м	-	0,02	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-34-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: блоков кубов трубчатого воздухоподогревателя	1 т	-	0,06	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-35-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: пылегазовоздухопроводов при массе деталей до 0,5 т	1 т	-	1,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-36-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: пылегазовоздухопроводов при массе деталей до 1 т	1 т	-	0,7	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-37-01	Прихватка сваркой на сборочной площадке: пылегазовоздухопроводов при массе деталей свыше 1 т	1 т	-	0,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-38-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 10 кг	1 т	-	10	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-39-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 30 кг	1 т	-	5,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-40-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 100 кг	1 т	-	4,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-41-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 200 кг	1 т	-	3	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-011-42-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 500 кг	1 т	-	1,3	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-43-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 1 т	1 т	-	0,9	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-44-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 5 т	1 т	-	0,3	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-45-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 10 т	1 т	-	0,15	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-46-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой свыше 10 т	1 т	-	0,1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-47-01	Выверка каркасов котлов	1 т	-	0,05	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-48-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: лестниц и площадок	1 т	-	1,8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-49-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: просечного и рифленого настила	1 м2	-	0,11	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-50-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью до 0,1 м2	1 м2	-	1,3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-51-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью до 0,25 м2	1 м2	-	0,83	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-011-52-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью до 0,5 м2	1 м2	-	0,47	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-53-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью до 0,75 м2	1 м2	-	0,39	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-54-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью до 1 м2	1 м2	-	0,33	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-55-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью свыше 1 м2	1 м2	-	0,31	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-56-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: уплотнительного прутка и планок	1 м	-	0,27	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-57-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: гребенок массой до 1 кг	100 кг	-	12,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-58-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: гребенок массой до 10 кг	100 кг	-	8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-59-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: гребенок массой до 20 кг	100 кг	-	6	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-011-60-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: уплотнительных листов, компенсаторов массой до 1 кг	100 кг	-	10,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-61-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: уплотнительных листов, компенсаторов массой до 10 кг	100 кг	-	6,3	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-62-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: уплотнительных листов, компенсаторов массой до 50 кг	100 кг	-	3,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-63-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: сильфонных компенсаторов Ду 150	1 шт.	-	0,12	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-64-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: сильфонных компенсаторов Ду 250	1 шт.	-	0,16	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-65-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: сильфонных компенсаторов Ду 550	1 шт.	-	0,25	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-66-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: люков, лазов	1 шт.	-	0,23	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-67-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: гляделок	1 шт.	-	0,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-54-09-011-68-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: сепарирующего устройства внутри барабана	1 т	-	12	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-69-01	Контрольная сборка сепарирующего устройства	1 т	-	4,3	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-011-70-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: коллекторов	1 т	-	0,43	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-71-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: блоков поверхностей нагрева	1 т	-	0,08	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-72-01	Стыковка блоков поверхностей нагрева по плавникам, прямые	1 м	-	0,18	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-73-01	Стыковка блоков поверхностей нагрева по плавникам, потолочные	1 м	-	0,33	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-74-01	Стыковка блоков поверхностей нагрева по плавникам, угловые	1 м	-	0,28	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-75-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: деталей крепления трубповерхностей нагрева массой до 100 кг	1 т	-	7	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-76-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: деталей крепления трубповерхностей нагрева массой свыше 100 кг	1 т	-	0,85	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-77-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: блоков конвективных поверхностей нагрева	1 т	-	0,06	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-78-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: отдельных плавниковых труб и панелей	1 м	-	0,02	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-011-79-01	Установка экранов и радиационных поверхностей в проектное положение при прихватке по месту монтажа оборудования	1 т	-	0,19	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-80-01	Установка в проектное положение потолочных, настенных пароперегревателей, экономайзеров и ширмовых пароперегревателей при прихватке по месту монтажа оборудования	1 т	-	0,19	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-81-01	Установка конвективных поверхностей нагрева	1 т	-	0,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-82-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: блоков кубов трубчатого воздухоподогревателя	1 т	-	0,07	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-83-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: пылегазовоздухопроводов при массе деталей до 0,5 т	1 т	-	1,4	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-84-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: пылегазовоздухопроводов при массе деталей до 1 т	1 т	-	0,9	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-85-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: пылегазовоздухопроводов при массе деталей до 5 т	1 т	-	0,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-011-86-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: пылегазовоздухопроводов при массе деталей свыше 5 т	1 т	-	0,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-54-09-011-87-01	Прихватка по месту монтажа оборудования: внутреннего устройства осветителей	1 т	-	2,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-54-09-012 Газовая резка								
Н-54-09-012-01-01	Газовая резка на сборочной площадке: деталей конструкций массой до 10 кг	1 т	-	7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-54-09-012-02-01	Газовая резка на сборочной площадке: деталей конструкций массой до 30 кг	1 т	-	4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-54-09-012-03-01	Газовая резка на сборочной площадке: деталей конструкций массой до 100 кг	1 т	-	3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-54-09-012-04-01	Газовая резка на сборочной площадке: деталей конструкций массой до 200 кг	1 т	-	2,1	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-05-01	Газовая резка на сборочной площадке: деталей конструкций массой до 500 кг	1 т	-	0,89	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-06-01	Газовая резка на сборочной площадке: деталей конструкций массой свыше 500 кг	1 т	-	0,63	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-07-01	Газовая резка на сборочной площадке: лестниц и площадок	1 т	-	2	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-08-01	Газовая резка на сборочной площадке: просечного и рифленого настила	1 м2	-	0,12	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-012-09-01	Газовая резка на сборочной площадке: металлических листов обшивки площадью до 0,1 м2	1 м2	-	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-54-09-012-10-01	Газовая резка на сборочной площадке: металлических листов обшивки площадью до 0,25 м2	1 м2	-	0,92	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-54-09-012-11-01	Газовая резка на сборочной площадке: металлических листов обшивки площадью до 0,5 м2	1 м2	-	0,52	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-54-09-012-12-01	Газовая резка на сборочной площадке: металлических листов обшивки площадью до 0,75 м2	1 м2	-	0,43	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-54-09-012-13-01	Газовая резка на сборочной площадке: металлических листов обшивки площадью до 1 м2	1 м2	-	0,39	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-54-09-012-14-01	Газовая резка на сборочной площадке: металлических листов обшивки площадью свыше 1 м2	1 м2	-	0,34	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-54-09-012-15-01	Газовая резка на сборочной площадке: уплотнительных прутков и планок	1 м	-	0,09	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-54-09-012-16-01	Газовая резка на сборочной площадке: деталей крепления труб поверхностей нагрева массой до 100 кг	1 т	-	5	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-17-01	Газовая резка на сборочной площадке: деталей крепления труб поверхностей нагрева массой свыше 100 кг	1 т	-	0,6	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-012-18-01	Газовая резка на сборочной площадке: блоков конвективных поверхностей нагрева	1 т	-	0,07	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-19-01	Газовая резка на сборочной площадке: пылегазовоздухопроводов при массе деталей до 0,5 т	1 т	-	0,44	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-20-01	Газовая резка на сборочной площадке: пылегазовоздухопроводов при массе деталей до 1 т	1 т	-	0,28	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-21-01	Газовая резка на сборочной площадке: пылегазовоздухопроводов при массе деталей свыше 1 т	1 т	-	0,2	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-22-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 10 кг	1 т	-	7,8	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-23-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 30 кг	1 т	-	4,5	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-24-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 100 кг	1 т	-	3,8	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-25-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 200 кг	1 т	-	2,3	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-26-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 500 кг	1 т	-	1	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-012-27-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 1 т	1 т	-	0,7	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-28-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 5 т	1 т	-	0,23	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-29-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой до 10 т	1 т	-	0,12	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-30-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: деталей конструкций массой свыше 10 т	1 т	-	0,08	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-31-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: лестниц и площадок	1 т	-	2,1	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-32-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: просечного и рифленого настила	1 м2	-	0,13	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-33-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью до 0,1 м2	1 м2	-	1,6	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-34-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью до 0,25 м2	1 м2	-	1	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-35-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью до 0,5 м2	1 м2	-	0,57	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-012-36-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью до 0,75 м2	1 м2	-	0,43	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-37-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью до 1 м2	1 м2	-	0,4	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-38-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: металлических листов обшивки площадью свыше 1 м2	1 м2	-	0,39	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-39-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: уплотнительных прутков и планок	1 м	-	0,1	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-54-09-012-40-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: деталей крепления труб поверхностей нагрева массой до 100 кг	1 т	-	5,5	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-41-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: деталей крепления труб поверхностей нагрева массой свыше 100 кг	1 т	-	0,65	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-42-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: блоков конвективных поверхностей нагрева	1 т	-	0,07	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-43-01	Установка экранов и радиационных поверхностей в проектное положение	1 т	-	0,22	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-09-012-44-01	Установка в проектное положение потолочных, настенных пароперегревателей, экономайзеров и ширмовых пароперегревателей	1 т	-	0,22	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-45-01	Установка в проектное положение конвективных поверхностей нагрева	1 т	-	0,17	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-46-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: блоков кубов трубчатого воздухоподогревателя	1 т	-	0,02	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-47-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: пылегазовоздухопроводов при массе деталей до 0,5 т	1 т	-	0,56	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-48-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: пылегазовоздухопроводов при массе деталей до 1 т	1 т	-	0,36	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-49-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: пылегазовоздухопроводов при массе деталей до 5 т	1 т	-	0,2	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-54-09-012-50-01	Газовая резка по месту монтажа оборудования: пылегазовоздухопроводов при массе деталей свыше 5 т	1 т	-	0,08	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-54-10 Монтаж паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности								
Таблица Н-54-10-001 Проверка и разметка фундамента под котлы								
Н-54-10-001-01-01	Проверка и разметка фундамента под котлы: паровые паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5; 10 т/ч	1 котел	1. Внешний осмотр фундамента под котел и экономайзер. 2. Натягивание струн, подвешивание отвесов. 3. Нанесение рисков продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента и высотных отметок по чертежам. 6. Участие в заполнении монтажного формуляра. 7. Снятие струн, отвесов, кронштейнов и стоек.	9,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-001-02-01	Проверка и разметка фундамента под котлы: водогрейные теплопроизводительностью 4,6 (4); 9,3 (8) МВт (Гкал/ч)	1 котел	1. Внешний осмотр фундамента под котел и экономайзер. 2. Натягивание струн, подвешивание отвесов. 3. Нанесение рисков продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента и высотных отметок по чертежам. 6. Участие в заполнении монтажного формуляра. 7. Снятие струн, отвесов, кронштейнов и стоек.	6,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-001-03-01	Проверка и разметка фундамента под котлы: паровые паропроизводительностью 16 т/ч	1 котел	1. Внешний осмотр фундамента под котел и экономайзер. 2. Натягивание струн, подвешивание отвесов. 3. Нанесение рисков продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента и высотных отметок по чертежам. 6. Участие в заполнении монтажного формуляра. 7. Снятие струн, отвесов, кронштейнов и стоек.	11,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-001-04-01	Проверка и разметка фундамента под котлы: водогрейные теплопроизводительностью 11,6 (10); 23 (20) МВт (Гкал/ч)	1 котел	1. Внешний осмотр фундамента под котел и экономайзер. 2. Натягивание струн, подвешивание отвесов. 3. Нанесение рисков продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента и высотных отметок по чертежам. 6. Участие в заполнении монтажного формуляра. 7. Снятие струн, отвесов, кронштейнов и стоек.	8,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-001-05-01	Проверка и разметка фундамента под котлы: паровые паропроизводительностью 25 т/ч	1 котел	1. Внешний осмотр фундамента под котел и экономайзер. 2. Натягивание струн, подвешивание отвесов. 3. Нанесение рисков продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента и высотных отметок по чертежам. 6. Участие в заполнении монтажного формуляра. 7. Снятие струн, отвесов, кронштейнов и стоек.	13	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-001-06-01	Проверка и разметка фундамента под котлы: водогрейные теплопроизводительностью 34,8 (30) МВт (Гкал/ч)	1 котел	1. Внешний осмотр фундамента под котел и экономайзер. 2. Натягивание струн, подвешивание отвесов. 3. Нанесение рисков продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента и высотных отметок по чертежам. 6. Участие в заполнении монтажного формуляра. 7. Снятие струн, отвесов, кронштейнов и стоек.	11	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-001-07-01	Проверка и разметка фундамента под котлы: водогрейные теплопроизводительностью 58 (50) МВт (Гкал/ч)	1 котел	1. Внешний осмотр фундамента под котел и экономайзер. 2. Натягивание струн, подвешивание отвесов. 3. Нанесение рисков продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента и высотных отметок по чертежам. 6. Участие в заполнении монтажного формуляра. 7. Снятие струн, отвесов, кронштейнов и стоек.	13	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-001-08-01	Проверка и разметка фундамента под котлы: водогрейные теплопроизводительностью 116 (100) МВт (Гкал/ч)	1 котел	1. Внешний осмотр фундамента под котел и экономайзер. 2. Натягивание струн, подвешивание отвесов. 3. Нанесение рисков продольных и поперечных осей фундамента и осей подошв колонн каркаса на фундаменте. 4. Проверка правильности расположения осей фундамента по отношению к осям колонн здания и к предыдущим котлам. 5. Проверка размеров фундамента и высотных отметок по чертежам. 6. Участие в заполнении монтажного формуляра. 7. Снятие струн, отвесов, кронштейнов и стоек.	16	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-10-002 Монтаж каркасных конструкций								
Н-54-10-002-01-01	Монтаж каркасных конструкций котлов: паровых паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5; 10 т/ч	1 т	1. Технический осмотр собираемых элементов. 2. Сборка, подъем и установка блоков и отдельных деталей каркаса с подгонкой, стыковкой и закреплением монтажными болтами или поддерживанием при прихватке. 3. Выверка установленного каркаса и окончательное закрепление башмаков колонн каркаса или опорной рамы с заготовкой подкладок. 4. Подготовка, сдача смонтированного и выверенного каркаса. 5. Участие в заполнении монтажного формуляра.	33	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-002-02-01	Монтаж каркасных конструкций котлов: водогрейных теплопроизводительностью 4,6 (4); 9,3 (8) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр собираемых элементов. 2. Сборка, подъем и установка блоков и отдельных деталей каркаса с подгонкой, стыковкой и закреплением монтажными болтами или поддерживанием при прихватке. 3. Выверка установленного каркаса и окончательное закрепление башмаков колонн каркаса или опорной рамы с заготовкой подкладок. 4. Подготовка, сдача смонтированного и выверенного каркаса. 5. Участие в заполнении монтажного формуляра.	39	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-002-03-01	Монтаж каркасных конструкций котлов: паровых паропроизводительностью 16; 25 т/ч	1 т	1. Технический осмотр собираемых элементов. 2. Сборка, подъем и установка блоков и отдельных деталей каркаса с подгонкой, стыковкой и закреплением монтажными болтами или поддерживанием при прихватке. 3. Выверка установленного каркаса и окончательное закрепление башмаков колонн каркаса или опорной рамы с заготовкой подкладок. 4. Подготовка, сдача смонтированного и выверенного каркаса. 5. Участие в заполнении монтажного формуляра.	31,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-002-04-01	Монтаж каркасных конструкций котлов: водогрейных теплопроизводительностью 11,6 (10); 23 (20); 34,8 (30) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр собираемых элементов. 2. Сборка, подъем и установка блоков и отдельных деталей каркаса с подгонкой, стыковкой и закреплением монтажными болтами или поддерживанием при прихватке. 3. Выверка установленного каркаса и окончательное закрепление башмаков колонн каркаса или опорной рамы с заготовкой подкладок. 4. Подготовка, сдача смонтированного и выверенного каркаса. 5. Участие в заполнении монтажного формуляра.	30,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-002-05-01	Монтаж каркасных конструкций котлов: водогрейных теплопроизводительностью 58 (50); 116 (100) (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр собираемых элементов. 2. Сборка, подъем и установка блоков и отдельных деталей каркаса с подгонкой, стыковкой и закреплением монтажными болтами или поддерживанием при прихватке. 3. Выверка установленного каркаса и окончательное закрепление башмаков колонн каркаса или опорной рамы с заготовкой подкладок. 4. Подготовка, сдача смонтированного и выверенного каркаса. 5. Участие в заполнении монтажного формуляра.	23	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-10-003 Монтаж лестниц и площадок								
Н-54-10-003-01-01	Монтаж лестниц и площадок котлов: паровых паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5; 10 т/ч	1 т	1. Подъем и установка кронштейнов, площадок, лестниц, стоек, прутков, бортовых полос. 2. Выверка и поддерживание при прихватке.	31,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-10-003-02-01	Монтаж лестниц и площадок котлов: водогрейных теплопроизводительностью 4,6 (4); 9,3 (8) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Подъем и установка кронштейнов, площадок, лестниц, стоек, прутков, бортовых полос. 2. Выверка и поддерживание при прихватке.	34	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-003-03-01	Монтаж лестниц и площадок котлов: паровых паропроизводительностью 16; 25 т/ч	1 т	1. Подъем и установка кронштейнов, площадок, лестниц, стоек, прутков, бортовых полос. 2. Выверка и поддерживание при прихватке.	21	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-10-003-04-01	Монтаж лестниц и площадок котлов: водогрейных теплопроизводительностью 11,6 (10); 23 (20) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Подъем и установка кронштейнов, площадок, лестниц, стоек, прутков, бортовых полос. 2. Выверка и поддерживание при прихватке.	30,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-10-003-05-01	Монтаж лестниц и площадок котлов: водогрейных теплопроизводительностью 34,8 (30) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Подъем и установка кронштейнов, площадок, лестниц, стоек, прутков, бортовых полос. 2. Выверка и поддерживание при прихватке.	23	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-10-003-06-01	Монтаж лестниц и площадок котлов: водогрейных теплопроизводительностью 58 (50); 116 (100) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Подъем и установка кронштейнов, площадок, лестниц, стоек, прутков, бортовых полос. 2. Выверка и поддерживание при прихватке.	17,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-10-004 Монтаж барабанов паровых котлов								
Н-54-10-004-01-01	Монтаж барабанов паровых котлов	1 комплект	1. Технический осмотр барабанов и опор под них. 2. Установка деталей усиления каркаса. 3. Подъем, установка и выверка опор и барабанов по осям и высотным отметкам. 4. Установка и снятие приспособлений для подъема барабана. 5. Временное закрепление барабанов в выверенном положении до установки контрольных труб. 6. Участие в заполнении монтажного формуляра.	75	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-10-005 Монтаж блоков котла								
Н-54-10-005-01-01	Монтаж блоков котлов: паровых паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5; 10 т/ч	1 т	1. Технический осмотр блоков. 2. Установка блоков. 3. Стыковка блоков между собой с предварительной выверкой. 4. Окончательная выверка положения блоков с установкой подкладок. 5. Закрепление блоков и снятие монтажных жесткостей.	6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-10-005-02-01	Монтаж блоков котлов: водогрейных теплопроизводительностью 4,6 (4); 9,3 (8) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр блоков. 2. Установка блоков. 3. Стыковка блоков между собой с предварительной выверкой. 4. Окончательная выверка положения блоков с установкой подкладок. 5. Закрепление блоков и снятие монтажных жесткостей.	14	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-005-03-01	Монтаж блоков котлов: паровых паропроизводительностью 16; 25 т/ч	1 т	1. Технический осмотр блоков. 2. Установка блоков. 3. Стыковка блоков между собой с предварительной выверкой. 4. Окончательная выверка положения блоков с установкой подкладок. 5. Закрепление блоков и снятие монтажных жесткостей.	4,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-10-005-04-01	Монтаж блоков котлов: водогрейных теплопроизводительностью 11,6 (10); 23 (20), 34,8 (30) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр блоков. 2. Установка блоков. 3. Стыковка блоков между собой с предварительной выверкой. 4. Окончательная выверка положения блоков с установкой подкладок. 5. Закрепление блоков и снятие монтажных жесткостей.	9,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-10-005-05-01	Монтаж блоков котлов: водогрейных теплопроизводительностью 58 (50); 116 (100) (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр блоков. 2. Установка блоков. 3. Стыковка блоков между собой с предварительной выверкой. 4. Окончательная выверка положения блоков с установкой подкладок. 5. Закрепление блоков и снятие монтажных жесткостей.	6,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-10-006 Монтаж радиационных и конвективных поверхностей нагрева паровых котлов								
Н-54-10-006-01-01	Монтаж радиационных поверхностей нагрева паровых котлов	1 т	1. Зачистка трубных отверстий в барабанах и коллекторах. 2. Подъем контрольных и рядовых труб с предварительной их проверкой и зачисткой концов. 3. Установка, выверка и стыковка труб под сварку с коллекторами и между собой и их вальцовка в трубных отверстиях барабанов.	75	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-54-10-006-02-01	Монтаж конвективных поверхностей нагрева паровых котлов	1 т	1. Зачистка трубных отверстий в барабанах и коллекторах. 2. Подъем контрольных и рядовых труб с предварительной их проверкой и зачисткой концов. 3. Установка, выверка и стыковка труб под сварку с коллекторами и между собой и их вальцовка в трубных отверстиях барабанов.	93	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-10-007 Монтаж коллекторов и перепускных труб								
Н-54-10-007-01-01	Монтаж коллекторов и перепускных труб котлов: паровых паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5; 10; 16; 25 т/ч	1 т	1. Технический осмотр коллекторов и перепускных труб. 2. Зачистка концов перепускных труб, штуцеров и трубных отверстий коллекторов. 3. Подъем и установка опор и подвесок с их закреплением. 4. Подъем и установка коллекторов с закреплением. 5. Подъем и установка перепускных труб со стыковкой их между собой и с коллектором.	52	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-10-007-02-01	Монтаж коллекторов и перепускных труб котлов: водогрейных теплопроизводительностью 4,6 (4); 9,3 (8); 11,6 (10); 23 (20) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр коллекторов и перепускных труб. 2. Зачистка концов перепускных труб, штуцеров и трубных отверстий коллекторов. 3. Подъем и установка опор и подвесок с их закреплением. 4. Подъем и установка коллекторов с закреплением. 5. Подъем и установка перепускных труб со стыковкой их между собой и с коллектором.	48	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-007-03-01	Монтаж коллекторов и перепускных труб котлов: водогрейных теплопроизводительностью 34,8 (30); 58 (50); 116 (100) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр коллекторов и перепускных труб. 2. Зачистка концов перепускных труб, штуцеров и трубных отверстий коллекторов. 3. Подъем и установка опор и подвесок с их закреплением. 4. Подъем и установка коллекторов с закреплением. 5. Подъем и установка перепускных труб со стыковкой их между собой и с коллектором.	40	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-10-008 Монтаж экономайзеров								
Н-54-10-008-01-01	Монтаж экономайзеров при поставке блоками	1 т	1. Технический осмотр блоков. 2. Подъем, установка и окончательная выверка блоков по осям и высотным отметкам. 3. Установка коллекторов и арматуры в объеме заводской поставки. 4. Гидравлическое испытание смонтированного водяного экономайзера.	7,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-008-02-01	Монтаж экономайзеров при поставке чугунных экономайзеров отдельными деталями	1 т	1. Установка каркасных конструкций. 2. Установка ребристых чугунных труб и соединение их калачами с очисткой фланцев и установкой прокладок. 3. Технический осмотр, установка коллекторов и арматуры. 4. Гидравлическое испытание смонтированного экономайзера.	17,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-54-10-009 Монтаж трубопроводов в пределах котла								
Н-54-10-009-01-01	Монтаж трубопроводов в пределах котлов: паровых паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5; 10; 16; 25 т/ч	1 т	1. Технический осмотр узлов, деталей и арматуры. 2. Разметка места прокладки трубопровода. 3. Сборка и установка опор и подвесок с закреплением. 4. Подготовка концов труб под сварку. 5. Установка и стыковка узлов, готовых деталей и арматуры с предварительной выверкой и временным закреплением на опорах и подвесках. 6. Окончательная регулировка положения и закрепление трубопроводов с поддержанием при прихватке. 7. Соединение фланцевых стыков с установкой прокладок.	52	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-009-02-01	Монтаж трубопроводов в пределах котлов: водогрейных теплопроизводительностью 4,6 (4); 9,3 (8); 11,6 (10); 23 (20) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр узлов, деталей и арматуры. 2. Разметка места прокладки трубопровода. 3. Сборка и установка опор и подвесок с закреплением. 4. Подготовка концов труб под сварку. 5. Установка и стыковка узлов, готовых деталей и арматуры с предварительной выверкой и временным закреплением на опорах и подвесках. 6. Окончательная регулировка положения и закрепление трубопроводов с поддержанием при прихватке. 7. Соединение фланцевых стыков с установкой прокладок.	60	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-009-03-01	Монтаж трубопроводов в пределах котлов: водогрейных теплопроизводительностью 34,8 (30); 58 (50); 116 (100) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр узлов, деталей и арматуры. 2. Разметка места прокладки трубопровода. 3. Сборка и установка опор и подвесок с закреплением. 4. Подготовка концов труб под сварку. 5. Установка и стыковка узлов, готовых деталей и арматуры с предварительной выверкой и временным закреплением на опорах и подвесках. 6. Окончательная регулировка положения и закрепление трубопроводов с поддержанием при прихватке. 7. Соединение фланцевых стыков с установкой прокладок.	55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-10-010 Гидравлическое испытание котла и сдача инспекции органа технического надзора								
Н-54-10-010-01-01	Гидравлическое испытание и сдача инспекции органа технического надзора котлов: паровых паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5 т/ч	1 котел	1. Внутренний осмотр барабанов и коллекторов. 2. Проверка труб поверхности нагрева шаром. 3. Осмотр и зачистка зеркала лючков и люков, устранение мелких дефектов. 4. Прогонка и смазка графитом резьбы. 5. Установка прокладок и закрытие всех люков и лючков. 6. Осмотр и обжатие болтов всех болтовых соединений. 7. Установка гидропресса с прокладкой временного трубопровода. 8. Наполнение котла водой. 9. Испытание котла. 10. Осмотр узлов и деталей котла, слив воды и устранение обнаруженных дефектов. 11. Повторное наполнение котла водой, повторное испытание и сдача котла инспекции органа технического надзора. 12. Слив воды и удаление ее остатков.	29,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-010-02-01	Гидравлическое испытание и сдача инспекции органа технического надзора котлов: водогрейных теплопроизводительностью 4,6 (4); 9,3 (8) МВт (Гкал/ч)	1 котел	1. Внутренний осмотр барабанов и коллекторов. 2. Проверка труб поверхности нагрева шаром. 3. Осмотр и зачистка зеркала лючков и люков, устранение мелких дефектов. 4. Прогонка и смазка графитом резьбы. 5. Установка прокладок и закрытие всех люков и лючков. 6. Осмотр и обжатие болтов всех болтовых соединений. 7. Установка гидропресса с прокладкой временного трубопровода. 8. Наполнение котла водой. 9. Испытание котла. 10. Осмотр узлов и деталей котла, слив воды и устранение обнаруженных дефектов. 11. Повторное наполнение котла водой, повторное испытание и сдача котла инспекции органа технического надзора. 12. Слив воды и удаление ее остатков.	35	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-010-03-01	Гидравлическое испытание и сдача инспекции органа технического надзора котлов: паровых паропроизводительностью 10; 16; 25 т/ч	1 котел	1. Внутренний осмотр барабанов и коллекторов. 2. Проверка труб поверхности нагрева шаром. 3. Осмотр и зачистка зеркала лючков и люков, устранение мелких дефектов. 4. Прогонка и смазка графитом резьбы. 5. Установка прокладок и закрытие всех люков и лючков. 6. Осмотр и обжатие болтов всех болтовых соединений. 7. Установка гидропресса с прокладкой временного трубопровода. 8. Наполнение котла водой. 9. Испытание котла. 10. Осмотр узлов и деталей котла, слив воды и устранение обнаруженных дефектов. 11. Повторное наполнение котла водой, повторное испытание и сдача котла инспекции органа технического надзора. 12. Слив воды и удаление ее остатков.	50	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-010-04-01	Гидравлическое испытание и сдача инспекции органа технического надзора котлов: водогрейных теплопроизводительностью 11,6 (10); 23 (20) МВт (Гкал/ч)	1 котел	1. Внутренний осмотр барабанов и коллекторов. 2. Проверка труб поверхности нагрева шаром. 3. Осмотр и зачистка зеркала лючков и люков, устранение мелких дефектов. 4. Прогонка и смазка графитом резьбы. 5. Установка прокладок и закрытие всех люков и лючков. 6. Осмотр и обжигание болтов всех болтовых соединений. 7. Установка гидропресса с прокладкой временного трубопровода. 8. Наполнение котла водой. 9. Испытание котла. 10. Осмотр узлов и деталей котла, слив воды и устранение обнаруженных дефектов. 11. Повторное наполнение котла водой, повторное испытание и сдача котла инспекции органа технического надзора. 12. Слив воды и удаление ее остатков.	42,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-010-05-01	Гидравлическое испытание и сдача инспекции органа технического надзора котлов: водогрейных теплопроизводительностью 34,8 (30); 58 (50) МВт (Гкал/ч)	1 котел	1. Внутренний осмотр барабанов и коллекторов. 2. Проверка труб поверхности нагрева шаром. 3. Осмотр и зачистка зеркала лючков и люков, устранение мелких дефектов. 4. Прогонка и смазка графитом резьбы. 5. Установка прокладок и закрытие всех люков и лючков. 6. Осмотр и обжатие болтов всех болтовых соединений. 7. Установка гидропресса с прокладкой временного трубопровода. 8. Наполнение котла водой. 9. Испытание котла. 10. Осмотр узлов и деталей котла, слив воды и устранение обнаруженных дефектов. 11. Повторное наполнение котла водой, повторное испытание и сдача котла инспекции органа технического надзора. 12. Слив воды и удаление ее остатков.	52	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-010-06-01	Гидравлическое испытание и сдача инспекции органа технического надзора котлов: водогрейных теплопроизводительностью 116 (100) МВт (Гкал/ч)	1 котел	1. Внутренний осмотр барабанов и коллекторов. 2. Проверка труб поверхности нагрева шаром. 3. Осмотр и зачистка зеркала лючков и люков, устранение мелких дефектов. 4. Прогонка и смазка графитом резьбы. 5. Установка прокладок и закрытие всех люков и лючков. 6. Осмотр и обжатие болтов всех болтовых соединений. 7. Установка гидропресса с прокладкой временного трубопровода. 8. Наполнение котла водой. 9. Испытание котла. 10. Осмотр узлов и деталей котла, слив воды и устранение обнаруженных дефектов. 11. Повторное наполнение котла водой, повторное испытание и сдача котла инспекции органа технического надзора. 12. Слив воды и удаление ее остатков.	73	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-10-011 Монтаж газозовдухопроводов								
Н-54-10-011-01-01	Монтаж газозовдухопроводов котлов: паровых паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5; 10; 16; 25 т/ч	1 т	1. Технический осмотр узлов и деталей газозовдухопроводов. 2. Подъем, установка и выверка коробов, патрубков, взрывных клапанов, заслонок, приводов, опор и подвесок. 3. Сборка фланцевых соединений с установкой прокладок или стыковка под сварку с поддержанием при прихватке. 4. Закрепление газозовдухопроводов на опорах и подвесках. 5. Испытание смонтированных газозовдухопроводов на плотность.	35	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-54-10-011-02-01	Монтаж газозовдухопроводов котлов: водогрейных теплопроизводительностью 4,6 (4); 9,3 (8); 11,6 (10); 23 (20) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр узлов и деталей газозовдухопроводов. 2. Подъем, установка и выверка коробов, патрубков, взрывных клапанов, заслонок, приводов, опор и подвесок. 3. Сборка фланцевых соединений с установкой прокладок или стыковка под сварку с поддержанием при прихватке. 4. Закрепление газозовдухопроводов на опорах и подвесках. 5. Испытание смонтированных газозовдухопроводов на плотность.	32	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-011-03-01	Монтаж газозовдухопроводов котлов: водогрейных теплопроизводительностью 34,8 (30); 58 (50); 116 (100) МВт (Гкал/ч)	1 т	1. Технический осмотр узлов и деталей газозовдухопроводов. 2. Подъем, установка и выверка коробов, патрубков, взрывных клапанов, заслонок, приводов, опор и подвесок. 3. Сборка фланцевых соединений с установкой прокладок или стыковка под сварку с поддерживанием при прихватке. 4. Закрепление газозовдухопроводов на опорах и подвесках. 5. Испытание смонтированных газозовдухопроводов на плотность.	21,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-54-10-012 Подготовительные и вспомогательные работы при обмуровке котлов								
Н-54-10-012-01-01	Подготовительные и вспомогательные работы при обмуровке котлов: тяжелая обмуровка	1 м3 обмуровки	1. Сортировка обмуровочных и изоляционных материалов. 2. Приготовление растворов, бетонов, обмазок, мастик и прочее. 3. Заготовка арматурных сеток по размерам.	5,3	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-54-10-012-02-01	Подготовительные и вспомогательные работы при обмуровке котлов: облегченная обмуровка	1 м3 обмуровки	1. Сортировка обмуровочных и изоляционных материалов. 2. Приготовление растворов, бетонов, обмазок, мастик и прочее. 3. Заготовка арматурных сеток по размерам.	4,7	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-10-013 Обмуровка котлов								
Н-54-10-013-01-01	Обмуровка котлов тяжелая	1 м3 обмуровки	1. Кладка на растворе обыкновенного красного, огнеупорного и изоляционного кирпича с подгонкой и необходимой теской. 2. Укладка асбестового картона и шнура. 3. Засыпка пазух и пустот. 4. Устройство креплений для торкретирования. 5. Установка опалубок и кружал. 6. Набивка торкрета и нанесение обмазок и мастик. 7. Укладка изоляционных плит, матов и ваты. 8. Расшивка швов наружной поверхности кладки и нанесение газоплотной обмазки.	7,4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-54-10-013-02-01	Обмуровка котлов облегченная	1 м3 обмуровки	1. Укладка крафтбумаги. 2. Навеска и крепление арматурной сетки. 3. Установка опалубок. 4. Набивка жароупорного бетона. 5. Торкретирование коллекторов и камер. 6. Укладка и закрепление изоляционных плит или матов с заделкой швов. 7. Установка и крепление тканой сетки. 8. Нанесение наружной газоплотной обмазки.	12	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-10-014 Монтаж металлической обшивки котла								
Н-54-10-014-01-01	Монтаж металлической обшивки котла	1 т	1. Заготовка листов и элементов обшивки по месту установки. 2. Контрольная сборка обшивки. 3. Установка листов и элементов с поддержанием при прихватке.	125	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-54-10-015 Щелочение и опробование котла на паровую плотность								
Н-54-10-015-01-01	Щелочение и опробование на паровую плотность котлов паровых: паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5; 10 т/ч	1 котел	1. Приготовление щелочного раствора, заполнение котла водой и залив реагентов в котел. 2. Щелочение котла с подъемом давления, продувкой, снижением давления и обжатие болтовых соединений. 3. Охлаждение котла после щелочения и устранение выявленных дефектов. 4. Промывка котла водой. 5. Гидравлическое испытание котла после щелочения. 6. Опробование котла на паровую плотность, продувка паропроводов и регулировка клапанов. 7. Проверка уплотнений в местах прохода труб через обмуровку и неплотностей в обшивке котла. 8. Установка реперов и контроль за тепловыми расширениями узлов котла. 9. Участие в заполнении формуляра. 10. Остановка и охлаждение котла, слив воды.	155	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-015-02-01	Щелочение и опробование на паровую плотность котлов паровых: паропроизводительностью 16; 25 т/ч	1 котел	1. Приготовление щелочного раствора, заполнение котла водой и залив реагентов в котел. 2. Щелочение котла с подъемом давления, продувкой, снижением давления и обжатие болтовых соединений. 3. Охлаждение котла после щелочения и устранение выявленных дефектов. 4. Промывка котла водой. 5. Гидравлическое испытание котла после щелочения. 6. Опробование котла на паровую плотность, продувка паропроводов и регулировка клапанов. 7. Проверка уплотнений в местах прохода труб через обмуровку и неплотностей в обшивке котла. 8. Установка реперов и контроль за тепловыми расширениями узлов котла. 9. Участие в заполнении формуляра. 10. Остановка и охлаждение котла, слив воды.	210	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-54-10-016 Монтаж котлов типа Е-1/9								
Н-54-10-016-01-01	Монтаж котлов типа Е-1/9	1 котел	1. Технический осмотр котла. 2. Проверка и разметка фундамента. 3. Установка котла на фундамент. 4. Выверка и закрепление котла. 5. Установка и закрепление дымососа с присоединением к котлу. 6. Установка и закрепление питательного насоса.	29,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-54-10-016-02-01	Гидравлическое испытание и сдача инспекции органа технического надзора котлов типа Е-1/9	1 котел	1. Осмотр котла и обжатие всех болтовых соединений. 2. Установка гидропресса с прокладкой временного трубопровода. 3. Наполнение котла водой. 4. Испытание котла. 5. Осмотр узлов и деталей котла, слив воды и устранение обнаруженных дефектов. 6. Повторное наполнение котла водой, повторное испытание и сдача котла инспекции органа технического надзора. 7. Слив воды и удаление ее остатков.	7,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-54-10-016-03-01	Щелочение и опробование на паровую плотность котлов типа Е-1/9	1 котел	1. Приготовление щелочного раствора, заполнение котла водой и залив реагентов. 2. Щелочение котла с подъемом давления и продувкой. 3. Охлаждение, промывка котла водой, опробование на паровую плотность с проверкой и регулировкой клапанов. 4. Остановка котла, слив воды, внутренний осмотр, заполнение формуляра.	58	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 54.1

**Коэффициенты к нормам нормам (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-54**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При комплектовании габаритоемких (св. 10 м ²) и длинномерных деталей и конструкций (св. 10 м)	Н-54-01-001, Н-54-01-005 (04, 06, 08, 10, 12, 14, 16)	1,25
2	При установке отдельных блоков (марок) на собранные блоки каркаса на сборочной площадке	Н-54-01-007 (01, 02, 05-08, 11-13, 15)	0,7
3	При монтаже пространственных блоков	Н-54-01-007	1,1
4	При установке деталей поясов жесткостей экранов	Н-54-01-007 (03, 04, 09, 10, 14)	1,3
5	При монтаже блоков, покрытых изоляцией (обмуровкой)	Н-54-01-007 (01-12)	1,1
6	При установке деталей на болтах	Н-54-01-008	1,1
7	При установке деталей на собранные блоки каркаса на сборочной площадке	Н-54-01-008	0,9
8	При установке деталей крепления труб поверхностей нагрева	Н-54-01-008	1,3
9	При установке бункеров в блоки каркаса на сборочной площадке	Н-54-01-009	0,7
10	При монтаже бункеров с установленной изоляцией	Н-54-01-009 (01-04)	1,1
11	При установке лестниц, площадок и помостов на собранные блоки каркаса на сборочной площадке	Н-54-01-012	0,7
12	При установке листов обшивки внизу на собранных стенах каркаса	Н-54-01-015	0,9
13	При установке люков, лазов и гляделок на сборочной площадке	Н-54-01-017	0,9
14	При проверке размеров трубных отверстий под вальцовку с помощью нутромера или штангенциркуля	Н-54-02-001	1,5
15	При установке опор и подвесок в блоки на сборочной площадке	Н-54-02-002	0,9
16	При проверке труб, гнутых в двух и трех плоскостях	Н-54-03-002 (01-16)	1,15
17	При проверке труб длиной более 9 м	Н-54-03-002 (01-16)	1,3
18	При исправлении гибов на месте монтажа	Н-54-03-003	1,3
19	При правке концов труб по месту монтажа	Н-54-03-004	1,3
20	При зачистке после газовой резки	Н-54-03-008 ÷ Н-54-03-013	1,3

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
21	При необходимости выполнения работ с расклиниванием труб	Н-54-03-008 ÷ Н-54-03-013	2
22	Зачистка штуцеров, а также очков в барабанах	Н-54-03-008 ÷ Н-54-03-013	1,2
23	При стыковке труб и коллекторов из легированной стали	Н-54-03-014, Н-54-03-015	1,3
24	При стыковке труб с выполнением холодного натяга	Н-54-03-014, Н-54-03-015	1,2
25	При проверке труб и змеевиков, приваренных к коллекторам с одной стороны	Н-54-03-017	0,7
26	При сборке блоков, изогнутых в двух и более плоскостях	Н-54-04-001	1,1
27	При укрупнении блоков в пространственные монтажные блоки	Н-54-04-004 (01-08)	1,2
28	При укрупнении изогнутых блоков	Н-54-04-004 (01-08)	1,4
29	При укрупнении блоков из плавниковых труб	Н-54-04-004 (03-06)	1,2
30	При стыковке блоков по плавниковым трубам	Н-54-04-005	1,4
31	При производстве повторного гидравлического испытания блока	Н-54-04-010	0,5
32	При монтаже блоков поверхности нагрева и подвесной системы в экранированную шахту	Н-54-04-011 (01-11)	1,15
33	При монтаже блоков, покрытых изоляцией (обмуровкой)	Н-54-04-011 (01-08)	1,1
34	При монтаже пространственных блоков	Н-54-04-011 (01-11)	1,2
35	При стыковке плавниковых труб	Н-54-04-012 (01-08), Н-54-04-013 (01-08)	1,4
36	При стыковке труб подвесной системы	Н-54-04-012, Н-54-04-013	2
37	При монтаже ширм на подвесных трубах	Н-54-04-014	1,1
38	При монтаже блоков подвесных поверхностей нагрева	Н-54-04-015	1,1
39	При монтаже блоков поверхностей нагрева в экранированную шахту	Н-54-04-015	1,15
40	При монтаже труб, гнутых в двух и трех плоскостях	Н-54-04-016	1,2
41	При установке труб на собранных стенах каркасов котлов с временным их креплением	Н-54-04-016	0,2
42	При монтаже труб в блоки поверхностей нагрева	Н-54-04-016	0,6
43	При монтаже труб подвесной системы в конвективной шахте	Н-54-04-016	1,2
44	При монтаже контрольных труб	Н-54-04-016	1,3

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
45	При установке панелей, собранных на сборочной площадке и подготовленных к монтажу	Н-54-04-017 (03-06, 09-12, 15-18, 21-25)	0,6
46	При монтаже труб и панелей в блоки поверхностей нагрева	Н-54-04-017	0,6
47	При установке жесткостей на болтах и снятии их	Н-54-04-018	1,1
48	При выверке поверхностей нагрева с натрубной обмуровкой	Н-54-04-019	1,15
49	При выверке поверхностей нагрева, установленных в экранированную шахту	Н-54-04-020	1,15
50	При вальцовке труб в барабане диаметром до 1 м	Н-54-04-024	1,3
51	При припуске на зачистку конца трубы:		
51.1	св. 3 до 5 мм	Н-54-04-025	1,35
51.2	св. 5 до 10 мм	Н-54-04-025	1,6
52	Установка компенсаторов, уплотнений, перегородок и поворотных заслонок в укрупненные блоки секций воздухоподогревателя на сборочной площадке	Н-54-05-001 (06-10)	0,7
53	При установке деталей узлов (опорные плиты, опорные балки, опоры, крышки, детали уплотнений) на сборочной площадке	Н-54-05-002	0,7
54	При установке горелок на подвесных трубах	Н-54-06-003 (05, 06)	1,5
55	При повторном гидравлическом испытании подогревателя	Н-54-06-007 (03, 04)	0,3
56	При повторном гидравлическом испытании фильтра	Н-54-06-008 (03, 04)	0,3
57	При установке фильтра мазута в прямки или в неудобном положении	Н-54-06-008 (05, 06)	1,5
58	При проведении испытаний пылеугольных котлов	Н-54-07-001 ÷ Н-54-07-006	1,3
59	Предварительное и последующее щелочение, выполняемое в комплексе кислотной промывки котлов	Н-54-07-003	0,5
60	При контрольной или окончательной сборке распределительного устройства, подвергающегося химическому покрытию	Н-54-08-002 (07-09)	0,8
61	При демонтаже распределительного устройства, подвергающегося химическому покрытию	Н-54-08-002 (07-09)	0,5
62	При соединении деаэрационной колонки с баком на фланце	Н-54-08-009	1,2
63	При проверке горизонтальности дренажной системы, а также при испытании на плотность путем налива воды (без опрессовки)	Н-54-08-012	0,75
64	При зачистке трубных гнезд на сборочной площадке	Н-54-09-001	0,9

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
65	При сверлении отверстий в тесных и неудобных местах снизу	Н-54-09-002	1,4
66	При сверлении отверстий количеством до 10	Н-54-09-002	1,15
67	При сверлении отверстий в коллекторах из низколегированных сталей	Н-54-09-002	1,15
68	При сверлении отверстий на сборочной площадке	Н-54-09-002	0,9
69	При вырезке вставки газовым резаком	Н-54-09-008	1,2
70	При изготовлении и установке вставки для труб из легированных сталей	Н-54-09-008	1,25
71	При погрузке и разгрузке блоков, имеющих габариты большие, чем это предусмотрено нормами	Н-54-09-009 (04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14)	1,25
72	При погрузке и разгрузке блоков, требующих особой осторожности, а также обмурованных	Н-54-09-009 (03-14)	1,1
73	При сопровождении блоков во время их транспортирования дополнительными грузоподъемными средствами	Н-54-09-009 (17-22)	1,5
74	При монтаже двумя и более блоками	Н-54-10-005-03	1,4
75	При монтаже трубопроводов из отдельных труб и деталей	Н-54-10-009	1,7
76	При монтаже обшивки из готовых листов и элементов	Н-54-10-014	0,67