

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 58.
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН**

I. Техническая часть

1.58.1. Нормами настоящего сборника охвачены работы по монтажу и демонтажу строительных машин (башенных кранов, подъемников, люлек и др.), устройству и разборке рельсовых путей башенных кранов.

1.58.2. Нормами учтены работы, выполняемые по ходу производства работ и не оговоренные в составе работ:

подготовка рабочего места и инструмента в начале смены и уборка его в конце работы;
установка временных инвентарных ограждений вокруг зоны монтажа и демонтажа;
установка монтажных лебедок, раскатывание бухт или барабанов с тросом;
очистка стыков монтируемых конструкций от грязи и ржавчины и проолифка их, а также очистка монтируемых деталей и механизмов без разборки последних;
проверка комплектности узлов и деталей по спецификации, выявление дефектов и исправление их с незначительной рихтовкой стальных конструкций в необходимых случаях;
увязка и запасовка подъемных и отводных блоков, а также снятие блоков, распасовка и уборка, устройство якорей в необходимых случаях, натяжка проволоки по монтажным осям и навеска отвесов;
работа на лебедках;
оттяжка монтируемых конструкций и деталей монтажными кранами, лебедками или вручную с увязкой и снятием растяжек, запасовкой и распасовкой полиспастов;
установка и снятие талей и домкратов;
перестановка инвентарных монтажных подставок простейших подмостей или стремянок высотой до 5 м, устройство подвески и подвеска силового кабеля;
перемещение с помощью домкратов, распорок, винтовых стяжек конструкций и механизмов при выверке и установке их в проектное положение, перемещение монтажными кранами в пределах места производства работ и раскантовка монтируемых конструкций в положение, удобное для выполнения соответствующих операций;
проверка правильности устройства рельсовых путей в соответствии с нормативно-техническими документами в сфере строительства.

1.58.3. Работа машинистов монтажных кранов, участвующих в монтаже и демонтаже, нормами настоящего сборника не учтена.

1.58.4. В случаях, когда действующие в отдельных организациях местные технически обоснованные нормы ниже предусмотренных настоящим сборником, действующие местные нормы могут быть сохранены.

1.58.5. В нормах таблиц приводятся расчетные составы звеньев или разряды рабочих для тех работ, которые выполняются одним рабочим или группой рабочих одного и того же разряда.

1.58.6. Нормы таблиц сборника на монтаж машин предусматривают полный комплекс работ по монтажу указанных машин, далее в таблицах приводятся нормы на работы, входящие в его состав.

1.58.7. Монтаж и демонтаж кранов осуществляется в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, демонтажу и эксплуатации, прилагаемой к крану заводом-изготовителем, с соблюдением требований техники безопасности.

1.58.8. До начала работ по монтажу и демонтажу кранов обеспечиваются подъезды к месту работы и подготавливается площадка, размеры которой приведены в приложении 58.1, обеспечивающие беспрепятственный проезд автотранспорта и нормальную работу монтажных кранов.

1.58.9. При монтаже и демонтаже башенных кранов на монтажных площадках меньших размеров, чем предусмотрено в приложении 58.1, внутри Г-, С-, П- и Н-образных зданий и на застроенных площадках к нормам применяется $K = 1,15$.

Применение коэффициента оформляется актом и утверждается в установленном порядке.

1.58.10. В качестве монтажных кранов применяются стреловые, автомобильные, пневмоколесные или гусеничные краны. Установка монтажного крана на выносные опоры и снятие с них нормами учтены.

1.58.11. При монтаже и демонтаже в необходимых случаях используются специальные монтажные мачты, стрелы и лебедки.

Для опирания башни и стрелы в процессе запасовки монтажных канатов и присоединения противовесных консолей используются обычные или выдвижные инвентарные монтажные подставки.

1.58.12. Устройство главного и вспомогательных якорей предусмотрено инвентарными (металлические рамы и якорные специальные железобетонные блоки).

1.58.13. Монтаж и демонтаж электрооборудования выполняются в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и инструкцией по монтажу и демонтажу башенных кранов завода-изготовителя.

1.58.14. Погрузка и разгрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений включают в себя следующие работы: погрузку и разгрузку монтажных и якорных канатов, барабанов, инвентарных козел, специальных опор, полиспастов, обойм, блоков, расчалок, строп, вязальной проволоки, специальных мачт для монтажа и демонтажа, лебедок, инструмента, контрольного груза и бытовки.

1.58.15. Монтаж и демонтаж башенных кранов серии КБ предусмотрен в трех вариантах: перевозимые без разборки, с разборкой на укрупненные узлы и на отдельные элементы.

1.58.16. Перевозка кранов с объекта на объект осуществляется автотранспортными средствами: крупногабаритных и тяжелых узлов - на трейлерах с тягачами типа К-700, МАЗ, КрАЗ, мелкогабаритных - на полуприцепах.

1.58.17. Центральный балласт, контргруз и балласт консоли предусмотрены из специальных железобетонных блоков массой элементов в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

1.58.18. Состав работ по монтажу электрооборудования крана охватывает:

монтаж электрооборудования и коммутаций;

прокладку и подвеску питающего кабеля, и присоединение его к рубильнику внешней сети;

проверку схемы и изоляции электрооборудования.

1.58.19. Испытание крана производится в соответствии с требованиями органов технического надзора.

1.58.20. Нормами с Н-58-01-029-01 по Н-58-01-029-23 предусмотрен монтаж крана с полным комплектом промежуточных секций (шесть). При монтаже крана с другим количеством секций комплексная норма Н-58-01-029-01 уменьшается из расчета на одну промежуточную секцию (на норму Н-58-01-029-24).

1.58.21. Нормами с Н-58-01-030-01 по Н-58-01-030-20 предусмотрен демонтаж крана с полным комплектом промежуточных секций (шесть). При демонтаже крана с другим количеством промежуточных секций комплексная норма Н-58-01-030-01 уменьшается из расчета на одну промежуточную секцию (на норму Н-58-01-030-21).

1.58.22. Нормами с Н-58-01-031-01 по Н-58-01-031-31 предусмотрен монтаж башенного крана серии КБ-674А с полным комплектом секций стрелы (три), рядовых секций башни (пять), плит балласта (восемь). При монтаже кранов серии КБ-674А с другим количеством секций стрелы, рядовых секций башни и плит балласта применяется:

- на укладку одной дополнительной плиты балласта норма Н-58-01-031-32;
- на установку одной дополнительной секции стрелы - Н-58-01-031-33;
- на установку одной дополнительной рядовой секции башни - Н-58-01-031-34.

1.58.23. Комплексная норма Н-58-01-031-01 увеличивается при монтаже кранов:

- КБ-674.1 на норму Н-58-01-031-35;
- КБ-674.2 на норму Н-58-01-031-36;
- КБ-674.3 на норму Н-58-01-031-37;
- КБ-674.4 на норму Н-58-01-031-38;
- КБ-674.5 на норму Н-58-01-031-39.

1.58.24. Нормами с Н-58-01-032-01 по Н-58-01-032-28 предусмотрен демонтаж башенного крана серии КБ-674А с полным комплектом секций стрелы (три), рядовых секций башни (пять), плит балласта (восемь). При демонтаже кранов серии КБ-674А с другим количеством секций стрелы, рядовых секций башни и плит балласта применяется:

- на снятие одной дополнительной плиты балласта норма Н-58-01-032-29;
- на разборку одной дополнительной секции стрелы - Н-58-01-032-30;
- на снятие одной дополнительной рядовой секции башни - Н-58-01-032-31.

1.58.25. Комплексная норма Н-58-01-032-01 увеличивается при демонтаже кранов:

- КБ-674.1 на норму Н-58-01-032-32;
- КБ-674.2 на норму Н-58-01-032-33;
- КБ-674.3 на норму Н-58-01-032-34;
- КБ-674.4 на норму Н-58-01-032-35;
- КБ-674.5 на норму Н-58-01-032-36.

1.58.26. Нормы таблицы Н-58-01-043 предусматривают устройство рельсовых путей башенных кранов на отдельных деревянных полушпалах.

Укладка рельсовых путей выполняется в строгом соответствии с нормативно-техническими документами в сфере строительства.

Материал балласта для пути принимается в зависимости от имеющегося в наличии: песок, щебень, гравий, гранулированный шлак, смесь щебня (гравия) с песком.

Нормы таблицы Н-58-01-043 предусматривают устройство сплошного полотна при ширине колеи менее 4,5 м. При ширине колеи 4,5 м и выше предусмотрено раздельное полотно.

1.58.27. Нормы таблицы Н-58-01-043 предусматривают устройство пути с балластным слоем из песка. При применении в качестве балластных материалов гравия, песчаных смесей или щебня к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 58.2.

1.58.28. Нормы таблицы Н-58-01-044 предусматривают разборку рельсовых путей в летних условиях независимо от вида балластного материала.

1.58.29. Нормами таблицы Н-58-01-045 предусмотрено устройство рельсовых путей на балках размерами по основанию от 0,75 до 0,9 м, по высоте от 0,32 до 0,45 м, длиной 6,25 м с креплением в поперечном направлении связями. Укладка верхнего строения пути осуществляется с помощью автомобильных кранов.

1.58.30. Нормы таблицы Н-58-01-045 предусматривают устройство пути с балластным слоем из песка. При применении в качестве балластных материалов гравия, песчаных смесей или щебня к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 58.2.

1.58.31. Нормы таблицы Н-58-01-046 предусматривают разборку рельсовых путей независимо от вида балластного материала.

1.58.32. Нормы с Н-58-01-048-01 по Н-58-01-048-12 предусматривают устройство заземления рельсовых путей, состоящих из пяти звеньев. При другом количестве звеньев рельсового пути нормы на одно заземление увеличиваются или уменьшаются на норму Н-58-01-048-13 в зависимости от изменения количества звеньев.

1.58.33. Приварка перемычек к стальным конструкциям нормируется по сборнику Н-33.

1.58.34. Нормы таблицы Н-58-01-049 предусматривают погрузку башенных кранов на автотранспортные средства и разгрузку с них.

Раскладка узлов башенных кранов после демонтажа и перед монтажом производится в строгом соответствии с инструкцией по монтажу и демонтажу кранов для создания рациональных условий при погрузке и разгрузке их на монтажных площадках. Погрузка кранов на автотранспортные средства и разгрузка с них осуществляются монтажными кранами грузоподъемностью 16 т. Подача узлов нормами предусмотрена на расстояние до 10 м. В состав работ включены открывание и закрывание бортов автомобилей, крепление и раскрепление узлов, подкладывание подкладок под узлы и стропы. Сопровождение груза в пути нормируется по местным нормам ввиду различных условий перебазировки (класс дорог, расстояние перебазировки кранов, грузоподъемность автотранспортных средств, количественный состав автопоездов и др.). Нормами учтены погрузка и разгрузка центрального балласта, балласта противовеса.

1.58.35. Нормами таблицы Н-58-02-002 предусмотрен монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов.

Монтаж подъемника предусмотрен с полным комплектом промежуточных секций (сень). При монтаже подъемника с меньшим количеством промежуточных секций комплексная норма Н-58-02-002-01 уменьшается на норму Н-58-02-002-15.

1.58.36. Нормами таблицы Н-58-02-003 предусмотрен демонтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т на отдельные элементы.

Демонтаж подъемника предусмотрен с полным комплектом промежуточных секций (сень). При демонтаже подъемника с меньшим количеством промежуточных секций комплексная норма Н-58-02-003-01 уменьшается на норму Н-58-02-003-10.

1.58.37. Нормами таблицы Н-58-02-004 предусмотрен монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16.

Комплексной нормой Н-58-02-004-01 монтаж подъемника предусмотрен с максимально допустимым количеством секций мачты (9 блок-секций). При монтаже подъемника с меньшим количеством секций комплексная норма Н-58-02-004-01 соответственно корректируется на величину нормы блок-секции (нормы с Н-58-02-004-04 по Н-58-02-004-12), без которой производился монтаж.

1.58.38. Нормами таблицы Н-58-02-005 предусмотрен демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16.

Комплексной нормой Н-58-02-005-01 демонтаж подъемника предусмотрен с максимально допустимым количеством секций мачты (9 блок-секций). При демонтаже подъемника с меньшим количеством секций комплексная норма Н-58-02-005-01 соответственно корректируется на величину нормы блок-секции (нормы с Н-58-02-005-04 по Н-58-02-005-12), без которой производился демонтаж.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-58-01 Монтаж и демонтаж башенных кранов								
Таблица Н-58-01-001 Монтаж башенных кранов серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимых без разборки								
Н-58-01-001-01-01	Монтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: всего	1 кран	-	66,9	-	-	-	-
Н-58-01-001-02-01	Монтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе установка крана буксирным автомобилем между рельсами подкранового пути, установка монтажной опоры под башню, отсоединение крана от тягача и транспортной обвязки, открепление и выкатывание подкатной тележки, установка опорно-ходовой части на рельсовый путь и закрепление	1 кран	-	14	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-001-03-01	Монтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе запасовка монтажного полиспаста на лебедку и блоки, подъем стойки и распорки в монтажное положение, проверка полиспаста и натяжение канатов	1 кран	-	4,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-001-04-01	Монтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе загрузка и закрепление балласта на поворотной части крана	1 кран	-	7,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-001-05-01	Монтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе подъем башни в вертикальное положение и закрепление ее на опорно-ходовой части	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-001-06-01	Монтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление стрелы от крана, раскладывание, подъем и закрепление стрелы на башне в рабочем положении с запасовкой стрелового полиспаста	1 кран	-	6,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-001-07-01	Монтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением силового питающего кабеля	1 кран	-	5,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-001-08-01	Монтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа и регулировка механизмов	1 кран	-	9,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-001-09-01	Монтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	5,2	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-001-10-01	Монтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	4,1	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-002 Демонтаж башенных кранов серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимых без разборки								
Н-58-01-002-01-01	Демонтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: всего	1 кран	-	50,6	-	-	-	-
Н-58-01-002-02-01	Демонтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе крепление крана к рельсовому пути, опускание стрелы из рабочего положения вниз со складыванием, распасовка стрелового полиспаста	1 кран	-	5,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-002-03-01	Демонтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе запасовка монтажного полиспаста на лебедку и блоки, приведение стойки в демонтажное положение	1 кран	-	5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-002-04-01	Демонтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление башни от опорно-ходовой части и опускание ее из вертикального положения на монтажную опору	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-002-05-01	Демонтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление и снятие балласта с поворотной части крана	1 кран	-	6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
Н-58-01-002-06-01	Демонтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе частичный демонтаж электрооборудования с отсоединением питающего силового кабеля, осветительных проводов, арматуры и ограничителей	1 кран	-	4,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-002-07-01	Демонтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление опорно-ходовой части крана от рельсовых путей, установка ее на подкатную тележку, соединение крана с тягачом, приведение в транспортное положение	1 кран	-	15	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-002-08-01	Демонтаж башенного крана серии МСК (МСК-5-20, МСК-5-20А) грузоподъемностью до 5 т, перевозимого без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	4,1	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-003 Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки								
Н-58-01-003-01-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: всего	1 кран	-	61,24	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-003-02-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе установка крана буксирным автомобилем между рельсами подкранового пути, установка монтажной опоры под башню (колонну), снятие поворотного механизма, освобождение транспортной обвязки, расправление канатов, отсоединение тормозного шланга и провода сигнализации	1 кран	-	1,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-003-03-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе раскрепление балансирных (ходовых) тележек, расфиксирование шкворней и раскрытие затворов, открывание замка крепления крана к автомобилю, поднятие колонны (башни) домкратами монтажной опоры и освобождение автомобиля-тягача	1 кран	-	0,94	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-003-04-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе подключение электросхемы крана на управление с выносного пульта и подсоединение ее к электросети питания	1 кран	-	3,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-003-05-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе опускание подкоса с помощью автокрана, поднятие распорки в рабочее положение и раскрепление с помощью грузовой лебедки и автокрана	1 кран	-	2,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-003-06-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе поднятие с поворотной платформы с помощью автокрана и грузовой лебедки монтажной стойки до натяжения каната	1 кран	-	2,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-003-07-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе освобождение болтов телескопических распорок, разведение флюгеров по ширине рельсов подкранового пути	1 кран	-	4,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-003-08-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе установка и закрепление на рельсовом пути опорно-ходовой части крана с помощью грузовой лебедки с освобождением и выкатыванием подкатной тележки	1 кран	-	2,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-003-09-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе ослабление канатов полиспаста монтажной стойки, отсоединение коушей короткого каната от поворотной платформы, поднятие монтажной стойки до упора, загрузка балласта автокраном и закрепление его на поворотной части крана, опускание стойки в первоначальное положение, закрепление коушей каната к поворотной платформе, натяжение полиспаста	1 кран	-	4,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-003-10-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе открепление с помощью автокрана головной секции стрелы и опускание ее на землю	1 кран	-	3,3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-003-11-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе подъем башни (колонны) в вертикальное положение, закрепление телескопических распорок (подкосов) болтами	1 кран	-	4,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-003-12-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе опускание головной секции стрелы и соединение ее с основной	1 кран	-	2,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-003-13-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе распускание полиспаста, отсоединение коушей короткого каната от проушин, опускание и закрепление монтажной стойки с отсоединением коушей каната от серег длинного каната, соединение концов каната с поворотной платформой и натяжением полиспаста	1 кран	-	2,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-003-14-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе отсоединение оттяжки от крюковой обоймы, коушей стрелового расчала от монтажных проушин колонны, закрепление их на головной секции стрелы, перепасовка канатов грузовой и стреловой лебедок	1 кран	-	3,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-003-15-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе переключение электросхемы с выносного пульта управления на управление из кабины	1 кран	-	3,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-003-16-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе поднятие стрелы и крюковой обоймы в рабочее положение	1 кран	-	2,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-003-17-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры, регулировка всей электроаппаратуры и ограничителей	1 кран	-	2,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-003-18-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	6,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-003-19-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	5,3	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-003-20-01	Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-004 Демонтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимых без разборки								
Н-58-01-004-01-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: всего	1 кран	-	41,9	-	-	-	-
Н-58-01-004-02-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе установка стрелы крана вдоль рельсового пути, проверка действия тормозов грузовой, стреловой лебедок и механизма поворота, поднятие стрелы на минимальный вылет и опускание крюковой обоймы, крепление крана к рельсовому пути	1 кран	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-004-03-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе переключение электросхемы и управления из кабины на выносной пульт управления	1 кран	-	2,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-004-04-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе опускание стрелы вертикально вниз с помощью стреловой лебедки и крепление ее к башне (колонне) крюком	1 кран	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-004-05-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе перепасовка канатов грузовой и стреловой лебедок с запасовкой стрелового каната на грузовую лебедку, а грузового - на стреловую лебедку	1 кран	-	2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-004-06-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе присоединение петель оттяжки на концы расчального каната стрелы, подтягивание расчального каната, снятие пальцев и освобождение коушей от стрелы, закрепление коушей стрелового расчала к монтажным проушинам колонны, снятие болтов стыка головной секции стрелы, установка оттяжки в петли головной секции	1 кран	-	2,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-004-07-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе ослабление натяжения полиспаста и каната, освобождение концов каната от поворотной платформы, присоединение коушей к серьгам длинного каната монтажной стойки, поднятие и установка ее в шарнир, закрепление коушей короткого каната к проушинам поворотной платформы, натяжение полиспаста	1 кран	-	2,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-004-08-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе подъем с помощью стреловой лебедки (автокрана) головной секции стрелы на угол 105° и крепление ее к основной секции	1 кран	-	2,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-004-09-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе установка монтажной опоры, снятие болтов телескопических распорок (подкосов), опускание башни (колонны) из вертикального положения на монтажную опору (подкос)	1 кран	-	4,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-004-10-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе приподнимание (разворот) и окончательное закрепление головной секции стрелы к основной секции после опускания башни с помощью автокрана	1 кран	-	3,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-004-11-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе ослабление полиспаста и канатов монтажной стойки, отсоединение коушей короткого каната от поворотной платформы, поднятие монтажной стойки до упора, открепление и снятие балласта автокраном, опускание монтажной стойки в первоначальное положение, закрепление коушей короткого каната к поворотной платформе	1 кран	-	3,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-004-12-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе открепление опорно-ходовой части крана от рельсового пути, установка ее с помощью грузовой лебедки на подкатную тележку и закрепление	1 кран	-	3,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-004-13-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе опускание монтажной стойки на платформу с помощью грузовой лебедки и автокрана	1 кран	-	1,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-004-14-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе укладка распорки и подъем подкоса с помощью грузовой лебедки и автокрана, укладка обойм полиспаста на перильца колонны (башни)	1 кран	-	2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-004-15-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе установка крана с помощью домкратов монтажной опоры на опору автомобиля-тягача, закрывание затворов, установка флюгеров и балансирных тележек в транспортное положение с постановкой пальцев фиксации шкворней тележек в верхнем положении	1 кран	-	3,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-004-16-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе частичный демонтаж электрооборудования	1 кран	-	2,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-004-17-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе обвязка канатов, установка поворотного механизма, подсоединение тормозного шланга и провода сигнализации	1 кран	-	2,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-004-18-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), перевозимого без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-005 Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов								
Н-58-01-005-01-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: всего	1 кран	-	63,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-005-02-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе разведение и закрепление флюгеров на ширину подкранового пути, установка и закрепление на рельсовом пути опорно-ходовой части крана в сборе с ходовыми тележками, поворотной платформой, лебедками, монтажной стойкой, шкафом управления, механизмом поворота и локтевыми подкосами	1 кран	-	7,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-005-03-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе подъем монтажной стойки, загрузка и закрепление блоков балласта на поворотной платформе	1 кран	-	3,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-005-04-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе соединение башни в сборе с оголовком, кабиной управления, распоркой, монтажной стойкой, стрелой без головной секции и стреловым полиспастом с расчалом, с опорно-ходовой частью крана с установкой башни на монтажную стойку и закреплением на ней локтевых подкосов	1 кран	-	6,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-005-05-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе установка монтажной стойки в рабочее положение	1 кран	-	1,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-005-06-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе установка и закрепление в рабочем положении распорки (подстрелка)	1 кран	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-005-07-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе освобождение стрелового полиспаста и расчала от транспортной обвязки, соединение концов стрелового расчала с монтажными проушинами башни; соединение длинных концов вант монтажной стойки с расчальными концами стрелового полиспаста; соединение коротких концов вант монтажной стойки с проушинами поворотной платформы; запасовка конца стрелового каната на грузовую лебедку	1 кран	-	2,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-005-08-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе запасовка грузового каната на крюковую обойму и блоки	1 кран	-	3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-005-09-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе выборка слабины стрелового полиспаста; подъем башни в вертикальное положение и закрепление ее локтевыми подкосами	1 кран	-	5,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-005-10-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе открепление стрелы от башни, присоединение и закрепление головной части стрелы к основной	1 кран	-	3,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-005-11-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе отсоединение длинных концов стрелового расчала от монтажных проушин башни, соединение их с концами расчала головной секции стрелы, отсоединение вант монтажной стойки от стрелового полиспаста и поворотной платформы, укладка монтажной стойки в демонтажное положение, соединение вант стрелового полиспаста с поворотной платформой	1 кран	-	2,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-005-12-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе подъем стрелы в рабочее положение с перепасовкой стрелового каната на стреловую лебедку и грузового на грузовую, подъем крюковой обоймы вверх	1 кран	-	2,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-005-13-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением питающего силового кабеля	1 кран	-	9,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-005-14-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	6,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-005-15-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	5,3	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-005-16-01	Монтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), из укрупненных узлов: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-006 Демонтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы								
Н-58-01-006-01	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: всего	1 кран	-	43,32	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-006-02	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: в том числе установка крана в удобное положение для демонтажа, крепление крана к рельсовому пути, опускание стрелы из рабочего положения вниз, рассоединение стрелового расчала на стреле, распасовка грузового каната	1 кран	-	4,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-006-03	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: в том числе отсоединение головной секции стрелы от основной ее части и закрепление основной части стрелы к башне	1 кран	-	3,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-006-04	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: в том числе соединение длинных концов стрелового расчала с монтажными проушинами башни; отсоединение вант стрелового полиспаста от поворотной платформы; установка монтажной стойки в рабочее положение; соединение вант монтажной стойки со стреловым полиспастом и поворотной платформой	1 кран	-	1,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-006-05	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: в том числе перепасовка концов стрелового каната со стреловой лебедки на грузовую, выборка слабины стрелового полиспаста открепление локтевых подкосов и опускание башни из вертикального положения в горизонтальное на монтажную стойку	1 кран	-	5,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-006-06	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: в том числе ослабление натяжения стрелового полиспаста, распасовка стрелового каната с грузовой лебедки, отсоединение концов стрелового расчала от монтажных проушин башни, отсоединение коротких и длинных вант монтажной стойки от стрелового полиспаста и поворотной платформы, приведение монтажной стойки в демонтажное положение, укладка и увязка на башне стрелового полиспаста и расчала	1 кран	-	4,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-006-07	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: в том числе открепление и укладка распорки (подстрелка) башни для транспортирования	1 кран	-	0,92	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-006-08	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: в том числе открепление локтевых подкосов от башни, отсоединение башни в сборе с оголовком, кабиной управления, распоркой, монтажной стойкой, стрелой без головной секции и стреловым полиспастом с расчалом от опорно-ходовой части крана	1 кран	-	5,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-006-09	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: в том числе разгрузка блоков балласта с поворотной платформы, укладка монтажной стойки в транспортное положение	1 кран	-	2,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-006-10	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: в том числе открепление и снятие рельсового пути опорно-ходовой части крана в сборе с ходовыми тележками, поворотной платформой, лебедками, монтажной стойкой, шкафом управления, механизмом поворота и локтевыми подкосами со сведением флюгеров в транспортное положение	1 кран	-	4,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-006-11	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: в том числе частичный демонтаж электрооборудования с отсоединением питающего силового кабеля, осветительных проводов, арматуры и ограничителей	1 кран	-	5,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-006-12	Демонтаж башенного крана серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2), на укрупненные узлы: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-007 Монтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2) из отдельных элементов								
Н-58-01-007-01-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: всего	1 кран	-	88,6	-	-	-	-
Н-58-01-007-02-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе сборка, установка и закрепление на рельсовом пути опорно-ходовой части крана	1 кран	-	17	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-03-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе загрузка и закрепление балласта на поворотной платформе	1 кран	-	3,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-007-04-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе сборка башни и соединение ее с ходовой частью крана, установка, закрепление телескопических распорок	1 кран	-	6,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-05-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе присоединение и закрепление головки к башне	1 кран	-	3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-06-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе присоединение и закрепление кабины управления	1 кран	-	4,3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-007-07-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе установка и закрепление распорки и подкоса в рабочее положение	1 кран	-	3,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-08-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе установка и закрепление монтажной стойки в рабочее положение	1 кран	-	1,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-007-09-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе сборка стрелы (основной и головной частей), соединение с башней и крепление	1 кран	-	5,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-10-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе растяжка стрелового расчала и закрепление расчальных концов к монтажным проушинам, запасовка монтажного полиспаста	1 кран	-	7,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-11-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе подъем башни в вертикальное положение, закрепление телескопических распорок болтами, приведение монтажной стойки в демонтажное положение, отсоединение концов стрелового расчала от монтажных проушин	1 кран	-	4,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-007-12-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе опускание головной секции стрелы, окончательное соединение ее с основной секцией, открепление стрелы от башни, закрепление концов стрелового расчала на стреле, подъем стрелы в рабочее положение с перепасовкой стрелового полиспаста и запасовкой грузового	1 кран	-	4,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-13-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением питающего силового кабеля	1 кран	-	11,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-007-14-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	6,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-007-15-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	5,3	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-16-01	Монтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-01-007-17-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: всего	1 кран	-	81,9	-	-	-	-
Н-58-01-007-18-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе сборка, установка и закрепление на рельсовом пути опорно-ходовой части крана	1 кран	-	17	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-19-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе загрузка и закрепление балласта на поворотной платформе	1 кран	-	3,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-007-20-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе сборка башни и соединение ее с ходовой частью крана, установка, закрепление телескопических распорок	1 кран	-	3,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-21-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе присоединение и закрепление кабины управления	1 кран	-	2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-007-22-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе установка и закрепление распорки и подкоса в рабочее положение	1 кран	-	2,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-23-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе установка и закрепление монтажной стойки в рабочее положение	1 кран	-	2,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-007-24-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе сборка стрелы (основной и головной частей), соединение с башней и крепление	1 кран	-	3,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-007-25-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе растяжка стрелового расчала и закрепление расчальных концов к монтажным проушинам, запасовка монтажного полиспаста	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-26-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе подъем башни в вертикальное положение, закрепление телескопических распорок болтами, приведение монтажной стойки в демонтажное положение, отсоединение концов стрелового расчала от монтажных проушин	1 кран	-	5,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-27-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе опускание головной секции стрелы, окончательное соединение ее с основной секцией, открепление стрелы от башни, закрепление концов стрелового расчала на стреле, подъем стрелы в рабочее положение с перепасовкой стрелового полиспаста и запасовкой грузового	1 кран	-	6,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-007-28-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением питающего силового кабеля	1 кран	-	11,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-007-29-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	6,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-30-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	5,3	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-007-31-01	Монтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-008 Демонтаж башенных кранов серии КБ грузоподъемностью до 5 т (КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2) на отдельные элементы								
Н-58-01-008-01-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: всего	1 кран	-	58,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-008-02-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе крепление крана к рельсовому пути, опускание стрелы из рабочего положения вниз, отсоединение канатных тяг стрелового расчала, распасовка грузового каната	1 кран	-	6,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-008-03-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе отсоединение головной секции стрелы от основной и крепление ее снизу к основной, крепление основной секции к башне	1 кран	-	3,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-008-04-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе установка и закрепление монтажной стойки в рабочее положение с перепасовкой монтажного полиспаста, крепление расчальных концов стрелового расчала к монтажным проушинам	1 кран	-	2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-008-05-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе раскрепление телескопических распорок, опускание башни из вертикального положения, распасовка монтажного полиспаста и снятие монтажной стойки, отсоединение и снятие стрелового расчала, снятие телескопических распорок, отсоединение башни от ходовой части крана и разборка	1 кран	-	11	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-008-06-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе отсоединение стрелы от башни и разборка ее	1 кран	-	3,3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-008-07-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе складывание распорки и подкоса	1 кран	-	1,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-008-08-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе открепление и снятие головки с башни или складывание	1 кран	-	1,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-008-09-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе открепление и снятие кабины управления	1 кран	-	2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-008-10-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе открепление и снятие балласта с поворотной части крана	1 кран	-	2,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-008-11-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе открепление от рельсовых путей, разборка и снятие опорно-ходовой части крана с рельсовых путей	1 кран	-	14	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-008-12-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе демонтаж электрооборудования с отсоединением питающего силового кабеля, осветительных проводов, арматуры и ограничителей	1 кран	-	8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-008-13-01	Демонтаж крана, КБ-100, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-01-008-14-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: всего	1 кран	-	56,7	-	-	-	-
Н-58-01-008-15-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе крепление крана к рельсовому пути, опускание стрелы из рабочего положения вниз, отсоединение канатных тяг стрелового расчала, распасовка грузового каната	1 кран	-	7,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-008-16-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе отсоединение головной секции стрелы от основной и крепление ее снизу к основной, крепление основной секции к башне	1 кран	-	3,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-008-17-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе установка и закрепление монтажной стойки в рабочее положение с перепасовкой монтажного полиспаста, крепление расчальных концов стрелового расчала к монтажным проушинам	1 кран	-	2,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-008-18-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе раскрепление телескопических распорок, опускание башни из вертикального положения, распасовка монтажного полиспаста и снятие монтажной стойки, отсоединение и снятие стрелового расчала, снятие телескопических распорок, отсоединение башни от ходовой части крана и разборка	1 кран	-	13	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-008-19-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе отсоединение стрелы от башни и разборка ее	1 кран	-	2,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-008-20-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе складывание распорки и подкоса	1 кран	-	1,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-008-21-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе открепление и снятие кабины управления	1 кран	-	1,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-008-22-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе открепление и снятие балласта с поворотной части крана	1 кран	-	2,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-008-23-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе открепление от рельсовых путей, разборка и снятие опорно-ходовой части крана с рельсовых путей	1 кран	-	12,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-008-24-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе демонтаж электрооборудования с отсоединением питающего силового кабеля, осветительных проводов, арматуры и ограничителей	1 кран	-	6,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-008-25-01	Демонтаж крана, КБ-100.1, КБ-100.2: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-009 Монтаж башенных кранов КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимых без разборки								
Н-58-01-009-01-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: всего	1 кран	-	68,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-009-02-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе установка крана буксирным автомобилем между рельсами подкранового пути, установка монтажной опоры под башню, освобождение транспортной обвязки, отключение и снятие сигнальных знаков, тормозных шлангов и поворотного механизма	1 кран	-	1,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-009-03-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе установка ходовых тележек на поворотные флюгера, расфиксирование шкворней и раскрытие затворов, открепление башни от автомобиля - тягача, установка корневой части башни на инвентарную подставку с освобождением 1-го тягача	1 кран	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-009-04-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе сближение головной части башни с корневой с помощью автомобиля-тягача, соединение частей башни между собой, установка башни на инвентарную подставку с освобождением 2-го тягача	1 кран	-	4,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-009-05-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе расправление канатов полиспаста и оттяжек, развертывание головки башни и установка подстрелка (распорки) в рабочее положение, подсоединение кронштейна подъема стрелы, запасовка канатов на барабаны	1 кран	-	6,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-009-06-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе раскрепление и установка подкосов в рабочее положение	1 кран	-	1,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-009-07-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе подъем монтажной стойки в заднее положение и расправление канатов	1 кран	-	1,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-009-08-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе разведение, установка и закрепление флюгеров на ширину рельсов подкранового пути, подъем ходовой части крана с помощью грузовой лебедки, открепление и выкатывание подкатной тележки, опускание ходовой части крана и крепление ее к рельсовому пути противоугонными захватами, закрепление балластных балок	1 кран	-	7,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-009-09-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе ослабление и отсоединение канатов полиспаста, установка монтажной стойки в переднее положение, загрузка и закрепление балластных плит на ходовой раме и поворотной платформе, опускание монтажной стойки в заднее положение, присоединение канатов к поворотной платформе, натяжение полиспаста	1 кран	-	6,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-009-10-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе подъем башни в вертикальное положение и закрепление ее на опорно-ходовой части крана	1 кран	-	3,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-009-11-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе запасовка каната подъема кабины на барабан, подъем и закрепление кабины в верхнем положении, распасовка каната	1 кран	-	2,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-009-12-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе перепасовка канатов и оттяжек с приведением монтажной стойки в демонтажное положение	1 кран	-	5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-009-13-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе подъем стрелы в рабочее положение: отсоединение стрелы от башни, подъем стрелы в рабочее положение, установка стойки ограничителя вылета стрелы, перепасовка концов грузового и стрелового канатов	1 кран	-	1,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-009-14-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением силового кабеля	1 кран	-	12	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-009-15-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, регулирование узлов и устранение выявленных неисправностей	1 кран	-	3,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-009-16-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	3,9	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-009-17-01	Монтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-010 Демонтаж башенных кранов КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимых без разборки								
Н-58-01-010-01-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: всего	1 кран	-	55,96	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-010-02-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе установка крана в удобное положение для демонтажа и крепление его к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	0,66	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-010-03-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе опускание стрелы из рабочего положения вниз: снятие стойки ограничителя вылета стрелы, опускание крюковой обоймы и стрелы из рабочего положения вниз с перепасовкой концов грузового и стрелового канатов, крепление стрелы к башне	1 кран	-	3,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-010-04-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе отсоединение и опускание кабины управления из верхнего положения в нижнее с запасовкой каната, крепление ее в нижнем положении с распасовкой каната	1 кран	-	2,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-010-05-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе перепасовка канатов и оттяжек с установкой монтажной стойки в рабочее положение	1 кран	-	6,3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-010-06-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление башни и опускание ее из вертикального положения в горизонтальное на инвентарные подставки	1 кран	-	4,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-010-07-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе опускание полиспаста, отсоединение канатов от поворотной платформы, установка монтажной стойки в переднее положение, отсоединение и снятие балластных плит с ходовой рамы и поворотной платформы, установка монтажной стойки в заднее положение и соединение канатов с поворотной платформой	1 кран	-	6,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-010-08-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе снятие противоугонных захватов и балластных балок, подъем ходовой части крана, подката подкатной тележки, установка опорно-ходовой части крана на подкатную тележку и закрепление ее, установка и закрепление флюгеров в транспортном положении со снятием ходовых тележек	1 кран	-	6,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-010-09-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе опускание монтажной стойки в транспортное положение с опусканием полиспаста	1 кран	-	1,3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-010-10-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе раскрепление и установка подкосов в горизонтальное положение, укладка подстрелка (распорки) на башню, свертывание головки башни, отсоединение монтажных канатов, распасовка грузового и стрелового канатов с барабанов, сборка канатов в пучки, отсоединение кронштейна подъема стрелы	1 кран	-	7,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-010-11-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе отсоединение головной части башни, установка и закрепление ее на 1-м автомобиле-тягаче, установка сигнальных знаков	1 кран	-	5,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-010-12-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе установка и закрепление на 2-м автомобиле-тягаче корневой части башни с закрытием затворов и фиксированием шкворнями	1 кран	-	2,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-010-13-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе подготовка автопоезда к транспортировке: установка транспортной обвязки, установка и подключение сигнальных знаков, тормозных шлангов и поворотного механизма	1 кран	-	1,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-010-14-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе частичный демонтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности с отсоединением силового питающего кабеля	1 кран	-	6,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-010-15-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т, перевозимого без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-011 Монтаж башенных кранов КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов								
Н-58-01-011-01-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: всего	1 кран	-	82,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-011-02-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе сборка, установка и закрепление ходовой части крана на рельсовом пути; установка и закрепление на рельсовом пути ходовых тележек; установка опорной рамы в сборе с флюгерами на шкворни ходовых тележек и закрепление флюгеров в рабочем положении; установка балластной плиты в центральную часть опорной рамы	1 кран	-	2,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-011-03-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе установка и закрепление поворотной платформы на ходовой раме в сборе с опорно-поворотным кругом, механизмом поворота, грузовой и стреловой лебедками, шкафом электрооборудования и опорной стойкой, проверка правильности сборки	1 кран	-	8,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-011-04-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе загрузка и закрепление балластных плит на ходовой раме и поворотной платформе	1 кран	-	4,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-011-05-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе сборка башни и соединение ее с опорно-ходовой частью крана: присоединение портала к проушинам поворотной платформы в сборе с промежуточной секцией, присоединение и закрепление головки башни в сборе со второй промежуточной секцией и подстрелком, присоединение и закрепление на башне подкосов	1 кран	-	7,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-011-06-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе сборка стрелы и соединение ее с башней: укладка двух частей стрелы под башней, соединение их между собой, соединение корневой части стрелы с башней, поднятие свободного конца стрелы и закрепление на кране	1 кран	-	4,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-011-07-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе установка и закрепление кронштейна подъема стрелы	1 кран	-	1,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-011-08-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе установка кабины управления и закрепление ее на кране	1 кран	-	3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-011-09-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе запасовка грузового, стрелового канатов и оттяжек в соответствии со схемой запасовки	1 кран	-	13,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-011-10-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе подъем башни в вертикальное положение и закрепление ее на опорно-ходовой части крана	1 кран	-	4,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-011-11-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе перепасовка канатов и оттяжек с приведением опорной стойки в демонтажное положение	1 кран	-	5,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-011-12-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе подъем стрелы в рабочее положение: отсоединение стрелы от башни, подъем стрелы в рабочее положение, установка стойки ограничителя вылета стрелы, перепасовка концов грузового и стрелового канатов	1 кран	-	1,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-011-13-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением силового кабеля	1 кран	-	12,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-011-14-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, регулирование узлов и устранение выявленных неисправностей	1 кран	-	6,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-011-15-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	5,3	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-011-16-01	Монтаж башенного крана КВ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т из укрупненных узлов: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-012 Демонтаж башенных кранов КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы								
Н-58-01-012-01-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: всего	1 кран	-	60,09	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-012-02-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе установка крана в удобное положение для демонтажа и крепление крана к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	0,71	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-012-03-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе опускание стрелы из рабочего положения вниз: снятие стойки ограничителя вылета стрелы и опускание ее вниз из рабочего положения с перепасовкой концов грузового и стрелового канатов, крепление стрелы к башне	1 кран	-	3,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-012-04-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе перепасовка канатов и оттяжек с установкой монтажной стойки в рабочее положение	1 кран	-	6,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-012-05-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе открепление башни и опускание ее из вертикального положения в горизонтальное	1 кран	-	5,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-012-06-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе распасовка грузового, стрелового канатов и оттяжек	1 кран	-	7,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-012-07-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе открепление и снятие кабины управления	1 кран	-	2,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-012-08-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе открепление и снятие кронштейна подъема стрелы	1 кран	-	0,88	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-012-09-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе отсоединение стрелы от башни и разборка ее на две части	1 кран	-	4,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-012-10-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе отсоединение башни от опорно-ходовой части и разборка ее: отсоединение и снятие подкосов, отсоединение портала в сборе со второй промежуточной секцией от ходовой части крана, отсоединение головки в сборе с промежуточной секцией и подстрелком	1 кран	-	5,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-012-11-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе отсоединение и снятие балластных плит с ходовой рамы и поворотной платформы	1 кран	-	3,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-012-12-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе открепление и снятие с ходовой части поворотной платформы в сборе с опорно-поворотным кругом, механизмом поворота, грузовой и стреловой лебедками, шкафом электрооборудования и опорной стойкой	1 кран	-	6,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-012-13-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе открепление от рельсовых путей, разборка и снятие с рельсовых путей ходовой части крана: снятие балластной плиты с центральной части опорной рамы в сборе с флюгерами со шкворней ходовых тележек, открепление от рельсовых путей ходовых тележек и снятие их	1 кран	-	2,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-012-14-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе частичный демонтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности с отсоединением силового питающего кабеля	1 кран	-	8,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-012-15-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.ОМ грузоподъемностью 5 т на укрупненные узлы: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-013 Монтаж башенных кранов КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимых без разборки								
Н-58-01-013-01-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: всего	1 кран	-	76,34	-	-	-	-
Н-58-01-013-02-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе установка автопоезда на подкрановый путь, снятие транспортной обвязки, тормозных шлангов, проводов сигнализации и крюковой обоймы	1 кран	-	4,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-013-03-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление башни от тягача, установка башни на монтажную стойку по оси подкранового пути с освобождением тягача	1 кран	-	2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-013-04-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе установка монтажного подкоса в рабочее положение с установкой и закреплением резьбовых тяг, установка распорки в рабочее положение, присоединение растяжек распорки и монтажной стойки	1 кран	-	4,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-013-05-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе снятие болтов транспортного крепления ходовых тележек, разведение флюгеров на ширину подкрановых путей и закрепление их распорками	1 кран	-	3,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-013-06-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе снятие тяг крепления телескопических подкосов, раскрепление стопорных болтов телескопических подкосов, закрепление передних клещевых захватов с натяжением стрелового полиспаста и наклоном опорно-ходовой части крана, открепление и выкатывание подкатной тележки, перестановка пальцев шкворней тележек из верхнего положения в нижнее, окончательная установка опорно-ходовой части крана на рельсовый пути и закрепление задних клещевых захватов	1 кран	-	5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-013-07-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление и снятие тяг монтажного подкоса, укладка плит балласта на поворотную платформу, установка и закрепление тяг монтажного подкоса	1 кран	-	4,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-013-08-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе снятие тяг распорки и монтажной стойки, закрепление концов стрелового расчала на осях поворотной платформы, перепасовка канатов, выборка слабины стрелового полиспаста и проверка полиспастов	1 кран	-	4,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-013-09-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе подъем башни в вертикальное положение и крепление ее откидными болтами телескопических подкосов, открепление корневой секции стрелы от портала	1 кран	-	4,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-013-10-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе раскрепление тяг, соединяющих подвижную обойму с порталом, выдвижение башни грузовой лебедкой и посадка ее упорами на замки, разворачивание и крепление диагональных балок на портале, опускание башни на конусные ловители диагональных балок и крепление башни	1 кран	-	7,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-013-11-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе подвеска собранных секций стрелы на проушины корневой секции и отведение стрелы от башни до полного ее закрепления, стыкование секций между собой	1 кран	-	3,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-013-12-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе перематывание стрелового каната и механизма выдвижения, запасовка грузового каната, отсоединение серег стрелового расчала от осей башни и соединение их с головной частью расчала на стреле	1 кран	-	7,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-013-13-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе подъем стрелы в рабочее положение на вылет 13 м, запасовка второго конца грузового каната на барабан стреловой лебедки и поднятие крюковой обоймы вверх	1 кран	-	0,74	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-013-14-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением силового кабеля	1 кран	-	8,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-013-15-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	7,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-013-16-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	6,2	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-013-17-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2, (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-014 Демонтаж башенных кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимых без разборки								
Н-58-01-014-01-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: всего	1 кран	-	52,7	-	-	-	-
Н-58-01-014-02-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе установка крана в удобное положение для демонтажа и крепление его к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	1,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-014-03-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе опускание крюковой обоймы на землю, опускание стрелы из рабочего положения вниз до упора с землей, отсоединение канатных тяг стрелового расчала и распасовка грузового каната	1 кран	-	1,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-014-04-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе отсоединение головной секции стрелы в сборе со средней от корневой, крепление корневой секции к башне	1 кран	-	2,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-014-05-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе запасовка каната механизма выдвижения на грузовую лебедку	1 кран	-	1,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-014-06-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление башни от портала, присоединение подвижной обоймы механизма выдвижения, поднятие башни вверх и посадка ее на упоры, раскрепление и разведение диагональных балок в стороны и опускание башни внутрь портала, крепление подвижной обоймы к portalу	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-014-07-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе сматывание каната механизма выдвижения, закрепление концов стрелового расчала на осях поворотной платформы и запасовка стрелового каната на барабан грузовой лебедки	1 кран	-	1,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-014-08-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе отсоединение откидных болтов телескопических подкосов, выведение башни из вертикального положения и опускание ее на монтажную стойку	1 кран	-	2,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-014-09-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе установка тяг распорки и монтажной стойки	1 кран	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-014-10-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе раскрепление и снятие тяг монтажного подкоса, снятие плит балласта с поворотной платформы, установка и закрепление тяг монтажного подкоса	1 кран	-	3,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-014-11-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе раскрепление задних клещевых захватов, перестановка пальцев шкворней ходовых тележек в верхние отверстия флюгеров и крепление их, установка и закрепление подкатной тележки под ходовой рамой, раскрепление передних клещевых захватов и закрепление стопорных болтов телескопических подкосов, установка тяг крепления телескопических подкосов	1 кран	-	8,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-014-12-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе установка и закрепление флюгеров в транспортное положение, установка болтов транспортного крепления ходовых тележек	1 кран	-	2,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-014-13-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе отсоединение концов стрелового расчала от осей поворотной платформы, отсоединение тяг и укладка монтажного подкоса в транспортное положение, отсоединение растяжек распорки и монтажной стойки, укладка распорки в транспортное положение	1 кран	-	2,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-014-14-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе установка и закрепление башни на автомобиле-тягаче	1 кран	-	2,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-014-15-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе присоединение тормозных шлангов и проводов сигнализации, укладка и увязка крюковой обоймы на раме тягача, подготовка автопоезда к транспортировке	1 кран	-	2,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-014-16-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе частичный демонтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности с отсоединением силового кабеля	1 кран	-	6,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-014-17-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-015 Монтаж башенных кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов								
Н-58-01-015-01-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: всего	1 кран	-	149,7	-	-	-	-
Н-58-01-015-02-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе выкладывание шпальной клетки высотой 0,5 м выше уровня головки рельсов и установка кольцевой рамы на шпальную клетку	1 кран	-	3,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-03-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе соединение поворотных флюгеров с кольцевой рамой, разведение флюгеров на ширину подкрановых путей и установка подкосов, фиксирующих положение флюгеров	1 кран	-	4,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-015-04-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе соединение ходовых тележек с флюгерами, подъем опорно-ходовой части, разборка шпальной клетки и установка ходовой части на рельсовый путь, крепление ее к рельсовому пути противоугонными захватами и проволочными скрутками	1 кран	-	4,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-05-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и крепление поворотной платформы в сборе с шариковым опорно-поворотным кругом на кольцевой раме ходовой части	1 кран	-	13	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-06-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и крепление механизма поворота	1 кран	-	3,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-015-07-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и крепление монтажного барабана	1 кран	-	1,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-015-08-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и закрепление шкафа управления и площадки для обслуживания	1 кран	-	2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-09-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и закрепление на поворотной платформе грузовой и стреловой лебедок	1 кран	-	5,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-10-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе загрузка плит балласта на поворотную платформу и крепление	1 кран	-	4,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-015-11-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и крепление монтажного подкоса к проушинам шпренгеля поворотной платформы, установка подкоса в рабочее положение, установка, регулировка и крепление тяг	1 кран	-	4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-12-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе соединение портала с кронштейнами поворотной платформы, установка и крепление телескопических подкосов, установка промежуточной секции в сборе с верхней внутрь портала, соединение подвижной обоймы с промежуточной секцией с креплением обоймы к portalу тягами	1 кран	-	11,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-015-13-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе соединение оголовка в сборе с распоркой, монтажной стойкой, стойкой и оттяжками с верхней секцией и крепление их болтами	1 кран	-	4,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-14-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и закрепление балок на оголовке, установка кабины управления и крепление ее к балкам и проушине оголовка	1 кран	-	2,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-15-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе соединение корневой секции стрелы с оголовком и крепление ее к portalу резьбовой тягой с установкой растяжки и оттяжек	1 кран	-	3,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-015-16-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка монтажной стойки и канатных стяжек на оголовке в рабочее положение, запасовка каната механизма выдвижения, стрелового расчала, стрелового и грузового канатов	1 кран	-	22	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-17-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе подъем распорки башни в рабочее положение и выборка слабины стрелового полиспаста, подъем башни в вертикальное положение и крепление ее откидными болтами телескопических подкосов, открепление корневой секции стрелы от портала	1 кран	-	3,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-015-18-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе раскрепление тяг, соединяющих подвижную обойму с порталом, выдвижение башни грузовой лебедкой и посадка ее упорами на замки, развертывание и крепление диагональных балок на портале, опускание башни на конусные ловители диагональных балок и крепление башни	1 кран	-	6,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-19-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе подвеска собранных секций стрелы на проушины корневой секции и отведение стрелы от башни до полного ее выпрямления, стыкование секций между собой	1 кран	-	4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-015-20-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе перематывание стрелового каната и механизма выдвижения, запасовка грузового каната, отсоединение серег стрелового расчала от осей башни и соединение их с головной частью расчала на стреле	1 кран	-	7,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-21-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе подъем стрелы в рабочее положение на вылет 13 м, запасовка второго конца грузового каната на барабан стреловой лебедки и поднятие крюковой обоймы вверх	1 кран	-	1,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-015-22-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением питающего силового кабеля	1 кран	-	18,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-015-23-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	7,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-015-24-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	6,2	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-015-25-01	Монтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-016 Демонтаж башенных кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы								
Н-58-01-016-01-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: всего	1 кран	-	82,37	-	-	-	-
Н-58-01-016-02-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе установка крана в удобное положение для демонтажа и крепление его к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	1,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-016-03-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе опускание стрелы из рабочего положения вниз до упора с землей, отсоединение канатных тяг стрелового расчала и распасовка грузового каната	1 кран	-	1,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-016-04-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение головной секции стрелы в сборе со средней от корневой, крепление корневой секции к башне	1 кран	-	2,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-016-05-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе запасовка каната механизма выдвижения на грузовую лебедку	1 кран	-	1,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-016-06-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе открепление башни от портала, присоединение подвижной обоймы механизма выдвижения, поднятие башни вверх и посадка ее упорами на штыри замков, раскрепление и разведение диагональных балок в стороны и опускание башни внутрь портала, крепление подвижной обоймы к portalу	1 кран	-	10	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-016-07-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе сматывание каната механизма выдвижения, закрепление концов стрелового расчала на осях поворотной платформы и запасовка стрелового каната на барабан грузовой лебедки	1 кран	-	1,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-016-08-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение откидных болтов телескопических подкосов, выведение башни из вертикального положения и опускание башни на инвентарные козлы, опускание распорки башни в демонтажное положение	1 кран	-	3,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-016-09-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе распасовка канатов механизма выдвижения, стрелового расчала, грузового и стрелового	1 кран	-	11	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-016-10-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе открепление корневой секции стрелы от башни, отсоединение ее и снятие, отсоединение канатной растяжки	1 кран	-	1,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-016-11-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе открепление и снятие кабины управления и балок крепления кабины	1 кран	-	1,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-016-12-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение и снятие оголовка от верхней секции в сборе с распоркой, монтажной стойкой и оттяжками	1 кран	-	3,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-016-13-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение и снятие подвижной обоймы механизма выдвижения, выемка из портала верхней секции в сборе с промежуточной, отсоединение и снятие телескопических подкосов и портала	1 кран	-	7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-016-14-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе раскрепление тяг и снятие плит балласта с поворотной платформы	1 кран	-	3,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-016-15-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение и снятие монтажного подкоса	1 кран	-	1,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-016-16-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение и снятие с поворотной платформы стреловой и грузовой лебедок	1 кран	-	4,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-016-17-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение и снятие шкафа управления и площадки для обслуживания	1 кран	-	1,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-016-18-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение и снятие монтажного барабана	1 кран	-	0,77	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-016-19-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение и снятие механизма поворота	1 кран	-	3,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-016-20-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение и снятие поворотной платформы в сборе с опорно-поворотным шариковым кругом	1 кран	-	8,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-016-21-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе открепление от рельсовых путей ходовой части, открепление и снятие ходовых тележек	1 кран	-	1,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-016-22-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение и снятие подкосов, фиксирующих положение флюгеров, и самих флюгеров	1 кран	-	2,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-016-23-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе демонтаж электрооборудования с отсоединением питающего силового кабеля, осветительных проводов, арматуры и ограничителей	1 кран	-	7,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-016-24-01	Демонтаж башенного крана КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-017 Монтаж башенных кранов КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов								
Н-58-01-017-01-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: всего	1 кран	-	81,7	-	-	-	-
Н-58-01-017-02-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе разведение и закрепление флюгеров на ширину подкранового пути, установка и закрепление на рельсовом пути опорно-ходовой части крана в сборе с ходовыми тележками, поворотной платформой, монтажным подкосом, шкафом управления, механизмом поворота и монтажным барабаном	1 кран	-	7,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-017-03-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе загрузка плит балласта на поворотную платформу	1 кран	-	3,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-017-04-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе установка монтажного подкоса в рабочее положение, установка, регулировка и крепление тяг	1 кран	-	2,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-017-05-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе соединение портала в сборе с подвижной обоймой и промежуточной секцией с кронштейнами поворотной платформы, установка и крепление телескопических подкосов	1 кран	-	6,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-017-06-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе соединение оголовка в сборе с распоркой, монтажной стойкой, стойкой и верхней полусекцией с промежуточной секцией башни и крепление их болтами	1 кран	-	3,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-017-07-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе установка кабины управления и крепление ее к балкам и проушине оголовка	1 кран	-	3,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-017-08-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе установка монтажной стойки, стойки и канатных оттяжек на оголовке в рабочее положение, запасовка стрелового полиспаста и стрелового расчала с креплением сereg на осях поворотной платформы	1 кран	-	8,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-017-09-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе подъем распорки башни в рабочее положение и выборка слабины стрелового полиспаста, подъем башни в вертикальное положение и крепление ее откидными болтами телескопических подкосов	1 кран	-	3,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-017-10-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе сборка стрелы из двух частей в сборе с грузовой кареткой и кареточной лебедкой, запасовка на блоки и лебедку кареточного каната	1 кран	-	6,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-017-11-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе запасовка грузового каната на блоки, каретку и крюковую обойму с закреплением конца его в корне стрелы; запасовка каната ограничителя высоты подъема груза, навеска и закрепление стрелы на башне; снятие серег стрелового расчала с осей поворотной платформы и закрепление их на втулке стрелы	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-017-12-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе распасовка стрелового каната с грузовой лебедки и запасовка его на стреловую лебедку	1 кран	-	1,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-017-13-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением питающего силового кабеля	1 кран	-	8,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-017-14-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	7,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-017-15-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	6,2	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-017-16-01	Монтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-018 Демонтаж башенных кранов КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы								
Н-58-01-018-01-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: всего	1 кран	-	48,2	-	-	-	-
Н-58-01-018-02-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе установка крана в удобное положение для демонтажа и крепление его к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	1,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-018-03-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе опускание башни внутрь портала, крепление подвижной обоймы к portalу	1 кран	-	1,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-018-04-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе распасовка стрелового каната со стреловой лебедки и запасовка его на грузовую лебедку	1 кран	-	1,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-018-05-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе открепление серег стрелового расчала от втулки стрелы и закрепление их на осях поворотной платформы, отсоединение и снятие стрелы с подшипников кронштейна башни, распасовка каната ограничителя высоты подъема груза, грузового каната и грузовой каретки	1 кран	-	9,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-018-06-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе разборка стрелы на две части без снятия грузовой каретки и кареточной лебедки	1 кран	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-018-07-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе отсоединение откидных болтов телескопических подкосов, выведение башни из вертикального положения и опускание ее на инвентарные подставки, опускание распорки башни в демонтажное положение	1 кран	-	3,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-018-08-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе распасовка стрелового полиспаста, снятие стрелового расчала с откреплением серег расчала от осей поворотной платформы, установка монтажной стойки, стойки и канатных стяжек на оголовке в транспортное положение	1 кран	-	4,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-018-09-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе открепление и снятие кабины управления	1 кран	-	2,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-018-10-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе отсоединение оголовка от промежуточной секции башни и снятие его в сборе с распоркой, монтажной стойкой, стойкой и верхней полусекцией	1 кран	-	2,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-018-11-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе отсоединение и снятие телескопических подкосов и портала в сборе с подвижной обоймой и промежуточной секцией	1 кран	-	3,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-018-12-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе раскрепление и снятие тяг монтажного подкоса, установка монтажного подкоса в транспортное положение	1 кран	-	2,3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-018-13-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе снятие плит балласта с поворотной платформы	1 кран	-	2,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-018-14-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе открепление и снятие с рельсового пути опорно-ходовой части крана в сборе с ходовыми тележками, поворотной платформой, лебедками, монтажным подкосом, шкафом управления, механизмом поворота и монтажным барабаном; сведение и закрепление флюгеров в транспортное положение	1 кран	-	3,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-018-15-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе частичный демонтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности, отключение и отсоединение силового питающего кабеля	1 кран	-	5,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-018-16-01	Демонтаж башенного крана КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б) грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-019 Монтаж башенных кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимых без разборки								
Н-58-01-019-01-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: всего	1 кран	-	68,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-019-02-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе установка автопоезда на подкрановый путь, снятие транспортной обвязки, тормозных шлангов, проводов сигнализации и крюковой обоймы	1 кран	-	4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-019-03-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление башни от тягача, установка башни на опору стрелы по оси подкранового пути с освобождением тягача	1 кран	-	2,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-019-04-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе установка подстрелка (распорки) с оттяжкой в рабочее положение и закрепление ее коушей к серьгам головных блоков в башне, поднятие монтажной стойки, сматывание каната с грузовой лебедки в бухту	1 кран	-	4,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-019-05-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе снятие транспортного крепления тележек, разведение флюгеров на ширину подкрановых путей, крепление флюгеров подкосами	1 кран	-	2,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-019-06-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе раскрепление стопорных болтов телескопических распорок, закрепление передних клещевых захватов с натяжением стрелового полиспаста и наклоном опорно-ходовой части крана, открепление и выкатывание подкатной тележки, окончательная установка крана на рельсовый путь и закрепление задних клещевых захватов	1 кран	-	4,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-019-07-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление от поворотной платформы монтажных оттяжек стрелового полиспаста, развертывание и укладка монтажной стойки, установка плит контргруза и балласта с закреплением затяжками и угольниками	1 кран	-	8,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-019-08-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе закрепление концов стрелового расчала на осях поворотной платформы, перепасовка канатов с установкой монтажной стойки, выборка стрелового полиспаста, проверка полиспастов, крепление люльки к portalу	1 кран	-	4,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-019-09-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе подъем башни в вертикальное положение и крепление ее откидными болтами телескопических распорок	1 кран	-	5,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-019-10-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе заведение проушин рядовой секции в сборе с головкой в проушины корневой секции и фиксирование их пальцами	1 кран	-	4,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-019-11-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе перематывание излишка каната со стреловой лебедки на монтажный барабан, снятие с грузовой лебедки монтажного каната и наматывание его на крючья портала, запасовка грузового каната на барабан грузовой лебедки	1 кран	-	2,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-019-12-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе подъем стрелы в рабочее положение, запасовка второго конца грузового каната на барабан стреловой лебедки и поднятие крюковой обоймы вверх	1 кран	-	1,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-019-13-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением питающего силового кабеля	1 кран	-	7,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-019-14-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, регулирование узлов и устранение выявленных неисправностей	1 кран	-	9,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-019-15-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	5,3	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-019-16-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-020 Демонтаж башенных кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимых без разборки								
Н-58-01-020-01-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: всего	1 кран	-	42,1	-	-	-	-
Н-58-01-020-02-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе установка крана в удобное положение для демонтажа и крепление его к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-020-03-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе опускание крюковой обоймы на землю, распасовка второго конца грузового каната с барабана стреловой лебедки, опускание стрелы из рабочего положения вниз	1 кран	-	1,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-020-04-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе опускание башни и закрепление люльки к portalу, отсоединение и снятие съемных направляющих, распасовка монтажного каната с барабана грузовой лебедки, рассоединение стреловых оттяжек с серьгами, оттяжек головной секции и соединение их с проушинами portalа, запасовка монтажного каната, рассоединение стреловых оттяжек с оттяжками подстрелка	1 кран	-	4,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-020-05-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе расстыковка рядовой секции стрелы с корневой, снятие головной секции в сборе с двумя рядовыми секциями, крепление корневой секции стрелы к portalу	1 кран	-	2,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-020-06-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление башни от опорно-ходовой части крана и опускание ее из вертикального положения в горизонтальное	1 кран	-	2,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-020-07-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление люльки от портала, ослабление стрелового полиспаста, перепасовка канатов с опусканием стойки: снятие концов стрелового расчала с осей поворотной платформы	1 кран	-	2,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-020-08-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление и снятие плит балласта и контргруза, развертывание монтажной стойки, закрепление на поворотной платформе монтажных оттяжек стрелового полиспаста	1 кран	-	6,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-020-09-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе раскрепление задних клещевых захватов, натяжение стрелового полиспаста и приподнимание опорно-ходовой части крана, закатывание и крепление подкатной тележки, раскрепление передних клещевых захватов и установка ходовой части в горизонтальное положение, ослабление стрелового полиспаста, закрепление стопорных болтов телескопических распорок	1 кран	-	3,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-020-10-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление подкосов и приведение флюгеров в транспортное положение, установка транспортного крепления тележек	1 кран	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-020-11-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе наматывание каната на грузовую лебедку из бухты, опускание монтажной стойки, отсоединение коушей оттяжки от серег головных блоков башни, опускание подстрелка в транспортное положение	1 кран	-	2,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-020-12-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе установка башни на тягаче и закрепление ее	1 кран	-	2,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-020-13-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе установка тормозных шлангов и проводов сигнализации, укладка крюковой обоймы, установка транспортной обвязки	1 кран	-	2,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-020-14-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе частичный демонтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности, отключение и отсоединение силового питающего кабеля	1 кран	-	6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-020-15-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т, перевозимого без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-021 Монтаж башенных кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов								
Н-58-01-021-01-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: всего	1 кран	-	126	-	-	-	-
Н-58-01-021-02-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и закрепление на рельсовом пути ходовых тележек, установка опорной рамы в сборе с флюгерами на шкворни ходовых тележек, закрепление флюгеров тягами	1 кран	-	5,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-021-03-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и закрепление поворотной платформы в сборе с опорно-поворотным кругом и механизмом поворота на ходовой раме	1 кран	-	5,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-021-04-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и закрепление на поворотной платформе грузовой и стреловой лебедок и монтажного барабана	1 кран	-	6,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-021-05-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и закрепление на поворотной платформе шкафа электрооборудования	1 кран	-	1,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-021-06-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка на поворотной платформе монтажной стойки, установка стойки в рабочее положение	1 кран	-	2,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-021-07-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе загрузка и закрепление балластных плит на ходовой раме и контргруза на поворотной платформе	1 кран	-	7,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-021-08-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе сборка башни и соединение ее с опорно-ходовой частью крана: присоединение портала к поворотной платформе, установка и закрепление телескопических распорок, соединение головной секции с рядовой секцией башни, введение их в портал, соединение рядовой секции с люлькой, отсоединение люльки от диагональных балок, выведение диагональных балок из соединения с люлькой, отведение их в стороны и закрепление, крепление люльки к portalу, установка на башне подстрелка	1 кран	-	16,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-021-09-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе запасовка монтажного каната в портале в соответствии со схемой запасовки с закреплением свободного конца на грузовом барабане	1 кран	-	1,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-021-10-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка и закрепление швеллеров и кабины управления	1 кран	-	3,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-021-11-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка корневой секции стрелы и крепление ее к portalу	1 кран	-	2,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-021-12-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе установка опоры стрелы на башне и башни на опору стрелы, закрепление оттяжек и натяжение их талрепами	1 кран	-	3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-021-13-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе запасовка грузового, стрелового канатов и оттяжек в соответствии со схемой запасовки	1 кран	-	17,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-021-14-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе подъем башни в вертикальное положение и крепление ее откидными болтами телескопических распорок	1 кран	-	5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-021-15-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе сборка стрелы и установка ее на кран, открепление корневой секции стрелы от портала, сборка головной секции стрелы с двумя рядовыми секциями, заведение проушин рядовой секции в проушины корневой и фиксирование их пальцами	1 кран	-	5,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-021-16-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе перепасовка монтажного, стрелового и грузового канатов: перематывание излишка каната со стреловой лебедки на монтажный барабан, снятие с грузовой лебедки монтажного каната и наматывание его на крючья портала, запасовка грузового каната на барабан грузовой лебедки	1 кран	-	2,3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-021-17-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе подъем стрелы в рабочее положение, запасовка второго конца грузового каната на барабан стреловой лебедки и поднятие крюковой обоймы вверх	1 кран	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-021-18-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением питающего силового кабеля	1 кран	-	21	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-021-19-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, регулирование узлов и устранение выявленных неисправностей	1 кран	-	9,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-021-20-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	5,3	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-021-21-01	Монтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т из отдельных элементов: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-022 Демонтаж башенных кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы								
Н-58-01-022-01-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: всего	1 кран	-	69,2	-	-	-	-
Н-58-01-022-02-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе установка крана в удобное положение для демонтажа и крепление его к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-022-03-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе опускание крюковой обоймы на землю, распасовка второго конца грузового каната с барабана стреловой лебедки, опускание стрелы из рабочего положения вниз	1 кран	-	1,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-022-04-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе опускание башни внутрь портала и подготовка ее к опусканию в горизонтальное положение: опускание башни, закрепление люльки к portalу, распасовка монтажного каната с барабана грузовой лебедки, рассоединение стреловых оттяжек с серьгами, соединение стреловых оттяжек с проушинами портала, запасовка монтажного каната	1 кран	-	4,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-022-05-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе демонтаж стрелы и разборка ее: расстыковка рядовой секции стрелы с корневой, снятие головной секции в сборе с двумя рядовыми секциями, разборка стрелы на секции, крепление корневой секции стрелы к portalу	1 кран	-	4,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-022-06-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе открепление башни от опорно-ходовой части крана и опускание ее из вертикального положения в горизонтальное	1 кран	-	2,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-022-07-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе распасовка грузового, стрелового канатов и оттяжек	1 кран	-	5,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-022-08-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе открепление оттяжек и снятие опоры стрелы с корневой секции	1 кран	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-022-09-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе открепление корневой секции стрелы от портала, отсоединение ее от головной секции башни и снятие	1 кран	-	2,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-022-10-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение и снятие кабины управления и швеллеров	1 кран	-	2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-022-11-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе распасовка монтажного каната в портале с откреплением конца на грузовой лебедке	1 кран	-	2,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-022-12-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе отсоединение башни от опорно-ходовой части крана и разборка ее: отсоединение и снятие подстрелка с башни, открепление люльки от портала и выведение состыкованных секций и люльки из портала до выхода люльки за диагональные балки, открепление диагональных балок, введение их в соединение с люлькой, соединение люльки с диагональными балками, отсоединение люльки от рядовой секции, выведение рядовой секции башни в сборе с головной из портала, рассоединение секции с рядовой, отсоединение и снятие телескопических распорок, отсоединение портала от опорно-ходовой части крана и снятие его	1 кран	-	8,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-022-13-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе открепление и снятие балластных плит с ходовой рамы и контргруза с поворотной платформы	1 кран	-	5,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-022-14-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе снятие с поворотной платформы монтажной стойки	1 кран	-	1,3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-022-15-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе открепление и снятие с поворотной платформы шкафа электрооборудования	1 кран	-	1,3	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-01-022-16-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе открепление и снятие с поворотной платформы грузовой и стреловой лебедок и монтажного барабана	1 кран	-	49	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-022-17-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе открепление и снятие поворотной платформы в сборе с опорно-поворотным кругом и механизмом поворота с ходовой рамы	1 кран	-	5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-022-18-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы, в том числе открепление ходовой части крана от рельсовых путей, разборка и снятие: снятие пальцев, ограничивающих ход шкворней ходовых тележек, раскрепление флюгеров, снятие опорной рамы в сборе с флюгерами со шкворней ходовых тележек, открепление ходовых тележек от рельсовых путей и снятие их	1 кран	-	2,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-022-19-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе демонтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности, отключение и отсоединение силового питающего кабеля	1 кран	-	8,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-022-20-01	Демонтаж башенного крана С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А) грузоподъемностью 8 т на отдельные элементы: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-023 Монтаж башенных кранов КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимых без разборки								
Н-58-01-023-01-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: всего	1 кран	-	86	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-023-02-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе установка автопоезда на подкрановый путь, снятие транспортной обвязки, тормозных шлангов, проводов сигнализации. Установка с помощью автомобиля-тягача башенного крана между рельсами подкранового пути; отсоединение оголовка башни от шаровой опоры тягача и установка его на инвентарную подставку с освобождением тягача; отсоединение и выкатывание подкатной пневмооси; опускание и установка на рельсовом пути опорно-ходовой части крана с креплением ее противоугонными захватами	1 кран	-	5,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-023-03-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе снятие канатов крепления крана в транспортном положении и установка монтажной стойки в рабочее положение	1 кран	-	10	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-023-04-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе загрузка плит контргруза на поворотную платформу и крепление их анкерными болтами; навеска блоков балласта на ходовую раму и крепление их	1 кран	-	10,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-023-05-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе установка и крепление монтажных площадок к основной секции башни и оголовку	1 кран	-	4,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-023-06-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе установка распорки башни в рабочее положение и закрепление ее	1 кран	-	1,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-023-07-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе раскрепление телескопических подкосов из транспортного положения, выборка слабины стрелового полиспаста, подъем башни из горизонтального положения в вертикальное и крепление ее телескопическими подкосами	1 кран	-	4,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-023-08-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе сборка головной секции стрелы с промежуточными, соединение собранной стрелы с корневой секцией, закрепление тяги распорки на проушинах стрелы; открепление расчальных концов стрелового полиспаста от поворотной платформы и соединение их с расчальными концами стрелы	1 кран	-	11,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-023-09-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе распасовка каната механизма выдвижения с грузовой лебедки и запасовка грузового каната на грузовую обойму, блоки и грузовую лебедку	1 кран	-	4,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-023-10-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе подъем стрелы с помощью стреловой лебедки на минимальный вылет и установка ее в рабочее положение	1 кран	-	7,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-023-11-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе снятие болтов транспортного крепления кабины машиниста, установка (выдвижение) ее в рабочее положение и закрепление	1 кран	-	1,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-023-12-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением питающего силового кабеля	1 кран	-	8,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-023-13-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	7,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-023-14-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	6,2	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-023-15-01	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-024 Демонтаж башенных кранов КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимых без разборки								
Н-58-01-024-01-01	Демонтаж башенного кранов КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: всего	1 кран	-	58,84	-	-	-	-
Н-58-01-024-02-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе установка крана в удобное положение для демонтажа и крепление его к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-024-03-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе опускание крюковой обоймы на землю, опускание стрелы из рабочего положения в вертикальное	1 кран	-	1,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-024-04-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе раскрепление кабины машиниста, установка ее в транспортное положение с установкой болтов транспортного крепления	1 кран	-	4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-024-05-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе рассоединение концов стрелового расчала с расчальными концами стрелы и закрепление их на поворотной платформе; открепление тяги распорки; отсоединение стрелы от корневой секции и разборка ее на секции	1 кран	-	4,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-024-06-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе распасовка каната механизма выдвижения с барабана грузовой лебедки и запасовка грузового каната с наматыванием его на барабан	1 кран	-	3,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-024-07-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе выборка слабины стрелового полиспаста, открепление телескопических подкосов башни и опускание башни из вертикального положения в горизонтальное на монтажную стойку	1 кран	-	7,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-024-08-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе раскрепление распорки башни и укладка ее в транспортное положение	1 кран	-	0,94	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-024-09-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление и снятие монтажных площадок с основной секции башни и оголовка	1 кран	-	3,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-024-10-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление и снятие плит контргруза с поворотной платформы и блоков балласта с ходовой рамы	1 кран	-	8,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-024-11-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе установка монтажной стойки в транспортное положение, установка транспортного крепления крана	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-024-12-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе открепление крана от рельсовых путей, установка и закрепление пневмооси под ходовую часть крана, установка оголовка крана на шаровую опору автомобиля-тягача и закрепление	1 кран	-	4,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-024-13-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе частичный демонтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности, отключение и отсоединение силового питающего кабеля	1 кран	-	6,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-024-14-01	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А грузоподъемностью 9-10 т, перевозимого без разборки: в том числе погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-025 Увеличение высоты башенных кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А (монтаж второй и последующих промежуточных секций)								
Н-58-01-025-01-01	Увеличение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция: всего	1 промежуточная секция	-	27,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-025-02-01	Увеличение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция, в том числе: опускание крюковой обоймы на землю, распасовка грузового каната и запасовка на грузовую лебедку каната механизма выдвижения, опускание стрелы до вертикального положения или укладка головкой на землю	1 промежуточная секция	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-025-03-01	Увеличение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция, в том числе: демонтаж шпилек крепления башни, подвижной обоймы и диагональных балок, приподнимание башни грузовой лебедкой до посадки упоров на штыри замков, открепление и разведение в стороны диагональных балок	1 промежуточная секция	-	7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-025-04-01	Увеличение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция, в том числе: отсоединение подвижной обоймы и опускание ее грузовой лебедкой вниз, установка промежуточной секции на обойму и крепление ее к обойме, поднятие подвижной обоймы с промежуточной секцией до соприкосновения с фланцами башни, соединение промежуточной секции с башней	1 промежуточная секция	-	8,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-025-05-01	Увеличение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция, в том числе: выдвигание башни до посадки упоров пристыкованной секции на штыри замков, развертывание и крепление диагональных балок, опускание и посадка башни на конусные ловители диагональных балок и крепление башни	1 промежуточная секция	-	6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-025-06-01	Увеличение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция, в том числе: распасовка каната механизма выдвижения с грузовой лебедки, запасовка грузового каната на барабан грузовой лебедки, поднятие стрелы и крюковой обоймы в рабочее положение	1 промежуточная секция	-	2,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-025-07-01	Увеличение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), каждая последующая секция: всего	1 промежуточная секция	-	9,54	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-025-08-01	Увеличение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), каждая последующая секция, в том числе: отсоединение подвижной обоймы и опускание ее грузовой лебедкой вниз, установка промежуточной секции на обойму и крепление ее к обойме, поднятие подвижной обоймы с промежуточной секцией до соприкосновения с фланцами башни, соединение промежуточной секции с башней	1 промежуточная секция	-	8,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-025-09-01	Увеличение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), каждая последующая секция, в том числе: выдвижение башни до посадки упоров пристыкованной секции на штыри замков	1 промежуточная секция	-	0,84	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-025-10-01	Увеличение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, вторая секция: всего	1 промежуточная секция	-	18,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-025-11-01	Увеличение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, вторая секция, в том числе: соединение ветвей стреловых оттяжек с ветвями оттяжек подстрелка монтажными зажимами, отсоединение стреловых оттяжек от портала, снятие монтажного каната, соединение стреловых оттяжек с серьгами оттяжек головной секции, запасовка монтажного каната на барабан грузовой лебедки, открепление люльки от портала, установка и выверка направляющих люльки, открепление диагональных балок, выдвижение башни и посадка ее упорами на плоскости замков, разведение диагональных балок в стороны	1 промежуточная секция	-	4,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-025-12-01	Увеличение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, вторая секция, в том числе: отсоединение люльки от первой рядовой секции, опускание люльки до посадки на ось поворота, фиксирование ее пальцами, снятие предохранительных угольников и развертывание люльки на 90°, установка рядовой секции на люльку, крепление и развертывание в вертикальное положение, установка предохранительных угольников, поднятие секции и стыковка с первой секцией или последующей, выдвижение башни	1 промежуточная секция	-	7,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-025-13-01	Увеличение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, вторая секция, в том числе: развертывание и закрепление внутри портала монтажной площадки, развертывание и крепление диагональных балок на портале, опускание башни на конусные ловители диагональных балок и закрепление ее	1 промежуточная секция	-	6,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-025-14-01	Увеличение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, каждая последующая секция: всего	1 промежуточная секция	-	7,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-025-15-01	Увеличение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, каждая последующая секция, в том числе: отсоединение люльки от первой рядовой секции, опускание люльки до посадки на ось поворота, фиксирование ее пальцами, снятие предохранительных угольников и развертывание люльки на 90°, установка рядовой секции на люльку, крепление и развертывание в вертикальное положение, установка предохранительных угольников, поднятие секции и стыковка с первой секцией или последующей, выдвижение башни	1 промежуточная секция	-	7,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Таблица Н-58-01-026 Уменьшение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А (демонтаж второй и последующих промежуточных секций)								
Н-58-01-026-01-01	Уменьшение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция: всего	1 промежуточная секция	-	26,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-026-02-01	Уменьшение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция, в том числе: опускание крюковой обоймы на землю, распасовка грузового каната и запасовка на грузовую лебедку каната механизма выдвижения, опускание стрелы до вертикального положения или укладка головкой на землю, вторая секция	1 промежуточная секция	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-026-03-01	Уменьшение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция, в том числе: демонтаж шпилек крепления башни, подвижной обоймы и диагональных балок, приподнимание башни грузовой лебедкой до посадки упоров на штыри замков, открепление и разведение в стороны диагональных балок, вторая секция	1 промежуточная секция	-	7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-026-04-01	Уменьшение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБК-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция, в том числе: опускание башни до просвета 2 м между порталом и башней, открепление промежуточной секции от башни и опускание подвижной обоймы с промежуточной секцией вниз, открепление промежуточной секции от подвижной обоймы и снятие ее, вторая секция	1 промежуточная секция	-	6,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-026-05-01	Уменьшение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБК-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция, в том числе: подъем подвижной обоймы и крепление ее к башне, поднимание башни и посадка ее упорами на штыри замков, развертывание и крепление диагональных балок, опускание и посадка башни на конусные ловители диагональных балок, крепление башни, вторая секция	1 промежуточная секция	-	8,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-026-06-01	Уменьшение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), вторая секция, в том числе: распасовка каната механизма выдвижения с грузовой лебедки, запасовка грузового каната на барабан грузовой лебедки, поднятие стрелы и крюковой обоймы в рабочее положение, вторая секция	1 промежуточная секция	-	2,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-026-07-01	Уменьшение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), каждая последующая секция: всего	1 промежуточная секция	-	7,2	-	-	-	-
Н-58-01-026-08-01	Уменьшение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), каждая последующая секция, в том числе: опускание башни до просвета 2 м между порталом и башней, каждая последующая секция	1 промежуточная секция	-	0,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-026-09-01	Уменьшение высоты башни кранов КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБК-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), каждая последующая секция, в том числе: открепление промежуточной секции от башни и опускание подвижной обоймы с промежуточной секцией вниз, открепление секции от подвижной обоймы, поднятие подвижной обоймы до соприкосновения с башней и крепление ее, каждая последующая секция	1 промежуточная секция	-	6,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-026-10-01	Уменьшение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, вторая секция: всего	1 промежуточная секция	-	16,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-026-11-01	Уменьшение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, вторая секция, в том числе: распасовка грузового каната с барабана грузовой лебедки, запасовка монтажного каната на грузовую лебедку, наматывание каната с монтажного барабана на стреловую лебедку, вторая секция	1 промежуточная секция	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-026-12-01	Уменьшение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, вторая секция, в том числе: открепление башни от диагональных балок, выдвижение башни, крепление люльки к рядовой секции, раскрепление и развертывание диагональных балок, раскрепление и развертывание из портала монтажной площадки, вторая секция	1 промежуточная секция	-	5,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-026-13-01	Уменьшение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, вторая секция, в том числе: опускание башни и посадка ее упорами на плоскости замков, расстыковка секций между собой, опускание люльки с промежуточной секцией до посадки на ось поворота, фиксирование ее пальцами, снятие предохранительных угольников и разворачивание люльки на 90°, отсоединение и снятие секции башни, разворачивание люльки в вертикальное положение, установка предохранительных уголков, поднятие люльки до соприкосновения ее с промежуточной секцией и закрепление ее, установка диагональных балок в рабочее положение: опускание башни и закрепление ее, вторая секция	1 промежуточная секция	-	8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-026-14-01	Уменьшение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, каждая последующая секция: всего	1 промежуточная секция	-	7,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-026-15-01	Уменьшение высоты башни кранов С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, каждая последующая секция, в том числе: опускание башни и посадка ее упорами на плоскости замков, расстыковка секций между собой, опускание люльки с промежуточной секцией до посадки на ось поворота, фиксирование ее пальцами, снятие предохранительных угольников и разворачивание люльки на 90°, отсоединение и снятие секции башни, разворачивание люльки в вертикальное положение, установка предохранительных уголков, поднятие люльки до соприкосновения ее с промежуточной секцией и закрепление ее, установка диагональных балок в рабочее положение: опускание башни и закрепление ее, каждая последующая секция	1 промежуточная секция	-	7,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-027 Монтаж башенных кранов КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни								
Н-58-01-027-01-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни: всего	1 кран	-	106,2	-	-	-	-
Н-58-01-027-02-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: установка ходовых тележек на флюгера ходовой рамы с закреплением их стопорными болтами; разведение флюгеров на ширину подкранового пути и крепление их трубчатыми тягами (подкосами); установка и закрепление на рельсовом пути ходовой части крана в сборе с флюгерами и ходовыми тележками	1 кран	-	4,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-027-03-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: навеска блоков балласта на проушины ходовой рамы с окончательным закреплением тяг (подкосов) флюгеров	1 кран	-	2,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-027-04-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: установка и закрепление поворотной платформы в сборе с лебедками, механизмом поворота, частями складных подкосов, шкафом электрооборудования, опорным кругом на ходовой раме	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-027-05-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: загрузка плит контргруза на поворотную платформу	1 кран	-	2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-027-06-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: установка и закрепление на поворотной платформе монтажной стойки с оттяжкой, установка и крепление тяг монтажной стойки	1 кран	-	4,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-027-07-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: соединение портальной части башни с поворотной платформой; стыковка и крепление головной части башни в сборе с распоркой, монтажной стойкой (подкосом), стреловым полиспастом и расчалом к портальной части башни; соединение частей складных подкосов между собой	1 кран	-	11	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-027-08-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: освобождение стрелового полиспаста и расчала от транспортной обвязки, установка башни на монтажную стойку (подкос), раскладка стрелового полиспаста по башне; установка и закрепление распорки в рабочем положении с установкой ограждения	1 кран	-	8,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-027-09-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: запасовка стрелового каната на грузовую лебедку, соединение концов стрелового расчала с проушинами башни и оттяжки монтажной стойки с проушинами башни и стреловым полиспастом	1 кран	-	4,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-027-10-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: сборка 1-й промежуточной секции стрелы с корневой и крепление их к башне	1 кран	-	2,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-027-11-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: установка и закрепление кабины управления	1 кран	-	2,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-027-12-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: выборка слабины стрелового полиспаста, подъем башни в вертикальное положение и закрепление ее складными подкосами	1 кран	-	5,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-027-13-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: распасовка стрелового каната с грузовой лебедки и запасовка его на стреловую лебедку, ослабление стрелового полиспаста, отсоединение оттяжки монтажной стойки от монтажных проушин башни и стрелового полиспаста, соединение стрелового полиспаста с монтажной стойкой	1 кран	-	4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-027-14-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: открепление корневой секции стрелы в сборе с промежуточной от башни, соединение 2-й промежуточной секции с первой и головной секции со 2-й промежуточной со снятием грузового каната и крюковой обоймы с головной секции	1 кран	-	6,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-027-15-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: отсоединение концов стрелового расчала от монтажных проушин башни, перестановка коуша на ветви стрелового расчала, закрепление концов стрелового расчала на головной секции стрелы, установка монтажной стойки (подкоса) в демонтажное положение	1 кран	-	4,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-027-16-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: подъем стрелы в рабочее положение с запасовкой грузового каната на грузовую и стреловую лебедки, подъем крюковой обоймы вверх	1 кран	-	8,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-027-17-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением питающего силового кабеля	1 кран	-	8,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-027-18-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	7,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-027-19-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	5,3	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-027-20-01	Монтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т из укрупненных узлов без средней вставки башни, в том числе: погрузка такелажа, инструмента и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-028 Демонтаж башенных кранов КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни								
Н-58-01-028-01-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни: всего	1 кран	-	83,88	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-028-02-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: установка крана в удобное положение для демонтажа, крепление крана к рельсовому пути, опускание стрелы из рабочего положения вниз, отсоединение концов стрелового расчала от головной секции стрелы, распасовка грузового каната	1 кран	-	8,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-028-03-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: установка монтажной стойки (подкоса) стрелы в рабочее положение, соединение конца стрелового расчала с монтажной проушиной башни, отсоединение стрелового полиспаста от монтажной стойки, закрепление оттяжки монтажной стойки с проушинами башни и стреловым полиспастом	1 кран	-	4,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-028-04-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: отсоединение и снятие головной секции стрелы и промежуточной с увязкой грузового каната и крюковой обоймы на головной секции, крепление корневой секции стрелы в сборе с промежуточной к башне	1 кран	-	7,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-028-05-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: установка монтажного блока и запасовка вспомогательного каната на грузовую лебедку, блок и к концу стрелового расчала	1 кран	-	1,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-028-06-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: поднятие стрелового расчала к блокам распорки с помощью грузовой лебедки и вспомогательного монтажного каната, перестановка коушей на ветви расчала и оттяжки, соединение расчала с монтажной проушиной башни, выборка стрелового полиспаста с натяжением оттяжки монтажной стойки	1 кран	-	13,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-028-07-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: распасовка монтажного каната, стрелового со стреловой лебедки и запасовка его на грузовую лебедку	1 кран	-	2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-028-08-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: рассоединение складных подкосов башни, закрепление монтажного каната к башне и бульдозеру, выведение башни из вертикального положения с помощью грузовой лебедки и бульдозера, опускание башни в горизонтальное положение на монтажную стойку (подкос)	1 кран	-	8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-028-09-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: открепление и снятие кабины управления	1 кран	-	1,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-028-10-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: отсоединение второй промежуточной секции от корневой и снятие ее, крепление корневой секции стрелы к головной части башни	1 кран	-	1,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-028-11-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: отсоединение стрелового расчала от монтажных проушин башни, установка башни на инвентарную подставку, складывание и закрепление к башне монтажного подкоса (стойки), отсоединение и снятие ограждения распорки, укладка распорки в демонтажное положение	1 кран	-	3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-028-12-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: отсоединение оттяжки монтажной стойки от стрелового полиспаста и монтажных проушин башни, укладка стрелового полиспаста и расчала на головной части башни с распасовкой стрелового каната с грузовой лебедки и установкой транспортной обвязки	1 кран	-	6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-028-13-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: отсоединение и снятие головной части башни, разъединение складывающихся подкосов башни между собой и крепление их частей к поворотной платформе и порталной части башни, отсоединение порталной части башни от поворотной платформы и снятие ее	1 кран	-	4,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-028-14-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: раскрепление тяг монтажной стойки, отсоединение ее от двуногой стойки и снятие монтажной стойки в сборе с оттяжкой	1 кран	-	0,88	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-028-15-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: разгрузка плит контргруза с поворотной платформы, отсоединение концов тяг от флюгеров и снятие блоков балласта с ходовой рамы	1 кран	-	3,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-028-16-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: открепление поворотной платформы в сборе с лебедками, механизмом поворота, шкафом электрооборудования, частями складных подкосов, опорно-поворотным кругом от ходовой рамы и снятие ее	1 кран	-	6,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-028-17-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: открепление и снятие с рельсового пути ходовой части крана с раскреплением и снятием ходовых тележек, установкой и закреплением флюгеров в транспортном положении	1 кран	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-028-18-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: частичный демонтаж электрооборудования с отсоединением силового питающего кабеля, осветительных проводов, арматуры и ограничителей	1 кран	-	5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-028-19-01	Демонтаж башенного крана КБ-100.3, КБ-100.3А-1 грузоподъемностью 8 т на укрупненные узлы без средней вставки башни, в том числе: погрузка такелажа, инструмента и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-029 Монтаж башенных кранов КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов								
Н-58-01-029-01-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов: всего	1 кран	-	313,42	-	-	-	-
Н-58-01-029-02-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: выкладывание шпальной клетки, установка ходовой части крана в сборе с опорными балками (флюгерами), разведение опорных балок на ширину подкранового пути и закрепление их тросами	1 кран	-	12	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-029-03-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: установка и закрепление ходовых тележек на опорных балках, установка ходовой части крана на подкрановый путь с разборкой шпальной клетки и закрепление ее противоугонными захватами	1 кран	-	9,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-029-04-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: установка поворотной платформы в сборе с лебедками, двуногой стойкой, шкафом управления на ходовую часть и закрепление ее	1 кран	-	35	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-029-05-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: соединение портала с поворотной платформой и опускание свободного конца на инвентарные козлы с установкой лестниц и ограждений	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-029-06-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: введение в портал верхней секции башни в сборе с оголовком	1 кран	-	4,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-029-07-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: установка и закрепление распорки башни в рабочем положении	1 кран	-	4,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-029-08-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: установка и закрепление подкосов башни на портале	1 кран	-	1,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-029-09-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: запасовка каната для подъема двуногой стойки на малый барабан грузовой лебедки, грузовой блок распорки башни, поперечную балку, подъем двуногой стойки в рабочее положение, распасовка каната	1 кран	-	4,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-029-10-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: запасовка полиспаста выдвижения башни согласно схеме запасовки	1 кран	-	6,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-029-11-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: соединение корневой секции стрелы с проушинами башни и закрепление ее осями; установка грузовой тележки и закрепление ее в крайнем положении у корня стрелы, установка монтажной подставки под конец корневой секции; присоединение и закрепление двух промежуточных секций стрелы в сборе к корневой секции и головной части стрелы; подведение под головку стрелы транспортной тележки, закрепление ее и уборка монтажной подставки; установка и закрепление тяги стрелы	1 кран	-	12,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-029-12-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: запасовка канатов: грузового на лебедку, блоки и грузовую каретку, кареточного, стрелового полиспаста, расчала и канатных оттяжек согласно схемам запасовки	1 кран	-	42	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-029-13-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: загрузка плит балласта на заднюю часть поворотной платформы и крепление их	1 кран	-	12	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-029-14-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: подготовка к подъему башни, подъем башни в вертикальное положение, освобождение транспортной тележки от конца стрелы, закрепление подкосов башни к фланцам двуногой стойки откидными болтами	1 кран	-	6,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-029-15-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: перестановка монтажного полиспаста для выдвижения башни крана, предварительное выдвижение башни, установка монтажной опоры	1 кран	-	7,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-029-16-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: опускание балки выдвижения башни, установка промежуточных секций башни на монтажную опору, подъем 2, 3, 4, 5 и 6 промежуточных секций и стыковка их с предыдущими секциями башни	1 кран	-	64	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-029-17-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: выдвижение с помощью монтажной лебедки башни до крайнего верхнего положения, установка диагональных опор в рабочее положение, опускание башни на диагональные опоры и крепление ее болтами	1 кран	-	9,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-029-18-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: перепасовка канатов, подъем стрелы в горизонтальное положение с регулированием ее	1 кран	-	4,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-029-19-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: открепление кабины от транспортного положения, передвижение кабины в рабочее положение и закрепление	1 кран	-	0,92	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-029-20-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением питающего силового кабеля	1 кран	-	38	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-029-21-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	16,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-029-22-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	7,2	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-029-23-01	Монтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,8	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-01-029-24-01	При монтаже башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т из отдельных элементов, с количеством секций, отличным от 6, уменьшать комплексную норму Н-58-01-029-01	1 промежуточная секция	-	13	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Таблица Н-58-01-030 Демонтаж башенных кранов КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы								
Н-58-01-030-01-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы: всего	1 кран	-	221,45	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-030-02-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: установка крана в удобное положение для демонтажа и крепление его к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-030-03-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: установка грузовой каретки на минимальный вылет и опускание крюковой обоймы на землю; опускание стрелы из горизонтального положения в вертикальное; перепасовка канатов	1 кран	-	3,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-030-04-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: открепление башни от диагональных опор, поднятие башни вверх и посадка ее упорами на штыри замков; раскрепление и разведение диагональных опор в стороны	1 кран	-	8,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-030-05-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: опускание башни с посадкой упорами на штыри замков, подъем балки опускания башни; открепление и опускание промежуточных секций 6, 5, 4, 3 и 2-й, снятие их с помощью монтажной стойки и автокрана	1 кран	-	66	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-030-06-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: раскрепление кабины машиниста из рабочего положения, передвижение ее в транспортное положение и закрепление	1 кран	-	0,65	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-030-07-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: снятие монтажной опоры, подготовка монтажного полиспаста к опусканию башни из вертикального положения в горизонтальное	1 кран	-	6,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-030-08-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: установка и закрепление транспортной тележки на конце стрелы, открепление подкосов башни от фланцев двуногой стойки; опускание башни из вертикального положения в горизонтальное	1 кран	-	7,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-030-09-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: распасовка канатов: монтажного полиспаста, грузового, стрелового, расчала и канатных оттяжек, грузовой каретки	1 кран	-	42	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-030-10-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: раскрепление и разгрузка плит балласта с поворотной платформы	1 кран	-	6,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-030-11-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: открепление и снятие тяги стрелы, установка монтажной подставки, уборка транспортной тележки, отсоединение и снятие головной части стрелы, двух промежуточных секций в сборе, снятие грузовой тележки в корневой секции стрелы, отсоединение и снятие корневой секции	1 кран	-	12,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-030-12-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: запасовка каната для опускания двуногой стойки, опускание ее в демонтажное положение, распасовка каната	1 кран	-	3,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-030-13-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: открепление и снятие подкосов башни с портала	1 кран	-	1,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-030-14-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: раскрепление и установка распорки в транспортное положение	1 кран	-	3,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-030-15-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: выведение из портала верхней секции башни в сборе с оголовком	1 кран	-	3,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-030-16-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: отсоединение и снятие портала с опорно-ходовой части крана с отсоединением лестниц и ограждений	1 кран	-	4,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-030-17-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: отсоединение и снятие поворотной платформы в сборе с лебедками, двуногой стойкой, шкафом управления с ходовой рамы	1 кран	-	18	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-030-18-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: открепление ходовой части крана от рельсовых путей, снятие ходовых тележек с опорных балок; сведение и закрепление опорных балок в транспортном положении; снятие ходовой части крана с рельсовых путей	1 кран	-	8,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-030-19-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: частичный демонтаж электрооборудования осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности; отключение и отсоединение силового питающего кабеля	1 кран	-	22	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-030-20-01	Демонтаж башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	2,8	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-030-21-01	При демонтаже башенного крана КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 грузоподъемностью 10 т на отдельные элементы, с количеством секций, отличным от 6, уменьшать комплексную норму Н-58-01-030-01	1 промежуточная секция	-	13	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Таблица Н-58-01-031 Монтаж башенных кранов серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов								
Н-58-01-031-01-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов: всего	1 кран	-	520,97	-	-	-	-
Н-58-01-031-02-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка и закрепление на рельсах подкранового пути ходовых тележек, сборка ходовой рамы, установка и закрепление ее на ходовых тележках	1 кран	-	31	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-03-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка и закрепление рамы балласта на балке ходовой рамы, укладка плит балласта на раму и крепление их	1 кран	-	8,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-031-04-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка с помощью вспомогательного крана основной секции башни на фланцы ходовой рамы и закрепление ее	1 кран	-	7,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-05-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: развертывание наружных продольных балансиров верхних балок (левой и правой); развертывание балансиров нижних балок; установка верхней (лифтовой) секции на штыри основания башни и закрепление ее; поднятие и установка на балках прямоугольных люлек; сведение наружных продольных балансиров правой и левой балок в рабочее положение	1 кран	-	6,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-06-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка неповоротной рамы в сборе с поворотной рамой на верхнюю (лифтовую) секцию и крепление ее к секции	1 кран	-	24	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-031-07-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка и закрепление оголовка башни на поворотной раме	1 кран	-	11	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-08-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка на монтажной стойке подкоса в рабочее положение; установка и закрепление монтажной стойки в вертикальном положении упорами в пазах специальных кронштейнов основания башни	1 кран	-	17,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-09-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка монтажных площадок на монтажную стойку и верхнюю секцию и крепление их	1 кран	-	9,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-031-10-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка и крепление съемных балок к верхней секции башни	1 кран	-	6,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-031-11-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: сборка секций консоли, установка консоли и крепление ее к поворотной раме; установка и крепление оттяжки к оголовку и консоли	1 кран	-	12	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-12-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: сборка секций стрелы, установка и крепление стрелы в сборе, к поворотной раме; установка оттяжки стрелы и крепление ее к оголовку и головной секции стрелы	1 кран	-	33	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-13-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: загрузка блоков контргруза на передвижную тележку противовесной консоли и крепление их между собой	1 кран	-	12,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-031-14-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка и закрепление грузовой лебедки на противовесной консоли	1 кран	-	5,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-031-15-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: запасовка согласно схемам запасовки канатов: ограничителя высоты подъема контргруза с установкой тележки в рабочее положение, грузовой тележки, на барабан грузовой лебедки, на блоки оголовка башни, головной блок стрелы, блок грузовой каретки, грузовой обоймы, второй блок грузовой каретки и закрепление второго конца в корне стрелы	1 кран	-	38	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-16-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: закрепление проушины нижней обоймы полиспаста монтажной стойки в проушинах верхней секции башни, запасовка каната монтажной стойки через блоки верхней секции и монтажной стойки, закрепление конца каната в проушине верхней секции башни	1 кран	-	4,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Н-58-01-031-17-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка дополнительной секции с рамой шарниров под стрелу монтируемого крана, подвеска на крюковую обойму монтажного приспособления и строповка к нему дополнительной секции с рамой шарниров; поднятие монтажного приспособления с дополнительной секцией с рамой шарниров; поднятие монтажного приспособления с дополнительной секцией до уровня посадочных осей съемных балок и крепление его; открепление верхней части крана от основания башни; поднятие верхней части башни вместе с закреплением на ней монтажным приспособлением и дополнительной секцией; затягивание тележки приспособления с дополнительной секцией в проем башни; опускание верхней части крана с дополнительной секцией на основную и крепление ее; поднятие верхней части крана и выкатывание тележки из-под верхней секции; выведение приспособления за габарит башни и опускание на землю; опускание верхней части крана на	1 кран	-	22	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дополнительную секцию; перестановка монтажной стойки							
Н-58-01-031- 18-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка и крепление лестницы к ходовой раме	1 кран	-	3,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-031- 19-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка и крепление отводных лыж к дополнительной и основной секциям; подъем по лыжам монтажной стойки и крепление ее к дополнительной и верхней секциям; открепление и снятие лыж	1 кран	-	5,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031- 20-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка и крепление подкосов башни пальцами в проушинах шарнирной и ходовой рамах	1 кран	-	26	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-031-21-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: укладка железобетонных плит между рельсами подкрановых путей, установка на них домкратов для регулирования вертикальности башни, снятие домкратов и уборка плит после монтажа	1 кран	-	3,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-22-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка и крепление люльки к раме портала	1 кран	-	1,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-031-23-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: установка под стрелой крана рядовой секции, подведение секции с помощью монтажного приспособления к башне крана; открепление верхней секции от дополнительной (рядовой); выдвижение верхней части крана на необходимую высоту; подача тележки монтажного приспособления с рядовой секции в проеме башни; опускание верхней части крана и крепление рядовой секции к дополнительной (рядовой); поднятие верхней части крана и выкатывание монтажного приспособления; опускание верхней части крана и крепление верхней секции к рядовой	1 кран	-	66	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-031-24-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: проверка вертикальности направляющих подъемника и состыкование их; открепление кабины подъемника от верхней секции башни и опускание кабин в крайнее нижнее положение	1 кран	-	2,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-25-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: опускание с помощью грузовой лебедки монтажного приспособления и укладка его на плиты балласта	1 кран	-	0,77	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-26-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: перепасовка каната монтажной стойки, поднятие монтажной стойки до выхода ее упоров из пазов кронштейнов рядовой секции; откатывание передвижной балки с подвешенной на ней монтажной стойкой; опускание монтажной стойки и крепление ее к дополнительной секции	1 кран	-	34	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-031-27-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: отсоединение нижней обоймы монтажного полиспаста от верхней секции, закрепление ее на монтажной стойке, снятие канатов с блоков верхней секции и монтажной стойки	1 кран	-	5,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-28-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, приборов безопасности и подсоединением питающего силового кабеля	1 кран	-	105	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-031-29-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	7,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-031-30-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	6,2	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-31-01	Монтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т из отдельных элементов, в том числе: огрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	3,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-01-031-32-01	При монтаже кранов серии КБ-674А с количеством секций стрелы, отличным от 3, рядовых секций башни, отличным от 5, и плит балласта, отличным от 8, применять на укладку одной дополнительной плиты балласта	1 дополнительная плита	-	1,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-031-33-01	При монтаже кранов серии КБ-674А с количеством секций стрелы, отличным от 3, рядовых секций башни, отличным от 5, и плит балласта, отличным от 8, применять на установку одной дополнительной секции стрелы	1 дополнительная секция стрелы	-	11	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-031-34-01	При монтаже кранов серии КБ-674А с количеством секций стрелы, отличным от 3, рядовых секций башни, отличным от 5, и плит балласта, отличным от 8, применять на установку одной дополнительной рядовой секции башни	1 дополнительная рядовая секция башни	-	13	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-031-35-01	При монтаже крана КБ-674.1 добавлять к норме Н-58-01-031-01	1 кран	-	22	-	-	-	-
Н-58-01-031-36-01	При монтаже крана КБ-674.2 добавлять к норме Н-58-01-031-01	1 кран	-	27,1	-	-	-	-
Н-58-01-031-37-01	При монтаже крана КБ-674.3 добавлять к норме Н-58-01-031-01	1 кран	-	49,1	-	-	-	-
Н-58-01-031-38-01	При монтаже крана КБ-674.4 добавлять к норме Н-58-01-031-01	1 кран	-	53,1	-	-	-	-
Н-58-01-031-39-01	При монтаже крана КБ-674.5 добавлять к норме Н-58-01-031-01	1 кран	-	75,1	-	-	-	-
Таблица Н-58-01-032 Демонтаж башенных кранов серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы								
Н-58-01-032-01-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы: всего	1 кран	-	364,53	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-02-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: установка крана в удобное положение для демонтажа и крепление его к рельсовому пути противоугонными захватами; проверка работы крана и установка стрелы вдоль подкранового пути с фиксированием стопорами; проверка включения монтажной лебедки на работу малым барабаном	1 кран	-	8,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-03-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: закрепление проушин нижней обоймы полиспаста монтажнойстройки в проушинах верхней секции башни, запасовка каната выдвижения монтажной стойки в блоки верхней секции и монтажной стойки, закрепление конца каната в проушине верхней секции башни	1 кран	-	4,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-04-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: подъем монтажной стойки до уровня предпоследней рядовой секции; регулировка зазоров между роликами балансиров и направляющими монтажной стойки; установка продольных и поперечных балансиров в рабочее положение и фиксирование их стопорными болтами	1 кран	-	42	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-05-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: навеска на крюковую подвеску крана монтажного приспособления и поднятие его к верхней рядовой секции с креплением к съемным балкам	1 кран	-	0,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-06-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: укладка между рельсами подкрановых путей железобетонных плит и установка на них домкратов для регулировки вертикальности башни в процессе демонтажа; снятие домкратов и уборка плит после демонтажа	1 кран	-	3,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-07-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление рядовой секции от верхней секции; поднятие верхней части крана на необходимую высоту; закатывание тележки монтажного приспособления и крепление к ней рядовой секции, открепление низа рядовой секции, выкатывание тележки с рядовой секцией за габарит башни; опускание верхней части башни и крепление к рядовой секции; опускание демонтированной секции на землю; подъем балки монтажного приспособления	1 кран	-	64	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-08-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: раскрепление и снятие плит балласта с балластной рамы, открепление и снятие балластной рамы, снятие лестницы с балки	1 кран	-	5,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-032-09-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление подкосов от шарнирной и ходовой рам, снятие их	1 кран	-	14	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-10-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление отводных лыж от поясов основной секции башни и установка их на поясах рамы шарниров; опускание монтажной стойки; снятие отводных лыж и установка их на основной секции	1 кран	-	8,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-11-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление верхней части крана от дополнительной секции и подъем ее на необходимую высоту; закатывание тележки монтажного приспособления и крепление к ней дополнительной секции; открепление дополнительной секции от основной секции и выкатывание тележки с секцией за габариты башни; опускание головной части крана и крепление к основной секции; опускание на землю дополнительной секции; опускание на землю и снятие монтажного приспособления	1 кран	-	7,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-12-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление от ходовой рамы лестницы и снятие ее	1 кран	-	0,63	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-13-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление и снятие монтажных площадок с монтажной стойки и верхней (лифтовой) секции	1 кран	-	2,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-032-14-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление и снятие съемных балок с верхней (лифтовой) секции	1 кран	-	5,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-15-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: распасовка, складывание в бухту канатов: контргруза, ограничителя высоты подъема, грузовой тележки	1 кран	-	7,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-16-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: отсоединение нижней обоймы монтажного полиспаста от верхней секции и крепление ее крюками на монтажной стойке; распасовка каната с блоков верхней секции к монтажной стойке	1 кран	-	4,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-17-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление и снятие грузовой лебедки с противовесной консоли	1 кран	-	4,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-18-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: раскрепление блоков контргруза между собой и снятие их с противовесной консоли	1 кран	-	5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-19-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: отсоединение оттяжки стрелы от оголовка крана и головной секции стрелы и снятие ее; отсоединение и снятие стрелы с поворотной рамы; разборка ее на отдельные секции	1 кран	-	25	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-20-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: отсоединение оттяжки консоли от оголовка башни и консоли противовеса и снятие ее; отсоединение и снятие противовесной консоли с поворотной рамы; разборка ее на секции	1 кран	-	13	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-21-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: отсоединение и снятие оголовка башни с поворотной рамы	1 кран	-	7,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-22-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: отсоединение и снятие неповоротной рамы с верхней секции в сборе с поворотной рамой	1 кран	-	23	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-23-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление и снятие монтажной стойки с основания башни	1 кран	-	17	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-24-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление и снятие верхней (лифтовой) секции башни с секции основания башни (основной секции)	1 кран	-	3,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-25-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление основной секции (основания башни) от фланцев ходовой рамы и снятие ее с помощью вспомогательного автокрана	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-26-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: открепление и снятие ходовой рамы с ходовых тележек, разборка ее, снятие ходовых тележек с подкранового пути	1 кран	-	17	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-032-27-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: демонтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности, отключение и отсоединение силового питающего кабеля	1 кран	-	57	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-032-28-01	Демонтаж башенного крана серии КБ-674А грузоподъемностью 25 т на отдельные элементы, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	3,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-29-01	При демонтаже кранов серии КБ-674А с количеством секций стрелы, отличным от 3, рядовых секций башни, отличным от 5, и плит балласта, отличным от 8, применять на снятие одной дополнительной плиты балласта	1 дополнительная плита	-	0,69	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-032-30-01	При демонтаже кранов серии КБ-674А с количеством секций стрелы, отличным от 3, рядовых секций башни, отличным от 5, и плит балласта, отличным от 8, применять на разборку одной дополнительной секции стрелы	1 дополнительная секция стрелы	-	8,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-31-01	При демонтаже кранов серии КБ-674А с количеством секций стрелы, отличным от 3, рядовых секций башни, отличным от 5, и плит балласта, отличным от 8, применять на снятие одной дополнительной рядовой секции башни	1 дополнительная рядовая секция башни	-	13	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-032-32-01	При демонтаже крана КБ-674.1 добавлять к норме Н-58-01-032-01	1 кран	-	16,6	-	-	-	-
Н-58-01-032-33-01	При демонтаже крана КБ-674.2 добавлять к норме Н-58-01-032-01	1 кран	-	26,69	-	-	-	-
Н-58-01-032-34-01	При демонтаже крана КБ-674.3 добавлять к норме Н-58-01-032-01	1 кран	-	43,29	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-032-35-01	При демонтаже крана КБ-674.4 добавлять к норме Н-58-01-032-01	1 кран	-	52,69	-	-	-	-
Н-58-01-032-36-01	При демонтаже крана КБ-674.5 добавлять к норме Н-58-01-032-01	1 кран	-	69,29	-	-	-	-
Таблица Н-58-01-033 Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов								
Н-58-01-033-01-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов: всего	1 кран	-	222,9	-	-	-	-
Н-58-01-033-02-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: установка опорно-ходовой части крана на подкрановые пути; установка опорной рамы на инвентарную подставку; установка флюгеров в рабочее положение с отсоединением от балки и закреплением их; установка ходовых тележек на подкрановые пути; отсоединение опорно-ходовой части от транспортирующих устройств; установка кабельного барабана	1 кран	-	33,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-033-03-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: загрузка балласта на нижнюю раму	1 кран	-	6,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-033-04-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: установка опорной (двуногой) стойки в рабочее положение с подъемом, установкой пальцев и подкосов	1 кран	-	5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-033-05-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: установка плит противовеса на поворотную платформу с загрузкой и креплением	1 кран	-	8,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-033-06-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: соединение основания башни с поворотной платформой с установкой инвентарной подставки, отсоединение передней и задней осей транспортирующего устройства, установка подкосов на основание башни	1 кран	-	7,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-033-07-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: установка на основание башни площадок и лестниц	1 кран	-	10,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-033-08-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: установка верхней секции оголовка башни со стыковкой и креплением	1 кран	-	2,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-033-09-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: установка на оголовок башни площадок, лестниц, прожекторов, мелких деталей (молниеотвода, датчика скорости ветра, стержня для предотвращения выпадания каната из ручейка и др.)	1 кран	-	3,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-033-10-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: запасовка каната стреловой оттяжкой с установкой инвентарной подставки, установкой катушки канатов на подставку, распусканием и распрямлением канатов с подъемом свободных концов каната на платформу	1 кран	-	4,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-033-11-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: установка каната оттяжки подстрелка на оголовок со снятием и установкой кожуха, блочков запасовкой каната стреловой оттяжки	1 кран	-	3,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-033-12-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: запасовка стрелового полиспаста с установкой, креплением и наматыванием каната на барабан грузовой лебедки	1 кран	-	6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-033-13-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: подъем основания башни в вертикальное положение с закрепленной внутри кабинной секцией с установкой прожекторов на основание башни, проверкой перед подъемом креплений и подтяжка болтов основания, установкой стяжки на подкрановые пути, размоткой каната, запасовкой каната подъема траверсы, отсоединением обоймы монтажного полиспаста, стыковкой подкосов башни с двуногой стойкой, установкой ограждений после подъема башни, демонтажем инвентарной подставки	1 кран	-	12	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-033-14-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: установка и снятие инвентарной опоры с креплением и разборкой	1 кран	-	3,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-033-15-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: отсоединение, спуск и закрепление обоймы монтажного полиспаста	1 кран	-	1,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-033-16-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: запасовка грузового каната на вспомогательную лебедку и перепасовка полиспаста	1 кран	-	2,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-033-17-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: наращивание башни из отдельных секций: с присоединением секций к инвентарной опоре, установкой секций в вертикальное положение, выдвиганием башни, стыковкой и соединением секций башни, отсоединением секций от инвентарной опоры и подъемом вместе с башней вверх, отсоединением коушей от поднятой секции и присоединение к монтируемой секции; установкой диагональных балок с последующей установкой башни на них	1 кран	-	32	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-033-18-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: сборка стрелы из отдельных секций с укладкой частей стрелы на подкрановые пути, стыковкой секций стрелы пальцами	1 кран	-	4,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-033-19-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: перепасовка каната в рабочее положение с заводкой грузового каната через натяжное устройство и направляющие стрелы, сматывание каната с катушек и перематывание каната на грузовую лебедку	1 кран	-	9,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-033-20-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: присоединение стрелы к башне с подъемом стрелы к проушинам оголовка и креплением стрелы к проушинам башни пальцами	1 кран	-	3,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-033-21-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: запасовка каната стреловой оттяжки в рабочее положение с присоединением коушей с установкой устройства против опрокидывания, запасовка стрелового каната, запасовка грузовой подвески с присоединением каретки и подвески к стреле, подъемом стрелы в рабочее положение	1 кран	-	14	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-033-22-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: установка площадки, лестниц входа в башню контргруза кабельного барабана, переходной площадки на ходовой раме и ограждения контргруза кабельного барабана	1 кран	-	11	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-033-23-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: частичный монтаж электрооборудования с подключением монтажного пульта управления, подключением токоподводящего кабеля поворотной платформы, разводкой кабеля и подключением к ходовой части крана, установкой клеммной коробки, распределением кабеля по длине основания башни, распределением кабеля по стреле и установкой сигнальной аппаратуры, подключением клеммной коробки и установкой конечного выключателя вылета стрелы	1 кран	-	17	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-033-24-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: открепление крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов	1 кран	-	8,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-033-25-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	7,9	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-033-26-01	Монтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т из укрупненных узлов, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	4,1	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-034 Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы								
Н-58-01-034-01-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы: всего	1 кран	-	161,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-034-02-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: установка крана в удобное положение, крепление крана к рельсовому пути, отсоединение и снятие площадки входа в башню, лестницы входа, ограничителя вылета стрелы, контргруза кабельного барабана	1 кран	-	11	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-034-03-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: опускание стрелы вертикально вниз с отсоединением крюковой подвески и устройства против запрокидывания, снятие прожекторов с оголовка стрелы, отсоединением коушей стреловой оттяжки	1 кран	-	7,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-034-04-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: запасовка грузового каната, опускание стрелы, развертывание и закрепление площадки основания башни, перемотка стрелового каната на вспомогательную лебедку	1 кран	-	7,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-034-05-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение стрелы от башни, опускание ее на землю и разборка стрелы на секции	1 кран	-	8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-034-06-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: запасовка каната подъема траверсы на стреловую лебедку, установка инвентарной катушки на опору, перемотка грузового каната на инвентарную катушку, запасовка монтажного полиспаста	1 кран	-	12,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-034-07-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: установка диагональных балок в демонтажное положение, опускание демонтируемой секции и ее состыковка с фланцами инвентарной опоры, расстыковка демонтируемой секции от вышестоящей, опускание секции в горизонтальное положение, отсоединение секции от инвентарной опоры	1 кран	-	32,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-034-08-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: установка инвентарной опоры на подкрановый путь, отсоединение и снятие инвентарной опоры с перемещением	1 кран	-	3,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-034-09-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: перемотка каната на монтажную лебедку, запасовка монтажного полиспаста, отсоединение подкоса от двуногой стойки, установка инвентарной подставки, опускание основания башни в горизонтальное положение	1 кран	-	11,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-034-10-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление плит противовеса от поворотной платформы, снятие и установка их на площадку	1 кран	-	3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-034-11-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: опускание опорной (двуногой) стойки в горизонтальное (транспортное) положение со строповкой стойки и выбиванием пальцев крепления стойки	1 кран	-	2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-034-12-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение верхней секции оголовка башни с перемещением	1 кран	-	2,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-034-13-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: снятие плит балласта с опорно-ходовой части рамы	1 кран	-	4,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-034-14-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: снятие ходовых тележек, перевод флюгеров в транспортное положение с закреплением, подъемом опорной рамы, установкой и разборкой инвентарной подставки	1 кран	-	16	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-034-15-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение основания башни от опорно-ходовой части крана, присоединение опорной рамы к транспортирующим устройствам, сматывание монтажных канатов с барабана лебедки, снятие кабельного барабана, закрепление передней части рамы к автомашине, установка и разборка инвентарной подставки	1 кран	-	16,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-034-16-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление площадок и лестниц от основания башни	1 кран	-	7,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-034-17-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: частичный демонтаж электрооборудования с переключением силового кабеля на выносной пульт управления, отсоединением осветительных проводов, арматуры, отключение и отсоединение силового питающего кабеля	1 кран	-	13	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-034-18-01	Демонтаж башенного крана КБ-602 грузоподъемностью 25 т на укрупненные узлы, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	4,1	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-035 Монтаж башенных кранов КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов								
Н-58-01-035-01-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов: всего	1 кран	-	158,1	-	-	-	-
Н-58-01-035-02-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: укладка пластин под нижнюю секцию на готовый фундамент с нивелировкой, установка нижней секции на анкерные болты и крепление ее к фундаменту, нивелировка секции под заливку	1 кран	-	26	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-035-03-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: установка монтажной стойки в сборе с лебедкой в вертикальное положение с заводкой штырей ее в пазы фланцев нижней секции и их крепление; установка и закрепление монтажной люльки на монтажной стойке	1 кран	-	9,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-035-04-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: установка и закрепление опорно-поворотного узла в сборе на нижнюю секцию, установка балансиров	1 кран	-	17,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-035-05-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: установка и закрепление кабины машиниста на площадке поворотной секции опорно-поворотного узла	1 кран	-	3,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-035-06-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: установка и закрепление оголовка башни на опорно-поворотном узле	1 кран	-	7,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-035-07-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: сборка противовесной консоли из двух частей в сборе с грузовыми лебедками, соединение и закрепление ее на оголовке	1 кран	-	9,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-035-08-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: сборка стрелы из отдельных секций с установкой грузовой тележки, соединение и закрепление стрелы на оголовке	1 кран	-	21	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-035-09-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: соединение между собой звеньев расчала, серег и траверс противовеса и стрелы, присоединение и натягивание расчала стрелы и консоли противовеса	1 кран	-	4,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-035-10-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: загрузка и закрепление блоков контргруза на консоли противовеса	1 кран	-	3,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-035-11-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: запасовка канатов согласно схемам запасовки: грузового на лебедки, блоки, крюковую обойму и тележку; передвижение грузовой тележки, монтажного для наращивания башни	1 кран	-	15,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-035-12-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: монтаж электрооборудования, осветительных приборов, арматуры и приборов безопасности с регулировкой всей аппаратуры, присоединение питающего силового кабеля	1 кран	-	24	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-035-13-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: опробование крана, устранение дефектов монтажа и регулирование механизмов	1 кран	-	8,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-035-14-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	4,5	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-035-15-01	Монтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	3,5	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-01-035-16-01	На установку связи крепления крана КБ-573, КБ-573А (рамы связи и балки) в одном оконном проеме	1 связь	-	28,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-035-17-01	На установку связи крепления крана КБ-573, КБ-573А (рамы связи и балки) в двух оконных проемах	1 связь	-	69	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Таблица Н-58-01-036 Монтаж промежуточных секций башенных кранов КБ-573, КБ-573А								
Н-58-01-036-01-01	Монтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А: всего	1 промежуточная секция	-	13,92	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-036-02-01	Монтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А, в том числе: установка промежуточной секции под стрелой крана, опускание траверсы вниз, строповка секции и подъем ее на необходимую высоту	1 промежуточная секция	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-036-03-01	Монтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А, в том числе: открепление опорно-поворотного узла от нижней секции (промежуточной), поднятие верхней части крана с промежуточной секцией до посадки ее на штыри замков монтажной стойки	1 промежуточная секция	-	2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-036-04-01	Монтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А, в том числе: перемещение тележки с подвешенной на ней промежуточной секцией в проем башни	1 промежуточная секция	-	0,62	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-036-05-01	Монтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А, в том числе: опускание верхней части крана вместе с застропованной секцией на фланцы нижней (промежуточной) секции с временным креплением секции с помощью монтажных пальцев; посадка верхней части крана на верхние фланцы монтируемой секции; окончательное крепление верхних и нижних фланцев монтируемой секции	1 промежуточная секция	-	5,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-036-06-01	Монтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А, в том числе: расстроповка смонтированной секции башни и выведение траверсы за габариты башни	1 промежуточная секция	-	1,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-036-07-01	Монтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А, в том числе: поднятие монтажной стойки на высоту одной секции с помощью монтажной лебедки и закрепление ее в пазах нижних фланцев смонтированной секции, перепасовка канатов монтажной лебедки для нового рабочего положения	1 промежуточная секция	-	3,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-037 Демонтаж башенных кранов КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы								
Н-58-01-037-01-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы: всего	1 кран	-	82,7	-	-	-	-
Н-58-01-037-02-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: ограждение монтажной площадки, опускание крюковой обоймы, закрепление траверсы и подача балласта под стрелу	1 кран	-	4,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-037-03-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: стопорение стрелы крана; распасовка канатов: грузового, передвижения грузовой тележки, монтажного, ограничителя высоты подъема крюка со складыванием их в бухту; запасовка укороченного каната на лебедку монтажной стойки для демонтажных работ	1 кран	-	13,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-037-04-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение блоков контргруза от консоли, снятие их с консоли и укладка под временную опору для демонтажа консоли противовеса и стрелы	1 кран	-	2,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-037-05-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение стрелового расчала от оголовка крана и опускание стрелы на временную опору, разъединение расчала на 3 звена, крепление звеньев к секциям стрелы, отсоединение консольного расчала от оголовка и опускание консоли на опору, разъединение расчала на 2 звена, крепление звеньев к секциям консоли противовеса	1 кран	-	6,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-037-06-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение и снятие головной секции стрелы, отсоединение и снятие стрелы с опорно-поворотного узла, разборка ее на секции со снятием грузовой тележки	1 кран	-	9,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-037-07-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение и снятие противовесной консоли с опорно-поворотного узла, разборка консоли на две секции без снятия грузовых лебедок	1 кран	-	7,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-037-08-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение и снятие оголовка с опорно-поворотного узла	1 кран	-	4,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-037-09-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение и снятие монтажной люльки и монтажной стойки в сборе с лебедкой	1 кран	-	6,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-037-10-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение и снятие с площадки опорно-поворотного узла кабины машиниста	1 кран	-	1,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-037-11-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление и снятие опорно-поворотного узла в сборе с верхней секцией, снятие балансиров	1 кран	-	2,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-037-12-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление и снятие нижней секции башни с анкерных болтов фундамента, снятие пластин	1 кран	-	11,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-037-13-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: демонтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности, отсоединение силового питающего кабеля	1 кран	-	8,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-037-14-01	Демонтаж башенного крана КБ-573, КБ-573А грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	3,5	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-01-037-15-01	На снятие связи крепления крана КБ-573, КБ-573А (рамы связи и балки) в одном оконном проеме	1 связь	-	15	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-037-16-01	На снятие связи крепления крана КБ-573, КБ-573А (рамы связи и балки) в двух оконных проемах	1 связь	-	41	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-038 Демонтаж промежуточных секций башенных кранов КБ-573, КБ-573А								
Н-58-01-038-01-01	Демонтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А: всего	1 промежуточная секция	-	10	-	-	-	-
Н-58-01-038-02-01	Демонтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А:, в том числе: открепление и опускание монтажной стойки на одну промежуточную секцию и закрепление ее в пазах нижних фланцев, перепасовка канатов монтажной лебедки для нового рабочего положения	1 промежуточная секция	-	4,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-038-03-01	Демонтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А:, в том числе: выведение траверсы со стропами выше демонтируемой секции и строповка секции	1 промежуточная секция	-	0,76	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-038-04-01	Демонтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А.; в том числе: отсоединение нижних и верхних фланцев демонтируемой секции; подъем опорно-поворотного узла вместе с демонтируемой секцией на необходимую высоту с посадкой на штыри монтажной стойки; выдвижение тележки с промежуточной секцией за габарит башни	1 промежуточная секция	-	3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-038-05-01	Демонтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А.; в том числе: опускание опорно-поворотного узла вместе со стрелой и снятой и выдвинутой в сторону секцией на нижележащую промежуточную секцию и крепление его	1 промежуточная секция	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-038-06-01	Демонтаж промежуточной секции башенного крана КБ-573, КБ-573А.; в том числе: заведение крюковой обоймы в траверсу и опускание демонтируемой секции на землю	1 промежуточная секция	-	0,64	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Таблица Н-58-01-039 Монтаж башенных кранов МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов								
Н-58-01-039-01-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов: всего	1 кран	-	103,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-039-02-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: установка опорно-ходовой части крана буксирным автомобилем между рельсами подкранового пути; отсоединение ее от тягача и транспортной обвязки с разведением опорных балок с ходовыми тележками на ширину подкранового пути и закрепление их тягами; опускание и крепление к рельсовому пути одной стороны ходовой части	1 кран	-	8,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-039-03-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: сборка башни из двух частей и соединение ее с опорно-ходовой частью крана	1 кран	-	9,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-039-04-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: сборка стрелы из двух частей, присоединение ее к головке башни и крепление	1 кран	-	7,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-039-05-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: установка и закрепление опорной стойки на поворотной платформе	1 кран	-	2,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-039-06-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: растяжка и закрепление стреловых оттяжек, установка дополнительных оттяжек	1 кран	-	5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-039-07-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: запасовка стрелового полиспаста согласно схеме запасовки	1 кран	-	12,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-039-08-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: установка и закрепление подстрелка в рабочее положение, установка укосины на опорной стойке	1 кран	-	4,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-039-09-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: окончательная установка и закрепление на рельсовом пути опорно-ходовой части крана с помощью стреловой лебедки со снятием пневмоколес	1 кран	-	5,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-039-10-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: загрузка и закрепление балласта на поворотной платформе с подсоединением рабочих оттяжек к платформе	1 кран	-	6,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-039-11-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: запасовка грузового каната на блоки стрелы, крюковой обоймы и барабан лебедки	1 кран	-	6,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-039-12-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: подъем башни в вертикальное положение и крепление ее к portalной стойке	1 кран	-	4,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-039-13-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: открепление стрелы от башни и поднятие ее в рабочее положение с подсоединением расчалов стрелового полиспаста со стрелой и перепасовкой концов канатов	1 кран	-	2,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-039-14-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: выдвижение и закрепление фонаря кабины управления	1 кран	-	2,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-039-15-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением силового питающего кабеля	1 кран	-	9,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-039-16-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: открепление крана от рельсовых путей, опробование, регулирование узлов и устранение выявленных неисправностей	1 кран	-	8,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-039-17-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	6	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-039-18-01	Монтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т из укрупненных узлов, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	3,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-040 Демонтаж башенных кранов МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы								
Н-58-01-040-01	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы: всего	1 кран	-	80,4	-	-	-	-
Н-58-01-040-02	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: установка крана в положение, удобное для демонтажа, и крепление его к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-040-03	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: распасовка грузового каната с блоков стрелы и крюковой обоймы с наматыванием его на барабан грузовой лебедки	1 кран	-	4,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-040-04	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление фонаря кабины и установка его в демонтажное положение	1 кран	-	1,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-040-05	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: опускание стрелы вертикально вниз с помощью стреловой лебедки и крепление ее к башне с помощью седла	1 кран	-	1,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-040-06	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: перепасовка стрелового полиспаста в демонтажное положение с использованием монтажных оттяжек	1 кран	-	4,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-040-07	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление башни от опорно-ходовой части крана и опускание ее из вертикального положения на инвентарные козлы	1 кран	-	3,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-040-08	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление и разгрузка балласта с поворотной платформы крана	1 кран	-	5,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-040-09	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление и подъем опорно-ходовой части крана с помощью стреловой лебедки, установка и закрепление пневмоколес	1 кран	-	4,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-040-10	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: укладка стрелового полиспаста на башню крана, распасовка стрелового каната с наматыванием его на барабан стреловой лебедки	1 кран	-	12,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-040-11	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: опускание укосины и отсоединение оттяжек, отсоединение стреловых оттяжек с укладкой на башню крана и опускание подстрелка	1 кран	-	1,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-040-12	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение стрелы от башни крана и разборка ее на две части	1 кран	-	5,8	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-040-13	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение башни от поворотной платформы и разборка ее на две части	1 кран	-	10	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-040-14	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: снятие укосины с опорной стойки, отсоединение и снятие опорной стойки с поворотной платформы	1 кран	-	4,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-040-15	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: частичный демонтаж электрооборудования с отсоединением силового питающего кабеля, осветительных проводов, арматуры и ограничителей	1 кран	-	7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-040-16	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление опорно-ходовой части крана от рельсовых путей, соединение ее с тягачом, приведение опорно-ходовой части крана в транспортное положение	1 кран	-	7,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-040-17	Демонтаж башенного крана МСК-10-20 грузоподъемностью 10 т на укрупненные узлы, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	3,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-041 Монтаж башенных кранов МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов								
Н-58-01-041-01-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов: всего	1 кран	-	179,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-041-02-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: установка трайлера между рельсами подкранового пути, открепление транспортируемой опорно-ходовой части башенного крана в сборе с поворотной платформой, лебедками и другими механизмами	1 кран	-	6,3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-041-03-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: снятие связей с задних ходовых тележек, установка передних ходовых тележек на поворотные флюгера, установка тяг и разведение поворотных флюгеров на ширину подкрановых путей с закреплением их тягами в рабочем положении	1 кран	-	5,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-041-04-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: установка опорно-ходовой части крана в сборе с поворотной платформой и механизмами на рельсовый путь и закрепление ее к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	6,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-041-05-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: установка и закрепление на поворотной платформе монтажных стоек и укосины с монтажным полиспастом	1 кран	-	7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-041-06-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: загрузка плит балласта на поворотную часть крана	1 кран	-	4,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-041-07-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: соединение порталной части башни с поворотной платформой и установка противоположного конца ее на инвентарные подставки	1 кран	-	7,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-041-08-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: введение головной (телескопической) части башни в сборе с кабиной управления и подстрелком в порталную часть и закрепление ее пальцами в проушинах основания башни с опусканием башни на инвентарные подставки	1 кран	-	11	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-041-09-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: установка и закрепление стреловых оттяжек (вант) на блоках подстрелка, стреле и поворотной платформе	1 кран	-	3,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-041-10-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: укладка стрелы под башню, присоединение и наматывание подтягивающего кареточного троса на барабан со снятием и установкой кареточного барабана; соединение стрелы с башней и опускание ее на подмости	1 кран	-	11	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-041-11-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: присоединение монтажной площадки к башне и закрепление	1 кран	-	2,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-041-12-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: запасовка грузового полиспаста на грузовую лебедку и крюковую обойму; зачаливание на барабане грузового каната; запасовка монтажного полиспаста	1 кран	-	20,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-041-13-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: подъем укосины и стоек крана в монтажное положение с отсоединением коушей короткого каната и удлинителя от поворотной платформы и снятием его; опускание укосины в первоначальное положение; закрепление коушей каната к серьгам удлинителя и к поворотной платформе; натяжение полиспаста	1 кран	-	11	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-041-14-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: подъем башни в сборе со стрелой в вертикальное положение с помощью грузовой лебедки при верхнем положении укосины и крепление ее к проушинам монтажных стоек	1 кран	-	7,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-041-15-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: отсоединение головной части стрелы от башни, снятие транспортной блокировки с выдвижной телескопической секции, выдвижение головной части башни с помощью лебедки с одновременным подъемом стрелы и опусканием укосины в нижнее рабочее положение	1 кран	-	6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-041-16-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: установка в рабочее положение диагональных балок, опускание головной части башни на опорные диагональные балки и закрепление ее	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-041-17-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: регулирование горизонтального положения стрелы с помощью винтового стрелоподъемного устройства; установка съемных раскосов в верхней передней панели головки башниРегулирование горизонтального положения стрелы с помощью винтового стрелоподъемного устройства; установка съемных раскосов в верхней передней панели головки башниРегулирование горизонтального положения стрелы с помощью винтового стрелоподъемного устройства; установка съемных раскосов в верхней передней панели головки башни	1 кран	-	6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-041-18-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: подтягивание с помощью лебедки крюковой обоймы к грузовой каретке до упора и снятие блокировки крюковой обоймы; отсоединение грузовой каретки от блокировочных проушин в основании стрелы и выведение ее на рабочий вылет с помощью кареточной лебедки	1 кран	-	2,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-041-19-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: проверка натяжения верхней и нижней ветвей каната грузовой каретки с подтягиванием его с помощью ручной лебедки; проверка стопорной собачки; опускание крюковой обоймы с помощью грузовой лебедки на расстояние, контролируемое ограничителем высоты подъема крана	1 кран	-	3,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-041-20-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности с регулировкой всей аппаратуры, подсоединением силового питающего кабеля	1 кран	-	26	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-041-21-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: открепление крана от рельсовых путей, опробование, регулирование узлов и устранение выявленных неисправностей	1 кран	-	11,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-041-22-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 кран	-	6,2	-	2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-041-23-01	Монтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т из укрупненных узлов, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	3,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-01-042 Демонтаж башенных кранов МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы								
Н-58-01-042-01-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы: всего	1 кран	-	151,2	-	-	-	-
Н-58-01-042-02-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: установка крана в удобное положение для демонтажа и крепление его к рельсовому пути противоугонными захватами	1 кран	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-042-03-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: подъем крюковой обоймы в верхнее предельное положение и перемещение грузовой каретки до предела на минимальный вылет, фиксирование грузовой каретки в проушинах основания стрелы, установка предохранительной блокировки крюковой обоймы на каретке	1 кран	-	3,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-042-04-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение и снятие съемных раскосов с передней панели башни	1 кран	-	1,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-042-05-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение головной части башни от диагональных балок, подъем ее вверх, развертывание диагональных балок из рабочего положения в транспортное и закрепление их	1 кран	-	9,1	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-042-06-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: опускание головной части башни с одновременным опусканием стрелы и подъемом укосины в верхнее положение, закрепление головной части башни с помощью пальцев в проушинах порталной части башни, крепление головной части стрелы к башне	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-042-07-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление башни от монтажных стоек и опускание ее на инвентарные подставки	1 кран	-	6,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-042-08-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: опускание укосины и монтажных стоек крана с ослаблением натяжения полиспаста и каната; освобождение концов стрелового каната от поворотной платформы и стрелы; освобождение концов каната от поворотной платформы и присоединение их к серьгам каната удлинителя укосины; закрепление коушей каната укосины к проушинам поворотной платформы; натяжение полиспаста	1 кран	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-042-09-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: распасовка грузового полиспаста с грузовой лебедки и крюковой обоймы, отсоединение с барабана грузового каната, распасовка монтажного полиспаста	1 кран	-	20	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-042-10-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение и снятие монтажной площадки с башни	1 кран	-	1,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-01-042-11-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение стрелы от башни и опускание ее на подмости, снятие и установка кареточного барабана, отсоединение и размотка подтягивающего кареточного троса с барабана, подъем и вывод стрелы	1 кран	-	12	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-042-12-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение и снятие оттяжек с блоков подстрелка, стрелы, поворотной платформы и закрепление их на башне	1 кран	-	2,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-042-13-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление головной части башни в сборе с подстрелком и кабиной управления, выведение ее из порталной части башни	1 кран	-	10	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-042-14-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение и снятие порталной части башни с поворотной платформы	1 кран	-	8,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-042-15-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: снятие плит балласта с поворотной платформы	1 кран	-	4,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-042-16-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: отсоединение и снятие с поворотной платформы монтажных стоек и укосины	1 кран	-	6,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-042-17-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: открепление опорно-ходовой части в сборе с поворотной платформой, лебедками и другими механизмами от рельсовых путей, снятие передних ходовых тележек с поворотных флюгеров, снятие ограничителя хода и поперечной тяги	1 кран	-	4,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1
Н-58-01-042-18-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: установка опорно-ходовой части крана на трейлер, установка поворотных флюгеров и задних тележек в транспортное положение, закрепление опорно-ходовой части крана в сборе с поворотной платформой и механизмами на трейлере	1 кран	-	12	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-06	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-042-19-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: частичный демонтаж электрооборудования, осветительных проводов, арматуры и приборов безопасности с отсоединением силового питающего кабеля	1 кран	-	22	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-01-042-20-01	Демонтаж башенного крана МСК-250 грузоподъемностью 16 т на укрупненные узлы, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 кран	-	3,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-043 Устройство рельсовых путей башенных кранов на отдельных деревянных полушпалах								
Н-58-01-043-01-01	Устройство рельсовых путей башенных кранов на отдельных деревянных полушпалах: марка рельсов Р38, ширина колеи до 4,5 м, профиль призмы - сплошная, расход балласта до 28 м3	1 звено рельсового пути длиной 12,5 м	1. Планировка площадки земляного полотна и кювета (после подготовки их с помощью бульдозера) с приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Приемка балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок. 3. Укладка полушпал и рельсов с подноской до 25 м, раскладкой полушпал на основание, растяжкой рельсов, их стыковкой и сболчиванием. 4. Пришивка рельсов и установка поперечных стяжек. 5. Выправка уложенного пути по уровню и шаблону. 6. Засыпка площади между полушпалами и с торцов балластным материалом на высоту 5 см, подштопка полушпал, рихтовка пути и выравнивание откосов.	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-043-02-01	Устройство рельсовых путей башенных кранов на отдельных деревянных полушпалах: марка рельсов Р43, ширина колеи до 4,5 м, профиль призмы - сплошная, расход балласта до 31 м3	1 звено рельсового пути длиной 12,5 м	1. Планировка площадки земляного полотна и кювета (после подготовки их с помощью бульдозера) с приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Приемка балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок. 3. Укладка полушпал и рельсов с подноской до 25 м, раскладкой полушпал на основание, растяжкой рельсов, их стыковкой и сболчиванием. 4. Пришивка рельсов и установка поперечных стяжек. 5. Выправка уложенного пути по уровню и шаблону. 6. Засыпка площади между полушпалами и с торцов балластным материалом на высоту 5 см, подштопка полушпал, рихтовка пути и выравнивание откосов.	24,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-043-03-01	Устройство рельсовых путей башенных кранов на отдельных деревянных полушпалах: марка рельсов Р43, ширина колеи до 6 м, профиль призмы - раздельная, расход балласта до 20 м3	1 звено рельсового пути длиной 12,5 м	1. Планировка площадки земляного полотна и кювета (после подготовки их с помощью бульдозера) с приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Приемка балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок. 3. Укладка полушпал и рельсов с подноской до 25 м, раскладкой полушпал на основание, растяжкой рельсов, их стыковкой и сболчиванием. 4. Пришивка рельсов и установка поперечных стяжек. 5. Выправка уложенного пути по уровню и шаблону. 6. Засыпка площади между полушпалами и с торцов балластным материалом на высоту 5 см, подштопка полушпал, рихтовка пути и выравнивание откосов.	30	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-043-04-01	Устройство рельсовых путей башенных кранов на отдельных деревянных полушпалах: марка рельсов Р50, ширина колеи до 6 м, профиль призмы - раздельная, расход балласта до 22 м3	1 звено рельсового пути длиной 12,5 м	1. Планировка площадки земляного полотна и кювета (после подготовки их с помощью бульдозера) с приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Приемка балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок. 3. Укладка полушпал и рельсов с подноской до 25 м, раскладкой полушпал на основание, растяжкой рельсов, их стыковкой и сболчиванием. 4. Пришивка рельсов и установка поперечных стяжек. 5. Выправка уложенного пути по уровню и шаблону. 6. Засыпка площади между полушпалами и с торцов балластным материалом на высоту 5 см, подштопка полушпал, рихтовка пути и выравнивание откосов.	35,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-043-05-01	Устройство рельсовых путей башенных кранов на отдельных деревянных полушпалах: марка рельсов Р65, ширина колеи до 6 м, профиль призмы - раздельная, расход балласта до 24 м³	1 звено рельсового пути длиной 12,5 м	1. Планировка площадки земляного полотна и кювета (после подготовки их с помощью бульдозера) с приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Приемка балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок. 3. Укладка полушпал и рельсов с подноской до 25 м, раскладкой полушпал на основание, растяжкой рельсов, их стыковкой и сболчиванием. 4. Пришивка рельсов и установка поперечных стяжек. 5. Выправка уложенного пути по уровню и шаблону. 6. Засыпка площади между полушпалами и с торцов балластным материалом на высоту 5 см, подштопка полушпал, рихтовка пути и выравнивание откосов.	40,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-044 Разборка рельсовых путей башенных кранов на отдельных деревянных полушпалах								
Н-58-01-044-01-01	Разборка рельсовых путей башенных кранов на отдельных деревянных полушпалах: марки рельсов Р38, Р43, Р50, ширина колеи до 4,5 м	1 звено рельсового пути длиной 12,5 м	1. Очистка мест крепления рельсов от строительного мусора. 2. Расшивка пути, снятие поперечных стяжек и разборка стыков. 3. Снятие рельсов и выемка полушпал с отноской материалов на расстояние до 25 м и укладкой их в штабель.	8,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-58-01-044-02-01	Разборка рельсовых путей башенных кранов на отдельных деревянных полушпалах: марки рельсов Р50, Р65, ширина колеи до 6 м	1 звено рельсового пути длиной 12,5 м	1. Очистка мест крепления рельсов от строительного мусора. 2. Расшивка пути, снятие поперечных стяжек и разборка стыков. 3. Снятие рельсов и выемка полушпал с отноской материалов на расстояние до 25 м и укладкой их в штабель.	11,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-045 Устройство инвентарных рельсовых путей башенных кранов на железобетонных балках								
Н-58-01-045-01-01	Устройство инвентарных рельсовых путей башенных кранов на железобетонных балках: марка рельсов Р50, ширина колеи 4,5 м, профиль призмы - сплошная	1 звено рельсового пути длиной 6,25 м	1. Планировка площадки земляного полотна с приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Прием балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок. 3. Разметка оси подкранового пути с установкой маяков по длине. 4. Установка железобетонных балок с подкрановым рельсом по оси пути с нивелировкой и выверкой. 5. Соединение секций подкранового пути между собой с двух сторон накладками с затяжкой болтами и одновременным подтягиванием крепления рельс к железобетонным балкам. 6. Соединение секций подкранового пути в продольном направлении металлическими стяжками. 7. Подсыпка балласта с уплотнением трамбовкой по длине пути.	6,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-045-02-01	Устройство инвентарных рельсовых путей башенных кранов на железобетонных балках: марка рельсов Р50, ширина колеи 6 м, профиль призмы - сплошная	1 звено рельсового пути длиной 6,25 м	1. Планировка площадки земляного полотна с приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Прием балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок. 3. Разметка оси подкранового пути с установкой маяков по длине. 4. Установка железобетонных балок с подкрановым рельсом по оси пути с нивелировкой и выверкой. 5. Соединение секций подкранового пути между собой с двух сторон накладками с затяжкой болтами и одновременным подтягиванием крепления рельс к железобетонным балкам. 6. Соединение секций подкранового пути в продольном направлении металлическими стяжками. 7. Подсыпка балласта с уплотнением трамбовкой по длине пути.	7,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-045-03-01	Устройство инвентарных рельсовых путей башенных кранов на железобетонных балках: марка рельсов Р65, ширина колеи 4,5 м, профиль призмы - сплошная	1 звено рельсового пути длиной 6,25 м	1. Планировка площадки земляного полотна с приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Прием балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок. 3. Разметка оси подкранового пути с установкой маяков по длине. 4. Установка железобетонных балок с подкрановым рельсом по оси пути с нивелировкой и выверкой. 5. Соединение секций подкранового пути между собой с двух сторон накладками с затяжкой болтами и одновременным подтягиванием крепления рельс к железобетонным балкам. 6. Соединение секций подкранового пути в продольном направлении металлическими стяжками. 7. Подсыпка балласта с уплотнением трамбовкой по длине пути.	7,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-045-04-01	Устройство инвентарных рельсовых путей башенных кранов на железобетонных балках: марка рельсов Р43, ширина колеи 4,5 м, профиль призмы - раздельная	1 звено рельсового пути длиной 6,25 м	1. Планировка площадки земляного полотна с приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Прием балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок. 3. Разметка оси подкранового пути с установкой маяков по длине. 4. Установка железобетонных балок с подкрановым рельсом по оси пути с нивелировкой и выверкой. 5. Соединение секций подкранового пути между собой с двух сторон накладками с затяжкой болтами и одновременным подтягиванием крепления рельс к железобетонным балкам. 6. Соединение секций подкранового пути в продольном направлении металлическими стяжками. 7. Подсыпка балласта с уплотнением трамбовкой по длине пути.	5,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-045-05-01	Устройство инвентарных рельсовых путей башенных кранов на железобетонных балках: марка рельсов Р50, ширина колеи 4,5 м, профиль призмы - раздельная	1 звено рельсового пути длиной 6,25 м	1. Планировка площадки земляного полотна с приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Прием балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок. 3. Разметка оси подкранового пути с установкой маяков по длине. 4. Установка железобетонных балок с подкрановым рельсом по оси пути с нивелировкой и выверкой. 5. Соединение секций подкранового пути между собой с двух сторон накладками с затяжкой болтами и одновременным подтягиванием крепления рельс к железобетонным балкам. 6. Соединение секций подкранового пути в продольном направлении металлическими стяжками. 7. Подсыпка балласта с уплотнением трамбовкой по длине пути.	6,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-045-06-01	Устройство инвентарных рельсовых путей башенных кранов на железобетонных балках: марка рельсов Р50, ширина колеи 6 м, профиль призмы - раздельная	1 звено рельсового пути длиной 6,25 м	1. Планировка площадки земляного полотна с приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Прием балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок. 3. Разметка оси подкранового пути с установкой маяков по длине. 4. Установка железобетонных балок с подкрановым рельсом по оси пути с нивелировкой и выверкой. 5. Соединение секций подкранового пути между собой с двух сторон накладками с затяжкой болтами и одновременным подтягиванием крепления рельс к железобетонным балкам. 6. Соединение секций подкранового пути в продольном направлении металлическими стяжками. 7. Подсыпка балласта с уплотнением трамбовкой по длине пути.	6,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-046 Разборка инвентарных рельсовых путей башенных кранов на железобетонных балках								
Н-58-01-046-01-01	Разборка инвентарных рельсовых путей башенных кранов на железобетонных балках: марки рельсов Р43, Р50, ширина колеи до 5 м	1 звено рельсового пути длиной 6,25 м	1. Очистка мест соединения секций, окирковка их. 2. Разъединение и разболчивание секций и соединяющих связей в поперечном направлении. 3. Подъем секций с помощью домкратов, строповка их автокраном и укладка в штабель с транспортировкой до 25 м.	1,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-58-01-046-02-01	Разборка инвентарных рельсовых путей башенных кранов на железобетонных балках: марки рельсов Р50, Р65, ширина колеи до 6 м	1 звено рельсового пути длиной 6,25 м	1. Очистка мест соединения секций, окирковка их. 2. Разъединение и разболчивание секций и соединяющих связей в поперечном направлении. 3. Подъем секций с помощью домкратов, строповка их автокраном и укладка в штабель с транспортировкой до 25 м.	2,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-58-01-047 Установка и снятие тупиковых упоров при устройстве и разборке рельсовых путей								
Н-58-01-047-01-01	Установка тупиковых упоров	1 тупиковый упор	1. Установка тупиковых упоров.	0,24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-58-01-047-02-01	Снятие тупиковых упоров	1 тупиковый упор	1. Снятие тупиковых упоров.	0,14	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-01-048 Устройство заземления рельсового пути башенных кранов								
Н-58-01-048-01-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: I, количество очагов заземления 1	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	4	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-58-01-048-02-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: I, количество очагов заземления 2	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	5,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-58-01-048-03-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: I, количество очагов заземления 3	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	7	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-048-04-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: I, на каждый дополнительный очаг св. 3 добавлять	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	1,8	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-58-01-048-05-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: II, количество очагов заземления 1	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	4,8	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-58-01-048-06-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: II, количество очагов заземления 2	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	7,8	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-048-07-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: II, количество очагов заземления 3	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	11,5	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-58-01-048-08-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: II, на каждый дополнительный очаг св. 3 добавлять	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	2,7	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-58-01-048-09-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: III, количество очагов заземления 1	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	5,9	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-048-10-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: III, количество очагов заземления 2	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	9,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-58-01-048-11-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: III, количество очагов заземления 3	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	14,5	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-58-01-048-12-01	Устройство заземления рельсового пути башенных кранов, группа грунтов: III, на каждый дополнительный очаг св. 3 добавлять	1 заземление	1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шин заземления (перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60х60х6 мм или стальных труб диаметром 48-60 мм в грунт на глубину 2,5-3 м. 3. Установка перемычек.	4	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-048-13-01	При количестве звеньев рельсового пути, отличном от 5, увеличивать или уменьшать в зависимости от изменения количества звеньев	1 звено	-	0,59	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Таблица Н-58-01-049 Погрузка башенных кранов на автотранспортные средства и разгрузка с них								
Н-58-01-049-01-01	Погрузка башенных кранов на автотранспортные средства, марки кранов: КБ-100, КБ-100.1, КБ-100.2, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С	1 кран	1. Установка кранов в удобное положение для погрузки и выгрузки. 2. Строповка и расстроповка узлов и балласта. 3. Погрузка или выгрузка узлов и балласта с креплением и раскреплением.	11,5	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-58-01-049-02-01	Разгрузка башенных кранов с автотранспортных средств, марки кранов: КБ-100, КБ-100.1, КБ-100.2, КБ-100.ОС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА-1С: разгрузка	1 кран	1. Установка кранов в удобное положение для погрузки и выгрузки. 2. Строповка и расстроповка узлов и балласта. 3. Погрузка или выгрузка узлов и балласта с креплением и раскреплением.	5,4	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-58-01-049-03-01	Погрузка башенных кранов на автотранспортные средства, марки кранов: КБ-100.3	1 кран	1. Установка кранов в удобное положение для погрузки и выгрузки. 2. Строповка и расстроповка узлов и балласта. 3. Погрузка или выгрузка узлов и балласта с креплением и раскреплением.	13	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-049-04-01	Разгрузка башенных кранов с автотранспортных средств, марки кранов: КБ-100.3	1 кран	1. Установка кранов в удобное положение для погрузки и выгрузки. 2. Строповка и расстроповка узлов и балласта. 3. Погрузка или выгрузка узлов и балласта с креплением и раскреплением.	12	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-58-01-049-05-01	Погрузка башенных кранов на автотранспортные средства, марки кранов: КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБК-160.2, (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б)	1 кран	1. Установка кранов в удобное положение для погрузки и выгрузки. 2. Строповка и расстроповка узлов и балласта. 3. Погрузка или выгрузка узлов и балласта с креплением и раскреплением.	14	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-58-01-049-06-01	Разгрузка башенных кранов с автотранспортных средств, марки кранов: КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), КБК-160.2, (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б)	1 кран	1. Установка кранов в удобное положение для погрузки и выгрузки. 2. Строповка и расстроповка узлов и балласта. 3. Погрузка или выгрузка узлов и балласта с креплением и раскреплением.	8,5	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-58-01-049-07-01	Погрузка башенных кранов на автотранспортные средства, марки кранов: С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А)	1 кран	1. Установка кранов в удобное положение для погрузки и выгрузки. 2. Строповка и расстроповка узлов и балласта. 3. Погрузка или выгрузка узлов и балласта с креплением и раскреплением.	12	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-01-049-08-01	Разгрузка башенных кранов с автотранспортных средств, марки кранов: С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А)	1 кран	1. Установка кранов в удобное положение для погрузки и выгрузки. 2. Строповка и расстроповка узлов и балласта. 3. Погрузка или выгрузка узлов и балласта с креплением и раскреплением.	6,7	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Раздел Н-58-02 Монтаж и демонтаж прочих строительных машин								
Таблица Н-58-02-001 Монтаж мачтового подъемника ТП-3А								
Н-58-02-001-01-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-3А, высотой 9 м	1 подъемник	1. Подготовка площадки под опорную раму подъемника. 2. Установка опорной рамы на площадку. 3. Подъем пневмоколес. 4. Подъем мачты подъемника в вертикальное положение и крепление ее на раме. 5. Запасовка грузового каната. 6. Испытание подъемника с регулировкой механизмов и сдача его в эксплуатацию.	3,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-001-02-01	Подключение электродвигателя и его заземление при монтаже мачтового подъемника ТП-3А	1 подъемник	-	1,01	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-001-03-01	Демонтаж мачтового подъемника ТП-3А высотой 9 м	1 подъемник	1. Распасовка грузового каната. 2. Открепление мачты подъемника от рамы и опускание ее в горизонтальное положение. 3. Опускание пневмоколес. 4. Снятие опорной рамы с площадки.	2,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-001-04-01	Отключение электродвигателя при демонтаже мачтового подъемника ТП-3А	1 подъемник	-	0,37	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Таблица Н-58-02-002 Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов								
Н-58-02-002-01-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов: всего	1 подъемник	-	27,25	-	-	-	-
Н-58-02-002-02-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: подготовка площадки под опорную раму с укладкой железобетонных плит	1 подъемник	-	1,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-002-03-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: установка опорной рамы	1 подъемник	-	1,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-002-04-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: установка монтажного подхвата, запасовка грузового каната, крепление вспомогательных канатов	1 подъемник	-	2,8	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-002-05-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: частичный монтаж электрооборудования, осветительных проводов и приборов безопасности с подсоединением силового питающего кабеля к сети	1 подъемник	-	1,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-58-02-002-06-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: сборка мачты из отдельных секций, крепление мачты к опорной раме	1 подъемник	-	11	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-002-07-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: крепление мачты к зданию	1 подъемник	-	1,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-002-08-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: установка грузовой каретки и выносной платформы	1 подъемник	-	0,79	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-002-09-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: запасовка грузового каната в блок на мачте подъемника и в блок на грузовой платформе, закрепление каната зажимами	1 подъемник	-	2,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-002-10-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: распасовка грузового каната с монтажного подхвата и лебедки	1 подъемник	-	0,59	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-002-11-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: снятие монтажного подхвата с мачты	1 подъемник	-	0,34	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-002-12-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: опробование подъемника, устранение дефектов монтажа и регулирование механизмов	1 подъемник	-	1,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-002-13-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: испытание подъемника в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 подъемник	-	1,2	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-002-14-01	Монтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т из отдельных элементов, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 подъемник	-	0,84	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-02-002-15-01	При монтаже мачтового подъемника ТП-9 с количеством промежуточных секций меньше семи уменьшать комплексную норму Н-58-02-002-01	1 промежуточная секция	-	1,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Таблица Н-58-02-003 Демонтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т на отдельные элементы								
Н-58-02-003-01-01	Демонтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т на отдельные элементы: всего	1 подъемник	-	9,8	-	-	-	-
Н-58-02-003-02-01	Демонтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т на отдельные элементы, в том числе: распасовка грузового каната	1 подъемник	-	0,54	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-003-03-01	Демонтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т на отдельные элементы, в том числе: снятие с мачты каретки и выносной платформы	1 подъемник	-	0,41	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-003-04-01	Демонтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т на отдельные элементы, в том числе: отсоединение и снятие кронштейнов крепления с мачты к зданию	1 подъемник	-	1,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-003-05-01	Демонтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т на отдельные элементы, в том числе: отсоединение мачты от опорной рамы	1 подъемник	-	0,88	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-003-06-01	Демонтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т на отдельные элементы, в том числе: разборка мачты на отдельные секции	1 подъемник	-	4,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-003-07-01	Демонтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т на отдельные элементы, в том числе: частичный демонтаж электрооборудования с отсоединением силового питающего кабеля, осветительных проводов, арматуры и ограничителей	1 подъемник	-	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-58-02-003-08-01	Демонтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т на отдельные элементы, в том числе: снятие опорной рамы в сборе с лебедкой и электрошкафом с площадки	1 подъемник	-	0,43	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-003-09-01	Демонтаж мачтового подъемника ТП-9 грузоподъемностью до 0,5 т на отдельные элементы, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 подъемник	-	0,84	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-02-003-10-01	При демонтаже мачтового подъемника ТП-9 с количеством промежуточных секций меньше семи уменьшать комплексную норму Н-58-02-003-01	1 промежуточная секция	-	0,59	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-02-004 Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16								
Н-58-02-004-01-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16: всего	1 подъемник	-	129,2	-	-	-	-
Н-58-02-004-02-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: разметка места установки подъемника на железобетонном основании, установка краном машинного отделения в сборе с грузопассажирской кабиной и ограждением	1 подъемник	-	10	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-004-03-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: сборка, установка и закрепление вспомогательной балки на крыше здания с запасовкой монтажного каната в блок балки и на лебедку подъемника	1 подъемник	-	2,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-004-04-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: подъем первой блок-секции мачты (две секции в сборе), установка ее и крепление блок-секции кронштейном к зданию	1 подъемник	-	8,1	-	2-156-01	Монтажник строительных машин и механизмов 1 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-004-05-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: подъем второй блок-секции мачты (две секции в сборе), установка ее и крепление блок-секции кронштейном к зданию	1 подъемник	-	8,2	-	2-156-01	Монтажник строительных машин и механизмов 1 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-004-06-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: подъем третьей блок-секции мачты (две секции в сборе), установка ее и крепление блок-секции кронштейном к зданию	1 подъемник	-	8,6	-	2-156-01	Монтажник строительных машин и механизмов 1 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-004-07-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: подъем четвертой блок-секции мачты (две секции в сборе), установка ее и крепление блок-секции кронштейном к зданию	1 подъемник	-	9,1	-	2-156-01	Монтажник строительных машин и механизмов 1 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-004-08-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: подъем пятой блок-секции мачты (две секции в сборе), установка ее и крепление блок-секции кронштейном к зданию	1 подъемник	-	9,4	-	2-156-01	Монтажник строительных машин и механизмов 1 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-004-09-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: подъем шестой блок-секции мачты (две секции в сборе), установка ее и крепление блок-секции кронштейном к зданию	1 подъемник	-	9,5	-	2-156-01	Монтажник строительных машин и механизмов 1 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-004-10-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: подъем седьмой блок-секции мачты (две секции в сборе), установка ее и крепление блок-секции кронштейном к зданию	1 подъемник	-	10	-	2-156-01	Монтажник строительных машин и механизмов 1 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-004-11-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: подъем восьмой блок-секции мачты (две секции в сборе), установка ее и крепление блок-секции кронштейном к зданию	1 подъемник	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-004-12-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: подъем девятой головной блок-секции (головная секция мачты в сборе с промежуточной), установка ее, крепление блок-секции кронштейном к зданию	1 подъемник	-	10,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-004-13-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: запасовка канатов: грузового через блоки мачты и головку на барабан лебедки машинного отделения и к кабине, ограничителя скорости и направляющего для кабеля управления	1 подъемник	-	9,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-004-14-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: частичный монтаж электрооборудования с подсоединением силового питающего кабеля и ограничителей, заземление подъемника	1 подъемник	-	6,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-58-02-004-15-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: демонтаж монтажно-такелажной оснастки	1 подъемник	-	2,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-004-16-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: опробование подъемника, устранение выявленных неисправностей, регулирование узлов и механизмов	1 подъемник	-	7,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-004-17-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: испытание подъемника в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача в эксплуатацию	1 подъемник	-	5	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-004-18-01	Монтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 подъемник	-	1,7	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Таблица Н-58-02-005 Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16								
Н-58-02-005-01-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16: всего	1 подъемник	-	62,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-005-02-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: распасовка канатов: грузового, ограничителя скорости и направляющего для кабеля управления	1 подъемник	-	5,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-005-03-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: сборка, установка и закрепление вспомогательной балки на крыше здания с запасовкой монтажного каната в блок балки и на лебедку подъемника	1 подъемник	-	2,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-005-04-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: демонтаж кронштейна крепления 9-й головной блок-секции мачты к зданию; открепление головной блок-секции и опускание ее вниз (головная секция мачты в сборе с промежуточной)	1 подъемник	-	5,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-005-05-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: демонтаж кронштейна крепления восьмой блок-секции мачты (две секции в сборе)	1 подъемник	-	5,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-005-06-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: демонтаж кронштейна крепления седьмой блок-секции мачты к зданию; открепление блок-секции и опускание ее вниз (две секции в сборе)	1 подъемник	-	5,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-005-07-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: демонтаж кронштейна крепления шестой блок-секции мачты к зданию; открепление блок-секции и опускание ее вниз (две секции в сборе)	1 подъемник	-	5,3	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-005-08-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: демонтаж кронштейна крепления пятой блок-секции мачты к зданию; открепление блок-секции и опускание ее вниз (две секции в сборе)	1 подъемник	-	4,6	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-005-09-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: демонтаж кронштейна крепления четвертой блок-секции мачты к зданию; открепление блок-секции и опускание ее вниз (две секции в сборе)	1 подъемник	-	4,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-005-10-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: демонтаж кронштейна крепления третьей блок-секции мачты к зданию; открепление блок-секции и опускание ее вниз (две секции в сборе)	1 подъемник	-	4,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-005-11-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: демонтаж кронштейна крепления второй блок-секции мачты к зданию; открепление блок-секции и опускание ее вниз (две секции в сборе)	1 подъемник	-	3,9	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-005-12-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: демонтаж кронштейна крепления первой блок-секции мачты к зданию; открепление блок-секции и опускание ее вниз (две секции в сборе)	1 подъемник	-	3,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-005-13-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: демонтаж монтажно-такелажной оснастки	1 подъемник	-	2,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-005-14-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: снятие машинного отделения в сборе с грузопассажирской кабиной и ограждением с основания	1 подъемник	-	3,4	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-005-15-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: частичный демонтаж электрооборудования с отсоединением силового питающего кабеля и ограничителей	1 подъемник	-	2,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-58-02-005-16-01	Демонтаж мачтового грузопассажирского строительного подъемника ПГС-800-16, в том числе: погрузка инструмента, такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля	1 подъемник	-	1,7	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-02-006 Монтаж консольно-балочных кранов К-1 (К-1М) грузоподъемностью 0,3 т								
Н-58-02-006-01-01	Монтаж консольно-балочного крана К-1 (К-1М) грузоподъемностью 0,3 т	1 кран	1. Установка передней стойки в вертикальное положение. 2. Установка и закрепление опорной рамы под заднюю стойку. 3. Установка задней стойки в вертикальное положение. 4. Укладка контргрузов. 5. Сборка и установка балки в рабочее положение. 6. Запасовка грузового каната. 7. Навешивание крюковой обоймы. 8. Соединение ограничителя скорости с двигателем механизма подъема. 9. Регулирование механизмов и опробование крана в работе. 10. Испытание крана в соответствии с требованиями органов технического надзора и сдача его в эксплуатацию.	2,6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-006-02-01	Монтаж электрооборудования и подсоединение силового питающего кабеля при монтаже консольно-балочного крана К-1 (К-1М) грузоподъемностью 0,3 т	1 кран	-	1,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-006-03-01	Демонтаж консольно-балочного крана К-1 (К-1М) грузоподъемностью 0,3 т	1 кран	1. Распасовка грузового каната с крюковой обоймы. 2. Снятие крюковой обоймы. 3. Отсоединение и разборка балки на части. 4. Снятие контргрузов. 5. Демонтаж передней стойки. 6. Демонтаж задней стойки. 7. Снятие опорной рамы с задней стойки. 8. Отсоединение ограничителя скорости от двигателя механизма подъема.	1,3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-006-04-01	Демонтаж электрооборудования, отключение и отсоединение силового питающего кабеля при демонтаже консольно-балочного крана К-1 (К-1М) грузоподъемностью 0,3 т	1 кран	-	0,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-58-02-007 Монтаж люльки ЛЭ-100-300								
Н-58-02-007-01-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 15 м: всего	1 люлька	-	11,17	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-02-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 15 м, в том числе: укладка частей консолей, железобетонных блоков контргруза в люльку с подноской на расстояние до 5 м	1 люлька	-	0,64	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-02-007-03-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 15 м, в том числе: подъем частей консоли и железобетонных блоков контргруза с выгрузкой на крыше здания и опусканием	1 люлька	-	1,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-04-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 15 м, в том числе: перемещение по крыше здания на расстояние до 15 м частей консолей и железобетонных блоков контргруза к месту их установки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-02-007-05-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 15 м, в том числе: монтаж частей консолей и железобетонных блоков контргрузов на крыше здания	1 люлька	-	0,96	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-06-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 15 м, в том числе: сматывание грузовых и предохранительных канатов с барабана лебедки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-07-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 15 м, в том числе: подъем грузовых и предохранительных канатов на крышу здания	1 люлька	-	0,43	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
Н-58-02-007-08-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 15 м, в том числе: закрепление грузовых и предохранительных канатов на консолях	1 люлька	-	0,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-09-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 15 м, в том числе: запасовка и натяжение грузов и предохранительных канатов с помощью лебедок с установкой контргруза	1 люлька	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-10-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 15 м, в том числе: подключение люльки к электросети с раскатыванием из бухты силового питающего кабеля и присоединением его к источнику питания	1 люлька	-	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-11-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 15 м, в том числе: испытание люльки после установки ее	1 люлька	-	1,4	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-007-12-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 30 м: всего	1 люлька	-	13,54	-	-	-	-
Н-58-02-007-13-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 30 м, в том числе: укладка частей консолей, железобетонных блоков контргруза в люльку с подноской на расстояние до 5 м	1 люлька	-	0,64	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-14-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 30 м, в том числе: подъем частей консоли и железобетонных блоков контргруза с выгрузкой на крыше здания и опусканием	1 люлька	-	2,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
Н-58-02-007-15-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 30 м, в том числе: перемещение по крыше здания на расстояние до 15 м частей консолей и железобетонных блоков контргруза к месту их установки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-16-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 30 м, в том числе: монтаж частей консолей и железобетонных блоков контргрузов на крыше здания	1 люлька	-	0,96	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-17-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 30 м, в том числе: сматывание грузовых и предохранительных канатов с барабана лебедки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-18-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 30 м, в том числе: подъем грузовых и предохранительных канатов на крышу здания	1 люлька	-	1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-19-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 30 м, в том числе: закрепление грузовых и предохранительных канатов на консолях	1 люлька	-	0,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-20-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 30 м, в том числе: запасовка и натяжение грузов и предохранительных канатов с помощью лебедок с установкой контргруза	1 люлька	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-21-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 30 м, в том числе: подключение люльки к электросети с раскатыванием из бухты силового питающего кабеля и присоединением его к источнику питания	1 люлька	-	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-02-007-22-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью ранее смонтированной люльки на высоту до 30 м, в том числе: испытание люльки после установки ее	1 люлька	-	2,2	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-007-23-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 15 м: всего	1 люлька	-	9,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-24-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 15 м, в том числе: подъем частей консолей и железобетонных блоков контргруза на крышу здания со строповкой и расстроповкой или укладкой на платформу и разгрузкой с нее	1 люлька	-	0,57	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-25-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 15 м, в том числе: перемещение по крыше здания на расстояние до 15 м частей консолей и железобетонных блоков контргруза к месту их установки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-26-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 15 м, в том числе: монтаж частей консолей и железобетонных блоков контргрузов на крыше здания	1 люлька	-	0,96	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-27-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 15 м, в том числе: сматывание грузовых и предохранительных канатов с барабана лебедки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-28-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 15 м, в том числе: подъем грузовых и предохранительных канатов на крышу здания	1 люлька	-	0,43	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-29-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 15 м, в том числе: закрепление грузовых и предохранительных канатов на консолях	1 люлька	-	0,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-30-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 15 м, в том числе: запасовка и натяжение грузов и предохранительных канатов с помощью лебедок с установкой контргруза	1 люлька	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-31-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 15 м, в том числе: подключение люльки к электросети с раскатыванием из бухты силового питающего кабеля и присоединением его к источнику питания	1 люлька	-	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-32-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 15 м, в том числе: испытание люльки после установки ее	1 люлька	-	1,4	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-007-33-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 30 м: всего	1 люлька	-	11,19	-	-	-	-
Н-58-02-007-34-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 30 м, в том числе: подъем частей консолей и железобетонных блоков контргруза на крышу здания со строповкой и расстроповкой или укладкой на платформу и разгрузкой с нее	1 люлька	-	0,79	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-35-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 30 м, в том числе: перемещение по крыше здания на расстояние до 15 м частей консолей и железобетонных блоков контргруза к месту их установки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-02-007-36-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 30 м, в том числе: монтаж частей консолей и железобетонных блоков контргрузов на крыше здания	1 люлька	-	0,96	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-37-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 30 м, в том числе: сматывание грузовых и предохранительных канатов с барабана лебедки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-38-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 30 м, в том числе: подъем грузовых и предохранительных канатов на крышу здания	1 люлька	-	1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
Н-58-02-007-39-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 30 м, в том числе: закрепление грузовых и предохранительных канатов на консолях	1 люлька	-	0,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-40-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 30 м, в том числе: запасовка и натяжение грузов и предохранительных канатов с помощью лебедок с установкой контргруза	1 люлька	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-41-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 30 м, в том числе: подключение люльки к электросети с раскатыванием из бухты силового питающего кабеля и присоединением его к источнику питания	1 люлька	-	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-02-007-42-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью башенного крана на высоту до 30 м, в том числе: испытание люльки после установки ее	1 люлька	-	2,2	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-007-43-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 15 м: всего	1 люлька	-	12,23	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-44-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 15 м, в том числе: подъем частей консолей и железобетонных блоков контргруза на крышу здания со строповкой и расстроповкой или укладкой на платформу и разгрузкой с нее	1 люлька	-	3,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-45-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 15 м, в том числе: перемещение по крыше здания на расстояние до 15 м частей консолей и железобетонных блоков контргруза к месту их установки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-46-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 15 м, в том числе: монтаж частей консолей и железобетонных блоков контргрузов на крыше здания	1 люлька	-	0,96	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-47-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 15 м, в том числе: сматывание грузовых и предохранительных канатов с барабана лебедки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-48-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 15 м, в том числе: подъем грузовых и предохранительных канатов на крышу здания	1 люлька	-	0,43	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-49-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 15 м, в том числе: закрепление грузовых и предохранительных канатов на консолях	1 люлька	-	0,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-50-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 15 м, в том числе: запасовка и натяжение грузов и предохранительных канатов с помощью лебедок с установкой контргруза	1 люлька	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-51-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 15 м, в том числе: подключение люльки к электросети с раскатыванием из бухты силового питающего кабеля и присоединением его к источнику питания	1 люлька	-	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-52-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 15 м, в том числе: испытание люльки после установки ее	1 люлька	-	1,4	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-007-53-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 30 м: всего	1 люлька	-	14,3	-	-	-	-
Н-58-02-007-54-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 30 м, в том числе: подъем частей консолей и железобетонных блоков контргруза на крышу здания со строповкой и расстроповкой или укладкой на платформу и разгрузкой с нее	1 люлька	-	3,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-55-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 30 м, в том числе: перемещение по крыше здания на расстояние до 15 м частей консолей и железобетонных блоков контргруза к месту их установки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-02-007-56-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 30 м, в том числе: монтаж частей консолей и железобетонных блоков контргрузов на крыше здания	1 люлька	-	0,96	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-57-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 30 м, в том числе: сматывание грузовых и предохранительных канатов с барабана лебедки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-58-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 30 м, в том числе: подъем грузовых и предохранительных канатов на крышу здания	1 люлька	-	1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
Н-58-02-007-59-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 30 м, в том числе: закрепление грузовых и предохранительных канатов на консолях	1 люлька	-	0,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-60-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 30 м, в том числе: запасовка и натяжение грузов и предохранительных канатов с помощью лебедок с установкой контргруза	1 люлька	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-61-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 30 м, в том числе: подключение люльки к электросети с раскатыванием из бухты силового питающего кабеля и присоединением его к источнику питания	1 люлька	-	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-02-007-62-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью подъемника на высоту до 30 м, в том числе: испытание люльки после установки ее	1 люлька	-	2,2	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-007-63-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 15 м: всего	1 люлька	-	16,38	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-64-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 15 м, в том числе: установка и закрепление отводного блока на крыше здания с подъемом его вручную	1 люлька	-	1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-65-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 15 м, в том числе: подъем частей консолей и железобетонных блоков контргруза на крышу здания со строповкой и расстроповкой или укладкой на платформу и разгрузкой с нее	1 люлька	-	6	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-66-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 15 м, в том числе: перемещение по крыше здания на расстояние до 15 м частей консолей и железобетонных блоков контргруза к месту их установки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1
Н-58-02-007-67-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 15 м, в том числе: монтаж частей консолей и железобетонных блоков контргрузов на крыше здания	1 люлька	-	0,96	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-68-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 15 м, в том числе: сматывание грузовых и предохранительных канатов с барабана лебедки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-69-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 15 м, в том числе: подъем грузовых и предохранительных канатов на крышу здания	1 люлька	-	0,43	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
Н-58-02-007-70-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 15 м, в том числе: закрепление грузовых и предохранительных канатов на консолях	1 люлька	-	0,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-71-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 15 м, в том числе: запасовка и натяжение грузов и предохранительных канатов с помощью лебедок с установкой контргруза	1 люлька	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-72-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 15 м, в том числе: подключение люльки к электросети с раскатыванием из бухты силового питающего кабеля и присоединением его к источнику питания	1 люлька	-	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-73-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 15 м, в том числе: испытание люльки после установки ее	1 люлька	-	1,4	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-58-02-007-74-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м: всего	1 люлька	-	21,15	-	-	-	-
Н-58-02-007-75-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м, в том числе: установка и закрепление отводного блока на крыше здания с подъемом его вручную	1 люлька	-	1,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-76-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м, в том числе: подъем частей консолей и железобетонных блоков контргруза на крышу здания со строповкой и расстроповкой или укладкой на платформу и разгрузкой с нее	1 люлька	-	9,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-77-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м, в том числе: перемещение по крыше здания на расстояние до 15 м частей консолей и железобетонных блоков контргруза к месту их установки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-02	Монтажник строительных машин и механизмов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-78-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м, в том числе: монтаж частей консолей и железобетонных блоков контргрузов на крыше здания	1 люлька	-	0,96	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-79-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м, в том числе: сматывание грузовых и предохранительных канатов с барабана лебедки	1 люлька	-	1,2	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-80-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м, в том числе: подъем грузовых и предохранительных канатов на крышу здания	1 люлька	-	1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-81-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м, в том числе: закрепление грузовых и предохранительных канатов на консолях	1 люлька	-	0,5	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-007-82-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м, в том числе: запасовка и натяжение грузов и предохранительных канатов с помощью лебедок с установкой контргруза	1 люлька	-	2,7	-	2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-007-83-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м, в том числе: подключение люльки к электросети с раскатыванием из бухты силового питающего кабеля и присоединением его к источнику питания	1 люлька	-	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-02-007-84-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м, в том числе: открепление отводного блока с опусканием его на землю	1 люлька	-	0,35	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
Н-58-02-007-85-01	Монтаж люлек ЛЭ-100-300, подача элементов люлек (частей консолей, железобетонных блоков контргруза) на крышу здания с помощью приводной лебедки и отводного блока на высоту до 30 м, в том числе: испытание люльки после установки ее	1 люлька	-	2,2	-	2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-02-008 Демонтаж люльки ЛЭ-100-300								
Н-58-02-008-01-01	Демонтаж люльки ЛЭ-100-300: всего	1 люлька	-	15,55	-	-	-	-
Н-58-02-008-02-01	Демонтаж люльки ЛЭ-100-300, в том числе: установка и закрепление отводного блока на крыше здания с подъемом его вручную на высоту до 30 м	1 люлька	-	1,2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-008-03-01	Демонтаж люльки ЛЭ-100-300, в том числе: демонтаж электрооборудования	1 люлька	-	1,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-58-02-008-04-01	Демонтаж люльки ЛЭ-100-300, в том числе: открепление и снятие натяжного контргруза	1 люлька	-	1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
Н-58-02-008-05-01	Демонтаж люльки ЛЭ-100-300, в том числе: распасовка канатов с укладкой их в бухты	1 люлька	-	4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
Н-58-02-008-06-01	Демонтаж люльки ЛЭ-100-300, в том числе: открепление и снятие железобетонных блоков контргруза с опусканием их на землю	1 люлька	-	5,7	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
Н-58-02-008-07-01	Демонтаж люльки ЛЭ-100-300, в том числе: разборка консолей на части с опусканием на землю	1 люлька	-	2,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-008-08-01	Демонтаж люльки ЛЭ-100-300, в том числе: открепление отводного блока с опусканием его на землю	1 люлька	-	0,35	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-02-009 Монтаж бетоносмесителей и растворо-смесителей								
Н-58-02-009-01-01	Монтаж бетоносмесителей передвижных С-159 и С-159А, вместимостью 425 л	1 машина	1. Подноска отдельных частей машин на расстояние до 10 м. 2. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений или установка крана (при весе отдельных узлов более 1т). 3. Установка и крепление машин на готовом фундаменте (для стационарных машин) или же застопорка колес и подкладывание шпал, бревен или брусьев (для передвижения машин). 4. Подъем, монтаж и приведение в рабочее положение грузочного ковша и всех съемных или откидных частей и узлов. 5. Запасовка каната. 6. Подключение трубопроводов. 7. Подключение электродвигателя и пусковой аппаратуры. 8. Очистка и смазка трущихся частей. 9. Регулировка и опробование машин вхолостую. 10. Установка ограждений и кожухов. 11. Уборка вспомогательных монтажных приспособлений. 12. Испытание и сдача машин на ходу.	18	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-009-02-01	Монтаж бетоносмесителей передвижных С-99 и С-199, вместимостью 250 л	1 машина	1. Подноска отдельных частей машин на расстояние до 10 м. 2. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений или установка крана (при весе отдельных узлов более 1т). 3. Установка и крепление машин на готовом фундаменте (для стационарных машин) или же застопорка колес и подкладывание шпал, бревен или брусьев (для передвижения машин). 4. Подъем, монтаж и приведение в рабочее положение загрузочного ковша и всех съемных или откидных частей и узлов. 5. Запасовка каната. 6. Подключение трубопроводов. 7. Подключение электродвигателя и пусковой аппаратуры. 8. Очистка и смазка трущихся частей. 9. Регулировка и опробование машин вхолостую. 10. Установка ограждений и кожухов. 11. Уборка вспомогательных монтажных приспособлений. 12. Испытание и сдача машин на ходу.	13	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-009-03-01	Монтаж бетоносмесителей передвижных С-187 и С-227, вместимостью 100 л	1 машина	1. Подноска отдельных частей машин на расстояние до 10 м. 2. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений или установка крана (при весе отдельных узлов более 1т). 3. Установка и крепление машин на готовом фундаменте (для стационарных машин) или же застопорка колес и подкладывание шпал, бревен или брусьев (для передвижения машин). 4. Подъем, монтаж и приведение в рабочее положение загрузочного ковша и всех съемных или откидных частей и узлов. 5. Запасовка каната. 6. Подключение трубопроводов. 7. Подключение электродвигателя и пусковой аппаратуры. 8. Очистка и смазка трущихся частей. 9. Регулировка и опробование машин вхолостую. 10. Установка ограждений и кожухов. 11. Уборка вспомогательных монтажных приспособлений. 12. Испытание и сдача машин на ходу.	12	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-009-04-01	Монтаж бетоносмесителей стационарных С-221, вместимостью 1200 л	1 машина	1. Подноска отдельных частей машин на расстояние до 10 м. 2. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений или установка крана (при весе отдельных узлов более 1т). 3. Установка и крепление машин на готовом фундаменте (для стационарных машин) или же застопорка колес и подкладывание шпал, бревен или брусьев (для передвижения машин). 4. Подъем, монтаж и приведение в рабочее положение загрузочного ковша и всех съемных или откидных частей и узлов. 5. Запасовка каната. 6. Подключение трубопроводов. 7. Подключение электродвигателя и пусковой аппаратуры. 8. Очистка и смазка трущихся частей. 9. Регулировка и опробование машин вхолостую. 10. Установка ограждений и кожухов. 11. Уборка вспомогательных монтажных приспособлений. 12. Испытание и сдача машин на ходу.	29,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-009-05-01	Монтаж бетоносмесителей стационарных С-158, вместимостью 425 л	1 машина	1. Подноска отдельных частей машин на расстояние до 10 м. 2. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений или установка крана (при весе отдельных узлов более 1т). 3. Установка и крепление машин на готовом фундаменте (для стационарных машин) или же застопорка колес и подкладывание шпал, бревен или брусьев (для передвижения машин). 4. Подъем, монтаж и приведение в рабочее положение загрузочного ковша и всех съемных или откидных частей и узлов. 5. Запасовка каната. 6. Подключение трубопроводов. 7. Подключение электродвигателя и пусковой аппаратуры. 8. Очистка и смазка трущихся частей. 9. Регулировка и опробование машин вхолостую. 10. Установка ограждений и кожухов. 11. Уборка вспомогательных монтажных приспособлений. 12. Испытание и сдача машин на ходу.	14,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-009-06-01	Монтаж растворовсмесителей С-220, С-220А, вместимостью 150 л	1 машина	1. Подноска отдельных частей машин на расстояние до 10 м. 2. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений или установка крана (при весе отдельных узлов более 1т). 3. Установка и крепление машин на готовом фундаменте (для стационарных машин) или же застопорка колес и подкладывание шпал, бревен или брусьев (для передвижения машин). 4. Подъем, монтаж и приведение в рабочее положение загрузочного ковша и всех съемных или откидных частей и узлов. 5. Запасовка каната. 6. Подключение трубопроводов. 7. Подключение электродвигателя и пусковой аппаратуры. 8. Очистка и смазка трущихся частей. 9. Регулировка и опробование машин вхолостую. 10. Установка ограждений и кожухов. 11. Уборка вспомогательных монтажных приспособлений. 12. Испытание и сдача машин на ходу.	9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-009-07-01	Монтаж растворовсмесителей С-289, С-289А, С-219, вместимостью 325 л	1 машина	1. Подноска отдельных частей машин на расстояние до 10 м. 2. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений или установка крана (при весе отдельных узлов более 1т). 3. Установка и крепление машин на готовом фундаменте (для стационарных машин) или же застопорка колес и подкладывание шпал, бревен или брусьев (для передвижения машин). 4. Подъем, монтаж и приведение в рабочее положение загрузочного ковша и всех съемных или откидных частей и узлов. 5. Запасовка каната. 6. Подключение трубопроводов. 7. Подключение электродвигателя и пусковой аппаратуры. 8. Очистка и смазка трущихся частей. 9. Регулировка и опробование машин вхолостую. 10. Установка ограждений и кожухов. 11. Уборка вспомогательных монтажных приспособлений. 12. Испытание и сдача машин на ходу.	13	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-009-08-01	Монтаж растворо-смесителей С-209, вместимостью 750 л	1 машина	1. Подноска отдельных частей машин на расстояние до 10 м. 2. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений или установка крана (при весе отдельных узлов более 1т). 3. Установка и крепление машин на готовом фундаменте (для стационарных машин) или же застопорка колес и подкладывание шпал, бревен или брусьев (для передвижения машин). 4. Подъем, монтаж и приведение в рабочее положение загрузочного ковша и всех съемных или откидных частей и узлов. 5. Запасовка каната. 6. Подключение трубопроводов. 7. Подключение электродвигателя и пусковой аппаратуры. 8. Очистка и смазка трущихся частей. 9. Регулировка и опробование машин вхолостую. 10. Установка ограждений и кожухов. 11. Уборка вспомогательных монтажных приспособлений. 12. Испытание и сдача машин на ходу.	10	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-58-02-010 Демонтаж бетоносмесителей и растворо-смесителей								
Н-58-02-010-01-01	Демонтаж бетоносмесителей передвижных С-159 и С-159А, вместимостью 425 л	1 машина	1. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений или установка крана и перемещение деталей с помощью крана (при весе отдельных узлов или деталей более 1 т). 2. Снятие ограждения. 3. Отсоединение от электродвигателя. 4. Снятие и сматывание каната. 5. Отключение трубопроводов. 6. Отсоединение и снятие съемных частей. 7. Открепление и снятие машин с фундамента (для стационарных машин) или же расторможение и освобождение колес (для передвижных машин). 8. Очистка от грязи и смазка ходовых частей. 9. Демонтаж вспомогательных монтажных приспособлений. 10. Подготовка машин к сдаче.	11	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-010-02-01	Демонтаж бетоносмесителей передвижных С-99 и С-199, вместимостью 250 л	1 машина	1. Монтаж вспомогательных демонтажных приспособлений или установка крана и перемещение деталей с помощью крана (при весе отдельных узлов или деталей более 1 т). 2. Снятие ограждения. 3. Отсоединение от электродвигателя. 4. Снятие и сматывание каната. 5. Отключение трубопроводов. 6. Отсоединение и снятие съемных частей. 7. Открепление и снятие машин с фундамента (для стационарных машин) или же расторможение и освобождение колес (для передвижных машин). 8. Очистка от грязи и смазка ходовых частей. 9. Демонтаж вспомогательных монтажных приспособлений. 10. Подготовка машин к сдаче.	8,3	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-010-03-01	Демонтаж бетоносмесителей передвижных С-187 и С-227, вместимостью 100 л	1 машина	1. Монтаж вспомогательных демонтажных приспособлений или установка крана и перемещение деталей с помощью крана (при весе отдельных узлов или деталей более 1 т). 2. Снятие ограждения. 3. Отсоединение от электродвигателя. 4. Снятие и сматывание каната. 5. Отключение трубопроводов. 6. Отсоединение и снятие съемных частей. 7. Открепление и снятие машин с фундамента (для стационарных машин) или же расторможение и освобождение колес (для передвижных машин). 8. Очистка от грязи и смазка ходовых частей. 9. Демонтаж вспомогательных монтажных приспособлений. 10. Подготовка машин к сдаче.	7,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-010-04-01	Демонтаж бетоносмесителей стационарных С-221, вместимостью 1200 л	1 машина	1. Монтаж вспомогательных демонтажных приспособлений или установка крана и перемещение деталей с помощью крана (при весе отдельных узлов или деталей более 1 т). 2. Снятие ограждения. 3. Отсоединение от электродвигателя. 4. Снятие и сматывание каната. 5. Отключение трубопроводов. 6. Отсоединение и снятие съемных частей. 7. Открепление и снятие машин с фундамента (для стационарных машин) или же расторможение и освобождение колес (для передвижных машин). 8. Очистка от грязи и смазка ходовых частей. 9. Демонтаж вспомогательных монтажных приспособлений. 10. Подготовка машин к сдаче.	16,5	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-010-05-01	Демонтаж бетоносмесителей стационарных С-158, вместимостью 425 л	1 машина	1. Монтаж вспомогательных демонтажных приспособлений или установка крана и перемещение деталей с помощью крана (при весе отдельных узлов или деталей более 1 т). 2. Снятие ограждения. 3. Отсоединение от электродвигателя. 4. Снятие и сматывание каната. 5. Отключение трубопроводов. 6. Отсоединение и снятие съемных частей. 7. Открепление и снятие машин с фундамента (для стационарных машин) или же расторможение и освобождение колес (для передвижных машин). 8. Очистка от грязи и смазка ходовых частей. 9. Демонтаж вспомогательных монтажных приспособлений. 10. Подготовка машин к сдаче.	11	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-010-06-01	Демонтаж растворосмесителей С-220, С-220А, вместимостью 150 л	1 машина	1. Монтаж вспомогательных демонтажных приспособлений или установка крана и перемещение деталей с помощью крана (при весе отдельных узлов или деталей более 1 т). 2. Снятие ограждения. 3. Отсоединение от электродвигателя. 4. Снятие и сматывание каната. 5. Отключение трубопроводов. 6. Отсоединение и снятие съемных частей. 7. Открепление и снятие машин с фундамента (для стационарных машин) или же расторможение и освобождение колес (для передвижных машин). 8. Очистка от грязи и смазка ходовых частей. 9. Демонтаж вспомогательных монтажных приспособлений. 10. Подготовка машин к сдаче.	4,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-010-07-01	Демонтаж растворовсмесителей С-289, С-289А, С-219, вместимостью 325 л	1 машина	1. Монтаж вспомогательных демонтажных приспособлений или установка крана и перемещение деталей с помощью крана (при весе отдельных узлов или деталей более 1 т). 2. Снятие ограждения. 3. Отсоединение от электродвигателя. 4. Снятие и сматывание каната. 5. Отключение трубопроводов. 6. Отсоединение и снятие съемных частей. 7. Открепление и снятие машин с фундамента (для стационарных машин) или же расторможение и освобождение колес (для передвижных машин). 8. Очистка от грязи и смазка ходовых частей. 9. Демонтаж вспомогательных монтажных приспособлений. 10. Подготовка машин к сдаче.	8,9	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-58-02-010-08-01	Демонтаж растворовсмесителей С-209, вместимостью 750 л	1 машина	1. Монтаж вспомогательных демонтажных приспособлений или установка крана и перемещение деталей с помощью крана (при весе отдельных узлов или деталей более 1 т). 2. Снятие ограждения. 3. Отсоединение от электродвигателя. 4. Снятие и сматывание каната. 5. Отключение трубопроводов. 6. Отсоединение и снятие съемных частей. 7. Открепление и снятие машин с фундамента (для стационарных машин) или же расторможение и освобождение колес (для передвижных машин). 8. Очистка от грязи и смазка ходовых частей. 9. Демонтаж вспомогательных монтажных приспособлений. 10. Подготовка машин к сдаче.	6,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 58.1

Размеры монтажных площадок

Длина и ширина монтажных площадок, м	Марка кранов
35 x 11	МСК-5-20, МСК-5-20А
30 x 15	КБ-100, КБ-100.1, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.2
50 x 20	КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-100-ОМ, КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), КБ-100.3, КБ-100.3А-1, МСК-10-20, МСК-250
70 x 10	КБ-573, КБ-573А
80 x 15	КБ-602, КБ-674А
90 x 17	КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3

Приложение 58.2

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-58

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При применении в качестве балластных материалов:		
1.1	гравия или песчаных смесей	Н-58-01-043, Н-58-01-045	1,1
1.2	щебня	Н-58-01-043, Н-58-01-045	1,2
2	При устройстве закругления пути	Н-58-01-043	1,2