


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 60.
ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ТОННЕЛЕЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

I. Техническая часть

1.60.1. Нормами сборника предусмотрены горнокапитальные работы по сооружению шахтных стволов, горизонтальных и наклонных выработок закрытым способом при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения.

1.60.2. Работы, выполняемые при сооружении выработок и не учтенные сборником, нормируют по соответствующим сборникам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

1.60.3. Грунты I - III групп разрабатывают ручным инструментом, грунты II - V групп - механизированным инструментом, грунты IV - XI групп - буровзрывным способом и разрыхлением отбойными молотками.

1.60.4. При невозможности ведения буровзрывных работ в отдельных случаях можно разрабатывать грунты VI - VII групп отбойными молотками. Необходимость такой разработки подтверждается актом, утвержденным главным инженером.

1.60.5. Группа крепости грунтов при разработке буровзрывным способом устанавливается согласно приложения 60.1 по каждому забою отдельно и подтверждается актом пробного бурения.

При изменении геологии забоя составляются акты для определения объема грунта каждой группы; нормы на разработку в таких случаях принимают пропорционально объему грунта каждой группы.

1.60.6. При разработке грунта буровзрывным способом обустройство забоя осуществляется в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ.

1.60.7. Нормами при разработке грунта буровзрывным способом работа взрывников не предусмотрена.

Нормами учтены технологические перерывы в период производства взрывов, проветривания забоя от газов и участие проходчиков, имеющих «Единую книжку взрывника», в зарядении шпуров.

1.60.8. После взрыва и проветривания забоя от газов и осмотра забоя взрывниками в соответствии с правилами техники безопасности проходчиками производится тщательная оборка кровли, лба забоя и боков выработки.

1.60.9. При разработке грунта нормами учтены:

при буровзрывном способе - бурение шпуров необходимой длины с присоединением бурильного молотка к шлангу, а шланга к воздуховоду, проверка изоляции кабеля и заземления, смена буров, коронок, хвостовиков, штанг, сверл; смазка инструмента и буровых установок (по мере необходимости); холостое опробование машин; ведение бурового журнала; перемещение

машин на безопасное от взрыва расстояние; обустройство забоя по заданной схеме; приготовление забойки для забивки шпуров; время на зарядку шпуров, взрыва и подсчет числа взрывов, а также на проветривание забоя после взрыва;

при разработке отбойными молотками - разрыхление грунтов отбойными молотками с присоединением их к шлангам, а шлангов - к воздухопроводу, сменой затупленных пик и смазкой молотков (по мере необходимости).

1.60.10. При изменении длины шпуров к нормам времени на бурение применяются следующие коэффициенты:

при длине шпуров 1 м - 0,95;

при длине шпуров 2,5 м - 1;

при длине шпуров 3 м - 1,05;

при длине шпуров 4 м - 1,11;

при длине шпуров 5 м - 1,18;

Необходимость применения коэффициентов подтверждается актами установленной формы.

1.60.11. При проходке наклонных выработок с углом наклона до 13° применяются нормы, исчисленные для горизонтальных выработок. При большем угле наклона нормы умножаются на коэффициенты, приведенные в табл. 1 (кроме таблиц Н-60-02-011÷Н-60-02-013).

Таблица 1

Наименование работ	Угол наклона выработки, град.	Коэффициент к нормам
Бурение шпуров, разработка грунта отбойными молотками, погрузка грунта, установка временной крепи, разработка и крепление водоотводных канав	От 13 до 30	1,16
	$\leq 31 \leq 45$	1,3
	Св. 45	1,54

Указанные коэффициенты применяются к нормам на бурение только в выработках, проходимых снизу вверх, на разработку грунта отбойными молотками и погрузку - только в выработках, проходимых сверху вниз, а на установку временной крепи, разработку и крепление водоотводных канав, укладку и снятие временных и постоянных рельсовых путей - во всех наклонных выработках.

1.60.12. Вынужденные переборы грунта и их заполнение при сооружении тоннеля нормами учтены в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере строительства.

1.60.13. Нормами сборника учтено, но не оговорено в составах работ необходимое время на прием в шахтном стволе, выдачу из шахтного ствола и перемещение в горизонтальных и наклонных выработках материалов и изделий на расстояние до 20 м, за исключением особо оговоренных случаев к разделам и таблицам.

1.60.14. Нормами предусмотрены разработка, погрузка и откатка грунта, замеренного в плотном состоянии.

1.60.15. При сооружении шахтных стволов прием и разгрузку бадей и материалов производит верхнее звено рабочих, работа которых настоящим сборником не учтена.

Нормами учтено обслуживание сигнализации проходчиками при подъеме и опускании бадей, тюбингов и других материалов.

1.60.16. Нормы предусматривают крепление шахтного ствола и горизонтальных выработок тюбингами с числом болтов, указанным к разделам Н-60-02 и Н-60-08. При ином количестве болтов соответственно на 1 болт добавляется или исключается:

для чугунных тюбингов – 0,105 чел.-ч, а для железобетонных тюбингов – 0,064 чел.-ч.

1.60.17. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки приведено в табл. 2.

Таблица 2

№ п.п.	Наименование и характеристика грунта	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м	Группа грунта при разработке			Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором ПР-24Л, мин
			отбойными молотками и вручную		буровзрывной	
			немерзлого грунта	мерзлого грунта		
1	Алевролит:					
	слабый	1500	IVp	-	-	-
	крепкий	2200	Vp	-	-	-
2	Ангидрит	2900	VI	-	VI	2,7-3,7
3	Аргиллит:					
	крепкий плитчатый	2000	Vp	-	-	-
	массивный	2200	VI	-	-	-
4	Бокситы плотные	2600	VI	-	VI	2,7 - 3,7
5	Гравийно-галечные грунты с размером частиц, мм:					
	до 80	1750	II	IIм	-	-
	св. 80	1950	III	IIIм	-	-
	св. 80 с содержанием валунов до 30 %	1900-2200	IV	-	-	-
6	Гипс	2200	Vp	-	IV	До 2,1
7	Глина:					
	жирная мягкая без примесей, а также с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора в объеме до 10 %	1750-1800	II	IIIм	-	-
	то же, св. 10 %	1900	III	IVм	-	-
	карбонатная мягкая	1950	III	IVм	-	-
	тяжелая ломовая, сланцевая твердая карбонная или кембрийская	1950-2150	IV	IVм	IV	До 2,1
8	Грунты ледникового происхождения:					
	песок, супесок и суглинок моренные с примесью гравия, гальки, валунов до 10 % по объему	1750-2500	II	IIм	-	-
	песок и супесок моренные с примесью гравия, гальки и валунов св. 10 % по объему	1750-2500	III	IIIм	-	-
	суглинок моренный с примесью гравия, гальки и валунов св. 10 % по объему, а также глина ленточная моренная с	1750-2500	III	IVм	-	-

№ п.п.	Наименование и характеристика грунта	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м	Группа грунта при разработке			Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором ПР-24Л, мин
			отбойными молотками и вручную		буровзрывной	
			немерзлого грунта	мерзлого грунта		
9	тонкими прослойками мелкозернистого песка суглинок тяжелый и глина моренные с примесью гравия, гальки и валунов	1750-2500	IV	IVм	-	-
	Грунты растительного слоя:					
	без корней и примесей с корнями кустарника и деревьев, с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1200 1200-1400	I II	Im IIм	- -	- -
10	Диабаз:					
	сильно выветрившийся	2600	-	-	VIII	4,9-6,7
	слабо выветрившийся	2700	-	-	IX	6,7-9,2
	крепкий, не затронутый выветриванием	2800	-	-	X	9,2-12,2
11	особо крепкий, не затронутый выветриванием	2900	-	-	XI	12,2 и св.
	Доломит:					
	мягкий, пористый, выветрившийся	2700	VI	-	VI	2,7-3,7
	плотный	2800	VII	-	VII	3,7-4,9
12	крепкий	2900	-	-	VIII	4,9-6,7
	Дресва в коренном залегании (элювийт)	2000	IVp	-	-	-
13	Дресвяный грунт	1800	IVp	-	IV	до 2,1
14	Змеевик (серпантин):					
	выветрившийся	2400	V	-	V	2,1-2,7
	средней крепости	2500	VI	-	VI	2,7-3,7
15	крепкий	2600	VII	-	VII	3,7-4,9
	Известняк:					
	мягкий, пористый, выветрившийся	1200	Vp	-	V	2,1-2,7
	мергелистый слабый	2300	VI	-	VI	2,7-3,7
16	мергелистый плотный	2700	VII	-	VII	3,7-4,9
	крепкий	2900	-	-	VIII	4,9-6,7
	доломитизированный плотный окварцованный	3100	-	-	IX	6,7-9,2
	Кварцит:					
	сланцевый	2500	VII	-	VII	3,7-4,9
	выветрившийся					
	сланцевый	2600	-	-	VIII	4,9-6,7
	с заметной	2700	-	-	IX	6,7-9,2
	сланцеватостью					
	без сланцеватости	2800	-	-	X	9,2-12,2

№ п.п.	Наименование и характеристика грунта	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м	Группа грунта при разработке			Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором ПР-24Л, мин
			отбойными молотками и вручную		буровзрывной	
			немерзлого грунта	мерзлого грунта		
17	мелкозернистый	3000	-	-	XI	12,2 и более
	Конгломераты и брекчии: слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе	1900 - 2100	V	-	V	2,1-2,7
	из осадочных пород на известковом цементе	2300	VI	-	VI	2,7-3,7
	то же, на кремнистом цементе	2600	VII	-	VII	3,7-4,9
	с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе	2900	-	-	VIII	4,9-6,7
18	Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, порфириды, габбро и др.):					
	крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные	2500	V	-	V	2,1-2,7
	среднезернистые выветрившиеся	2600	VI	-	VI	2,7-3,7
	мелкозернистые выветрившиеся	2700	VII	-	VII	3,7-4,9
	крупнозернистые, не затронутые выветриванием,	2800	-	-	VIII	4,9-6,7
	прочные	2900	-	-	IX	6,7-9,2
	среднезернистые, не затронутые выветриванием,					
	очень прочные	3100	-	-	X	9,2-12,2
	мелкозернистые, не затронутые выветриванием,					
	очень прочные	3300	-	-	XI	Св. 12,2
19	Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, трахиты и др.):					
	сильновыветрившиеся, средней прочности	2600	VII	-	VII	3,7-4,9
	слабовыветрившиеся, прочные	2700	-	-	VIII	4,9-6,7

№ п.п.	Наименование и характеристика грунта	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м	Группа грунта при разработке			Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором ПР-24Л, мин
			отбойными молотками и вручную		буровзрывной	
			немерзлого грунта	мерзлого грунта		
20	со следами, выветривания, очень прочные	2800	-	-	IX	6,7-9,2
	без следов выветривания, очень прочные	3100	-	-	X	9,2-12,2
	очень прочные	3300	-	-	XI	Св. 12,2
	Кремень, очень прочный	3300	-	-	XI	Св. 12,2
21	Лесс:					
22	мягкий без примесей	1600	I	Im	-	-
	мягкий с примесью гравия или гальки	1800	II	IIм	-	-
	твердый	1800	III	IIIм	-	-
	Мел:					
23	мягкий	1550	IVp	-	IV	До 2,1
	плотный	1800	Vp	-	V	2,1-2,7
	Мергель:					
	мягкий, рыхлый	1900	IVp	-	IV	До 2,1
24	средний	2300	Vp	-	V	2,1-2,7
	плотный	2500	VI	-	VI	2,7-3,7
	Мрамор	2700	VII	-	VII	3,7-4,9
	Опока	1900	Vp	-	V	2,1-2,7
25	Пемза	1100	V	-	V	2,1-2,7
26	Песок:					
27	без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 %	1600	I	Im	-	-
	то же, с примесью до 30 %	1700	II	IIм	-	-
	то же, св. 30 %	1700	III	IIIм	-	-
	барханный и дюнный	1600	II	-	-	-
28	Песчаник:					
29	выветрившийся	2200	V	-	V	2,1-2,7
	на глинистом цементе	2300	VI	-	VI	2,7-3,7
	на известковом цементе	2500	VII	-	VII	3,7-4,9
	на известковом или железистом цементе, прочный	2600	-	-	VIII	4,9-6,7
29	на кварцевом цементе, очень прочный	2700	-	-	IX	6,7-9,2
	кремнистый, очень прочный	2800	-	-	X	9,2-12,2
	Ракушечник:					
	слабо сцементированный	1200	IVp	-	IV	до 2,1
	сцементированный	1800	Vp	-	V	2,1-2,7

№ п.п.	Наименование и характеристика грунта	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м	Группа грунта при разработке			Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором ПР-24Л, мин
			отбойными молотками и вручную		буровзрывной	
			немерзлого грунта	мерзлого грунта		
30	Сланцы:					
	выветрившиеся	2000	IVp	-	IV	До2,1
	глинистые средней крепости и слабовыветрившиеся	2600	Vp	-	V	2,1-2,7
	крепкие	2800	VI	-	VI	2,7-3,7
	окварцованные и сланцевые	2300	VII	-	VII	3,7-4,9
	песчаные прочные	2500	-	-	VIII	4,9-6,7
	окремненные, очень прочные	2600	-	-	X	9,2-12,2
	кремнистые, очень прочные	2600	-	-	XI	Св. 12,2
31	Солончак и солонец:					
	мягкие	1600	II	IIм	-	-
	твердые	1800	IV	IVм	IV	До 2,1
32	Суглинок:					
	легкий и лессовидный без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему	1700	I	IIм	-	-
	то же, св. 10 %	1750	II	IIIм	-	-
	тяжелый без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %	1750	II	IIIм	-	-
	то же, св. 10 %	1950	III	IVм	-	-
33	Супесок без примесей, а также с примесью щебня, гравия или строительного мусора в объеме, %:					
	до 10	1650	I	Im	-	-
	до 30	1800	II	IIм	-	-
	св. 30	1850	III	IIIм	-	-
31	Строительный мусор:					
	рыхлый и слежавшийся	1800	II	IIм	-	-
	сцементированный	1900	III	IIIм	-	-
35	Торф:					
	без древесных корней	800-1000	I	Im	-	-
	с древесными корнями	850-1200	II	IIм	-	-
36	Трепел:					
	слабый	1550	IVp	-	IV	До 2,1
	плотный	1770	Vp	-	V	2,1-2,7
37	Туф	1100	V	-	V	2,1-2,7

№ п.п.	Наименование и характеристика грунта	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м	Группа грунта при разработке			Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором ПР-24Л, мин
			отбойными молотками и вручную		буровзрывной	
			немерзлого грунта	мерзлого грунта		
38	Чернозем, каштановый грунт:					
	мягкий, без древесных корней	1300	I	Im	-	-
	мягкий, с древесными корнями	1300	II	IIм	-	-
	твердый	1200	III	IIIм	-	-
39	Шлак:					
	котельный рыхлый	700	I	Im	-	-
	котельный слежавшийся	-	II	IIм	-	-
	металлургический выветрившийся	-	III	IIIм	IV	До 2,1
	металлургический невыветрившийся	-	IV	IVм	-	-
40	Щебень размером, мм:					
	до 40	1750	II	-	-	-
	св. 40 до 150	1950	III	-	-	-

Примечание. Грунты IV группы относятся к нескальным, IVp и Vp - к разборно-скальным.

1.60.18. При сооружении вертикальных и горизонтальных выработок для работ, производимых в зоне сжатого воздуха (кессоне), предусмотрен режим рабочего дня, приведенный в табл. 3 для вертикальных, а в табл. 4 - для горизонтальных выработок.

Таблица 3

Давление в кессоне, кПа (атм)	Продолжительность смены, ч-мин							
	при дыхании воздухом				при дыхании кислородом			
	шлюзование	пребывание в кессоне	вышлюзовывание	всего	шлюзование	пребывание в кессоне	вышлюзовывание	всего
9,8-118 (0,1-1,2)	0-09	5-37	0-14	6-00	-	-	-	-
119-147 (1,21-1,5)	0-10	4-50	0-28	5-28	0-10	4-50	0-15	5-15
148-206 (1,51-2,1)	0-11	3-49	0-36	4-36	0-11	3-49	0-26	4-26
207-235 (2,11-2,4)	0-11	3-49	1-30	5-30	0-11	3-49	0-46	4-46
236-265 (2,41-2,7)	0-12	3-32	2-16	6-00	0-12	3-32	1-10	4-54
266-294 (2,72-3)	0-13	2-47	2-19	5-19	0-13	2-47	1-12	4-12

Таблица 4

Давление в кессоне, кПа (атм)	При дыхании воздухом									При дыхании кислородом								
	время пребывания в кессоне, ч-мин						всего, ч-мин			время пребывания в кессоне, ч-мин						всего, ч-мин		
	переход от шлюза к забойу	прием смены	работав забое	сдача смены	переход от забоя к шлюзу	всего	шлюзование	вышлюзование	продолжительность смены	переход от шлюза к забойу	прием смены	работав забое	сдача смены	переход от забоя к шлюзу	всего	шлюзование	вышлюзование	продолжительность смены
9,8-118 (0,1-1,2)	0-04	0-04	5-21	0-04	0-04	5-37	0-09	0-14	6-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119-147 (1,21-1,5)	0-04	0-04	4-34	0-04	0-04	4-50	0-10	0-28	5-28	0-04	0-04	4-34	0-04	0-04	4-50	0-10	0-15	5-15
148-206 (1,51-2,1)	0-04	0-04	3-33	0-04	0-04	3-49	0-11	0-36	4-36	0-04	0-04	3-33	0-04	0-04	3-49	0-11	0-26	4-26
207-235 (2,11-2,4)	0-04	0-04	3-33	0-04	0-04	3-49	0-11	1-30	5-30	0-04	0-04	3-33	0-04	0-04	3-49	0-11	0-46	4-46
236-265 (2,41-2,7)	0-04	0-04	3-16	0-04	0-04	3-32	0-12	2-16	6-00	0-04	0-04	3-16	0-04	0-04	3-32	0-12	1-10	4-54
266-294 (2,72-3)	0-04	0-04	2-31	0-04	0-04	2-47	0-13	2-19	5-19	0-04	0-04	2-31	0-04	0-04	2-47	0-13	1-12	4-12

1.60.19. При работе в зоне сжатого воздуха (кессоне) норма принимается по соответствующим таблицам с умножением на коэффициенты, зависящие от давления и продолжительности рабочего дня, приведенные в табл. 5 для вертикальных, а в табл. 6 для горизонтальных выработок.

Таблица 5

Давление в кессоне, кПа (атм)	Дыхание при вышлюзовывании			
	воздухом		кислородом	
	продолжительность рабочего дня, ч-мин.	коэффициент к нормам	продолжительность рабочего дня, ч-мин.	коэффициент к нормам
9,8-118 (0,1-1,2)	6-00	1,07	-	-
119-147 (1,21-1,5)	5-28	1,13	5-15	1,09
148-206 (1,51-2,1)	4-36	1,21	4-26	1,16
207-235 (2,11-2,4)	5-30	1,44	4-46	1,25
236-265 (2,41-2,7)	6-00	1,7	4-54	1,39
266-294 (2,72-3)	5-19	1,91	4-12	1,51

Таблица 6

Давление в кессоне, кПа (атм)	Дыхание при вышлюзовывании			
	воздухом		кислородом	
	продолжительность рабочего дня, ч-мин.	коэффициент к нормам	продолжительность рабочего дня, ч-мин.	коэффициент к нормам
9,8-118 (0,1-1,2)	6-00	<u>1,09</u>	-	-
119-147 (1,21-1,5)	5-28	<u>1,16</u>	5-15	<u>1,12</u>

Давление в кессоне, кПа (атм)	Дыхание при вышлюзовывании			
	воздухом		кислородом	
	продолжительность рабочего дня, ч- мин.	коэффициент к нормам	продолжительность рабочего дня, ч- мин.	коэффициент к нормам
148-206 (1,51-2,1)	4-36	<u>1,25</u>	4-26	<u>1,17</u>
207-235 (2,11-2,4)	5-30	<u>1,49</u>	4-46	<u>1,29</u>
236-265 (2,41-2,7)	6-00	<u>1,76</u>	4-54	<u>1,42</u>
266-294 (2,72-3)	5-19	<u>2,01</u>	4-12	<u>1,58</u>

1.60.20. Для рабочих (аппаратчиков), обслуживающих материальный шлюз, нормы подсчитывают по выработке проходчиков. Расчетную часовую ставку определяют делением дневной ставки звена (рабочего) в обычных условиях на продолжительность рабочего дня в кессоне, принятую для соответствующих давлений по табл. 3 и 4.

1.60.21. Нормами сборника предусмотрено строительство подземных сооружений при незначительном капеже и воде слоем не св. 10 см.

При капеже прерывающимися струями, падающими на рабочих, нормы умножаются на 1,1;

при капеже сплошными струями, падающими на рабочих, нормы умножаются на 1,25;

при разработке грунта в шахтном стволе, лотке тоннеля, штольне, водосборнике, в штроссе, колодце, фурнели при проходке сверху вниз и в нижней части калотты, а также при установке тубингов в шахтном стволе и трех нижних тубингов или блоков в лотке тоннеля под слоем воды толщиной св. 10 см нормы умножаются:

при слое воды до 20 см - на 1,2

при слое воды св. 20 до 35 см - на 1,3

при слое воды св. 35 см - на 1,4.

При одновременном капеже и слое воды св. 10 см допускается применение только одного наивысшего коэффициента. Например, при капеже сплошными струями и слое воды до 35 см нормы умножаются на 1,3.

Применение коэффициентов, а также объемы работ, выполняемые при сильном капеже или под слоем воды более 10 см, подтверждаются актами, составленными должностными лицами и утвержденными в установленном порядке.

На разработку грунта в опережающем водосборнике под слоем воды повышающие коэффициенты не применяются.

1.60.22. Нормами предусмотрена разработка грунта в состоянии естественной влажности. При разработке, погрузке, выгрузке, планировке, перекидке и разравнивании вручную грунта, сильно налипающего на инструменты, нормы для грунта I группы могут повышаться до 12%, а для грунтов II - IV групп - до 30%.

1.60.23. При получении в процессе разборки опалубки материала, годного к повторному применению в количестве менее 100%, нормы, приведенные в Н-60-01-010 и Н-60-02-063, в зависимости от сохранности лесоматериалов умножаются на следующие коэффициенты:

при сохранности до 75% щитов и до 60% досок -0,85;

при сохранности до 90% щитов и до 80% досок -1;

при сохранности св. 90% щитов и св. 80% досок -1,2;

Применение коэффициентов разрешается при наличии акта, подтверждающего состояние элементов опалубки после ее разборки.

1.60.24. При выполнении работ с подъемно-передвижных механизмов обслуживание их нормами не учтено.

1.60.25. Нормами предусмотрено качество выполняемых работ в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере строительства.

1.60.26. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве.

1.60.27. Нормами раздела предусмотрены следующие виды работ:

- разработка и выдача грунта Н-60-01-001÷Н-60-01-008;

- крепление шахтных стволов Н-60-01-009÷Н-60-01-017;
- гидроизоляционные работы Н-60-01-018÷Н-60-01-028;
- армирование шахтного ствола Н-60-01-029, Н-60-01-030
- разные работы Н-60-01-031÷Н-60-01-038.

1.60.28. Таблицы Н-60-01-001÷Н-60-01-008 содержат нормы на разработку грунта при проходке шахтных стволов взрывным способом отбойными молотками, экскаватором, оборудованным грейферным ковшом и вручную с погрузкой его в бадьи (емкостью 1 м³) или в вагонетки.

1.60.29. Проходка шахтных стволов в водоносных грунтах производится с устройством опережающего водосборника.

1.60.30. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки приведено в табл. 7.

Таблица 7

№ п.п.	Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м ³	Группа грунтов
1	Алевриты:		
	слабые	1500	IV
	крепкие	2200	V
2	Аргиллиты плитчатые	2000	V
3	Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) с размером частиц, мм:		
	до 80	1750	I
	св. 80	1960	II
	св. 80 с содержанием валунов, %:		
	до 10	1950	III
	до 30	2000	IV
	до 70	2300	V
	св. 70	2600	VI
4	Гипс	2200	V
5	Глина:		
	жирная мягкая и мягкая без примесей	1800	II
	то же, с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %	1750	II
	то же, св. 10 %	1900	III
	карбонная мягкая	1950	III
	тяжелая ломовая сланцевая, твердая карбонная	1950-2150	IV
6	Грунт растительного слоя:		
	без корней и примесей	1200	I
	с корнями кустарника и деревьев	1200	I
	с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1400	I
7	Грунты ледникового происхождения (моренные):		
	песок моренный с содержанием валунов массой св. 50 кг (средний размер св. 30 см) до 5 % по объему, а также глина ленточная моренная с тонкими прослойками мелкозернистого песка	1700-1800	II
	то же, от 6 до 10 %	1750-2250	III

№ п.п.	Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м ³	Группа грунтов
	супесок, суглинок и глина моренные с включением валунов массой св. 50 кг (св. 30 см) до 5 % по объему, песок моренный с содержанием валунов массой св. 50 кг (свыше 30 см) от 10 до 15 % по объему;	1800-2250	IV
	супесок и суглинок моренные с содержанием валунов массой св. 50 кг (св. 30 см) от 6 до 16 % по объему, суглинок тяжелый моренный с включением валунов массой св. 50 кг (св. 30 см) до 15 % по объему	2000 - 2200	V
	то же от 15 до 30 % по объему; пестроцветные, глинистые переувлажненные моренные грунты с включением валунов св. 50 кг (св. 30 см) до 15 % по объему*	2300 - 2600	VI
8	Дресва в коренном залегании (элювий)	2000	V
9	Дресвяный грунт	1800	IV
10	Известняк пористый выветрившийся	1200	V
11	Конгломераты слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе	1900 - 2100	V
12	Лесс:		
	мягкий без примесей	1600	I
	мягкий с примесью гравия или гальки	1800	I
	твердый	1800	IV
13	Мел:		
	мягкий	1550	IV
	плотный	1800	V
14	Мергель:		
	мягкий, рыхлый	1900	IV
	средний, плотный	2300	V
15	Опока:		
	мягкая	1900	V
	твердая	1900	V
16	Песок:		
	без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %	1600	I
	то же, св. 10 %	1700	I
	барханный и дюнный	1600	II
17	Ракушечник:		
	слабосцементированный	1200	III
	сцементированный	1800	V
18	Скальные грунты, предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к IV и V группам)	-	VI
19	Солончак:		
	мягкий	1600	I
	твердый	1800	III
20	Сланцы:		
	выветрившиеся	2000	V
	глинистые средней крепости	2600	V
21	Суглинок:		

№ п.п.	Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м ³	Группа грунтов
	легкий и лессовидный без примесей	1700	I
	с примесью щебня, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %	1700	I
	то же св. 10 %	1750	II
	тяжелый без примесей и с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %	1750	II
	то же, св. 10 %	1950	III
22	Супесок: без примесей, а также с примесью гравия, гальки, щебня или строительного мусора в объеме до 10 %	1650	I
	то же, св. 10 %	1850	I
23	Строительный мусор: рыхлый и слежавшийся	1800	II
	сцементированный	1900	III
24	Торф: без древесных корней	800-1000	I
	с древесными корнями толщиной, мм до 30	850-1100	I
	св. 30	900-1200	II
25	Трепел: слабый	1550	IV
	плотный	1770	V
26	Туф	1100	V
27	Чернозем и каштановый грунт: мягкий	1300	I
	отвердевший	1200	II
28	Шлак: котельный	700	I
	металлургический выветрившийся		II
	металлургический неветрившийся	-	III
29	Щебень	1750-1950	II

<*> Разработка моренных грунтов при наличии валунов массой св. 50 кг (средний размер св. 30 см) в количестве по объему св. 15% для песков моренных и суглинков тяжелых моренных и св. 30% для супесков и суглинков моренных нормируется по местным нормам.

Примечание. Отнесение грунтов к I - IV группам, а пестроцветных моренных глин к VI группе (п. 7) произведено в условиях разработки их без предварительного рыхления.

К V - VI группе отнесены грунты (кроме пестроцветных моренных глин - п. 7), разрабатываемые одноковшовыми экскаваторами после предварительного разрыхления.

1.60.31. В нормах таблицы Н-60-01-001 при разработке грунта в условиях передвижения экскаватора по мокрой подошве по настилам и сланям к нормам применяются коэффициенты, приведенные в приложения 60.3.

Изготовление щитов и сланей нормируется отдельно.

При наличии в зоне работы экскаватора предметов и устройств, мешающих работе, применяется соответствующий коэффициент приложения 60.3. Этот коэффициент применяется при наличии:

надземных предметов (деревья, столбы, провод и т.п.) - для объема грунта, находящегося от мешающего предмета в пределах вылета стрелы экскаватора;

подземных коммуникаций для объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от мешающих предметов.

При одновременном наличии надземных предметов и подземных коммуникаций величина коэффициента не увеличивается.

Применение этого коэффициента обосновывается соответствующим актом.

1.60.32. Нормами таблицы Н-60-01-001 предусмотрено, что на экскаваторе с механическим приводом с ковшом вместимостью до 0,65 м³ и на экскаваторе с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью до 1 м³ работает один машинист, а с ковшом большей вместимости двое рабочих: машинист и помощник машиниста.

Если по условиям эксплуатации обеспечение работоспособности и производительности экскаватора с механическим приводом с ковшом вместимостью св. 0,65 м³ и экскаватора с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью св. 1 м³ может осуществляться одним машинистом без помощника, то приведенные нормы труда одного машиниста умножаются на 1,1.

Если по условиям эксплуатации обеспечение работоспособности и производительности экскаватора с механическим приводом с ковшом вместимостью 0,25 - 0,65 м³ и экскаватора с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью 0,25 - 1 м³ не может выполняться одним машинистом (неблагоприятные климатические условия, работа на отдельно стоящей машине в значительном удалении от ремонтной базы, сложный рельеф местности, дополнительные требования по технике безопасности и др.) в состав звена временно может быть включен помощник машиниста. При этом приведенные нормы труда на одного машиниста, работающего на экскаваторе с механическим приводом с ковшом вместимостью 0,5 - 0,65 м³, умножается на 0,8, а для определения общих затрат труда на машиниста и помощника машиниста далее умножаются на 2; приведенные в сборнике затраты труда одного машиниста, работающего на экскаваторе с механическим приводом с ковшом вместимостью 0,25 - 0,45 м³ и одноковшового экскаватора с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью 0,25 - 1 м³, умножаются на 0,9, а для определения общих затрат труда на машиниста и помощника машиниста далее умножаются на 2.

Решение о включении в состав звена помощника машиниста принимается руководителем организации, в списочном составе которой числится машинист экскаватора.

1.60.33. Грузоподъемность автосамосвалов в зависимости от вместимости ковшей экскаватора принимают по табл. 8.

Таблица 8

Вместимость ковша экскаватора, м ³	Грузоподъемность автосамосвала, т
от 0,15 до 0,35	от 3,5 до 5
от 0,4 до 0,8	от 5 до 10
от 1 до 2	от 10 до 29

1.60.34. Нормами учтены, но не оговорены в составе работ подготовительно-заключительные и вспомогательные операции, обеспечивающие нормальное использование экскаваторов, в том числе: смазка, осмотр, опробование и передача экскаваторов при смене бригады, мелкий крепежный ремонт экскаваторов, выполняемый в течение рабочей смены; заправка машин горюче-смазочными материалами и водой и т.п.

1.60.35. Нормами Н-60-01-001 (06-25) предусмотрено перемещение экскаваторов своим ходом в начале смены от места стоянки до места работы и в конце смены от места работы до стоянки на расстояние до 100 м.

Н-60-01-001 (01-05) содержат нормы на перемещение экскаваторов в начале или конце смены на расстояние более 100 м, а также разные переброски экскаваторов в течение смены в пределах работ.

1.60.36. При участии проходчиков в разработке грунта экскаватором (подача сигналов, очистка ковша, замер глубины ствола) норма принимается по Н-60-01-00 (06-25).

При разработке вязкого грунта повышенной влажности, сильно налипшего на зубья и стенки ковша экскаватора применяется соответствующий коэффициент приложения 60.3.

Величина коэффициента устанавливается в зависимости от степени налипания грунта и оформляется актом.

1.60.37. Нормами таблицы Н-60-01-002 предусмотрена разработка неустойчивых грунтов грейфером. Техническая характеристика грейфера «Темп-1» приведена в табл. 1 приложения 60.2.

1.60.38. Нормами таблицы Н-60-01-002 предусмотрена разработка грунта экскаватором, оборудованным грейферным ковшом, слоями высотой 0,3 - 0,5 м без откачки грунтовых вод.

Крепь погружается одновременно с разработкой забоя по мере выемки грунта.

Выемка грунта производится из центральной части забоя с оставлением по контуру ствола бермы шириной 0,5 - 0,6 м, которая срезается ножевой частью крепи при погружении.

1.60.39. В нормах таблиц Н-60-01-003÷Н-60-01-006 распределение грунта по группам в зависимости от трудности их разработки приведено в Таблице 2 (п. 1.60.18).

1.60.40. Нормами таблиц Н-60-01-003÷Н-60-01-006 предусмотрена разработка грунта отбойными молотками и вручную на всю проектную глубину.

1.60.41. Нормами на разработку грунта предусмотрена выкидка всего разработанного грунта на бровку котлована или погрузка его в бадьи.

При глубине разработки до 1,5 м при средней ширине до 2 м, если грунт выбрасывается на одну сторону выработки, и при средней ширине до 4 м, если грунт выбрасывается на две стороны, выкидка грунта на бровку производится непосредственно в процессе разработки.

При глубине разработки более 1,5 м грунт сначала выкидывается на полку или уступ, расположенные по высоте через 1,5 м, а затем производится перекидка грунта по полкам (уступам) с выкидкой его на бровку.

1.60.42. Грунт по мере выкидки из выработки отбрасывается от бровки во избежание его осыпания. Берму бровки постоянно очищают на ширину 0,5 м. Откидка грунта от бровки нормами учтена в объеме $1,5 \text{ м}^3$ грунта на 1 м длины бровки.

Откидка излишка грунта сверх $1,5 \text{ м}^3$ на 1 м длины бровки нормируется отдельно по Н-02-02-021 (Сборник Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы»).

1.60.43. При подкидке грунта по дну выработки для последующей выкидки ее на полку, уступ или бровку при ширине форшахты св. предусмотренной нормами (св. 2 м при выкидке на одну сторону или св. 4 м при выкидке на две стороны) к нормам Н-60-01-003 добавляются нормы, приведенные в Н-60-01-004.

Пример. Определить норму на разработку вручную 1 м^3 II группы в форшахте шириной 10 м и глубиной 4 м при отсутствии креплений при выкидке грунта на две стороны.

Норма на всю глубину разработки для грунта II группы согласно Н-60-01-003-45 - 2,1 чел.-ч и дополнительно на подкидку грунта по дну форшахты согласно Н-60-01-004-27 - 0,51 чел.-ч.

Норма на 1 м^3 разработанного грунта составит:

$$2,1 + 0,51 = 2,61 \text{ чел.-ч.}$$

1.60.44. Разработка форшахты с погрузкой разрабатываемого грунта в бадьи нормируется по Н-60-01-003-01, Н-60-01-003-06, Н-60-01-003-11, Н-60-01-003-16, Н-60-01-003-21, Н-60-01-003-26, Н-60-01-003-31, Н-60-01-003-36, Н-60-01-003-41, Н-60-01-003-46, Н-60-01-003-51, Н-60-01-003-56, Н-60-01-003-61, Н-60-01-003-66 (в зависимости от способа разработки грунта, наличия или отсутствия крепи).

1.60.45. Устройство и разборка крепи стенок форшахты нормами таблицы не учтены и нормируются отдельно по Н-02-02-010 (Сборник Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы»).

1.60.46. Нормами Н-60-01-003 предусмотрен диаметр форшахты до 5 м. При диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м^3 грунта по дну форшахты к нормам Н-60-01-003 добавляется по нормам Н-60-01-004.

1.60.47. Нормами Н-60-01-005 предусмотрен диаметр форшахты до 5 м. При диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м^3 грунта по дну форшахты к основным нормам Н-60-01-005 добавляется по нормам Н-60-01-006.

Нормами предусмотрена разработка мерзлых грунтов без крепления. При необходимости установки крепи применяется коэффициент приложения 60.3.

1.60.48. Нормами таблицы Н-60-01-007 предусмотрена разработка грунта буровзрывным способом, отбойными молотками и вручную с одновременной погрузкой его в бадьи или вагонетки.

Подъем бадей или клетей с вагонетками предусмотрен шахтной подъемной машиной или краном.

1.60.49. Нормами таблицы Н-60-01-008 предусмотрена разработка грунта, полностью замороженного по контуру забоя (35% объема) и частично замороженного в ядре (65% объема), на 1 м ствола.

Разработка производится: замороженного и частично замороженного грунта I и II групп отбойными молотками, III и IV групп буровзрывным способом или отбойными молотками.

1.60.50. В случаях, если замораживание распространяется только по контуру забоя, а ядро не подвергается замораживанию, нормы на разработку 1 м³ замороженного грунта по контуру забоя принимаются по Н-60-01-008 (07-12), разработка грунта в ядре нормируется по Н-60-01-007.

1.60.51. Нормами таблиц Н-60-01-009÷Н-60-01-017 предусмотрено устройство временной и постоянной крепи шахтных стволов.

1.60.52. Временная крепь шахтных стволов состоит из инвентарных металлических колец и деревянной затяжки.

Каждое кольцо крепи состоит из сегментов, соединенных между собой накладками и штырями. Число сегментов в кольце приведено в табл. 9.

Таблица 9

Диаметр шахтного ствола, м	Число сегментов в кольце, шт.	Диаметр шахтного ствола, м	Число сегментов в кольце, шт.
3	3	5,5	4
4	4	6	4
4,5	4	7,5	6
		9,5	8

1.60.53. При устройстве временной крепи первое кольцо подвешивается к опорной раме или пакету двутавровых балок, уложенных на деревянные брусья (лежни) на поверхности шахтного ствола.

Каждое последующее кольцо подвешивается к предыдущему при помощи стальных подвесок (крюков).

1.60.54. Подвешивание колец выполняется по отвесам, опущенным со скоб, установленных маркшейдерской службой, и по радиусам от центрального отвеса.

1.60.55. Для обеспечения устойчивости и жесткости временной крепи между ее кольцами устанавливаются вертикальные распорки из труб или бревен.

1.60.56. Крепление стен шахтного ствола между кольцами производится закладной или забивной затяжками из досок.

1.60.57. При возведении постоянной крепи в крепких грунтах временная крепь разбирается, в слабых и средних грунтах снимаются только кольца, в плавуне временная крепь не снимается.

1.60.58. Монтаж тюбинговой обделки шахтных стволов производится подведением тюбингов снизу при обычном способе и наращиванием сверху при опускном колодце или в тиксотропной рубашке.

1.60.59. Нормы предусматривают монтаж чугунных и железобетонных тюбинговых обделок с болтовым креплением на сферических шайбах с применением пневматических сболчивателей. В случае крепления тюбингов болтами с плоскими шайбами к нормам применяется коэффициент 0,8. При навинчивании гаек роликовыми ключами независимо от вида шайб к нормам применяется коэффициент 1,4.

1.60.60. При монтаже тюбинговой обделки с болтовым креплением на сферических шайбах дотягивание болтов роликовыми ключами учтено и дополнительному учету не подлежит.

1.60.61. При установке трех первых колец тюбинговой обделки стволов к нормам применяется: при монтаже первого кольца - коэффициент 2, при монтаже второго и третьего колец - коэффициент 1,5.

Применение повышающих коэффициентов на установку трех первых колец тюбинговой обделки шахтного ствола при смонтированных кольцах оголовника не разрешается.

1.60.62. В процессе монтажа тюбинговой обделки производятся выверка правильности уложенных тюбингов и исправление допущенных отклонений (при необходимости) без дополнительного учета.

При креплении шахтного ствола временной крепью диаметр собранного кольца имеет предельное отклонение ± 30 мм от проектного сечения. Расстояние между металлическими кольцами должно быть не более 1 м. Затяжка боковой поверхности ствола выполняется досками (марчеванами). Пустоты за затяжкой должны быть забучены.

1.60.63. Нормами таблиц Н-60-01-009÷Н-60-01-017 предусмотрен монтаж чугунных и железобетонных обделок, характеристики которых приведены в табл. 2 приложения 60.2 (при ширине кольца 1 м).

1.60.64. Нормами таблицы Н-60-01-010 предусмотрены устройство и разборка опалубки форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки из кружал, опалубочных досок и переносных деревянных полков для приема бетонной смеси.

1.60.65. В нормах таблицы Н-60-01-013 монтаж колец оголовка предусмотрен из чугунных тюбингов наращиванием сверху при помощи автомобильного крана.

Первое кольцо оголовка монтируется на деревянных подкладках, укладываемых на подошву оголовка, выверяется и раскрепляется деревянными распорками. Монтаж второго и третьего колец производится с подмостей.

1.60.66. В нормах таблицы Н-60-01-014 очистка болтов и болтовых отверстий тюбингов от грязи производится перед установкой тюбингов на место.

Нормами предусмотрена установка тюбингов двумя способами: подведением снизу и наращиванием сверху.

Установка тюбингов подведением снизу предусмотрена электрическими лебедками грузоподъемностью до 3 т, смонтированными:

на подвесном металлическом полке в стволе;

на деревянном полке в стволе;

на поверхности у устья ствола.

Монтаж тюбинговой обделки предусмотрен после разработки и уборки грунта и совмещается только с бурением шпуров на новую заходку (при взрывном способе работ).

Установка тюбингов наращиванием сверху производится при помощи автомобильного крана или крана-укосины. Дотяжка болтов предусмотрена роликовыми ключами.

Обслуживание подъемного механизма при монтаже обделки шахтного ствола нормами не учтено.

Нормами Н-60-01-014 (04-06) предусмотрено обслуживание лебедки грузоподъемностью 3 т проходчиками. При обслуживании лебедки машинистом применяется коэффициент приложения 60.3.

1.60.67. В нормах таблицы Н-60-01-015 установка тюбингов предусмотрена тельфером, смонтированным на круговом монорельсе, или монтажной электрической лебедкой и вращающейся стрелой, установленными на подвесном металлическом полке в стволе.

Опускание тюбингов к месту укладки производится подъемной шахтной машиной или редукторной лебедкой.

Скрепление тюбингов типа НБ, СБ и КБ предусмотрено по торцам и фланцам болтами со сферическими шайбами, тюбингов типа 57Ш - по торцам двумя шпильками, по фланцам - двумя болтами со сферическими шайбами. Установка последнего в кольцо тюбинга типа 57Ш предусмотрено с заводкой в ранее выработанную нишу, после чего тюбинг берется по торцам на шпильки и доводится до проектного положения.

Покрытие слоем горячего битума внешней стороны тюбингов перед установкой их на место производится верхним звеном рабочих, работа которого нормами не учтена.

Обслуживание ляд, двухъярусных подвесных металлических полков и подача сигналов с двухъярусных подвесных полков производится специальным рабочим, не входящим в состав звена проходчиков.

1.60.68. Нормами таблицы Н-60-01-016 предусмотрено устройство проема для ввода проходческого щита в тоннель.

В проектируемом проеме металлические сегменты крепи шахтного ствола устанавливаются без перевязки стыков.

При разборке сегментов металлических колец временной крепи проема устанавливается деревянная рама, размеры которой соответствуют диаметру щита. Стойки рамы заглубляют в грунт на глубину 0,5 м.

Разъединение стыков сегментов металлических колец начинается с нижнего кольца. Свободные концы сегментов закрепляют на стойках рамы.

В неустойчивых грунтах перед разборкой крепи стен шахтного ствола во избежание обвала грунта по контуру проема забивается горизонтальный шпунт.

Разборку крепи стен шахтного ствола производят перед разработкой грунта в проеме.

1.60.69. Нормами таблицы Н-60-01-017 предусмотрена установка инвентарного деревянного или металлического опорного кольца для домкратов щита.

Установка опорного кольца предусмотрена перед монтажом первого кольца блочной тоннельной обделки. Нижняя половина опорного кольца устанавливается по контуру временного лотка тоннеля, верхняя половина кольца раскрепляется расстрелами в упорную стенку.

1.60.70. Нормы таблиц Н-60-01-018÷Н-60-01-028 охватывают работы по тампонированию грунтов методом цементации и битумизации, первичному и контрольному нагнетанию, замене болтов и пробок, изоляции стыков, оштукатуриванию бетонной поверхности, оштукатуриванию по изоляции и наклейке изоляции.

1.60.71. Цементация и битумизация грунтов предусмотрены при наличии предварительно пройденной части ствола.

1.60.72. При сооружении шахтного ствола в слабых, быстро отслаивающихся грунтах для первичного нагнетания предусмотрено применение мелкого гравия или щебня.

1.60.73. Нагнетание растворов или гравия через пробочные отверстия в тубингах или через металлические трубки, закладываемые в обделку в процессе бетонирования, производится при первичном нагнетании под давлением до 490 кПа (5 атм), при контрольном - под давлением до 980 кПа (10 атм).

1.60.74. Контрольное подтягивание болтов предусмотрено пневматическими сболчивателями.

Изоляция стыков предусмотрена водонепроницаемым расширяющимся цементом (ВРЦ), в особых случаях - оцинкованным шнуром. Необходимость изоляции стыков оцинкованным шнуром подтверждается специальным актом. Цементная замазка готовится на месте работ и укладывается послойно участками длиной в 3 - 4 м вручную или цементоукладчиком. Каждый уложенный слой цемента уплотняется чеканочным молотком и после уплотнения орошается водой.

1.60.75. Бетонная поверхность обделки, предназначенная под оклейку рулонным материалом, должна быть чистой и сухой; имеющиеся на поверхности наплывы, выступы и т.п. должны быть срублены, раковины - заделаны. Выровненная поверхность оштукатуривается цементным раствором слоем толщиной 5 мм.

1.60.76. Листы гидроизоляционного покрытия прикрепляются на подготовленную поверхность внахлестку с перекрытием наклеиваемого листа каждым последующим листом не менее чем на 100 - 150 мм. Наклеенные листы разглаживаются шпателем в двух направлениях накрест по всей поверхности и особо тщательно по кромкам и стыкам.

1.60.77. Поверхность наклеенной изоляции оштукатуривается цементным раствором толщиной 20 мм.

1.60.78. Выполнение работ предусмотрено с подвесных полков или готовых подмостей по расстрелам.

1.60.79. Нормами таблицы Н-60-01-021 предусмотрено создание тиксотропной оболочки с применением раствора бентонитовой глины, который готовится в глиномешалке вместимостью 0,65 м³.

Бентонитовый раствор подается одновременно с погружением крепи.

1.60.80. Нормами таблицы Н-60-01-023 на контрольное нагнетание предусмотрен расход цемента на 1 м ствола диаметром 8,5 м - 0,7 м³, диаметром 6 - 5,5 м - 0,45 м³, диаметром 4,5 м - 0,3 м³. При нагнетании цемента сверх предусмотренного нормами Н-60-01-023-01, Н-60-01-023-02 на каждый 1 м³ цемента добавляется по норме Н-60-01-023-03.

Пример подсчета норм. Произведено контрольное нагнетание цементного раствора за обделку 1 м ствола диаметром 6 м. Расход цемента составил 0,6 м³ вместо 0,45 м³ по норме.

На нагнетание раствора на 1 м ствола соответствует норма 3,8 чел.-ч.

Определяем норму на расход цемента сверх предусмотренного нормами:

2,8 чел.-ч $(0,6 - 0,45) = 0,42$ чел.-ч.

норма на нагнетание раствора на 1 м ствола при расходе цемента $0,6 \text{ м}^3$ составит: $3,8 + 0,42 = 4,22$ чел.-ч.

1.60.81. Нормами Н-60-01-024-02 предусмотрена замена монтажных болтов с плоскими шайбами на постоянные болты со сферическими шайбами.

Нормами Н-60-01-024-03 предусмотрена замена старых постоянных болтов на сферических шайбах на новые постоянные болты со сферическими шайбами.

Нормой Н-60-01-027-01 предусмотрена насечка поверхности бетона пневматическим и электрическим инструментами. При насечке поверхности бетона вручную применяется коэффициент приложения 60.3.

1.60.82. Нормами таблиц Н-60-01-029, Н-60-01-030 предусмотрены работы по армированию шахтного ствола. Работы по армированию ствола производятся сверху вниз. Высота яруса принята 3 м.

1.60.83. Нормой Н-60-01-030-07 предусмотрена установка расстрелов без приварки их к металлическим столикам. На приварку расстрелов к металлическим столикам электросваркой на 1 расстрел нормируется по Н-60-01-030-15.

1.60.84. При снятии расстрелов со столиков на срезку крепления на 1 расстрел принимается по норме Н-60-01-030-16.

1.60.85. Нормами таблицы Н-60-01-031 предусмотрено опускание металлического полка двумя ручными лебедками, установленными на перекрытии шахтного ствола.

Опускание полка предусмотрено один раз на каждые пройденные 3 м ствола.

Перед опусканием полка на нем остаются двое рабочих для наблюдения за опусканием и устранения перекосов полка, все остальные рабочие поднимаются на поверхность и работают на ручных лебедках под наблюдением дежурного слесаря.

Нормами таблицы Н-60-01-031 предусмотрено применение ручных лебедок для опускания полка. В случае применения электрических лебедок применяется коэффициент приложения 60.3.

1.60.86. Нормами таблицы Н-60-01-037 предусмотрена разборка временного лотка из блоков, уложенных в шахтном стволе при вводе проходческого щита в забой.

1.60.87. В нормах таблицы Н-60-01-038 упор устраивают на полный диаметр щита из бревен в два ряда.

Вертикальный ряд заглубляют в грунт, горизонтальный крепят к вертикальному и обшивают досками.

В шахтном стволе круглого сечения пазухи между упором и крепью стен ствола засыпают песком с послойным трамбованием.

1.60.88. Нормами раздела Н-60-02 предусмотрены следующие виды работ:

- разработка грунта Н-60-02-001÷Н-60-02-018;
- установка и разборка временной крепи Н-60-02-019÷Н-60-02-26;
- монтаж тюбинговых и блочных тоннельных обделок Н-60-02-027÷Н-60-02-50;
- передвижка оборудования и механизмов Н-60-02-051÷Н-60-02-56;
- опалубочные работы Н-60-02-057÷Н-60-02-64;
- арматурные и бетонные работы Н-60-02-065÷Н-60-02-76;
- гидроизоляционные работы Н-60-02-077÷Н-60-02-89;
- транспортные работы Н-60-02-090÷Н-60-02-104;
- прокладка трубопроводов Н-60-02-105÷Н-60-02-112;
- разные работы Н-60-02-113÷Н-60-02-126.

1.60.89. Нормами таблиц Н-60-02-001÷Н-60-02-018 предусмотрена разработка грунта в горизонтальных и наклонных подземных выработках при проходке щитами или тюбинго- и блокоукладчиками, глухим забоем или с передовой штольней и горным способом с уборкой грунта породопогрузочными машинами или вручную.

1.60.90. В нормах таблиц Н-60-02-001÷Н-60-02-018 в зависимости от гидрогеологических условий предусмотрена разработка грунта механизированным щитом, буровзрывным способом, отбойными молотками и вручную.

1.60.91. Нормами Н-60-02-001÷Н-60-02-018 предусмотрено бурение шпуров с продувкой сжатым воздухом или промывкой водой.

Нормами предусмотрено сооружение тоннелей механизированными щитами с одновременной погрузкой грунта на скребковый или ленточный транспортеры и через бункер или перегружатель в вагонетки вместимостью 0,75 - 1,5 м³.

Тоннели диаметром 5,5 - 6 м проходят одновременно двумя забоями и более, один из которых разрабатывают механизированным щитом; коллекторные тоннели проходят одним забоем механизированным щитом.

1.60.92. Нормами Н-60-02-001 (01-22) предусмотрена выдача грунта на поверхность клетьевым подъемом. При выдаче грунта автоматическим скиповым подъемником норма на проходку тоннелей механизированным щитом принимается по Н-60-02-001-01, Н-60-02-001-02, Н-60-02-001-03 вне зависимости от числа одновременно разрабатываемых забоев тоннеля.

Нормами Н-60-02-001 (30-35) предусмотрено выполнение работ при участии машиниста электровоза 3 разр. Общие нормы труда машинистов определяются в соответствии с п. 11 Общих положений НТ.

1.60.93. Нормами Н-60-02-001-(36-47) предусмотрена проходка тоннелей 5,5 м проходческим комплексом с механизированным рабочим органом.

1.60.94. Погрузка осуществляется породопогрузочной машиной ГППН-5, оборудованной передвижным самоходным конвейером, в вагонетки.

1.60.95. В нормах Н-60-02-001 (36-47) проходка 1 м тоннеля предусмотрена в 2 заходки.

Техническая характеристика механизированного проходческого комплекса К-43 приведена в табл. 4 приложения 60.2.

1.60.96. Нормами Н-60-02-001-(48-68) предусмотрена проходка тоннелей диаметром 5,6 м механизированным комплексом КТ-5,6Д2.

Разработка грунта осуществляется щитом с экскаваторным органом в грунтах II - IV групп и с фрезерным органом в грунтах IV - VII групп по всему сечению забоя.

Погрузка грунта предусмотрена породопогрузочной машиной с нагребными лапами на скребковый конвейер и далее по конвейеру транспортного моста в кузов автомобилей или вагонетки.

Проходка 1 м тоннеля предусмотрена в 2 заходки.

Техническая характеристика механизированного проходческого комплекса КТ-5,6Д2 приведена в табл. 5 приложения 60.2.

1.60.97. Нормами таблицы Н-60-02-002 предусмотрен перечень работ на сооружение тоннелей диаметром 5,9 м в песках естественной влажности и в глинах с возведением монолитно-прессованной обделки.

Технические характеристики машин приведены в табл. 6-11 приложения 60.2.

1.60.98. Нормами Н-60-02-003 предусмотрено сооружение тоннеля диаметром 6 м под действующими железнодорожными путями методом продавливания обделки тоннеля при помощи агрегата КМ-35.

Оборка грунта с боков забоя и откидка грунта с площадок осуществляется вручную.

Вдавливание чугунной обделки предусмотрено на расстояние 1,1 м тремя заходками.

Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 1,5 м³ предусмотрена породопогрузочной машиной ППН-1С. Откатка грунта предусмотрена вручную на расстояние 30 м. Выдача грунта на поверхность предусмотрена стреловым краном грузоподъемностью 16 т.

Монтаж обделки из чугунных тубингов предусмотрен стреловым краном. Число тубингов в кольце 12 шт.

В нормах предусмотрена после монтажа кольца при необходимости установка стяжек в местах соединения двух колец по фланцу для стяжки кольца по диаметру.

1.60.99. Нормами таблицы Н-60-02-004 предусмотрена проходка штольни проходческим комбайном 4ПП-2 с автоматизированным управлением в грунтах V - VI групп.

Нормами предусмотрена погрузка грунта с помощью парных нагребных лап комбайна на скребковый погрузчик, с него на мостовой ленточный перегружатель и прицепной ленточный перегружатель в вагонетки.

Выкатывание груженых вагонеток из-под перегружателя предусмотрено с помощью лебедки.

Техническая характеристика проходческого комбайна 4ПП-2 с автоматизированным управлением приведена в табл. 12 приложения 60.2.

1.60.100. Нормами Н-60-02-005 предусмотрен перечень работ по проходке тоннелей диаметром 5,6 м в неустойчивых песчаных грунтах I группы проходческим комплексом ЩМ-17, состоящим из проходческого щита, оборудованного горизонтальными перегородками и исполнительным органом челюстного типа.

Разработанный грунт выдается за пределы щита погрузочной машиной челюстного типа и далее ленточными транспортерами.

Разработка и погрузка грунта щитовым комплексом не производится во время перемещения уплотнительного кольца, передвижки блокоукладчика и монтажа обделки.

Техническая характеристика проходческого щита, челюстных механизмов, погрузочной машины приведена в табл. 13-15 приложения 60.2.

1.60.101. Нормами таблицы Н-60-02-006 предусмотрено сооружение пешеходного перехода под действующими железнодорожными путями методом продавливания обделки тоннеля.

Конструкция обделки представляет собой железобетонные секции прямоугольного очертания сечением 3,3 х 3,8 м, массой 10,8 т.

Выдача грунта, спуск в камеру секции предусмотрены стреловым краном грузоподъемностью 25 т.

Продавливание осуществляется при помощи тоннельного проходческого комплекса.

Суммарная мощность домкратов 1200 т при давлении в гидросистеме 19600 кПа.

1.60.102. Нормами таблицы Н-60-02-007 предусмотрена разработка грунта при проходке тоннелей немеханизированными щитами.

Величина заходки предусмотрена по паспорту крепления выработки в зависимости от крепости и устойчивости грунта на ширину одного- двух колец обделки тоннеля.

Разработка грунта предусмотрена в зависимости от крепости вручную, отбойными молотками и буровзрывным способом с выдвижных платформ щита последовательно по ярусам, начиная с верхнего.

Нормами Н-60-02-007-(01-36) предусмотрены работы по разработке грунта буровзрывным способом.

Нормами Н-60-02-007-(37-68) предусмотрены работы по разработке грунта молотками и вручную.

1.60.103. Нормами таблицы Н-60-02-008 предусмотрена проходка тоннеля диаметром 5,5 м с применением агрегата бурового тоннельного АБТ-5,5.

Бурение шпуров предусмотрено бурильными установками БУР-2 и СБКН-2М. Технические характеристики бурильных установок приведены в таблице Н-60-02-018.

Разработка грунта ведется на полный профиль. Величина заходки устанавливается в зависимости от крепости и устойчивости грунтов на ширину одного-двух колец обделки тоннеля.

Техническая характеристика АБТ-5,5 м и укладчика блоков приведена в табл. 16, 17 приложения 60.2.

1.60.104. Нормами таблицы Н-60-02-009 предусмотрена разработка грунта при проходке тоннелей проходческими щитами диаметром 2 - 2,1; 2,6 и 3,6 - 4 м. Разработка грунта производится под защитой режущей части щита вручную или с помощью отбойных молотков с погрузкой на транспортер или непосредственно в вагонетки. Забой разрабатывается с соблюдением естественного откоса грунта, при этом нож проходческого щита вдавливаются не менее чем на 10 см. Перебор грунта по наружному контуру щита допускается только при проходке в плотных грунтах и должен быть не выше 50 мм.

В слабых неустойчивых грунтах для предупреждения вывала внутри проходческого щита устраивается временная лобовая крепь из инвентарных деревянных или металлических щитов и распоров (мальчиков) или забойными гидродомкратами с перекреплением по мере разработки грунта.

Нормами предусмотрена откатка грунта в вагонетках вместимостью 0,5 - 1 м³.

1.60.105. Нормами Н-60-02-009-(01-18) предусмотрена откатка грунта на расстояние 50 м вручную, от 50 до 300 м - электровозом. При откатке грунта свыше указанных расстояний

добавляется на 1 м³ грунта при откатке вручную на каждые последующие 50 м и при откатке электровозом на каждые последующие 100 м нормы, предусмотренные нормами Н-60-02-009 (19-24).

1.60.106. Нормами предусмотрена откатка грунта при разработке одного забоя. При разработке грунта одновременно в двух и более забоях разработка и откатка грунта нормируется соответственно по Н-60-02-007, Н-60-02-097 и Н-60-02-100.

1.60.107. Нормами таблицы Н-60-02-010 предусмотрена проходка тоннелей диаметром 5,5 м в сыпучих песках естественной влажности обычным щитом с дополнительными горизонтальными полками, позволяющими удержать забой под углом естественного откоса без временного крепления.

Нормами предусмотрено активное наблюдение за положением осыпей на полках щита в процессе вдавливания его, чтобы не допускать завалов и запрессовок песка, и планировка осыпей под углом естественного откоса.

Для предохранения плунжеров домкратов щита от засыпки песком перед началом разработки грунта между щитом и блокоукладчиком укладывают металлические листы, после разработки забоя на одну заходку (перед монтажом обделки) металлические листы снимают.

Вдавливание щита предусмотрено на 1 м длины (одна заходка).

Передвижка на всю величину заходки щита производится непрерывно и контролируется маркшейдером. Очередная передвижка щита предусмотрена лишь после выдачи грунта из призабойной зоны.

1.60.108. Разработка прослоек глины или валунов, вклинивающихся в толщу песка, нормируется по Н-60-02-007. Объем произведенных работ устанавливается в каждом отдельном случае на месте и оформляется актом.

1.60.109. Нормами таблиц Н-60-02-011÷Н-60-02-013 предусмотрена проходка эскалаторных тоннелей с раскрытием забоя на полный профиль. При пересечении неустойчивых плавунных и крепких водоносных грунтов применяется искусственное замораживание.

Разработка замороженных песков и мягких глин предусмотрена отбойными молотками (в исключительных случаях вручную) на полное сечение уступами, а разработка замороженных водоносных крепких грунтов - буровзрывным способом.

Нормами учтена погрузка и выдача на поверхность грунта в скипах вместимостью 1,5 м³.

Разработка грунта в забое производится сверху вниз с обязательной затяжкой кровли.

Глубина заходки устанавливается проектом.

Техническая характеристика породопогрузочной машины ТНПМ-1 приведена в табл. 18 приложения 60.2.

1.60.110. Нормами таблиц Н-60-02-014÷Н-60-02-017 предусмотрена проходка выработок различными способами в зависимости от глубины заложения, длины и поперечного сечения, геологических и гидрогеологических условий заложения.

Разработка грунта предусмотрена отбойными молотками, вручную, с помощью перфораторов, самоходных буровых установок типа СБУ-2 и порталных буровых установок, оборудованных тремя или пятью буровыми машинами.

1.60.111. При разработке лунок объемом св. 0,025 м³ на разработку 1 лунки в соответствии с ее объемом норма принимается по Н-60-02-014 (41-50) и по Н-60-02-015 (33-40), Н-60-02-016 (33-40).

1.60.112. Разработка грунта при проходке штроссы колодцем нормируется по Н-60-02-014 (41-50) и по Н-60-02-015 (33-40), Н-60-02-016 (33-40), как проходку фурнели сверху вниз.

Нормами предусмотрено приготовление забойки (пыжей) проходчиками. При приготовлении забойки (пыжей) рабочими, не входящими в состав звена проходчиков на разработку 1 м³ грунта буровзрывным способом применяются коэффициенты приложения 60.3.

1.60.113. При приготовлении 1 забойки (пыжа) принимается по Н-60-02-017-43.

1.60.114. В нормах таблицы Н-60-02-018 Бурение шпуров предусмотрено самоходными бурильными установками с двумя бурильными машинами, порталными буровыми установками, перфораторами и пневматическими сверлами.

Бурение шпуров БУР-2 и СБХН-2М предусмотрено в тоннелях диаметром 5,5 - 6 м с применением укладчика для монтажа обделки.

Технические характеристики машин и механизмов, используемых при выполнении работ, приведены в табл. 19-25 приложения 60.2.

1.60.115. Нормами Н-60-02-020 при проходке штолен предусмотрена временная крепь из деревянных рам - дверных накладок либо из металлических рам (массой 300, 325 кг), изготовленных из швеллеров N 14 и 16 или рельсов.

Элементы крепежных деревянных рам между собой скрепляются металлическими скобами.

Полный дверной накладка из верхняка, двух стоек и лежня предусматривается при проходке штолен в мягких и неустойчивых грунтах. Неполный дверной накладка (без лежня) предусмотрен в крепких и устойчивых грунтах, при этом нижние концы стоек углубляют в грунт до 0,15 м.

В зависимости от геологических условий рамы устанавливаются на расстоянии до 1 м одна от другой и раскрепляются в продольном направлении у стыков верхняка со стойками, распорками (рошпанами) диаметром 100, 120 мм.

При большом горном давлении и в местах сопряжений с другими выработками крепежные рамы устанавливают вплотную одна к другой.

Скрепление всех элементов крепежных деревянных рам предусмотрено между собой металлическими скобами.

Крепление кровли и боков штольни предусмотрено досками толщиной 40, 50 мм. Крепление в слабых грунтах боков штольни предусмотрено досками сплошную с раскреплением клиньями, а при устойчивых грунтах - вразбежку.

1.60.116. Нормами таблицы Н-60-02-021 крепление фурнелей предусмотрено венцовой крепью из бревен диаметром от 160 до 200 мм, соединенных в углах в лапу с затяжкой досками (марчеванами). Заводка досок (марчеван) предусмотрена изнутри фурнели с расклинкой клиньями. В неустойчивых грунтах фурнель предусмотрено крепить сплошным срубом, а в крепких - срубом на подбабках. При креплении срубом на подбабках венцы располагаются на расстоянии не свыше 1 м один от другого с затяжкой досками пространства между венцами и грунтом. В крепких, устойчивых грунтах фурнели можно оставлять без крепления.

Каждая рама крепи должна быть расклинена, а пространство за крепью тщательно забучено.

Нормами предусмотрено крепление фурнелей при проходке их снизу вверх. При проходке фурнелей сверху вниз применяется коэффициент приложения 60.3.

1.60.117. Нормами таблицы Н-60-02-022 предусмотрено крепление калотты фермами, состоящими из лонгарин, штендеров и рошпанов, соединение штендеров с лонгаринами скобами.

Установка крепи калотты производится по паспорту крепления калотты.

Нормами таблицы Н-60-02-022 предусмотрены укладка и снятие швеллеров при помощи талей, подвеска и снятие талей нормами не учтены. При укладке и снятии швеллеров вручную применяются коэффициенты приложения 60.3.

1.60.118. Нормами таблицы Н-60-02-023 предусмотрена установка унтерцуга в верхней штольне перед раскрытием калотты для передачи горного давления от верхняка штольни на продольные подхваты-лонгарины. Снятие стоек штольни предусмотрено только после установки унтерцуга.

1.60.119. Нормами Н-60-02-024 (01-08) предусмотрена установка марчеван вплотную одна к одной. При установке марчеван с зазорами применяется коэффициент приложения 60.3.

1.60.120. Нормами таблицы Н-60-02-025 предусмотрено крепление кровли металлическими арками с поддерживающими стойками и без поддерживающих стоек, групповыми анкерами с затягиванием кровли металлической сеткой и одиночными металлическими или железобетонными анкерами.

Крепление всех элементов арки между собой предусмотрено болтами, арок - стяжными болтами и рошпанами, свод и бока выработки - деревянными или железобетонными марчеванами.

Отставание зоны крепления от забоя должно быть не более 30 м. Расстояние между арками - не более 1,5 м. Арки временной крепи устанавливаются в забое тоннеля строго в вертикальной плоскости и тщательно расклиниваются. Расстояние между распорками по контуру - не более 1,5 м. В зависимости от геологических условий бока тоннеля затянуты досками временной крепи. Затяжка кровли сплошная.

1.60.121. Бурение шпуров под анкера нормируется по Н-60-02-018.

1.60.122. Нормами предусмотрено крепление подковообразных выработок многоугольной металлической крепью, представляющей собой арку из пяти прямолинейных косяков, изготовленных из двутавра или швеллера, соединенные между собой болтами. Стойки или нижние элементы крепи (при креплении без поддерживающих стоек) предусмотрено устанавливать на деревянные подкладки, укладываемые в лунки пят свода.

1.60.123. Нормами таблиц Н-60-02-027÷Н-60-02-050 предусмотрен монтаж обделки тоннелей.

Тоннельные обделки монтируют тюбингоукладчиком, блокоукладчиком, а также электрическими и ручными лебедками.

В нормах Н-60-02-027, Н-60-02-028, Н-60-02-029 предусмотрен монтаж обделки тюбинго- или блокоукладчиками при проходке тоннелей щитом, в оболочке которого устанавливаются элементы обделки. При проходке тоннелей горным способом нормы указанных таблиц умножается на коэффициент 1,5.

Нормами предусмотрены монтаж тюбинговых обделок горизонтальных тоннелей с болтовым креплением на сферических шайбах с применением пневматических сболчивателей и монтаж блочных обделок со шпильками или закладными трубками.

В случае применения роликовых ключей или плоских шайб норма умножается на поправочные коэффициенты:

к тоннелям диаметром до 6 м при навинчивании гаек роликовыми ключами - 1,3;

к тоннелям диаметром св. 6 м при навинчивании гаек роликовыми ключами - 1,2;

к тоннелям диаметром до 6 м при установке тюбингов на болтах с плоскими шайбами - 0,8;

к тоннелям диаметром св. 6 м при установке тюбингов на болтах с плоскими шайбами - 0,85;

Установка тюбингов предусмотрена без прокладок. При установке тюбингов с прокладками норма умножается на коэффициент 1,4.

Нормами на монтаж обделок наклонных (эскалаторных) тоннелей метрополитена предусмотрено болтовое крепление на плоских шайбах с применением гаечных ключей.

1.60.124. Нормами предусмотрен монтаж колец основных видов железобетонных тоннельных обделок, приведенных в табл. 26, и чугунных обделок, приведенных в табл. 27 приложения 60.2.

1.60.125. Нормами на монтаж железобетонных и чугунных обделок тоннелей и других сооружений специального назначения предусмотрена подкатка тюбингов и блоков на расстояние 50 м.

Нормами при монтаже обделок и выемке тюбингов лебедками предусмотрено обслуживание лебедок.

При монтаже обделок горизонтальных и наклонных выработок на закруглениях норма умножается на коэффициент 1,18.

Боковые плоскости элементов обделки очищаются от грязи и масла.

Кольца обделки плотно присоединены друг к другу и все болты затянуты.

1.60.126. Нормами таблицы Н-60-02-027 предусмотрено крепление блоков по торцам и фланцам - шпильками или трубками, закладываемыми в пазы блоков, тюбингов - по торцам болтами, по фланцам - шпильками.

1.60.127. Нормами таблицы Н-60-02-028 предусмотрены монтаж сборной железобетонной обделки и устройство сейсмических узлов с помощью блокоукладчика.

Кольцо состоит из 9 элементов: один лотковый блок 55Л, шесть - 55Н и два металлических замковых вкладыша.

Омоноличивание сейсмоузлов обделки предусмотрено: одного замкового и двух предзамковых - цементно-песчаным раствором, нагнетаемым за металлическую опалубку с помощью растворонасоса РН-1 и остальных четырех сейсмоузлов - расширяющимся цементом.

1.60.128. Нормами таблицы Н-60-02-029 предусмотрен монтаж сборной железобетонной обделки, обжатой в грунт за щитом. Крепление тюбингов или блоков в торцевой части предусмотрено шпильками.

1.60.129. Нормой Н-60-02-030-01 предусмотрен монтаж сборной железобетонной обделки, обжатой в грунт за механизированным щитом. Погрузка, разгрузка и укладка блоков в лотковую часть тоннеля предусмотрены тельфером.

1.60.130. Нормой Н-60-02-030-02 предусмотрен монтаж железобетонной блочной обделки диаметром 5,5 м в грунтах VIII - IX групп укладчиком УТК-2.

1.60.131. Нормами таблицы Н-60-02-031 предусмотрен монтаж железобетонных обделок тоннеля диаметром 8,5 м двумя видами конструктивных элементов: железобетонными тубингами и железобетонными блоками.

1.60.132. Нормами таблицы Н-60-02-032 предусмотрены следующие составы работ:

1. Очистка тубингов и блоков от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке. 3. Установка тубингов и блоков на место рычагом укладчика. 4. Забивка и последующая выбивка оправок. 5. Подклинивание тубингов и блоков. 6. Крепление тубингов болтами и шпильками. 7. Выверка смонтированного кольца.

При монтаже обделки электрическими лебедками добавляется:

8. Устройство и разборка настила. 9. Установка направляющих и оттяжка блоков с последующей их перестановкой. 10. Перестановка лебедок по ходу работы.

1.60.133. Нормы таблицы Н-60-02-032 предусматривают монтаж железобетонной обделки тоннелей или штолен сечением 10,5 м², скрепление тубингов по торцам болтами со сферическими шайбами, по фланцам - шпильками или монтажными болтами.

1.60.134. Нормами таблицы Н-60-02-033 предусмотрен монтаж железобетонных блоков обделки блокоукладчиком, смонтированным в хвостовой части механизированного щита.

Транспортировка блоков предусмотрена на тележках по два блока на каждой. Перегрузка блоков с блоковозки на челночную тележку предусмотрена талью.

Монтаж обделки предусмотрен с прижатием и без прижатия обделки к контуру выработки.

При установке блоков с прижатием их к контуру выработки предусмотрено без полного замыкания кольца, с поддержанием блоков выдвижными балками, укрепленными на специальных дугах в передней части технологической платформы. Замыкание смонтированного кольца предусмотрено после разработки грунта под следующее кольцо обделки.

При установке блоков без прижатия обделки к контуру выработки предусмотрено с замыканием кольца в своде. Крепление замкового блока предусмотрено вкладышами, которые вставляются в пазы смежных и замкового блоков. Крепление блоков предусмотрено по торцам в пазы.

1.60.135. Нормами таблицы Н-60-02-034 предусмотрен монтаж блочной железобетонной обделки тоннелей диаметром 2 - 4 м блокоукладчиком, вмонтированным в щит.

Перемещение блоков обделки к технологической платформе производится электровозом на тележках-блоковозках. С блоковозок блоки перегружают и подают к месту укладки электротельфером.

Блоки обделки тоннеля укладывают в кольцо внутри оболочки щита, между ранее смонтированным кольцом обделки и опорным кольцом щита. Монтаж кольца обделки начинают с укладки лоткового блока. Последующие блоки устанавливают поочередно на правую и левую стороны до полного замыкания кольца. Укладываемые блоки поджимают домкратами щита.

Уложенные блоки между собой в кольце имеют плоские или выкружно-выпуклое соединение, а с блоками ранее уложенного кольца их крепят шпильками или в зуб-паз.

1.60.136. Укладка блоков в лоток при вводе проходческого щита в забой нормируется как сборка полного кольца.

1.60.137. Нормами таблицы Н-60-02-035 предусмотрен монтаж обделки тоннелей из чугунных тубингов тубингоукладчиком. Крепление тубингов предусмотрено болтами со сферическими шайбами с навинчиванием гаек пневматическими сболчивателями.

1.60.138. При монтаже чугунной обделки с плоским лотком норма на 1 кольцо принимается по Н-60-02-035-01, Н-60-02-035-04.

1.60.139. Нормами таблицы Н-60-02-036 предусмотрен монтаж обделки проемной части станции из чугунных, железобетонных тубингов или смешанной из чугунных и железобетонных тубингов тубингоукладчиком или электрической лебедкой. Соединение железобетонных блоков в кольце предусмотрено шпильками, к ранее смонтированному кольцу - болтами, чугунных тубингов - болтами.

1.60.140. Нормами таблицы Н-60-02-037 предусмотрен монтаж металлоконструкций колонной части станции трехсводчатого типа, состоящей из нижней тангенциальной опорной части, гребенки, башмака, верхней тангенциальной опорной части, колонны и верхнего ригеля.

Установка нижней тангенциальной опорной части на блок ФБС, гребенки предусмотрена с применением наклонных подмостей. Проектное положение опорной части фиксируется с помощью электросварки.

Заполнение пустот между тангенциальной опорной частью и блоком ФБС предусмотрено металлобетоном, состоящим из двух частей цемента, одной части песка, одной части металлической стружки и необходимого количества воды. Приготовление металлобетона предусмотрено на рабочем месте.

Уплотнение металлобетона предусмотрено послойно чеканочным молотком со специальным приспособлением.

Нормами предусмотрено объединение ригеля с колонной в лотковой части тоннеля, а затем установка блока «ригель – колонна» в проектное положение колонноустановщиком и закрепление его электросваркой.

В нормах работа сварщика не учтена.

1.60.141. Нормами таблицы Н-60-02-038 предусмотрен монтаж обделки бокового тоннеля станции из чугунных тюбингов тюбингоукладчиком с выдвижными площадками и предохранительным козырьком, и среднего станционного тоннеля, состоящего из нижнего и верхнего полуколец, разделенных в рамной части колоннами, образующими проемы, оформленные фигурными тюбингами типа АК с вкладышами АВ.

Установка колонн и тюбингов временного заполнения предусмотрена во время монтажа обделки бокового тоннеля станции. Проемные кольца предусмотрено монтировать с временным заполнением проемов инвентарными тюбингами и вкладышами.

1.60.142. Нормы таблицы Н-60-02-043 предусматривают монтаж обделки камеры сечением 6,82 х 6,44 м, состоящей из четырнадцати тюбингов (К - 2 шт., С - 4 шт., Н - 8 шт.) шириной 1 м и из восьми чугунных прокладок - двумя электрическими лебедками.

1.60.143. Нормами таблицы Н-60-02-044 предусмотрен монтаж чугунной тюбинговой обделки камеры съездов диаметром 7,1 м. Предусмотрена установка тюбингов на место электрической лебедкой. На одно кольцо устанавливаются 14 тюбингов и 14 конических клиновидных прокладок, крепление тюбингов предусмотрено болтами на сферических шайбах с навинчиванием гаек пневматическими сболчивателями.

1.60.144. Нормами таблицы Н-60-02-045 предусмотрен монтаж чугунной тюбинговой обделки камеры съездов диаметром 8,75 м при расположении в ней действующего перегонного тоннеля диаметром 6 м. Установка тюбингов предусмотрена электрическими лебедками. Кольцо состоит из 11 чугунных тюбингов шириной 0,75 м ЭК - 1 шт., ЭС - 2 шт., ЭН - 6 шт., НКУ - 2 шт. и двух прокладок. Крепление тюбингов НКУ предусмотрено анкерными болтами, остальных - болтами на сферических шайбах с навинчиванием гаек пневмосболчивателями. Подвозка бетонной смеси предусмотрена на расстояние 50 м в вагонетках.

1.60.145. Нормами таблицы Н-60-02-049 предусмотрена установка прижимных планок марок:

Н-4, Н-5, Н-6 (нижние) 5 шт.

Н-1 (боковые) 12 шт.

Н-4, Н-5, Н-6 (верхние) 5 шт.

1.60.146. Нормами таблиц Н-60-02-051÷Н-60-02-056 предусмотрена передвижка проходческих комплексов (щитов, тюбингоукладчиков, блокоукладчиков) и тележек в процессе сооружения тоннелей в обычных подземных условиях при исправных механизмах передвижения и домкратах.

Проходческие комплексы, щиты, полушиты и укладчики по отметкам и под наблюдением маркшейдера передвигают сменные механики или слесари, по заданию которых проходчики выполняют необходимые работы, связанные с передвижкой (подборку грунта по профилю выработки, установку подкладок, коротышей и мальчиков для удлинения домкратов и т.п.).

1.60.147. Нормами таблицы Н-60-02-051 предусмотрена передвижка проходческих комплексов, состоящих из механизированного или немеханизированного щита, укладчика и технологической тележки, а также полуцифров большого диаметра.

Передвижка предусмотрена щитовыми домкратами, упираемыми в обделку тоннеля.

При передвижке проходческого комплекса КМ-43 в норму учтена передвижка уплотнительного кольца.

Проходческий комплекс передвигают на 1 м тоннеля, с механизированными щитами - за два раза, немеханизированными - за один раз.

1.60.148. Нормами таблицы Н-60-02-051 предусмотрены следующие составы работ:

1. Подготовка к передвижке. 2. Установка распорок. 3. Передвижка технологического комплекса или полуцифры домкратами. 4. Уборка распорок. 5. Смазка плунжеров домкратов. 6. Уборка плунжеров домкратов в исходное положение. 7. Подчистка лотка забоя.

Дополнительный состав работ при передвижке полуцифры:

8. Выемка шпилек (при снятии подушек). 9. Переноска катков и подушек. 10. Укрепление подушек шпильками.

1.60.149. Нормами таблицы Н-60-02-052 предусмотрено перемещение немеханизированных проходческих щитов диаметром 2 - 4 м в процессе сооружения тоннелей.

Перемещение щитов предусмотрено с помощью гидравлических домкратов с одновременным врезанием ножа щита в грунт.

Заданное направление щита устанавливают перед его перемещением. Положение щита определяют не менее двух раз в смену по визирам и отвесу.

1.60.150. Передвижка укладчика одновременно со щитом нормируется по Н-60-02-051.

1.60.151. Нормами таблицы Н-60-02-054 предусмотрена передвижка тележки для гидроизоляционных работ вручную или ручной лебедкой.

Тележка передвигается по рельсам, уложенным по лотку или кронштейнам, укрепленным к обделке тоннеля.

1.60.152. В нормах таблицы Н-60-02-055 передвижка монтажной тележки предусмотрена ручной и электрической (подъемной) лебедками по узкоколейному пути на роликах, смонтированных в опоры тележки. После передвижки тележки на требуемое расстояние предусмотрено раскрепление ее винтовыми упорами, которые упираются в ребра жесткости тубинговой обделки и двумя тросами-расчалками.

Ручная и электрическая подъемные лебедки смонтированы у оголовника.

Обслуживание электрической (подъемной) лебедки нормами не учтено.

1.60.153. Нормами таблиц Н-60-02-057÷Н-60-02-064 предусмотрены установка и разборка металлической и деревянной опалубки.

1.60.154. При производстве работ с деревянной опалубкой кружала и лекала собирают из отдельных частей, заготовленных на поверхности. Элементы крепления опалубки (подкосы, распорки, расшивины и проволочные скрутки) заготавливают на месте установки опалубки. При установке опалубки предусмотрено подмащивание, необходимое при производстве работ.

1.60.155. При заготовке элементов лесов и элементов для крепления лекал и кружал из лесоматериала, бывшего в употреблении и требующего очистки от грязи, раствора и выдергивания гвоздей, а также из сырого и мерзлого лесоматериала норма умножается на 1,2.

1.60.156. При устройстве и разборке опалубки с отверстиями для выпусков установленной арматуры нормы, приведенные в Н-60-02-060, умножаются в зависимости от числа выпусков на 1 м² на коэффициенты:

до 5 шт..... 1,1

св. 5 до 10 шт..... 1,3

св. 10 шт..... 1,5

1.60.157. В тоннелях, разрабатываемых на полный профиль, при возведении бесшовных бетонных обделок применяют металлическую шарнирно-складывающуюся или сборно-разборную опалубку. Опалубка состоит из секций, а каждая из них - из отдельных элементов с шарнирным соединением или с болтовыми креплениями. Опалубка обеспечивает укладываемой бетонной смеси форму обделки и сохраняет эту форму до приобретения бетоном заданной прочности.

1.60.158. Нормами таблицы Н-60-02-057 предусмотрена перестановка элементов секций сборно-разборной, шарнирно - складывающейся опалубки или станины с шарнирно-закрепленными кружалами и щитами.

Установка и снятие элементов секции предусмотрены: сборно-разборной опалубки - перестановщиком, шарнирно - складывающейся опалубки - гидравлическими домкратами, станины с кружалами - электрической лебедкой.

Перед установкой секции опалубки поверхность выработки тщательно очищается от грязи воздушно-водяной струей под давлением.

Секции опалубки плотно присоединены к предыдущей секции болтами, затянуты до отказа пневматическими сболчивателями.

Установка секций передвижной металлической опалубки предусмотрена по маркшейдерским отметкам.

После окончания установки всех колец сборно-разборной и шарнирно - складывающейся опалубки производят окончательную их выверку и сболчивание всей опалубки блока.

Металлические щиты и металлические кружала устанавливаются в процессе бетонирования.

Снятие элементов секции опалубки предусмотрено после набора бетоном проектной прочности.

1.60.159. В нормах таблицы Н-60-02-057 работа по управлению перестановщиком нормами не учтена.

1.60.160. Нормами Н-60-02-058 (01-16) предусмотрена установка и разборка кружал в три доски. При установке и разборке кружал в две доски применяется коэффициент приложения 60.3.

Нормами Н-60-02-058 (01-08) и Н-60-02-058 (17-36) предусмотрена установка деревянных кружал. При установке металлических кружал применяется коэффициент приложения 60.3.

1.60.161. При установке и разборке кружал в обратном своде норма принимается по Н-60-02-058 (27-36), Н-60-02-058 (47-56).

1.60.162. Нормами Н-60-02-060-04 предусмотрена распиловка досок по размерам на месте. При установке опалубки из готовых досок принимается по норме Н-60-02-060-11.

1.60.163. Нормами таблиц Н-60-02-065÷Н-60-02-076 предусмотрены установка арматуры, бетонные работы при устройстве монолитных железобетонных конструкций.

1.60.164. Нормами предусмотрена установка арматуры отдельными стержнями с применением арматурной стали всех видов.

1.60.165. Нормы на установку арматуры даны с подразделением по преобладающему диаметру, имеющему наибольшую долю в конструкции.

1.60.166. Перед установкой арматуры в опалубку выправляют стержни, погнутые при транспортировании.

1.60.167. Укладка бетонной смеси в конструкцию допускается после проверки состояния опалубки и крепления кружал, лекал и других поддерживающих опалубку конструкций, а также после проверки правильности установки арматуры и прокладок, обеспечивающих толщину защитного слоя бетона; особенно тщательно проверяются правильность установки и надежность подклинки стоек и подкосов, поддерживающих кружала и лекала.

1.60.168. Нормами предусмотрено уплотнение бетонной смеси вибраторами, за исключением особо оговоренных случаев.

Бетонная смесь укладывается слоями толщиной:

1,25 длины рабочей части вибратора при внутреннем вибрировании;

250 мм - при поверхностном вибрировании в неармированных конструкциях и конструкциях с одиночной арматурой, 120 мм - в конструкциях с двойной арматурой.

1.60.169. Нормами предусмотрено обслуживание механизмов, тельфера, лебедки и т.д. за исключением особо оговоренных случаев.

1.60.170. Нормами таблицы Н-60-02-065 предусмотрена установка арматуры в конструкции из отдельных стержней, сеток и каркасов.

До начала работ поверхность обделки тоннеля очищается от наплывов раствора, пыли, жировых пятен.

В верхней части тоннеля арматуру устанавливают с передвижной монтажной тележки или с подмостей.

Сетку навешивают на металлические крюки, приваренные к закладным деталям в блоках, каркасы крепят к направляющим стержням (фиксаторам).

1.60.171. Нормой Н-60-02-065-46 предусмотрена установка арматурной сетки из круглой стали диаметром 6 мм с ячейками 100 x 100 мм для сооружения железобетонной рубашки.

1.60.172. Нормами таблицы Н-60-02-066 предусмотрена укладка бетонной смеси в конструкции бетононасосами, пневмобетоноукладчиками, пневмонагнетателями или вручную. Транспортирование бетонной смеси к месту работ производится в вагонетках (бетоновозках) или автомобилях-самосвалах.

До начала бетонирования проверяется состояние опалубки и арматуры.

Поверхность деревянной опалубки, прилегающая к бетону, увлажняется, а щели заделываются. Поверхность металлической опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой.

При подаче бетонной смеси бетононасосом, пневмо-бетоноукладчиком или пневмонагнетателем трасса бетоновода должна иметь плавные переходы в плане и профиле и наименьшее количество колен. Соединения звеньев бетоновода должны быть герметичными.

До начала монтажа бетоновода звенья и их фланцы, а также резиновые кольца в замковых соединениях очищаются от ржавчины, наплывов, грязи и остатков бетона. Стыковые соединения звеньев бетоновода подгоняют.

Монтаж и разборка бетоновода на высоте, превышающей 2 м, предусмотрены с временных или передвижных подмостей.

Технические характеристики бетоноукладочных машин приведены в табл. 28 приложения 60.2.

1.60.173. При укладке бетонной смеси в фундаменты и лотки с наличием бутового камня учет производится отдельно за уложенную бетонную смесь по Н-60-02-066 и отдельно за укладку бутового камня. При подаче камня непосредственно из бадьи на 1 м³ уложенного камня принимается по Н-60-02-066-58.

1.60.174. На бетонирование замка свода в бетонных конструкциях принимается на 1 м замка по Н-60-02-066-59, в железобетонных конструкциях - Н-60-02-066-60.

1.60.175. На бетонирование мест примыкания стен к пятам свода в бетонных конструкциях принимается на 1 м примыкания по Н-60-02-066-61, в железобетонных конструкциях - Н-60-02-066-62.

1.60.176. Нормами таблицы Н-60-02-068 предусмотрено устройство сборных железобетонных фундаментов из плит в наклонном ходе, примыкающем к подземному вестибюлю. Подача плит из строящегося подземного вестибюля к месту укладки в наклонном ходе предусмотрена на монтажной тележке или непосредственно по направляющим, для чего под углы плит устанавливаются металлические башмаки. Опускание тележки или плиты по наклонному ходу предусмотрено электрической лебедкой 3 т. Укладка плит на бетонное основание предусмотрена гидравлическим домкратом. Омоноличивание швов между плитами предусмотрено готовым песчано-цементным раствором с одновременной постановкой закладных частей. Устройство лестниц предусмотрено из готовых ступеней с укладкой их на раствор.

Транспортирование конструкций и материалов с шахтной поверхности в подземный вестибюль нормами не учтено.

1.60.177. Нормами таблицы Н-60-02-069 предусмотрено устройство жесткого основания под путь из сборных бетонных блоков или монолитного бетона.

1.60.178. Нормами таблицы Н-60-02-071 предусмотрена установка сборных железобетонных блоков в тоннеле со сборной железобетонной обделкой. Установку блоков осуществляют краном-укосиной, смонтированным на электровозе или специальной тележке. Перед установкой железобетонных блоков в обделке путевого тоннеля пробуриваются отверстия, в которые вставляются металлические костыли.

1.60.179. При реконструкции сооружений действующего метрополитена без остановки движения на разломку бетонных или железобетонных конструкций принимается состав звена:

Проходчик 6 разр. – 1

Горнорабочий подземный 2 разр. - 1.

1.60.180. Работа газорезчика нормами не учтена и учитывается дополнительно.

1.60.181. Нормами таблиц Н-60-02-077÷Н-60-02-89 предусмотрено выполнение комплекса гидроизоляционных работ.

1.60.182. Первичное нагнетание раствора за обделку предусматривается растворонагнетателями РН-1, насосами С-263, НБ-32, подающими раствор под давлением через пробочные отверстия в тубингах (блоках) или через металлические трубы, закладываемые в обделку в процессе бетонирования.

1.60.183. Для первичного нагнетания применяют цементно-песчаный или цементно-глинистый раствор заданного состава и консистенции или гравий заданной фракции.

1.60.184. Контрольное нагнетание производят цементным или цементно-песчаным раствором насосами повторно-контрольного нагнетания или насосом НГР-250 х 50.

1.60.185. Перемещение материалов нагнетания предусмотрено на расстоянии 50 м в контейнерах или в вагонетках, а также автомобилями-самосвалами (при нагнетании насосом НГР-250 х 50).

1.60.186. Швы сборной обделки тоннелей заделывают водонепроницаемым расширяющимся цементом, который укладывают и чеканят в канавках стыков деталей обделки.

При монолитной бетонной или железобетонной обделке предусмотрена оклеечная гидроизоляция, выполняемая из рулонных гидроизоляционных материалов на битумной мастике.

1.60.187. Нанесение цементно-песчаной гидроизоляции (торкрета) на внутреннюю поверхность обделки предусмотрено при помощи торкретной установки.

1.60.188. Нормами таблицы Н-60-02-077 предусмотрено первичное нагнетание за обделку тоннеля пневматическим растворонагнетателем РН-1 или растворонасосом С-263, техническая характеристика которых приведена в табл. 29 приложения 60.2.

Растворонагнетатели имеют манометры.

Первичное нагнетание производится цементно-песчаным раствором.

Раствор готовится непосредственно на месте работ. Дозировка компонентов раствора производится по массе.

Состав цементно-песчаного раствора должен быть:

для сборной чугунной обделки 1:3;

для железобетонной или монолитной 1:2.

Срок схватывания раствора от начала затворения:

для обводненных тоннелей: начало - через 40 - 60 мин, конец - через 3 - 5 ч;

для необводненных тоннелей: начало - через 3 - 4 ч, конец - через 6 - 8 ч.

Растекаемость раствора в процессе нагнетания предусматривается 16 - 20 см, в конце не более 16 см.

Раствор не должен иметь расслаивание в течение 1 ч более 20%.

Отставание от забоя зоны первичного нагнетания должно быть не более трех колец. Строительный зазор перед нагнетанием раствора должен быть закрыт со стороны забоя пикетажем.

Первичное нагнетание раствора производится одновременно по обе стороны тоннеля снизу вверх.

Температура раствора при выходе из сопла при нагнетании раствора за обделку тоннеля, сооружаемого в замороженных грунтах, должна быть не ниже + 20 °С.

Давление первичного нагнетания раствора должно быть 392 - 490 кПа (4 - 5 атм).

Все пустоты за обделкой заполняются раствором.

Нормами таблицы Н-60-02-077 предусмотрено нагнетание раствора в горизонтальных тоннелях. При нагнетании раствора в наклонных тоннелях применяется коэффициент приложения 60.3.

1.60.189. При нагнетании раствора за металлоизоляцию проема на 1 м³ сухой смеси принимается по Н-60-02-077-07.

1.60.190. Нормой Н-60-02-077-05 предусмотрено нагнетание раствора за блочную обделку тоннелей большого диаметра с расходом цементно-песчаной смеси на 1 м тоннеля более 2,5 м³. При нагнетании раствора за блочную обделку тоннелей малого диаметра с расходом цементно-песчаной смеси на 1 м тоннеля до 1 м³ принимается по Н-60-02-077-08.

1.60.191. На конопатку 1 м шва принимается норма Н-60-02-077-09.

1.60.192. При нагнетании раствора за бетонную монолитную обделку тоннелей насосом НГР-250 х 50 с загрузкой сухой смеси в растворомешалку на 1 м³ сухой смеси принимается по норме Н-60-02-077-10.

1.60.193. Нормами Н-60-02-077-01, Н-60-02-077-02, Н-60-02-077-03, Н-60-02-077-04, Н-60-02-077-05 предусмотрена конопатка швов обделки и зазоров за обделкой по всему периметру тоннеля. При производстве первичного нагнетания без конопатки швов обделки и зазоров за обделкой нормы Н-60-02-077-01, Н-60-02-077-02, Н-60-02-077-03, Н-60-02-077-04, Н-60-02-077-05 уменьшаются на норму Н-60-02-077-11.

1.60.194. На подъем тельфером сухой смеси 1 м³ в вагонетках на площадку тубинго- и блокоукладчика или технологическую тележку принимается норма Н-60-02-077-12 при вместимости вагонеток 1 м³.

1.60.195. При вместимости вагонеток 1,5 м³ принимается норма Н-60-02-077-13.

1.60.196. При заделке зазора между обделкой тоннеля и грунтом при проходке тоннелей буровзрывным способом в грунтах VIII - XI групп на 1 м² опалубки принимается на установку опалубки норма Н-60-02-077-14, на разборку опалубки - Н-60-02-077-15.

1.60.197. При нагнетании раствора за блочную обделку с применением торового устройства на 1 м³ сухой смеси принимается норма Н-60-02-077-15.

1.60.198. Нормами таблицы Н-60-02-078 предусмотрена очистка лотка обделки тоннелей метрополитена под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки (Н-60-02-078-01÷Н-60-02-078-25), очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком или с устройством жесткого основания одновременно с проходкой тоннеля (Н-60-02-078-26÷Н-60-02-078-37) и очистка блочной обделки тоннелей малого сечения (Н-60-02-078-38÷Н-60-02-078-43).

Нормами Н-60-02-078 (01-25) предусмотрены три вида очистки: первичная - перед контрольным нагнетанием, вторичная - после контрольного нагнетания и окончательная - перед устройством жесткого основания.

Нормами Н-60-02-078 (26-43) предусмотрены два вида очистки: первичная - от остатков грунтов и строительного мусора перед гидроизоляцией стыков обделки и окончательная - после гидроизоляции стыков и контрольного нагнетания.

Первичная очистка выше лотка тоннельной обделки предусмотрена только при проходке тоннелей буровзрывным способом. При проходке тоннелей механизированными щитами, отбойными молотками и вручную применяются нормы на первичную очистку тоннельной обделки выше лотка запрещается.

1.60.199. Очистка тоннельной обделки выше лотка нормируется по Н-60-02-078 (27-31) и Н-60-02-078 (33-37).

1.60.200. В зависимости от обводненности и типа обделки для повышения водонепроницаемости и регулирования сроков схватывания рекомендуется применение добавок, приведенных в табл. 10.

Таблица 10

Обделка	Грунт	Добавка	Количество добавки к массе цемента, %
Чугунная	Необводненный	Термополимер	0,3
		Мылонафт	0,1
	Обводненный	Смола МФ-17	1
		Фуриловый спирт	1
Сборная и монолитная железобетонная	Необводненный	Термополимер	0,3
		Хлористый кальций	2
		Мылонафт	0,1
		Бентонитовая глина	3
	Обводненный	Смола МФ-17	1,2
		Фуриловый спирт	1,2
		Хлористый кальций	2

Нормами таблицы Н-60-02-106 предусмотрено нагнетание цементного раствора при помощи растворонасоса НКН-1 Ленметростроя и цементировочного агрегата ЦА-320М, оборудование которого смонтировано на шасси автомобиля КрАЗ-219.

При нагнетании раствора НКН-1 предусмотрено приготовление раствора непосредственно на месте работ, а при помощи ЦА-320М - на шахтной поверхности в смесительном устройстве машины 2СМ, смонтированной на шасси автомобиля.

Подача цемента к месту производства работ при нагнетании раствора НКН-1 производится в контейнерах или вагонетках.

Нагнетание проводится одновременно по обе стороны обделки снизу вверх.

Контрольное нагнетание в сборных железобетонных обделках производится на расстоянии не ближе 25 м и не далее 55 м от забоя.

1.60.201. Нормами Н-60-02-079 (06-09), Н-60-02-079 (10-12) на контрольное нагнетание предусмотрен расход цемента:

для тоннелей диаметром 5,5 - 6 м до $0,45 \text{ м}^3$ на 1 м тоннеля;

для тоннелей диаметром 7,5 - 9,5 м до $0,7 \text{ м}^3$ на 1 м тоннеля;

для прочих выработок на 1 м^2 выработки до $0,024 \text{ м}^3$.

При нагнетании цементного раствора с расходом цемента сверх указанной нормы добавляется на 1 м^3 цемента норма Н-60-02-079-13.

Нагнетание цементного раствора с расходом цемента сверх нормы оформляется актом.

Пример. Определить норму на нагнетание раствора на 4 м перегонного тоннеля с расходом цемента на весь объем работ 3 м^3 .

Расход цемента по норме $0,45 \times 4 = 1,8 \text{ м}^3$;

расход цемента сверх нормы $3 - 1,8 = 1,2 \text{ м}^3$.

норма за выполненную работу составит:

$4 \times 2,7 + 2,9 \times 1,2 = 14,28 \text{ чел.-ч.}$

1.60.202. При производстве контрольного нагнетания насосом НГР-250 х 50 за бетонную монолитную обделку тоннеля на 1 м^2 наружного очертания обделки принимается норма Н-60-02-079-14.

1.60.203. При производстве контрольного нагнетания за тубинговую обделку диаметром 5,5 - 6 м, обжатую в грунт на 1 м тоннеля, принимается норма Н-60-02-079-15.

1.60.204. При производстве контрольного нагнетания за блочную обделку диаметром 5,5 - 6 м, обжатую в грунт на 1 м тоннеля, принимается норма Н-60-02-079-16.

1.60.205. Нормами таблицы Н-60-02-080 предусмотрено контрольное нагнетание бентонитового раствора после гидроизоляции стыков обделки насосом НКН Ленинградского типа через инъекторы с пробковыми кранами. Приготовление раствора бентонитовой глины предусмотрено в растворомешалке вместимостью 1 м^3 .

Сверление отверстий предусмотрено пневмосверлами на глубину 0,3 - 0,5 м на пересечении стыков из расчета 2 - 4 отверстия на одно кольцо через 4 м длины тоннеля, расположенные в шахматном порядке.

При появлении раствора в соседних отверстиях их закрывают деревянными пробками.

Контрольное нагнетание производят с тележки для гидроизоляционных работ или с подмостей.

1.60.206. Нормами таблицы Н-60-02-081 предусмотрена замена монтажных болтов с плоскими шайбами на болты постоянные со сферическими шайбами. Замена старых постоянных болтов со сферическими шайбами на такие же новые, а также замена монтажных болтов на шпильки.

Степень затяжки болтов обеспечивает водонепроницаемость болтовых отверстий.

Гидроизоляция болтовых отверстий производится асбобитумными шайбами.

1.60.207. В нормах таблицы Н-60-02-083 контрольное подтягивание тубинговых болтов производится после передвижки щита и перед гидроизоляцией стыков обделки тоннеля.

1.60.208. Нормами таблицы Н-60-02-084 предусмотрена гидроизоляция канавок и отверстий сборной железобетонной обделки водонепроницаемым расширяющимся цементом ВРЦ или смесью ВРЦ с добавкой микроасбеста, канавок и отверстий чугунных тубинговых обделок -

ВРЦ, освинцованным шнуром, свинцовой проволокой с укладкой закрывающегося слоя из ВРЦ в случае необходимости.

Укладка и чеканка уплотняющих материалов в канавки производится в 2 - 3 слоя участками длиной 3 - 4 м в направлении от свода к лотку.

Техническая характеристика чеканочных молотков, цементоукладчика и пескоструйного аппарата приведены в таблицах 30-32 приложения 60.2.

1.60.209. При заделке швов между блоками цементным раствором принимается на 10 м шва нормы, приведенные в Н-60-02-084 (20-22).

1.60.210. При вырубке деревянных прокладок из канавок на 1 м вырубленной прокладки принимается норма Н-60-02-084-23.

1.60.211. Нормами таблицы Н-60-02-085 предусмотрены работы по подготовке бетонной поверхности под наклейку изоляции (Н-60-02-085-01÷Н-60-02-085-15), устройству оклеечной изоляции (Н-60-02-085-16÷Н-60-02-085-23), устройству стяжки по изоляции (Н-60-02-085-24÷Н-60-02-085-25), затирке бетонной поверхности рубашки тоннеля малого диаметра цементным раствором (Н-60-02-085-26÷Н-60-02-085-27).

Подготовленную изолируемую поверхность предусмотрено контролировать до ее огрунтовки при помощи фугованной 2-метровой рейки; при этом допускаются плавные очерченные просветы не более 10 мм и не более одного из них на 1 м. Ликвидация неровности поверхности предусмотрена заполнением впадин бетоном или срубкой выступов. На изолируемую очищенную поверхность наносят слой цементно-песчаного раствора состава 1:3, который к началу гидроизоляционных работ должен быть прочным и не отслаиваться.

Для оклеечной гидроизоляции обделок предусмотрены рулонные гидроизоляционные материалы на негниющей основе (тканевой, пластмассовой), обычно гидроизол и мастику из гидроизоляционных битумов марки 111.

Нормами предусмотрена очистка рулонных материалов от слоя посыпки и раскраивание по месту. Для раскроя рулонных материалов на рабочем месте установлен верстак. Кромки обреза должны быть ровными, без разрывов и смятин. Наклеиваемую поверхность первого слоя рулонного материала типа гидроизола наносится слой мастики толщиной 1,5 - 3 мм и одновременно покрыта мастикой подготовленная поверхность обделки. Покрытие обделки мастикой не должно опережать нанесение ее на гидроизол более чем на 0,5 м. За один прием гидроизол покрывают мастикой на длину до 0,5 м.

При наклейке следят за тем, чтобы материал был приклеен всей своей поверхностью без пропусков и пузырей. Наклеиваемое полотнище разглаживается вначале вдоль его оси, затем от оси к кромкам под углом 30 - 35°, а потом прижимаются кромки. Полотнище рулонного материала в стыках склеивают внахлестку на 10 см, а стыки каждого последующего слоя по длине и ширине материала сдвигают не менее чем на 30 см относительно стыков ранее уложенного слоя.

При перекосе полотнищ («бег» кромки) более чем на 2 см в этом месте обрезают полотнище и наклеивают его в дальнейшем, не допуская перекоса. В местах обреза полотнища наклеивают внахлестку не менее чем на 10 см. Слои двух смежных участков наклеивают вразбежку с нахлесткой также не менее 10 см в каждом слое.

При перерывах в работе концы наклеенных слоев рулонного материала располагают вразбежку и защищают от загрязнения, повреждений и увлажнения фартуками из полос рулонного материала.

Фартук одним концом прикрепляют к уложенному верхнему слою, а другим - к неизолированной поверхности и промазывают снаружи мастикой.

Последний слой наклеенного рулонного материала покрывают слоем мастики (отделочный слой) толщиной 1,5 - 3 мм и после остывания выравнивают ручным электрокатком, а затем закрывают защитным слоем.

Непрочно приклеенные места определяют по глухому звуку при простукивании покрытия. Прочность приклейки рулонного материала проверяют путем пробного отрыва у края. Приклейка считается прочной, если при отрыве произойдет разрыв материала или разрушение мастики.

Поверхность наклеенной гидроизоляции для защиты ее от повреждений покрывают слоем цементно-песчаного раствора состава 1:3. Защитный слой наносят вслед за наклейкой гидроизоляции вначале в нижней, а затем в верхней половине тоннеля.

Нормами Н-60-02-085 (10-13) предусмотрено применение цементно-песчаного раствора. При добавлении в раствор для штукатурки жидкого стекла или церезита применяется коэффициент приложения 60.3.

В нормах Н-60-02-085 (07-09) насечка поверхности предусмотрена пневматическими или электрическими инструментами. При насечке поверхности бетона вручную применяется соответствующий коэффициент приложения 60.3 с соответствующим увеличением норм Н-60-02-085-01-01, Н-60-02-085-02-01, Н-60-02-085-03-01.

Нормами Н-60-02-085 (16-23) предусмотрена изоляция поверхностей тоннельных конструкций площадью св. 10 м². При изоляции отдельных мест площадью менее 10 м² применяется соответствующий коэффициент приложения 60.3.

Нормами Н-60-02-085 (24-25) предусмотрено применение цементно-песчаного раствора. При добавлении в раствор для штукатурки жидкого стекла или церезита применяется соответствующий коэффициент приложения 60.3.

1.60.212. Нормами таблицы Н-60-02-086 предусмотрено устройство изоляции из стальных листов и арматурной сетки, креплением электросваркой листов к накладкам и сетки к листам.

Стальные листы гидроизоляции размечаются, выравниваются и очищаются от ржавчины. Разница длин диагоналей стальных листов должна быть не более 6 мм.

Сварные швы гидроизоляции очищаются от шлака, заусенцев и грата и проверяются на плотность: при проверке герметичности стыков давление должно превышать рабочее, но не более чем в 1,4 раза. Между листами гидроизоляции и изолируемой поверхностью должен быть зазор 25 - 30 мм для заполнения цементным раствором.

Давление при нагнетании цементного раствора должно быть не выше 490 кПа (5 атм).

Стальные листы тщательно и прочно закрепляются.

1.60.213. Нормами таблицы Н-60-02-087 предусмотрен монтаж водозащитного асбестоцементного, армоцементного и из профильного дюралюминия зонтов в горизонтальных и наклонных тоннелях метрополитена.

Монтаж арок, панелей, картин и других деталей зонта осуществляется в последовательности, предусмотренной проектом. Все панели и картины полностью присоединяются друг к другу.

Перед монтажом все детали водозащитного зонта подбираются по размерам и очищаются от грязи, масла.

Арки и панели окрашиваются со стороны, обращенной к тоннелю, битумным лаком.

1.60.214. Работа сварщика нормами таблицы Н-60-02-087 не учтена.

1.60.215. При монтаже армоцементного зонта на заделку зазора между ребрами тюбингов и опорным уголком (в нижней части уголка - обычным цементным раствором, в верхней части уголка - специальным цементным раствором на асидол-мылонафте) с подноской материала и приготовлением раствора на 1 м зазора принимается по Н-60-02-087-20.

1.60.216. Нормами предусмотрено выполнение всего комплекса работ одним звеном рабочих. При очистке внутренней поверхности тюбингов от ржавчины и окраске поверхности цементным молоком другим звеном рабочих работа нормируется по Н-60-02-126 настоящего сборника на монтаж водозащитного зонта.

1.60.217. Нормами таблицы Н-60-02-088 предусматривается торкретирование поверхности обделки тоннелей цемент-пушкой СБ-67 производительностью 4 м³/ч сухого материала.

До начала работ торкретируемая поверхность очищается от свободно отслаивающихся элементов, пыли и жировых пятен, обрабатывается насечкой или стальными щетками, промывается водой.

Арматурная сетка, устанавливаемая по контуру тоннеля, прочно закрепляется от смещений и колебаний во время торкретирования.

Толщина торкрета, число слоев и их толщина принимаются в соответствии с проектом.

Толщина единовременно наносимых торкретированием слоев не превышает: при нанесении раствора на армированную поверхность - 25 мм, на неармированную - 15 мм.

Торкретирование ведут при температуре воздуха и торкретируемой поверхности обделки тоннеля не ниже 5 °С.

1.60.218. Подготовка поверхности под торкретирование нормируется по Н-60-02-087.

1.60.219. Работа сварщика нормами таблицы Н-60-02-089 не предусмотрена.

1.60.220. Нормами таблиц с Н-60-02-090 по Н-60-02-104 раздела Н-60-02 предусмотрено перемещение грунта и материалов по подземным выработкам автомобилями-самосвалами, в вагонетках, на тележках или платформах по узкоколейным рельсовым путям электровозом или вручную.

1.60.221. Разгрузка грунта и сыпучих материалов предусмотрена путем опрокидывания вагонеток или самосвалов с очисткой их.

1.60.222. Предусмотренные нормами расстояния перемещения грузов исчислены по горизонтальному пути. При перемещении грузов по путям, имеющим в грузовом направлении подъемы или уклоны для определения расчетного (приведенного к горизонтальному) расстояния перемещения, к фактической длине пройденного пути добавляется:

при переноске грузов непосредственно на себе и на носилках за каждый метр подъема пути - 10 м, за каждый метр спуска - 8 м горизонтального пути. При подъемах и спусках менее 4 путь считается горизонтальным;

при перевозке грузов на вагонетках по рельсам вручную за каждый метр подъема - 90 м. При подъемах менее 0,5 путь считается горизонтальным.

1.60.223. При перевозке грузов в вагонетках по рельсам вручную (при прохождении поворотных кругов, плит или стрелочных переводов) для определения расчетного расстояния перемещения независимо от подъема или спуска пути к фактической длине пройденного пути добавляется:

при прохождении стрелочного перевода или перекрестного съезда без изменения направления движения - 10 м;

то же, с изменением направления движения - 20 м;

при прохождении поворотного круга или плиты без изменения направления - 20 м;

то же, с изменением направления - 30 м горизонтального пути.

1.60.224. При перевозке грузов в вагонетках по рельсам вручную (с прохождением криволинейных участков пути) фактическую длину кривой радиусом до 10 м умножается на коэффициент 3, радиусом до 15 м - на коэффициент 2,5 и радиусом до 25 м - на коэффициент 1,5.

1.60.225. При перевозке грузов в вагонетках по рельсам вручную с подъемом или уклоном в грузовом направлении нормы таблиц Н-60-02-093, Н-60-02-094, Н-60-02-097, Н-60-02-098 умножаются на коэффициенты:

1,1 - при подъемах и уклонах 0,005 - 0,02;

1,15 - при подъемах и уклонах св. 0,02

1.60.226. Вкатывание вагонеток и тележек в клеть или нишу и выкатывание их приравнивают к перемещению на 20 м по горизонтальному пути.

1.60.227. Нормами предусмотрена разгрузка штучных материалов из вагонеток и платформ с откосной их на расстояние до 5 м, а погрузка и разгрузка навалочных материалов - в радиусе до 3 м от прибора перемещения.

1.60.228. Перемещение грунта, материалов, тюбингов и блоков в вагонетках или на платформах в горизонтальных выработках или у ствола шахты толкателем верхнего действия нормируется по соответствующим таблицам данного раздела как перемещение на первые 50 м вручную с умножением норм на коэффициент 0,8.

1.60.229. Нормы таблицы Н-60-02-090 предусматривают погрузку грунта породопогрузочными машинами в зоне забоя проходчиками. При погрузке грунта вне зоны забоя работы выполняются машинистом погрузочной машины.

Технические характеристики породопогрузочных машин приедена в таблице 33 приложения 60.2.

Нормами таблицы Н-60-02-090 предусмотрена погрузка грунта в вагонетки вместимостью 1,5 м³. При погрузке грунта в вагонетки иной вместимостью применяются соответствующие коэффициенты приложения 60.3.

1.60.230. Нормами таблицы Н-60-02-091 предусмотрена погрузка грунта в большегрузные вагоны породопогрузочной машиной ПНБ-3К.

Транспортировка вагонов с грунтом предусмотрена на расстояние до 50 м погрузочной машиной ПНБ-3К и далее электровозом.

1.60.231. Нормами таблицы Н-60-02-092 предусмотрены следующие работы: по погрузка разрыхленного грунта в автомобили-самосвалы породопогрузочной машиной ПНБ-3К (Н-60-02-092-01÷Н-60-02-092-06), экскаваторами Э-7515 и ЭП-1 (Н-60-02-092-07÷Н-60-02-092-46), в подземных горизонтальных выработках; по перемещению и погрузке грунта в автомобили-самосвалы (Н-60-02-092-47÷Н-60-02-092-57), по перемещению грунта погрузочно-доставочными машинами к отвалу (Н-60-02-092-58÷Н-60-02-092-79).

Техническая характеристика породопогрузочной машины ПНБ-3К, экскаваторов, погрузочно-доставочных машин, приведены в таблицах 33-36 приложения 60.2. Грузоподъемность автомобилей-самосвалов при загрузке их породопогрузочной машиной ПНБ-3К предусмотрена до 5 т.

Нормами Н-60-02-092 (47-57) предусмотрено перемещение и погрузка разрыхленного грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т.

1.60.232. Нормами таблицы Н-60-02-094 предусмотрены погрузка и перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя. При погрузке грунта в вагонетки вручную в зоне забоя на погрузку 1 м³ принимается по Н-60-02-094 (01-18), заменяя горнорабочего 2 разр. на проходчика 5 разр.

1.60.233. Нормами таблицы Н-60-02-095 перемещение грунта по подземным выработкам автомобилями-самосвалами со средней скоростью 15 км/ч при загрузке их породопогрузочными машинами ПНБ-3К или экскаваторами Э-7515 и ЭП-1.

1.60.234. Нормами таблицы Н-60-02-094 предусмотрен отвал грунта в радиусе 100 м от портала. При отвале грунта в радиусе более 100 м транспортирование грунта на поверхности нормируется по типовым нормам.

1.60.235. Нормами таблицы Н-60-02-096 предусмотрено транспортирование грунта и материалов по подземным выработкам контактным электровозом со сцепным весом 6,5 т.

Нормами предусмотрены формирование состава, сцепка вагонеток, сопровождение его в пути и профилактический осмотр электровоза с устранением мелких неисправностей.

За прохождение стрелки или перекрестного съезда без изменения направления фактическое расстояние откатки увеличиваются на 10 м. При изменении направления движения добавляется 20 м горизонтального пути.

При откатке электровозом на закруглении радиусом менее 25 м фактическое расстояние откатки удваивается.

1.60.236. В нормах таблицы Н-60-02-097 при разгрузке камня и щебня с укладкой в штабель на 1 м³ принимается по Н-60-02-096-70.

1.60.237. В нормах таблицы Н-60-02-097 при разгрузке песка и цемента с одновременным просеиванием принимается для песка на 1 м³ по Н-60-02-096-71, для цемента на 1 т по Н-60-02-096-72.

1.60.238. В нормах таблицы Н-60-02-097 грузоподъемность вагонеток и площадок принята до 1,5 т.

1.60.239. Нормами таблицы Н-60-02-099 предусмотрена переноска материалов вручную и при помощи малоемких приборов перемещения.

Пользоваться нормами допускается при небольших объемах работы и при незначительных расстояниях перемещения.

1.60.240. Нормами таблицы Н-60-02-100 предусмотрены прием в шахте или выдача из шахты штучных материалов, опускаемых или поднимаемых по клетки или лесоспуску.

Прием материалов, находящихся в вагонетках, из клетки или погрузку их в клетку нормируется в соответствии с пунктом 1.60.226 настоящей Технической части.

При спуске и подъеме длинномерных материалов по лесоспуску (бревна, доски, рельсы и др.) нормами предусмотрена масса одного места (пакета) 0,4 - 0,6 т.

Лесоматериалы при спуске и подъеме клетью не увязывают в пакеты. Длина лесоматериалов равняется такой, чтобы они помещались в клетку.

1.60.241. Нормами таблицы Н-60-02-100 предусмотрены следующие составы работ:
При приеме материалов из клетки

1. Выгрузка материалов из клетки. 2. Относки материалов на расстояние до 10 м.

При погрузке материалов в клеть

1. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 2. Погрузка материалов в клеть и укладка.

При приеме материалов из лесоспуска

1. Отвязывание троса лебедки от пакета материалов. 2. Относки материалов на расстояние до 10 м. 3. Вытаскивание скоб.

При выдаче материалов по лесоспуску

1. Подноска материалов на расстояние до 10 м. 2. Укладка материалов в пакет. 3. Строповка пакета тросом лебедки. 4. Направление поднимаемого материала по лесоспуску.

1.60.242. Нормами таблицы Н-60-02-102 предусмотрена выдача грунта из тоннеля мелкого заложения в вагонетках вместимостью 1,5 м³ грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью, клеть с вагонеткой поднимают при помощи лебедки, установленной в машинном отделении на поверхности.

1.60.243. Нормами таблицы Н-60-02-105 предусмотрены работы по устройству бетонного основания под трубопроводы в тоннелях. Перед устройством бетонного основания лоток тоннеля очищается от грязи и мусора. Бетонную смесь укладывают в основание строго по заданным проектным отметкам.

1.60.244. Перед подачей в шахту трубы проверяются на отсутствие в них трещин путем простукивания легкими ударами молотка.

Перемещение труб по тоннелю производят снизу вверх по уклону раструбами вперед по ходу укладки, при этом гладкий конец укладываемой трубы вставляют в раструб уложенной трубы. Зазоры между укладываемыми трубами диаметром до 300 мм должны быть 5 - 6 мм; диаметром более 300 мм - 8 - 9 мм.

Ширина и глубина кольцевой щели соответствуют величинам, приведенным в табл. 11.

Таблица 11

Диаметр условного прохода, мм	Ширина раструбной кольцевой щели, мм	Глубина заделки, мм	
		пеньковой прядью	асбестоцементной смесью
200	21 ± 9	30	30
250	23 ± 11	30	30
300	24 ± 12	30	30
350-500	25 ± 13	35	35
600	26 ± 14	35	35

Ширина кольцевой щели одинаковая по всей окружности стыка.

Стыки трубопровода уплотняют смоляной прядью с последующим устройством замка из асбестоцементной смеси.

1.60.245. Нормами таблицы Н-60-02-107 предусмотрена укладка труб длиной 5 м и колец 1 м.

Укладку производят снизу вверх по уклону. Раструбные и фальцевые трубы укладывают раструбами вперед по ходу укладки, при этом гладкий конец укладываемой трубы вставляют в раструб уложенной трубы.

Величины зазоров для температурных деформаций при укладке труб принимаются по табл. 12.

Таблица 12

Вид труб	Диаметр труб, мм	Величина зазора, мм
Напорные	До 1000	15
	Св. 1000	20
Безнапорные	До 700	10
	Св. 700	15

Уплотнение стыковых соединений напорных железобетонных труб производится резиновыми уплотнителями.

Размеры элементов стыкового соединения безнапорных железобетонных труб при уплотнении пеньковой прядью приведены в табл. 13.

Таблица 13

Диаметр условного, прохода, мм	Ширина кольцевого зазора, мм	Глубина заделки, мм, при зачеканке	
		пеньковой прядью	цементным раствором
400-500	15 ± 4	50	50
600	15 ± 5	50	50
800	15 ± 5	55	55

Ширина раструбной щели одинаковая по всей окружности стыка.

Стыки железобетонных колец и труб диаметром более 700 мм затираются с внутренней стороны цементным раствором с железнением.

На стыках железобетонных труб длиной 5 м устраивают монолитную бетонную муфту.

1.60.246. В нормах таблицы Н-60-02-108 перед подачей в шахту трубы и муфты проверяются на отсутствие в них трещин и сколов крошки.

Перемещение труб по тоннелю производится на специальных платформах электрическими лебедками. Для обеспечения температурных деформаций между торцами укладываемых труб диаметром до 300 мм оставляют зазоры 5 - 6 мм, а диаметром труб более 300 мм - 8 - 9 мм.

Ширина кольцевой щели между внутренней поверхностью муфты и наружной поверхностью труб одинаковая по всей окружности стыка. Резиновые кольца устанавливают точно в плоскости, перпендикулярной оси трубы, не допуская перекосов или перекручивания их.

Замок для предохранения от выдавливания внутренним гидравлическим давлением резинового кольца из асбестоцементной муфты устраивают со стороны ее рабочего конца по ходу укладки труб.

Соединение труб асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами выполняют винтовыми или рычажными домкратами.

Безнапорные асбестоцементные трубы соединяют между собой цилиндрическими муфтами с конопаткой стыков просмоленной прядью и заделкой (чеканкой) асбестоцементной смесью.

1.60.247. Нормами таблицы Н-60-02-108 предусмотрены следующие составы работ:

1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Установка резиновых колец и муфт в первоначальное положение. 5. Установка домкратов. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие и переноска домкратов. 8. Приготовление цементного раствора, заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами.

При укладке безнапорных трубопроводов пп. 4 - 8 состава работ заменяются на:

4. Установка муфты на стык с соблюдением зазора. 5. Заготовка просмоленной пряди и конопатка муфты. 6. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка муфты.

1.60.248. В нормах таблицы Н-60-02-109 перед укладкой трубы проверяются на отсутствие в них трещин путем простукивания легкими ударами молотка. Внутренняя поверхность раструба и наружная поверхность гладкого конца очищаются от наплывов металла и других посторонних веществ, особенно от масла и жира. Обжиг раструбов и гладких концов не допускается. Укладку труб производят снизу вверх по уклону раструбами вперед по ходу укладки, при этом гладкий конец укладываемой трубы вставляют в раструб уложенной трубы.

Величина зазора между торцами гладкого конца трубы и упором в раструбе принимается: для труб диаметром до 300 мм - 5 - 6 мм, диаметром более 300 мм - 8 - 9 мм.

Ширина раструбной щели на прямолинейных участках одинаковая по всей окружности стыка.

Водонепроницаемость раструбных соединений обеспечивают введением в раструбную щель уплотнительных материалов в виде резиновых колец, пеньковой, смоляной или битуминизированной пряди с последующей заделкой стыка асбестоцементной или иной смесью.

Глубина заделки раструбной щели асбестоцементной смесью составляет: при уплотнении пеньковой прядью 30 - 35 мм, резиновыми кольцами - 45 - 60 мм.

1.60.249. В нормах таблицы Н-60-02-110 стальные трубы, покрытые противокоррозионной изоляцией, укладывают в тоннеле на бетонное основание проталкиванием их гидравлическими домкратами или протаскиванием электрической лебедкой из шахтного ствола.

Для предохранения изоляции от повреждений при проталкивании или протаскивании к трубам приваривают скользящие опоры.

Подачу труб в шахту и центрирование стыков производят кранами.

Перед подачей в шахту концы труб, деформированные при перевозке, выправляются, а кромки и примыкающие к ним внутренняя и наружная поверхности очищаются на ширину не менее 10 см до металлического блеска.

Не допускается располагать опоры под стыками.

Сварные стыки располагаются на расстоянии 500 мм от края опор.

Трубопроводы и скользящие опоры покрывают весьма усиленной антикоррозионной изоляцией. Изоляцию стыков производят теми же материалами, что и изоляцию трубопровода.

Для сварки и изоляции стыков в шахтном стволе выкапывается специальный приямок.

1.60.250. Нормами таблицы Н-60-02-112 предусмотрена забутовка тоннеля песком при помощи пневмоподатчика или вручную, цементным раствором - при помощи растворонагнетателя и бетононасоса ВР-60.

1.60.251. Разборка транспортирующего трубопровода нормируется по Н-60-02-066.

1.60.252. Нормами таблицы Н-60-02-113 на укладку пути в тоннелях предусмотрена укладка бревен (тирант) в ячейки тубингов или непосредственно враспор в обделку и при необходимости установка подкладок и раскрепление бревен (тирант).

В других подземных выработках шпалы и лежни укладываются непосредственно на подошву выработки.

Между путями предусмотрена укладка плотных щитовых настилов из досок с обязательной пришивкой их к шпалам, бревнам, лежням или к продольным деревянным брускам.

Нормами предусмотрена укладка пути из рельсов Р18. При устройстве пути из рельсов Р24 и Р33 применяются соответствующие коэффициенты приложения 60.3.

1.60.253. Нормами предусмотрена укладка и разборка одноколейного пути. При укладке двухколейного пути к нормам Н-60-02-113 (02-07) и Н-60-02-113(09-12) добавляется по Н-60-02-113-25.

1.60.254. При разборке двухколейного пути к нормам Н-60-02-113 (14-19), Н-60-02-113 (21-24) добавляется по Н-60-02-113-26.

Нормами таблицы Н-60-02-114 предусмотрена укладка и разборка стрелочного перевода из рельсов типа Р18. В нормах Н-60-02-114 (01-03) при укладке и разборке стрелочного перевода из рельсов Р24 и Р33 применяются соответствующие коэффициенты приложения 60.3.

1.60.255. Нормами таблицы Н-60-02-122 предусмотрена пробивка борозд, гнезд и отверстий в горизонтальном направлении и под углом 30° к горизонту. При пробивке гнезд в иных случаях применяются соответствующие коэффициенты приложения 60.3.

1.60.256. Нормами таблицы Н-60-02-124 предусмотрена кладка клеток с подмостей или непосредственно с вывалившегося грунта.

1.60.257. Нормами таблицы Н-60-02-124 предусмотрена кладка клетки площадью до 1,25 м². При иных размерах клетки применяются соответствующие коэффициенты приложения 60.3.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-60-01 Проходка вертикальных выработок								
Таблица Н-60-01-001 Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом								
Н-60-01-001-01-01	Перемещение экскаваторов в начале или конце смены на расстояние более 100 м, разные переброски экскаваторов в течение смены: одноковшовый экскаватор на пневматическом ходу, вместимость ковша до 0,4 м3	1 км	-	-	0,33	-	-	-
Н-60-01-001-02-01	Перемещение экскаваторов в начале или конце смены на расстояние более 100 м, разные переброски экскаваторов в течение смены: одноковшовый экскаватор на гусеничном ходу, вместимость ковша до 0,4 м3	1 км	-	-	0,5	-	-	-
Н-60-01-001-03-01	Перемещение экскаваторов в начале или конце смены на расстояние более 100 м, разные переброски экскаваторов в течение смены: одноковшовый экскаватор на гусеничном ходу, вместимость ковша св. 0,4 до 0,65 м3	1 км	-	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-001-04-01	Перемещение экскаваторов в начале или конце смены на расстояние более 100 м, разные переброски экскаваторов в течение смены: одноковшовый экскаватор на гусеничном ходу, вместимость ковша св. 0,65 до 0,8 м3	1 км	-	-	0,5	-	-	-
Н-60-01-001-05-01	Перемещение экскаваторов в начале или конце смены на расстояние более 100 м, разные переброски экскаваторов в течение смены: одноковшовый экскаватор на гусеничном ходу, вместимость ковша св. 0,8 до 2 м3	1 км	-	-	1	-	-	-
Н-60-01-001-06-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,35 м3, глубина забоя до 4 м, с погрузкой в транспортные средства, группа грунта 1	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-001-07-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,35 м3, глубина забоя до 4 м, с погрузкой в транспортные средства, группа грунта 2	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	5,8	-	-	-
Н-60-01-001-08-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,35 м3, глубина забоя до 4 м, навывмет, группа грунта 1	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	3,3	-	-	-
Н-60-01-001-09-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,35 м3, глубина забоя до 4 м, навывмет, группа грунта 2	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	4,6	-	-	-
Н-60-01-001-10-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,5 м3, глубина забоя до 4 м, с погрузкой в транспортные средства, группа грунта 1	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-001-11-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,5 м3, глубина забоя до 4 м, с погрузкой в транспортные средства, группа грунта 2	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	4,4	-	-	-
Н-60-01-001-12-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,5 м3, глубина забоя до 4 м, навывмет, группа грунта 1	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	2,5	-	-	-
Н-60-01-001-13-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,5 м3, глубина забоя до 4 м, навывмет, группа грунта 2	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	3,6	-	-	-
Н-60-01-001-14-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, с погрузкой в транспортные средства, группа грунта 1	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-001-15-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, с погрузкой в транспортные средства, группа грунта 2	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	2,5	-	-	-
Н-60-01-001-16-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, навывмет, группа грунта 1	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	1,4	-	-	-
Н-60-01-001-17-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, навывмет, группа грунта 2	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	1,9	-	-	-
Н-60-01-001-18-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 1 м3, глубина забоя до 6 м, с погрузкой в транспортные средства, группа грунта 1	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-001-19-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 1 м3, глубина забоя до 6 м, с погрузкой в транспортные средства, группа грунта 2	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	2	-	-	-
Н-60-01-001-20-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 1 м3, глубина забоя до 6 м, навывмет, группа грунта 1	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	1,1	-	-	-
Н-60-01-001-21-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 1 м3, глубина забоя до 6 м, навывмет, группа грунта 2	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	1,6	-	-	-
Н-60-01-001-22-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 1,5 м3, глубина забоя до 6 м, с погрузкой в транспортные средства, группа грунта 1	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-001-23-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 1,5 м3, глубина забоя до 6 м, с погрузкой в транспортные средства, группа грунта 2	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	1,6	-	-	-
Н-60-01-001-24-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 1,5 м3, глубина забоя до 6 м, навывмет, группа грунта 1	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	0,84	-	-	-
Н-60-01-001-25-01	Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: вместимость ковша экскаватора с механическим приводом 1,5 м3, глубина забоя до 6 м, навывмет, группа грунта 2	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-002 Разработка неустойчивых грунтов грейфером «Темп-1» при проходке шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке								
Н-60-01-002-01-01	Разработка неустойчивых грунтов грейфером "Темп-1" при проходке шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке,: глубина ствола до 10 м, машинисты	1 м3 грунта	1. Разработка грунта. 2. Очистка грейферного ковша. 3. Профилактический осмотр и мелкий ремонт экскаватора. 4. Подвеска грейферного ковша к стреле экскаватора. 5. Подача сигналов машинисту экскаватора при разработке и выдаче грунта. 6. Замер глубины ствола.	-	0,15	-	-	-
Н-60-01-002-01-02	Разработка неустойчивых грунтов грейфером "Темп-1" при проходке шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке,: глубина ствола до 10 м, рабочие	1 м3 грунта	1. Разработка грунта. 2. Очистка грейферного ковша. 3. Профилактический осмотр и мелкий ремонт экскаватора. 4. Подвеска грейферного ковша к стреле экскаватора. 5. Подача сигналов машинисту экскаватора при разработке и выдаче грунта. 6. Замер глубины ствола.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-002-02-01	Разработка неустойчивых грунтов грейфером "Темп-1" при проходке шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке,: глубина ствола до 20 м, машинисты	1 м3 грунта	1. Разработка грунта. 2. Очистка грейферного ковша. 3. Профилактический осмотр и мелкий ремонт экскаватора. 4. Подвеска грейферного ковша к стреле экскаватора. 5. Подача сигналов машинисту экскаватора при разработке и выдаче грунта. 6. Замер глубины ствола.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-002-02-02	Разработка неустойчивых грунтов грейфером "Темп-1" при проходке шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке,; глубина ствола до 20 м, рабочие	1 м3 грунта	1. Разработка грунта. 2. Очистка грейферного ковша. 3. Профилактический осмотр и мелкий ремонт экскаватора. 4. Подвеска грейферного ковша к стреле экскаватора. 5. Подача сигналов машинисту экскаватора при разработке и выдаче грунта. 6. Замер глубины ствола.	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-002-03-01	Разработка неустойчивых грунтов грейфером "Темп-1" при проходке шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке,; глубина ствола до 30 м, машинисты	1 м3 грунта	1. Разработка грунта. 2. Очистка грейферного ковша. 3. Профилактический осмотр и мелкий ремонт экскаватора. 4. Подвеска грейферного ковша к стреле экскаватора. 5. Подача сигналов машинисту экскаватора при разработке и выдаче грунта. 6. Замер глубины ствола.	-	0,19	-	-	-
Н-60-01-002-03-02	Разработка неустойчивых грунтов грейфером "Темп-1" при проходке шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке,; глубина ствола до 30 м, рабочие	1 м3 грунта	1. Разработка грунта. 2. Очистка грейферного ковша. 3. Профилактический осмотр и мелкий ремонт экскаватора. 4. Подвеска грейферного ковша к стреле экскаватора. 5. Подача сигналов машинисту экскаватора при разработке и выдаче грунта. 6. Замер глубины ствола.	0,57	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-002-04-01	Разработка неустойчивых грунтов грейфером "Темп-1" при проходке шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке,; глубина ствола до 40 м, машинисты	1 м3 грунта	1. Разработка грунта. 2. Очистка грейферного ковша. 3. Профилактический осмотр и мелкий ремонт экскаватора. 4. Подвеска грейферного ковша к стреле экскаватора. 5. Подача сигналов машинисту экскаватора при разработке и выдаче грунта. 6. Замер глубины ствола.	-	0,21	-	-	-
Н-60-01-002-04-02	Разработка неустойчивых грунтов грейфером "Темп-1" при проходке шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке,; глубина ствола до 40 м, рабочие	1 м3 грунта	1. Разработка грунта. 2. Очистка грейферного ковша. 3. Профилактический осмотр и мелкий ремонт экскаватора. 4. Подвеска грейферного ковша к стреле экскаватора. 5. Подача сигналов машинисту экскаватора при разработке и выдаче грунта. 6. Замер глубины ствола.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-003 Разработка немерзлых грунтов при сооружении форшахты диаметром до 5 м								
Н-60-01-003-01-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта III: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-02-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта III: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-03-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта III: при отсутствии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-04-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта III: при отсутствии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-05-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта III: при отсутствии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-06-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта III: при наличии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-07-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта III: при наличии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-08-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта III: при наличии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-09-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта III: при наличии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-10-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта III: при наличии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-11-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IV: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-12-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IV: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-13-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IV: при отсутствии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-14-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IV: при отсутствии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-15-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IV: при отсутствии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-16-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IV: при наличии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-17-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IV: при наличии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-18-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IV: при наличии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-19-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IV: при наличии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-20-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IV: при наличии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-21-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVр: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-22-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVр: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-23-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVр: при отсутствии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-24-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVр: при отсутствии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-25-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVр: при отсутствии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-26-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVр: при наличии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-27-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVр: при наличии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-28-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVр: при наличии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-29-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVр: при наличии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-30-01	Разработка немерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVр: при наличии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-31-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта I: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,97	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-32-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта I: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-33-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта I: при отсутствии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-34-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта I: при отсутствии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-35-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта I: при отсутствии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-36-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта I: при наличии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-37-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта I: при наличии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-38-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта I: при наличии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-39-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта I: при наличии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-40-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта I: при наличии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-41-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта II: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-42-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта II: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-43-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта II: при отсутствии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-44-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта II: при отсутствии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-45-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта II: при отсутствии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-46-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта II: при наличии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-47-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта II: при наличии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-48-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта II: при наличии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-49-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта II: при наличии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-50-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта II: при наличии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-51-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта III: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-52-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта III: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-53-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта III: при отсутствии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-54-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта III: при отсутствии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-55-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта III: при отсутствии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-56-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта III: при наличии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-57-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта III: при наличии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-58-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта III: при наличии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-59-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта III: при наличии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-60-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта III: при наличии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-61-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта IV: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-62-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта IV: при отсутствии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-63-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта IV: при отсутствии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-64-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта IV: при отсутствии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-65-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта IV: при отсутствии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-66-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта IV: при наличии крепи, глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-67-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта IV: при наличии крепи, глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-68-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта IV: при наличии крепи, глубина разработки до 2 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-003-69-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта IV: при наличии крепи, глубина разработки до 3 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-003-70-01	Разработка немерзлого грунта вручную, группа грунта IV: при наличии крепи, глубина разработки до 4 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-004 Перекидка немерзлых грунтов при сооружении форшахты диаметром свыше 5 м								
Н-60-01-004-01-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м ³ немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 6 м, группа грунта I	1 м ³ грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-02-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м ³ немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 6 м, группа грунта II	1 м ³ грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-03-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 6 м, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-04-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 6 м, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-05-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 6 м, группа грунта IVр-Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,47	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-06-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 7 м, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-07-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 7 м, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-08-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 7 м, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-09-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 7 м, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-10-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 7 м, группа грунта IVp-Vp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-11-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 8 м, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-12-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 8 м, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,35	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-13-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 8 м, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-14-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 8 м, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-15-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 8 м, группа грунта IVр-Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-16-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 9 м, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-17-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 9 м, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,39	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-18-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 9 м, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,53	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-19-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 9 м, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-20-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 9 м, группа грунта IVp-Vp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-21-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 10 м, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,35	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-22-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 10 м, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-23-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 10 м, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-24-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 10 м, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,75	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-25-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 10 м, группа грунта IVр-Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,84	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-26-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 11 м, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-27-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 11 м, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-28-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 11 м, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-29-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 11 м, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,91	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-30-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 11 м, группа грунта IVp-Vp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-31-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 12 м, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-32-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 12 м, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-33-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 12 м, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-004-34-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 12 м, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-004-35-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 немерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 12 м, группа грунта IVр-Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-005 Разработка мерзлых грунтов при сооружении форшахты диаметром до 5 м								
Н-60-01-005-01-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта Ім: глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-02-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта Ім: глубина промерзания и глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-005-03-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта Ім: глубина промерзания и глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-04-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта Пм: глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-005-05-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта Пм: глубина промерзания и глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-06-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта Пм: глубина промерзания и глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-005-07-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта Шм: глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-08-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта Шм: глубина промерзания и глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-005-09-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта Шм: глубина промерзания и глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-10-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVм: глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-005-11-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVм: глубина промерзания и глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-12-01	Разработка мерзлого грунта отбойными молотками, группа грунта IVм: глубина промерзания и глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-005-13-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта Im: глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-14-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта Ім: глубина промерзания и глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-005-15-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта Ім: глубина промерзания и глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-16-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта Пм: глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-005-17-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта Пм: глубина промерзания и глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-18-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта IIм: глубина промерзания и глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-005-19-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта IIIм: глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-20-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта IIIм: глубина промерзания и глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	8,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-005-21-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта IIIм: глубина промерзания и глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	9,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-22-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта IVм: глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	9,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-005-23-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта IVм: глубина промерзания и глубина разработки до 1 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-005-24-01	Разработка мерзлого грунта вручную, группа грунта IVм: глубина промерзания и глубина разработки до 1,5 м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	11,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-006 Перекидка мерзлых грунтов при сооружении форшахты диаметром свыше 5 м								
Н-60-01-006-01-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 6 м, группа грунта I м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,46	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-02-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 6 м, группа грунта II м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-03-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 6 м, группа грунта III м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,75	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-04-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 6 м, группа грунта IV м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-05-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 7 м, группа грунта I м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-06-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 7 м, группа грунта II м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-07-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 7 м, группа грунта III м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,97	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-08-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м ³ мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 7 м, группа грунта IV м	1 м ³ грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-09-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м ³ мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 8 м, группа грунта I м	1 м ³ грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,68	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-10-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 8 м, группа грунта II м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-11-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 8 м, группа грунта III м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-12-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м ³ мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 8 м, группа грунта IV м	1 м ³ грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-13-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м ³ мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 9 м, группа грунта I м	1 м ³ грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,76	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-14-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 9 м, группа грунта II м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,87	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-15-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 9 м, группа грунта III м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-16-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 9 м, группа грунта IV м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-17-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 10 м, группа грунта I м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-18-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 10 м, группа грунта II м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,94	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-19-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 10 м, группа грунта III м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-20-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 10 м, группа грунта IV м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-21-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 11 м, группа грунта I м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,98	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-22-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 11 м, группа грунта II м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-23-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 11 м, группа грунта III м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-24-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м ³ мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 11 м, группа грунта IV м	1 м ³ грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-25-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м ³ мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 12 м, группа грунта I м	1 м ³ грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-26-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 12 м, группа грунта II м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-006-27-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 12 м, группа грунта III м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-006-28-01	Добавлять при диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м3 мерзлого грунта по дну форшахты: диаметр форшахты 12 м, группа грунта IV м	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полук при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта в бады. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-007 Разработка и выдача грунта при проходке шахтных стволов обычным способом								
Н-60-01-007-01-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-18, ПР-24, ПР-27, ПР-30-Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бады или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тюбинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	1,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-007-02-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-18, ПР-24, ПР-27, ПР-30-Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвешного полка от грунта, разбросанного взрывом.	2,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-007-03-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-18, ПР-24, ПР-27, ПР-30-Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвешного полка от грунта, разбросанного взрывом.	2,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-007-04-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-18, ПР-24, ПР-27, ПР-30-Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	3,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-007-05-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-18, ПР-24, ПР-27, ПР-30-Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	5,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-007-06-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-18, ПР-24, ПР-27, ПР-30-Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тьюбинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	6,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-007-07-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-18, ПР-24, ПР-27, ПР-30-Л, ПР-30К: группа грунта X	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тьюбинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-007-08-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-18, ПР-24, ПР-27, ПР-30-Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвешного полка от грунта, разбросанного взрывом.	9,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-007-09-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-35, ПР-20: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвешного полка от грунта, разбросанного взрывом.	1,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-007-10-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-35, ПР-20: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	2,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-007-11-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-35, ПР-20: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	3,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-007-12-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-35, ПР-20: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	4,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-007-13-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-35, ПР-20: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	5,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-007-14-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-35, ПР-20: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	7,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-007-15-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-35, ПР-20: группа грунта X	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	8,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-007-16-01	Разработка грунта буровзрывным способом, тип перфоратора ПР-35, ПР-20: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тубинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	10,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-007-17-01	Разработка грунта отбойными молотками: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-007-18-01	Разработка грунта отбойными молотками: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-007-19-01	Разработка грунта отбойными молотками: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-007-20-01	Разработка грунта отбойными молотками: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-007-21-01	Разработка грунта отбойными молотками: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-007-22-01	Разработка грунта отбойными молотками: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-007-23-01	Разработка грунта отбойными молотками: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	6,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-007-24-01	Разработка грунта отбойными молотками: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	7,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-007-25-01	Разработка грунта вручную: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-007-26-01	Разработка грунта вручную: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-007-27-01	Разработка грунта вручную: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-008 Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием на всю глубину ствола								
Н-60-01-008-01-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием на всю глубину ствола: буровзрывной способ разработки, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 3. Оборка грунта по периметру забоя. 4. Разбивка крупных кусков грунта. 5. Откидка грунта к месту погрузки. 6. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 7. Прием и отправление бадей или клетей. 8. Очистка тюбинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	1,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-008-02-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием на всю глубину ствола: буровзрывной способ разработки, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Бурение шпуров. 2. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 3. Оборка грунта по периметру забоя. 4. Разбивка крупных кусков грунта. 5. Откидка грунта к месту погрузки. 6. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 7. Прием и отправление бадей или клетей. 8. Очистка тубинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	2,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-008-03-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием на всю глубину ствола: способ разработки отбойными молотками, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта отбойными молотками. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-008-04-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием на всю глубину ствола: способ разработки отбойными молотками, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта отбойными молотками. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-008-05-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием на всю глубину ствола: способ разработки отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта отбойными молотками. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-008-06-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием на всю глубину ствола: способ разработки отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта отбойными молотками. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-008-07-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием только по контуру забоя: буровзрывной способ разработки, группа грунта III	1 м3 грунта (по контуру забоя)	1. Бурение шпуров. 2. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 3. Оборка грунта по периметру забоя. 4. Разбивка крупных кусков грунта. 5. Откидка грунта к месту погрузки. 6. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 7. Прием и отправление бадей или клетей. 8. Очистка тюбинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	2,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-008-08-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием только по контуру забоя: буровзрывной способ разработки, группа грунта IV	1 м3 грунта (по контуру забоя)	1. Бурение шпуров. 2. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 3. Оборка грунта по периметру забоя. 4. Разбивка крупных кусков грунта. 5. Откидка грунта к месту погрузки. 6. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 7. Прием и отправление бадей или клетей. 8. Очистка тубинговых ячеек и подвесного полка от грунта, разбросанного взрывом.	3,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-008-09-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием только по контуру забоя: способ разработки отбойными молотками, группа грунта I	1 м3 грунта (по контуру забоя)	1. Разрыхление грунта отбойными молотками. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-008-10-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием только по контуру забоя: способ разработки отбойными молотками, группа грунта II	1 м3 грунта (по контуру забоя)	1. Разрыхление грунта отбойными молотками. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-008-11-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием только по контуру забоя: способ разработки отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта (по контуру забоя)	1. Разрыхление грунта отбойными молотками. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-008-12-01	Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием только по контуру забоя: способ разработки отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта (по контуру забоя)	1. Разрыхление грунта отбойными молотками. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-009 Устройство и разборка временной инвентарной крепи шахтного ствола								
Н-60-01-009-01-01	Установка опорной рамы: диаметр шахтного ствола 3 м	1 опорная рама	1. Подготовка основания. 2. Укладка деревянных брусьев (лежней) на основание. 3. Укладка металлических балок на лежни. 4. Установка элементов рамы на балки. 5. Крепление элементов болтами. 6. Выверка положения рамы.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-02-01	Установка опорной рамы: диаметр шахтного ствола 4-6 м	1 опорная рама	1. Подготовка основания. 2. Укладка деревянных брусьев (лежней) на основание. 3. Укладка металлических балок на лежни. 4. Установка элементов рамы на балки. 5. Крепление элементов болтами. 6. Выверка положения рамы.	5,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-009-03-01	Установка опорной рамы: диаметр шахтного ствола 7,5 м	1 опорная рама	1. Подготовка основания. 2. Укладка деревянных брусьев (лежней) на основание. 3. Укладка металлических балок на лежни. 4. Установка элементов рамы на балки. 5. Крепление элементов болтами. 6. Выверка положения рамы.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-04-01	Установка опорной рамы: диаметр шахтного ствола 9,5 м	1 опорная рама	1. Подготовка основания. 2. Укладка деревянных брусьев (лежней) на основание. 3. Укладка металлических балок на лежни. 4. Установка элементов рамы на балки. 5. Крепление элементов болтами. 6. Выверка положения рамы.	9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-05-01	Установка металлических колец: диаметр шахтного ствола 3 м	1 кольцо	1. Навеска стальных подвесок (крюков). 2. Установка сегментов металлического кольца на подвески (крюки). 3. Крепление сегментов накладками и штырями. 4. Заготовка и установка распорок между кольцами.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-06-01	Установка металлических колец: диаметр шахтного ствола 4-6 м	1 кольцо	1. Навеска стальных подвесок (крюков). 2. Установка сегментов металлического кольца на подвески (крюки). 3. Крепление сегментов накладками и штырями. 4. Заготовка и установка распорок между кольцами.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-009-07-01	Установка металлических колец: диаметр шахтного ствола 7,5 м	1 кольцо	1. Навеска стальных подвесок (крюков). 2. Установка сегментов металлического кольца на подвески (крюки). 3. Крепление сегментов накладками и штырями. 4. Заготовка и установка распорок между кольцами.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-08-01	Установка металлических колец: диаметр шахтного ствола 9,5 м	1 кольцо	1. Навеска стальных подвесок (крюков). 2. Установка сегментов металлического кольца на подвески (крюки). 3. Крепление сегментов накладками и штырями. 4. Заготовка и установка распорок между кольцами.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-09-01	Разборка опорной рамы: диаметр шахтного ствола 3 м	1 опорная рама	1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бадьи. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-10-01	Разборка опорной рамы: диаметр шахтного ствола 4-6 м	1 опорная рама	1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бадьи. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-009-11-01	Разборка опорной рамы: диаметр шахтного ствола 7,5 м	1 опорная рама	1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бадьи. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-12-01	Разборка опорной рамы: диаметр шахтного ствола 9,5 м	1 опорная рама	1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бадьи. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-13-01	Разборка металлических колец: диаметр шахтного ствола 3 м	1 кольцо	1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бадьи. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-14-01	Разборка металлических колец: диаметр шахтного ствола 4-6 м	1 кольцо	1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бадьи. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-009-15-01	Разборка металлических колец: диаметр шахтного ствола 7,5 м	1 кольцо	1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бадьи. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-16-01	Разборка металлических колец: диаметр шахтного ствола 9,5 м	1 кольцо	1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бадьи. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-17-01	Устройство затяжки стен: закладной, шаг крепи 0,6 м	1 м2 закрепленной стены	1. Подчистка стен шахтного ствола. 2. Заводка или забивка досок за металлические кольца. 3. Заготовка и забивка клиньев. 4. Забутовка пустот за крепью.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-18-01	Устройство затяжки стен: закладной, шаг крепи 0,8 м	1 м2 закрепленной стены	1. Подчистка стен шахтного ствола. 2. Заводка или забивка досок за металлические кольца. 3. Заготовка и забивка клиньев. 4. Забутовка пустот за крепью.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-19-01	Устройство затяжки стен: закладной, шаг крепи 1 м	1 м2 закрепленной стены	1. Подчистка стен шахтного ствола. 2. Заводка или забивка досок за металлические кольца. 3. Заготовка и забивка клиньев. 4. Забутовка пустот за крепью.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-009-20-01	Устройство затяжки стен: забивной, шаг крепи 0,8 м	1 м2 закрепленной стены	1. Подчистка стен шахтного ствола. 2. Заводка или забивка досок за металлические кольца. 3. Заготовка и забивка клиньев. 4. Забутовка пустот за крепью.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-21-01	Разборка затяжки стен: шаг крепи 0,6 м	1 м2 закрепленной стены	1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бадьи. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-22-01	Разборка затяжки стен: шаг крепи 0,8 м	1 м2 закрепленной стены	1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бадьи. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.	0,13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-009-23-01	Разборка затяжки стен: шаг крепи 1 м	1 м2 закрепленной стены	1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бадьи. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.	0,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-010 Устройство и разборка опалубки при сооружении форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки								
Н-60-01-010-01-01	Установка кружал диаметром от 4,5 до 6 м	1 кружало	1. Сборка кружал из готовых сегментов. 2. Установка кружал на место. 3. Раскрепление кружал межкружальными коротышами, распорками и расшивинами. 4. Выверка по осям.	3,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-010-02-01	Установка кружал диаметром от 6,1 до 7,5 м	1 кружало	1. Сборка кружал из готовых сегментов. 2. Установка кружал на место. 3. Раскрепление кружал межкружальными коротышами, распорками и расшивинами. 4. Выверка по осям.	4,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-010-03-01	Установка кружал диаметром св. 7,5 м	1 кружало	1. Сборка кружал из готовых сегментов. 2. Установка кружал на место. 3. Раскрепление кружал межкружальными коротышами, распорками и расшивинами. 4. Выверка по осям.	5,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-010-04-01	Разборка кружал диаметром от 4,5 до 6 м	1 кружало	1. Выбивка стоек, распорок и коротышей. 2. Разборка кружал на сегменты.	2,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-010-05-01	Разборка кружал диаметром от 6,1 до 7,5 м	1 кружало	1. Выбивка стоек, распорок и коротышей. 2. Разборка кружал на сегменты.	2,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-010-06-01	Разборка кружал диаметром св. 7,5 м	1 кружало	1. Выбивка стоек, распорок и коротышей. 2. Разборка кружал на сегменты.	3,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-010-07-01	Установка опалубки стен	1 м2 опалубки	1. Заготовка и пришивка досок. 2. Устройство окон в опалубке (в камере кессона). 3. Установка креплений.	0,33	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-010-08-01	Разборка опалубки стен	1 м2 опалубки	1. Снятие креплений (скоб и других). 2. Выбивка клиньев. 3. Разборка опалубки, коробов и настила. 4. Очистка материала от бетона и грунта. 5. Выдергивание гвоздей.	0,16	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-010-09-01	Установка опалубки камеры кессона	1 м2 опалубки	1. Заготовка и пришивка досок. 2. Устройство окон в опалубке (в камере кессона). 3. Установка креплений.	1,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-010-10-01	Разборка опалубки камеры кессона	1 м2 опалубки	1. Снятие креплений (скоб и других). 2. Выбивка клиньев. 3. Разборка опалубки, коробов и настила. 4. Очистка материала от бетона и грунта. 5. Выдергивание гвоздей.	0,86	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-010-11-01	Установка короба для гнезд	1 короб	1. Заготовка коробов. 2. Установка и крепление коробов.	0,53	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-010-12-01	Разборка короба для гнезд	1 короб	1. Снятие креплений (скоб и других). 2. Выбивка клиньев. 3. Разборка опалубки, коробов и настила. 4. Очистка материала от бетона и грунта. 5. Выдергивание гвоздей.	0,43	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-010-13-01	Установка настила	1 м2 настила	1. Выравнивание грунта. 2. Заготовка и укладка лаг. 3. Настилка досок с перепиливанием и подтеской. 4. Пришивка досок.	0,37	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-010-14-01	Разборка настила	1 м2 настила	1. Снятие креплений (скоб и других). 2. Выбивка клиньев. 3. Разборка опалубки, коробов и настила. 4. Очистка материала от бетона и грунта. 5. Выдергивание гвоздей.	0,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-01-011 Установка арматуры в стены форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки								
Н-60-01-011-01-01	Установка арматуры в стены форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки: преобладающий диаметр арматуры до 8 мм	100 кг установленной арматуры	1. Выправка погнутых стержней арматуры. 2. Подача арматуры к месту установки. 3. Установка рабочей и распределительной арматуры. 4. Установка хомутов. 5. Вязка узлов арматуры. 6. Выверка правильности установки арматуры. 7. Постановка подкладок.	4,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-011-02-01	Установка арматуры в стены форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки: преобладающий диаметр арматуры до 12 мм	100 кг установленной арматуры	1. Выправка погнутых стержней арматуры. 2. Подача арматуры к месту установки. 3. Установка рабочей и распределительной арматуры. 4. Установка хомутов. 5. Вязка узлов арматуры. 6. Выверка правильности установки арматуры. 7. Постановка подкладок.	3,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-011-03-01	Установка арматуры в стены форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки: преобладающий диаметр арматуры до 18 мм	100 кг установленной арматуры	1. Выправка погнутых стержней арматуры. 2. Подача арматуры к месту установки. 3. Установка рабочей и распределительной арматуры. 4. Установка хомутов. 5. Вязка узлов арматуры. 6. Выверка правильности установки арматуры. 7. Постановка подкладок.	2,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-011-04-01	Установка арматуры в стены форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки: преобладающий диаметр арматуры до 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Выправка погнутых стержней арматуры. 2. Подача арматуры к месту установки. 3. Установка рабочей и распределительной арматуры. 4. Установка хомутов. 5. Вязка узлов арматуры. 6. Выверка правильности установки арматуры. 7. Постановка подкладок.	1,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-011-05-01	Установка арматуры в стены форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки: преобладающий диаметр арматуры св. 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Выправка погнутых стержней арматуры. 2. Подача арматуры к месту установки. 3. Установка рабочей и распределительной арматуры. 4. Установка хомутов. 5. Вязка узлов арматуры. 6. Выверка правильности установки арматуры. 7. Постановка подкладок.	1,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-012 Бетонные работы в шахтном стволе								
Н-60-01-012-01-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены ствола при проходке обычным способом и стены железобетонной рубашки, толщина стен до 200 мм, подача бетонной смеси бадьями, конструкции с арматурой	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка труб для нагнетания.	4,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-02-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены ствола при проходке обычным способом и стены железобетонной рубашки, толщина стен от 201 до 300 мм, подача бетонной смеси бадьями, конструкции с арматурой	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	3,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-03-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены ствола при проходке обычным способом и стены железобетонной рубашки, толщина стен от 201 до 300 мм, подача бетонной смеси бадьями, конструкции без арматуры	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	2,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-04-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены ствола при проходке обычным способом и стены железобетонной рубашки, толщина стен от 301 до 400 мм, подача бетонной смеси бадьями, конструкции с арматурой	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	2,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-05-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены ствола при проходке обычным способом и стены железобетонной рубашки, толщина стен от 301 до 400 мм, подача бетонной смеси бадьями, конструкции без арматуры	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	1,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-06-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены ствола при проходке обычным способом и стены железобетонной рубашки, толщина стен св. 400 мм, подача бетонной смеси бадьями, конструкции без арматуры	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	1,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-07-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены форшахты, опускного колодца и кессона, толщина стен до 300 мм, подача бетонной смеси автосамосвалами, конструкции с арматурой	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	3,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-08-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены форшахты, опускного колодца и кессона, толщина стен до 300 мм, подача бетонной смеси автосамосвалами, конструкции без арматуры	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	1,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-09-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены форшахты, опускного колодца и кессона, толщина стен от 301 до 400 мм, подача бетонной смеси автосамосвалами, конструкции с арматурой	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	2,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-10-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены форшахты, опускного колодца и кессона, толщина стен от 301 до 400 мм, подача бетонной смеси автосамосвалами, конструкции без арматуры	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	1,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-11-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены форшахты, опускного колодца и кессона, толщина стен св. 400 мм, подача бетонной смеси автосамосвалами, конструкции с арматурой	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	1,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-12-01	Бетонные работы в шахтном стволе: стены форшахты, опускного колодца и кессона, толщина стен св. 400 мм, подача бетонной смеси автосамосвалами, конструкции без арматуры	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	0,89	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-13-01	Бетонные работы в шахтном стволе: перекрытие кессона, подача бетонной смеси автосамосвалами, конструкции с арматурой	1 м3 бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	1,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-012-14-01	Бетонные работы в шахтном стволе: пол постоянного водосборника, подача бетонной смеси бадами, конструкции без арматуры	1 м ³ бетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.	1,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-012-15-01	Добавлять при укладке бетонной смеси в местах замыкания колец подведением их снизу при бетонировании стен шахтного ствола на 1 м замка: при укладке бетонной смеси с арматурой	1 м замка	-	3,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-012-16-01	Добавлять при укладке бетонной смеси в местах замыкания колец подведением их снизу при бетонировании стен шахтного ствола на 1 м замка: при укладке бетонной смеси без арматуры	1 м замка	-	2,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-013 Крепление оголовка шахтного ствола чугунными тьюбингами								
Н-60-01-013-01-01	Монтаж первого кольца оголовка: наружный диаметр оголовка 6 м	1 кольцо	1. Строповка и перемещение подкладок к месту укладки. 2. Расстроповка подкладок. 3. Укладка подкладок (при монтаже первого кольца) на подошву оголовка по маркшейдерским отметкам. 4. Строповка тьюбинга к тросу монтажного крана. 5. Перемещение тьюбинга к месту установки. 6. Постановка тьюбинга на место (тьюбинги первого кольца на подкладки, тьюбинги последующих колец на ранее уложенное кольцо тьюбингов) со взятием на оправки. 7. Расстроповка тьюбинга. 8. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тьюбинга. 9. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями. 10. Раскрепление первого кольца распорками. 11. Заготовка прокладок и распорок. 12. Устройство подмостей (при монтаже второго и последующих колец). 13. Подноска болтов на расстояние до 30 м.	23	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-013-02-01	Монтаж первого кольца оголовка: наружный диаметр оголовка 5,5 м	1 кольцо	1. Строповка и перемещение подкладок к месту укладки. 2. Расстроповка подкладок. 3. Укладка подкладок (при монтаже первого кольца) на подошву оголовка по маркшейдерским отметкам. 4. Строповка тьюбинга к тросу монтажного крана. 5. Перемещение тьюбинга к месту установки. 6. Постановка тьюбинга на место (тьюбинги первого кольца на подкладки, тьюбинги последующих колец на ранее уложенное кольцо тьюбингов) со взятием на оправки. 7. Расстроповка тьюбинга. 8. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тьюбинга. 9. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями. 10. Раскрепление первого кольца распорками. 11. Заготовка прокладок и распорок. 12. Устройство подмостей (при монтаже второго и последующих колец). 13. Подноска болтов на расстояние до 30 м.	21	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-013-03-01	Монтаж первого кольца оголовка: наружный диаметр оголовка 4,5 м	1 кольцо	1. Строповка и перемещение подкладок к месту укладки. 2. Расстроповка подкладок. 3. Укладка подкладок (при монтаже первого кольца) на подошву оголовка по маркшейдерским отметкам. 4. Строповка тьюбинга к тросу монтажного крана. 5. Перемещение тьюбинга к месту установки. 6. Постановка тьюбинга на место (тьюбинги первого кольца на подкладки, тьюбинги последующих колец на ранее уложенное кольцо тьюбингов) со взятием на оправки. 7. Расстроповка тьюбинга. 8. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тьюбинга. 9. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями. 10. Раскрепление первого кольца распорками. 11. Заготовка прокладок и распорок. 12. Устройство подмостей (при монтаже второго и последующих колец). 13. Подноска болтов на расстояние до 30 м.	19	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-013-04-01	Монтаж двух последующих колец оголовка: наружный диаметр оголовка 6 м	1 кольцо	1. Строповка и перемещение подкладок к месту укладки. 2. Расстроповка подкладок. 3. Укладка подкладок (при монтаже первого кольца) на подошву оголовка по маркшейдерским отметкам. 4. Строповка тьюбинга к тросу монтажного крана. 5. Перемещение тьюбинга к месту установки. 6. Постановка тьюбинга на место (тьюбинги первого кольца на подкладки, тьюбинги последующих колец на ранее уложенное кольцо тьюбингов) со взятием на оправки. 7. Расстроповка тьюбинга. 8. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тьюбинга. 9. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями. 10. Раскрепление первого кольца распорками. 11. Заготовка прокладок и распорок. 12. Устройство подмостей (при монтаже второго и последующих колец). 13. Подноска болтов на расстояние до 30 м.	17	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-013-05-01	Монтаж двух последующих колец оголовка: наружный диаметр оголовка 5,5 м	1 кольцо	1. Строповка и перемещение подкладок к месту укладки. 2. Расстроповка подкладок. 3. Укладка подкладок (при монтаже первого кольца) на подошву оголовка по маркшейдерским отметкам. 4. Строповка тьюбинга к тросу монтажного крана. 5. Перемещение тьюбинга к месту установки. 6. Постановка тьюбинга на место (тьюбинги первого кольца на подкладки, тьюбинги последующих колец на ранее уложенное кольцо тьюбингов) со взятием на оправки. 7. Расстроповка тьюбинга. 8. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тьюбинга. 9. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями. 10. Раскрепление первого кольца распорками. 11. Заготовка прокладок и распорок. 12. Устройство подмостей (при монтаже второго и последующих колец). 13. Подноска болтов на расстояние до 30 м.	13	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-013-06-01	Монтаж двух последующих колец оголовка: наружный диаметр оголовка 4,5 м	1 кольцо	1. Строповка и перемещение подкладок к месту укладки. 2. Расстроповка подкладок. 3. Укладка подкладок (при монтаже первого кольца) на подошву оголовка по маркшейдерским отметкам. 4. Строповка тьюбинга к тросу монтажного крана. 5. Перемещение тьюбинга к месту установки. 6. Постановка тьюбинга на место (тьюбинги первого кольца на подкладки, тьюбинги последующих колец на ранее уложенное кольцо тьюбингов) со взятием на оправки. 7. Расстроповка тьюбинга. 8. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тьюбинга. 9. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями. 10. Раскрепление первого кольца распорками. 11. Заготовка прокладок и распорок. 12. Устройство подмостей (при монтаже второго и последующих колец). 13. Подноска болтов на расстояние до 30 м.	13	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-014 Крепление шахтного ствола чугунными тубингами								
Н-60-01-014-01-01	Крепление шахтного ствола чугунными тубингами, подведение снизу, электрическая лебедка грузоподъемностью 1,5 т на подвесном полке в стволе: диаметр шахтного ствола 6 м	1 кольцо	1. Открепление тубинга от троса подъемного механизма. 2. Перекрепление тубинга на захват с подведением его под ранее установленное кольцо. 3. Взятие тубинга на оправки с подклиниванием. 4. Отсоединение захвата. 5. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тубингов. 6. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями.	12	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-014-02-01	Крепление шахтного ствола чугунными тубингами, подведение снизу, электрическая лебедка грузоподъемностью 1,5 т на подвесном полке в стволе: диаметр шахтного ствола 5,5 м	1 кольцо	1. Открепление тубинга от троса подъемного механизма. 2. Перекрепление тубинга на захват с подведением его под ранее установленное кольцо. 3. Взятие тубинга на оправки с подклиниванием. 4. Отсоединение захвата. 5. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тубингов. 6. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями.	10	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-014-03-01	Крепление шахтного ствола чугунными тубингами, подведение снизу, электрическая лебедка грузоподъемностью 1,5 т на подвесном полке в стволе: диаметр шахтного ствола 4,5 м	1 кольцо	1. Открепление тубинга от троса подъемного механизма. 2. Перекрепление тубинга на захват с подведением его под ранее установленное кольцо. 3. Взятие тубинга на оправки с подклиниванием. 4. Отсоединение захвата. 5. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тубингов. 6. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями.	8,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-014-04-01	Крепление шахтного ствола чугунными тубингами, подведение снизу, электрическая лебедка грузоподъемностью 3 т на поверхности или 1,5 т на деревянном полке в стволе: диаметр шахтного ствола 6 м	1 кольцо	1. Открепление тубинга от троса подъемного механизма. 2. Перекрепление тубинга на захват с подведением его под ранее установленное кольцо. 3. Взятие тубинга на оправки с подклиниванием. 4. Отсоединение захвата. 5. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тубингов. 6. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями.	14,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-014-05-01	Крепление шахтного ствола чугунными тубингами, подведение снизу, электрическая лебедка грузоподъемностью 3 т на поверхности или 1,5 т на деревянном полке в стволе: диаметр шахтного ствола 5,5 м	1 кольцо	1. Открепление тубинга от троса подъемного механизма. 2. Перекрепление тубинга на захват с подведением его под ранее установленное кольцо. 3. Взятие тубинга на оправки с подклиниванием. 4. Отсоединение захвата. 5. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тубингов. 6. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями.	12	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-014-06-01	Крепление шахтного ствола чугунными тубингами, подведение снизу, электрическая лебедка грузоподъемностью 3 т на поверхности или 1,5 т на деревянном полке в стволе: диаметр шахтного ствола 4,5 м	1 кольцо	1. Открепление тубинга от троса подъемного механизма. 2. Перекрепление тубинга на захват с подведением его под ранее установленное кольцо. 3. Взятие тубинга на оправки с подклиниванием. 4. Отсоединение захвата. 5. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тубингов. 6. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями.	10,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-014-07-01	Крепление шахтного ствола чугунными тубингами, наращивание сверху, автомобильный кран или кран-укосина: диаметр шахтного ствола 6 м	1 кольцо	1. Прикрепление тубинга к тросу крана-укосины или автомобильного крана. 2. Перемещение тубинга к месту установки подъемным механизмом. 3. Постановка тубинга на ранее уложенное кольцо тубингов со взятием на оправки. 4. Отсоединение троса. 5. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тубингов. 6. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями.	10	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-014-08-01	Крепление шахтного ствола чугунными тубингами, наращивание сверху, автомобильный кран или кран-укосина: диаметр шахтного ствола 5,5 м	1 кольцо	1. Прикрепление тубинга к тросу крана-укосины или автомобильного крана. 2. Перемещение тубинга к месту установки подъемным механизмом. 3. Постановка тубинга на ранее уложенное кольцо тубингов со взятием на оправки. 4. Отсоединение троса. 5. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тубингов. 6. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями.	8,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-014-09-01	Крепление шахтного ствола чугунными тубингами, наращивание сверху, автомобильный кран или кран-укосина: диаметр шахтного ствола 4,5 м	1 кольцо	1. Прикрепление тубинга к тросу крана-укосины или автомобильного крана. 2. Перемещение тубинга к месту установки подъемным механизмом. 3. Постановка тубинга на ранее уложенное кольцо тубингов со взятием на оправки. 4. Отсоединение троса. 5. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тубингов. 6. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями.	7,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-01-015 Крепление шахтного ствола железобетонными тубингами с подведением их снизу								
Н-60-01-015-01-01	Крепление шахтного ствола железобетонными тубингами с подведением их снизу	1 кольцо	1. Открепление тубинга от троса подъемного механизма. 2. Перекрепление тубинга на трос тельфера или монтажной лебедки с подведением под ранее установленное кольцо. 3. Взятие тубинга на оправки с подклиниванием и отсоединением троса. 4. Постановка шпилек и болтов с завинчиванием гаек болтов пневматическими сболчивателями. 5. Дотягивание болтов накидными ключами. 6. Обслуживание тельфера или монтажной лебедки.	14	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-016 Устройство проема в крепи шахтного ствола								
Н-60-01-016-01-01	Устройство и крепление проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 2 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	12,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-02-01	Устройство и крепление проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 2,1 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-016-03-01	Устройство и крепление проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 2,6 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	16,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-04-01	Устройство и крепление проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 3,6 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	23,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-016-05-01	Устройство и крепление проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 4 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-06-01	Забивка горизонтального шпунта в грунтах I группы при устройстве проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 2 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-016-07-01	Забивка горизонтального шпунта в грунтах I группы при устройстве проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 2,1 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-08-01	Забивка горизонтального шпунта в грунтах I группы при устройстве проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 2,6 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-016-09-01	Забивка горизонтального шпунта в грунтах I группы при устройстве проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 3,6 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-10-01	Забивка горизонтального шпунта в грунтах I группы при устройстве проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 4 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-016-11-01	Забивка горизонтального шпунта в грунтах II и III группы при устройстве проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 2 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-12-01	Забивка горизонтального шпунта в грунтах II и III группы при устройстве проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 2,1 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-016-13-01	Забивка горизонтального шпунта в грунтах II и III группы при устройстве проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 2,6 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-14-01	Забивка горизонтального шпунта в грунтах II и III группы при устройстве проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 3,6 м	1 проем	1. Разработка прямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-016-15-01	Забивка горизонтального шпунта в грунтах II и III группы при устройстве проема в крепи шахтного ствола: диаметр проема 4 м	1 проем	1. Разработка приямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-16-01	Разборка крепи проема шахтного ствола: диаметр проема 2 м	1 проем	1. Выдергивание скоб. 2. Снятие элементов крепи рамы.	6,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-17-01	Разборка крепи проема шахтного ствола: диаметр проема 2,1 м	1 проем	1. Выдергивание скоб. 2. Снятие элементов крепи рамы.	7,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-18-01	Разборка крепи проема шахтного ствола: диаметр проема 2,6 м	1 проем	1. Выдергивание скоб. 2. Снятие элементов крепи рамы.	9,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-19-01	Разборка крепи проема шахтного ствола: диаметр проема 3,6 м	1 проем	1. Выдергивание скоб. 2. Снятие элементов крепи рамы.	13,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-016-20-01	Разборка крепи проема шахтного ствола: диаметр проема 4 м	1 проем	1. Выдергивание скоб. 2. Снятие элементов крепи рамы.	15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-01-017 Установка и разборка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем								
Н-60-01-017-01-01	Установка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 2 м	1 опорное кольцо	1. Монтаж опорного кольца. 2. Крепление стыков элементов кольца. 3. Установка расстрелов.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-017-02-01	Установка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 2,1 м	1 опорное кольцо	1. Монтаж опорного кольца. 2. Крепление стыков элементов кольца. 3. Установка расстрелов.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-017-03-01	Установка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 2,6 м	1 опорное кольцо	1. Монтаж опорного кольца. 2. Крепление стыков элементов кольца. 3. Установка расстрелов.	5,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-017-04-01	Установка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 3,2 м	1 опорное кольцо	1. Монтаж опорного кольца. 2. Крепление стыков элементов кольца. 3. Установка расстрелов.	7,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-017-05-01	Установка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 3,6 м	1 опорное кольцо	1. Монтаж опорного кольца. 2. Крепление стыков элементов кольца. 3. Установка расстрелов.	8,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-017-06-01	Установка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 4 м	1 опорное кольцо	1. Монтаж опорного кольца. 2. Крепление стыков элементов кольца. 3. Установка расстрелов.	9,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-017-07-01	Разборка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 2 м	1 опорное кольцо	1. Выбивка расстрелов. 2. Разборка опорного кольца на элементы.	0,86	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-017-08-01	Разборка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 2,1 м	1 опорное кольцо	1. Выбивка расстрелов. 2. Разборка опорного кольца на элементы.	0,95	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-017-09-01	Разборка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 2,6 м	1 опорное кольцо	1. Выбивка расстрелов. 2. Разборка опорного кольца на элементы.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-017-10-01	Разборка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 3,2 м	1 опорное кольцо	1. Выбивка расстрелов. 2. Разборка опорного кольца на элементы.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-017-11-01	Разборка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 3,6 м	1 опорное кольцо	1. Выбивка расстрелов. 2. Разборка опорного кольца на элементы.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-017-12-01	Разборка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем: диаметр щитов 4 м	1 опорное кольцо	1. Выбивка расстрелов. 2. Разборка опорного кольца на элементы.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-018 Цементация грунта								
Н-60-01-018-01-01	Монтаж и последующий демонтаж труб в стволе с помощью электрической лебедки	1 м трубопровода	-	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-018-02-01	Цементация грунта	1 м ³ цемента	1. Приготовление раствора. 2. Нагнетание цементного раствора составом 1:3 и 1:2 в скважины. 3. Промывка скважин водой. 4. Испытание скважин на водопоглощение. 5. Заделка швов тубинговой обделки ствола.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-019 Битумизация грунта								
Н-60-01-019-01-01	Битумизация грунта	100 л битума в деле	1. Нагнетание горячего битума насосом в скважины. 2. Прогрев скважин. 3. Опробование битумизационной установки. 4. Постановка нагнетателя на скважину. 5. Переключение нагнетателя с одной скважины на другую. 6. Промывка битумопровода.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-020 Первичное нагнетание за обделку шахтного ствола								
Н-60-01-020-01-01	Первичное нагнетание песчано-цементного раствора за бетонную монолитную обделку шахтного ствола	1 м3 сухой смеси	1. Загрузка материала нагнетания в растворагнетатель вручную лопатами из вагонеток. 2. Выбивка деревянных пробок. 3. Включение растворагнетателя. 4. Нагнетание за обделку. 5. Конопатка швов обделки и зазоров между грунтом и обделкой. 6. Перестановка сопла и нагнетательного шланга по ходу работы с отвинчиванием сопла из отверстий тюбингов или откреплением из тампонажных трубок. 7. Разбуривание бетона в тампонажных трубках (при нагнетании за монолитную обделку). 8. Прочистка и промывка растворагнетателя и шланга. 9. Забивка деревянных пробок. 10. Перестановка растворагнетателя по ходу работы.	4,8	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-020-02-01	Первичное нагнетание песчано-цементного раствора за чугунную или железобетонную тюбинговую обделку шахтного ствола	1 м3 сухой смеси	1. Загрузка материала нагнетания в растворагнетатель вручную лопатами из вагонеток. 2. Выбивка деревянных пробок. 3. Включение растворагнетателя. 4. Нагнетание за обделку. 5. Конопатка швов обделки и зазоров между грунтом и обделкой. 6. Перестановка сопла и нагнетательного шланга по ходу работы с отвинчиванием сопла из отверстий тюбингов или откреплении из тампонажных трубок. 7. Разбуривание бетона в тампонажных трубках (при нагнетании за монолитную обделку). 8. Прочистка и промывка растворагнетателя и шланга. 9. Забивка деревянных пробок. 10. Перестановка растворагнетателя по ходу работы.	3,6	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-020-03-01	Первичное нагнетание гравия за чугунную или железобетонную тубинговую обделку шахтного ствола	1 м3 гравия	1. Загрузка материала нагнетания в растворонагнетатель вручную лопатами из вагонеток. 2. Выбивка деревянных пробок. 3. Включение растворонагнетателя. 4. Нагнетание за обделку. 5. Конопатка швов обделки и зазоров между грунтом и обделкой. 6. Перестановка сопла и нагнетательного шланга по ходу работы с отвинчиванием сопла из отверстий тубингов или откреплением из тампонажных трубок. 7. Разбуривание бетона в тампонажных трубках (при нагнетании за монолитную обделку). 8. Прочистка и промывка растворонагнетателя и шланга. 9. Забивка деревянных пробок. 10. Перестановка растворонагнетателя по ходу работы.	2,5	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-021 Нагнетание бентонитового раствора за обделку шахтного, ствола								
Н-60-01-021-01-01	Нагнетание бентонитового раствора за обделку шахтного ствола	1 м3 раствора	1. Подноска бентонитового порошка. 2. Приготовление раствора. 3. Нагнетание раствора. 4. Очистка растворонагнетателя.	1,5	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-021-02-01	Конопатка швов обделки при нагнетании бентонитового раствора	1 м шва	1. Подноска просмоленного каната. 2. Укладка каната в швы. 3. Уплотнение его челночным молотком.	0,12	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-022 Бурение шпуров в бетоне								
Н-60-01-022-01-01	Бурение шпуров в бетоне	1 м шпура	1. Бурение шпуров в бетоне перфораторами ПР-30 заданной глубины и направления. 2. Удаление шлама продувкой сжатым воздухом или промывкой водой пробуренного шпура.	0,45	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-01-023 Контрольное нагнетание за обделку шахтного ствола								
Н-60-01-023-01-01	Контрольное нагнетание за обделку шахтного ствола: диаметр ствола 4,5-6 м	1 м ствола	1. Загрузка растворомешалки цементом. 2. Приготовление и перемешивание раствора вручную. 3. Включение насосов. 4. Нагнетание раствора за обделку. 5. Перестановка нагнетательного шланга по ходу работ с выбивкой или отвинчиванием пробок из отверстий тюбингов. 6. Бурение слоя схватившегося раствора первичного нагнетания через пробочные отверстия тюбингов. 7. Конопатка швов обделки. 8. Прочистка и промывка раствора нагнетателя и шланга.	3,8	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-023-02-01	Контрольное нагнетание за обделку шахтного ствола: диаметр ствола 7,5-8,5 м	1 м ствола	1. Загрузка растворомешалки цементом. 2. Приготовление и перемешивание раствора вручную. 3. Включение насосов. 4. Нагнетание раствора за обделку. 5. Перестановка нагнетательного шланга по ходу работ с выбивкой или отвинчиванием пробок из отверстий тюбингов. 6. Бурение слоя схватившегося раствора первичного нагнетания через пробочные отверстия тюбингов. 7. Конопатка швов обделки. 8. Прочистка и промывка раствора нагнетателя и шланга.	5,2	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-023-03-01	При нагнетании цемента сверх предусмотренного нормой на каждый 1 м3 цемента добавлять	1 м3 цемента	-	2,8	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-024 Контрольное подтягивание и замена болтов в тюбинговой обделке шахтного ствола								
Н-60-01-024-01-01	Контрольное подтягивание пневматическими сболчивателями болтов со сферическими шайбами перед началом изоляции стыков	100 болтов	-	1,3	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-024-02-01	Замена монтажных болтов на постоянные	100 болтов	1. Отвинчивание гайки пневматическим сболчивателем. 2. Снятие или выбивка болта. 3. Очистка и покрытие битумным лаком болтового отверстия тюбинга. 4. Постановка болта в отверстие тюбинга и затягивание гайки пневматическим сболчивателем.	10,5	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Н-60-01-024-03-01	Замена постоянных старых болтов на новые	100 болтов	1. Отвинчивание гайки пневматическим сболчивателем. 2. Снятие или выбивка болта. 3. Очистка и покрытие битумным лаком болтового отверстия тюбинга. 4. Постановка болта в отверстие тюбинга и затягивание гайки пневматическим сболчивателем.	13	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Таблица Н-60-01-025 Установка и замена пробок в отверстиях тюбингов								
Н-60-01-025-01-01	Установка пробок в отверстиях тюбингов	1 пробка	1. Очистка пробочных отверстий от раствора метчиком и стальными щетками. 2. Очистка пробок стальными щетками. 3. Покрытие отверстий лаком. 4. Установка пробок с завинчиванием до отказа. 5. Постановка гидроизоляционных шайб. 6. Покрытие пробок лаком.	0,18	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-025-02-01	Замена пробок в отверстиях тюбингов	1 пробка	1. Вывертывание монтажных пробок или выбивка деревянных. 2. Очистка и смазка лаком пробок и пробочных отверстий. 3. Постановка пробок и гидроизоляционных шайб. 4. Завинчивание пробок до отказа.	0,22	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Таблица Н-60-01-026 Изоляция стыков тюбинговой обделки шахтного ствола								
Н-60-01-026-01-01	Изоляция стыков чугунной обделки расширяющимся цементом с заполнением стыков вручную: с очисткой	1 м стыка	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком (при изоляции стыков чугунной обделки). 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Поливка стыков водой до и после изоляции. 4. Приготовление цементной смеси вручную и подноска материалов. 5. Заполнение цементной смесью цементоукладчика. 6. Набивка цементной смеси в стыки цементоукладчиком или вручную, в отверстия - вручную. 7. Послойное уплотнение цементной смеси в стыках и отверстиях вручную и чеканочными пневматическими молотками.	0,29	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-026-02-01	Изоляция стыков чугунной обделки расширяющимся цементом с заполнением стыков вручную: без очистки	1 м стыка	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком (при изоляции стыков чугунной обделки). 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Поливка стыков водой до и после изоляции. 4. Приготовление цементной смеси вручную и подноска материалов. 5. Заполнение цементной смесью цементоукладчика. 6. Набивка цементной смеси в стыки цементоукладчиком или вручную, в отверстия - вручную. 7. Послойное уплотнение цементной смеси в стыках и отверстиях вручную и чеканочными пневматическими молотками.	0,21	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-026-03-01	Изоляция стыков чугунной обделки расширяющимся цементом с заполнением стыков цементоукладчиком: с очисткой	1 м стыка	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком (при изоляции стыков чугунной обделки). 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Поливка стыков водой до и после изоляции. 4. Приготовление цементной смеси вручную и подноска материалов. 5. Заполнение цементной смесью цементоукладчика. 6. Набивка цементной смеси в стыки цементоукладчиком или вручную, в отверстия - вручную. 7. Послойное уплотнение цементной смеси в стыках и отверстиях вручную и чеканочными пневматическими молотками.	0,25	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-026-04-01	Изоляция стыков чугунной обделки расширяющимся цементом с заполнением стыков цементоукладчиком: без очистки	1 м стыка	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком (при изоляции стыков чугунной обделки). 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Поливка стыков водой до и после изоляции. 4. Приготовление цементной смеси вручную и подноска материалов. 5. Заполнение цементной смесью цементоукладчика. 6. Набивка цементной смеси в стыки цементоукладчиком или вручную, в отверстия - вручную. 7. Послойное уплотнение цементной смеси в стыках и отверстиях вручную и чеканочными пневматическими молотками.	0,17	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-01-026-05-01	Изоляция стыков чугунной обделки освинцованным шнуром в один шнур: с очисткой	1 м стыка	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком. 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Очистка наждачной бумагой и протирка тряпками. 4. Рубка освинцованного шнура по размеру. 5. Закладка и уплотнение освинцованного шнура в стыки ударами чеканочного молотка.	0,26	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-026-06-01	Изоляция стыков чугунной обделки освинцованным шнуром в один шнур: без очистки	1 м стыка	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком. 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Очистка наждачной бумагой и протирка тряпками. 4. Рубка освинцованного шнура по размеру. 5. Закладка и уплотнение освинцованного шнура в стыки ударами чеканочного молотка.	0,18	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-01-026-07-01	Изоляция стыков чугунной обделки освинцованным шнуром в два шнура: с очисткой	1 м стыка	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком. 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Очистка наждачной бумагой и протирка тряпками. 4. Рубка освинцованного шнура по размеру. 5. Закладка и уплотнение освинцованного шнура в стыки ударами чеканочного молотка.	0,32	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-026-08-01	Изоляция стыков чугунной обделки освинцованным шнуром в два шнура: без очистки	1 м стыка	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком. 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Очистка наждачной бумагой и протирка тряпками. 4. Рубка освинцованного шнура по размеру. 5. Закладка и уплотнение освинцованного шнура в стыки ударами чеканочного молотка.	0,25	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-01-026-09-01	Изоляция стыков железобетонной обделки расширяющимся цементом с заполнением стыков цементоукладчиком	1 м стыка	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком (при изоляции стыков чугунной обделки). 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Поливка стыков водой до и после изоляции. 4. Приготовление цементной смеси вручную и подноска материалов. 5. Заполнение цементной смесью цементоукладчика. 6. Набивка цементной смеси в стыки цементоукладчиком или вручную, в отверстия - вручную. 7. Послойное уплотнение цементной смеси в стыках и отверстиях вручную и чеканочными пневматическими молотками.	0,22	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-026-10-01	Изоляция стыков железобетонной обделки расширяющимся цементом с заполнением стыков вручную	1 м стыка	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком (при изоляции стыков чугунной обделки). 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Поливка стыков водой до и после изоляции. 4. Приготовление цементной смеси вручную и подноска материалов. 5. Заполнение цементной смесью цементоукладчика. 6. Набивка цементной смеси в стыки цементоукладчиком или вручную, в отверстия - вручную. 7. Послойное уплотнение цементной смеси в стыках и отверстиях вручную и чеканочными пневматическими молотками.	0,36	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-026-11-01	Изоляция пробочных отверстий железобетонной обделки расширяющимся цементом с заполнением стыков вручную	1 отверстие	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком (при изоляции стыков чугунной обделки). 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Поливка стыков водой до и после изоляции. 4. Приготовление цементной смеси вручную и подноска материалов. 5. Заполнение цементной смесью цементоукладчика. 6. Набивка цементной смеси в стыки цементоукладчиком или вручную, в отверстия - вручную. 7. Послойное уплотнение цементной смеси в стыках и отверстиях вручную и чеканочными пневматическими молотками.	0,09	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-026-12-01	Изоляция болтовых отверстий железобетонной обделки расширяющимся цементом с заполнением стыков вручную	1 отверстие	1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком (при изоляции стыков чугунной обделки). 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Поливка стыков водой до и после изоляции. 4. Приготовление цементной смеси вручную и подноска материалов. 5. Заполнение цементной смесью цементоукладчика. 6. Набивка цементной смеси в стыки цементоукладчиком или вручную, в отверстия - вручную. 7. Послойное уплотнение цементной смеси в стыках и отверстиях вручную и чеканочными пневматическими молотками.	0,04	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-027 Штукатурка бетонной поверхности под изоляцию и по изоляции								
Н-60-01-027-01-01	Штукатурка бетонной поверхности под изоляцию	1 м2 оштукатуренной поверхности	1. Приготовление раствора. 2. Заделка раковин. 3. Очистка поверхности от раствора. 4. Насечка поверхности (при штукатурке по бетонной поверхности). 5. Оштукатуривание поверхности. 6. Прием материалов, опускаемых с поверхности.	0,6	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-027-02-01	Штукатурка бетонной поверхности по изоляции	1 м2 оштукатуренной поверхности	1. Приготовление раствора. 2. Заделка раковин. 3. Очистка поверхности от раствора. 4. Насечка поверхности (при штукатурке по бетонной поверхности). 5. Оштукатуривание поверхности. 6. Прием материалов, опускаемых с поверхности.	0,48	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Таблица Н-60-01-028 Оклеечная изоляция стен шахтного ствола								
Н-60-01-028-01-01	Оклеечная изоляция стен шахтного ствола: число слоев изоляции 3	1 м2 изолированной поверхности	1. Очистка и сушка поверхности бетона. 2. Нарезка изоляционного материала с очисткой от талька. 3. Наклеивание изоляционного материала внахлестку с промазкой поверхности бетона и каждого слоя изоляционного материала с обеих сторон горячей мастикой с подогреванием ее. 4. Разглаживание каждого слоя шпателем. 5. Снятие защитных фартуков с очисткой и прогреванием стыков и последующая наклейка фартуков (при наращивании изоляции). 6. Посыпка последнего слоя изоляции асбестовой пылью. 7. Отгибание и обвертывание концов арматуры пергамином.	0,87	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-028-02-01	Оклеечная изоляция стен шахтного ствола: число слоев изоляции 5	1 м2 изолированной поверхности	1. Очистка и сушка поверхности бетона. 2. Нарезка изоляционного материала с очисткой от талька. 3. Наклеивание изоляционного материала внахлестку с промазкой поверхности бетона и каждого слоя изоляционного материала с обеих сторон горячей мастикой с подогреванием ее. 4. Разглаживание каждого слоя шпателем. 5. Снятие защитных фартуков с очисткой и прогреванием стыков и последующая наклейка фартуков (при наращивании изоляции). 6. Посыпка последнего слоя изоляции асбестовой пылью. 7. Отгибание и обвертывание концов арматуры пергамином.	1,2	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Таблица Н-60-01-029 Устройство и разборка деревянного полка в шахтном стволе								
Н-60-01-029-01-01	Устройство деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 3 м	1 полок	1. Заготовка и подача материалов в шахтный ствол. 2. Укладка и закрепление расстрелов в ячейках тюбингов или металлических кольцах крепления. 3. Укладка настила с прошивкой досок к расстрелам.	13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-029-02-01	Устройство деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 4 м	1 полок	1. Заготовка и подача материалов в шахтный ствол. 2. Укладка и закрепление расстрелов в ячейках тубингов или металлических кольцах крепления. 3. Укладка настила с прошивкой досок к расстрелам.	17,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-029-03-01	Устройство деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 4,5 м	1 полок	1. Заготовка и подача материалов в шахтный ствол. 2. Укладка и закрепление расстрелов в ячейках тубингов или металлических кольцах крепления. 3. Укладка настила с прошивкой досок к расстрелам.	20	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-029-04-01	Устройство деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 5,5 м	1 полок	1. Заготовка и подача материалов в шахтный ствол. 2. Укладка и закрепление расстрелов в ячейках тубингов или металлических кольцах крепления. 3. Укладка настила с прошивкой досок к расстрелам.	25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-029-05-01	Устройство деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 6 м	1 полок	1. Заготовка и подача материалов в шахтный ствол. 2. Укладка и закрепление расстрелов в ячейках тубингов или металлических кольцах крепления. 3. Укладка настила с прошивкой досок к расстрелам.	27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-029-06-01	Устройство деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 7,5 м	1 полок	1. Заготовка и подача материалов в шахтный ствол. 2. Укладка и закрепление расстрелов в ячейках тубингов или металлических кольцах крепления. 3. Укладка настила с прошивкой досок к расстрелам.	34,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-029-07-01	Устройство деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 9,5 м	1 полок	1. Заготовка и подача материалов в шахтный ствол. 2. Укладка и закрепление расстрелов в ячейках тубингов или металлических кольцах крепления. 3. Укладка настила с прошивкой досок к расстрелам.	44	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-029-08-01	Разборка деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 3 м	1 полок	1. Разборка деревянного настила. 2. Снятие расстрелов. 3. Выдача материалов на поверхность.	6,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-029-09-01	Разборка деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 4 м	1 полок	1. Разборка деревянного настила. 2. Снятие расстрелов. 3. Выдача материалов на поверхность.	8,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-029-10-01	Разборка деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 4,5 м	1 полок	1. Разборка деревянного настила. 2. Снятие расстрелов. 3. Выдача материалов на поверхность.	9,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-029-11-01	Разборка деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 5,5 м	1 полок	1. Разборка деревянного настила. 2. Снятие расстрелов. 3. Выдача материалов на поверхность.	12,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-029-12-01	Разборка деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 6 м	1 полок	1. Разборка деревянного настила. 2. Снятие расстрелов. 3. Выдача материалов на поверхность.	13,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-029-13-01	Разборка деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 7,5 м	1 полок	1. Разборка деревянного настила. 2. Снятие расстрелов. 3. Выдача материалов на поверхность.	17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-029-14-01	Разборка деревянного полка в шахтном стволе: диаметр ствола 9,5 м	1 полок	1. Разборка деревянного настила. 2. Снятие расстрелов. 3. Выдача материалов на поверхность.	22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-030 Устройство и разборка армировки шахтного ствола								
Н-60-01-030-01-01	Установка: расстрел деревянный, длина до 2,5 м	1 расстрел	1. Расстроповка расстрелов в шахтном стволе. 2. Укладка расстрелов на ребра жесткости тюбингов, на металлические столики или заводка расстрелов в гнезда. 3. Проверка правильности укладки по уровню и отвесу и подклинивание. 4. Приболчивание расстрелов к тюбингам или расстрелов лестничного отделения к расстрелам для установки проводников гаечными ключами. 5. Установка опалубки и заделка гнезд бетонной смесью (при заводке расстрелов в гнезда).	2,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-030-02-01	Установка: расстрел деревянный, длина до 3,5 м	1 расстрел	1. Расстроповка расстрелов в шахтном стволе. 2. Укладка расстрелов на ребра жесткости тюбингов, на металлические столики или заводка расстрелов в гнезда. 3. Проверка правильности укладки по уровню и отвесу и подклинивание. 4. Приболчивание расстрелов к тюбингам или расстрелов лестничного отделения к расстрелам для установки проводников гаечными ключами. 5. Установка опалубки и заделка гнезд бетонной смесью (при заводке расстрелов в гнезда).	3,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-03-01	Установка: расстрел деревянный, длина св. 3,5 м	1 расстрел	1. Расстроповка расстрелов в шахтном стволе. 2. Укладка расстрелов на ребра жесткости тюбингов, на металлические столики или заводка расстрелов в гнезда. 3. Проверка правильности укладки по уровню и отвесу и подклинивание. 4. Приболчивание расстрелов к тюбингам или расстрелов лестничного отделения к расстрелам для установки проводников гаечными ключами. 5. Установка опалубки и заделка гнезд бетонной смесью (при заводке расстрелов в гнезда).	4,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-030-04-01	Установка: расстрел стальной, прикрепленный болтами, длина до 2,5 м	1 расстрел	1. Расстроповка расстрелов в шахтном стволе. 2. Укладка расстрелов на ребра жесткости тюбингов, на металлические столики или заводка расстрелов в гнезда. 3. Проверка правильности укладки по уровню и отвесу и подклинивание. 4. Приболчивание расстрелов к тюбингам или расстрелов лестничного отделения к расстрелам для установки проводников гаечными ключами. 5. Установка опалубки и заделка гнезд бетонной смесью (при заводке расстрелов в гнезда).	0,89	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-05-01	Установка: расстрел стальной, прикрепленный болтами, длина до 3,5 м	1 расстрел	1. Расстроповка расстрелов в шахтном стволе. 2. Укладка расстрелов на ребра жесткости тюбингов, на металлические столики или заводка расстрелов в гнезда. 3. Проверка правильности укладки по уровню и отвесу и подклинивание. 4. Приболчивание расстрелов к тюбингам или расстрелов лестничного отделения к расстрелам для установки проводников гаечными ключами. 5. Установка опалубки и заделка гнезд бетонной смесью (при заводке расстрелов в гнезда).	1,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-030-06-01	Установка: расстрел стальной, прикрепленный болтами, длина св. 3,5 м	1 расстрел	1. Расстроповка расстрелов в шахтном стволе. 2. Укладка расстрелов на ребра жесткости тюбингов, на металлические столики или заводка расстрелов в гнезда. 3. Проверка правильности укладки по уровню и отвесу и подклинивание. 4. Приболчивание расстрелов к тюбингам или расстрелов лестничного отделения к расстрелам для установки проводников гаечными ключами. 5. Установка опалубки и заделка гнезд бетонной смесью (при заводке расстрелов в гнезда).	2,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-07-01	Установка: расстрел стальной, укладываемый на металлические столики, длина св. 3,5 м	1 расстрел	1. Расстроповка расстрелов в шахтном стволе. 2. Укладка расстрелов на ребра жесткости тюбингов, на металлические столики или заводка расстрелов в гнезда. 3. Проверка правильности укладки по уровню и отвесу и подклинивание. 4. Приболчивание расстрелов к тюбингам или расстрелов лестничного отделения к расстрелам для установки проводников гаечными ключами. 5. Установка опалубки и заделка гнезд бетонной смесью (при заводке расстрелов в гнезда).	0,98	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-030-08-01	Снятие: расстрел деревянный, длина до 2,5 м	1 расстрел	1. Снятие расстрелов, разболчивание и выбивка болтов. 2. Перепиливание деревянных расстрелов. 3. Поддерживание концов металлических расстрелов при отрезке их электросваркой. 4. Строповка расстрелов тросом подъемного механизма.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-09-01	Снятие: расстрел деревянный, длина до 3,5 м	1 расстрел	1. Снятие расстрелов, разболчивание и выбивка болтов. 2. Перепиливание деревянных расстрелов. 3. Поддерживание концов металлических расстрелов при отрезке их электросваркой. 4. Строповка расстрелов тросом подъемного механизма.	2,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-10-01	Снятие: расстрел деревянный, длина св. 3,5 м	1 расстрел	1. Снятие расстрелов, разболчивание и выбивка болтов. 2. Перепиливание деревянных расстрелов. 3. Поддерживание концов металлических расстрелов при отрезке их электросваркой. 4. Строповка расстрелов тросом подъемного механизма.	2,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-030-11-01	Снятие: расстрел стальной, прикрепленный болтами, длина до 2,5 м	1 расстрел	1. Снятие расстрелов, разболчивание и выбивка болтов. 2. Перепиливание деревянных расстрелов. 3. Поддерживание концов металлических расстрелов при отрезке их электросваркой. 4. Строповка расстрелов тросом подъемного механизма.	0,62	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-12-01	Снятие: расстрел стальной, прикрепленный болтами, длина до 3,5 м	1 расстрел	1. Снятие расстрелов, разболчивание и выбивка болтов. 2. Перепиливание деревянных расстрелов. 3. Поддерживание концов металлических расстрелов при отрезке их электросваркой. 4. Строповка расстрелов тросом подъемного механизма.	1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-13-01	Снятие: расстрел стальной, прикрепленный болтами, длина св. 3,5 м	1 расстрел	1. Снятие расстрелов, разболчивание и выбивка болтов. 2. Перепиливание деревянных расстрелов. 3. Поддерживание концов металлических расстрелов при отрезке их электросваркой. 4. Строповка расстрелов тросом подъемного механизма.	1,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-030-14-01	Снятие: расстрел стальной, укладываемый на металлические столы, длина св. 3,5 м	1 расстрел	1. Снятие расстрелов, разболчивание и выбивка болтов. 2. Перепиливание деревянных расстрелов. 3. Поддерживание концов металлических расстрелов при отрезке их электросваркой. 4. Строповка расстрелов тросом подъемного механизма.	0,25	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-15-01	Приварка расстрелов к металлическим столам электросваркой	1 расстрел	-	0,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-60-01-030-16-01	Срезка крепления при снятии расстрелов со столиков	1 расстрел	-	0,39	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-60-01-030-17-01	Установка металлического столика с двумя болтовыми отверстиями (киевского типа) без снятия болтов из тюбинговой обделки	1 столик	1. Расстроповка столиков в шахтном стволе. 2. Установка столиков. 3. Крепление столиков к тюбинговой обделке болтами. 4. Затягивание гаек болтов пневматическим сболчивателем.	0,34	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-18-01	Установка металлического столика с двумя болтовыми отверстиями (киевского типа) со снятием болтов из тюбинговой обделки	1 столик	1. Расстроповка столиков в шахтном стволе. 2. Установка столиков. 3. Крепление столиков к тюбинговой обделке болтами. 4. Затягивание гаек болтов пневматическим сболчивателем.	0,46	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-19-01	Снятие металлического столика с двумя болтовыми отверстиями (киевского типа)	1 столик	1. Разболчивание стыков. 2. Снятие столика. 3. Строповка столика тросом подъемного механизма.	0,19	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-030-20-01	Установка металлического столика с четырьмя болтовыми отверстиями (ленинградского типа) без снятия болтов из тюбинговой обделки	1 столик	1. Расстроповка столиков в шахтном стволе. 2. Установка столиков. 3. Крепление столиков к тюбинговой обделке болтами. 4. Затягивание гаек болтов пневматическим сболчивателем.	0,69	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-21-01	Установка металлического столика с четырьмя болтовыми отверстиями (ленинградского типа) со снятием болтов из тюбинговой обделки	1 столик	1. Расстроповка столиков в шахтном стволе. 2. Установка столиков. 3. Крепление столиков к тюбинговой обделке болтами. 4. Затягивание гаек болтов пневматическим сболчивателем.	1,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-22-01	Снятие металлического столика с четырьмя болтовыми отверстиями (ленинградского типа)	1 столик	1. Разболчивание стыков. 2. Снятие столика. 3. Строповка столика тросом подъемного механизма.	0,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-23-01	Установка металлического столика-накладки с одним болтовым соединением (московского типа) без снятия болтов из тюбинговой обделки	1 столик	1. Расстроповка столика-накладки в шахтном стволе. 2. Прожигание отверстия в ребре жесткости тюбинга. 3. Установка столика на ребро жесткости тюбинга. 4. Крепление столика болтом с контргайкой. 5. Завинчивание гайки гаечным ключом. 6. Забивка металлического клина. 7. Помощь сварщику при электроприхватке клина к столику-накладке.	0,73	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-24-01	Снятие металлического столика-накладки с одним болтовым соединением (московского типа)	1 столик	1. Разболчивание стыков. 2. Снятие столика. 3. Строповка столика тросом подъемного механизма.	0,37	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-030-25-01	Навеска проводников: деревянных	1 м проводника	1. Предварительное закрепление проводников. 2. Подготовка пазов в расстрелах для заводки проводников. 3. Крепление проводников на стыках планками или скобами (при металлических проводниках). 4. Сверление отверстий в проводниках и деревянных расстрелах. 5. Долбление гнезд под головки болтов и приболчивание проводников к расстрелам (при деревянных проводниках). 6. Подрубка и опилование проводников на стыках. 7. Снятие опалубки с концов расстрелов, заделанных в бетон, со строповкой разобранного материала тросом подъемного механизма.	0,69	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-26-01	Снятие проводников: деревянных	1 м проводника	1. Открепление проводников от расстрелов, разболчивание стыков, снятие скоб и хомутов. 2. Стropовка материала тросом подъемного механизма.	0,35	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-030-27-01	Навеска проводников: стальных	1 м проводника	1. Предварительное закрепление проводников. 2. Подготовка пазов в расстрелах для заводки проводников. 3. Крепление проводников на стыках планками или скобами (при металлических проводниках). 4. Сверление отверстий в проводниках и деревянных расстрелах. 5. Долбление гнезд под головки болтов и приболчивание проводников к расстрелам (при деревянных проводниках). 6. Подрубка и опилование проводников на стыках. 7. Снятие опалубки с концов расстрелов, заделанных в бетон, со строповкой разобранного материала тросом подъемного механизма.	0,82	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-28-01	Снятие проводников: стальных	1 м проводника	1. Открепление проводников от расстрелов, разболчивание стыков, снятие скоб и хомутов. 2. Стropовка материала тросом подъемного механизма.	0,41	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-29-01	Устройство лестничного отделения с лестницей: деревянной	1 ярус (3 м)	1. Устройство настила лестничного полка из досок. 2. Установка и крепление лестниц и поручней. 3. Обшивка лестничного отделения досками или металлической сеткой.	7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-030-30-01	Разборка лестничного отделения с лестницей: деревянной	1 ярус (3 м)	1. Снятие настила лестничного полка, лестниц, поручней и обшивки лестничного отделения. 2. Строповка разобранного материала тросом подъемного механизма.	2,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-31-01	Устройство лестничного отделения с лестницей: стальной	1 ярус (3 м)	1. Устройство настила лестничного полка из досок. 2. Установка и крепление лестниц и поручней. 3. Обшивка лестничного отделения досками или металлической сеткой.	7,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-32-01	Разборка лестничного отделения с лестницей: стальной	1 ярус (3 м)	1. Снятие настила лестничного полка, лестниц, поручней и обшивки лестничного отделения. 2. Строповка разобранного материала тросом подъемного механизма.	4,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-33-01	Устройство лесоспуска	1 м2 обшивки	1. Расстроповка лесоматериала. 2. Прикрепление бруса или доски к расстрелу. 3. Установка вкладышей в ячейки тьюбинговой обделки. 4. Пришивка досок.	0,42	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-34-01	Разборка лесоспуска	1 м2 обшивки	1. Разборка лесоспуска. 2. Строповка лесоматериалов.	0,15	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-35-01	Устойство настила по расстрелам	1 м2 настила	1. Расстроповка досок. 2. Укладка досок на расстрелы. 3. Устройство обвязки с двух сторон.	0,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-030-36-01	Разборка настила по расстрелам	1 м2 настила	1. Разборка настила. 2. Строповка разобранного лесоматериала.	0,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-031 Опускание подвешного предохранительного полка								
Н-60-01-031-01-01	Опускание подвешного предохранительного полка, глубина шахтного ствола до 20 м: диаметр шахтного ствола до 4,5 м	1 опускание (3 м)	1. Подъем людей на поверхность. 2. Опускание полка ручными лебедками на глубину до 3 м. 3. Подклинивание полка. 4. Устранение перекосов. 5. Спуск людей в забой.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-031-02-01	Опускание подвешного предохранительного полка, глубина шахтного ствола до 20 м: диаметр шахтного ствола до 6 м	1 опускание (3 м)	1. Подъем людей на поверхность. 2. Опускание полка ручными лебедками на глубину до 3 м. 3. Подклинивание полка. 4. Устранение перекосов. 5. Спуск людей в забой.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-031-03-01	Опускание подвешного предохранительного полка, глубина шахтного ствола до 40 м: диаметр шахтного ствола до 4,5 м	1 опускание (3 м)	1. Подъем людей на поверхность. 2. Опускание полка ручными лебедками на глубину до 3 м. 3. Подклинивание полка. 4. Устранение перекосов. 5. Спуск людей в забой.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-031-04-01	Опускание подвешного предохранительного полка, глубина шахтного ствола до 40 м: диаметр шахтного ствола до 6 м	1 опускание (3 м)	1. Подъем людей на поверхность. 2. Опускание полка ручными лебедками на глубину до 3 м. 3. Подклинивание полка. 4. Устранение перекосов. 5. Спуск людей в забой.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-031-05-01	Опускание подвешного предохранительного полка, глубина шахтного ствола св. 40 м: диаметр шахтного ствола до 4,5 м	1 опускание (3 м)	1. Подъем людей на поверхность. 2. Опускание полка ручными лебедками на глубину до 3 м. 3. Подклинивание полка. 4. Устранение перекосов. 5. Спуск людей в забой.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-031-06-01	Опускание подвешного предохранительного полка, глубина шахтного ствола св. 40 м: диаметр шахтного ствола до 6 м	1 опускание (3 м)	1. Подъем людей на поверхность. 2. Опускание полка ручными лебедками на глубину до 3 м. 3. Подклинивание полка. 4. Устранение перекосов. 5. Спуск людей в забой.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-032 Крепление опережающего водосборника								
Н-60-01-032-01-01	Крепление опережающего водосборника: группа грунта I-II	1 м водосборника	1. Крепление опережающего водосборника распорными рамами с забивкой или закладкой досок. 2. Заготовка и постановка коротышей. 3. Забивка скоб. 4. Подработка профиля выработки.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-032-02-01	Крепление опережающего водосборника: группа грунта III	1 м водосборника	1. Крепление опережающего водосборника распорными рамами с забивкой или закладкой досок. 2. Заготовка и постановка коротышей. 3. Забивка скоб. 4. Подработка профиля выработки.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-01-032-03-01	Крепление опережающего водосборника: группа грунта IV	1 м водосборника	1. Крепление опережающего водосборника распорными рамами с забивкой или закладкой досок. 2. Заготовка и постановка коротышей. 3. Забивка скоб. 4. Подработка профиля выработки.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-01-033 Устройство обшивки бадьевого отделения в шахтном стволе								
Н-60-01-033-01-01	Устройство обшивки бадьевого отделения в шахтном стволе	1 м2 обшивки	1. Заготовка материалов. 2. Опускание материалов в ствол. 3. Обшивка досками сплошную. 4. Постановка хомутов.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-034 Установка направляющих брусьев и опорных треугольников при сооружении форшахты и ствола опускным колодцем и кессоном								
Н-60-01-034-01-01	Установка направляющих брусьев при сооружении форшахты и ствола опускным колодцем и кессоном	1 м бруса	1. Заготовка брусьев, досок, и клиньев. 2. Разметка и сверление отверстий в брусьях и досках. 3. Установка на место брусьев и досок с креплением болтами и вырубкой гнезд для гаек. 4. Расклинивание бруса, выверка правильности установки. 5. Набивка полосовой стали над гнездами.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-034-02-01	Заготовка опорных треугольников при сооружении форшахты и ствола опускным колодцем и кессоном	1 треугольник	1. Отмеривание и перепиливание брусьев. 2. Изготовление сопряжений. 3. Сборка треугольника (одного бруса, лежня и подкоса) с забивкой скоб. 4. Прикрепление полосовой стали на конец лежня. 5. Планировка дна котлована. 6. Установка треугольника, выверка и раскрепление.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-034-03-01	Установка опорных треугольников при сооружении форшахты и ствола опускным колодцем и кессоном	1 треугольник	1. Отмеривание и перепиливание брусьев. 2. Изготовление сопряжений. 3. Сборка треугольника (одного бруса, лежа и подкоса) с забивкой скоб. 4. Прикрепление полосовой стали на конец лежа. 5. Планировка дна котлована. 6. Установка треугольника, выверка и раскрепление.	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-034-04-01	Разборка опорных треугольников при сооружении форшахты и ствола опускным колодцем и кессоном	1 треугольник	1. Снятие стойки и подкоса треугольника, выбивка скоб. 2. Подъем разобранного материала на поверхность.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-035 Установка размывного приспособления при сооружении форшахты и ствола опускным колодцем и кессоном								
Н-60-01-035-01-01	Установка размывного приспособления при сооружении форшахты и ствола опускным колодцем и кессоном	1 м периметра опускного колодца и кессона	1. Установка размывного приспособления. 2. Установка и закрепление горизонтальных и размывных труб и стояков. 3. Присоединение размывного приспособления к трубам.	0,97	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-036 Извлечение лежней из-под ножа опускного колодца или кессона								
Н-60-01-036-01-01	Извлечение лежней из-под ножа опускного колодца или кессона	1 лежень	1. Перепиливание, перерубка или раскалывание лежня по мере необходимости. 2. Извлечение лежня из-под ножа опускного колодца или кессона. 3. Подсыпка и подбивка грунта под нож после удаления лежня.	0,65	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-037 Разборка временных лотков из блоков в шахтном стволе								
Н-60-01-037-01-01	Разборка временных лотков из железобетонных блоков в шахтном стволе, диаметр щита 2 м	1 м лотка	1. Отгибание монтажных петель. 2. Рассоединение блоков между собой ломом или отбойным молотком. 3. Строповка блока.	0,74	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-037-02-01	Разборка временных лотков из железобетонных блоков в шахтном стволе, диаметр щита 2,1 м	1 м лотка	1. Отгибание монтажных петель. 2. Рассоединение блоков между собой ломом или отбойным молотком. 3. Строповка блока.	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-037-03-01	Разборка временных лотков из железобетонных блоков в шахтном стволе, диаметр щита 2,6 м	1 м лотка	1. Отгибание монтажных петель. 2. Рассоединение блоков между собой ломом или отбойным молотком. 3. Строповка блока.	0,99	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-037-04-01	Разборка временных лотков из железобетонных блоков в шахтном стволе, диаметр щита 3,2 м	1 м лотка	1. Отгибание монтажных петель. 2. Рассоединение блоков между собой ломом или отбойным молотком. 3. Строповка блока.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-037-05-01	Разборка временных лотков из железобетонных блоков в шахтном стволе, диаметр щита 3,6-4 м	1 м лотка	1. Отгибание монтажных петель. 2. Рассоединение блоков между собой ломом или отбойным молотком. 3. Строповка блока.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-037-06-01	Разборка временных лотков из керамических блоков в шахтном стволе, диаметр щита 2 м	1 м лотка	1. Рассоединение блоков между собой ломом. 2. Погрузка блоков в бадью. 3. Строповка бадей.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-01-038 Устройство и разборка упора для щитовых домкратов в шахтном стволе								
Н-60-01-038-01-01	Устройство упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 2 м	1 упор	1. Рытье траншеи. 2. Устройство упора с креплением элементов скобами. 3. Обшивка упора досками. 4. Засыпка пазух песком и послойное трамбование.	7,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-038-02-01	Устройство упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 2,1 м	1 упор	1. Рытье траншеи. 2. Устройство упора с креплением элементов скобами. 3. Обшивка упора досками. 4. Засыпка пазух песком и послойное трамбование.	8,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-03-01	Устройство упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 2,6 м	1 упор	1. Рытье траншеи. 2. Устройство упора с креплением элементов скобами. 3. Обшивка упора досками. 4. Засыпка пазух песком и послойное трамбование.	11,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-04-01	Устройство упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 3,6 м	1 упор	1. Рытье траншеи. 2. Устройство упора с креплением элементов скобами. 3. Обшивка упора досками. 4. Засыпка пазух песком и послойное трамбование.	17,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-05-01	Устройство упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 4 м	1 упор	1. Рытье траншеи. 2. Устройство упора с креплением элементов скобами. 3. Обшивка упора досками. 4. Засыпка пазух песком и послойное трамбование.	20	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-06-01	Засыпка пазух песком и послойное трамбование при устройстве упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 2 м	1 упор	1. Рытье траншеи. 2. Устройство упора с креплением элементов скобами. 3. Обшивка упора досками. 4. Засыпка пазух песком и послойное трамбование.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-07-01	Засыпка пазух песком и послойное трамбование при устройстве упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 2,1 м	1 упор	1. Рытье траншеи. 2. Устройство упора с креплением элементов скобами. 3. Обшивка упора досками. 4. Засыпка пазух песком и послойное трамбование.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-01-038-08-01	Засыпка пазух песком и послойное трамбование при устройстве упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 2,6 м	1 упор	1. Рытье траншеи. 2. Устройство упора с креплением элементов скобами. 3. Обшивка упора досками. 4. Засыпка пазух песком и послойное трамбование.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-09-01	Засыпка пазух песком и послойное трамбование при устройстве упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 3,6 м	1 упор	1. Рытье траншеи. 2. Устройство упора с креплением элементов скобами. 3. Обшивка упора досками. 4. Засыпка пазух песком и послойное трамбование.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-10-01	Засыпка пазух песком и послойное трамбование при устройстве упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 4 м	1 упор	1. Рытье траншеи. 2. Устройство упора с креплением элементов скобами. 3. Обшивка упора досками. 4. Засыпка пазух песком и послойное трамбование.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-11-01	Разборка упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 2 м	1 упор	1. Снятие досок. 2. Выдергивание скоб. 3. Разборка упора.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-12-01	Разборка упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 2,1 м	1 упор	1. Снятие досок. 2. Выдергивание скоб. 3. Разборка упора.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-13-01	Разборка упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 2,6 м	1 упор	1. Снятие досок. 2. Выдергивание скоб. 3. Разборка упора.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-14-01	Разборка упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 3,6 м	1 упор	1. Снятие досок. 2. Выдергивание скоб. 3. Разборка упора.	8,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-038-15-01	Разборка упора для щитовых домкратов в шахтном стволе: диаметр щита 4 м	1 упор	1. Снятие досок. 2. Выдергивание скоб. 3. Разборка упора.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-01-039 Разломка железобетонного потолка кессона								
Н-60-01-039-01-01	Разломка железобетонного потолка кессона: класс (марка) бетона В20 (М200)	1 м3 железобетона в конструкции	1. Разломка железобетонного потолка кессона отбойными молотками. 2. Погрузка бетона в бадьи. 3. Перерубка арматуры. 4. Устройство и перестановка подмостей. 5. Поливка разбираемой конструкции водой из шланга.	25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-039-02-01	Разломка железобетонного потолка кессона: класс (марка) бетона В25 (М250)	1 м3 железобетона в конструкции	1. Разломка железобетонного потолка кессона отбойными молотками. 2. Погрузка бетона в бадьи. 3. Перерубка арматуры. 4. Устройство и перестановка подмостей. 5. Поливка разбираемой конструкции водой из шланга.	32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-01-039-03-01	Разломка железобетонного потолка кессона: класс (марка) бетона св. В25 (св. М250)	1 м3 железобетона в конструкции	1. Разломка железобетонного потолка кессона отбойными молотками. 2. Погрузка бетона в бадьи. 3. Перерубка арматуры. 4. Устройство и перестановка подмостей. 5. Поливка разбираемой конструкции водой из шланга.	38	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-60-02 Проходка горизонтальных и наклонных выработок								
Таблица Н-60-02-001 Проходка тоннелей механизированными щитами								
Н-60-02-001-01-01	Проходка тоннеля диаметром 5,5-6 м механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1: щит КТ-1-5,6, всего	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Открывание бункера. 4. Загрузка вагонетки грунтом. 5. Разравнивание грунта в вагонетках. 6. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 7. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь. 8. Выкидывание грунта вручную через отверстие режущего органа. 9. Погрузка грунта в вагонетку. 10. Очистка режущего органа щита и течек от грунта. 11. Погрузка грунта на транспортер.	2,2	1,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-02-01	Проходка тоннеля диаметром 5,5-6 м механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1: щит ЩН-1, всего	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Открывание бункера. 4. Загрузка вагонетки грунтом. 5. Разравнивание грунта в вагонетках. 6. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 7. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь. 8. Выкидывание грунта вручную через отверстие режущего органа. 9. Погрузка грунта в вагонетку. 10. Очистка режущего органа щита и течек от грунта. 11. Погрузка грунта на транспортер.	2,6	2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-03-01	Проходка тоннеля диаметром 5,5-6 м механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1: щит ЩМР-1, всего	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Открывание бункера. 4. Загрузка вагонетки грунтом. 5. Разравнивание грунта в вагонетках. 6. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 7. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь. 8. Выкидывание грунта вручную через отверстие режущего органа. 9. Погрузка грунта в вагонетку. 10. Очистка режущего органа щита и течек от грунта. 11. Погрузка грунта на транспортер.	7,1	3,5	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-04-01	Проходка тоннеля диаметром 5,5-6 м механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 2 и более: щит КТ-1-5,6, всего	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Открывание бункера. 4. Загрузка вагонетки грунтом. 5. Разравнивание грунта в вагонетках. 6. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 7. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь. 8. Выкидывание грунта вручную через отверстие режущего органа. 9. Погрузка грунта в вагонетку. 10. Очистка режущего органа щита и течек от грунта. 11. Погрузка грунта на транспортер.	2,5	1,3	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-05-01	Проходка тоннеля диаметром 5,5-6 м механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 2 и более: щит ЦН-1, всего	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Открывание бункера. 4. Загрузка вагонетки грунтом. 5. Разравнивание грунта в вагонетках. 6. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 7. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь. 8. Выкидывание грунта вручную через отверстие режущего органа. 9. Погрузка грунта в вагонетку. 10. Очистка режущего органа щита и течек от грунта. 11. Погрузка грунта на транспортер.	2,8	2,4	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-06-01	Проходка тоннеля диаметром 5,5-6 м механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 2 и более: щит ЦМР-1, всего	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Открывание бункера. 4. Загрузка вагонетки грунтом. 5. Разравнивание грунта в вагонетках. 6. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 7. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь. 8. Выкидывание грунта вручную через отверстие режущего органа. 9. Погрузка грунта в вагонетку. 10. Очистка режущего органа щита и течек от грунта. 11. Погрузка грунта на транспортер. 12. Прием состава вагонеток. 13. Подача сигнала машинисту электровоза при маневрах и перевод стрелок. 14. Перекатка отдельных вагонеток и прицепка их к составу.	7,9	4,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-07-01	Резание грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1: щит КТ-1-5,6	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-08-01	Резание грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1: щит ЩН-1	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	2	-	-	-
Н-60-02-001-09-01	Резание грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1: щит ЩМР-1	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	3,5	-	-	-
Н-60-02-001-10-01	Резание грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 2 и более: щит КТ-1-5,6	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	1,3	-	-	-
Н-60-02-001-11-01	Резание грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 2 и более: щит ЩН-1	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	2,4	-	-	-
Н-60-02-001-12-01	Резание грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 2 и более: щит ЩМР-1	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-13-01	Погрузка грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1: щит КТ-1-5,6	1 м тоннеля	1. Открывание бункера. 2. Загрузка вагонетки грунтом. 3. Разравнивание грунта в вагонетках. 4. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 5. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-14-01	Погрузка грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1: щит ЩН-1	1 м тоннеля	1. Открывание бункера. 2. Загрузка вагонетки грунтом. 3. Разравнивание грунта в вагонетках. 4. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 5. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-15-01	Погрузка грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1: щит ЩМР-1	1 м тоннеля	1. Открывание бункера. 2. Загрузка вагонетки грунтом. 3. Разравнивание грунта в вагонетках. 4. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 5. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-16-01	Погрузка грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 2 и более: щит КТ-1-5,6	1 м тоннеля	1. Открывание бункера. 2. Загрузка вагонетки грунтом. 3. Разравнивание грунта в вагонетках. 4. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 5. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-17-01	Погрузка грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 2 и более: щит ЩН-1	1 м тоннеля	1. Открывание бункера. 2. Загрузка вагонетки грунтом. 3. Разравнивание грунта в вагонетках. 4. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 5. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-18-01	Погрузка грунта при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 2 и более: щит ЩМР-1	1 м тоннеля	1. Открывание бункера. 2. Загрузка вагонетки грунтом. 3. Разравнивание грунта в вагонетках. 4. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 5. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-19-01	Уборка грунта между ножевой частью щита и отбойным листом при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1 и более: щит КТ-1-5,6	1 м тоннеля	1. Выкидывание грунта вручную через отверстие режущего органа. 2. Погрузка грунта в вагонетку.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-20-01	Уборка грунта между ножевой частью щита и отбойным листом при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1 и более: щит ЩН-1	1 м тоннеля	1. Выкидывание грунта вручную через отверстие режущего органа. 2. Погрузка грунта в вагонетку.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-21-01	Уборка грунта между ножевой частью щита и отбойным листом при проходке тоннеля механизированным щитом, число одновременно разрабатываемых забоев 1 и более: щит ЩМР-1	1 м тоннеля	1. Выкидывание грунта вручную через отверстие режущего органа. 2. Погрузка грунта в вагонетку.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-22-01	Формирование состава вагонеток при проходке тоннеля механизированным щитом ЩМР-1, число одновременно разрабатываемых забоев 1 и более	1 м тоннеля	1. Прием состава вагонеток. 2. Подача сигнала машинисту электровоза при маневрах и перевод стрелок. 3. Перекатка отдельных вагонеток и прицепка их к составу.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-23-01	Проходка тоннеля диаметром 3,6 м механизированным щитом, электрический привод режущего органа, всего	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Открывание бункера. 4. Загрузка вагонетки грунтом. 5. Разравнивание грунта в вагонетках. 6. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 7. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь. 8. Очистка режущего органа щита и течек от грунта. 9. Погрузка грунта на транспортер.	1,75	1,4	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-24-01	Проходка тоннеля диаметром 3,6 м механизированным щитом, гидравлический привод режущего органа, всего	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Открывание бункера. 4. Загрузка вагонетки грунтом. 5. Разравнивание грунта в вагонетках. 6. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 7. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь. 8. Очистка режущего органа щита и течек от грунта. 9. Погрузка грунта на транспортер.	2	1,7	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-25-01	Резание грунта при проходке тоннеля диаметром 3,6 м механизированным щитом, электрический привод режущего органа	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	1,4	-	-	-
Н-60-02-001-26-01	Резание грунта при проходке тоннеля диаметром 3,6 м механизированным щитом, гидравлический привод режущего органа	1 м тоннеля	1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	1,7	-	-	-
Н-60-02-001-27-01	Погрузка грунта при проходке тоннеля диаметром 3,6 м механизированным щитом, электрический привод режущего органа	1 м тоннеля	1. Открывание бункера. 2. Загрузка вагонетки грунтом. 3. Разравнивание грунта в вагонетках. 4. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 5. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь.	0,85	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-28-01	Погрузка грунта при проходке тоннеля диаметром 3,6 м механизированным щитом, гидравлический привод режущего органа	1 м тоннеля	1. Открывание бункера. 2. Загрузка вагонетки грунтом. 3. Разравнивание грунта в вагонетках. 4. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 5. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-29-01	Очистка режущего органа и течек при проходке тоннеля диаметром 3,6 м механизированным щитом, электрический и гидравлический привод режущего органа	1 м тоннеля	1. Очистка режущего органа щита и течек от грунта. 2. Погрузка грунта на транспортер.	0,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-30-01	Проходка тоннелей механизированными щитами, диаметр щита 2,6 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Прием и сдача комплекса при смене бригад. 2. Смазка, подтяжка креплений, заправка гидросистемы маслом и мелкий ремонт комплекса. 3. Перемещение состава порожних вагонеток к щиту электровозом. 4. Подача состава вагонеток под загрузку. 5. Разработка грунта забойным экскаватором с погрузкой на транспортер. 6. Обслуживание транспортера. 7. Подкидка грунта на транспортер вручную. 8. Откатка вагонеток с грунтом в шахту. 9. Выдача вагонеток с грунтом на поверхность. 10. Профилактический осмотр электровоза с устранением мелких неисправностей. 11. Содержание пути в чистоте.	0,39	0,195	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-31-01	Проходка тоннелей механизированными щитами, диаметр щита 2,6 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Прием и сдача комплекса при смене бригад. 2. Смазка, подтяжка креплений, заправка гидросистемы маслом и мелкий ремонт комплекса. 3. Перемещение состава порожних вагонеток к щиту электровозом. 4. Подача состава вагонеток под загрузку. 5. Разработка грунта забойным экскаватором с погрузкой на транспортер. 6. Обслуживание транспортера. 7. Подкидка грунта на транспортер вручную. 8. Откатка вагонеток с грунтом в шахту. 9. Выдача вагонеток с грунтом на поверхность. 10. Профилактический осмотр электровоза с устранением мелких неисправностей. 11. Содержание пути в чистоте.	0,65	0,325	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-32-01	Проходка тоннелей механизированными щитами, диаметр щита 2,6 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Прием и сдача комплекса при смене бригад. 2. Смазка, подтяжка креплений, заправка гидросистемы маслом и мелкий ремонт комплекса. 3. Перемещение состава порожних вагонеток к щиту электровозом. 4. Подача состава вагонеток под загрузку. 5. Разработка грунта забойным экскаватором с погрузкой на транспортер. 6. Обслуживание транспортера. 7. Подкидка грунта на транспортер вручную. 8. Откатка вагонеток с грунтом в шахту. 9. Выдача вагонеток с грунтом на поверхность. 10. Профилактический осмотр электровоза с устранением мелких неисправностей. 11. Содержание пути в чистоте.	1	0,5	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-33-01	Проходка тоннелей механизированными щитами, диаметр щита 3,6-4 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Прием и сдача комплекса при смене бригад. 2. Смазка, подтяжка креплений, заправка гидросистемы маслом и мелкий ремонт комплекса. 3. Перемещение состава порожних вагонеток к щиту электровозом. 4. Подача состава вагонеток под загрузку. 5. Разработка грунта забойным экскаватором с погрузкой на транспортер. 6. Обслуживание транспортера. 7. Подкидка грунта на транспортер вручную. 8. Откатка вагонеток с грунтом в шахту. 9. Выдача вагонеток с грунтом на поверхность. 10. Профилактический осмотр электровоза с устранением мелких неисправностей. 11. Содержание пути в чистоте.	0,408	0,136	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-34-01	Проходка тоннелей механизированными щитами, диаметр щита 3,6-4 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Прием и сдача комплекса при смене бригад. 2. Смазка, подтяжка креплений, заправка гидросистемы маслом и мелкий ремонт комплекса. 3. Перемещение состава порожних вагонеток к щиту электровозом. 4. Подача состава вагонеток под загрузку. 5. Разработка грунта забойным экскаватором с погрузкой на транспортер. 6. Обслуживание транспортера. 7. Подкидка грунта на транспортер вручную. 8. Откатка вагонеток с грунтом в шахту. 9. Выдача вагонеток с грунтом на поверхность. 10. Профилактический осмотр электровоза с устранением мелких неисправностей. 11. Содержание пути в чистоте.	0,66	0,22	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-35-01	Проходка тоннелей механизированными щитами, диаметр щита 3,6-4 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Прием и сдача комплекса при смене бригад. 2. Смазка, подтяжка креплений, заправка гидросистемы маслом и мелкий ремонт комплекса. 3. Перемещение состава порожних вагонеток к щиту электровозом. 4. Подача состава вагонеток под загрузку. 5. Разработка грунта забойным экскаватором с погрузкой на транспортер. 6. Обслуживание транспортера. 7. Подкидка грунта на транспортер вручную. 8. Откатка вагонеток с грунтом в шахту. 9. Выдача вагонеток с грунтом на поверхность. 10. Профилактический осмотр электровоза с устранением мелких неисправностей. 11. Содержание пути в чистоте.	1,02	0,34	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-36-01	Проходка тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта I, всего	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Подача порожних вагонеток к забою. 4. Прием грунта в вагонетки. 5. Откатка груженой вагонетки. 6. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 7. Передвижка конвейера.	4,3	2,7	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-37-01	Проходка тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта II, всего	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Подача порожних вагонеток к забою. 4. Прием грунта в вагонетки. 5. Откатка груженой вагонетки. 6. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 7. Передвижка конвейера.	5,3	3,3	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-38-01	Проходка тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта III, всего	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Подача порожних вагонеток к забою. 4. Прием грунта в вагонетки. 5. Откатка груженой вагонетки. 6. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 7. Передвижка конвейера.	5,8	3,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-39-01	Проходка тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта IV, всего	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки. 3. Подача порожних вагонеток к забою. 4. Прием грунта в вагонетки. 5. Откатка груженой вагонетки. 6. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 7. Передвижка конвейера.	7,5	5	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-40-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта I	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-41-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта II	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	3,3	-	-	-
Н-60-02-001-42-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта III	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	3,6	-	-	-
Н-60-02-001-43-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта IV	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	5	-	-	-
Н-60-02-001-44-01	Выдача грунта при проходке тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта I	1 м тоннеля	1. Подача порожних вагонеток к забою. 2. Прием грунта в вагонетки. 3. Откатка груженой вагонетки. 4. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 5. Передвижка конвейера.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-45-01	Выдача грунта при проходке тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта II	1 м тоннеля	1. Подача порожних вагонеток к забою. 2. Прием грунта в вагонетки. 3. Откатка груженой вагонетки. 4. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 5. Передвижка конвейера.	5,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-46-01	Выдача грунта при проходке тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта III	1 м тоннеля	1. Подача порожних вагонеток к забою. 2. Прием грунта в вагонетки. 3. Откатка груженой вагонетки. 4. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 5. Передвижка конвейера.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-47-01	Выдача грунта при проходке тоннелей диаметром 5,5 м механизированным проходческим комплексом КМ-43: группа грунта IV	1 м тоннеля	1. Подача порожних вагонеток к забою. 2. Прием грунта в вагонетки. 3. Откатка груженой вагонетки. 4. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 5. Передвижка конвейера.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-48-01	Проходка тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: экскаваторный рабочий орган, группа грунта I, всего	1 м тоннеля	-	5,2	2,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-49-01	Проходка тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: экскаваторный рабочий орган, группа грунта II, всего	1 м тоннеля	-	6,2	3,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-50-01	Проходка тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: экскаваторный рабочий орган, группа грунта III, всего	1 м тоннеля	-	8,6	4,3	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-51-01	Проходка тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта IV, всего	1 м тоннеля	-	5,6	2,8	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-52-01	Проходка тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта V, всего	1 м тоннеля	-	6,8	3,8	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-53-01	Проходка тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта VI, всего	1 м тоннеля	-	7,6	3,8	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-54-01	Проходка тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта VII, всего	1 м тоннеля	-	12,2	6,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-55-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: экскаваторный рабочий орган, группа грунта I	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-56-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: экскаваторный рабочий орган, группа грунта II	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	3,1	-	-	-
Н-60-02-001-57-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: экскаваторный рабочий орган, группа грунта III	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	4,3	-	-	-
Н-60-02-001-58-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта IV	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	2,8	-	-	-
Н-60-02-001-59-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта V	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	3,8	-	-	-
Н-60-02-001-60-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта VI	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-61-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта VII	1 м тоннеля	1. Разработка грунта с одновременной погрузкой его на конвейер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.	-	6,1	-	-	-
Н-60-02-001-62-01	Погрузка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: экскаваторный рабочий орган, группа грунта I	1 м тоннеля	1. Подача порожних вагонеток к забою. 2. Прием грунта в вагонетки. 3. Откатка груженой вагонетки. 4. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 5. Передвижка конвейера.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-63-01	Погрузка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: экскаваторный рабочий орган, группа грунта II	1 м тоннеля	1. Подача порожних вагонеток к забою. 2. Прием грунта в вагонетки. 3. Откатка груженой вагонетки. 4. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 5. Передвижка конвейера.	6,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-64-01	Погрузка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: экскаваторный рабочий орган, группа грунта III	1 м тоннеля	1. Подача порожних вагонеток к забою. 2. Прием грунта в вагонетки. 3. Откатка груженой вагонетки. 4. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 5. Передвижка конвейера.	8,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-65-01	Погрузка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта IV	1 м тоннеля	1. Подача порожних вагонеток к забою. 2. Прием грунта в вагонетки. 3. Откатка груженой вагонетки. 4. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 5. Передвижка конвейера.	5,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-001-66-01	Погрузка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта V	1 м тоннеля	1. Подача порожних вагонеток к забою. 2. Прием грунта в вагонетки. 3. Откатка груженой вагонетки. 4. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 5. Передвижка конвейера.	6,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-67-01	Погрузка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта VI	1 м тоннеля	1. Подача порожних вагонеток к забою. 2. Прием грунта в вагонетки. 3. Откатка груженой вагонетки. 4. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 5. Передвижка конвейера.	7,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-001-68-01	Погрузка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,6 м механизированным проходческим комплексом КТ-5,6Д2: фрезерный рабочий орган, группа грунта VII	1 м тоннеля	1. Подача порожних вагонеток к забою. 2. Прием грунта в вагонетки. 3. Откатка груженой вагонетки. 4. Очистка конвейера и уборка просыпавшегося грунта. 5. Передвижка конвейера.	12,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-002 Проходка тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки								
Н-60-02-002-01-01	Резание грунта с одновременным прессованием бетонной смеси при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта I-II	1 м тоннеля	1. Внедрение в забой выдвижных горизонтальных платформ. 2. Резание грунта с одновременным продвижением щита на заходку 0,6 м и прессованием бетонной смеси. 3. Уборка щитовых домкратов и передвижка пресс-кольца к щиту.	-	5,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-002-02-01	Резание грунта с одновременным прессованием бетонной смеси при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта III	1 м тоннеля	1. Внедрение в забой выдвижных горизонтальных платформ. 2. Резание грунта с одновременным продвижением щита на заходку 0,6 м и прессованием бетонной смеси. 3. Уборка щитовых домкратов и передвижка пресс-кольца к щиту.	-	6,5	-	-	-
Н-60-02-002-03-01	Выдача грунта за пределы щита с откаткой вагонеток при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта I-II	1 м тоннеля	1. Выдача грунта за пределы щита с погрузкой на транспортер машиной с челюстными захватами. 2. Перестановка заслонки течки транспортера-перегрузателя. 3. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 4. Перекатка порожних и груженных вагонеток на расстояние до 10 м. 5. Подача сигналов машинисту щита. 6. Наблюдение за системой транспортеров. 7. Уборка грунта просыпавшегося с транспортеров, очистка оболочки щита в лотке. 8. Содержание узкоколейного пути и стрелочного перевода в чистоте в пределах всего комплекса.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-002-04-01	Выдача грунта за пределы щита с откаткой вагонеток при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта III	1 м тоннеля	1. Выдача грунта за пределы щита с погрузкой на транспортер машиной с челюстными захватами. 2. Перестановка заслонки течи транспортера-перегрузателя. 3. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 4. Перекатка порожних и груженных вагонеток на расстояние до 10 м. 5. Подача сигналов машинисту щита. 6. Наблюдение за системой транспортеров. 7. Уборка грунта просыпавшегося с транспортеров, очистка оболочки щита в лотке. 8. Содержание узкоколейного пути и стрелочного перевода в чистоте в пределах всего комплекса.	13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-002-05-01	Перестановка секционной металлической опалубки при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта I-II	1 м тоннеля	1. Разболчивание секций опалубки. 2. Отрыв от бетона и снятие секций опалубки. 3. Перемещение секций опалубки с помощью перестановщика. 4. Очистка и смазка секций опалубки. 5. Установка секций опалубки в проектное положение со взятием на оправки. 6. Сболчивание секций опалубки. 7. Управление перестановщиком опалубки.	13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-002-06-01	Перестановка секционной металлической опалубки при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта III	1 м тоннеля	1. Разболчивание секций опалубки. 2. Отрыв от бетона и снятие секций опалубки. 3. Перемещение секций опалубки с помощью перестановщика. 4. Очистка и смазка секций опалубки. 5. Установка секций опалубки в проектное положение со взятием на оправки. 6. Сболчивание секций опалубки. 7. Управление перестановщиком опалубки.	13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-002-07-01	Нагнетание бетонной смеси за опалубку при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта I-II	1 м тоннеля	1. Присоединение бетоновода к патрубку пресс-кольца. 2. Подкатка пневмобетоноподатчиков. 3. Присоединение пневмобетоноподатчиков к бетоноводу и системе сжатого воздуха. 4. Нагнетание бетонной смеси за опалубку. 5. Отсоединение пневмобетоноподатчиков от бетоновода и системы сжатого воздуха. 6. Откатка пневмобетоноподатчиков. 7. Отсоединение бетоновода от патрубка прессующего кольца и закрытие отверстия запорным устройством. 8. Промывка и продувка бетоновода.	9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-002-08-01	Нагнетание бетонной смеси за опалубку при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта III	1 м тоннеля	1. Присоединение бетоновода к патрубку пресс-кольца. 2. Подкатка пневмобетоноподаччиков. 3. Присоединение пневмобетоноподаччиков к бетоноводу и системе сжатого воздуха. 4. Нагнетание бетонной смеси за опалубку. 5. Отсоединение пневмобетоноподаччиков от бетоновода и системы сжатого воздуха. 6. Откатка пневмобетоноподаччиков. 7. Отсоединение бетоновода от патрубка прессующего кольца и закрытие отверстия запорным устройством. 8. Промывка и продувка бетоновода.	9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-002-09-01	Установка закладных деталей при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта I-II	1 м тоннеля	1. Подноска закладных деталей. 2. Заготовка проволоки для крепления закладных деталей. 3. Установка закладных деталей.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-002-10-01	Установка закладных деталей при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта III	1 м тоннеля	1. Подноска закладных деталей. 2. Заготовка проволоки для крепления закладных деталей. 3. Установка закладных деталей.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-002-11-01	Опрессование бетонной смеси при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта I-II	1 м тоннеля	1. Наблюдение за ходом прессования бетонной смеси. 2. Подача сигналов машинисту щита во время обжатия и уборки пресс-кольца.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-002-12-01	Опрессование бетонной смеси при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта III	1 м тоннеля	1. Наблюдение за ходом прессования бетонной смеси. 2. Подача сигналов машинисту щита во время обжатия и уборки пресс-кольца.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-002-13-01	Передвижка транспортера-перегрузателя на платформе при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта I-II	1 м тоннеля	1. Выдвижение и установка захватов для передвижения платформы с транспортером-перегрузателем. 2. Передвижка платформы. 3. Уборка захватов.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-002-14-01	Передвижка транспортера-перегрузателя на платформе при проходке тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки: группа грунта III	1 м тоннеля	1. Выдвижение и установка захватов для передвижения платформы с транспортером-перегрузателем. 2. Передвижка платформы. 3. Уборка захватов.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-003 Проходка тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями методом продавливания агрегатом КМ-35								
Н-60-02-003-01-01	Разработка грунта при проходке тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями методом продавливания агрегатом КМ-35: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Наблюдение за положением осыпей на полках рамы продавливания. 2. Оборка грунта с боков забоя. 3. Откидка грунта с площадок комплекса.	0,56	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	2
Н-60-02-003-02-01	Разработка грунта при проходке тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями методом продавливания агрегатом КМ-35: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Наблюдение за положением осыпей на полках рамы продавливания. 2. Оборка грунта с боков забоя. 3. Откидка грунта с площадок комплекса.	0,65	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	2
Н-60-02-003-03-01	Погрузка грунта при проходке тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями методом продавливания агрегатом КМ-35: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 1,5 м3 породопогрузочной машиной ППН-1С.	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-003-04-01	Погрузка грунта при проходке тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями методом продавливания агрегатом КМ-35: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 1,5 м3 породопогрузочной машиной ППН-1С.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-003-05-01	Выдача грунта на поверхность стреловым краном при проходке тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями методом продавливания агрегатом КМ-35: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Откатка вагонеток на расстояние до 30 м. 2. Строповка вагонеток и выдача стреловым краном на поверхность. 3. Прием порожних вагонеток с расстроповкой. 4. Подкатка порожних вагонеток в забой. 5. Сцепление порожних вагонеток с породопогрузочной машиной. 6. Установка заслонок.	0,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-003-06-01	Выдача грунта на поверхность стреловым краном при проходке тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями методом продавливания агрегатом КМ-35: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Откатка вагонеток на расстояние до 30 м. 2. Строповка вагонеток и выдача стреловым краном на поверхность. 3. Прием порожних вагонеток с расстроповкой. 4. Подкатка порожних вагонеток в забой. 5. Сцепление порожних вагонеток с породопогрузочной машиной. 6. Установка заслонок.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-003-07-01	Продавливание чугунной тубинговой обделки агрегатом КМ-35 при проходке тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями: группа грунта I	1 м продавливания	1. Продавливание тубинговой обделки агрегатом. 2. Возвращение домкратной рамы в исходное положение.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-003-08-01	Продавливание чугунной тюбинговой обделки агрегатом КМ-35 при проходке тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями: группа грунта II	1 м продавливания	1. Продавливание тюбинговой обделки агрегатом. 2. Возвращение домкратной рамы в исходное положение.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-003-09-01	Монтаж колец чугунной тюбинговой обделки диаметром 6 м стреловым краном при проходке тоннеля под железнодорожными путями: группа грунта I	1 кольцо	1. Прием тюбингов в тоннеле. 2. Взятие тюбингов на оправки. 3. Сболчивание тюбингов. 4. Расстроповка.	9,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-003-10-01	Монтаж колец чугунной тюбинговой обделки диаметром 6 м стреловым краном при проходке тоннеля под железнодорожными путями: группа грунта II	1 кольцо	1. Прием тюбингов в тоннеле. 2. Взятие тюбингов на оправки. 3. Сболчивание тюбингов. 4. Расстроповка.	9,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-003-11-01	Установка стяжек для крепления кольца в проектном положении при проходке тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями методом продавливания агрегатом КМ-35: группа грунта I	1 кольцо	-	6,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-003-12-01	Установка стяжек для крепления кольца в проектном положении при проходке тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями методом продавливания агрегатом КМ-35: группа грунта II	1 кольцо	-	6,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-004 Проходка штольни проходческим комбайном 4ПП-2								
Н-60-02-004-01-01	Проходка штольни проходческим комбайном 4ПП-2, всего	1 м3 грунта	-	0,26	0,46	-	-	-
Н-60-02-004-02-01	Резание грунта при проходке штольни проходческим комбайном 4ПП-2	1 м3 грунта	1. Резание грунта с одновременной погрузкой на транспортер. 2. Перемещение комбайна. 3. Технологический перерыв при установке крепежной рамы.	-	0,46	-	-	-
Н-60-02-004-03-01	Погрузка грунта при проходке штольни проходческим комбайном 4ПП-2	1 м3 грунта	1. Загрузка в вагонетки грунта. 2. Разравнивание грунта в вагонетках. 3. Перестановка щита по мере наполнения вагонетки грунтом. 4. Уборка грунта, просыпавшегося на путь. 5. Подача сигналов рабочему, работающему на лебедке, машинисту комбайна о включении и выключении системы транспортеров.	0,13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-004-04-01	Откатка грунта в вагонетках вместимостью 1,5 м3 при проходке штольни проходческим комбайном 4ПП-2	1 м3 грунта	1. Подкатка порожних вагонеток на расстояние 10 м. 2. Откатка груженных вагонеток с помощью лебедки.	0,13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-005 Проходка тоннелей диаметром 5,6 м в неустойчивых грунтах проходческим комплексом ЩМ-17								
Н-60-02-005-01-01	Вдавливание щита в грунт при проходке тоннелей диаметром 5,6 м в неустойчивых грунтах проходческим комплексом ЩМ-17	1 м тоннеля	1. Выправка щита щитовыми домкратами. 2. Заливка маслом гидросистемы и мелкий ремонт щита. 3. Установка прижимного кольца и прижатие его к обделке щитовыми домкратами. 4. Вдавливание щита в грунт. 5. Уборка щитовых домкратов. 6. Передвижка прижимного кольца к щиту. 7. Технологические перерывы при монтаже обделки и передвижке блокоукладчика.	-	3,7	-	-	-
Н-60-02-005-02-01	Передвижка и установка уплотнительного кольца к обделке при проходке тоннелей диаметром 5,6 м в неустойчивых грунтах проходческим комплексом ЩМ-17	1 м тоннеля	1. Перемещение и установка уплотнительного кольца к обделке. 2. Установка щитовых домкратов.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-005-03-01	Снятие уплотнительного кольца и перемещение его к щиту при проходке тоннелей диаметром 5,6 м в неустойчивых грунтах проходческим комплексом ЩМ-17	1 м тоннеля	1. Уборка щитовых домкратов. 2. Снятие и перемещение уплотнительного кольца к щиту.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-005-04-01	Разработка и погрузка грунта на транспортер челюстной погрузочной машиной при проходке тоннелей диаметром 5,6 м в неустойчивых грунтах проходческим комплексом ЩМ-17	1 м тоннеля	1. Разработка и погрузка грунта на транспортер челюстной погрузочной машиной. 2. Откидка грунта вручную.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	2
Н-60-02-005-05-01	Погрузка грунта в вагонетки при проходке тоннелей диаметром 5,6 м в неустойчивых грунтах проходческим комплексом ЩМ-17	1 м тоннеля	1. Погрузка грунта в вагонетки. 2. Подбор просыпавшегося грунта. 3. Обслуживание транспортера.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-005-06-01	Формирование состава при проходке тоннелей диаметром 5,6 м в неустойчивых грунтах проходческим комплексом ЩМ-17	1 м тоннеля	1. Прием состава вагонеток. 2. Подача сигналов машинисту электровоза при маневрах и перевод стрелок. 3. Перекатка отдельных вагонеток и прицепка их к составу.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-006 Проходка пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания								
Н-60-02-006-01-01	Разработка грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разработка грунта отбойными молотками. 2. Откидка грунта.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-02-01	Разработка грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разработка грунта отбойными молотками. 2. Откидка грунта.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-006-03-01	Разработка грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разработка грунта отбойными молотками. 2. Откидка грунта.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-04-01	Разработка грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разработка грунта отбойными молотками. 2. Откидка грунта.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-05-01	Разработка грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разработка грунта отбойными молотками. 2. Откидка грунта.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-06-01	Разработка грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разработка грунта отбойными молотками. 2. Откидка грунта.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-07-01	Погрузка грунта в вагонетки при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 2 м3 вручную.	0,75	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-08-01	Погрузка грунта в вагонетки при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 2 м3 вручную.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-006-09-01	Погрузка грунта в вагонетки при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 2 м3 вручную.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-10-01	Погрузка грунта в вагонетки при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 2 м3 вручную.	0,91	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-11-01	Погрузка грунта в вагонетки при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 2 м3 вручную.	0,91	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-12-01	Погрузка грунта в вагонетки при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 2 м3 вручную.	0,91	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-13-01	Выдача грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Откатка вагонетки на расстояние 30 м. 2. Строповка груженой вагонетки. 3. Прием порожней вагонетки. 4. Подкатка порожней вагонетки на расстояние 30 м.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-006-14-01	Выдача грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Откатка вагонетки на расстояние 30 м. 2. Строповка груженой вагонетки. 3. Прием порожней вагонетки. 4. Подкатка порожней вагонетки на расстояние 30 м.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-15-01	Выдача грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Откатка вагонетки на расстояние 30 м. 2. Строповка груженой вагонетки. 3. Прием порожней вагонетки. 4. Подкатка порожней вагонетки на расстояние 30 м.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-16-01	Выдача грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Откатка вагонетки на расстояние 30 м. 2. Строповка груженой вагонетки. 3. Прием порожней вагонетки. 4. Подкатка порожней вагонетки на расстояние 30 м.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-17-01	Выдача грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Откатка вагонетки на расстояние 30 м. 2. Строповка груженой вагонетки. 3. Прием порожней вагонетки. 4. Подкатка порожней вагонетки на расстояние 30 м.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-18-01	Выдача грунта при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Откатка вагонетки на расстояние 30 м. 2. Строповка груженой вагонетки. 3. Прием порожней вагонетки. 4. Подкатка порожней вагонетки на расстояние 30 м.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-006-19-01	Крепление лба забоя вразбежку при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания	10 м2 закрепленного забоя	1. Подноска досок. 2. Заводка концов досок за ребра ножевой секции.	0,34	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-20-01	Разборка крепи при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания	10 м2 закрепленного забоя	1. Снятие досок. 2. Относки их в сторону.	0,28	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-21-01	Устройство подмостей при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания	1 м2	1. Установка двутавровых балок. 2. Устройство настила.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-22-01	Разборка подмостей при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания	1 м2	1. Снятие досок настила. 2. Снятие металлических балок.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-23-01	Продавливание секции железобетонной обделки при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями	1 м продавливания	1. Продавливание секции. 2. Возвращение домкратной установки в исходное положение.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-006-24-01	Монтаж секций железобетонной обделки при проходке пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания	1 секция	1. Установка секции со строповкой. 2. Выверка и подгонка секции по месту. 3. Прижатие секции обделки домкратной установкой. 4. Расстроповка секции.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-007 Разработка грунта при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов								
Н-60-02-007-01-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-02-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-03-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,97	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-04-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-05-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-06-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-07-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-08-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-09-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: замороженное состояние грунта группы IVм	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-10-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,59	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-11-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,79	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-12-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-13-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-14-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-15-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-16-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-17-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-18-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, перфоратор ПР-20: замороженное состояние грунта группы IVм	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-19-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,44	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-20-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,59	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-21-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-22-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-23-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-24-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-25-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-26-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: естественное состояние грунта группы XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-27-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: замороженное состояние грунта группы IVм	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-28-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-29-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,65	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-30-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-31-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-32-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-33-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-34-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-35-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-20: естественное состояние грунта группы XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-36-01	Разработка грунта буровзрывным способом при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, перфоратор ПР-20: замороженное состояние грунта группы IVм	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-37-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,57	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-38-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-39-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-40-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта Ivр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,98	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-41-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-42-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-43-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-44-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-45-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, естественное состояние грунта: вручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-46-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, естественное состояние грунта: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-47-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-48-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,56	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-49-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,68	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-50-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-51-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,98	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-52-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-53-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-54-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-55-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, естественное состояние грунта: вручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-56-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, естественное состояние грунта: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-57-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-58-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-59-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-60-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	5,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-61-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-62-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 5,5-6 м, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	5,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-63-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-64-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-65-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-66-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-007-67-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-007-68-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-008 Разработка грунта при проходке тоннелей большого сечения с применением агрегата АБТ-5,5								
Н-60-02-008-01-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками СБКН-2м: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	0,74	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-008-02-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками СБКН-2м: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	0,85	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-008-03-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками СБКН-2м: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-008-04-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками СБКН-2м: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-008-05-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками СБКН-2м: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-008-06-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками СБКН-2м: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-008-07-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-008-08-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	0,91	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-008-09-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-008-10-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-008-11-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-008-12-01	Разработка грунта с применением агрегата АБТ-5,5, самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Забутовка пустот. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт машин и инструмента.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-009 Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов								
Н-60-02-009-01-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2-2,1 м: вручную, группа грунтов I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	1,125	0,375	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-60-02-009-02-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2-2,1 м: вручную, группа грунтов II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	1,8	0,6	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-009-03-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2-2,1 м: вручную, группа грунтов III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	2,925	0,975	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-60-02-009-04-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2-2,1 м: отбойными молотками, группа грунтов II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	1,5	0,5	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-009-05-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2-2,1 м: отбойными молотками, группа грунтов III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	2,4	0,8	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-60-02-009-06-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2-2,1 м: отбойными молотками, группа грунтов IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	3,375	1,125	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-009-07-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2,6 м: вручную, группа грунтов I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	1,04	0,26	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-009-08-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2,6 м: вручную, группа грунтов II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	1,6	0,4	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-009-09-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2,6 м: вручную, группа грунтов III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	2,56	0,64	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-009-10-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2,6 м: отбойными молотками, группа грунтов II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	1,28	0,32	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-009-11-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2,6 м: отбойными молотками, группа грунтов III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	2,08	0,52	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-009-12-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 2,6 м: отбойными молотками, группа грунтов IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	2,88	0,72	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-009-13-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 3,6-4 м: вручную, группа грунтов I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	0,917	0,183	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	4
Н-60-02-009-14-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 3,6-4 м: вручную, группа грунтов II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	1,5	0,3	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-009-15-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 3,6-4 м: вручную, группа грунтов III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	2,167	0,433	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	4
Н-60-02-009-16-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 3,6-4 м: отбойными молотками, группа грунтов II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	1,167	0,233	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-009-17-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 3,6-4 м: отбойными молотками, группа грунтов III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	1,75	0,35	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	4
Н-60-02-009-18-01	Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов диаметром 3,6-4 м: отбойными молотками, группа грунтов IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.	2,417	0,483	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	4
Н-60-02-009-19-01	Добавлять при откатке грунта вручную на каждые последующие 50 м (сверх первых 50 м): диаметр щита 2-2,1 м	1 м3 грунта	-	0,7	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-009-20-01	Добавлять при откатке грунта вручную на каждые последующие 50 м (сверх первых 50 м): диаметр щита 2,6 м	1 м3 грунта	-	0,76	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-009-21-01	Добавлять при откатке грунта вручную на каждые последующие 50 м (сверх первых 50 м): диаметр щита 3,6-4 м	1 м3 грунта	-	0,93	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-009-22-01	Добавлять при откатке грунта электровозом на каждые последующие 100 м (сверх первых 300 м): диаметр щита 2-2,1 м	1 м3 грунта	-	0,12	0,12	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-009-23-01	Добавлять при откатке грунта электровозом на каждые последующие 100 м (сверх первых 300 м): диаметр щита 2,6 м	1 м3 грунта	-	0,05	0,05	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-009-24-01	Добавлять при откатке грунта электровозом на каждые последующие 100 м (сверх первых 300 м): диаметр щита 3,6-4 м	1 м3 грунта	-	0,025	0,025	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-010 Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,5 м в сыпучих песках щитом, оборудованным горизонтальными полками								
Н-60-02-010-01-01	Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,5 м в сыпучих песках щитом, оборудованным горизонтальными полками	1 м3 грунта	1. Наблюдение за положением осыпей на полках щита. 2. Планировка осыпей. 3. Укладка и снятие металлических листов. 4. Подкидка, при необходимости, грунта к породопогрузочной машине.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-02-011 Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей								
Н-60-02-011-01-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-02-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-03-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-04-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-05-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	5,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-06-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-07-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта X	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	8,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-08-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-09-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-10-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-11-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-12-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-13-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	6,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-14-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	7,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-15-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта X	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	9,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-16-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-17-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-18-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-19-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-20-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-21-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-22-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-23-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	7,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-24-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	9,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-25-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-26-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-27-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-28-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-29-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	5,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-30-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-31-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	8,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-32-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-33-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-34-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-35-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-36-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-37-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-38-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	6,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-39-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	7,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-40-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-41-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-42-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-43-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-44-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-45-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	5,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-46-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-47-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта X	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	8,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-48-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-49-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-50-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-51-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-52-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-53-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-54-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	5,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-55-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-56-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	8,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-57-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-58-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-59-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-60-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-61-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-62-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	6,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-63-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	7,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-011-64-01	Разработка немерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-012 Разработка мерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей								
Н-60-02-012-01-01	Разработка мерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, группа грунта IVм: перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-012-02-01	Разработка мерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, группа грунта IVм: перфоратор ПР-20	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-012-03-01	Разработка мерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, группа грунта IVм: перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-012-04-01	Разработка мерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, группа грунта IVм: перфоратор ПР-20	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-012-05-01	Разработка мерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, группа грунта IVм: перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-012-06-01	Разработка мерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, группа грунта IVм: перфоратор ПР-20	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-012-07-01	Разработка мерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, группа грунта IVм: перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-012-08-01	Разработка мерзлого грунта буровзрывным способом при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, группа грунта IVм: перфоратор ПР-20	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка грунта по профилю забоя. 7. Разбивка крупных кусков грунта. 8. Перекидка грунта к месту погрузки. 9. Погрузка грунта в скип. 10. Устройство подмостей по ходу работ.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-013 Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей								
Н-60-02-013-01-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-02-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-03-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-04-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-05-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-06-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-07-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-08-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	5,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-09-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: вручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-10-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-11-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-12-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-13-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-14-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-15-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка вручную, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-16-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-17-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-18-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-19-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-20-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-21-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-22-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-23-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-24-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: вручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-25-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, естественное состояние грунта: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-26-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-27-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-28-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-29-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-30-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка вручную, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-31-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-32-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-33-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-34-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-35-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-36-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-37-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-38-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: ручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-39-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: ручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-40-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-41-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-42-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-43-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 7,5-8,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-44-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-45-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-46-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-47-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-48-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-49-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-50-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-51-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: вручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-52-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, естественное состояние грунта: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-53-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-54-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, замороженное состояние грунта: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-013-55-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-013-56-01	Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке эскалаторных тоннелей, диаметр тоннеля 11,5 м, погрузка породопогрузочной машиной ТНПМ-1, замороженное состояние грунта: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Откидка грунта от забоя. 4. Перекидка грунта к месту погрузки. 5. Погрузка грунта в скип. 6. Устройство подмостей по ходу работ.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-014 Разработка грунта отбойными молотками и вручную при проходке тоннелей горным способом								
Н-60-02-014-01-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м3: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,84	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-02-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м3: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-03-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м3: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-04-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м3: отбойными молотками, группа грунта IVp	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-05-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м3: отбойными молотками, группа грунта Vp	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-06-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м3: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-07-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м3: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-08-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м3: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-09-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м3: вручную, группа грунта I-II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-10-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м3: вручную, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-11-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением от 10 до 30 м3: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-12-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением от 10 до 30 м3: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,93	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-13-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением от 10 до 30 м3: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-14-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением от 10 до 30 м3: отбойными молотками, группа грунта IVp	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-15-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением от 10 до 30 м3: отбойными молотками, группа грунта Vp	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-16-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением от 10 до 30 м3: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-17-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением от 10 до 30 м3: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-18-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением от 10 до 30 м3: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-19-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением от 10 до 30 м3: вручную, группа грунта I-II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,99	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-20-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением от 10 до 30 м3: вручную, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-21-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м3: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-22-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м3: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,74	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-23-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м3: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-24-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м3: отбойными молотками, группа грунта IVp	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-25-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м3: отбойными молотками, группа грунта Vp	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-26-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м3: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-27-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м3: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-28-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м3: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-29-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м3: вручную, группа грунта I-II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,84	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-30-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м3: вручную, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-31-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,59	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-32-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-33-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-34-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток: отбойными молотками, группа грунта IVр	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-35-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток: отбойными молотками, группа грунта Vр	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-36-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-37-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-38-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-39-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток: вручную, группа грунта I-II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,85	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-40-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток: вручную, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-41-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке сверху вниз: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-42-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке сверху вниз: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-43-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке сверху вниз: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-44-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке сверху вниз: отбойными молотками, группа грунта IVp	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-45-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке сверху вниз: отбойными молотками, группа грунта Vp	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-46-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке сверху вниз: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-47-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке сверху вниз: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-48-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке сверху вниз: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-49-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке сверху вниз: вручную, группа грунта I-II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-50-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке сверху вниз: вручную, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-51-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке снизу вверх: отбойными молотками, группа грунта II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-52-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке снизу вверх: отбойными молотками, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-53-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке снизу вверх: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-54-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке снизу вверх: отбойными молотками, группа грунта IVр	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-55-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке снизу вверх: отбойными молотками, группа грунта Vр	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-56-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке снизу вверх: отбойными молотками, группа грунта V	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-57-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке снизу вверх: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-58-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке снизу вверх: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	5,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-59-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке снизу вверх: вручную, группа грунта I-II	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-60-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, фурнель при проходке снизу вверх: вручную, группа грунта III	1 м3	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-61-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, водоотводная канава сечением 0,2 м2: отбойными молотками, группа грунта II	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,34	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-62-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, водоотводная канава сечением 0,2 м2: отбойными молотками, группа грунта III	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-63-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, водоотводная канава сечением 0,2 м2: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-64-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, водоотводная канава сечением 0,2 м2: отбойными молотками, группа грунта IVр	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,57	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-65-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, водоотводная канава сечением 0,2 м2: отбойными молотками, группа грунта Vр	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-66-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, водоотводная канава сечением 0,2 м2: отбойными молотками, группа грунта V	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-67-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, водоотводная канава сечением 0,2 м2: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,98	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-68-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, водоотводная канава сечением 0,2 м2: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-69-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, водоотводная канава сечением 0,2 м2: вручную, группа грунта I-II	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-70-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, водоотводная канава сечением 0,2 м2: вручную, группа грунта III	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-71-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, канава для лежня полного дверного оклада сечением 0,09 м2: отбойными молотками, группа грунта II	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-72-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, канава для лежащего полного дверного оклада сечением 0,09 м2: отбойными молотками, группа грунта III	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-73-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, канава для лежащего полного дверного оклада сечением 0,09 м2: отбойными молотками, группа грунта IV	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-74-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, канава для лежащего полного дверного оклада сечением 0,09 м2: отбойными молотками, группа грунта IVp	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-75-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, канава для лежащего полного дверного оклада сечением 0,09 м2: отбойными молотками, группа грунта Vp	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,38	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-76-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, канава для лежащего полного дверного оклада сечением 0,09 м2: отбойными молотками, группа грунта V	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-77-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, канава для лежащего полного дверного оклада сечением 0,09 м2: отбойными молотками, группа грунта VI	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-78-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, канава для лежащего полного дверного оклада сечением 0,09 м2: отбойными молотками, группа грунта VII	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-79-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, канава для лежащего полного дверного оклада сечением 0,09 м2: вручную, группа грунта I-II	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-80-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, канава для лежащего полного дверного оклада сечением 0,09 м2: вручную, группа грунта III	1 м канавы	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-81-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, лунки под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3: отбойными молотками, группа грунта II	1 лунка	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-82-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, лунки под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3: отбойными молотками, группа грунта III	1 лунка	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,14	0,14	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-83-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, лунки под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3: отбойными молотками, группа грунта IV	1 лунка	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,15	0,15	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-84-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, лунки под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3: отбойными молотками, группа грунта IVр	1 лунка	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-85-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, лунки под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3: отбойными молотками, группа грунта Vр	1 лунка	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-86-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, лунки под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3: отбойными молотками, группа грунта V	1 лунка	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,26	0,26	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-87-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, лунки под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3: отбойными молотками, группа грунта VI	1 лунка	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,32	0,32	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-88-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, лунки под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3: отбойными молотками, группа грунта VII	1 лунка	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,38	0,38	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-89-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, лунки под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3: вручную, группа грунта I-II	1 лунка	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-014-90-01	Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом, лунки под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3: вручную, группа грунта III	1 лунка	1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-014-91-01	При креплении водоотводной канавы досками добавлять к Н-60-02-014-61, Н-60-02-014-62, Н-60-02-014-63, Н-60-02-014-64, Н-60-02-014-65, Н-60-02-014-66, Н-60-02-014-67, Н-60-02-014-68, Н-60-02-014-69, Н-60-02-014-70	1 м канавы	-	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-015 Разработка грунта IV-VII групп буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами								
Н-60-02-015-01-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,87	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-02-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-03-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-04-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-05-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-06-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-07-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-08-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-09-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-10-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-11-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-12-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-13-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,95	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-14-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-15-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-16-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-17-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-18-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-19-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-20-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-21-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,84	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-22-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-23-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-24-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-25-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-26-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-27-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-28-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-29-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,73	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-30-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-31-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-32-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-33-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-34-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-35-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-36-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-37-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-38-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-39-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-40-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-41-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-42-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-43-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-44-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-45-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-46-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-47-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-48-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-49-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,38	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-50-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,46	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-51-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,57	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-52-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-53-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-54-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-55-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-56-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-57-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-58-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-59-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-60-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,39	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-61-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-62-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,28	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-63-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,34	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-64-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-65-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IV	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-66-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта V	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-67-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VI	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-68-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VII	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,28	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-69-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-20: группа грунта IV	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-70-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-20: группа грунта V	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-71-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-20: группа грунта VI	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-015-72-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-20: группа грунта VII	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-015-73-01	При креплении водоотводной канавы досками добавлять к Н-60-02-015-49, Н-60-02-015-50, Н-60-02-015-51, Н-60-02-015-52, Н-60-02-015-53, Н-60-02-015-54, Н-60-02-015-55, Н-60-02-015-56	1 м канавы	-	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-016 Разработка грунта VIII-XI групп буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами								
Н-60-02-016-01-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-02-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-03-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта X	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-04-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-05-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-06-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-07-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта Х	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-08-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 10 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	5,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-09-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-10-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-11-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта X	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-12-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-13-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-14-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-15-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта Х	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-16-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением до 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-17-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-18-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-19-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта X	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-20-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-21-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-22-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-23-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта Х	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-24-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, штольня, колотта и тоннель, разрабатываемые на полный профиль сечением св. 30 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-25-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-26-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-27-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта Х	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-28-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-29-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-30-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-31-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-20: группа грунта Х	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-32-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, боковая и средняя штроссы, ядро, лоток, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-33-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-34-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-35-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта Х	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-36-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-37-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-38-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-39-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-20: группа грунта Х	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-40-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке сверху вниз, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	5,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-41-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-42-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-43-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта Х	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-44-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	6,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-45-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-46-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	5,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-47-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-20: группа грунта Х	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-48-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, фурнель при проходке снизу вверх, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м3	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-49-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,89	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-50-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-51-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта Х	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-52-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-53-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,97	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-54-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-55-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-20: группа грунта Х	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-56-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, водоотводная канава сечением 0,2 м ² , перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-57-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,47	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-58-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-59-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м2, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта Х	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-60-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м ² , перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-61-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-62-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-63-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта Х	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,75	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-64-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, канава для полного дверного оклада сечением 0,09 м2, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 м канавы	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-65-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта VIII	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,35	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-66-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта IX	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-67-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта X	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-68-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К: группа грунта XI	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-69-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-20: группа грунта VIII	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,38	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-70-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-20: группа грунта IX	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,47	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-71-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-20: группа грунта Х	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-016-72-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами, лунка под стойки крепежных рам объемом 0,025 м3, перфоратор ПР-20: группа грунта XI	1 лунка	1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров. 7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва. 8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 9. Разбивка крупных кусков. 10. Орошение взорванного грунта. 11. Укладка стальных листов в забое.	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-016-73-01	При креплении водоотводной канавы досками добавлять к Н-60-02-016-49, Н-60-02-016-50, Н-60-02-016-51, Н-60-02-016-52, Н-60-02-016-53, Н-60-02-016-54, Н-60-02-016-55, Н-60-02-016-56	1 м канавы	-	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-017 Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками								
Н-60-02-017-01-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 20-40 м2: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,56	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-02-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 20-40 м2: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-03-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 20-40 м2: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-04-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 20-40 м2: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,89	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-05-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 20-40 м2: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-06-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 20-40 м2: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-07-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 20-40 м2: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-08-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 41-60 м2: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,53	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-09-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 41-60 м2: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-10-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 41-60 м2: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-11-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 41-60 м2: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,73	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-12-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 41-60 м2: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,83	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-13-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 41-60 м2: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,96	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-14-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 41-60 м2: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-15-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 61-80 м2: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-16-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 61-80 м2: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-17-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 61-80 м2: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-18-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 61-80 м2: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-19-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 61-80 м2: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-20-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 61-80 м2: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-21-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 61-80 м2: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-22-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 81-100 м2: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,47	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-23-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 81-100 м2: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-24-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 81-100 м2: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,55	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-25-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 81-100 м2: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-26-01	Разработка грунта боровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 81-100 м2: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-27-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 81-100 м2: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,76	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-28-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2, сечение выработки 81-100 м2: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,84	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-29-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 40 м2: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-30-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 40 м2: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-31-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 40 м2: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-32-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 40 м2: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-33-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 40 м2: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-34-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 40 м2: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-35-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 40 м2: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-36-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 41-60 м2: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,61	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	5

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-37-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 41-60 м2: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	5

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-38-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 41-60 м2: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,76	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	5

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-39-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 41-60 м2: группа грунта VIII	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	5

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-40-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 41-60 м2: группа грунта IX	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	5

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-41-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 41-60 м2: группа грунта Х	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	5

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-017-42-01	Разработка грунта буровзрывным способом при бурении шпуров самоходными буровыми порталными установками, сечение выработки до 41-60 м2: группа грунта XI	1 м3 грунта	1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	5
Н-60-02-017-43-01	Приготовление 1 забойки (пыжа)	1 забойка (пыж)	-	0,018	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-018 Бурение отдельных шпуров								
Н-60-02-018-01-01	Бурение отдельных шпуров пневмосверлами, бурильный механизм СР-3: группа грунта IV	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,12	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-018-02-01	Бурение отдельных шпуров пневмосверлами, бурильный механизм СР-3: группа грунта V	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,15	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-03-01	Бурение отдельных шпуров пневмосверлами, бурильный механизм СР-3: группа грунта VI	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,19	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-018-04-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-24Л: группа грунта IV	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-05-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-24Л: группа грунта V	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-06-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-24Л: группа грунта VI	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-07-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-24Л: группа грунта VII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-08-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-24Л: группа грунта VIII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-09-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-24Л: группа грунта IX	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,37	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-10-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-24Л: группа грунта X	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-11-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-24Л: группа грунта XI	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-12-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, ПР-18Л: группа грунта IV	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-13-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, ПР-18Л: группа грунта V	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-14-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, ПР-18Л: группа грунта VI	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-15-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, ПР-18Л: группа грунта VII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-16-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, ПР-18Л: группа грунта VIII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,28	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-17-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, ПР-18Л: группа грунта IX	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-18-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, ПР-18Л: группа грунта X	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,56	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-19-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, ПР-18Л: группа грунта XI	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-20-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-20, ПР-35: группа грунта IV	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-21-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-20, ПР-35: группа грунта V	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-22-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-20, ПР-35: группа грунта VI	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-23-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-20, ПР-35: группа грунта VII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-24-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-20, ПР-35: группа грунта VIII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,33	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-25-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-20, ПР-35: группа грунта IX	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,44	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-26-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-20, ПР-35: группа грунта X	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,55	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-27-01	Бурение отдельных шпуров перфораторами ПР-20, ПР-35: группа грунта XI	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).	0,74	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-28-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2: группа грунта V	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,08	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-29-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2: группа грунта VI	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-30-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2: группа грунта VII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-31-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2: группа грунта VIII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-32-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2: группа грунта IX	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-33-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2: группа грунта Х	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-34-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБУ-2: группа грунта ХІ	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-35-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБКН-2М: группа грунта VI	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-36-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБКН-2М: группа грунта VII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-37-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБКН-2М: группа грунта VIII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-38-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБКН-2М: группа грунта IX	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-39-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБКН-2М: группа грунта Х	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-40-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками СБКН-2М: группа грунта ХІ	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,28	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-41-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта VI	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-42-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта VII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-43-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта VIII	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-44-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта IX	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-45-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта Х	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-018-46-01	Бурение отдельных шпуров самоходными бурильными установками БУР-2: группа грунта ХІ	1 м шпура	1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-47-01	Бурение отдельных шпуров буровой портальной установкой с пятью буровыми машинами: группа грунта V	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,15	0,03	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-48-01	Бурение отдельных шпуров буровой портальной установкой с пятью буровыми машинами: группа грунта VI	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,2	0,04	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-49-01	Бурение отдельных шпуров буровой портальной установкой с пятью буровыми машинами: группа грунта VII	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,2	0,04	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-50-01	Бурение отдельных шпуров буровой портальной установкой с пятью буровыми машинами: группа грунта VIII	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,2	0,04	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-51-01	Бурение отдельных шпуров буровой портальной установкой с пятью буровыми машинами: группа грунта IX	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,25	0,05	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-52-01	Бурение отдельных шпуров буровой портальной установкой с пятью буровыми машинами: группа грунта X	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,3	0,06	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-53-01	Бурение отдельных шпуров буровой портальной установкой с пятью буровыми машинами: группа грунта XI	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,4	0,08	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-54-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками УБШ-532, число бурильных молотков 2: группа грунта IV	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,18	0,18	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-55-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками УБШ-532, число бурильных молотков 2: группа грунта V	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,24	0,24	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-56-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками УБШ-532, число бурильных молотков 2: группа грунта VI	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,29	0,29	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-57-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками УБШ-532, число бурильных молотков 2: группа грунта VII	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,35	0,35	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-58-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками УБШ-532, число бурильных молотков 2: группа грунта VIII	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,41	0,41	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-59-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками УБШ-532, число бурильных молотков 2: группа грунта IX	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,49	0,49	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-60-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками УБШ-532, число бурильных молотков 2: группа грунта Х	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,56	0,56	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-61-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками УБШ-532, число бурильных молотков 2: группа грунта XI	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,64	0,64	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-62-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками СМГ-207, число бурильных молотков 2: группа грунта IV	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,18	0,18	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-63-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками СМГ-207, число бурильных молотков 2: группа грунта V	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,2	0,2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-64-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками СМГ-207, число бурильных молотков 2: группа грунта VI	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,24	0,24	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-65-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками СМГ-207, число бурильных молотков 2: группа грунта VII	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,3	0,3	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-66-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками СМГ-207, число бурильных молотков 2: группа грунта VIII	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,36	0,36	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-67-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками СМГ-207, число бурильных молотков 2: группа грунта IX	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,43	0,43	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-68-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками СМГ-207, число бурильных молотков 2: группа грунта Х	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,51	0,51	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-018-69-01	Бурение отдельных шпуров бурильными установками СМГ-207, число бурильных молотков 2: группа грунта XI	1 м шпура	1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11. Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.	0,57	0,57	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-019 Установка и разборка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами								
Н-60-02-019-01-01	Установка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - кровля, элементы крепи кронштейны	1 кронштейн	1. Установка кронштейнов. 2. Крепление кронштейнов к тюбинговой обделке болтами. 3. Заготовка марчеван. 4. Укладка на кронштейны марчеван с расклиниванием их. 5. Оборка грунта по профилю выработки.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-019-02-01	Разборка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - кровля, элементы крепи кронштейны	1 кронштейн	1. Выбивка клиньев. 2. Снятие марчеван и кронштейнов. 3. Укладка элементов крепи на тубинго- и блокоукладчик.	0,08	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-03-01	Установка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - кровля, элементы крепи марчеваны, укладываемые на кронштейны	1 м2 закрепленного забоя	1. Установка кронштейнов. 2. Крепление кронштейнов к тубинговой обделке болтами. 3. Заготовка марчеван. 4. Укладка на кронштейны марчеван с расклиниванием их. 5. Оборка грунта по профилю выработки.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-04-01	Разборка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - кровля, элементы крепи марчеваны, укладываемые на кронштейны	1 м2 закрепленного забоя	1. Выбивка клиньев. 2. Снятие марчеван и кронштейнов. 3. Укладка элементов крепи на тубинго- и блокоукладчик.	0,07	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-05-01	Установка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - кровля, элементы крепи арки	1 арка	1. Выдвижение марчеван с ранее установленного кольца и расклинавание их. 2. Установка швеллерных сегментов арки и сболчивание их. 3. Раскрепление арки подбабками (мальчиками).	0,99	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-06-01	Разборка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - кровля, элементы крепи арки	1 арка	1. Выбивка клиньев. 2. Выбивка мальчиков. 3. Разболчивание и снятие швеллерных сегментов арки. 4. Укладка сегментов арки на тубинго- и блокоукладчик.	0,52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-019-07-01	Установка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - кровля, элементы крепи марчеваны, укладываемые на арки	1 м2 закрепленного забоя	1. Выдвижение марчеван с ранее установленного кольца и расклинавание их. 2. Установка швеллерных сегментов арки и сболчивание их. 3. Раскрепление арки подбабками (мальчиками).	0,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-08-01	Установка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - кровля, элементы крепи рельсы	1 м2 закрепленного забоя	1. Выдвижение рельсов с верхних сегментов щита. 2. Подработка грунта под концы рельсов. 3. Заводка досок за рельсы. 4. Забутовка пустот (при необходимости).	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-09-01	Разборка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - кровля, элементы крепи рельсы	1 м2 закрепленного забоя	1. Снятие досок. 2. Уборка рельсов в исходное положение при передвижке щита.	0,02	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-10-01	Установка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - кровля, элементы крепи марчеваны, укладываемые в штрабу и на обделку тоннеля	1 м2 закрепленного забоя	-	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-11-01	Установка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - лоб забоя, элементы крепи труба, прикрепляемая к обделке	1 м2 закрепленного забоя	1. Перестановка косынок и крепление их к тюбинговой обделке болтами. 2. Выдвижение металлических труб к забою с раскреплением их распорками. 3. Установка распорных бревен (тирант). 4. Затяжка лба забоя досками с забивкой клиньев.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-019-12-01	Разборка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - лоб забоя, элементы крепи труба, прикрепляемая к обделке	1 м2 закрепленного забоя	1. Выбивка клиньев. 2. Снятие досок затяжки. 3. Уборка выдвижных труб в исходное положение со снятием распорных бревен. 4. Укладка элементов крепи на тюбинго- и блокоукладчик.	0,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-13-01	Установка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - лоб забоя, элементы крепи труба, укладываемая в лунки	1 м2 закрепленного забоя	1. Пробивка лунок под трубу. 2. Укладка трубы в лунки и раскрепление. 3. Затяжка лба забоя досками с забивкой клиньев.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-14-01	Разборка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - лоб забоя, элементы крепи труба, укладываемая в лунки	1 м2 закрепленного забоя	1. Выбивка клиньев. 2. Снятие досок затяжки. 3. Укладка элементов крепи на тюбинго- и блокоукладчик. 4. Передвижка трубы.	0,03	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-15-01	Установка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - лоб забоя, элементы крепи забойные домкраты	1 м2 закрепленного забоя	1. Установка марчеван, распределительной доски и мальчиков. 2. Выдвижение забойных домкратов. 3. Установка распорок на домкраты.	0,13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-16-01	Разборка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - лоб забоя, элементы крепи забойные домкраты	1 м2 закрепленного забоя	1. Уборка забойных домкратов с выбивкой домкратов. 2. Снятие марчеван, распределительной доски и подбабок (мальчиков).	0,05	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-019-17-01	Установка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - лоб забоя, элементы крепи металлические сетки	1 м2 закрепленного забоя	-	0,11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-019-18-01	Разборка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами, место крепления - лоб забоя, элементы крепи металлические сетки	1 м2 закрепленного забоя	-	0,07	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-020 Установка и разборка крепежных рам в штольнях								
Н-60-02-020-01-01	Установка вразбежку полной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Поверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-02-01	Установка сплошную полной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-03-01	Разборка полной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	0,89	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-04-01	Установка вразбежку неполной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Поверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-05-01	Установка сплошную неполной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-06-01	Разборка неполной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-07-01	Установка вразбежку полной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Поверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-08-01	Установка сплошную полной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-09-01	Разборка полной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-10-01	Установка вразбежку неполной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-11-01	Установка сплошную неполной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-12-01	Разборка неполной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	0,89	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-13-01	Установка вразбежку полной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки металлические	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Поверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-14-01	Установка сплошную полной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки металлические	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-15-01	Разборка полной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки металлические	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	0,75	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-16-01	Установка вразбежку неполной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки металлические	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-17-01	Установка сплошную неполной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки металлические	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-18-01	Разборка неполной крепежной рамы, сечение штольни до 10 м2, стойки металлические	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-19-01	Установка вразбежку полной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Поверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-20-01	Установка сплошную полной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-21-01	Разборка полной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-22-01	Установка вразбежку неполной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Поверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-23-01	Установка сплошную неполной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-24-01	Разборка неполной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 170 до 250 мм	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-25-01	Установка вразбежку полной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Поверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-26-01	Установка сплошную полной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-27-01	Разборка полной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-28-01	Установка вразбежку неполной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-29-01	Установка сплошную неполной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-30-01	Разборка неполной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки деревянные диаметром от 250 до 300 мм	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-31-01	Установка вразбежку полной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки металлические	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-32-01	Установка сплошную полной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки металлические	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-33-01	Разборка полной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки металлические	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-34-01	Установка вразбежку неполной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки металлические	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Поверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-020-35-01	Установка сплошную неполной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки металлические	1 рама	1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-020-36-01	Разборка неполной крепежной рамы, сечение штольни до 15 м2, стойки металлические	1 рама	1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-021 Крепление фурнелей								
Н-60-02-021-01-01	Крепление фурнелей срубом на подбабках с затяжкой боков всплошную, сечение фурнели до 2,5 м2	1 м сруба	1. Установка подбабок (мальчиков) с притеской и подгонкой. 2. Установка венцов с подгонкой по месту. 3. Проверка правильности установки крепления и забивка скоб. 4. Установка за венцы затяжек с расклиниванием их и забутовкой пустот.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-021-02-01	Крепление фурнелей срубом на подбабках с затяжкой боков с зазорами, сечение фурнели до 2,5 м2	1 м сруба	1. Установка подбабок (мальчиков) с притеской и подгонкой. 2. Установка венцов с подгонкой по месту. 3. Проверка правильности установки крепления и забивка скоб. 4. Установка за венцы затяжек с расклиниванием их и забутовкой пустот.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-021-03-01	Крепление фурнелей срубом на подбабках без затяжки зазоров, сечение фурнели до 2,5 м2	1 м сруба	1. Установка подбабок (мальчиков) с притеской и подгонкой. 2. Установка венцов с подгонкой по месту. 3. Проверка правильности установки крепления и забивка скоб. 4. Установка за венцы затяжек с расклиниванием их и забутовкой пустот.	0,64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-021-04-01	Установка опорной рамы под основание фурнели, сечение фурнели до 2,5 м2	1 опорная рама	1. Установка рамы на место со сборкой, заводкой частей рамы над верхняками нижней штольни и забивкой скоб.	0,53	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-021-05-01	Крепление фурнелей сплошным срубом, сечение фурнели св. 2,5 м2	1 м сруба	1. Установка на место венцов из предварительно заготовленных элементов с подгонкой их по месту. 2. Проверка правильности установки. 3. Расклинивание венцов и забивка скоб.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-021-06-01	Крепление фурнелей срубом на подбабках с затяжкой боков сплошную, сечение фурнели св. 2,5 м2	1 м сруба	1. Установка подбабок (мальчиков) с притеской и подгонкой. 2. Установка венцов с подгонкой по месту. 3. Проверка правильности установки крепления и забивка скоб. 4. Установка за венцы затяжек с расклиниванием их и забутовкой пустот.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-021-07-01	Крепление фурнелей срубом на подбабках с затяжкой боков с зазорами, сечение фурнели св. 2,5 м2	1 м сруба	1. Установка подбабок (мальчиков) с притеской и подгонкой. 2. Установка венцов с подгонкой по месту. 3. Проверка правильности установки крепления и забивка скоб. 4. Установка за венцы затяжек с расклиниванием их и забутовкой пустот.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-021-08-01	Крепление фурнелей срубом на подбабках без затяжки зазоров, сечение фурнели св. 2,5 м2	1 м сруба	1. Установка подбабок (мальчиков) с притеской и подгонкой. 2. Установка венцов с подгонкой по месту. 3. Проверка правильности установки крепления и забивка скоб. 4. Установка за венцы затяжек с расклиниванием их и забутовкой пустот.	0,82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-021-09-01	Установка опорной рамы под основание фурнели, сечение фурнели св. 2,5 м2	1 опорная рама	1. Установка рамы на место со сборкой, заводкой частей рамы над верхняками нижней штольни и забивкой скоб.	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-022 Установка и снятие отдельных элементов временной крепи								
Н-60-02-022-01-01	Установка элементов временной крепи: лонгарины длиной до 2,5 м	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-022-02-01	Установка элементов временной крепи: лонгарины длиной до 4,5 м	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-03-01	Установка элементов временной крепи: лонгарины длиной до 6,5 м	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-04-01	Установка элементов временной крепи: лонгарины длиной до 8,5 м	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-022-05-01	Установка элементов временной крепи: штандеры (стойки) и подкосы (контрупоры) длиной до 3 м	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	0,61	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-06-01	Установка элементов временной крепи: штандеры (стойки) и подкосы (контрупоры) длиной до 5 м	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	0,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-07-01	Установка элементов временной крепи: рошпаны	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-022-08-01	Установка элементов временной крепи: швеллеры длиной до 6 м	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-09-01	Установка элементов временной крепи: подшвеллерные столбы и штрабели	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-10-01	Установка элементов временной крепи: тиранты длиной до 4 м в своде	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-022-11-01	Установка элементов временной крепи: тиранты длиной до 4 м в лотке	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-12-01	Установка элементов временной крепи: тиранты длиной до 6 м в своде	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-13-01	Установка элементов временной крепи: тиранты длиной до 6 м в лотке	1 элемент крепи	1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивки по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.	0,77	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-14-01	Снятие элементов временной крепи: лонгарины длиной до 2,5 м	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,36	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-022-15-01	Снятие элементов временной крепи: лонгарины длиной до 4,5 м	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,56	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-16-01	Снятие элементов временной крепи: лонгарины длиной до 6,5 м	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-17-01	Снятие элементов временной крепи: лонгарины длиной до 8,5 м	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,84	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-18-01	Снятие элементов временной крепи: штангеры (стойки) и подкосы (контрупоры) длиной до 3 м	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-19-01	Снятие элементов временной крепи: штангеры (стойки) и подкосы (контрупоры) длиной до 5 м	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,28	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-20-01	Снятие элементов временной крепи: рошпаны	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-21-01	Снятие элементов временной крепи: швеллеры длиной до 6 м	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-022-22-01	Снятие элементов временной крепи: подшвеллерные столбы и штрабели	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-23-01	Снятие элементов временной крепи: тиранты длиной до 4 м в своде	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-24-01	Снятие элементов временной крепи: тиранты длиной до 4 м в лотке	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-25-01	Снятие элементов временной крепи: тиранты длиной до 6 м в своде	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-022-26-01	Снятие элементов временной крепи: тиранты длиной до 6 м в лотке	1 элемент крепи	1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относки элементов крепи с укладкой их.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-023 Крепление выработок унтерцугом								
Н-60-02-023-01-01	Установка полного унтерцуга: 3 пары штендеров	1 унтерцуг	1. Установка верхних лонгарин (при неполном унтерцуге), верхних и нижних лонгарин (при полном унтерцуге). 2. Установка штендеров и рошпанов между верхними лонгаринами. 3. Расклинивание элементов крепи и забивка скоб. 4. Подгонка элементов крепи по месту установки.	8,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-023-02-01	Установка полного унтерцуга: 4 пары штендеров	1 унтерцуг	1. Установка верхних лонгарин (при неполном унтерцуге), верхних и нижних лонгарин (при полном унтерцуге). 2. Установка штендеров и рошпанов между верхними лонгариными. 3. Расклинивание элементов крепи и забивка скоб. 4. Подгонка элементов крепи по месту установки.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-023-03-01	Установка полного унтерцуга: 5 пар штендеров	1 унтерцуг	1. Установка верхних лонгарин (при неполном унтерцуге), верхних и нижних лонгарин (при полном унтерцуге). 2. Установка штендеров и рошпанов между верхними лонгариными. 3. Расклинивание элементов крепи и забивка скоб. 4. Подгонка элементов крепи по месту установки.	12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-023-04-01	Установка полного унтерцуга: 6 пар штендеров	1 унтерцуг	1. Установка верхних лонгарин (при неполном унтерцуге), верхних и нижних лонгарин (при полном унтерцуге). 2. Установка штендеров и рошпанов между верхними лонгариными. 3. Расклинивание элементов крепи и забивка скоб. 4. Подгонка элементов крепи по месту установки.	15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-023-05-01	Разборка полного унтерцуга: 3 пары штендеров	1 унтерцуг	1. Разборка унтерцуга по элементам. 2. Укладка элементов в штабель.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-023-06-01	Разборка полного унтерцуга: 4 пары штендеров	1 унтерцуг	1. Разборка унтерцуга по элементам. 2. Укладка элементов в штабель.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-023-07-01	Разборка полного унтерцуга: 5 пар штендеров	1 унтерцуг	1. Разборка унтерцуга по элементам. 2. Укладка элементов в штабель.	5,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-023-08-01	Разборка полного унтерцуга: 6 пар штендеров	1 унтерцуг	1. Разборка унтерцуга по элементам. 2. Укладка элементов в штабель.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-023-09-01	Установка неполного унтерцуга: 3 пары штендеров	1 унтерцуг	1. Установка верхних лонгарин (при неполном унтерцуге), верхних и нижних лонгарин (при полном унтерцуге). 2. Установка штендеров и рошпанов между верхними лонгаринами. 3. Расклинивание элементов крепи и забивка скоб. 4. Подгонка элементов крепи по месту установки.	6,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-023-10-01	Установка неполного унтерцуга: 4 пары штендеров	1 унтерцуг	1. Установка верхних лонгарин (при неполном унтерцуге), верхних и нижних лонгарин (при полном унтерцуге). 2. Установка штендеров и рошпанов между верхними лонгариными. 3. Расклинивание элементов крепи и забивка скоб. 4. Подгонка элементов крепи по месту установки.	8,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-023-11-01	Установка неполного унтерцуга: 5 пар штендеров	1 унтерцуг	1. Установка верхних лонгарин (при неполном унтерцуге), верхних и нижних лонгарин (при полном унтерцуге). 2. Установка штендеров и рошпанов между верхними лонгариными. 3. Расклинивание элементов крепи и забивка скоб. 4. Подгонка элементов крепи по месту установки.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-023-12-01	Установка неполного унтерцуга: 6 пар штендеров	1 унтерцуг	1. Установка верхних лонгарин (при неполном унтерцуге), верхних и нижних лонгарин (при полном унтерцуге). 2. Установка штендеров и рошпанов между верхними лонгариными. 3. Расклинивание элементов крепи и забивка скоб. 4. Подгонка элементов крепи по месту установки.	12,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-023-13-01	Разборка неполного унтерцуга: 3 пары штендеров	1 унтерцуг	1. Разборка унтерцуга по элементам. 2. Укладка элементов в штабель.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-023-14-01	Разборка неполного унтерцуга: 4 пары штендеров	1 унтерцуг	1. Разборка унтерцуга по элементам. 2. Укладка элементов в штабель.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-023-15-01	Разборка неполного унтерцуга: 5 пар штендеров	1 унтерцуг	1. Разборка унтерцуга по элементам. 2. Укладка элементов в штабель.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-023-16-01	Разборка неполного унтерцуга: 6 пар штендеров	1 унтерцуг	1. Разборка унтерцуга по элементам. 2. Укладка элементов в штабель.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-02-024 Установка и снятие марчеван при проходке тоннелей горным способом								
Н-60-02-024-01-01	Установка марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки кровля, вид марчеван обрезные, грунт I группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Закрепление кровли, лба и боков выработки закладными, забивными или шпунтовыми досками (марчеванами). 2. Подработка грунта под концы марчеван. 3. Укладка подкладок и расклинивание. 4. Забутовка пустот. 5. Подгонка марчеван по месту установки.	0,77	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-02-01	Установка марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки кровля, вид марчеван обрезные, грунт II-III группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Закрепление кровли, лба и боков выработки закладными, забивными или шпунтовыми досками (марчеванами). 2. Подработка грунта под концы марчеван. 3. Укладка подкладок и расклинивание. 4. Забутовка пустот. 5. Подгонка марчеван по месту установки.	0,56	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-024-03-01	Установка марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки кровля, вид марчеван обрезные, грунт IV-XI группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Закрепление кровли, лба и боков выработки закладными, забивными или шпунтовыми досками (марчеванами). 2. Подработка грунта под концы марчеван. 3. Укладка подкладок и расклинивание. 4. Забутовка пустот. 5. Подгонка марчеван по месту установки.	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-04-01	Установка марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки кровля, вид марчеван шпунтовые, грунт плавун	1 м2 затянутой поверхности	1. Закрепление кровли, лба и боков выработки закладными, забивными или шпунтовыми досками (марчеванами). 2. Подработка грунта под концы марчеван. 3. Укладка подкладок и расклинивание. 4. Забутовка пустот. 5. Подгонка марчеван по месту установки.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-05-01	Установка марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки бока и лоб, вид марчеван обрезные, грунт I группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Закрепление кровли, лба и боков выработки закладными, забивными или шпунтовыми досками (марчеванами). 2. Подработка грунта под концы марчеван. 3. Укладка подкладок и расклинивание. 4. Забутовка пустот. 5. Подгонка марчеван по месту установки.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-024-06-01	Установка марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки бока и лоб, вид марчеван обрезные, грунт II-III группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Закрепление кровли, лба и боков выработки закладными, забивными или шпунтовыми досками (марчеванами). 2. Подработка грунта под концы марчеван. 3. Укладка подкладок и расклинивание. 4. Забутовка пустот. 5. Подгонка марчеван по месту установки.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-07-01	Установка марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки бока и лоб, вид марчеван обрезные, грунт IV-XI группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Закрепление кровли, лба и боков выработки закладными, забивными или шпунтовыми досками (марчеванами). 2. Подработка грунта под концы марчеван. 3. Укладка подкладок и расклинивание. 4. Забутовка пустот. 5. Подгонка марчеван по месту установки.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-08-01	Установка марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки бока и лоб, вид марчеван шпунтовые, грунт плавун	1 м2 затянутой поверхности	1. Закрепление кровли, лба и боков выработки закладными, забивными или шпунтовыми досками (марчеванами). 2. Подработка грунта под концы марчеван. 3. Укладка подкладок и расклинивание. 4. Забутовка пустот. 5. Подгонка марчеван по месту установки.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-024-09-01	Снятие марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки кровля, вид марчеван обрезные, грунт I группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Снятие марчеван с выбивкой клиньев и перерубкой концов марчеван (при необходимости). 2. Укладка марчеван в штабель.	0,09	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-10-01	Снятие марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки кровля, вид марчеван обрезные, грунт II-III группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Снятие марчеван с выбивкой клиньев и перерубкой концов марчеван (при необходимости). 2. Укладка марчеван в штабель.	0,07	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-11-01	Снятие марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки кровля, вид марчеван обрезные, грунт IV-XI группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Снятие марчеван с выбивкой клиньев и перерубкой концов марчеван (при необходимости). 2. Укладка марчеван в штабель.	0,06	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-12-01	Снятие марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки кровля, вид марчеван шпунтовые, грунт плавун	1 м2 затянутой поверхности	1. Снятие марчеван с выбивкой клиньев и перерубкой концов марчеван (при необходимости). 2. Укладка марчеван в штабель.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-13-01	Снятие марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки бока и лоб, вид марчеван обрезные, грунт I группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Снятие марчеван с выбивкой клиньев и перерубкой концов марчеван (при необходимости). 2. Укладка марчеван в штабель.	0,06	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-14-01	Снятие марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки бока и лоб, вид марчеван обрезные, грунт II-III группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Снятие марчеван с выбивкой клиньев и перерубкой концов марчеван (при необходимости). 2. Укладка марчеван в штабель.	0,06	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-024-15-01	Снятие марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки бока и лоб, вид марчеван обрезные, грунт IV-XI группы	1 м2 затянутой поверхности	1. Снятие марчеван с выбивкой клиньев и перерубкой концов марчеван (при необходимости). 2. Укладка марчеван в штабель.	0,04	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-16-01	Снятие марчеван при проходке тоннелей горным способом: место установки бока и лоб, вид марчеван шпунтовые, грунт пливун	1 м2 затянутой поверхности	1. Снятие марчеван с выбивкой клиньев и перерубкой концов марчеван (при необходимости). 2. Укладка марчеван в штабель.	0,08	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-17-01	Добавлять на конопатку швов при установке шпунтовых марчеван к нормам Н-60-02-024-04, Н-60-02-024-08	1 м2 затянутой поверхности	-	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-18-01	Вырубка или выбивка марчеван при снятии, когда не разобраны стойки дверного оклада	1 м2 освобожденной поверхности кровли	-	0,91	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-024-19-01	Вырубка или выбивка боков и лба при снятии, когда не разобраны стойки дверного оклада	1 м2 освобожденной поверхности кровли	-	0,73	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-025 Установка и разборка арочной и анкерной крепи								
Н-60-02-025-01-01	Установка крепи: арка из двух элементов с поддерживающими стойками	100 кг	1. Подъем элементов арки с помощью электрической лебедки с передвижных подмостей. 2. Надевание элементов арки на анкеры или верхнего элемента арки на выдвижные подхваты. 3. Сболчивание элементов арки между собой. 4. Постановка опорных плит и планок жесткости для арок без поддерживающих стоек. 5. Выверка установленной арки по маркшейдерским отметкам. 6. Разработка лунок под стойки отбойным молотком.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-02-01	Разборка крепи: арка из двух элементов с поддерживающими стойками	100 кг	1. Снятие рошпанов и стяжных болтов. 2. Разболчивание и снятие элементов арочной крепи. 3. Относки элементов крепи и укладка в штабель.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-025-03-01	Установка крепи: арка из двух элементов без поддерживающих стоек	100 кг	1. Подъем элементов арки с помощью электрической лебедки с передвижных подмостей. 2. Надевание элементов арки на анкеры или верхнего элемента арки на выдвижные подхваты. 3. Сболчивание элементов арки между собой. 4. Постановка опорных плит и планок жесткости для арок без поддерживающих стоек. 5. Выверка установленной арки по маркшейдерским отметкам. 6. Разработка лунок под стойки отбойным молотком.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-04-01	Разборка крепи: арка из двух элементов без поддерживающих стоек	100 кг	1. Снятие рошпанов и стяжных болтов. 2. Разболчивание и снятие элементов арочной крепи. 3. Относки элементов крепи и укладка в штабель.	0,85	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-05-01	Установка крепи: затяжка свода и боков деревянными марчеванами	1 м2	1. Подъем к месту установки элементов крепи. 2. Заготовка досок. 3. Затяжка свода и боков тоннеля марчеванами с подгонкой их. 4. Подработка грунта под концы марчеван. 5. Укладка подкладок и расклинивание их. 6. Забутовка пустот.	0,54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-06-01	Разборка крепи: затяжка свода и боков деревянными марчеванами	1 м2	-	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-025-07-01	Установка крепи: затяжка свода и боков железобетонными марчеванами	1 м2	1. Подъем к месту установки элементов крепи. 2. Заготовка досок. 3. Затяжка свода и боков тоннеля марчеванами с подгонкой их. 4. Подработка грунта под концы марчеван. 5. Укладка подкладок и расклинивание их. 6. Забутовка пустот.	0,99	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-08-01	Разборка крепи: затяжка свода и боков железобетонными марчеванами	1 м2	-	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-09-01	Установка крепи: анкер металлический	1 анкер	1. Подъем к месту установки анкерных комплектов. 2. Постановка металлических анкеров в пробуренные шпуры и расклинивание. 3. Приготовление раствора (при установке железобетонных анкеров). 4. Заполнение шпуров раствором при помощи растворагнетателя. 5. Установка металлического стержня в заполненный раствором шпур. 6. Промывка растворагнетателя. 7. Установка металлических и деревянных прокладок и затягивание гаек. 8. Проверка натяжения анкеров.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-025-10-01	Установка крепи: анкер железобетонный	1 анкер	1. Подъем к месту установки анкерных комплектов. 2. Постановка металлических анкеров в пробуренные шпуры и расклинивание. 3. Приготовление раствора (при установке железобетонных анкеров). 4. Заполнение шпуров раствором при помощи растворагнетателя. 5. Установка металлического стержня в заполненный раствором шпур. 6. Промывка растворагнетателя. 7. Установка металлических и деревянных прокладок и затягивание гаек. 8. Проверка натяжения анкеров.	0,38	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-11-01	Установка крепи: металлическая сетка	1 м2	1. Растягивание сетки вдоль забоя и распрямление ее. 2. Подвеска и закрепление сетки на анкерах.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-12-01	Установка крепи: стяжной болт	1 болт	1. Подъем к месту установки элементов крепи. 2. Установка стяжных болтов.	0,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-13-01	Разборка крепи: стяжной болт	1 болт	-	0,06	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-14-01	Установка крепи: подвесные подмости на крюках с настилом	1 м2	1. Подъем к месту установки элементов подмостей. 2. Навешивание крюков. 3. Укладка прогонов. 4. Устройство настила.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-15-01	Разборка крепи: подвесные подмости на крюках с настилом	1 м2	-	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-025-16-01	Добавлять на каждый стык при установке арочной крепи из трех элементов и более к нормам Н-60-02-025-01, Н-60-02-025-03	1 стык	-	0,52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-025-17-01	Добавлять на каждый стык при разборке арочной крепи из трех элементов и более к нормам Н-60-02-025-02, Н-60-02-025-04	1 стык	-	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-026 Установка и разборка многоугольной металлической крепи								
Н-60-02-026-01-01	Установка многоугольной металлической крепи: стойки	1 стойка	1. Разработка лунок под стойки отбойными молотками. 2. Установка двух стоек с раскреплением их рошпанами. 3. Установка рошпанов.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-026-02-01	Установка многоугольной металлической крепи: косяки верхние	1 косяк	1. Оборка профиля по контуру устанавливаемой крепи. 2. Разработка лунок отбойными молотками. 3. Сборка и установка косяков с закреплением болтами. 4. Установка рошпанов.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-026-03-01	Установка многоугольной металлической крепи: косяки боковые	1 косяк	1. Оборка профиля по контуру устанавливаемой крепи. 2. Разработка лунок отбойными молотками. 3. Сборка и установка косяков с закреплением болтами. 4. Установка рошпанов.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-026-04-01	Разборка многоугольной металлической крепи: стойки	1 стойка	1. Выбивка рошпанов. 2. Разболчивание элементов крепи. 3. Снятие косяков и стоек. 4. Относки элементов крепи в сторону.	0,76	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-026-05-01	Разборка многоугольной металлической крепи: косяки верхние	1 косяк	1. Выбивка рошпанов. 2. Разболчивание элементов крепи. 3. Снятие косяков и стоек. 4. Относки элементов крепи в сторону.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-026-06-01	Разборка многоугольной металлической крепи: косяки боковые	1 косяк	1. Выбивка рошпанов. 2. Разболчивание элементов крепи. 3. Снятие косяков и стоек. 4. Относки элементов крепи в сторону.	0,44	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-02-027 Монтаж железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м тубинго- и блокоукладчиками								
Н-60-02-027-01-01	Монтаж железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м блокоукладчиками: обделка блочная, диаметр кольца 5,5 м, марка и число блоков в кольце 55Н-6, 55Л-1, 55В-1, 55Н-6, 55Л-1, 55В-3, 55Н-4, 55С-2, 55Л-1, 55К-3 - проходчики	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке с вырезанной оболочкой щита). 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тубингов от грязи. 4. Установка блоков или тубингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тубингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тубингов болтами или другими скреплениями. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Подтягивание гаек болтов.	4,9	0,82	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-027-02-01	Монтаж железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м блокоукладчиками: обделка блочная, диаметр кольца 5,7 м, марка и число блоков в кольце НМ-3, СМ-2, Лм-1, КМ-1-7 (четное кольцо) и 8 (нечетное кольцо) - проходчики	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке с вырезанной оболочкой щита). 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тубингов от грязи. 4. Установка блоков или тубингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тубингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тубингов болтами или другими скреплениями. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Подтягивание гаек болтов.	5,1	0,85	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-027-03-01	Монтаж железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м блокоукладчиками: обделка блочная, диаметр кольца 6 м, марка и число блоков в кольце Н-4, С-3, К-1 - проходчики	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке с вырезанной оболочкой щита). 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тубингов от грязи. 4. Установка блоков или тубингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тубингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тубингов болтами или другими скреплениями. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Подтягивание гаек болтов.	6,2	1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-027-04-01	Монтаж железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м блокоукладчиками: обделка блочная, диаметр кольца 5,8/6,4 м, марка и число блоков в кольце НУ-7, СУ-2, КУ-1 - проходчики	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке с вырезанной оболочкой щита). 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тубингов от грязи. 4. Установка блоков или тубингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тубингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тубингов болтами или другими скреплениями. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Подтягивание гаек болтов.	8,3	1,4	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-027-05-01	Монтаж железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м блокоукладчиками: обделка блочная, диаметр кольца 5,8/6,4 м, марка и число блоков в кольце 55МН-4, 55МН1-4 - проходчики	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке с вырезанной оболочкой щита). 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тубингов от грязи. 4. Установка блоков или тубингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тубингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тубингов болтами или другими скреплениями. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Подтягивание гаек болтов.	6,7	1,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-027-06-01	Монтаж железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м тубингоукладчиками: обделка тубинговая, диаметр кольца 5,5 м, марка и число тубингов в кольце 55МН-6, 55Л-1, 55В1-3, 55МН-4, 55МС-2, 55Л-1 и 55К-3 - проходчики	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке с вырезанной оболочкой щита). 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тубингов от грязи. 4. Установка блоков или тубингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тубингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тубингов болтами или другими скреплениями. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Подтягивание гаек болтов.	6	1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-027-07-01	Монтаж железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м тубингоукладчиками: обделка тубинговая, диаметр кольца 5,5 м, марка и число тубингов в кольце 5,5НБ-7, 5,5СБ-2, 5,5КБ-1, 5,5ЛБС-7, 5,5СБЛ-2, 5,5КБС-1 - проходчики	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке с вырезанной оболочкой щита). 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тубингов от грязи. 4. Установка блоков или тубингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тубингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тубингов болтами или другими скреплениями. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Подтягивание гаек болтов.	7,4	1,2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-027-08-01	Монтаж железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м тубингоукладчиками: обделка тубинговая, диаметр кольца 5,5 м, марка и число тубингов в кольце 5Н-4-6, 5С4-2, 5К-4-1 - проходчики	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке с вырезанной оболочкой щита). 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тубингов от грязи. 4. Установка блоков или тубингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тубингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тубингов болтами или другими скреплениями. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Подтягивание гаек болтов.	6,4	1,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-027-09-01	Монтаж обделок тоннелей диаметром 5,5-5,6 м механизированными проходческими комплексами КМ-43, обделка блочная - проходчики	1 кольцо	1. Подчистка оболочки щита. 2. Очистка блоков или тубингов от грязи. 3. Установка блоков или тубингов с захватом их рычагом укладчика и подклиниванием. 4. Забивка и последующая выбивка отправок. 5. Крепление блоков или тубингов шпильками и болтами. 6. Выдвижение площадок укладчика. 7. Выверка и выправка смонтированного кольца с подклиниванием (для комплекса КТ-5,6 Д2) или выправка кольца пневматическим торовым устройством (для комплекса КМ-43).	5,2	0,87	2-180-05	Проходчик 5 разр.	5
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-027-10-01	Монтаж обделок тоннелей диаметром 5,5-5,6 м механизированными проходческими комплексами КТ-5,6 Д2, обделка чугунная - проходчики	1 кольцо	1. Подчистка оболочки щита. 2. Очистка блоков или тюбингов от грязи. 3. Установка блоков или тюбингов с захватом их рычагом укладчика и подклиниванием. 4. Забивка и последующая выбивка отправок. 5. Крепление блоков или тюбингов шпильками и болтами. 6. Выдвижение площадок укладчика. 7. Выверка и выправка смонтированного кольца с подклиниванием (для комплекса КТ-5,6 Д2) или выправка кольца пневматическим торовым устройством (для комплекса КМ-43).	9,6	2,4	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-02-028 Монтаж сборной железобетонной обделки тоннеля диаметром 5,5 м, оборудованной сейсмическими узлами								
Н-60-02-028-01-01	Монтаж сборной железобетонной обделки тоннеля диаметром 5,5 м, оборудованной сейсмическими узлами - проходчики	1 кольцо	1. Очистка оболочки щита. 2. Подача блоков по рольгангу. 3. Взятие блока на захват руки блокоукладчика. 4. Установка блоков. 5. Установка сейсмических связей, шпилек. 6. Подклинивание. 7. Выверка смонтированного кольца.	7,2	2,4	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-028-02-01	Монтаж сборной железобетонной обделки тоннеля диаметром 5,5 м, оборудованной сейсмическими узлами, омоноличивание сейсмоузлов	1 кольцо	1. Установка и снятие металлической опалубки. 2. Очистка и смазка опалубки. 3. Конопатка зазоров. 4. Приготовление цементно-песчаного раствора. 5. Перестановка сопла. 6. Нагнетание раствора. 7. Очистка сейсмоузлов сжатым воздухом. 8. Промывка сейсмоузлов водой. 9. Очистка и продувка бетоновода. 10. Приготовление цементной смеси. 11. Заполнение сейсмоузлов цементной смесью. 12. Отделка омоноличенных сейсмоузлов.	4	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-029 Монтаж сборных железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м, обжатых в грунт								
Н-60-02-029-01-01	Монтаж сборных железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м, обжатых в грунт: обделка блочная, диаметр кольца 5,57 м, марка и число блоков в кольце 5БН-2-8, 5БЛ-2-2	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тюбингов от грязи. 4. Установка блоков или тюбингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тюбингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тюбингов болтами и другими крепежными деталями. 8. Установка распорных шпилек. 9. Установка распорных домкратов. 10. Снятие распорных домкратов. 11. Установка распорных блоков (вкладышей). 12. Обжатие обделки на оболочку щита. 13. Обжатие обделки в грунт. 14. Выверка смонтированного кольца. 15. Подтягивание гаек болтов. 16. Установка металлических клиньев. 17. Заполнение зазора в лотке раствором.	8,4	2,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-029-02-01	Монтаж сборных железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м, обжатых в грунт: обделка блочная, диаметр кольца 5,57 м, марка и число блоков в кольце ОБН-9, ОБН-2, ОБД-2, ОБЗ-4	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тюбингов от грязи. 4. Установка блоков или тюбингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тюбингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тюбингов болтами и другими крепежными деталями. 8. Установка распорных шпилек. 9. Установка распорных домкратов. 10. Снятие распорных домкратов. 11. Установка распорных блоков (вкладышей). 12. Обжатие обделки на оболочку щита. 13. Обжатие обделки в грунт. 14. Выверка смонтированного кольца. 15. Подтягивание гаек болтов. 16. Установка металлических клиньев. 17. Заполнение зазора в лотке раствором.	7,5	1,9	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-029-03-01	Монтаж сборных железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м, обжатых в грунт: обделка блочная, диаметр кольца 5,62 м, марка и число блоков в кольце 55Н2-6, 55Л1-1, В1А-6	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тюбингов от грязи. 4. Установка блоков или тюбингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тюбингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тюбингов болтами и другими крепежными деталями. 8. Установка распорных шпилек. 9. Установка распорных домкратов. 10. Снятие распорных домкратов. 11. Установка распорных блоков (вкладышей). 12. Обжатие обделки на оболочку щита. 13. Обжатие обделки в грунт. 14. Выверка смонтированного кольца. 15. Подтягивание гаек болтов. 16. Установка металлических клиньев. 17. Заполнение зазора в лотке раствором.	7,2	1,8	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-029-04-01	Монтаж сборных железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м, обжатых в грунт: обделка блочная, диаметр кольца 5,64 м, марка и число блоков в кольце 55ЛАФ-1, 55Н2-6, ВК1А-6	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тюбингов от грязи. 4. Установка блоков или тюбингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тюбингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тюбингов болтами и другими крепежными деталями. 8. Установка распорных шпилек. 9. Установка распорных домкратов. 10. Снятие распорных домкратов. 11. Установка распорных блоков (вкладышей). 12. Обжатие обделки на оболочку щита. 13. Обжатие обделки в грунт. 14. Выверка смонтированного кольца. 15. Подтягивание гаек болтов. 16. Установка металлических клиньев. 17. Заполнение зазора в лотке раствором.	6,5	1,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-029-05-01	Монтаж сборных железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м, обжатых в грунт: обделка тюбинговая, диаметр кольца 5,57 м, марка и число блоков в кольце 5К-4а-1, 5С-4а-2, 5Н-4а-2, 5Р-4а-4	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тюбингов от грязи. 4. Установка блоков или тюбингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тюбингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тюбингов болтами и другими крепежными деталями. 8. Установка распорных шпилек. 9. Установка распорных домкратов. 10. Снятие распорных домкратов. 11. Установка распорных блоков (вкладышей). 12. Обжатие обделки на оболочку щита. 13. Обжатие обделки в грунт. 14. Выверка смонтированного кольца. 15. Подтягивание гаек болтов. 16. Установка металлических клиньев. 17. Заполнение зазора в лотке раствором.	7,1	1,8	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-030 Монтаж железобетонной обделки тоннеля диаметром 5,57 м, обжатой в грунт, конвейерным блокоукладчиком								
Н-60-02-030-01-01	Монтаж железобетонной обделки тоннеля диаметром 5,57 м, обжатой в грунт, конвейерным блокоукладчиком	1 кольцо	1. Разгрузка и складирование блоков. 2. Установка блоков на место. 3. Установка распорных домкратов. 4. Снятие распорных домкратов. 5. Установка распорных блоков (вкладышей). 6. Обжатие обделки на оболочку щита. 7. Обжатие обделки в грунт. 8. Заполнение зазора в лотке раствором.	4,7	1,2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-030-02-01	Монтаж железобетонной обделки тоннеля диаметром 5,5 м с помощью агрегата АБТ-5,5М, марка и число блоков в кольце 55Л-1, 55Н-6, 55К-3	1 кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке с подчисткой профиля забоя или оболочки щита. 2. Очистка блоков или тубингов от грязи. 3. Установка блоков с захватом их рычагом укладчика с подклиниванием. 4. Забивка и последующая выбивка оправок. 5. Крепление блоков шпильками и болтами. 6. Выдвижение площадок укладчика. 7. Выверка смонтированного кольца с подклиниванием. 8. Подтягивание гаек, болтов. 9. Профилактический осмотр и ремонт укладчика.	8,7	1,45	2-180-05	Проходчик 5 разр.	5
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-031 Монтаж железобетонных обделок тоннеля диаметром 8,5 м тубинго- и блокоукладчиком								
Н-60-02-031-01-01	Монтаж железобетонных тубинговых обделок тоннеля диаметром 8,5 м тубингоукладчиком	1 кольцо	1. Очистка тубингов или блоков от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке. 3. Установка тубингов или блоков на место с захватом их рычагом укладчика. 4. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание. 5. Крепление тубингов или блоков болтами или другими скреплениями. 6. Выверка смонтированного кольца. 7. Подтягивание гаек болтов.	33,5	5,7	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-031-02-01	Монтаж железобетонных блочных обделок тоннеля диаметром 8,5 м блокоукладчиком	1 кольцо	1. Очистка тубингов или блоков от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке. 3. Установка тубингов или блоков на место с захватом их рычагом укладчика. 4. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание. 5. Крепление тубингов или блоков болтами или другими скреплениями. 6. Выверка смонтированного кольца. 7. Подтягивание гаек болтов.	27,5	4,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-02-032 Монтаж железобетонной обделки тоннелей подковообразного и ломаного очертаний								
Н-60-02-032-01-01	Монтаж железобетонной обделки тоннелей подковообразного и ломаного очертания: участок прямой, установка (монтаж) укладчиков	1 кольцо	1. Смотри техчасть.	6	1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-032-02-01	Монтаж железобетонной обделки тоннелей подковообразного и ломаного очертания: участок прямой, установка (монтаж) лебедками	1 кольцо	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-032-03-01	Монтаж железобетонной обделки тоннелей подковообразного и ломаного очертания: участок кривой, установка (монтаж) укладчиков	1 кольцо	1. Смотри техчасть.	8	1,3	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-032-04-01	Монтаж железобетонной обделки тоннелей подковообразного и ломаного очертания: участок кривой, установка (монтаж) лебедками	1 кольцо	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-033 Монтаж железобетонной обделки тоннеля диаметром 3,6 м								
Н-60-02-033-01-01	Монтаж железобетонной обделки тоннеля диаметром 3,6 м - проходчики	1 кольцо	1. Очистка блока от грязи. 2. Строповка блока. 3. Укладка блока на челночную тележку и расстроповка блока. 4. Подкатка к месту укладки. 5. Прикрепление блока к захвату рычага блокоукладчика. 6. Установка блока на место. 7. Освобождение захвата от блока. 8. Прижатие блоков к контуру выработки винтовыми домкратами с креплением выдвижными балками (при монтаже обделки с прижатием блоков к контуру выработки). 9. Прижатие кольца к ранее установленному щитовыми домкратами и установка стяжки (при монтаже обделки без прижатия блоков к контуру выработки).	2,4	0,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-034 Монтаж железобетонной блочной обделки тоннелей диаметром 2-4 м блокоукладчиком								
Н-60-02-034-01-01	Монтаж железобетонной блочной обделки тоннелей диаметром 2-4 м блокоукладчиком: тип блокоукладчика кольцевой, диаметр щита 2 м	1 кольцо	1. Прицепка блоковозок к составу порожних вагонеток или электровозу. 2. Прием и укладка блоков на блоковозки. 3. Перемещение состава по тоннелю. 4. Отцепка блоковозок от состава вагонеток после перемещения его по тоннелю. 5. Перемещение блоковозок в зоне рабочей площадки. 6. Очистка лотка оболочки щита от грунта. 7. Укладка блока на место. 8. Поджатие уложенных блоков домкратами щита. 9. Выверка смонтированного кольца. 10. Прицепка порожних блоковозок к составу вагонеток с грунтом. 11. Загибание монтажных петель.	1,125	0,375	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-034-02-01	Монтаж железобетонной блочной обделки тоннелей диаметром 2-4 м блокоукладчиком: тип блокоукладчика эректор, диаметр щита 2,1 м	1 кольцо	1. Прицепка блоковозок к составу порожних вагонеток или электровозу. 2. Прием и укладка блоков на блоковозки. 3. Перемещение состава по тоннелю. 4. Отцепка блоковозок от состава вагонеток после перемещения его по тоннелю. 5. Перемещение блоковозок в зоне рабочей площадки. 6. Очистка лотка оболочки щита от грунта. 7. Укладка блока на место. 8. Поджатие уложенных блоков домкратами щита. 9. Выверка смонтированного кольца. 10. Прицепка порожних блоковозок к составу вагонеток с грунтом. 11. Загибание монтажных петель.	1,575	0,525	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-034-03-01	Монтаж железобетонной блочной обделки тоннелей диаметром 2-4 м блокоукладчиком: тип блокоукладчика эректор, диаметр щита 3,6 м	1 кольцо	1. Прицепка блоковозок к составу порожних вагонеток или электровозу. 2. Прием и укладка блоков на блоковозки. 3. Перемещение состава по тоннелю. 4. Отцепка блоковозок от состава вагонеток после перемещения его по тоннелю. 5. Перемещение блоковозок в зоне рабочей площадки. 6. Очистка лотка оболочки щита от грунта. 7. Укладка блока на место. 8. Поджатие уложенных блоков домкратами щита. 9. Выверка смонтированного кольца. 10. Прицепка порожних блоковозок к составу вагонеток с грунтом. 11. Загибание монтажных петель.	4,583	0,917	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-034-04-01	Монтаж железобетонной блочной обделки тоннелей диаметром 2-4 м блокоукладчиком: тип блокоукладчика эректор, диаметр щита 4 м	1 кольцо	1. Прицепка блоковозок к составу порожних вагонеток или электровозу. 2. Прием и укладка блоков на блоковозки. 3. Перемещение состава по тоннелю. 4. Отцепка блоковозок от состава вагонеток после перемещения его по тоннелю. 5. Перемещение блоковозок в зоне рабочей площадки. 6. Очистка лотка оболочки щита от грунта. 7. Укладка блока на место. 8. Поджатие уложенных блоков домкратами щита. 9. Выверка смонтированного кольца. 10. Прицепка порожних блоковозок к составу вагонеток с грунтом. 11. Загибание монтажных петель.	4,75	0,95	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-034-05-01	Монтаж железобетонной блочной обделки тоннелей диаметром 2-4 м блокоукладчиком: тип блокоукладчика арочный, диаметр щита 2,6 м	1 кольцо	1. Прицепка блоковозок к составу порожних вагонеток или электровозу. 2. Прием и укладка блоков на блоковозки. 3. Перемещение состава по тоннелю. 4. Отцепка блоковозок от состава вагонеток после перемещения его по тоннелю. 5. Перемещение блоковозок в зоне рабочей площадки. 6. Очистка лотка оболочки щита от грунта. 7. Укладка блока на место. 8. Поджатие уложенных блоков домкратами щита. 9. Выверка смонтированного кольца. 10. Прицепка порожних блоковозок к составу вагонеток с грунтом. 11. Загибание монтажных петель.	2,56	0,64	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-034-06-01	Монтаж железобетонной блочной обделки тоннелей диаметром 2-4 м блокоукладчиком: тип блокоукладчика арочный, диаметр щита 3,6-4 м	1 кольцо	1. Прицепка блоковозок к составу порожних вагонеток или электровозу. 2. Прием и укладка блоков на блоковозки. 3. Перемещение состава по тоннелю. 4. Отцепка блоковозок от состава вагонеток после перемещения его по тоннелю. 5. Перемещение блоковозок в зоне рабочей площадки. 6. Очистка лотка оболочки щита от грунта. 7. Укладка блока на место. 8. Поджатие уложенных блоков домкратами щита. 9. Выверка смонтированного кольца. 10. Прицепка порожних блоковозок к составу вагонеток с грунтом. 11. Загибание монтажных петель.	3,667	0,733	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	4
Н-60-02-034-07-01	Укладка и перемещение керамических блоков обделки тоннелей, сооружаемых щитами диаметром 2 м	1 кольцо	-	0,52	-	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-035 Монтаж чугунной обделки тоннелей тубингоукладчиком								
Н-60-02-035-01-01	Монтаж чугунной обделки тоннелей тубингоукладчиком: тоннель горизонтальный диаметром 5,5 м, кольцо нормальное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке забоя (при проходке без щита) или очистка лотковой части оболочки щита. 3. Установка тубингов на место с захватом их рычагом укладчика, забивкой и последующей выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов и навинчивание гаек. 5. Выверка смонтированного кольца тубингов. 6. Подтяжка гаек болтов.	10	1,7	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-035-02-01	Монтаж чугунной обделки тоннелей тубингоукладчиком: тоннель горизонтальный диаметром 5,5 м, кольцо коническое	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке забоя (при проходке без щита) или очистка лотковой части оболочки щита. 3. Установка тубингов на место с захватом их рычагом укладчика, забивкой и последующей выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов и навинчивание гаек. 5. Выверка смонтированного кольца тубингов. 6. Подтяжка гаек болтов.	13	2,2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-035-03-01	Монтаж чугунной обделки тоннелей тубингоукладчиком: тоннель горизонтальный диаметром 6 м, кольцо нормальное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке забоя (при проходке без щита) или очистка лотковой части оболочки щита. 3. Установка тубингов на место с захватом их рычагом укладчика, забивкой и последующей выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов и навинчивание гаек. 5. Выверка смонтированного кольца тубингов. 6. Подтяжка гаек болтов.	12,5	2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-035-04-01	Монтаж чугунной обделки тоннелей тубингоукладчиком: тоннель горизонтальный диаметром 6 м, кольцо коническое	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке забоя (при проходке без щита) или очистка лотковой части оболочки щита. 3. Установка тубингов на место с захватом их рычагом укладчика, забивкой и последующей выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов и навинчивание гаек. 5. Выверка смонтированного кольца тубингов. 6. Подтяжка гаек болтов.	16	2,7	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-035-05-01	Монтаж чугунной обделки тоннелей тубингоукладчиком: тоннель горизонтальный диаметром 8,5 и 9,5 м, кольцо нормальное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке забоя (при проходке без щита) или очистка лотковой части оболочки щита. 3. Установка тубингов на место с захватом их рычагом укладчика, забивкой и последующей выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов и навинчивание гаек. 5. Выверка смонтированного кольца тубингов. 6. Подтяжка гаек болтов.	21	3,5	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-035-06-01	Монтаж чугунной обделки тоннелей тубингоукладчиком: тоннель горизонтальный диаметром 7,5 м, кольцо нормальное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке забоя (при проходке без щита) или очистка лотковой части оболочки щита. 3. Установка тубингов на место с захватом их рычагом укладчика, забивкой и последующей выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов и навинчивание гаек. 5. Выверка смонтированного кольца тубингов. 6. Подтяжка гаек болтов.	21	3,5	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-035-07-01	Монтаж чугунной обделки тоннелей тубингоукладчиком: тоннель наклонный диаметром 8,5 м, кольцо нормальное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке забоя (при проходке без щита) или очистка лотковой части оболочки щита. 3. Установка тубингов на место с захватом их рычагом укладчика, забивкой и последующей выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов и навинчивание гаек. 5. Выверка смонтированного кольца тубингов. 6. Подтяжка гаек болтов.	24,5	4,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-035-08-01	Монтаж чугунной обделки тоннелей тубингоукладчиком: тоннель наклонный диаметром 9,2 x 8,5 м, кольцо эллиптическое	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке забоя (при проходке без щита) или очистка лотковой части оболочки щита. 3. Установка тубингов на место с захватом их рычагом укладчика, забивкой и последующей выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов и навинчивание гаек. 5. Выверка смонтированного кольца тубингов. 6. Подтяжка гаек болтов.	32,5	5,4	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-036 Монтаж обделки проемной части станции метрополитена к								
Н-60-02-036-01-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка чугунная рама МРП, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо рамное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	45	5,8	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-02-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка чугунная рама МРП, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо проемное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	38	4,9	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-03-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка чугунная рама МРП, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо пилонное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	40	5,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-04-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена электрической лебедкой, обделка чугунная рама МРП, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо рамное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	126	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-05-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена электрической лебедкой, обделка чугунная рама МРП, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо проемное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	112	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-06-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена электрической лебедкой, обделка чугунная рама МРП, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо пилонное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-07-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка чугунная рама АК, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо рамное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	38	4,9	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-08-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка чугунная рама АК, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо проемное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	34	4,4	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-09-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка чугунная рама АК, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо пилонное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	117	15	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-10-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена электрической лебедкой, обделка чугунная рама АК, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо рамное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	111	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-11-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена электрической лебедкой, обделка чугунная рама АК, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо проемное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	97	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-12-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена электрической лебедкой, обделка чугунная рама АК, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо пилонное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	90	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-13-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка железобетонная, диаметр тоннеля 8,5 м: кольцо рамное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	28	3,5	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-14-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка железобетонная, диаметр тоннеля 8,5 м: кольцо проемное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	27	3,4	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-15-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка смешанная железобетонная и чугунная, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо рамное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	33	4,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-16-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка смешанная железобетонная и чугунная, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо проемное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	37	4,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-17-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка смешанная железобетонная и чугунная, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо пилонное	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	29	3,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-18-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка смешанная железобетонная и чугунная, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо рамное, к Н-60-02-036-15	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	45	5,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-19-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка смешанная железобетонная и чугунная, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо проемное, к Н-60-02-036-16	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	54	6,8	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-036-20-01	Монтаж обделки проемной части станции метрополитена тубингоукладчиком, обделка смешанная железобетонная и чугунная, диаметр тоннеля 9,5 м: кольцо пилонное, к Н-60-02-036-17	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.	39	4,9	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-02-037 Монтаж колонной части трехсводчатой станции								
Н-60-02-037-01-01	Монтаж колонной части трехсводчатой станции: установка нижней тангенциальной опорной части	1 опорная часть	-	7,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-037-02-01	Монтаж колонной части трехсводчатой станции: заделка пустот между нижним ригелем и нижней тангенциальной опорной частью	1 м	-	1,2	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-037-03-01	Монтаж колонной части трехсводчатой станции: установка гребенки	1 гребенка	-	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-037-04-01	Монтаж колонной части трехсводчатой станции: установка башмака	1 башмак	-	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-037-05-01	Монтаж колонной части трехсводчатой станции: установка верхней тангенциальной опорной части	1 опорная часть	-	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-037-06-01	Монтаж колонной части трехсводчатой станции: объединение ригеля с колонной в блок	1 блок	-	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-037-07-01	Монтаж колонной части трехсводчатой станции: установка блока "ригель-колонна"	1 блок	-	9,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-037-08-01	Монтаж колонной части трехсводчатой станции: перемещение колонноустановщика	1 м передвижки	-	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-038 Монтаж сборной обделки станции колонного типа								
Н-60-02-038-01-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: верхнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо рамное с плоским лотком, диаметр кольца 8,5 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	21	1,9	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-02-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: верхнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо рамное без плоского лотка, диаметр кольца 8,5 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	21	1,9	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-03-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: верхнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо проемное с плоским лотком, диаметр кольца 8,5 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	24	2,2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-04-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: верхнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо проемное без плоского лотка, диаметр кольца 8,5 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	24	2,2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-05-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: верхнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо рамное с плоским лотком, диаметр кольца 9,5/10,2 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	23	2,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-06-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: верхнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо рамное без плоского лотка, диаметр кольца 9,5/10,2 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	23	2,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-07-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: верхнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо проемное с плоским лотком, диаметр кольца 9,5/10,2 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	29	2,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-08-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: верхнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо проемное без плоского лотка, диаметр кольца 9,5/10,2 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-09-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: нижнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо рамное без плоского лотка, диаметр кольца 8,5 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	16	1,5	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-10-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: нижнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо проемное без плоского лотка, диаметр кольца 8,5 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	19	1,7	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-11-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: нижнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо рамное с плоским лотком, диаметр кольца 9,5/10,2 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	16,5	1,5	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-12-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: нижнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо рамное без плоского лотка, диаметр кольца 9,5/10,2 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	18,5	1,7	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-13-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: нижнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо проемное с плоским лотком, диаметр кольца 9,5/10,2 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	18	1,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-14-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: нижнего полукольца, место установки - средний тоннель, кольцо проемное без плоского лотка, диаметр кольца 9,5/10,2 м	1 полукольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	21	1,9	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-15-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: кольца, место установки - боковой тоннель, кольцо рамное с плоским лотком, диаметр кольца 8,5 м	кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	26	2,4	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-16-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: кольца, место установки - боковой тоннель, кольцо рамное без плоского лотка, диаметр кольца 8,5 м	кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	30	2,7	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-17-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: кольца, место установки - боковой тоннель, кольцо проемное с плоским лотком, диаметр кольца 8,5 м	кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	34	3,1	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-18-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: кольца, место установки - боковой тоннель, кольцо проемное без плоского лотка, диаметр кольца 8,5 м	кольцо	1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тубингам АК. 3. Взятие тубингов на захват тубингоукладчика. 4. Установка тубингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тубинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тубингоукладчика.	39	3,5	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-19-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: монтаж колонн, кольцо рамное с плоским лотком	1 колонна	1. Строповка тросом электрической лебедки и стропом к руке тубингоукладчика. 2. Установка полуколонны в вертикальное положение с забивкой и выбивкой оправок и временным креплением полуколонны к тубингам временного заполнения или к ранее установленной полуколонне зажимами с болтами. 3. Выверка полуколонны. 4. Установка болтов, соединяющих полуколонну с нижним тубингом АК-1, вкладышами и полуколонной соседней рамы. 5. Навинчивание гаек пневматическими сболчивателями.	6,8	6,2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-038-20-01	Монтаж сборной обделки станции колонного типа: монтаж колонн, кольцо рамное без плоского лотка	1 колонна	1. Строповка тросом электрической лебедки и стропом к руке тьюбингоукладчика. 2. Установка полуколонны в вертикальное положение с забивкой и выбивкой оправок и временным креплением полуколонны к тьюбингам временного заполнения или к ранее установленной полуколонне зажимами с болтами. 3. Выверка полуколонны. 4. Установка болтов, соединяющих полуколонну с нижним тьюбингом АК-1, вкладышами и полуколонной соседней рамы. 5. Навинчивание гаек пневматическими сболчивателями.	6,8	6,2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-02-039 Монтаж чугунной обделки дуговым тьюбингоукладчиком								
Н-60-02-039-01-01	Монтаж чугунной обделки дуговым тьюбингоукладчиком: место установки средний свод станции метрополитена колонного типа, свод из тьюбингов 10 - проходчики	0,75 м свода	1. Очистка тьюбингов от грязи. 2. Подъем тьюбингов на дуговой тьюбингоукладчик лебедками. 3. Установка тьюбингов на место укладчиком с подклиниванием, забивкой и последующей выбивкой оправок. 4. Крепление тьюбингов. 5. Постановка болтов и навинчивание гаек. 6. Выверка смонтированной обделки. 7. Затягивание гаек болтов.	25,5	4,3	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-039-02-01	Монтаж чугунной обделки дуговым тубингоукладчиком: место установки средний свод станции метрополитена колонного типа, свод из тубингов 11 - проходчики	0,75 м свода	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Подъем тубингов на дуговой тубингоукладчик лебедками. 3. Установка тубингов на место укладчиком с подклиниванием, забивкой и последующей выбивкой оправок. 4. Крепление тубингов. 5. Постановка болтов и навинчивание гаек. 6. Выверка смонтированной обделки. 7. Затягивание гаек болтов.	28	4,7	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-039-03-01	Монтаж чугунной обделки дуговым тубингоукладчиком: место установки наклонный (эскалаторный) тоннель, полное кольцо из 23 тубингов - проходчики	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Подъем тубингов на дуговой тубингоукладчик лебедками. 3. Установка тубингов на место укладчиком с подклиниванием, забивкой и последующей выбивкой оправок. 4. Крепление тубингов. 5. Постановка болтов и навинчивание гаек. 6. Выверка смонтированной обделки. 7. Затягивание гаек болтов.	67	11	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-040 Монтаж чугунной обделки тубингоукладчиком в среднем своде колонной станции при проходке полушитом								
Н-60-02-040-01-01	Монтаж чугунной обделки тубингоукладчиком в среднем своде колонной станции при проходке полушитом - проходчики	1 полукольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Установка тубингов на место укладчиком с подклиниванием, забивкой и последующей выбивкой оправок. 3. Крепление тубингов. 4. Постановка болтов с навинчиванием гаек. 5. Выверка смонтированного полукольца. 6. Затягивание гаек болтов.	9,3	1,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-02-041 Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками								
Н-60-02-041-01-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 5,5-6 м: первого кольца	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаек. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	79	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-02-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 5,5-6 м: второго и третьего колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	59	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-03-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 5,5-6 м: последующих после трех колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	27,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-04-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал железобетон, диаметр тоннеля 5,5 м: первого кольца	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-05-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал железобетон, диаметр тоннеля 5,5 м: второго и третьего колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-06-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал железобетон, диаметр тоннеля 5,5 м: последующих после трех колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-07-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 8,5 х 9,5 м: первого кольца	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	109	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-08-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 8,5 х 9,5 м: второго и третьего колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	83	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-09-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 8,5 х 9,5 м: последующих после трех колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-10-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал железобетон, диаметр тоннеля 8,5 х 9,5 м: первого кольца	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	169	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-11-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал железобетон, диаметр тоннеля 8,5 х 9,5 м: второго и третьего колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	129	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-12-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, сечение круглое, материал железобетон, диаметр тоннеля 8,5 х 9,5 м: последующих после трех колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	97	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-13-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель наклонный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 7,5 м: первого кольца	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	104	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-14-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель наклонный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 7,5 м: второго и третьего колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	80	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-15-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель наклонный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 7,5 м: последующих после трех колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	60	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-16-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель наклонный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 8,5 м: первого кольца	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	119	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-17-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель наклонный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 8,5 м: второго и третьего колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-18-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель наклонный, сечение круглое, материал чугун, диаметр тоннеля 8,5 м: последующих после трех колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	68	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-19-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель наклонный, сечение эллиптическое, материал чугун, диаметр тоннеля 9,2 х 8,5 м: первого кольца	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	139	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-20-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель наклонный, сечение эллиптическое, материал чугун, диаметр тоннеля 9,2 х 8,5 м: второго и третьего колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	114	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-21-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель наклонный, сечение эллиптическое, материал чугун, диаметр тоннеля 9,2 х 8,5 м: последующих после трех колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	83	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-22-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, ломаное очертание, материал чугун, диаметр тоннеля 4,65 м: первого кольца	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	47,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-23-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, ломаное очертание, материал чугун, диаметр тоннеля 4,65 м: второго и третьего колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	36	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-041-24-01	Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками, тоннель горизонтальный, ломаное очертание, материал чугун, диаметр тоннеля 4,65 м: последующих после трех колец	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаск. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.	21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-042 Монтаж чугунной обделки в сопряжениях тоннелей электрическими лебедками								
Н-60-02-042-01-01	Монтаж чугунной обделки в сопряжениях тоннелей электрическими лебедками: натяжная камера	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой, забивкой и выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов с навинчиванием гаек. 5. Выверка смонтированного кольца. 6. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы.	82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-042-02-01	Монтаж чугунной обделки в сопряжениях тоннелей электрическими лебедками: сопряжения тоннелей - раструбное кольцо	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой, забивкой и выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов с навинчиванием гаек. 5. Выверка смонтированного кольца. 6. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы.	109	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-042-03-01	Монтаж чугунной обделки в сопряжениях тоннелей электрическими лебедками: сопряжения тоннелей - веерное кольцо	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой, забивкой и выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов с навинчиванием гаек. 5. Выверка смонтированного кольца. 6. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы.	219	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-02-043 Монтаж чугунной обделки камеры овального сечения электрическими лебедками								
Н-60-02-043-01-01	Монтаж чугунной обделки камеры овального сечения электрическими лебедками	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке камеры. 3. Подчистка профиля забоя. 4. Установка тубингов и прокладок на место со строповкой и расстроповкой, подклиниванием тубингов, забивкой и последующей выбивкой оправок. 5. Крепление тубингов болтами с навинчиванием гаек пневматическими сболчивателями. 6. Устройство подвесных лесов. 7. Перестановка блоков и лебедок.	33	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-044 Монтаж чугунной обделки камеры овального сечения электрическими лебедками								
Н-60-02-044-01-01	Монтаж чугунной обделки камеры съездов при ранее пройденном пилот-тоннеле	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 3. Установка чугунных конических клиновидных прокладок. 4. Забивка и выбивка оправок. 5. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаек. 6. Подклинивание и выверка смонтированного кольца. 7. Перестановка направляющих и оттяжных блоков и лебедок по ходу работы. 8. Устройство и разборка подвесных лесов.	56	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-045 Монтаж чугунной обделки камеры съездов с расположенным в ней действующим тоннелем								
Н-60-02-045-01-01	Монтаж чугунной обделки камеры съездов с расположенным в ней действующим тоннелем	1 кольцо	1. Очистка тубингов от грязи. 2. Установка тубингов на место со строповкой и расстроповкой. 3. Установка прокладок. 4. Забивка и выбивка оправок. 5. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаек. 6. Установка анкерных болтов с заливкой гнезд раствором (при установке тубингов НКУ). 7. Подклинивание и выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка направляющих и оттяжных блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подвесных лесов.	52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-045-02-01	Бетонирование фундамента под тубинги марки НКУ при монтаже чугунной обделки камеры съездов с расположенным в ней действующим тоннелем	1 кольцо	1. Устройство опалубки и гнезд для анкерных болтов. 2. Укладка бетонной смеси в фундамент с подкаткой вагонеток и выгрузкой смеси из них. 3. Разравнивание и уплотнение бетонной смеси вибратором. 4. Погрузка бетонной смеси в бады (при необходимости). 5. Перемещение груженных бадей лебедкой. 6. Разгрузка бадей.	17,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-046 Выемка тубингов временного заполнения проемной рамы электрическими лебедками								
Н-60-02-046-01-01	Выемка тубингов временного заполнения проемной рамы (полное) электрическими лебедками	1 проем	1. Строповка тубингов тросами лебедок. 2. Разболчивание и снятие болтов с забивкой и выбивкой оправок. 3. Выемка тубингов из проема с установкой специального приспособления для выемки первого тубинга. 4. Расстроповка тубингов. 5. Установка направляющих и оттяжных блоков с последующей перестановкой их. 6. Установка и разборка подмостей.	46,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-046-02-01	Выемка тубингов временного заполнения проемной рамы (полное) электрическими лебедками, в том числе тубингов фасонных верхних без обнаженных плоскостей (1 шт.)	1 проем	1. Строповка тубингов тросами лебедок. 2. Разболчивание и снятие болтов с забивкой и выбивкой оправок. 3. Выемка тубингов из проема с установкой специального приспособления для выемки первого тубинга. 4. Расстроповка тубингов. 5. Установка направляющих и оттяжных блоков с последующей перестановкой их. 6. Установка и разборка подмостей.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-046-03-01	Выемка тубингов временного заполнения проемной рамы (полное) электрическими лебедками, в том числе тубингов фасонных верхних с обнаженными плоскостями (4 шт.)	1 проем	1. Строповка тубингов тросами лебедок. 2. Разболчивание и снятие болтов с забивкой и выбивкой оправок. 3. Выемка тубингов из проема с установкой специального приспособления для выемки первого тубинга. 4. Расстроповка тубингов. 5. Установка направляющих и оттяжных блоков с последующей перестановкой их. 6. Установка и разборка подмостей.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-046-04-01	Выемка тубингов временного заполнения проемной рамы (полное) электрическими лебедками, в том числе тубингов фасонных нижних (5 шт.)	1 проем	1. Строповка тубингов тросами лебедок. 2. Разболчивание и снятие болтов с забивкой и выбивкой оправок. 3. Выемка тубингов из проема с установкой специального приспособления для выемки первого тубинга. 4. Расстроповка тубингов. 5. Установка направляющих и оттяжных блоков с последующей перестановкой их. 6. Установка и разборка подмостей.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-046-05-01	Выемка тубингов временного заполнения проемной рамы (полное) электрическими лебедками, в том числе тубингов нормальных с одной обнаженной плоскостью (3 шт.)	1 проем	1. Стropовка тубингов тросами лебедок. 2. Разболчивание и снятие болтов с забивкой и выбивкой оправок. 3. Выемка тубингов из проема с установкой специального приспособления для выемки первого тубинга. 4. Расстроповка тубингов. 5. Установка направляющих и оттяжных блоков с последующей перестановкой их. 6. Установка и разборка подмостей.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-046-06-01	Выемка тубингов временного заполнения проемной рамы (полное) электрическими лебедками, в том числе тубингов нормальных с двумя обнаженными плоскостями (12 шт.)	1 проем	1. Стropовка тубингов тросами лебедок. 2. Разболчивание и снятие болтов с забивкой и выбивкой оправок. 3. Выемка тубингов из проема с установкой специального приспособления для выемки первого тубинга. 4. Расстроповка тубингов. 5. Установка направляющих и оттяжных блоков с последующей перестановкой их. 6. Установка и разборка подмостей.	23,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-047 Выемка одиночных железобетонных и чугунных тубингов электрическими лебедками								
Н-60-02-047-01-01	Выемка одиночных тубингов электрическими лебедками: первого тубинга, обделка из железобетонных тубингов	1 тубинг	1. Разболчивание и снятие болтов (или технологический перерыв при резке электродами). 2. Вырубка схватившегося цемента из швов тубингов. 3. Строповка тубингов тросом лебедки. 4. Выемка тубингов из обделки. 5. Расстроповка тубингов. 6. Очистка тубингов от грязи. 7. Погрузка тубингов на тубинговозку. 8. Откатка тубингов на расстояние до 50 м. 9. Установка направляющих и оттяжных блоков и перестановка их по ходу работы.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-047-02-01	Выемка одиночных тубингов электрическими лебедками: первого тубинга, обделка из чугунных тубингов	1 тубинг	1. Разболчивание и снятие болтов (или технологический перерыв при резке электродами). 2. Вырубка схватившегося цемента из швов тубингов. 3. Строповка тубингов тросом лебедки. 4. Выемка тубингов из обделки. 5. Расстроповка тубингов. 6. Очистка тубингов от грязи. 7. Погрузка тубингов на тубинговозку. 8. Откатка тубингов на расстояние до 50 м. 9. Установка направляющих и оттяжных блоков и перестановка их по ходу работы.	7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-047-03-01	Выемка одиночных тубингов электрическими лебедками: последующих тубингов, обделка из железобетонных тубингов	1 тубинг	1. Разболчивание и снятие болтов (или технологический перерыв при резке электродами). 2. Вырубка схватившегося цемента из швов тубингов. 3. Строповка тубингов тросом лебедки. 4. Выемка тубингов из обделки. 5. Расстроповка тубингов. 6. Очистка тубингов от грязи. 7. Погрузка тубингов на тубинговозку. 8. Откатка тубингов на расстояние до 50 м. 9. Установка направляющих и оттяжных блоков и перестановка их по ходу работы.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-047-04-01	Выемка одиночных тубингов электрическими лебедками: последующих тубингов, обделка из чугунных тубингов	1 тубинг	1. Разболчивание и снятие болтов (или технологический перерыв при резке электродами). 2. Вырубка схватившегося цемента из швов тубингов. 3. Строповка тубингов тросом лебедки. 4. Выемка тубингов из обделки. 5. Расстроповка тубингов. 6. Очистка тубингов от грязи. 7. Погрузка тубингов на тубинговозку. 8. Откатка тубингов на расстояние до 50 м. 9. Установка направляющих и оттяжных блоков и перестановка их по ходу работы.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-048 Разборка тубинговой обделки пилот-тоннеля								
Н-60-02-048-01-01	Разборка тубинговой обделки пилот-тоннеля: лебедками, обделка из железобетонных тубингов, число снимаемых болтов 57	1 кольцо	1. Устройство подвесных лесов. 2. Разболчивание и снятие болтов, забивка и выбивка оправок. 3. Снятие тубингов, строповка и расстроповка. 4. Очистка тубингов от грязи. 5. Установка направляющих и оттяжных блоков с последующей их перестановкой. 6. Погрузка тубингов на тубинговозку. 7. Откатка тубингов вручную на расстояние до 50 м.	16,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-048-02-01	Разборка тубинговой обделки пилот-тоннеля: лебедками, обделка из железобетонных тубингов, число снимаемых болтов 115	1 кольцо	1. Устройство подвесных лесов. 2. Разболчивание и снятие болтов, забивка и выбивка оправок. 3. Снятие тубингов, строповка и расстроповка. 4. Очистка тубингов от грязи. 5. Установка направляющих и оттяжных блоков с последующей их перестановкой. 6. Погрузка тубингов на тубинговозку. 7. Откатка тубингов вручную на расстояние до 50 м.	19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-048-03-01	Разборка тюбинговой обделки пилот-тоннеля: укладчиком, обделка из железобетонных тюбингов, число снимаемых болтов 57	1 кольцо	1. Разболчивание и снятие болтов, забивка и выбивка оправок. 2. Снятие тюбингов с места установки. 3. Очистка от грязи. 4. Строповка тюбинга тросом электрической лебедки и погрузка на тюбинговозку. 5. Расстроповка тюбинга. 6. Откатка тюбингов вручную на расстояние до 50 м.	12,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-048-04-01	Разборка тюбинговой обделки пилот-тоннеля: укладчиком, обделка из железобетонных тюбингов, число снимаемых болтов 115	1 кольцо	1. Разболчивание и снятие болтов, забивка и выбивка оправок. 2. Снятие тюбингов с места установки. 3. Очистка от грязи. 4. Строповка тюбинга тросом электрической лебедки и погрузка на тюбинговозку. 5. Расстроповка тюбинга. 6. Откатка тюбингов вручную на расстояние до 50 м.	14,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-02-049 Установка прижимных планок к тюбингам в проемных рамах станции метрополитена								
Н-60-02-049-01-01	Установка прижимных планок к тюбингам в проемных рамах станции метрополитена: нижние	1 планка	1. Установка прижимных планок на место с забивкой и выбивкой оправок. 2. Пробивка отверстий для болтов в местах оклеечной изоляции. 3. Крепление прижимных планок к тюбинговой обделке. 4. Постановка болтов на сферических шайбах с навинчиванием гаек. 5. Подъем прижимных планок на подмости.	0,8	-	2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-049-02-01	Установка прижимных планок к тубингам в проемных рамах станции метрополитена: боковые	1 планка	1. Установка прижимных планок на место с забивкой и выбивкой оправок. 2. Пробивка отверстий для болтов в местах оклеечной изоляции. 3. Крепление прижимных планок к тубинговой обделке. 4. Постановка болтов на сферических шайбах с навинчиванием гаек. 5. Подъем прижимных планок на подмости.	0,56	-	2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-049-03-01	Установка прижимных планок к тубингам в проемных рамах станции метрополитена: верхние	1 планка	1. Установка прижимных планок на место с забивкой и выбивкой оправок. 2. Пробивка отверстий для болтов в местах оклеечной изоляции. 3. Крепление прижимных планок к тубинговой обделке. 4. Постановка болтов на сферических шайбах с навинчиванием гаек. 5. Подъем прижимных планок на подмости.	1,5	-	2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-050 Установка и снятие стяжек в тоннелях								
Н-60-02-050-01-01	Установка стяжек в тоннелях: диаметр тоннеля 5,5-6 м, стяжки легкие	1 стяжка	1. Установка стяжек с закреплением к тубинговой обделке болтами. 2. Натяжка стяжек с навинчиванием форкопфа или муфты. 3. Установка и последующая разборка подмостей.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-050-02-01	Установка стяжек в тоннелях: диаметр тоннеля 5,5-6 м, стяжки тяжелые с одним форкопфом	1 стяжка	1. Установка стяжек с закреплением к тубинговой обделке болтами. 2. Натяжка стяжек с навинчиванием форкопфа или муфты. 3. Установка и последующая разборка подмостей.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-050-03-01	Установка стяжек в тоннелях: диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, стяжки легкие	1 стяжка	1. Установка стяжек с закреплением к тубинговой обделке болтами. 2. Натяжка стяжек с навинчиванием форкопфа или муфты. 3. Установка и последующая разборка подмостей.	0,95	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-050-04-01	Установка стяжек в тоннелях: диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, стяжки тяжелые с одним форкопфом	1 стяжка	1. Установка стяжек с закреплением к тубинговой обделке болтами. 2. Натяжка стяжек с навинчиванием форкопфа или муфты. 3. Установка и последующая разборка подмостей.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-050-05-01	Установка стяжек в тоннелях: диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, стяжки тяжелые с двумя форкопфами	1 стяжка	1. Установка стяжек с закреплением к тубинговой обделке болтами. 2. Натяжка стяжек с навинчиванием форкопфа или муфты. 3. Установка и последующая разборка подмостей.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-050-06-01	Снятие стяжек в тоннелях: диаметр тоннеля 5,5-6 м, стяжки легкие	1 стяжка	1. Разборка муфты или форкопфа. 2. Снятие стяжек с разболчиванием соединений.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-050-07-01	Снятие стяжек в тоннелях: диаметр тоннеля 5,5-6 м, стяжки тяжелые с одним форкопфом	1 стяжка	1. Разборка муфты или форкопфа. 2. Снятие стяжек с разболчиванием соединений.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-050-08-01	Снятие стяжек в тоннелях: диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, стяжки легкие	1 стяжка	1. Разборка муфты или форкопфа. 2. Снятие стяжек с разболчиванием соединений.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-050-09-01	Снятие стяжек в тоннелях: диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, стяжки тяжелые с одним форкопфом	1 стяжка	1. Разборка муфты или форкопфа. 2. Снятие стяжек с разболчиванием соединений.	0,76	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-050-10-01	Снятие стяжек в тоннелях: диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, стяжки тяжелые с двумя форкопфами	1 стяжка	1. Разборка муфты или форкопфа. 2. Снятие стяжек с разболчиванием соединений.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-051 Передвижка проходческих комплексов и полущитов большого диаметра								
Н-60-02-051-01-01	Передвижка проходческих комплексов КТ-5,6 Д2, диаметр тоннеля до 6 м, длина хода плунжера 1 м	1 м передвижки	1. Смотри техчасть.	1,334	0,333	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-051-02-01	Передвижка проходческих комплексов механизированным щитом ЩН-1, диаметр тоннеля до 6 м, длина хода плунжера 1 м	1 м передвижки	1. Смотри техчасть.	1,667	0,333	2-180-05	Проходчик 5 разр.	4
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-051-03-01	Передвижка проходческих комплексов КМ-43 с торовым устройством, диаметр тоннеля до 6 м, длина хода плунжера 1 м	1 м передвижки	1. Смотри техчасть.	1,734	0,433	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-051-04-01	Передвижка проходческих комплексов с немеханизированным щитом, диаметр тоннеля до 6 м, длина хода плунжера 0,8 м	1 м передвижки	1. Смотри техчасть.	1,89	0,31	2-180-05	Проходчик 5 разр.	5
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-051-05-01	Передвижка проходческих комплексов с немеханизированным щитом, диаметр тоннеля до 6 м, длина хода плунжера 1 м	1 м передвижки	1. Смотри техчасть.	1,46	0,24	2-180-05	Проходчик 5 разр.	5
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-051-06-01	Передвижка проходческих комплексов с немеханизированным щитом, диаметр тоннеля св. 6 м, длина хода плунжера 0,75 м	1 м передвижки	1. Смотри техчасть.	2,45	0,35	2-180-05	Проходчик 5 разр.	6
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-051-07-01	Передвижка полущитов большого диаметра, диаметр тоннеля св. 6 м, длина хода плунжера 0,75 м	1 м передвижки	1. Смотри техчасть.	5,34	0,76	2-180-05	Проходчик 5 разр.	6
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-60-02-052 Передвижка проходческих щитов малого диаметра								
Н-60-02-052-01-01	Передвижка проходческих щитов малого диаметра 2-2,1 м: длина хода плунжера до 0,6 м	1 м тоннеля	1. Проверка положения щита в плане и профиле. 2. Перемещение щита с помощью домкратов. 3. Уборка плунжеров домкратов в исходное положение. 4. Смазка плунжеров домкратов.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-052-02-01	Передвижка проходческих щитов малого диаметра 2-2,1 м: длина хода плунжера до 1 м	1 м тоннеля	1. Проверка положения щита в плане и профиле. 2. Перемещение щита с помощью домкратов. 3. Уборка плунжеров домкратов в исходное положение. 4. Смазка плунжеров домкратов.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-052-03-01	Передвижка проходческих щитов малого диаметра 2,6 м: длина хода плунжера до 0,6 м	1 м тоннеля	1. Проверка положения щита в плане и профиле. 2. Перемещение щита с помощью домкратов. 3. Уборка плунжеров домкратов в исходное положение. 4. Смазка плунжеров домкратов.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-052-04-01	Передвижка проходческих щитов малого диаметра 2,6 м: длина хода плунжера до 1 м	1 м тоннеля	1. Проверка положения щита в плане и профиле. 2. Перемещение щита с помощью домкратов. 3. Уборка плунжеров домкратов в исходное положение. 4. Смазка плунжеров домкратов.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-052-05-01	Передвижка проходческих щитов малого диаметра 3,6-4 м: длина хода плунжера до 0,6 м	1 м тоннеля	1. Проверка положения щита в плане и профиле. 2. Перемещение щита с помощью домкратов. 3. Уборка плунжеров домкратов в исходное положение. 4. Смазка плунжеров домкратов.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-052-06-01	Передвижка проходческих щитов малого диаметра 3,6-4 м: длина хода плунжера до 1 м	1 м тоннеля	1. Проверка положения щита в плане и профиле. 2. Перемещение щита с помощью домкратов. 3. Уборка плунжеров домкратов в исходное положение. 4. Смазка плунжеров домкратов.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-053 Передвижка укладчика тоннельной обделки								
Н-60-02-053-01-01	Передвижка блокоукладчика тоннельной обделки, тоннель горизонтальный диаметром 5,5-6 м	1 м передвижки	1. Выдвижение упорного кольца к забою гидравлическими домкратами. 2. Установка захвата к тюбинговому кольцу. 3. Передвижка блокоукладчика гидравлическими домкратами. 4. Уборка плунжеров домкратов в исходное положение.	1,167	0,233	2-180-05	Проходчик 5 разр.	5
Н-60-02-053-02-01	Передвижка тюбингоукладчика тоннельной обделки, тоннель горизонтальный диаметром 5,5-6 м	1 м передвижки	1. Снятие упоров. 2. Передвижка тюбингоукладчика. 3. Постановка упоров со сболчиванием.	1	0,2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	5
Н-60-02-053-03-01	Передвижка универсального укладчика тоннельной обделки, тоннель горизонтальный диаметром 5,5-6 м	1 м передвижки	1. Снятие упоров и шпальных клеток из-под укладчика. 2. Передвижка укладчика по рельсам или швеллерам. 3. Подъем укладчика домкратами и установка шпальных клеток под укладчик. 4. Укладка рельсов или швеллеров для передвижки укладчика.	1,417	0,283	2-180-05	Проходчик 5 разр.	5
Н-60-02-053-04-01	Передвижка универсального укладчика тоннельной обделки, тоннель горизонтальный диаметром 7,5-9,5 м	1 м передвижки	1. Снятие упоров и шпальных клеток из-под укладчика. 2. Передвижка укладчика по рельсам или швеллерам. 3. Подъем укладчика домкратами и установка шпальных клеток под укладчик. 4. Укладка рельсов или швеллеров для передвижки укладчика.	4,375	0,625	2-180-05	Проходчик 5 разр.	7

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-053-05-01	Передвижка тьюбингоукладчика тоннельной обделки, тоннель наклонный диаметром 9,2 x 8,5 м	1 м передвижки	1. Снятие упоров. 2. Передвижка тьюбингоукладчика. 3. Постановка упоров со сболчиванием.	3,325	0,475	2-180-05	Проходчик 5 разр.	7
Н-60-02-053-06-01	Передвижка тьюбингоукладчика тоннельной обделки, тоннель наклонный диаметром 7,5 x 11 м	1 м передвижки	1. Снятие упоров. 2. Передвижка тьюбингоукладчика. 3. Постановка упоров со сболчиванием.	2,8	0,4	2-180-05	Проходчик 5 разр.	7
Н-60-02-053-07-01	Перестановка кронштейнов: тоннель горизонтальный диаметром 5,5-6 м	1 м передвижки	1. Снятие двух кронштейнов с отвинчиванием гаек и выемкой болтов. 2. Перемещение кронштейнов на тележке к забою. 3. Установка кронштейнов вручную или при помощи рычага укладчика. 4. Крепление кронштейнов болтами к тьюбинговой обделке.	1	0,6	2-180-05	Проходчик 5 разр.	5
Н-60-02-053-08-01	Перестановка кронштейнов: тоннель горизонтальный диаметром 7,5-9,5 м	1 м передвижки	1. Снятие двух кронштейнов с отвинчиванием гаек и выемкой болтов. 2. Перемещение кронштейнов на тележке к забою. 3. Установка кронштейнов вручную или при помощи рычага укладчика. 4. Крепление кронштейнов болтами к тьюбинговой обделке.	2,1	0,3	2-180-05	Проходчик 5 разр.	7

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-053-09-01	Перестановка кронштейнов: тоннель наклонный диаметром 9,2 x 8,5 м	1 м передвижки	1. Снятие двух кронштейнов с отвинчиванием гаек и выемкой болтов. 2. Перемещение кронштейнов на тележке к забою. 3. Установка кронштейнов вручную или при помощи рычага укладчика. 4. Крепление кронштейнов болтами к тубинговой обделке.	3,587	0,513	2-180-05	Проходчик 5 разр.	7
Н-60-02-053-10-01	Перестановка кронштейнов: тоннель наклонный диаметром 7,5-11 м	1 м передвижки	1. Снятие двух кронштейнов с отвинчиванием гаек и выемкой болтов. 2. Перемещение кронштейнов на тележке к забою. 3. Установка кронштейнов вручную или при помощи рычага укладчика. 4. Крепление кронштейнов болтами к тубинговой обделке.	3,587	0,513	2-180-05	Проходчик 5 разр.	7
Н-60-02-053-11-01	Передвижка агрегата АБТ-5,5	1 м передвижки	1. Очистка лотка перед комплексом. 2. Выдвижение направляющих балок. 3. Установка башмаков. 4. Передвижка комплекса. 5. Подчистка лотка между платформами. 6. Уборка башмаков и направляющих балок в исходное положение.	2,1	0,53	2-180-05	Проходчик 5 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-054 Передвижка тележек для гидроизоляционных работ								
Н-60-02-054-01-01	Передвижка тележек для гидроизоляционных работ при уложенных рельсах по лотку, диаметр тоннеля 5,5-6 м	1 м передвижки	1. Перестановка кронштейнов с откреплением их и закреплением к тубинговой или блочной обделке. 2. Снятие и переноска рельсов (при передвижке тележек, опирающихся на рельсы). 3. Передвижка тележки по кронштейнам (тяжелая) или рельсам (облегченная). 4. Обслуживание ручной лебедки.	0,45	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-054-02-01	Передвижка тележек для гидроизоляционных работ при уложенных рельсах по кронштейнам, диаметр тоннеля 5,5-6 м	1 м передвижки	1. Перестановка кронштейнов с откреплением их и закреплением к тубинговой или блочной обделке. 2. Снятие и переноска рельсов (при передвижке тележек, опирающихся на рельсы). 3. Передвижка тележки по кронштейнам (тяжелая) или рельсам (облегченная). 4. Обслуживание ручной лебедки.	1,6	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-054-03-01	Передвижка тележек для гидроизоляционных работ при уложенных рельсах по кронштейнам, диаметр тоннеля 7,5-9,5 м	1 м передвижки	1. Перестановка кронштейнов с откреплением их и закреплением к тубинговой или блочной обделке. 2. Снятие и переноска рельсов (при передвижке тележек, опирающихся на рельсы). 3. Передвижка тележки по кронштейнам (тяжелая) или рельсам (облегченная). 4. Обслуживание ручной лебедки.	1,8	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-055 Передвижка монтажной тележки в наклонном тоннеле								
Н-60-02-055-01-01	Передвижка монтажной тележки в наклонном тоннеле	1 м передвижки	1. Освобождение винтовых упоров и тросов. 2. Передвижка тележки. 3. Закрепление винтовых упоров и натягивание тросов. 4. Обслуживание ручной лебедки.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-056 Передвижка буровой рамы БР-2 и БР-4								
Н-60-02-056-01-01	Передвижка буровой рамы БР-2 и БР-4	1 м передвижки	1. Прицепка буровой рамы к породопогрузочной машине. 2. Откатка буровой рамы при помощи породопогрузочной машины. 3. Торможение колес рамы при подкатке к забою. 4. Закрепление рамы домкратами. 5. Растормаживание колес при откатке из забоя с уборкой домкратов.	0,07	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-057 Перестановка передвижной металлической опалубки для возведения бесшовных бетонных обделок								
Н-60-02-057-01-01	Перестановка передвижной металлической опалубки для возведения бесшовных бетонных обделок: сборно-разборной	1 м2 опалубки	1. Подкатка элементов секций опалубки вручную на расстояние до 50 м. 2. Очистка элементов секций опалубки от бетона и грязи. 3. Смазка поверхности элементов, соприкасающихся с бетоном, эмульсией. 4. Подработка профиля забоя отбойными молотками. 5. Установка элементов опалубки с захватом их рычагом перестановщика. 6. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание. 7. Постановка болтов и завинчивание гаек. 8. Выверка установленных секций опалубки. 9. Подтяжка гаек болтов. 10. Очистка элементов секций опалубки от грунта и бетона. 11. Отвинчивание и снятие гаек анкеров. 12. Разболчивание и снятие болтов. 13. Снятие элементов секций с места установки со строповкой и расстроповкой. 14. Погрузка элементов секций на тюбинговозку. 15. Откатка элементов секций в пределах рабочей зоны.	0,74	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Н-60-02-057-02-01	Перестановка передвижной металлической опалубки для возведения бесшовных бетонных обделок: шарнирно-складывающейся с перемещением на тележке	1 м2 опалубки	1. Перевозка секции на опалубочной тележке на расстояние до 50 м. 2. Очистка элементов секции опалубки от бетона и грязи. 3. Смазка поверхности элементов, соприкасающихся с бетоном, эмульсией. 4. Установка линии шарнира в проектное положение. 5. Установка средних элементов опалубки в проектное положение домкратами. 6. Установка нижних элементов секции в проектное положение под действием собственной массы. 7. Подклинивание подошвы опалубочной секции. 8. Сболчивание установленной секции опалубки с ранее установленной. 9. Установка стяжек. 10. Подкатка опалубочной тележки на расстояние до 50 м. 11. Строповка и последующая расстроповка элементов секции. 12. Разболчивание стыка между секцией. 13. Извлечение клиньев из-под основания секции и металлических стержней их скважин. 14. Соединение элементов секции винтовыми стяжками. 15. Отрыв элементов секции от бетона. 16. Опускание секции в положение для транспортирования.	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-057-03-01	Перестановка передвижной металлической опалубки для	1 м2 опалубки	1. Установка замковой и боковых секций опалубки в рабочее	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

	возведения бесшовных бетонных обделок: шарнирно-складывающейся с перемещением домкратами передвижения	положение при помощи гидродомкратов. 2. Соединение стыков секций штырями. 3. Окончательное раскрытие опалубки с помощью гидродомкратов. 4. Отсоединение гидродомкратов от замковой секции опалубки. 5. Проверка положения опалубки по шаблону. 6. Центровка опалубки с устранением (при необходимости) перекоса передней части опалубки с помощью гидродомкрата перемещения. 7. Фиксация положения опалубки с помощью распорных винтов. 8. Установка вертикальной распорной стойки на консоли. 9. Установка пневматической манжеты в проем арматурного каркаса. 10. Заполнение камеры воздухом. 11. Герметизация торцов опалубки резиновыми прокладками. 12. Проверка герметичности стыка. 13. Установка и крепление шандор в торцевой части опалубки. 14. Присоединение бетоновода к патрубку для нагнетания бетонной смеси при помощи стыковочного звена (гибкого рукава). 15. Установка сигнальной трубки индикатора для контроля уровня заполнения заопалубочного пространства бетонной смесью. 16. Присоединение удлинительных штанг к штокам					
--	--	---	--	--	--	--	--

			гидродомкрата-манипулятора. 17. Отсоединение удлинительных штанг от штоков гидродомкратов. 18. Развинчивание распорных винтов, поршня шиберной установки, извлечение сигнальной трубки индикатора. 19. Снятие шандор. 20. Спуск воздуха из пневматической камеры. 21. Снятие пневматической камеры и резиновых прокладок. 22. Укладка торцевых элементов опалубки в лотковой секции. 23. Разборка креплений замковой и боковых секций. 24. Отрыв секций опалубки от бетона с помощью гидродомкратов. 25. Установка секций опалубки в транспортное положение. 26. Укладка рейки на консоль тягового устройства в рабочее положение. 27. Установка гидродомкрата тягового устройства в рабочее положение. 28. Крепление металлических тяг к монтажным петлям блоков обделки тоннеля. 29. Перемещение опалубки с помощью гидродомкратов. 30. Перестановка штыря и металлических тяг после перемещения опалубки на один шаг (одно деление на рейке). 31. Наблюдение за состоянием опалубки при перемещении. 32. Снятие тяг с рейки. 33. Установка гидродомкрата тягового					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			устройства в исходное положение. 34. Манипуляция с катком: подъем и опускание.					
Н-60-02-057-04-01	Перестановка передвижной металлической опалубки для возведения бесшовных бетонных обделок: станины с шарнирно закрепленными кружалами и щитами для тоннелей диаметром 2-2,6 м	1 м2 опалубки	1. Перемещение металлической станины на длину захватки. 2. Установка верхних сегментов кружал с закреплением. 3. Выверка установленной секции опалубки. 4. Смазка поверхности металлических щитов, соприкасающейся с бетоном, эмульсией. 5. Установка металлических щитов опалубки. 6. Установка элементов торцевой опалубки. 7. Раскрепление верхних сегментов кружал. 8. Опускание боковых сегментов кружал в положение для транспортирования. 9. Снятие элементов торцевой опалубки. 10. Снятие металлических щитов. 11. Очистка щитов от бетона. 12. Укладка металлических щитов в штабель.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-057-05-01	Перестановка передвижной металлической опалубки для возведения бесшовных бетонных обделок: станины с шарнирно закрепленными кружалами и щитами для тоннелей диаметром 3,6-4 м	1 м2 опалубки	1. Перемещение металлической станины на длину захватки. 2. Установка верхних сегментов кружал с закреплением. 3. Выверка установленной секции опалубки. 4. Смазка поверхности металлических щитов, соприкасающейся с бетоном, эмульсией. 5. Установка металлических щитов опалубки. 6. Установка элементов торцевой опалубки. 7. Раскрепление верхних сегментов кружал. 8. Опускание боковых сегментов кружал в положение для транспортирования. 9. Снятие элементов торцевой опалубки. 10. Снятие металлических щитов. 11. Очистка щитов от бетона. 12. Укладка металлических щитов в штабель.	0,49	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-058 Установка и разборка кружал								
Н-60-02-058-01-01	Установка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятнами свода до 4 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-02-01	Установка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 6 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-03-01	Установка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 8 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	5,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-04-01	Установка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 10 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	6,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-05-01	Установка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 12 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	8,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-06-01	Установка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 14 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	9,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-07-01	Установка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 16 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-08-01	Установка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 18 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	12,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-09-01	Разборка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 4 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-10-01	Разборка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 6 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-11-01	Разборка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 8 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-12-01	Разборка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 10 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-13-01	Разборка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 12 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-14-01	Разборка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 14 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-15-01	Разборка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 16 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-16-01	Разборка кружал для свода тоннеля: расстояние между пятами свода до 18 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-17-01	Установка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 2 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-18-01	Установка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 3 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-19-01	Установка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 4 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-20-01	Установка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 6 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-21-01	Установка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 8 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-22-01	Установка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 10 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-23-01	Установка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 12 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	5,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-24-01	Установка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 14 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-25-01	Установка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 16 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	7,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-26-01	Установка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 18 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	8,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-27-01	Установка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 2 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	0,49	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-28-01	Установка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 3 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-29-01	Установка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 4 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-30-01	Установка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 6 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-31-01	Установка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 8 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-32-01	Установка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 10 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-33-01	Установка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 12 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-34-01	Установка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 14 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-35-01	Установка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 16 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-36-01	Установка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 18 м	1 кружало	1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-37-01	Разборка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 2 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	0,49	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-38-01	Разборка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 3 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-39-01	Разборка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 4 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-40-01	Разборка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 6 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-41-01	Разборка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 8 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-42-01	Разборка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 10 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-43-01	Разборка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 12 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-44-01	Разборка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 14 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-45-01	Разборка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 16 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-46-01	Разборка верхних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 18 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-47-01	Разборка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 2 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-48-01	Разборка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 3 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-49-01	Разборка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 4 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-50-01	Разборка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятнами свода до 6 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-51-01	Разборка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятнами свода до 8 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	0,59	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-52-01	Разборка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятнами свода до 10 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-53-01	Разборка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятнами свода до 12 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	0,87	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-058-54-01	Разборка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 14 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-55-01	Разборка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 16 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-058-56-01	Разборка нижних кружал для железобетонной рубашки: расстояние между пятами свода до 18 м	1 кружало	1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относки элементов в сторону.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-059 Установка и разборка лекал								
Н-60-02-059-01-01	Установка деревянных лекал: длина до 4 м, в лотке	1 лекало	1. Выравнивание грунта. 2. Установка лекал из отдельных частей со сболчиванием. 3. Раскрепление лекал расшивками, скрутками и расклиниванием. 4. Установка распорок и подкосов с заготовкой их по месту установки. 5. Выверка установленных лекал.	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-059-02-01	Установка деревянных лекал: длина до 6 м, в лотке	1 лекало	1. Выравнивание грунта. 2. Установка лекал из отдельных частей со сболчиванием. 3. Раскрепление лекал расшивками, скрутками и расклиниванием. 4. Установка распорок и подкосов с заготовкой их по месту установки. 5. Выверка установленных лекал.	0,53	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-059-03-01	Установка деревянных лекал: длина до 4 м, в стенах	1 лекало	1. Выравнивание грунта. 2. Установка лекал из отдельных частей со сболчиванием. 3. Раскрепление лекал расшивками, скрутками и расклиниванием. 4. Установка распорок и подкосов с заготовкой их по месту установки. 5. Выверка установленных лекал.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-059-04-01	Установка деревянных лекал: длина до 6 м, в стенах	1 лекало	1. Выравнивание грунта. 2. Установка лекал из отдельных частей со сболчиванием. 3. Раскрепление лекал расшивками, скрутками и расклиниванием. 4. Установка распорок и подкосов с заготовкой их по месту установки. 5. Выверка установленных лекал.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-059-05-01	Разборка деревянных лекал: длина до 4 м, в лотке	1 лекало	1. Выбивка клиньев. 2. Снятие распорок и подкосов. 3. Снятие лекал. 4. Укладка разобранных элементов в сторону.	0,13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-059-06-01	Разборка деревянных лекал: длина до 6 м, в лотке	1 лекало	1. Выбивка клиньев. 2. Снятие распорок и подкосов. 3. Снятие лекал. 4. Укладка разобранных элементов в сторону.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-059-07-01	Разборка деревянных лекал: длина до 4 м, в стенах	1 лекало	1. Выбивка клиньев. 2. Снятие распорок и подкосов. 3. Снятие лекал. 4. Укладка разобранных элементов в сторону.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-059-08-01	Разборка деревянных лекал: длина до 6 м, в стенах	1 лекало	1. Выбивка клиньев. 2. Снятие распорок и подкосов. 3. Снятие лекал. 4. Укладка разобранных элементов в сторону.	0,41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-060 Установка и разборка опалубки								
Н-60-02-060-01-01	Установка опалубки: металлическая, место установки - свод	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Очистка щитов от налипшего бетона и смазки. 2. Установка щитов опалубки по кружалам или лекалам с подгонкой их по месту установки и укладкой прокладок или установка щитов на опорный брус (при установке опалубки стен). 3. Крепление щитов болтами, хомутами, распорками и клиньями с частичной заготовкой клиньев. 4. Выверка правильности установки щитов опалубки по отметкам. 5. Окончательное крепление щитов опалубки болтами с установкой накладок из швеллеров (при установке опалубки стен). 6. Подъем щитов на передвижные или переносные подмости (при установке опалубки свода).	0,57	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-060-02-01	Установка опалубки: металлическая, место установки - стены	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Очистка щитов от налипшего бетона и смазки. 2. Установка щитов опалубки по кружалам или лекалам с подгонкой их по месту установки и укладкой прокладок или установка щитов на опорный брус (при установке опалубки стен). 3. Крепление щитов болтами, хомутами, распорками и клиньями с частичной заготовкой клиньев. 4. Выверка правильности установки щитов опалубки по отметкам. 5. Окончательное крепление щитов опалубки болтами с установкой накладок из швеллеров (при установке опалубки стен). 6. Подъем щитов на передвижные или переносные подмости (при установке опалубки свода).	0,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-060-03-01	Установка опалубки: деревянная щитовая	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Распиловка досок по размерам (при установке отдельных досок). 2. Пришивка досок или щитов по кружалам или лекалам.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-060-04-01	Установка опалубки: деревянная из отдельных досок	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Распиловка досок по размерам (при установке отдельных досок). 2. Пришивка досок или щитов по кружалам или лекалам.	0,39	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-060-05-01	Установка опалубки: деревянная торцевая	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Распиловка досок по размерам (при установке отдельных досок). 2. Пришивка досок или щитов по кружалам или лекалам.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-060-06-01	Разборка опалубки: металлическая, место установки - свод	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разборка щитов опалубки или отдельных досок. 2. Выдергивание гвоздей (при разборке деревянной опалубки) и разболчивание болтов или выбивка распорок при разборке металлической опалубки. 3. Очистка опалубки от налипшего бетона. 4. Спуск элементов опалубки с подмостей (при разборке опалубки свода).	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-060-07-01	Разборка опалубки: металлическая, место установки - стены	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разборка щитов опалубки или отдельных досок. 2. Выдергивание гвоздей (при разборке деревянной опалубки) и разболчивание болтов или выбивка распорок при разборке металлической опалубки. 3. Очистка опалубки от налипшего бетона. 4. Спуск элементов опалубки с подмостей (при разборке опалубки свода).	0,08	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-060-08-01	Разборка опалубки: деревянная щитовая	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разборка щитов опалубки или отдельных досок. 2. Выдергивание гвоздей (при разборке деревянной опалубки) и разболчивание болтов или выбивка распорок при разборке металлической опалубки. 3. Очистка опалубки от налипшего бетона. 4. Спуск элементов опалубки с подмостей (при разборке опалубки свода).	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-060-09-01	Разборка опалубки: деревянная из отдельных досок	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разборка щитов опалубки или отдельных досок. 2. Выдергивание гвоздей (при разборке деревянной опалубки) и разболчивание болтов или выбивка распорок при разборке металлической опалубки. 3. Очистка опалубки от налипшего бетона. 4. Спуск элементов опалубки с подмостей (при разборке опалубки свода).	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-060-10-01	Разборка опалубки: деревянная торцевая	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разборка щитов опалубки или отдельных досок. 2. Выдергивание гвоздей (при разборке деревянной опалубки) и разболчивание болтов или выбивка распорок при разборке металлической опалубки. 3. Очистка опалубки от налипшего бетона. 4. Спуск элементов опалубки с подмостей (при разборке опалубки свода).	0,75	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-060-11-01	Установка опалубки из готовых досок	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	-	0,21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-061 Установками разборка опалубки тротуара								
Н-60-02-061-01-01	Установка опалубки тротуара	1 м тротуара	1. Установка кронштейнов, поддерживающих опалубку тротуара. 2. Выверка кронштейнов по отметкам и раскрепление их. 3. Пришивка по кронштейнам досок опалубки тротуара и бортовых досок.	0,45	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-061-02-01	Разборка опалубки тротуара	1 м тротуара	1. Снятие досок опалубки и укладка их в штабель. 2. Снятие кронштейнов, поддерживающих опалубку тротуара.	0,22	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-062 Устройство и разборка лесов								
Н-60-02-062-01-01	Устройство стоек, подкосов, прогонов лесов из бревен	1 м бревна	1. Разметка и перепиливание лесоматериалов. 2. Изготовление сопряжений. 3. Установка стоек, подкосов и прогонов. 4. Закрепление в местах соединений всех элементов и лесов. 5. Укладка настилов. 6. Устройство ограждений. 7. Подноска всех элементов с подъемом к месту установки.	0,15	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-062-02-01	Разборка стоек, подкосов, прогонов лесов из бревен	1 м бревна	1. Разборка лесов с откреплением и снятием всех элементов. 2. Спуск элементов лесов с откосной в сторону и укладкой в штабель.	0,08	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-062-03-01	Устройство стоек, подкосов, прогонов лесов из досок	1 м доски	1. Разметка и перепиливание лесоматериалов. 2. Изготовление сопряжений. 3. Установка стоек, подкосов и прогонов. 4. Закрепление в местах соединений всех элементов и лесов. 5. Укладка настилов. 6. Устройство ограждений. 7. Подноска всех элементов с подъемом к месту установки.	0,1	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-062-04-01	Разборка стоек, подкосов, прогонов лесов из досок	1 м доски	1. Разборка лесов с откреплением и снятием всех элементов. 2. Спуск элементов лесов с откосной в сторону и укладкой в штабель.	0,05	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-062-05-01	Устройство настила и ограждения лесов	1 м2 настила или ограждения	1. Разметка и перепиливание лесоматериалов. 2. Изготовление сопряжений. 3. Установка стоек, подкосов и прогонов. 4. Закрепление в местах соединений всех элементов и лесов. 5. Укладка настилов. 6. Устройство ограждений. 7. Подноска всех элементов с подъемом к месту установки.	0,14	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-062-06-01	Разборка настила и ограждения лесов	1 м2 настила или ограждения	1. Разборка лесов с откреплением и снятием всех элементов. 2. Спуск элементов лесов с откосной в сторону и укладкой в штабель.	0,09	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-062-07-01	Устройство лестниц лестничных лесов	100 м	1. Установка и крепление лестниц. 2. Постановка схваток. 3. Укладка настила. 4. Устройство ограждения. 5. Подноска всех элементов и подъем к месту установки.	13,5	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-062-08-01	Разборка лестниц лестничных лесов	100 м	1. Разборка лесов, снятие настила, ограждений, подкосов и лестниц. 2. Спуск всех элементов, откоса в сторону и укладка в штабель.	6,8	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-062-09-01	Устройство подкосов лестничных лесов	100 м	1. Установка и крепление лестниц. 2. Постановка схваток. 3. Укладка настила. 4. Устройство ограждения. 5. Подноска всех элементов и подъем к месту установки.	2,8	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-062-10-01	Разборка подкосов лестничных лесов	100 м	1. Разборка лесов, снятие настила, ограждений, подкосов и лестниц. 2. Спуск всех элементов, отоска в сторону и укладка в штабель.	1,9	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-062-11-01	Устройство настилов лестничных лесов	100 м2	1. Установка и крепление лестниц. 2. Постановка схваток. 3. Укладка настила. 4. Устройство ограждения. 5. Подноска всех элементов и подъем к месту установки.	4,9	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-062-12-01	Разборка настилов лестничных лесов	100 м2	1. Разборка лесов, снятие настила, ограждений, подкосов и лестниц. 2. Спуск всех элементов, отоска в сторону и укладка в штабель.	2,9	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-062-13-01	Устройство ограждений лестничных лесов	100 м2	1. Установка и крепление лестниц. 2. Постановка схваток. 3. Укладка настила. 4. Устройство ограждения. 5. Подноска всех элементов и подъем к месту установки.	3,8	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-062-14-01	Разборка ограждений лестничных лесов	100 м2	1. Разборка лесов, снятие настила, ограждений, подкосов и лестниц. 2. Спуск всех элементов, отоска в сторону и укладка в штабель.	1,9	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-063 Устройство и разборка подвесных лесов								
Н-60-02-063-01-01	Устройство крюков подвесных лесов	1 крюк	1. Подвеска и крепление стальных крюков к тюбингам или к закладным деталям (рам или анкером). 2. Укладка прогонов на крюки с установкой распорок. 3. Укладка тирант по прогонам с закреплением скобами. 4. Укладка узкоколейного пути по тирантам. 5. Устройство настила. 6. Подъем материалов к месту установки.	0,27	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	1
Н-60-02-063-02-01	Разборка крюков подвесных лесов	1 крюк	1. Разборка лесов с откреплением и снятием всех элементов. 2. Спуск элементов лесов вниз с отноской в сторону и укладкой в штабель.	0,12	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-063-03-01	Устройство прогонов из бревен подвесных лесов	1 шт.	1. Подвеска и крепление стальных крюков к тюбингам или к закладным деталям (рам или анкером). 2. Укладка прогонов на крюки с установкой распорок. 3. Укладка тирант по прогонам с закреплением скобами. 4. Укладка узкоколейного пути по тирантам. 5. Устройство настила. 6. Подъем материалов к месту установки.	1	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	1
Н-60-02-063-04-01	Разборка прогонов из бревен подвесных лесов	1 шт.	1. Разборка лесов с откреплением и снятием всех элементов. 2. Спуск элементов лесов вниз с отноской в сторону и укладкой в штабель.	0,45	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-063-05-01	Устройство тирантов подвесных лесов	1 шт.	1. Подвеска и крепление стальных крюков к тубингам или к закладным деталям (рам или анкерov). 2. Укладка прогонов на крюки с установкой распорок. 3. Укладка тирант по прогонам с закреплением скобами. 4. Укладка узкоколейного пути по тирантам. 5. Устройство настила. 6. Подъем материалов к месту установки.	0,9	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	1
Н-60-02-063-06-01	Разборка тирантов подвесных лесов	1 шт.	1. Разборка лесов с откреплением и снятием всех элементов. 2. Спуск элементов лесов вниз с отноской в сторону и укладкой в штабель.	0,4	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-063-07-01	Устройство распорок подвесных лесов	1 шт.	1. Подвеска и крепление стальных крюков к тубингам или к закладным деталям (рам или анкерov). 2. Укладка прогонов на крюки с установкой распорок. 3. Укладка тирант по прогонам с закреплением скобами. 4. Укладка узкоколейного пути по тирантам. 5. Устройство настила. 6. Подъем материалов к месту установки.	0,21	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	1
Н-60-02-063-08-01	Разборка распорок подвесных лесов	1 шт.	1. Разборка лесов с откреплением и снятием всех элементов. 2. Спуск элементов лесов вниз с отноской в сторону и укладкой в штабель.	0,09	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-063-09-01	Устройство настила подвесных лесов	1 м2	1. Подвеска и крепление стальных крюков к тубингам или к закладным деталям (рам или анкером). 2. Укладка прогонов на крюки с установкой распорок. 3. Укладка тирант по прогонам с закреплением скобами. 4. Укладка узкоколейного пути по тирантам. 5. Устройство настила. 6. Подъем материалов к месту установки.	0,27	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	1
Н-60-02-063-10-01	Разборка настила подвесных лесов	1 м2	1. Разборка лесов с откреплением и снятием всех элементов. 2. Спуск элементов лесов вниз с относной в сторону и укладкой в штабель.	0,12	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Таблица Н-60-02-064 Устройство и разборка настилов и бойков								
Н-60-02-064-01-01	Устройство настилов для установки механизмов по кронштейнам	1 м2	1. Заготовка элементов настила или деталей бойков с пригонкой их по месту и креплением. 2. Укладка лаг (при устройстве настила на стрелках и закруглениях). 3. Настилка досок с пришивкой их гвоздями. 4. Крепление кронштейнов к обделке (при устройстве настила для установки механизмов).	0,37	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-064-02-01	Разборка настилов для установки механизмов по кронштейнам	1 м2	1. Разборка настилов или бойков по элементам. 2. Снятие щитов.	0,18	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-064-03-01	Устройство настилов на стрелках и закруглениях рельсового пути	1 м2	1. Заготовка элементов настила или деталей бойков с пригонкой их по месту и креплением. 2. Укладка лаг (при устройстве настила на стрелках и закруглениях). 3. Настилка досок с пришивкой их гвоздями. 4. Крепление кронштейнов к обделке (при устройстве настила для установки механизмов).	0,24	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-064-04-01	Разборка настилов на стрелках и закруглениях рельсового пути	1 м2	1. Разборка настилов или бойков по элементам. 2. Снятие щитов.	0,12	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-064-05-01	Устройство настилов по тирантам при уложенных рельсовых путях	1 м2	1. Заготовка элементов настила или деталей бойков с пригонкой их по месту и креплением. 2. Укладка лаг (при устройстве настила на стрелках и закруглениях). 3. Настилка досок с пришивкой их гвоздями. 4. Крепление кронштейнов к обделке (при устройстве настила для установки механизмов).	0,11	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-064-06-01	Разборка настилов по тирантам при уложенных рельсовых путях	1 м2	1. Разборка настилов или бойков по элементам. 2. Снятие щитов.	0,06	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-064-07-01	Устройство настилов по тирантам без путей	1 м2	1. Заготовка элементов настила или деталей бойков с пригонкой их по месту и креплением. 2. Укладка лаг (при устройстве настила на стрелках и закруглениях). 3. Настилка досок с пришивкой их гвоздями. 4. Крепление кронштейнов к обделке (при устройстве настила для установки механизмов).	0,07	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-064-08-01	Разборка настилов по тирантам без путей	1 м2	1. Разборка настилов или бойков по элементам. 2. Снятие щитов.	0,04	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-064-09-01	Устройство бойков для бетона или раствора с настилом в один слой	1 м2	1. Заготовка элементов настила или деталей бойков с пригонкой их по месту и креплением. 2. Укладка лаг (при устройстве настила на стрелках и закруглениях). 3. Настилка досок с пришивкой их гвоздями. 4. Крепление кронштейнов к обделке (при устройстве настила для установки механизмов).	0,24	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-064-10-01	Разборка бойков для бетона или раствора с настилом в один слой	1 м2	1. Разборка настилов или бойков по элементам. 2. Снятие щитов.	0,12	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-064-11-01	Устройство бойков для бетона или раствора с настилом в два слоя	1 м2	1. Заготовка элементов настила или деталей бойков с пригонкой их по месту и креплением. 2. Укладка лаг (при устройстве настила на стрелках и закруглениях). 3. Настилка досок с пришивкой их гвоздями. 4. Крепление кронштейнов к обделке (при устройстве настила для установки механизмов).	0,29	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-064-12-01	Разборка бойков для бетона или раствора с настилом в два слоя	1 м2	1. Разборка настилов или бойков по элементам. 2. Снятие щитов.	0,15	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-064-13-01	Устройство трапов для покрытия водоотводной канавы или междурельсового пространства из готовых щитов	1 м2	1. Укладка готовых щитов.	0,07	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-064-14-01	Разборка трапов для покрытия водоотводной канавы или междурельсового пространства из готовых щитов	1 м2	1. Разборка настилов или бойков по элементам. 2. Снятие щитов.	0,03	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Таблица Н-60-02-065 Установка арматуры в конструкции								
Н-60-02-065-01-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, обратный свод (лоток): преобладающий диаметр арматуры до 8 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-02-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, обратный свод (лоток): преобладающий диаметр арматуры до 12 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-03-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, обратный свод (лоток): преобладающий диаметр арматуры до 18 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-04-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, обратный свод (лоток): преобладающий диаметр арматуры до 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-05-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, обратный свод (лоток): преобладающий диаметр арматуры св. 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	0,99	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-06-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, стены криволинейные: преобладающий диаметр арматуры до 8 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-07-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, стены криволинейные: преобладающий диаметр арматуры до 12 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-08-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, стены криволинейные: преобладающий диаметр арматуры до 18 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-09-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, стены криволинейные: преобладающий диаметр арматуры до 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-10-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, стены криволинейные: преобладающий диаметр арматуры св. 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-11-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, свод или полное кольцо: преобладающий диаметр арматуры до 8 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-12-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, свод или полное кольцо: преобладающий диаметр арматуры до 12 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-13-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, свод или полное кольцо: преобладающий диаметр арматуры до 18 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-14-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, свод или полное кольцо: преобладающий диаметр арматуры до 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-15-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, свод или полное кольцо: преобладающий диаметр арматуры св. 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-16-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, балки: преобладающий диаметр арматуры до 8 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-17-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, балки: преобладающий диаметр арматуры до 12 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-18-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, балки: преобладающий диаметр арматуры до 18 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-19-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, балки: преобладающий диаметр арматуры до 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-20-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, балки: преобладающий диаметр арматуры св. 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	0,79	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-21-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, плиты: преобладающий диаметр арматуры до 8 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-22-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, плиты: преобладающий диаметр арматуры до 12 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-23-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, плиты: преобладающий диаметр арматуры до 18 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-24-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, плиты: преобладающий диаметр арматуры до 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	0,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-25-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, плиты: преобладающий диаметр арматуры св. 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-26-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, стены и перегородки прямолинейные: преобладающий диаметр арматуры до 8 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-27-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, стены и перегородки прямолинейные: преобладающий диаметр арматуры до 12 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-28-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, стены и перегородки прямолинейные: преобладающий диаметр арматуры до 18 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-29-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, стены и перегородки прямолинейные: преобладающий диаметр арматуры до 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-30-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, стены и перегородки прямолинейные: преобладающий диаметр арматуры св. 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-31-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, лестничные марши, площадки, сплошные перила, колонки: преобладающий диаметр арматуры до 8 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-32-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, лестничные марши, площадки, сплошные перила, колонки: преобладающий диаметр арматуры до 12 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-33-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, лестничные марши, площадки, сплошные перила, колонки: преобладающий диаметр арматуры до 18 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-34-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, лестничные марши, площадки, сплошные перила, колонки: преобладающий диаметр арматуры до 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-35-01	Установка отдельных стержней арматуры в конструкции, лестничные марши, площадки, сплошные перила, колонки: преобладающий диаметр арматуры св. 26 мм	100 кг установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддерживание при сварке.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-36-01	Установка арматурных каркасов в конструкции, свод и стены: масса каркаса до 5 кг	1 каркас	1. Разгрузка каркасов с платформы, относка к рабочему месту. 2. Установка фиксаторов. 3. Разметка мест установки каркасов. 4. Установка арматурных каркасов с вязкой стыков и креплением их к направляющим.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-37-01	Установка арматурных каркасов в конструкции, свод и стены: масса каркаса до 10 кг	1 каркас	1. Разгрузка каркасов с платформы, относка к рабочему месту. 2. Установка фиксаторов. 3. Разметка мест установки каркасов. 4. Установка арматурных каркасов с вязкой стыков и креплением их к направляющим.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-38-01	Установка арматурных каркасов в конструкции, свод и стены: масса каркаса до 15 кг	1 каркас	1. Разгрузка каркасов с платформы, относка к рабочему месту. 2. Установка фиксаторов. 3. Разметка мест установки каркасов. 4. Установка арматурных каркасов с вязкой стыков и креплением их к направляющим.	0,21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-39-01	Установка арматурных каркасов в конструкции, свод и стены: масса каркаса до 20 кг	1 каркас	1. Разгрузка каркасов с платформы, относка к рабочему месту. 2. Установка фиксаторов. 3. Разметка мест установки каркасов. 4. Установка арматурных каркасов с вязкой стыков и креплением их к направляющим.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-40-01	Установка арматурных каркасов в конструкции, свод и стены: масса каркаса св. 20 кг	1 каркас	1. Разгрузка каркасов с платформы, относка к рабочему месту. 2. Установка фиксаторов. 3. Разметка мест установки каркасов. 4. Установка арматурных каркасов с вязкой стыков и креплением их к направляющим.	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-41-01	Установка арматурных каркасов в конструкции, обратный свод (лоток): масса каркаса до 5 кг	1 каркас	1. Разгрузка каркасов с платформы, относка к рабочему месту. 2. Установка фиксаторов. 3. Разметка мест установки каркасов. 4. Установка арматурных каркасов с вязкой стыков и креплением их к направляющим.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-42-01	Установка арматурных каркасов в конструкции, обратный свод (лоток): масса каркаса до 10 кг	1 каркас	1. Разгрузка каркасов с платформы, относка к рабочему месту. 2. Установка фиксаторов. 3. Разметка мест установки каркасов. 4. Установка арматурных каркасов с вязкой стыков и креплением их к направляющим.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-43-01	Установка арматурных каркасов в конструкции, обратный свод (лоток): масса каркаса до 15 кг	1 каркас	1. Разгрузка каркасов с платформы, относка к рабочему месту. 2. Установка фиксаторов. 3. Разметка мест установки каркасов. 4. Установка арматурных каркасов с вязкой стыков и креплением их к направляющим.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-44-01	Установка арматурных каркасов в конструкции, обратный свод (лоток): масса каркаса до 20 кг	1 каркас	1. Разгрузка каркасов с платформы, относка к рабочему месту. 2. Установка фиксаторов. 3. Разметка мест установки каркасов. 4. Установка арматурных каркасов с вязкой стыков и креплением их к направляющим.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-065-45-01	Установка арматурных каркасов в конструкции, обратный свод (лоток): масса каркаса св. 20 кг	1 каркас	1. Разгрузка каркасов с платформы, относка к рабочему месту. 2. Установка фиксаторов. 3. Разметка мест установки каркасов. 4. Установка арматурных каркасов с вязкой стыков и креплением их к направляющим.	0,21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-065-46-01	Установка арматурной сетки	100 кг арматуры	1. Очистка закладных деталей на блоках. 2. Подача сетки на тележку. 3. Очистка лотковой части тоннеля. 4. Раскатка сетки по лотку. 5. Установка сетки.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-066 Бетонные работы в горизонтальных и наклонных выработках								
Н-60-02-066-01-01	Сборка бетоновода при укладке бетонной смеси с помощью бетононасосов, пневмобетоноукладчиков и пневмонагнетателей бетона: горизонтальный участок, диаметр трубопровода до 150 мм	1 м бетоновода	1. Очистка звеньев бетоновода. 2. Подноска звеньев бетоновода к месту монтажа на расстояние до 50 м. 3. Установка деревянных подкладок и укладка звеньев бетоновода. 4. Закрывание и закрепление замков. 5. Подъем звеньев бетоновода на передвижные подмости или погрузка на автопогрузчик. 6. Крепление звеньев бетоновода проволокой к элементам временной крепи выработки или к ранее установленным анкерам.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-02-01	Сборка бетоновода при укладке бетонной смеси с помощью бетононасосов, пневмобетоноукладчиков и пневмонагнетателей бетона: горизонтальный участок, диаметр трубопровода до 203 мм	1 м бетоновода	1. Очистка звеньев бетоновода. 2. Подноска звеньев бетоновода к месту монтажа на расстояние до 50 м. 3. Установка деревянных подкладок и укладка звеньев бетоновода. 4. Закрывание и закрепление замков. 5. Подъем звеньев бетоновода на передвижные подмости или погрузка на автопогрузчик. 6. Крепление звеньев бетоновода проволокой к элементам временной крепи выработки или к ранее установленным анкерам.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-066-03-01	Сборка бетоновода при укладке бетонной смеси с помощью бетононасосов, пневмобетоноукладчиков и пневмонагнетателей бетона: наклонный участок, диаметр трубопровода до 150 мм	1 м бетоновода	1. Очистка звеньев бетоновода. 2. Подноска звеньев бетоновода к месту монтажа на расстояние до 50 м. 3. Установка деревянных подкладок и укладка звеньев бетоновода. 4. Закрывание и закрепление замков. 5. Подъем звеньев бетоновода на передвижные подмости или погрузка на автопогрузчик. 6. Крепление звеньев бетоновода проволокой к элементам временной крепи выработки или к ранее установленным анкерам.	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-04-01	Сборка бетоновода при укладке бетонной смеси с помощью бетононасосов, пневмобетоноукладчиков и пневмонагнетателей бетона: наклонный участок, диаметр трубопровода до 203 мм	1 м бетоновода	1. Очистка звеньев бетоновода. 2. Подноска звеньев бетоновода к месту монтажа на расстояние до 50 м. 3. Установка деревянных подкладок и укладка звеньев бетоновода. 4. Закрывание и закрепление замков. 5. Подъем звеньев бетоновода на передвижные подмости или погрузка на автопогрузчик. 6. Крепление звеньев бетоновода проволокой к элементам временной крепи выработки или к ранее установленным анкерам.	0,65	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-066-05-01	Разборка бетоновода при укладке бетонной смеси с помощью бетононасосов, пневмобетоноукладчиков и пневмонагнетателей бетона: горизонтальный участок, диаметр трубопровода до 150 мм	1 м бетоновода	1. Открывание замков и снятие проволочного крепления. 2. Снятие звеньев бетоновода с подкладок. 3. Очистка секций бетоновода от остатков бетонной смеси. 4. Относки и укладка звеньев бетоновода в штабель.	0,1	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	3
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-06-01	Разборка бетоновода при укладке бетонной смеси с помощью бетононасосов, пневмобетоноукладчиков и пневмонагнетателей бетона: горизонтальный участок, диаметр трубопровода до 203 мм	1 м бетоновода	1. Открывание замков и снятие проволочного крепления. 2. Снятие звеньев бетоновода с подкладок. 3. Очистка секций бетоновода от остатков бетонной смеси. 4. Относки и укладка звеньев бетоновода в штабель.	0,13	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	3
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
Н-60-02-066-07-01	Разборка бетоновода при укладке бетонной смеси с помощью бетононасосов, пневмобетоноукладчиков и пневмонагнетателей бетона: наклонный участок, диаметр трубопровода до 150 мм	1 м бетоновода	1. Открывание замков и снятие проволочного крепления. 2. Снятие звеньев бетоновода с подкладок. 3. Очистка секций бетоновода от остатков бетонной смеси. 4. Относки и укладка звеньев бетоновода в штабель.	0,26	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	3
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
Н-60-02-066-08-01	Разборка бетоновода при укладке бетонной смеси с помощью бетононасосов, пневмобетоноукладчиков и пневмонагнетателей бетона: наклонный участок, диаметр трубопровода до 203 мм	1 м бетоновода	1. Открывание замков и снятие проволочного крепления. 2. Снятие звеньев бетоновода с подкладок. 3. Очистка секций бетоновода от остатков бетонной смеси. 4. Относки и укладка звеньев бетоновода в штабель.	0,34	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	3
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-09-01	Укладка бетонной смеси бетоноукладочными машинами ПБУ-500, ПН-0,5, ПБУ-300, ПБУ-5: доставка бетонной смеси вагонетками	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из кузовов автомобилей-самосвалов или вагонеток с разгрузкой в приемный бункер или ковш скипового подъемника. 2. Очистка кузова самосвала или вагонетки. 3. Осмотр, регулирование и смазка бетоноукладочной машины и других устройств и приспособлений установки. 4. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции. 5. Наблюдение за работой бетоноукладочной машины и бетоновода в процессе работы. 6. Ликвидация пробок. 7. Очистка опалубки, арматуры и мест бетонирования перед укладкой бетонной смеси. 8. Укладка бетонной смеси, ее частичная перекидка и разравнивание. 9. Перестановка концевой трубы бетоновода. 10. Установка трубок для нагнетания и анкеров в процессе бетонирования. 11. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 12. Очистка бетоновода.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-10-01	Укладка бетонной смеси бетоноукладочными машинами ПБУ-500, ПН-0,5, ПБУ-300, ПБУ-5: доставка бетонной смеси автомобилями-самосвалами	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из кузовов автомобилей-самосвалов или вагонеток с разгрузкой в приемный бункер или ковш скипового подъемника. 2. Очистка кузова самосвала или вагонетки. 3. Осмотр, регулирование и смазка бетоноукладочной машины и других устройств и приспособлений установки. 4. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции. 5. Наблюдение за работой бетоноукладочной машины и бетоновода в процессе работы. 6. Ликвидация пробок. 7. Очистка опалубки, арматуры и мест бетонирования перед укладкой бетонной смеси. 8. Укладка бетонной смеси, ее частичная перекидка и разравнивание. 9. Перестановка концевой трубы бетоновода. 10. Установка трубок для нагнетания и анкеров в процессе бетонирования. 11. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 12. Очистка бетоновода.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-11-01	Укладка бетонной смеси бетоноукладочными машинами С-296: доставка бетонной смеси вагонетками	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из кузовов автомобилей-самосвалов или вагонеток с разгрузкой в приемный бункер или ковш скипового подъемника. 2. Очистка кузова самосвала или вагонетки. 3. Осмотр, регулирование и смазка бетоноукладочной машины и других устройств и приспособлений установки. 4. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции. 5. Наблюдение за работой бетоноукладочной машины и бетоновода в процессе работы. 6. Ликвидация пробок. 7. Очистка опалубки, арматуры и мест бетонирования перед укладкой бетонной смеси. 8. Укладка бетонной смеси, ее частичная перекидка и разравнивание. 9. Перестановка концевой трубы бетоновода. 10. Установка трубок для нагнетания и анкеров в процессе бетонирования. 11. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 12. Очистка бетоновода.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-12-01	Укладка бетонной смеси бетоноукладочными машинами С-296: доставка бетонной смеси автомобилями-самосвалами	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из кузовов автомобилей-самосвалов или вагонеток с разгрузкой в приемный бункер или ковш скипового подъемника. 2. Очистка кузова самосвала или вагонетки. 3. Осмотр, регулирование и смазка бетоноукладочной машины и других устройств и приспособлений установки. 4. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции. 5. Наблюдение за работой бетоноукладочной машины и бетоновода в процессе работы. 6. Ликвидация пробок. 7. Очистка опалубки, арматуры и мест бетонирования перед укладкой бетонной смеси. 8. Укладка бетонной смеси, ее частичная перекидка и разравнивание. 9. Перестановка концевой трубы бетоновода. 10. Установка трубок для нагнетания и анкеров в процессе бетонирования. 11. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 12. Очистка бетоновода.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-13-01	Укладка бетонной смеси бетоноукладочными машинами С-252: доставка бетонной смеси вагонетками	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из кузовов автомобилей-самосвалов или вагонеток с разгрузкой в приемный бункер или ковш скипового подъемника. 2. Очистка кузова самосвала или вагонетки. 3. Осмотр, регулирование и смазка бетоноукладочной машины и других устройств и приспособлений установки. 4. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции. 5. Наблюдение за работой бетоноукладочной машины и бетоновода в процессе работы. 6. Ликвидация пробок. 7. Очистка опалубки, арматуры и мест бетонирования перед укладкой бетонной смеси. 8. Укладка бетонной смеси, ее частичная перекидка и разравнивание. 9. Перестановка концевой трубы бетоновода. 10. Установка трубок для нагнетания и анкеров в процессе бетонирования. 11. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 12. Очистка бетоновода.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-14-01	Укладка бетонной смеси бетоноукладочными машинами С-252: доставка бетонной смеси автомобилями-самосвалами	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из кузовов автомобилей-самосвалов или вагонеток с разгрузкой в приемный бункер или ковш скипового подъемника. 2. Очистка кузова самосвала или вагонетки. 3. Осмотр, регулирование и смазка бетоноукладочной машины и других устройств и приспособлений установки. 4. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции. 5. Наблюдение за работой бетоноукладочной машины и бетоновода в процессе работы. 6. Ликвидация пробок. 7. Очистка опалубки, арматуры и мест бетонирования перед укладкой бетонной смеси. 8. Укладка бетонной смеси, ее частичная перекидка и разравнивание. 9. Перестановка концевой трубы бетоновода. 10. Установка трубок для нагнетания и анкеров в процессе бетонирования. 11. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 12. Очистка бетоновода.	0,95	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-15-01	Укладка бетонной смеси бетоноукладочными машинами БР-70: доставка бетонной смеси вагонетками	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из кузовов автомобилей-самосвалов или вагонеток с разгрузкой в приемный бункер или ковш скипового подъемника. 2. Очистка кузова самосвала или вагонетки. 3. Осмотр, регулирование и смазка бетоноукладочной машины и других устройств и приспособлений установки. 4. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции. 5. Наблюдение за работой бетоноукладочной машины и бетоновода в процессе работы. 6. Ликвидация пробок. 7. Очистка опалубки, арматуры и мест бетонирования перед укладкой бетонной смеси. 8. Укладка бетонной смеси, ее частичная перекидка и разравнивание. 9. Перестановка концевой трубы бетоновода. 10. Установка трубок для нагнетания и анкеров в процессе бетонирования. 11. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 12. Очистка бетоновода.	0,55	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-16-01	Укладка бетонной смеси бетоноукладочными машинами БР-70: доставка бетонной смеси автомобилями-самосвалами	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из кузовов автомобилей-самосвалов или вагонеток с разгрузкой в приемный бункер или ковш скипового подъемника. 2. Очистка кузова самосвала или вагонетки. 3. Осмотр, регулирование и смазка бетоноукладочной машины и других устройств и приспособлений установки. 4. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции. 5. Наблюдение за работой бетоноукладочной машины и бетоновода в процессе работы. 6. Ликвидация пробок. 7. Очистка опалубки, арматуры и мест бетонирования перед укладкой бетонной смеси. 8. Укладка бетонной смеси, ее частичная перекидка и разравнивание. 9. Перестановка концевой трубы бетоновода. 10. Установка трубок для нагнетания и анкеров в процессе бетонирования. 11. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 12. Очистка бетоновода.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-17-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: стен, толщина до 150 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-18-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: стен, толщина до 200 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-19-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: стен, толщина до 300 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-20-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: стен, толщина до 400 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-21-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: стен, толщина св. 400 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-22-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: свода, толщина до 150 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-23-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: свода, толщина до 200 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-24-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: свода, толщина до 300 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-25-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: свода, толщина до 400 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-26-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: свода, толщина св. 400 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-27-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: лотка, толщина до 150 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-28-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: лотка, толщина до 200 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	0,98	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-29-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: лотка, толщина до 300 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-30-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: лотка, толщина до 400 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-31-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании штольнеобразных выработок: лотка, толщина св. 400 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-32-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: стен, толщина до 100 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	5,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-33-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: стен, толщина до 150 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-34-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: стен, толщина до 200 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-35-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: стен, толщина до 300 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-36-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: стен, толщина до 400 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-37-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: свода, толщина до 100 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	6,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-38-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: свода, толщина до 150 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	6,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-39-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: свода, толщина до 200 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-40-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: свода, толщина до 300 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	5,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-41-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: свода, толщина до 400 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-42-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: лотка, толщина до 100 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-43-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: лотка, толщина до 150 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-44-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: лотка, толщина до 200 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-45-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: лотка, толщина до 300 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-46-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании железобетонной рубашки: лотка, толщина до 400 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-47-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании тоннельных и внутритоннельных конструкций: тоннели и камеры, лоток (обратный свод)	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	0,82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-48-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании тоннельных и внутритоннельных конструкций: тоннели и камеры, стены	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-49-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании тоннельных и внутритоннельных конструкций: тоннели и камеры, свод	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-50-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании тоннельных и внутритоннельных конструкций: перекрытия ребристые	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-51-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании тоннельных и внутритоннельных конструкций: перекрытия безбалочные	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-52-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании тоннельных и внутритоннельных конструкций: пешеходные дорожки	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-53-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании тоннельных и внутритоннельных конструкций: лестничные марши и площадки, карнизы, желоба, колонки	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-54-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании тоннельных и внутритоннельных конструкций: балки	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-55-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании тоннельных и внутритоннельных конструкций: колонны	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-56-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании тоннельных и внутритоннельных конструкций: перегородки толщиной до 100 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-066-57-01	Укладка бетонной смеси вручную при бетонировании тоннельных и внутритоннельных конструкций: перегородки толщиной до 200 мм	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-066-58-01	Подача камня непосредственно из бадьи	1 м3 уложенного камня	-	0,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-066-59-01	Бетонирование замка свода в бетонных конструкциях	1 м замка	-	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-066-60-01	Бетонирование замка свода в железобетонных конструкциях	1 м замка	-	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-066-61-01	Бетонирование мест примыкания стен к пятам свода в бетонных конструкциях	1 м примыкания	-	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-066-62-01	Бетонирование мест примыкания стен к пятам свода в железобетонных конструкциях	1 м примыкания	-	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-067 Монтаж сборных железобетонных конструкций под фундаменты эскалаторов								
Н-60-02-067-01-01	Монтаж сборных железобетонных конструкций под фундаменты эскалаторов: блоки Т-образные	1 конструктивный элемент	1. Строповка конструкции к торсу тельфера. 2. Перемещение конструкции тельфером в машинное помещение приводной станции. 3. Погрузка в скип и перемещение к месту установки конструкции электрической лебедкой. 4. Установка конструкции на место тельфером со строповкой и расстроповкой. 5. Выверка элемента по отвесу и струне, натягивание струны. 6. Прием цементного раствора из скипа. 7. Заполнение швов между блоками раствором. 8. Укладка постели под ступени лестничного марша.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-067-02-01	Монтаж сборных железобетонных конструкций под фундаменты эскалаторов: блоки П-образные	1 конструктивный элемент	1. Строповка конструкции к торсу тельфера. 2. Перемещение конструкции тельфером в машинное помещение приводной станции. 3. Погрузка в скип и перемещение к месту установки конструкции электрической лебедкой. 4. Установка конструкции на место тельфером со строповкой и расстроповкой. 5. Выверка элемента по отвесу и струне, натягивание струны. 6. Прием цементного раствора из скипа. 7. Заполнение швов между блоками раствором. 8. Укладка постели под ступени лестничного марша.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-067-03-01	Монтаж сборных железобетонных конструкций под фундаменты эскалаторов: лестничные марши на четыре ступени	1 конструктивный элемент	1. Строповка конструкции к торсу тельфера. 2. Перемещение конструкции тельфером в машинное помещение приводной станции. 3. Погрузка в скип и перемещение к месту установки конструкции электрической лебедкой. 4. Установка конструкции на место тельфером со строповкой и расстроповкой. 5. Выверка элемента по отвесу и струне, натягивание струны. 6. Прием цементного раствора из скипа. 7. Заполнение швов между блоками раствором. 8. Укладка постели под ступени лестничного марша.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-068 Устройство сборных железобетонных фундаментов из плит под эскалаторы								
Н-60-02-068-01-01	Устройство сборных железобетонных фундаментов под эскалаторы из плит размером 570 x 150 x 50 см	1 плита	1. Установка башмаков под плиту. 2. Опускание плиты на направляющие. 3. Строповка плиты тросом лебедки. 4. Спуск плиты по направляющим. 5. Подвешивание плиты к монтажной тележке. 6. Расстроповка плиты от троса лебедки. 7. Перемещение плиты на тележке. 8. Подъем плиты домкратами. 9. Снятие башмаков с плиты. 10. Укладка плиты и открепление от домкратов. 11. Управление лебедкой и подача сигналов. 12. Расстроповка плиты от троса лебедки. 13. Перемещение порожней тележки на верх наклонного хода. 14. Смазка направляющих тавотом.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-068-02-01	Омоноличивание швов между плитами песчано-цементным раствором при устройстве сборных железобетонных фундаментов из плит под эскалаторы	1 м шва	1. Приемка раствора. 2. Раскладка раствора лопатой. 3. Заделка раствором швов между плитами. 4. Натягивание осевого шнура. 5. Установка закладных частей. 6. Снятие осевого шнура.	0,21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-068-03-01	Устройство лестниц из отдельных железобетонных ступеней размером 52 x 29 x 17 см	1 ступень	1. Приемка раствора. 2. Устройство постели из раствора. 3. Подтаскивание ступеней к месту установки. 4. Загибание монтажных петель. 5. Укладка ступеней на раствор. 6. Заливка швов раствором. 7. Выверка установленных ступеней.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-069 Устройство жесткого основания под путь в тоннелях метрополитена								
Н-60-02-069-01-01	Устройство жесткого основания под путь в тоннелях метрополитена: конструкция сборная из одного блока в тоннеле диаметром 5,5-6 м	1 м тоннеля	1. Очистка ячеек тюбингов или поверхности блоков от грязи. 2. Подача раствора. 3. Укладка раствора на поверхность лотковых блоков тоннельной обделки или в ячейки тюбингов. 4. Укладка при помощи тельфера железобетонных блоков на раствор. 5. Заполнение швов между блоками раствором.	0,77	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-069-02-01	Устройство жесткого основания под путь в тоннелях метрополитена: конструкция сборная из двух блоков в тоннеле диаметром 5,5-6 м	1 м тоннеля	1. Очистка ячеек тюбингов или поверхности блоков от грязи. 2. Подача раствора. 3. Укладка раствора на поверхность лотковых блоков тоннельной обделки или в ячейки тюбингов. 4. Укладка при помощи тельфера железобетонных блоков на раствор. 5. Заполнение швов между блоками раствором.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-069-03-01	Устройство жесткого основания под путь в тоннелях метрополитена: конструкция монолитная из одного блока в тоннеле диаметром 5,5-6 м	1 м3 бетона в деле	1. Очистка поверхности. 2. Подача бетонной смеси вагонетками и выгрузка опрокидыванием. 3. Укладка бетонной смеси в лоток тоннеля. 4. Разравнивание бетонной смеси. 5. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 6. Выравнивание открытой поверхности.	0,94	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-070 Укладка железобетонных плит и балок станционных платформ метрополитена								
Н-60-02-070-01-01	Установка краном железобетонных плит и балок станционных платформ метрополитена	1 элемент	1. Укладка плит и балок на раствор, строповка и расстроповка. 2. Выверка уложенного элемента. 3. Заполнение швов раствором, очистка поверхности.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-070-02-01	Установка электрической лебедкой железобетонных плит и балок станционных платформ метрополитена	1 элемент	1. Укладка плит и балок на раствор, строповка и расстроповка. 2. Выверка уложенного элемента. 3. Заполнение швов раствором, очистка поверхности.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-071 Устройство пешеходной дорожки из сборных железобетонных блоков в тоннеле метрополитена								
Н-60-02-071-01-01	Установка железобетонных блоков пешеходной дорожки в тоннеле метрополитена	1 блок	1. Перемещение крана. 2. Установка костылей в отверстия обделки тоннеля. 3. Строповка блока с отгибанием монтажных петель. 4. Перемещение крана с блоком к месту установки (в пределах рабочей зоны). 5. Закрепление крана на месте установки блока. 6. Установка блока на место. 7. Выверка блоков по отметкам с подклиниванием. 8. Расстроповка блока.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-071-02-01	Заделка швов и зазоров цементно-песчаным раствором при устройстве пешеходной дорожки из сборных железобетонных блоков в тоннеле метрополитена	1 м пешеходной дорожки	1. Приготовление цементно-песчаного раствора. 2. Подноска раствора в пределах рабочей зоны. 3. Заделка швов раствором.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-072 Установка железобетонных трубоблоков в путевых тоннелях станции метрополитена								
Н-60-02-072-01-01	Установка железобетонных трубоблоков в тоннелях станции метрополитена краном	1 блок	1. Очистка трубоблоков от грязи. 2. Строповка трубоблоков тросом лебедки или крана. 3. Установка трубоблоков с подкаткой в пределах рабочей зоны. 4. Расстроповка блоков. 5. Выверка установленных трубоблоков с проверкой каналов. 6. Заделка швов между блоками.	0,79	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-072-02-01	Установка железобетонных трубоблоков в тоннелях станции метрополитена электрической лебедкой	1 блок	1. Очистка трубоблоков от грязи. 2. Строповка трубоблоков тросом лебедки или крана. 3. Установка трубоблоков с подкаткой в пределах рабочей зоны. 4. Расстроповка блоков. 5. Выверка установленных трубоблоков с проверкой каналов. 6. Заделка швов между блоками.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-072-03-01	Установка железобетонных трубоблоков в тоннелях станции метрополитена ручной лебедкой	1 блок	1. Очистка трубоблоков от грязи. 2. Строповка трубоблоков тросом лебедки или крана. 3. Установка трубоблоков с подкаткой в пределах рабочей зоны. 4. Расстроповка блоков. 5. Выверка установленных трубоблоков с проверкой каналов. 6. Заделка швов между блоками.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-073 Устройство направляющего лотка в передовой штольне под щит диаметром 8,5 м								
Н-60-02-073-01-01	Устройство направляющего лотка с направляющими рельсами в передовой штольне под щит диаметром 8,5 м	1 м лотка	1. Установка и пришивка готовых лекал к стойкам. 2. Укладка рельсов с закреплением к верхняку рамы и выверка их. 3. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси. 5. Проверка правильности укладки смеси по лекалу. 6. Снятие лекал и разборка их по элементам.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-073-02-01	Устройство направляющего лотка без направляющих рельсов в передовой штольне под щит диаметром 8,5 м	1 м лотка	1. Установка и пришивка готовых лекал к стойкам. 2. Укладка рельсов с закреплением к верхняку рамы и выверка их. 3. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси. 5. Проверка правильности укладки смеси по лекалу. 6. Снятие лекал и разборка их по элементам.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-074 Устройство водослива в тубинговой обделке								
Н-60-02-074-01-01	Устройство водослива в тубинговой обделке с приготовлением раствора	1 м водослива	1. Очистка тубинговых ячеек от грязи и ржавчины. 2. Заполнение вручную ячеек тубингов раствором с уплотнением его. 3. Заглаживание поверхности с обеспечением необходимого уклона для стока воды. 4. Приготовление песчано-цементного раствора.	0,21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-074-02-01	Устройство водослива в тубинговой обделке без приготовления раствора	1 м водослива	1. Очистка тубинговых ячеек от грязи и ржавчины. 2. Заполнение вручную ячеек тубингов раствором с уплотнением его. 3. Заглаживание поверхности с обеспечением необходимого уклона для стока воды. 4. Приготовление песчано-цементного раствора.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-075 Закрепление скальных грунтов в тоннеле набрызг-бетоном								
Н-60-02-075-01-01	Закрепление скальных грунтов в тоннеле набрызг-бетоном, толщина крепи первые 50 мм	1 м2	1. Просеивание и смешивание раствора. 2. Загрузка смесью машины СБ-67А. 3. Нанесение раствора заданной толщины на поверхность выработки. 4. Уход за машиной в процессе работы. 5. Промывка шланга по ходу процесса.	0,54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-075-02-01	Закрепление скальных грунтов в тоннеле набрызг-бетоном, на каждые последующие 10 мм толщины крепи более 50 мм	1 м2	1. Просеивание и смешивание раствора. 2. Загрузка смесью машины СБ-67А. 3. Нанесение раствора заданной толщины на поверхность выработки. 4. Уход за машиной в процессе работы. 5. Промывка шланга по ходу процесса.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-076 Разломка монолитных бетонных и железобетонных конструкций								
Н-60-02-076-01-01	Разломка монолитных бетонных конструкций: класс (марка) бетона В10 (М100)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	6,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-02-01	Разломка монолитных бетонных конструкций: класс (марка) бетона В15 (М150)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	14	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-076-03-01	Разломка монолитных бетонных конструкций: класс (марка) бетона В20 (М200)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	21,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-04-01	Разломка монолитных бетонных конструкций: класс (марка) бетона В25 (М250)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	28,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-05-01	Разломка монолитных бетонных конструкций: класс (марка) бетона В30 (М300)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	33	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-06-01	Разломка монолитных бетонных конструкций: класс (марка) бетона В35 (М350)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	38,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-07-01	Разломка монолитных бетонных конструкций: класс (марка) бетона В40 (М400)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	43	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-076-08-01	Разломка монолитных бетонных конструкций: класс (марка) бетона В45 (М450)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	46,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-09-01	Разломка монолитных бетонных конструкций: класс (марка) бетона В50 (М500)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	49,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-10-01	Разломка монолитных железобетонных конструкций: класс (марка) бетона В10 (М100)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	8,2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-11-01	Разломка монолитных железобетонных конструкций: класс (марка) бетона В15 (М150)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	18,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-12-01	Разломка монолитных железобетонных конструкций: класс (марка) бетона В20 (М200)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	28,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-076-13-01	Разломка монолитных железобетонных конструкций: класс (марка) бетона В25 (М250)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	37,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-14-01	Разломка монолитных железобетонных конструкций: класс (марка) бетона В30 (М300)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	45	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-15-01	Разломка монолитных железобетонных конструкций: класс (марка) бетона В35 (М350)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	52	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-16-01	Разломка монолитных железобетонных конструкций: класс (марка) бетона В40 (М400)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	59	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-076-17-01	Разломка монолитных железобетонных конструкций: класс (марка) бетона В45 (М450)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	66	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-076-18-01	Разломка монолитных железобетонных конструкций: класс (марка) бетона В50 (М500)	1 м3 бетона	1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).	70	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-077 Первичное нагнетание за обделку тоннеля								
Н-60-02-077-01-01	Первичное нагнетание за обделку тоннеля: обделка тюбинговая, материал нагнетания - раствор, доставка контейнерами	1 м3 сухой смеси или гравия	1. Дозировка и загрузка материалов нагнетания в аппарат из вагонетки или контейнера. 2. Выбивка деревянных пробок. 3. Нагнетание раствора или гравия за обделку выработки. 4. Конопатка швов обделки и зазоров за обделкой по всему периметру (при сборных обделках). 5. Перестановка сопла и шлангов. 6. Пробуривание бетона в трубках (при нагнетании за монолитную обделку). 7. Прочистка и промывка шланга и аппарата. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Перестановка аппарата по ходу работы. 10. Передвижка тележки (при расположении растворного узла на тележке за тюбингоукладчиком).	1,9	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-077-02-01	Первичное нагнетание за обделку тоннеля: обделка тубинговая, материал нагнетания - раствор, доставка вагонетками	1 м3 сухой смеси или гравия	1. Дозировка и загрузка материалов нагнетания в аппарат из вагонетки или контейнера. 2. Выбивка деревянных пробок. 3. Нагнетание раствора или гравия за обделку выработки. 4. Конопатка швов обделки и зазоров за обделкой по всему периметру (при сборных обделках). 5. Перестановка сопла и шлангов. 6. Пробурирование бетона в трубках (при нагнетании за монолитную обделку). 7. Прочистка и промывка шланга и аппарата. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Перестановка аппарата по ходу работы. 10. Передвижка тележки (при расположении растворного узла на тележке за тубингоукладчиком).	3,5	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-077-03-01	Первичное нагнетание за обделку тоннеля: обделка тубинговая, материал нагнетания - гравий, доставка вагонетками	1 м3 сухой смеси или гравия	1. Дозировка и загрузка материалов нагнетания в аппарат из вагонетки или контейнера. 2. Выбивка деревянных пробок. 3. Нагнетание раствора или гравия за обделку выработки. 4. Конопатка швов обделки и зазоров за обделкой по всему периметру (при сборных обделках). 5. Перестановка сопла и шлангов. 6. Пробурирование бетона в трубках (при нагнетании за монолитную обделку). 7. Прочистка и промывка шланга и аппарата. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Перестановка аппарата по ходу работы. 10. Передвижка тележки (при расположении растворного узла на тележке за тубингоукладчиком).	2,3	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-077-04-01	Первичное нагнетание за обделку тоннеля: обделка блочная, материал нагнетания - раствор, доставка контейнерами	1 м3 сухой смеси или гравия	1. Дозировка и загрузка материалов нагнетания в аппарат из вагонетки или контейнера. 2. Выбивка деревянных пробок. 3. Нагнетание раствора или гравия за обделку выработки. 4. Конопатка швов обделки и зазоров за обделкой по всему периметру (при сборных обделках). 5. Перестановка сопла и шлангов. 6. Пробурирование бетона в трубках (при нагнетании за монолитную обделку). 7. Прочистка и промывка шланга и аппарата. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Перестановка аппарата по ходу работы. 10. Передвижка тележки (при расположении растворного узла на тележке за тубингоукладчиком).	2	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-077-05-01	Первичное нагнетание за обделку тоннеля: обделка блочная, материал нагнетания - раствор, доставка вагонетками	1 м3 сухой смеси или гравия	1. Дозировка и загрузка материалов нагнетания в аппарат из вагонетки или контейнера. 2. Выбивка деревянных пробок. 3. Нагнетание раствора или гравия за обделку выработки. 4. Конопатка швов обделки и зазоров за обделкой по всему периметру (при сборных обделках). 5. Перестановка сопла и шлангов. 6. Пробурирование бетона в трубках (при нагнетании за монолитную обделку). 7. Прочистка и промывка шланга и аппарата. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Перестановка аппарата по ходу работы. 10. Передвижка тележки (при расположении растворного узла на тележке за тьюбингоукладчиком).	3,7	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-077-06-01	Первичное нагнетание за обделку тоннеля: обделка бетонная монолитная, материал нагнетания - раствор, доставка вагонетками	1 м3 сухой смеси или гравия	1. Дозировка и загрузка материалов нагнетания в аппарат из вагонетки или контейнера. 2. Выбивка деревянных пробок. 3. Нагнетание раствора или гравия за обделку выработки. 4. Конопатка швов обделки и зазоров за обделкой по всему периметру (при сборных обделках). 5. Перестановка сопла и шлангов. 6. Пробурирование бетона в трубках (при нагнетании за монолитную обделку). 7. Прочистка и промывка шланга и аппарата. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Перестановка аппарата по ходу работы. 10. Передвижка тележки (при расположении растворного узла на тележке за тьюбингоукладчиком).	5	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-077-07-01	Нагнетание раствора за металлоизоляцию проема	1 м3 сухой смеси или гравия	-	2,6	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-077-08-01	Нагнетание раствора за блочную обделку тоннелей малого диаметра с расходом цементно-песчаной смеси на 1 м тоннеля до 1 м3	1 м3 сухой смеси или гравия	-	4,3	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-077-09-01	Конопатка 1 м шва	1 м шва	-	0,05	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-077-10-01	Нагнетание раствора за бетонную монолитную обделку тоннелей насосом НГР-250 х 50 с загрузкой сухой смеси в растворомешалку	1 м3 сухой смеси или гравия	-	1,6	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-077-11-01	Исключать при производстве первичного нагнетания без конопатки швов обделки и зазоров за обделкой, к Н-60-02-077-01, Н-60-02-077-02, Н-60-02-077-03, Н-60-02-077-04, Н-60-02-077-05	1 м3 сухой смеси или гравия	-	0,63	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-077-12-01	Подъем тельфером сухой смеси в вагонетках на площадку тьюбинго- и блокоукладчика или технологическую тележку при вместимости вагонеток 1 м3	1 м3 сухой смеси или гравия	-	0,49	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-077-13-01	Подъем тельфером сухой смеси в вагонетках на площадку тьюбинго- и блокоукладчика или технологическую тележку при вместимости вагонеток 1,5 м3	1 м3 сухой смеси или гравия	-	0,3	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-077-14-01	Установка опалубки при заделке зазора между обделкой тоннеля и грунтом при проходке тоннелей буровзрывным способом в грунтах VIII - XI групп	1 м2 опалубки	-	2,3	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-077-15-01	Разборка опалубки при заделке зазора между обделкой тоннеля и грунтом при проходке тоннелей буровзрывным способом в грунтах VIII - XI групп	1 м2 опалубки	-	0,24	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-077-16-01	Нагнетание раствора за блочную обделку с применением торового устройства	1 м3 сухой смеси или гравия	-	2,9	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-078 Очистка тоннельной обделки								
Н-60-02-078-01-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 1 м3	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	3,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-02-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 1,5 м³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	4,8	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-078-03-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 2 м³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	5,7	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-04-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 1,5 м³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	5,9	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-078-05-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 2,5 м³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	8,6	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-06-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 3,5 м³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	11	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-078-07-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: первичная, наклонный тоннель, количество грунта на 1 м тоннеля до 1 м³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	4,4	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-08-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: первичная, наклонный тоннель, количество грунта на 1 м тоннеля до 1,5 м3	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	5,9	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-078-09-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: первичная, наклонный тоннель, количество грунта на 1 м тоннеля до 2 м3	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	7,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-10-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: вторичная, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м	1 м тоннеля	1. Очистка от грязи, остатков грунтов и схватившегося цемента всех плоскостей тубинговых ячеек, поверхностей блоков, головок болтов и гаек. 2. Откачка воды из ячеек тубингов. 3. Погрузка мусора в вагонетки или другие приборы перемещения с перекидкой (по необходимости). 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	2,4	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-11-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: вторичная, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м	1 м тоннеля	1. Очистка от грязи, остатков грунтов и схватившегося цемента всех плоскостей тубинговых ячеек, поверхностей блоков, головок болтов и гаек. 2. Откачка воды из ячеек тубингов. 3. Погрузка мусора в вагонетки или другие приборы перемещения с перекидкой (по необходимости). 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	4,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-12-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: вторичная, наклонный тоннель	1 м тоннеля	1. Очистка от грязи, остатков грунтов и схватившегося цемента всех плоскостей тубинговых ячеек, поверхностей блоков, головок болтов и гаек. 2. Откачка воды из ячеек тубингов. 3. Погрузка мусора в вагонетки или другие приборы перемещения с перекидкой (по необходимости). 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	3	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-13-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: окончательная, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м	1 м тоннеля	1. Очистка тубингов, блоков и гаек от грязи скребками, стальными и травяными щетками. 2. Откидка или откоска мусора с погрузкой его в вагонетки. 3. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 4. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 5. Промывка тубингов или блоков водой из шланга. 6. Сушка тубингов или блоков воздуходувкой либо протирка тряпками или ветошью.	2,1	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
						2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-14-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: окончательная, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м	1 м тоннеля	1. Очистка тубингов, блоков и гаек от грязи скребками, стальными и травяными щетками. 2. Откидка или откоса мусора с погрузкой его в вагонетки. 3. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 4. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 5. Промывка тубингов или блоков водой из шланга. 6. Сушка тубингов или блоков воздуходувкой либо протирка тряпками или ветошью.	3,5	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
						2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-15-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка тубинговая железобетонная и чугунная без плоского лотка: окончательная, наклонный тоннель	1 м тоннеля	1. Очистка тубингов, блоков и гаек от грязи скребками, стальными и травяными щетками. 2. Откидка или откоса мусора с погрузкой его в вагонетки. 3. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 4. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 5. Промывка тубингов или блоков водой из шланга. 6. Сушка тубингов или блоков воздуходувкой либо протирка тряпками или ветошью.	2,5	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
						2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-16-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка блочная железобетонная: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 1 м³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	1,9	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-078-17-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка блочная железобетонная: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 1,5 м³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	2,6	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-18-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка блочная железобетонная: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 2 м ³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	3,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-078-19-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка блочная железобетонная: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 1,5 м ³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	3,2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-20-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка блочная железобетонная: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 2,5 м ³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	3,7	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-078-21-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка блочная железобетонная: первичная, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м, количество грунта на 1 м тоннеля до 3,5 м ³	1 м тоннеля	1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тубинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	4,2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-22-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка блочная железобетонная: вторичная, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м	1 м тоннеля	1. Очистка от грязи, остатков грунтов и схватившегося цемента всех плоскостей тубинговых ячеек, поверхностей блоков, головок болтов и гаек. 2. Откачка воды из ячеек тубингов. 3. Погрузка мусора в вагонетки или другие приборы перемещения с перекидкой (по необходимости). 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	0,53	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-23-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка блочная железобетонная: вторичная, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м	1 м тоннеля	1. Очистка от грязи, остатков грунтов и схватившегося цемента всех плоскостей тубинговых ячеек, поверхностей блоков, головок болтов и гаек. 2. Откачка воды из ячеек тубингов. 3. Погрузка мусора в вагонетки или другие приборы перемещения с перекидкой (по необходимости). 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	1,8	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-24-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка блочная железобетонная: окончательная, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м	1 м тоннеля	1. Очистка тубингов, блоков и гаек от грязи скребками, стальными и травяными щетками. 2. Откидка или откоса мусора с погрузкой его в вагонетки. 3. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 4. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 5. Промывка тубингов или блоков водой из шланга. 6. Сушка тубингов или блоков воздуходувкой либо протирка тряпками или ветошью.	0,44	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
						2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-25-01	Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей, обделка блочная железобетонная: окончательная, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м	1 м тоннеля	1. Очистка тубингов, блоков и гаек от грязи скребками, стальными и травяными щетками. 2. Откидка или откоса мусора с погрузкой его в вагонетки. 3. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 4. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 5. Промывка тубингов или блоков водой из шланга. 6. Сушка тубингов или блоков воздуходувкой либо протирка тряпками или ветошью.	1,7	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
						2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-26-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: первичная, место очистки - лоток, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки скребками от налипшего грунта и раствора после нагнетания. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	0,55	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-078-27-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: первичная, место очистки - выше лотка, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, обделка тубинговая	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки скребками от налипшего грунта и раствора после нагнетания. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	1,6	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-078-28-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: первичная, место очистки - выше лотка, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки скребками от налипшего грунта и раствора после нагнетания. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	0,95	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-29-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: первичная, место очистки - выше лотка, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м, обделка тубинговая	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки скребками от налипшего грунта и раствора после нагнетания. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	3,4	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-078-30-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: первичная, место очистки - выше лотка, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки скребками от налипшего грунта и раствора после нагнетания. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	1,3	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-60-02-078-31-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: первичная, место очистки - выше лотка, наклонный тоннель, обделка тубинговая	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки скребками от налипшего грунта и раствора после нагнетания. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.	2,2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-32-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: окончательная, место очистки - лоток, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки, болтов и гаек скребками и стальными щетками после гидроизоляции стыков обделки. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 6. Промывка тоннельной обделки водой из шланга.	0,46	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
						2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-33-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: окончательная, место очистки - выше лотка, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, обделка тубинговая	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки, болтов и гаек скребками и стальными щетками после гидроизоляции стыков обделки. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 6. Промывка тоннельной обделки водой из шланга.	2	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
						2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-34-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: окончательная, место очистки - выше лотка, горизонтальный тоннель диаметром 5,5-6 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки, болтов и гаек скребками и стальными щетками после гидроизоляции стыков обделки. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 6. Промывка тоннельной обделки водой из шланга.	1,2	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
						2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-35-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: окончательная, место очистки - выше лотка, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м, обделка тубинговая	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки, болтов и гаек скребками и стальными щетками после гидроизоляции стыков обделки. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 6. Промывка тоннельной обделки водой из шланга.	4,2	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
						2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-36-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: окончательная, место очистки - выше лотка, горизонтальный тоннель диаметром 7,5-9,5 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки, болтов и гаек скребками и стальными щетками после гидроизоляции стыков обделки. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 6. Промывка тоннельной обделки водой из шланга.	1,5	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
						2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-37-01	Очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком, обделки тоннелей метрополитена при устройстве жесткого основания одновременно с проходкой: окончательная, место очистки - выше лотка, наклонный тоннель, обделка тубинговая	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки, болтов и гаек скребками и стальными щетками после гидроизоляции стыков обделки. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 6. Промывка тоннельной обделки водой из шланга.	2,5	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
						2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-38-01	Первичная очистка тоннелей малого диаметра: 2-2,1 м	1 м тоннеля	1. Очистка лотка тоннеля, разрыхление и погрузка слежавшегося грунта в вагонетки вручную. 2. Откатка вагонеток к стволу. 3. Подача порожних вагонеток под погрузку.	0,17	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-39-01	Первичная очистка тоннелей малого диаметра: 2,6-3,2 м	1 м тоннеля	1. Очистка лотка тоннеля, разрыхление и погрузка слежавшегося грунта в вагонетки вручную. 2. Откатка вагонеток к стволу. 3. Подача порожних вагонеток под погрузку.	0,3	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	2
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-40-01	Первичная очистка тоннелей малого диаметра: 3,6-4 м	1 м тоннеля	1. Очистка лотка тоннеля, разрыхление и погрузка слежавшегося грунта в вагонетки вручную. 2. Откатка вагонеток к стволу. 3. Подача порожних вагонеток под погрузку.	0,45	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	2
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-41-01	Окончательная очистка тоннелей малого диаметра: 2-2,1 м	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки скребками и стальными щетками. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки вручную. 4. Откатка вагонеток. 5. Подача порожних вагонеток под погрузку.	0,29	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-078-42-01	Окончательная очистка тоннелей малого диаметра: 2,6-3,2 м	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки скребками и стальными щетками. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки вручную. 4. Откатка вагонеток. 5. Подача порожних вагонеток под погрузку.	0,4	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	2
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-078-43-01	Окончательная очистка тоннелей малого диаметра: 3,6-4 м	1 м тоннеля	1. Очистка поверхности тоннельной обделки скребками и стальными щетками. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки вручную. 4. Откатка вагонеток. 5. Подача порожних вагонеток под погрузку.	0,53	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	2
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-079 Контрольное нагнетание за обделку тоннелей								
Н-60-02-079-01-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей растворомасосом НКН-1: диаметр тоннеля 2,1 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Подача цемента. 2. Загрузка вагонеток или растворомешалок вручную. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Нагнетание цементного раствора за тубинговую или блочную обделку. 5. Пробивка слоя первичного нагнетания через пробочное отверстие. 6. Обслуживание насоса и перестановка сопла по ходу работы. 7. Конопатка швов между тубингами или блоками. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Промывка и перемещение насоса. 10. Перестановка кронштейнов и подмостей.	0,37	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-02-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей раствором насосом НКН-1: диаметр тоннеля 2,6 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Подача цемента. 2. Загрузка вагонеток или растворомешалок вручную. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Нагнетание цементного раствора за тубинговую или блочную обделку. 5. Пробивка слоя первичного нагнетания через пробочное отверстие. 6. Обслуживание насоса и перестановка сопла по ходу работы. 7. Конопатка швов между тубингами или блоками. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Промывка и перемещение насоса. 10. Перестановка кронштейнов и подмостей.	0,45	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-03-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей раствором насосом НКН-1: диаметр тоннеля 3,2 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Подача цемента. 2. Загрузка вагонеток или растворомешалок вручную. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Нагнетание цементного раствора за тубинговую или блочную обделку. 5. Пробивка слоя первичного нагнетания через пробочное отверстие. 6. Обслуживание насоса и перестановка сопла по ходу работы. 7. Конопатка швов между тубингами или блоками. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Промывка и перемещение насоса. 10. Перестановка кронштейнов и подмостей.	0,56	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-04-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей раствором насосом НКН-1: диаметр тоннеля 3,6 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Подача цемента. 2. Загрузка вагонеток или растворомешалок вручную. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Нагнетание цементного раствора за тубинговую или блочную обделку. 5. Пробивка слоя первичного нагнетания через пробочное отверстие. 6. Обслуживание насоса и перестановка сопла по ходу работы. 7. Конопатка швов между тубингами или блоками. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Промывка и перемещение насоса. 10. Перестановка кронштейнов и подмостей.	0,63	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-05-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей раствором насосом НКН-1: диаметр тоннеля 4 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Подача цемента. 2. Загрузка вагонеток или растворомешалок вручную. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Нагнетание цементного раствора за тубинговую или блочную обделку. 5. Пробивка слоя первичного нагнетания через пробочное отверстие. 6. Обслуживание насоса и перестановка сопла по ходу работы. 7. Конопатка швов между тубингами или блоками. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Промывка и перемещение насоса. 10. Перестановка кронштейнов и подмостей.	0,7	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-06-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей раствором насосом НКН-1: диаметр тоннеля 5,5-6 м, обделка тубинговая	1 м тоннеля	1. Подача цемента. 2. Загрузка вагонеток или растворомешалок вручную. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Нагнетание цементного раствора за тубинговую или блочную обделку. 5. Пробивка слоя первичного нагнетания через пробочное отверстие. 6. Обслуживание насоса и перестановка сопла по ходу работы. 7. Конопатка швов между тубингами или блоками. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Промывка и перемещение насоса. 10. Перестановка кронштейнов и подмостей.	2,7	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-07-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей раствором насосом НКН-1: диаметр тоннеля 5,5-6 м, обделка блочная	1 м тоннеля	1. Подача цемента. 2. Загрузка вагонеток или растворомешалок вручную. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Нагнетание цементного раствора за тьюбинговую или блочную обделку. 5. Пробивка слоя первичного нагнетания через пробочное отверстие. 6. Обслуживание насоса и перестановка сопла по ходу работы. 7. Конопатка швов между тьюбингами или блоками. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Промывка и перемещение насоса. 10. Перестановка кронштейнов и подмостей.	3,7	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-08-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей раствором насосом НКН-1: диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, обделка тубинговая	1 м тоннеля	1. Подача цемента. 2. Загрузка вагонеток или растворомешалок вручную. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Нагнетание цементного раствора за тубинговую или блочную обделку. 5. Пробивка слоя первичного нагнетания через пробочное отверстие. 6. Обслуживание насоса и перестановка сопла по ходу работы. 7. Конопатка швов между тубингами или блоками. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Промывка и перемещение насоса. 10. Перестановка кронштейнов и подмостей.	3,8	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-09-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей растворонасосом НКН-1: прочие выработки, обделка монолитная	1 м2 поверхности прочих выработок	1. Подача цемента. 2. Загрузка вагонеток или растворомешалок вручную. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Нагнетание цементного раствора за тубинговую или блочную обделку. 5. Пробивка слоя первичного нагнетания через пробочное отверстие. 6. Обслуживание насоса и перестановка сопла по ходу работы. 7. Конопатка швов между тубингами или блоками. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Промывка и перемещение насоса. 10. Перестановка кронштейнов и подмостей.	0,13	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-10-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей цементировочным агрегатом ЦА-320М: диаметр тоннеля 5,5-6 м, обделка тубинговая	1 м тоннеля	1. Установка инъекторов в отверстия обделки с присоединением к ним шлангов от трубопровода. 2. Наблюдение за движением раствора при нагнетании и установка пробок в отверстия обделки. 3. Работа на сигналах. 4. Закрытие кранов инъекторов и снятие шлангов. 5. Перестановка подмостей. 6. Снятие инъекторов и пробок. 7. Отсоединение шлангов от распределителя и перенос их на расстояние до 50 м. 8. Присоединение шлангов к распределителю. 9. Промывка трубопровода и шлангов по окончании нагнетания.	0,36	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-11-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей цементировочным агрегатом ЦА-320М: диаметр тоннеля 7,5-9,5 м, обделка тубинговая	1 м тоннеля	1. Установка инъекторов в отверстия обделки с присоединением к ним шлангов от трубопровода. 2. Наблюдение за движением раствора при нагнетании и установка пробок в отверстия обделки. 3. Работа на сигналах. 4. Закрытие кранов инъекторов и снятие шлангов. 5. Перестановка подмостей. 6. Снятие инъекторов и пробок. 7. Отсоединение шлангов от распределителя и перенос их на расстояние до 50 м. 8. Присоединение шлангов к распределителю. 9. Промывка трубопровода и шлангов по окончании нагнетания.	0,55	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-12-01	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей цементировочным агрегатом ЦА-320М: прочие выработки, обделка монолитная	1 м2 поверхности прочих выработок	1. Установка инъекторов в отверстия обделки с присоединением к ним шлангов от трубопровода. 2. Наблюдение за движением раствора при нагнетании и установка пробок в отверстия обделки. 3. Работа на сигналах. 4. Закрытие кранов инъекторов и снятие шлангов. 5. Перестановка подмостей. 6. Снятие инъекторов и пробок. 7. Отсоединение шлангов от распределителя и перенос их на расстояние до 50 м. 8. Присоединение шлангов к распределителю. 9. Промывка трубопровода и шлангов по окончании нагнетания.	0,02	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-079-13-01	Контрольное нагнетание цементного раствора свыше предусмотренной	1 м3 цемента	-	2,9	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-079-14-01	Бетонная монолитная обделка тоннеля при производстве контрольного нагнетания насосом НГР-250 х 50	1 м2 наружного очертания обделки	-	0,13	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-079-15-01	Контрольное нагнетание за тубинговую обделку диаметром 5,5 - 6 м, обжатую в грунт на 1 м тоннеля	1 м тоннеля	-	2,4	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-079-16-01	Контрольное нагнетание за блочную обделку диаметром 5,5 - 6 м, обжатую в грунт на 1 м тоннеля	1 м тоннеля	-	3,2	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-080 Контрольное нагнетание раствора бентонитовой глины для гидроизоляции тоннельной обделки								
Н-60-02-080-01-01	Контрольное нагнетание раствора бентонитовой глины с кальцинированной содой для гидроизоляции тоннельной обделки	1 м3 раствора	1. Бурение отверстий в обделке. 2. Промывка отверстий водой. 3. Установка инъекторов и присоединение шланга к нему. 4. Заливка в растворомешалку воды. 5. Загрузка в растворомешалку бентонитовой глины и кальцинированной соды или цемента. 6. Перемешивание раствора. 7. Нагнетание его за обделку. 8. Подготовка и установка деревянных пробок. 9. Промывка насоса и шланга.	2,9	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-080-02-01	Контрольное нагнетание раствора бентонитовой глины с цементом для гидроизоляции тоннельной обделки	1 м3 раствора	1. Бурение отверстий в обделке. 2. Промывка отверстий водой. 3. Установка инъекторов и присоединение шланга к нему. 4. Заливка в растворомешалку воды. 5. Загрузка в растворомешалку бентонитовой глины и кальцинированной соды или цемента. 6. Перемешивание раствора. 7. Нагнетание его за обделку. 8. Подготовка и установка деревянных пробок. 9. Промывка насоса и шланга.	3,3	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-081 Замена болтов тубинговой обделки								
Н-60-02-081-01-01	Замена монтажных болтов тубинговой обделки на постоянные: диаметр болта 27-30 мм	1 болт и 1 шпилька	1. Отвинчивание гаек пневматическими ключами. 2. Снятие или выбивка болтов. 3. Очистка болтовых отверстий и покрытие битумным лаком. 4. Подноска комплектов болтов или шпилек к месту установки. 5. Установка болтов или шпилек пневматическими ключами. 6. Укладка снятых болтов в ящик.	0,11	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Н-60-02-081-02-01	Замена монтажных болтов тубинговой обделки на постоянные: диаметр болта 36 мм	1 болт и 1 шпилька	1. Отвинчивание гаек пневматическими ключами. 2. Снятие или выбивка болтов. 3. Очистка болтовых отверстий и покрытие битумным лаком. 4. Подноска комплектов болтов или шпилек к месту установки. 5. Установка болтов или шпилек пневматическими ключами. 6. Укладка снятых болтов в ящик.	0,13	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Н-60-02-081-03-01	Замена монтажных болтов тубинговой обделки на постоянные: диаметр болта 42 мм	1 болт и 1 шпилька	1. Отвинчивание гаек пневматическими ключами. 2. Снятие или выбивка болтов. 3. Очистка болтовых отверстий и покрытие битумным лаком. 4. Подноска комплектов болтов или шпилек к месту установки. 5. Установка болтов или шпилек пневматическими ключами. 6. Укладка снятых болтов в ящик.	0,19	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-081-04-01	Замена постоянных старых болтов тюбинговой обделки на новые: диаметр болта 27-30 мм	1 болт	1. Отвинчивание гаек пневматическими ключами. 2. Снятие или выбивка болтов. 3. Очистка болтовых отверстий и покрытие битумным лаком. 4. Подноска комплектов болтов или шпилек к месту установки. 5. Установка болтов или шпилек пневматическими ключами. 6. Укладка снятых болтов в ящик.	0,13	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Н-60-02-081-05-01	Замена постоянных старых болтов тюбинговой обделки на новые: диаметр болта 36 мм	1 болт	1. Отвинчивание гаек пневматическими ключами. 2. Снятие или выбивка болтов. 3. Очистка болтовых отверстий и покрытие битумным лаком. 4. Подноска комплектов болтов или шпилек к месту установки. 5. Установка болтов или шпилек пневматическими ключами. 6. Укладка снятых болтов в ящик.	0,17	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Н-60-02-081-06-01	Замена постоянных старых болтов тюбинговой обделки на новые: диаметр болта 42 мм	1 болт	1. Отвинчивание гаек пневматическими ключами. 2. Снятие или выбивка болтов. 3. Очистка болтовых отверстий и покрытие битумным лаком. 4. Подноска комплектов болтов или шпилек к месту установки. 5. Установка болтов или шпилек пневматическими ключами. 6. Укладка снятых болтов в ящик.	0,24	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-081-07-01	Замена монтажных болтов тубинговой обделки на шпильки	1 болт и 1 шпилька	1. Отвинчивание гаек пневматическими ключами. 2. Снятие или выбивка болтов. 3. Очистка болтовых отверстий и покрытие битумным лаком. 4. Подноска комплектов болтов или шпилек к месту установки. 5. Установка болтов или шпилек пневматическими ключами. 6. Укладка снятых болтов в ящик.	0,06	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Таблица Н-60-02-082 Установка и замена тубинговых пробок								
Н-60-02-082-01-01	Установка тубинговых пробок диаметром 63,5 мм	1 пробка	1. Очистка пробочных отверстий от раствора метчиком и стальными щетками. 2. Очистка пробок стальными щетками. 3. Покрытие отверстий лаком. 4. Установка и завинчивание пробок до отказа. 5. Постановка гидроизоляционных шайб. 6. Покрытие пробок лаком.	0,16	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Н-60-02-082-02-01	Установка тубинговых пробок диаметром 76,2 мм	1 пробка	1. Очистка пробочных отверстий от раствора метчиком и стальными щетками. 2. Очистка пробок стальными щетками. 3. Покрытие отверстий лаком. 4. Установка и завинчивание пробок до отказа. 5. Постановка гидроизоляционных шайб. 6. Покрытие пробок лаком.	0,19	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-082-03-01	Замена тубинговых пробок диаметром 63,5 мм	1 пробка	1. Отвинчивание и снятие пробок. 2. Очистка пробочных отверстий и пробок стальными щетками. 3. Покрытие лаком пробок и отверстий. 4. Установка и завинчивание пробок до отказа. 5. Постановка гидроизоляционных шайб.	0,2	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Н-60-02-082-04-01	Замена тубинговых пробок диаметром 76,2 мм	1 пробка	1. Отвинчивание и снятие пробок. 2. Очистка пробочных отверстий и пробок стальными щетками. 3. Покрытие лаком пробок и отверстий. 4. Установка и завинчивание пробок до отказа. 5. Постановка гидроизоляционных шайб.	0,23	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Таблица Н-60-02-083 Контрольное подтягивание тубинговых болтов обделки тоннеля								
Н-60-02-083-01-01	Подтягивание гаек болтов со сферическими шайбами пневматическими ключами с переноской инструмента и шлангов в процессе работы, диаметр болтов 27-30 мм	100 болтов	-	1,1	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
Н-60-02-083-02-01	Подтягивание гаек болтов со сферическими шайбами пневматическими ключами с переноской инструмента и шлангов в процессе работы, диаметр болтов 36-42 мм	100 болтов	-	2	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-084 Гидроизоляция стыков и отверстий тоннельных обделок								
Н-60-02-084-01-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 2 м: канавки с заполнением ВРЦ цементоукладчиком	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,09	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-02-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 2 м: канавки с заполнением ВРЦ вручную	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,12	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-03-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 2 м: отверстия для нагнетания	1 отверстие	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,04	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-04-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 2,1-4 м: канавки с заполнением ВРЦ цементоукладчиком	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,12	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-05-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 2,1-4 м: канавки с заполнением ВРЦ вручную	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,15	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-06-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 2,1-4 м: отверстия для нагнетания	1 отверстие	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,07	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-07-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 5,5-6 м: канавки с заполнением ВРЦ цементоукладчиком	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,2	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-08-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 5,5-6 м: канавки с заполнением ВРЦ вручную	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,34	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-09-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 5,5-6 м: отверстия для нагнетания	1 отверстие	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,09	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-10-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 5,5-6 м: болтовые отверстия	1 отверстие	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,04	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-11-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 7,5-9,5 м: канавки с заполнением ВРЦ цементоукладчиком	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,23	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-12-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 7,5-9,5 м: канавки с заполнением ВРЦ вручную	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,39	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-13-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 7,5-9,5 м: отверстия для нагнетания	1 отверстие	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,1	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-14-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 7,5-9,5 м: болтовые отверстия	1 отверстие	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,05	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-15-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 5,5 м из усиленных блоков московского типа, имеющих по торцу глубину канавки 12 см, ширину 2,4 см	1 м канавки	-	0,37	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-16-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 5,5 м из из железобетонных тубингов типа РБ-5НСК-4 для ленинградского метрополитена, на 1 м канавки	1 м канавки	-	0,18	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-17-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 5,5 м из из железобетонных тубингов типа РБ-5НСК-4 для ленинградского метрополитена, на 1 отверстие	1 отверстие	-	0,05	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-18-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 5,5 - 6 м, обжатой в грунт с заполнением в канавки ВРЦ цементоукладчиков	1 м канавки	-	0,19	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-19-01	Гидроизоляция стыков и отверстий железобетонной тоннельной обделки, тоннель диаметром 5,5 - 6 м, обжатой в грунт с заполнением канавки ВРЦ вручную	1 м канавки	-	0,32	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-20-01	Заделка швов между блоками цементным раствором, диаметр тоннеля 2-2,2 м	10 м шва	-	0,45	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-21-01	Заделка швов между блоками цементным раствором, диаметр тоннеля 2,6-3,2 м	10 м шва	-	0,66	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-22-01	Заделка швов между блоками цементным раствором, диаметр тоннеля 3,6-4 м	10 м шва	-	0,85	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-23-01	Вырубка деревянных прокладок из канавок	1 м вырубленной прокладки	-	0,58	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-24-01	Гидроизоляция стыков и отверстий чугунной тоннельной обделки, водонепроницаемым расширяющимся цементом с заполнением канавок цементоукладчиком: с очисткой, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,22	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-25-01	Гидроизоляция стыков и отверстий чугунной тоннельной обделки, водонепроницаемым расширяющимся цементом с заполнением канавок цементоукладчиком: без очистки, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,15	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-26-01	Гидроизоляция стыков и отверстий чугунной тоннельной обделки, водонепроницаемым расширяющимся цементом с заполнением канавок цементоукладчиком: с очисткой, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,25	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-27-01	Гидроизоляция стыков и отверстий чугунной тоннельной обделки, водонепроницаемым расширяющимся цементом с заполнением канавок цементоукладчиком: без очистки, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,19	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-28-01	Гидроизоляция стыков и отверстий чугунной тоннельной обделки, водонепроницаемым расширяющимся цементом с заполнением канавок вручную: с очисткой, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,28	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-29-01	Гидроизоляция стыков и отверстий чугунной тоннельной обделки, водонепроницаемым расширяющимся цементом с заполнением канавок вручную: без очистки, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,18	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-30-01	Гидроизоляция стыков и отверстий чугунной тоннельной обделки, водонепроницаемым расширяющимся цементом с заполнением канавок вручную: с очисткой, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,32	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-31-01	Гидроизоляция стыков и отверстий чугунной тоннельной обделки, водонепроницаемым расширяющимся цементом с заполнением канавок вручную: без очистки, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную. 2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки). 3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом. 4. Поливка канавок водой до и после чеканки. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.	0,21	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-32-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки освинцованным шнуром в один шнур: с очисткой, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением аппарата песком. 2. Очистка освинцованного шнура наждачной бумагой с протиркой тряпками. 3. Рубка освинцованного шнура по размеру. 4. Закладка освинцованного шнура в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 5. Уплотнение освинцованного шнура в канавках чеканочным молотком.	0,28	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-33-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки освинцованным шнуром в один шнур: без очистки, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением аппарата песком. 2. Очистка освинцованного шнура наждачной бумагой с протиркой тряпками. 3. Рубка освинцованного шнура по размеру. 4. Закладка освинцованного шнура в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 5. Уплотнение освинцованного шнура в канавках чеканочным молотком.	0,17	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-34-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки освинцованным шнуром в один шнур: с очисткой, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением аппарата песком. 2. Очистка освинцованного шнура наждачной бумагой с протиркой тряпками. 3. Рубка освинцованного шнура по размеру. 4. Закладка освинцованного шнура в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 5. Уплотнение освинцованного шнура в канавках чеканочным молотком.	0,33	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-35-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки освинцованным шнуром в один шнур: без очистки, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением аппарата песком. 2. Очистка освинцованного шнура наждачной бумагой с протиркой тряпками. 3. Рубка освинцованного шнура по размеру. 4. Закладка освинцованного шнура в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 5. Уплотнение освинцованного шнура в канавках чеканочным молотком.	0,21	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-36-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки освинцованным шнуром в два шнура: с очисткой, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением аппарата песком. 2. Очистка освинцованного шнура наждачной бумагой с протиркой тряпками. 3. Рубка освинцованного шнура по размеру. 4. Закладка освинцованного шнура в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 5. Уплотнение освинцованного шнура в канавках чеканочным молотком.	0,37	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-37-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки освинцованным шнуром в два шнура: без очистки, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением аппарата песком. 2. Очистка освинцованного шнура наждачной бумагой с протиркой тряпками. 3. Рубка освинцованного шнура по размеру. 4. Закладка освинцованного шнура в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 5. Уплотнение освинцованного шнура в канавках чеканочным молотком.	0,22	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-38-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки освинцованным шнуром в два шнура: с очисткой, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением аппарата песком. 2. Очистка освинцованного шнура наждачной бумагой с протиркой тряпками. 3. Рубка освинцованного шнура по размеру. 4. Закладка освинцованного шнура в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 5. Уплотнение освинцованного шнура в канавках чеканочным молотком.	0,43	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-39-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки освинцованным шнуром в два шнура: без очистки, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением аппарата песком. 2. Очистка освинцованного шнура наждачной бумагой с протиркой тряпками. 3. Рубка освинцованного шнура по размеру. 4. Закладка освинцованного шнура в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 5. Уплотнение освинцованного шнура в канавках чеканочным молотком.	0,28	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-40-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой в одну проволоку: с очисткой, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком.	0,54	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-41-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой в одну проволоку: без очистки, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком.	0,24	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-42-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой в одну проволоку: с очисткой, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком.	0,63	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-43-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой в одну проволоку: без очистки, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком.	0,31	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-44-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой в две проволоки: с очисткой, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком.	0,69	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-45-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой в две проволоки: без очистки, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком.	0,4	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-46-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой в две проволоки: с очисткой, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком.	0,81	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-084-47-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой в две проволоки: без очистки, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком.	0,51	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-48-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя водонепроницаемым расширяющимся цементом в одну проволоку: с очисткой, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси в канавки цементоукладчиком. 7. Уплотнение смеси в канавках чеканочным молотком. 8. Поливка зачеканенных канавок водой.	0,64	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-49-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя водонепроницаемым расширяющимся цементом в одну проволоку: без очистки, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси в канавки цементоукладчиком. 7. Уплотнение смеси в канавках чеканочным молотком. 8. Поливка зачеканенных канавок водой.	0,35	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-50-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя водонепроницаемым расширяющимся цементом в одну проволоку: с очисткой, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси в канавки цементоукладчиком. 7. Уплотнение смеси в канавках чеканочным молотком. 8. Поливка зачеканенных канавок водой.	0,76	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-51-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя водонепроницаемым расширяющимся цементом в одну проволоку: без очистки, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси в канавки цементоукладчиком. 7. Уплотнение смеси в канавках чеканочным молотком. 8. Поливка зачеканенных канавок водой.	0,43	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-52-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя водонепроницаемым расширяющимся цементом в две проволоки: с очисткой, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси в канавки цементоукладчиком. 7. Уплотнение смеси в канавках чеканочным молотком. 8. Поливка зачеканенных канавок водой.	0,81	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-53-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя водонепроницаемым расширяющимся цементом в две проволоки: без очистки, тоннель горизонтальный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси в канавки цементоукладчиком. 7. Уплотнение смеси в канавках чеканочным молотком. 8. Поливка зачеканенных канавок водой.	0,5	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-54-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя водонепроницаемым расширяющимся цементом в две проволоки: с очисткой, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси в канавки цементоукладчиком. 7. Уплотнение смеси в канавках чеканочным молотком. 8. Поливка зачеканенных канавок водой.	0,93	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-084-55-01	Гидроизоляция канавок чугунной тоннельной обделки свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя водонепроницаемым расширяющимся цементом в две проволоки: без очистки, тоннель наклонный	1 м канавки	1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси в канавки цементоукладчиком. 7. Уплотнение смеси в канавках чеканочным молотком. 8. Поливка зачеканенных канавок водой.	0,64	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-085 Устройство оклеечной изоляции поверхностей тоннельных конструкций								
Н-60-02-085-01-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции: лоток	1 м2 подготовленной поверхности	1. Очистка бетонной поверхности для нанесения штукатурного слоя. 2. Срубка выступов и наплывов. 3. Насечка бетонной поверхности пневматическими и электрическими инструментами. 4. Оштукатуривание поверхности раствором (при толщине слоя штукатурки до 5 мм) со смачиванием ее водой. 5. Приготовление раствора из сухой смеси. 6. Затирка поверхности. 7. Подача материалов на подмости и передвижка их.	0,84	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-02-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции: стены	1 м2 подготовленной поверхности	1. Очистка бетонной поверхности для нанесения штукатурного слоя. 2. Срубка выступов и наплывов. 3. Насечка бетонной поверхности пневматическими и электрическими инструментами. 4. Оштукатуривание поверхности раствором (при толщине слоя штукатурки до 5 мм) со смачиванием ее водой. 5. Приготовление раствора из сухой смеси. 6. Затирка поверхности. 7. Подача материалов на подмости и передвижка их.	1,05	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-03-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции: свод	1 м2 подготовленной поверхности	1. Очистка бетонной поверхности для нанесения штукатурного слоя. 2. Срубка выступов и наплывов. 3. Насечка бетонной поверхности пневматическими и электрическими инструментами. 4. Оштукатуривание поверхности раствором (при толщине слоя штукатурки до 5 мм) со смачиванием ее водой. 5. Приготовление раствора из сухой смеси. 6. Затирка поверхности. 7. Подача материалов на подмости и передвижка их.	1,21	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-04-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе срубка бетонных наплывов: лоток	1 м2 подготовленной поверхности	1. Очистка бетонной поверхности для нанесения штукатурного слоя. 2. Срубка выступов и наплывов. 3. Насечка бетонной поверхности пневматическими и электрическими инструментами. 4. Оштукатуривание поверхности раствором (при толщине слоя штукатурки до 5 мм) со смачиванием ее водой. 5. Приготовление раствора из сухой смеси. 6. Затирка поверхности. 7. Подача материалов на подмости и передвижка их.	0,08	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-05-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе срубка бетонных наплывов: стены	1 м2 подготовленной поверхности	1. Очистка бетонной поверхности для нанесения штукатурного слоя. 2. Срубка выступов и наплывов.	0,1	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-06-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе срубка бетонных наплывов: свод	1 м2 подготовленной поверхности	1. Очистка бетонной поверхности для нанесения штукатурного слоя. 2. Срубка выступов и наплывов.	0,12	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-07-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе насечка бетонной поверхности: лоток	1 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка бетонной поверхности пневматическими и электрическими инструментами.	0,33	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-08-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе насечка бетонной поверхности: стены	1 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка бетонной поверхности пневматическими и электрическими инструментами.	0,41	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-09-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе насечка бетонной поверхности: свод	1 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка бетонной поверхности пневматическими и электрическими инструментами.	0,47	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-10-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе штукатурка поверхности: лоток	1 м2 подготовленной поверхности	1. Оштукатуривание поверхности раствором (при толщине слоя штукатурки до 5 мм) со смачиванием ее водой.	0,27	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-11-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе штукатурка поверхности: стены	1 м2 подготовленной поверхности	1. Оштукатуривание поверхности раствором (при толщине слоя штукатурки до 5 мм) со смачиванием ее водой.	0,34	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-12-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе штукатурка поверхности: свод	1 м2 подготовленной поверхности	1. Оштукатуривание поверхности раствором (при толщине слоя штукатурки до 5 мм) со смачиванием ее водой.	0,39	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-13-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе затирка поверхности: лоток	1 м2 подготовленной поверхности	1. Приготовление раствора из сухой смеси. 2. Затирка поверхности. 3. Подача материалов на подмости и передвижка их.	0,16	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-14-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе затирка поверхности: стены	1 м2 подготовленной поверхности	1. Приготовление раствора из сухой смеси. 2. Затирка поверхности. 3. Подача материалов на подмости и передвижка их.	0,2	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-15-01	Подготовка бетонной поверхности под наклейку оклеечной изоляции, в том числе затирка поверхности: свод	1 м2 подготовленной поверхности	1. Приготовление раствора из сухой смеси. 2. Затирка поверхности. 3. Подача материалов на подмости и передвижка их.	0,23	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-16-01	Устройство оклеечной изоляции поверхностей тоннельных конструкций, число слоев до 3: лоток	1 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от мусора и загрязнений. 2. Очистка изоляционного материала от талька. 3. Нарезка материала. 4. Наклейка изоляционного материала внахлестку послойно, с разглаживанием и промазкой каждого слоя горячей битумной мастикой. 5. Отгибание концов арматуры с наклейкой защитных фартуков и последующим снятием их. 6. Очистка и прогрев стыков. 7. Соединение стыков изоляции в "вилку". 8. Покрытие последнего слоя изоляции горячей мастикой. 9. Установка и передвижка подмостей по ходу работы.	0,71	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-17-01	Устройство оклеечной изоляции поверхностей тоннельных конструкций, число слоев до 3: стены	1 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от мусора и загрязнений. 2. Очистка изоляционного материала от талька. 3. Нарезка материала. 4. Наклейка изоляционного материала внахлестку послойно, с разглаживанием и промазкой каждого слоя горячей битумной мастикой. 5. Отгибание концов арматуры с наклейкой защитных фартуков и последующим снятием их. 6. Очистка и прогрев стыков. 7. Соединение стыков изоляции в "вилку". 8. Покрытие последнего слоя изоляции горячей мастикой. 9. Установка и передвижка подмостей по ходу работы.	0,89	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-18-01	Устройство оклеечной изоляции поверхностей тоннельных конструкций, число слоев до 3: свод	1 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от мусора и загрязнений. 2. Очистка изоляционного материала от талька. 3. Нарезка материала. 4. Наклейка изоляционного материала внахлестку послойно, с разглаживанием и промазкой каждого слоя горячей битумной мастикой. 5. Отгибание концов арматуры с наклейкой защитных фартуков и последующим снятием их. 6. Очистка и прогрев стыков. 7. Соединение стыков изоляции в "вилку". 8. Покрытие последнего слоя изоляции горячей мастикой. 9. Установка и передвижка подмостей по ходу работы.	1,3	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-19-01	Устройство оклеечной изоляции поверхностей тоннельных конструкций, число слоев до 3: углы	1 м угла	1. Очистка изолируемой поверхности от мусора и загрязнений. 2. Очистка изоляционного материала от талька. 3. Нарезка материала. 4. Наклейка изоляционного материала внахлестку послойно, с разглаживанием и промазкой каждого слоя горячей битумной мастикой. 5. Отгибание концов арматуры с наклейкой защитных фартуков и последующим снятием их. 6. Очистка и прогрев стыков. 7. Соединение стыков изоляции в "вилку". 8. Покрытие последнего слоя изоляции горячей мастикой. 9. Установка и передвижка подмостей по ходу работы.	0,24	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-20-01	Устройство оклеечной изоляции поверхностей тоннельных конструкций, число слоев до 5: лоток	1 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от мусора и загрязнений. 2. Очистка изоляционного материала от талька. 3. Нарезка материала. 4. Наклейка изоляционного материала внахлестку послойно, с разглаживанием и промазкой каждого слоя горячей битумной мастикой. 5. Отгибание концов арматуры с наклейкой защитных фартуков и последующим снятием их. 6. Очистка и прогрев стыков. 7. Соединение стыков изоляции в "вилку". 8. Покрытие последнего слоя изоляции горячей мастикой. 9. Установка и передвижка подмостей по ходу работы.	1	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-21-01	Устройство оклеечной изоляции поверхностей тоннельных конструкций, число слоев до 5: стены	1 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от мусора и загрязнений. 2. Очистка изоляционного материала от талька. 3. Нарезка материала. 4. Наклейка изоляционного материала внахлестку послойно, с разглаживанием и промазкой каждого слоя горячей битумной мастикой. 5. Отгибание концов арматуры с наклейкой защитных фартуков и последующим снятием их. 6. Очистка и прогрев стыков. 7. Соединение стыков изоляции в "вилку". 8. Покрытие последнего слоя изоляции горячей мастикой. 9. Установка и передвижка подмостей по ходу работы.	1,2	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-22-01	Устройство оклеечной изоляции поверхностей тоннельных конструкций, число слоев до 5: свод	1 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от мусора и загрязнений. 2. Очистка изоляционного материала от талька. 3. Нарезка материала. 4. Наклейка изоляционного материала внахлестку послойно, с разглаживанием и промазкой каждого слоя горячей битумной мастикой. 5. Отгибание концов арматуры с наклейкой защитных фартуков и последующим снятием их. 6. Очистка и прогрев стыков. 7. Соединение стыков изоляции в "вилку". 8. Покрытие последнего слоя изоляции горячей мастикой. 9. Установка и передвижка подмостей по ходу работы.	1,3	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-23-01	Устройство оклеечной изоляции поверхностей тоннельных конструкций, число слоев до 5: углы	1 м угла	1. Очистка изолируемой поверхности от мусора и загрязнений. 2. Очистка изоляционного материала от талька. 3. Нарезка материала. 4. Наклейка изоляционного материала внахлестку послойно, с разглаживанием и промазкой каждого слоя горячей битумной мастикой. 5. Отгибание концов арматуры с наклейкой защитных фартуков и последующим снятием их. 6. Очистка и прогрев стыков. 7. Соединение стыков изоляции в "вилку". 8. Покрытие последнего слоя изоляции горячей мастикой. 9. Установка и передвижка подмостей по ходу работы.	0,41	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	3
Н-60-02-085-24-01	Устройство стяжки по изоляции: стены и лоток	1 м ² оштукатуренной поверхности	1. Приготовление раствора из сухой смеси. 2. Нанесение цементного раствора до оклеечной изоляции слоем до 20 мм. 3. Заглаживание поверхности. 4. Подача материалов на подмости. 5. Передвижка подмостей.	0,58	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-085-25-01	Устройство стяжки по изоляции: свод	1 м2 оштукатуренной поверхности	1. Приготовление раствора из сухой смеси. 2. Нанесение цементного раствора до оклеечной изоляции слоем до 20 мм. 3. Заглаживание поверхности. 4. Подача материалов на подмости. 5. Передвижка подмостей.	0,97	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-26-01	Затирка бетонной поверхности рубашки тоннеля малого диаметра цементным раствором, диаметр щита 2-2,6 м	10 м2 поверхности	1. Приготовление цементного раствора вручную. 2. Смачивание бетонной поверхности водой. 3. Заделка раковин, неровностей и затирка отдельных мест бетонной поверхности цементным раствором. 4. Перестановка инвентарных подмостей (для щитов 3,6-4 м).	0,64	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-085-27-01	Затирка бетонной поверхности рубашки тоннеля малого диаметра цементным раствором, диаметр щита 3,6-4 м	10 м2 поверхности	1. Приготовление цементного раствора вручную. 2. Смачивание бетонной поверхности водой. 3. Заделка раковин, неровностей и затирка отдельных мест бетонной поверхности цементным раствором. 4. Перестановка инвентарных подмостей (для щитов 3,6-4 м).	0,77	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-086 Устройство стальной изоляции проема станции метрополитена								
Н-60-02-086-01-01	Установка стальных листов с подбором по маркировке, подъемом и подгонкой по месту и прихваткой электросваркой при устройстве стальной изоляции проема станции метрополитена, лоток и стены	1 м2 листа	-	0,6	-	2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1
Н-60-02-086-02-01	Установка стальных листов с подбором по маркировке, подъемом и подгонкой по месту и прихваткой электросваркой при устройстве стальной изоляции проема станции метрополитена, свод	1 м2 листа	-	1,2	-	2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1
Н-60-02-086-03-01	Установка стальных накладок с закреплением их к тубингам болтами при устройстве стальной изоляции проема станции метрополитена, лоток и стены	1 накладка	-	0,65	-	2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-086-04-01	Установка стальных накладок с закреплением их к тубингам болтами при устройстве стальной изоляции проема станции метрополитена, свод	1 накладка	-	0,99	-	2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1
Н-60-02-086-05-01	Приварка листов к накладкам со свариванием их между собой при устройстве стальной изоляции проема станции метрополитена, лоток и стены	1 м шва	-	0,36	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-60-02-086-06-01	Приварка листов к накладкам со свариванием их между собой при устройстве стальной изоляции проема станции метрополитена, свод	1 м шва	-	0,57	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-60-02-086-07-01	Приварка к листам зигзагообразной арматуры при устройстве стальной изоляции проема станции метрополитена, лоток и стены	1 м шва	-	0,66	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-60-02-086-08-01	Приварка к листам зигзагообразной арматуры при устройстве стальной изоляции проема станции метрополитена, свод	1 м шва	-	0,66	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-086-09-01	Установка к стальным листам арматурных сеток из стали диаметром 6 мм с резкой стали вручную и вязкой сеток при устройстве стальной изоляции проема станции метрополитена, лоток и стены	1 м2 сетки	-	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-086-10-01	Установка к стальным листам арматурных сеток из стали диаметром 6 мм с резкой стали вручную и вязкой сеток при устройстве стальной изоляции проема станции метрополитена, свод	1 м2 сетки	-	0,65	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-087 Монтаж водозащитного зонта в тоннелях метрополитена								
Н-60-02-087-01-01	Монтаж асбестоцементных тисненых картин панели при монтаже водозащитного зонта в горизонтальных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Очистка внутренней поверхности тюбингов от ржавчины и грязи стальными щетками. 2. Приготовление цементного молока и окраска тюбингов. 3. Закрепление анкерных болтов к ребрам жесткости тюбингов. 4. Установка асбестоцементных траверс к анкерным болтам и сверление отверстий. 5. Установка асбестоцементных арок, обмазка их битумом и закрепление к траверсам. 6. Установка картин зонта, со сверлением в них отверстий. 7. Закрепление картин к аркам болтами с постановкой накладок. 8. Установка архитектурных розеток и нацельников. 9. Передвижка монтажной тележки по ходу работы. 10. Подъем материалов на подмости.	2,4	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-087-02-01	Монтаж асбестоцементных гладких картин панели при монтаже водозащитного зонта в горизонтальных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Очистка внутренней поверхности тубингов от ржавчины и грязи стальными щетками. 2. Приготовление цементного молока и окраска тубингов. 3. Закрепление подвесок или шпилек к ребрам жесткости тубингов. 4. Установка картин зонта, со сверлением в них отверстий. 5. Закрепление картин, постановка накладок. 6. Промазка битумом швов и мест крепления картин. 7. Передвижка монтажной тележки по ходу работ. 8. Подъем материалов на подмости.	1,3	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-087-03-01	Монтаж асбестоцементных гладких картин панели при монтаже водозащитного зонта в наклонных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Очистка внутренней поверхности тубингов от ржавчины и грязи стальными щетками. 2. Приготовление цементного молока и окраска тубингов. 3. Закрепление подвесок или шпилек к ребрам жесткости тубингов. 4. Установка картин зонта, со сверлением в них отверстий. 5. Закрепление картин, постановка накладок. 6. Промазка битумом швов и мест крепления картин. 7. Передвижка монтажной тележки по ходу работ. 8. Подъем материалов на подмости.	1,5	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-087-04-01	Монтаж армоцементных картин панели при монтаже водозащитного зонта в горизонтальных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Очистка закладных деталей в стыковом торце картины. 2. Подача и укладка картин на ферму. 3. Установка резиновых прокладок и шпилек в торцевом стыке. 4. Стыковка картин. 5. Установка соединительных накладок. 6. Крепление картин к ферме. 7. Заделка зазоров в торцевом стыке раствором на асидолмылонафте с приготовлением его. 8. Перемещение монтажной тележки к месту установки зонта, с закреплением и откреплением ее в эскалаторном тоннеле. 9. Перемещение вспомогательных боковых тележек в станционном тоннеле. 10. Подъем фермы с зонтом винтовыми домкратами. 11. Установка зонта в проектное положение. 12. Установка подвески. 13. Освобождение зонта с опусканием фермы домкратами. 14. Установка пят зонта по маркшейдерским отметкам. 15. Установка опорных деталей в пятах зонта.	0,68	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-087-05-01	Монтаж армоцементных картин панели при монтаже водозащитного зонта в наклонных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Очистка закладных деталей в стыковом торце картины. 2. Подача и укладка картин на ферму. 3. Установка резиновых прокладок и шпилек в торцевом стыке. 4. Стыковка картин. 5. Установка соединительных накладок. 6. Крепление картин к ферме. 7. Заделка зазоров в торцевом стыке раствором на асидолмылонафте с приготовлением его. 8. Перемещение монтажной тележки к месту установки зонта, с закреплением и откреплением ее в эскалаторном тоннеле. 9. Перемещение вспомогательных боковых тележек в станционном тоннеле. 10. Подъем фермы с зонтом винтовыми домкратами. 11. Установка зонта в проектное положение. 12. Установка подвески. 13. Освобождение зонта с опусканием фермы домкратами. 14. Установка пят зонта по маркшейдерским отметкам. 15. Установка опорных деталей в пятах зонта.	0,75	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-087-06-01	Монтаж дюралюминиевых картин панели при монтаже водозащитного зонта в наклонных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Прием панелей. 2. Заготовка резиновой прокладки. 3. Установка резиновой прокладки. 4. Подноска панелей к месту установки. 5. Выправка панелей. 6. Разметка замковых панелей. 7. Сверление отверстий в замковой панели. 8. Установка замковой панели. 9. Заготовка хлорвиниловой прокладки. 10. Выпиливание выемки в панели. 11. Надевание хлорвиниловой прокладки. 12. Установка боковых панелей. 13. Обрезка резины с бортика арки. 14. Протирка зонта.	0,89	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	1
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	2
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1
Н-60-02-087-07-01	Монтаж арки при монтаже водозащитного зонта в наклонных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Прием и подноска полуарок к месту монтажа. 2. Крепление стальных пластин к тубингам. 3. Сборка подвесок и подноска к месту монтажа арки. 4. Установка подвесок на арку. 5. Установка арки. 6. Изоляция стыка полуарок. 7. Установка угловых накладок на стык арки. 8. Выправка арки.	0,24	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	1
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	2
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-087-08-01	Монтаж натяжного устройства при монтаже водозащитного зонта в наклонных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Отвинчивание гаек натяжных болтов. 2. Разметка отверстий. 3. Сверление отверстий в арках и панелях. 4. Установка и крепление уголков. 5. Установка натяжного болта. 6. Предварительное натяжение зонта. 7. Окончательное натяжение зонта.	0,09	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	1
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	2
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1
Н-60-02-087-09-01	Установка опорных железобетонных конструкций при монтаже водозащитного зонта в наклонных тоннелях метрополитена	1 м тоннеля	1. Снятие тубинговых болтов. 2. Очистка болтовых отверстий и покрытие их лаком. 3. Установка шпилек в болтовые отверстия. 4. Установка железобетонных консолей на шпильки с постановкой плоских шайб и закреплением гайки. 5. Передвижка тележки.	1,6	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-087-10-01	Установка асбестоцементных желобов при монтаже водозащитного зонта в горизонтальных тоннелях метрополитена	1 м тоннеля	1. Установка кронштейнов. 2. Установка водосточного желоба с соединением звеньев желоба. 3. Приготовление раствора и промазка соединений.	0,5	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-087-11-01	Установка асбестоцементных желобов при монтаже водозащитного зонта в наклонных тоннелях метрополитена	1 м тоннеля	1. Установка кронштейнов. 2. Установка водосточного желоба с соединением звеньев желоба. 3. Приготовление раствора и промазка соединений.	0,5	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-087-12-01	Установка железобетонных желобов при монтаже водозащитного зонта в горизонтальных тоннелях метрополитена	1 м тоннеля	1. Установка кронштейнов. 2. Установка водосточного желоба с соединением звеньев желоба. 3. Приготовление раствора и промазка соединений.	0,28	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-087-13-01	Установка железобетонных желобов при монтаже водозащитного зонта в наклонных тоннелях метрополитена	1 м тоннеля	1. Установка кронштейнов. 2. Установка водосточного желоба с соединением звеньев желоба. 3. Приготовление раствора и промазка соединений.	0,28	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-087-14-01	Окраска арок при монтаже водозащитного зонта в горизонтальных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Окраска поверхностей краскопультом.	0,02	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-087-15-01	Окраска арок при монтаже водозащитного зонта в наклонных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Окраска поверхностей краскопультом.	0,02	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-087-16-01	Окраска панелей при монтаже водозащитного зонта в горизонтальных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Окраска поверхностей краскопультом.	0,22	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-087-17-01	Окраска панелей при монтаже водозащитного зонта в наклонных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Окраска поверхностей краскопультом.	0,22	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-087-18-01	Оштукатуривание асбестоцементных зонтов при монтаже водозащитного зонта в горизонтальных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Оштукатуривание поверхности зонтов вручную. 2. Передвижка инвентарной тележки.	0,73	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-087-19-01	Оштукатуривание асбестоцементных зонтов при монтаже водозащитного зонта в наклонных тоннелях метрополитена	1 м2 зонта	1. Оштукатуривание поверхности зонтов вручную. 2. Передвижка инвентарной тележки.	0,73	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-087-20-01	Заделка зазора между ребрами тюбингов и опорным уголком при монтаже армоцементного зонта	1 м зазора	1. Приготовление раствора. 2. Подноска материалов. 3. Заделка зазора между ребрами тюбингов и опорным уголком в нижней части уголка обычным цементным раствором. 4. Заделка зазора между ребрами тюбингов и опорным уголком в верхней части уголка специальным цементным раствором на асидол-мылонафте.	1,25	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-088 Торкретирование поверхности								
Н-60-02-088-01-01	Торкетирование бетонной поверхности, слой - первые 10 мм: свод и стены, диаметр тоннеля до 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	21	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-02-01	Торкетирование бетонной поверхности, слой - первые 10 мм: свод и стены, диаметр тоннеля св. 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	18,5	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-03-01	Торкетирование бетонной поверхности, слой - первые 10 мм: лоток, диаметр тоннеля до 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	12,5	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-04-01	Торкетирование бетонной поверхности, слой - первые 10 мм: лоток, диаметр тоннеля св. 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	11,5	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-05-01	Торкетирование армированной поверхности, слой - первые 50 мм: свод и стены, диаметр тоннеля до 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	64	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-06-01	Торкетирование армированной поверхности, слой - первые 50 мм: свод и стены, диаметр тоннеля св. 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	58	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-07-01	Торкетирование армированной поверхности, слой - первые 50 мм: лоток, диаметр тоннеля до 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	37	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-08-01	Торкетирование армированной поверхности, слой - первые 50 мм: лоток, диаметр тоннеля св. 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	33	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-09-01	Торкетирование бетонной и армированной поверхности, слой - каждые последующие 5 мм: свод и стены, диаметр тоннеля до 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	5,2	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-10-01	Торкетирование бетонной и армированной поверхности, слой - каждые последующие 5 мм: свод и стены, диаметр тоннеля св. 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	4,6	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-11-01	Торкетирование бетонной и армированной поверхности, слой - каждые последующие 5 мм: лоток, диаметр тоннеля до 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	3,2	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-12-01	Торкетирование бетонной и армированной поверхности, слой - каждые последующие 5 мм: лоток, диаметр тоннеля св. 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.	2,9	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-088-13-01	Заглаживание поверхности: свод и стены, диаметр тоннеля до 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Разравнивание поверхности. 2. Затирка поверхности вручную после нанесения последнего слоя раствора.	29	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-088-14-01	Заглаживание поверхности: свод и стены, диаметр тоннеля св. 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Разравнивание поверхности. 2. Затирка поверхности вручную после нанесения последнего слоя раствора.	29	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-088-15-01	Заглаживание поверхности: лоток, диаметр тоннеля до 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Разравнивание поверхности. 2. Затирка поверхности вручную после нанесения последнего слоя раствора.	9	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Н-60-02-088-16-01	Заглаживание поверхности: лоток, диаметр тоннеля св. 2,6 м	100 м2 поверхности	1. Разравнивание поверхности. 2. Затирка поверхности вручную после нанесения последнего слоя раствора.	9	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-124-04	Изолировщик 4 разр.	2
Таблица Н-60-02-089 Отделка пилонов станции метрополитена								
Н-60-02-089-01-01	Установка железобетонных плит площадью до 1,5 м2 при отделке пилонов станции метрополитена	1 плита	1. Окраска пилонных тубингов цементным молоком. 2. Окраска плит битумной мастикой. 3. Установка железобетонных плит на место с выверкой и креплением выпусков арматуры. 4. Приготовление цементного раствора и заполнение швов между плитами.	2	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-089-02-01	Установка железобетонных плит площадью от 1,5 до 2 м2 при отделке пилонов станции метрополитена	1 плита	1. Окраска пилонных тубингов цементным молоком. 2. Окраска плит битумной мастикой. 3. Установка железобетонных плит на место с выверкой и креплением выпусков арматуры. 4. Приготовление цементного раствора и заполнение швов между плитами.	2,6	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-089-03-01	Установка железобетонных плит площадью св. 2 м2 при отделке пилонов станции метрополитена	1 плита	1. Окраска пилонных тубингов цементным молоком. 2. Окраска плит битумной мастикой. 3. Установка железобетонных плит на место с выверкой и креплением выпусков арматуры. 4. Приготовление цементного раствора и заполнение швов между плитами.	3,2	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-089-04-01	Установка асбестоцементных стоек при отделке пилонов станции метрополитена	1 стойка	1. Установка асбестоцементных стоек. 2. Покрытие поверхности стоек битумной мастикой. 3. Постановка анкерных болтов. 4. Поддерживание крепежных болтов во время приварки их к анкерным болтам. 5. Окраска болтов антикоррозионным лаком. 6. Сверление отверстий в стойках. 7. Выверка установленных стоек по отвесу. 8. Крепление стоек болтами.	2,4	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-089-05-01	Установка асбестоцементных панелей при отделке пилонов станции метрополитена	1 м2 панели	1. Предварительное покрытие панелей битумной мастикой и установка их на место. 2. Сверление отверстий. 3. Выверка панелей при установке и крепление их к стойкам болтами. 4. Изоляция стыков с наклейкой гидроизола по краям панели. 5. Заделка мест повреждения панелей.	0,51	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-089-06-01	Установка рамок для вентиляционных решеток при отделке пилонов станции метрополитена	1 рамка	1. Установка металлической рамки в нишу проема. 2. Крепление рамки к стойке болтами.	0,68	-	2-124-04	Изолировщик 4 разр.	1
						2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-090 Погрузка грунта породопогрузочными машинами								
Н-60-02-090-01-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ППН-1С: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-090-02-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ППН-1С: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-090-03-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ППН-1С: группа грунта IVp, Vp, V	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-090-04-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ППН-1С: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-090-05-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ППН-1С: группа грунта VIII-XI	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-090-06-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ППН-5: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-090-07-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами 1ППН-5: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-090-08-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами 1ППН-5: группа грунта IVp, Vp, V	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-090-09-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами 1ППН-5: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-090-10-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами 1ППН-5: группа грунта VIII-XI	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-090-11-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ППМ-4Э: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-090-12-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ППМ-4Э: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-090-13-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ППМ-4Э: группа грунта IVp, Vp, V	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-090-14-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ППМ-4Э: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-090-15-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ППМ-4Э: группа грунта VIII-XI	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-090-16-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ПНБ-3К, ПНБ-3Д: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,05	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-090-17-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ПНБ-3К, ПНБ-3Д: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,06	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-090-18-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ПНБ-3К, ПНБ-3Д: группа грунта IVp, Vp, V	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,09	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-090-19-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ПНБ-3К, ПНБ-3Д: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,09	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-090-20-01	Погрузка грунта породопогрузочными машинами ПНБ-3К, ПНБ-3Д: группа грунта VIII-XI	1 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженных вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.	0,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-091 Установками разборка опалубки тротуара								
Н-60-02-091-01-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-7: группа грунта I-II	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-091-02-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-7: группа грунта III-IV	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-03-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-7: группа грунта IVp, Vp, V	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-091-04-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-7: группа грунта VI-VII	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-05-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-7: группа грунта VIII-IX	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-091-06-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-7: группа грунта X-XI	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-07-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-10: группа грунта I-II	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-091-08-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-10: группа грунта III-IV	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-09-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-10: группа грунта IVp, Vp, V	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-091-10-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-10: группа грунта VI-VII	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	1,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-11-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-10: группа грунта VIII-IX	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-091-12-01	Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны ВПК-10: группа грунта X-XI	10 м3 грунта	1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.	1,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-13-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 породопогрузочной машиной: группа грунта I-II	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,96	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-14-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 породопогрузочной машиной: группа грунта III-IV	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-15-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 породопогрузочной машиной: группа грунта IVp, Vp, V	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-16-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 породопогрузочной машиной: группа грунта VI-VII	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-17-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 породопогрузочной машиной: группа грунта VIII-IX	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-18-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 породопогрузочной машиной: группа грунта X-XI	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-19-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 породопогрузочной машиной: группа грунта I-II	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-20-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 породопогрузочной машиной: группа грунта III-IV	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-21-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 породопогрузочной машиной: группа грунта IVp, Vp, V	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-22-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 породопогрузочной машиной: группа грунта VI-VII	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-23-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 породопогрузочной машиной: группа грунта VIII-IX	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-24-01	Откатка грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 породопогрузочной машиной: группа грунта X-XI	10 м3 грунта	1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-25-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-7: группа грунта I-II	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	0,84	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-26-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-7: группа грунта III-IV	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-27-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-7: группа грунта IVp, Vp, V	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	1,06	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-28-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-7: группа грунта VI-VII	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	1,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-29-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-7: группа грунта VIII-IX	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	1,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-30-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-7: группа грунта X-XI	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-31-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-10: группа грунта I-II	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-32-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-10: группа грунта III-IV	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-33-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-10: группа грунта IVp, Vp, V	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-34-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-10: группа грунта VI-VII	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	0,84	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-35-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-10: группа грунта VIII-IX	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-36-01	Выгрузка грунта из большегрузных вагонов ВПК-10: группа грунта X-XI	10 м3 грунта	1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.	1,06	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-091-37-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на первые 100 м: группа грунта I-II	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,2	0,2	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-38-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на первые 100 м: группа грунта III-IV	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,2	0,2	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-39-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на первые 100 м: группа грунта IVp, Vp, V	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,2	0,2	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-40-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на первые 100 м: группа грунта VI-VII	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,2	0,2	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-41-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на первые 100 м: группа грунта VIII-IX	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,2	0,2	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-42-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на первые 100 м: группа грунта X-XI	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,2	0,2	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-43-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на первые 100 м: группа грунта I-II	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,17	0,17	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-44-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на первые 100 м: группа грунта III-IV	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,17	0,17	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-45-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на первые 100 м: группа грунта IVp, Vp, V	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,17	0,17	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-46-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на первые 100 м: группа грунта VI-VII	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,17	0,17	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-47-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на первые 100 м: группа грунта VIII-IX	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,17	0,17	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-48-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на первые 100 м: группа грунта X-XI	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,17	0,17	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-49-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта I-II	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,11	0,11	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-50-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта III-IV	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,11	0,11	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-51-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта IVр, Vр, V	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,11	0,11	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-52-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта VI-VII	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,11	0,11	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-53-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта VIII-IX	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,11	0,11	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-54-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-7 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта X-XI	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,11	0,11	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-55-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта I-II	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,09	0,09	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-56-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта III-IV	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,09	0,09	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-57-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта IVр, Vр, V	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,09	0,09	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-58-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта VI-VII	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,09	0,09	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-091-59-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта VIII-IX	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,09	0,09	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-091-60-01	Перемещение грунта в большегрузных вагонах ВПК-10 электровозом на каждые последующие 100 м свыше первых 100 м: группа грунта X-XI	10 м3 грунта	1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.	0,09	0,09	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Таблица Н-60-02-092 Погрузка грунта в автомобили-самосвалы								
Н-60-02-092-01-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы породопогрузочной машиной ПНБ-3К: группа грунта I-II	100 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 3. Перемещение машины по забою в процессе работы. 4. Погрузка грунта в автосамосвалы. 5. Очистка машины от налипшего грунта.	4,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-092-02-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы породопогрузочной машиной ПНБ-3К: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 3. Перемещение машины по забою в процессе работы. 4. Погрузка грунта в автосамосвалы. 5. Очистка машины от налипшего грунта.	4,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-092-03-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы породопогрузочной машиной ПНБ-3К: группа грунта IVp, Vp, V	100 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 3. Перемещение машины по забою в процессе работы. 4. Погрузка грунта в автосамосвалы. 5. Очистка машины от налипшего грунта.	4,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-04-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы породопогрузочной машиной ПНБ-3К: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 3. Перемещение машины по забою в процессе работы. 4. Погрузка грунта в автосамосвалы. 5. Очистка машины от налипшего грунта.	5,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-092-05-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы породопогрузочной машиной ПНБ-3К: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 3. Перемещение машины по забою в процессе работы. 4. Погрузка грунта в автосамосвалы. 5. Очистка машины от налипшего грунта.	6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-60-02-092-06-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы породопогрузочной машиной ПНБ-3К: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 3. Перемещение машины по забою в процессе работы. 4. Погрузка грунта в автосамосвалы. 5. Очистка машины от налипшего грунта.	6,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-07-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 3,5 т: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,1	-	-	-
Н-60-02-092-08-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 3,5 т: группа грунта IVp, Vp, V	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,5	-	-	-
Н-60-02-092-09-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 3,5 т: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-10-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 3,5 т: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	5	-	-	-
Н-60-02-092-11-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 3,5 т: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	5,5	-	-	-
Н-60-02-092-12-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 5 т: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-13-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 5 т: группа грунта IVр, Vр, V	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,2	-	-	-
Н-60-02-092-14-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 5 т: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	4	-	-	-
Н-60-02-092-15-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 5 т: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-16-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 5 т: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	5	-	-	-
Н-60-02-092-17-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 10 т: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2,5	-	-	-
Н-60-02-092-18-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 10 т: группа грунта IVр, Vр, V	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-19-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 10 т: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,5	-	-	-
Н-60-02-092-20-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 10 т: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,9	-	-	-
Н-60-02-092-21-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 10 т: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-22-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 25-27 т: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2,2	-	-	-
Н-60-02-092-23-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 25-27 т: группа грунта IVр, Vр, V	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2,5	-	-	-
Н-60-02-092-24-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 25-27 т: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-25-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 25-27 т: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,5	-	-	-
Н-60-02-092-26-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами Э-7515, грузоподъемность автосамосвала 25-27 т: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,9	-	-	-
Н-60-02-092-27-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 3,5 т: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-28-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 3,5 т: группа грунта IVp, Vp, V	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,2	-	-	-
Н-60-02-092-29-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 3,5 т: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	4,2	-	-	-
Н-60-02-092-30-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 3,5 т: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-31-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 3,5 т: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	5	-	-	-
Н-60-02-092-32-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 5 т: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2,6	-	-	-
Н-60-02-092-33-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 5 т: группа грунта IVp, Vp, V	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-34-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 5 т: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,8	-	-	-
Н-60-02-092-35-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 5 т: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	4,2	-	-	-
Н-60-02-092-36-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 5 т: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-37-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 10 т: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2,3	-	-	-
Н-60-02-092-38-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 10 т: группа грунта IVр, Vр, V	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2,5	-	-	-
Н-60-02-092-39-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 10 т: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-40-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 10 т: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,6	-	-	-
Н-60-02-092-41-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 10 т: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	4	-	-	-
Н-60-02-092-42-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 25-27 т: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-43-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 25-27 т: группа грунта IVp, Vp, V	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	2,3	-	-	-
Н-60-02-092-44-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 25-27 т: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3	-	-	-
Н-60-02-092-45-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 25-27 т: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-46-01	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами ЭП-1, грузоподъемность автосамосвала 25-27 т: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону.	-	3,6	-	-	-
Н-60-02-092-47-01	Перемещение и погрузка грунта в автомобили-самосвалы погрузочно-доставочными машинами: на первые 100 м, группа грунта I-II	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к месту погрузки. 3. Маневрирование и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. 4. Холостой пробег в забое. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	5,6	-	-	-
Н-60-02-092-48-01	Перемещение и погрузка грунта в автомобили-самосвалы погрузочно-доставочными машинами: на первые 100 м, группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к месту погрузки. 3. Маневрирование и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. 4. Холостой пробег в забое. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-49-01	Перемещение и погрузка грунта в автомобили-самосвалы погрузочно-доставочными машинами: на первые 100 м, группа грунта V	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к месту погрузки. 3. Маневрирование и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. 4. Холостой пробег в забое. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	7,2	-	-	-
Н-60-02-092-50-01	Перемещение и погрузка грунта в автомобили-самосвалы погрузочно-доставочными машинами: на первые 100 м, группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к месту погрузки. 3. Маневрирование и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. 4. Холостой пробег в забое. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	8,1	-	-	-
Н-60-02-092-51-01	Перемещение и погрузка грунта в автомобили-самосвалы погрузочно-доставочными машинами: на первые 100 м, группа грунта VIII-XI	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к месту погрузки. 3. Маневрирование и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. 4. Холостой пробег в забое. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	9,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-52-01	Перемещение и погрузка грунта в автомобили-самосвалы погрузочно-доставочными машинами: на каждые последующие 100 м, группа грунта I-II	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к месту погрузки. 3. Маневрирование и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. 4. Холостой пробег в забое. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,24	-	-	-
Н-60-02-092-53-01	Перемещение и погрузка грунта в автомобили-самосвалы погрузочно-доставочными машинами: на каждые последующие 100 м, группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к месту погрузки. 3. Маневрирование и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. 4. Холостой пробег в забое. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,53	-	-	-
Н-60-02-092-54-01	Перемещение и погрузка грунта в автомобили-самосвалы погрузочно-доставочными машинами: на каждые последующие 100 м, группа грунта V	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к месту погрузки. 3. Маневрирование и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. 4. Холостой пробег в забое. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-55-01	Перемещение и погрузка грунта в автомобили-самосвалы погрузочно-доставочными машинами: на каждые последующие 100 м, группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к месту погрузки. 3. Маневрирование и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. 4. Холостой пробег в забое. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,82	-	-	-
Н-60-02-092-56-01	Перемещение и погрузка грунта в автомобили-самосвалы погрузочно-доставочными машинами: на каждые последующие 100 м, группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к месту погрузки. 3. Маневрирование и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. 4. Холостой пробег в забое. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,92	-	-	-
Н-60-02-092-57-01	Перемещение и погрузка грунта в автомобили-самосвалы погрузочно-доставочными машинами: на каждые последующие 100 м, группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к месту погрузки. 3. Маневрирование и погрузка грунта в автомобили-самосвалы. 4. Холостой пробег в забое. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	1,1	-	-	-
Н-60-02-092-58-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ЛК-1 к отвалу, вместимость ковша 2,4 м3: на первые 100 м, группа грунта I-II	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-59-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ЛК-1 к отвалу, вместимость ковша 2,4 м3: на первые 100 м, группа грунта III-V	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	7	-	-	-
Н-60-02-092-60-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ЛК-1 к отвалу, вместимость ковша 2,4 м3: на первые 100 м, группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	9	-	-	-
Н-60-02-092-61-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ЛК-1 к отвалу, вместимость ковша 2,4 м3: на первые 100 м, группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	10,5	-	-	-
Н-60-02-092-62-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ЛК-1 к отвалу, вместимость ковша 2,4 м3: на первые 100 м, группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	11,5	-	-	-
Н-60-02-092-63-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ЛК-1 к отвалу, вместимость ковша 2,4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта I-II	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-64-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ЛК-1 к отвалу, вместимость ковша 2,4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,56	-	-	-
Н-60-02-092-65-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ЛК-1 к отвалу, вместимость ковша 2,4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта V	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,65	-	-	-
Н-60-02-092-66-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ЛК-1 к отвалу, вместимость ковша 2,4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,84	-	-	-
Н-60-02-092-67-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ЛК-1 к отвалу, вместимость ковша 2,4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	1,2	-	-	-
Н-60-02-092-68-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ЛК-1 к отвалу, вместимость ковша 2,4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-69-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ПД-8 к отвалу, вместимость ковша 4 м3: на первые 100 м, группа грунта I-II	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	3,5	-	-	-
Н-60-02-092-70-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ПД-8 к отвалу, вместимость ковша 4 м3: на первые 100 м, группа грунта III-V	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	4	-	-	-
Н-60-02-092-71-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ПД-8 к отвалу, вместимость ковша 4 м3: на первые 100 м, группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	5,6	-	-	-
Н-60-02-092-72-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ПД-8 к отвалу, вместимость ковша 4 м3: на первые 100 м, группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	6,9	-	-	-
Н-60-02-092-73-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ПД-8 к отвалу, вместимость ковша 4 м3: на первые 100 м, группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	7,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-74-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ПД-8 к отвалу, вместимость ковша 4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта I-II	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,19	-	-	-
Н-60-02-092-75-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ПД-8 к отвалу, вместимость ковша 4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,29	-	-	-
Н-60-02-092-76-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ПД-8 к отвалу, вместимость ковша 4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта V	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,38	-	-	-
Н-60-02-092-77-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ПД-8 к отвалу, вместимость ковша 4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,48	-	-	-
Н-60-02-092-78-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ПД-8 к отвалу, вместимость ковша 4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-092-79-01	Перемещение грунта погрузочно-доставочными машинами ПД-8 к отвалу, вместимость ковша 4 м3: на каждые последующие 100 м, группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Загрузка ковша. 2. Перемещение грунта к отвалу по выработке. 3. Разгрузка грунта в отвал. 4. Холостой пробег в забой. 5. Окучивание грунта. 6. Очистка ковша от налипшего грунта.	-	0,77	-	-	-
Таблица Н-60-02-093 Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя								
Н-60-02-093-01-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта I-II: вместимость вагонеток 0,75 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-02-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта I-II: вместимость вагонеток 1 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-093-03-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта I-II: вместимость вагонеток 1,5 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-04-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта I-II: вместимость вагонеток 2,5 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-05-01	Перестановка вагонеток , группа грунта I-II	1 перестановка	1. Строповка вагонеток к цепям перестановщика. 2. Перестановка вагонеток с одного пути на другой перестановщиком буровой рамы. 3. Расстроповка вагонетки. 4. Откатка на расстояние до 5 м.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-093-06-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта III-IV: вместимость вагонеток 0,75 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-07-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта III-IV: вместимость вагонеток 1 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-08-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта III-IV: вместимость вагонеток 1,5 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-093-09-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта III-IV: вместимость вагонеток 2,5 м ³	1 м ³ грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-10-01	Перестановка вагонеток, группа грунта III-IV	1 перестановка	1. Строповка вагонеток к цепям перестановщика. 2. Перестановка вагонеток с одного пути на другой перестановщиком буровой рамы. 3. Расстроповка вагонетки. 4. Откатка на расстояние до 5 м.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-11-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта IVp, Vp, V: вместимость вагонеток 0,75 м ³	1 м ³ грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-093-12-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта IVр, Vр, V: вместимость вагонеток 1 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-13-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта IVр, Vр, V: вместимость вагонеток 1,5 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-14-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта IVр, Vр, V: вместимость вагонеток 2,5 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-093-15-01	Перестановка вагонеток, группа грунта IVp, Vp, V	1 перестановка	1. Строповка вагонеток к цепям перестановщика. 2. Перестановка вагонеток с одного пути на другой перестановщиком буровой рамы. 3. Расстроповка вагонетки. 4. Откатка на расстояние до 5 м.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-16-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта VI-VII: вместимость вагонеток 0,75 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-17-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта VI-VII: вместимость вагонеток 1 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-093-18-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта VI-VII: вместимость вагонеток 1,5 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-19-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта VI-VII: вместимость вагонеток 2,5 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-20-01	Перестановка вагонеток, группа грунта VI-VII	1 перестановка	1. Строповка вагонеток к цепям перестановщика. 2. Перестановка вагонеток с одного пути на другой перестановщиком буровой рамы. 3. Расстроповка вагонетки. 4. Откатка на расстояние до 5 м.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-093-21-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта VIII-IX: вместимость вагонеток 0,75 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,33	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-22-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта VIII-IX: вместимость вагонеток 1 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-23-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта VIII-IX: вместимость вагонеток 1,5 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-093-24-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта VIII-IX: вместимость вагонеток 2,5 м ³	1 м ³ грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-25-01	Перестановка вагонеток, группа грунта VIII-IX	1 перестановка	1. Строповка вагонеток к цепям перестановщика. 2. Перестановка вагонеток с одного пути на другой перестановщиком буровой рамы. 3. Расстроповка вагонетки. 4. Откатка на расстояние до 5 м.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-26-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта X-XI: вместимость вагонеток 0,75 м ³	1 м ³ грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,36	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-093-27-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта X-XI: вместимость вагонеток 1 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-28-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта X-XI: вместимость вагонеток 1,5 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-093-29-01	Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя, группа грунта X-XI: вместимость вагонеток 2,5 м3	1 м3 грунта	1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженных (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-093-30-01	Перестановка вагонеток, группа грунта X-XI	1 перестановка	1. Строповка вагонеток к цепям перестановщика. 2. Перестановка вагонеток с одного пути на другой перестановщиком буровой рамы. 3. Расстроповка вагонетки. 4. Откатка на расстояние до 5 м.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-094 Погрузка и перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя								
Н-60-02-094-01-01	Погрузка грунта вагонетками вручную вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-2,5 м3: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,37	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-02-01	Погрузка грунта вагонетками вручную вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-2,5 м3: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,65	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-03-01	Погрузка грунта вагонетками вручную вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-2,5 м3: группа грунта IVр, Vр, V	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,87	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-04-01	Погрузка грунта вагонетками вручную вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-2,5 м3: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1,2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-05-01	Погрузка грунта вагонетками вручную вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-2,5 м3: группа грунта VIII-IX	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	1,6	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-06-01	Погрузка грунта вагонетками вручную вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-2,5 м3: группа грунта X-XI	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-07-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-1 м3: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,09	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-08-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-1 м3: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-09-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-1 м3: группа грунта IVp, Vp, V	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,11	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-10-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-1 м3: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,11	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-11-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-1 м3: группа грунта VIII-IX	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,12	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-12-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 0,75-1 м3: группа грунта X-XI	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,12	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-13-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 1,5-2,5 м3: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,08	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-14-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 1,5-2,5 м3: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,09	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-15-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 1,5-2,5 м3: группа грунта IVp, Vp, V	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,09	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-16-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 1,5-2,5 м3: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-17-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 1,5-2,5 м3: группа грунта VIII-IX	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,11	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-18-01	Погрузка грунта вагонетками из бункера, фурнели и с транспортера вне зоны забоя, вместимость вагонетки 1,5-2,5 м3: группа грунта X-XI	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,11	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-19-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м3: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,18	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-20-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м3: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,19	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-21-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м ³ : группа грунта IVр, Vр, V	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,22	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-22-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м ³ : группа грунта VI-VII	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,27	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-23-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м ³ : группа грунта VIII-IX	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,29	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-24-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м ³ : группа грунта X-XI	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,32	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-25-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1 м ³ : группа грунта I-II	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,14	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-26-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1 м ³ : группа грунта III-IV	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,15	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-27-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1 м3: группа грунта IVр, Vр, V	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,18	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-28-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1 м3: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,21	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-29-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1 м3: группа грунта VIII-IX	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,23	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-30-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1 м3: группа грунта X-XI	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,26	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-31-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,14	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-32-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,14	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-33-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта IVр, Vр, V	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,16	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-34-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,19	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-35-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта VIII-IX	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,21	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-36-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта X-XI	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,23	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-37-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м3: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-38-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м3: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-39-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м3: группа грунта IVр, Vр, V	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,11	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-40-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м3: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,14	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-41-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м3: группа грунта VIII-IX	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,14	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-42-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на первые 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м ³ : группа грунта X-XI	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,15	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-43-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м ³ : группа грунта I-II	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,12	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-44-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м ³ : группа грунта III-IV	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,12	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-45-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м ³ : группа грунта IVp, Vp, V	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,14	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-46-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м ³ : группа грунта VI-VII	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-47-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м ³ : группа грунта VIII-IX	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,18	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-48-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 0,75 м ³ : группа грунта X-XI	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,24	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-49-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1 м ³ : группа грунта I-II	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,09	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-50-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1 м ³ : группа грунта III-IV	1 м ³ грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-51-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1 м3: группа грунта IVp, Vp, V	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,12	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-52-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1 м3: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,16	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-53-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1 м3: группа грунта VIII-IX	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,17	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-54-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1 м3: группа грунта X-XI	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,19	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-55-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,08	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-56-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,09	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-57-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта IVp, Vp, V	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-58-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,14	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-59-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта VIII-IX	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,16	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-60-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 1,5 м3: группа грунта X-XI	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,17	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-61-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м3: группа грунта I-II	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,06	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-62-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м3: группа грунта III-IV	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,06	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-63-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м3: группа грунта IVp, Vp, V	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,07	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-64-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м3: группа грунта VI-VII	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-094-65-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м3: группа грунта VIII-IX	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,11	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-094-66-01	Перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя на каждые последующие 50 м св. первых 50 м, вместимость вагонетки 2,5 м3: группа грунта X-XI	1 м3 грунта	1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.	0,12	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Таблица Н-60-02-095 Перемещение грунта автомобилями-самосвалами								
Н-60-02-095-01-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта I-II: на первые 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	2,8	-	-	-
Н-60-02-095-02-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта I-II: на первые 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-03-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта I-II: на первые 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	2	-	-	-
Н-60-02-095-04-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта I-II: на первые 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	1,7	-	-	-
Н-60-02-095-05-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта I-II: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,76	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-06-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта I-II: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,53	-	-	-
Н-60-02-095-07-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта I-II: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,27	-	-	-
Н-60-02-095-08-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта I-II: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-09-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта III-IV: на первые 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	3,3	-	-	-
Н-60-02-095-10-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта III-IV: на первые 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	2,9	-	-	-
Н-60-02-095-11-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта III-IV: на первые 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-12-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта III-IV: на первые 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	1,9	-	-	-
Н-60-02-095-13-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта III-IV: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,99	-	-	-
Н-60-02-095-14-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта III-IV: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-15-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта III-IV: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,35	-	-	-
Н-60-02-095-16-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта III-IV: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,14	-	-	-
Н-60-02-095-17-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта IVp, Vp, V: на первые 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-18-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта IVр, Vр, V: на первые 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	3,2	-	-	-
Н-60-02-095-19-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта IVр, Vр, V: на первые 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	2,6	-	-	-
Н-60-02-095-20-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта IVр, Vр, V: на первые 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-21-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта IVр, Vр, V: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	1,2	-	-	-
Н-60-02-095-22-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта IVр, Vр, V: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,77	-	-	-
Н-60-02-095-23-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта IVр, Vр, V: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-24-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта IVp, Vp, V: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,17	-	-	-
Н-60-02-095-25-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VI-VII: на первые 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	5,6	-	-	-
Н-60-02-095-26-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VI-VII: на первые 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-27-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VI-VII: на первые 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	3,6	-	-	-
Н-60-02-095-28-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VI-VII: на первые 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	2,9	-	-	-
Н-60-02-095-29-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VI-VII: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-30-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VI-VII: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	1,3	-	-	-
Н-60-02-095-31-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VI-VII: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,67	-	-	-
Н-60-02-095-32-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VI-VII: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-33-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VIII-IX: на первые 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	6,4	-	-	-
Н-60-02-095-34-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VIII-IX: на первые 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	5,2	-	-	-
Н-60-02-095-35-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VIII-IX: на первые 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-36-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VIII-IX: на первые 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	3,2	-	-	-
Н-60-02-095-37-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VIII-IX: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	2,3	-	-	-
Н-60-02-095-38-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VIII-IX: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-39-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VIII-IX: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,8	-	-	-
Н-60-02-095-40-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта VIII-IX: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,32	-	-	-
Н-60-02-095-41-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта X-XI: на первые 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	7,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-42-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта X-XI: на первые 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	6	-	-	-
Н-60-02-095-43-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта X-XI: на первые 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	4,5	-	-	-
Н-60-02-095-44-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта X-XI: на первые 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-45-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта X-XI: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 3,5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	2,7	-	-	-
Н-60-02-095-46-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта X-XI: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 5 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	1,9	-	-	-
Н-60-02-095-47-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта X-XI: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 10 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,94	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-095-48-01	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами, группа грунта X-XI: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м, грузоподъемность 25-27 т	100 м3 грунта	1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.	-	0,38	-	-	-
Таблица Н-60-02-096 Перемещение грунта и материалов электровозом								
Н-60-02-096-01-01	Перемещение грунта, бетона и раствора: на первые 100 м при вместимости вагонеток 0,5 м3	10 м3	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,74	0,74	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-02-01	Перемещение грунта, бетона и раствора: на первые 100 м при вместимости вагонеток 0,75 м3	10 м3	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,55	0,55	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-03-01	Перемещение грунта, бетона и раствора: на первые 100 м при вместимости вагонеток 1 м3	10 м3	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,4	0,4	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-04-01	Перемещение грунта, бетона и раствора: на первые 100 м при вместимости вагонеток 1,5 м3	10 м3	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,36	0,36	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-05-01	Перемещение грунта, бетона и раствора: на первые 100 м при вместимости вагонеток 2,5 м3	10 м3	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,23	0,23	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-06-01	Перемещение грунта, бетона и раствора: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м независимо от вместимости вагонеток при расстоянии перемещения до 500 м	10 м3	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,18	0,18	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-07-01	Перемещение грунта, бетона и раствора: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м независимо от вместимости вагонеток при расстоянии перемещения более 500 м	10 м3	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,15	0,15	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-08-01	Перемещение песка, сухой смеси, цемента, щебня, бутового камня: на первые 100 м при вместимости вагонеток 0,5 м ³	10 м ³	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,31	0,31	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-09-01	Перемещение песка, сухой смеси, цемента, щебня, бутового камня: на первые 100 м при вместимости вагонеток 0,75 м ³	10 м ³	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,22	0,22	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-10-01	Перемещение песка, сухой смеси, цемента, щебня, бутового камня: на первые 100 м при вместимости вагонеток 1 м ³	10 м ³	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,19	0,19	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-11-01	Перемещение песка, сухой смеси, цемента, щебня, бутового камня: на первые 100 м при вместимости вагонеток 1,5 м ³	10 м ³	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,17	0,17	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-12-01	Перемещение песка, сухой смеси, цемента, щебня, бутового камня: на первые 100 м при вместимости вагонеток 2,5 м ³	10 м ³	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженных вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,11	0,11	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-13-01	Перемещение песка, сухой смеси, цемента, щебня, бутового камня: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м независимо от вместимости вагонеток при расстоянии перемещения до 500 м	10 м ³	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженных вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,09	0,09	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-14-01	Перемещение песка, сухой смеси, цемента, щебня, бутового камня: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м независимо от вместимости вагонеток при расстоянии перемещения более 500 м	10 м3	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженных вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,08	0,08	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-15-01	Перемещение тюбингов и блоков: на первые 100 м при вместимости вагонеток 0,5 м3	10 шт.	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженных вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,22	0,22	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-16-01	Перемещение тубингов и блоков: на первые 100 м при вместимости вагонеток 0,75 м3	10 шт.	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,22	0,22	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-17-01	Перемещение тубингов и блоков: на первые 100 м при вместимости вагонеток 1 м3	10 шт.	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,22	0,22	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-18-01	Перемещение тубингов и блоков: на первые 100 м при вместимости вагонеток 1,5 м3	10 шт.	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,22	0,22	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-19-01	Перемещение тубингов и блоков: на первые 100 м при вместимости вагонеток 2,5 м3	10 шт.	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,22	0,22	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-20-01	Перемещение тубингов и блоков: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м независимо от вместимости вагонеток при расстоянии перемещения до 500 м	10 шт.	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,14	0,14	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-21-01	Перемещение тубингов и блоков: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м независимо от вместимости вагонеток при расстоянии перемещения более 500 м	10 шт.	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,12	0,12	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-22-01	Перемещение прочих материалов: на первые 100 м при вместимости вагонеток 0,5 м3	10 т	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,17	0,17	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-23-01	Перемещение прочих материалов: на первые 100 м при вместимости вагонеток 0,75 м3	10 т	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,17	0,17	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-24-01	Перемещение прочих материалов: на первые 100 м при вместимости вагонеток 1 м ³	10 т	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженных вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,17	0,17	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-25-01	Перемещение прочих материалов: на первые 100 м при вместимости вагонеток 1,5 м ³	10 т	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженных вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,17	0,17	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-26-01	Перемещение прочих материалов: на первые 100 м при вместимости вагонеток 2,5 м3	10 т	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженных вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,17	0,17	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-096-27-01	Перемещение прочих материалов: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м независимо от вместимости вагонеток при расстоянии перемещения до 500 м	10 т	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженных вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,09	0,09	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-096-28-01	Перемещение прочих материалов: на каждые последующие 100 м св. первых 100 м независимо от вместимости вагонеток при расстоянии перемещения более 500 м	10 т	1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженных вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.	0,08	0,08	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Таблица Н-60-02-097 Перемещение материалов в вагонетках и на площадках вручную								
Н-60-02-097-01-01	Погрузка бросом бетонной смеси при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	1,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-02-01	Погрузка из бункера бетонной смеси при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,09	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-03-01	Выгрузка опрокидыванием бетонной смеси при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-04-01	Перемещение на первые 50 м бетонной смеси в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,32	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-05-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м бетонной смеси в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,18	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-06-01	Погрузка бросом раствора при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,82	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-07-01	Погрузка из бункера раствора при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,07	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-08-01	Выгрузка опрокидыванием раствора при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,16	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-09-01	Перемещение на первые 50 м раствора в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,32	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-10-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м раствора в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,18	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-11-01	Погрузка бросом песка, смеси песка с цементом и гравия при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,53	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-12-01	Погрузка из бункера песка, смеси песка с цементом и гравия при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,06	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-13-01	Выгрузка опрокидыванием песка, смеси песка с цементом и гравия при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,13	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-14-01	Перемещение на первые 50 м песка, смеси песка с цементом и гравия в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,27	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-15-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м песка, смеси песка с цементом и гравия в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,15	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-16-01	Погрузка бросом цемента при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,42	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-17-01	Погрузка из бункера цемента при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,04	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-18-01	Выгрузка опрокидыванием цемента при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,08	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-19-01	Перемещение на первые 50 м цемента в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,16	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-20-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м цемента в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,09	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-21-01	Погрузка бросом камня и щебня при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,74	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-22-01	Погрузка из бункера камня и щебня при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,06	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-23-01	Выгрузка с опусканием на землю камня и щебня при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,77	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-24-01	Выгрузка бросом камня и щебня при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,42	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-25-01	Выгрузка опрокидыванием камня и щебня при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,14	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-26-01	Перемещение на первые 50 м камня и щебня в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,31	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-27-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м камня и щебня в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,16	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-28-01	Погрузка с укладкой леса круглого при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,36	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-29-01	Выгрузка с укладкой в штабель леса круглого при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,39	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-30-01	Выгрузка с опусканием на землю леса круглого при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,31	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-31-01	Выгрузка бросом леса круглого при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,17	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-32-01	Перемещение на первые 50 м леса круглого в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,11	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-33-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м леса круглого в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,07	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-34-01	Погрузка с укладкой пиломатериалов при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,41	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-35-01	Выгрузка с укладкой в штабель пиломатериалов при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,42	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-36-01	Выгрузка с опусканием на землю пиломатериалов при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,33	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-37-01	Выгрузка бросом пиломатериалов при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-38-01	Перемещение на первые 50 м пиломатериалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,11	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-39-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м пиломатериалов в вагонетках и на площадках вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,07	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-40-01	Погрузка с укладкой длинномерных материалов: рельс, труб, стали арматурной и прокатной при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,69	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-41-01	Выгрузка с укладкой в штабель длинномерных материалов: рельс, труб, стали арматурной и прокатной при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,71	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-42-01	Выгрузка с опусканием на землю длинномерных материалов: рельс, труб, стали арматурной и прокатной при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,55	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-43-01	Выгрузка бросом длинномерных материалов: рельс, труб, стали арматурной и прокатной при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,33	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-44-01	Перемещение на первые 50 м длинномерных материалов: рельс, труб, стали арматурной и прокатной в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,19	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-45-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м длинномерных материалов: рельс, труб, стали арматурной и прокатной в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-46-01	Погрузка с укладкой битумной мастики горячей при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т в таре	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,65	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-47-01	Выгрузка с опусканием на землю битумной мастики горячей при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т в таре	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,52	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-48-01	Перемещение на первые 50 м битумной мастики горячей в вагонетках и на площадках вручную	1 т в таре	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,18	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-49-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м битумной мастики горячей в вагонетках и на площадках вручную	1 т в таре	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-50-01	Погрузка с укладкой рубероида, пергамина, толя и гидроизола при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	100 рулонов	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	1,4	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-51-01	Выгрузка с укладкой в штабель рубероида, пергамина, толя и гидроизола при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	100 рулонов	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	1,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-52-01	Выгрузка с опусканием на землю рубероида, пергамина, толя и гидроизола при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	100 рулонов	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	1,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-53-01	Выгрузка бросом рубероида, пергамина, толя и гидроизола при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	100 рулонов	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,61	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-54-01	Перемещение на первые 50 м рубероида, пергамина, толя и гидроизола в вагонетках и на площадках вручную	100 рулонов	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,38	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-55-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м рубероида, пергамина, толя и гидроизола в вагонетках и на площадках вручную	100 рулонов	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,22	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-56-01	Погрузка бросом болтов тубинговых навалом для тоннеля перегонного при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	100 шт.	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,05	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-57-01	Выгрузка бросом болтов тубинговых навалом для тоннеля перегонного при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	100 шт.	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,02	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-58-01	Перемещение на первые 50 м болтов тубинговых навалом для тоннеля перегонного в вагонетках и на площадках вручную	100 шт.	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,02	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-59-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м болтов тюбинговых навалом для тоннеля перегонного в вагонетках и на площадках вручную	100 шт.	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,01	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-60-01	Погрузка бросом болтов тюбинговых навалом для тоннеля станционного при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	100 шт.	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,14	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-61-01	Выгрузка бросом болтов тюбинговых навалом для тоннеля станционного при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	100 шт.	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,06	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-62-01	Перемещение на первые 50 м болтов тюбинговых навалом для тоннеля станционного в вагонетках и на площадках вручную	100 шт.	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,05	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-63-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м болтов тюбинговых навалом для тоннеля станционного в вагонетках и на площадках вручную	100 шт.	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,03	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-64-01	Погрузка с укладкой изделий и конструкций из железобетона, прочих материалов в ящиках, пакетах и др. при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,54	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-65-01	Погрузка бросом изделий и конструкций из железобетона, прочих материалов в ящиках, пакетах и др. при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,42	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-66-01	Выгрузка с опусканием на землю изделий и конструкций из железобетона, прочих материалов в ящиках, пакетах и др. при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,45	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-67-01	Выгрузка бросом изделий и конструкций из железобетона, прочих материалов в ящиках, пакетах и др. при перемещении материалов в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,25	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-68-01	Перемещение на первые 50 м изделий и конструкций из железобетона, прочих материалов в ящиках, пакетах и др. в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,17	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-097-69-01	Перемещение на каждые последующие 50 м св. первых 50 м изделий и конструкций из железобетона, прочих материалов в ящиках, пакетах и др. в вагонетках и на площадках вручную	1 т	1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.	0,09	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-70-01	Разгрузка камня и щебня с укладкой в штабель	1 м3	-	0,97	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-71-01	Разгрузка песка с одновременным просеиванием	1 м3	-	0,8	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-097-72-01	Разгрузка цемента с одновременным просеиванием	1 т	-	0,68	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Таблица Н-60-02-098 Перемещение тюбингов и железобетонных блоков на площадках вне зоны забоя вручную								
Н-60-02-098-01-01	Перемещение тюбингов и железобетонных блоков на площадках вне зоны забоя вручную, масса тюбинга или блока до 0,8 т: на первые 50 м	1 тюбинг или блок	1. Перемещение тюбингов или железобетонных блоков на площадках вручную. 2. Возвращение порожней площадки.	0,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-098-02-01	Перемещение тюбингов и железобетонных блоков на площадках вне зоны забоя вручную, масса тюбинга или блока до 0,8 т: на каждые последующие 50 м св. первых 50 м	1 тюбинг или блок	1. Перемещение тюбингов или железобетонных блоков на площадках вручную. 2. Возвращение порожней площадки.	0,04	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-098-03-01	Перемещение тюбингов и железобетонных блоков на площадках вне зоны забоя вручную, масса тюбинга или блока св. 0,8 т: на первые 50 м	1 тюбинг или блок	1. Перемещение тюбингов или железобетонных блоков на площадках вручную. 2. Возвращение порожней площадки.	0,13	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-098-04-01	Перемещение тубингов и железобетонных блоков на площадках вне зоны забоя вручную, масса тубинга или блока св. 0,8 т: на каждые последующие 50 м св. первых 50 м	1 тубинг или блок	1. Перемещение тубингов или железобетонных блоков на площадках вручную. 2. Возвращение порожней площадки.	0,05	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Таблица Н-60-02-099 Переноска материалов вручную								
Н-60-02-099-01-01	Переноска вручную: бетонная смесь на первые 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	2,6	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-02-01	Переноска вручную: бетонная смесь на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,82	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-03-01	Переноска вручную: раствор на первые 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	2,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-099-04-01	Переноска вручную: раствор на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,65	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-05-01	Переноска вручную: цемент на первые 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,99	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-06-01	Переноска вручную: цемент на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,32	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-07-01	Переноска вручную: песок, гравий, смесь песка с цементом, камень, щебень на первые 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	1,6	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-099-08-01	Переноска вручную: песок, гравий, смесь песка с цементом, камень, щебень на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,53	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-09-01	Переноска вручную: шлак, мусор на первые 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	1,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-10-01	Переноска вручную: шлак, мусор на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,36	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-11-01	Переноска вручную: бревна длиной до 6,5 м на первые 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,71	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-099-12-01	Переноска вручную: бревна длиной до 6,5 м на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-13-01	Переноска вручную: доски толщиной до 25 мм, бруски, подтоварник, жерди на первые 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,65	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-14-01	Переноска вручную: доски толщиной до 25 мм, бруски, подтоварник, жерди на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,26	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-15-01	Переноска вручную: доски толщиной более 25 мм и брусья на первые 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,55	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-099-16-01	Переноска вручную: доски толщиной более 25 мм и брусья на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 м3	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,15	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-17-01	Переноска вручную: рубероид, пергамин, толь, гидроизол на первые 10 м	10 рулонов	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,32	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-18-01	Переноска вручную: рубероид, пергамин, толь, гидроизол на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	10 рулонов	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-19-01	Переноска вручную: битумная мастика горячая на первые 10 м	1 т в таре	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	1,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-099-20-01	Переноска вручную: битумная мастика горячая на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 т в таре	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,54	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-21-01	Переноска вручную: сподручные штучные грузы массой до 20 кг на первые 10 м	1 т	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	1,2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-22-01	Переноска вручную: сподручные штучные грузы массой до 20 кг на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 т	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,37	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-23-01	Переноска вручную: сподручные штучные грузы массой св. 20 до 60 кг на первые 10 м	1 т	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,89	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-099-24-01	Переноска вручную: сподручные штучные грузы массой св. 20 до 60 кг на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 т	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,29	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-25-01	Переноска вручную: сподручные грузы массой св. 60 кг на первые 10 м	1 т	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-26-01	Переноска вручную: сподручные грузы массой св. 60 кг на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 т	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,34	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-27-01	Переноска вручную: несподручные грузы массой до 20 кг на первые 10 м	1 т	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	1,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-099-28-01	Переноска вручную: несподручные грузы массой до 20 кг на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 т	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,57	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-29-01	Переноска вручную: несподручные грузы массой св. 20 кг на первые 10 м	1 т	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	1,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-099-30-01	Переноска вручную: несподручные грузы массой св. 20 кг на каждые последующие 10 м св. первых 10 м	1 т	1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.	0,37	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Таблица Н-60-02-100 Прием в шахте или выдача из шахты штучных материалов								
Н-60-02-100-01-01	Прием из клетки или лесоспуска леса круглого	1 м3	1. При приеме материалов из клетки:..	1,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-100-02-01	Погрузка в клеть или выдача по лесоспуску леса круглого	1 м3	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-100-03-01	Прием из клетки или лесоспуска леса пиленого	1 м3	1. При приеме материалов из клетки:..	0,91	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-100-04-01	Погрузка в клеть или выдача по лесоспуску леса пиленого	1 м3	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-100-05-01	Прием из клетки или лесоспуска прочих материалов	1 т	1. При приеме материалов из клетки..	1,9	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-100-06-01	Погрузка в клеть или выдача по лесоспуску прочих материалов	1 т	1. Смотри техчасть.	2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Таблица Н-60-02-101 Прием бетонной смеси по вертикальной скважине								
Н-60-02-101-01-01	Прием бетонной смеси по вертикальной скважине	1 м3 бетона	1. Прием бетонной смеси по вертикальной скважине. 2. Разравнивание бетонной смеси в путевой тележке или вагонетке.	0,12	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Таблица Н-60-02-102 Выдача грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью								
Н-60-02-102-01-01	Выдача грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта I-II	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка тросов подъемника в начале смены. 2. Подъем и выгрузка вагонетки. 3. Очистка вагонетки. 4. Опускание клетки с порожней вагонеткой.	5,5	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1
Н-60-02-102-02-01	Выдача грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка тросов подъемника в начале смены. 2. Подъем и выгрузка вагонетки. 3. Очистка вагонетки. 4. Опускание клетки с порожней вагонеткой.	6	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1
Н-60-02-102-03-01	Выдача грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта IVp-V	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка тросов подъемника в начале смены. 2. Подъем и выгрузка вагонетки. 3. Очистка вагонетки. 4. Опускание клетки с порожней вагонеткой.	6,6	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1
Н-60-02-102-04-01	Выдача грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка тросов подъемника в начале смены. 2. Подъем и выгрузка вагонетки. 3. Очистка вагонетки. 4. Опускание клетки с порожней вагонеткой.	7,5	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-102-05-01	Выдача грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка тросов подъемника в начале смены. 2. Подъем и выгрузка вагонетки. 3. Очистка вагонетки. 4. Опускание клетки с порожней вагонеткой.	8,4	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1
Н-60-02-102-06-01	Выдача грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Осмотр и смазка тросов подъемника в начале смены. 2. Подъем и выгрузка вагонетки. 3. Очистка вагонетки. 4. Опускание клетки с порожней вагонеткой.	9,6	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1
Н-60-02-102-07-01	Откатка вагонеток при выдаче грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта I-II	100 м3 грунта	1. Смена вагонеток в клетки при помощи толкателя нижнего действия. 2. Откатка вагонеток на расстояние 30 м вручную. 3. Содержание откаточных путей в чистоте.	16,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-102-08-01	Откатка вагонеток при выдаче грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Смена вагонеток в клетки при помощи толкателя нижнего действия. 2. Откатка вагонеток на расстояние 30 м вручную. 3. Содержание откаточных путей в чистоте.	18	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-102-09-01	Откатка вагонеток при выдаче грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта IVp-V	100 м3 грунта	1. Смена вагонеток в клетки при помощи толкателя нижнего действия. 2. Откатка вагонеток на расстояние 30 м вручную. 3. Содержание откаточных путей в чистоте.	19,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-102-10-01	Откатка вагонеток при выдаче грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Смена вагонеток в клетки при помощи толкателя нижнего действия. 2. Откатка вагонеток на расстояние 30 м вручную. 3. Содержание откаточных путей в чистоте.	22,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-102-11-01	Откатка вагонеток при выдаче грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Смена вагонеток в клетки при помощи толкателя нижнего действия. 2. Откатка вагонеток на расстояние 30 м вручную. 3. Содержание откаточных путей в чистоте.	25	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-102-12-01	Откатка вагонеток при выдаче грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Смена вагонеток в клетки при помощи толкателя нижнего действия. 2. Откатка вагонеток на расстояние 30 м вручную. 3. Содержание откаточных путей в чистоте.	28,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-103 Погрузка грунта в скип шахтного подъема								
Н-60-02-103-01-01	Погрузка грунта в скип шахтного подъема: группа грунта I-II	100 м3 грунта	1. Прием составов вагонеток с грунтом. 2. Расцепка вагонеток. 3. Подача вагонеток в опрокидыватель толкателем. 4. Разгрузка вагонеток опрокидывателем в бункер скипа. 5. Выкатывание порожних вагонеток из опрокидывателя. 6. Подача сигналов в машинное помещение скипового подъема. 7. Содержание откаточных путей в чистоте, промывка настила. 8. Смазка опрокидывателя.	1,8	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1
Н-60-02-103-02-01	Погрузка грунта в скип шахтного подъема: группа грунта III-IV	100 м3 грунта	1. Прием составов вагонеток с грунтом. 2. Расцепка вагонеток. 3. Подача вагонеток в опрокидыватель толкателем. 4. Разгрузка вагонеток опрокидывателем в бункер скипа. 5. Выкатывание порожних вагонеток из опрокидывателя. 6. Подача сигналов в машинное помещение скипового подъема. 7. Содержание откаточных путей в чистоте, промывка настила. 8. Смазка опрокидывателя.	1,9	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-103-03-01	Погрузка грунта в скип шахтного подъема: группа грунта IVр, Vр, V	100 м3 грунта	1. Прием составов вагонеток с грунтом. 2. Расцепка вагонеток. 3. Подача вагонеток в опрокидыватель толкателем. 4. Разгрузка вагонеток опрокидывателем в бункер скипа. 5. Выкатывание порожних вагонеток из опрокидывателя. 6. Подача сигналов в машинное помещение скипового подъема. 7. Содержание откаточных путей в чистоте, промывка настила. 8. Смазка опрокидывателя.	2,1	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1
Н-60-02-103-04-01	Погрузка грунта в скип шахтного подъема: группа грунта VI-VII	100 м3 грунта	1. Прием составов вагонеток с грунтом. 2. Расцепка вагонеток. 3. Подача вагонеток в опрокидыватель толкателем. 4. Разгрузка вагонеток опрокидывателем в бункер скипа. 5. Выкатывание порожних вагонеток из опрокидывателя. 6. Подача сигналов в машинное помещение скипового подъема. 7. Содержание откаточных путей в чистоте, промывка настила. 8. Смазка опрокидывателя.	2,8	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-103-05-01	Погрузка грунта в скип шахтного подъема: группа грунта VIII-IX	100 м3 грунта	1. Прием составов вагонеток с грунтом. 2. Расцепка вагонеток. 3. Подача вагонеток в опрокидыватель толкателем. 4. Разгрузка вагонеток опрокидывателем в бункер скипа. 5. Выкатывание порожних вагонеток из опрокидывателя. 6. Подача сигналов в машинное помещение скипового подъема. 7. Содержание откаточных путей в чистоте, промывка настила. 8. Смазка опрокидывателя.	3,1	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1
Н-60-02-103-06-01	Погрузка грунта в скип шахтного подъема: группа грунта X-XI	100 м3 грунта	1. Прием составов вагонеток с грунтом. 2. Расцепка вагонеток. 3. Подача вагонеток в опрокидыватель толкателем. 4. Разгрузка вагонеток опрокидывателем в бункер скипа. 5. Выкатывание порожних вагонеток из опрокидывателя. 6. Подача сигналов в машинное помещение скипового подъема. 7. Содержание откаточных путей в чистоте, промывка настила. 8. Смазка опрокидывателя.	3,4	-	2-172-03	Опрокидчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-104 Перекидка грунта и материалов								
Н-60-02-104-01-01	Перекидка: грунт, группа I-II	1 м3 грунта	1. Перекидка разрыхленного грунта или материалов на расстояние до 3 м по горизонтали или на 1,5 м по вертикали. 2. Частичное разрыхление грунта или материалов при необходимости.	0,63	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-104-02-01	Перекидка: грунт, группа III-IV	1 м3 грунта	1. Перекидка разрыхленного грунта или материалов на расстояние до 3 м по горизонтали или на 1,5 м по вертикали. 2. Частичное разрыхление грунта или материалов при необходимости.	1,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-104-03-01	Перекидка: грунт, группа IVp, Vp, V	1 м3 грунта	1. Перекидка разрыхленного грунта или материалов на расстояние до 3 м по горизонтали или на 1,5 м по вертикали. 2. Частичное разрыхление грунта или материалов при необходимости.	1,5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-104-04-01	Перекидка: грунт, группа VI-VII	1 м3 грунта	1. Перекидка разрыхленного грунта или материалов на расстояние до 3 м по горизонтали или на 1,5 м по вертикали. 2. Частичное разрыхление грунта или материалов при необходимости.	1,6	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-104-05-01	Перекидка: грунт, группа VIII-IX	1 м3 грунта	1. Перекидка разрыхленного грунта или материалов на расстояние до 3 м по горизонтали или на 1,5 м по вертикали. 2. Частичное разрыхление грунта или материалов при необходимости.	1,7	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-104-06-01	Перекидка: грунт, группа X-XI	1 м3 грунта	1. Перекидка разрыхленного грунта или материалов на расстояние до 3 м по горизонтали или на 1,5 м по вертикали. 2. Частичное разрыхление грунта или материалов при необходимости.	1,8	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-104-07-01	Перекидка: песок, гравий, сухая смесь песка и цемента	1 м3 материала	1. Перекидка разрыхленного грунта или материалов на расстояние до 3 м по горизонтали или на 1,5 м по вертикали. 2. Частичное разрыхление грунта или материалов при необходимости.	0,73	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-104-08-01	Перекидка: щебень	1 м3 материала	1. Перекидка разрыхленного грунта или материалов на расстояние до 3 м по горизонтали или на 1,5 м по вертикали. 2. Частичное разрыхление грунта или материалов при необходимости.	0,85	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-104-09-01	Перекидка: цемент россыпью	1 м3 материала	1. Перекидка разрыхленного грунта или материалов на расстояние до 3 м по горизонтали или на 1,5 м по вертикали. 2. Частичное разрыхление грунта или материалов при необходимости.	0,94	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-60-02-104-10-01	Перекидка: бетонная смесь	1 м3 материала	1. Перекидка разрыхленного грунта или материалов на расстояние до 3 м по горизонтали или на 1,5 м по вертикали. 2. Частичное разрыхление грунта или материалов при необходимости.	1,4	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Таблица Н-60-02-105 Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях								
Н-60-02-105-01-01	Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях: толщина основания до 100 мм	1 м тоннеля	1. Перемещение вагонеток с бетонной смесью к месту укладки на расстояние до 200 м. 2. Очистка лотка тоннеля. 3. Укладка бетонной смеси в лоток тоннеля вручную и разравнивание. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Откатка порожних вагонеток к стволу.	0,11	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-105-02-01	Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях: толщина основания до 150 мм	1 м тоннеля	1. Перемещение вагонеток с бетонной смесью к месту укладки на расстояние до 200 м. 2. Очистка лотка тоннеля. 3. Укладка бетонной смеси в лоток тоннеля вручную и разравнивание. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Откатка порожних вагонеток к стволу.	0,16	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-105-03-01	Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях: толщина основания до 200 мм	1 м тоннеля	1. Перемещение вагонеток с бетонной смесью к месту укладки на расстояние до 200 м. 2. Очистка лотка тоннеля. 3. Укладка бетонной смеси в лоток тоннеля вручную и разравнивание. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Откатка порожних вагонеток к стволу.	0,2	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-105-04-01	Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях: толщина основания до 250 мм	1 м тоннеля	1. Перемещение вагонеток с бетонной смесью к месту укладки на расстояние до 200 м. 2. Очистка лотка тоннеля. 3. Укладка бетонной смеси в лоток тоннеля вручную и разравнивание. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Откатка порожних вагонеток к стволу.	0,25	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-105-05-01	Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях: толщина основания до 300 мм	1 м тоннеля	1. Перемещение вагонеток с бетонной смесью к месту укладки на расстояние до 200 м. 2. Очистка лотка тоннеля. 3. Укладка бетонной смеси в лоток тоннеля вручную и разравнивание. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Откатка порожних вагонеток к стволу.	0,29	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-106 Укладка керамических трубопроводов								
Н-60-02-106-01-01	Укладка керамических труб, диаметр до 200 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,36	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-02-01	Укладка керамических труб, диаметр до 200 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-03-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 200 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-04-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 200 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-05-01	Укладка керамических труб, диаметр до 250 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-06-01	Укладка керамических труб, диаметр до 250 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,36	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-07-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 250 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-08-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 250 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-09-01	Укладка керамических труб, диаметр до 300 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-10-01	Укладка керамических труб, диаметр до 300 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-11-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 300 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,39	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-12-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 300 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-13-01	Укладка керамических труб, диаметр до 350 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,57	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-14-01	Укладка керамических труб, диаметр до 350 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,46	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-15-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 350 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,46	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-16-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 350 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,38	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-17-01	Укладка керамических труб, диаметр до 400 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-18-01	Укладка керамических труб, диаметр до 400 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-19-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 400 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-20-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 400 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-21-01	Укладка керамических труб, диаметр до 450 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-22-01	Укладка керамических труб, диаметр до 450 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-23-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 450 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,61	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-24-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 450 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-25-01	Укладка керамических труб, диаметр до 500 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,77	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-26-01	Укладка керамических труб, диаметр до 500 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-27-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 500 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-28-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 500 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-29-01	Укладка керамических труб, диаметр до 600 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,91	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-30-01	Укладка керамических труб, диаметр до 600 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,74	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-106-31-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 600 мм, длина до 1 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-106-32-01	Заделка стыков при укладке керамических труб, диаметр до 600 мм, длина до 1,2 м	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой. 4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой. 5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-107 Укладка бетонных и железобетонных трубопроводов								
Н-60-02-107-01-01	Укладка железобетонных колец: диаметр 700 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-02-01	Укладка железобетонных колец: диаметр 800 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-03-01	Укладка железобетонных колец: диаметр 900 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-04-01	Укладка железобетонных колец: диаметр 1000 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-05-01	Укладка железобетонных колец: диаметр 1200 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-06-01	Укладка железобетонных колец: диаметр 1400 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-07-01	Заделка стыков при укладке железобетонных колец: диаметр 700 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-08-01	Заделка стыков при укладке железобетонных колец: диаметр 800 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-09-01	Заделка стыков при укладке железобетонных колец: диаметр 900 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-10-01	Заделка стыков при укладке железобетонных колец: диаметр 1000 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-11-01	Заделка стыков при укладке железобетонных колец: диаметр 1200 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,95	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-12-01	Заделка стыков при укладке железобетонных колец: диаметр 1400 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-13-01	Укладка железобетонных фланцевых труб: диаметр 400 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-14-01	Укладка железобетонных фланцевых труб: диаметр 500 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,83	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-15-01	Укладка железобетонных фланцевых труб: диаметр 600 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-16-01	Укладка железобетонных фланцевых труб: диаметр 800 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-17-01	Укладка железобетонных раструбных труб: диаметр 400 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-18-01	Укладка железобетонных раструбных труб: диаметр 500 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,37	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-19-01	Укладка железобетонных раструбных труб: диаметр 600 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-20-01	Укладка железобетонных раструбных труб: диаметр 800 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-21-01	Заделка стыков с внутренней стороны при укладке железобетонных труб: диаметр 800 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-22-01	Заделка стыков раструбов при укладке железобетонных труб: диаметр 400 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-23-01	Заделка стыков раструбов при укладке железобетонных труб: диаметр 500 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-24-01	Заделка стыков раструбов при укладке железобетонных труб: диаметр 600 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-25-01	Заделка стыков раструбов при укладке железобетонных труб: диаметр 800 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-26-01	Устройство монолитной муфты при укладке железобетонных труб: диаметр 400 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-27-01	Устройство монолитной муфты при укладке железобетонных труб: диаметр 500 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,87	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-28-01	Устройство монолитной муфты при укладке железобетонных труб: диаметр 600 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	0,96	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-107-29-01	Устройство монолитной муфты при укладке железобетонных труб: диаметр 800 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-108 Укладка асбестоцементных трубопроводов								
Н-60-02-108-01-01	Укладка асбестоцементных труб: диаметр труб 200 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-02-01	Укладка асбестоцементных труб: диаметр труб 250 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-03-01	Укладка асбестоцементных труб: диаметр труб 300 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-04-01	Укладка асбестоцементных труб: диаметр труб 400 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-108-05-01	Укладка асбестоцементных труб: диаметр труб 500 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,44	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-06-01	Заделка стыков напорных при укладке асбестоцементных труб: диаметр труб 200 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,09	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-07-01	Заделка стыков напорных при укладке асбестоцементных труб: диаметр труб 250 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-08-01	Заделка стыков напорных при укладке асбестоцементных труб: диаметр труб 300 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-09-01	Заделка стыков напорных при укладке асбестоцементных труб: диаметр труб 400 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-10-01	Заделка стыков напорных при укладке асбестоцементных труб: диаметр труб 500 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-11-01	Заделка стыков безнапорных при укладке асбестоцементных труб: диаметр труб 200 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-12-01	Заделка стыков безнапорных при укладке асбестоцементных труб: диаметр труб 250 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-13-01	Заделка стыков безнапорных при укладке асбестоцементных труб: диаметр труб 300 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-108-14-01	Заделка стыков безнапорных при укладке асбестоцементных труб: диаметр труб 400 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-108-15-01	Заделка стыков безнапорных при укладке асбестоцементных труб: диаметр труб 500 мм	1 м трубопровода	1. Смотри техчасть.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-109 Укладка чугунных трубопроводов								
Н-60-02-109-01-01	Укладка чугунных труб: диаметр труб до 200 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-109-02-01	Укладка чугунных труб: диаметр труб до 300 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	0,34	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-109-03-01	Укладка чугунных труб: диаметр труб до 400 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	0,054	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-109-04-01	Укладка чугунных труб: диаметр труб до 500 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	0,79	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-109-05-01	Укладка чугунных труб: диаметр труб до 600 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-109-06-01	Укладка чугунных труб: диаметр труб до 700 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-109-07-01	Укладка чугунных труб: диаметр труб до 800 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-109-08-01	Заделка стыков при укладке чугунных труб: диаметр труб до 200 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-109-09-01	Заделка стыков при укладке чугунных труб: диаметр труб до 300 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-109-10-01	Заделка стыков при укладке чугунных труб: диаметр труб до 400 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	0,35	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-109-11-01	Заделка стыков при укладке чугунных труб: диаметр труб до 500 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-109-12-01	Заделка стыков при укладке чугунных труб: диаметр труб до 600 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-109-13-01	Заделка стыков при укладке чугунных труб: диаметр труб до 700 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	0,53	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-109-14-01	Заделка стыков при укладке чугунных труб: диаметр труб до 800 мм	1 м трубопровода	1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.	0,59	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-110 Укладка стальных трубопроводов								
Н-60-02-110-01-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 6 м, диаметр до 300 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,47	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-02-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 6 м, диаметр до 300 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-03-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 6 м, диаметр до 300 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-04-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 6 м, диаметр до 400 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-05-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 6 м, диаметр до 400 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-06-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 6 м, диаметр до 400 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-07-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 6 м, диаметр до 500 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-08-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 6 м, диаметр до 500 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-09-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 6 м, диаметр до 500 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-10-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 6 м, диаметр до 600 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,94	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-11-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 6 м, диаметр до 600 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-12-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 6 м, диаметр до 600 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,34	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-13-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 6 м, диаметр до 700 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-14-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 6 м, диаметр до 700 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-15-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 6 м, диаметр до 700 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-16-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 6 м, диаметр до 800 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-17-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 6 м, диаметр до 800 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-18-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 6 м, диаметр до 800 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,47	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-19-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 6 м, диаметр до 900 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-20-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 6 м, диаметр до 900 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,53	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-21-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 6 м, диаметр до 1000 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-22-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 6 м, диаметр до 1000 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,59	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-23-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 6 м, диаметр до 1200 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-24-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 6 м, диаметр до 1200 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-25-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 6 м, диаметр до 1400 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-26-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 6 м, диаметр до 1400 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-27-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 12 м, диаметр до 300 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-28-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 12 м, диаметр до 300 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,59	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-29-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 12 м, диаметр до 300 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,08	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-30-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 12 м, диаметр до 400 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-31-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 12 м, диаметр до 400 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-32-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 12 м, диаметр до 400 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-33-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 12 м, диаметр до 500 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,53	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-34-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 12 м, диаметр до 500 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-35-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 12 м, диаметр до 500 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-36-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 12 м, диаметр до 600 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-37-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 12 м, диаметр до 600 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-38-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 12 м, диаметр до 600 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-39-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 12 м, диаметр до 700 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-40-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 12 м, диаметр до 700 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,98	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-41-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 12 м, диаметр до 700 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-42-01	Укладка стальных труб с помощью электрической лебедки, длина 12 м, диаметр до 800 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-43-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 12 м, диаметр до 800 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-44-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 12 м, диаметр до 800 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-45-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 12 м, диаметр до 900 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-46-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 12 м, диаметр до 900 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-47-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 12 м, диаметр до 1000 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-48-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 12 м, диаметр до 1000 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-49-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 12 м, диаметр до 1200 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-50-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 12 м, диаметр до 1200 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,35	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-110-51-01	Укладка стальных труб проталкиванием гидродомкратами, длина 12 м, диаметр до 1400 мм	1 м трубопровода	1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-110-52-01	Изоляция стыков при укладке стальных труб, длина 12 м, диаметр до 1400 мм	1 м трубопровода	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.	0,41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-111 Обетонирование трубопроводов								
Н-60-02-111-01-01	Обетонирование трубопроводов: трубы керамические и железобетонные длиной 1 м	1 м3 бетонной смеси	1. Перемещение вагонеток с бетонной смесью по тоннелю на расстояние до 200 м. 2. Укладка бетонной смеси в затрубное пространство вручную, уплотнение и разравнивание поверхности. 3. Откатка порожних вагонеток к стволу.	1,7	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	2
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-111-02-01	Обетонирование трубопроводов: трубы асбестоцементные, чугунные и железобетонные длиной 5 м	1 м3 бетонной смеси	1. Перемещение вагонеток с бетонной смесью по тоннелю на расстояние до 200 м. 2. Укладка бетонной смеси в затрубное пространство вручную, уплотнение и разравнивание поверхности. 3. Откатка порожних вагонеток к стволу.	2,3	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	2
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-112 Забутовка пространства между тоннелем и трубопроводом								
Н-60-02-112-01-01	Забутовка пространства между тоннелем и трубопроводом при помощи: пневмоподатчика - песком	1м3	1. Обслуживание пневмоподатчика при загрузке песком. 2. Забутовка тоннеля. 3. Очистка пневмоподатчика и транспортирующего трубопровода.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-112-02-01	Забутовка пространства между тоннелем и трубопроводом при помощи: раствора нагнетателя - цементным раствором	1м3	1. Выбивка деревянных пробок. 2. Подготовка и заправка раствора нагнетателя. 3. Нагнетание цементного раствора за трубу. 4. Перестановка сопла и шлангов. 5. Прочистка и промывка аппарата и шлангов. 6. Забивка деревянных пробок.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-112-03-01	Забутовка пространства между тоннелем и трубопроводом при помощи: бетононасоса - цементным раствором	1м3	1. Установка бетононасоса в рабочее положение. 2. Присоединение транспортирующего трубопровода к бетоноводу бетононасоса. 3. Осмотр и регулирование бетононасоса. 4. Прием автобетоносмесителей и установка их под разгрузку. 5. Забутовка тоннеля. 6. Наблюдение за работой бетононасоса, состоянием бетоновода, транспортирующего трубопровода и тоннеля в процессе забутовки. 7. Ликвидация пробок. 8. Удаление крупных включений с решетки приемной воронки. 9. Отсоединение, очистка и промывка бетоновода и бетононасоса. 10. Смазка узлов и деталей. 11. Установка бетононасоса в транспортное положение. 12. Заделка отверстий в перемычках. 13. Очистка рабочей площадки.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-112-04-01	Забутовка пространства между тоннелем и трубопроводом вручную: трубы керамические и железобетонные кольца (длиной 1 м), материал забутовки песок	1м3	1. Перемещение вагонеток с песком к месту забутовки. 2. Забутовка тоннеля вручную. 3. Откатка порожних вагонеток к стволу.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-112-05-01	Забутовка пространства между тоннелем и трубопроводом вручную: трубы керамические и железобетонные кольца (длиной 1 м), материал забутовки бетонная смесь	1м3	1. Перемещение вагонеток с песком к месту забутовки. 2. Забутка тоннеля вручную. 3. Откатка порожних вагонеток к стволу.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-112-06-01	Забутка пространства между тоннелем и трубопроводом вручную: трубы асбестоцементные, чугунные и железобетонные трубы, материал забутовки песок	1м3	1. Перемещение вагонеток с песком к месту забутовки. 2. Забутка тоннеля вручную. 3. Откатка порожних вагонеток к стволу.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-112-07-01	Забутка пространства между тоннелем и трубопроводом вручную: трубы асбестоцементные, чугунные и железобетонные трубы, материал забутовки бетонная смесь	1м3	1. Перемещение вагонеток с песком к месту забутовки. 2. Забутка тоннеля вручную. 3. Откатка порожних вагонеток к стволу.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-113 Укладка и разборка узкоколейного пути								
Н-60-02-113-01-01	Укладка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по блокам	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-113-02-01	Укладка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по бревнам (тирантам)	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-03-01	Укладка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по шпалам	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-113-04-01	Укладка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в тоннелях диаметром св. 6 м, по бревнам (тирантам)	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,93	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-05-01	Укладка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в тоннелях диаметром св. 6 м, по шпалам	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-113-06-01	Укладка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в других подземных выработках, по шпалам	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-07-01	Укладка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в других подземных выработках, по лежням	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-113-08-01	Укладка узкоколейного пути, участок кривой радиусом до 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по блокам	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-09-01	Укладка узкоколейного пути, участок кривой радиусом до 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по бревнам (тирантам)	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-113-10-01	Укладка узкоколейного пути, участок кривой радиусом до 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по шпалам	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,89	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-11-01	Укладка узкоколейного пути, участок кривой радиусом до 50 м: в других подземных выработках, по шпалам	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-113-12-01	Укладка узкоколейного пути, участок кривой радиусом до 50 м: в других подземных выработках, по лежням	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,59	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-13-01	Разборка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по блокам	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,08	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-14-01	Разборка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по бревнам (тирантам)	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-15-01	Разборка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по шпалам	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-113-16-01	Разборка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в тоннелях диаметром св. 6 м, по бревнам (тирантам)	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,44	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-17-01	Разборка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в тоннелях диаметром св. 6 м, по шпалам	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-18-01	Разборка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в других подземных выработках, по шпалам	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-19-01	Разборка узкоколейного пути, участок прямой и кривой радиусом св. 50 м: в других подземных выработках, по лежням	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-20-01	Разборка узкоколейного пути, участок кривой радиусом до 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по блокам	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-113-21-01	Разборка узкоколейного пути, участок кривой радиусом до 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по бревнам (тирантам)	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-22-01	Разборка узкоколейного пути, участок кривой радиусом до 50 м: в тоннелях диаметром до 6 м, по шпалам	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,37	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-23-01	Разборка узкоколейного пути, участок кривой радиусом до 50 м: в других подземных выработках, по шпалам	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,33	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-24-01	Разборка узкоколейного пути, участок кривой радиусом до 50 м: в других подземных выработках, по лежням	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-25-01	Добавлять при укладке двухколейного пути к нормам Н-60-02-113-02, Н-60-02-113-03, Н-60-02-113-04, Н-60-02-113-05, Н-60-02-113-06, Н-60-02-113-07, Н-60-02-113-09, Н-60-02-113-10, Н-60-02-113-11, Н-60-02-113-12	1 м пути	1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-113-26-01	Добавлять при разборке двухколейного пути к нормам Н-60-02-113-14, Н-60-02-113-15, Н-60-02-113-16, Н-60-02-113-17, Н-60-02-113-18, Н-60-02-113-19, Н-60-02-113-21, Н-60-02-113-22, Н-60-02-113-23, Н-60-02-113-24	1 м пути	1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.	0,13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-27-01	Укладка пути по ходу работ из готовых звеньев на металлических планках, изготовленных из рельс Р18 и укладываемых по блокам	1 м пути	-	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-28-01	Разборка пути по ходу работ из готовых звеньев на металлических планках, изготовленных из рельс Р18 и укладываемых по блокам	1 м пути	-	0,06	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-29-01	Укладка пути по ходу работ из готовых звеньев на металлических планках, изготовленных из рельс Р18 и укладываемых по тирантам	1 м пути	-	0,49	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-113-30-01	Разборка пути по ходу работ из готовых звеньев на металлических планках, изготовленных из рельс Р18 и укладываемых по тирантам	1 м пути	-	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-113-31-01	Наращивание временного узкоколейного пути выдвиганием телескопического звена рельсов вручную	1 м пути	-	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Таблица Н-60-02-114 Укладка и разборка стрелочных переводов узкой колеи								
Н-60-02-114-01-01	Укладка стрелочных переводов узкой колеи	1 перевод	1. Разбивка места под стрелочный перевод. 2. Раскладка шпал и деталей стрелочного перевода (при разборном типе перевода) или укладка плиты со стрелочным переводом (при переводе, приваренном к плите). 3. Сболчивание стыков и деталей стрелочного перевода. 4. Пришивка уложенных стальных частей стрелочного перевода костылями к шпалам. 5. Установка и регулировка переводного механизма. 6. Выверка и рихтовка перевода.	15,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-60-02-114-02-01	Разборка стрелочных переводов узкой колеи	1 перевод	1. Разболчивание стыков и деталей стрелочного перевода. 2. Снятие переводного механизма. 3. Вытаскивание костылей и снятие рельсов, шпал или плиты с переводом.	9,6	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-114-03-01	Укладка стрелочных переводов узкой колеи по тирантам в пятах свода с подъемом на тиранты частей перевода	1 перевод	-	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-60-02-114-04-01	Добавлять при разборке со спуском материалов	1 перевод	-	0,49	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Таблица Н-60-02-115 Укладка, разборка и ремонт элементов пути узкой колеи								
Н-60-02-115-01-01	Укладка поворотных кругов	1 поворотный круг	1. Установка готовой рамы. 2. Укладка круга или плиты. 3. Врезание круга в рельсы. 4. Укрепление круга или плиты. 5. Выверка круга или плиты.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-02-01	Полная разборка поворотных кругов	1 поворотный круг	1. Разборка поворотного круга или плиты. 2. Разборка рамы. 3. Относки деталей после разборки и укладка их.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-03-01	Разборка поворотных кругов без рамы	1 поворотный круг	1. Разборка поворотного круга или плиты. 2. Разборка рамы. 3. Относки деталей после разборки и укладка их.	0,73	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-04-01	Ремонт поворотных кругов	1 поворотный круг	1. Снятие диска. 2. Очистка деталей от грунта. 3. Смазывание роликов. 4. Замена деталей. 5. Установка диска.	0,55	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-05-01	Укладка поворотной плиты	1 плита	1. Установка готовой рамы. 2. Укладка круга или плиты. 3. Врезание круга в рельсы. 4. Укрепление круга или плиты. 5. Выверка круга или плиты.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-115-06-01	Полная разборка поворотной плиты	1 плита	1. Разборка поворотного круга или плиты. 2. Разборка рамы. 3. Относки деталей после разборки и укладка их.	0,73	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-07-01	Разборка поворотной плиты без рамы	1 плита	1. Разборка поворотного круга или плиты. 2. Разборка рамы. 3. Относки деталей после разборки и укладка их.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-08-01	Смена шпал	1 шпала	1. Выемка из-под рельсов старой шпалы и перерубка ее. 2. Заготовка и переноска новой шпалы. 3. Укладка новой шпалы.	0,38	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-115-09-01	Перерубка зубилом рельсов Р18	1 перерубка	-	0,46	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-115-10-01	Перерубка зубилом рельсов Р24	1 перерубка	-	0,64	-	2-233-03	Крепильщик 3 разр.	1
Н-60-02-115-11-01	Гнутье рельсов	1 м рельса	1. Укладка рельсов и кантовка их. 2. Подноска прессы и приспособлений. 3. Гнутье рельсов, передвижка прессы и производство измерений. 4. Относки готовых рельсов в сторону. 5. Уборка прессы и приспособлений.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-12-01	Замена пера	1 перо	1. Очистка стыков у тяги и переходного рельса. 2. Отсоединение тяги. 3. Отсоединение серьги. 4. Отсоединение пера. 5. Сборка и постановка нового пера.	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-115-13-01	Замена переходного рельса	1 переходной рельс	1. Очистка стыков соединения переходного рельса с пером. 2. Снятие стяжного болта. 3. Отсоединение переходного рельса. 4. Сборка, установка и закрепление нового переходного рельса.	0,61	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-14-01	Замена рамного рельса	1 рамный рельс	1. Разборка настила. 2. Снятие упорных угольников и стяжного болта. 3. Отсоединение рамного рельса. 4. Сборка и установка нового рамного рельса на место, исправление настила.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-15-01	Замена контррельсов	1 контррельс	1. Очистка стыков. 2. Снятие болтов и отсоединение контррельса от ходового рельса. 3. Установка нового контррельса или выправка и регулирование старого.	0,85	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-16-01	Замена тяги	1 тяга	1. Очистка стыков соединения тяги с серьгами. 2. Снятие болтов и старой тяги. 3. Постановка и закрепление новой тяги.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-17-01	Замена серьги	1 серьга	1. Очистка болтового соединения серьги пером. 2. Снятие болтов и серьги. 3. Установка и закрепление новой серьги к перу двумя болтами.	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-115-18-01	Замена упорных угольников	1 упорный угольник	1. Снятие настила. 2. Очистка болтов соединения башмака с угольниками рамного рельса. 3. Снятие болтов. 4. Выбивка башмака. 5. Постановка новых угольников. 6. Сборка и постановка конструкций вновь, укрепление и исправление настила.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-19-01	Замена запоров	1 запор	1. Очистка стыков соединения. 2. Снятие запора. 3. Исправление старого запора. 4. Установка запора на место.	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Н-60-02-115-20-01	Замена крестовины	1 крестовина	1. Разборка настила. 2. Вытаскивание костылей и плиты. 3. Установка новой крестовины. 4. Крепление крестовины костылями.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-03	Крепильщик 3 разр.	2
Таблица Н-60-02-116 Кладка стен								
Н-60-02-116-01-01	Кладка стен в 1/2 кирпича с приготовлением раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	0,76	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-116-02-01	Кладка стен в 1/2 кирпича без приготовления раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	0,71	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-116-03-01	Кладка стен в 1 кирпич с приготовлением раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	0,92	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-116-04-01	Кладка стен в 1 кирпич без приготовления раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	0,82	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-116-05-01	Кладка стен в 1,5 кирпича с приготовлением раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	1,2	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-116-06-01	Кладка стен в 1,5 кирпича без приготовления раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	0,97	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-116-07-01	Кладка стен в 2 кирпича с приготовлением раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	1,4	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-116-08-01	Кладка стен в 2 кирпича без приготовления раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	1,2	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-116-09-01	Кладка стен из шлакобетонных камней толщиной 12 см с приготовлением раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	0,55	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-116-10-01	Кладка стен из шлакобетонных камней толщиной 12 см без приготовления раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	0,51	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-116-11-01	Кладка стен из шлакобетонных камней толщиной 18 см с приготовлением раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	0,65	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-116-12-01	Кладка стен из шлакобетонных камней толщиной 18 см без приготовления раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	0,6	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-116-13-01	Кладка стен из шумопоглощающих блоков толщиной 36 см с приготовлением раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	0,91	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-116-14-01	Кладка стен из шумопоглощающих блоков толщиной 36 см без приготовления раствора	1 м2 стены	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки.	0,86	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-117 Перестановка троллейных растяжек								
Н-60-02-117-01-01	Перестановка троллейных растяжек	1 растяжка	1. Открепление троллейных растяжек от тубинговой обделки и их снятие. 2. Установка и крепление к обделке тоннеля.	0,14	-	2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-60-02-118 Забутовка подземных выработок								
Н-60-02-118-01-01	Забутовка подземных выработок на растворе	1 м3 кладки	1. Подбор больших постелистых камней с верстовкой их насухо или кладкой на растворе. 2. Укладка камней в дело и заполнение пустот щебенкой. 3. Приготовление цементного раствора вручную (при кладке на растворе). 4. Заделка замка в верхней части штольни.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-118-02-01	Забутовка подземных выработок насухо	1 м3 кладки	1. Подбор больших постелистых камней с верстовкой их насухо или кладкой на растворе. 2. Укладка камней в дело и заполнение пустот щебенкой. 3. Приготовление цементного раствора вручную (при кладке на растворе). 4. Заделка замка в верхней части штольни.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-119 Установка и удаление тампонажных трубок (при нагнетании)								
Н-60-02-119-01-01	Установка тампонажных трубок: на своде	1 трубка	1. Установка трубок в готовый шпур. 2. Промывка шпура. 3. Заделка трубки цементным раствором.	0,36	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-119-02-01	Установка тампонажных трубок: на стене	1 трубка	1. Установка трубок в готовый шпур. 2. Промывка шпура. 3. Заделка трубки цементным раствором.	0,27	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-119-03-01	Установка тампонажных трубок: в лотке	1 трубка	1. Установка трубок в готовый шпур. 2. Промывка шпура. 3. Заделка трубки цементным раствором.	0,18	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-119-04-01	Спиливание тампонажных трубок: на своде	1 трубка	1. Установка трубок в готовый шпур. 2. Промывка шпура. 3. Заделка трубки цементным раствором. 4. Спиливание трубки ножовкой или срубка зубилом. 5. Забивка в отверстие пробки из волокнистого материала, пропитанного клеем.	0,47	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-119-05-01	Спиливание тампонажных трубок: на стене	1 трубка	1. Установка трубок в готовый шпур. 2. Промывка шпура. 3. Заделка трубки цементным раствором. 4. Спиливание трубки ножовкой или срубка зубилом. 5. Забивка в отверстие пробки из волокнистого материала, пропитанного клеем.	0,31	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-119-06-01	Спиливание тампонажных трубок: в лотке	1 трубка	1. Установка трубок в готовый шпур. 2. Промывка шпура. 3. Заделка трубки цементным раствором. 4. Спиливание трубки ножовкой или срубка зубилом. 5. Забивка в отверстие пробки из волокнистого материала, пропитанного клеем.	0,24	-	2-124-03	Изолировщик 3 разр.	1
Н-60-02-119-07-01	Срезка тампонажных трубок: на своде	1 трубка	1. Установка трубок в готовый шпур. 2. Промывка шпура. 3. Заделка трубки цементным раствором. 4. Спиливание трубки ножовкой или срубка зубилом. 5. Забивка в отверстие пробки из волокнистого материала, пропитанного клеем.	0,06	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-60-02-119-08-01	Срезка тампонажных трубок: на стене	1 трубка	1. Установка трубок в готовый шпур. 2. Промывка шпура. 3. Заделка трубки цементным раствором. 4. Спиливание трубки ножовкой или срубка зубилом. 5. Забивка в отверстие пробки из волокнистого материала, пропитанного клеем.	0,04	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-119-09-01	Срезка тампонажных трубок: в лотке	1 трубка	1. Установка трубок в готовый шпур. 2. Промывка шпура. 3. Заделка трубки цементным раствором. 4. Спилывание трубки ножовкой или срубка зубилом. 5. Забивка в отверстие пробки из волокнистого материала, пропитанного клебемассой.	0,03	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Таблица Н-60-02-120 Укладка и снятие стальных двутавровых балок в монтажных камерах								
Н-60-02-120-01-01	Укладка стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 20, длиной до 4 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	3,3	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-120-02-01	Укладка стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 20, длиной до 6 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	4,5	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1
Н-60-02-120-03-01	Укладка стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 20, длиной до 8 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	5,3	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-120-04-01	Укладка стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 30, длиной до 4 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	5	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1
Н-60-02-120-05-01	Укладка стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 30, длиной до 6 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	6,7	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-120-06-01	Укладка стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 30, длиной до 8 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	7,8	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1
Н-60-02-120-07-01	Снятие стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 20, длиной до 4 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	2,2	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-120-08-01	Снятие стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 20, длиной до 6 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	2,8	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1
Н-60-02-120-09-01	Снятие стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 20, длиной до 8 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	3,2	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-120-10-01	Снятие стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 30, длиной до 4 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	2,8	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1
Н-60-02-120-11-01	Снятие стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 30, длиной до 6 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	3,7	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-120-12-01	Снятие стальных двутавровых балок в монтажных камерах: № 30, длиной до 8 м	1 балка	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков.	4,2	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	2
						2-226-04	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.	1
						2-226-05	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-121 Срубка сплошного слоя бетона								
Н-60-02-121-01-01	Срубка сплошного слоя бетона: на стенах, толщина слоя до 30 мм	1 м2 поверхности	1. Срубка сплошного слоя бетона отбойными молотками. 2. Перемещение легких подмостей.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-121-02-01	Срубка сплошного слоя бетона: на стенах, толщина слоя до 50 мм	1 м2 поверхности	1. Срубка сплошного слоя бетона отбойными молотками. 2. Перемещение легких подмостей.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-121-03-01	Срубка сплошного слоя бетона: на стенах, толщина слоя до 100 мм	1 м2 поверхности	1. Срубка сплошного слоя бетона отбойными молотками. 2. Перемещение легких подмостей.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-121-04-01	Срубка сплошного слоя бетона: на своде, толщина слоя до 30 мм	1 м2 поверхности	1. Срубка сплошного слоя бетона отбойными молотками. 2. Перемещение легких подмостей.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-121-05-01	Срубка сплошного слоя бетона: на своде, толщина слоя до 50 мм	1 м2 поверхности	1. Срубка сплошного слоя бетона отбойными молотками. 2. Перемещение легких подмостей.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-121-06-01	Срубка сплошного слоя бетона: на своде, толщина слоя до 100 мм	1 м2 поверхности	1. Срубка сплошного слоя бетона отбойными молотками. 2. Перемещение легких подмостей.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-122 Пробивка в бетоне борозд, гнезд и отверстий								
Н-60-02-122-01-01	Пробивка в бетоне борозд: размер сечения 100х100 мм	1 м борозды	1. Подключение отбойного молотка к воздушной магистрали. 2. Пробивка в бетоне борозд и гнезд отбойным молотком. 3. Перемещение легких подмостей по ходу работ.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-122-02-01	Пробивка в бетоне борозд: размер сечения 150х150 мм	1 м борозды	1. Подключение отбойного молотка к воздушной магистрали. 2. Пробивка в бетоне борозд и гнезд отбойным молотком. 3. Перемещение легких подмостей по ходу работ.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-122-03-01	Пробивка в бетоне борозд: размер сечения 200х200 мм	1 м борозды	1. Подключение отбойного молотка к воздушной магистрали. 2. Пробивка в бетоне борозд и гнезд отбойным молотком. 3. Перемещение легких подмостей по ходу работ.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-122-04-01	Пробивка в бетоне гнезд: размер сечения 150х150х150 мм	1 гнездо	1. Подключение отбойного молотка к воздушной магистрали. 2. Пробивка в бетоне борозд и гнезд отбойным молотком. 3. Перемещение легких подмостей по ходу работ.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-122-05-01	Пробивка в бетоне гнезд: размер сечения 200х200х200 мм	1 гнездо	1. Подключение отбойного молотка к воздушной магистрали. 2. Пробивка в бетоне борозд и гнезд отбойным молотком. 3. Перемещение легких подмостей по ходу работ.	0,52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-122-06-01	Пробивка в бетоне гнезд: размер сечения 300х300х300 мм	1 гнездо	1. Подключение отбойного молотка к воздушной магистрали. 2. Пробивка в бетоне борозд и гнезд отбойным молотком. 3. Перемещение легких подмостей по ходу работ.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-122-07-01	Пробивка в бетоне гнезд: размер сечения 400х400х400 мм	1 гнездо	1. Подключение отбойного молотка к воздушной магистрали. 2. Пробивка в бетоне борозд и гнезд отбойным молотком. 3. Перемещение легких подмостей по ходу работ.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-122-08-01	Пробивка в бетоне отверстий: глубиной 100 мм	1 отверстие	1. Установка лестниц или легких подмостей. 2. Пробивка отверстий в бетонных стенах вручную зубилом. 3. Снятие лестниц или легких подмостей.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-122-09-01	Пробивка в бетоне отверстий: глубиной 200 мм	1 отверстие	1. Установка лестниц или легких подмостей. 2. Пробивка отверстий в бетонных стенах вручную зубилом. 3. Снятие лестниц или легких подмостей.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-60-02-123 Нарращивание гидрокоммуникаций								
Н-60-02-123-01-01	Нарращивание гидрокоммуникаций	1 м трубопровода	1. Подноска звеньев труб к щиту на расстояние до 50 м. 2. Разболчивание фланцевых соединений. 3. Установка звеньев труб. 4. Сболчивание фланцевых соединений.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-124 Кладка клетей при вывалах								
Н-60-02-124-01-01	Кладка клетей при вывалах: высота клетки до 0,5 м	1 клеть	1. Заготовка материалов. 2. Устройство (при необходимости) и последующая разборка подмостей. 3. Подача лесоматериалов на подмости и кладка клетей. 4. Заготовка клиньев и расклинивание уложенных клетей. 5. Частичная раскоска кровли в процессе кладки клетей.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-124-02-01	Кладка клетей при вывалах: высота клетки 0,51-0,8 м	1 клеть	1. Заготовка материалов. 2. Устройство (при необходимости) и последующая разборка подмостей. 3. Подача лесоматериалов на подмости и кладка клетей. 4. Заготовка клиньев и расклинивание уложенных клетей. 5. Частичная раскоска кровли в процессе кладки клетей.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-124-03-01	Кладка клеток при вывалах: высота клетки 0,81-1 м	1 клеть	1. Заготовка материалов. 2. Устройство (при необходимости) и последующая разборка подмостей. 3. Подача лесоматериалов на подмости и кладка клеток. 4. Заготовка клиньев и расклинивание уложенных клеток. 5. Частичная раскоска кровли в процессе кладки клеток.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-124-04-01	Кладка клеток при вывалах: высота клетки 1,01-1,5 м	1 клеть	1. Заготовка материалов. 2. Устройство (при необходимости) и последующая разборка подмостей. 3. Подача лесоматериалов на подмости и кладка клеток. 4. Заготовка клиньев и расклинивание уложенных клеток. 5. Частичная раскоска кровли в процессе кладки клеток.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-60-02-124-05-01	Кладка клеток при вывалах: высота клетки 1,51-2 м	1 клеть	1. Заготовка материалов. 2. Устройство (при необходимости) и последующая разборка подмостей. 3. Подача лесоматериалов на подмости и кладка клеток. 4. Заготовка клиньев и расклинивание уложенных клеток. 5. Частичная раскоска кровли в процессе кладки клеток.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-124-06-01	Кладка клеток при вывалах: высота клетки 2,01-3 м	1 клеть	1. Заготовка материалов. 2. Устройство (при необходимости) и последующая разборка подмостей. 3. Подача лесоматериалов на подмости и кладка клеток. 4. Заготовка клиньев и расклинивание уложенных клеток. 5. Частичная раскоска кровли в процессе кладки клеток.	6,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-125 Заделка трещин, щелей и каверн в бетонной и сборной железобетонной обделках и торкрете								
Н-60-02-125-01-01	Заделка трещин, щелей и каверн в бетонной и сборной железобетонной обделках и торкрете: место заделки стены и лоток, площадь заделки до 0,05 м ²	1 место	-	0,47	-	2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-125-02-01	Заделка трещин, щелей и каверн в бетонной и сборной железобетонной обделках и торкрете: место заделки стены и лоток, площадь заделки до 0,2 м ²	1 место	-	3	-	2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-125-03-01	Заделка трещин, щелей и каверн в бетонной и сборной железобетонной обделках и торкрете: место заделки свод и замок, площадь заделки до 0,05 м ²	1 место	-	0,58	-	2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-125-04-01	Заделка трещин, щелей и каверн в бетонной и сборной железобетонной обделках и торкрете: место заделки свод и замок, площадь заделки до 0,2 м2	1 место	-	3,8	-	2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Таблица Н-60-02-126 Прочие работы								
Н-60-02-126-01-01	Очистка водоотводной канавы	1 м канавы	1. Очистка водоотводной канавы, водосборника или зумпфера от грязи со снятием трапов или настилов. 2. Выбрасывание грязи на бровку и подгрузка в вагонетки. 3. Устройство и разборка полков при очистке водосборника.	0,15	-	2-113-01	Горнорабочий 1 разр.	1
Н-60-02-126-02-01	Очистка водосборника	1 м3 грунта	1. Очистка водоотводной канавы, водосборника или зумпфера от грязи со снятием трапов или настилов. 2. Выбрасывание грязи на бровку и подгрузка в вагонетки. 3. Устройство и разборка полков при очистке водосборника.	4,8	-	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1
Н-60-02-126-03-01	Очистка зумпфа	1 м3 грунта	1. Очистка водоотводной канавы, водосборника или зумпфера от грязи со снятием трапов или настилов. 2. Выбрасывание грязи на бровку и подгрузка в вагонетки. 3. Устройство и разборка полков при очистке водосборника.	1,4	-	2-113-02	Горнорабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-126-04-01	Сверление смещенных отверстий: горизонтального диаметром 5,5-6 м	1 отверстие	1. Сверление смещенных отверстий в тубингах тоннельной обделки с установкой пневматической дрели и подключением к воздушной магистрали. 2. Забивка отверстий деревянными пробками для тоннеля.	0,27	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	1
Н-60-02-126-05-01	Сверление смещенных отверстий: горизонтального диаметром 7,5-9,5 м	1 отверстие	1. Сверление смещенных отверстий в тубингах тоннельной обделки с установкой пневматической дрели и подключением к воздушной магистрали. 2. Забивка отверстий деревянными пробками для тоннеля.	0,81	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	1
Н-60-02-126-06-01	Сверление смещенных отверстий: наклонного	1 отверстие	-	0,43	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	1
Н-60-02-126-07-01	Сверление отверстий в ребрах жесткости тубингов	1 отверстие	1. Сверление отверстий в ребрах жесткости тубингов тоннельной обделки для подвесок при устройстве водозащитного зонта с установкой приспособлений для дрели. 2. Нарезка резьбы.	0,66	-	2-226-03	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-60-02-126-08-01	Вырубка расширяющегося цемента из швов	1 м шва	1. Присоединение и последующее отсоединение шлангов. 2. Подбор инструмента по необходимым размерам. 3. Вырубка цемента из швов тюбинговой обделки при ремонте чеканки.	0,3	-	2-124-05	Изолировщик 5 разр.	1
Н-60-02-126-09-01	Уборка и содержание в чистоте подземных выработок	100 м2	1. Уборка и содержание в чистоте подземных выработок (уборка мусора и грязи лопатами, подметание выработок метлами). 2. Погрузка грязи и мусора в вагонетки с откаткой их на расстояние до 50 м. 3. Забивка гвоздей, торчащих в настиле. 4. Промывка настилов водой.	3,5	-	2-113-01	Горнорабочий 1 разр.	1
Н-60-02-126-10-01	Очистка внутренней поверхности тюбингов от ржавчины металлическими щетками	1 м2 поверхности	-	0,12	-	2-124-02	Изолировщик 2 разр.	1
Н-60-02-126-11-01	Окраска поверхности тюбингов	1 м2 поверхности	1. Приготовление раствора. 2. Окраска очищенной поверхности тюбингов цементным молоком вручную.	0,04	-	2-124-02	Изолировщик 2 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 60.1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРУППЫ ГРУНТА ПО КРЕПОСТИ БУРЕНИЕМ ПЕРФОРАТОРАМИ

1. Группа грунта по крепости определяется по затратам времени в минутах на чистое бурение 1 м шпура.
2. Бурение в целях определения группы грунта по крепости производится в новых забоях, а во всех случаях изменения характеристики грунта - в действующих забоях.
3. Бурение производится проходчиком высокой квалификации в присутствии лица, осуществляющего технический надзор данного участка.
4. На каждый случай бурения составляется акт. Условия и другие данные (тип перфоратора, характеристика буров, давление воздуха), при которых производилось бурение, заносят в специальный журнал.
5. Бурение производится во всех случаях с водной промывкой перфораторами ПР-24Л, укомплектованными заводскими деталями. Глубина шпуров составляет 1,3 м.
6. Бурение шпуров производится бурами со съёмными коронками, армированными твердым сплавом, или цельными бурами с армированными головками однодолотчатой формы с углом приострения лезвия 110° . Комплект буров состоит из забурника длиной 0,6 м с головкой или съёмной коронкой диаметром 43 - 44 мм и основного бура длиной 1,5 м с головкой или съёмной коронкой диаметром 40 - 41 мм.
7. Не допускается бурение бурами, головка или съёмная коронка которых затупилась и уменьшилась в диаметре более чем на 1,5 мм.
8. Давление сжатого воздуха у перфоратора должно быть 490 кПа (5 ати). Для регулирования давления к шлангу подключается патрубок с регулировочным вентилем. Для контроля за давлением подключают манометр, имеющий цену деления 9,8 кПа (0,1 ати).
9. Хронометражные наблюдения проводятся методом цифрового фотоучета с точностью записи до 1 с. Учет затрат времени производится по отрезкам шпура и каждому шпуру в отдельности. Отсчет затрат времени на чистое бурение начинать, когда глубина шпура достигнет 0,3 м. Время на вспомогательные операции (смена бура или коронки, забуривание, продувка шпура и т.д.) надо фиксировать, но в затраты на чистое бурение не включать.
10. В каждом забое бурится не менее трех шпуров. Время чистого бурения 1 м шпура определяется как среднее арифметическое из затрат времени на бурение всех шпуров.
11. Чистое время бурения 1 м шпура в случае бурения перфоратором ПР-24Л сопоставляется с показателями времени на чистое бурение, приведенными в табл. 5 технической части настоящего сборника (классификация грунтов), и устанавливается группа грунтов по крепости для данного забоя.
12. При бурении перфораторами других типов чистое время бурения 1 м шпура приводится ко времени на чистое бурение перфоратором ПР-24Л путем умножения на следующие коэффициенты:

Тип перфоратора	Коэффициент
ПР-30К ПР-30Л	0,8
ПР-24	1

В случае отклонений при бурении в условиях, регламентируемых данной Инструкцией, применяются следующие коэффициенты:

Направление бурения

Направление шпура	Коэффициент
Отвесно падающие	0,8
Наклонное	0,9
Горизонтальное	1
Восстающее	1,25

Давление воздуха

Давление воздуха, кПа (атм)	Коэффициент	Давление воздуха, кПа (атм)	Коэффициент
441 (4,5)	1,2	588 (6)	0,75
490 (5)	1	637 (6,5)	0,67
539 (5,5)	0,86	686 (7)	0,6

Диаметр коронки

Диаметр коронки бура, мм	Коэффициент	Диаметр коронки бура, мм	Коэффициент
32	0,58	42	1
34	0,65	44	1,1
36	0,74	46	1,2
38	0,82	48	1,3
40	0,91	50	1,41

Приложение 60.2

Таблица 1

Техническая характеристика грейфера «Темп-1»

Полезная вместимость, м ³	0,8
Масса, т	3,75
Масса грейфера с грунтом, т	5,5
Высота, мм:	
при открытых челюстях	3550
при закрытых челюстях	3075
Диаметр, мм:	
при открытых челюстях	2280
при закрытых челюстях	2100

Таблица 2

Техническая характеристика чугунных и железобетонных обделок

Наружный диаметр кольца, м	Число тюбингов в кольце	Марка	На 1 кольцо				Масса кольца, т	Объем бетона на 1 кольцо, м ³
			болтов, шт.	шпилек, шт.	пробок, шт.	швов, м		
4,5	9	К-1; С-8	85	-	8	23,2	5,77	-

Наружный диаметр кольца, м	Число тубингов в кольце	Марка	На 1 кольцо				Масса кольца, т	Объем бетона на 1 кольцо, м ³
			болтов, шт.	шпилек, шт.	пробок, шт.	швов, м		
5,5	10	H1-2; H2-5		-	9	26,1	5,92	-
		K1-1; C1-2	81	-				
5,5	10	5,5 НБ-7;	57	-	9	26,1	5,86	2,433
		5,5 СБ-2;						
		5,5 КБ-1						
5,7	6	57Ш-6	12	12	6	22,2	9,5	3,8
6	12	K-1; C-2;	115	-	11	29,8	7,57	-
		H-9						

Таблица 3

Техническая характеристика механизированных щитов

Тип щита		Показатель сопротивления резанию по сечению выработки, кПа	Рабочий орган	Частота вращения или угол поворота рабочего органа об/мин	Вид и усилие подачи, т	Число щитовых домкратов, шт.	Общее усилие щитовых домкратов, т	Размеры щита, мм	Тип инструмента рабочего органа	Привод рабочего органа	Производительность, м ³ /ч
ЩН-1		34300-39200	Конический	0,7	Гидроцилиндр 2 × 90	16	1600	Диаметр 5684, длина 6075	Стержневые резцы и ножи	Гидравлический	1
КТ-1-5,6		784-29400	Фрезерный планетарного действия	Главный вал - 2,93, фреза - 20	Гидроцилиндр 50	19	1900	Диаметр 5680, длина 5225	Стержневые резцы, оснащенные твердым сплавом	Электрический	2-2,5
ЩМР-1		1960-39200	Планшайба	0,2-5	Гидроцилиндр 200	16	1600	Диаметр 5640, длина 4965	Стержневые резцы, ножи	Электрический постоянный ток	1,2-2
Киевский для тоннелей диаметром 3,6 привода	электрический	196-2450	Конический	0,95	Гидравлическая 45	20	800	Диаметр 3600	Стержневые резцы и пластинчатые ножи	Электрический 20 кВт	1,5-1,8
	гидравлический									Гидравлический осевой с крановым устройством 80 кВт	
Щит диаметром, м: 2,6			Экскаваторный, навесной	В вертикальной плоскости 60	Гидравлическое напорного действия			Сечение 580 × 600, длина 2760		Гидравлический	
3,6-4				В горизонтальной плоскости 60 (30 + 30) лопаты 120				Сечение 580 × 600, длина 3120			

Таблица 4

Техническая характеристика механизированного проходческого комплекса К-43

Эксплуатационная производительность, м/мес	120 - 150
Наружный диаметр, мм	5500
Количество щитовых домкратов, шт.	19
Рабочий орган	экскаваторный
Ход, мм	1600
Наибольшее усилие на кромке ковша, кН (тс)	0,049 (5)
Угол поворота стрелы, град	70
Ковш	полноповоротный
Производительность породопогрузочной машины, м ³ /ч	75
Масса комплекса, т	182

Таблица 5

Техническая характеристика механизированного проходческого комплекса КТ-5,6Д2

Показатель	Рабочий орган	
	экскаваторный	фрезерный
Эксплуатационная производительность, м/мес	150	125
Наружный диаметр, мм	5630	5630
Количество щитовых домкратов, шт.	21	21
Общее усилие щитовых домкратов, т	2200	2200
Ширина ковша рабочего органа, мм	500	-
Вращение ковша	Полноповоротный	-
Козырек: количество секций в верхней ножевой части, шт.	10	10
Общее максимальное усилие гидроцилиндров, кН	390	500
Ход выдвижения козырька, мм	600	500
Производительность породопогрузочной машины, м ³ /ч	60	60
Масса комплекса, т	320	354

Таблица 6

Техническая характеристика проходческого комплекса ТЩБ-7**Проходческий щит**

Наружный диаметр, мм	5800
Длина, мм	6360
Число щитовых домкратов, шт.	25
Ход щитового домкрата, мм	1200
Суммарное усилие щитовых домкратов, т	2800
Число домкратов обратного хода прессующего кольца, шт	6
Суммарное усилие, т	1308
Ход, мм	1200
Масса щита, т	186

Таблица 7

Погрузочная машина

Производительность, м ³ /ч	60
Размеры челюстей, мм	2960
Предельный ход челюстей, мм	1450
Переносная опалубка, наружный диаметр, мм	5200
Ширина секции, мм	600
Число секций, шт.	14
Масса одной секции, т	5,25

Таблица 8

Механизм для переноски опалубки

Грузоподъемность, т	8
Скорость передвижения, м/мин	6
Установленная мощность, кВт	7,9
Привод передвижения	электрический
Механизм для установки опалубки	гидравлический

Таблица 9

Транспортный мост

Грузоподъемность, т	8
Производительность транспортера, м/ч	60
Ширина ленты, мм	650
Установленная мощность, кВт	7

Таблица 10

Пневмобетоноподатчики

Вместимость, м ³	0,7
Рабочее давление, кПа	686
Число, шт	8

Таблица 11

Бетоновод

Наружный диаметр, мм	159
Наибольшая масса секции, т	0,1
Длина одной секции, мм	2000
Масса всего комплекса, т	350

Таблица 12

Техническая характеристика проходческого комбайна 4ПП-2 с автоматизированным управлением

Производительность, м/ч	7
Площадь сечения выработки, м ²	9-18
Площадь сечения выработки с удлиненной приставкой стреловидного исполнительного органа, м ²	до 30
Скорость, м/с:	
максимальная резания	2
цепи конвейера	0,81
передвижения	2
Инструмент	твердосплавные резцы типа РПП
Привод рабочего органа	электрический
Суммарная установочная мощность, кВт	176
Габариты, мм:	
длина	8200
ширина	2400
высота	2000

Таблица 13

Проходческий щит

Наружный диаметр щита, мм	5643
Длина щита, мм:	
по верху	6000
по низу	5517
Проектная скорость сооружения тоннеля в сутки, м	16
Число щитовых домкратов, шт.	20
Ход щитовых домкратов, мм	1200
Общее усилие щитовых домкратов, т	2500
Число выдвижных платформ, шт.	6
Ход домкрата выдвижных платформ, мм	50
Усилие внедрения выдвижных платформ, т:	
верхней и нижней	100
средней	150

Таблица 14

Челюстные механизмы

Число, шт.	3
Производительность каждого механизма при 3-4 цикл/мин, м ³ /ч	20
Размах лап, мм	1800
Усилие на режущей кромке лапы, т	2,4
Удельное усилие на режущей кромке лапы, кПа, кгс/см ² (от 40 до 80)	3920-7840

Таблица 15

Погрузочная машина

Производительность, м ³ /ч	60-80
Размах лап, мм	3020
Продольный ход лап, мм	1450
Усилие на режущей кромке лапы, кг	1500
Удельное усилие на режущей кромке лап, кПа (кгс/см ²) (от 20 до 40)	1960-3920

Таблица 16

Техническая характеристика АБТ-5,5 м

Диаметр сооружаемого тоннеля, м:	
наружный	5,5
внутренний	5,1
Тип обделки тоннеля	сборная железобетонная или чугунная
Ширина рельсовой колеи агрегата, мм	3400
Скорость передвижения агрегата, м/мин	30

Таблица 17

Укладчик блоков

Тип	рычажный
Грузоподъемность, т	1,2
Угол поворота рычага, град	+/- 185
Род привода	электروهидравлический
Установленная мощность, кВт	60

Длина заходки	1 или 2 м (в зависимости от категории грунта, м)
Габариты агрегата, м:	
длина	10
ширина	4,5
высота	4,75
Длина с комплексом, м	60
Масса агрегата с технологическими платформами, т	50

Таблица 18

Техническая характеристика породопогрузочной машины ТНПМ-1

Производительность, м ³ /ч	12
Вместимость ковша грейдера, м ³	0,3
Фронт погрузки в тоннеле, м:	
3-ленточном	4,6
4-ленточном	4,8
Привод лебедки подъема:	
редуктор	ПЧП-30
передаточное число	16,33
электродвигатель	МТК-4Н-8
частота вращения, об/мин	700
мощность, кВт	18
Привод каретки:	
редуктор	ЦДУ-160
передаточное число	40
электродвигатель	АО2-42-6
частота вращения, об/мин	960
мощность, кВт	4
Гидрооборудование:	
давление гидросистемы, кПа	6174
мощность электродвигателя, кВт	13
количество гидроцилиндров, шт.	6
установленная мощность, кВт	44
Масса машины, т	9,910

Таблица 19

Технические характеристики Пневматическое сверло СР-3

Мощность, кВт	2,6
Частота вращения шпинделя, об/мин	365
Рабочее давление, кПа	490
Масса, кг	13,5

Таблица 20

Самоходная бурильная установка вращательно-ударного действия (СБУ-2)

Показатель	Установка		
	СБУ-2	СБKH-2М	БУР-2
Скорость бурения, м/мин	0,6 - 2,5	0,75	-

Давление сжатого воздуха, МПа	0,4 - 0,5	0,5	0,5 - 0,6
Энергия удара, Дж -1	-	-	34,3 - 39,2
Число ударов, мин	35 - 40	-	53 - 58
Расход сжатого воздуха на одну машину, м ³ /мин	10	25	12 - 15
Число бурильных машин	2	2	2
Ширина забоя, обуриваемого установкой, м	6,5	4	До 5,9
Высота обуриваемого забоя, м	5,5	3,	До 3,8
Скорость передвижения установки, км/ч	2	3,5	До 4
Габариты в транспортном положении, м:			
длина	7	6	7
ширина	1,87	1,3	1
высота	1,75	1,3	1,6
Масса, т	6,3	5,7	4,5

Таблица 21

Бурильная установка УБШ-532

Полная мощность дизель-двигателя, кВт	55,2
Минимальная устойчивость частоты вращения холостого хода, мин ⁻¹	800
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	
колея	2100
длина	6460
ширина	2500
высота	2525
Масса, т	22
Число манипуляторов	2 и 3
Глубина бурения, мм	4000
Диаметр бурения, мм	42
Ходовое устройство	самоходная на пневмоколесном ходу
Тип бурильных молотков	ПК-75
диаметр штанг, мм	32
длина штанг, мм	1200
давление в воздушной системе, МПа	0,5
расход сжатого воздуха, м ³	15
расход воды, л/мин	25

Таблица 22

Самоходная гидрофицированная бурильная установка СМГ-207 на базе трелевочного трактора ТТ-4, оснащенная навесным оборудованием

Максимальная высота обуривания забоя шпурами, параллельными оси выработки, мм	7700
Максимальная ширина обуривания забоя шпурами, параллельными оси выработки, мм	11000
Глубина бурения, мм	4000
Количество стрел с бурильными машинами, шт.	2
Тип стрел - телескопический	ЦР990Г

Количество стрел с корзиной, шт.	1
Тип стрел с корзиной	НКПП15
Рабочее давление промывочной воды, МПа	0,5
Диаметр бурения, мм	43
Скорость передвижения, км/ч	10
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	
длина	13300
ширина	3660
высота	3700
Масса, т	29
Скорость бурения, м/мин: при коэффициенте крепости грунта	
f = 6	2
f = 10	1,5
f = 20	1

Таблица 23

Гидравлический перфоратор ГПР438ТС, ЛС

Рабочее давление, бар	75-165
Число ударов в мин	3600
Потребление масла, л/мин	110
Скорость вращения, мин ⁻¹	300
Расход промывочной воды, л/мин	40

Таблица 24

Буровая порталная установка

Количество бурильных машин, шт.	5
Высота обуривания забоя, м	10
Тип бурильных машин	РД-100
Глубина бурения шпуров, м	3,3
Общий расход сжатого воздуха, м ³ /мин	57,5
Тип ходовой части	колесно-рельсовый
Ширина колеи, мм	4900
Скорость передвижения, м/мин	20
Габаритные размеры, мм:	
высота по раме	6850
высота по бурильной машине	8250
ширина	6400
длина	19850

Таблица 25

Бурильная машина РД-100

Диаметр буровой коронки, мм	36-42
Число ударов в мин	2100
Частота вращения бура, мин ⁻¹	160
Расход сжатого воздуха, м ³ /мин	11,5

Виды железобетонных тоннельных обделок

Обделка	Внешний диаметр кольца, м	Ширина кольца, м	Число тюбингов (блоков), шт.		Число деталей на 1 кольцо, шт.			Длина швов, м	Объем бетона на 1 кольцо, м³	Масса кольца, т
			в кольцо	по маркам	болтов	шпилек	пробок			
Из усиленных блоков	6	1	10	НУ-7, СУ-2, КУ-1	-	-	9	27,6	6,41	16,18
	5,57	1	10	5БН-2-8, 5БЛ-2-2		18		23,03	2,748	6,89
	5,57	0,5	17	ОБН-9, ОБН-2, ОБД-2, ОБЗ-4	-	-	-	-	1,255	3,14
	5,62	1	13	55Н2-6, 55Л1-1, В1А-6	-	16	7	23,5	3,85	9,47
	5,64	1	13	59ЛАФ-1, 55Н2-6, ВК1А-6	-	10	7	26,7	5,97	11,25
	5,7	1	7	Н-4, С-2, К-1	-	-	6	23	5,04	12,61
Из блоков	5,7	1	7/8	Четное кольцо КМ-1, СМ-2, НМ-3, ЛМ-1; нечетное кольцо КМ-1, СМ-2, НМ-1, ДМ-3, ЛМ-1	15	-	5	24,4	4,12	10,2
	5,7	1	7	П-4, С-2, К-1	-	-	6	23	3,85	9,64
Из унифицированных блоков	5,7		10	55В-3, 55Н-6, 57Л-1	-	-	14	24,8	4,09	10,27
Из тюбингов	5,8 / 6,4	1	8	55МН1-4; 55МН-4	24	14	8	25,6	3	7,52
Из унифицированных блоков	5,5	1	10	55В-3; 55Н-6; 55Ла-1	-	14	-	24,3	3,69	3,49
	5,5	1	7	55К-3 (вкладыш), 55Л-1, 55Н-4, 55С-2	-	12	-	24,2	3,7	5,87
	5,5	1	10	55ВХ-1; 55ВХУ-2; 55НХУ-6; 55ЛХУ-1						
Из унифицированных тюбингов	5,5	1	10	55МН-6; 55В-3; 55Л-1	18	-	-	24,3	2,92	7,55
Из ребристых тюбингов	5,5	1	9	5Н-4-6; 5С-4-2; 5К-4-1	37	14	-	24,3	1,81	4,48
Из унифицированных ребристых тюбингов	5,5	1	10	55МН-4; 55МС-2; 55Л-1; 55К-3	18	14	-	24,3	3,15	5,93
Из унифицированных ребристых блоков	5,5	1	8	55Н-6; 55Л-1; 55В-1 (двояковогнутое сечение)	-	14	-	24,3	3,45	7,65
Из усиленных тюбингов	5,5	0,768	10	5,5НБС-7; 5,5СБС-2; 5,5КБС-1	57	-	9	23,6	2,68	6,61
Из тюбингов	5,5	1	10	5,5НБ-7; 5,5СБ-2; 5,5КБ-1	57	-	9	26,1	2,43	6,02
	5,57	1	9	5К-4а-1; 5С-4а-2; 5Н-4а-2, 5Р-4а-4	21	14	-	24,7	1,908	4,85
Из тюбингов глухой части тоннеля	8,5	0,75	15	8,5НБ-12; 8,5СБ-2; 8,5КБ-1	88	-	14	36	4,8	12,51

Обделка	Внешний диаметр кольца, м	Ширина кольца, м	Число тюбингов (блоков), шт.		Число деталей на 1 кольцо, шт.			Длина швов, м	Объем бетона на 1 кольцо, м³	Масса кольца, т
			в кольцо	по маркам	болтов	шпилек	пробок			
Из блоков глухой части тоннеля	8,5	0,75	10	СК-1-8; СК-2-1; СК-3-1	38	-	10	31,1	7,09	17
Из блоков проемной части тоннеля	8,5	0,75	12	СК-1-4; СК-2-2; СК-3-2; СР-1-2; СП-1-2	32	-	12	28,8	7,08	17
Из тюбингов тоннелей ломаного очертания	3,5	1	12	5,5КБ-2; 5,5ВН-8; опорные-2	34	-	2	23,1	1,34	3,36
Из тюбингов для подковообразного тоннеля	3,5	1	7	АС-4; ВБ5,5-1; опорные-2	25	-	4	18,1	1,38	3,3
Из блоков	3,56	1	8	3,6Н-5; 3,6СЛЧ; 3,6СП-1; 3,6К-1	-	-	7	18,2	1,685	14,37
Из тюбингов	2,2	0,75	4	2,2Н-4	12	-	4	10,9	-	1,72
Из блоков	2	0,32	8	Трапецеидальные-8	-	16	8	7,94	0,29	0,7
	2,1	0,7	6	Прямоугольные-6	-	-	6	9,98	0,552	1,38
	2,6	0,75	6	Трапецеидальные-6	-	16	6	11,63	0,94	2,7
	3,6	0,75	10	Прямоугольные-10	-	-	10	14,67	1,44	4,02
	4	0,75	6	Трапецеидальные-6	-	-	6	15,7	1,77	4,44
	4,5	1	12	44А-1, 44Н-8, 44В-3	-	16	-	24,9	3,4	6,2
Рамное кольцо бокового тоннеля станции из железобетонных блоков		8,5	0,75	10	СК-1-4; СК-2-1; СК-3-1; СК-4-2; СП-1а-1; СП-4	26	16	-	3,47	20,49
Проемное кольцо бокового тоннеля станции	из железобетонных блоков	8,5	0,75	11	СК-1-5; СК-2-1; СК-3-1; СК-4-2; СП-1а-1; СП-1у-1	32	14	-	3,11	17,51
	из железобетонных блоков и чугунных тюбингов	8,5	0,75	15	СК-1-5; СК-2-1; СК-3-1; СК-9-1; АК-2-2; АВ-2; НЛО-2; НВК-1	73	26	-	2,52	11,92
Рамное кольцо среднего тоннеля		8,5	0,75	13	СК-1-5; СК-2-1; СК-3-1; СК-9-1; АК-1-2; НВ-2; НВК-1	70	18	-	4,94	19,23
	из железобетонных блоков и чугунных тюбингов	9,5	0,75	18	95ЛП-1; СНП-4; АК-1-4; МРП 1/2-2; МРП1-4; СС-2; СК-1	146	-	-	1,32	25,96
Проемное кольцо среднего тоннеля	из железобетонных тюбингов	8,5	0,75	11	СК-1-3; СК-2-1; СК-3-1; СК-4-4; СП-1у-2	28	14	-	-	18,8
	из железобетонных блоков и	9,5	0,75	22	95-ЛП-1; СНП-4; АК-3-4; АВ-2-4; СПО-2; СНО-4; СС-2; СК-1	174	-	-	1,32	22,37

Обделка	Внешний диаметр кольца, м	Ширина кольца, м	Число тюбингов (блоков), шт.		Число деталей на 1 кольцо, шт.			Длина швов, м	Объем бетона на 1 кольцо, м³	Масса кольца, т
			в кольцо	по маркам	болтов	шпилек	пробок			
чугунных тюбингов				95ЛП-1; СНП-4; АК-2-4; АК-1-4; СПО-2, СНО-4; СС-2; СК-1	162	-	-	-	1,32	48,02
Пилонное кольцо из железобетонных блоков и чугунных тюбингов	8,5	0,75	13	СК-1-5; СК-2-1; СК-3-1; СК-9-1; НВ-4; НВК-1	60	18	-	-	2,74	18,53
	9,5	0,75	18	95ЛП-1; СНП-6; СН-1-4; СН-4; СС-2; СК-1	126	-	-	-	1,32	21,1

Примечание. В обделке из блоков марки 5БН и 5БЛ тоннеля диаметром 5,57 м зазор в лотке заполняется цементно-песчаным раствором.

Таблица 27

Виды чугунных тоннельных обделок

Наименование элементов		Внешний диаметр кольца, м	Ширина кольца, м	Число тюбингов, шт.		Число деталей на 1 кольцо, шт.			Длина швов, м	Масса кольца, т
				в кольцо	по маркам	болтов	шпилек	пробок		
Кольцо горизонтального тоннеля	нормальное	5,49	1	9	Замковая клиновидная прокладка-1, С-2Л-2, Н-2Л-2, Н-3Л-4, ЛП-2-1	60 + 8 (шпилек)	-	8	27,1	2,1
		5,5	1	10	К2-Л-1, С2-Л-2, Н2-Л-2, Н3-Л-5	77	-	9	26,1	5,37
		5,5	1	10	К1-1, С1-2, Н1-2, Н2-5	81		9	26	5,92
		6	1	12	Н-9, С-2, К-1	115		11	29,6	7,57
		8,5	0,75	16	КВ-1, НВ-4, СВ-2, НЛ-9	125	-	15	37,45	15,37
		9,5	0,75	16	СН-13, СС-2, СК-1	125	-	15	39,81	19,19
	коническое	5,5	0,72 0,78	11	У1-1, У2-2, У3-2, У4-2, У5-2, У6-2	81	-	8	24,5	4,53
		6	0,72 0,78	16	У1-1, У2-2, У3-2, У4-2, У5-2, У6-2, У7-2, У8-2, У9-1	147	-	15	29,8	5,62
Кольцо горизонтального тоннеля	ломаного очертания	4,5	1	9	С-8, К-1	103	-	8	21,8	5,79
	овального очертания	6,82 × 6,44		14	К-2, С-4, Н-8	158		12	33,5	8,5
Сводовая часть станции колонного типа		11,5	0,75	11	БО-2, БИП-2, БН-4, БК-1, БС-2	87		10	22,65	12,11
		9,5	6,75	8	ЦОК-2, СНП-1, СН-2, СС-2, СК-1	67		7	17,2	8,13
	нормальное	7,5	1	14	7,5Н-12; 7,5С-1; 7,5К-1	108		13	35,35	11,16

Наименование элементов		Внешний диаметр кольца, м	Ширина кольца, м	Число тюбингов, шт.		Число деталей на 1 кольцо, шт.			Длина швов, м	Масса кольца, т
				в кольце	по маркам	болтов	шпилек	пробок		
Кольцо наклонного тоннеля		8,5	0,75	16	ЭН-13, ЭС-2, ЭК-1	155		15	37	13,29
		11,5	0,75	23	БН-20, БС-2, БК-1	181	-	22	50,7	26,66
	эллиптическое	9,2 × 8,5	0,75	18	ЭК-2, ЭВ-2, ЭС-4, ЭН-10	168	-	17	-	-
Кольцо в сопряжении тоннеля	раструбное	9,5 × 8,5	0,74 0,76	17	Р1-2, Р4-2, Р7-2, Р2-2, Р5-2, Р8-2, Р3-2, Р6-2, Р9-1	220	-	15	69	14,98
	всерное	9,5	0,35	22	СУ1-1, СУ2-2, СУ3-2, СУ4-2, СУ5-2, СУ6-2, СУ7-2, СУ8-2, СУ9-2, СУ0-2, СУ12-1	231	-	21	56,95	26,24
Кольцо натяжной камеры эллиптическое		11 × 9,5	0,75	20	СК-2, СН-10, СС-4, НКУ-4	152	-	18	47,8	21,95
Проемное кольцо бокового тоннеля станции		8,5	0,75	15	85КВО-1, 85СВО-2, 85НВО-2, 85НЛО-2, 85ПВ-1, АК-2 (АКП-3, АКП-4)-2, 85ЛП-2, ПВ-Н-1, НЛО-Н-2	122	-	14	-	17,2
				17	85КВО-1, 85СВО-2, 85НВО-4, 85НЛО-4, 85ПВ-2, 85НЛО-Н-2, АК-2 (АК-3)-2	135	-	16	-	14,6
Рамное кольцо среднего тоннеля	верхнее полукольцо	8,5	0,75	6	85КВО-1, 85СВО-2, 85НВО-1, АК-1-2	67	-	-	-	6,23
		9,5 × 10,2	0,75	7	СК-1, СС-2, СН-2, АК-1-2	67	-	7	-	8,39
	нижнее полукольцо	8,5	0,75	6	85КВО-1, 85СВО-2, 85НВО-1, АК-1-2	64		5	-	6,23
		9,5 × 10,2	0,75	6	НЛО-4, АК-1-2	57		6	-	6,77
				5	85ЛП-1, НЛО-2, АК-1-2	49	8	5	-	6,87
Проемное кольцо среднего тоннеля станции	верхнее полукольцо	8,5	0,75	6	85КВО-1, 85СВО-2, 85НВО-1, АК-2, (АК-3)-2	67	-	5	-	6,01
		9,5 × 10,2	0,75	8	СК-1, СС-2, СН-1, ПСН-2, АК-2 (АКП-3 или АКП-4)-2	85		8		8,35

Наименование элементов		Внешний диаметр кольца, м	Ширина кольца, м	Число тюбингов, шт.		Число деталей на 1 кольцо, шт.			Длина швов, м	Масса кольца, т
				в кольце	по маркам	болтов	шпилек	пробок		
	нижнее полукольцо	8,5	0,75	6	85КВО-1, 85СВО-2, 85НВО-1, АК-2, (АК-3)-2	67	-	5	-	6,01
		9,5 × 10,2	0,75	6	НЛО-4, АК-2 (АК-3, АК-4)-2	78	-			6,52
				5	85ЛП-1, НЛО-2, АК-2 (АК-3, АК-4)-2	54	8	5	-	6,59
Рама проема типа	МРП	-	0,75	20	МРП 1-6, МРП2-4, МРП3-4, МРП4-4, МРП5-2	184	-	20	-	29,28
	АК	-	0,75	18	АНВ-4, АТВ-2, АК1-4, АК2-4, АК3-4	208	-	18	-	18,88
Рамное кольцо бокового тоннеля станции		8,5	0,75	13	85КВО-1, 85СВО-2, 85НВО-2, 85НЛО-1, 85ПВ-3, АК-1-2, 85ЛП-2	67	-	12	-	16,4
				14	85КВО-1, 85СВО-2, 85НВО-4, 85НЛО-4, 85ПВ-1, АК-1-2	107	-	13	-	13,8

Таблица 28

Технические характеристики бетоноукладочных машин

Показатель	Единица измерения	Пневмобетоноукладчик			Пневмонагнетатель ПН-0,5	Бетононасосы		
		ПБУ-500	ПБУ-300	ПБУ-5		С-296	С-252	БР-70
Производительность	м³/ч	10	10	10	10	10	20	70
Вместимость	м³	0,5	0,3	0,5	0,5	-	-	0,4
Диаметр трубопровода	мм	150	150	150	150	150	203	125
Дальность подачи бетона:								
по горизонтали	м	150	150	150	150	250		200
по вертикали	м	До 15	До 15	До 15	До 15	40		80
Давление воздуха	кПа (атм)	588 (6)	588 (6)	686 (7)	588 (6)	-		4900/6860 (50/70)

Таблица 29

**Технические характеристики пневматического растворагнетателя РН-1
и растворагнетателя С-263**

Показатель	Единица измерения	Растворагнетатель	
		РН-1	насос С-263
Производительность	м ³ /ч	1-2	3
Вместимость агнетателя (по раствору)	л	235	-
Максимальное давление	кПа (кгс/см ²)	588-784 (6-8)	1470 (15)
Масса	кг	1224	1985

Таблица 30

Технические характеристики

Чеканочные молотки

	РМ-1	РМ-3
Давление воздуха, кПа (кгс/см ²)	490 (5)	490 (5)
Расход воздуха, м ³ /мин	0,5	0,6
Число ударов в минуту, уд/мин	2400	1500
Работа удара, Дж (кгс х м)	10,8 (1,1)	15,7 (1,6)
Ударник:		
масса, кг	0,2	0,4
ход, мм	61	99
Диаметр шланга, мм	13	13
Длина молотка, мм	300	370
Масса молотка, кг	5	5,6

Таблица 31

Цементоукладчик

Вместимость бункера, дм ³	2,2
Масса, кг:	
без загрузки	5,5
с загрузкой	8,5
Давление сжатого воздуха, кПа (кгс/см ²)	264-392 (3-4)
Расход сжатого воздуха, м ³ /мин	0,1
Производительность (по опытным данным), м/ч	45
Протяженность зачеканенного шва от загрузки до загрузки, м	4,5

Таблица 32

Пескоструйный аппарат

Вместимость сосуда, л	46
Рабочее давление, кПа (кгс/см ²)	400 - 588 (4 - 6)
Диаметр патрубка, мм:	
для подводки сжатого воздуха	20
для выпуска песка	20
Диаметр загрузочного люка, мм	100
Масса, кг	76

Таблица 33

Техническая характеристика породопогрузочных машин

Показатель	Единица измерения	Тип машины					
		ППН-1С	1-ППН-5	ППМ-4Э	ППН-3	ПНБ-3К	ПНБ-3Д
Производительность	м³/ч	45	75	45	90	180-210	
Фронт погрузки	м	2,2	4	4	3,2	Не ограничен	
Вместимость ковша	м³	0,25	0,33	0,23	0,5	Загребающие лапы	
Общая мощность	кВт	8,8	40	18	54	174	247
Масса	т	3,5	9,5	8,5	5,8	25	26,5

Таблица 34

Техническая характеристика экскаваторов

Показатель	Единица измерения	Экскаватор	
		Э-7515	ЭП-1
Производительность	м³/ч	75	100
Вместимость ковша	м³	0,75	1
Скорость передвижения	км/ч	1	1,48
Скорость вращения поворотной платформы	об/мин	5,03	4,55
Угол наклона стрелы	град	40-60	40-60
Наибольший радиус копания	м	4,9-4,75	8,5-7,8
Высота выгрузки	м	2,8-4	2,3-5,1
Высота по верху головки блока	м	5-5,7	5,5-6,9
Мощность электродвигателя	кВт	32,8	55
Масса экскаватора с рабочим оборудованием	т	20,2	32

Таблица 35

Техническая характеристика погрузочно-доставочных машин

Показатель	Единица измерения	Тип машины		
		Л-34	КД-М6	ТОРО-350Д КД-М9
Вместимость ковша:				
основного	м³	3,4	3,5	3,8
сменного	м³	3 - 5	3 - 4	3 - 5
Грузоподъемность	т	7	7	8
Число передач:				
вперед	шт.	2	3	2
назад	м³	2	3	2
Скорость максимальная	м/с	5,55	5,55	5,55
Габаритные размеры:				
длина	мм	7720	8260	9100
ширина	м³	2800	2450	2440
высота по кабине	м³	3450	2450	1650
Масса	т	18,6	21,3	22,5
Время подъема ковша	с	6,5	7,2	7
Время опускания	с	5	5,6	4,7
Время разгрузки	с	2,5	3	2,5
Двигатель дизельный мощностью	кВт	136	136	136

Таблица 36

Техническая характеристика погрузочно-доставочных машин

Показатель	Единица	Тип машины
------------	---------	------------

	измерения	ЛК-1	ПД-8
Вместимость ковша:			
основного	м ³	2,4	4
сменного	м ³	2 - 3	3 - 6
Грузоподъемность	т	4	8
Число передач:			
вперед	шт.	2	2
назад	шт.	2	2
Скорость максимальная	м/с	5,55	5,55
Габаритные размеры:			
длина	мм	3750	9250
ширина	мм	2980	2500
высота по кабине	мм	2200	2500
Масса	т	11	23,5
Время подъема ковша	с	6	7
Время опускания	с	4,5	4,7
Время разгрузки	с	2	2,5
Двигатель дизельный мощностью	кВт	84,6	136

Приложение 60.3

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-60**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При разработке грунта в условиях передвижения экскаватора по мокрой подошве по настилам и сланям:			
1.1	при глинистом грунте	Н-60-01-001	-	1,2
1.2	при прочих грунтах	Н-60-01-001	-	1,1
2	При разработке экскаватором в зимнее время немерзлого грунта, намерзающего на стенки грейферного ковша	Н-60-01-001	-	1,1
3	При наличии в зоне работы экскаватора предметов и устройств, мешающих работе	Н-60-01-001	-	1,2
4	При глубине забоя, превышающей для объема грунта, лежащего ниже этой глубины	Н-60-01-001 (06-25)	-	1,1
5	При ширине разработки менее тройной ширины ковша	Н-60-01-001 (06-25)	-	1,1
6	При черпании грунта из-под воды при глубине воды:			
6.1	от 0,2 до 0,5 м	Н-60-01-001 (06-25)	-	1,1
6.2	св. 0,5 до 2 м		-	1,25
6.3	св. 2 до 4 м		-	1,4
6.4	св. 4 м		-	1,7
7	При разработке вязкого грунта повышенной влажности, сильно налипшего на зубья и стенки ковша экскаватора	Н-60-01-001 (06-25)	-	до 1.1
8	При необходимости установки крепи	Н-60-01-005	1,25	-

9	При проходке шахтных стволов с другими соотношениями объемов полностью и частично замороженных грунтов:			
9.1	при объеме полностью замороженного грунта на 1 м ствола до 20%	Н-60-01-008 (01-06)	0,9	-
9.2	при объеме полностью замороженного грунта на 1 м ствола до 30%		0,95	-
9.3	при объеме полностью замороженного грунта на 1 м ствола до 35%		1	-
9.4	при объеме полностью замороженного грунта на 1 м ствола до 40%		1,04	-
9.5	при объеме полностью замороженного грунта на 1 м ствола до 50%		1,1	-
10	При устройстве опалубки из лесоматериала, бывшего в употреблении и требующего очистки от раствора и грязи и выдергивания гвоздей	Н-60-01-010 (07, 09, 11, 13)	1,2	-
11	При уплотнении бетонной смеси вручную	Н-60-01-012	1,2	-
12	При обслуживании лебедки машинистом	Н-60-01-014 (04-06)	0,9	-
13	При добавлении в раствор жидкого стекла или церезита	Н-60-01-027-01	1,1	-
14	При насечке поверхности бетона вручную	Н-60-01-027-01	1,5	-
15	При применении электрических лебедок	Н-60-01-031-01	0,8	-
16	При разработке грунта до полного монтажа технологической платформы за щитом	Н-60-02-001 (30-35)	1,2	1,2
17	При проходке тоннелей в неустойчивых грунтах и под существующими сооружениями (железнодорожными и трамвайными путями, зданиями и т.д.)	Н-60-02-009 (01-18)	1,6	-
18	При разработке песка с прослойками суглинка	Н-60-02-010	1,15	-
19	При разработке грунта с площадок эректора	Н-60-02-014 (11-30), Н-60-02-015 (09-24), Н-60-02-016 (09-24)	0,8	-
20	При разработке грунта с буровой тележки	Н-60-02-015 (09-32), Н-60-02-016 (09-32)	0,8	-
21	При сооружении тоннелей вблизи действующего тоннеля метрополитена	Н-60-02-015 (09-32), Н-60-02-016 (09-32)	1,6	-
22	Разработка штраб под мальчики и балки	Н-60-02-014 (71-80), Н-60-02-015 (57-64), Н-60-02-016 (57-64)	1,2	-
23	При приготовлении забойки (пыжей) рабочими, не входящими в состав звена проходчиков на разработку 1 м ³ грунта буровзрывным способом	Н-60-02-015, Н-60-02-016, Н-60-02-017	0,92	-
24	При необходимости установки	Н-60-02-020	1,6	-

	дополнительной крепи в неустойчивых грунтах на установку и разборку крепежных рам			
25	При проходке фурнелей сверху вниз	Н-60-02-021	0,85	-
26	При разборке крепи фурнелей	Н-60-02-021	0,4	-
27	При установке и снятии временных стоек и подкосов	Н-60-02-022 (05-06), Н-60-02-022 (18-19)	0,5	-
28	При укладке и снятии швеллеров вручную	Н-60-02-022 (03, 16)	1,25	-
29	При установке и снятии тирант в эскалаторном (наклонном) тоннеле	Н-60-02-022 (10-13), Н-60-02-022 (23-26)	1,2	-
30	Высота унтерцуга принята до 2,5 м. При установке и разборке полного унтерцуга высотой от 2,5 до 5 м	Н-60-02-023	1,2	-
31	При установке марчеван с зазорами	Н-60-02-024 (01-08)	0,7	-
32	При монтаже последних двух колец	Н-60-02-035	1,1	1,1
33	При установке и разборке кружал в две доски	Н-60-02-058 (01-16)	0,65	-
34	При установке трех центровых кружал	Н-60-02-058 (01-08), Н-60-02-058 (17-36)	1,2	-
35	При установке металлических кружал	Н-60-02-058 (01-08), Н-60-02-058 (17-36)	0,8	-
36	При установке и снятии металлических лекал	Н-60-02-059	0,8	-
37	При установке прогонов из досок или металлических труб для облегченных лесов	Н-60-02-063 (03-06)	0,5	-
38	При наличии в конструкции арматуры	Н-60-02-066 (09-31), Н-60-02-066 (47-49)	1,25	-
39	При наличии в опалубке пробок, стесняющих бетонирование	Н-60-02-066	1,15	-
40	При бетонировании перекрытий площадью в одном месте до 5 м ²	Н-60-02-066 (50-51)	1,2	-
41	При нагнетании раствора в наклонных тоннелях	Н-60-02-077	1,25	-
42	При навинчивании гаек ручными ключами	Н-60-02-081 (01-06)	1,25	-
43	При подтягивании гаек болтов ручными ключами	Н-60-02-083	1,25	-
44	При добавлении в раствор для штукатурки жидкого стекла или церезита	Н-60-02-085 (10-12)	1,1	-
45	При насечке поверхности бетона вручную применяется коэффициент с соответствующим увеличением	Н-60-02-085 (07-09)	2	-
46	При изоляции отдельных мест площадью менее 10 м ²	Н-60-02-085 (16-23)	1,2	-
47	При добавлении в раствор для штукатурки жидкого стекла или церезита	Н-60-02-085 (24-25)	1,1	-
48	При погрузке грунта в вагонетки			

	вместимостью:			
48.1	0,75 - 1 м ³	Н-60-02-090	1,15	-
48.2	2,5 м ³		0,75	-
49	В стесненных условиях при невозможности маневрирования, где скорость движения автосамосвала ограничивается до 5 км/ч	Н-60-02-095	-	1,5
50	При перемещении грунта и материалов аккумуляторным электровозом	Н-60-02-096	1,5	1,5
51	При погрузке, выгрузке и перемещении некомпактных грузов (детали и механизмы горнопроходческого оборудования, гнутая арматура и арматурные каркасы и крупногабаритные железобетонные конструкции)	Н-60-02-097 (40-45), Н-60-02-097 (64-69)	1,25	-
52	При разгрузке материалов лопатами	Н-60-02-097 (01, 06, 11, 16)	1,1	-
53	При приеме в шахте сырого и мерзлого круглого леса	Н-60-02-100-01	1,2	-
54	При приеме и выдаче по лесоспуску некомпактных грузов (детали и механизмы горнопроходческого оборудования, гнутая арматура и арматурные каркасы)	Н-60-02-100 (05-06)	1,25	-
55	При укладке напорных железобетонных раструбных труб с резиновыми уплотнительными кольцами:			
55.1		Н-60-02-107 (17-20)	1,15	-
55.2		Н-60-02-107 (22-25)	0,6	-
56	При устройстве пути:			
56.1	из рельсов Р24	Н-60-02-113 (01-24)	1,15	-
56.2	из рельсов Р33		1,45	-
57	При укладке и разборке пути в наклонном (эскалаторном) тоннеле	Н-60-02-113 (09, 21)	1,2	-
58	При укладке и разборке стрелочного перевода:			
58.1	из рельсов Р24	Н-60-02-114 (01-03)	1,15	-
58.2	из рельсов Р33		1,45	-
59	При пробивке гнезд:			
59.1	под углом 30 - 60° к горизонту снизу	Н-60-02-122	1,3	-
59.2	под углом до 30° к вертикали снизу вверх		2	-
59.3	под углом до 60° к вертикали сверху вниз		0,8	-
59.4	в железобетоне с отгибанием и перерубкой арматуры		1,2	-
60	При пробивке гнезд и борозд вручную	Н-60-02-122 (01-07)	2	-
61	При пробивке отверстий пневматическим или электрическим инструментом	Н-60-02-122 (08-09)	0,5	-
62	При размерах клетки:			
62.1	от 1,26 до 1,5 м ²	Н-60-02-124	1,11	-
62.2	св. 1,5 м ²		1,25	-