2.4 总线与地址

王利涛

站学部落站长(zhaixue.cc)

嵌入式驱动工程师

淘宝店: wanglitao. taobao. com


QQ群: 475504428

QQ: 3284757626






内存和外设1/0地址如何分布?





内存空间与1/0空间


- 内存空间
- I/0空间
 - I/O端口
 - I/O内存






地址的本质

- CPU引脚的一组地址控制信号
 - 被称为<mark>物理地址</mark>。通过CPU管脚发出
 - 有MMU的CPU会把程序使用的虚拟地址转换为物理地址
 - 地址线位数决定寻址空间








总线的概念

- 各种数字信号的集合
- 组成
 - 地址信号
 - 数据输入、输出信号
 - 控制信号
 - 可给总线上的设备提供电源



• 总线特点

- 可升级。地址信号位宽、频率超出总线能力
- 作为一种工业标准,促进计算机行业、生态的发展



总线编址

• 编址方式

- 统一编址:内存和外设共享CPU寻址空间,如ARM、MIPS
- 独立编址: I/O外设不占用CPU寻址空间,独立编址,使用独立命令访问,如X86下的IN/OUT指令,独有64K的I/O地址空间

