Dryfilm ขนาดบรรจุ กว้าง 29 ซม. ยาว 1 เมตร จำนวนบรรจุ 1 ม้วนต่อกล่องและ Developer จำนวน 1 ถุง (50 g) ผสม 10g. ต่อน้ำ 1 ลิตร

แผ่นฟิล์มไวแสง สำหรับการทำ PCB ต้นแบบที่ต้องการความละเอียดสูง

การใช้งาน Negative Dryfilm Photo resist สำหรับการทำ PCB ต้นแบบ



ตัดแผ่น PCB ตามขนาคที่ด้องการทำ พร้อมทั้งทำความสะอาคผิวทองแคง Cut a PCB to your preferred size. The copper surface must be completely clean.



2 ตัดแผ่น Dryfilm

ทำการตัดแผ่น Dryfilm ตามขนาดแผ่น PCB ที่เตรียมไว้ Cut a piece of dry film with the size of your board.



3 ลอกแผ่นพลาสติก

ลอกแผ่นพลาสติก (Cover Sheet) ที่คิดอยู่กับแผ่น Dryfilm ด้านใด ด้านหนึ่งออก Strip off one of the cover sheets which are primitively adhered to the dry film.



4 สิดแผ่น Dryfilm

นำ Dryfilm ไปติดกับแผ่น PCB ที่เตรียมไว้ (โดยระวังอย่าให้มีฟองอากาศ) Adhere the film to the PCB. (Be careful of bubbles!)



5 ຮັດດ້ວຍເຕາຮັດໄຟຟ້າ

ใช้ผ้าวางทับบน PCB จากนั้นนำเตารีคไฟฟ้า ปรับความร้อน ปานกลาง หรือโดยประมาณ 110°C รีคทับบน แผ่นผ้าให้ทั่ว (ระวังอย่าให้ความร้อนสูงจนเกินไปเพราะ Dry Film จะละลายได้)

Place a clean sheet (a piece of cloth) on top of the PCB and iron all over the sheet with approximately 110 degree Celsius heat. (Be careful for excessive heat which could melt the film).



🚯 ตรวจสอบ Dryfilm

จากนั้นตรวจสอบคูว่า Dry Film ที่ติดบนแผ่น PCB มีฟองอากาศแทรกอยู่ หรือไม่ ถ้ามีให้นำเข็มที่มีปลายแหลมเจาะฟองอากาศแล้วไล่อากาศออก และให้ใช้เตารีครีคทับอีกครั้งหนึ่ง (ฟองอากาศนี้ทำให้ Dry Film ไม่เกาะติดกับแผ่น PCB เป็นเหตุให้ลายเส้น ที่จุดนี้ขาดได้)




Check up the bonded dry film for bubbles. If there are any bubbles, pop the bubble with a pin and redo the previous step (step 5). The dry film will not be bonded to the PCB if there are any bubbles.

7 เตรียมขึ้นลาย

เมื่อได้แผ่น PCB ที่เคลือบ Dry Film เรียบร้อยแล้วนั่นคือที่จะขึ้นลายได้ ให้นำหลอดไฟฟ้า (หลอดไส้) ขนาด 100 วัตต์ แขวนไว้เหนือแผ่น PCB ห่างประมาณ 1 ฟุต


Now your PCB is laminated. Place a 100 watts light bulb twelve inches high over the PCB.



🔞 ถ้ายขึ้นลาย

นำแผ่นฟิล์มอาร์ทเวิร์กแบบ Negative ที่มีขนาดเท่าแนบทับบนแผ่น PCB แล้วนำกระจกใสมาวางทับอีกที เพื่อให้ฟิล์มอาร์ทเวิร์ก แนบติดกับแผ่น PCB แน่นขึ้นจากนั้นเปิดไฟให้กับหลอดไฟ เพื่อทำการถ่ายขึ้นลายใช้ เวลาในการถ่ายประมาณ 15 นาที

Place the artwork film on the PCB and put a clear glass on top so the weight of the glass makes the artwork and the PCB better adhered to each other. Illuminate the bulb for approximately 15 minutes.



ผสมน้ำยาล้าง Dryfilm

ผสมน้ำขาถ้าง Dry Film (Developer) โดยนำผง Developer ที่ให้มาผสมลงน้ำสะอาด 10 กรัมต่อ น้ำ 1 ลิตร. กวนให้ละลาขจนหมด

Mix the developer powder with 10g. of 1 liter clean water and stir them until the developer and the water completely mixed.



🔟 ลอกแผ่นพลาสติก

ลอกแผ่นพลาสติก (Cover Sheet) ที่ติดอยู่บนแผ่น Dry Film อีกชั้นหนึ่งออก Strip off the other cover sheet.



a้างในน้ำยา Developer

แล้วนำมาล้างในน้ำขา Developer ที่เครียมไว้ แล้วใช้ฟองน้ำลูบไปมาให้ทั่วเพียงเบา ๆ Clean the PCB with the developer by using a sponge to gently rub all over the PCB until the artwork

completely showed up. Make sure there is no any unwanted dry film left behind.



12 รอให้แห้ง

จนกระทั่งปรากฏลายเส้นของอาร์ทเวิร์คเด่นชัด ไม่มีส่วนของ Dry Film ที่ไม่ต้องการตกค้างอยู่ จากนั้นนำมา ล้างน้ำให้สะอาด แล้วรอให้แห้ง

Rinse the pcb with water and wait until it is dry.



13 ňaliúu PCB

เตรียมน้ำขากัด PCB ใส่ลงในภาชนะ จากนั้นใส่แผ่น PCB ลงไปเขย่าน้ำขาไปมาพร้อมทั้งตรวจสอบ กระทั่งทองแคงในส่วนที่ไม่ต้องการถูกกัดออกจนหมด จะได้ลายเส้นตามต้องการ แล้วนำไปล้างด้วยน้ำ สะอาจ

Put the PCB into a bowl of PCB Etchant. Slowly shake the bowl until the excessive (unwanted) copper is completely etched. Rinse the PCB with clean water.



14 ลอก Dryfilm แช่ทินเนอร์


นำแผ่น PCB ที่ต้องการลอก Dry Film ออกแช่ลงในภาชนะ ที่ใส่ทินเนอร์ ทิ้งไว้สักครู่แผ่น Dry Film จะอ่อน ตัวและละลายออกจากนั้น จึงนำไปทำความสะอาด

Put the PCB into a bowl of thinner. The film will get soften and be peeled off from the PCB. Rinse the PCB with clean water.



15 เจาะแผ่น PCB

เจาะแผ่น PCB แล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย ท่านก็จะได้แผ่น PCB ที่ต้องการ Drill the holes and clean up your new PCB.



ข้างอิง : http://www.warapcb.com/dryfilm.php