شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1799/7/7	تارىخ:	I-062030102	شماره سند:

-	شماره نقشه :	تيوب	شرح كالا :
-	ويرايش نقشه :	٠۶٢٠٣٠١٠٢	شماره كالا :
-	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

			÷ 0-	
بازرسی مواد :				
جنس تيوب آهن معمولي A-53 مىباشد.				
کوانتومتری در صورت نیاز				
سی ابعاد :				
کنترل ابعاد قطعه با MR				
کنترل ابعاد قطعه با جایگاه آن در تیوب شیت (قطعه شماره ۰۶۰۲۰۳۰۱۰)				
کنترل درز لوله در هنگام نورد، به نحوی که درز در وسط لوله قرار گیرد.				
کنترل باز شدگی درز لوله				
کنترل تاب لوله بعد از فرم دهی				
روش آَزمون : –				
شرايط آزمون	محل آزمون	نجهيزات آزمون		
-	=	_		
ترل کیفیت آماری:				
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله	
-	-	-	١	

H W		W	SW	RA	
	Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval	