## شركت صنعتى سانتيگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1899/4/10	تاريخ:	I-030010306	شماره سند :
----	----------	-----------	--------	-------------	-------------

N-030010306	شماره نقشه :	لوله فلنج تخليه "3	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	٠٣٠٠١٠٣٠۶	شماره كالا :
1899/4/10	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

00	ويرايش نقشه :	٠٣٠٠١٠٣٠۶	: צונ	شماره ک
1899/4/10	تاريخ نقشه :	_	: (	ش قالب
			، مواد :	بازرسی
	تيل است.	لوله ها گالوانیزه یا استنلس اس	جنس ا	SW
مرور مدارک تأمین کننده در انبار شرکت			RA	
		تری در صورت نیاز	كوانتوم	RA
بازرسی ابعاد :				
		ابعاد قطعه با نقشه	كنترل	W
		;	, پوشش	بازرسى
		ته شده، آبکاری نیکل میباشد	لوله ساخ	پوشش ا
زرسی ساخت:				
	ت.	خت به هر روش مورد تایید اس	ليات سا	۱. عم
قطعات بعد از اتمام ساخت به صورت دستی و یا با مینی سنگ تمیز شوند.				
<b>.</b>				

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval