赤外線を使ってブザーを鳴らそう!

赤外線受信モジュールを使ってブザーを鳴らす

このレッスンで身につける力


- □ブザーと赤外線受信モジュールの回路を作ることが出来る
- □ digitalWrite()とdelay()を使って、いろいろなブザーの鳴らし方を作ることが出来る
- サンプルコードを実行できる
- □ サンプルコードを改造して他のボタンに他の音を割り当てることが出来る

ミッションの準備

- Osoyoo UNO Board x 1
- □ 赤外線コントローラー
- □ 赤外線受信機
- オス-メス ジャンパー線
- □ USBケーブルx 1
- パソコン x 1

ミッションチャレンジ

ブザーと赤外線受信モジュールの回路を作ろう!



画像のように回路同士をF/Mジャンパーで接続しよう!

□ 回路が作れたらチェック!

digitalWrite()とdelay()を使って、いろいろなブザーの鳴らし方を作ろう!

```
const int buzzerPin = 13;//13ピンをブザーに割り当て

void setup() {
    pinMode(buzzerPin,OUTPUT);//ブザーのピン番号を出力に設定
}

void loop() {
    digitalWrite(buzzerPin,LOW);//ブザーのビーブ音(低音)
    delay(1000); //200ms待機
    digitalWrite(buzzerPin,HIGH);//ブザーを停止
    delay(1000); //200ms待機
}
```

上のプログラムをコピーして実行してみよう!ブザーから音が鳴るよ。似たプログラムを見たことがないかな?実はLEDを光らせる時と同じプログラムでブザーで音を鳴らすことができるんだ。

やってみよう

ブザーが鳴る時間を500msにしてみよう!

- ブザーを鳴らせたらチェック!
- ■鳴る時間を変更できたらチェック!

サンプルコードを実行しよう!

```
#include <IRremote.h>
const int irReceiverPin =3; //受信モジュールのSIGはpin3
const int buzzerPin = 13; //13ピンをブザーに接続します
IRrecv irrecv(irReceiverPin); //IRrecv タイプの変数を作成します
decode results results;
void setup()
 pinMode (buzzerPin, OUTPUT);//ブザーピンを出力として設定します
 digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
 Serial.begin(9600);//irrecvを初期化します。
 irrecv.enableIRIn(); // ir受信機モジュールを有効にする
void loop()
 if (irrecv.decode(&results)) //赤外線受信モジュールの受信データ
   Serial.print("irCode: "); //"irCode: "を送信する出力
   Serial.print(results.value, HEX); //値を16進数で出力します
   Serial.print(", bits: "); //" , bits: " を送信する
   Serial.println(results.bits); //bitsを結果に出力する
   irrecv.resume(); // Receive the next value
 if (results.value == 0xFF38C7) //「OK」ボタンを押すと、受信モジュールは0xFF38C7を
受信します
 {
   digitalWrite (buzzerPin, LOW); //ブザーのビーブ音(低音)
 else
   digitalWrite(buzzerPin, HIGH);//stop beep
   delay(400); //delay 400ms
```

このプログラムを空のスケッチにコピー&ペーストしよう! アップロードが完了後に数秒間待ってからOKボタンを押すと ブザーが鳴り続けるよ。止めたかったら他のボタンを押してね。

できたらチェック

■ サンプルプログラムが実行できたらチェック

サンプルコードを改造して他のボタンに他の音を割り当てよう!

OKボタンの他にも音を割り当てられるよ。

- 1. を押してシリアルモニターから各ボタンの信号を読み取ってみよう。
- 2. サンプルコードのOKボタンの信号を読み取った信号に書き換えてみよう。

```
if(results.value == 0x{ここに読み取った信号を入力})//「OK」ボタンを押すと、受信モジュールは0xFF38C7を受信します
{
    digitalWrite(buzzerPin,LOW);//ブザーのビーブ音(低音)
}
else
{
    digitalWrite(buzzerPin,HIGH);//stop beep
}
```

できたらチェック

• □他のボタンにも音を割り当てられる

まとめ

- **ブザー**:音が出る素子
- digitalwrite (buzerPin, LOW);:音が出るプログラム

出来たことをチェックしよう

- □ブザーと赤外線受信モジュールの回路を作ることが出来る
- □ digitalWrite()とdelay()を使って、いろいろなブザーの鳴らし方を作ることが出来る
- □ サンプルコードを実行できる
- □ サンプルコードを改造して他のボタンに他の音を割り当てることが出来る