


דוח מכין- ספרתיים מעבדה 4

מגישים: יעקב קוזמינסקי 206827164, אור יעקובי 206827164



1. הסבר את אופן הפעולה של הרכיב הפריפריאלי UART ומהי מטרת שימושו.

USCI הינה רכיב פריפריאלי המשומש לשידור, לו קיים מצב UART.

שימושו הוא כפרוטוקול תקשורת טורית א-סינכרונית.

בפרוטוקול נשדר במהלך טווח נתון את המידע בצורה טורית כאשר כל חלון זמן מציין ביט יחיד, בנוסף ניתן להוסיף ביט לזיהוי שגיאות בעת ההפעלה.

2. הסבר את השוני בין UART ובין RS232 וכיצד כל אחד מהם מתאים למודל שבע השכבות

אלה אספקטים שונים בתקשורת טורית.

UART הוא פרוטוקול שמשמש לשליחת וקבלת מידע, הוא עובד ברמת הביט ואחראי על יצירת, שליחת קבלת ופירוק FRAME והוא קשור לLINK LAYER.

RS232 הוא סטנדרט שידור שמגדיר את טווחי המתחים והמאפיינים האלקטרונים של השידור, הוא מתקשר לPHYSICAL LAYER.

3.מהי מטרת השימוש ב Bit Parity -וכיצד מטפלת בכך המערכת.

מטרת השימוש היא לטובת זיהוי שגיאות, בתצורה זו ניתן לזהות כל שינוי במס אי-זוגי של ביטים. המערכת מבצעת XOR ביט כל הביטים הנכנסים ועל פי התוצאה ניתן לקבוע האם הייתה שגיאה הניתנת לזיהוי.

ו Rate Baud וכיצד נקבע קצב התקשורת-Aodulation.

BAUD RATE – כמות השינויים המקסימלית בסימבולים או אותות בקו בגל שיניים.

Modulation – צורת העברת התקשרות, קביעת הערכים או צורה המתקשרים לכל סימבול בהודעות האפשריות.

קצב התקשורת נקבע בהתאם לכמה שיקולים אפשרים (רעש, צריכת הספק ודרישת המשתמש) אך הגבול העליון הוא כמות ההודעות במוד' כפול כמות השינויים האפשריים בקו.

5.במצב של קליטה, כיצד קובעת המערכת את ערכו של כל ביט במידע שמתקבל.

בפרוטקול UART הערך נקבע לפי התזמון והמתח בכל זמן.

.START BIT ראשית הרכיב יחפש

לאחר זיהוי START BIT מתבצעת דגימת האות בהתאם לBAUD RATE, לאחר כל דגימה מפוענח המידע כאשר 1 מפוענח כמתח גבוה ו0 כמתח נמוך.

6. הסבר ופרט את מבנה ופעולת בקר הפסיקות עבור קליטה ושידור.

הרכיב מייצר 2 סוגי פסיקות:

פסיקות עבור שידור (ניתן להגדיר איזה פסיקות יעלו באמצעות מסיכות)

עולה כאשר הבאפר מוכן לקבל מידע חדש ויורד כאשר נכתב לו מידע. UCAxTXIFG

בנוסף, נקבל פסיקה כאשר התסיימה העברה או אין מידע נוסף להעביר.

UCAxRXIFG עולה כאשר נקלט אות לבאפר ויורד כאשר נקרא המידע מהבאפר (אלא אם מוגדר אחרות).

בנוסף, נקבל פסיקה מהשגיאות מפורטות בשאלה הבא.

. הסבר את המושגים:

Framing error, Parity error, Receive overrun error, Break condition

- בתזמון לא נכון. LOW_STOP_BIT כאשר נקלט FRAMING ERROR .a
- ביטי המידע PARITY ERROR **.b** כאשר יש אי התאמה בין ביט הזוגיות לזוגיות כמות ה1 בביטי המידע שהתקבלו.
- בכך המידע הקודם ובכך RECEIVE OVERRUN ERROR .c מתבצעת דריסה של לך מהמידע לפני שנקרא.
- באשר כל המידע הנשלח, ביט הזוגיות ובטי סימול העצירה ב0, עלול BREAK CONDITION .d לקרות בנפילת הקו לדוגמא.

.8

עבור 9600-8N1 - כמות סיביות מידע, 'N' - ללא סיבית זוגיות, '1' - כמות סיביות אבור פיביות אבור אבור איים (9600bps - בשום את ערך הרגיסטרים שוב BRCLK=32768Hz - עבור 9600bps - UCA0CTL1, UCA0BR0, UCA0BR1, UCA0MCTL

Clock = smclk				
RCLK				
חישוב				
ate) ~= 3				
אין נתונים				